

お願いとご注意

- △ 温度が変わるところ、湿気、ホコリの多いところでの使用はお避けください。
- △ 計算機をふくときは乾いた柔らかい布をお使いください。絶対にシンナーやベンジン、ぬれ雑巾等はお使いにならないでください。
- △ 計算機を分解しないでください。万一、異常が感じられたら、販売店、またはサービスセンターにご相談ください。
- △ 液晶表示部はガラスでできていますので強く押さえないでください。
- △ 強いショックを与えないでください。計算機の上に本を乗せる等、大きな力が加わると壊れることがあります。
- △ 低温の場所で使用すると、液晶表示の応答が幾分遅くなる場合がありますが、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。

保証規定

1. 使用説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に、万一故障した場合は、本保証書を本製品に添付のうえ、弊社または表記の販売店までご持参あるいはお送りいただければ、無料で修理または機械交換を行います。なお、この場合の交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担となりますので、予めご了承願います。
 2. 保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
 - (1) 取扱上の不注意、誤用による故障および損傷（表示画面のガラス割れ等）
 - (2) 不適切な移動・落下等による故障および損傷
 - (3) 弊社または表記の販売店以外での修理、改造による故障および損傷
 - (4) キヤノン製以外の消耗品や部品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障および障害
 - (5) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (6) 本保証書の提示がない場合
 - (7) 本保証書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合
 - (8) 接続している他の機器に起因して故障が生じた場合
 3. お客様に迅速かつ確実なサービスをお届けするため、同一機種または弊社規定に従い同等程度の仕様製品との機械交換方式を採用しています。なお、故障状況により部品交換方式を採用させていただく場合がございますので、予めご了承願います。
 4. 消耗品類は、本保証書による保証の対象とはなりません。
 5. 本製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害については、弊社ではその責任を負いかねますので、ご了承願います。
 6. 転居、譲り受け、贈答等の場合で表記の販売店に修理を依頼できない場合には、弊社にお問合せください。
 7. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 8. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ 本保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより弊社及び弊社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後は弊社規定の修理・交換料金を申し受けます。
- ※ 保証内容や修理のお問い合わせは、パーソナル機器受付センターまでお願い致します。

© CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K) CO., LTD. 2007
PUB.E-IJ-1123 PRINTED IN CHINA

Canon

TX-10H
使用説明書

電源

本機は、太陽電池と内蔵電池の2電源を併用しております。電源は、周囲の明るさにより自動的に、太陽電池又は内蔵電池（アルカリボタン電池LR1130）に切り替わりますので、照度の弱い所でもご使用いただけます。

◆内蔵電池は、長期間にわたりご使用いただくことができます。内蔵電池が寿命になっても太陽電池計算機としてご使用になれますが、引き続き内蔵電池でご使用になりたい場合は、パーソナル機器修理受付センターに電池交換をご依頼ください。（ご自分での交換は行わないでください。）

◆本機は約11分間操作を行いませんと、むだな電力消費を防ぐために、自動的に電源が切れ、表示が消えます。（オートパワーオフ機能）この場合は [ON] キーを押せばふたたび電源が入ります。

修理お問い合わせ専用窓口

パーソナル機器修理受付センター
(全国共通番号) 050-555-99088

[受付時間] 9:00 ~ 18:00

(日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

製品取扱い方法ご相談窓口

キヤノンお客様相談センター
(全国共通番号) 050-555-90025

[受付時間] 平日 9:00 ~ 20:00

土・日・祝日 10:00 ~ 17:00

(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用頂けない場合は、043-211-9632 をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。
- ※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承願います。

2007年6月1日現在

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

計算例

操作する前に C キーを押してください。

<計算状態表示機能>

四則演算のキー入力に対応して、 + 、 - 、 x 、 \div が画面に表示されるので、計算状態がひと目でわかり、計算ミスを防ぐことができます。

一般計算

計算例	操作	表示 (1234567890)
▼一般計算		(0.)
140-25+22=137	140 - 25 + 22 =	(137.)
2x2 3=6	2 x 2 \div 3 =	(6.)
-7x9=-63	- 7 x 9 =	(-63.)
9÷5x3.2+7-1=11.76	9 \div 5 x 3 \div 2 + 7 - 1 =	(11.76)
(2+4)÷3x8.1=16.2	2 + 4 \div 3 x 8 \div 1 =	(16.2)
▼自乗・べき乗		(16.)
4 ² =16	4 x =	(16.)
◆ x の後続けて = キーを(n-1)回押すと、n乗が得られます。		
▼逆数計算		(0.2)
1/5=0.2	5 \div =	(0.2)
◆ \div キーを続けて押せば、逆数が求められます。		
◆定数計算		(5.)
2+3=5	2 + 3 =	(5.)
4+3=7	4 + =	(7.)
1-2=-1	1 - 2 =	(-1.)
2-2=0	2 - =	(0.)
2x3=6	2 x 3 =	(6.)
2x4=8	2 x 4 =	(8.)
6÷3=2	6 \div 3 =	(2.)
9÷3=3	9 \div =	(3.)
◆ アンダーラインが引かれた数字が自動的に定数になります。乗算の場合は、定数を先に入力します。		
▼パーセント計算		(144.)
1200x12%=144	1200 x 12 \% =	(144.)
1200+(1200x17.5%)=1'410	1200 + 17 \div 5 \% =	(1'410.)
1200-(1200x17.5%)=990	1200 + 17 \div 5 \% - =	(990.)
▼メモリ計算		(MEMORY 12.)
3x4 = 12	3 x 4 M =	(MEMORY 30.)
-) 6÷0.2 = 30	6 \div 0.2 M =	(MEMORY -18.)
-18		(MEMORY 200.)
+) 200	200 M =	(MEMORY 182.)
182		(182.)

オーバーフロー

次の場合は、オーバーフローサイン(ERROR)を表示して、以降の置数、計算を停止します。オーバーフローは C キーを押して解除してください。

計算例	操作	表示 (1234567890)
1) 123456789x67890 =8381481405210 (オーバーフロー)	123456789 x 67890 =	(ERROR 838.1481405) (838.1481405)
2) 999999999 M 123 M	999999999 M = 123 M =	(MEMORY 9'999'999'999.) (MEMORY ERROR 1.000000012) (MEMORY 1.000000012) (MEMORY 9'999'999'999.)
3) 税計算 (税率5%設定済み)	999999999	(9'999'999'999.) (ERROR 税抜 1.049999999) (1.049999999)

税計算

- 税率** 税率の設定 / 確認を行います。
- 税込** 表示されている数値の税込額及び税額を表示させる時に使用します。
- 税抜** 表示されている数値の税抜き額及び税額を表示させる時に使用します。

税率設定 / 確認のしかた (例: 税率を5%に設定するとき)

設定: C 5 \% 税込	(税率 5.)
確認: C \% 税抜	(税率 5.)

(1) 税込計算

例: 税抜表示額 1,500円と500円の合計額、税込額、税額を求めるとき (税率: 5%)

合計額 = 1500+500 = 2,000	C 1500 + 500 =	(2'000.)
税込額	税込	(2'100.)
税額	税抜	(100.)

(2) 税抜計算

例: 税込表示額 1550円と1600円の合計額、税抜額、税額を求めるとき (税率: 5%)

合計額 = 1550+1600 = 3,150	C 1550 + 1600 =	(3'150.)
税抜額	税抜	(3'000.)
税額	税込	(150.)

◆ 税額表示後、 税込 / 税抜 を押すたびに合計額→税込額/税抜額→税額の順に表示されます。

◆ 税率を変更したい場合は、上記の設定方法で再度税率を設定し直してください。

大切なキーの説明

- C** **入力訂正キー:** 入力した数値を訂正するキーです。誤って数値を入力した直後にこのキーを押すと、表示がクリアされるので、正しい数値を入力し直すことができます。2回続けて押すと、計算途中の内容をすべてクリアできます (メモリ計算の内容はクリアされません)。
- M +** **メモリプラスイコールキー:** 数値または演算結果をメモリに加算する時に使用します。
- M -** **メモリマイナスイコールキー:** 数値または演算結果をメモリからひく時に使用します。
- RM** **リコールメモリ/クリアメモリキー:** 1回押すとメモリ内の数値を呼び出します。2回続けて押すと、メモリ内の数値をクリアします。

仕様

- 型式 : キヤノン「TX-10H」
- 表示 : 液晶表示 10桁
- 演算桁数 : 置数、被演算数 / 演算数; 10桁
- 使用温度範囲: 0°C ~ 40°C
- 外形寸法 : 117mm (奥行) X 70mm (幅) X 6mm (厚さ)
- 重量 : 65g
- 電源 : 太陽電池及び内蔵電池; アルカリマンガン電池 (LR1130)
- ◆改良のため、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本機を破棄する際は、地方自治体の条例、規則に従って廃棄してください。くわしくは各地方自治体にお問い合わせください。