

L24/L36 アイコンガイド





P/N 88M006A

表示画面








- ① 現在の機能
- ② 機能の選択
- ③ 現在の設定
- スキャナー レディ状態
- ☀ スキャナー スキャン中 (点滅)
- スキャナー本体が開いている









機能

-  スキャンしてネットワークPCに保存する
-  スキャンしてUSBメモリーに保存する
-  コピー
-  設定

コントロールボタン

-  トップ画面へ戻る - 白いボックスの階層にあるコピー機能のトップ画面に戻る
-  機能をスクロールする - 白いボックスで表示された機能をスクロールする
-  OKボタン - 選択した機能の次のページへ進む/保存する
-  排紙ボタン - 給紙時またはキャリブレーション実行時を除き、背面に原稿を排出する
-  戻る - 前のメニューへ戻る
-  スタート - 選択されたコピー/スキャンを開始する
-  停止 - 停止する

エラーメッセージ

-  スキャナー処理中
-  注意：USBメモリーエラー
-  注意：プリンターエラー
-  注意：PCエラー
-  注意：キャリブレーションエラー
-  注意：内蔵メモリーエラー
-  ファームウェアのバージョン
-  スキャン長さ 合計(m)
- スキャナーのI.P アドレス
- スキャナー オープン










L24/L36 アイコンガイド

P/N 88M006A

画像調整

-  # コピー枚数
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-  カラーモード
カラー グレースケール モノクロ
-  きれい
ドラフト 標準 最高
-  原稿のサイズ
AUTO ANSI ARCH ISO
-  % 倍率
25% 35% 50% 71% 100% 141% 200% 283% 287% 400% 432%
-  明るさ
-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3
-  黒ポイント
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
-  白ポイント
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
-  枠をトリミングする
なし 枠を取る (3mm)

設定

-  スキャナーのキャリブレーションを実行する
-  USBメモリーからファームウェアを更新する
-  スキャナーのIPアドレスを設定する
-  スキャナーの情報を表示する
-  現在の設定をデフォルトとして保存する
-  設定をデフォルトに戻す
-  スキャナーのステッチ調整をする
-  スキャン長さ調整
-  プリンター/PCのIPアドレスを表示
オン オフ