


設定変更時の操作手順

(LBP5900/5900SE/5910/5910F、LBP5400、
LBP3900/3910/3920/3930/3950/3970、LBP3410)

プリンタの操作パネルにある  を押します。

セットアップメニューが表示されます。

セットアップ°

カクチョウ キノウ →

セッティング

または

ユーティリティ

で「インタフェース」を選択して、

OK

(または

実行

) を押します。

インタフェース →

インタフェース センタク →



上の手順と同様に次のメニューを順に選択します。

1

セッティング

または

ユーティリティ

で「ヒョウジュン ネットワーク」を
選択して、  (または ) を押します。



ヒョウジュン ネットワーク →

2

セッティング

または

ユーティリティ

で「TCP/IP セッテイ」を選択して、
 (または ) を押します。


TCP/IP セッテイ →

3

セッティング

または

ユーティリティ

で「FTP」を選択して、
 (または ) を押します。



FTP →

4

セッティング

または

ユーティリティ

で「FTP インサツ」を選択して、
 (または ) を押します。

FTP インサツ →

セッティング

または

ユーティリティ

で「オフ」を選択して、

OK

(または

実行

) を押します。

オフ →

=オフ →

プリンタの電源（主電源）を入れなおします。

OFF



ON

