


設定変更時の操作手順

(ネットワークインタフェースボードNB-J2を搭載している機種)

プリンタの操作パネルにある  を押します。

セットアップメニューが表示されます。

セットアップ°

カクチョウ キノウ →

セッティング

または

ユーティリティ

で「インタフェース」を選択して、

OK

(または

実行

)を押します。

インタフェース →

インタフェース センタク →

上の手順と同様に次のメニューを順に選択します。

1

セッティング

または

ユーティリティ

で「カクチョウカード」を選択して、

OK

(または

実行

)を押します。

カクチョウカード° →

2

セッティング

または

ユーティリティ

で「NB-J2」を選択して、

OK

(または

実行

)を押します。

NB-J2 →

3

セッティング

または

ユーティリティ

で「FTPセッテイ」を選択して、

OK

(または

実行

)を押します。

FTPセッテイ →

4

セッティング

または

ユーティリティ

で「FTPサーバ」を選択して、

OK

(または

実行

)を押します。

FTPサーバ° →

セッティング

または

ユーティリティ

で「オフ」を選択して、

OK

(または

実行

)を押します。

オフ →

=オフ →

プリンタの電源 (主電源) を入れなおします。

OFF



ON

