



文書や写真の印刷

そのほかの使いかた

用紙のセット

お手入れ

困ったときには





かんたんスタートガイド らくらく操作ガイド (本書) もっと活用ガイド (電子マニュアル)

使用説明書

で使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。将来いつでも使用できるように大切に保管してください。









目次

本製品について知っておこう

 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		ij	12	<u>д</u>	í	L	id	尓	Ŧ	名)7	部の	各	í
 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ī	前面		
 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ī	背面		
 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	S	内部		

印刷してみよう

写真を印刷する	
(Easy-PhotoPrint EXを使う) ······	10
Easy-PhotoPrint EXのいろいろな機能を	
使ってみよう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
文書を印刷する (Windows) ·····	14
文書を印刷する(Macintosh) · · · · · · · · · · · ·	17
Mac OS X v.10.5.xの場合 ・・・・・・・・・・・	17
Mac OS X v.10.4.xまたは	
Mac OS X v.10.3.9の場合 ・・・・・・・・・・・	19

そのほかの使いかた21PictBridge対応機器を接続して印刷する ··· 22『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)について ······ 23Solution Menu とマイ プリンタについて ··· 24

用紙をセットする	25
用紙をセットする ・・・・・・・・・・・・・・・・	26
用紙のセット位置について ・・・・・・・・・・・	26
用紙をセットする ・・・・・・・・・・・・・・・・	27
封筒をセットする ・・・・・・・・・・・・・・・	31
使用できる用紙について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
使用できない用紙について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36

お手入れ	37
インクタンクを交換する ・・・・・・・・・・	38
インクの状態を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
交換の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
印刷にかすれやむらがあるときには ・・・・・・	45
ノズルチェックパターンを印刷する ・・・・・・	46
ノズルチェックパターンを確認する ・・・・・・	47
プリントヘッドをクリーニングする ・・・・・・	49
プリントヘッドを強力クリーニングする ・・・・・	51
プリントヘッド位置を調整する ・・・・・・・・・	53
給紙ローラをクリーニングする ・・・・・・・・	59
カセットの内部を清掃する ・・・・・	62

63
63
63

困ったときには

3

9

ł

	05
-が発生したときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
ぶ入らない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
-ランプがオレンジ色に点滅している ・・・・	67
ランプとエラーランプが交互に点滅して	
	69
ッタドライバがインストールできない ・・・・	70
をして動作 Vi-Speed USB として動作	
\∕ <mark>Windows</mark> 「さらに高速で実行できるデ	
く」などの警告文が画面に表示される ・・・・	71
ま果に満足できない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
が始まらない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
\$するがインクが出ない ・・・・・・・・・・	81
ノトヘッドホルダが	
2置に移動しない ・・・・・・・・・・・・・・・	82
うまく送られない ・・・・・・・・・・・・・	83
MS プリンタドライバで選んだ給紙箇所から)
ぶうまく送られない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
でつまった ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
コンの画面にメッセージが	
なれている ・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
Bridge対応機器にエラーメッセージが	
されている ・・・・・・・・・・・・・・・・・	91

付録

仕様	94
安全にお使いいただくために ・・・・・・・・・	96
原稿を印刷するときの注意事項 ・・・・・・・	99
お問い合わせの前に ・・・・・・・・・・・・・	100
使用済みインクカートリッジ回収のお願い	101
知って得するヒント集 ・・・・・・・・・・・・	102

93

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、 家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログ ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

Exif Printについて

本製品は、「Exif Print」に対応しています。

Exif Printは、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。

Exif Print対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、 Exif Print よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。

記載について

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記 のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。

- ▲警告 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。
 ▲注意 取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。 安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
 重 要 操作上、必ず守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。
- 参考操作の参考になることや補足説明が書かれています。

Windows Windows 独自の操作について記載しています。

Macintosh Macintosh 独自の操作について記載しています。

本書ではWindows Vista operating system Ultimate Edition (以降、Windows Vista) またはMac OS X v.10.5.x をご使用の場合に表示される画面で説明しています。

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のアプ リケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

商標について

- Microsoft は、Microsoft Corporationの登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- MacintoshおよびMacは米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。
- DCFは、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。

お客様へのお願い

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、キヤノン お客様相談センターまでご連絡ください。
- 連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。
- 本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収・リサイクルに出してください。
- 本製品を運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。



本製品について知っておこう

ここでは、製品の各部名称とその機能について説明しています。

各部の名称と役割	 P.4
前面	 P.4
背面	 P.6
内部	 P.7



各部の名称と役割

前面



🚺 トップカバー

インクタンクを交換するときや紙づまりのときに開きます。

2 用紙ガイド

動かして用紙の両端に合わせます。

🕄 後(うしろ)トレイ

本製品で使用できるさまざまなサイズ、種類の用紙 をセットできます。一度に同じサイズ、種類の用紙 を複数枚セットでき、自動的に1枚ずつ給紙されま す。⇒P.27

4 用紙サポート

後トレイに用紙をセットするときに開き、引き出し て使用します。

互 カセット

A4、B5、A5、レターサイズの普通紙をセットして、本体に差し込みます。一度に同じサイズの用紙を複数枚セットでき、自動的に1枚ずつ給紙されます。⇒P.29

カメラ接続部

デジタルカメラなどのPictBridge対応機器から直接 印刷するときに、ここに接続します。⇒P.22

▲ 警告 \

 本製品のカメラ接続部にはPictBridge対応機器 以外は接続しないでください。火災や感電、本製 品の損傷の原因となる場合があります。

⚠注意 `

・ 金属部分に触れないでください。

7 排紙トレイ

印刷された用紙が排出されます。印刷する前に開い てください。

8 補助トレイ

用紙を支えるため、手前に引き出して開きます。 印刷するときは開いてください。



9 電源ボタン

電源を入れる/切るときに押します。

参考

自動電源オン/オフ機能について

本製品の電源を自動的に入れる/切ることができま す。

- 自動電源オン・・・・・パソコンから印刷データが送られたときに自動で電源を入れます。
- 自動電源オフ·····・一定時間、印刷データが送ら れないときに自動で電源を切ります。

設定は、プリンタドライバの [ユーティリティ] シー ト (Windows) またはCanon IJ Printer Utility (キヤノン・アイジェイ・プリンタ・ユーティリティ) (Macintosh)で行います。設定方法は、「もっと活 用ガイド」(電子マニュアル)を参照してください。

重要

電源プラグを抜くときは

電源を切ったあと、必ず電源ランプが消灯していることを確認してから電源プラグを抜いてください。電源ランプが点灯/点滅しているときに電源プラグを抜くと、プリントヘッドが保護されないため、その後正しく印刷できなくなることがあります。

🔟 電源ランプ

電源を入れると、緑色に点滅後、点灯します。

🕕 リセットボタン

印刷を中止するときなどに押します。本製品のトラ ブルを解除してからこのボタンを押すと、エラーが 解除されて印刷できるようになります。

12 エラーランプ

用紙やインクがなくなったときなど、エラーが発生 したときにオレンジ色に点灯または点滅します。

参考

電源ランプ/エラーランプの表示について

電源ランプ/エラーランプの表示により、本製品の 状態を確認できます。

- 電源ランプが消灯:電源がオフの状態です。
- ・ 電源ランプが緑色に点灯:印刷が可能な状態です。
- 電源ランプが緑色に点滅:準備動作中、または印 刷中です。
- エラーランプがオレンジ色に点滅:エラーが発生し、印刷できない状態です。⇒P.67
- ・電源ランプ(緑色)とエラーランプ(オレンジ色) が交互に1回ずつ点滅:サービスを必要とするエ ラーが起きている可能性があります。⇒P.69





付属の電源コードを接続するためのコネクタです。

⚠注意

・ 金属部分に触れないでください。

重要

 パソコンから印刷しているときに、USBケーブル を抜き差ししないでください。

内部



16 インクランプ

赤色に点灯/点滅し、インクタンクの状態を知らせ ます。 ⇒「インクの状態を確認する」(P.38) 18 プリントヘッドホルダ プリントヘッドを取り付けます。

17 プリントヘッド固定レバー

プリントヘッドを固定します。

重要

 プリントヘッドを取り付けたら、このレバーを上 げないでください。

参考

• プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、「かんたんスタートガイド」を参照してください。

印刷してみよう

ここでは、文書や写真などを印刷する方法について説明しています。 付属のソフトウェアEasy-PhotoPrint EX(イージー・フォトプリント・ イーエックス)を使うと、デジタルカメラで撮った写真をかんたんな操作で 印刷することができます。



Mac OS X v.10.5.xの場合	P.17
Mac OS X v.10.4.xまたはMac OS X v.10.3.9の場合	P.19

写真を印刷する (Easy-PhotoPrint EXを使う)

付属のソフトウェアEasy-PhotoPrint EX(イージー・フォトプリント・イーエックス)を使って、パソコンに保存されている画像データを印刷してみましょう。

ここでは、L判サイズの写真用紙に、画像をフチなしで印刷する方法について説明します。詳し くは、『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参照してください。

参考

• Windowsの画面を例に説明していますが、Macintoshでも操作方法は同じです。

• Easy-PhotoPrint EXをインストールしていなかったり、削除した場合は、『セットアップCD-ROM』で[選んでインストール] から [Easy-PhotoPrint EX] を選んでインストールします。

1 印刷の準備をする



1 本製品の電源が入っていることを確認する⇒P.5

2 用紙をセットする⇒P.27 ここでは、L判サイズの写真用紙を後トレイにセットします。

参考

- A4サイズの普通紙はカセットに、それ以外の写真用紙などは 後トレイにセットします。
- 3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ を引き出して開く

2 Easy-PhotoPrint EXを起動し、[写真印刷] を選ぶ



1 Easy-PhotoPrint EXを起動する

Windows デスクトップのアイコン 縄 をダブルクリックする

CPF

Macintosh

[移動] メニューから [アプリケーション] → [Canon Utilities] → [Easy-PhotoPrint EX] の順に選び、 [Easy-PhotoPrint EX] をダブルクリックする

参考

Windows

- Solution Menu (ソリューション・メニュー)から起動 するときは、デスクトップ上の Solution Menuを表示し、 をダブルクリックして をクリックします。⇒P.24
- [スタート] メニューから起動するときは、[スタート] メ ニューから [(すべての) プログラム] → [Canon Utilities]
 → [Easy-PhotoPrint EX] → [Easy-PhotoPrint EX] の 順に選びます。

Macintosh

 Solution Menu (ソリューション・メニュー)から起動する ときは、Dock内にある をクリックしてSolution Menu を表示し、 をクリックします。⇒P.24

2 [写真印刷] をクリックする

参考

[写真印刷]のほかにも、「アルバム」や「カレンダー」、「シール」などの印刷もできます。

⇒ [Easy-PhotoPrint EXのいろいろな機能を使ってみよう] (P.13)

3 印刷する写真を選ぶ



1 画像が保存されているフォルダを選ぶ

2 印刷する画像をクリックする

枚数が[1]と表示され、[選択画像]エリア(A)に選んだ画像が表示されます。複数の画像を同時に選ぶことができます。

参考

- ・同じ画像を2枚以上印刷したい場合は、▲ボタンをクリック して枚数を変更します。
- ・選んだ画像を取り消すには、[選択画像] エリアで取り消したい画像をクリックしてから圖ボタンをクリックします。▼ボタンで枚数を[0] にしても取り消すことができます。
- ・選んだ画像の補正や加工を行うこともできます。
 ⇒「Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう」
 (P.13)

3 [用紙選択] をクリックする

▲ 用紙を選ぶ

- [プリンタ] にご使用の製品名が表示されていること を確認する
- 2 [給紙方法] で [自動選択] が選ばれていることを確認する

参考

- そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』(電子 マニュアル)を参照してください。
- 3 [用紙サイズ] と [用紙の種類] で、印刷したい用紙 を選ぶ

ここでは、[用紙サイズ] で [L判]、[用紙の種類] で セットした用紙の種類を選びます。

参考

 給紙方法で[自動選択]が設定されていると、A4サイズの普通紙を指定したときにはカセットから給紙され、それ以外の 写真用紙などを指定したときには、後トレイから給紙されます。

用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違ったり、 正しい印刷品位で印刷されない場合があります。

4 [レイアウト/印刷] をクリックする

5 レイアウトを選び、印刷する



写真のレイアウトを選ぶ ここでは[フチなし1面]を選びます。 選んだレイアウトでプレビューが表示され、印刷結果が 確認できます。

参考

 ・写真の向きを変更したり、一部分だけを切り抜いて(トリミング)印刷したりすることができます。操作方法については、 「もっと活用ガイド」(電子マニュアル)を参照してください。

2 [印刷] をクリックする

参考

Windows

 印刷中に本製品のリセットボタンを押すか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止] ボタンをクリックすると、 印刷を中止できます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。
 プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上の[Canon(製品名)]をクリックして表示します。

Macintosh

- Dock内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイアログが表示されます。
- 印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。[保留]をクリックすると、その文書の印刷を一時停止できます。また、[プリンタを一時停止]をクリックすると、リストにあるすべての印刷を一時停止できます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。

Easy-PhotoPrint EXのいろいろな機能を使ってみよう

Easy-PhotoPrint EXで使える便利な機能の一部を紹介しています。詳しくは、『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参照してください。

いろいろなオリジナルアイテムを作成する

撮った写真を活用してアルバムやカレンダーなどを作成することができます。



[アルバム]



[名刺]



[カレンダー]



[シール]



[レイアウト印刷]

画像を補正する

画像に対して自動または手動で、赤目補正や顔くっきり補正、美肌加工、明るさ、コントラストなどの調 整や補正/加工を行うことができます。





[明るさ]

文書を印刷する (Windows)

参考

• ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用の アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

1 本製品の電源が入っていることを確認する⇒P.5

2 用紙をセットする⇒P.27

参考

• A4、B5、A5、レターサイズの普通紙はカセットに、それ以外の写真用紙などは後トレイにセットします。

- 3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを引き出して 開く
- 4 アプリケーションソフトで原稿を作成(または表示)する

5 プリンタドライバの設定画面を開く



クする

本書ではWindows Vista operating system Ultimate Edition (以降、Windows Vista)をご使用の場合に表示 される画面を基本に説明します。

6	印刷に必要な設定をする)	
6	EJINICLOSEGECOS	2	[用紙の種類] で印刷したい用紙の種類を選ぶ を 考 ・給紙方法で「自動選択」が設定されていると、A4、B5、 A5、レターサイズの普通紙を指定したときにはカセットから 給紙され、それ以外の写真用紙などを指定したときには、後 トレイから給紙されます。 用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違ったり、 正しい印刷品位で印刷されない場合があります。 【給紙方法] で [自動選択] が選ばれていることを確 認する を 考 ・そのほかの給紙方法については、「もっと活用ガイド」(電子 マニュアル)を参照してください。 ・印刷品質については、「もっと活用ガイド」(電子マニュアル) を参照してください。
	参考	4	[OK] ボタンをクリックする

- 用紙サイズを確認するときは、【ページ設定】タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したサイズと違っている場合は、同じサイズに設定するか、拡大/縮小印刷またはフィットページ印刷を行う必要があります。詳しくは「もっと活用ガイド」(電子マニュアル)を参照してください。
- ・プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、ヘルプや『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、電子マニュアル(取扱説明書)がパソコンにインストールされている必要があります。
- ・ [基本設定]シートで[印刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示できないものもあります。

7 印刷を開始する

[印刷](または [OK])ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。

a∰o £P\$\$\$	X
全般	
- プリンタの選択 電プリンタの追加 数 Canon iP3600 series ■ Fax	Microsoft XPS Document Write
	・ ファイルへ出力(E) 詳細設定(B) プリンタの検索(E)。
ページ範囲 ●すべて(1) ● 道訳した部分(1) ● 道訳した部分(2) ● ページ線電(3): 1-66535 ページ線電(3): 1-65535 ページ線電(3): 1-65535 ページ線電(3): 1-65535	部数(2) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3
	印刷(2) キャンセル 通用(A)

参考

- [用紙サイズ] で長形の封筒を指定した場合、印刷時にセット方法についてのメッセージが表示されます。 [今後、このメッセージを表示しない。] にチェックマークをつけると、次回からメッセージは表示されなくな ります。
- 印刷中に本製品のリセットボタンを押すか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止] ボタンをクリックすると、 印刷を中止できます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。
- プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上の [Canon (製品名)]をクリックして表示します。 • 罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」(P.53)を参照してプ
- リントヘッドの位置調整を行ってください。

文書を印刷する (Macintosh)

参考

・ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。
 詳しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

Mac OS X v.10.5.xの場合

1 本製品の電源が入っていることを確認する⇒P.5

2 用紙をセットする⇒P.27

参考

参考

• A4、B5、A5、レターサイズの普通紙はカセットに、それ以外の写真用紙などは後トレイにセットします。

- 3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを引き出して 開く
- **4** アプリケーションソフトで原稿を作成 (または表示) する

5 プリントダイアログを開く

アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [プリント] を選ぶと、プリントダイア ログが表示されます。



プリンタ:	Canon iP3600 series
プリセット:	標準
PDF V	プレビュー (キャンセル) プリント

6	印刷に必要な設定をする	b
		 [プリンタ] でご使用の製品名が表示されていること を確認する [用紙サイズ] からセットした用紙のサイズを選ぶ ポップアップメニューから [品位と用紙の種類] を選ぶ [用紙の種類] でセットした用紙の種類を選ぶ
	Image: second	 参考 ・給紙方法で[自動選択]が設定されていると、A4、B5、 A5、レターサイズの普通紙を指定したときにはカセットから 給紙され、それ以外の写真用紙などを指定したときには、後 トレイから給紙されます。 用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違ったり、 正しい印刷品位で印刷されない場合があります。
		5 [給紙方法] で [自動選択] が選ばれていることを確認する
		 6 [印刷品質] から印刷品質を選ぶ 参考 ・印刷品質については、「もっと活用ガイド」(電子マニュアル) を参照してください。

参考

- プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイアログの[品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の®ボタンをクリックして、「もっと活用ガイド」(電子マニュアル)を参照してください。電子マニュアル(取扱説明書)がインストールされていないと、®ボタンをクリックしても「もっと活用ガイド」(電子マニュアル)は表示されません。
- ・ 左側に表示されるプレビュー画面で印刷結果を確認することができます。アプリケーションソフトによっては、
 表示されない場合があります。

7 印刷を開始する

[プリント] ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。

参考

- Dock内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイアログが表示されます。
- 印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。[保留]をクリックすると、その文書の印刷を一時停止できます。また、[プリンタを一時停止]をクリックすると、リストにあるすべての印刷を一時停止できます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。
- 罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」(P.53)を参照してプリントヘッドの位置調整を行ってください。

Mac OS X v.10.4.x または Mac OS X v.10.3.9 の場合

参考

• ここでは Mac OS X v.10.4.x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。



2 用紙をセットする⇒P.27

参考

• A4、B5、A5、レターサイズの普通紙はカセットに、それ以外の写真用紙などは後トレイにセットします。

- 3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを引き出して 開く
- 4 アプリケーションソフトで原稿を作成 (または表示)する
- 5 用紙サイズを設定する



参考
 ・給紙方法で[自動選択]が設定されていると、A4、B5、A5、レターサイズの普通紙を指定したときにはカセットから給紙され、それ以外の写真用紙などを指定したときには、後トレイから給紙されます。用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違ったり正しい印刷品位で印刷されない場合があります。
 5[給紙方法]で[自動選択]が選ばれていることを確認する
 参考
 ・そのほかの給紙方法については、「もっと活用ガイド」(電子)

4 [用紙の種類] でセットした用紙の種類を選ぶ

マニュアル)を参照してください。

- [印刷品質]から印刷品質を選ぶ
 参考
 - 印刷品質については、「もっと活用ガイド」(電子マニュアル)
 を参照してください。



- ・ プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイアログの[品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の? ボタンをクリックして、『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参照してください。電子マニュアル(取扱説明書)がインストールされていないと、
 ? ボタンをクリックしても『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)は表示されません。
- [プレビュー] ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。なお、アプ リケーションソフトによっては、表示されない場合があります。

7 印刷を開始する

[プリント] ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。

参考

- Dock内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイアログが表示されます。
- 印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。[保留]をクリックすると、その文書の印刷を一時停止できます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあるすべての印刷を一時停止できます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。
- 罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」(P.53)を参照してプリントヘッドの位置調整を行ってください。

そのほかの使いかた

ここでは、USBケーブルでPictBridge対応のデジタルカメラなどと接続して印刷する機能について紹介しています。

また、操作の手助けとなる『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の見かたや、Solution Menu、マイプリンタについても説明しています。

PictBridge対応機器を接続して印刷する………… P.22

『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)について …… P.23

Solution Menuとマイ プリンタについて ………… P.24



PictBridge対応機器を接続して印刷する

本製品とPictBridgeに対応した機器を各社推 奨のUSBケーブルで接続すれば、機器内に保 存された画像を直接印刷することができます。

対応機器を接続して印刷する方法については、 『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参 照してください。

また、対応機器での印刷設定方法については、 対応機器に付属の取扱説明書を参照してくだ さい。



本製品に接続可能な機器:

PictBridgeに対応した機器であれば、メーカーや 機種を問わず接続可能



 PictBridgeは、デジタルカメラやデジタルビデオカメ ラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像を、パソ コンを介さずに直接プリンタで印刷するための規格で す。

対応機器には、マークが表示されています。

印刷可能な画像データ:

DCF Ver.1.0/2.0規格のデジタルカメラで撮影し た画像データ(Exif ver2.2/2.21準拠)、または PNGデータ

『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)について

付属のCD-ROM『セットアップCD-ROM』 には、パソコンの画面で見る取扱説明書(電 子マニュアル)の『もっと活用ガイド』が収 録されています。

『もっと活用ガイド』では、本書には記載され ていない使いかたや各種設定のしかた、トラブ ルが起こったときの対処方法、付属のアプリ ケーションソフトの使いかたについて説明して います。

本製品の機能を十分に知ってご活用いただくた めに、『もっと活用ガイド』をご利用ください。

参考

- 『もっと活用ガイド』をインストールしていなかったり、 削除した場合は、『セットアップCD-ROM』で[選ん でインストール]から[電子マニュアル(取扱説明書)]
 を選んでインストールします。
- 『もっと活用ガイド』は、Solution Menu (ソリュー ション・メニュー)から表示することもできます。 (P.24)

※画面はWindows Vistaのものです。



『もっと活用ガイド』を表示するには

Windows

デスクトップ上のアイコン **扉**をダブル クリックする

『もっと活用ガイド』の画面では次のようなこと ができます。

- 『もっと活用ガイド』をまとめて印刷したり、特 定の章や項目だけを印刷したりできます。
- よく見るページを「マイマニュアル」として登録しておくことができます。

Macintosh

デスクトップ上のアイコン 🌄 をダブル クリックする

Solution Menuとマイ プリンタについて

Solution Menu(ソリューション・メニュー) やマイ プリンタは、パソコンのウィンドウ上 のボタンをクリックするだけで、本製品に関 する情報をかんたんに表示したり、設定でき る便利なソフトウェアです。

Solution Menuからは、本製品に付属のアプ リケーションソフトを起動したり、操作方法 の説明を表示できます。また、トラブルの対 処方法について知ることもできます。

マイ プリンタからは、プリンタドライバの設 定画面を表示したり、操作に困ったときに対 処方法について知ることもできます。マイ プ リンタはMacintoshではご使用になれませ ん。

Solution Menuを表示するには Windows デスクトップ上のアイコン か をダブル クリックする Macintosh Dock 内にあるアイコン をクリック する ※画面は Windows Vistaのものです。





参考

Solution Menuをインストールしていなかったり、削除した場合は、『セットアップCD-ROM』で[選んでインストール]から[Solution Menu]を選んでインストールします。

Windows

 [スタート] メニューから表示するときは、[スタート] メニューから [(すべての) プログラム] → [Canon Utilities] → [Solution Menu] → [Solution Menu] の順に選びます。

Macintosh

 ・メニューバーから表示するときは、[移動] メニュー から [アプリケーション] → [Canon Utilities] → [Solution Menu] の順に選び、[Solution Menu] をダブルクリックします。

マイ プリンタを表示するには

Windows

デスクトップ上のアイコン 馣 をダブル クリックする



参考

- マイ プリンタはSolution Menuからも表示すること ができます。
- マイ プリンタをインストールしていなかったり、削除した場合は、『セットアップCD-ROM』で[選んでインストール]から[マイ プリンタ]を選んでインストールします。
- 【スタート】メニューから表示するときは、【スタート】
 メニューから【(すべての) プログラム】→ [Canon Utilities] → [マイ プリンタ] → [マイ プリンタ]
 の順に選びます。

用紙をセットする

ここでは、本製品で使用できる用紙の種類と、印刷する用紙を後トレイまた はカセットにセットする方法について説明しています。

用紙をセットする	P.26
用紙のセット位置について	·· P.26
用紙をセットする・・・・・・	·· P.27
封筒をセットする・・・・・	·· P.31
使用できる用紙について	·· P.33
使用できない用紙について	·· P.36



用紙のセット位置について

用紙は、カセットと後トレイの2箇所にセットすることができます。 用紙サイズや種類によってそれぞれセットできる用紙が決められています。 給紙方法を[自動選択]に設定している場合は、用紙サイズや用紙の種類の設定にしたがって、 カセットまたは後トレイから給紙されます。 ⇒「使用できる用紙について」(P.33)

参考

 ・[自動選択] については、「文書を印刷する(Windows)」(P.14)または「文書を印刷する(Macintosh)」(P.17) を参照してください。

そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参照してください。

給紙方法で「自動選択」が設定されていると、A4、B5、A5、レターサイズの普通紙を指定したときにはカセットから給紙され、それ以外の写真用紙などを指定したときには、後トレイから給紙されます。
 印刷する際は、用紙サイズと用紙の種類を正しく設定してください。用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違ったり、正しい印刷品位で印刷されない場合があります。
 それぞれの給紙箇所への用紙のセット方法については、「用紙をセットする」(P.27)、「封筒をセットする」(P.31)を参照してください。

普通紙はカセットにセットします

A4、B5、A5、レターサイズの普通紙に印刷するときは、カセットにセットします。 印刷するときにプリンタドライバの印刷設定で、用紙の種類を[普通紙](A4、B5、A5、レターサイズ) に設定すると、自動的にカセットから給紙されます。給紙方法の変更については『もっと活用ガイド』(電 子マニュアル)を参照してください。



写真用紙やはがきは後トレイにセットします

写真用紙やはがきに印刷するときは、後トレイにセットします。

印刷するときにプリンタドライバの印刷設定で、用紙の種類を普通紙以外の写真用紙やはがきに設定する と、自動的に後トレイから給紙されます。

また、A4、B5、A5、レターサイズ以外の普通紙に印刷する場合も、後トレイにセットしてください。



用紙をセットする

●普通紙に印刷するときの注意

重要

 ・ 普通紙をL判、2L判、KGサイズ、名刺の大きさに 切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。

参考

- カセットにはA4、B5、A5、レターサイズの普通紙のみセットできます。それ以外の用紙は後トレイにセットしてください。
- 写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙の ご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、 「使用できる用紙について」(P.33)を参照してください。
- 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン普通紙・ホワイトSW-101が使用できます。用紙の両面に印刷する場合は、キヤノン普通紙・ホワイト両面厚口SW-201がお勧めです。
 本製品で使用できる用紙サイズ、重さについては、「使用できる用紙について」(P.33)を参照してください。

●はがきに印刷するときの注意

重要

- ・普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷すると、紙 づまりの原因になります。
- 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには 印刷できません。
- ・ 往復はがきに印刷するときは、ご使用のアプリケーションソフトおよびプリンタドライバで用紙サイズを必ず
 「往復はがき」に設定してください。
- 往復はがきにフチなし全面印刷はできません。
- ・ 往復はがきは折り曲げないでください。折り目がつく と、正しく給紙できず印字ずれや紙づまりの原因にな ります。

参考

- はがきの両面に1面ずつ印刷するときは、きれいに印 刷するために、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷 することをお勧めします。このとき、通信面の先端が めくれたり傷がついたりする場合は、宛名面から印刷 すると状態が改善することがあります。
- はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが 乾くまで印刷面に触らないでください。
- 写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙の ご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、 「使用できる用紙について」(P.33)を参照してください。

後トレイにセットする

セットする用紙をそろえる



参考

- 用紙の端をきれいにそろえてからセットしてください。
 用紙の端をそろえずにセットすると、紙づまりの原因となることがあります。
- 用紙に反りがあるときは、逆向きに曲げて反りを直してから(表面が波状にならないように)セットしてください。反りの直しかたについては、「困ったときには」の「印刷面が汚れる/こすれる」(P.75)を参照してください。



- 1 用紙サポートを開き、引き出す
- 2 排紙トレイの上部中央に指をかけて、排紙トレイをゆっくり手前に開く
- 3 補助トレイを引き出して開く





1 用紙ガイド(A)を広げ、<u>用紙の印刷面を上</u> <u>に</u>して、後トレイの中央にセットする

重要

 用紙は縦方向(B)にセットしてください。横方 向(C)にセットすると紙づまりの原因となりま す。



用紙ガイド(A)を動かし、用紙の両端に合わせる

用紙ガイドを強く突き当てすぎないようにして ください。うまく給紙されない場合があります。

参 考 (D)の線を越えないようにセットしてください。



はがきの場合:

<u>郵便番号欄を下向きに</u>セットします。用紙ガイ ドを強く突き当てすぎないようにしてください。 うまく給紙されない場合があります。



参考

用紙をセットしたら

プリンタドライバで[用紙サイズ]と[用紙の種類]
 をセットした用紙に合わせて設定します。
 Windowsの場合

⇒「文書を印刷する (Windows)」(P.14)

Macintoshの場合

⇒「文書を印刷する (Macintosh)」(P.17)

D

В



用紙をセットする



7 カセットを本体に差し込む

奥に突き当たるまでまっすぐ押し込んでくださ い。



参考

カセットが本製品から少しはみ出した状態でセットされます。それ以上は無理に押し込まないでください。
 本製品やカセットの破損につながります。

8 排紙トレイを開く

- 排紙トレイの上部中央に指をかけて、排紙ト レイをゆっくり手前に開く
- 2 補助トレイを引き出して開く



参考

用紙をセットしたら

・プリンタドライバで[用紙サイズ]と[用紙の種類]
 をセットした用紙に合わせて設定します。
 Windowsの場合
 ⇒「文書を印刷する(Windows)」(P.14)

Macintoshの場合

⇒「文書を印刷する (Macintosh)」(P.17)

封筒をセットする

一般の長形3号/4号の封筒と、洋形4号/ 6号の封筒に印刷できます。

プリンタドライバで適切に設定することにより、宛名は封筒の向きに合わせて、自動的に 回転して印刷されます。

重要

- 次のような封筒は使用できません。
 - -角形封筒
 - -型押しやコーティングなどの加工された封筒
 - -ふたが二重(またはシール)になっている封筒
 - ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった
 封筒
- Macintoshをご使用の場合は、長形3号/4号の封 筒は印刷できません。

参考

- 封筒はカセットにセットできません。後トレイにセットしてください。
- Windowsをご使用の場合、長形封筒の印刷時にガイドが表示されます。このガイドを表示させないこともできます。表示させない方法については、『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参照してください。

1 封筒の準備をする

● 封筒の四隅と縁を押して平らにします。

長形封筒

• 洋形封筒



 ● 封筒が反っている場合は、両手で対角線上の端 を持って、逆方向に軽く曲げます。



- 封筒のふた部分が折れ曲がっている場合は平ら にします。
- 挿入方向の先端部をペンで押して平らに伸ばし ます。

長形封筒



- 上の図は、封筒の先端部の断面図です。
- 洋形封筒



重要

 平らになっていなかったり、端がそろっていなかった りすると、紙づまりの原因になることがあります。反 りやふくらみが3mmを超えないようにしてください。





- 用紙ガイド(A)を広げ、封筒の印刷面を上 にして、後トレイの中央にセットする 一度に10枚までセットできます。
- 用紙ガイド(A)を動かし、封筒の両端に合わせる

用紙ガイドを強く突き当てすぎないようにして ください。うまく給紙されない場合があります。

プリンタドライバで用紙の設定を 3 する

以下のように [用紙の種類]、 [用紙サイズ]、 [印 刷の向き]([方向])を設定します。

● 長形封筒 (Windowsのみ)

セットのしかた:



ふたを折りたたまずに上に 向け、縦置きでセットする

[用紙の種類]		:	封筒		
[用紙サイズ]		:	長形3号、	長形	4号
[印刷の向き]	([方向])	:	(縦書きの	場合)	縦
			(横書きの	場合)	横

● 洋形封筒

セットのしかた:



縦書き



ふたを左側にし、折りたた 郵便番号欄を下に向け、ふ んだ面を裏にして、縦置き たを折りたたんだ面を裏に でセットする

して、縦置きでセットする

[用紙の種類]		:	封筒		
[用紙サイズ]		:	洋形4号、	洋形	6号
[印刷の向き]	([方向])	:	(横書きの	場合)	横
			(縦書きの)	場合)	縦

重要

・ [用紙サイズ]、 [印刷の向き] または [方向] を正しく 選ばないと、上下逆さまに印刷されたり、90度回転し て印刷されたりします。

参考

- Windowsをご使用の場合、印刷結果が上下逆さま になるときは、プリンタドライバの設定画面を開き、 [ページ設定] シートの [180度回転] にチェックマー クを付けてください。
- プリンタドライバの設定については、以下を参照して ください。

Windows の 場合

⇒ 「文書を印刷する (Windows) | (P.14)

Macintoshの場合

⇒「文書を印刷する (Macintosh)」 (P.17)

使用できる用紙について

最適な印刷結果を得るために、印刷に適した用紙をお選びください。キヤノンでは、写真や文書のための用紙はもちろん、シール紙やはがきなど、印刷の楽しさを広げるさまざまな種類の用紙 をご用意しています。大切な写真の印刷には、キヤノン純正紙のご使用をお勧めします。

種類

市販の用紙

	最大積	載枚数	排紙トレイ	プリンタドライバの設定 [用紙の種類]	
用紙の名称<型番>「	後トレイ	カセット	の最大積載 枚数		
普通紙(再生紙を含む) ^{*2}	約150枚	約150枚	約50枚	普通紙	
はがき/年賀はがき	40枚	使用できません ^{*4}	40枚	はがき	
インクジェットはがき/イン クジェット紙年賀はがき	40枚		40枚	(通信面)インクジェットはがき (宛名面)はがき	
インクジェット光沢はがき/ 写真用年賀はがき	20枚		20枚	(通信面)インクジェットはがき (宛名面)はがき	
往復はがき ^{*2}	40枚		*5	はがき	
封筒	10枚		*5	封筒	

キヤノン純正紙

	最大積	載枚数	排紙トレイ の最大積載 枚数	プリンタドライバの設定 [用紙の種類]
用紙の名称<型番>*	後トレイ	カセット		

書類の印刷に

カラー普通紙 <lc-301></lc-301>	約100枚	約100枚	約50枚	普通紙
キヤノン普通紙・ホワイト <sw-101></sw-101>	約130枚	約130枚	約50枚	普通紙
キヤノン普通紙・ホワイト 両面厚口 <sw-201></sw-201>	約100枚	約100枚	約50枚	普通紙

写真の印刷に



キヤノン写真用紙・光沢 プロ プラチナ <pt-101>^{*3}</pt-101>	A4、レター、 2L判、六切 :10枚	使用できません ^{*4}	*5	写真用紙 光沢プロプラチナ
キヤノン写真用紙・光沢 プロ フェッショナル <pr-201>^{*3}</pr-201>	L判、はがき、KG :20枚			写真用紙 光沢プロフェッショナ ル
キヤノン写真用紙・光沢 <gp-501>^{*3}</gp-501>				写真用紙 光沢
キヤノン写真用紙・光沢 ゴー ルド <gl-101>^{*3}</gl-101>				写真用紙 光沢ゴールド
キヤノン写真用紙・絹目調 <sg-201>^{*3}</sg-201>				写真用紙 絹目調

	最大積	載枚数	排紙トレイ	プリンタドライバの設定
用紙の名称<型番>「	後トレイ	カセット	の最大積載 枚数	[用紙の種類]
マットフォトペーパー <mp-101></mp-101>	A4、レター、 2L判、六切 :10枚 L判、はがき、KG :20枚	使用できません ^{*4}	*5	マットフォトペーパー
年賀状、挨拶状の印刷に				
ハイグレードコートはがき <ch-301></ch-301>	40枚	使用できません ^{*4}	40枚	(通信面) インクジェットはがき (宛名面) はがき
キヤノン写真はがき・光沢 <kh-301></kh-301>	20枚		20枚	(通信面)写真用紙 光沢 (宛名面)はがき
フォト光沢ハガキ <kh-201n></kh-201n>	20枚		20枚	(通信面)写真用紙 光沢 (宛名面)はがき
プロフェッショナルフォトは がき <ph-101>^{*3}</ph-101>	20枚		20枚	(通信面)写真用紙 光沢プロ フェッショナル (宛名面)はがき
ビジネス文書の印刷に				
高品位専用紙 <hr-101s></hr-101s>	80枚	使用できません ^{*4}	50枚	高品位専用紙
オリジナルグッズ作りに				
T シャツ転写紙 <tr-301></tr-301>	1枚	使用できません ^{*4}	*5	Tシャツ転写紙
ピクサスプチシール <ps-101> (16面光沢フォトシール)</ps-101>	1枚			写真用紙 光沢
ピクサスプチシール・フリー カット <ps-201></ps-201>	1枚			写真用紙 光沢
フォトシールセット <pshrs> (2面/4面/9面/16面)</pshrs>	1枚			写真用紙 光沢
片面光沢名刺用紙 <km-101>^{*6}</km-101>	20枚	1		写真用紙 光沢
両面マット名刺用紙 <mm-101>^{*6}</mm-101>	20枚]		(写真・イラスト)写真用紙 光沢 (文字)普通紙

*1 <型番>のあるものは、キヤノン純正紙です。用紙の裏表や使用上の注意については、各用紙の取扱説明書を参照 してください。また、種類によって取り扱っているサイズが異なります。詳しくは、キヤノンピクサスホームペー ジ canon.jp/pixus をご覧ください。

- ^{*2} 用紙の種類やご使用の環境(高温・多湿や低温・低湿の場合)によっては、正常に紙送りできない場合があります。 この場合は、セットする枚数を半分以下に減らしてください。(再生紙は古紙配合率100%の再生紙が使用できま す。)
- ^{*3} 用紙を重ねてセットすると、用紙を引き込む際に印刷面に跡が付いたり、用紙がうまく送られない場合があります。 その場合は、用紙を1枚ずつセットしてください。
- *4 カセットから給紙した場合、故障の原因になることがありますので、必ず後トレイにセットしてください。
- ^{*5} にじみや変色を防ぐため、続けて印刷するときは、先に印刷した用紙を排紙トレイから取り出すことをお勧めします。
^{*6} テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ(55mm×91mm)で作成し、上下左右の余白を5mm程 度に設定してください。

サイズ

使用できる用紙サイズは、以下のとおりです。 • カセットにセットできる普通紙の用紙サイズは、以下のとおりです。 A4、B5、A5、レターサイズ それ以外の普通紙は、カセットにセットできません。後トレイにセットしてください。

• Macintoshをご使用の場合、長形3号/4号の封筒は使用できません。

定型:

Letter 8.5 x 11 [レター] (215.9×279.4mm)	Legal [リーガル](215.9×355.6mm)
A5 (148.0×210.0mm)	A4 (210.0×297.0mm)
B5 [B5 (JIS)] (182.0×257.0mm)	KG (101.6×152.4mm)
US 4 x 8 (101.6×203.2mm)	US 5 x 7 (127.0×177.8mm)
六切(203.2×254.0mm)	L判(89.0×127.0mm)
2L判(127.0×178.0mm)	はがき(100.0×148.0mm)
往復はがき(200.0×148.0mm)	US Comm. Env. #10 [#10封筒](104.6×241.3mm)
EUR DL Env. [DL封筒] (110.0×220.0mm)	長形3号(120.0×235.0mm)
長形4号 (90.0×205.0mm)	洋形4号(105.0×235.0mm)
洋形6号 (98.0×190.0mm)	ワイド101.6 x 180.6mm [ワイド](101.6×180.6mm)
名刺(55.0×91.0mm)	

非定型:

以下の範囲内で用紙サイズを設定することもできます。

 ・ 最小サイズ: 55.0mm×91.0mm(後トレイ) 148.0mm×210.0mm(カセット)
 ・ 最大サイズ: 215.9mm×676.0mm(後トレイ) 215.9mm×297.0mm(カセット)

重さ

64 ~ 105g/m²(キヤノン純正紙以外の普通紙)

この範囲外の重さの用紙(キヤノン純正紙以外)は、紙づまりの原因となりますので使用しないでください。

保管上の注意について

- 用紙は印刷する直前に、印刷する枚数だけをパッケージから取り出して使用してください。
- 反りを防ぐため、使用しない用紙は用紙が入っていたパッケージに入れ、水平に置いて保管してください。また、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。

使用できない用紙について

以下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の原因 になります。

- 折れている/反りのある/しわが付いている用紙
- ・濡れている用紙
- 薄すぎる用紙(重さ64g/m²未満)
- 厚すぎる用紙(キヤノン純正紙以外の普通紙で重さ105g/m²を超えるもの)
- はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙(はがき/L判など、A5サイズより小さい用紙 に印刷する場合)
- 絵はがき
- 一度折り曲げた往復はがき
- 写真付きはがきやステッカーを貼ったはがき
- ふたが二重になっている封筒
- ふたがシールになっている封筒
- 型押しやコーティングなどの加工された封筒
- ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった封筒
- 穴のあいている用紙
- 長方形以外の形状の用紙
- ステープルや粘着剤などでとじている用紙
- 粘着剤の付いた用紙
- 表面にラメなどが付いている用紙

お手入れ

ここでは、インクがなくなったときのインクタンクの交換方法、印刷がかす れたときのクリーニングの方法、用紙がうまく送られない場合の対処方法な どについて説明します。

インクタンクを交換する	P.38
インクの状態を確認する	P.38
交換の操作	P.41

印刷にかすれやむらがあるときには	· P.4	45
ノズルチェックパターンを印刷する	P	.46
ノズルチェックパターンを確認する	P	.47
プリントヘッドをクリーニングする	P	.49
プリントヘッドを強力クリーニングする	P	.51
プリントヘッド位置を調整する	P	.53

| 給紙ローラをクリーニングする ……………………… P.59

カセットの内部を清掃する …………………………………… P.62

メンテナンス画面を表示する	•••••	P.63
---------------	-------	------

プリンタドライバの設定画面を表示する(Windows) …… P.63 Canon IJ Printer Utility画面を表示する(Macintosh)…… P.63



インクタンクを交換する

印刷中にインクがなくなると、エラーランプがオレンジ色に4回点滅し、パソコンの画面にエ ラーメッセージが表示されます。なくなったインクを確認して、新しいインクタンクに交換して ください。

参考

- エラーメッセージが表示されたら、メッセージの内容を確認して必要な対処をしてください。詳しくは「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」(P.67)の「4回」を参照してください。
- 本製品で使用できるインクタンクの番号については、本書の裏表紙を参照してください。
- インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむらがあるときには」(P.45)を 参照してください。

インクの状態を確認する

インクの状態は、インクランプやパソコンの画面で確認することができます。

インクランプで確認する

- 1 電源が入っていることを確認し、排紙トレイをゆっくり手前に開く
- 2 トップカバーを開く

参考

• プリントヘッドが交換位置に移動するときに動作音がしますが、正常な動作です。

3 インクランプの状態を確認する



点灯

インクタンクは正しく取り付けられていて、印刷するのに十分なインクが残っています。

点滅

・ゆっくり点滅(約3秒間隔)

・・・繰り返し

インクが少なくなっています。しばらくは印刷を続けられますが、新しいインクタンクのご用意を お勧めします。

はやく点滅(約1秒間隔)

● ● ● ● · · · 繰り返し

インクタンクが間違った位置に取り付けられているか、インクがなくなっています。プリントヘッドホルダに付いているラベルのとおりに正しい位置に取り付けられているか確認してください。取り付け位置が正しいのにインクランプが点滅している場合は、インクがなくなっています。新しいインクタンクに交換してください。

消灯

インクタンクがしっかり取り付けられていないか、インク残量検知機能を無効にしています。イン クタンクがしっかり取り付けられていない場合は、インクタンクの

の部分を「カチッ」と音がす るまでしっかり押してください。しっかりセットできない場合は、インクタンクの底部にあるオレ ンジ色の保護キャップが外れているか確認してください。インク残量検知機能を無効にしている場 合は、新しいインクタンクを取り付けてください。⇒P.41

インクタンクを取り付け直してもインクランプが点灯しない場合は、エラーが発生し、印刷できない状態です。本製品のエラーランプをご確認ください。⇒P.67

パソコンの画面で確認する

Windowsをご使用の場合はプリンタ状態の確認画面、Macintoshをご使用の場合はCanon IJ Printer Utility(キヤノン・アイジェイ・プリンタ・ユーティリティ)でインクの状態を確認できます。

```
Windows
```

Macintosh



ここのマークを確認します

①の付いたインクが少なくなっています。しばらくは印刷を続けられますが、新しいインクタンクのご用意をお勧めします。

参考 印刷中にメッセージが表示される場合があります。メッセージの内容を確認して必要な対処を行ってください。

確認画面の表示方法は以下のとおりです。

Windows 1 プリンタドライバの設定画面を開く⇒P.63

2 [ユーティリティ] タブの [プリンタ状態の確認] ボタンをクリック する

[インク詳細情報] メニューをクリックすると、インク情報を確認することができます。

参考

・印刷中の場合は、タスクバー上の[Canon (ご使用の製品名)]をクリックして表示させることもできます。

Macintosh 1 Canon IJ Printer Utilityを開く⇒P.63

2 ポップアップメニューから [インク情報] を選ぶ

[インク詳細情報] ボタンをクリックすると、インク情報を確認することができます。

交換の操作

インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。

⚠注意∖

- インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。
 改造・分解はお勧めしません。
- インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることが あります。非純正インクのご使用はお勧めしません。
- 非純正インクタンクまたは非純正インクを使用したことによる不具合への対応については、保守契約期間内または保 証期間内であっても有償となります。

重要

- インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。
- 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせできません。
- ・最適な印刷品質を保つため、インクタンクは梱包箱に記載されている「取付期限」までに本製品に取り付けてください。また、開封後6ヶ月以内に使い切るようにしてください(本製品に取り付けた年月日を、控えておくことをお勧めします)。

参考

・黒のみの文章を印刷したり、モノクロ印刷をするときにも、ブラック以外のインクが使われることがあります。
 また、本製品の性能を維持するために行うクリーニングや強力クリーニングでも、各色のインクが使われます。
 インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。

1 電源が入っていることを確認し、排紙トレイをゆっくり手前に開く

2 トップカバーを開く

プリントヘッドホルダが交換位置に移動します。



⚠注意 \

- プリントヘッドホルダが動いている間はプリントヘッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでく ださい。プリントヘッドホルダの動きが止まるまでは、手を触れないでください。
- •本体内部の金属部分やその他の部分に触れないでください。

重要

トップカバーを10分以上開けたままにすると、プリントヘッドホルダが右側へ移動します。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、再度開けてください。

参考

• プリントヘッドホルダが交換位置に移動するときに動作音がしますが、正常な動作です。

3 インクランプの点滅が速いインクタンクを取り外す

インクタンクの固定つまみ(A)を押し、インクタンクを上に持ち上げて外します。 プリントヘッドの固定レバー(B)には触れないようにしてください。



重要

- 衣服や周囲を汚さないよう、インクタンクの取り扱いには注意してください。
- 空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分してください。
 また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進しています。詳しくは「使用済みインクカートリッジ
 回収のお願い」(P.101)を参照してください。

参考

- 一度に複数のインクタンクを外さず、必ず1つずつ交換してください。
- ・インクランプの点滅速度については、「インクの状態を確認する」(P.38)を参照してください。

4 インクタンクを準備する



- 新しいインクタンクをパッケージから取り出し、オレンジ色のテープ●を矢印の方向に引いてはがしてから、フィルム
 - 重要
 - 空気穴の溝(C)にフィルムが残らないようにはがしてください。

空気穴がふさがっていると、インクが飛び出したり、インク が正しく供給されない場合があります。



2 インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップ
 (D)を、図のようにひねって取り外す
 指にインクが付着しないように、キャップを押さえなが
 ら取り外してください。
 取り外した保護キャップは捨ててください。

重要

• インクタンクの基板部分(E)には触らないでください。正常に動作/印刷できなくなるおそれがあります。

重要

- インクタンクを振るとインクが飛び散り、手やまわりのものを汚すおそれがあります。インクタンクの取り扱いには注意してください。
- インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。
- 取り外した保護キャップに付いているインクで、手やまわりのものを汚すおそれがあります。ご注意ください。
- 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してください。
- 保護キャップを取り外したあと、インク出口に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくなる場合があります。



1 新しいインクタンクをプリントヘッドに向かって斜め に差し込む

ラベルに合わせて取り付けます。



2 インクタンク上面の (1) 部分を「カチッ」と音がする までしっかり押して、インクタンクを固定する 取り付けたら、インクランプが赤く点灯したことを確認 してください。

重要

- インクタンクの取り付け位置を間違えると印刷できません。 プリントヘッドホルダに付いているラベルに合わせ、インク タンクを正しい位置に取り付けてください。
- ひとつでもセットされていないインクタンクがあると印刷で きません。必ずすべてのインクタンクをセットしてください。



参考

- トップカバーを閉じたあとにエラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプがオレンジ色に点滅している」(P.67)を参照してください。
- 次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。クリーニング中は電源ランプが緑色に点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。
- 罫線がずれて印刷されるなど、プリントヘッドの位置ずれが確認されたときには、プリントヘッドの位置を調 整します。⇒P.53
- 印刷準備中に動作音がすることがありますが、正常な動作です。

印刷にかすれやむらがあるときには

印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないときは、プリントヘッドのノズルが目づまりし ている可能性があります。以下の手順に沿って、ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状 態を確認し、プリントヘッドのクリーニングを行います。

また、罫線がずれるなど印刷結果が思わしくないときは、プリントヘッドの位置調整を行うと状態が改善することがあります。

____注意 \

 プリントヘッドやインクタンクを洗浄したり、拭いたりしないでください。プリントヘッドやインクタンクの故障の 原因になります。



お手入れを行う前に

- トップカバーを開け、インクランプが赤く点灯していることを確認してください。
- 点滅または消灯しているインクランプがある場合は、「インクの状態を確認する」(P.38)を参照して、必要な操作を 行ってください。
- ・プリンタドライバの印刷品質を上げることで、印刷結果が改善される場合があります。詳しくは『もっと活用ガイド』 (電子マニュアル)を参照してください。

印刷がかすれている、むらがある場合:



参考

 Step 3までの操作を行っても症状が改善されない場合は、電源を切って24時間以上経過したあとに、もう一度強力 クリーニングを行ってください。それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。 お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。⇒P.100

罫線がずれるなど印刷に均一感がない場合:

プリントヘッド位置を調整する⇒P.53

ノズルチェックパターンを印刷する

プリントヘッドのノズルからインクが正しく

出ているかを確認するために、ノズルチェッ

クパターンを印刷します。 強力クリーニング より強力にクリーニングを行います。 ッド位置調整 用意するもの:A4サイズの普诵紙1枚 M ズルチェックパターン印刷 参考 的通知和给纸位表验定 53 インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正し く印刷されません。インク残量が少ない場合はインク タンクを交換してください。⇒P.38 パソコンを使わずにノズルチェックパターンを印刷する ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタ ンを押して印刷することもできます。 1 電源が入っていることを確認し、カセットにA4サ イズの普通紙が1枚以上セットされていることを確 する 認する 2 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレ イを引き出して開く 3 リセットボタンを押し続け、電源ランプが緑色に2 回点滅したときに放す ノズルチェックパターンが印刷されます。 印刷中はトップカバーを開けないでください。 参考 ノズルチェックパターンを確認して、必要な対処を してください。⇒P.47 されます。 Windows 6 電源が入っていることを確認する る⇒P.47 2 カセットにA4サイズの普通紙が Macintosh 1枚以上セットされていることを 確認する 3 2 排紙トレイをゆっくり手前に開い てから、補助トレイを引き出して開 < 確認する

4 プリンタドライバの設定画面を開 く⇒ P.63 5 ノズルチェックパターンを印刷する



- 1 [ユーティリティ] タブをクリックする
- [ノズルチェックパターン印刷]をクリック する
- 表示されたメッセージを確認して、「確認パ ターン印刷」ボタンをクリックする ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷 中はトップカバーを開けないでください。
 - [確認事項] ボタンをクリックすると、ノズル チェックパターンを印刷する前の確認事項が表示 されます。
- 6 ノズルチェックパターンを確認す る⇒P.47
 - 電源が入っていることを確認する
- 2 カセットにA4サイズの普通紙が 1枚以上セットされていることを 確認する
- 3 排紙トレイをゆっくり手前に開いて から、補助トレイを引き出して開く

4 Canon IJ Printer Utilityを開く ⇒ P.63



- ポップアップメニューから [テストプリント]
 を選ぶ
- [ノズルチェックパターン印刷]をクリック する
- 3 表示されたメッセージを確認して、[確認パ ターン印刷] ボタンをクリックする ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷 中はトップカバーを開けないでください。

参考

- [確認事項] ボタンをクリックすると、ノズル チェックパターンを印刷する前の確認事項が表示 されます。
- 6 ノズルチェックパターンを確認する

ノズルチェックパターンを確認する

ノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを行います。

①のパターンに欠けがないか、②
 のパターンに白すじが入っていないかを確認する



部分に欠けがある場合

ブラック(PGBK)インクタンクのクリーニン グが必要



(欠けがない場合) ⇒クリーニング不要

(欠けがある場合)⇒クリーニングが必要

2部分に白い横すじがある場合

カラー(BK を含む)インクタンクのクリーニン グが必要



●部分に欠けがあり、2部分にも白い横すじがある場合

全色一括のインクタンクのクリーニングが必要

2 必要な対処をとる

クリーニングが不要な場合

[パターンの確認] ダイアログで [終了] ボタン をクリックしてノズルチェックパターンの確認 を終了します。

クリーニングが必要な場合

Windows

印刷されたパターンは下の図のどちらの状態に近いですか?	
Point Image: Control of the control of th	
イングの増出しロレスルは目う使りしていません。 日本度なれなりなーンボンちらの状態の場合は、プリンクをこのま 日本でれたりついてんださい。 したてたちりつうしてください。	印刷されとりやーがこちらの状態に近い場合は、インカの噴 出しコノスルが用うまけにている可能性があります。 (ジーンングをかりしてくない。 クリーンングを2回行ってらな寒されない場合は、「陸力クリー ニングリモ行ってください。

Macintosh

パターンの確認	
印刷されたパターンは下の図のどちらの状態に近	いですか?
Posse C C C M M M M SK	
インクの増出し口(ノズル)は目づまりしてい ません。 回期されたパターンがこちらの状態の場合は、 プリンタをこのまま使用できます。(株子)をク リックしてください。	印度されたパターンガニちらの状態に近い場合 は、インクの第出しロ (ノズル) ガ目づまりし ている可能性があります。(クリーニング)をク リックしてください。 クリーニングを2回行っても改善されない場合 は、「強力クリーニング」を行ってください。

- 1 [クリーニング] ボタンをクリックする
- 2 カセットにA4サイズの普通紙が1枚以上 セットされていることを確認する 以降は、次の「プリントヘッドをクリーニング する」(Windowsの場合はP.49、Macintosh の場合はP.50)の手順5の3に進んでください。

参考

 ・ 巻末の「知って得するヒント集」にノズルチェックパ ターンの良い例、悪い例がカラーで掲載されています。 そちらもあわせて参照してください。

プリントヘッドをクリーニングする

ノズルチェックパターンに欠けや白い横すじ がある場合は、プリントヘッドのクリーニン グを行ってください。ノズルのつまりを解消 し、プリントヘッドを良好な状態にします。 インクを消耗しますので、クリーニングは必 要な場合のみ行ってください。

用意するもの:A4サイズの普通紙1枚

参考

パソコンを使わずにクリーニングする

- プリントヘッドを全色一括でクリーニングするときは、 プリンタのリセットボタンを押して行うこともできま す。
 - 1 電源が入っていることを確認する
 - リセットボタンを押し続け、電源ランプが緑色に1
 回点滅したときに放す
 プリントヘッドのクリーニングが開始されます。電

源ランプが点滅したあと緑色に点灯すると、クリー ニングが終了します。クリーニングが終わったら、 ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッ ドの状態を確認してください。⇒P.46

Windows

ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]ダイアログ(⇒P.48)で [クリーニング]ボタンをクリックした場合は、プ リントヘッドのクリーニングが開始されます。カ セットにA4サイズの普通紙が1枚以上セットされ ていることを確認して、手順の5の3から行ってく ださい。

1 電源が入っていることを確認する

2 カセットにA4サイズの普通紙が 1枚以上セットされていることを 確認する

- 3 排紙トレイをゆっくり手前に開い てから、補助トレイを引き出して開 く
- 4. プリンタドライバの設定画面を開 く⇒ P.63
- 5 プリントヘッドをクリーニングする





- 1 [ユーティリティ] タブをクリックする
- 2 [クリーニング] をクリックする
- 3 クリーニングするインクのグループを選ぶ

参考

ブラックインクには、PGBK(顔料)とBK(染料)の2種類のインクがあります。「ノズルチェックパターン」を確認し、PGBKの部分に欠けがある場合は[ブラック]、BKの部分に白いすじがある場合は[カラー]を選んでください。

ノズルチェックパターンについては、「ノズル チェックパターンを確認する」(P.47)を参照 してください。 4 [実行] ボタンをクリックする 電源ランプが緑色に点滅するとプリントヘッド のクリーニングが開始されます。 クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 わないでください。終了まで約1分30秒かか ります。 参考 • [確認事項] ボタンをクリックすると、クリーニン グを行う前の確認事項が表示されます。 5 表示されたメッセージを確認して、「確認パ ターン印刷] ボタンをクリックする ノズルチェックパターンが印刷されます。 ノズルチェックパターンの印刷が終了するま で、ほかの操作を行わないでください。 ノズルチェックパターンを確認す 6 る⇒P.47 参考 クリーニングを2回繰り返しても改善されないときは、 強力クリーニングを行ってください。⇒P.51 Wacintosh ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示さ

スルチェックハターフを印刷したのとに表示される[パターンの確認]ダイアログ(⇒P.48)で [クリーニング]ボタンをクリックした場合は、プ リントヘッドのクリーニングが開始されます。カ セットにA4サイズの普通紙が1枚以上セットされ ていることを確認して、手順の5の3から行ってく ださい。

1 電源が入っていることを確認する

2 カセットにA4サイズの普通紙が 1枚以上セットされていることを 確認する

- 3 排紙トレイをゆっくり手前に開い てから、補助トレイを引き出して開 く
- 4 Canon IJ Printer Utilityを開く ⇒ P.63
- **5** プリントヘッドをクリーニングする



- ポップアップメニューに [クリーニング] が 表示されていることを確認する
 「クリーニング] たクリックオス
- 2 [クリーニング] をクリックする



参考

ブラックインクには、PGBK(顔料)とBK(染料)の2種類のインクがあります。「ノズルチェックパターン」を確認し、PGBKの部分に欠けがある場合は[ブラック]、BKの部分に白いすじがある場合は[カラー]を選んでください。

ノズルチェックパターンについては、「ノズル チェックパターンを確認する」(P.47)を参照 してください。

4 [実行] ボタンをクリックする

電源ランプが緑色に点滅するとプリントヘッド のクリーニングが開始されます。

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 わないでください。終了まで約1分30秒かか ります。

参考

- [確認事項] ボタンをクリックすると、クリーニン グを行う前の確認事項が表示されます。
- 5 表示されたメッセージを確認して、[確認パ ターン印刷] ボタンをクリックする ノズルチェックパターンが印刷されます。 ノズルチェックパターンの印刷が終了するま で、ほかの操作を行わないでください。
- 6 ノズルチェックパターンを確認す る⇒P.47

参考

クリーニングを2回繰り返しても改善されないときは、
 強力クリーニングを行ってください。⇒P.51

プリントヘッドを強力クリーニングする

プリントヘッドのクリーニングを行っても効 果がない場合は、強力クリーニングを行って ください。強力クリーニングは、通常のクリー ニングよりインクを消耗しますので、必要な 場合のみ行ってください。

Windows

- 1 電源が入っていることを確認する
- 2 プリンタドライバの設定画面を開 く⇒ P.63
- 3 プリントヘッドを強力クリーニン グする





[ユーティリティ] タブをクリックする
 2 [強力クリーニング] をクリックする

3 強力クリーニングするインクのグループを選ぶ

参考

ブラックインクには、PGBK(顔料)とBK(染料)の2種類のインクがあります。「ノズルチェックパターン」を確認し、PGBKの部分に欠けがある場合は[ブラック]、BKの部分に白いすじがある場合は[カラー]を選んでください。

ノズルチェックパターンについては、「ノズル チェックパターンを確認する」(P.47)を参照 してください。

4 [実行] ボタンをクリックする

参考

• [確認事項] ボタンをクリックすると、強力クリー ニングを行う前の確認事項が表示されます。

5 表示されたメッセージを確認して、[OK] ボ タンをクリックする 電源ランプが緑色に点滅するとプリントヘッド

の強力クリーニングが開始されます。 強力クリーニングが終了するまで、ほかの操作 を行わないでください。終了まで約2分かかり ます。

4. ノズルチェックパターンを印刷して確認する⇒P.47

特定の色だけが印刷されない場合は、そのイン クタンクを交換します。

改善されない場合は、トップカバーを開け、インク タンクにインクが残っていることを確認し、本製品 の電源を切って24時間以上経過したあとに、もう 一度強力クリーニングを行います。

それでも改善されない場合は、プリントヘッドが 故障している可能性があります。お客様相談セン ターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒P.100

Macintosh

- 電源が入っていることを確認する
- 2 Canon IJ Printer Utilityを開く ⇒ P.63
- 3 プリントヘッドを強力クリーニン グする



- ポップアップメニューに [クリーニング] が 表示されていることを確認する
- 2 [強力クリーニング] をクリックする



参考

ブラックインクには、PGBK(顔料)とBK(染料)の2種類のインクがあります。「ノズルチェックパターン」を確認し、PGBKの部分に欠けがある場合は[ブラック]、BKの部分に白いすじがある場合は[カラー]を選んでください。

ノズルチェックパターンについては、「ノズル チェックパターンを確認する」(P.47)を参照 してください。

4 [実行] ボタンをクリックする

電源ランプが緑色に点滅するとプリントヘッド の強力クリーニングが開始されます。 強力クリーニングが終了するまで、ほかの操作

を行わないでください。終了まで約2分かかり ます。

参考

• [確認事項] ボタンをクリックすると、強力クリー ニングを行う前の確認事項が表示されます。

4 ノズルチェックパターンを印刷して確認する⇒P.47

特定の色だけが印刷されない場合は、そのイン クタンクを交換します。

改善されない場合は、トップカバーを開け、インク タンクにインクが残っていることを確認し、本製品 の電源を切って24時間以上経過したあとに、もう 一度強力クリーニングを行います。

それでも改善されない場合は、プリントヘッドが 故障している可能性があります。お客様相談セン ターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒P.100

プリントヘッド位置を調整する

罫線がずれるなど、印刷結果に均一感が見られないときには、プリントヘッド位置を調整します。

用意するもの:A4サイズの普通紙3枚

Windows

- 電源が入っていることを確認する
- 2 カセットにA4サイズの普通紙が 3枚以上セットされていることを 確認する
- 3 排紙トレイをゆっくり手前に開い てから、補助トレイを引き出して開 く
- 4. プリンタドライバの設定画面を開 く⇒ P.63
- 5 プリントヘッドの位置調整パター ンを印刷する



[ユーティリティ] タブをクリックする
 [ヘッド位置調整] をクリックする

3 表示されたメッセージを確認して、[ヘッド 位置調整] ボタンをクリックする

1 枚目のヘッド位置調整パターンが印刷されま す。印刷中はトップカバーを開けないでくださ い。



 ヘッド位置調整する前に、現在の設定を確認する 場合は、カセットにA4サイズの普通紙が1枚以 上セットされていることを確認し、[調整値の印刷] ボタンをクリックしてください。

4 図のようなパターンが印刷されたら、正常に 印刷されていることを確認し、[はい] ボタ ンをクリックする





プリントヘッドの位置を調整する

1 印刷結果を見て、A列の中から最も縦すじの 目立たないパターンの番号を入力する



参考

 パターンが均一にならないときには、縦すじまた は横すじが最も目立たないパターンを選びます。

最も縦すじが 目立たない例	縦すじが 目立つ例
最も横すじが	横すじが
日立にない例	日立つ例

 B列からG列まで、各列ごとに同様の操作を 繰り返し、すべてのパターン番号を入力後、 [OK] ボタンをクリックする

参考

- [キャンセル]をクリックすると、プリントヘッドの位置調整を中止することができます。
- 3 メッセージを確認して、[OK] ボタンをク リックする

2枚目のヘッド位置調整パターンが印刷されま す。印刷中はトップカバーを開けないでくださ い。



 4 印刷結果を見て、H列からQ列それぞれの中 から最も縦すじの目立たないパターンの番号 を入力し、[OK] ボタンをクリックする

参考

[キャンセル]をクリックすると、プリントヘッドの位置調整を中止することができます。



5 メッセージを確認して、[OK] ボタンをク リックする

3枚目のヘッド位置調整パターンが印刷されま す。

6 印刷結果を見て、a列の中から最も横しまの 目立たないパターンの番号を入力する

ヘッド位置調整		? ×
新たに印刷されたパターンを参照して、 それぞれの欄に入力してください。	横しまが最も目立たないパター	ンの番号を、a~i列
	a~e列の調整(-2~+2)	
	aỡij(<u>A</u>):	1
	b矛刂(<u>B</u>):	0 🗢
	c矛刂(<u>C</u>):	0 🗢
	d矛刂(<u>D</u>):	0 🜩
	e矛リ(<u>E</u>):	0 💠
	f~j列の調整(-2~+2)	
	(列(E):	0 🜩
	e歹刂(<u>G</u>):	0 🜩
	h歹刂(<u>H</u>):	0 💠
	F1(D:	0 💠
	承叭 ():	0 🜩
	K ++>セル	<u>∧ルプ(P)</u>



5 プリントヘッドの位置調整パター ンを印刷する



- ポップアップメニューから [テストプリント]
 を選ぶ
- 2 [ヘッド位置調整] をクリックする
- 3 表示されたメッセージを確認して、[ヘッド 位置調整] ボタンをクリックする

1 枚目のヘッド位置調整パターンが印刷されま す。印刷中はトップカバーを開けないでくださ い。



参考

 ヘッド位置調整する前に、現在の設定を確認する 場合は、カセットにA4サイズの普通紙が1枚以 上セットされていることを確認し、[調整値の印刷] ボタンをクリックしてください。

6 プリントヘッドの位置を調整する

1 印刷結果を見て、A列の中から最も縦すじの 目立たないパターンの番号を入力する



参考

 パターンが均一にならないときには、縦すじまた は横すじが最も目立たないパターンを選びます。

最も縦すじが	縦すじが
目立たない例	目立つ例
•	
最も横すじが	横すじが
目立たない例	目立つ例

2 B列からG列まで、各列ごとに同様の操作を 繰り返し、すべてのパターン番号を入力後、 [設定] ボタンをクリックする

参考

[キャンセル]をクリックすると、プリントヘッドの位置調整を中止することができます。

3 メッセージを確認して、[実行] ボタンをク リックする

2枚目のヘッド位置調整パターンが印刷されま す。印刷中はトップカバーを開けないでくださ い。

+5 H	+5	I	+5	3	+5	x	+5	L
+4	+4	SHEEK	•4	10112	+4	(STREET	+4	RIM .
+3	+3	000000	+3	1000	+3	105233	+3	1203
+2	+2	103465	+2	HINKS.	+2	10052	+2	200
+1	+1	000002	+1	1970 Hell	+1	115370	+1	12570
0	0	000940	٥	15.000	0	HITHE	0	1210
-1	-1	1912	-1	1009060	-1	1000000	-1	CONST
-2	-2	CHINESE	-2	19233	-2	HUNDI	-2	60000
-3	-3	09093	-3	BISH	-3	CHINE	-3	UIII III
-4	-4	111111	-4	000000	-4	1011011	-4	192903
-5	-5		-5	100008	-5	100000	-5	
м		N		0		р		0
+5	+5		+5		+5	100000	+5	
+4	•4		•4	CONTRACT,	•4	01000	•4	
+3	+3	-	+3	000000	+3	1211021	+3	
+2	+2	100000	+2	10000000	+2	12010010	+2	
+1	*1	100000	+1	1000000	*1		*1	
0	°		•	Partners.	0	0000000	°	
-1 1	-1	-	-1	PROPERTY.	-1	resettint.	-1	
-2 1	-2	and a second second	-2	and the second second	-2		-2	
-3	-3	10020070	1	10000000	-3	1000000	-3	
	7	10000000	0		7	1000000		
-9 IIIIIII	-5	malili	-5	mailin	-3	milli	-5	

4 印刷結果を見て、H列からQ列それぞれの中から最も縦すじの目立たないパターンの番号を入力し、[設定]ボタンをクリックする

参考

[キャンセル]をクリックすると、プリントヘッドの位置調整を中止することができます。



- 5 メッセージを確認して、[実行] ボタンをク リックする 3枚目のヘッド位置調整パターンが印刷されま
 - す。



6 印刷結果を見て、a列の中から最も横しまの 目立たないパターンの番号を入力する

ヘッド位置調整 新たに印刷されたパターンを参照して、横しまが最も目立たないパターンの番号を、a〜j列それ ぞれの欄に入力してください。 a~e列の調整(-2~+2) 0 ৯ফা⊦ 0 b列: 0 10 c列 0 10 d列): 0 e列: 10 f~j列の調整(-2~+2) 0 例: +2 0 g列: +1 0 h列ŀ 0 10 -1 0 i列: j列: 0 10 (キャンセル) 設定

参考

 パターンが均一にならないときには、横しまが最 も目立たないパターンを選びます。



7 b列からj列まで、各列ごとに同様の操作を 繰り返し、すべてのパターン番号を入力後、 [設定] ボタンをクリックする

参考

[キャンセル]をクリックすると、プリントヘッドの位置調整を中止することができます。

i

給紙ローラをクリーニングする

給紙ローラに紙粉や汚れがつくと、用紙がう まく送られないことがあります。そのような 場合は、給紙ローラのクリーニングを行いま す。給紙ローラのクリーニングは給紙ローラ が磨耗しますので、必要な場合のみ行ってく ださい。

用意するもの:A4サイズの普通紙3枚

Windows

- 1 電源が入っていることを確認し、 本製品にセットされている用紙を すべて取り除く
- 2 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを引き出して開く
- 3 プリンタドライバの設定画面を開 く⇒ P.63

4 給紙ローラをクリーニングする





- 1 [ユーティリティ] タブをクリックする
- 2 [給紙ローラクリーニング] をクリックする
- 3 クリーニングする給紙箇所([後トレイ] または [カセット])を選ぶ
- 4 [OK] ボタンをクリックする

ます。

5 表示されたメッセージを確認して、[OK] ボ タンをクリックする 給紙ローラが回転してクリーニングが開始され

5 給紙ローラの回転が停止したこと を確認し、メッセージが表示され たら用紙をセットする

手順4の3で選んだ給紙箇所に、A4サイズの普 通紙3枚をセットしてください。

6 メッセージを確認して、[OK] ボ タンをクリックする

セットした用紙が給紙され、用紙が排出されま す。

給紙ローラクリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。

7 完了のメッセージが表示されたら、 [OK] ボタンをクリックする

後トレイのクリーニングで改善が見られない場合は、電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜き、湿らせた綿棒などを使って後トレイ内中央にある給紙ローラ(A)を矢印の方向(B)に回しながら拭いてください。給紙ローラは指で触らず、綿棒を使って回してください。



上記の操作を行っても改善されない場合は、 お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理 をご依頼ください。⇒P.100

Macintosh

- 1 電源が入っていることを確認し、 本製品にセットされている用紙を すべて取り除く
- 2 排紙トレイをゆっくり手前に開い てから、補助トレイを引き出して開く

- 3 Canon IJ Printer Utilityを開く ⇒ P.63
- 4 給紙ローラをクリーニングする



- ポップアップメニューに [クリーニング] が 表示されていることを確認する
- 2 [給紙ローラクリーニング] をクリックする
- 3 クリーニングする給紙箇所([後トレイ] または [カセット])を選ぶ
- 4 [OK] ボタンをクリックする
- 5 表示されたメッセージを確認して、[実行] ボタンをクリックする 給紙ローラが回転してクリーニングが開始され ます。

5 給紙ローラの回転が停止したこと を確認し、メッセージが表示され たら用紙をセットする

手順4の3で選んだ給紙箇所に、A4サイズの普通紙3枚をセットしてください。

6 メッセージを確認して、[OK] ボ タンをクリックする

セットした用紙が給紙され、用紙が排出されま す。

給紙ローラクリーニングが終了するまで、ほか の操作を行わないでください。

7 完了のメッセージが表示されたら、 [OK] ボタンをクリックする

後トレイのクリーニングで改善が見られない場合は、電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜き、湿らせた綿棒などを使って後トレイ内中央にある給紙ローラ(A)を矢印の方向(B)に回しながら拭いてください。給紙ローラは指で触らず、綿棒を使って回してください。



上記の操作を行っても改善されない場合は、 お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理 をご依頼ください。⇒P.100

カセットの内部を清掃する

カセット内部のパッドに紙粉や汚れがつくと、用紙が複数枚排紙されることがあります。そのような場合は、パッドの清掃を行います。

用意するもの:綿棒

- 1 カセットを取り外し、セットされている用紙を取り除く
- 2 湿らせた綿棒でパッド (A) を拭く



上記の操作を行っても改善されない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。⇒P.100

メンテナンス画面を表示する

本製品のメンテナンス操作は、プリンタドラ イバの設定画面(Windows)やCanon IJ Printer Utility画面(Macintosh)を表示し て行います。

プリンタドライバの設定画面を表示する (Windows)

1 [コントロール パネル] から [ハー ドウェアとサウンド] の [プリンタ] を選ぶ

Windows XPをご使用の場合

[コントロール パネル] から [プリンタとその 他のハードウェア] → [プリンタとFAX] の順 に選びます。

Windows 2000 をご使用の場合

[コントロール パネル] から [プリンタ] をダ ブルクリックします。

- [Canon (ご使用の製品名)] アイ コンを右クリックし、[印刷設定]
 を選ぶ
- プリンタドライバの設定画面が表示されます。

参考

- プリンタドライバの設定画面は、ご使用のアプリケー ションソフトやデスクトップ上のマイ プリンタから開 くこともできます。
 - ⇒ 『もっと活用ガイド』 (電子マニュアル)



(Canon IJ Printer Utility画面を表示する (Macintosh)

- 1 [システム環境設定]を開き、[プ リントとファクス]を選ぶ
- 2 [プリンタ]からご使用の製品名を 選び、[プリントキューを開く]を クリックする

プリンタのジョブ一覧が表示されます。

3 [ユーティリティ] をクリックする

プリンタリストダイアログが表示されます。

4 [製品]からご使用の製品名を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックする

Canon IJ Printer Utilityが起動します。

参考

- Mac OS X v.10.4.xまたはMac OS X v.10.3.9を ご使用の場合は、[移動] メニューから [アプリケー ション] を選び、[ユーティリティ] フォルダ→ [プ リンタ設定ユーティリティ] の順にダブルクリックし てプリンタリストを開き、機種名を選んで [メンテ ナンス] ボタンをクリックするとCanon IJ Printer Utilityが起動します。
 - ⇒『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)



困ったときには

本製品を使用中にトラブルが発生したときは、ここでの対処方法を参照してください。

ここでは発生しやすいトラブルを中心に説明しています。該当するトラブル が見つからないときには、『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)をあわせ て参照してください。

⇒「『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)について」(P.23)

・エラーが発生したときは	P.66
 電源が入らない 	P.66
・エラーランプがオレンジ色に点滅している	P.67
• 電源ランプとエラーランプが交互に点滅している	P.69
・プリンタドライバがインストールできない	P.70
・印刷速度が遅い/Hi-Speed USBとして動作しない/Windows「さらに	
高速で実行できるデバイス」などの警告文が画面に表示される	P.71
 印刷結果に満足できない 	P.72
 印刷が始まらない 	P.80
・動作はするがインクが出ない	P.81
・プリントヘッドホルダが交換位置に移動しない	P.82
• 用紙がうまく送られない	P.83
• Windows プリンタドライバで選んだ給紙箇所から用紙が	
うまく送られない	P.84
 用紙がつまった 	P.84
・パソコンの画面にメッセージが表示されている	P.88
• PictBridge対応機器にエラーメッセージが表示されている	P.91

エラーが発生したときは

印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的にトラブルの対処 方法を示すエラーメッセージが表示されます。この場合は、表示された対処方法にしたがって操 作してください。

Windows





Mac OS X v.10.5.x をご使用の場合

() (000	J.	Canon iP3600 series (1	個のジョブ)	0
をプリント中。 本部 日本 1001次の電話がなくなりました。 消低の経営 正道: "風モゲイズ Ari 1. カセットに用んをセットしてください。 ようソンタのリセットボタンを用してください。 カレッドゲイマロクの増加に対してはまた。現では、 オンダン酸加速 (1) から 2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		- 正常 U - 正常 ブリンタを) () —时停止 情報	が ユーティリティ	ち サプライのレベル
전철 (名前) (고-17 (時間) (元7 7) > ト中 00/06/09 15:15		* * * をプ 印刷中 エラー番号:1003 カセットに用紙を プリントダイアロ- サイズの普通折ば	「リント中。 3 次の用紙がなくなりました。 " セットしてください。 2. プリン グの[胎紙方法]で[自動選択]が選り カセットから絵冊ざみます。	目紙の種類 :普通紙* "用紙サイズ タのリセットボタンを押してくだ Rされているため、A4、レター、	:A4* 1. さい。 B5、A5
94/06/09 15 15	状況	名前	ユーザ	6455	完了
	プリント中	*****	mikitati	08/06/09 15:15	

Mac OS X v.10.4.xまたは

Mac OS X v.10.3.9 をご使用の場合



電源が入らない

チェック1 電源ボタンを押してみてください

チェック2 本製品と電源コードがしっかりと接続されているかを確認し、電源を入れ直してくだ さい

チェック3 電源プラグをコンセントから抜き、5分以上たってから、電源プラグをコンセントに つないで本製品の電源を入れ直してください

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.100)

エラーランプがオレンジ色に点滅している

本製品にエラーが起きると、エラーランプ(オレンジ色)が点滅します。エラーランプの点滅回 数を確認し、エラーの対処をしてください。

> この点滅回数を数える エラーランプ (オレンジ色)

点滅状態/原因	対処方法
2回 用紙がない/給紙できない	後トレイまたはカセットに用紙をセットして、本製品のリセットボタンを押 してください。
3回 排紙トレイが閉じている/紙づまり	排紙トレイが閉じている場合は、排紙トレイを開いてください。印刷を再開 します。 排紙トレイを開いてもエラーが解除されない場合、または排紙トレイが開い ている場合は、用紙がつまっている可能性があります。つまった用紙を取り 除き、用紙を正しくセットして本製品のリセットボタンを押してください。 ⇒「用紙がつまった」(P.84)
4回 インクタンクが正しくセットされてい ない/インクがなくなった可能性があ る	 インクタンクが正しくセットされていません(インクランプが消灯しています)。 正しいインクタンクをセットしてください。 インクがなくなった可能性があります(インクランプが点滅しています)。 インクタンクを交換することをお勧めします。 印刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタのリセットボタンを押すと、印刷を続けることができます。印刷が終了したらインクタンクを交換することをお勧めします。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。 ⇒「インクタンクを交換する」(P.38) 参 名 複数のインクランプが点滅している場合は、「お手入れ」の「インクの状態を確認する」(P.38)を参照して、インクタンクの状態を確認してください。
5回 プリントヘッドが取り付けられていな い/プリントヘッドの不良	『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントヘッドを取り付け てください。 プリントヘッドが取り付けられている場合は、プリントヘッドをいったん取 り外し、取り付け直してください。 それでもエラーが解決されないときには、プリントヘッドが故障している可 能性もあります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼く ださい。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.100)

点滅状態/原因	対処方法
7回 インクタンクが正しい位置にセットさ れていない	 ・ 正しい位置にセットされていないインクタンクがあります(インクラン プが点滅しています)。 ・ 同じ色のインクタンクが複数セットされています(インクランプが点滅 しています)。 各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセットされていることを確認してください。 ⇒「インクタンクを交換する」(P.38)
8回 インク吸収体が満杯になりそう	インク吸収体が満杯に近づいています。 本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収され ます。 この状態になった場合、本製品のリセットボタンを押すと、エラーを解除し て印刷が再開できます。満杯になると、印刷できなくなり、インク吸収体の 交換が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓口に ご連絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はできません。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.100)
9回 デジタルカメラとの通信が応答のない まま一定の時間が経過している/本製 品で対応していないデジタルカメラ、 デジタルビデオカメラが接続されてい る	 カメラ接続部に接続している機器を確認してください。本製品と接続して直接印刷できるのは、PictBridge対応機器です。 接続した状態での操作時間が長すぎたり、データ送信に時間がかかり過ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できないことがあります。接続しているUSBケーブルを抜き、再度USBケーブルを接続してください。 PictBridge対応機器から印刷する場合、ご使用のデジタルカメラの機種により、接続する前にPictBridge対応機器で印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 それでもエラーが解決されないときは、ほかの写真を選んで印刷できるかどうかを確認してください。
13回 インクの残量が不明	インクの残量を正しく検知できません(インクランプが点滅しています)。 インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 一度空になったインクタンクで印刷を続けると、プリンタに損傷を与えるお それがあります。 印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリ ンタのリセットボタンを5秒以上押してから離してください。 この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま す。インクを補充したことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負いか ねます。 ⇒「インクタンクを交換する」(P.38)

点滅状態/原因	対処方法
14回 インクタンクが認識できない	本製品がサポートできないインクタンクが取り付けられています(インクラ ンプが消灯しています)。 正しいインクタンクを取り付けてください。 ⇒「インクタンクを交換する」(P.38)
15回 インクタンクが認識できない	インクタンクにエラーが発生しました(インクランプが消灯しています)。 インクタンクを交換してください。 ⇒「インクタンクを交換する」(P.38)
16回 インクがない	インクがなくなりました(インクランプが点滅しています)。 インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 このまま印刷を続けるとプリンタに損傷を与えるおそれがあります。 印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリ ンタのリセットボタンを5秒以上押してから離してください。 この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま す。インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障についてはキヤノン は責任を負えない場合があります。 ⇒「インクタンクを交換する」(P.38) 参 考 • インク残量検知機能を無効にすると、プリンタ状態の確認画面 (Windows) またはCanon IJ Printer Utility (Macintosh) でインク タンクがグレー色に表示されます。 ⇒「お手入れ」の「インクの状態を確認する」(P.38)
19回 USBハブが接続されている	本製品のカメラ接続部にUSBハブを接続している場合は、USBハブを本 製品から取り外してください。PictBridge対応機器は直接本製品に接続し てください。

電源ランプとエラーランプが交互に点滅している

•••••

プリンタトラブルが発生しました。 パソコンと接続しているケーブルを外し、本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。 本製品の電源を入れ直してみてください。 それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.100)

プリンタドライバがインストールできない

『セットアップCD-ROM』をDVD/CD-ROM ドライブに入れてもセットアップが始まらないとき:

Windows

次の手順にしたがってインストールを開始してください。

- 【スタート】メニューから【コンピュータ】を開く
 【Windows XP】 [スタート】メニューから【マイ コンピュータ】を開く
 【Windows 2000】デスクトップの
 【マイ コンピュータ】アイコンをダブルクリックする
- 2 開いたウィンドウにある () [CD-ROM] アイコンをダブルクリックする CD-ROMの内容が表示された場合は、[MSETUP4.EXE] をダブルクリックしてください。

Macintosh

画面上に表示された 💽 [CD-ROM] アイコンをダブルクリックする

参考

- CD-ROMのアイコンが表示されない場合は、次のことを試してください。
 CD-ROMをパソコンから取り出して、再度セットする
 –パソコンを再起動する
- それでも[CD-ROM] アイコンが表示されない場合は、パソコンでほかのCD-ROMを表示できるか確認してください。ほかのCD-ROMが表示できる場合は、『セットアップCD-ROM』に異常があります。キヤノンお客様相談センターにお問い合わせください。
 - ⇒「お問い合わせの前に」(P.100)

[プリンタの接続] 画面で止まってしまうとき:



[プリンタの接続] 画面から先に進めなくなった場合は、本製品のUSBケーブル接続部とパソコンがUSBケーブルでしっかり接続されていることを確認し、次の手順にしたがってインストールをやり直してください。
参考

- Windows Vistaをご使用の場合、ご使用のパソコンによっては、[プリンタを認識していません。接続を確認してください。]というメッセージが表示されることがあります。その場合は、しばらくお待ちください。 しばらく待っても先に進めない場合は、次の操作にしたがってインストールをやり直してください。
- 1 [キャンセル] ボタンをクリックする
- 2 [インストール失敗] 画面で [もう一度] ボタンをクリックする
- 3 表示された画面で [戻る] ボタンをクリックする
- PIXUS XXX] 画面(「XXX」は機種名)で[終了] ボタンをクリックし、『セットアップ CD-ROM』を取り出す
- 5 本製品の電源を切る
- 6 パソコンを再起動する
- 7 ほかに起動しているアプリケーションソフトがあれば終了する
- 8 『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたがって、プリンタドライバをインス トールする

それ以外のとき:

『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたがい、プリンタドライバをインストール し直してください。

プリンタドライバが正しくインストールされなかった場合は、プリンタドライバを削除し、パソコンを再起動します。そのあとに、プリンタドライバを再インストールしてください。

⇒『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「不要になったプリンタドライバを削除する」 プリンタドライバを再インストールする場合は『セットアップCD-ROM』から[選んでインス トール]を選んでインストールしてください。

参考

Windowsのエラーが原因でインストーラが強制終了した場合は、Windowsが不安定になっている可能性があり、プリンタドライバがインストールできなくなることがあります。パソコンを再起動して再インストールしてください。

印刷速度が遅い/Hi-Speed USBとして動作しない/ (Windows)「さらに高速で実行できるデバイス」などの警告文が画面に表示される

Hi-Speed USBに対応していない環境では、USB 1.1 での接続となります。この場合、本製品 は正常に動作しますが、通信速度の違いから印刷速度が遅くなることがあります。

チェック で使用の環境がHi-Speed USBに対応しているか、次の点を確認してください

- パソコンのUSBポートは、Hi-Speed USBに対応していますか。
- USBケーブルとUSBハブは、Hi-Speed USBに対応していますか。
 USBケーブルは、かならずHi-Speed USB認証ケーブルをご使用ください。また、長さ3m
 以内のものをお勧めします。
- ご使用のパソコンは、Hi-Speed USBに対応した状態ですか。
 最新のアップデートを入手して、インストールしてください。

Hi-Speed USB対応のUSBドライバが正しく動作していますか。
 Hi-Speed USBに対応した最新のHi-Speed USBドライバを入手して、再インストールしてください。

重要

• それぞれの操作については、ご使用のパソコン、USBケーブル、USBハブのメーカーにご確認ください。

印刷結果に満足できない

白いすじが入る、罫線がずれる、色むらがあるなど、思ったような印刷結果が得られないとき は、まず用紙や印刷品質の設定を確認してください。

チェック 1 セットされている用紙のサイズや種類が、設定と合っていますか

設定と異なるサイズや種類の用紙をセットしていると、正しい結果が得られません。 写真やイラストを印刷したときにカラーの発色がよくないことがあります。 また、設定と異なる種類の用紙をセットしていると、印刷面がこすれる場合があります。

フチなし全面印刷を行う場合、セットした用紙と設定の組み合わせによっては、発色の差が発生す

る場合があります。

用紙や印刷品質の設定を確認する方法は、ご使用の機器によって異なります。

PictBridge対応機器から印刷する 場合	PictBridge対応機器 ⇒『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「PictBridge対応機 器から印刷する」
パソコンから印刷する場合	プリンタドライバ ⇒『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「かんたんな設定で 印刷を行う」

チェック2 チェック1の表を参照して、適切な印刷品質が選ばれていることを確認してください

用紙の種類や印刷するデータに応じた印刷品質を選んでください。インクのにじみや色むらが気に なる場合は、画質を優先する設定にして印刷してみてください。

参考

• PictBridge対応機器からは印刷品質の設定はできません。

チェック 3 それでも解決しない場合は、ほかの原因が考えられます

以下の項目もあわせて確認してください。 ⇒白紙のまま排紙される/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る(P.73) ⇒罫線がずれる(P.74) ⇒インクがにじむ/用紙が反る(P.75) ⇒印刷面が汚れる/こすれる(P.75) ⇒用紙の裏面が汚れる(P.78) ⇒色むらや色すじがある(P.79) 白紙のまま排紙される/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る



チェック 1 用紙や印刷品質を確認しましたか

⇒「印刷結果に満足できない」(P.72)

チェック 2 インクタンクの状態を確認し、インクがなくなっている場合は、インクタンクを交換 してください

⇒「インクタンクを交換する」(P.38)

チェック3 インクタンクにオレンジ色のテープや保護フィルムが残っていませんか

オレンジ色のテープが、下の図1のようにきれいにはがされていることを確認してください。 図2のようにテープが残って空気穴をふさいでいる場合は、テープをきれいに取り除いてください。



チェック 4

4 ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングなど を行ってください

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強力クリーニングについては 「印刷にかすれやむらがあるときには」(P.45)を参照してください。

- ノズルチェックパターンが正しく印刷されない場合 該当する色のインクタンクが空になっていないか確認してください。
 インクが残っているのに印刷されない場合は、プリントヘッドをクリーニングしてから、ノズ ルチェックパターンを印刷して効果を確認してください。
- プリントヘッドのクリーニングを2回繰り返しても改善されない場合 強力クリーニングを実行してください。
 強力クリーニングを行っても改善されない場合は、本製品の電源を切って24時間以上経過した あとに、再度強力クリーニングを行ってください。
- ・ 強力クリーニングを2回繰り返しても改善されない場合 プリントヘッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に 修理をご依頼ください。
 、「お問い合わせの英にし(P100)
 - ⇒ 「お問い合わせの前に」 (P.100)

チェック5 片面にのみ印刷可能な用紙を使用している場合は、用紙の表と裏を間違えてセットしていないか確認してください

表と裏を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことがあるので注意してください。 用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照してください。

罫線がずれる



チェック 1 用紙や印刷品質を確認しましたか

⇒「印刷結果に満足できない」(P.72)

チェック2 プリントヘッドの位置調整を行ってください

罫線がずれるなど、印刷結果に均一感が見られないときには、プリントヘッド位置を調整してくだ さい。

⇒「お手入れ」の「プリントヘッド位置を調整する」(P.53)

インクがにじむ/用紙が反る



チェック 1 用紙や印刷品質を確認しましたか

⇒「印刷結果に満足できない」(P.72)

チェック2 写真を印刷するとき、写真専用紙を使用していますか

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷には、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールドな どの写真専用紙を使用することをお勧めします。

⇒「用紙をセットする」の「使用できる用紙について」(P.33)

印刷面が汚れる/こすれる



用紙の端が汚れる



用紙の端以外が汚れる

チェック 1 用紙や印刷品質を確認しましたか

⇒ 「印刷結果に満足できない」 (P.72)

チェック2 適切な用紙を使用していますか、次のことを確認してください

- ・ご使用の用紙が目的の印刷に適した用紙か確認してください。
 ⇒「用紙をセットする」の「使用できる用紙について」(P.33)
- フチなし全面印刷を行っている場合は、ご使用の用紙がフチなし全面印刷に適した用紙か確認してください。

フチなし全面印刷に適さない用紙を使用すると、用紙の上端および下端の印刷品質が低下する 場合があります。

⇒『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「印刷できる範囲」

チェック 3 反りのある用紙は、反りを直してから使用してください

普通紙の場合

用紙の裏表を逆にしてセットしてください。

後トレイに用紙を長期間セットしたままにしていると、若干反りがついてしまうことがありま す。この場合、裏表を逆にしてセットすると、改善されることがあります。

なお、長期間ご使用にならない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて水平に保管する ことをお勧めします。

はがきの場合

用紙の四隅が3mm以上反っている場合、用紙が汚れたり、うまく送られなかったりするおそれがあります。以下の手順で反りを修正してから使用してください。



1 下の図のように、対角線上の端を、反りと逆方向に丸める



2 印刷する用紙が、平らになっていることを確認する 反りを修正した用紙は、1枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が汚れたり、うまく送られないこと があります。次の手順で反りを修正してから使用してください。 その他の用紙の場合

- 印刷面を上にし、表面が汚れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない普通紙などを1枚重ねる
- 2 下の図のように反りと逆方向に丸める



3 印刷する用紙の反りが、約2~5mm以内になっていることを確認する



反りを直した用紙は、1枚ずつセットして印刷することをお勧めします。

参考

ご使用の用紙によっては、反りのない用紙を使用していても、用紙が汚れたり、うまく送られなかったりすることがあります。その場合は、上記の手順にしたがって、印刷する前にあらかじめ用紙を反らせてから印刷してみてください。印刷の結果が改善される場合があります。

チェック4 厚めの用紙を使用している場合は、用紙のこすれを改善する設定にしてください

用紙のこすれを改善する設定にすると、プリントヘッドと紙の間隔が広くなります。用紙の種類を 正しく設定していても印刷面がこすれる場合は、プリンタドライバで用紙のこすれを改善する設定 にしてください。

用紙のこすれを改善する設定にすると、印刷速度が遅くなる場合があります。

* 印刷後は用紙のこすれを改善する設定を解除してください。設定を解除しないと、次回以降の印 刷でもこの設定が有効になります。

Windows

プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこすれを改善する]にチェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。 プリンタドライバの設定画面の開きかたについては「プリンタドライバの設定画面を表示する (Windows)」(P.63)を参照してください。

Macintosh

Canon IJ Printer Utility(キヤノン・アイジェイ・プリンタ・ユーティリティ)のポップアッ プメニューから [特殊設定] を選び、[用紙のこすれを改善する] にチェックマークを付け、[送 信] ボタンをクリックしてください。

Canon IJ Printer Utilityの開きかたについては「Canon IJ Printer Utility画面を表示する (Macintosh)」(P.63)を参照してください。

チェック 5 印刷推奨領域を超えて印刷していませんか

印刷推奨領域を超えて印刷すると、用紙の下端でインクがこすれることがあります。 アプリケーションソフトで原稿を作成し直してください。 ⇒『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「印刷できる範囲」

チェック 6 給紙ローラが汚れていませんか

給紙ローラクリーニングを行ってください。 ⇒「給紙ローラをクリーニングする」(P.59)

参考

・ 給紙ローラクリーニングは給紙ローラが磨耗しますので、必要なときのみ行ってください。

チェック 7 本製品内部が汚れていませんか

両面印刷などを行うと、本製品の内側にインクが付いて用紙が汚れる場合があります。 インクふき取りクリーニングを行って、本製品内部をお手入れしてください。 ⇒『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「本製品内部をクリーニングする」

参考

• 内部の汚れを防ぐために、用紙サイズを正しく設定してください。

用紙の裏面が汚れる





チェック2 インクふき取りクリーニングを行って、本製品の内部を清掃してください

⇒『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「本製品内部をクリーニングする」



• 両面印刷や多量に印刷を行うと、本製品の内部が汚れることがあります。

色むらや色すじがある





チェック 1 用紙や印刷品質を確認しましたか

⇒ 「印刷結果に満足できない」(P.72)

チェック2 ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングなど を行ってください

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強力クリーニングについては 「印刷にかすれやむらがあるときには」(P.45)を参照してください。

- ノズルチェックパターンが正しく印刷されない場合 該当する色のインクタンクが空になっていないか確認してください。
 インクが残っているのに印刷されない場合は、プリントヘッドをクリーニングしてから、ノズ ルチェックパターンを印刷して効果を確認してください。
- プリントヘッドのクリーニングを2回繰り返しても改善されない場合 強力クリーニングを実行してください。
 強力クリーニングを行っても改善されない場合は、本製品の電源を切って24時間以上経過した あとに、再度強力クリーニングを行ってください。
- ・ 強力クリーニングを2回繰り返しても改善されない場合 プリントヘッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に 修理をご依頼ください。
 → 「お問い合わせの前に」(0,100)
- ⇒「お問い合わせの前に」(P.100)

チェック3 プリントヘッドの位置調整を行ってください

⇒「お手入れ」の「プリントヘッド位置を調整する」(P.53)

印刷が始まらない

チェック 1 電源プラグがしっかりと差し込まれていることを確認し、電源ボタンを押してください

電源ランプが点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅から点灯に変わるまでお待ちくだ さい。

参考

写真やグラフィックなど大容量のデータを印刷するときは、印刷が始まるまでに通常よりも時間がかかります。電源ランプが緑色に点滅している間、パソコンはデータを処理してプリンタに転送しています。印刷が始まるまで、しばらくお待ちください。

チェック 2 インクタンクの状態を確認し、インクがなくなっている場合はインクを交換してくだ さい

チェック3 トップカバーを開け、インクランプが赤く点滅していないか確認してください

インクが十分あるのにインクランプが赤く点滅している場合は、正しい位置にセットされていない インクタンクがあります。

⇒「インクタンクを交換する」(P.38)

チェック 4 トップカバーを開け、インクランプが赤く点灯していることを確認してください

インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の 🜚 部分を「カチッ」という音がす るまでしっかり押して、インクタンクをセットしてください。

チェック 5 本製品のUSBケーブル接続部とパソコンがUSBケーブルでしっかり接続されている ことを確認してください。USBケーブルでしっかり接続されている場合は、次のこと を確認してください

- USBハブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、USBハブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。
- USBケーブルに不具合があることも考えられます。別のUSBケーブルに交換し、再度印刷してみてください。

チェック 6 パソコンから印刷した場合、パソコンを再起動してみてください

不要な印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。

⇒『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「不要になった印刷ジョブを削除する」

チェック7 プリントダイアログの [プリンタ] で、ご使用の機種名が選ばれていることを確認し てください

異なる機種のプリンタドライバを使用していると、正常に印刷できません。 Windowsをご使用の場合は、[印刷] ダイアログで [Canon XXX](「XXX」は機種名)が選ば れていることを確認してください。 Macintoshをご使用の場合は、プリントダイアログの[プリンタ]でご使用の機種名が選ばれていることを確認してください。

参考

 本製品を [通常使うプリンタに設定] (Windows)、[デフォルトのプリンタ] または [デフォルトにする] (Macintosh) にすることで、常に本製品が選ばれているように設定することもできます。

Windows

チェック8 プリンタポートを正しく設定してください

プリンタポートとして「USBnnn」を設定してください("n"は数字)。

- 1 管理者(Administratorsグループのメンバー)としてWindowsにログオンする
- 2 [コントロール パネル] から [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] を選ぶ
 Windows XPをご使用の場合は、[コントロール パネル] から [プリンタとその他のハードウェア]、[プリンタとFAX] の順に選びます。
 Windows 2000をご使用の場合は、[コントロール パネル] から [プリンタ] をダブルクリックします。
- 3 [Canon XXX] アイコン(「XXX」は機種名)を右クリックし、[プロパティ]を選ぶ
- 4 [ポート] タブをクリックし、[印刷するポート] で [プリンタ] の欄に [Canon XXX] と表示されている [USBnnn] ("n"は数字) が選ばれているか確認する 設定が誤っている場合は、プリンタドライバを再インストールするか、印刷先のポートを正しいものに変更してください。

動作はするがインクが出ない

チェック1 プリントヘッドが目づまりしていませんか

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強力クリーニングについては 「印刷にかすれやむらがあるときには」(P.45)を参照してください。

- ノズルチェックパターンが正しく印刷されない場合 該当する色のインクタンクが空になっていないか確認してください。
 インクが残っているのに印刷されない場合は、プリントヘッドをクリーニングしてから、ノズ ルチェックパターンを印刷して効果を確認してください。
- プリントヘッドのクリーニングを2回繰り返しても改善されない場合 強力クリーニングを実行してください。
 強力クリーニングを行っても改善されない場合は、本製品の電源を切って24時間以上経過した あとに、再度強力クリーニングを行ってください。
- ・ 強力クリーニングを2回繰り返しても改善されない場合 プリントヘッドが故障している可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に 修理をご依頼ください。
 - ⇒「お問い合わせの前に」(P.100)

困ったときには

チェック 2 インクがなくなっていませんか

トップカバーを開け、インクランプの状態を確認してください。 ⇒「お手入れ」の「インクの状態を確認する」(P.38)

チェック3 インクタンクにオレンジ色のテープや保護フィルムが残っていませんか

オレンジ色のテープが、下の図1のようにきれいにはがされていることを確認してください。 図2のようにテープが残って空気穴をふさいでいる場合は、テープをきれいに取り除いてください。



プリントヘッドホルダが交換位置に移動しない

チェック1 電源ランプが消えていませんか

電源ランプが緑色に点灯していることを確認してください。

電源が入っていないとプリントヘッドホルダは移動しません。電源ランプが消灯している場合は、 トップカバーを閉じて電源を入れてください。

電源ランプが緑色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅から点灯に変わってから、 もう一度トップカバーを開けてください。

チェック2 エラーランプが点滅していませんか

トップカバーをいったん閉じ、表示されたエラーランプの点滅回数を確認してエラーの対処をしてから、開いてください。対処方法については、「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 (P.67)を参照してください。

参考

• 印刷の途中でトップカバーを開けてしまうと、プリントヘッドホルダは右側へ移動してしまいます。 トップカバーをいったん閉じ、印刷の動作が終了してから開けてください。

用紙がうまく送られない

チェック 1 次のことに注意して用紙をセットしてください

- 用紙を複数枚セットするときは、用紙の端をそろえてからセットしてください。
- 用紙を複数枚セットするときは、用紙ガイドの積載マークを超えないようにしてください。
 ただし用紙の種類やご使用の環境(高温・多湿や低温・低湿の場合)によっては、正常に紙送りできない場合があります。この場合は、セットする枚数を最大積載枚数の半分以下に減らしてください。
- 後トレイ、カセットとも、印刷の向きに関わらず縦向きにセットしてください。
- 後トレイに用紙をセットするときは、印刷したい面を上にして、用紙ガイドを用紙の両端に軽く当ててください。
- カセットに用紙をセットするときは、印刷したい面を下にして、用紙の右端をカセットの右側 にぴったりと突き当て、用紙ガイドを用紙の左端と下端に合わせてください。
 ⇒「用紙をセットする」(P.27)

チェック 2 厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください

⇒「用紙をセットする」の「使用できない用紙について」(P.36)

チェック3 はがきや封筒をセットする場合は、次のことに注意してください

- はがき、往復はがきが反っていると積載マークを超えてセットしていなくても、うまく送られないことがあります。
 はがき、往復はがきは、郵便番号欄を下向きにセットしてください。
- ・封筒に印刷するときは「用紙をセットする」の「封筒をセットする」(P.31)を参照し、印刷前に準備をしてください。
 準備ができたら、本製品に縦置きでセットしてください。横置きにすると、正しく送られません。

チェック 4 給紙位置設定が合っているか確認してください

*お買い上げ時から何も設定を変更していない場合、普通紙はカセットから給紙する設定になっています。

- ・プリンタドライバで設定する場合
 ⇒『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「目的に合わせて給紙方法を切り替える」
- プリンタドライバの[給紙方法]で[自動選択]に設定した場合の、普通紙の給紙位置設定に ついて
 - ⇒ 『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「普通紙の給紙位置を設定する」

チェック5後トレイまたはカセットに異物がある場合は取り除いてください

チェック 6 給紙ローラクリーニングを行ってください

- ⇒「給紙ローラをクリーニングする」(P.59)
- 参考

・ 給紙ローラのクリーニングは給紙ローラが磨耗しますので、必要なときのみ行ってください。

チェック7 カセットから用紙が複数枚排紙されるときは、カセットの内部を清掃してください

カセットの内部の清掃について詳しくは「カセットの内部を清掃する」(P.62)を参照してください。

チェック8 背面カバーは正しく閉まっていますか

背面カバーが正しく閉まっていないと、用紙がつまることがあります。背面カバーを奥までしっか り押し込んで取り付けてください。

背面カバーの位置については、「各部の名称と役割」の「背面」(P.6)を参照してください。

Windows プリンタドライバで選んだ給紙箇所から用紙がうまく送られない

チェック アプリケーションソフトで、プリンタドライバと異なる給紙位置を指定していませんか

アプリケーションソフトの設定をプリンタドライバの設定に合わせるか、プリンタドライバの [ページ設定] シートにある [印刷オプション] で [アプリケーションソフトの給紙設定を無効に する] を選択してください。 アプリケーションソフトで、プリンタドライバと異なる設定をした場合は、アプリケーションソフ トの設定が優先されます。

⇒ 『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「普通紙の給紙位置を設定する」

用紙がつまった

参考

印刷中につまった用紙を取り除くため本製品の電源を切る場合は、リセットボタンを押して、印刷を中止してから電源を切ってください。

排紙口/後トレイで用紙がつまったとき:

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

1 排紙側または給紙側(引き出しやすい方)から用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く



参考

• 用紙が破れて本製品の内部に残ってしまったときは、本製品の電源を切り、トップカバーを開けて取り 除いてください。

このとき、本製品の内部の部品に触れないように注意してください。

用紙を取り除いたら、トップカバーを閉じて本製品の電源を入れ直してください。

• 用紙が引き抜けない場合は、本製品の電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されることがあ ります。

2 用紙をセットし直し、本製品のリセットボタンを押す

手順1で電源を入れ直した場合、本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、も う一度印刷をやり直してください。

参考

- 用紙をセットし直すときは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認し てください。
 - ⇒「用紙をセットする」(P.27)
- 写真やグラフィックを含む原稿の印刷はA5サイズ以外の用紙に印刷することをお勧めします。A5サイズの用紙に印刷すると、用紙が反って排紙できない原因になることがあります。

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても用紙づまりエラーが解除 されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.100)

搬送ユニットで用紙がつまったとき:

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

1 背面カバーを取り外す



2 用紙をゆっくり引っ張る



参考

- 本製品の内部の部品には触れないようにしてください。
- 用紙が引き抜けない場合は、本製品の電源を切り、本製品の電源を入れ直してください。用紙が自動的 に排紙されることがあります。

3 背面カバーを取り付ける

背面カバーの左側をしっかりと押し込んでください。



手順2で用紙を取り除けなかったとき:

- 4 カセットを取り出す
- 5 用紙をゆっくり引っ張る



6 カセットから用紙がはみ出しているときは、用紙を取り除き用紙をそろえてからセットし直す _____

参考

- 用紙をセットし直すときは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認してください。
 - ⇒「用紙をセットする」(P.27)

7 カセットを本製品にセットし直し、本製品のリセットボタンを押す 手順2で電源を入れ直したときは、本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、 もう一度印刷をやり直してください。

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても用紙づまりエラーが解除 されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.100)

名刺サイズの用紙がつまったとき:

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

重要

• 名刺サイズの用紙は、横向きにセットできません。

- 1 後トレイに同じ用紙を1枚縦向きにセットする 横向きにセットしないでください。
- 2 本製品の電源を切る
- 3 本製品の電源を入れる

用紙が給紙され、つまった用紙を押し出しながら排紙されます。 本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、もう一度印刷をやり直してください。

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても用紙づまりエラーが解除 されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.100)

それ以外のとき:

次のことを確認してください。

チェック1後トレイや排紙口付近に異物はありませんか

チェック 2 背面カバーが正しく閉まっていますか

チェック3 反りのある用紙を使用していませんか

⇒「印刷面が汚れる/こすれる」の「 チェック3 反りのある用紙は、反りを直してから使用して ください」(P.76)

パソコンの画面にメッセージが表示されている

「サービスエラー 5100」が表示されている

チェック プリントヘッドホルダの動きが妨げられていませんか

パソコンで印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それから、プリントヘッドホルダの 保護材やつまった用紙など、プリントヘッドホルダの動きを妨げているものを取り除いてください。

重要

• このとき内部の部品には触れないよう、十分注意してください。印字結果不具合などの原因となります。

本製品の電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 ⇒「お問い合わせの前に」(P.100)

Windows「書き込みエラー/出力エラー」または「通信エラー」

チェック1 電源ランプが消えている場合は、電源コードが接続されていることを確認し、電源ボ タンを押してください

電源ランプが緑色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅から点灯に変わるまでお待ちください。

チェック 2 プリンタドライバのプロパティで、プリンタポートが正しく設定されていることを確認してください

※以下の手順で、「XXX」はご使用の機種名を表します。

- 1 管理者(Administratorsグループのメンバー)としてWindowsにログオンする
- 2 [コントロール パネル] から [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ]を選ぶ
 Windows XPをご使用の場合は、[コントロール パネル] から [プリンタとその他のハードウェア]、[プリンタとFAX] の順に選びます。
 Windows 2000をご使用の場合は、[コントロール パネル] から [プリンタ] をダブルクリックします。
- 3 [Canon XXX] アイコンを右クリックし、[プロパティ] を選ぶ
- 4 [ポート] タブをクリックし、[印刷するポート] で [プリンタ] の欄に [Canon XXX] と表示されている [USBnnn] ("n"は数字) が選ばれているか確認する 設定が誤っている場合は、プリンタドライバを再インストールするか、印刷先のポートを正しいものに変更してください。

チェック3 本製品のUSBケーブル接続部とパソコンがUSBケーブルでしっかり接続されている ことを確認してください

USBハブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、USBハブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。

• USBケーブルに不具合があることも考えられます。別のUSBケーブルに交換し、もう一度印刷してみてください。

チェック4 プリンタドライバが正しくインストールされていることを確認してください

『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「不要になったプリンタドライバを削除する」に記載されている手順にしたがってプリンタドライバを削除したあと、『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、再インストールしてください。

チェック5 パソコンでデバイスの状態を確認してください

以下の手順にしたがって、パソコンでデバイスの状態を確認してください。

- [コントロール パネル] から [ハードウェアとサウンド]、[デバイス マネージャ] の順に選ぶ [ユーザー アカウント制御] 画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって操作してくだ さい。
 Windows XPをご使用の場合は、[コントロール パネル] から [パフォーマンスとメンテナン ス]、[システム] を順にクリックし、[ハードウェア] タブの [デバイス マネージャ] ボタン をクリックします。
 Windows 2000をご使用の場合は、[コントロール パネル] の [システム] をダブルクリッ クし、[ハードウェア] タブの [デバイス マネージャ] ボタンをクリックします。
- 2 [ユニバーサル シリアル バス コントローラ] (Windows Vista以外をご使用の場合は [USB (Universal Serial Bus) コントローラ])、[USB印刷サポート] の順にダブルクリックする [USB印刷サポート] が表示されない場合は、本製品とパソコンが接続されていることを確認 してください。

⇒ 「 <u>チェック3</u> 本製品のUSBケーブル接続部とパソコンがUSBケーブルでしっかり接続されていることを確認してください」(P.88)

3 [全般] タブをクリックして、デバイスの異常が表示されているか確認する デバイスの異常が表示されている場合は、Windowsのヘルプを参照してトラブルを解決して ください。

Macintosh 「エラー番号:300」が表示されている

チェック1 電源ランプが消えている場合は、電源コードが接続されていることを確認し、電源ボ タンを押してください

電源ランプが緑色に点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅から点灯に変わるまでお待 ちください。

チェック2 本製品のUSBケーブル接続部とパソコンがUSBケーブルでしっかり接続されている ことを確認してください

- USBハブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、USBハブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。
- USBケーブルに不具合があることも考えられます。別のUSBケーブルに交換し、もう一度印刷してみてください。

困ったときには



Windows そのほかのエラーメッセージ

チェック プリンタ状態の確認画面以外でエラーメッセージが表示された場合は、次の点を確認 してください

- ディスク容量不足のため、正常にスプールできませんでした。
 不要なファイルを削除してディスクの空き容量を増やしてください。
- メモリ不足のため、正常にスプールできませんでした。
 起動中のほかのアプリケーションソフトを終了して空きメモリを増やしてください。
 それでも印刷できない場合は、パソコンを再起動してもう一度印刷してみてください。
- プリンタドライバが読み込めませんでした。
 『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「不要になったプリンタドライバを削除する」に記載されている手順にしたがってプリンタドライバを削除し、再インストールしてください。
- •「アプリケーションソフト名」-「文書名」を印刷できませんでした。 現在印刷中の文書の印刷が終わったら、もう一度印刷してみてください。

PictBridge対応機器にエラーメッセージが表示されている

PictBridge対応機器で印刷するときのトラブルについては、『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を参照してください。

参考

• PictBridge対応機器に付属の取扱説明書もあわせて参照してください。そのほか、PictBridge対応機器側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。







Section 2019 (1997) - Section 32 (19	
印刷解像度(dpi)	9600(横) [*] ×2400(縦)
	* 最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔で印刷します。
インターフェース	プリンタ接続部:
	High-Speed USB ^{*1}
	カメラ接続部:
	PictBridge
	*1 Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBに対応している 必要があります。
	また、Hi-Speed USBインターフェースはUSB 1.1 の完全上位互換ですの で、パソコン側のインターフェースがUSB 1.1 でも接続してご使用いただけ ます。
印字幅	最長 203.2 mm フチなし時:最長216 mm
稼動音	約42 dB(A)(キヤノン写真用紙・光沢 ゴールドで標準印刷時)
動作環境	温度:5~35℃
	湿度:10 ~ 90 % RH(結露しないこと)
保存環境	温度:0~40℃
	湿度:5~95%RH(結露しないこと)
電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	印刷時:約16 W
	待機時(スリープ時):約1.3 W [*]
	電源OFF時:約0.5 W*
	* USB接続時
	※電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。電力消費をなくすため には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
外形寸法	約431 mm(横)×296 mm(奥行き)×153 mm(高さ)
	※用紙サポートと排紙トレイを格納した状態
質量	本体 約5.6 kg
	※プリントヘッド/インクタンクを取り付けた状態
※プリントヘッド/インク	2368 ノズル(顔料BK 320 ノズル、Y/染料BK 各256 ノズル、C/M 各 768 ノズル)

動力		
参考 OSの動作	条件が高い場合はそれに準じます。	
	Windows	Macintosh
OS CPU メモリ	Windows Vista 1 GHz以上のプロセッサ 512 MB以上	Mac OS X v.10.5 Intelプロセッサ、PowerPC G5 PowerPC G4 (867 MHz以上) 以上 512 MB以上
	Windows XP SP2 300 MHz以上のプロセッサ 128 MB	Mac OS X v.10.4 Intel プロセッサ、PowerPC G5、 PowerPC G4、PowerPC G3
	Windows 2000 Professional SP4 300 MHz以上のプロセッサ 128 MB 注)Windows Vista、XP、2000のいず れかがプレインストールされているコン	Aac OS X v.10.3.9 PowerPC G5、PowerPC G4、 PowerPC G3 128 MB
	ピュータ	注)Mac OS 拡張(ジャーナリング)または Mac OS 拡張でフォーマットされたハー ドディスクが必要
ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上	Safari
ハードディスク空き 容量	700 MB以上 注)付属のソフトウェアのインストールに必 要な容量	700 MB以上 注)付属のソフトウェアのインストールに必 要な容量
CD-ROM ドライブ	必要	·
表示環境	SVGA 800 x 600 以上	XGA 1024 x 768以上

 Windows XPからWindows Vistaにアップグレードして本製品をお使いになる場合は、キヤノン製インクジェットプリンタに付属のソフトウェアをアンインストールしてからWindows Vistaにアップグレードしてください。 アップグレード後、ソフトウェアをインストールしてください。

電子マニュアル(取扱説明書)の動作環境	
Windows	Macintosh
ブラウザ: Easy Guide Viewer ※ Microsoft Internet Explorer 6.0以上がインストール されている必要があります。 ご使用のOSやInternet Explorerのバージョンによっ ては、マニュアルが正しく表示されないことがあるた め、Windows Updateで最新の状態に更新することを お勧めします。	ブラウザ:ヘルプビューワ ※ご使用のOSやヘルプビューワのバージョンによって は、マニュアルが正しく表示されないことがあるため、 ソフトウェアアップデートで最新のバージョンに更新す ることをお勧めします。

環境および化学安全情報

製品の環境情報および化学安全情報(MSDS)につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 canon.jp/ecology

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて いること以外は行なわないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になりま す。

⚠警告

- 本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカーをお使いの方で異常を感じた場合は、本製品から離れて、 医師にご相談ください。
- ・以下の注意事項を守らずにご使用になると、感電や火災、本製品の損傷の原因となる場合があります。

設置場所について	アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに置かないでください。
電源について	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
	電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
	電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしないでください。また、電源コードに重いものをのせないでください。
	ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでください。
	電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。
	万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず 電源プラグをコンセントから抜いてください。
	そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付 窓口に修理をご依頼ください。
	電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほ こりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。 ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したまま にすると、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、 火災の原因となります。
	近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご使用をお控えください。火 災・感電・故障の原因になります。
	本製品に付属されている電源コードをご使用ください。
	なお、本製品の動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 電源電圧:AC 100V 電源周波数:50/60 Hz
お手入れについて	清掃のときは、水で湿らせた布を使用してください。アルコール、ベ ンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。 本製品内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。
	清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 清掃中に誤って本製品の電源が入ると、けがや本製品の損傷の原因となることがあります。
取扱いについて	本製品を分解、改造しないでください。 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。
	本製品の近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでください。 スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、火災や感電の原因になります。

⚠注意

・以下の注意を守らずにご使用になると、けがや本製品の損傷の原因になる場合があります。

設置場所について	不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。
	湿気やはこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、火気の近くには直かな いでください。火災や感電の原因になることがあります。
	次の使用環境でお使いください。温度:5℃~ 35℃ 湿度:10% RH ~ 90% RH
	毛足の長いじゅうたんやカーペットの上には置かないでください。 毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがあります。
	本製品背面を壁につけて置かないでください。
電源について	電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になる ことがあります。
	延長電源コードは使用しないでください。
	いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントの周囲にはものを置かないでください。
	万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。
取扱いについて	印刷中は本製品の中に手を入れないでください。 内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。
	本製品を運ぶときは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。
	本製品の上にものを置かないでください。
	本製品の上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シンナー など)の入った容器を置かないでください。
	万一、異物(金属片や液体など)が本製品内部に入った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご 依頼ください。
	本製品を使用/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。

プリントヘッド/ インクタンクについ て	お子様の手の届かないところに保管してください。誤ってインクをなめたり、飲んだりした場合は、口をすすがせるか、コップ1、2杯の水を飲ませてください。 万一、刺激や不快感が生じた場合には、直ちに医師にご相談ください。
	インクが目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着し た場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。万一、目や皮膚に刺激が残る場合は、 直ちに医師にご相談ください。
	プリントヘッドやインクタンクを振らないでください。
	インクが漏れて周囲や衣服を汚すことがあります。
	印刷後、プリントヘッドの金属部分には触れないでください。 熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。
	インクタンクを火中に投じないでください。
	プリントヘッドやインクタンクを分解したり、改造したりしないでください。
	プリントヘッドやインクタンクを落としたり、力を加えるなど乱暴に扱うことは避けてください。
	プリントヘッドやインクタンクを洗浄したり、拭いたりしないでくだ さい。
	一度取り付けたプリントヘッドやインクタンクは不必要に取り外さないでください。

・ 蛍光灯などの電気製品の近くに置くときのご注意
 蛍光灯などの電気製品と本製品は約15cm以上離してください。近づけると蛍光灯のノイズが原因で本製品が誤動作することがあります。

電源を切るときのご注意
 電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプ(緑色)が消灯していることを確認してください。電源ランプが点灯・点滅しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、プリントヘッドを保護できずその後印刷できなくなることがあります。

原稿を印刷するときの注意事項

以下を原稿として複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範 囲においての使用を目的とする場合をのぞき違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合 には肖像権が問題になることがあります。

通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい物を作成すること は法律により罰せられます。

- 紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)
- 郵便為替証書
- 株券、社債券
- 定期券、回数券、乗車券

- 国債証券、地方債証券
 - 郵便切手、印紙
 - 手形、小切手
 - その他の有価証券

公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- 公務員または役所が作成した免許書、登記簿謄本その他の証明書や文書
- 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- 役所または公務員の印影、署名または記号
- 私人の印影または署名

[関係法律]

- 刑法
- 著作権法
- 通貨及証券模造取締法
- 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券
 偽造変造及模造二関スル法律
- 郵便法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙犯罪処罰法
- 印紙等模造取締法

お問い合わせの前に

本書または『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。

パソコンなどのシステムの問題は?	特定のアプリケーションソフトで起こる場合は?
本製品が正常に動作し、プリンタドライバのイン ストールも問題なければ、接続ケーブルやパソコ ンシステム(OS、メモリ、ハードディスク、イン タフェースなど)に原因があると考えられます。	特定のアプリケーションソフトで起きるトラブル は、プリンタドライバを最新のバージョンにバー ジョンアップすると問題が解決する場合がありま す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 考えられます。
パソコンを購入された販売店もしくは、パソ コンメーカーにご相談ください。	アプリケーションソフトメーカーの相談窓口 にご相談ください。
	プリンタドライバのバージョンアップの方法 は、別紙の『 サポートガイド 』をご覧ください。
本製品の故障の場合は?	その他のお困り事は?
どのような対処をしても本製品が動かなかった り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 本製品の故障と判断されます。 パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し てください。	どこに問題があるか判断できない場合やその他の お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 相談ください。もしくは、キヤノンサポートホー ムページをご利用ください。
パーソナル機器修理受付センター	キヤノンお客様相談センター
050-555-99088	【受付時間】 <平日>9:00~20:00 11
【受付時間】 <平日>9:00~18:00(日祝、年末年始を除く)	キヤノンサポートホームページ canon.jp/support
デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説 お問い合わせ下さい。	明書をご覧いただくか説明書に記載されている相談窓口へ
●弊社修理受付窓口につきましては、別紙の『 サ オ	ポートガイド 』をご覧ください。
※本製品を修理にお出しいただく場合 ・プリントヘッドとインクタンクは、取り付け りください。プリントヘッドの乾燥を防ぐた す制品が給送中のた料で提復したいように	けた状態で本製品の電源ボタンを押して電源をお切 とめ自動的にキャップをして保護します。

- ・本製品が輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの梱包材をご利用 ください。
- **重要**:梱包時/輸送時には本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく ださい。

他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、本製品がガタつかないよう にしっかりと梱包してください。

お願い: 保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と ー緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品(インク) の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。なお、弊社の判断により保守サービス として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。 同程度の機種との交換の際には、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご 使用可能なパソコンのOSが変更される場合もあります。

使用済みインクカートリッジ回収のお願い



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進していま す。

Canon



この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いた だき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近 くの回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に回収窓口をご用意いたし ております。

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。

キヤノンサポートホームページ canon.ip/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール 袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。

■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していただき、その回収数量に応じた 点数をキヤノンより提供するシステムです。 この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につき ましては、下記のキヤノンホームページトでご案内しています。 環境への取り組み canon.ip/ecology

お問い合わせのシート		
- ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせください また、おかけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。	ますようお願いい	たします。
[プリンタの接続環境について] プリンタと接続しているパソコンの機種()
内蔵メモリ容量(MB)/ハードディスク容量(使用している OS:Windows □ Vista □ XP □ 2000(Ver.)	GB)	
□ Mac OS (Ver.) □その他(パソコン上で選択しているプリンタドライバの名称())
ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン(接続方法:□直結 □ネットワーク(種類:) □その他()
接続ケーブルメーカー()/品名(「プリンタの設定について」)
プリンタドライバのバージョン(パソコン上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。)
■カメラとダイレクト接続している場合 カメラメーカ名())
[エラー表示] エラーメッセージ(できるだけ正確に)(エラー表示の場所:□パソコン □プリンタ)

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6



インクはこんなふうに使われています



印刷以外にもインクが使われる?

意外かもしれませんが、インクは印刷以外にも使われること があります。それは、きれいな印刷を保つために行うクリー ニングのとき。

本製品には、インクがふき出されるノズルを自動的にクリー ニングし、目づまりを防ぐ機能が付いています。クリーニン グでは、ノズルからインクを吸い出すため、わずかな量のイ ンクが使用されます。



重要

 ・吸い出されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に吸収されます。インク吸収 体は満杯になると交換が必要です。お客様ご自身での交換はできませんので、お早 めにお客様相談センターまたは修理受付窓口にご連絡ください。満杯になる前に、 「交換してください」とエラーランプ点滅でお知らせします。

⇒「エラーランプがオレンジ色に点滅している」(P.67)

各色のインクの使われかたは、印刷する画像の色合いや印刷物の内容によって異なります。 2種類(顔料・染料)のブラックインクは、印刷する用紙の種類やプリンタドライバの設定 により自動的に使い分けられます。顔料インクはおもに文字中心の印刷に、染料インクはお もに写真やイラストなどの印刷に使われます。

また、モノクロ印刷でもブラック以外のインクが使われることがあります。モノクロでしか 印刷していなくてもカラーインクが減るのはそのためです。



そんなインクたちを、**少なくなったら**ランプでお知らせ

インクタンク内部は、液体のインクをためてい る部分(①)とそのインクが染み込んだスポン ジ部分(②)とでできています。



まず①がなくなると、インクランプがゆっくり点滅し、インクが少なくなったことをお知ら せします。次に②がなくなると、インクランプの点滅がはやくなり、新しいインクタンクへ の交換をお知らせします。

⇒「インクタンクを交換する」(P.38)

特別な用紙に印刷……失敗しないためのポイントは!?



●プリントヘッドの状態は大丈夫?

印刷がかすれてはせっかくの用紙が無駄 に……。ノズルチェックパターンを印刷し て、プリントヘッドの状態を確認しておき ましょう。

⇒「印刷にかすれやむらがあるときには」 (P.45)

●本製品の内部がインクで汚れて いませんか?

大量に印刷したあとやフチなし印刷をした あとは、用紙の通過した部分がインクで汚 れていることがあります。インク拭き取り クリーニングで内部のそうじをしましょう。 ⇒『もっと活用ガイド』(電子マニュアル) 付録





用紙のセットが済んだら、プリンタドライバの[用紙の種類]で、必ずセットした用紙を選んでください。用紙の種類を設定しないと、せっかく正しく用紙をセットしても満足な印刷結果が得られないことがあります。⇒**P.72**

用紙には、写真がきれいに印刷できるよう表面に特殊なコーティングが施されたものや、文 書に適したものなどさまざまな種類があります。それぞれの用紙に最適な画質で印刷できる よう、[用紙の種類]にはあらかじめ用紙ごとに異なる設定(インクの使いかた、インクのふ き出し方法、ノズルとの間隔など)がされています。そのため、セットした用紙を[用紙の 種類]で選ぶことでそれぞれの用紙に適した印刷ができるのです。

印刷中止は、リセットボタンで

リセットで

止まるんだニャ!

800

ヒント!

電源ボタンは**押さない**で!

考

印刷中に電源ボタンを押してしまうと、パソコンから送られた印刷 データなどが本製品にたまって印刷できなくなることがあります。 印刷を中止したいときは、リセットボタンを押してください。

•印刷中に、リセットボタンを押しても印刷が中止されないときは、プリンタドライバの設定画面を開き、プリンタ状態の確認画面から不要となった印刷ジョブを削除してください。(Windows)

最新版のプリンタドライバを手に入れよう

キヤノンのホームページでは、最新版のプリンタドライバを提供しています。 最新版のプリンタドライバは、古いバージョンに改良を加えたり新機能に対応しているため、 ドライバを新しくする(アップデートする)ことによって、新しいOSに対応したり、印刷 やスキャンのトラブルを解決できることがあります。

STEP 1	まずは、キヤノンのホームページ(canon.jp/download)にアクセス して、最新版のプリンタドライバをダウンロード
-	
STEP 2	本製品の電源を切り、電源ランプの消灯を確認してから、本製品とパソ コンを接続しているUSBケーブルを抜く
-	
STEP 3	古いプリンタドライバを削除する(Windowsの場合) [スタート] → [(すべての) プログラム] → [Canon (ご使用の製品名) series] → [プリンタドライバ アンインストーラ] の順にクリックし ます。以降は画面の指示にしたがってください。
-	
STEP 4	ダウンロードした最新のプリンタドライバをインストールする
詳しい手順はキヤノンのホームページを参照してください。	

使用時や移動時に注意することは?



製品を立てたり傾けたりしないで!



製品を立てたり傾けたりすると、製品がダ メージを受けたり、まれに本体からインク が漏れるおそれがあります。 使用時や移動時には本製品を傾けないよう ご注意ください。
いつもきれいな印刷を楽しむためには?

きれいな印刷を保つカギは、プリントヘッドの乾燥と目づまりを防ぐこと。そのために次の ことを守って、いつもきれいな印刷を楽しんでください。



電源ボタンを押して電源を切ると、本製品は自動的にプリントヘッド(インクのふき出し口) にキャップをして乾燥を防ぐようになっています。ところが、電源ランプが消える前にコン セントから電源プラグを抜いたり、テーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プリント ヘッドが正しくキャップされずに乾燥や目づまりの原因となります。 電源プラグを抜くときは、必ずこの順番を守ってください。

●定期的に印刷しよう

参考



サインペンは長期間使われないと、キャップをしていてもペン先が乾いて書けなくなること があります。同様に、プリントヘッドも印刷をしないと乾燥して目づまりを起こす場合があ ります。最低でも、月に1回程度は印刷することをお勧めします。

• 用紙によっては、印刷した部分を蛍光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着 すると、インクがにじむことがあります。

プリンタのランプが点滅・・どうすればいいの?



写真をフチなし印刷する簡単な方法は?

付属のアプリケーションソフトEasy-PhotoPrint EX(イージー・フォトプリント・イーエッ クス)を使うと、デジタルカメラで撮った写真を簡単な操作でフチなし印刷できます。 ⇒「写真を印刷する(Easy-PhotoPrint EXを使う)」(P.10)





色がおかしい、かすれるなぁ・・

ノズルチェックパターンでノズルのつまりを確認しよう

プリントヘッドのノズル(インクのふき出し口)が目づまりすると、色味がおかしかったり、印刷がかすれることがあります。



ノズルチェックパターンを印刷

印刷したチェックパターンを確認すると、ノズルが目づまりしているかどうかがわかります。





ノズルに目づまりはありません。

こんなふうになっていたら、ノズルが目づまりして いるサイン。今すぐお手入れして、写真を元どおり のきれいな色で印刷しましょう。

⇒「印刷にかすれやむらがあるときには」(P.45)

●キヤノン PIXUS ホームページ canon.jp/pixus

新製品情報、Q&A、各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 ※通信料はお客様のご負担になります。

●キヤノンお客様相談センター 050-555-90011

PIXUS・インクジェットプリンタに関するご質問・ご相談は、上記の窓口にお願いいたします。 年賀状印刷に関するお問い合わせは、下記専用窓口にお願いいたします。

年賀状印刷専用窓口 050-555-90018 (受付期間:11/1~1/15)

【受付時間】〈平日〉9:00~20:00、〈土日祝日〉10:00~17:00

(1/1~1/3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9330 をご利用ください。
※ | P電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

このプリンタで使用できるインクタンク番号は、以下のものです。



インクタンクについてのご注意

- ・インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、プリンタの故障の原因となることが あります。改造・分解はお勧めしません。
- ・インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。
- ・非純正インクタンクまたは非純正インクを使用したことによる不具合への対応については、保守契約期間内 または保証期間内であっても有償となります。

※インクタンクの交換については、本書の「インクタンクを交換する」を参照してください。

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律:刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等