Canon

Color image RUNNER iRC3580/iRC3580F iRC3080/iRC3080F

ユーザーズガイド



最初にお読みください。

ご使用前に必ず本書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。







本体やオプション機器の仕様、レポートサンプル、原稿の向きと排紙の向きについて、 ローマ字入力表、JIS 漢字コード表などを説明、掲載しています。

[●]本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。

本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。

本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

はじめにxiv
本書の読みかた xiv
マークについてxiv
キーについてxiv
画面についてxv
イラストについてxv
略称についてxvi
商標についてxvi
本製品の動作と本書で用いる用語について
規制について
本体製品名称についてxix
電波障害規制についてxix
高調波の抑制についてxix
国際エネルギースタープログラムについてxix
IPv6 Ready Logo についてxx
物質エミッションに関する認定基準についてxx
著作権についてxxi
原稿などを読み込む際の注意事項xxvi
安全にお使いいただくためにxxvii
設置についてxxvii
電源についてxxix
取り扱いについてxxx
保守/点検についてxxxii
消耗品についてxxxiii
その他xxxiii
資源再利用のお願いxxxiv
ブレーカーの定期点検
ブレーカーのチェックのしかたxxxv
iR C3580/iR C3080 シリーズブレーカー点検チェックシート

第1章 お使いになる前に

設置場所と取り扱いについて	1-2
設置場所のご注意	1-2
次のような場所への設置は避けてください	1-2
電源は安全な場所から	1-5

設置スペースにはゆとりを	
アース線の接続を忘れずに.............	1-7
移動の際はご連絡を	1-8
取扱上のご注意	1-8
データのバックアップについて	1-10
本体各部の名称とはたらき	1-11
本体外観	
本体内部	1-13
操作パネル各部の名称とはたらき	1-14
主電源と操作部電源について	1-15
主電源の入れかた	1-15
操作部電源スイッチについて	1-20
主電源の切りかた	1-21
本製品のシステム設定について	1-26
ライセンス登録が必要なオプション機能をお使いになるには	1-27
ライセンスキーを取得する	1-28
ライセンス登録をする(ライセンス登録)	1-29

第2章 おもな機能と基本的な使いかた

iR C3580/iR C3080 シリーズのおもな機能	
こんなことができます	
タッチパネルディスプレイの表示について	2-5
タッチパネルディスプレイの表示を切り替えることができます	2-5
オプション装着状態による画面の違いについて	
新機能を追加することができます	2-8
使いかたにあわせて仕様の設定ができます	
消費電力を抑えることができます	
ジョブの確認や操作ができます	
かんたんナビ画面を表示させることができます	
ネットワーク管理者からのメッセージを知ることができます	
掲示板の種類について	
その他のご紹介しておきたい機能	
タッチパネルディスプレイの操作について	2-19
タッチパネルディスプレイでよく使うキーについて	
タッチパネルディスプレイのキー表示について	
タッチパネルディスプレイの明るさを調節する	2-21
タッチパネルディスプレイから文字を入力する	2-22
文字を入力する	2-22
文節の区切りを変更する	2-24

インチ入力のしかたについて	
部門 ID と暗証番号を入力する	2-27
SDL や SSO の認証画面でログインする	2-30
原稿をセットする	2-34
原稿サイズについて	2-34
原稿の「タテ置き」と「ヨコ置き」について	
原稿台ガラスにセットする	
フィーダにセットする	
手差しトレイの用紙にプリントする	2-42
複合動作について	2-54
使用できる用紙について	2-56

第3章 オプション機器について

システムの構成	
オプション機器	
オプション装着例	
システムオプション	
組み合わせ可能なオプション	
ユーティリティソフトウェア	
2段カセットペディスタル・Y3	
各部の名称とはたらき	3-14
別売付属品	
サイドペーパーデッキ・Z1	
各部の名称とはたらき	
封筒カセット・C2	
各部の名称とはたらき	
DADF-L1	
各部の名称とはたらき	
フィニッシャー・Z1	3-20
各部の名称とはたらき	
フィニッシャの機能	
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャ	ーユニット
·L1	
各部の名称とはたらき	3-24
フィニッシャの機能	
インナー 2 ウェイトレイ・D1	3-31
各部の名称とはたらき	

コピートレイ・J1
各部の名称とはたらき3-34
ハンドセット・G2
電話をかける
電話をうける
カードリーダ - C1 3-40
本体を使用する前の操作3-41
本体の使用終了後の操作3-41
カードリーダ - C1 使用時の部門別 ID 管理について
初期設定/登録画面の操作の流れ3-42
暗証番号と制限面数を変更する3-44
現在使用しているコントロールカードのカウント情報を確認する
カウント情報の確認とプリントをする
カウント情報を消去する3-51
ID 不定のプリントジョブ/スキャンジョブを受け付けるかどうか設定する3-52
コントロールカードをセットしないときに白黒コピー/プリントのみ許可す
るか設定する3-53

第4章 使いかたにあわせた仕様の設定

初期設定/登録画面の操作の流れ	
初期設定/登録一覧表	
各機能に共通の仕様を設定する(共通仕様設定)	4-26
初期画面を設定する	4-26
オートクリア後の表示画面を設定する	4-28
ブザーを設定する	4-29
用紙残量を表示するかどうか設定する	4-29
自動カラー選択で白黒判定されたときの文字/写真優先を設定する	4-30
ワンタッチ白黒モードキーの表示を設定する	4-30
インチ入力をするかどうか設定する	4-31
カセットオート選択の ON/OFF を設定する	4-31
封筒力セットを登録する	4-33
給紙箇所の用紙種類を登録する	
用紙種類選択の簡易/詳細設定画面のどちらを優先させるかを設定する	(用紙選
択画面の優先表示)	4-35
スリープ時の消費電力を設定する	
LTRR サイズ原稿と STMT サイズ原稿を区別する	4-37
機能ごとの排紙トレイを設定する	4-38
プリント優先順位を設定する	4-40
イメージ合成のフォームを登録する	4-41
イメージ合成のフォーム登録	4-41
フォーム画像の詳細情報を確認する	4-42

フォーム画像の消去	4-42
イメージ合成したプリントの画質を設定する	4-43
ページ印字/スタンプの文字列を登録する	4-43
ページ印字/スタンプの文字列の登録	4-43
ページ印字/スタンプの文字列の編集	4-44
ページ印字/スタンプの文字列の消去	4-44
手差し封筒種指定を設定する	4-45
手差し用紙の標準モードを登録する	4-45
ユーザ設定サイズを登録/編集する	4-47
ユーザ設定サイズの登録/編集	4-47
サイズキーの名称登録	4-48
ユーザ設定サイズの消去	4-49
給紙方法の切り替えをする	4-49
ローカルプリントの標準モードを設定する	4-50
表示言語の切り替えをする	4-51
画面色反転を設定する	4-51
ジョブ間シフトを設定する	4-52
ジョブ間仕切紙を設定する	4-52
部数間仕切紙を設定する	4-53
プリント待ち時間表示を設定する	4-53
プリントジョブ終了予測時間を表示する	4-54
原稿読み取り部の清掃表示を設定する	4-54
リモートスキャン時のデータ圧縮率を設定する	4-55
リモートスキャン時のガンマ値を設定する	4-55
機能制限モードを設定する	4-56
トナー残量の警告表示を消去する	4-56
共通仕様設定を初期化する	4-57
各種タイマーを設定する(タイマー設定)	4-58
時刻の微調整をする	4-58
オートスリープタイムの設定をする	4-58
オートクリアタイムの設定をする	4-59
ウイークリータイマーの設定をする	4-59
低電力モード移行時間の設定をする	4-60
調整をする(調整/クリーニング)	4-61
ズーム微調整をする	4-61
中とじユニットの針の頭出しをする。	4-62
中とじ位置を変更する	
クリープ(ずれ)補正量の調整	. 4-63
階調や濃度を自動補正する	4-63
クイック補正をする	4-64
フル補正をする	4-64
濃度を補正する	4-66

色ずれの補正をする	4-66
文字/背景のコントラスト調整	4-67
プリントが汚れるときは(本体内のクリーニング)	4-70
フィーダで読み取った原稿が汚れるときは(フィーダのクリーニング)	4-71
継続プリント可能時のトナー交換	4-72

第5章 いろいろなジョブの操作とデバイス状況の確認

カウンタやコントローラのバージョンなどを確認する	5-2
ジョブ状況やデバイス状況を確認する	
システム状況画面からの操作	5-5
プリント画面からの操作	5-8
ジョブの詳細情報を確認する................	5-10
コピー、プリントジョブの詳細情報を確認する	5-10
システム状況画面からの操作	
プリント画面からの操作	
コピー、プリントジョブ履歴をプリントする	5-12
システム状況画面からの操作	
プリント画面からの操作	5-13
優先プリントする	5-14
システム状況画面からの操作	5-14
プリント画面からの操作	5-15

第6章 システム管理設定

システム管理者情報を設定する(システム管理者情報の設定)6-3
部門別 ID 管理を設定する(部門別 ID 管理)
部門 ID /暗証番号/制限面数の登録6-6
暗証番号と制限面数を変更する6-9
部門を消去する6-11
カウント情報の確認とプリントをする6-12
カウント情報を消去する6-14
ID 不定のプリントジョブ/スキャンジョブを受け付けるかどうか設定する6-14
部門 ID を入力しないときに白黒コピー/プリントのみ許可するか設定する6-15
リモート UI の設定をする(リモート UI の ON/OFF)
デバイス情報を設定する(デバイス情報の設定)
掲示板を消去する(掲示板の消去)6-19
ネットワークの自動接続/切断を設定する(自動オンライン/オフライン
移行)6-20
自動オンライン移行を設定する(自動オンライン移行)
自動オフライン移行を設定する(自動オフライン移行)

日付/時刻を設定する(日付/時刻設定)6-21
管理キー OFF 時の機能制限を設定する(管理キー OFF 時の機能制限切替)6-23
システム状況画面の制限を設定する(システム状況画面の制限)6-24
システム状況/中止の使用制限を設定する(認証前のジョブ状況の表示)6-24
システム状況画面からのセキュアプリントの設定をする(システム状況からセキ
ュアプリントを許可)6-25
システム状況画面のジョブ履歴の表示を設定する(ジョブ履歴の表示)6-25
MEAP の設定をする(MEAP 設定)6-27
HTTP サーバを使用するか設定する(HTTP を使用)
インストールされているアプリケーションの情報を印刷する(システム情報のプ
リント)
部数印字拡張を設定する(部数印字拡張の設定)
トナー残量の警告画面を表示する(トナー残量警告表示の ON/OFF) 6-32
ログインしている部門 ID /ユーザ名を表示する(ID /ユーザ名表示の O
N/OFF)
USB の設定をする(USB 設定)6-34
USB デバイスを使用するかどうか設定する(USB デバイスを使用)6-34
USB ホストを使用するかどうか設定する(USB ホストを使用)6-34
機器情報配信の設定をする(機器情報配信の設定)
機器情報の配信先を登録/消去する6-37
機器情報の配信先を登録する6-37
機器情報の配信先の設定状況を確認する
機器情報の配信先を消去する
(機 奋
自動配信の設定をする
配信元による受信制限を設定する
機器情報のデータを更新前に戻す6-45
配信されたデータの受信を制限する6-46
通信履歴を確認プリントする6-47
通信履歴を確認する6-47
通信履歴をプリントする6-48
データを完全に消去する(全データ/設定の初期化)6-49
機密情報の入力時に伏せ字で表示する(機密情報入力時の伏せ字表示の 〇
N/OFF)
地紋印字モードを設定する(地紋印字モード)
強制地紋印字モードを設定する(強制地紋印字)
プリンタドライバ地紋印字モードを設定する(プリンタドライバ地紋印字)6-55
暗号化セキュアプリントの設定をする(暗号化セキュアプリント設定) 6-58

暗号化セキュアプリントジョブのみを受け付けるかどうか設定する(暗号化セキ	
ュアプリントジョブのみを受付)	6-58
ユーザ定義の用紙種類を登録/編集する(用紙種類の管理設定)	6-59
ユーザ定義の用紙種類を登録する	6-59
ユーザ定義の用紙種類を編集する	6-60
ユーザ定義の用紙種類を消去する	6-63
本体側で指定した機能に対応するドライバをパソコン側で検出、インスト	
ールする(ページ記述言語選択(プラグ&プレイ)).......	6-64
ユーザボックスの設定をする(ユーザボックスー括設定)	6-65
ユーザボックスの設定をする(ユーザボックスー括設定) 文書の自動消去までの時間を設定する(文書の自動消去までの時間)	6-65
ユーザボックスの設定をする(ユーザボックスー括設定) 文書の自動消去までの時間を設定する(文書の自動消去までの時間) プリンタドライバからの保存結果をプリントする(プリンタドライバから保存時	6-65 6-65
ユーザボックスの設定をする(ユーザボックスー括設定) 文書の自動消去までの時間を設定する(文書の自動消去までの時間) プリンタドライバからの保存結果をプリントする(プリンタドライバから保存時 のプリント)	6-65 6-65 6-65
 ユーザボックスの設定をする(ユーザボックスー括設定) 文書の自動消去までの時間を設定する(文書の自動消去までの時間) プリンタドライバからの保存結果をプリントする(プリンタドライバから保存時のプリント) プリンタドライバからのジョブを制限する(プリンタジョブの制限) 	6-65 6-65 6-65 6-66
 ユーザボックスの設定をする(ユーザボックスー括設定) 文書の自動消去までの時間を設定する(文書の自動消去までの時間) プリンタドライバからの保存結果をプリントする(プリンタドライバから保存時のプリント) プリンタドライバからのジョブを制限する(プリンタジョブの制限) コピージョブのカラーモードを制限する(コピーのカラーモード設定) 	6-65 6-65 6-66 6-67
 ユーザボックスの設定をする(ユーザボックスー括設定)	6-65 6-65 6-66 6-67 6-67

第7章 日常のメンテナンス

用紙の補給	
カセットに用紙を補給する	7-3
カセットの用紙サイズを変更する	7-8
サイドペーパーデッキ・Z1(オプション)	7-11
サイドペーパーデッキに用紙を補給する	7-11
封筒カセット・C2(オプション)	7-15
封筒力セットの使いかた	
封筒をセットする前に	
封筒を補給する	
異なる規格の封筒をセットする	7-21
フィーダ(DADF-L1)(オプション)	7-27
スタンプカートリッジを交換する	7-27
フィニッシャー・Z1 (オプション)	7-29
針ケースの交換	7-29
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャー:	ユニット
・L1 (オプション)	7-32
ステイプルユニット針ケースの交換	7-32
中とじユニット針カートリッジの交換	
パンチ屑の処理	7-38
トナー容器の交換	7-41

回収トナー容器の交換	7-48
日常のお手入れ	7-52
原稿台ガラス/フィーダ/原稿台カバー裏面を清掃する	.7-52
フィーダを清掃する	.7-53
プリントが汚れるときは(本体内のクリーニング)	.7-57
防塵ガラスの清掃	.7-57
フィーダで読み取った原稿が汚れるときは(フィーダのクリーニング)	.7-59
消耗品	7-60
保守について	7-63

第8章 困ったときには

頻繁に紙づまりが起こるときは8-3
紙づまりが起きたときには8-4
紙づまりが起こったときの表示8-4
定着ユニットの紙づまりの処理8-11
両面ユニット入り口部の紙づまりの処理8-13
両面ユニットの紙づまりの処理8-15
手差しトレイ部の紙づまりの処理8-17
カセット 1 の紙づまりの処理8-19
カセット 2 の紙づまりの処理 8-24
2 段カセットペディスタル・Y3 の紙づまりの処理(オプション)
サイドペーパーデッキ・Z1 の紙づまりの処理(オプション)8-30
フィーダ(DADF-L1)の紙づまりの処理(オプション)
フィニッシャー・Z1 の紙づまりの処理(オプション)
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 の上カバー内部の紙づまりの
処理(オプション)
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 のバッファパスユニットの紙
づまりの処理(オプション)8-44
サドルフィニッシャー・Y2 の前カバー部の紙づまりの処理(オプション)8-46
サドルフィニッシャー・Y2 の中とじユニットの紙づまりの処理(オプション) 8-49
パンチャーユニット・L1 の紙づまりの処理(オプション)
インナー 2 ウェイトレイ・D1 の紙づまりの処理(オプション)8-55
コピートレイ・J1 の紙づまりの処理(オプション)
針づまりが起きたときには8-60
フィニッシャー・Z1 の針づまりの処理(オプション)
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 のステイプルユニットの針づ
まりの処理(オプション)8-63
サドルフィニッシャー・Y2 の中とじユニットの針づまりの処理(オプション)8-66
エラーメッセージー覧
自己診断表示

終了コード一覧	8-75
読み込み中にメモリがいっぱいになったときには	8-82
サービスコール表示	8-84
担当サービスを呼ぶときは	8-84
サービスコール画面から機能制限モードを設定する	8-86
電源が入らないとき(ブレーカーの確認)	8-88

第9章 付録

レポートサンプル	9-2
コピー履歴レポート	9-2
プリント履歴レポート	9-3
機器情報配信先リスト	9-4
機器情報通信履歴レポート	9-5
仕様	9-6
本体	9-6
DADF-L1	9-9
2 段力セットペディスタル・Y3	9-9
サイドペーパーデッキ・Z1	9-10
封筒カセット・C2	9-10
フィニッシャー・Z1	9-10
フィニッシャー・Y1	9-12
サドルフィニッシャー・Y2	9-13
パンチャーユニット・L1	9-14
インナー2ウェイトレイ・D1	9-15
コピートレイ・J1	9-15
カードリーダ -C1	9-15
ユーザ入力項目の文字制限と機能制限について	. 9-16
文字制限	9-16
機能制限	9-20
原稿向きと用紙向きの関係について	. 9-22
ローマ字入力表	. 9-26
JIS 漢字コード表	. 9-27
·····	0.40
※月	. 9-40
iR C3580/iR C3080 シリーズシステム管理モードについて	. 9-51
システム管理モードにする	9-51
部門別 ID 管理をしている場合	9-51
部門別 ID 管理をしていない場合	9-52
システム管理モードを解除する	9-53
システム管理モードでボックスの操作をする	9-53

はじめに

このたびはキヤノン iR C3580/iR C3580F、iR C3080/iR C3080F をお買い上げいただき、誠にあ りがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管して ください。

本書ではすべての製品名を総称する場合に、「iR C3580/iR C3080 シリーズ」と記載します。 iR C3580F/iR C3080F は、オプションのスーパー G3FAX ボード/ DADF-L1(フィーダ)/LIPS LX プリンタ&スキャナキットが標準装備されており、本書の中では「F モデル」と記載しています。

本書の読みかた

マークについて

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限・注意などの説明に、 下記のマークを付けています。

- ▲

 ▲警告 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。
- ▲注意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意 事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお 守りください。
- 重要 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った 操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。
- メモ 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

キーについて

本書では、キー名称を以下のように表しています。

- タッチパネルディスプレイ上のキー:[キー名称]
 - 例: [キャンセル] [閉じる]
- ●操作パネル上のキー:<キーアイコン>+(キー名称)
 - 例: ⊙(スタート)
 - ∅(ストップ)

画面について

本書で使われている画面は、特にお断りがない限り iR C3580F にフィニッシャー・Z1、2 段カセットペディスタル・Y3 が装着され、Send 拡張キット、LIPS V 拡張キットを有効に した場合のものです。

アクセサリ、オプションの組み合わせによって使用できない機能に関しては、本製品の画面 には表示されませんが、ご了承ください。

操作時に押すキーの場所は、(____)(丸)で囲んで表しています。また、操作を行うキーが複 数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、ご利用に合わせて選択してく ださい。

1 原	稿をセットして、[応用モード]を押します。
	x×0/m/病 x×0/m/病 x×0/m/病 x×0/m/病 x×0/m/病 x×0/m/病 x×0/m/病 x×0/m/病 x×0/m/病 x×0/m/病 x×0/m/病 x×0/m/病 x×0/m/n
	> 割り込み



本書で使われているイラストは、特にお断りがない限り、iR C3580F にフィニッシャー・ Z1、2 段カセットペディスタル・Y3 が装着されている場合のものです。



略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Novell NetWare® : NetWare

本書では、日本郵政公社製のはがきを郵便はがきと記載しています。

商標について

MEAP、MEAP ロゴはキヤノン株式会社の商標です。

AppleTalk、Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標また は商標です。

下記の書体は米国 Bitstream Inc. よりライセンスを受けています。

Dutch 801 Bold, Dutch 801 Roman, Fixed Pitch 810 Courier 10 Pitch/Text

下記の書体は米国 Bitstream Inc.の商標です。

Dutch 801

©Copyright 1987, Bitstream Inc. Cambridge Massachusetts USA. All rights reserved.

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

本製品の動作と本書で用いる用語について

本製品は効率よくプリント処理を行えるように、メモリを有効に活用しています。たとえ ば、コピーをとりたい原稿の読み込みが終了すれば、次にコピーをとりたい方は順番を待た ずに原稿の読み込みを済ませることができます。また、コピー以外の機能を使って本製品か らプリントさせることもできます。本製品はこれらの動作が複合的に処理されますので、コ ピーに限らずいろいろなプリントが順番を待っていたりプリントされたりします。

本文中での混乱をさけるために、この取扱説明書では「読み込み」、「プリント」、「コピー」 を以下のように定義して、コピーをとるときの原稿の読み込みとプリントをしている状況を 使い分けて説明する場合があります。





規制について

本体製品名称について

この製品は、販売されている地域の安全規制に従って、以下の()内の名称で登録されてい る場合があります。

iR C3580/iR C3580F、iR C3080/iR C3080F(F147700)

電波障害規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま す。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

通信ケーブルはシールド付をご使用ください。

高調波の抑制について

本機器は社団法人 日本事務機械工業会が定めた複写機及び類似の機器の高調波対策ガイド ライン(家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠)に適合しています。

国際エネルギースタープログラムについて



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が 国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオ フィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。こ のプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた 製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により 参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコン ピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオ フィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間 で統一されています。

IPv6 Ready Logo について



本製品は、IPv6 Forum が定める IPv6 Ready Logo Phase-1 を取得しています。

物質エミッションに関する認定基準について

粉塵、オゾン、スチレンの放散については、エコマーク No117「複写機 Version2」の物質 エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。(トナーは本製品用に推奨してお りますキヤノン NPG-35 トナーを使用し、白黒複写を行った場合について、試験方法: RAL-UZ62:2002 の付録 3 ~ 5 に基づき試験を実施しました。)

著作権について

本製品には、キヤノン株式会社またはそのライセンサーが、それぞれ下記 (a) から (h) の条件に基づき許諾を受けたフリーソフトウェア・モジュールが含まれています。

(a)

Copyright (c) 1992, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Ralph Campbell.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(b)

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

(c)

The author of this software is David M. Gay.

Copyright (c) 1991 by AT&T.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the supporting documentation for such software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR AT&T MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(d)

Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business. Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is preserved.

(e)

Copyright (c) 1994, 1997 Cygnus Solutions. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

(f)

Copyright (c) 2000 The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BELIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

(g)

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) and is subject to the following terms and conditions.

/* _____

* The Apache Software License, Version 1.1

- *
- * Copyright (c) 2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
- * are permitted provided that the following conditions are met:
- *
- * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
- * list of conditions and the following disclaimer.
- *
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
- * this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
- * and/or other materials provided with the distribution.
- *
- * 3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must
- * include the following acknowledgment:
- * "This product includes software developed by the Apache Software
- * Foundation (http://www.apache.org/)."
- * Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and
- * wherever such third-party acknowledgments normally appear.
- *
- * 4. The names "Apache" and "Apache Software Foundation" must not be used to
- * endorse or promote products derived from this software without prior
- * written permission. For written permission, please contact
- * apache@apache.org.
- *
- * 5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may
- * "Apache" appear in their name, without prior written permission of the
- * Apache Software Foundation.
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
- * WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
- * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
- * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR
- * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
- * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
- * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
- * USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
- * AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
- * ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
- * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- * _____
- *
- * This software consists of voluntary contributions made by many individuals on
- * behalf of the Apache Software Foundation. For more information on the Apache
- * Software Foundation, please see http://www.apache.org/>.
- *
- * Portions of this software are based upon public domain software originally
- * written at the National Center for Supercomputing Applications, University of
- * Illinois, Urbana-Champaign.
- */

(h)

Copyright (C) 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises. All rights reserved.

原稿などを読み込む際の注意事項

以下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合があ りますのでご注意ください。

■ 著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに 準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人 物の写真などを複製する場合には肖像権が問題となることがあります。

■ 通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい ものを作成することは法律により罰せられます。

- •紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)
- 株券、社債券
 手形、小切手

• 定期券、回数券、乗車券

その他の有価証券

- 国債証券、地方債証券
 郵便為替証書
- 郵便切手、印紙

■ 公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- 公務員または役所が作成した免許証、登記簿謄本その他の証明書や文書
- 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- ●役所または公務員の印影、署名または記号
- •私人の印影または署名



■ 不正コピーの防止のために

オプションの管理キーを取り付けると、不正なコピーが行われないよう本製品の使用を 管理することができます。本製品に特定の管理者を設けて、不正コピーが行われないよ う運営管理してください。



▲安全にお使いいただくために

本製品をお使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、 正しくご使用ください。ここに書かれている警告・注意事項は、お使いになる人や他の人へ の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容ですので、必ずお守りください。また、本書 に記載されていること以外は行わないでください。

設置について

▲ 警告 • アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が製品 内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

製品の上に次のような物を置かないでください。これらが製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になることがあります。
 製品内部に入った場合は、直ちに操作部電源スイッチを切り、本体右側の主電源スイッチを切ってから、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡ください。

- ・ネックレスなどの金属物
- ・コップ、花瓶、植木鉢など、水や液体が入った容器





▲ 注意 ・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

- 製品には通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。通気口をふ さがれると製品内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 製品を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
 - ・湿気やほこりの多い場所
 - ・水道の蛇口付近などの水気のある場所
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・高温な場所
- ・火気に近い場所
- 設置したあとは、製品固定用のストッパは外さないでください。製品が動いたり倒れたりし て、けがの原因になることがあります。



電源について

▲ 警告 •電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置い たり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災 や感電の原因になります。

- ・電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。
- •電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源コードはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込まないと、火災や感電の原因になります。
- ●付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離して行って下さい。
- アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の 原因になります。
- アース線を接続するときは、以下の点にご注意ください。
 〈アース線を接続してもよいもの〉
 電源コンセントのアース端子
 接地工事(D種)が行われているアース端子
 〈アース線を接続してはいけないもの〉
 水道管:配管の途中でプラスチックになっている場合があり、その場合にはアースの役目を
 果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を接続で
 きます。
 ガス管:ガス爆発や火災の原因になります。
 電話線のアースや避雷針:落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になります。
- 原則的に延長コードは使用しないでください。また、延長コードの多重配線はしないでください。火災や感電の原因になります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、100 V15 A以上のものを使用してください。使用時は束ねをほどき、電源コードと延長コードの接続が確実になるように根もとまで電源プラグを差し込んでください。

▲ 注意 ・表示された以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。

- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、 電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災や感 電の原因になることがあります。
- いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常時に電源プラグが抜けなくなります。

取り扱いについて



- 異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに操作部電源 スイッチを切り、本体右側面の主電源スイッチを切ってから、電源プラグを抜いて、お買い 求めの販売店または担当サービスにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原 因になります。
- 製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが製品 内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
- 製品を移動させる場合は、必ず操作部電源スイッチを切り、本体右側面の主電源スイッチを切ってから、電源プラグを抜き、インタフェースケーブルを取り外してください。そのまま 移動すると電源コードやインタフェースケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 製品内部にクリップやホッチキスの針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体や引火性溶剤(アルコール、ベンジン、シンナーなど)をこぼさないでください。これらが製品内部の電気部分に接触すると、火災や感電の原因になることがあります。これらが製品内部に入った場合は、直ちに操作部電源スイッチを切り、本体右側面の主電源スイッチを切ってから、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡ください。
- ▲ 注意 ・製品の上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因になることがあります。
 - 原稿台カバー、フィーダは、手を挟まないように静かに閉じてください。けがの原因になる ことがあります。



- 原稿台ガラスに厚い本などをセットしてコピーするときは、原稿台カバー、フィーダを強く 押さないでください。原稿台ガラスが破損してけがの原因になることがあります。
- コピー、プリント中は、フィニッシャのトレイに触れたりしないでください。フィニッシャのトレイはコピー、プリント中に位置が移動するため、けがの原因になることがあります。
- 夜間などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため操作部電源スイッチを切ってください。また、連休などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため操作部電源スイッチを切り、本体右側面の主電源スイッチを切ってから、電源プラグを抜いてください。
- 左側面など、本製品の排紙部にあるローラには手を近づけないでください。動作中でなくても、プリントなどのため急に動き出し、衣服や手が巻き込まれて、けがの原因になることがあります。

フィニッシャを装着しているときは、トレイ内のステイプルされる場所やローラ部に手を入れないでください。けがの原因になることがあります。



- レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレー ザースキャナユニット内にカバーで密封されており、お客様が通常の操作をする場合には レーザー光が漏れる心配は全くありません。安全のために以下の注意事項を必ずお守りくだ さい。
- •本書で指示された以外のカバーは、絶対に開けないでください。
- •本製品に貼ってある以下の注意ラベルをはがさないでください。



- •この製品はIEC60825-1:1993においてクラス1レーザ製品であることを確認しています。
- 万一レーザー光が漏れて目に入った場合、目に障害が起こる原因になることがあります。
- 本書で規定された、制御、調整および操作手順以外のご利用は、危険な放射線の露出を引き 起こす可能性があります。

保守/点検について

- ▲ 警告 ・清掃のときは、操作部電源スイッチを切り、本体右側面にある主電源スイッチを切ってから 電源プラグを抜いてください。火災や感電の原因になります。
 - 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを、乾いた 布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差した ままにすると、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因にな ります。
 - 清掃のときは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性溶剤が製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
 - 製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。やけどや感電の原因になります。
 - ●使用済みのトナー容器を火中に投じないでください。トナー容器内に残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
- ▲ 注意 ・製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検すると きは、定着器周辺に触れないように点検してください。やけどの原因になることがあります。



- 紙づまり処理やトナー容器を交換するときは、トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。
- 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっているトナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入ることがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。
- 用紙を補給するとき、原稿づまりや紙づまりを取り除くときは、原稿や用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。
- トナー容器を補給口から取り外すときは、トナーが飛び散って目や口などにトナーが入らないように、丁寧に取り出してください。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。
- トナー容器は分解しないでください。トナーが飛び散って目や口などに入ることがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。
- トナー容器からトナーが漏れたときは、吸い込んだり直接皮膚につけたりしないように注意してください。皮膚についた場合は、石鹸を使い水で洗い流し、刺激が残る場合や吸い込んだ場合には直ちに医師に相談してください。

消耗品について

- ▲ 警告 ・トナー容器を火中に投じないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になりま す。 ・トナー容器、用紙は火気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引火して、や
 - けどや火災の原因になります。
 - トナー容器を廃棄する場合は、トナー容器を袋に入れてトナーが飛び散らないようにし、自 治体の指示に従って処理してください。
- ▲ 注意 ・トナーなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。もしトナーを飲んだ 場合は、直ちに医師と相談してください。
 - ・トナー容器は分解しないでください。トナーが飛び散って目や口などに入ることがありま す。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。
 - トナー容器からトナーが漏れたときは、吸い込んだり直接皮膚につけたりしないように注意 してください。皮膚についた場合は、石鹸を使い水で洗い流し、刺激が残る場合や吸い込ん だ場合には直ちに医師に相談してください。

その他



心臓ペースメーカーをご使用の方へ

 ・本製品から微弱な電磁気が出ています。心臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じ たら本製品から離れてください。そして、医師にご相談ください。

資源再利用のお願い

キヤノンでは環境保全ならびに資源の有効活用のため、リサイクルの推進に努めておりま す。回収窓口が製品により異なりますので、以下の内容をお読みいただき、ご理解とご協力 をお願いします。

■ 使用済み複写機の受け入れ場所について

使用済みとなった複写機につきましては、次のように回収を行っています。お問い合わ せ先に注意してご連絡願います。



キヤノンでは、環境保全と資源の有効活用のため、回収されたオフィス用、使用済み 複写機のリサイクルを推進しています。 使用済みの複写機の回収については、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談セ ンターもしくは担当の営業にお問い合わせください。 なお、事情により回収にご協力いただけない場合には、廃棄物処理法に従い処分して ください。

■ 使用済みドラムユニット、トナー容器(カートリッジを含む)などの回収について

使用済みとなったトナー容器などにつきましては、次のように回収を行っています。お 問い合わせ先に注意してご連絡願います。


ブレーカーの定期点検

本製品には感電防止のため、過電流や漏電を検知するブレーカーが装着されています。 以下の手順に従って、月に1~2度必ずブレーカーの定期点検を行ってください。

● ブレーカーの定期点検は、本製品の主電源スイッチが OFF の状態で行ってください。
 ● ブレーカーの定期点検を行って正常に動作しなかった場合は、担当サービスにご連絡ください。

〔ブレーカーのチェックのしかた

1 ボールペンの先などで本体背面のブレーカーのテストボタンを押します。



- 重要 テストボタンを押すときは、押し続けないですぐに離してください。
- ✓ メモ ブレーカーは本製品の背面にあります。
 - •ブレーカーの位置の詳細については、「本体外観」(→P.1-11)を参照してください。

2 ブレーカースイッチが OFF (○側)の方へ倒れることを確認します。



- 重要 主電源を ON/OFF する目的でテストボタンを使用しないでください。
 - •ブレーカースイッチが OFF (○側)の方へ倒れない場合は、手順 1 をもう一度行います。
 - 手順1を2~3度繰り返してもブレーカースイッチがOFF(∩側)の方へ倒れない場合は、 担当サービスにご連絡ください。



4 主電源スイッチを「丨」側へ倒します。



5 次頁のブレーカー点検チェックシートにテストの日時を記入します。

iR C3580/iR C3080 シリーズブレーカー 点検チェックシート

ブレーカー点検チェックシートはコピーをとって使用してください。また使用したあとも本 製品のそばに置いて、大切に保管してください。

■ ブレーカーの定期点検のしかた

月に1~2度、「ブレーカーの定期点検」(→ P.xxxv)に従って行ってください。

■ ブレーカー点検チェックシートの記入のしかた

点検を行った日と点検者の名前を記入してください。

点検の結果、異常がなければ OK の欄をチェックしてください。異常があった場合は、担当サービスに連絡してください。(NG の欄をチェックしてください。)

点検日	点検者名	点検結果		占检口	占桧耂々	点検結果	
		OK	NG	「「「「」」(二)」(二)」(二)」(二)」(二)」(二)」(二)」(二)」(二)」(二		OK	NG



お使いになる前に

本体各部の名称とはたらきや電源の入れかたなど、本製品をお使いになる前に知っておいて ほしいことを説明しています。

設置場所と取り扱いについて	1-2
設置場所のご注意	
取扱上のご注意	1-8
データのバックアップについて	1-10
本体各部の名称とはたらき	1-11
本体外観	
本体内部	1-13
操作パネル各部の名称とはたらき	1-14
主電源と操作部電源について	1-15
主電源の入れかた	
操作部電源スイッチについて	
主電源の切りかた	1-21
本製品のシステム設定について	1-26
ライセンス登録が必要なオプション機能をお使いになるには	1-27
ライセンスキーを取得する	
ライセンス登録をする(ライセンス登録)	

設置場所と取り扱いについて

設置場所と取り扱いについての注意事項を記載しています。お使いになる前に必ずお読みください。

設置場所のご注意

次のような場所への設置は避けてください

■ 低温、低湿または高温、高湿の場所 水道の蛇口、湯沸器、加湿器、エアコン、ヒータ、ストーブなどの近く。



■ 直射日光の当たる場所

やむをえない場合はカーテンなどで遮光してください。カーテンが製品の通気口をふさ いだり、電源コードや電源プラグにかぶさらないように注意してください。



■ 換気の悪い場所

使用中の製品からは、オゾンが発生しますが、その量は人体に影響を及ぼさない程度で す。ただし、換気の悪い部屋で長時間使用する場合や、大量にプリントする場合には、快 適な作業環境を保つため、部屋の換気をするようにしてください。



■ ホコリ、チリなどの多い場所

■ アンモニアガスの発生する場所



■ アルコール、シンナーなどの近く

■ 振動の多い場所

床や土台などが不安定な場所



■ 温度が急に変化する場所

冷えきった部屋を急激に暖めたときなど、製品内部に水滴がつき(結露現象)、画像が著 しく損なわれたり、原稿が正しく読み取られなかったり、プリント画像が写らないこと があります。



■ コンピュータなどの電子機器や精密機械の近く

電気的な原因や動作時の振動により、電子機器、精密機器などに悪影響を与えることが あります。

■ テレビ、ラジオなどの電子機器の近く

テレビやラジオ、オーディオ機器に、画面のチラツキや雑音の発生などの受信障害が生じることがあります。製品とは別系統の電源を使用し、離して設置してください。

■ 本体固定用のストッパについて

一度設置したあとは、本体固定用のストッパは外さないでください。

カセットや本体ユニットをすべて引き出した状態で、機械前部に荷重をかけると、機械 が前方に倒れる恐れがあり大変危険です。ストッパは必ず固定しておいてください。

- 電源は 100 V (90 V ~ 110 V) 15 A 以上のコンセントに製品の電源プラグを接続してください。
- 製品への電源供給が安全であること、安定電圧であることを確認してください。
- 同じコンセントには、ほかの電気製品を接続しないでください。
- テーブルタップなどによるタコ足配線はしないでください。火災の原因になることがあります。
- 電源コードを踏みつけたり、重いものをのせたりしないでください。コードがいたみ、そのままご使用を続けると、火災や感電などの事故の原因になります。



■ 製品の左右と前面には、操作に十分なスペースをとってください。

オプション非装着時



DADF-L1+ フィニッシャー・Z1+ サイドペーパーデッキ・Z1



DADF-L1+ サドルフィニッシャー・Y2+ パンチャーユニット・L1+ バッファパスユニット・E2+ サイドペーパーデッキ・Z1



アース線の接続を忘れずに

■ 感電防止のため必ずアース線を接続してください。

 ●接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外 す場合は、必ず電源プラグを電源から抜いて行ってください。





- アース線を接続してよいもの
 - ・電源コンセントのアース端子
 - ・接地工事(第D種)が行われているアース端子
- アース線を接続してはいけないもの
 - ・ガス管(引火や爆発の危険があります。)
 - ・水道管(配管途中がプラスチックになっている場合があり、その場合はアースの役目 を果たしません。ただし水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を 接続できます。)
 - ・電話線のアースや避雷針(落雷のときに大量の電流が流れ危険です。)

■ 製品の移動は、お客様ご自身で行わず、必ず担当サービスにご連絡ください。





■ 製品を分解したり、改造したりしないでください。



- 製品の内部には高温、高圧になる部分があります。内部点検の際は十分に注意してください。また、この取扱説明書に記載されていないことは行わないでください。
- 製品の内部にクリップなどの異物を落とさないでください。また水などの液体をこぼさないでください。これらが電圧部分に接触すると、短絡や漏電などが起き、火災や感電の原因になる恐れがあります。



■ 異常な音がしたり煙が出たりした場合は、直ちに主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、担当サービスにご連絡ください。また、いつでも電源プラグが引き抜けるよう、電源プラグの周りには物を置かないようにしてください。



- ■動作中に主電源スイッチを切ったり、前カバーを開けたりしないでください。紙づまりの原因になります。
- 製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。火災の原因になります。



- ■使用中の製品からは、オゾンが発生しますが、その量は人体に影響を及ぼさない程度です。ただし、換気の悪い部屋で長時間使用する場合や、大量にプリントする場合には、快適な作業環境を保つため、部屋の換気をするようにしてください。
- 夜間など長時間製品をご使用にならない場合は、操作部電源スイッチを切ってください。



データのバックアップについて

本製品は、宛先表や初期設定/登録の設定内容などのデータを内蔵のハードディスクに保存 しています。

万一、ハードディスクに不具合が発生した場合、受信したデータや記録保存したデータが消 失することがあります。大切なデータは定期的にバックアップを行ってください。

お客様のデータの消失による損害につきましては、弊社は一切その責任を負えませんので、 あらかじめご了承ください。

バックアップできるデータは以下のとおりです。

■ 宛先表、初期設定/登録の設定内容、転送設定、ボックスデータ(ユーザボックス、フォーム合成)

各データのバックアップ(エクスポート)については、リモート UI ガイド「第3章 使いかたにあわせた設定」を参照してください。

■ 機器情報配信機能によって送信できる登録内容

本製品が持つ登録内容を子機側へ配信することで一時的なバックアップを行うことがで きます。機器情報配信機能については、「機器情報配信の設定をする(機器情報配信の設 定)」(→ P.6-35)を参照してください。

■ MEAP 関連のデータ

- MEAP アプリケーションのライセンスファイル
- ライセンスファイルのバックアップ(ダウンロード)については、「MEAP アプリケー ション管理機能ガイド」を参照してください。
- SDL (Simple Device Login) /SSO (Single Sign-On) のローカルデバイス認証で登録されているユーザの認証情報

ユーザの認証情報のバックアップ(エクスポート)については、「MEAP 認証システム設 定ガイド」を参照してください。

● MEAP アプリケーションが保存しているデータ

MEAP アプリケーションによっては、保存しているデータをバックアップできる場合が あります。各 MEAP アプリケーションの取扱説明書を参照してください。

必 メモ 本製品をネットワークに接続しない状態でお使いの場合は、宛先表などの重要な情報をプリントして保管することをおすすめします。(→送信/ファクスガイド「第 12 章 レポート出力」)



本体外観と内部、操作パネル、タッチパネルディスプレイについて、各部の名称とはたらき を説明します。

また、オプションを装着した場合の本製品の構成についても紹介します。オプション機器 と、その各部の名称とはたらきの詳細については、「第3章 オプション機器について」を 参照してください。

本体外観



フィーダ(DADF-L1)+2 段力セットペディスタル・Y3 装着時

フィーダ (オプション)

まとめてセットした原稿を 1 枚ずつ原稿台に 送って読み込みます。また、両面原稿を読み込 む場合は、原稿を反転して送ります。F モデルは フィーダが標準装備で装着されています。

② 管理キー (オプション)

本製品の使用を管理し、不正コピーを防止でき ます。(→不正コピーの防止のために:P.xxvi)

③ 操作パネル

本製品を操作するのに必要な、キーやタッチパ ネルディスプレイ、ランプなどがあります。(→ 操作パネル各部の名称とはたらき:P.1-14)

④ 本体右上カバー、本体右下カバー

紙づまりを処理するときに、このカバーを開け ます。(→紙づまりが起こったときの表示:P.8-4)

⑤ 手差しトレイ

手差しで用紙がセットできます。郵便はがきや 封筒はここにセットします。(→手差しトレイの 用紙にプリントする:P.2-42)

⑥ 主電源スイッチ

「I」側を押すと主電源が入ります。(→ 主電源と 操作部電源について:P.1-15) ⑦ テストボタン

ブレーカーの定期点検をするときに押します。

⑧ ブレーカー ブレーカーの定期点検をするときに操作しま す。漏電防止用ブレーカーです。(→ブレーカー の定期点検: P. xxxv)

⑨ カセット右上カバー

紙づまりを処理するときに、このカバーを開け ます。(→紙づまりが起こったときの表示:P.8-4)

10 カセット 2

550 枚 (80 g/m²) または 650 枚 (64g/m²) の用紙をセットできます。

① カセット 1

550 枚 (80 g/m²) または 650 枚 (64g/m²) の用紙をセットできます。

② 排紙トレイ プリントされた用紙が排紙されます。

(3) 排紙トレイガイド
 プリントされた用紙が落ちないように排紙トレイガイドを起こします。

- 🖉 メモ
 - E 本製品に装着するオプションの詳細については、「第3章オプション機器について」を参照してください。



フィーダ(DADF-L1)+2 段力セットペディスタル・Y3 装着時



①原稿台ガラス

ブック原稿や厚手の原稿、薄手の原稿、OHP フィ ルムなどを読み込むときに使用します。

② 定着ユニット上部カバー

定着ユニットの紙づまりを処理するときに、このカバーを開けます。(→紙づまりが起こったときの表示: P.8-4)

③ 両面ユニット

両面ユニットに紙がつまった場合は、このユ ニットの紙づまりを取り除きます。(→紙づまり が起こったときの表示: P.8-4)

- ④ 前カバー
 トナー容器を交換したり、防塵ガラスの掃除を するときに開けます。
- ⑤ **回収トナー容器** 使用済みのトナーが回収されます。
- 6 防塵ガラス清掃具
 防塵ガラスの清掃具を置きます。
- ⑦ トナー容器トナー容器を交換するときに引き出します。



① 操作部電源スイッチ(サブ電源)

操作部の電源を ON/OFF するときに押します。 3 秒以上長押しすると、シャットダウンモードに 移行します。(→ 主電源の切りかた:P.1-21) OFF のとき、本製品はスリープ状態になります。

② カウンタ確認キー

タッチパネルディスプレイにコピーやプリント の総枚数を表示するときに押します。

③ ストップキー

読み込みジョブ、コピージョブ、ファクスジョ ブ(読み込みのみ)などの進行中の動作を止め るときに押します。

④ スタートキー

動作(読み込み)を開始するときに押します。

- ⑤ 主電源ランプ
 本体主電源が ON のときは点灯、OFF のときは
 消灯しています。
- ⑥ エラーランプ

本製品にトラブルが発生したときに点滅または 点灯します。点滅の場合はタッチパネルディス プレイに表示されるメッセージに従ってトラブ ルの対処をしてください。エラーランプが赤色 に点灯し続ける場合は担当サービスへ連絡して ください。

⑦ 実行/メモリランプ

本製品が動作中は緑色に点滅します。待機中の ジョブやメモリ受信文書があるときは緑色に点 灯します。 ③ クリアキー
 入力した数字や文字を取り消すときに押します。

- ③ テンキー 数値を入力するときに押します。
- D(認証)キー
 部門別 ID 管理を設定しているときに押します。
- ① **画面コントラストダイヤル** 画面の明るさを調整します。
- ② 初期設定/登録キー
 仕様を設定するときに押します。
- ③ かんたんナビキー かんたんナビ画面をタッチパネルディスプレイ に表示させるときに押します。
- ④ リセットキー
 設定したモードを標準モードに戻すときに押します。
- (5) タッチパネルディスプレイ 各機能の設定画面が表示されます。
- 16 操作ペン

エリアを指定してコピーや読み込みをするとき に、プレビュー画面の操作に使用します。 操作ペンを紛失した場合は、担当サービスにお 問い合わせください。タッチパネルをシャープ ペンシルやボールペンなど先のとがったもので 押さないでください。

主電源と操作部電源について

本製品には主電源スイッチと操作部電源スイッチの2つの電源スイッチがあります。また、 過電流や漏電を検知するブレーカーが装着されています。

主電源の入れかた

主電源の入れかたについて説明します。





- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- ▲注意 アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の原因になることがあります。
 - 2 オプションの管理キーを装着しているときは、管理キーが ON の状態 (右に回した状態)になっていることを確認します。



3 本体右側面にある主電源スイッチを「I」側へ倒して電源を入れます。



操作パネルの主電源ランプが点灯します。

● 重要 主電源スイッチが入っているのに操作パネルの主電源ランプが点灯しない場合は、ブレーカーが OFF になっていないか必ず確認してください。(→ 電源が入らないとき(ブレーカーの確認): P8-88)



- SDL や SSO のログインサービスによる認証を設定せず、[機能の表示設定] で MEAP 以外を選択した場合
 - □ 読み込みできる状態になるまで本製品の起動画面が表示されます。



タッチパネルディスプレイにメッセージが表示された場合は、手順5へ進みます。

1

□ 読み込みできる状態になると下の画面が表示されます。



iR C3580、iR C3080 は約 30 秒、iR C3580F、iR C3080F は約 38 秒で、読み込み できる状態になります。

- ●「予約コピーできます。」というメッセージが表示されている間に、ジョブの予約をすることができます。(→ コピー/ボックスガイド「第1章 コピーについて」)
 - •このとき、モードは標準モードが設定されています。
 - ■コピー標準モードの設定内容は以下のとおりです。
 - ・コピー倍率:等倍
 - ·用紙選択:自動用紙選択
 - ·濃度調節:手動濃度調節
 - ・コピー枚数:1枚
 - ・コピー:片面原稿 → 片面コピー
 - ・カラーモード:自動カラー選択
 - コピー、ボックス、送信/ファクスの標準モードの設定内容は、お好みに応じて変更する ことができます。(→ コピー/ボックスガイド「第8章 使いかたにあわせた仕様の設 定」、送信/ファクスガイド「第9章 送信/受信仕様の設定/登録」)
 - 初期設定/登録の設定によって、表示させる画面を選択することができます。(→ 初期画 面を設定する:P.4-26)
 - 本製品の起動直後に [→] を押しても、画面が替わりません。少ししてからもう一度押して ください。
 - 本製品を起動する際に、シャットダウンされたMacintoshがUSBケーブルにより接続されている場合、本製品とともに Macintosh も起動することがあります。この場合は、USBケーブルによる接続を取り外してください。(本製品と Macintosh の間に USB ハブを使用すると、この問題が解決される場合があります。)

- SDL や SSO のログインサービスによる認証を設定せず、[機能の表示設定] で MEAP を選択した場合
 - □ 読み込みできる状態になるまで本製品の起動画面が表示されます。



□ 本製品の起動画面の終了後、MEAPの起動画面が表示されます。



[→]を押すと、MEAP 以外の基本画面に移動することができます。

□ MEAPの基本画面が表示されます。



- SDL や SSO のログインサービスによる認証をしている場合
 - □ 本製品の起動画面が表示されます。



□ 本製品の起動画面の終了後、[機能の表示設定] にかかわらず、MEAP の起動 画面が表示されます。



- 🕛 重要
- ・主電源スイッチをいったん切って入れなおす場合は、10 秒以上待ってから行ってください。主電源スイッチを入れなおす方法は、「主電源と操作部電源について」(→P.1-15)を参照してください。
 - オプションのSend拡張キットを有効にした場合、またはFAXボード(Fモデルはスーパー G3FAXボードが標準装備)を装着している場合は、主電源スイッチは切らないでください。ファクス/Iファクスの送受信ができなくなります。
 - ログインサービスにSDLまたはSSOを設定している場合、読み込みできる状態になるまで 時間がかかります。

5 ログインサービスを使用する場合は、それぞれの手順に従ってログイン してください。

- ✓ メモ ・オプションのカードリーダ-C1を使用して部門別ID管理をしている場合は、「本体を使用する前の操作」(→ P.3-41)を参照してください。
 - 部門別 ID 管理をしている場合は、「部門 ID と暗証番号を入力する」 (→ P.2-27)を参照して ください。
 - SDLやSSOを設定している場合は、「SDLやSSOの認証画面でログインする」(→P.2-30) を参照してください。

操作部電源スイッチについて

スリープ状態を解除してコピーやボックス、送信/ファクスなどの操作をするときに操作パ ネル上の操作部電源スイッチを押します。



- スリープ状態のときでもパソコンからのデータ受信プリントや|ファクス、ファクスの受信は可能です。
 - スリープ状態が解除されてから、コピー/プリントができるまでには $15 \sim 30$ 秒かかります。
 - [スリープ時の消費電力]を[少ない]に設定したときは、操作部電源スイッチを押して からタッチパネルディスプレイが表示されるまで、10秒以上かかる場合があります。

主電源の切りかた

主電源の切りかたについて説明します。本製品の主電源を切る際に実行中のジョブがある場合や、MEAP アプリケーションなどが起動中の場合、ジョブを確認しながらキャンセル処理を行い、ハードディスクへのアクセスを制限します。この処理を行うことによって本製品のハードディスクを保護することができます。本製品の主電源の切断は必ず以下の手順に従って行ってください。



1 操作部電源スイッチを3秒以上長押しします。

スリープ状態の場合は、操作部電源スイッチを押してスリープ状態を解除したあと、再度 3秒以上の長押しをしてください。

ジョブ確認画面が表示され、シャットダウンモードに移行します。

- 🕐 重要 フォントダウンロード中は、シャットダウンモードに移行しないでください。
- - •以下の場合は、シャットダウンモードに移行することができません。
 - ・機器情報の受信中
 - ・機器情報の参照中
 - ・本製品に対しリモート UI からインポートまたはエクスポート中
 - 上記の動作中以外で、まれに操作部電源スイッチを3秒以上長押ししてもシャットダウン モードに移行できないことがあります。その場合は、画面の指示に従って本製品の主電源 を切ってください。
 - シャットダウンモード実行中にプリントデータが送信されると、プリントデータの大きさによっては iR 本体がデータ を受信する場合があります。その場合にはプリントデータの印刷はされません。





ジョブは、[実行]を押すまではそのまま動作を続けます。

シャットダウンモードを終了するには、[キャンセル]を押します。 実行中のジョブがない場合は、[実行]を押したあと手順4へ進みます。

- ジョブ確認画面に表示されるジョブは、以下のとおりです。
 ・実行中のコピージョブ、プリントジョブ、ファクスジョブ
 - ・待機中のコピージョブ、プリントジョブ
 - ジョブ確認画面には、実行中のジョブを先頭に、受付順に7件までのジョブが表示されます。





実行中または待機中のジョブがある場合

 ③ 【実行】キーでシャットダウンを開始します。 	1
デバイス内情報を更新中です。	
5 デバイス内情報を更新中です。 シャットダウンモードを実行しますか?	
ジョブ数 : 0 >	
キャンセル 実行 」	

機器情報配信中の場合など

確認画面に表示されている実行中/待機中のジョブは、すべてキャンセルされます。また、 ハードウェアの終了処理とネットワーク関連の通信処理も終了準備に移行します。

実行画面が表示されます。

4 以下の画面が表示されるので、シャットダウンが終了するまで待ちます。



シャットダウン開始後、都合により本体をすぐに動作させたい場合は[再起動]→[はい] を押します。

デバイス内情報の更新中に[再起動]を押すと、確認画面が表示されます。表示されたメッ セージを確認したあと、[はい]を押します。

1 注意

[強制 OFF] を押して強制終了(正しい終了処理を省略)させることもできます。ハード ウェアの終了処理時やネットワーク通信処理中に[強制 OFF]を押すと確認画面が表示 されるので[はい]を押します。ただし、最悪の場合、通信中のデータを破壊してしまう 可能性もあります。また、本製品が故障する恐れがありますので、どうしても必要な場合 を除き使用しないことをおすすめします。お客さまのデータの消失による損害につきまし ては、弊社は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

- 使用しているアプリケーションによっては、終了までの処理に時間がかかる場合があります。
 - •次の状態で [強制 OFF] を押すと、以下の画面が表示されます。
 - ・ハードウェアの終了処理時
 - ・デバイス内情報の更新中

 ③ シャット 処理にはしば 〔【再起動】: 	ダウン実行中です。 (6く時間がのかる場合があります。 または【編創的F】 キーで考す(値制的に処理を終了できます。)
	ハードウェアの終了処理あよびデバイス内情報の 更新を中止して、強制(許しますか)
	(はい) く ジョブ数 : 3 >
	再起動 」







● 重要 シャットダウン実行中、またはシャットダウン終了後にしばらく製品が動作し続ける場合 があります。本製品の機器音が止まるまでコンセントを抜かないでください。

本製品のシステム設定について

本製品をネットワーク上で使用したり、プリンタやファクスとして使用する場合などは、お 使いになる前に各種設定をする必要があります。 以下の該当項目を参照してください。

ネットワークとの接続や設定について 「ネットワークガイド」を参照してください。

プリンタドライバのインストールなどについて 「ソフトウェアガイド」を参照してください。

- 送信機能の設定について 「送信/ファクスガイド」を参照してください。
- ファクス機能の設定について 「送信/ファクスガイド」を参照してください。
- ■日付/時刻の設定について 「日付/時刻を設定する(日付/時刻設定)」(→P.6-21)を参照してください。

■ システム管理者情報の設定について 「システム管理者情報を設定する(システム管理者情報の設定)」(→ P.6-3)を参照して ください。

ライセンス登録が必要なオプション機能をお使 いになるには

ライセンス登録が必要なオプション機能を使用するために必要な手続きや操作の説明をし ます。以下のオプション製品は、ご利用になる前にライセンスキーの取得、登録を行う必要 があります。

- •LIPS LX プリンタ & スキャナキット
- ●LIPS V 拡張キット
- ●LIPS V/PS 拡張キット
- •ダイレクトプリント拡張キット
- Send 拡張キット
- ●暗号化 PDF 拡張キット
- ●サーチャブル PDF 拡張キット
- ●機器署名 PDF 拡張キット
- ●ユーザ署名 PDF 拡張キット
- ●タイムスタンプ PDF 拡張キット
- ●地紋拡張キット
- ●HDD データ上書消去キット
- ウェブブラウザ拡張キット
- 暗号化セキュアプリントキット
- Access Management System 拡張キット
- 重要 ライセンスキーを取得、登録しても、単独ではご利用になれないオプション機能もあります。詳しくは、「システムオプション」(→ P.3-6)、「組み合わせ可能なオプション」(→ P.3-10)を参照してください。

ライセンスキーを取得する

本製品に登録するライセンスキーは、Web ブラウザからライセンス管理システムにアクセ スし、取得します。以下の URL ヘアクセスしてください。

http://www.canon.com/lms/license/

■ ライセンスキー取得に必要な管理番号

画面に表示される指示に従ってライセンスキーを取得してください。ライセンスキーを 取得するには、以下の管理番号が必要になります。

●ライセンスアクセス番号:

パッケージに同梱されている「ライセンスアクセス番号証書」をご確認ください。

・デバイスシリアル No.:
 本製品の■(カウンタ確認キー)を押したときに画面左下に表示される [シリアル NO]
 をご確認ください。

101 トータル ▷ 00016591 108 トータル(白菜!) ▷ 00014773 232 コピー(フルカラー+モノカラー/!) ▷ 0001058	
■ 149 トータルA(フルカラー+モノカラー1) > 00000760	
送信/202 、 <u>新成確認 、</u> 力分確認 、 く シリアルAD : MM00001 > 用にる 」]

ライセンス登録をする (ライセンス登録)

オプションの機能を有効にするために、ライセンスの登録を行います。

- (初期設定/登録)→[システム管理設定]→[ライセンス登録]を 押します。
- 2 _◎~⑨(テンキー) でライセンスキーを入力したあと、[実行] を押し ます。



表示される項目

[◀] [▶]: カーソルを移動するときに押します。

[バックスペース]:数字を押し間違えたときに押します。カーソル位置の手前の数字が消去 されて、正しい数字が入力できます。

次の画面が表示されたときは、[OK] を押したあと、正しいライセンスキーを入力しなお してください。

🛞 システ	ム管理設定
	センス登録
#\ 7: [▲ ライセンスキーの値が正しくありません。 ライセンスキーを確認してください。
	++>th OK .
	システム状況/中止 >

次の画面が表示されたときは、ライセンスキーを登録することができません。[OK]を押したあと、登録を中止してください。

 🛞 ১৯৮ 🔊 ৯০ 	ム管理設定 センス登録
Ψ, Þ.	インストールするために、必要な機能が定りません。
<u> </u>	

3 [OK] を押します。



登録した情報は、本製品の主電源スイッチを入れなおしたあとに使用できる状態になりま す。(→主電源と操作部電源について:P.1-15)



おもな機能と基本的な使い かた

本製品のおもな機能や基本的な使いかたについて説明しています。

iR C3580/iR C3080 シリーズのおもな機能	2-2
こんなことができます	2-5
タッチパネルディスプレイの表示について	
新機能を追加することができます	
使いかたにあわせて仕様の設定ができます	
消費電力を抑えることができます	2-10
ジョブの確認や操作ができます	
かんたんナビ画面を表示させることができます	2-13
ネットワーク管理者からのメッセージを知ることができます	2-15
その他のご紹介しておきたい機能	2-16
タッチパネルディスプレイの操作について	
タッチパネルディスプレイでよく使うキーについて	
タッチパネルディスプレイのキー表示について	2-20
タッチパネルディスプレイの明るさを調節する	2-21
タッチパネルディスプレイから文字を入力する	2-22
文字を入力する	2-22
文節の区切りを変更する	2-24
インチ入力のしかたについて	
部門 ID と暗証番号を入力する	2-27
SDL や SSO の認証画面でログインする	2-30
原稿をセットする	2-34
原稿サイズについて	2-34
原稿の「タテ置き」と「ヨコ置き」について	
原稿台ガラスにセットする	
フィーダにセットする	2-39
手差しトレイの用紙にプリントする	2-42
複合動作について	2-54
使用できる用紙について	2-56

iR C3580/iR C3080 シリーズのおもな機 能

> カラーデジタル複合機に求められる多くの要素を実現し ています。



iR C3580/iR C3080 シリーズは、さまざまなドキュメ ントの入出力環境を効率化する機能を搭載しています。 ご使用の環境やお客様のニーズに応じて機能を追加す ることによって、オフィスにおけるドキュメントワーク を最適化することができる、新発想のカラーデジタル複 合機です。

*マークは、オプション装着時に使用できる機能です。 各機能に必要なオプション製品と同時装着に必要な オプションおよび制限については「組み合わせ可能な オプション」(→ P.3-10)を参照してください。

コピーする

従来のコピー機能に加え、ミスコピーを防止する 「試しコピー」、複数枚の原稿を小冊子になるよう にコピーする「製本」、異なるサイズの原稿を一 度にセットしてコピーできる「原稿サイズ混載」 など、さらに便利な機能で生産性を高めます。



ボックスを活用する

スキャナ部から取り込んだ紙文書データやパソ コンで作成したデータを保存できます。保存され たデータは、必要なときにプリントしたり、別べ つに保管されているデータやパソコンで作成し たデータとまとめてプリントすることもできま す。 → コピー/ボックスガイド

→ コピー/ボックスガイド


送信機能を活用する*

スキャナ部で取り込んだ紙文書データを電子 メールやIファクスで送ったり、ファイルサーバ に保存できます。ファイル形式(TIFF、JPEG、 PDF)が指定できるので、受け取り側の環境に合 わせて自由に設定できます。

→ 送信/ファクスガイド



ファクスする*

ファクス本来の機能の他、スーパーG3 にも対応 しているので遠距離通信に威力を発揮し、従来の ファクスに比べ、大幅な通信コストの削減も実現 します。マルチFAXボードを装着することによっ て、回線を増設することもできます。

オプションの G4FAX ボードは ISDN 回線を使用 して、スーパーG3 より早い速度で通信できます。 また、モバイル環境なら外出先からファクス文書 の確認もできます。

プリントする*

専用の LIPS LX プリンタ&スキャナキット (F モ デルは標準装備)を使用可能な状態にすることで プリンタドライバとプリンタコントローラで印 刷処理の負荷を分散する技術(負荷分散プリン ティングシステム)を搭載した高速プリンタへと 進化します。さらに、LIPS V 拡張キットを有効 にすることで、豊富な LIPS 対応ソフトウェア資 産を生かしたプリント環境を実現します。LIPS V/PS 拡張キットを有効にした場合は、LIPS の他 に PS プリンタとしての利用が可能となります。 また、別売りのダイレクトプリント拡張キットを 有効にした場合は、TIFF や PDF のダイレクトプ リントが可能となります。 別売の PS プリントサーバユニットを装着するこ

が元のPS フランドリーハユニットを装着することで、Adobe PostScript3 ソフトウェア搭載の ポストスクリプトプリンタとしての利用が可能 となります。

リモート UI を活用する

本製品の状態やジョブの操作、ボックスに保存し た文書データのプリント指示の操作などを、パソ コンの Web ブラウザからコントロールできま す。

→ 送信/ファクスガイド



→ プリンタガイド





プリント

→ リモート UI ガイド



スキャンする*

→ Network ScanGear ユーザーズガイド

標準でパソコンへの画像取り込みに対応してい ます。原稿台を、最大 A3 サイズ 600 dpi のカ ラースキャナとして利用できます。





画像データをスキャンする

こんなことができます

本製品を使っての操作は、おもにタッチパネルディスプレイから行います。タッチパネル ディスプレイに表示されるメッセージに従ってキーを押していくと本製品の機能を活用す ることができます。

- ▲注意 タッチパネルディスプレイは指または操作ペンで軽く押してください。シャープペンシル やボールペンなど先のとがったもので押さないでください。タッチパネルディスプレイの 表面に傷がついたり破損の恐れがあります。
- 🥝 🗴 モ 🔰 タッチパネルディスプレイに貼られているフィルムは、ご使用の前にはがしてください。

タッチパネルディスプレイの表示について

タッチパネルディスプレイの上部には各機能を切り替えるキーが表示されています。各機能 を使用する際には、まずこれらのボタンを押します。また、タッチパネルディスプレイの下 部に表示されるメッセージやボタンでは、本製品の状態を確認することができます。

タッチパネルディスプレイの表示を切り替えることができます

本製品の電源を入れると、以下の画面がタッチパネルディスプレイに表示されます。タッチ パネルディスプレイの [コピー]、[送信 / ファクス]、[ボックス]、[プリント]、[システム 状況 / 中止] などのキーで画面を切り替えることができます。(→ 初期画面を設定する: P.4-26)

タッチパネルディスプレイに表示されていない機能に切り替える場合は、[→]を押してく ださい。

- ◆ 各キーの表示については、「オプション装着状態による画面の違いについて」(→ P.2-7) を参照してください。
 - ●電源投入時の画面は初期設定/登録で変更することができます。設定できるのは、コピー、 送信/ファクス、ボックス、プリント、MEAP、システム状況/中止の各画面です。

■ タッチパネルディスプレイに表示されるキー

以下の画面はコピー基本画面を例に表示します。



① コピー

コピー機能を使用するときに押します。(→コ ピー/ボックスガイド「第 1 章 コピーについ て」)

② 送信/ファクス

送信/ファクス機能を使用するときに押しま す。(→送信/ファクスガイド「第1章 送信機 能について」)

③ ボックス

ボックス機能を使用するときに押します。 (→コピー/ボックスガイド「第2章 ボックス について」)

(4) →

[→] を押すことで、表示されるキーを切り替えることができます。表示されるキーはグループ
 A、MEAP、グループ B に分けることができます。キーの並び順や切り替わるグループの順序は、初期設定/登録で変更することができます。
 (→初期画面を設定する: P.4-26)

⑤ システム状況/中止

ジョブの変更、確認、中止をするときやジョブ 履歴の確認、プリントをするときに押します。 (→第5章 いろいろなジョブの操作とデバイス 状況の確認)

⑥ ジョブ/プリント状況表示部

コピーや他の機能のジョブの状況やデバイスの 状態を表示します。また、ご利用になるログイ ンサービスによっては、部門 ID やユーザ名など を表示することができます。(→ ログインしてい る部門 ID /ユーザ名を表示する (ID /ユーザ名 表示の ON/OFF): P.6-33)

⑦ プリント

プリントジョブの確認、中止をするときやジョ ブ履歴の確認、プリントをするときに押します。 (→ 第 5 章 いろいろなジョブの操作とデバイス 状況の確認)

⑧ リモートスキャナ

リモートスキャン機能を使用するときに押しま す。(→ Network ScanGear ユーザーズガイド)

⑨ プリントサーバ

プリンタ機能を使用するときに押します。

10 ウェブブラウザ

ウェブページを閲覧するときに押します。

オプション装着状態による画面の違いについて

タッチパネルディスプレイ上部の表示は、オプションの装着状態によって切り替わります。 以下にオプション装着時とタッチパネルディスプレイの例を表示します。

オプション装着状態	タッチパネルディスプレイ上部の表示
オプション非装着時(iR C3580、iR C3080の工場出荷時)	28-0700@ B-0490@ \$992 Q 7U21 G →
LIPS LX プリンタ&スキャナキット使用可能	36-07700 宮 36-0470 宮 あっクス ② ブリント (m) → (F+12411) ●
PS プリントサーバユニット装着時	までの加索。までの約5条 あっクス ② ブリント ③ → リモースキャの条 ガリンドが(◎)
LIPS LX プリンタ&スキャナキット使用可能 +Send 拡張 キット有効	32-(0700) 含。 32-(060) 含。 道徳 20 ボックス 20 → ブリント 合 (5年) 大井(11) (5年)
PS プリントサーバユニット装着時 +Send 拡張キット有効	3-5-00700倍、 25-0000倍、 25番 20 ホックス (2) → ブリント ① (F+7AF47倍、 ブリンドライ(2) →
LIPS LX プリンタ&スキャナキット使用可能 +FAX ボード 装着時(F モデルの工場出荷時)	32-00700(高) 32-0070(高) ファクス 20 ボックス 20 → ブリント
PS プリントサーバユニット +FAX ボード装着時	まで加加索 までの100 ファクス ② ボックス ③ → ブリント 🕣 (先生来が優) ブリンドが(③ →
LIPS LX プリンタ&スキャナキット使用可能 +FAX ボード 装着時 +Send 拡張キット有効	32-607加)(客) 第2-6070)(客) 200/77722の ボックス (3) → フリント (3) リモトスは(の)
PS プリントサーバユニット +FAX ボード装着時 +Send 拡 張キット有効	ましが加)会 まつけがら 離れがなえ ホックス () → プリント () (床+13:14)会 ブリンドが() →
PS プリントサーバユニット +FAX ボード + ウェブブラウ ザ拡張キット装着時 +Send 拡張キット有効	32-60700 (売) 32-60(20)(売) 284(27922 (売) ボックス (⊖) → ブリント (売) リモトスはが(売) ブリントサイト(売) ななプランザ (分) →

新機能を追加することができます

本製品は MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) に対応しています。 MEAP とは、本製品に Java プラットフォームを搭載し、Java アプリケーションをインス トールできるシステムです。MEAP を利用することにより、以下のことが可能になります。

■ アプリケーションのインストール/アンインストール

MEAP 対応アプリケーションをインストールすることにより、新たな機能を利用できる ようになります。また、インストールしたアプリケーションをアンインストールするこ とができます。

 MEAP 対応アプリケーションのインストールおよびアンインストール方法については、 「MEAP アプリケーション管理機能ガイド」を参照してください。

■ ログインサービスによる使用者の管理と特定

ログインサービスによって本製品を利用するユーザを管理することができます。次の3 種類のログインサービスが利用可能です。

- Default Authentication 本製品の初期設定/登録で部門別 ID 管理を「ON」にした場合、1つの部門に対して7 桁の部門 ID と部門 ID ごとの暗証番号を登録することにより、番号を入力したユーザの み本製品を使えるようにします。(→ 部門別 ID 管理を設定する(部門別 ID 管理):P.6-5)
- SDL (Simple Device Login) 本製品単体で使用できるログインサービスです。Web ブラウザを使って本製品にユー ザ情報を登録することができます。(詳細は、「MEAP 認証システム設定ガイド」を参照 してください。)
- SSO (Single Sign-On) Active Directory環境ネットワークのドメイン上および本製品単体で運用できるログインサービスです。次の3つのユーザ認証方式があります。(詳細は、「MEAP 認証システム設定ガイド」を参照してください。)
 - ・「ドメイン認証」
 - ・「ローカルデバイス認証」
- ・「ドメイン認証+ローカルデバイス認証」
- SSO でドメイン認証(「ドメイン認証+ローカルデバイス認証」でドメイン認証を使用する場合も含む)を使用する場合は、Active Directoryをインストールした Windows サーバと Security Agent が必要です。Security Agent は、本体に付属しているソフトウェア CD-ROM に同梱されています。インストールの方法については、Readme.pdf を参照してください。
- ✓ ★モ 工場出荷時は、Default Authentication に設定されています。ログインサービスの選択および設定については、「MEAP アプリケーション管理機能ガイド」を参照してください。

使いかたにあわせて仕様の設定ができます

◎(初期設定/登録)を押すと初期設定/登録画面が表示されます。初期設定/登録では本製品に共通の設定や各機能ごとの設定を、使用する条件や環境に合わせて変更することができます。また、本書に記載されていない設定方法については、下記の各ガイドを参照してください。

- コピー仕様設定:
- •送信/受信仕様設定、宛先表仕様設定:
- ボックス仕様設定:
- プリンタ仕様設定:
- ネットワーク設定:

 (3) 初期設定 	2/際編		
	1/ 12.94		
] 共通仕様設定	•	≫」コピー仕様設定
C	🕑 タイマー設定	•	✔ 送信/受信仕様設定
	調整/クリーニング	,	→ ボックス仕様設定
	コ レポート出力	•	○ プリンタ仕様設定
			② 宛先表仕様設定
1	▶ システム管理設定	,	
			開じる 🔟

コピー/ボックスガイド 送信/ファクスガイド コピー/ボックスガイド プリンタガイド ネットワークガイド



初期設定/登録画面

システム管理設定画面

- メモ 初期設定/登録で設定した内容は、 ②(リセット)を押しても変更されません。
 - 仕様の設定方法については、「第4章使いかたにあわせた仕様の設定」を参照してください。
 - •システム管理設定については、「第6章システム管理設定」を参照してください。
 - •[プリンタ仕様設定]の設定については、「プリンタガイド」を参照してください。
 - •[ネットワーク設定]の設定については、「ネットワークガイド」を参照してください。
 - [送信 / 受信仕様設定]、[宛先表仕様設定] は、オプションの Send 拡張キットを有効にした場合、または FAX ボード(F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備)を装着している場合のみ表示されます。
 - システム管理設定画面の[通信管理設定]、[転送設定]、[送信機能の制限]、[LDAP サーバの登録]は、オプションの Send 拡張キットを有効にした場合、または FAX ボードを装着している場合のみ表示されます。
 - [自動オンライン / オフライン移行]は、オプションの LIPS LX プリンタ&スキャナキット (F モデルは標準装備)を使用可能な状態にした場合、または PS プリントサーバユニット を装着している場合のみ表示されます。

消費電力を抑えることができます

本製品が動作していないときや、ご使用になっていないときに、以下の機能で効率的に節電 することができます。

- 主電源スイッチを「OFF」にした場合でも、電源プラグを電源コンセントに差し込んだ状態では、わずかですが電力が消費されています。完全に電力消費をなくすためには、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- メモ ・以下の各機能が働くと、タッチパネルディスプレイの表示は消えた状態になります。
 - ・以下の各機能が働いている状態でも、パソコンからデータを送ってプリントしたり、「ファクスや、ファクスの受信をすることはできます。

■ スリープモードについて

操作部電源スイッチを押すことで、好きなときにスリープモードにすることができます。 操作を再開する場合は再度、操作部電源スイッチを押してください。

- メモ ●条件によっては、完全なスリープ状態に移行しないことがあります。詳細は、「スリープ時の消費電力を設定する」(→P.4-35)を参照してください。
 - スリープモードは、低電力モードよりさらに消費電力を少なくします。
 - ●夜間など長時間製品を使用しない際には、操作部電源スイッチを切ってください。
 - 本製品がスリープ状態から復帰する際に、シャットダウンされたMacintoshがUSBケーブルにより接続されている場合、本製品とともに Macintosh も起動することがあります。この場合は、USB ケーブルによる接続を取り外してください。(本製品と Macintosh の間に USB ハブを使用すると、この問題が解決される場合があります。)
 - 自動的にスリープ状態になるまでの時間は10分~4時間の範囲で設定できます。工場出荷時は「20」分に設定されています。(→オートスリープタイムの設定をする: P.4-58)
 - [スリープ時の消費電力]を [少ない] に設定したときは、操作部電源スイッチを押して からタッチパネルディスプレイが表示されるまで、10 秒以上かかる場合があります。

■ 低電力モードについて

プリント終了後、またはキー操作後一定時間経過したときに、タッチパネルディスプレ イの表示が消えます。このとき本製品は低電力モードに入っています。低電力モードは、 定着器の電力を減らして、消費電力を少なくするモードです。操作を再開する場合は、操 作部電源スイッチを押してください。

④ メモ
低電力モードは、5 分~4 時間の範囲で設定できます。工場出荷時は「5」分に設定されています。(→低電力モード移行時間の設定をする: P.4-60)

■ ウイークリータイマーについて

ウイークリータイマーで設定された曜日、時刻になると自動的にスリープモードになり ます。操作を再開する場合は、操作部電源スイッチを押します。

Ø メモ ウイークリータイマーは日曜日~土曜日、00:00~23:59の範囲で設定できます。(→
ウイークリータイマーの設定をする:P.4-59)

ジョブの確認や操作ができます

システム状況画面では、システムの状況の確認やジョブの中止、優先プリントの指定などを 行うことができます。



システム状況画面(プリント)



システム状況画面(デバイス)

プリント画面では、プリントジョブの状況の確認や中止、優先プリントの指定などを行うこ とができます。

プリント 🕣 🥠	~24vJ			+
マイジョブ状況	ジョブ状況	ジョ ジョ	ブ履歴	
	■ 種類の選択		 すべて 	-
✓ 受付番号 時刻	j9∋78	ユーザ名	状况	
0001 15:25	· 100 コピー ・ 43 ******** ・ 43 ********	WATANABE ISHIOKA SATO	プリント中 於427プリント 於427プリント	▲ 1/1 ▼
優失	詳細情報	中止	0- <u>t</u>	동공

プリント画面

- ✓ メモ •機能と説明については、「第5章 いろいろなジョブの操作とデバイス状況の確認」、送信/ ファクスガイド「第8章 送信/受信状況の確認と変更」を参照してください。
 - 画面の左下に表示される以下のアイコンはそれぞれ次の状況を示しています。

アイコン(ジョブの種類)	説明
	コピージョブ
<i>3</i>	送信/ファクスジョブ
4	ボックスジョブ
4	プリンタジョブ
	レポートジョブ
ð	リモートスキャン
\bigotimes	初期設定/登録ジョブ

アイコン(本製品の状態)	説明
Δ	エラー
81	紙づまり
6	針づまり
M	トナー容器交換
P	回収トナー容器交換

かんたんナビ画面を表示させることができます

⑦(かんたんナビ)を押すと、本製品の機能をより有効に活用するためのかんたんナビ画面が表示されます。画面に従ってやりたいことを選択していくと、機能の説明や設定方法を表示します。

■ トップ画面

⑦(かんたんナビ)を押すと最初に表示される画面です。



[かんたんナビの使いかた]を押すと、かんたんナビの使いかたの説明を表示します。

✓ メモ コピー機能、送信機能またはボックス機能で、ある機能の選択後⑦(かんたんナビ)を押すと、その機能の詳細説明画面が表示される場合があります。

■ リスト表示画面

トップ画面で選択した機能の一覧を表示します。



リスト表示画面で選択した項目の、詳細な説明を表示します。



[使ってみる]を押すと、表示している機能の設定画面に移動します。

[この機能の詳細な設定を探せます。]を押すと、さらに詳しい説明や関連項目を表示します。

シメモ [使ってみる]は、コピー機能と送信機能の各機能において一部の詳細説明画面でのみ表示されます。

例: 写真をコピーする場合の手順

> [コピーする]→[写真が入っている原稿をきれいにコピーしたい(原稿 画質)]を押します。



2 機能の詳細を確認します。

すぐに機能を使用するときは、[使ってみる] → [はい] を押します。

ネットワーク管理者からのメッセージを知ることができます

「掲示板」とは、ネットワーク管理者が、リモート UI から本製品の使用者に知らせておきた い内容などをメッセージにして、タッチパネルディスプレイに表示する機能です。(→ リモー ト UI ガイド「第3章 使いかたにあわせた設定」)

- メモ •掲示板は、ネットワークに接続している場合のみ使用することができます。
 - •掲示板の消去方法については、「掲示板を消去する(掲示板の消去)」(→ P.6-19)を参照 してください。

掲示板の種類について

掲示板には以下の3つの種類があります。

■ [閉じる] のないもの



■ [閉じる] のあるもの

[閉じる]を押して掲示板を閉じれば通常の操作を行うことができます。本製品の主電源 スイッチを入れなおしたときや、オートクリア機能が働くと再び同じ掲示板が表示され ます。



ダメモ オートクリアする時間を「0」分に設定すると、オートクリアしません。(→オートクリ アタイムの設定をする:P.4-59) ■ タッチパネルディスプレイの一番下の行に表示されるもの



- ジョブ/プリント状況表示部

その他のご紹介しておきたい機能

先に説明した機能の他に、知っておいていただきたい機能について、以下に説明します。

■ オートカセットチェンジ機能について

選択中の給紙箇所の用紙がなくなったとき、他に同じサイズの用紙がセットされている 給紙箇所があれば、その給紙箇所から自動的に給紙を始めます。

それぞれの給紙箇所をオートカセットチェンジの対象にするかどうかを、機能ごとに設定
 することができます。工場出荷時は、手差しが「OFF」に、他はすべて「ON」に設定さ
 れています。(→カセットオート選択の ON/OFF を設定する: P.4-31)

■ オートクリア機能について

プリント終了後、またはキー操作後、約 2 分間何の操作も行わなかった場合は、設定した機能が自動的に「標準モード」になります。

メモ オートクリアする時間は0~9分の範囲で1分間隔で設定できます。工場出荷時は「2」
 分に設定されています。(→オートクリアタイムの設定をする:P.4-59)

■ プリント待ち時間表示機能について

共通仕様設定(初期設定/登録)でプリント待ち時間表示を「ON」に設定すると、プリ ント終了までの待ち時間を表示させることができます。

● メモ
 待ち時間が1分以下の場合は、待ち時間表示を「ON」にしていても表示されません。(→
 プリント待ち時間表示を設定する: P.4-53)

■ 部数/待ち時間の状況表示機能について

共通仕様設定(初期設定/登録)で部数/待ち時間の状況表示を「ON」に設定すると、 ジョブ/プリント状況表示部に、出力部数と実行中のジョブが終了するまでの予測時間 を表示させることができます。

 終了予測時間が1分以下の場合、予測時間は表示されません。(→プリントジョブ終了予 測時間を表示する: P.4-54)

■ 用紙残量表示について

用紙選択時や連続プリント中に用紙がなくなったときに、それぞれの給紙箇所の用紙残 量を表示します。(→ コピー/ボックスガイド「第3章 基本的なコピー/ボックスの使 いかた」)



用紙切れのときの画面

表示には、次の4種類があります。

表示	用紙残量
III	カセット容量の 100 % ~約 50 %
	カセット容量の約 50 % ~約 10 %
	カセット容量の約 10 % 以下
	用紙なし

■ オートタテヨコ回転機能について

原稿サイズと倍率などから計算された画像を自動的に回転させ、セットしてある用紙に プリントします。

回転させても画像が用紙に合わない場合は、画像を回転させずに、画像の一部が欠けた ままでプリントします。

オートタテヨコ回転機能を「ON」に設定していても、原稿サイズ混載、表紙/合紙、ダ ブルステイプル、OHP 中差し、ユーザ設定サイズ設定、エリア外消去、XY 独立ズーム、 移動、イメージリピートなどのモードが設定されている場合は、回転が実行されません。 (→コピー/ボックスガイド「第8章 使いかたにあわせた仕様の設定」)

タッチパネルディスプレイの操作について

タッチパネルディスプレイでよく使うキーや表示方法、タッチパネルディスプレイの明るさ の調節方法について記載しています。

▲注意 タッチパネルディスプレイは指または操作ペンで軽く押してください。シャープペンシル やボールペンなど先のとがったもので押さないでください。タッチパネルディスプレイの 表面に傷がついたり破損の恐れがあります。

タッチパネルディスプレイに貼られているフィルムは、ご使用の前にはがしてください。

タッチパネルディスプレイでよく使うキー<u>について</u>

タッチパネルディスプレイでよく使う以下のキーについて説明します。

- _______ ある機能(モード)を設定中、またはすでに設定された機能を解除するときに 押します。
- <u>**ンセル</u> モードの設定中に設定内容はそのままの状態で、現在の画面を閉じるときに押 します。
- _____ ある機能(モード)の設定を確定して、次の設定手順へ進むときに押します。
- ______ いま開いている画面を閉じるときに押します。
- ____○ĸ__』 ある機能(モード)の設定を確定するときに押します。

タッチパネルディスプレイのキー表示について

タッチパネルディスプレイのキーを押すと、キーに色がつき、対応する機能(モード)が設定されます。モードを設定すると、キーに表示されている文字がグレーアウトされることがあります。グレーアウトされたキーは押せないので、あらかじめ設定したモードと組み合わせてこれらのモード設定することはできません。

■ 機能(モード)設定キー

キーの状態	モードの設定状態
ページ連写 ▶	ページ連写が設定されていない状態です。選択 できます。
ページ連写	ページ連写が設定されている状態です。選択で きます。
(キーに色がついている状態)	
ページ連写	先に設定した機能(モード)と同時に設定でき ない機能のため、ページ連写が設定できません。
(文字がグレーになっている状態です。 取扱説明書の中では、グレーアウトと記載して あります。)	

■ キーを押すと設定の ON/OFF が切り替わるキー

設定 OFF	設定 ON
-	K
	(チェックマークがつく)
	(色がつく)

右下に▶がついているキーを押すと、設定項目画面が表示され、ついていないキーを押す と設定の ON/OFF が切り替わります。

設定画面が表示されるキー	設定の ON/OFF を切り替えるキー
ページ連写	連続読込

設定登録画面で右下の人に色がついているキーは設定が登録されています。

登録されているキー	登録されていないキー
M1 🖉	M1 🗾

■ キーを押すとドロップダウンリストが表示されるキー

右側に▼がついているキーを押すと、選択するリストが表示されます。

選択前	ドロップダウンリスト	選択後
_■/■」自動カラー選択 ▼	 ■/■ 自動カラー選択 ▼ ■/□ 自動カラー選択 ■ フルカラー □ 白黒 ■ 単色カラー ↓ ■ +● 2色カラー ↓ 	_ ■ フルカラー

■ テンキーアイコンについて

タッチパネルディスプレイにアイコンが表示されたときは、操作パネルのテンキーを使 用して入力できます。

謎	タッチパネルディスプレイから入力できますが、同様に操作パネルのテン
説 テンキーでも入力できます。	キーからも入力できます。
謎、テンキーで入力してください。	操作パネルのテンキーで入力します。

タッチパネルディスプレイの明るさを調節する

タッチパネルディスプレイの表示が見づらいときは、操作パネルの画面コントラストダイヤ ルを使用し、明るさを調節してください。



メモ 明るくする場合は、ダイヤルを反時計回りに回します。暗くする場合は、ダイヤルを時計回りに回します。

タッチパネルディスプレイから文字を入力する

名称の入力を促す画面が表示されたら、次のように文字を入力してください。

文字の入力はタッチパネルディスプレイに表示されるキーや操作パネルの◎~◎(テン キー)を使います。

- ✓ メモ ・「かな漢」、「カタカナ」、「記号(全角)」、「コード入力」で入力する場合は、共通仕様設定 (初期設定/登録)の表示言語の切替を「OFF」にしてください。(→表示言語の切り替え をする:P.4-51)
 - SDLやSSOの認証画面やMEAPアプリケーションの機能から文字を入力するときは、操作 画面が異なる場合があります。
 - タッチパネルディスプレイを表示させるまでの手順は、各機能の操作説明を参照してください。

文字を入力する

1 入力モードドロップダウンリストを押して入力モードを選択したあと、 文字を入力します。



入力モードと入力手順は以下のとおりです。

入力モード	入力例	入力手順
カタカナ	キヤノン	ローマ字で「kiyanonn」と入力します。
		 かな漢モードで入力する場合は、[かな / カナ] → [確定]を押します。
英字	canon	「canon」と入力します。
記号	%	「%」を押します。

入力モード	入力例	入力手順
ひらがな	きやのん	ローマ字で「kiyanonn」と入力します。 [確定]を押します。
		 キーボード画面上の 2 を押しても確定することができます。
かな漢	中島	ローマ字で「nakajima」と入力します。 [スペース / 変換(次候補)]を押します。 目的の漢字に変換された場合は、[確定]を押します。
		 キーボード画面上の 2 を押しても確定することができます。
		目的の漢字に変換されない場合は、再度 [スペース / 変換 (次候補)] を押したあと、目的の漢字の番号を押します。
コード入力	鯵	「1619」を入力
		 区点コードは「JIS 漢字コード表」(→ P.9-27)の縦列 と横列の数字の和になります。
		•「鯵」の区点コード:1616+3 → 1619
		 コード表にない番号を入力すると、「変換できません。」 というメッセージが約2秒間表示されます。

文字の入力方法はローマ字入力です。

半角のカタカナ、記号を入力する場合は、[半角]を押します。

アルファベットの大文字を入力する場合は、[シフト]を押します。

スペースを入れる場合は、[スペース]を押します。

カーソルは [◀] [▶] を押すと移動させることができます。

他の入力モードで続けて入力する場合は、[OK] を押す前に入力モードドロップダウンリ ストを押して、入力モードを切り替えて入力します。

- ✓ メモ
 •入力を間違えた場合は、[◀] [▶] を押してカーソルを移動したあと、[バックスペース]
 を使って間違えた文字を削除して入力しなおします。
 - ⓒ (クリア)を押すと、入力した文字をすべて取り消すことができます。
 - 登録できる名称の文字モード(かな漢、カタカナ、英字、記号、コード入力)や文字数は 設定する内容によって異なります。「カタカナ(半角)」で入力した濁点(、)、半濁点 (、)は半角1文字分に数えます。

2 すべての文字を入力したあと、[OK] を押します。

文節の区切りを変更する

例:「三田会館」を入力します。

1 入力モードドロップダウンリストを押したあと、[かな漢]を押します。

2 ローマ字で「mitakaikann」と入力します。

文字の入力方法はローマ字入力です。(→ローマ字入力表: P.9-26)

3 [スペース / 変換(次候補)]を押します。

入力した文字の一部の漢字候補が表示されます。



[◀] を押すと文節を短く、[▶] を押すと文節を長くすることができます。

● 目的の漢字に変換された場合

□ [確定] を押します。

キーボード画面上の 🦾 を押しても確定することができます。

● 目的の漢字に変換されない場合

□ 再度[スペース / 変換(次候補)]を押したあと、目的の漢字の番号を押します。

名称	彖(半角10文字/全角5文字まで)	
3	ノキーでも入力できます。	l
	目かいかん	
	・ ・ バックスペース かな漢 💌	
1		
]	4 18/2 5 ≈ 9 6 at 1/1	
1		
F		l
	システム状況/中止	: •

候補の漢字が一度に表示できない場合は、[▼] [▲] を押して候補の表示を切り替えて 目的の漢字を表示してください。

⑩~⑨(テンキー)で目的の漢字の番号を押して選択することもできます。

5 手順3~4を繰り返し、すべての文字を漢字に変換します。

6 すべての文字を入力したあと、[OK] を押します。

インチ入力のしかたについて

数値入力が必要なモードを設定する場合にインチ単位で入力するときには、共通仕様設定 (初期設定/登録)で、インチ入力の ON/OFF を「ON」に設定しておきます。(→インチ入 力をするかどうか設定する:P.4-31)数値入力が必要な画面中の[インチ入力へ]を押す と、インチ単位で入力することができるようになります。

例:ズームプログラムモードで原稿サイズ 1_1/2"を入力する。

1

画面のテンキーを[1]→[_]→[1]→[/]→[2]の順に押します。



✓ メモ ●間違って入力した場合は、[C]を押して正しい数値を入力します。

- 分母として入力できる数値は、2、4、8、16のみです。
- 本製品は、インチ入力された数値をmmに換算して計算を行います。そのため、指定した 数値とコピー結果に若干のずれが生じることがあります。
- •mm 単位で入力する場合は、[mm 入力へ]を押します。

部門 ID と暗証番号を入力する

部門別 ID 管理をしている場合は、本製品を使用する前に部門 ID と暗証番号を入力する必要 があります。

- メモ
 部門 ID と暗証番号の登録については、「部門別 ID 管理を設定する(部門別 ID 管理)」(→ P.6-5)を参照してください。
 - オプションのコントロールカードを使用している場合は、「コントロールカードをセットしてください。」というメッセージがタッチパネルディスプレイに表示されます。コントロールカードをカードリーダに差し込んでください。(→カードリーダ C1: P.3-40)
 - ファンクション制限を設定している場合は、本製品を使用している最中にも、部門 ID を入 力する画面、またはコントロールカードをセットする画面が表示されることがあります。
 そのときは、メッセージの指示に従ってください。
 - ログインサービスにSDLやSSOを設定している場合は、「SDLやSSOの認証画面でログイ ンする」(→ P.2-30)を参照してください。
 - 1 部門 ID と暗証番号を ()~ (テンキー) で入力します。
 - □ [部門 ID] を押したあと、部門 ID を入力します。
 - □ [暗証番号]を押したあと、暗証番号を入力します。

増臣番号 	
----------	--

暗証番号が設定されていない場合は、暗証番号を入力せずに手順2へ進んでください。

入力した暗証番号は「******」マークで表示されます。

● ※●
 ● 部門 ID、暗証番号を間違えた場合は、
 ○ (クリア)を押して正しい番号を入力します。
 ● 部門 ID、暗証番号が不明の場合は、システム管理者にご確認ください。



タッチパネルディスプレイに選択した機能の基本画面が表示されます。

3ピ-(5)7別 (1) (5(か)) (1) 送信/ファクス	🧟 ボックス 🍪 🗕 →
■/■ 自動カラー選択 ▼	
100% 自動用紙	1
等倍 倍率 用紙選択	
	自動 ●
	■圖覽爾文字/写真/地図 🔻
<mark>/</mark> 割り込み	応用モード ,

 ダメモ 部門 ID か暗証番号が間違っている場合は、「この番号は登録されていません。再入力して ください。」と表示されます。手順 1 からやりなおしてください。

3 本製品の使用終了後、操作パネル上の^(D)(認証)を押します。

オプションのコントロールカードを使用している場合は、コントロールカードを抜き取り ます。(→ カードリーダ - C1 : P.3-40)



部門 ID と暗証番号を入力する画面に戻ります。

- メモ 再度本製品を使用する場合は、再び部門 ID と暗証番号を入力します。
 - 🔟 (認証)を押さないと、以後の操作も現在の部門 ID に枚数がカウントされます。
 - ・操作終了後、⑩(認証)を押し忘れても一定時間がたつと自動的に暗証番号を入力する画面が表示されます。(→オートクリアタイムの設定をする:P.4-59)
 - 🔟 (認証)を押すと、すべての設定が解除され、本製品は標準モードに戻ります。

SDL や SSO の認証画面でログインする

SDL(Simple Device Login)や SSO(Single Sign-On)のログインサービスを使って本製 品を管理している場合は、本製品を使用する前にユーザ名とパスワードを入力します。

- Cこでは SDL (Simple Device Login) と SSO (Single Sign-On) を例に操作の説明を行いますが、他のログインサービスを使用しているときは、手順が異なる場合があります。
 - ●ログインサービスの選択および設定については、「MEAP アプリケーション管理機能ガイ ド」を参照してください。
 - SDL および SSO のローカルデバイス認証のユーザ登録は「MEAP 認証システム設定ガイ ド」を参照してください。
 - SSOのドメイン認証(「ドメイン認証+ローカルデバイス認証」でドメイン認証を使用する場合も含む)のユーザ名称についてはネットワーク管理者にお尋ねください。

1 ユーザ名の入力部分を押します。

ログインサービスに SDL を設定している場合は、以下のような画面が表示されます。



ログインサービスに SSO を設定している場合は、以下のような画面が表示されます。

ユーザ名とパスワードを入力して【ログイン】キーを押してください。
 パスワード クフィールドを押すと入力できます。
■ログイン先 CANON ▼
操作の除力したら、ロギーを押してくたらい。
2.77年7 伊田 /市山

- 重要
 SSO でドメイン認証(「ドメイン認証+ローカルデバイス認証」でドメイン認証を使用する場合も含む)を使用する場合は、Active Directory をインストールした Windows サーバと Security Agent が必要です。
 - •SSOのドメイン認証(「ドメイン認証 + ローカルデバイス認証」でドメイン認証を使用す る場合も含む)でログインする場合は、Active Directory が載っているパソコンと本製品の時刻をあわせておく必要があります。パソコンの時計と本製品の時刻の設定が 30 分以 上ずれていると、SSO でのログイン時にエラーが発生します。本製品の日付と時刻の設 定に関しては「日付/時刻を設定する(日付/時刻設定)」(→P.6-21)を参照してください。
- ✓ メモ ログインしたユーザの履歴を示すドロップダウンリストから選択するよう設定すること もできます。(詳細は、「MEAP 認証システム設定ガイド」を参照してください。)
 - SDLを使用する場合のユーザ名、パスワードは半角英数字で設定してください。
 - SSOでドメイン認証(「ドメイン認証+ローカルデバイス認証」でドメイン認証を使用する場合も含む)を使用する場合のユーザ名は、半角英数字および、(ピリオド)、-(ハイフン)、_(アンダーバー)、%(パーセント)で設定してください。使用できない文字を設定すると、ログインできません。
 - SSOでローカルデバイス認証(「ドメイン認証+ローカルデバイス認証」でローカルデバイス認証を使用する場合も含む)を使用する場合のユーザ名、パスワードは、半角英数字で設定してください。

2 ユーザ名を入力したあと、[OK] を押します。



3 パスワードの入力部分を押します。

ユーザ各とパスワードを入力して【ログイン】キーを押してください。
 ユーザ名 Administrator/ フィールド系術専と入力で含ます。 あ
操作が除了したら、10キーを押してください。
システム状況/中止





- メモ ・SSO でドメイン認証(「ドメイン認証+ローカルデバイス認証」でドメイン認証を使用する場合も含む)を使用する場合は、ログイン先をドロップダウンリストから選択します。
 - ログイン先の選択方法については、「MEAP 認証システム設定ガイド」を参照ください。

5 [ログイン] を押します。

(認証)を押してログインすることもできます。

タッチパネルディスプレイに選択した機能の基本画面が表示されます。



ユーザ名かパスワードが間違っているときは、確認を促すメッセージが表示されます。手 順1からやりなおしてください。 **6** 本製品の使用終了後、操作パネル上の^(D)(認証)を押します。



ユーザ名とパスワードを入力する画面に戻ります。

- 天王 再度本製品を使用する場合は、再びユーザ名とパスワードを入力します。
 - (認証)を押さないと、以後の操作も現在のユーザに枚数がカウントされます。
 - ・操作終了後、⁽¹⁾(認証)を押し忘れても一定時間がたつと自動的にパスワードを入力する 画面が表示されます。(→オートクリアタイムの設定をする:P.4-59)
 - 🞯 (認証)を押すと、すべての設定が解除され、本製品は標準モードに戻ります。

原稿をセットする

原稿は、サイズや種類、使用する機能のモードに応じて、次の場所にセットしてください。

✓ メモ 原稿がたくさんあって一度にセットできない場合は、応用モードの連続読込モードを設定します。(→ コピー/ボックスガイド「第4章 便利なコピー/ボックスの使いかた」、送信/ファクスガイド「第4章 便利な読み取り機能」)

■ 原稿台ガラス

ブック原稿や厚手の原稿、薄手の原稿、OHP フィルムなどを読み込む場合はここにセットします。

■ フィーダ(自動原稿送り装置)

シート状の原稿をまとめて読み込む場合、原稿をフィーダにセットして①(スタート)を 押すと自動的に読み込みを開始します。また、両面原稿を自動的に反転送りして両面読 み込みすることもできます。

原稿サイズについて

本製品は原稿サイズを自動的に検知して読み込みます。ファクスの場合、受信側にセットさ れた記録紙のサイズが読み込んだ原稿サイズと異なるときは、受信側の記録紙サイズに合わ せて縮小されるか、分割されて送信されることがあります。

また、ユーザ設定サイズの原稿や本などの厚みのある原稿の場合、原稿サイズを正しく検知 できないことがあります。

この場合は、読み込む原稿のサイズをあらかじめ指定してください。(→送信/ファクスガ イド「第3章 基本的な読み取り機能」)

原稿の「タテ置き」と「ヨコ置き」について

原稿の置きかたには、「タテ置き」と「ヨコ置き」の2とおりがあります。いずれの場合も 原稿の天部(上側)が奥側になるようにセットしてください。



原稿台ガラスの場合



- メモ 原稿の天部を奥側にしてセットしないと、モードによっては正しく読み込みできません。
 - A4、B5、A5 サイズの原稿は、ヨコ置き・タテ置きの両方とも可能ですが、ヨコ置きはタ テ置きに比べ、読み込みスピードがやや遅くなります。ヨコ置きは A4 → A3 などの定形 変倍を設定してコピーするときなどにお使いください。
 - A4、B5、A5 サイズのヨコ置きを、A4R、B5R、A5R と呼びます。
 - A3、B4 サイズの原稿は、ヨコ置きのみ可能です。
 - B5 サイズの原稿をタテ置きでファクスを送信するときは、B4 短尺で送信されます。 ヨコ置きのときは、A4 で送信されます。

2

おもな機能と基本的な使いかた

原稿台ガラスにセットする

ブック原稿や厚手の原稿、薄手の原稿、OHP フィルムなどを読み込む場合はここにセット します。また、用紙いっぱいに画像がある A3 サイズの原稿を、画像が欠けないように読み 込む場合も原稿台ガラスにセットします。(→ コピー/ボックスガイド「第1章 コピーに ついて」、「第3章 基本的なコピー/ボックスの使いかた」、送信/ファクスガイド「第3 章 基本的な読み取り機能」)

🥝 🗴 モ 🛛 A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5 サイズをセットすると、原稿サイズの検知をします。



● 重要 本製品にはフィーダ/原稿台カバーの開閉センサーが装着されています。原稿台ガラスに 原稿をセットする場合は、フィーダ/原稿台カバーをセンサーから離れる位置まで(約 30 cm)開いてください。センサーが一度離れないと、原稿サイズを正しく検知できない ことがあります。

2 読み込む面を下向きにして、原稿をセットします。



] ,	_							
		\sim	٨					
	_	\cup	A					
$ \vdash$	Ξ			_				
+	=		-	_				
ΙĿ	Ξ			_				
	=			_				
	-			_				
					-			

ブック原稿も同様にセットします。

 A4、B5、A5 サイズの原稿をA3、B4 サイズ用紙に拡大コピーするときは、原稿をA4R、 B5R または A5R の指標に合わせ、ヨコ置きにセットします。

3 フィーダ/原稿台カバーを静かに閉じます。



- ▲注意 •フィーダ/原稿台カバーは手をはさまないように静かに閉じてください。けがの原因になることがあります。
 - 厚いブック原稿などをフィーダ/原稿台カバーで強く押さないでください。原稿台ガラス が破損して、負傷する恐れがあります。
 - フィーダ/原稿台カバーを閉じるときには、ランプが光りまぶしいことがあるのでご注意 ください。
- 重要 ・厚いブック原稿などを原稿台ガラスにセットして[自動カラー選択]で読み込む場合は、 原稿と原稿台ガラスの間にすき間をあけないようにしっかりとセットしてください。白黒 原稿をカラー原稿と誤認することがあります。
 - 原稿台ガラスに原稿をセットした場合の原稿サイズの検知は、フィーダ/原稿台カバーを 閉じてから実行されます。フィーダ/原稿台カバーは必ず閉じてください。

✓ メモ ●読み込みが終了した原稿は、原稿台ガラスから取り除いてください。



A5R、A6R、はがきサイズをセットした場合は原稿サイズを検知することができません。
 ⊙(スタート)を押したあとに表示される画面のメッセージに従って原稿サイズを指定してください。または、マニュアル用紙選択をしてください。

	- 489777 - 1213 - 121 - 1213 -	A4 A4 A3 A5 A5 A6		84 85 85		(it)) ¹ E
--	--	----------------------------------	--	----------------	--	----------------------
フィーダにセットする

シート状の原稿をまとめて読み込む場合、原稿をフィーダにセットして(スタート)を押 すと自動的に読み込みを開始します。また、両面原稿を自動的に反転送りして両面読み込み することもできます。

原稿給紙トレイには、次のような原稿をセットすることができます。

- •原稿の厚さ:
 - ・片面読み込み: 42 g/m² ~ 128 g/m²
 - ・両面読み込み: 50 g/m² ~ 128 g/m²
- ●原稿のサイズ:

- A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6
- 原稿給紙トレイに一度にセットできる枚数:50枚(80 g/m²)まで

(ただし、42g/m²の原稿は10枚まで)

● 重要 ●薄い原稿は、高温高湿の使用環境ではしわになることがあります。

- 次のような原稿の使用は避けてください。
 - ・破れや大きなとじ穴などがあいた原稿
 - ・大きくカールしたり、ひどく折れた部分のある原稿
 - ・クリップやステイプル針などでとめてある原稿
 - ・カーボン紙など、すべりの悪い原稿
 - ・OHP フィルムなどの透明度の高い原稿
- 同じ原稿を繰り返して読み込む場合の使用頻度は、30回程度(紙質により回数は異なります。)を目安にしてください。使用頻度が多くなると、原稿が折れたり、しわになったりして、原稿が送りにくくなることがあります。
- ・鉛筆で書かれた原稿を読み込んで原稿給紙ローラが汚れた場合は、フィーダのクリーニングを行ってください。(→フィーダで読み取った原稿が汚れるときは(フィーダのクリーニング): P.7-59)
- 折られている原稿をセットする場合は、原稿の折り部分を修正してからフィーダにセットしてください。

1 スライドガイドを原稿のサイズに合わせます。



2 原稿をそろえ、読み込む面を上向きにして原稿給紙トレイの上にセット します。

原稿は、原稿セット表示が点灯するまでつき当ててセットしてください。



原稿をセットしたときに、原稿読み取り部が汚れている場合は、以下のような画面が表示 されます。原稿読み取り部を清掃してください。[閉じる]を押して原稿の読み込みを行う こともできます。原稿読み取り部の清掃については、「フィーダを清掃する」(→ P.7-53) を参照してください。



原稿読み取り部の清掃を行っても、プリントした用紙にスジ状の汚れが出る場合は、[地色 除去]を設定してください。(→コピー/ボックスガイド「第4章 便利なコピー/ボック スの使いかた」、送信/ファクスガイド「第4章 便利な読み取り機能」)



- 重要 ●読み込み中にセットした原稿を抜き取ったり追加したりしないでください。
 - 読み込みが終了した原稿は、順次原稿排紙部から取り除いてください。紙づまりの原因に なります。



- ✓ メモ A4、B5、A5 サイズの原稿を A3、B4 サイズの用紙に拡大コピーするときなどは、原稿を ヨコ置きにセットします。
 - 読み込みが終了した原稿は、セットした順番どおりに原稿排紙部に排紙されます。
 - フィーダを使用して読み込むとき「原稿サイズ混載」を設定すると、異なるサイズの原稿 を一度にセットできます。(→ コピー/ボックスガイド「第4章 便利なコピー/ボック スの使いかた」、送信/ファクスガイド「第4章 便利な読み取り機能」)

手差しトレイの用紙にプリントする

封筒や郵便はがきなどにプリントするときは、手差しトレイにセットします。

- 🕐 重要 🔹 手差しする用紙については次の点に注意してください。
 - ・用紙枚数:1 枚~約 50 枚(80 g/m²、高さ約 5 mm)
 - ・用紙サイズ:99 × 140 mm ~ 320 × 457 mm
 - ・用紙の厚さ:64~220 g/m²
 - ・カールした用紙は、必ずカールをなおしてから使用してください。(カール量:厚紙以外の用紙 10 mm 以下、厚紙 5 mm 以下)紙質によっては紙送りされない場合があります。
 - 異なるサイズの用紙を同時にセットしないでください。
 - はがきは郵便はがきをご使用ください。ただし、インクジェット用の郵便はがきは使用で きません。
 - コート紙は1枚ずつセットしてください。一度に複数枚セットすると、紙づまりの原因となります。
 - 第2原図用紙は1枚ずつセットし、排紙されるごとにトレイから取り除いてください。一度に複数枚セットすると、紙づまりの原因となります。
 - 厚紙の種類によっては、手差しトレイに複数枚セットした場合に紙づまりが起きることがあります。その場合は1枚ずつセットしてください。
 - 用紙の両面にプリントする場合は、両面モードを指定してプリントしてください。用紙の
 吸湿状態によって、プリントした用紙がしわになることがあります。
 - すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、用紙を手差しトレイにセットし、用紙種類の選択画面で「両面2面目」を設定してください。
 - 用紙の種類は必ず正しく設定してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリント する場合は正しく設定されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり 紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。
 - 封筒にプリントした場合は、10 枚排紙されるごとにトレイから封筒を取り除いてください。
 - コピー機能使用時にユーザ設定サイズを選択した場合は、ポスター、回転ソート、回転グループ、シフトソート、シフトグループ、ステイブルソート、パンチ穴、片面▶両面、両面▶両面、ページ連写両面、ページ連写、表紙/合紙、縮小レイアウト、製本、OHP 中差し、ジョブ結合、ボックス保存の各機能と組み合わせた設定はできません。(→ コピー/ボックスガイド「第1章 コピーについて」)
 - コピー機能使用時に封筒、郵便はがきを選択した場合は、ポスター、仕上げ、片面▶両面、 両面▶両面、ページ連写両面、ページ連写、表紙/合紙、縮小レイアウト、製本、OHP 中差し、イメージ合成、ジョブ結合の各機能と組み合わせた設定はできません。(→ コピー /ボックスガイド「第1章 コピーについて」)
 - ・ボックス文書プリント時にユーザ設定サイズを選択した場合は、回転ソート、回転グループ、シフトソート、シフトグループ、ステイプルソート、パンチ穴、両面プリント、製本、表紙/合紙、表紙/仕切紙の各機能と組み合わせた設定はできません。(→コピー/ボックスガイド「第2章 ボックスについて」)
 - ・ボックス文書プリント時に封筒、郵便はがきを選択した場合は、仕上げ、両面プリント、 表紙/合紙、表紙/仕切紙、製本、イメージ合成の各機能と組み合わせた設定はできません。(→コピー/ボックスガイド「第2章 ボックスについて」)

◆ メモ ・次のような原稿を読み込む場合は、原稿のサイズを指定してください。

・OHP フィルムなどの透明度の高い原稿

・地色が極端に濃い原稿

- 封筒にプリントする場合、プリントした封筒にしわができることがあります。
- ●快適なプリント結果を得ていただくため、キヤノン推奨用紙のご使用をおすすめします。

■ 定形サイズ

A/B サイズまたはインチサイズの定形サイズの用紙がセットできます。

■ ユーザ設定サイズ

ユーザ設定サイズ (99 × 140 mm \sim 320 × 457 mm)の用紙がセットできます。ただし、A5、STMT サイズの用紙は必ずヨコ置きにセットしてください。

■ 封筒

洋形 4 号 (105 × 235 mm)、COM10 No.10 (104.7 × 241.3 mm)、Monarch: Catalog Glove No.8 (98.4 × 190.5 mm)、DL (110 × 220 mm)、ISO-B5 (176 × 250 mm)、ISO-C5 (162 × 229 mm)の封筒がセットできます。

■ 郵便はがき

はがき (100 × 148 mm)、往復はがき (148 × 200 mm)、4 面はがき (296 × 200 mm) がセットできます。





✓ メモ セットする用紙と異なる用紙が手差し用紙の標準モードで登録されている場合は、共通仕様設定(初期設定/登録)の手差し用紙の標準モード登録を「OFF」にしてください。 (→ 手差し用紙の標準モードを登録する:P.4-45)

- 指定する用紙がすでに手差しトレイにセットされている場合
 - □ [用紙選択] → [手差し] を押して指定したあと、手順6へ進みます。
- 指定する用紙と異なる用紙が手差しトレイにセットされている場合
 - □ 予約されているジョブがあるかどうかを確認してください。(→ ジョブ状況や デバイス状況を確認する: P.5-4)

予約されているジョブがあるときは手差し用紙変更予約を行ってください。(→ コピー /ボックスガイド「第 1 章 コピーについて」)

予約されているジョブがないときは、セットされている用紙を取り除いたあと、手順2 以降を続けます。

2 セットする用紙サイズに合わせて、スライドガイドを調節します。



用紙が大きいときは補助トレイを引き出します。



3

用紙を手差しトレイにセットします。



積載制限表示(≥)を越えないようにセットしてください。

手差しコピーをするときは、用紙がカールしていると、紙づまりを起こしやすくなります。 そのため、図のようにカールをなおしてから手差しトレイにセットしてください。



ー度コピーした用紙の裏面に手差しコピーするときは、カールをなおしたあと、コピーす る面を下向きにして、また、最初のコピーで前に排紙された辺が給紙方向になるように、用 紙をセットしてください。



🕛 重要

手差しトレイに用紙をセットする場合は、用紙のかどをきちんとそろえてセットしてくだ さい。正しくセットしないと、紙づまりを起こしやすくなります。

- ・用紙の梱包紙に給紙面についての指示が書かれている場合は、その指示に従って用紙を セットしてください。
 - ●手差しトレイに用紙をセットする場合は、プリントする面を下にしてセットしてください。
 - プリントするときに不具合が生じた場合は、用紙を裏返してセットしなおしてください。
 - あらかじめロゴなどが印刷されている用紙のプリント方向については、「原稿向きと用紙 向きの関係について」(→ P.9-22)を参照してください。
 - 封筒をセットする場合
 - □ 封筒を5枚ほど手にとり、よくさばいてそろえます。この操作を5回繰り返します。



□ 封筒を清潔で平坦な場所に置いて、矢印の方向に手で伸ばします。この操作 を5回繰り返します。



ISO-B5、ISO-C5、COM10 No.10、Monarch: Catalog Glove No.8、DL の封筒を使 用する場合は、封の部分がめくれないように封筒の四隅をよく押さえます。



洋形4号の封筒を使用する場合は、封の部分は折り曲げずにセットしてください。

- 重要
 •封の部分にのりが付いた封筒を使用すると、定着器の熱や圧力により、のりが溶けること があります。
 - •特に通紙方向(← →)を念入りに行ってください。
 - 封筒のウラ面(封の部分)にはプリントしないでください。
 - 封筒の中に空気が入ってふくらんでいるときは、手でならして空気抜きをしてからセットしてください。



□ 下の図のようにセットします。



宛先面にプリントする場合

● 重要
 ● 手差しトレイに一度にセットできる封筒は5枚までです。
 ● 封筒にプリントする場合、プリントした封筒にしわができることがあります。

● 郵便はがきをセットする場合

下の図のようにセットします。



宛先面にプリントする場合

郵便はがきの両面にプリントする場合は、一面目にプリントしたあと、再び手差しトレ イにセットし、二面目にプリントしてください。一面目にプリントしたあと、カールが ついてしまった場合はカールをなおしてからプリントしてください。



- 重要 ●郵便はがきは下向きにカールしていると、紙づまりを起こしやすくなります。
 - 正しくセットしてもはがきの給紙がうまくいかないときは、担当サービスにご連絡ください。
 - ●はがきは郵便はがきをご使用ください。ただし、インクジェット用の郵便はがきは使用で きません。

4 用紙サイズを選択します。

- A/B サイズの用紙を選択する場合
 - □ 「A/B サイズ」から用紙を選択したあと、[次へ] を押します。

手差し用紙指定:用 ■ A/Bサイズ インチ サイズ、	はサイズの進択 A4 A40 A3 A5 A5 ロ	B5 0 B50 0 305x457mm 0 320x450mm 0 (SRA3) 0	→ ザ脱定 サイス → 5 封筒 → 0 はがき
	B4		<u>次へ</u> ▶

メモ インチサイズを選択する場合は、【インチサイズへ】を押します。

- 定形サイズ以外の用紙を選択する場合
 - □ [ユーザ設定サイズ]を押します。

手差し用紙指定:用	紙サイズの選	訳			
■ A/Bサイズ	A4		B5		ユーザ設定
	A40		B5 🕄		, 回封筒
	A3		305×457r	nm	, 🗖 ಡುಗತ
	A5		320x450r (SRA3)	nm 🗖	
インチ サイズへ	A50				
	B4				
		_	_	_	

- □ 画面上のテンキーを使用して、mm 単位で用紙サイズを入力します。
- □ [X] を押したあと、数値を入力します。
- □ [Y] を押したあと、数値を入力します。
- □ [OK] を押します。

手差し用紙指定:ユーザ	8定サイズの入力	
開紙サイズを入力して ボ,テンキーでも入力で メ,テンキーでも入力で 147 mm 147 mm 147 mm 19~450 100 mm (シチャンの)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	51 22 33 24 25 24 25 24
設定取消		ок л
		システム状況/中止

数値を入力するかわりに、	用紙サイズが登録されているサイズキー	([S1] ~	·[S5])
を選択することもできます	o		

HRビオスを入力してくださ ボーデンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーでも入力できます メージンキーののmm	1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 0	
設定取消		ок

用紙サイズの選択画面に戻ります。

- ● メモ
 •インチ単位で入力するときは、[インチ入力へ]を押します。共通仕様設定(初期設定/ 登録)でインチ入力の ON/OFF を「ON」に設定しておきます。(→ インチ入力をするか どうか設定する: P.4-31)
 - インチ単位で入力する方法は、「インチ入力のしかたについて」(→ P.2-26)を参照して ください。
 - •間違って入力したときは、[C]を押して正しい数値を入力します。
 - サイズキー([S1]~[S5])を選択する場合は、あらかじめ用紙サイズをキーに登録しておく必要があります。用紙サイズの登録のしかたについては、「ユーザ設定サイズを登録/編集する」(→ P.4-47)を参照してください。

□ [次へ] を押します。

● 封筒を選択する場合

□ [封筒] を押します。

手差し用紙指定:用紙サイズの選択				
= ₩8₩1ズ	A4 D A40 D A3 D A5 D	B5 D B5(2) D 305x457mm D 320x450mm (SRA3)	, <u>→</u> , □ 封商 , □ 封商 , □ (は)(语	
	B4		<u>≫~</u>	

□ 封筒の種類を選択したあと、[OK] を押します。

	手差し用紙指定:用紙サイズの選択 対論種語の選択	
I	封箭の種類を選んでください。	
	消耗4号 ISD-65 Monarch ISD-65 DL COM10	
ŀ		
	システム状況/中止	

- 重要 封筒の種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。
 - □ [OK] を押したあと、手順6に進みます。

● 郵便はがきを選択する場合

□ [はがき] を押します。

手差し用紙指定:用	紙サイズの選択				
■ A/Bサイズ	A4 [B5		→ ユーザ設定 サイズ	
	A40 C	- B60	□	,回封筒	
	A3 [305x457m	"□[, 🗆 ಡುಗತ	
	A5 [320x450m (SRA3)			
インチ サイズへ	A50 C	킛			
	B4 C]			
<u>×</u> ~ ►					

□ 郵便はがきの種類を選択したあと、[OK]を押します。

	手造し用紙指定:用紙サイズの選択 はがき種類の選択	
	はからの相関を通べてくとことで (ながき) 往間はがき) 4面はかき)	
-		

すでにプリントされた郵便はがきのウラ面にプリントする場合は、[両面2面目]を押 します。

□ [OK] を押したあと、手順6に進みます。

下の画面が表示されたときは、スライドガイドの幅を調節してサイズを設定したあと、 [OK] を押してください。



下の画面が表示されたときは、スライドガイドの幅を手差し用紙の標準モードとして登録した用紙サイズに合わせるか、共通仕様設定(初期設定/登録)で手差し用紙の標準 モード登録を「OFF」にしてください。(→手差し用紙の標準モードを登録する: P.4-45)



① 重要 用紙サイズは、手差しトレイにセットした用紙と同じサイズを選択してください。

5 用紙の種類を選択したあと、[OK]を押します。

手差し用紙変更予約:用紙種類の選択
■ 普通紙
普通紙 □ 再生紙
パンチ済み 🛛
 特別な種類の用紙
厚紙1 (06~163g/m ²) 厚紙2 回 0HPフィルム 回
詳細 貫通紙の 両面2面目
システム状況/中止

トナーの定着具合を調整する場合は、[普通紙の印字設定]を押します。トナーが定着しす ぎる場合は [薄め]を、トナーの定着が悪い場合は [厚め]を押します。

リストにない用紙の種類を使用したい場合は、[詳細設定へ]を押して、用紙の種類を選択 したあと、[OK]を押します。

手差し用紙変更予約:用紙種類の進	訊	
● রু<্রে 🔻	■ リストのソート	登録順 ▼
名称		纤量
 		64 g/#² 🗡
		80 g/w ²
普通紙(厚の)		105 g/w ²
再生紙(64~80g/m2)		64 g/# ²
P ex		64 g/#²
パンチ済み紙(75~80g/m2)		80 g/w² 🗵
☐ #>/H#		90 g/#²
● 開易 詳細 ● 一 詳細 ● 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		両面2面目
	更る	ок и

すでにプリントされた用紙のウラ面にプリントする場合は、[両面2面目]を押します。

● メモ • A4 の用紙を設定したときのみ、OHP フィルムを選択することができます。

- 用紙種類の詳細については、「使用できる用紙について」(→ P.2-56)を参照してください。
- ●[用紙種類の選択]の詳細設定のリストにない用紙の種類を登録することができます。用紙種類の登録については、「ユーザ定義の用紙種類を登録/編集する(用紙種類の管理設定)」(→ P.6-59)を参照してください。

6 [閉じる] を押します。

用紙選択 用紙を選んでください。		━━ セットした用紙 ━━ 現在セットしてある用紙
 ■ 私給政府の用紙製料 > □ 普通紙 	閉じる - システム使見/中止,	

手順5でOHPフィルムを選択した場合は、[OHPの種類]を押すと、OHPの種類を「透過型」と「反射型」から選択することができます。

[手差し用紙変更予約]を押すと、手順4の画面が再度表示され、セットする用紙を設定し なおすことができます。

7 コピー機能選択時は原稿をセットして、読み込むモードを設定します。

ボックス文書プリント時はこの操作は必要ありません。

8 ⊙(スタート)を押します。

ボックス文書プリント時は、[プリント開始]を押します。

読み込みが開始されます。

 他の読み込みモードと一括して設定を解除するには、②(リセット)を押します。(標準 モードの設定になります。)

複合動作について

本製品はプリンタ、送信など、複数の機能を備えている複合機です。それぞれの機能を同時 に行うこと(複合動作)ができるようになっています。詳細は以下の表のとおりです。

○:実行可能 ×:実行不可 △:条件付き

			受信		送	信	読み込み		プリント			ц
		ネットワーク受信	ファクス受信	プリントデータ蓄積	ネットワーク送信	ファクス送信	コピー/ボックス読み込み	送信読み込み	コピープリント	受信文書プリント	プリントデータプリント	ヒー読み込み&プリント
受信	ネットワーク受信	0	\bigcirc	\bigcirc	0	\bigcirc	\bigcirc	0	\bigcirc	0	0	\bigcirc
	ファクス受信	0	∆ *5	0	0	∆ *5	0	0	0	0	0	0
	プリントデータ 蓄積	0	0	\) *3	0	\) *3	0) *3	0) *3	⊖ ∗3	0
送信	ネットワーク送信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファクス送信	0	∆ ∗5	\) *3	0	∆ ∗5	\) *1) *1 *3	0) *1 *3) *1 *3	\) *1
読み込み	コピー/ボックス 読み込み	0	0	0	0	() *1	×	×	0	() *1	() *1	×
	送信読み込み	0	\bigcirc	\) *3	0) *1 *3	×	×	0) *1 *3	() *1 *3	×

プリント	コピープリント	0	0	0	0	0	0	0	×	∆ *2	∆ ∗2	×
	受信文書プリント	\) *4	0	\\ *3	\) *4) *1 *3	\ *1) *1 *3	∆ *2	∆ *2 *3	∆ *2 *3	∆ *2
	プリントデータ プリント	0	0) *3	0) *1 *3	\) *1) *1 *3	∆ *2	△ *2 *3	×	∆ *2
コピー読み	タ込み&プリント	0	0	0	0	() *1	×	×	×	∆ *2	∆ ∗2	×

*1:画像処理(圧縮、拡大/縮小、回転など)が必要な場合、動作性能が低下することがあります。

- *2:オプションのフィニッシャの装着状態によって、競合したジョブの出力順が変わります。 フィニッシャ装着時: 1部ごと交互に出力 フィニッシャ非装着時: 1枚ごと交互に出力
- *3:動作性能が低下することがあります。
- *4:PDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(アウトライン)のファイル送信または|ファクス送信時に、受信プリント と画像処理の競合が発生します。搭載されているメモリの容量によっては、すべての競合動作で動作性能が低下す ることがあります。
- *5:装着しているファクスボードにより異なります。 スーパー G3FAX ボード:× マルチ FAX ボード、G4FAX ボード:○(3 ジョブ目以降は、ジョブ予約のみ可能です。)
- メモ 複合動作が実行可能の場合でも、動作性能が低下することがあります。
 - ネットワークの送信/受信は複数のジョブが同時に行われている場合、動作性能が低下することがあります。
 - •ボックスからプリントするときは「プリントデータプリント」と同じ動作になります。

使用できる用紙について

本製品には次のような用紙をセットしてプリントすることができます。セットした用紙の種類を本製品で登録すると、どの給紙箇所にどの種類の用紙をセットしたかひとめでわかるように、アイコン表示させることができます。(→ 給紙箇所の用紙種類を登録する:P.4-33)

○:使用可能 ×:使用不可

用紙の種類		給紙可能な位置(用紙セット位置)						
		カセット (64~163 g/m²)	手差しトレイ (64 ~ 220 g/m ²)	サイドペーパーデッキ (64~105 g/m²)				
普通紙*〕		0	0	0				
再生紙 *2	再	0	0	0				
色紙*1	色》	0	0	0				
パンチ済み紙*〕	•••	0	0	0				
厚紙 1 *3	厚	0	0	×				
厚紙 2 *4	厚	×	0	×				
第 2 原図 *5	R	×	0	×				
OHPフィルム*6		0	0	×				
ラベル用紙		×	0	×				
コート紙	*	×	0	×				
はがき* ⁷		×	0	×				
往復はがき ^{*7}	-	×	0	×				
4 面はがき* ⁷		×	0	×				
封筒	Σ	○ *8	0	×				

- *1:普通紙、色紙、パンチ済み紙は 64~105 g/m²の用紙です。
- *2:再生紙は 64 ~ 80 g/m² の用紙です。再生紙は古紙配合率 100% の再生紙が使用できます。
- *3:厚紙1は106~163g/m²の用紙です。カセットから給紙した場合は、厚紙の両面にプリントすることはできません。
- *4:厚紙2は164~220g/m²の用紙です。
- *5:第2原図用紙の種類によっては使用できないものもあります。
- *6:OHP フィルムは本製品専用の A4 の用紙です。
- *7:インクジェット用を除く郵便はがきが使用できます。
- *8:カセット1にオプションの封筒カセット・C2を装着した場合にセットすることができます。

 :使用可能 	×:使用不可
---	--------

用紙サイズ		タテ×ヨコ	給紙可能な位置(用紙セット位置)					
			カセット 1	カセット 2、3、 4	手差し トレイ	サイド ペーパー デッキ		
	_	305 × 457 mm	×	0	0	×		
	SRA3	320 × 450 mm	×	×	0	×		
	A3	297 × 420 mm	×	0	0	×		
	A4	297 × 210 mm	0	0	0	0		
	A4R	210 × 297 mm	0	0	0	×		
	A5	210 × 148 mm	×	×	0	×		
A5R		148 × 210 mm	0	0	0	×		
В4		257 × 364 mm	0	0	0	×		
B5		257 × 182 mm	0	0	0	×		
B5R		182 × 257 mm	0	0	0	×		
はがき		100 × 148 mm	×	×	0	×		
	往復はがき	148 × 200 mm	×	×	0	×		
	4面はがき	296 × 200 mm	×	×	0	×		
封	洋形 4 号	105 × 235 mm	○*1	×	0	×		
同	COM10 No.10	104.7 × 241.3 mm	○*1	×	0	×		
	Monarch : Catalog Glove No.8	98.4 × 190.5 mm	○*1	×	0	×		
	DL	110 × 220 mm	○*1	×	0	×		
	ISO-B5	176 × 250 mm	○*1	×	0	×		
	ISO-C5	162 × 229 mm	O*1	×	0	×		
	ユーザ設定 サイズ	(99 × 140 mm ~ 320 × 457 mm)	×	×	0	×		

*1:カセット1にオプションの封筒カセット・C2を装着した場合にセットすることができます。

● メモ • 用紙をセットする方法については、次を参照してください。

- ・カセット → カセットに用紙を補給する: P.7-3
- ・サイドペーパーデッキ → サイドペーパーデッキに用紙を補給する: P.7-11
- ・手差しトレイ→手差しトレイの用紙にプリントする: P.2-42
- カセット3、4、サイドペーパーデッキはオプションです。



オプション機器について

オプション機器の各部の名称やはたらきについて説明しています。

システムの構成	3-3
オプション機器	3-3
オプション装着例	3-5
システムオプション	3-6
組み合わせ可能なオプション	3-10
ユーティリティソフトウェア	3-12
2 段力セットペディスタル・Y3	3-14
各部の名称とはたらき	3-14
別売付属品	3-15
サイドペーパーデッキ・Z1	3-16
各部の名称とはたらき.......	3-16
封筒カセット・C2	3-17
各部の名称とはたらき	3-17
DADE-I 1	3-19
各部の名称とはたらき	
フィニッシャー・71	3-20
クイーノンド Z1 タ部の名称とけたらき	3-20
フィニッシャの機能	3 20
	2.24
ノイニッシャー・11/リトルノイニッシャー・12/ハノテャーエニット・L1.	2 24
台 ゆ の 石 小 C は ん つ さ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	3-25
	3-23
1 ンテー 2 'ソエ1 トレ1 ・DI	
各部の名称とはたらき	3-32
コピートレイ・J1	3-34
各部の名称とはたらき	3-34
ハンドセット・G2	3-36
電話をかける	3-36
電話をうける	3-38
カードリーダ - C1	3-40

本体を使用する前の操作....................................	3-41
本体の使用終了後の操作....................................	3-41
カードリーダ - C1 使用時の部門別 ID 管理について	3-42



ここでは、本製品に装着できるオプション機器とオプションを装着した例を記載しています。

オプション機器





① 原稿台カバータイプ H

原稿台ガラスにセットした原稿を押さえます。F モデルにこのオプションはありません。

② フィーダ (DADF-L1)

まとめてセットした原稿を 1 枚ずつ原稿台に 送って読み込みます。また、両面原稿を読み込 む場合は、原稿を反転して送ります。F モデルは 標準でフィーダが装着されています。

③ カードリーダ - C1

カードリーダ - C1 を装着すると、部門別 ID 管 理を行うことができます。

- ④ コピートレイ・J1
 フィニッシャー・Z1 やインナー2 ウェイトレイ・D1 と組み合わせることで排紙先のトレイを1 つ増やすことができます。
- ⑤ サイドペーパーデッキ・Z1

サイドペーパーデッキ・Z1 を装着すると、給紙 箇所を l つ追加することができます。 サイドペーパーデッキ・Z1 には、2700 枚 (80 g/m²) または 3000 枚 (64 g/m²)の用紙が セットできます。

⑥2段カセットペディスタル・Y3

2 段カセットペディスタル・Y3 を装着すると、 給紙箇所を2つ追加することができます。 各カセットに 550 枚 (80 g/m²) または 650 枚 (64 g/m²) の用紙をセットできます。

⑦ インナー2ウェイトレイ・D1 インナー2ウェイトレイ・D1 は次の機能を備え ています:ソート、グループ、回転 ⑧ ハンドセット・G2

ファクスを手動で送信することができます。また、電話の受話器としても使用することができます。

⑨ フィニッシャー・Z1

フィニッシャー・Z1 は次の機能を備えています: ソート、グループ、ステイプルソート(コーナー /ダブル)

10 フィニッシャー・Y1

フィニッシャー・Y1 は次の機能を備えています: ソート、グループ、ステイプルソート(コーナー /ダブル)

① バッファパスユニット・E2

フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・ Y2 を装着する場合は、バッファパスユニット・ E2 も装着する必要があります。

12 パンチャーユニット・L1

パンチャーユニット・L1 を装着すると、パンチ 穴をあけることができます。

③ ステイプル・D3 オプションのサドルフィニッ

オプションのサドルフィニッシャー・Y2 に装着 する中とじ用の針カートリッジです。

(4) ステイプル・J1

オプションのフィニッシャに装着するコーナー ステイプル、ダブルステイプル用の針カート リッジです。

(5) サドルフィニッシャー・Y2

サドルフィニッシャー・Y2 は次の機能を備えて います:ソート、グループ、ステイプルソート (コーナー/ダブル/中とじ)

オプション装着例

本製品には以下のようなオプション機器を装着することができます。ここで記載しているの は一部の例です。組み合わせ可能なオプション機器については、お求めになった販売店にお 問い合わせください。

原稿台カバータイプ Η 装着時



DADF-L1+ インナー2 ウェイトレイ・D1+ コピートレイ・J1+2 段カセットペディスタ ル・Y3+ サイドペーパーデッキ・Z1+ カー ドリーダ - C1 装着時



DADF-L1+ フィニッシャー・Z1 +2 段カセットペディスタル・Y3 装着時

DADF-L1+ サドルフィニッシャー・Y2+ パンチャーユニット・L1 +バッファパスユ ニット・E2 + 2 段力セットペディスタル・ Y3 装着時





システムオプション

システム関連のオプション製品を装着することで、本製品の性能を高めることができます。 ここでは、本製品に装着できるシステム関連のオプション製品とその機能について説明しま す。

■ LIPS LX プリンタ&スキャナキット

LIPS LX プリンタとして使用するための拡張オプションです。また、LIPS プリンタとし て使用するための LIPS V 拡張キットやダイレクトプリント拡張キットを使用/装着す るためのベースキットです。

✓ メモ Fモデルは標準で LIPS LX プリンタ&スキャナキットが装着されています。

■ LIPS V 拡張キット

LIPS プリンタとして使用するための拡張オプションです。

メモ LIPS プリント機能を使用できるようにするには、あらかじめ LIPS LX プリンタ&スキャ ナキットを使用可能な状態にして、LIPS V 拡張キットを有効にする必要があります。

■ LIPS V/PS 拡張キット

LIPS/PS プリンタとして使用するための拡張オプションです。

LIPS/PS プリント機能を使用できるようにするには、あらかじめ LIPS LX プリンタ&ス キャナキットを使用可能な状態にして、本製品に搭載されているメモリを 1536 MB にし た状態で、LIPS V/PS 拡張キットを有効にする必要があります。

■ ダイレクトプリント拡張キット

リモート UI から PDF や TIFF/JPEG 画像のダイレクトプリントを行うための拡張オプ ションです。

ダイレクトプリント機能を使用できるようにするには、あらかじめ LIPS LX プリンタ&
 スキャナキットを使用可能な状態にして、本製品に搭載されたメモリを 1536 MB にした
 状態で、ダイレクトプリント拡張キットを有効にする必要があります。

■ PS プリントサーバユニット

アドビ システムズ社純正の PostScript3 ソフトウェアを搭載したプリントコントロール サーバです。PostScript アプリケーションを使用するユーザや、大量のプリントを必要 とするオフィス環境に最適なオプションです。

✓ メモ LIPS LX プリンタ&スキャナキット、LIPS V 拡張キット、LIPS V/PS 拡張キットと同時 に使用することはできません。

■ iR512MB 拡張 RAM

本製品に標準で搭載されているメモリ (1024 MB) を増やすための拡張オプションです。 いくつかのオプションを使用する際には、iR512MB 拡張 RAM を搭載し、本製品のメモ リを 1536 MB にする必要があります。

■ スーパー G3FAX ボード

スーパーG3FAX ボードを装着すると、アプリケーションで作成された文書を直接パソコンからネットワークを経由してファクス送信することができます。

✓ メモ • F モデルは標準でスーパー G3FAX ボードが装着されています。

- スーパー G3FAX ボードにはファクスドライバが同梱されています。これにより、本製品 を経由してパソコンからファクス送信できます。
- マルチ FAX ボードまたは G4FAX ボードと同時に装着することはできません。

■ マルチ FAX ボード

上記のスーパーG3FAX ボードの機能に加え、2回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。

Øメモ スーパー G3FAX ボードまたは G4FAX ボードと同時に装着することはできません。

■ G4FAX ボード

ISDN 回線を使用して複数の受信機を接続し、用途に応じて受信する機械を選択することができます。また、スーパー G3FAX ボードよりファクスの通信時間が早くなります。

🥝 メモ スーパー G3FAX ボードまたはマルチ FAX ボードと同時に装着することはできません。

■ Send 拡張キット

送信機能を使用するための拡張オプションです。読み込んだ文書を電子メールや|ファク ス文書として送信したり、ファイルサーバやボックスに保存することができます。高圧 縮 PDF やアウトライン化した PDF を送信することもできます。

Ø メモ
 送信機能を使用できるようにするには、Send 拡張キットを有効にする必要があります。

■ 暗号化 PDF 拡張キット

本製品から生成する PDF ファイルの性能を高めるための拡張オプションです。電子メー ルやファイルサーバを宛先として PDF を送信する場合、安全に送信するために PDF を 暗号化して、パスワードを設定することができます。

✓ ★モ 暗号化 PDF 機能を使用できるようにするには、Send 拡張キットを有効にする必要があります。

■ サーチャブル PDF 拡張キット

本製品から生成する PDF ファイルの性能を高めるための拡張オプションです。電子メー ルやファイルサーバを宛先として PDF を送信する場合、読み込んだ文書に OCR(光学 式文字読取装置)処理をかけて、テキスト検索を行える PDF ファイル(サーチャブル PDF)を生成することができます。

メモ サーチャブル PDF 機能を使用できるようにするには、Send 拡張キットを有効にする必要 があります。

■ 機器署名 PDF 拡張キット

本製品から生成する PDF ファイルの性能を高めるための拡張オプションです。電子メー ルやファイルサーバを宛先として PDF を送信する場合、どのデバイスで読み込みされた 文書かを受信者に対して証明することができます。

※天 機器署名 PDF 機能を使用できるようにするには、Send 拡張キットを有効にする必要があります。

■ ユーザ署名 PDF 拡張キット

本製品から生成する PDF ファイルの性能を高めるための拡張オプションです。電子メー ルやファイルサーバを宛先として PDF を送信する場合、どのユーザによって署名された 文書かを受信者に対して証明することができます。

メモ ユーザ署名 PDF 機能を使用できるようにするには、Send 拡張キットを有効にする必要が あります。また、認証局との契約が別途必要です。

■ タイムスタンプ PDF 拡張キット

本製品から生成する PDF ファイルの性能を高めるための拡張オプションです。電子メー ルやファイルサーバを宛先として PDF を送信する場合、PDF データがスタンプされた時 刻に存在していたことを受信者に対して証明することができます。

タイムスタンプ PDF 機能を使用できるようにするには、Send 拡張キットを有効にする必要があります。また、認証局との契約が別途必要です。

■ 地紋拡張キット

コピーすると浮き出す文字列を隠し文字列として、出力紙の背景に埋め込んでコピー/ プリントするためのオプションです。「コピー禁止」などの文言や、日時、部署などを隠 し文字列として埋め込むことで、出力紙がコピーされたときにこれらの文字列が浮かび 上がることになります。

少天
地紋拡張キットを使用できるようにするには、本製品に搭載されたメモリを 1536 MB に
する必要があります。

■ HDD データ暗号化キット

本製品のハードディスク内に保存されるすべてのデータを暗号化することによって、大 切なデータの漏洩を防ぐための拡張オプションです。暗号化することで本製品から抜き 出されたハードディスク内のデータを不正に読み取られることを防ぎます。

■ HDD データ上書消去キット

本製品のハードディスク内に保存されたデータを完全消去することができるセキュリ ティオプションです。

メモ データを完全消去する機能を使用できるようにするには、HDD データ上書消去キットを 有効にする必要があります。

■ ウェブブラウザ拡張キット

ウェブページを本製品のタッチパネルディスプレイで閲覧するために用いる拡張オプ ションです。

Ø メモ ウェブページ、PDF ファイルのプリントをするには、LIPS LX プリンタ&スキャナキット(Fモデルは標準装備)と、ダイレクトプリント拡張キットが必要です。

■ 暗号化セキュアプリントキット

セキュアプリントするデータをパソコンで暗号化し、本製品で復号することによって、セ キュリティを強化するための拡張オプションです。暗号化セキュアプリントキットを使 用すると、プリント内容を他のユーザに見られることを防ぎ、大切なデータの漏洩を防 ぐことができます。

 受 メモ 暗号化セキュアプリントキットを使用できるようにするには、あらかじめ LIPS LX プリ ンタ&スキャナキット(F モデルは標準装備)を使用可能な状態にする必要があります。 また、LIPS V 拡張キットと同時に使用することもできます。

■ Access Management System 拡張キット

コピー、プリント、ボックス、送信など各機能の使用を、ユーザごとに制限するための拡 張オプションです。送信機能の使用を制限することによって情報漏洩のリスクを軽減し たり、複数ページ文書の片面印刷を制限することによってコスト削減を実現したりする ことができます。

Workflow Composer

本製品の原稿読み込み、プリント、送信などの複数の機能を組み合わせて登録すること ができるオプションです。原稿を読み込んで送信したり、ボックスに保存された文書を 文書結合して製本プリントしたりなど、複数の機能を一度の操作で実行することができ ます。

また、認証機能を使用してユーザ毎に設定を登録し、実行することができます。

組み合わせ可能なオプション

各機能に必要なオプション製品と、同時装着に必要なオプションおよび制限を以下に示しま す。

機能	必要なオプション	同時装着に必要なオプションおよび制限				
		必要なオプション	制限			
送信機能	Send 拡張キット	—	送信機能を使用するには、Send 拡 張キットを有効にする必要があり ます。			
	暗号化 PDF 拡張 キット	Send 拡張キット	暗号化 PDF 機能を使用するには、 Send 拡張キットを有効にした状 態で、暗号化 PDF 拡張キットを有 効にする必要があります。			
	サーチャブル PDF 拡張キット	Send 拡張キット	サーチャブルPDF機能を使用する には Send 拡張キットを有効にし た状態でサーチャブル PDF 拡張 キットを有効にする必要がありま す。			
	機器署名 PDF 拡張 キット	Send 拡張キット	機器署名 PDF 機能を使用するに は、Send 拡張キットを有効にし た状態で、機器署名 PDF 拡張キッ トを有効にする必要があります。			
	ユーザ署名 PDF 拡 張キット	Send 拡張キット	ユーザ署名PDF機能を使用するに は、Send 拡張キットを有効にし た状態で、ユーザ署名 PDF 拡張 キットを有効にする必要がありま す。			
	タイムスタンプ PDF 拡張キット	Send 拡張キット	タイムスタンプPDF機能を使用す るには、Send 拡張キットを有効 にした状態で、タイムスタンプ PDF 拡張キットを有効にする必要 があります。			
ファクス機能	ス ー パ ー G3FAX ボード、マルチ FAX ボ ー ド ま た は G4FAX ボード	_	複数のFAXボードを同時に装着す ることはできません。			
	ハンドセット・G2	ス ー パ ー G3FAX ボードまたはマル チFAX ボード	お客様がお使いの電話機とハンド セット・G2 を同時に装着すること はできますが、同時に使用するこ とはできません。			

追加排紙 トレイ	本体右側面 排紙	コピートレイ・J1		フィニッシャー・Y1 またはサドル フィニッシャー・Y2 を同時に装着 することはできません。
	胴内排紙	インナー2ウェイト レイ・D1		フィニッシャー・Z1、フィニッ シャー・Y1、サドルフィニッ シャー・Y2を同時に装着すること はできません。
地紋印字		地紋拡張キット	iR512MB拡張RAM	地紋印字を使用するには、地紋拡 張キットを有効にする必要があり ます。
LIPS プリ 機能	ント	LIPS V 拡張キット	LIPS LX プリンタ& スキャナキット	LIPS プリント機能を使用するに は、LIPS V 拡張キットを有効にす る必要があります。
LIPS/PS 能	プリント機	LIPS V/PS 拡張 キット	LIPS LX プリンタ& スキャナキットと iR512MB拡張RAM	LIPS/PS プリント機能を使用する には、LIPS V/PS 拡張キットを有 効にする必要があります。
PS プリン	ト機能	PS プリントサーバ ユニット		LIPS LX プリンタ&スキャナキッ トと同時に装着することはできま せん。
LIPS LXプリント機能		LIPS LX プリンタ& スキャナキット		LIPS LX プリンタドライバからの プリントのみ使用できます。
PDF/TIFF レクトプリ	F/JPEG ダイ リント機能	ダイレクトプリン ト拡張キット	LIPS LX プリンタ& スキャナキットと iR512MB拡張RAM	PDF/TIFF/JPEG ダイレクトプリ ント機能を使用するには、ダイレ クトプリント拡張キットを有効に する必要があります。
ソート グループ シフト ステイプノ	Γ	フィニッシャー・ Z1、フ ィ ニ ッ シャー・Y1 または、 サド ルフィニッ シャー・Y2	バッファパスユ ニット・E2* ¹	コピートレイ・J1 とフィニッ シャー・Y1 またはサドルフィニッ シャー・Y2 を同時に装着すること はできません。
パンチ		パンチャーユニッ ト・L1	フィニッシャー・Y1 またはサドルフィ ニッシャー・Y2 と バッファパスユ ニット・E2	_
部門別 ID 管理*2		カードリーダ -C1	_	—
追加給紙カセット		2段カセットペディ スタル・Y3		_
大型給紙	カセット	サイドペーパー デッキ・Z1	_	_
セキュリ (データの	ユリティ管理 HDD データ暗号化 タの暗号化) キット			_

セキュリ (データの	ノティ 管 理)完全消去)	HDD データ上書消 去キット		_
ウェブ	閲覧	ウェブブラウザ拡 売キット		_
表示	ウェブペー ジ/ PDF ファイルの プリント	気イット	LIPS LX プリンタ& スキャナキットと ダイレクトプリン ト拡張キット	_
セキュア キュリテ- 化)	╯文 書 の セ ィ強化 (暗号	暗号化セキュアプ リントキット	LIPS LX プリンタ& スキャナキット	_

*1:フィニッシャー・Z1を装着する場合は、バッファパスユニット・E2 は必要ありません。

*2:部門別 ID 管理機能は本製品に標準で搭載されています。オプションのカードリーダ-C1 が装着されていると、部 門別 ID 管理機能が作動し、部門 ID とパスワードを手動で入力する必要がありません。カードリーダ-C1 がある とタッチパネルディスプレイ上で、部門 ID とカウント残数が表示されます。

Lーティリティソフトウェア

以下のユーティリティソフトウェアを使用すると、ネットワークに接続されているキヤノン デバイスの各種設定をコンピュータ上で行うことができます。

NetSpot Device Installer

ネットワーク上に接続されたキヤノン製デバイスの初期設定を行うユーティリティソフ トウェアです。NetSpot Device Installer は、コンピュータへのインストールが不要なソ フトウェアで、簡単にデバイスの初期設定を行うことができます。

imageWARE Enterprise Management Console

ネットワーク上に接続されたデバイスを一元管理するユーティリティソフトウェアで す。デバイスの一覧表示、デバイス状態の表示や通知、複数のデバイスのタスク管理な ど、Web ブラウザ上でさまざまな操作を行うことができます。また、imageWARE Enterprise Management Console から本製品のリモート UI に直接ジャンプして、本製 品の各種設定を行えます。

imageWARE Document Manager Personal

画像データや各種アプリケーションで作成した文書を管理/閲覧するためのソフトウェ アです。デバイスとネットワーク経由で組み合わせることによって、高機能な文書管理 を行うことができます。保存された文書は、Document Manager のキャビネットに作成 されたフォルダの中で管理されます。

imageWARE Document Manager Gateway

Windows 上で動作する文書格納用のソフトウェアです。デバイスでスキャンした文書や ファクス受信した文書を、Document Manager のキャビネットに作成されたフォルダへ 送信し、格納することができます。

imageWARE Access Management System

デバイスの使用制限を管理するためのシステムです。使用制限情報をユーザやユーザグ ループに割り当てることで、デバイスに搭載された機能の使用を制限することができま す。

- 重要
 NetSpot Device Installer は、同梱されていません。キヤノン株式会社およびキヤノンマー ケティングジャパン株式会社のホームページ (http://canon.jp) からダウンロードしてく ださい。
 - imageWARE Enterprise Management Console は、同梱されていません。キヤノン株式 会社およびキヤノンマーケティングジャパン株式会社のホームページ(http://canon.jp) からダウンロードしてください。または担当サービスにお問い合わせください。
- NetSpot Device Installer の動作環境と使用方法については、ダウンロードしたファイル に含まれている Readme ファイルまたはユーザーズガイド(PDF 取扱説明書)を参照し てください。
 - imageWARE Enterprise Management Consoleの動作環境と使用方法については、ダウンロードしたファイルに含まれている「imageWARE Enterprise Management Console インストールガイド」(PDF 取扱説明書)を参照してください。

2 段力セットペディスタル・Y3

2 段力セットペディスタル・Y3 を装着すると、本製品に装備されているカセットの用紙サ イズに加え、2 種類の用紙サイズが追加できます。

カセットの各段には、550 枚(80 g/m²)または 650 枚(64 g/m²)まで用紙がセットできます。

各部の名称とはたらき



カセット

各段に 550 枚 (80 g/m²) または 650 枚 (64 g/m²) の用紙をセットできます。

② 右下カバー

紙づまりを処理するとき、このカバーを開けま す。

別売付属品

■ FL カセット・Y1

セットする用紙に合わせて、サイズ切り替えができます。(→ カセットの用紙サイズを変 更する:P.7-8)

- •セットできる位置:カセット2、3、4
- •セットできる用紙サイズ: 305 × 457 mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R



■ FL カセット・Z1

セットする用紙に合わせて、サイズ切り替えができます。(→ カセットの用紙サイズを変 更する:P.7-8)

- ●セットできる位置:カセット1
- セットできる用紙サイズ:B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R



サイドペーパーデッキ・Z1

サイドペーパーデッキ・Z1を装着すると、本体に標準装備されているカセットの用紙サイズに加え、1種類の用紙サイズが追加できます。

サイドペーパーデッキ・Z1 には、2700 枚(80 g/m²)または 3000 枚(64 g/m²)まで 用紙がセットできます。

重要 本製品がスリープモードに移行しているとき(タッチパネルディスプレイの表示が消灯し、主電源ランプが点灯しているとき)はサイドペーパーデッキを開くことができない場合があります。この場合は、操作部電源スイッチを押して、スリープモードを解除してからオープンボタンを押してください。

メモ サイドペーパーデッキの用紙サイズは、A4 に固定されています。

各部の名称とはたらき



① リリースレバー

本体からサイドペーパーデッキを引き離すとき に押します。

- オープンボタン 用紙を補給するとき、紙づまりが起きたときに 押します。
- ③ **用紙残量表示** 用紙の残量を確認できます。
封筒カセット・C2 3-17

封筒カセット・C2

カセット 1 にオプションの封筒カセット・C2 を装着することにより、カセット 1 から封筒 を給紙することができます。

セットできる用紙は以下の6種類です:

- •洋形4号 (105 × 235mm)
- •COM10 No.10 (104.7 × 241.3mm)
- Monarch : Catalog Glove No.8 (98.4 × 190.5mm)
- •DL (110 × 220mm)
- •ISO-B5 (176 × 250mm)
- •ISO-C5 (162 × 229mm)

各部の名称とはたらき



① 左側ガイド

セットする封筒の長さにあわせます。

② 封筒受け台

封筒受け台が封筒を上に押し上げることで、 セットされている封筒が少なくなった場合でも 正しく給紙されます。

③ 後側ガイド

封筒の幅に合わせて、ネジでこのガイドを固定 します。

④ 前側ガイド

封筒の幅に合わせて、ネジでこのガイドを固定 します。

- ⑤ 用紙サイズ登録ダイヤル 使用する用紙に合わせて用紙サイズ登録ダイヤ ルをセットします。
- ⑥ 用紙サイズ系列スイッチ
 封筒をセットした場合は、「ENV.1」または 「ENV.2」に合わせます。

⑦ オープンボタン

カセットを引き出すときに押します。



原稿給紙トレイにセットした原稿を、自動的に原稿台に送ることができます。また自動的に 反転送りして、原稿の両面を読み取ることもできます。

- ▲注意 原稿給紙トレイのすき間に手を入れないでください。けがをする恐れがあります。また、 すき間にクリップなどの物を落とさないでください。
- 重要
 ・原稿台ガラスに本や雑誌などの厚い原稿をセットしてコピーや読み込みを行うときは、 フィーダを強く押さないでください。
 - ・排紙口がふさがれると、原稿を破損する恐れがありますので、原稿排紙部には物などを置
 かないでください。

各部の名称とはたらき



① フィーダカバー

紙づまりを処理するとき、このカバーを開けま す。

② スライドガイド

原稿の幅にあわせ、このガイドを調節します。

③原稿給紙トレイ

原稿をセットすると、1 枚ずつ自動的に原稿台に 送ることができます。原稿は、読み込む面を上 向きにして、セットしてください。

④原稿排紙部

原稿給紙トレイから読み込んだ原稿が排紙され ます。

⑤ 原稿セット表示

原稿給紙トレイに原稿がセットされると点灯し ます。

[✓] メモ F モデルは標準でフィーダが装着されています。



フィニッシャー・Z1 は、ソート機能、グループ機能、シフト機能、ステイプルソート機能 を備えています。(→フィニッシャの機能: P.3-21)

フィニッシャー・Z1 を装着している場合は、さらに本体右側にオプションのコピートレイ・ J1 を装着して、排紙トレイを 2 箇所に増やすことができます。

● 重要 フィニッシャー・Z1 を装着している場合は、オプションのインナー2ウェイトレイ・D1 を装着することはできません。

各部の名称とはたらき



① 補助トレイ

大きいサイズの用紙(A3、B4、A4R)にプリン トするときに引き出します。

② 排紙トレイ

プリント用紙がここに排紙されます。

③ 前カバー

ステイプルユニットの針カートリッジを交換す るときや、針づまりが起きたときに開きます。 (→針ケースの交換: P.7-29、フィニッシャー・ Z1の針づまりの処理(オプション): P.8-60)

④ 本体右上カバー、本体右下カバー
 紙づまりを処理するときに、このカバーを開けます。(→紙づまりが起こったときの表示:P.8-4)

⑤ 排紙ユニット

紙づまりを処理するとき、このユニットを引き 出します。(→ フィニッシャー・Z1 の紙づまり の処理(オプション): P.8-37)

フィニッシャの機能

フィニッシャー・Z1 は以下の機能を備えています。

メモ ソート、グループを設定している場合、トレイはプリント用紙束排出ごとに下降していき、下限位置に達したとき、給紙した用紙を排出したあとに、プリント動作は一時停止します。トレイにあるすべての用紙を取り除くと、残りのプリントが再開されます。

■ ソート機能

プリント用紙を自動的にページぞろえして排紙する機能です。

■ グループ機能

原稿の各ページのプリント用紙を、ページごとに仕分けて排紙する機能です。

■ シフト機能

プリント用紙を手前にずらして排紙する機能です。プリント用紙は、排紙トレイの前後 に交互にずらして排紙されます。

メモ ソート機能、グループ機能選択時に[シフト]を押してプリントした場合、出力された用 紙束を約 30mm ずらして排紙します。

■ ステイプルソート機能

1 部プリント後、自動的にステイプラで綴じて排紙する動作を連続して行う機能です。ス テイプルされる箇所は次のようになります。

●原稿台ガラスにセットした場合



フィーダにセットした場合







- 重要 ・ステイプルソートを設定している場合、トレイはプリント用紙束排出ごとに下降していき、下限位置に達したとき、または 30 部プリントして、給紙した用紙を排出したあとに、プリント動作は一時停止します。トレイにあるすべての用紙を取り除くと、残りのプリントが再開され、ステイプル動作を続行します。
 - •ステイプルできる用紙サイズは、A3、B4、A4、A4R、B5です。
 - ●郵便はがき、封筒、OHP フィルム、コート紙、第2原図、ラベル用紙にはステイプルできません。
 - ステイプル処理中の用紙束は途中で取り除かずに完全にトレイに排紙されてから取り除いてください。
- メモ ステイプルできる用紙の枚数は、以下のとおりです。

・A4、B5: 50枚(64~80 g/m²)
 30枚(81~105 g/m²)
 2枚(106~163 g/m²)
 ・A3、B4、A4R: 30枚(64~80 g/m²)
 20枚(81~105 g/m²)
 2枚(106~163 g/m²)

- ステイプルの途中でフィニッシャが停止し、「ステイプラの針を補給してください。」と表示された場合は、針が残り少なくなり針ケースの交換が必要となっています。針ケースを交換してください。(→針ケースの交換: P.7-29)
- 本製品の排紙トレイに排紙できる用紙サイズは次のようになります。ただし、設定した機能によっては排紙できない場合があります。

○:使用可能 ×:使用不可

	用紙サイ	ば	排紙トレイ
	305 × 45	7 mm	0
	SRAS	3	0
	A3		0
	A4		0
	A4R		0
	A5		0
	A5R		0
	В4		0
	В5		0
	B5R		0
	はがき	Ę	0
	往復はか	バき	0
	4面はか	バき	0
封	洋形	4 号	0
筒	COM10) No.10	0
	Monarch : Cata	alog Glove No.8	0
	D	L	0
	ISO	-B5	0
	ISO	-C5	0
	ユーザ設定サイズ	99 × 140 mm ~ 320 × 457 mm	0

フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッ シャー・Y2 /パンチャーユニット・L1

フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 は、ソート機能、グループ機能、シフト 機能、ステイプルソート機能を備えています。 また、サドルフィニッシャー・Y2 は中とじステイプル機能も備えています。 パンチャーユニット・L1 を装着すると、パンチ穴をあけることができます。

重要 フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 を装着する場合は、バッファパスユニット・E2 も装着する必要があります。

各部の名称とはたらき



① 上カバー

紙づまりが起きたときに開きます。(→ フィニッ シャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 の上 カバー内部の紙づまりの処理(オプション): P.8-41)

② 上カバー(パンチャーユニット・L1) 紙づまりが起きたときに開きます。(→ パン チャーユニット・L1の紙づまりの処理(オプ ション): P.8-52) ③ 前カバー(パンチャーユニット・L1) パンチ屑の処理をするときや、パンチャーユ ニットで紙づまりが起きたときに開きます。(→ パンチ屑の処理: P.7-38、パンチャーユニット・ L1の紙づまりの処理(オプション): P8-52)

④ バッファパスユニット・E2
 紙づまりが起きたときに開きます。(→フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2のバッファパスユニットの紙づまりの処理(オプション): P.8-44)

⑤ 前カバー (フィニッシャー・Y1)

- ステイプルユニットの針ケースを交換するとき や、針づまりが起きたときに開きます。(→ステ イプルユニット針ケースの交換:P.7-32、フィ ニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 のステイプルユニットの針づまりの処理(オプ ション):P.8-63)
- ⑥ 前カバー(サドルフィニッシャー・Y2)

ステイプルユニットの針ケースの交換や、紙づ まりが起きたとき、ステイプルユニットや中と じユニットで針づまりが起きたときに開きま す。(→ステイプルユニット針ケースの交換: P.7-32、中とじユニット針カートリッジの交換: P.7-35、サドルフィニッシャー・Y2の前カバー 部の紙づまりの処理(オプション):P.8-46、サ ドルフィニッシャー・Y2の中とじユニットの紙 づまりの処理(オプション):P.8-49、フィニッ シャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2のス テイプルユニットの針づまりの処理(オプション)):P.8-63、サドルフィニッシャー・Y2の中 とじユニットの針づまりの処理(オプション): P.8-66) ⑦ 製本トレイ (サドルフィニッシャー・Y2) ここに中とじ紙折製本された出力紙が排紙され ます。

⑧ 製本トレイガイド (サドルフィニッシャー・ Y2)

製本トレイに出力する用紙サイズに合わせて セットします。(→フィニッシャの機能:P.3-25)

⑨ 下部トレイ

ここに出力紙が排紙されます。排紙トレイの設 定により出力種類の設定を行うことができま す。(→ 機能ごとの排紙トレイを設定する: P.4-38)

10 上部トレイ

ここに出力紙が排紙されます。排紙トレイの設 定により出力種類の設定を行うことができま す。(→ 機能ごとの排紙トレイを設定する: P.4-38)

フィニッシャの機能

フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 は以下の機能を備えています。

- ▲ 注意 ●フィニッシャのトレイの上には排紙された用紙以外は載せないでください。トレイが破損 する恐れがあります。
 - •フィニッシャの下に物を置かないでください。トレイが破損する恐れがあります。



🕛 重要

A5R、320 × 450mm (SRA3)、305 × 457mm の用紙を選択した場合は、仕上げモー ドを設定することはできません。

メモ ソート、グループを設定している場合、トレイはプリント用紙排出ごとに下降していき、 積載制限に達すると自動的に排紙可能なトレイに排紙先が移ります。排紙可能なトレイが すべて積載制限に達すると、プリント動作は一時停止します。この状態でプリント用紙を 取り除くと、トレイが上昇し、残りのプリントが再開されます。

■ ソート機能

プリント用紙を自動的にページぞろえして排紙する機能です。

■ グループ機能

原稿の各ページのプリント用紙を、ページごとに仕分けて排紙する機能です。

■ シフト機能

プリント用紙を手前にずらして排紙する機能です。プリント用紙は、排紙トレイの前後 に交互にずらして排紙されます。

メモ ソート機能、グループ機能選択時に [シフト]を押してプリントした場合、出力された用 紙束を約 30 mm ずらして排紙します。

■ ステイプルソート機能

1 部プリント後、自動的にステイプラで綴じて排紙する動作を連続して行う機能です。ス テイプルされる箇所は次のようになります。

原稿台ガラスにセットした場合



フィーダにセットした場合





フィニッシャを装着しているときは、トレイ内のステイプルされる場所やローラ部に手を 入れないでください。けがの原因になることがあります。



- 重要 ・トレイはプリント用紙束排出ごとに下降していき、ある位置に達したときにプリント動作 とステイプル動作は一時停止します。トレイにあるすべての用紙を取り除くと残りのプリ ントが再開され、ステイプル動作を続行します。
 - ステイプルできる用紙サイズは、A3、B4、A4、A4R、B5 です。
 - •郵便はがき、封筒、OHP フィルム、第2原図、ラベル用紙にはステイプルできません。
 - ステイプル処理中の用紙束は途中で取り除かずに完全にトレイに排紙されてから取り除いてください。
- メモ ステイプルできる用紙の枚数は、以下のとおりです。
 - ・A4、B5: 50枚(64~80g/m²)
 - 30枚(81~105g/m²)
 - 2枚(106~220g/m²)
 - ·A3、B4、A4R:30枚(64~80g/m²)
 - 20枚 (81~105 g/m²)
 - 2枚(106~220g/m²)
 - ステイプルの途中でフィニッシャが停止して、「ステイプラの針を補給してください。」と 表示された場合は、針が残り少なくなり針カートリッジの交換が必要となっています。針 カートリッジを交換してください。(→ステイプルユニット針ケースの交換: P.7-32)

■ 中とじステイプル機能

プリントされた用紙を、中とじステイプルする機能です。



- 重要 ・中とじステイプルは、サドルフィニッシャー・Y2のみの機能です。
 - 中とじステイプルできる用紙の枚数は、以下のとおりです。
 - 15枚(64~80g/m²)

10枚(81~105g/m²)

- 中とじステイプルできる用紙の枚数は15枚(60ページ、80g/m²)までです(表紙含む)。
 ステイプルできる用紙枚数を変更したい場合は、担当サービスにご連絡ください。
- •中とじステイプルできる用紙サイズは、305 × 457 mm、A3、B4、A4R です。
- 中とじステイブルを設定した場合、紙の種類や枚数によって折り具合が変わることがあります。
- 出力する前に、出力する用紙サイズにあわせて製本トレイガイドを以下の位置にセットしてください。



製本トレイガイドが用紙サイズに合わせて正しくセットされていないと、紙づまりの原因になることがあります。

■ パンチ機能

プリントされた用紙にパンチ穴をあける機能です。

・パンチ穴をあけられる箇所は次のようになります。



・パンチ穴の間隔は次のようになります。



- ① 重要 305 × 457 mm、320 × 450 mm (SRA3)、A5、A5R の用紙はパンチ穴をあけることはできません。
 - 郵便はがき、OHP フィルム、コート紙、第 2 原図、ラベル用紙にはパンチ穴をあけること はできません。

✓ メモ • 本製品の排紙トレイに排紙できる用紙サイズは次のようになります。ただし、設定した機能によっては排紙できない場合があります。

	用紙	サイズ		排紙	トレイ	
			トレイ A	トレイB	FLIC	製本トレイ
	305 ×	457 mm	0	0	×	0
	SF	RA3	0	0	×	×
	ŀ	43	0	0	0	0
	ŀ	44	0	0	0	×
	A	4R	0	0	0	0
	ŀ	45	0	0	0	×
	A	.5R	0	0	0	×
	E	34	0	0	0	0
	E	35	0	0	0	×
	В	5R	0	0	0	×
	は	がき	0	0	0	×
	往復	はがき	0	0	0	×
	4面	はがき	0	0	0	×
封	注	≐形4号	0	0	0	×
同	CON	/10 No.10	0	0	0	×
	Monarch : C	Catalog Glove No.8	0	0	0	×
		DL	0	0	0	×
	I	SO-B5	0	0	0	×
	I	SO-C5	0	0	0	×
ユ-	-ザ設定サイズ	99 × 140 mm ~ 320 × 457 mm	0	0	×	×

• 製本トレイは、サドルフィニッシャー・Y2 装着時のみ使用できます。

インナー2ウェイトレイ・D1を装着した場合は、本体トレイとインナートレイの2箇所に 排紙することができます。さらに、本体右側にオプションのコピートレイ・J1を装着した 場合は、3箇所に排紙することができます。

インナー2ウェイトレイ・D1を装着しているときには、以下の機能を使用することができます。

重要 インナー2ウェイトレイ・D1を装着している場合は、オプションのフィニッシャを装着 することはできません。

■ ソート機能

プリント用紙を自動的にページぞろえして排紙する機能です。

■ グループ機能

原稿の各ページのプリント用紙を、ページごとに仕分けて排紙する機能です。

■ 回転機能

同じサイズの用紙をセットした場合、ページぞろえを行い、一部ずつ交互に方向を変え て排紙する機能です。

各部の名称とはたらき



① 排紙トレイガイド

プリントされた用紙が落ちないように排紙トレ イガイドを起こします。

- ② インナートレイ
 - ここに出力紙が排紙されます。

③ 排紙ユニット

紙づまりを処理するとき、このユニットを引き 出します。(→インナー2ウェイトレイ・D1の 紙づまりの処理(オプション): P.8-55)

④ 本体右上カバー、本体右下カバー
 紙づまりを処理するときに、このカバーを開けます。(→紙づまりが起こったときの表示:P.8-4)



本製品の排紙トレイに排紙できる用紙サイズは次のようになります。ただし、設定した機能によっては排紙できない場合があります。

○:使用可能 ×:使用不可

	用紙サ	イズ	排紙	-L1
			トレイ A	トレイB
	305 × 45	57 mm	0	0
	SRA	.3	0	0
	A3		0	0
	A4		0	0
	A4F	۲	0	0
	A5		0	0
	A5F	3	0	0
	B4		0	0
	B5		0	0
	B5F	3	0	0
	はが	き	0	0
	往復は	がき	0	0
	4面は	がき	0	0
封	洋飛	《4号	0	0
同	COM1	0 No.10	0	0
	Monarch : Cat	talog Glove No.8	0	0
	[DL	0	0
	ISC)-В5	0	0
	ISC	D-C5	0	0
	ユーザ設定サイズ	99 × 140 mm ~ 320 × 457 mm	0	0

コピートレイ・J1

コピートレイ・J1を装着しているときには、以下の機能を使用することができます。

■ ソート機能

プリント用紙を自動的にページぞろえして排紙する機能です。

■ グループ機能

原稿の各ページのプリント用紙を、ページごとに仕分けて排紙する機能です。

■ 回転機能

同じサイズの用紙をセットした場合、ページぞろえを行い、一部ずつ交互に方向を変え て排紙する機能です。

✓ メモ 回転機能は、オプションのインナー2ウェイトレイ・D1とあわせて装着している場合の み使用することができます。

各部の名称とはたらき



① 排紙トレイ

ここに出力紙が排紙されます。

② 補助トレイ

大きいサイズの用紙(A3、B4、A4R)にプリン トするときに引き出します。



本製品の排紙トレイに排紙できる用紙サイズは次のようになります。ただし、設定した機能によっては排紙できない場合があります。

○:使用可能 ×:使用不可

	用紙サ	イズ	排紙トレイ
	305 × 45	57 mm	×
	SRA	.3	×
	A3		0
	A4		0
	A4F	٦	0
	A5		х
	A5F	۲	0
	B4		0
	В5		0
	B5F	۲	0
	はが	き	×
	往復は	がき	×
	4面は	がき	×
封	洋刑	乡4号	×
筒	COM1	0 No.10	×
	Monarch : Cat	talog Glove No.8	×
	[DL	×
	ISC	О-В5	×
	ISC	D-C5	×
	ユーザ設定サイズ	99 × 140 mm ~ 320 × 457 mm	×

ハンドセット・G2

本機は電話を受信すると電話機に、ファクスを受信するとファクスに切り替わる FAX/TEL 切り替え機能を持っています。このため、本機に電話機またはオプションのハンドセット・ G2 を接続すると通常の電話と同じように電話をかけたり、電話をうけたりすることができ ます。FAX/TEL 機能を使うためには、初期設定/登録の受信モード選択を「FAX/TEL 切 替」に設定してください。

- 重要 ●システム管理設定(初期設定/登録)の送信機能の制限で、新規宛先の制限を「ON」に 設定している場合は、ハンドセット・G2を使用して電話をかけることができません。
 - ●回線を増設した場合、この設定が機能するのは回線1(標準回線)のみです。回線1(標準回線)にてお使いください。
 - ●通話するには、本機に電話機またはオプションのハンドセット・G2 を接続する必要があります。
 - ハンドセット・G2 がハウリングする場合は、アラーム音量、通信音量の設定を下げてお 使いください。(→送信/ファクスガイド「第9章 送信/受信仕様の設定/登録」)
- メモ ハンドセット・G2 を使用するには、オプションの FAX ボード (F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備)が必要です。

電話をかける

1 ハンドセットを上げます。



2 [新規宛先] を押したあと、[ファクス] を押します。



- - 3 ◎~⑨、※、(**)(テンキー)で相手先の電話番号を入力します。



- ✓ メモ ③(スタート)を押す必要はありません。
 - 4 相手の声が聞こえたら、通話します。
 - 5 通話が終わったら、ハンドセットを戻します。





ハンドセットを戻すときは、コードを正しい位置に戻してください。



電話をうける

1 呼び出し音がなります。

メモ ハンドセットの形状が異なることがありますが、機能や性能はかわりありません。呼び出し音量は大、小、切の3段階で調整できます。シャープペンシルの先などで、呼び出し音量スイッチを切り替えてください。



2 ハンドセットを上げ通話します。





通話が終わったら、ハンドセットを戻します。



ハンドセットを戻すときは、コードを正しい位置に戻してください。



カードリーダ - C1

オプションのカードリーダ - C1 が装着されている場合は、本体を使用する前にコントロー ルカードをセットしてください。コントロールカードを使用して部門別 ID 管理を行います。

- 重要 ・部門管理ID以外のログインサービスを使っている場合は、ファンクション制限の設定はご 使用になれません。
 - ログインサービスに SSO を設定している場合は、カードリーダ -C1 をご使用になれません。
 - ログインサービスにSDLを設定している場合は、カードID欄にお手持ちのカード番号を入 力してください。詳しくは、「MEAP 認証システム設定ガイド」を参照してください。
- メモ ・コントロールカードを差し込んでもタッチパネルディスプレイに基本画面が表示されないときは、次のような点をチェックしてください。
 - ・差し込む向きは正しいですか
 - ・十分に奥まで差し込まれていますか
 - ・使用不可能なコントロールカードが挿入されていませんか (破損したコントロールカード、使用禁止のコントロールカード)
 - 使用可能なコントロールカードを正しく挿入してください。
 - •電源を入れるまでの操作は、「主電源と操作部電源について」(→ P.1-15)を参照してください。
 - カードリーダ C1 装着時は、以下のカードを使用することができます。磁気式カードは 1000 部門まで管理できます。



本体を使用する前の操作



1 コントロールカードを差し込み口に、正しい向きで差し込みます。

タッチパネルディスプレイに基本画面が表示されます。

	28-(3)700 (11-(54-97)) (11-(54	ボックス 🎸 🗕
100% 自動用紙 1 常倍 倍率 用低速积 1 (生止げ , 周囲 , 回国还冠 文字/字篇/他园 ▼ ■国正亞 文字/字篇/他园 ▼	 □/□ 自動カラー選択 ▼ □ビーできます。 	-1
 ●倍 ●目転 ●目転	100% 自動用紙	1
(LE) (I) (I) </td <td>等倍</td> <td></td>	等倍	
住上げ, 両面 , 回国正団文字/写真/地図 ▼ マ ゴン/ 割り込み 応用モード ,		
ニノ 割り込み 応用モード ,		■圖覽會文字/写真/地図 ▼
	割り込み	応用モード ,

本体の使用終了後の操作

1

0

コントロールカードをセットする画面に戻ります。

本体の使用終了後、コントロールカードを抜き取ります。

重要 コントロールカードを抜き取ると、再度差し込むまで本体を使用することはできません。

カードリーダ - C1 使用時の部門別 ID 管理について

カードリーダ - C1 使用時の暗証番号、制限面数の変更、およびカウント情報の確認について説明します。

 ✓ メモ 暗証番号は 7 桁まで登録できます。7 桁に満たない場合は以下のようになります。
 例:「321」と入力 → 「0000321」と設定されます。

初期設定/登録画面の操作の流れ

カードリーダ - C1 使用時の初期設定/登録画面の操作の流れについて説明します。

✓ メモ 初期設定/登録で設定した内容は、②(リセット)を押しても変更されません。

1 ⑥(初期設定/登録) → [システム管理設定] を押します。

○ 共通仕様設定	≫_ コピー仕様設定 →
 タイマー設定 	✓ 送信/受信仕様設定
← = 調整/クリーニング	→ ボックス仕様設定
コレポート出力	() プリンタ仕様設定
	◎ 宛先表仕様設定
■ システム管理設定	
<u> </u>	クロション 閉じる コー

システム管理部門 ID とシステム管理暗証番号が設定されている場合は、[システム管理設定]を押したあとにシステム管理部門 ID と暗証番号を (テンキー) で入力して (認証) を押します。

システム管理設定画面が表示されます。

2 [部門別 ID 管理] を押します。



✓ メモ 目的の画面が表示されていない場合は、[▼] [▲]を押して画面を表示させます。

3	設定するモー	ドを選択	します。
---	--------	------	------

谷門別ID管理		
	暗証番号の登録 カウン	/卜管理
	■ ID不定プリンタジョブの ON 許可 ■ IO不定リモートスキャン ON	OFF
	 ジョブの許可 自黒コピー/ボックス ブリントジョブの許可 	OFF
	■ 白黒ブリンタジョブの ● 許可	OFF
キャンセ	π.	ок л
 操作が終了し) 	こら、カードを抜いてください。	システム状況/中止

4 項目を設定したあと、[OK] を押します。

■ ID不定プリンタジョブの ■ IFT	ON OFF
■ IO不定リモートスキャン ジョブの許可	ON OFF
● 白黒コピー/ボックス プリントジョブの許可 _ 白黒プリンタジョブの	ON OFF
- 14 n]	
	 10不定ブリンタジョブの 10不定リモートスキャン 10不定リモートスキャン 自黒コピー/ボックス ウリンドジョブの許可 自黒ブリンタジョブの

5 基本画面に戻るまで [閉じる] を押していきます。

- ④(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[部門別 ID 管理]を押します。
- 2 [暗証番号の登録]を押します。

(9) 部門別10管理 (11) 暗証番号の登録	カウント管理
■ ID不定プリンタジョブの 許可 ■ D不定リモートスキャン ジョブの許可	ON OFF
 ・自果コピー/ボックス プリントジョブの許可 ・自黒プリンタジョブの ・許可 	ON OFF
キャンセル	ок л
- 	システム状況/中止

3 [▼] [▲]を押して、暗証番号を変更する部門を表示させて選択したあと、[編集]を押します。

41 775	1042.00 7	トータル	カラートータル	自然と言うル	
00000001	******	300000	100000	200000	Î 🔺
00000002	******	250000	100000	150000	1/1
80000000	******	105000	3000	102000	17.1
00000004	******	111600	1600	110000	
00000005	******	105600	600	105000	
00000006	******	109000	1000	108000	J
ファ制度	(編 マンクンヨ	*			
				閉じる	لہ 5

✓ メモ [▼] [▲] を長押しすると、ページ番号が増減し、キーを離した時点のページが表示されます。部門 ID が大量に登録されている場合に、すばやく目的の部門 ID を表示させることができます。

4 ⁽⁾~⁽⁾(テンキー)で暗証番号を入力します。

 ● 編集 田,デンキーで入力してください。 部門ID (明証冊号) ● 翻訳 	000001 ***** 可知何年と 面前の施定
キャンセル	ок
□ 操作が終了したら、カードを抜いてください	し システム状況/中止)

- □ [暗証番号] を押します。
- □ [暗証番号]を押したあと、暗証番号を入力します。
- □ [確認入力]を押して、同じ暗証番号を入力したあと、[OK]を押します。

「0」、「00」のような「0」だけの連数字を暗証番号として登録することはできません。 また、「02」、「002」のように「0」から始まる番号を入力した場合は、「0」の入力は 認識されず「2」と入力した時と同じ「0000002」として設定されます。

- メモ ⓒ (クリア)を押すと、入力した数字を取り消すことができます。
 - 部門 ID の変更はできません。
 - システム管理設定(初期設定/登録)の機密情報入力時の伏せ字表示の ON/OFF を「OFF」 に設定している場合は、確認入力が表示されず、機密情報が直接表示されます。(→機密 情報の入力時に伏せ字で表示する(機密情報入力時の伏せ字表示の ON/OFF): P.6-51)

5 [制限の ON/OFF と制限面数の設定]を押します。

6 制限面数を設定します。

□ 面数を制限する項目の [ON] を押します。

制限を解除する場合は、[OFF]を押します。

- メモ •「トータルプリント」は「カラートータルプリント」と「白黒トータルプリント」の制限 面数の合計です。
 - 「カラートータルプリント」は「カラーコピー」と「カラープリント」の制限面数の合計です。
 - ●「白黒トータルプリント」は「白黒コピー」と「白黒プリント」の制限面数の合計です。

- □ 面数を制限する項目の[□]を押して、⑩~⑨(テンキー)で制限面数を入力します。
- 重要 ・カラーモードの「自動カラー選択」設定時に、各制限においてカラー、白黒のいずれかが 制限面数に達している場合、各操作を行うことはできません。
 - カラー/白黒が混在している文書のプリント中に、プリント制限のいずれかが上限に達した場合、出力は中止されます。
 - カラー/白黒が混在している原稿のコピー中に、トータルプリント制限、コピー制限のいずれかが上限に達した場合、出力は中止されます。
 - ファクス送信中に、「白黒スキャン制限」が制限面数に達した場合、送信は中止されます。
 - フィーダからの原稿読み込み中にスキャン制限が上限に達した場合、ジョブは中止されます(読み込まれた分のスキャンはカウントされません)。
- ✓ メモ ⓒ (クリア)を押すと、入力した数字を取り消すことができます。
 - 制限面数の入力範囲は0~999999です。設定した数値を超えるコピー/スキャン/プリントはできません。
 - 制限面数とは、プリント面に対しての数です。1枚の用紙に両面プリントした場合は面数 は2になります。
 - 🛞 制限のON/OFFと制限面数の設定 ▶ 烏 トータルプリント制限 ON OFF 300000 # ■ 浩 カラートータルプリント制限 - □ 浩 白黒トータルプリント制限 ON OFF 100000 # ON OFF 200000 # 🛄 🖄 カラーコピー制限 □□ 第) 白黒コピー制限 0N 0FF 050000 #8, 0N 0FF 100000 #8, 🛄 💾 カラースキャン制限 | | 二 白黒スキャン制限 0N 0FF 100000 # 0N 0FF 100000 # ■ □ カラープリント制限 □ □ 白黒プリント制限 0N 0FF 050000 III, 0N 0FF 100000 III, キャンセル ОК 1 🔟 操作が終了したら、カードを抜いてください
 - □ [OK] → [OK] を押します。

- 7 特定の機能を制限する場合は、[ファンクション制限]を押します。
- 8 コピー以外で部門別 ID 管理の対象とするファンクションを選択したあ と、[OK] を押します。

選択する項目

- [ON]: すべての機能が部門別 ID 管理の対象になります。
- [OFF]: プリント機能のみ部門別 ID 管理の対象になります。

[送信 / ファクス] は、オプションの Send 拡張キットを有効にし、さらに FAX ボード(F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備)を装着している場合に表示されます。Send 拡張キットを有効にして FAX ボードを装着していない場合は、[送信] と表示されます。 FAX ボードを装着して Send 拡張キットを有効にしていない場合は、[ファクス] と表示さ れます。

9 [閉じる] → [OK] を押します。

制限面数の設定を「ON」にすると、以下の画面にカウント残数(制限面数-カウント面数) が表示されます。

コピー(シノカル) 日 コピー(タイック) 日 送信/ファクス。	♬ ボックス 🍚 →
■/■ 自動カラー選択 ▼ ■ コピーできます。	
100% 自動用紙	5]]
等倍 倍率 用紙選択	
仕上げ、両面、	■圖覽習文字/写真/地図 🔻
➡ 割り込み	応用モード , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
■ 操作が終了したら、カードを抜いてください。	システム状況/中止。

コピー基本画面

表示される項目

·四·原稿読込		
■/□ 自動カラー選択 🔻		
	きます。 ■100000/■■10000	1
倍率	読取サイズ	
100 %	自動	
等倍 倍率	読取サイズ	<u></u> j
両面原稿		① 自動 ▶
		□□□ 文字/写真/地図▼
文書名		応用モード ,
		初期値に戻す
🔟 操作が終了したら、カードを抜	いてください。	システム状況/中止

読み込み画面

表示される項目

🇾 🛄: カラースキャン残数

日黒スキャン残数
 日黒スキャン残数
 日黒スキャン
 日本
 日本

◎ プリント	
自動カラー選択 ▼	
プリントできます。 [10:00000123/カウント残数: 🖬 🗃 049980/ 🔳 🗃 099960]	 プリント 設定変更
文書選択数 : 1	
1	プリント後 文書消去
	_
キャンセル	プリント開始 ┛
🔟 操作が終了したら、カードを抜いてください。	システム状況/中止

プリント設定画面

表示される項目

- どしていた。
- 🌉 🔚 : カラートータルプリント残数
- ■■: 白黒トータルプリント残数
- 🗾 📺 : カラープリント残数
- 白黒プリント残数



送信画面

表示される項目

🗾 🛄 : カラースキャン残数

日果スキャン残数

- SN に設定されている制限項目のみ表示されます。
 - コピー基本画面とプリント設定画面には、残数の少ない項目が2つ表示されます。ただし、 トータルプリントの残数が一番少ない場合には、トータルプリントの残数のみ表示されます。
 - 送信画面は、オプションの Send 拡張キットを有効にした場合、または FAX ボード(F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備)装着時に表示されます。

現在使用しているコントロールカードのカウント情報を確認する

現在使用しているコントロールカード(部門 ID)のカウント面数と制限面数を確認することができます。

- 1 [システム状況 / 中止]を押します。
- 2 [カウント確認]を押します。



3 カウントを確認したあと、[閉じる] → [閉じる] を押します。

カウント情報の確認とプリントをする

部門ごとに使用したプリント面数のカウントを表示したり、リストをプリントすることがで きます。

1 ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [部門別 ID 管理] を押します。

 ・創門別10管理 ・ ・ ・	カウント管理
■ ID不定プリンタジョブの 許可 ■ IO不定リモートスキャン ジョブの許可	ON OFF
■ 白黒コピー/ボックス ブリントジョブの許可 ■ 白黒プリンタジョブの 許可	ON OFF
キャンセル	ок и
□ 操作が終了したら、カードを抜いてくださ	0.。 システム状況/中止

3 カウントの確認、またはプリントをします。

部門 ID が空欄(表示なし)のプリント面数は部門 ID に対応していないプリンタドライバ などからのプリント (ID 不定ジョブ)です。

部門 ID が空欄(表示なし)のスキャン面数は部門 ID に対応していないドライバからのリ モートスキャン (ID 不定ジョブ) です。

● 確認だけの場合

- □ 「▼] 「▲] を押して任意の部門を表示させたあと、必要に応じて 「◀] 「▶] を押して内容を確認します。
- ◎ メモ [▼] [▲] を長押しすると、ページ番号が増減し、キーを離した時点のページが表示され ます。部門 ID が大量に登録されている場合に、すばやく目的の部門 ID を表示させること ができます。

● 表示されているカウントをプリントする場合

□ [カウントプリント] を押します。

□ カウント管理レポートの種類を選択したあと、[プリント開始]を押します。

- ✓ メモ ●プリントを中止する場合は、[中止]を押します。
 - プリント中の画面を閉じる場合は、「閉じる」を押します。
 - ●共通仕様設定(初期設定/登録)のカセットオート選択の ON/OFF の 「その他」で「ON」 に設定されている給紙箇所に、A3、B4、A4、A4R の普通紙、再生紙または色紙がセッ トされているときにリストをプリントできます。(→ カセットオート選択の ON/OFF を設 定する: P.4-31)

4 [閉じる] → [OK] を押します。

カウント情報を消去する

登録されている部門のカウント数を消去します。

1 ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [部門別 ID 管理] を押します。

2 [カウント管理]を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「カウント情報の確認とプリントをする」(→P.3-49)の手順2を参照してください。

3 [オールクリア] を押します。

部門ごとに消去したい場合は、[▼] [▲] を押して、消去したい部門を表示させて選択したあと、[クリア] を押します。

- **4** [はい] を押します。
- **5** [閉じる] → [OK] を押します。

ID 不定のプリントジョブ/スキャンジョブを受け付けるかどうか設 定する

部門 ID に対応していないプリンタドライバなどからのプリントや、パソコンからのリモー トスキャンをさせるか、させないかの設定をします。

- - (初期設定/登録)→[システム管理設定]→[部門別 ID 管理]を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

部門別ID管理 □	
暗証番号の登録	カウント管理
■ ID不定プリンタジョブ0 新可 ■ ID不定リモートスキャン ジョブの許可	ON OFF
■ 白黒コピー/ボックス ブリントジョブの許可 ■ 白黒ブリンタジョブの 許可	ON OFF
キャンセル	ОК Л
□ 操作が終了したら、カードを抜いてくださ(

< ID 不定プリンタジョブの許可>:

[ON]: 部門 ID に対応していないプリンタドライバなどからのプリントを行います。 [OFF]: 部門 ID に対応していないプリンタドライバなどからのプリントは行いません。

< ID 不定リモートスキャンジョブの許可>:

[ON]: 部門 ID に対応していないドライバからのリモートスキャンを行います。

[OFF]: 部門 ID に対応していないドライバからのリモートスキャンを行いません。
コントロールカードをセットしないときに白黒コピー/プリントの み許可するか設定する

コントロールカードを差し込まなくても、白黒コピー/プリントのみできるように設定しま す。

- (初期設定/登録)→[システム管理設定]→[部門別 ID 管理]を押します。
- **2** [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。



<白黒コピー/ボックスプリントジョブの許可>:

- [ON]:コントロールカードをセットする画面に[白黒コピー/白黒ボックスプリント]キー が表示されます。
- [OFF]:コントロールカードをセットする画面に[白黒コピー/白黒ボックスプリント]キー は表示されません。

<白黒プリンタジョブの許可>:

- [ON]:部門 ID に対応していないプリンタドライバなどからの白黒プリントを行います。
- [OFF]:部門IDに対応していないプリンタドライバなどからの白黒プリントを行いません。

<白黒コピー / ボックスプリントジョブの許可>を「ON」に設定した場合は、コントロー ルカードをセットする画面に[白黒コピー / 白黒ボックスプリント] キーが表示されます。



白黒コピー/ボックスプリントする場合は、[白黒コピー/白黒ボックスプリント]を押します。

- く ID 不定プリンタジョブの許可>を「ON」に設定している場合はすべてのプリンタジョブが許可されるので、<
 く ID 不定プリンタジョブの許可>の設定は無効になります。
 - 自動カラー選択、単色カラーを設定してコピー/プリントする、ボックスに原稿を読み込む、文書を送信するなど、白黒コピー/プリント以外の機能を使用する場合は、コントロールカードをセットする必要があります。



使いかたにあわせた仕様の 設定

工場出荷時の設定を、使いかたにあわせて変更する方法について説明しています。

初期設定/登録画面の操作の流れ	4-3
初期設定/登録一覧表	4-5
各機能に共通の仕様を設定する(共通仕様設定)	4-26
初期画面を設定する	4-26
オートクリア後の表示画面を設定する	4-28
ブザーを設定する	4-29
用紙残量を表示するかどうか設定する	4-29
自動カラー選択で白黒判定されたときの文字/写真優先を設定する	4-30
ワンタッチ白黒モードキーの表示を設定する	4-30
インチ入力をするかどうか設定する..............................	4-31
カセットオート選択の ON/OFF を設定する	4-31
封筒カセットを登録する	4-33
給紙箇所の用紙種類を登録する	4-33
用紙種類選択の簡易/詳細設定画面のどちらを優先させるかを設定する(用紙選択	
画面の優先表示)	4-35
スリープ時の消費電力を設定する	4-35
LTRR サイズ原稿と STMT サイズ原稿を区別する	4-37
機能ごとの排紙トレイを設定する	4-38
プリント優先順位を設定する	4-40
イメージ合成のフォームを登録する	4-41
イメージ合成したプリントの画質を設定する	4-43
ページ印字/スタンプの文字列を登録する	4-43
手差し封筒種指定を設定する	4-45
手差し用紙の標準モードを登録する	4-45
ユーザ設定サイズを登録/編集する	4-47
給紙方法の切り替えをする	4-49
ローカルプリントの標準モードを設定する	4-50
表示言語の切り替えをする	4-51
画面色反転を設定する	4-51
ジョブ間シフトを設定する	4-52
ジョブ間仕切紙を設定する	4-52

部数間仕切紙を設定する	
プリント待ち時間表示を設定する	4-53
プリントジョブ終了予測時間を表示する	4-54
原稿読み取り部の清掃表示を設定する	4-54
リモートスキャン時のデータ圧縮率を設定する	4-55
リモートスキャン時のガンマ値を設定する	4-55
機能制限モードを設定する	
トナー残量の警告表示を消去する	
共通仕様設定を初期化する	
各種タイマーを設定する(タイマー設定)	4-58
時刻の微調整をする	4-58
オートスリープタイムの設定をする	4-58
オートクリアタイムの設定をする	4-59
ウイークリータイマーの設定をする	4-59
低電力モード移行時間の設定をする	4-60
調整をする(調整/クリーニング)	4-61
ズーム微調整をする	
中とじユニットの針の頭出しをする	4-62
中とじ位置を変更する	4-62
クリープ(ずれ)補正量の調整	
階調や濃度を自動補正する	
濃度を補正する	4-66
色ずれの補正をする	
文字/背景のコントラスト調整	
プリントが汚れるときは(本体内のクリーニング)	4-70
フィーダで読み取った原稿が汚れるときは(フィーダのクリーニング)	4-71
継続プリント可能時のトナー交換	4-72

初期設定/登録画面の操作の流れ

初期設定/登録では本製品のさまざまな設定を使用する条件や環境にあわせて変更するこ とができます。

- 重要 ●SDLやSSOのログインサービスによる認証を設定しているとき、ユーザタイプが一般ユー ザの場合はシステム管理設定モードを操作することができません。
 - SDLやSSOのログインサービスによる認証を設定しているとき、ユーザタイプが管理者の 場合はシステム管理設定モードを操作することができます(システム管理部門 ID とシス テム管理暗証番号を入力するダイアログボックスが表示されたときは、該当項目を入力し てください)。
- ✓ メモ 初期設定/登録で設定した内容は、②(リセット)を押しても変更されません。
 - (初期設定/登録)を押します。

初期設定/登録画面が表示されます。

2 初期設定/登録画面から設定の種類を選択します。

(二) 共通仕様設定	◎」コピー仕様設定
 タイマー設定 	✔ 送信/受信仕様設定
rrr 調整/クリーニング →	❷ ボックス仕様設定
ロ レポート出力	(3 プリンタ仕様設定
	◎ 宛先表仕様設定
● システム管理設定	
<u> </u>	MLS J

システム管理設定を選択するときにシステム管理部門IDとシステム管理暗証番号が設定されている場合は、[システム管理設定]を押したあとにシステム管理部門IDと暗証番号を ②~③(テンキー)で入力して⑩(認証)を押します。 3 設定するモードを選択します。



各キーを押して設定できる内容は、「初期設定/登録一覧表」(→ P.4-5)を参照してください。

✓ メモ 共通仕様設定、タイマー設定、調整/クリーニング、システム管理設定、コピー仕様設定、送信/受信仕様設定は、いくつかの項目にわかれています。[▼][▲]を押して、目的の項目を選択してください。

央 共通仕様設定
 機能の表示設定
 オートクリア後の機能 > 復帰する
■ ブザーの0N/0FF
■ 用紙残量メッセージ表示 > CN
 ■ 自動力ラー選択白黒時の文字/写真優先 > 写真優先
- Rua J
- システム状況/中止

4 項目を設定したあと、[OK] を押します。

() (影能の表示設定		_		
= 2	の期機能と機能順 ▶コピー(シンプル	i序の設定 i)		設定	
	□ピー画面表示設 >シンプル+ク・	定 イック		設定	,
	システム状況画面	を初期画面にす	3 ON	OFF	
•	システム状況の初 ♪デバイス)期画面を設定す	م	設定	
	キャンセル			ОK	

指定したモードが設定されます。



基本画面に戻るまで [閉じる] を押していきます。



仕様設定で登録/設定できる項目を以下に示します。(*マークは工場出荷時の設定です。) 本書に記載されていない設定方法については、下記の各ガイドを参照してください。

• コピー仕様設定:

コピー/ボックスガイド

コピー/ボックスガイド

プリンタガイド

- •レポート出力、送信/受信仕様設定、宛先表仕様設定:送信/ファクスガイド
- ボックス仕様設定:
- •プリンタ仕様設定、レポート出力:
- ネットワーク設定、レポート出力:

(宋)初期部	建/登録	
	(] 共通仕様設定	≫」 コピー仕様設定
	● タイマー設定	✔ 送信/受信仕様設定
	← 調整/クリーニング	→ ボックス仕様設定
	コ レポート出力	(3、プリンタ仕様設定
		宛先表仕様設定
	● システム管理設定	
		図じる

初期設定/登録画面

ネッ	トワークガイ	イド
🛞 システム	管理設定	
	システム管理者情報 の設定 →	デバイス情報の設定
	部門別IO管理	ネットワーク設定
	通信管理設定 •	転送設定
	Uモ−トUIØ0N/OFF	掲示板の消去
	送信機能の制限	自動オンライン/ オフライン移行 ▶
	• 1/4	1
		」 第53日

4

使いかたにあわせた仕様の設定

システム管理設定画面

■ 共通仕様設定

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
機能の表示設定		×	P.4-26
初期機能と機能順序 の設定	コピー・、送信/ファクス、ボックス、プリン ト、MEAP		
コピー画面表示設定	シンプルのみ、シンプル + クイック [、] 、クイッ クのみ		
システム状況画面を 初期画面にする	ON、OFF*		
システム状況の初期 画面を設定する	コピー、送信、ファクス、プリント、受信、デ バイス [*]		
オートクリア後の機能	復帰する*、復帰しない	0	P.4-28
ブザーの ON/OFF	入力音:ON'、OFF 入力無効音:ON、OFF [*] 補給予告音:ON、OFF [*] 警告音:ON'、OFF ジョブ終了音:ON'、OFF	0	P.4-29
用紙残量メッセージ表 示	ON*、OFF	×	P.4-29
自動カラー選択白黒時 の文字/写真優先	文字優先、写真優先	0	P.4-30
ワンタッチ白黒モード キーの表示	ON、OFF*	×	P.4-30
インチ入力	ON、OFF*	0	P.4-31
カセットオート選択の ON/OFF	コピー、プリンタ、ボックス、受信/ファク ス、その他 (手差し:ON、OFF*、その他の給紙箇所:ON*、 OFF) コピー:用紙の種類を考慮する:する、しない*	×	P.4-31
封筒カセットの登録	ENV.1: 洋形 4 号*、COM10 No.10、 Monarch: Catalog Glove No.8、 DL、ISO-B5、ISO-C5	×	P.4-33
	ENV.2: 洋形 4 号、COM10 No.10*、 Monarch: Catalog Glove No.8、 DL、ISO-B5、ISO-C5		
用紙種類の登録	普通紙 [・] 、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙、 OHP フィルム	×	P.4-33

4 使いかたにあわせた仕様の設定

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
用紙選択画面の優先表 示	簡易・、詳細	×	P.4-35
スリープ時の消費電力	少ない*、多い	0	P.4-35
LTRR/STMT 原稿の区 別	手動で区別する、LTRR で動作*、STMT で動作	0	P.4-37
排紙トレイの設定	コピートレイ・J1 装着時 トレイA:コピー*、ボックス*、プリンタ、 受信、ファクス、その他	× *3	P.4-38
	マレイ B・コレー、ホックス、クランタ 、 受信 [*] 、ファクス [*] 、その他 [*] インナー 2 ウェイトレイ・D1 装着時		
	トレイ A:コピー*、ボックス*、プリンタ、 受信、ファクス、その他 トレイ B:コピー、ボックス、プリンタ*、 受信*、ファクス*、その他*		
	インナー2 ウェイトレイ・D1+ コピートレ イ・J1 装着時		
	トレイ A:コピー*、ボックス*、プリンタ、 受信、ファクス、その他 トレイ B:コピー、ボックス、プリンタ*、 受信、ファクス、その他 トレイ C:コピー、ボックス、プリンタ、 受信*、ファクス*、その他*		
	フィニッシャー・Zl +コピートレイ・Jl 装 着時		
	トレイ A:コピー [、] 、ボックス [・] 、プリンタ [・] 、受信、ファクス、その他 トレイ B:コピー、ボックス、プリンタ、受 信 [・] 、ファクス [・] 、その他 [・]		
	フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッ シャー・Y2+バッファパスユニット・E2装着時		
	トレイ A: コピー*、ボックス*、プリンタ、 受信、ファクス、その他 トレイ B: コピー、ボックス、プリンタ*、 受信、ファクス、その他 トレイ C: コピー、ボックス、プリンタ、 受信*、ファクス*、その他* トレイ基本位置:トレイ A*、トレイ B、指 定しない		

4

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
プリント優先順位	コピー:1、2、3 プリンタ:1、2、3 ボックス、受信/ファクス、その他:1、2、3*	0	P.4-40
イメージ合成のフォー ム登録	登録、消去、チェックコピー、詳細情報	×	P.4-41
イメージ合成時の画質 優先	自動*、原稿優先、フォーム優先	0	P.4-43
ページ印字/スタンプ の文字列登録	登録、編集、消去	0	P.4-43
手差し封筒種指定	ON、OFF*	0	P.4-45
手差し用紙の標準モー ド登録	ON、OFF*	×	P.4-45
ユーザ設定サイズの登 録	登録/編集、消去、名称登録	0	P.4-47
給紙方法切替	スピード優先*、プリント面優先	×	P.4-49

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
ローカルプリントの標 準モード		×	P.4-50
用紙選択	自動用紙選択、給紙位置選択		
プリント部数	1 部*~ 9999 部		
仕上げ	フィニッシャ非装着時、インナー2 ウェイト レイ・D1 装着時		
	ノンソート、ソート [・] 、回転ソート、グルー プ、回転グループ		
	フィニッシャー・Z1 装着時		
	ノンソート、ソート、シフトソート 、グ ループ、シフトグループ、ステイプル (コー ナー(左上、左下、右上、右下)、ダブル (左、右))		
	フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッ シャー・Y2+バッファパスユニット・E2装着時		
	ノンソート、ソート、シフトソート、グルー プ、シフトグループ、ステイプル (コーナー (左上、左下、右上、右下)、ダブル (左、右))		
	フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッ シャー・Y2 + バッファパスユニット・E2+ パ ンチャーユニット・L1 装着時		
	ノンソート、ソート、シフトソート、グ ループ、シフトグループ、ステイプル (コー ナー(左上、左下、右上、右下)、ダブル (左、右))、パンチ穴		
両面プリント	ON、OFF*		
プリント後文書消去	ON、OFF*		
文書結合	ON、OFF*		
表示言語の切替	ON、OFF*	×	P.4-51
画面色反転	ON、OFF*	×	P.4-51
 ジョブ間シフト * ¹	ON*、OFF	0	P.4-52
ジョブ間仕切紙	ON、OFF*	0	P.4-52
部数間仕切紙	ON、OFF*	×	P.4-53

4

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
プリント待ち時間表示	コピー:ON、OFF* ボックス:ON、OFF* その他:ON、OFF*	×	P.4-53
部数/待ち時間の状況 表示	ON*、OFF	×	P.4-54
原稿読み取り部の清掃 表示 ^{*2}	ON*、OFF	×	P.4-54
リモートスキャン時の データ圧縮率 ^{・2}	高圧縮、普通、低圧縮	0	P.4-55
リモートスキャン時の ガンマ値* ²	r1.0、r1.4、r1.8*、r2.2	0	P.4-55
機能制限モード *1	ON、OFF*	0	P.4-56
トナー残量警告表示の 消去	消去	×	P.4-56
シャットダウンモード	実行キー	×	P.1-21
共通仕様設定の初期化	初期化	×	P.4-57

*マークは工場出荷時の設定です。

*1:オプション装着時に表示される項目です。

*2: IR C3580、IR C3080ではオプション装着時に表示される項目です。(Fモデルは標準装備)

*3:機器情報の配信する機器と受信する機器で、排紙トレイの数が同じ場合に配信します。

■ タイマー設定

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
時刻微調整	00:00~23:59(1 分間隔)	×	P.4-58
オートスリープタイム	10、15、20°、30、40、50 分、1 時間、90 分、2 ~ 4 時間(1 時間間隔)	0	P.4-58
オートクリアタイム	0分(なし)、1~9分(1分間隔)・2分*	0	P.4-59
ウイークリータイマー の設定	日~土曜まで 00:00 ~ 23:59(1 分間隔)	0	P.4-59
低電力モード移行時間	5 [*] 、10、15、20、30、40、50 分、1 時間、 90 分、2 ~ 4 時間(1 時間間隔)	0	P.4-60

*マークは工場出荷時の設定です。

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
ズーム微調整	X:- 1.0 %~+ 1.0 %(0.1 % 間隔)・0 % [*] Y:- 1.0 %~+ 1.0 %(0.1 % 間隔)・0 % [*]	×	P.4-61
中とじ針頭出し*1	開始キー	×	P.4-62
中とじ位置変更*1	位置:- 2.0 mm ~+ 2.0 mm(0.25 mm 間 隔)· 0 mm*	0	P.4-62
クリープ (ずれ) 補正量 の調整	補正量(各用紙種類ごと): 0.00 ~ 2.00mm (0.05mm 間隔)・0.25mm*	×	P.4-63
自動階調補正	クイック補正時:開始キー フル補正時:3 回のテストプリントと読み込 みのあと自動補正	×	P.4-63
濃度補正	コピー/ボックス、白黒送信、カラー送信 各:9 段階・5 段階*	×	P.4-66
自動色ずれ補正	開始キー	×	P.4-66
文字/背景のコントラ スト調整 ^{・1}	プリンタ 1200dpi 専用、標準 黒、シアン、マゼンタ 相対コントラスト値:-7 ~ +7・-1*、プリ ント設定 基準値の設定:基準コントラスト値:0 ~ 64・24*、サンプルプリント、プリント設定 潜像部の濃度:0~36・8*	×	P.4-67
本体内のクリーニング	開始キー	×	P.4-70
フィーダのクリーニン グ ^{*2}	開始キー	×	P.4-71
 継続プリント可能時の トナー交換	ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー:は い、いいえ	×	P.4-72

*マークは工場出荷時の設定です。

*1:オプション装着時に表示される項目です。

*2: IR C3580、IR C3080 ではオプション装着時に表示される項目です。(Fモデルは標準装備)

■ レポート出力

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
仕様設定:送信*2			送信/ファクス ガイド
送信結果レポート	エラー時のみ [*] 、ON、OFF 送信原稿の表示:ON [*] 、OFF カラー送信原稿の表示:ON、OFF [*]	0	
通信管理レポート		0	
100 通信で自動プリ ント	ON*、OFF		
指定時刻プリント	ON、OFF* 時刻指定:00:00~23:59		
送信/受信分離	する、しない*		
仕様設定:ファクス^{・2}			
ファクス送信結果レ ポート	エラー時のみ [*] 、ON、OFF 送信原稿の表示:ON [*] 、OFF	0	
ファクス通信管理レ ポート		0	
40 通信で自動プリン ト	ON*、OFF		
指定時刻プリント	ON、OFF* 時刻指定:00:00 ~ 23:59		
送信/受信分離	する、しない*		
ファクス受信結果レ ポート	エラー時のみ、ON、OFF*	0	
ファクスボックス受信 レポート	ON*、OFF	0	
リストプリント:送信 ^{・2}			
宛先表リスト	宛先表 1 ~ 10、ワンタッチボタン リストプリント:プリント	×	
ユーザデータリスト	プリント	×	
リストプリント:ファク ス ^{・2}			
ユーザデータリスト	プリント	×	

*マークは工場出荷時の設定です。

*2: IR C3580、IR C3080 ではオプション装着時に表示される項目です。(Fモデルは標準装備)

4 使いかたにあわせた仕様の設定

■ システム管理設定

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
システム管理者情報の設 定			P.6-3
システム管理部門 ID	最大 7 桁	0	
システム管理暗証番号	最大 7 桁		
システム管理者名	半角 32 文字、全角 16 文字		
メールアドレス	半角 64 文字		
連絡先	半角 32 文字、全角 16 文字		
コメント	半角 32 文字、全角 16 文字		
部門別 ID 管理			P.6-5
部門別 ID 管理	ON、OFF*	0	
暗証番号の登録	登録、編集、消去、ファンクション制限	0	
カウント管理	クリア、カウントプリント、オールクリア	×	
ID 不定プリンタジョブの 許可	ON*、OFF	0	
ID 不定リモートスキャン ジョブの許可	ON [∗] 、OFF	0	
白黒コピー/ボックスプ リントジョブの許可	ON、OFF*	0	
白黒プリンタジョブの許 可	ON、OFF*	0	

4. 使いかたにあわせた仕様の設定

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
通信管理設定			送信/ファクス
電子メール/Iファクス共 通設定 ^{・1}			Л1 F
送信データサイズ上限 値	0=なし、1~99MB・3MB*	0	
省略時の件名	半角40文字、全角20文字まで・Attached Image*	0	
認証ユーザ宛先を返信 先に指定	ON、OFF*	×	
電子メール設定*1			
認証ユーザ宛先を送信 元に指定	ON、OFF*	×	
ファクス設定* ¹			
Full モードの送信タイ ムアウト	1~99時間・24時間・	0	
分割受信タイムアウト	0~99時間 24時間*		
MDN/DSN 受信時の印 刷	ON、OFF*		
受信エラーは必ず通知	ON*、OFF		
サーバの経由を使用	ON, OFF*		
サーバを経由しない MDN を許可	ON*、OFF		
ファクス設定 ^{*2}			
送信スタートスピード	33600bps*、14400bps、9600bps、 7200bps、4800bps、2400bps	0	
受信スタートスピード	33600bps*、14400bps、9600bps、 7200bps、4800bps、2400bps	0	
受信パスワード	最大 20 桁	×	
FIS スイッチ	ON、OFF*	0	

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
システムボックス設定			送信/ファクス
システムボックス暗証 番号	最大7桁	×	71 1-12
ファクスメモリ受信を 使用* ²	ON、OFF*	0	
ファクスメモリ受信を 使用 ^{*1}	ON、OFF*	0	
メモリ受信開始時刻	毎日指定、曜日指定、指定しない゜	0	
メモリ受信終了時刻	毎日指定、曜日指定、指定しない*	0	
リモート UI の ON/OFF	ON*、OFF SSL を使用:ON、OFF*	○*4	P.6-17
送信機能の制限			送信/ファクス
宛先表の暗証番号 * ²	最大 7 桁	0	71 F
宛先表のアクセス番号管 理 ^{*2}	ON、OFF*	0	
新規宛先の制限・2	ファクス:ON、OFF* 電子メール:ON、OFF* ファクス:ON、OFF* ファイル:ON、OFF*	0	
ファクスドライバからの 送信を許可* ²	ON*、OFF	0	
ファクス番号入力時の確 認入力 * ²	ON、OFF*	0	
電子メール/Iファクスの 送信ドメイン制限 ^{・1}	送信先ドメインを制限:ON、OFF* 送信許可ドメイン : 登録、詳細/編集、 消去	○ *5	
有効期限切れ証明書使用 時の PDF 送信を許可 ^{・1}	ON、OFF*	0	
PDF 送信時に機器署名を 必ずつける ^{*1}	ON、OFF*	0	
デバイス情報の設定			P.6-18
デバイス名	半角 32 文字、全角 16 文字	×	
設置場所	半角 32 文字、全角 16 文字	×	

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
転送設定 ⁻²	受信手段、条件の ON/OFF、登録、条件 なし転送の登録、電子メールの重要度* ¹ 、 詳細/編集、消去、リストプリント	O *6	送信/ファクス ガイド
掲示板の消去	消去	×	P.6-19
自動オンライン/オフラ イン移行 ^{・2}			P.6-20
自動オンライン移行	ON、OFF*	0	
自動オフライン移行	ON、OFF*	0	
日付/時刻設定	設定(12桁の数字) タイムゾーン:GMT - 12:00 ~ GMT + 12:00・GMT + 09:00* サマータイム:ON、OFF*	×	P.6-21
管理キーOFF 時の機能制 限切替 ^{・1}	部分機能制限、全機能制限	0	P.6-23
ライセンス登録	半角 24 文字	×	P.1-29
システム状況画面の制限			
認証前のジョブ状況の表 示	ON*、OFF	×	P.6-24
システム状況からセキュ アプリントを許可	ON、OFF*	×	P.6-25
ジョブ履歴の表示	ON*、OFF 管理ソフトからのジョブ履歴取得:許可 する、許可しない*	×	P.6-25
LDAP サーバの登録・ ²	登録、詳細/編集、消去、LDAP 検索属 性の登録/編集、リストプリント	×	送信/ファクス ガイド
MEAP 設定			
HTTP を使用	ON*、OFF SSL を使用:ON、OFF*	○ *4	P.6-27
システム情報のプリント	プリント	×	P.6-28
部数印字拡張の設定	ON、OFF* ID /ユーザ名:ON、OFF* 日付:ON、OFF* 文字:ON、OFF*	0	P.6-30
トナー残量警告表示の ON/OFF	ON*、OFF	×	P.6-32

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
ID /ユーザ名表示の ON/OFF	ON*、OFF	×	P.6-33
USB 設定			
USB デバイスを使用	ON⁺、 OFF	\bigcirc	P.6-34
USB ホストを使用	ON*、OFF	0	P.6-34
機器情報配信の設定			
配信先の登録	自動検索/登録、登録、詳細情報、消去、 リストプリント		P.6-37
自動配信設定	毎日指定、曜日指定、指定しない [*] 初期設定/登録の設定値:ON、OFF [*] ネットワーク設定:含む、含まない [*] 部門 ID:ON、OFF [*] 宛先表:ON、OFF [*] プリンタ仕様設定:ON、OFF [*] 用紙情報:ON、OFF [*]		P.6-42
手動配信	初期設定/登録の設定値:ON、OFF [*] ネットワーク設定:含む、含まない [*] 部門 ID:ON、OFF [*] 宛先表:ON、OFF [*] プリンタ仕様設定:ON、OFF [*] 用紙情報:ON、OFF [*]		P.6-44
配信元による受信制限	ON*、OFF		P.6-45
データの復帰	初期設定/登録の設定値、部門 ID、宛先 表、プリンタ仕様設定:ON、OFF* 用紙情報:ON、OFF*		P.6-45
機能毎受信制限	初期設定/登録の設定値:ON*、OFF 部門 ID:ON*、OFF 宛先表:ON*、OFF プリンタ仕様設定:ON、OFF [*] 用紙情報:ON*、OFF		P.6-46
通信履歴	詳細情報、リストプリント、レポート設定 100 通信で自動プリント:ON*、OFF 指定時刻プリント:ON、OFF* 指定時刻:00:00 ~ 23:59 種別で分離:する、しない*		P.6-47
全データ/設定の初期化	初期化	×	P.6-49
機密情報入力時の伏せ字 表示の ON/OFF	ON*、 OFF	0	P.6-51

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
地紋印字モード			
強制地紋印字	コピー:設定しない*、設定する ボックス:設定しない*、設定する プリンタ:設定しない*、設定する	0	P.6-52
プリンタドライバ地紋印 字	設定しない、設定する	0	P.6-55
暗号化セキュアプリント 設定 ^{・]}			
暗号化セキュアプリント ジョブのみ受付	ON、OFF*	0	P.6-58
用紙種類の管理設定	詳細/編集 名称、坪量、特徴、表面性、クリープ (ずれ)補正量の調整、色	0	P.6-59
	複製、消去	×	
ページ記述言語選択(プ ラグ&プレイ)	FAX ^{*2} 、LIPS LX ^{*2} 、LIPS ^{*1} 、PS3 ^{*1}	×	P.6-64
ユーザボックス一括設定			
文書の自動消去までの時 間	0= なし、1、2、3、6、12 時間 1、2、3、7、30 日	×	P.6-65
プリンタドライバから保 存時のプリント	ON、OFF*	×	P.6-65
プリンタジョブの制限	ON、OFF*	0	P.6-66
コピーのカラーモード設 定			
自動カラー選択を使用	ON"、 OFF	0	P.6-67
フルカラーを使用	ON*、OFF	0	P.6-67

*マークは工場出荷時の設定です。

*1:オプション装着時に表示される項目です。

*2: IR C3580、IR C3080 ではオプション装着時に表示される項目です。(Fモデルは標準装備)

*4:SSLを使用:×

*5:消去: ×

*6:受信手段:× 電子メールの重要度:× 詳細/編集:× 消去:× リストプリント:×

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
クイック画面の用紙選 択キー設定	大 *4 つまで(手差し/手差し用紙変更 予約/給紙段1/給紙段2/給紙段3/ 給紙段4/給紙段5)、小	×	コピー/ボックス ガイド
シンプル画面のお好み キー 1、2 の設定	各モード(設定なし)	×	
クイック画面のお好み キーの設定	お好みキー表示数:5 個* 、10 個 各モード(設定なし*)	×	
自動ソート * ²	ON*、OFF	0	
オートタテヨコ回転	ON"、 OFF	0	
標準モードの変更	登録、初期化	×	
コピー仕様設定の初期 化	初期化	×	

*マークは工場出荷時の設定です。

*2: iR C3580、iR C3080 ではオプション装着時に表示される項目です。(Fモデルは標準装備)

■送信/受信仕様設定*2

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
共通設定:送信機能設定			送信/ファクス
発信人名称の登録*1	01 ~ 99:登録/編集、消去	×	71 1
ユーザ略称の登録	半角 24 文字、全角 12 文字	×	
FTP 送信指定に ASCII コード以外を許可 ^{*1}	ON、OFF*	0	
エラー文書クリア	ON"、 OFF	0	
データ圧縮率*1	高圧縮、普通*、低圧縮	0	
転送エラー文書の処理	常にプリント、保存/プリント、OFF [*]	0	
リトライ回数*1	0~5回・3回*	0	
送信機能の標準モード	Send 拡張キットを有効にしたとき	×	
の変更	読取モード:カラー/ 2 値 200 × 200 ファイル形式:TFF/PDF 自動選択 済スタンプ:押さない		
	FAX ボード装着時		
	読取モード:白黒 200 × 100 済スタンプ:押さない		
	Send 拡張キットを有効 +FAX ボード装着 時		
	読取モード:カラー/ 2 値 200 × 200 ファイル形式:TIFF/PDF 自動選択 済スタンプ:押さない		
定型業務ボタンの登録	登録/編集、消去(18 個)、コメントの表 示:ON、OFF*	0	
定型業務ボタン呼出時 の確認表示	ON*、OFF	×	
PDF (高圧縮)の画質レ ベル ^{*1}	文字/写真モード、写真モード時: データサイズ優先、普通*、画質優先 文字モード時:データサイズ優先、普通*、 画質優先	0	
PDF(OCR)設定 ^{*1}	原稿向き自動検知:ON*、OFF 文書名 OCR の文字数設定:1 ~ 24・24*	0	

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
PDF (アウトライン) 設 定	図形のアウトライン化:ON、OFF [*] 図形と認識するレベル:普通 [*] 、やや高い、 高い 背景画質のレベル:データサイズ優先、 普通 [*] 、画質優先	0	送信/ファクス ガイド
機器署名の証明書確認 * ¹	証明書詳細情報:証明書検証	×	
ユーザ署名の証明書確 認 ^{*1}	証明書詳細情報:証明書検証	×	
送信画面の初期表示	定型業務ボタン、ワンタッチボタン、新規 宛先 [•] 拡大表示:ON、OFF [•]	×	
発信元記録	つける [*] 、つけない 印字位置:画像の内側、画像の外側 [*] 相手先略称の表示:ON [*] 、OFF 電話番号マーク:FAX [*] 、TEL	0	
WebDAV 送信時にチャ ンク分割送信を使用 ^{*1}	ON*、OFF	0	
YCbCr 送信のガンマ値 * ¹	r1.0、r1.4、r1.8*、r2.2	0	
送信機能設定の初期化	初期化	×	
共通設定:受信機能設定			
両面記録	ON, OFF*	0	
カセット選択	スイッチ A:ON*、OFF スイッチ B:ON*、OFF スイッチ C:ON*、OFF スイッチ D:ON*、OFF	0	
画像縮小	ON*、OFF 縮小モード:自動変倍*、固定 縮小率:75 ~ 97%(1% 刻み)・90%* 縮小方向:縦横、縦のみ*	0	
受信情報記録	つける、つけない゜	0	
2 in 1 記録	ON、OFF*	0	
YCbCr 受信のガンマ値 * ¹	r1.0、r1.4、r1.8、r2.2	0	

初期設定/登録項目	設定項目	対応ファクス モデル項目	機器情報 配信項目	参照 ページ
ファクス設定:基本登録				送 信 /
ユーザ電話番号の登録	最大 20 桁		×	ガイド
回線種類の選択	ダイヤル 20PPS、ダイヤル 10PPS、プッシュ	G3	×	
音量調整	アラーム音量:0~8・4* 通信音量:0~8・4*		0	
オフフックアラーム*1	ON*、OFF	G3	0	
ファクス設定:送信機能 設定				
ECM 送信	ON*、OFF		0	
ポーズ時間セット	1~15秒・2秒*	G3	0	
自動リダイヤル	ON*、OFF リダイヤル回数:1~15回・2回* リダイヤル間隔:2~99分・2分* 送信エラー時リダイヤル:1 ページとエラーページ*、全ペー ジ、OFF		0	
送信前のダイヤルトー ン確認	ON*、OFF	G3	0	
通信モード	G3-G4*、G3 のみ	G4	0	
ファクス設定:受信機能 設定				
ECM 受信	ON*、OFF		0	
受信モード選択	自動受信*、FAX/TEL 切替 呼出開始時間:0~30秒・8秒* 呼出時間:15~300秒・17秒* 呼出後の動作:終了、受信* 音声応答:ON、OFF*	G3	0	
着信呼出	ON、OFF [*] ON 設定時 呼出回数:1~99回・2回*	G3	0	
リモート受信	ON、OFF* ON 設定時 リモート受信 ID:00 ~ 99・25*	G3	×	

初期設定/登録項目	設定項目	対応ファクス モデル項目	機器情報 配信項目	参照 ページ
自動受信切替	ON、OFF* ON 設定時 呼出秒数:1 ~ 99 秒・15 秒*	G3	0	送 信 / ファクス ガイド
ナンバーディスプレイ 着信受付	ON、OFF*		×	
相手発信元記録(G4)	つける [*] 、つけない 画像の内側、画像の外側 [*]	G4	0	
ファクス設定:増設回線 設定・ ¹				
ユーザ電話番号の登録	最大 20 桁	G3	×	
ユーザ略称の登録	半角 24 文字、全角 12 文字	G3	×	
回線種類の選択	ダイヤル 20PPS、ダイヤル 10PPS、プッシュ	G3	×	
送信回線の選択	回線 1:優先送信*、送信禁止 回線 2:優先送信、送信禁止	G3	×	

*マークは工場出荷時の設定です。

*1:オプション装着時に表示される項目です。

*2: iR C3580、iR C3080 ではオプション装着時に表示される項目です。(Fモデルは標準装備)

4 使いかたにあわせた仕様の設定

■ ボックス仕様設定

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
ユーザボックスの設定/ 登録	ボックス No.: 00 ~ 99 名称: 半角 24 文字、全角 12 文字以内 暗証番号:最大 7 桁 文書の自動消去までの時間:1、2、3、 6、12 時間、1、2、3、7、30 日、なし URL 送信設定 ^{*1} プリンタドライバから保存時のプリ ント:ON、OFF [*] 初期化	⊖ * ⁶	コピー/ボックス ガイド
読み込み設定の標準モー ド	登録、初期化	×	
ファクスボックスの設定 /登録* ²	ボックス No.: 00 ~ 49 名称:半角 24 文字、全角 12 文字以内 暗証番号:最大7桁 URL送信設定* ¹ 初期化	⊖ *6	

*マークは工場出荷時の設定です。

*1:オプション装着時に表示される項目です。

*2: IR C3580、IR C3080 ではオプション装着時に表示される項目です。(Fモデルは標準装備)

*6:暗証番号が設定されているボックス、初期化:×

初期設定/登録項目	設定項目	機器情報 配信項目	参照ページ
宛先の登録	新規宛先の登録、詳細/編集、消去	0	送信/ファクス
宛先表の名称登録	名称登録	0	Л1 F
ワンタッチボタンの登録	登録/編集、消去	0	

*2: IR C3580、IR C3080 ではオプション装着時に表示される項目です。(Fモデルは標準装備)

- 重要 SDLやSSOのログインサービスによる認証を設定しているとき、ユーザタイプが一般ユー ザの場合はシステム管理設定モードを操作することができません。
 - SDLやSSOのログインサービスによる認証を設定しているとき、ユーザタイプが管理者の 場合はシステム管理設定モードを操作することができます(システム管理部門 ID とシス テム管理暗証番号を入力するダイアログボックスが表示されたときは、該当項目を入力し てください)。
- 機器情報配信項目の表示は以下のとおりです。機器情報配信機能については、「機器情報 配信の設定をする(機器情報配信の設定)」(→ P.6-35)を参照してください。
 - ・〇:機器情報配信対象
 - ・×:機器情報配信対象外
 - 対応ファクスモデル項目は以下のファクス回線に対応します:
 - ・空欄:G4、G3 共通の項目です。
 - ・G4:G4ご利用の場合のみ表示される項目です。
 - ・G3:G3 ご利用の場合のみ表示される項目です。(ファクス設定の増設回線設定は、回線を増設している場合のみ表示されます。)

各機能に共通の仕様を設定する (共通仕様設定)

コピーやボックス、送信、ファクスなどの各機能に共通する仕様の設定をします。

初期画面を設定する

電源を入れたときやオートクリア後に表示する画面の設定をします。

- (初期設定/登録)→ [共通仕様設定]→ [機能の表示設定]を押します。
- **2** 各項目を設定したあと、[OK] を押します。

关 共通仕様設定	
機能の表示設定	
 初期機能と機能順序の設定 > コピー(シンプル) 	l£±,
 □ビー画面表示設定 >シンプル+クイック 	設定
システム状況画面を初期画面にする	ON OFF
- ■ システム状況の初期画面を設定する > プリント ジョブ状況	段定 ,
++>>tzik	ОКЛ
	システム状況/中止

● 初期機能と機能順序の設定をする場合

- □ [設定] を押します。
- □ 機能切替キーを選択します。

選択した機能の画面を初期画面に設定する場合は、[初期機能にする]を押します。

✓ メモ [MEAP]を初期画面に設定した場合は、多少、起動に時間がかかります。また、MEAP アプリケーションが 1 つもインストールされていない場合は、それを表すメッセージが表示されます。

□ [上へ] または [下へ] を押したあと、[次へ] を押します。

機能を	選んで【上へ】/	【下へ】 キーで	「移動してくだる	≛ <i>い</i> 。	
	⊐ピー(シンプル)	グループA	初期機能		
	コピー(かか)	グループA		1/2	
~) 送信/ファクス	グループA		-	
G) ボックス	グループA		_	
L L	^_ _ _F/		初期機能に する		
	キャンセル	◀ 戻	a	次へ	•

機能切替キーは次のようにグループ分けされます。

グループA: 1/2の画面に機能切替キーが表示されます。 グループB: 2/2の画面に機能切替キーが表示されます。

- □ 機能グループを選択します。
- □ [上へ] または [下へ] を押したあと、[OK] を押します。

機	能グループを選んで【上へ】/【下へ】キーで移動してください。
ſ	ブルーフス (M) (M) (A) (G) ブルーフス (G) (G) (G) (G) ジルーフス (G)
	L⊥へ ユ 下へ 現在の初期機能 「隣」コピー(シンプル)
ŀ	キャンセル 🖣 更る OK 🌙

● コピー画面表示設定をする場合

- □ [設定]を押します。
- □ [シンプルのみ]、[シンプル + クイック] または [クイックのみ] を選択した あと、[OK] を押します。

 快通仕様設定 (※) コピー画面表示設定 			
シンプル のみ	シンプル+ クイック	クイック のみ)
- <u>+</u> ++>\trill		ОК	
			(テム状況/中止

[シンプル+クイック]を選択した場合は、シンプル画面が優先表示されます。

● システム状況画面を初期画面にする場合

□ [ON] を押します。

- システム状況の初期画面を設定する場合
 - □ [設定] を押します。
 - □ 状況の種類を選択したあと、状況/履歴を選択します。

	 ・状況/履歴 ジョブ状況 ジョブ履歴
キャンセル	لد ٥٢

□ [OK] を押します。

オートクリア後の表示画面を設定する

オートクリアしたあとに、初期機能で設定した機能の画面を表示させるかどうかを設定しま す。

- ダメモ オートクリアするまでの時間は、変更することができます。(→オートクリアタイムの設定をする:P.4-59)
 - ⑧(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[オートクリア後の機能]
 を押します。

2 [復帰する] または [復帰しない] を選択したあと、[OK] を押します。

選択する項目

- [復帰する]: オートクリア後、共通仕様設定(初期設定/登録)の「機能の表示設定」で 設定した機能の画面を表示させます。例えば、「機能の表示設定」で「シス テム状況画面」を指定した場合、ボックス機能を設定中の画面などでオー トクリアするとシステム状況画面に戻ります。
- [復帰しない]:オートクリア前の機能の画面に戻ります。例えば、「機能の表示設定」で 「システム状況画面」を指定した場合でも、ボックス機能を設定中の画面な どでオートクリアするとボックス選択画面に戻ります。

ブザーを設定する

次に示す 5 種類のブザーを必要に応じて ON/OFF できます。それぞれのブザーは次の状態 で鳴ります。

- 入力音: 操作部上のキーやタッチパネルディスプレイ上のキーを押したとき
- 入力無効音: 操作部やタッチパネルディスプレイ上の無効なキーを押したとき、または 入力制限文字数を超えたとき
- •補給予告音: トナーが残り少なくなったとき
- 警告音: 機械にトラブル(紙づまり、誤操作など)が発生したとき
- ジョブ終了音:ジョブが終了(排紙終了、ステイプル終了、ファクス出力終了など)した
 とき
 - ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[ブザーの ON/OFF]を押します。
 - **2** 各ブザーの [ON] または [OFF] をそれぞれ選択したあと、[OK] を 押します。

用紙残量を表示するかどうか設定する

カセットにセットされている用紙の残量が、残り少なくなったことを示すメッセージを表示 するかどうかを設定します。

- (初期設定/登録)→ [共通仕様設定]→ [用紙残量メッセージ表示] を押します。
- **2** [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

4

「自動カラー選択で白黒判定されたときの文字/写真優先を設 、定する

自動カラー選択で原稿が白黒と認識された場合に、画質を文字優先にするか写真優先にする かを設定します。

細かい文字やうすい文字をよりくっきりプリントまたはコピーしたいときは、文字を優先す るように調整します。また、写真をより美しくプリントまたはコピーしたいときは、写真を 優先するように調整します。

 ⑧(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[自動カラー選択白黒時の 文字/写真優先]を押します。

2 [文字優先] または [写真優先] を選択したあと、[OK] を押します。 _{選択する項目}

[文字優先]:文字原稿に適した画質で処理を行います。

[写真優先]:写真原稿に適した画質で処理を行います。

✓ XE 「文字優先」を選択すると、カラーモードで白黒判定された場合、コピーの画質調整で「文字/写真/地図」を選択していても、「文字」と同じ処理を行います。

ワンタッチ白黒モードキーの表示を設定する

コピー基本画面やボックスの読込画面、プリント画面で表示されるカラー選択ドロップダウ ンリストの横に、ワンタッチで白黒モードを設定できるキーを表示するかどうかを設定しま す。

- ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[ワンタッチ白黒モード キーの表示]を押します。
- **2** [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

インチ入力をするかどうか設定する

数値入力を行うモードの画面でインチ入力キーを表示させることができます。

✓ ★ インチ入力を「ON」に設定した場合でも、[mm 入力へ]を押すと数値を mm 単位で入
 力することができます。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

カセットオート選択の ON/OFF を設定する

自動用紙選択とオートカセットチェンジの対象となる給紙箇所を各段ごとに設定すること ができます。また、この設定はそれぞれの機能ごとに設定できます。機能ごとに給紙箇所を 使い分ける場合に設定してください。

✓ メモ 「ON」に設定した給紙箇所は、次の機能の選択時に対象となります。

- ・自動用紙選択: プリント時に自動的に適切な用紙(給紙箇所)を選ぶ機能で す。
- オートカセットチェンジ:連続プリント中に給紙箇所の用紙がなくなった場合に、同じ サイズの用紙がセットされている他の給紙箇所から自動的に 給紙する機能です。
- ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[カセットオート選択の ON/OFF]を押します。

[コピー]、[プリンタ]、[ボックス]、[受信 / ファクス] または [その 他] を選択します。

[プリンタ] は、オプションの LIPS LX プリンタ&スキャナキット(F モデルは標準装備) を使用可能な状態にした場合、または PS プリントサーバユニットを装着している場合のみ 表示されます。

[受信 / ファクス] は、オプションの Send 拡張キットを有効にし、さらに FAX ボード (F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備)を装着している場合に表示されます。 Send 拡張キットを有効にして FAX ボードを装着していない場合は、[受信] と表示されま す。FAX ボードを装着して Send 拡張キットを有効にしていない場合は、[ファクス] と表 示されます。

[その他] は、レポート出力時に対象となるカセットの設定を行います。

¹ ⑥(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[インチ入力]を押します。

3 各給紙箇所について [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を 押します。

選択する項目

[ON]:給紙箇所をオート選択の対象にします。

[OFF]:給紙箇所をオート選択の対象にしません。

給紙箇所の各番号はそれぞれ以下の場所を示しています。



2段カセットペディスタル・Y3+サイドペーパーデッキ・Z1 装着時

✓ メモ ●手差し以外の給紙箇所をすべて「OFF」に設定することはできません。

- •[コピー]を選択した場合は、用紙の種類を考慮するかどうか設定することができます。
- ・[用紙の種類を考慮する]を「ON」にした場合は、プリント中に用紙がなくなったときに、サイズが同じであっても登録されている用紙の種類が異なる場合は、他の給紙箇所から給紙を行いません。登録されている用紙の種類については、「給紙箇所の用紙種類を登録する」(→P.4-33)を参照してください。
- ・[用紙の種類を考慮する]を「OFF」にした場合は、プリント中に給紙箇所の用紙がなく なったときに、サイズが同じ用紙がセットされていれば、他の給紙箇所から給紙を行い ます。
- 手順2で [プリンタ]を選択した場合、 ■は表示されません。

封筒カセットを登録する

封筒力セットにどの規格の封筒をセットするかを登録します。用紙力セットを封筒カセット として使用する場合には、必ずここに示すように登録を行ってください

- 重要 オプションの封筒カセット・C2を装着していない場合は、封筒カセットの登録を設定す る必要はありません。
 - (初期設定/登録)→ [共通仕様設定]→ [封筒カセットの登録]の 順に押します。
 - 2 [ENV.1] または [ENV.2] を押して、登録する封筒の種類を選択した あと [OK] を押します。
- メモ 封筒カセットで設定した用紙サイズ系列スイッチと封筒の種類は、同じものを選択してください。

給紙箇所の用紙種類を登録する

本製品にセットした用紙の種類を登録することができます。

- ●重要 用紙の種類は必ず正しく登録してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリント する場合は正しく登録されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり 紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。
 - **1** ⑧ (初期設定/登録) → [共通仕様設定] → [用紙種類の登録] を押します。

2 用紙種類を登録する給紙箇所を選択します。

給紙箇所の各番号はそれぞれ以下の場所を示しています。



2段カセットペディスタル・Y3+ サイドペーパーデッキ・Z1 装着時

3 セットする用紙種類を選択したあと、[OK] を押します。

登録した用紙種類と同じ種類の用紙をセットしてください。

サイドペーパーデッキの給紙箇所を選択した場合は、[OHP フィルム]は表示されません。 トナーの定着具合を調整する場合は、[普通紙の印字設定]を押します。トナーが定着しす ぎる場合は「薄め]を、トナーの定着が悪い場合は「厚め]を押します。

1 重要 用紙種類を OHP フィルムで登録したカセットに普通紙をセットすると紙づまりが起きます。 OHP フィルムで登録したカセットには、必ず OHP フィルムをセットしてください。

- 🦉 メモ 🔹 用紙種類の詳細については、「使用できる用紙について」(→ P.2-56) を参照してください。
 - [用紙種類の選択] の詳細設定のリストにない用紙の種類を登録することができます。用 紙種類の登録については、「ユーザ定義の用紙種類を登録/編集する(用紙種類の管理設 定)」(→P.6-59) を参照してください。
 - •ここで設定した用紙種類は、各機能の用紙選択時に、下の画面のように表示されます。


〔用紙種類選択の簡易/詳細設定画面のどちらを優先させるか を設定する(用紙選択画面の優先表示)

用紙サイズの選択画面から、用紙種類の選択画面を表示する際に、用紙種類の簡易設定画面 を優先するか、詳細設定画面を優先するかを設定します。

2 [簡易]または[詳細]を選択したあと、[OK]を押します。

スリープ時の消費電力を設定する

スリープ状態のときの消費電力を設定することができます。

- - インストールされているMEAPアプリケーションの種類や状態によっては、完全なスリー プ状態に移行しないことがあります。
 - タイマー指定のジョブ(タイマー送信に予約されたジョブ)がある場合には、そのジョブの動作まで120分以上の時間がなければ完全なスリーブ状態に移行しません。
 - ネットワークを経由して、本製品の設定や状態などを閲覧または管理できるアプリケーションを利用している場合、完全なスリープ状態に移行しません。
 - 本製品をWindowsのプリンタとして使用している場合、お使いのWindowsでSNMPス テータスが有効な設定になっていると、完全なスリープ状態に移行しません。(コンピュー タの電源 OFF 時を除く)
 SNMPステータスを無効にする方法は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

 ⁽初期設定/登録)→ [共通仕様設定]→ [用紙選択画面の優先表示] を押します。

- ・以下のいずれかの場合に本製品がスリープモードに入ると、消費電力を「少ない」に設定していても、「多い」に設定した場合と同じになります。各機能の設定については、「送信/ファクスガイド」、「ネットワークガイド」または「プリンタガイド」を参照してください。
 - ・動作中のジョブがある場合(転送ジョブ、レポートジョブ、受信ジョブ、転送終了通知 を含む)
 - ・オプションの PS プリントサーバユニットが装着されている場合
 - ·初期設定/登録で以下の設定をしている場合

レポート出力		
仕様設定	送信	通信管理レポートで「指定時刻プリン ト」が「ON」に設定されている ^{*1}
	ファクス	ファクス通信管理レポートで「指定時 刻プリント」が「ON」に設定されてい る ^{*1}
システム管理設定		
通信管理設定	システムボックス設定	メモリ受信で有効時間の指定がある* ¹
ネットワーク設定	TCP/IP 設定	DHCP が「ON」に設定されている
	NetWare 設定	NetWare を使用が「ON」に設定され ている
	AppleTalk 設定	AppleTalk を使用が「ON」に設定され ている
	SMB 設定	SMB 印刷を使用がアクティブに設定 されている
	電子メール、 ファクス設定	POP 発行間隔が1分以上に設定されて いる
送信/送信仕様設定		
ファクス設定	受信機能設定	電話機を接続している場合に設定する [受信モード選択] が [FAX/TEL 切替] に設定されている [リモート受信] が「ON」に設定され ている

*1 動作まで 120 分以上の時間がある場合は、消費電力を「少ない」に設定したとおりの消費電力に なります。

⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[スリープ時の消費電力] を押します。

2 [少ない] または [多い] を選択したあと、[OK] を押します。

選択する項目

[少ない]:スリープ時の消費電力は少なくなりますが、復帰時間は長くなります。 [多い]: スリープ時の消費電力は多くなりますが、復帰時間は短くなります。

✓ メモ [少ない]に設定したときは、操作部電源スイッチを押してからタッチパネルディスプレイが表示されるまで、10秒以上かかる場合があります。

LTRR サイズ原稿と STMT サイズ原稿を区別する

LTRR サイズ原稿、または STMT サイズ原稿を原稿台ガラスにセットして読み込むときに、 原稿サイズを手動で区別させるか、どちらかのサイズで動作させるかを設定することができ ます。

(初期設定/登録)→ [共通仕様設定]→ [LTRR/STMT 原稿の区別]を押します。

2 [手動で区別する]、[LTRR で動作] または [STMT で動作] を選択したあと、[OK] を押します。

[手動で区別する]:原稿台ガラスに LTRR または STMT サイズの原稿をセットすると、読 み込み時に原稿サイズを指定する画面が表示されます。

[LTRR で動作]:原稿台ガラスに LTRR または STMT サイズ原稿をセットすると、読み込み時に LTRR サイズで動作します。

[STMT で動作]:原稿台ガラスに LTRR または STMT サイズ原稿をセットすると、読み込み時に STMT サイズで動作します。

機能ごとの排紙トレイを設定する

用紙排出先の各トレイを、どの機能の排紙トレイとして使用するかを設定します。 オプションの装着状態により、トレイ A/B/C の示す排紙トレイは異なります。

オプション装着状態	工場出荷時の設定	トレイ A/B/C
コピートレイ・J1	トレイA:コピー、ボックス トレイB:プリンタ、受信、ファ クス、その他	
インナー2ウェイトレイ・D1	トレイ A:コピー、ボックス トレイ B:プリンタ、受信、ファ クス、その他	
インナー2ウェイトレイ・D1 + コピートレイ・J1	トレイA:コピー、ボックス トレイB:プリンタ トレイC:受信、ファクス、その他	
フィニッシャー・Z1 +コピート レイ・J1	トレイA:コピー、ボックス、プ リンタ トレイ B:受信、ファクス、その他	
フィニッシャー・Y1 /サドル フィニッシャー・Y2+ バッファ パスユニット・E2	トレイA:コピー、ボックス トレイB:プリンタ トレイC:受信、ファクス、その他 トレイ基本位置:トレイ A	

メモ •1つのトレイを、複数の機能の排紙先として設定することもできます。

● 選択したトレイの順に排紙先の優先順位となります。優先順位は、「1」、「2」、「3」と表示されます。

- **1** ⑧ (初期設定/登録) → [共通仕様設定] → [排紙トレイの設定] を押します。
- 2 トレイ A/B/C に排紙する機能とトレイの優先順位を設定したあと、 [OK]を押します。

各機能の排紙先 ■トレイA	トレイと、優先順t ■トレイR	立を設定してくだる ■トレイC	きい。 ■トレイ基本位置
1 コピー	2 コピー	של-	FUTA -
1 ボックス	2 ボックス	ボックス	
プリンタ	1 プリンタ	プリンタ	B-+
	受信	1 受信	
	1/2		
キャンセ,	l l		ОК Л

サドルフィニッシャー・Y2 装着時

[プリンタ] は、オプションの LIPS LX プリンタ&スキャナキット(F モデルは標準装備)を使用可能な状態にした場合、または PS プリントサーバユニットを装着している場合のみ 表示されます。

[その他]は、レポートをプリントする場合に選択します。

[受信]は、オプションの Send 拡張キットを有効にしている場合に表示されます。
 [ファクス]は、オプションの FAX ボード(F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備)を装着している場合に表示されます。

オプションのマルチ FAX ボードを装着している場合は、ファクスを 2 種類(ファクス 1、 ファクス 2)を設定することができます。

1つのトレイを、1つの機能のみの排紙先として設定する場合、その機能のみを選択します。

- 重要 ・複数のトレイを同じ機能の排紙先として設定した場合は、トレイの積載制限に達すると、 自動的に排紙可能なトレイに排紙先が移ります。ただし、ファクスやIファクスの受信プ リントは紛失を防ぐために排紙先を一箇所のみとすることをおすすめします。
 - •フィニッシャー・Z1とコピートレイ・J1を装着している場合に、ステイプルソートを設定してプリントするときは、排紙トレイの設定にかかわらずトレイAに出力されます。
 - フィニッシャー・Z1とコピートレイ・J1を装着している場合に、ユーザ設定サイズ、封筒、はがき、厚紙、OHPフィルム、コート紙、第2原図、ラベル用紙を選択してプリントするときは、排紙トレイの設定にかかわらずコピートレイ・J1以外の排紙トレイに出力されます。
 - インナー2ウェイトレイ・D1とコピートレイ・J1を装着している場合に、ユーザ設定サイズ、封筒、はがき、厚紙、OHPフィルム、コート紙、第2原図、ラベル用紙を選択してプリントするときは、コピートレイ・J1を排紙先に設定した場合もコピートレイ・J1以外の排紙トレイに出力されます。

- ●トレイ基本位置を設定する場合(オプションのフィニッシャー・Y1 またはサド ルフィニッシャー・Y2 装着時)
 - □ トレイ基本位置ドロップダウンリストを押して、ジョブ待機中の排紙トレイの基本位置を選択します。

選択する項目

[トレイ A]: トレイ A が排紙部に近くなります。

- [トレイ B]: トレイ B が排紙部に近くなります。
- [指定しない]:トレイの基本位置が設定されません。プリント動作が終了した位置で排 紙トレイがとまります。

プリント優先順位を設定する

プリントの優先順位を設定できます。優先順位を高く設定した機能のジョブが、現在実行中 のジョブの次に優先してプリントされます。

- 優先順位が高く設定されていても、現在出力中のジョブが終了するまでジョブはプリント 開始されません。ただし、現在出力中のジョブが中断され待機中になった場合、待機中の ジョブの設定によっては、優先順位が高く設定されている機能のジョブに限り、プリント が開始されることがあります。
 - ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[プリント優先順位]を押します。

2 プリント優先順位を選択したあと、[OK] を押します。

[1] を選ぶと、最優先に設定されます。

[プリンタ] は、オプションの LIPS LX プリンタ&スキャナキット(F モデルは標準装備) を使用可能な状態にした場合、または PS プリントサーバユニットを装着している場合のみ 表示されます。

[受信 / ファクス] は、オプションの Send 拡張キットを有効にし、さらに FAX ボード(F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備)を装着している場合に表示されます。

Send 拡張キットを有効にして FAX ボードを装着していない場合は、[受信] と表示されま す。FAX ボードを装着して Send 拡張キットを有効にしていない場合は、[ファクス] と表 示されます。

[その他] は、レポートをプリントする場合に選択します。

MEAP アプリケーションからの PDL プリントはプリンタに、ローカルプリントはボックス に含まれます。

を また、 その一般的に対して同じ順位を設定したときは、プリント動作を早く始めた方からプリントします。

イメージ合成のフォームを登録する

イメージ合成のフォーム画像を登録すると、コピーモード、ボックスモードの「イメージ合 成」機能を使用することができます。「イメージ合成」機能については、コピー/ボックス ガイド「第4章 便利なコピー/ボックスの使いかた」を参照してください。

- 重要
 フォーム画像は、最大100枚まで登録することができます。ただし、ハードディスクの使用状況によって、登録できる枚数は異なります。
 - フォーム画像として読み込む原稿は、必ず原稿台ガラスにセットしてください。フィーダからの読み込みはできません。
- メモ フォーム画像は、パソコンから登録することもできます。

イメージ合成のフォーム登録

- ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[イメージ合成のフォーム 登録]を押します。
- 2 [登録] を押します。
- 3 フォーム画像として読み込む原稿サイズを選択したあと、[次へ]を押します。
- メモ •はがきを選択する場合は、[はがき]を押します。
 - •インチサイズを選択する場合は、[インチサイズへ]を押します。

4 読み込むモードを設定します。

倍率を変更して読み込むときは、[倍率]を押します。(→コピー/ボックスガイド「第3 章 基本的なコピー/ボックスの使いかた」)

読み込み濃度を変更するときは、[〔] [▶] を押します。(→ コピー/ボックスガイド「第 3章 基本的なコピー/ボックスの使いかた」)

画質を選択して読み込むときは、画質選択ドロップダウンリストから原稿タイプを選択し ます。(→コピー/ボックスガイド「第3章 基本的なコピー/ボックスの使いかた」)

ネガポジ反転、シャープネス、画質調整を設定して読み込むときは、[応用モード]を押したあと、それぞれの設定をします。(→コピー/ボックスガイド「第4章 便利なコピー/ボックスの使いかた」)

フォーム画像に名称をつけるときは、[フォーム名]を押します。

- - フォーム名を入力していないときは、フォーム名には日付と時刻が表示されます。

5 原稿台ガラスにフォーム画像として読み込む原稿をセットしたあと、
 (スタート)を押します。

フォーム画像の詳細情報を確認する

- ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[イメージ合成のフォーム 登録]を押します。
- 2 詳細情報を確認するフォーム画像を選択したあと、[詳細情報]を押します。
- ② メモ 登録したフォームの画像をチェックするときは、[チェックコピー]を押してフォームを プリントすることができます。(→ コピー/ボックスガイド「第4章 便利なコピー/ ボックスの使いかた」)

3 詳細情報を確認したあと、[閉じる]を押します。

フォーム画像の名称を変更するときは、[フォーム名を変更する]を押します。

ダメモ 文字を入力する方法は、「タッチパネルディスプレイから文字を入力する」(→ P.2-22)を
 参照してください。

フォーム画像の消去

- ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[イメージ合成のフォーム 登録]を押します。
- 2 消去するフォーム画像を選択したあと、[消去]を押します。

3 [はい] を押します。

イメージ合成したプリントの画質を設定する

イメージ合成をしてプリントするときに、画質を自動で設定するか原稿とフォーム画像のど ちらかを優先するか設定できます。

- ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[イメージ合成時の画質優先]を押します。
- 2 [自動]、[原稿優先] または [フォーム優先] を選択したあと、[OK] を押します。

選択する項目

[自動]: 原稿とフォーム画像の画質を自動で決定し、プリントします。

[原稿優先]: 原稿の画質を優先してプリントします。

[フォーム優先]: フォーム画像の画質を優先してプリントします。

_ ページ印字/スタンプの文字列を登録する

ページ印字/スタンプの文字列を登録することができます。コピーモード、ボックスモード の「ページ印字」、「スタンプ」、地紋印字の「スタンプ」機能を使用するとき、いつも同じ 文字列を印字、またはスタンプする場合に便利です。「ページ印字」、「スタンプ」、地紋印字 の「スタンプ」機能については、コピー/ボックスガイド「第4章 便利なコピー/ボック スの使いかた」を参照してください。

✓ メモ 文字列は、30件まで登録することができます。

ページ印字/スタンプの文字列の登録

- (初期設定/登録)→ [共通仕様設定]→ [ページ印字 / スタンプの文字列登録]を押します。
- **2** [登録] を押して文字列を入力したあと、[OK] を押します。
- ダメモ 文字を入力する方法は、「タッチパネルディスプレイから文字を入力する」(→ P.2-22)を
 参照してください。

3 [閉じる] を押します。

4

- ⑧ (初期設定/登録) → [共通仕様設定] → [ページ印字 / スタンプの文 字列登録] を押します。
- 2 編集する文字列を選択したあと、[編集]を押します。
- **3**新しい文字列を入力したあと、[OK]を押します。
- 父子を入力する方法は、「タッチパネルディスプレイから文字を入力する」(→ P.2-22)を
 参照してください。
 - 4 [閉じる] を押します。

ページ印字/スタンプの文字列の消去

- ⑧(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[ページ印字/スタンプの文字列登録]を押します。
- 2 消去する文字列を選択したあと、[消去]を押します。
- **3** [はい] を押します。
- 4 [閉じる] を押します。

手差し封筒種指定を設定する

手差し用紙を指定する画面で [封筒] を選択したときに、封筒の種類を選択する画面を表示 するかしないかの設定をします。

- **1** ⑧ (初期設定/登録) → [共通仕様設定] → [手差し封筒種指定] を押します。
- **2** [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

自動的に洋形4号を選択するには、[OFF]を押します。 封筒の種類を選択する画面を表示させるには、[ON]を押します。

手差し用紙の標準モードを登録する

手差し用紙の標準モードを登録しておくと、カセットと同様に手差しトレイを利用すること ができます。手差しトレイにいつも同じサイズ、種類の用紙をセットする場合に便利です。 ファクスをご使用の場合は、標準モードを登録しておくと、手差し用紙を使用して受信する ことができます。

- 重要 用紙の種類は必ず正しく登録してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリント する場合は正しく登録されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり 紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。
- ✓ メモ コピー、ボックス、受信/ファクスで手差しトレイを給紙段としてお使いになる場合は、 手差しトレイをカセットオート選択の対象にしておく必要があります。(→ カセットオー ト選択の ON/OFF を設定する: P.4-31)
 - (初期設定/登録)→ [共通仕様設定]→ [手差し用紙の標準モード 登録]を押します。

2 [ON] → [登録] を押します。

[OFF]を押した場合は、そのまま手順5へ進みます。

3 用紙サイズを選択します。

● A/B サイズの用紙を選択する場合

□ 「A/B サイズ」から用紙を選択したあと、[次へ] を押します。

メモ インチサイズを選択する場合は、【インチサイズへ】を押します。

● 定形サイズ以外の用紙を選択する場合

- □ [ユーザ設定サイズ] を押します。
- □ 画面上のテンキーを使用して、mm 単位で用紙サイズを入力します。
- □ [X] を押したあと、数値を入力します。
- □ [Y] を押したあと、数値を入力します。
- □ [OK] を押します。

数値を入力するかわりに、用紙サイズが登録されているサイズキー([S1]〜[S5]) を選択することもできます。

- メモ ・インチ単位で入力するときは、「インチ入力へ」を押します。共通仕様設定(初期設定/ 登録)でインチ入力の ON/OFF を「ON」に設定しておきます。(→ インチ入力をするか どうか設定する:P.4-31)
 - ●インチ単位で入力する方法は、「インチ入力のしかたについて」(→ P.2-26) を参照してく ださい。
 - •間違って入力したときは、[C]を押して正しい数値を入力します。
 - サイズキー([S1] ~ [S5])を選択する場合は、あらかじめ用紙サイズをキーに登録しておく必要があります。用紙サイズの登録のしかたについては、「ユーザ設定サイズを登録/編集する」(→P.4-47)を参照してください。

□ [次へ] を押します。

- 封筒を選択する場合
 - □ [封筒] を押します。
 - □ 封筒の種類を選択したあと、[OK] を押します。

重要 封筒の種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。

□ [OK] を押したあと、手順5に進みます。

● 郵便はがきを選択する場合

- □ [はがき] を押します。
- □ 郵便はがきの種類を選択したあと、[OK] を押します。
- □ [OK] を押したあと、手順5に進みます。

4 用紙の種類を選択したあと、[OK]を押します。

トナーの定着具合を調整する場合は、[普通紙の印字設定]を押します。トナーが定着しす ぎる場合は [薄め]を、トナーの定着が悪い場合は [厚め]を押します。

- ✓ メモ A4 の用紙を設定したときのみ、OHP フィルムを選択することができます。
 - ●用紙の種類については、「使用できる用紙について」(→ P.2-56)を参照してください。
 - [用紙種類の選択] の詳細設定のリストにない用紙の種類を登録することができます。用 紙種類の登録については、「ユーザ定義の用紙種類を登録/編集する(用紙種類の管理設 定)」(→ P.6-59) を参照してください。

5 [OK] を押します。

ユーザ設定サイズを登録/編集する

定形サイズ以外の用紙サイズを5個まで、名称をつけて登録/編集することができます。 よく使う用紙のサイズを登録しておくと便利です。

メモ いったん登録した用紙サイズは、主電源を OFF にしても消えません。

ユーザ設定サイズの登録/編集

- **1** ⑧ (初期設定/登録) → [共通仕様設定] → [ユーザ設定サイズの登録] を押します。
- 2 登録または編集するサイズキー([S1] ~ [S5])を選択したあと、 [登録 / 編集] を押します。
- ・すでに用紙サイズが登録されているサイズキーには、キーの右下の三角(
)が色つきで 表示されます。
 - すでに登録されているサイズキーを選択したときは、登録内容が表示されます。

- **3** 画面上のテンキーを使用して、mm 単位で用紙サイズを入力します。
 - □ [X] を押したあと、数値を入力します。
 - □ [Y] を押したあと、数値を入力します。
 - □ [OK] を押します。
- ● メモ
 ● インチ単位で入力するときは、[インチ入力へ]を押します。共通仕様設定(初期設定/ 登録)でインチ入力の ON/OFF を「ON」に設定しておきます。(→ インチ入力をするか どうか設定する:P.4-31)
 - インチ単位で入力する方法は、「インチ入力のしかたについて」(→ P.2-26)を参照して ください。
 - •間違って入力したときは、[C]を押して正しい数値を入力します。

サイズキーの名称登録

- ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[ユーザ設定サイズの登録]
 を押します。
- 名称を登録するサイズキー([S1] ~ [S5])を選択したあと、[名称 登録]を押します。
- メモ
 すでに用紙サイズが登録されているサイズキーには、キーの右下の三角(▲)が色つきで 表示されます。
 - すでに登録されているサイズキーを選択したときは、登録内容が表示されます。
 - ユーザ設定サイズの設定が「未登録」のキーにも名称は登録できます。

3 新しい名称を入力したあと、[OK] を押します。

- - ●文字を入力していない状態で [OK] を押すと、サイズキーの名称は S1 ~ S5 になります。

⑧(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[ユーザ設定サイズの登録]
 を押します。

2 消去するサイズキーを選択したあと、[消去]を押します。

- ① 重要 消去する内容を確認してください。
- すでに用紙サイズが登録されているサイズキーには、キーの右下の三角(▲)が色つきで
 表示されます。
 - すでに登録されているサイズキーを選択したときは、登録内容が表示されます。

✓ メモ サイズキーの名称は消去されません。名称を変更する場合は「サイズキーの名称登録」 (→ P.4-48)を参照してください。

給紙方法の切り替えをする

本製品にセットする用紙の給紙方法を切り替えることができます。あらかじめロゴなどが印 刷されている用紙を使用する場合に、給紙箇所の用紙向きを変更することなく片面プリン ト、両面プリントを行うことができます。

メモ 表裏や上下の向きを考慮する必要がある用紙(あらかじめロゴが印刷されている用紙など)をセットする給紙箇所は、[プリント面優先]に設定しておくことをおすすめします。

1 ⑧ (初期設定/登録) → [共通仕様設定] → [給紙方法切替] を押します。

³ [はい] を押します。

2 各給紙箇所について [スピード優先] または [プリント面優先] を選択したあと、[OK] を押します。

選択する項目

- [スピード優先]: 片面プリント: カセットでは上向き、サイドペーパーデッキまたは手 差しトレイでは下向きにセットされた面がオモテ面 となります。
 - 両面プリント: カセットでは下向き、サイドペーパーデッキまたは手 差しトレイでは上向きにセットされた面がオモテ面 となります。
- [プリント面優先]: カセットでは下向き、サイドペーパーデッキまたは手差しトレイでは 上向きにセットされた面がオモテ面となります。

[プリント面優先]が設定されている給紙段は、オート用紙選択、オートカセットチェンジの設定は無効となります。また、片面プリント時のプリントスピードが遅くなります。

ローカルプリントの標準モードを設定する

- プリント時の標準モードを設定することができます。ここで設定した内容は次の場合に適用 されます。
- ボックス内にある文書を、設定を変えずにそのままプリントする場合
- ●ボックス内にある複数の文書を、文書結合してプリントする場合
- ●パソコンからボックスに記録した文書を、プリント時に設定した内容をリセットしてプリントする場合
 - ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[ローカルプリントの標準 モード]を押します。

2 各モードを設定したあと、[閉じる]を押します。

表示される項目

[用紙選択]:	用紙を選択します。
[プリント部数]:	部数を設定します。部数は1~ 9999 部まで設定できます。
[仕上げ]:	仕上げの設定を選択します。
[両面プリント]:	両面プリントをするかどうか設定します。
[プリント後文書消去]:	プリントしたあとに文書を消去するかどうか設定します。
[文書結合]:	複数の文書を選択したときに文書結合をするかどうか設定しま す。

表示言語の切り替えをする

画面に表示される言語を日本語以外の言語に切り替えることができます。

- ✓ ★モ ●表示言語の切替を「ON」に設定すると、入力できる文字が制限されます。すべての文字 入力を行えるようにする場合は、「OFF」に設定してください。
 - ●表示言語を切り替えても、一部切り替わらない表示もあります。
 - (初期設定/登録)→ [共通仕様設定]→ [表示言語の切替]を押します。
 - **2** [ON] を押して、表示言語を選択したあと、[OK] を押します。

表示言語の切り替えをしない場合は、[OFF]を押します。

[常に切替キーを表示]を押すと、[システム状況 / 中止]のとなりに、[表示言語の切替] へのショートカットを表示することができます。

- 重要 ・表示言語を切り替えた場合、一部の機能のメッセージなどが切り替えた言語で正しく表示 されないことがあります。このような場合は、電源を入れなおしてください。主電源ス イッチを入れなおす方法は、「主電源と操作部電源について」(→ P.1-15)を参照してく ださい。
 - ログインサービスに SDL を設定している場合、ユーザ情報の [表示名] に半角英数字以外 で入力を行った場合は、本製品の表示言語を日本語にしておく必要があります。本製品の 表示言語が日本語以外になっている場合、電子メールの受信側で送信元の欄に登録した表 示名が表示されません。
 - ログインサービスにSSOを設定している場合、Active Directoryの言語設定と本製品の表示言語の設定内容が異なると、電子メールの送信先に送信者のフルネームが表示されません。

画面色反転を設定する

「ON」に設定すると、タッチパネルディスプレイの色調を変更することができます。画面の 明るさを調整しても表示が見づらい場合など、ご利用にあわせて設定してください。

- **1** ⑧(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[画面色反転]を押します。
- **2** [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

選択する項目

[ON]:タッチパネルディスプレイの画面色を反転表示します。 [OFF]:タッチパネルディスプレイの画面色を通常表示します。 4

ジョブ間シフトを設定する

ジョブ間シフトとは、複数のジョブをプリントしたときにジョブごとに仕分けする機能で す。複数のジョブをプリントする場合に、仕分けし忘れることを防ぐことができます。

✓ メモ ジョブ間シフトは、オプションのフィニッシャを装着している場合のみ表示されます。

 ⑧(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[ジョブ間シフト]を押し ます。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

ジョブ間仕切紙を設定する

プリントジョブの先頭ページに指定した給紙段の用紙を挿入します。複数のジョブをプリントする場合に、プリントした文書を仕分けることができます。

重要 製本または中とじを設定している場合は、ジョブ間仕切紙は挿入されません。

- (初期設定/登録)→ [共通仕様設定]→ [ジョブ間仕切紙]を押し ます。
- **2** [ON] または [OFF] を選択します。
 - [ON] を選択した場合
 - □ [用紙選択]を押して仕切紙の給紙箇所を選択したあと、[OK]を押します。
 - □ [OK] を押します。

● [OFF] を選択した場合

□ [OK] を押します。

部数間仕切紙を設定する

ソート、シフトソート、またはステイプルソートを設定しているとき、指定した部数を出力 したあと、指定した給紙段の用紙を挿入します。プリントした文書を仕分けることができま す。

- 重要 回転ソート、ノンソート、グループ、グループソート、製本、中とじを設定している場合は、部数間仕切紙は挿入されません。
 - **1** ⑧ (初期設定/登録) → [共通仕様設定] → [部数間仕切紙] を押します。
 - **2** [ON] または [OFF] を選択します。
 - [ON] を選択した場合
 - □ [用紙選択]を押して仕切紙の給紙箇所を選択したあと、[OK]を押します。
 - □ ○~③(テンキー) で、部数を入力します。
 - □ [OK] を押します。

● [OFF] を選択した場合

□ [OK] を押します。

プリント待ち時間表示を設定する

プリント待ち時間表示を「ON」にすると、ジョブに必要な時間(プリント待ち時間)を 1 分単位で表示できます。

- プリント待ち時間は、プリント中に表示される画面で「出力時間」として表示されます。
 本製品の状態により、誤差が生じることがあります。
 - ●待ち時間が1分以下の場合は、待ち時間表示を「ON」にしていても表示されません。
 - ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[プリント待ち時間表示] を押します。
 - **2** [コピー]、[ボックス] および [その他] の [ON] または [OFF] をそ れぞれ選択したあと、[OK] を押します。

プリントジョブ終了予測時間を表示する

ジョブ/プリント状況表示部に、出力部数と実行中のジョブが終了するまでの予測時間を表示できます。

- ✓ メモ ジョブ/プリント状況表示部に表示される終了予測時間は、本製品の状態により、誤差が 生じることがあります。
 - 終了予測時間が1分以下の場合、予測時間は表示されません。
 - ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[部数/待ち時間の状況表示]を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

原稿読み取り部の清掃表示を設定する

フィーダの原稿読み取り部分に付着するゴミなどを読み取ってしまい、コピーの出力紙にスジ状の汚れが出てしまう場合に、本製品が汚れを検知して原稿読み取り部の清掃を促すメッセージを表示することができます。このメッセージは、フィーダに原稿をセットしたときに表示されます。フィーダの原稿読み取り部の清掃を行う場合は、「フィーダを清掃する」(→ P.7-53)の手順9を参照してください。

- ① 重要 原稿読み取り部の清掃表示は、オプションのフィーダ(DADF-L1)(F モデルは標準装備) を装着している場合のみ表示されます。
 - ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[原稿読み取り部の清掃表示]を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

リモートスキャン時のデータ圧縮率を設定する

リモートスキャン時のデータの圧縮率を指定することができます。圧縮率が高くなると文書 のメモリ使用量は少なくなりますが低画質になります。逆に、圧縮率を低くすると文書のメ モリ使用量は多くなりますが高画質になります。

- ・リモートスキャン時のデータ圧縮率は、オプションの LIPS LX プリンタ&スキャナキット (F モデルは標準装備)を使用可能な状態にした場合、または PS プリントサーバユニット を装着している場合のみ表示されます。
 - リモートスキャン機能については、「Network ScanGear ユーザーズガイド」を参照して ください。
 - **1** ◎ (初期設定/登録) → [共通仕様設定] → [リモートスキャン時の データ圧縮率] を押します。
 - **2** [高圧縮]、[普通] または [低圧縮] を選択したあと、[OK] を押します。

選択する項目

- [高圧縮]: メモリ使用量は少なくてすみますが、低画質になります。
- [普通]: メモリ使用量、画質共に、[高圧縮]と[低圧縮]の中間になります。

[低圧縮]: メモリ使用量は多くなりますが、高画質になります。

リモートスキャン時のガンマ値を設定する

カラーで読み込んだ画像をパソコンに取り込む際のガンマ値を設定することができます。パ ソコン側に合ったガンマ値を設定することで、パソコン側のプリンタ出力時に適切な濃度で プリントすることができます。

- ・リモートスキャン時のガンマ値は、オプションの LIPS LX プリンタ&スキャナキット(F モデルは標準装備)を使用可能な状態にした場合、または PS プリントサーバユニットを 装着している場合のみ表示されます。
 - リモートスキャン機能については、「Network ScanGear ユーザーズガイド」を参照して ください。
 - **1** ◎ (初期設定/登録) → [共通仕様設定] → [リモートスキャン時のガンマ値]を押します。
 - 2 ガンマ値([r1.0]、[r1.4]、[r1.8]、[r2.2])を選択したあと、 [OK] を押します。

4

機能制限モードを設定する

フィニッシャのシフトやステイプルソートを設定してプリントするときに何度も失敗する 場合は、フィニッシャのシフトやステイプルソートの機能を一時的に使用しないように設定 することができます。

また、サービスコール画面から一時的な処置として機能制限モードを設定した場合も、本設 定を「OFF」にすることで機能制限を解除できます。ただし、エラーの原因が解決されてい ない場合は、再びサービスコールが表示されます。(→ サービスコール画面から機能制限モー ドを設定する: P.8-86)

メモ 機能制限モードは、オプションのフィニッシャを装着している場合のみ表示されます。

⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[機能制限モード]を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

必天 設定は、本製品の主電源スイッチを入れなおしたあと有効になります。主電源スイッチを入れなおす方法は、「主電源と操作部電源について」(→ P.1-15)を参照してください。

トナー残量の警告表示を消去する

システム管理設定の[トナー残量警告表示の ON/OFF]を設定しているときに、表示され た警告画面を消去します。

- ✓ メモ トナー残量警告表示の消去 は、システム管理設定の [トナー残量警告表示の ON/OFF] を「ON」に設定している場合に表示されます。(→トナー残量の警告画面を表示する(ト ナー残量警告表示の ON/OFF): P.6-32)
 - ⑦(初期設定/登録)→[共通仕様設定]→[トナー残量警告表示の消去]を押します。

2 [はい] を押します。

警告画面で表示されたトナーと異なるトナーが少なくなった場合は、再び表示されます。

共通仕様設定を初期化する

共通仕様設定の内容を、工場出荷時の設定に戻します。

- ◆ メモ ・共通仕様設定(初期設定/登録)の表示言語の切替を「ON」に設定して言語を切り替えているときに共通仕様設定を初期化した場合、設定は「OFF」(工場出荷時)に戻りますが、選択した言語は戻りません。(→表示言語の切り替えをする:P.4-51)
 - ●共通仕様設定(初期設定/登録)の機能制限モードを「ON」に設定している場合、共通 仕様設定を初期化しても設定は「OFF」(工場出荷時)に戻りません。
 - イメージ合成のフォーム登録で登録したフォーム画像は消去されません。

1 ⑧ (初期設定/登録) → [共通仕様設定] → [共通仕様設定の初期化] を押します。

2 [はい] を押します。

各種タイマーを設定する (タイマー設定)

時刻の微調整やスリープ状態になるまでの時間の設定などを行います。

時刻の微調整をする

現在の時刻を微調整することができます。日付と時刻の設定については、「日付/時刻を設 定する(日付/時刻設定)」(→ P.6-21)を参照してください。

1 ⑧(初期設定/登録)→[タイマー設定]→[時刻微調整]を押します。

2 [−] [+] を押して時刻を調整したあと、[OK] を押します。

🧭 メモ 🔰 00:00 を 23:59、23:59 を 00:00 のように調整しても、日付は変わりません。

オートスリープタイムの設定をする

「オートスリープ」とは、プリント終了後、またはキー操作終了後、一定時間以上何の操作 も行われなかった場合に、節電のために自動的に操作部電源スイッチを OFF にしてスリー プ状態になる機能です。

- スリープ状態の詳細については、「スリープ時の消費電力を設定する」(→ P.4-35)を参照してください。
 - **1** ⑧ (初期設定/登録) → [タイマー設定] → [オートスリープタイム] を押します。
 - 2 [▼] [▲] を押してオートスリープタイムを設定したあと、[OK] を押します。

オートクリアタイムの設定をする

「オートクリア」とは、本製品の操作を終了してから、一定時間以上何の操作も行われなかった場合に、タッチパネルディスプレイの表示を自動的に基本画面(標準モード)に戻す機能です。

- ✓ メモ 「0」分に設定すると、オートクリアを行いません。
 - **1** ⑧ (初期設定/登録) → [タイマー設定] → [オートクリアタイム] を 押します。
 - 2 [−] [+] を押してオートクリアタイムを設定したあと、[OK] を押し ます。

ウイークリータイマーの設定をする

自動的にスリープ状態にする時刻を曜日ごとに設定することができます。

- メモ オートスリープタイムとウイークリータイマーが同時に設定されている場合は、オートスリープタイムが優先されます。
 - **1** ⑧ (初期設定/登録) → [タイマー設定] → [ウイークリータイマーの 設定] を押します。
 - 2 曜日を選択して、◎~③(テンキー)で時刻を入力したあと、[OK]を 押します。

時刻は「時」「分」を連続した4桁の数字で入力します。時刻の表示形式は24時間制です。

例: 7時5分 →0705 23時18分 →2318

入力を間違えたときは、再度4桁の数字を入力します。 ◎(クリア)を押すと、入力した数字を取り消すことができます。 4

低電力モード移行時間の設定をする

「低電力モード」とは、プリント終了後、またはキー操作終了後、一定時間以上何の操作も 行われなかった場合に、定着器の電力を OFF にして、消費電力を少なくするモードです。 低電力モードに入っていると、タッチパネルディスプレイの表示が消えた状態になります。

- ⑧(初期設定/登録)→[タイマー設定]→[低電カモード移行時間] を押します。
- **2** [▼] [▲] を押して低電力モード移行時間を設定したあと、[OK] を押します。

4



プリント画像や中とじ位置の微調整およびクリーニングをします。 自動階調補正やクリーニングは定期的に行ってください。

ズーム微調整をする

コピーやボックス内文書のプリントをしたときに、原稿の画像の大きさとプリント画像の大 きさにわずかな違いが生じた場合、この誤差を減らすためプリント時の画像サイズを微調整 することができます。

- **1** ⑧ (初期設定/登録) → [調整 / クリーニング] → [ズーム微調整] を押します。
- 2 [−] [+] を押して % を調整したあと、[OK] を押します。

X(左右方向)または Y(上下方向)のどちらか一方のみ調整したい場合は、その方向のみ 調整します。

中とじユニットの針の頭出しをする

中とじユニットの針づまり処理終了後または、中とじユニットへの針補給後、中とじユニットに用紙を送り数回ステイプルして、針の頭出しを行います。

▲注意 OHP フィルムがカセットにセットされている場合は、セットされているカセットを少し 引き出し、給紙されないようにしてください。針の頭出し用に OHP フィルムが給紙され ると、機械が故障する恐れがあります。

- 重要
 ・頭出しを行うときは、A3 または B4、A4R の用紙をセットしてください。
 ・頭出しを行うときは、製本トレイに排紙されている用紙を取り除いてください。
- メモ
 頭出しは、オプションのサドルフィニッシャー・Y2 を装着している場合のみ設定できます。
 - 頭出しに必要な用紙は、自動的に給紙されます。
 - ⑧(初期設定/登録)→[調整/クリーニング]→[中とじ針頭出し]を 押します。

2 [開始] を押します。

中とじ位置を変更する

オプションのサドルフィニッシャー・Y2 の中とじ機能を使用していて、折りの位置と用紙 の中心にわずかな違いが生じた場合、この誤差を減らすために微調整をすることができま す。

- メモ 中とじ位置の変更は、オプションのサドルフィニッシャー・Y2 を装着している場合のみ 設定できます。
 - ⑦(初期設定/登録)→[調整/クリーニング]→[中とじ位置変更]を 押します。
 - 2 中とじ位置を変更する用紙サイズを選択します。
- ✓ メモ 日本国内で使用されない用紙サイズも表示されます。

3 [▼] [▲] を押して中とじ位置を調整したあと、[OK] を押します。

クリープ(ずれ)補正量の調整

用紙の種類ごとに、製本された状態で最も外側の用紙と最も内側の用紙の間のずれ幅を調整 することができます。

- **1** ⑧ (初期設定/登録) → [調整 / クリーニング] → [クリープ (ずれ) 補 正量の調整] を押します。
- 2 用紙の種類を選択したあと、[調整]を押します。
- **3** [▼] [▲] で補正量を調整したあと、[OK] を押します。
- ✓ メモ インチ単位で入力するときは、「インチ入力へ」を押します。共通仕様設定(初期設定/ 登録)でインチ入力の ON/OFF を「ON」に設定しておきます。(→インチ入力をするか どうか設定する: P.4-31)

階調や濃度を自動補正する

特別な設定を行わずにコピーしたときに、コピーの階調や濃度、色味が原稿と異なるような 場合、正しい画像が得られるように調整する機能です。 自動階調補正には、次の2種類があります。

■ クイック補正

画像の階調、濃度および色味を簡易に補正します。内部的に補正するため、テストプリ ントを出力しません。

■ フル補正

テストプリントを出力して原稿台ガラスにセットするだけで、画像の階調、濃度および 色味を自動的に補正します。クイック補正よりも精密に補正されます。

自動階調補正をする場合は、フル補正をお使いになることをおすすめします。クイック補 正は、次回フル補正をするまでの簡易補正としてお使いください。

- ④ (初期設定/登録) → [調整 / クリーニング] → [自動階調補正] を押します。
- 2 補正する用紙の種類を選択したあと、[クイック補正]を押します。
- 重要 本製品では、用紙種類に応じてトナーやプリントスピードを調節しています。確実に調整 をするために、正しい用紙種類を選択してください。
 - 3 [開始] を押します。

フル補正をする

- 重要 •テストプリントは正しくセットしてください。テストプリントが正しく読み込まれないと、階調、濃度および色味の補正が正常に行われません。
 - テストプリントは3枚出力します。本製品では、用紙種類に応じてトナーやプリントスピードを調節しています。確実に調整をするために、正しい用紙種類を選択してください。
 - 厚紙を使用して自動階調補正がうまくいかないときは、普通紙でテストプリントを行って ください。
- メモ テストプリントとして出力する用紙はコピーカウントされません。
 - (初期設定/登録)→[調整/クリーニング]→[自動階調補正]を押します。
 - 2 補正する用紙の種類を選択したあと、[フル補正]を押します。
- 重要 本製品では、用紙種類に応じてトナーやプリントスピードを調節しています。確実に調整 をするために、正しい用紙種類を選択してください。

3 [テストプリント 1] を押します。

テストプリントに使用できる用紙がない場合、用紙の補給を促すメッセージが表示されます。所定の用紙を補給してください。

4 出力されたテストプリント1を原稿台ガラスにセットします。

ブラックの帯のあるほうを原稿台ガラスの左奥側にある矢印にあわせて、プリント画像面 を下向きにセットします。

4

- 5 [読込開始] を押します。
- 6 原稿台からテストプリント 1 を取り除き、[テストプリント 2] を押します。
- 7 出力されたテストプリント2を原稿台ガラスにセットします。

ブラックの帯のあるほうを原稿台ガラスの左奥側にある矢印にあわせて、プリント画像面 を下向きにセットします。

- 8 [読込開始] を押します。
- 9 原稿台からテストプリント2を取り除き、[テストプリント3]を押します。
- 10 出力されたテストプリント 3 を原稿台ガラスにセットします。

ブラックの帯のある方を原稿台ガラスの左奥側にある矢印にあわせて、プリント画像面を 下向きにしてセットします。

- 11 [読込開始] を押します。
- 12 原稿台からテストプリント 3 を取り除きます。

濃度を補正する

濃度調節目盛りを中央に設定した状態でプリントしたときに、原稿画像とプリント画像の濃 度に違いが生じた場合は、濃度補正で濃度の違いを補正することができます。

- (初期設定/登録)→ [調整 / クリーニング]→ [濃度補正]を押します。
- **2** [うすく] [こく] を押して濃度を調整したあと、[OK] を押します。

<白黒送信>、<カラー送信>は、オプションの Send 拡張キットを有効にし、さらに FAX ボード (F モデルはスーパーG3FAX ボードが標準装備)を装着している場合、または Send 拡張キットを有効にして FAX ボードを装着していない場合に表示されます。FAX ボードを 装着して Send 拡張キットを有効にしていない場合は、<送信>と表示されます。

色ずれの補正をする

プリントした用紙に色ずれが起きた場合、その色ずれを自動的に補正することができます。

- (初期設定/登録)→[調整/クリーニング]→[自動色ずれ補正]を 押します。
- 2 [開始] を押します。
- 全 メモ 自動色ずれ補正が中断された場合は、エラー画面が表示されます。もう一度手順1からや
 り直してください。

文字/背景のコントラスト調整

地紋印字を設定してコピー/プリントする場合の文字と背景のコントラスト値を設定する ことができます。「地紋印字」機能については、コピー/ボックスガイド 「第4章 便利な コピー/ボックスの使いかた」を参照してください。

- 重要 サンプルプリントを行うときは、A3、A4、LTR または 11" × 17" の普通紙または厚紙 をセットしてください。
- 文字/背景のコントラスト調整は、オプションの地紋拡張キットを有効にしている場合の み表示されます。
 - (初期設定/登録)→ [調整 / クリーニング]→ [文字 / 背景のコント ラスト調整]を押します。

文字/背景のコントラスト調整は、コピー、ボックス機能の応用モードにある [地紋印字] から設定することもできます。

2 [プリンタ 1200dpi 専用] または [標準] を押します。

[プリンタ 1200dpi 専用] は、プリント時にプリンタの解像度がスーパーファイン (1200dpi) に設定されている場合に押します。

3 調整する色を選択したあと、[サンプルプリント] → [はい] を押します。



相対コントラスト値の設定範囲は、基準値の設定により次のようになります。

基準値	相対コントラスト値
0	$0 \sim +7$
4	-4 ~ +7
8~56	-7 ~ +7
60	-7~+4
64	-7 ~ 0

 ・背景と文字(潜像)のコントラストを調整する場合に、相対コントラスト値を設定します。
 ・サンプルプリントで枠囲みされた部分が、現在設定されている相対コントラスト値での出 カサンプルです。

● サンプルプリントのプリント設定をする場合

□ [プリント設定]を押して各項目を設定したあと、[OK]を押します。

🛞 文字/背景のコント	ラスト調整
■ 背景模様	
■ 印字サイズ	54 ポイント 小 中 大
ABC ABC	横向きに 印字する
ABC ABC ABC ABC ABC ABC	 文 <u>字</u> を白抜き
<u> </u>	
キャンセル	
	システム状況/中止

背景模様、印字サイズ、文字列の向きや白抜きの設定ができます。

- 文字が目立ちにくいイメージが見つからない場合
 - □ [基準値の設定] → [サンプルプリント] → [はい] を押します。

OK	・ ダ、文字/背景のコントラスト展撃 ・ ・	
	+v)th 01	

- □ 基準値サンプルプリントの印刷結果から、外側の四角と内側の四角の濃度が 最も均一な地紋イメージの数値を[-][+]を押して設定します。
- □ [OK] を押したあと、手順3に戻ります。
- メモ 相対コントラストのサンプルプリントの調整範囲を変更するときに、[基準値の設定]を 設定します。
 - 文字(潜像部)の濃度調整をする場合
 - □ [潜像部の濃度]を押したあと、[-] [+]を押して設定します。
 - □ [OK] を押したあと、手順3に戻ります。
- メモ 文字(潜像)の濃度を調整するときに、[潜像部の濃度]を設定します。

5 [OK] を押します。

文字と背景のコントラストが均一な地紋は、地紋印字の効果が高くなりますが、コピー後 の文字の浮き上がりが弱くなります。コントラスト調整後、地紋印字した原稿をコピーし て、文字の浮き上がり方を確認することをおすすめします。

✓ メモ [文字 / 背景のコントラスト調整]で変更した設定内容は、次に設定を変更するまで保持 されます。 4

プリントが汚れるときは(本体内のクリーニング)

プリントした用紙にスジがついたり、画像の一部が不均一にぬけるときは、機械内部が汚れ ている可能性があります。このようなときは本体内のクリーニングをします。

メモ 本体内のクリーニングは約 190 秒間かかります。

(初期設定/登録)→ [調整 / クリーニング]→ [本体内のクリーニング]
 を押します。

2 [開始] を押します。

本体内のクリーニングが終わったら、プリントを再度行ってください。
フィーダで読み取った原稿が汚れるときは(フィーダのク リーニング)

フィーダを使用して原稿を読み取ったときに、ローラについた鉛筆の粉などのために原稿が 汚れ、原稿にないものがプリントされていることがあります。この場合は、フィーダにセッ トした白紙原稿(用紙)を使用して原稿給紙ローラの汚れをクリーニングします。

- 重要 オプションのフィーダ(DADF-L1)(F モデルは標準装備)を装着している場合のみ表示 されます。
- メモ フィーダのクリーニングは約 25 秒間かかります。
 - **1** ⑧ (初期設定/登録) → [調整 / クリーニング] → [フィーダのクリーニ ング] を押します。
 - 2 フィーダに白紙を10枚くらいセットしたあと、[開始]を押します。 用紙はよくさばいてください。 A4サイズ(60~80 g/m²)の用紙をセットしてください。 フィーダのクリーニングが終わったら、読み込みを再度行ってください。
- ✓ メモ フィーダのクリーニングを中止する場合は、[中止]を押します。

継続プリント可能時のトナー交換

「トナー容器(ブラック)の準備が必要です。(継続プリント可)」などのメッセージが表示 されたときにトナー容器を交換した場合は、以下の操作で表示されたメッセージを消去しま す。

- •交換したトナー容器の色によって、表示されるメッセージは変わります。
 •複数のトナー容器を同時に交換した場合は、それぞれのメッセージが順に表示されます。
 - ⑧(初期設定/登録)→[調整/クリーニング]→[継続プリント可能時のトナー交換]を押します。

2 交換したトナー容器の色を示すキーを押します。

 ・ ブニック ・ ・ ・
-)) 9)
 シアン
• マゼンタ
• 1ID-
▼ 1/1 ▲

3 [はい] を押します。





いろいろなジョブの操作と デバイス状況の確認

システムの状況を確認したり、プリントジョブの確認や変更などのしかたについて説明して います。

カウンタやコントローラのバージョンなどを確認する	5-2
ジョブ状況やデバイス状況を確認する	5-4
システム状況画面からの操作...................................	
プリント画面からの操作	
ジョブの詳細情報を確認する	5-10
コピー、プリントジョブの詳細情報を確認する	5-10
コピー、プリントジョブ履歴をプリントする	5-12
優先プリントする	5-14
システム状況画面からの操作...................................	5-14
プリント画面からの操作	5-15



コピーやプリントのカウンタと、MEAP アプリケーションごとのコピーやプリントのカウ ンタを確認することができます。

また、コントローラのバージョンなどを確認することもできます。





タッチパネルディスプレイにカウンタが表示されます。

- 2 送信/ファクスカウンタや MEAP カウンタ、コントローラのバージョン を確認する場合は、次の操作を行います。
 - 送信/ファクスカウンタを確認する場合
 - □ [送信 / ファクスカウンタ確認]を押します。

[送信 / ファクスカウンタ確認] は、オプションの Send 拡張キットを有効にし、さら に FAX ボード (F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備)を装着している場合 に表示されます。Send 拡張キットを有効にして FAX ボードを装着していない場合は、 [送信カウンタ確認] と表示されます。FAX ボードを装着して Send 拡張キットを有効 にしていない場合は、[ファクスカウンタ確認] と表示されます。

□ [閉じる] を押します。

● MEAP カウンタを確認する場合

- □ [MEAP カウンタ確認]を押します。
- 表示したいアプリケーションをアプリケーション名ドロップダウンリストから選択します。

アプリケーションのバージョン情報、MEAP システムのバージョン情報などを確認する場合は、[バージョン情報]を押します。

□ [閉じる] を押します。

● コントローラのバージョンを確認する場合

- □ [デバイス構成確認]を押します。
- □ [閉じる] を押します。
- 3 [閉じる] を押します。

ジョブ状況やデバイス状況を確認する

[システム状況 / 中止] を押すとシステム状況画面が表示され、コピージョブ、送信ジョブ、 ファクスジョブ、プリントジョブ、受信ジョブの状況を確認したり、変更することができま す。

例えば、ジョブのプリント優先順位の変更、ジョブの中止、ジョブに関する詳細の確認など を行うことができます。

それぞれのジョブタイプごとに、ジョブリストを表示することにより、現在処理中または待 機中のジョブを確認でき、履歴リストを表示することにより、処理済みまたは処理中のジョ ブを確認できます。また、ファクスの送信と受信に関するレポートをシステム状況画面から プリントすることもできます。

プリントジョブの状況確認や変更は、[プリント]を押して表示されるプリント画面から行 うこともできます。

システム状況画面では、本製品の情報をすばやく入手することもできます。カセットやオプ ションのサイドペーパーデッキにセットされている用紙の残量や本製品のメモリ残量、エ ラーメッセージなども確認できます。

- 部門別ID管理やSSO・SDLなどのログインサービスを設定している場合、システム管理設定(初期設定/登録)の「認証前のジョブ状況の表示」を「OFF」にすることで、ログイン前に[システム状況/中止]を押してもデバイス状況画面しか表示されないようにすることができます。(→ システム状況/中止の使用制限を設定する(認証前のジョブ状況の表示): P.6-24)
 - システム管理設定(初期設定/登録)のジョブ履歴の表示を「OFF」に設定している場合、 下記の項目は表示/選択できません。
 - システム状況画面:
 受信の(受信ジョブ履歴)[詳細情報]、(受信ジョブ履歴)[リストプリント]
 コピー/送信/ファクス/プリントの[ジョブ履歴]
 - ・プリント画面: [ジョブ履歴]
 - ●プリンタ機能と連携した場合の [プリント]の操作については、「プリンタガイド」を参照してください。
 - ジョブの確認/変更は、リモート UI でも行うことができます。(→ リモート UI ガイド「第 2章 いろいろな機能の確認/管理」)
 - システム状況画面の下に並んでいるキーには、それぞれ緑色と赤色のランプがついています。本製品がジョブを処理している間は、各キーに緑色のランプが点滅し、ジョブ待機中は点灯します。赤色のランプはエラーが発生した場合に点滅します。エラーが発生した場合の対処方法については、「第8章困ったときには」を参照してください。
 - ●送信機能を使用するには、オプションの Send 拡張キットを有効にする必要があります。
 - ファクスを使用するには、オプションの FAX ボード (F モデルはスーパーG3FAX ボード が標準装備)が必要です。

1

38-(3750) 🛜 3ビ-(5(19)) 🕋 送信/ファクス 💭 ボックス 🚫 → ■/三 自動カラー選択 🛛 🛨 . 🎦 予約コピーできます。 1 100% 自動用紙 等倍 倍率 用紙選択 ť 👘 自動 • ,両面 ■圖111 文字/写真/地図 🔻 ⇒/割り込み 応用モード システム状況/中止。 🎦 0001 🗆 ピ -

[システム状況 / 中止] を押します。

- 2 システム状況画面の下に並んでいるキーから、確認または変更するジョ ブタイプを選択するか、[デバイス]を押して本製品の現在の状況を表 示させます。
 - ジョブタイプ(コピー、送信、ファクス、プリント、受信)を選択した場合
 - □ 現在処理中または待機中のジョブを確認するには、[ジョブ状況]を押します。



ここでは、[プリント]を選択しています。

[ファクス]を選択した場合は、[送信ジョブ状況]または[受信ジョブ状況]を押します。

[受信]を選択した場合は、[転送ジョブ状況]を押します。

送信、ファクス、受信ジョブの状況確認の詳細については、送信/ファクスガイド「第8
 送信/受信状況の確認と変更」を参照してください。

□ すでに処理済みのジョブを確認するには、[ジョブ履歴]を押します。



プリントのジョブ履歴は、ジョブの種類ごとに保存されています。種類の選択ドロップ ダウンリストを押したあと、確認するジョブの種類を選択します。

[受信]を選択した場合は、受信ジョブ履歴が最初から表示されています。

- ✓ メモ •受信ジョブは、ジョブ履歴のみ確認できます。
 - 画面に表示される以下のアイコンはそれぞれ次の状況を示しています。

アイコン(ジョブ状況)	説明		
Ē	実行中		
ľ	待機中		
ľ	エラー		
ľ	中止中		
	一時停止中		
<u>i</u>	セキュア文書		
	送信終了		

アイコン(ジョブの種類)	説明
	コピージョブ
🗖 🏟 🏷 🧾	送信/ファクスジョブ
Ŵ	ボックスジョブ
G.	プリンタジョブ
	レポートジョブ

ジョブ履歴には、コピー/ファクス/プリントは100件、送信/受信はあわせて100件のジョブが表示されます。

● デバイスを選択した場合

□ 本製品の状況を確認します。



□ トナーやステイプル針の残量を確認するには、[消耗品確認]を押します。
 □ 確認が終了したら、[閉じる]を押します。

メモ 残量の表示はおおよその目安です。

3 [閉じる] を押します。

プリント画面からの操作

1 [プリント] を押します。



- 2
 - ジョブ状況やジョブ履歴を確認します。
 - □ 現在処理中または待機中のジョブを確認するには、[ジョブ状況]を押します。



メモ ログインサービスを利用している場合は、[マイジョブ状況]が表示されます。現在ログインしているユーザのジョブのみ表示されます。

□ すでに処理済みのジョブを確認するには、[ジョブ履歴]を押します。



- □ 種類の選択ドロップダウンリストを押したあと、確認するジョブの種類を選択します。
- ② メモ 画面に表示されるアイコンは「システム状況画面からの操作」(→ P.5-5)を参照してください。

ジョブの詳細情報を確認する

ジョブの受付日時やページ数などの、詳細情報を確認します。

- ✓ メモ ・システム管理設定(初期設定/登録)のジョブ履歴の表示を「OFF」に設定している場合、 下記の項目は表示/選択できません。
 - ・システム状況画面: 受信の(受信ジョブ履歴)[詳細情報]、(受信ジョブ履歴)[リストプリント] コピー/送信/ファクス/プリントの[ジョブ履歴]
 - ・プリント画面: [ジョブ履歴]
 - プリンタ機能と連携した場合の [プリント] の操作については、「プリンタガイド」を参照してください。
 - プリント画面からの操作は、プリントジョブのみ対象となります。

(コピー、プリントジョブの詳細情報を確認する

システム状況画面からの操作

1 [システム状況 / 中止] を押したあと、ジョブタイプ([コピー]、[プリント])を選択します。



MEAP アプリケーションの場合は、コピージョブの場合も [プリント] を選択してくださ い。

🕛 重要

2 [ジョブ状況] または [ジョブ履歴] を押して、詳細を表示するジョブ を選択したあと、[詳細情報] を押します。



3 詳細情報を確認したあと、基本画面に戻るまで[閉じる]を押していきます。

プリント画面からの操作

3

1 [プリント]を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「プリント画面からの操作」(→ P.5-8)の手順 | を参照 してください。

2 [ジョブ状況] または [ジョブ履歴] を押して、詳細を表示するジョブ を選択したあと、[詳細情報] を押します。



詳細情報を確認したあと、[閉じる]を押します。

コピー、プリントジョブ履歴をプリントする

システム状況画面からの操作

[システム状況 / 中止]を押したあと、ジョブタイプ([コピー]、[プリント])を選択します。

この手順の画面を確認する場合は、「システム状況画面からの操作」(\rightarrow P.5-10)の手順 1 を参照してください。

2 [ジョブ履歴] → [リストプリント] を押します。



[プリント]を選択した場合は、種類の選択ドロップダウンリストを押して、ジョブの種類 を選択したあと、[リストプリント]を押します。

必 メモ 共通仕様設定(初期設定/登録)のカセットオート選択の ON/OFF の [その他] で「ON」
に設定されている給紙箇所に、A3、B4、A4、A4R の普通紙、再生紙または色紙がセッ
トされているときにリストをプリントできます。(→ カセットオート選択の ON/OFF を設
定する:P.4-31)

3 [はい] を押します。

[コピー]の場合は「コピー履歴レポート」、[プリント]の場合は「プリント履歴レポート」 がプリントされます。

4 [閉じる] を押します。

② メモ コピー履歴レポート、プリント履歴レポートの詳細については、「レポートサンプル」(→
P.9-2)を参照してください。

1 [プリント] → [ジョブ履歴] を押します。

2 種類の選択ドロップダウンリストを押して、ジョブの種類を選択したあ と、[リストプリント]を押します。



3 [はい] を押します。



優先プリントを行うと、現在プリント中のジョブの次にプリントを開始します。

システム状況画面からの操作

1 [システム状況 / 中止] → [プリント] を押します。

2 [ジョブ状況] を押して、優先プリントするジョブを選択したあと、[優 先プリント] を押します。

	20PY USER プリント中 XOPY USER プリント待ち 1/1
3 0004 17:46 🦄 ⊐ピー 🛛 0	XOPY USER プリント待ち XOPY USER プリント待ち
優先 ブリント 詳細情報 中止	
コピー 送信 27クス プ	リント 受信 デバイス

3 [閉じる] を押します。

プリント画面からの操作

- **1** [プリント] → [ジョブ状況] を押します。
- **2** 優先プリントするジョブを選択したあと、[優先プリント]を押します。





システム管理設定

運用を管理するシステム管理者などを対象とする設定について説明しています。

システム管理者情報を設定する(システム管理者情報の設定)6-3
部門別 ID 管理を設定する(部門別 ID 管理)6-5
部門 ID /暗証番号/制限面数の登録6-6
暗証番号と制限面数を変更する6-9
部門を消去する
カウント情報の確認とプリントをする
カワント情報を消去する
ID 不走のフリントショフ/ スキャンショフを受け付けるかとつか設定する
リモート UIの設定をする (リモート UIの ON/OFF)
デバイス情報を設定する(デバイス情報の設定)
掲示板を消去する(掲示板の消去)
ネットワークの自動接続/切断を設定する(自動オンライン/オフライン移行) 6-20
自動オンライン移行を設定する(自動オンライン移行) 6-20
自動オフライン移行を設定する(自動オフライン移行)
日付/時刻を設定する(日付/時刻設定)6-21
管理キー OFF 時の機能制限を設定する(管理キー OFF 時の機能制限切替)6-23
システム状況画面の制限を設定する(システム状況画面の制限)6-24
システム状況/中止の使用制限を設定する(認証前のジョブ状況の表示)6-24
システム状況画面からのセキュアプリントの設定をする(システム状況からセキュア
プリントを許可)6-25
システム状況画面のジョブ履歴の表示を設定する(ジョブ履歴の表示)6-25
MEAP の設定をする(MEAP 設定)6-27
HTTP サーバを使用するか設定する(HTTP を使用)
インストールされているアプリケーションの情報を印刷する(システム情報のプリント) 6-28
部数印字拡張を設定する(部数印字拡張の設定)6-30
トナー残量の警告画面を表示する(トナー残量警告表示の ON/OFF)6-32
ログインしている部門 ID /ユーザ名を表示する(ID /ユーザ名表示の ON/OFF). 6-33

USB の設定をする(USB 設定)	. 6-34
USB デバイスを使用するかどうか設定する(USB デバイスを使用)	6-34
USB ホストを使用するかどうか設定する(USB ホストを使用)	6-34
機器情報配信の設定をする(機器情報配信の設定)	. 6-35
機器情報の配信先を登録/消去する	6-37
自動配信の設定をする	6-42
手動配信の設定をする	6-44
配信元による受信制限を設定する	6-45
機器情報のデータを更新前に戻す	6-45
配信されたデータの受信を制限する	6-46
通信履歴を確認プリントする	6-47
データを完全に消去する(全データ/設定の初期化)	. 6-49
機密情報の入力時に伏せ字で表示する(機密情報入力時の伏せ字表示の ON/OFF)	.6-51
地紋印字モードを設定する(地紋印字モード)	. 6-52
強制地紋印字モードを設定する(強制地紋印字)	6-52
プリンタドライバ地紋印字モードを設定する(プリンタドライバ地紋印字)	6-55
暗号化セキュアプリントの設定をする(暗号化セキュアプリント設定)	. 6-58
暗号化セキュアプリントジョブのみを受け付けるかどうか設定する(暗号化セキュア	
プリントジョブのみを受付)	6-58
ユーザ定義の用紙種類を登録/編集する(用紙種類の管理設定)	. 6-59
ユーザ定義の用紙種類を登録する	6-59
ユーザ定義の用紙種類を編集する	6-60
ユーザ定義の用紙種類を消去する	6-63
本体側で指定した機能に対応するドライバをパソコン側で検出、インストールす	
る(ページ記述言語選択(プラグ&プレイ))	. 6-64
ユーザボックスの設定をする(ユーザボックスー括設定)	. 6-65
文書の自動消去までの時間を設定する(文書の自動消去までの時間)	6-65
プリンタドライバからの保存結果をプリントする(プリンタドライバから保存時のプ	
リント)	6-65
プリンタドライバからのジョブを制限する(プリンタジョブの制限)	. 6-66
コピージョブのカラーモードを制限する(コピーのカラーモード設定)	. 6-67
自動カラー選択の使用を制限する(自動カラー選択を使用)	6-67
フルカラーの使用を制限する(フルカラーを使用)	6-67

システム管理者情報を設定する (システム管理者情報の設定)

本製品のシステム管理者情報を設定します。

システム管理部門 ID を設定すると、システム管理設定モードに対して、制限をかけることができます。

- 重要 ●カードリーダ-C1を装着すると、すでに登録済のシステム管理部門IDとシステム管理暗証 番号は消去されます。
 - 設定しているログインサービスによっては、部門別 ID 管理を「OFF」にし、システム管理 者を設定していないときは、すべてのユーザが管理者ユーザになる場合があります。
 - ログインサービスとして SDL や SSO を設定している場合、システム管理設定モードは、 ユーザタイプによって以下のように制限されます。
 - ・「一般ユーザ」として登録されたユーザは、システム管理部門 ID の設定に関わらず、シ ステム管理設定を変更することができません。
 - ・「管理者」として登録されたユーザは、正しいシステム管理部門 ID とシステム管理暗証 番号を入力するか、あらかじめユーザ情報として登録しておくことでシステム管理設定 を変更することができます。
- ・カードリーダ -C1 装着時は、それぞれのカードに割りあてられている数字(工場出荷時は 1~1000)をシステム管理部門 ID として登録することができません。
 - 文字を入力する方法は、「タッチパネルディスプレイから文字を入力する」(→ P.2-22) を 参照してください。
 - システム管理部門IDやシステム管理暗証番号は7桁まで登録できます。7桁に満たない場合は以下のようになります。
 例:「321」と入力→「0000321」と設定されます。
 - (初期設定/登録)→ [システム管理設定]→ [システム管理者情報の設定]を押します。

2 各項目を設定したあと、[OK] を押します。

2.7.5.4.620 2.7.5.4.620 1234567 総定はは装置 田(ランネーズ入りしてくたさい、 1254567 総定はは装置 田(ランネーズ入りしてくたさい、 1254567 総定はは装置
ジステム 中島 メールス wooleevaple.co.jp アドレス xooleevaple.co.jp 適時先 M#sF マメント etb/so/je1_cfc_jags(ださい)

[システム管理部門 ID]:

[システム管理部門 ID]を押して、システム管理部門 ID として設定または変更する7桁以内の数字を (マー)(テンキー)で入力します。本製品の操作を管理するために、システム 管理部門 ID は必ず設定してください。

[システム管理暗証番号]:

「0」、「00」のような「0」だけの連数字をシステム管理部門 ID または暗証番号として登録 することはできません。また、「02」、「002」のように「0」から始まる番号を入力した場 合は、「0」の入力は認識されず「2」と入力した時と同じ「0000002」として設定されます。

[システム管理者名]:

[システム管理者名]を押して、システム管理者の名称を入力したあと、[OK]を押します。 [メールアドレス]:

[メールアドレス]を押して、システム管理者のメールアドレスを入力したあと、[OK]を 押します。

[連絡先]:

[連絡先]を押して、システム管理者の連絡先を入力したあと、[OK]を押します。

[コメント]:

[コメント]を押して、システム管理者のコメントを入力したあと、[OK]を押します。

🥙 🗲 💽 🔹 🕑 (クリア)を押すと、入力した文字(数字)を取り消すことができます。

 システム管理設定(初期設定/登録)の機密情報入力時の伏せ字表示の ON/OFF を「OFF」 に設定している場合は、確認入力が表示されず、機密情報が直接表示されます。(→機密 情報の入力時に伏せ字で表示する(機密情報入力時の伏せ字表示の ON/OFF): P.6-51)

部門別 ID 管理を設定する(部門別 ID 管理)

1 つの部門に対して7桁の部門 ID と部門 ID ごとの暗証番号を登録することにより、番号を 入力した場合のみ本製品が使えるように設定することができます。この機能を部門別 ID 管 理と呼びます。部門 ID と暗証番号は 1000 部門まで登録でき、部門ごとのコピー/スキャ ン/プリントのカウントを確認できます。

ここでは、以下の設定/登録、およびカウント情報の確認を行います。

- ●部門別 ID 管理をするかしないかの設定
- ●部門IDと暗証番号の登録
- ●カラー/白黒スキャン、カラー/白黒プリント、およびカラー/白黒コピーの制限面数の 設定
- ボックス、送信/ファクス、およびリモートスキャン機能を部門別ID管理の対象とするかしないかの設定(コピー機能は部門別ID管理が設定されていれば自動的に対象となります)
- •コピー/スキャン/プリントの制限の設定
- 重要
 SSOのドメイン認証(「ドメイン認証+ローカルデバイス認証」でドメイン認証を使用している場合も含む)と部門別 ID 管理を同時に使うためには、オプションの imageWARE Accounting Manager が必要です。imageWARE Accounting Manager と連携していない状態でログインサービスに SSOのドメイン認証を設定している場合は、部門別 ID 管理を「ON」にしないでください。ログインできなくなります。
 - SSOのドメイン認証を使用しているときに部門別 ID 管理を「ON」にしてログインできなくなった場合は、一度ログインサービスを Default Authentication に変更して部門別 ID 管理を「OFF」にしてください。ログインサービスを設定する方法は、MEAP アプリケーション管理機能ガイド「第3章 MEAP システムの管理」を参照してください。
 - オプションのカードリーダ-C1 を装着し、ログインサービスに Default Authentication または SDL を設定している場合は、部門別 ID 管理を行います。(→カードリーダ C1:P. 3-40)
 - ■ログインサービスにSDLやSSOを設定している場合は、登録されているユーザ名に対応した部門IDに対して、部門別ID管理を行います。
 - SDLおよびSSOのローカルデバイス認証に登録している情報と部門別ID管理のユーザ情報とパスワードを一致させる必要があります。機器情報配信などによって、登録されている部門ID/暗証番号が変わった場合は、SDLおよびSSOのローカルデバイス認証のユーザ情報もあわせて変更してください。SDLおよびSSOのローカルデバイス認証のユーザ情報の設定については、「MEAP認証システム設定ガイド」を参照してください。
 - ●ログインサービスにSDLやSSOを設定している場合は、ファンクション制限の設定はご使用になれません。
- ● 部門IDや暗証番号は7桁まで登録できます。7桁に満たない場合は以下のようになります。
 例:「321」と入力 →「0000321」と設定されます。
 - 本製品では、部門別ID管理以外にもSDL(Simple Device Login)やSSO(Single Sign-On) を使ってユーザの情報を管理することができます。

部門 ID / 暗証番号/制限面数の登録

- (初期設定/登録)→ [システム管理設定]→ [部門別 ID 管理] を押します。
- 2 [ON] → [暗証番号の登録] を押します。

	暗証番号の登録	カウント管理
	■ ID不定プリンタジョブの 許可 ■ ID不定リモートスキャン ジョブの許可	ON OFF
	 自黒コピー/ボックス ブリントジョブの許可 自黒プリンタジョブの ・ 許可 	ON OFF
キャンセル		ок л
		システム状況/中止

暗証番号を登録しない場合は、手順10へ進みます。

3 [登録] を押します。

(名) 暗証番号の登	録			
₩10 暗紅書	号	23-1-91	レー 自興トータル	-
I				1/1
登録	東集	消去		F
	ν ₃ ν			
				t
			開	لد ۵۵
				システム状況/中止

4 部門 ID と暗証番号を ⁽⁰⁾ (テンキー) で入力します。

+v>tu OK	 ● 登録 □F,ØF910と増配番号をテンキ (部門) (************************************	-で入力してくだ 10 番号 , 利限の 利限の	さい。 0W0FFと 数の設定		
	キャンセル			ОК	ا د

- □ [部門 ID] を押したあと、部門 ID を入力します。
- □ [暗証番号]を押します。
- □ [暗証番号]を押したあと、暗証番号を入力します。
- □ [確認入力]を押して、同じ暗証番号を入力したあと、[OK]を押します。

「0」、「00」のような「0」だけの連数字を登録することはできません。また、「02」、 「002」のように「0」から始まる番号を入力した場合は、「0」の入力は認識されず「2」 と入力した時と同じ「0000002」として設定されます。

- メモ ⓒ (クリア)を押すと、入力した数字を取り消すことができます。
 - 暗証番号を登録しない場合は、部門IDを入力しただけで、本製品が使えるようになります。
 - システム管理設定(初期設定/登録)の機密情報入力時の伏せ字表示の ON/OFF を「OFF」 に設定している場合は、確認入力が表示されず、機密情報が直接表示されます。(→機密 情報の入力時に伏せ字で表示する(機密情報入力時の伏せ字表示の ON/OFF): P.6-51)

5 [制限の ON/OFF と制限面数の設定]を押します。

6 制限面数を設定します。

□ 面数を制限する項目の [ON] を押します。

制限を解除する場合は、[OFF]を押します。

- メモ •「トータルプリント」は「カラートータルプリント」と「白黒トータルプリント」の制限 面数の合計です。
 - 「カラートータルプリント」は「カラーコピー」と「カラープリント」の制限面数の合計です。
 - ●「白黒トータルプリント」は「白黒コピー」と「白黒プリント」の制限面数の合計です。
 - □ 面数を制限する項目の [□] を押したあと、③~③(テンキー)で制限面数を 入力します。
- 重要 •カラーモードの「自動カラー選択」設定時に、各制限においてカラー、白黒のいずれかが 制限面数に達している場合、各操作を行うことはできません。
 - カラー/白黒が混在している文書のプリント中に、プリント制限のいずれかが上限に達した場合、出力は中止されます。
 - カラー/白黒が混在している原稿のコピー中に、トータルプリント制限、コピー制限のいずれかが上限に達した場合、出力は中止されます。
 - ファクス送信中に、「白黒スキャン制限」が制限面数に達した場合、送信は中止されます。
 - フィーダからの原稿読み込み中にスキャン制限が上限に達した場合、ジョブは中止されます(読み込まれた分のスキャンはカウントされません)。

✓ メモ • ⓒ (クリア)を押すと、入力した数字を取り消すことができます。

- 制限面数の入力範囲は0~999999です。設定した数値を超えるコピー/スキャン/プリントはできません。
- 制限面数とは、プリント面に対しての数です。1枚の用紙に両面プリントした場合は面数 は2になります。
- □ [OK] → [OK] を押します。



「特定の機能を制限する場合は、[ファンクション制限]を押します。

8 コピー以外で部門別 ID 管理の対象とするファンクションを選択したあと、[OK] を押します。

選択する項目

[ON]: すべての機能が部門別 ID 管理の対象になります。

[OFF]: プリント機能のみ部門別 ID 管理の対象になります。

[送信 / ファクス] は、オプションの Send 拡張キットを有効にし、さらに FAX ボード (F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備) を装着している場合に表示されます。Send 拡張キットを有効にして FAX ボードを装着していない場合は、[送信] と表示されます。 FAX ボードを装着して Send 拡張キットを有効にしていない場合は、[ファクス] と表示さ れます。

9 [閉じる] を押します。

10 [OK] を押します。

メモ 手順2の「ON」が設定されている場合は、部門別 ID 管理されます。

暗証番号と制限面数を変更する

登録されている暗証番号と制限面数を変更します。

- (初期設定/登録)→[システム管理設定]→[部門別 ID 管理]を押します。
- 2 [ON] → [暗証番号の登録] を押します。

3 [▼] [▲]を押して、暗証番号を変更する部門を表示させて選択したあと、[編集]を押します。



✓ メモ [▼] [▲] を長押しすると、ページ番号が増減し、キーを離した時点のページが表示されます。部門 ID が大量に登録されている場合に、すばやく目的の部門 ID を表示させることができます。

4
⁽)~()(テンキー)で暗証番号を入力します。

- □ [暗証番号] を押します。
- □ [暗証番号]を押したあと、暗証番号を入力します。
- □ [確認入力]を押して、同じ暗証番号を入力したあと、[OK]を押します。

「0」、「00」のような「0」だけの連数字を暗証番号として登録することはできません。 また、「02」、「002」のように「0」から始まる番号を入力した場合は、「0」の入力は 認識されず「2」と入力した時と同じ「0000002」として設定されます。

- メモ ⓒ (クリア)を押すと、入力した数字を取り消すことができます。
 - 部門 ID の変更はできません。
 - システム管理設定(初期設定/登録)の機密情報入力時の伏せ字表示の ON/OFF を「OFF」 に設定している場合は、確認入力が表示されず、機密情報が直接表示されます。(→ 機密 情報の入力時に伏せ字で表示する(機密情報入力時の伏せ字表示の ON/OFF): P.6-51)



- 6 必要に応じて制限面数を変更します。
 - □ 対象とする項目の [ON] を押します。
 - □ 対象とする項目の [□] を押したあと、◎~③(テンキー)で制限面数を入力します。
 - □ [OK] → [OK] を押します。

項目ごとに制限の ON/OFF を切り替えることもできます。

- ✓ メモ ⓒ (クリア)を押すと、入力した数字を取り消すことができます。
 - •制限面数の入力範囲は0~999999です。設定した数値を超えるプリントはできません。
 - 制限面数とは、プリント面に対しての数です。1枚の用紙に両面プリントした場合は面数は2になります。

7 [閉じる] → [OK] を押します。

✓ メモ 手順2の「ON」が設定されている場合は、部門別 ID 管理されます。

部門を消去する

登録されている部門を消去します。

- メモ カードリーダ -C1 で部門別 ID 管理をしている場合は、部門 ID の消去はできません。
 - (初期設定/登録)→[システム管理設定]→[部門別 ID 管理]を押します。
 - **2** [ON] → [暗証番号の登録] を押します。

3 [▼] [▲] を押して、消去する部門を表示させて選択したあと、[消去]
 を押します。



✓ メモ [▼] [▲] を長押しすると、ページ番号が増減し、キーを離した時点のページが表示されます。部門 ID が大量に登録されている場合に、すばやく目的の部門 ID を表示させることができます。

4 [はい] を押します。

5 [閉じる] → [OK] を押します。

✓ メモ 手順2の「ON」が設定されている場合は、部門別ⅠD管理されます。

カウント情報の確認とプリントをする

部門ごとに使用したプリント面数のカウントを表示したり、リストをプリントすることがで きます。

1 ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [部門別 ID 管理] を押します。

2 [ON] → [カウント管理] を押します。



3 カウントの確認、またはプリントをします。

部門 ID が空欄(表示なし)のプリント面数は部門 ID に対応していないプリンタドライバ などからのプリント(ID 不定ジョブ)です。

部門 ID が空欄(表示なし)のスキャン面数は部門 ID に対応していないドライバからのリ モートスキャン(ID 不定ジョブ)です。

● 確認だけの場合

□ [▼] [▲] を押して任意の部門を表示させたあと、必要に応じて [◀] [▶] を押して内容を確認します。

✓ Xモ」[▼][▲]を長押しすると、ページ番号が増減し、キーを離した時点のページが表示されます。部門 ID が大量に登録されている場合に、すばやく目的の部門 ID を表示させることができます。

● 表示されているカウントをプリントする場合

□ [カウントプリント] を押します。

□ カウント管理レポートの種類を選択したあと、[プリント開始]を押します。

- ✓ メモ プリントを中止する場合は、[中止]を押します。
 - •プリント中の画面を閉じる場合は、[閉じる]を押します。
 - ・共通仕様設定(初期設定/登録)のカセットオート選択のON/OFFの[その他]で「ON」 に設定されている給紙箇所に、A3、B4、A4、A4Rの普通紙、再生紙または色紙がセッ トされているときにリストをプリントできます。(→カセットオート選択のON/OFFを設 定する:P.4-31)

4 [閉じる] → [OK] を押します。

✓ メモ 手順2の「ON」が設定されている場合は、部門別 ID 管理されます。

カウント情報を消去する

登録されている部門のカウント数を消去します。

- (初期設定/登録)→[システム管理設定]→[部門別 ID 管理]を押します。
- **2** [ON] → [カウント管理] を押します。

この手順の画面を確認する場合は、「カウント情報の確認とプリントをする」(→ P.6-12)の手順2を参照してください。

3 [オールクリア] を押します。

部門ごとに消去したい場合は、[▼] [▲] を押して、消去したい部門を表示させて選択したあと、[クリア] を押します。

4 [はい] を押します。

5 [閉じる] → [OK] を押します。

✓ メモ 手順2の「ON」が設定されている場合は、部門別ID管理されます。

ID 不定のプリントジョブ/スキャンジョブを受け付けるかど[`] うか設定する

部門 ID に対応していないプリンタドライバからのプリントやパソコンからのリモートス キャンなどをさせるか、させないかの設定をします。

- くID 不定プリンタジョブの許可>、くID 不定リモートスキャンジョブの許可>は、プリンタ機能、リモートスキャン機能を装備している場合のみ設定が有効になります。
 - 1 ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [部門別 ID 管理] を押 します。

2 [ON] を押します。

3 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。



< ID 不定プリンタジョブの許可>:

[ON]: 部門 ID に対応していないプリンタドライバなどからのプリントを行います。
 [OFF]: 部門 ID に対応していないプリンタドライバなどからのプリントは行いません。
 < ID 不定リモートスキャンジョブの許可>:

[ON]: 部門 ID に対応していないドライバからのリモートスキャンを行います。 [OFF]: 部門 ID に対応していないドライバからのリモートスキャンを行いません。

✓ メモ 手順2の「ON」が設定されている場合は、部門別 ID 管理されます。

部門 ID を入力しないときに白黒コピー/プリントのみ許可 するか設定する

部門別 ID 管理設定時に部門 ID と暗証番号を入力せずに、白黒コピー/プリントのみできる ように設定します。

- **1** ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [部門別 ID 管理] を押します。
- **2** [ON] を押します。

3 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。



<白黒コピー/ボックスプリントジョブの許可>:

- [ON]: 部門 ID と暗証番号を入力する画面に [白黒コピー / 白黒ボックスプリント] キー が表示されます。
- [OFF]: 部門 ID と暗証番号を入力する画面に [白黒コピー / 白黒ボックスプリント] キー は表示されません。

<白黒プリンタジョブの許可>:

- [ON]: 部門 ID に対応していないプリンタドライバなどからの白黒プリントを行います。
- [OFF]: 部門 ID に対応していないプリンタドライバなどからの白黒プリントを行いません。

<白黒コピー/ボックスプリントジョブの許可>を「ON」に設定した場合は、[白黒コピー/白黒ボックスプリント]キーが表示されます。

珙、部門()と暗証番号をテンキーで入力してください、 (白黒コピーと白黒ボックスプリントは入力せずに使用できます。)
「韓証番号」 入力後 10キーを押してくださ()。
操作功策学じたら、10年−を挿じてください。
泉馬の見て伯馬
システム状況/中止

白黒コピー/ボックスプリントする場合は、[白黒コピー / 白黒ボックスプリント]を押し ます。

- - 自動カラー選択、単色カラーを設定してコピー/プリントする、ボックスに原稿を読み込む、文書を送信するなど、白黒コピー/プリント以外の機能を使用する場合は、部門 ID と暗証番号を入力する必要があります。
 - 手順2の「ON」が設定されている場合は、部門別 ID 管理されます。

リモート UI の設定をする (リモート UI の ON/ OFF)

リモート UI を使用して本製品の設定や操作を可能にするかどうかの設定をします。

🦉 🗲 🔰 リモート UI の詳しい内容については、「リモート UI ガイド」を参照してください。

(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[リモート UI の ON/ OFF]を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択します。

選択する項目

[ON]: リモート UI からの設定を有効にします。

- [OFF]: リモート UI からの設定を無効にします。
- [ON] を選択した場合

□ [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

< SSLを使用>:

[ON]: SSLのセキュア通信を使用します。

[OFF]: SSL のセキュア通信を使用しません。

● [OFF] を選択した場合

□ [OK] を押します。

- ✓ メモ •「ON」に設定するには、ネットワーク設定(初期設定/登録)で、あらかじめ使用鍵設定 を行う必要があります。(→ ネットワークガイド「第3章 TCP/IP ネットワークで使用 する」)
 - ・設定は、本製品の主電源スイッチを入れなおしたあと有効になります。主電源スイッチを 入れなおす方法は、「主電源と操作部電源について」(→P.1-15)を参照してください。
 - ●「SSL を使用」の設定変更は、MEAP 設定(システム管理設定)の「HTTP を使用」にある「SSL を使用」にも適用されます。

デバイス情報を設定する (デバイス情報の設定)

本製品の名称と設置されている場所を設定します。

- (初期設定/登録)→[システム管理設定]→[デバイス情報の設定] を押します。
- 2 本製品の名称と設置場所を登録します。
 - □ [デバイス名]を押して、本製品の名称を入力したあと [OK] を押します。
 - □ [設置場所]を押して、本製品の設置場所を入力したあと、[OK]を押します。
 - □ [OK] を押します。

 システム管理語 デバイス情報 	W定 限の設定	
	(3# 1.	
	iR C3580F	
	®HT ▶ At東3F	
- 	ll l	

ダメモ 文字を入力する方法は、「タッチパネルディスプレイから文字を入力する」(→ P.2-22) を
 参照してください。
掲示板を消去する(掲示板の消去)

「掲示板」とは、ネットワーク管理者が、リモート UI から本製品の使用者に知らせておきた い内容などをメッセージにして、タッチパネルディスプレイに表示する機能です。掲示板の 設定はリモート UI から行いますが、メッセージの消去は本製品からも行うことができます。

- メモ メッセージを作成する方法については、リモート UI ガイド「第3章 使いかたにあわせた設定」を参照してください。
 - **1** ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [掲示板の消去] を押します。
 - **2** [はい] を押します。

ネットワークの自動接続/切断を設定する (自動 オンライン/オフライン移行)

リモートスキャン機能などを使用する場合、ネットワークをオンラインに切り替える必要が あります。ここでは、オンライン/オフラインの切り替え方法を設定します。

- ● 自動オンライン/オフライン移行は、オプションの LIPS LX プリンタ&スキャナキット(F モデルは標準装備)を使用可能な状態にした場合、または PS プリントサーバユニットを 装着している場合のみ表示されます。
 - リモートスキャン機能については、「Network ScanGear ユーザーズガイド」を参照して ください。

自動オンライン移行を設定する(自動オンライン移行)

自動オンライン移行を「ON」に設定すると、基本画面の[リモートスキャナ]を押すだけ で、自動的にネットワークをオンラインに切り替えることができます。

1 ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [自動オンライン/オフ ライン移行] → [自動オンライン移行] を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

自動オフライン移行を設定する(自動オフライン移行)

ネットワークがオンラインの状態では、コピー、ボックスでの読み込みなどの操作を行うこ とができない場合があります。自動オフライン移行を「ON」に設定しておくと、本製品は 自動的にオフラインに移行します。

1 ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [自動オンライン/オフ ライン移行] → [自動オフライン移行] を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

○ メモ 「ON」に設定した場合は、タイマー設定(初期設定/登録)のオートクリアタイムで設定した時間が経過すると、自動的にオフラインに移行します。オートクリアをしない(0分)に設定してある場合は約2分でオフラインに移行します。(→オートクリアタイムの設定をする:P.4-59)

日付/時刻を設定する(日付/時刻設定)

現在の日付と時刻を設定します。設定した時刻と日付は、時刻指定機能の基準時刻になりま す。

- •GMT: グリニッジ標準時を GMT (Greenwich Mean Time) と呼びます。
- タイムゾーン:世界の地域別標準時間帯は、GMT (±0時)からの時差(±12時間以内)を使用して各国の標準時間帯としています。この時差を使用している地域をタイムゾーンといいます。日本の標準時はこれより9時間先行しているため、[GMT+09:00]を設定します。
- サマータイム:国によっては、夏季に時間を進める夏時間を採用しています。この夏時間
 をサマータイムと呼びます。
- Ø メモ 初期設定/登録の設定によって、ネットワーク上のサーバとの日付/時刻あわせを自動的
 に行うこともできます。(→ネットワークガイド「第3章 TCP/IP ネットワークで使用す
 る」)
 - 1 ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [日付/時刻設定] を押します。

2 (テンキー)で、現在の日付(西暦、月、日)と時刻を入力します。



年は西暦の4桁を入力します。

月日、時刻は0を含む数字4桁を入力します。時刻の表示形式は24時間制です。

例: 5月6日 → 0506 7時5分 → 0705 23時18分 → 2318

- ✓ メモ 入力を間違えたときは、⑥(クリア)を押して、西暦から入力しなおしてください。
 - タイムゾーンを設定する場合
 - タイムゾーンドロップダウンリストを押したあと、タイムゾーンを選択します。
 - サマータイムを設定する場合
 - □ [ON] → [開始日] を押します。
 - □ 月、日のドロップダウンリストを押したあと、設定する項目を選択します。
 - □ [-] [+] を押して時刻を設定したあと、[OK] を押します。
 - □ [終了日] を押して、開始日と同じように終了日の設定をしたあと、[OK] を 押します。
- メモ サマータイムを設定すると、開始日から終了日までの一定期間、本製品の基準時刻を自動 的に1時間進めることができます。

3 [OK] を押します。

管理キー OFF 時の機能制限を設定する (管理 キー OFF 時の機能制限切替)

管理キーが OFF にされたときに制限される機能を切り替えます。

デモ 管理キー OFF 時の機能制限切替はオプションの管理キー装着時のみ有効になります。

(初期設定/登録)→ [システム管理設定]→ [管理キー OFF 時の機 能制限切替]を押します。

2 [部分機能制限] または [全機能制限] を選択したあと、[OK] を押します。

選択する項目

- [部分機能制限]: コピー、ボックス、レポート出力(手動操作時)、送信、リモート UI、リ モートスキャンの機能を制限します。
- [全機能制限]: すべての機能を制限します。

システム状況画面の制限を設定する (システム状況 画面の制限)

システム状況画面での操作を制限するかどうかの設定をします。

「システム状況/中止の使用制限を設定する(認証前のジョブ 、状況の表示)

ログインサービスを利用している場合に、システム状況画面の使用を制限することができます。

 ⑧(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[システム状況画面の 制限]→[認証前のジョブ状況の表示]を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

「認証前のジョブ状況の表示」を [OFF] に設定した場合

○:表示 ×:非表示

部門別 口 等神や 550・501 などの	[システム状況/中止] 画面				
前前前 10 首連で330、300、300、400	プリント、コピー、送信、 ファクス、受信画面	デバイス状況画面			
ログイン前	×	0			
ログイン後	0	0			

🕛 重要

ログインサービスを利用していない場合は、「OFF」に設定してもシステム状況画面の使 用は制限されません。

6

〔システム状況画面からのセキュアプリントの設定をする(シ ステム状況からセキュアプリントを許可)

システム状況画面からのセキュアプリントをするかどうかを設定します。

 ⑧(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[システム状況画面の 制限]→[システム状況からセキュアプリントを許可]を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

「システム状況画面のジョブ履歴の表示を設定する(ジョブ履」 、歴の表示)

システム状況画面のジョブ履歴を表示するかどうかを設定します。

- (初期設定/登録)→[システム管理設定]→[システム状況画面の 制限]→[ジョブ履歴の表示]を押します。
- **2** [ON] または [OFF] を選択します。

選択する項目

- [ON]: ジョブ履歴を表示します。
- [OFF]: ジョブ履歴を表示しません。

「OFF」に設定している場合、下記の項目は表示/選択できません。

- システム状況画面:受信の(受信ジョブ履歴)[詳細情報]、(受信ジョブ履歴)[リスト プリント] コピー/送信/ファクス/プリントの[ジョブ履歴]
- プリント画面: [ジョブ履歴]

● [ON] を選択した場合

□ [OK] を押します。

● [OFF] を選択した場合

□ (管理ソフトからのジョブ履歴取得) [許可する] または [許可しない] を選 択したあと、[OK] を押します。

<管理ソフトからのジョブ履歴取得>:

[許可する]: 管理ソフトが行うジョブ履歴の集計を許可します。 [許可しない]: 管理ソフトが行うジョブ履歴の集計を許可しません。

MEAPの設定をする (MEAP 設定)

MEAP に関する設定を行います。

HTTP サーバを使用するか設定する(HTTP を使用)

Web ブラウザから本製品にアクセスして MEAP 機能を使用する場合に設定します。

- 重要 ●SDL でユーザ管理/設定を行う場合には「ON」に設定してください。
 - SSO のローカルデバイス認証のユーザ管理を行う場合は「ON」に設定してください。
 - •SSO のユーザ認証方式(ドメイン認証、ドメイン認証+ローカルデバイス認証、ローカル デバイス認証)を変更する場合には「ON」に設定してください。
 - ●リモート UI を使用する場合は、「ON」に設定してください。
- メモ ・MEAP機能やMEAPアプリケーションがHTTPを使用する場合に設定します。MEAP機能以外でHTTPを使用する場合は、ネットワーク設定の「HTTPを使用」を「ON」に設定してください。(→ネットワークガイド「第3章 TCP/IPネットワークで使用する」)
 - ネットワーク設定の「HTTP を使用」を「ON」に設定している場合、MEAP 機能や MEAP アプリケーションが使用する HTTP のポート番号は「8000」になります。
 - (初期設定/登録)→ [システム管理設定]→ [MEAP 設定]→ [HTTP を使用]を押します。
 - **2** [ON] または [OFF] を選択します。

選択する項目

[ON]: HTTPを使用します。

[OFF]: HTTP を使用しません。

● [ON] を選択した場合

□ [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

< SSL を使用>:

- [ON]: SSLのセキュア通信を使用します。
- [OFF]: SSLのセキュア通信を使用しません。

6

● [OFF] を選択した場合

□ [OK] を押します。

- メモ •「ON」に設定するには、ネットワーク設定(初期設定/登録)で、あらかじめ使用鍵設定 を行う必要があります。(→ ネットワークガイド「第3章 TCP/IP ネットワークで使用 する」)
 - ・設定は、本製品の主電源スイッチを入れなおしたあと有効になります。主電源スイッチを 入れなおす方法は、「主電源と操作部電源について」(→P.1-15)を参照してください。
 - ●「SSL を使用」の設定変更は、リモート UI の ON/OFF(システム管理設定)にある「SSL を使用」にも適用されます。

「インストールされているアプリケーションの情報を印刷する (システム情報のプリント)

MEAP 上にインストールされているアプリケーション、および一部のシステムアプリケー ションの情報を印刷することができます。

✓ メモ この情報はレポートプリントとして印刷されます。

(初期設定/登録) → [システム管理設定] → [MEAP 設定] → [シ ステム情報のプリント]を押します。

2 [はい] を押します。

*** System Information ***

MEAP Contents : 00.73
MEAP Specifications : 5,6,7,9,10,11
Application Name : PortalService
Application ID/System Application Name : 0906ebfc-d39e-4149-9cc5-3caa528fcd03
Application Version : 2.0.0
Status : Active
Installed on : Tue Apr 14 15:53:24 GMT+09:00 2005
Vendor : Canon Inc.
License Status : Unnecessary
Maximum Memory Usage : 220
Registered Service : com.canon.meap.service.portalservice.PortalService

アプリケーションごとにプリントされる項目は以下のとおりです。

• MEAP Contents :	MEAP のバージョンが印刷されます。
• MEAP Specifications :	MEAP の機能を示す情報が印刷されます。
• Application Name :	アプリケーションの名称が印刷されます。
• Application ID/System Application Name :	システムアプリケーションの場合はファ イル名、一般のアプリケーションの場合は アプリケーション ID が印刷されます。
Application Version :	アプリケーションのバージョン名が印刷 されます。
• Status :	アプリケーションの状態が印刷されます。
Installed :	インストール済み
• Active :	起動中
Stopped :	停止中
• Installed on :	アプリケーションをインストールした日 時が印刷されます。
• Vendor :	アプリケーションの開発メーカ名が印刷 されます。
• License Status :	ライセンスの状態が印刷されます。
Installed :	インストール済み
• Invalid :	失効
• Overlimit :	超過
• License Expires After :	ライセンス期限が印刷されます。 ライセン スの状態が Unnecessary のときは印刷さ れません。
• License Upper Limit :	カウンタごとの上限枚数が印刷されます。 ライセンスの状態が Unnecessary のと きは印刷されません。
• Counter Value :	カウンタごとの現在値が印刷されます。ラ イセンスの状態が Unnecessary のときは 印刷されません。
• Maximum Memory Usage :	アプリケーションの最大メモリ使用量が 印刷されます。印刷された数値の単位は K バイトです。
• Registered Service :	アプリケーションから MEAP のシステム に登録しているサービスが印刷されます。 該当するデータがない場合は印刷されま せん。
〕 ●プリントされる項目は製品が改良され変更にな	こったり 今後発売される製品によって内容

・プリントされる項目は製品が改良され変更になったり、今後発売される製品によって内容が変更になることがありますので、ご了承ください。

プリントサンプルは、「PortalService」というアプリケーションがインストールされている状態のものです。「PortalService」は MEAP Administration Software CD-ROM に入っているファイルを使用して、インストールすることができます。

部数印字拡張を設定する(部数印字拡張の設定)

部数印字拡張から、コピーモード、ボックスモードの「部数印字」機能の詳細を設定するこ とができます。「部数印字」機能については、コピー/ボックスガイド「第 4 章 便利なコ ピー/ボックスの使いかた」を参照してください。

⑦(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[部数印字拡張の設定] を押します。

2 部数印字拡張の [ON] または [OFF] を選択します。

選択する項目

- [ON]: [全面に印字]、[5 箇所に印字] がグレーアウトして、選択することができません。 印字サイズは次のようになります。 [小]: 10.5 ポイント [中]: 12 ポイント [大]: 14 ポイント
- [OFF]:[全面に印字]、[5 箇所に印字] を選択することができます。 印字サイズは次のようになります。 [小]:12 ポイント [中]:24 ポイント [大]:36 ポイント

● [ON] を選択した場合

□ 各項目の [ON] または [OFF] を選択したあと、[次へ] を押します。



< ID / ユーザ名>:

- [ON]: 部門管理 ID を印字します。部門 ID 管理以外のログインサービスを使用してい る場合はユーザ名を印字します。
- [OFF]: ユーザ名を印字します。

<日付> : [ON] : 日付を印字します。 [OFF] : 日付を印字しません。 <文字> :

[ON]: 任意の文字列を印字します。

[OFF]: 文字列を印字しません。

□ 日付を [ON] に設定している場合は、日付(年月日の表示形式)の設定を選 択したあと、[次へ]を押します。

[OFF] に設定している場合は、次の手順に進みます。

 □ 文字を [ON] に設定している場合は、[入力] を押して印字する文字列を入 力したあと、[OK] → [次へ] を押します。

[OFF] に設定している場合は、次の手順に進みます。

共通仕様設定(初期設定/登録)のページ印字/スタンプの文字列登録で登録した文字 列から選択することもできます。

□ 文字列のそろえかたを選択したあと、[OK] を押します。

● [OFF] を選択した場合

□ [OK] を押します。

トナー残量の警告画面を表示する (トナー残量警告 表示の ON/OFF)

トナーの残量が少なくなったときに、少なくなった色がすぐわかるように警告画面を表示す ることができます。新しいトナー容器を用意する場合などに便利です。

● メモ 表示された警告画面を消去する方法については、「トナー残量の警告表示を消去する」(→
 P.4-56)を参照してください。

⑧(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[トナー残量警告表示のON/OFF]を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

選択する項目

- [ON]: トナーの残量が残り約 10% 以下になった場合に警告画面を表示します。警告画面 は [閉じる]を押して表示しないようにすることができますが、スリープモード、 低電力モードからの復帰や主電源を入れた場合には、再び表示されます。
- [OFF]: トナーの残量が少なくなっても、警告画面を表示しません。

ログインしている部門 ID /ユーザ名を表示す る (ID /ユーザ名表示の ON/OFF)

ログインサービスを利用している場合に、ジョブ/プリント状況表示部に現在ログインしている部門ID/ユーザ名を表示することができます。

表示できるログインサービスと表示される項目は以下のとおりです。

使用しているログインサービス	表示項目
Default Authentication	部門 ID
SDL (Simple Device Login)	ユーザ名
SSO (Single Sign-On)	ユーザ名

 ⑧(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[ID/ユーザ名表示の ON/OFF]を押します。

- **2** [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。
- 重要 ログインサービスを利用していない場合は、「ON」に設定しても部門 ID /ユーザ名は表示されません。

USB の設定をする (USB 設定)

USB に関する設定を行います。

必メモ 設定は、本製品の主電源スイッチを入れなおしたあと有効になります。主電源スイッチを入れなおす方法は、「主電源と操作部電源について」(→P.1-15)を参照してください。

USB デバイスを使用するかどうか設定する(USB デバイス) を使用)

本製品とコンピュータを USB で接続する場合は、「ON」に設定します。

⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [USB 設定] → [USB デバイスを使用] を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

USB ホストを使用するかどうか設定する(USB ホストを使 用)

本製品に USB 機器を接続して使用する場合は、「ON」に設定します。

- ⑧(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[USB 設定]→[USB ホストを使用]を押します。
- **2** [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

機器情報配信の設定をする(機器情報配信の設定)

ネットワーク上に接続されている複数の imageRUNNER/Color imageRUNNER シリーズ (以下、iR 機と呼びます。)間では、1台の親機に機器情報(管理データ)を登録するだけ で子機に同じ情報を配信することができます。機器情報を配信された子機は、情報を受信し て、更新します。機器情報を登録する手間や時間を省くことができ、複数の iR 機を同時に 管理、運用することができます。

本製品は、機器情報を配信または受信することができます。



子機

子機



配信できる機器情報は以下のとおりです。

配信項目	配信内容	備考
宛先表	宛先表、転送設定、定 型業務ボタンの設定	 すでに登録されている宛先をすべて消去してから、配信されたデータの内容が登録されます。
		 宛先表の配信、受信は、オプションの Send 拡張キットを有効にした場合、または FAX ボード(F モデルはスーパーG3FAX ボードが標準装備)を装着している場合のみ利用できます。
部門 ID	システム管理者設定、	• 子機にだけ存在する部門 ID は消去されます。
	이 때 너 타포	 子機に同じ部門 ID がある場合は、パスワード、カウンタ上 限値の上書きを行います。カウンタ値の上書きは行いません。
		 親機にあって、子機にない部門 ID の場合は、部門 ID、パス ワード、カウンタ上限値の追加を行います。カウンタ値は初 期化して登録されます。
		 親機と子機で、カードリーダ -C1 の装着状態が異なる場合は、システム管理者情報の設定のみ配信が行われます。
プリンタ仕 様設定	プリンタ仕様設定	 配信されない項目もあります。詳しくは、「プリンタガイド」 を参照してください。
初期設定/ 登録の設定 値	上記以外の初期設定 /登録	• 配信されない項目もあります。詳しくは、「初期設定/登録 一覧表」(→P.4-5)を参照してください。
의		 パスワード付きボックスの情報は配信されません。また、子 機側のパスワード付きボックスの情報も上書きされません。
		 初期設定/登録の設定値と宛先表を同時に配信しないと、 ボックス仕様設定の「URL送信設定」は設定内容が消えてし まうことがあります。
用紙情報	用紙種類の管理設定 のインポート、エクス ポート	 すでに登録されているユーザ定義用紙が配信されます。エク スポートの際は、ユーザ定義された用紙情報を複製して配信 されます。インポートの際には、すでに登録されているユー ザ定義用紙に用紙情報が上書きされます。

▲注意 配信の準備および受信後の更新に数分かかることがあります。これらの動作が完了するま で、本製品の主電源は切らないでください。本製品が故障する恐れがあります。

- ① 重要
 ・この機能は同一機種グループ間(iR C3580/iR C3580F、iR C3080/iR C3080F、iR C2550F)で有効です。ただし、オプションの装着状態によっては、一部の情報は正常に 配信されない場合があります。
 - この機能は、受信側設定の[配信元による受信制限]を「OFF」にした場合、同一機種グループ以外からの配信を受け付けます。(→配信元による受信制限を設定する:P.6-45)ただし、一部の情報は正常に配信されない場合があります。
 - •子機側で親機とは異なるシステム管理部門 ID とシステム管理暗証番号を登録している場合、子機に機器情報は配信されません。

メモ
IP アドレスなどの固有の情報は配信されません。

機器情報の配信先を登録/消去する

機器情報の配信先を登録/消去します。

✓ メモ 配信先は、100 件まで登録することができます。

機器情報の配信先を登録する

- ⑦(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[機器情報配信の設定]
 →(配信側設定)[配信先の登録]を押します。
- 2 配信先を登録します。

● 手動で登録する場合

□ [登録] を押します。

 ・● 配信先の登録 ✓ ■配信先 ● ■配信先 				1/1
全選択	自動検索/ 登録	消去	<u>ロリ</u> 閉じる	

- IPアドレスまたはFQDN(starfish.organization.company.comのような形式)を入力したあと、[OK]を押します。
- - 登録する配信先が以下の場合、「登録するデバイスの詳細情報が取得できませんでした。
 配信先として登録しますか?」というメッセージが表示されます。[はい]を押すと、詳細情報の「配信が可能なもの」が空欄で登録されます。
 - ・電源が OFF になっている
 - ・ネットワークに接続されていない
 - ・機能毎受信制限がすべて「ON」に設定されている

● 自動検索で登録する場合

- □ [自動検索 / 登録] を押します。
- □ [自動検索開始]を押します。

検索の深さ(ルータ)を設定する場合は、[-][+]を押します。

- メモ ・検索時にはSLPプロトコルを使用しているため、ルータの設定がSLPプロトコルの通過を 禁止している場合は、検索の深さを増やしても検索範囲は広がりません。
 - 検索する配信先が以下の場合は、検索できません。
 - ・電源が OFF になっている
 - ・ネットワークに接続されていない
 - ・機能毎受信制限がすべて「ON」に設定されている
 - □ 登録する配信先を選択したあと、[OK] を押します。

 ● 目動株準/含録 配備先を選択し【(X) キーで登録します。 (株) (K) (K)	
■ 172.24.180.106 ■ 172.24.199.60	
✓ 172.24.132.147]
■ 172.24.132.154 選択留除 ● 検索の深さ(ルータ) 自動検索開始	
	2
+pyth OK	J

配信先をすべて選択するには、[全選択]を押します。(配信先を選択しているときは、 [選択解除]に変わります。)

- 選択した配信先を解除する場合は、もう一度配信先を選択してチェックマークを解除します。
 - •配信先の選択をすべて解除するには、[選択解除]を押します。(このとき[選択解除]は、 [全選択]に変わります。)

3 [閉じる] を押します。

- (初期設定/登録)→[システム管理設定]→[機器情報配信の設定]
 →(配信側設定)[配信先の登録]を押します。
- 2 確認する配信先を選択したあと、[詳細情報]を押します。

	172, 24, 180, 106					
	172.24.129.60					1/1
н	172.24.132.147					
	172.24.132.154					
	172.24.132.212					J
	選択解除 自動検索/ 登録	▶ 登録	詳細 情報	」 善	<u> </u>	スト リント
			<u> </u>		間にろ	

3 詳細情報を確認したあと、[OK] を押します。

配信先の機能毎受信制限の設定を変更した場合などは、[情報の取得]を押して、情報を更 新します。

- 父王 確認する配信先が以下の場合、詳細情報の「配信可能なもの」が空欄で表示されます。
 ・電源が OFF になっている
 - ・ネットワークに接続されていない
 - ・機能毎受信制限がすべて「ON」に設定されている

- ⑧(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[機器情報配信の設定]
 →(配信側設定)[配信先の登録]を押します。
- 2 消去する配信先を選択したあと、[消去]を押します。

	172.24.1	30.106					
	172, 24, 1	29.60					1/1
н	172, 24, 1	32.147					<u> </u>
н	172, 24, 1	32.154					
	172, 24, 1	32.212					J
	選択解除	自動検索/ 登録	▶ 	▶ <u></u> 詳細 情報		<u>Ľ</u>	スト リント
						閉じる	ابر

配信先をすべて選択するには、[全選択] を押します。(配信先を選択しているときは、[選 択解除] に変わります。)

- メモ ・選択した配信先を解除する場合は、もう一度配信先を選択してチェックマークを解除します。
 - •配信先の選択をすべて解除するには、[選択解除]を押します。(このとき[選択解除]は、 [全選択]に変わります。)
 - **3** [はい] を押します。

機器情報の配信先をプリントする

- 後器情報配信先リストの詳細については、「機器情報配信先リスト」(→ P.9-4)を参照してください。
 - ⑧(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[機器情報配信の設定]
 →(配信側設定)[配信先の登録]を押します。
 - 2 [リストプリント]を押します。

 (9) 配信先の登録 (1) 回信先 	
✓ 172, 24, 180, 106	
■ 172.24.129.60	1/1
■ 172.24.132.147	
■ 172.24.132.154	
■ 172.24.132.212	
	Iスト クリント
閉じる	اد

- ダモ 共通仕様設定(初期設定/登録)のカセットオート選択のON/OFF の[その他]で「ON」
 に設定されている給紙箇所に、A3、B4、A4、A4R の普通紙、再生紙または色紙がセッ
 トされているときにリストをプリントできます。(→カセットオート選択のON/OFF を設
 定する:P.4-31)
 - **3** [はい] を押します。

自動配信の設定をする

指定した時刻になると、自動的に機器情報を配信するように設定できます。また、配信する 情報を指定することができます。

- 重要
 ・機器情報の配信時、次のような状態にある子機は機器情報の更新を行いません。
 ・送信ジョブの動作中
 - ・リモート UI からのインポート/エクスポート中
 - ・初期設定/登録の操作中
 - 上記に加え、宛先表を操作中の子機または送信ジョブ動作中の子機は宛先表の更新を、プリントジョブ動作中の子機はプリンタ仕様設定の更新を行いません。
 - 電源断やネットワーク障害のため機器情報を受信できなかった子機は、復旧後の最初の自動配信まで機器情報は更新されません。
- タメモ 自動配信の指定時刻になっても、本製品がシャットダウンモードのシャットダウン実行中の場合、配信は行いません。
 - **1** ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [機器情報配信の設定] → (配信側設定) [自動配信設定] を押します。
 - 2 [毎日指定]、[曜日指定] または [指定しない] を選択します。
 - [毎日指定] を選択した場合
 - □ 番号([1] ~ [5])を押して、開始時刻を◎~③(テンキー)で入力したあ と、[次へ]を押します。



自動配信の開始時刻を、5時刻まで設定できます。

時刻の表示形式は24時間制です。時刻は0を含む4桁の数字を入力します。

例: 7時5分 → 0705
 23時18分 → 2318

入力を間違えたときは、再度4桁の数字を入力します。

● [曜日指定] を選択した場合

- □ 曜日([日] ~ [土])を選択して、番号([1] ~ [5])を押します。
- □ 開始時刻を ③~ ④ (テンキー) で入力したあと、 [次へ] を押します。

伊日指定 田田定 田田定 田田定 田田定 田田定 田田定 田田定 田田定 田田定 田田に 田に 田 田 田	④ 自動配信設定 指定する項目を選択してください。
Mill語正 指定しない 3 5	毎日指定 単日近: 第テンキーで入力してください。 日 月 火 木 金 土
	WHT指定 指定しない
	3 4
キャンセル 頁る 次へ	

曜日ごとに自動配信の開始時刻を、5 時刻まで設定できます。

時刻の表示形式は24時間制です。時刻は0を含む4桁の数字を入力します。

例: 7時5分 → 0705
 23時18分 → 2318

入力を間違えたときは、再度4桁の数字を入力します。

●[指定しない]を選択した場合

□ [OK] を押します。

3 配信する機器情報の [ON] または [OFF] を選択したあと、[次へ] を 押します。

自動配信設定			
 初期設定/登録の設定値 ネットワーク設定:含まない 	ON ,	OFF	
 部門ID 	ON	OFF	
■ 宛先表	ON	OFF	
 ウェブブラウザのお気に入り 	ON	OFF	
	(′
• 1/	2		
		247.0	اھ
+PJUN E	• <u> </u>	<i>X</i> /\	
			况/中止∣

選択する項目

[ON]: データを配信します。 [OFF]: データを配信しません。

<ネットワーク設定>: 初期設定/登録の設定値を「ON」にした場合に選択します。ネットワーク設定を配信する 場合は [含む]、配信しない場合は [含まない] を選択したあと、[閉じる] を押します。



4 配信先を選択したあと、[OK] を押します。

手動配信の設定をする

機器情報を手動で配信します。

- 重要 ・機器情報の配信時、次のような状態にある子機は機器情報の更新を行いません。
 - ・送信ジョブの動作中
 - ・リモート UI からのインポート/エクスポート中
 - ・初期設定/登録の操作中
 - 上記に加え、宛先表を操作中の子機または送信ジョブ動作中の子機は宛先表の更新を、プリントジョブ動作中の子機はプリンタ仕様設定の更新を行いません。

(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[機器情報配信の設定]
 →(配信側設定)[手動配信]を押します。

2 配信する機器情報の [ON] または [OFF] を選択したあと、[次へ] を 押します。

 初期設定/登録の設定値 > ネットワーク設定:含まない 	ON ,	OFF
 部門ID 	ON	OFF
■ 宛先表	ON	OFF
 ウェブブラウザのお気に入り 	ON	OFF
• 1/	/2	
++>>tzil 4 1		x~ •)

選択する項目

[ON]: データを配信します。

[OFF]: データを配信しません。

<ネットワーク設定>:

初期設定/登録の設定値を「ON」にした場合に選択します。ネットワーク設定を配信する 場合は [含む]、配信しない場合は [含まない] を選択したあと、[閉じる] を押します。

メモ オプションの PS プリントサーバユニットを装着している場合、ネットワーク設定は常に 「含まない」に設定されます。

3 配信先を選択したあと、[手動配信スタート]を押します。

配信を中止する場合は、[中止]を押します。

✓ XE [中止]を押しても、配信中の子機への配信は中止されません。次の子機以降の配信が中止されます。

4 配信が終了したら、画面の「状況」欄で配信結果を確認します。

配信元による受信制限を設定する

iR C3580/iR C3580F、iR C3080/iR C3080F、iR C2550F 以外で、機器情報配信機能を 持つ機種からの機器情報の配信を受けつけるかどうかの設定をします。

1 ◎(初期設定/登録) → [システム管理設定] → [機器情報配信の設定]
 →(受信側設定)[配信元による受信制限]を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

選択する項目

[ON]: 同一機種グループ以外からの機器情報の配信を受け付けません。

[OFF]: 同一機種グループ以外からの機器情報の配信を受け付けます。

機器情報のデータを更新前に戻す

機器情報を誤って更新してしまった場合などに、更新前のデータに戻すことができます。

メモ 戻すことができるのは、更新されたデータの1つ前のみです。

(初期設定/登録) → [システム管理設定] → [機器情報配信の設定] → (受信側設定) [データの復帰] を押します。

2 復帰させる項目を選択したあと、[実行]を押します。



- 重要 •初期設定/登録の設定値と宛先表を同時にデータ復帰させないと、ボックス仕様設定の 「URL 送信設定」は設定内容が消えてしまうことがあります。
 - オプションの Workflow Composer の設定内容を、更新前のデータに戻すことはできません。

3 [はい] を押します。

配信されたデータの受信を制限する

配信された機器情報を受信して、更新するかどうかを設定することができます。

配信データを受信して更新を開始すると、更新が終了するまで設定更新画面が表示され、 本製品の操作を一切行うことができません。



1 ⑧(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[機器情報配信の設定]
 →(受信側設定)[機能毎受信制限]を押します。

2 受信制限するデータの [ON] または [OFF] を選択したあと、[閉じる] を押します。

) 機能每受信制限	_		_
■ 初期設定/登録の設定値	ON	OFF	
■ 部門ID	ON	OFF	
■ 宛先表	ON	OFF	
 ウェブブラウザのお気に入り 	ON	OFF	
1/2 (設定変更は次回主電源OM時より有効となります。)			
BLS I			
		207	二/ 代記 (中)

表示する項目

[ON]: 機器情報を受信して更新することができません。

[OFF]: 機器情報を受信して更新することができます。

- 冬項目を「OFF」に設定するには、ネットワーク設定(初期設定/登録)で、あらかじめ 使用鍵設定を行う必要があります。(→ネットワークガイド「第3章 TCP/IPネットワー クで使用する」)
 - ・設定は、本製品の主電源スイッチを入れなおしたあとに有効になります。主電源スイッチ を入れなおす方法は、「主電源と操作部電源について」(→P.1-15)を参照してください。

通信履歴を確認プリントする

通信された機器情報の履歴を確認プリントすることができます。

通信履歴を確認する

 (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [機器情報配信の設定]
 → [通信履歴] を押します。

2 通信された機器情報の履歴を確認したあと、[閉じる]を押します。

必 メモ 履歴の詳細を確認するには、詳細を確認する履歴を選択したあと、[詳細情報]を押します。

通信履歴をプリントする

必天 機器情報通信履歴レポートの詳細については「機器情報通信履歴レポート」(→ P.9-5)を 参照してください。

⑦(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[機器情報配信の設定] →[通信履歴]を押します。

2 [リストプリント]を押します。

プリントの詳細な設定をするには、[レポート設定]を押します。

● [レポート設定] を押した場合

□ 各項目を設定したあと、[OK] を押します。

< 100 通信で自動プリント>:

[ON]: 100 件の通信を終えた時点でレポートをプリントします。

[OFF]: 100 件の通信で自動プリントは設定されません。

<指定時刻プリント>:

[ON]を選択した場合は、時刻を (テンキー) で入力します。

時刻の表示形式は24時間制です。時刻は0を含む4桁の数字を入力します。

例: 7時5分 → 0705 23時18分 → 2318

入力を間違えたときは、再度4桁の数字を入力します。

指定時刻までに 100 通信以上が行われたときは、 新しいものから 100 通信分のレポートをプリントします。

[種別で分離]

配信と受信に分けてプリントする場合は [種別で分離] を押して、設定を ON にします。

配信と受信に分けないでプリントする場合は [種別で分離] を押さずに、設定を OFF にします。

✓ メモ 共通仕様設定(初期設定/登録)のカセットオート選択の ON/OFF の [その他] で「ON」に設定されている給紙箇所に、A3、B4、A4、A4R の普通紙、再生紙または色紙がセットされているときにリストをプリントできます。(→ カセットオート選択の ON/OFF を設定する:P.4-31)

3 [はい] を押します。



この機能を実行すると本機に格納されている以下のデータが完全に消去されます。通常、この操作は必要ありませんが、本製品を返却したり廃棄するときなど必要に応じて行ってくだ さい。

- ボックスに保存されたデータ
- 宛先表に登録された宛先情報
- ●送信機能で登録された読取モード
- コピー機能、ボックス機能で登録されたモードメモリ
- MEAP アプリケーションおよびライセンスファイル
- MEAP アプリケーションを使って保存されたデータ
- MEAP の SMS(Service Management Service) のパスワード (パスワードを変更していた場合は、工場出荷時のパスワードに戻ります)
- SDL(Simple Device Login) で登録されたユーザの認証情報
- ●SSO(Single Sign-On)のローカルデバイス認証で登録されたユーザの認証情報
- 未送信の文書(タイマー送信が設定されている文書や予約中の送信文書)
- ジョブの履歴情報
- 初期設定/登録で設定された内容
- イメージ合成の登録フォーム
- 登録された転送設定
- システム管理設定(初期設定/登録)→[ネットワーク設定]→[TCP/IP 設定]→[証明 書設定]で登録されている鍵ペアとサーバ証明書
- ▲注意 ●全データ/設定の初期化を実行する際は、十分注意して行ってください。お客さまのデー タの消失による損害につきましては、弊社は一切その責任を負えませんので、あらかじめ ご了承ください。
 - カードリーダ-C1を装着している場合に全データ/設定の初期化を行うと、カードリーダ-C1を再設置する必要がありますので、担当サービスにご連絡ください。
- 重要
 他のユーザが、データを誤って消去してしまうことを防ぐため、システム管理者情報を設定することをおすすめします。
 - 全データ/設定の初期化を行う前に、実行中のジョブがないかを確認してください。
 - データを消去する前に、必要なデータのバックアップを行ってください。バックアップで きるデータについては、「データのバックアップについて」(→ P.1-10)を参照してください。
 - •初期化中は、本製品にアクセスすることができません。
 - 本機からサーバやパソコンに画像などのデータが転送されて保存されている場合、これらのデータは全データ/設定の初期化を行っても消去されません。

6

 (初期設定/登録)→ [システム管理設定]→ [全データ/設定の初 期化]を押します。

2 [はい] を押します。

データの消去には30分以上かかる場合があります。

重要 実行中のジョブがある場合は、すべてのジョブが中止され消去されます。

3 初期化が終了したあとに、主電源スイッチを切ります。

① 重要 初期化終了後にコピー/プリントの色味が初期化前と異なる場合は、調整/クリーニング (初期設定/登録)の自動階調補正の[フル補正]で色を調整してください。(→ 階調や濃度を自動補正する: P.4-63)

機密情報の入力時に伏せ字で表示する (機密情報 入力時の伏せ字表示の ON/OFF)

パスワードや暗証番号などの機密情報を登録するとき、入力した文字を伏せて「***** **」のように表示することができます。

- ✓★モ 機密情報入力時の伏せ字表示の ON/OFF が「ON」に設定されている場合、間違った文字の登録を防ぐため、確認入力を行う画面が表示されます。
 - 1 ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [機密情報入力時の伏 せ字表示の ON/OFF] を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択します。

選択する項目

- [ON]: 機密情報を登録するとき、「******」のように伏せ字で表示します。
- [OFF]: 機密情報を登録するとき、入力した文字をそのまま表示します。

地紋印字モードを設定する(地紋印字モード)

常に地紋印字機能を設定してコピー、プリントすることや、プリンタドライバからプリント する場合にジョブごとに地紋印字機能を設定するかどうかを選択することができます。「地 紋印字」機能については、コピー/ボックスガイド「第4章 便利なコピー/ボックスの使 いかた」を参照してください。

少天
地紋印字モードは、オプションの地紋拡張キットを有効にしている場合のみ表示されます。

強制地紋印字モードを設定する(強制地紋印字)

強制地紋印字モードを設定すると、常に「地紋印字」機能を設定してコピー、プリントする ことができます。

- ⑧(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[地紋印字モード]→
 [強制地紋印字]を押します。
- 2 強制地紋印字モードを設定する機能の [設定する] を押します。
- 3 印字の種類(スタンプ、日付、部数、シリアル番号、ID/ユーザ名)を 選択します。

● スタンプを選択した場合

□ スタンプの種類を設定したあと、[次へ]を押します。

日付 コピー茶止 無防 00PY 部数 00FIDENTIAL 社外秘 S/(127) 1

● [スタンプ] → [任意入力] を押した場合

□ [入力]を押して文字列を入力したあと、[OK] → [OK] → [次へ]を押します。

共通仕様設定(初期設定/登録)のページ印字/スタンプの文字列登録で登録した文字 列から選択することもできます。

ダメモ 文字を入力する方法は、「タッチパネルディスプレイから文字を入力する」(→ P.2-22)を
 参照してください。

● 日付を選択した場合

□ 日付形式を選択したあと、[次へ]を押します。

🔗 強制地紋印字モード	R/T
	yyyy年mm月 dd日 yyyyy/mm/dd mm/dd/yyyyy
部数	dd/mm/yyyyy yyyy, mm. dd mm. dd, yyyy
シリアル 番号 ID/ユーザ名	dd. mn. уууу
+v>tzili	更る 次へ ▶]
	システム状況/中止

● 部数を選択した場合

□ 印字開始数字を設定したあと、[次へ]を押します。

 ·
スタンプ 印字開始数字を設定してください。
部数 1 (1~9999) (1~アンキーで入力してください。
キャンセル 英る 次へ ト
システム状況/中止。

● シリアル番号を選択した場合

□ [次へ] を押します。

 ・ 強制地紋印字モード ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スタンプ 本様のシリアル番号を印字します。
日付
高印数 · ###00001
シリアル 番号
10/ユーザ名
キャンセル モ 良る 次へ ト
システム状況/中止

✓ メモ 本製品の■(カウンタ確認キー)を押したときに画面左下に表示される「シリアル NO」 が印字されます。

● ID /ユーザ名を選択した場合

□ [次へ] を押します。

- ✓ メモ ログインサービスを利用している場合に、ログインしている部門ID/ユーザ名が印字されます。
 - •ログインサービスを利用していない場合は、スタンプの[コピー禁止]が印字されます。

4 背景模様、印字サイズ、印字色を設定したあと、[OK] を押します。

○ 磁制地紋印字モー)	ž
■ 背景模様	tai 🔻
■ 印字サイズ	36 ボイント 小 中 大
■ 印字色	 マゼンタ ● シアン ● 無
ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	博的学でる 印学する 文字を白抜き にする
キャンセル	м монистрании и
	システム状況/中ロ

出力紙の背景に模様を埋め込む場合は、背景模様をドロップダウンリストから選択します。 印字サイズは[小][中][大](36 ポイント、54 ポイント、72 ポイント)から選択します。 文字列を横向きに印字する場合は、[横向きに印字する]を押します。 文字列を白抜きにする場合は、[文字を白抜きにする]を押します。
プリンタドライバ地紋印字モードを設定する(プリンタドラ 、イバ地紋印字)

プリンタドライバ地紋印字モードを設定すると、プリンタドライバからプリントする場合、 ジョブごとに地紋印字機能を設定するかどうかを選択することができます。

- ※メモ 強制地紋印字とプリンタドライバ地紋印字が同時に設定されている場合は、強制地紋印字 モードが優先されます。
 - **1** ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [地紋印字モード] → [プリンタドライバ地紋印字]を押します。
 - 2 [設定する] を押します。
 - 3 印字の種類(スタンプ、日付、部数、シリアル番号、ID /ユーザ名)を 選択します。

● スタンプを選択した場合

□ スタンプの種類を設定したあと、[次へ]を押します。

🛛 プリンタドライバ地紋印字
2927
and CONFIDENTIAL A19442
シリアル 番号 任意入力
10/2-5%
キャンセル 4 戻る 次へ ト
システム状況/中止

- [スタンプ] → [任意入力] を押した場合
 - □ [入力]を押して文字列を入力したあと、[OK] → [OK] → [次へ]を押します。 共通仕様設定(初期設定/登録)のページ印字/スタンプの文字列登録で登録した文字 列から選択することもできます。
- ダメモ 文字を入力する方法は、「タッチパネルディスプレイから文字を入力する」(→ P.2-22)を
 参照してください。

6



□ 日付形式を選択したあと、[次へ]を押します。

 プリンタドライバ地紋印字 日け
部数 dd/nm/yyyy yyyy, nm, dd mm, dd, yyyy
<u>변</u> 표당 10/그-방침
227Jút2/PiL

● 部数を選択した場合

□ 印字開始数字を設定したあと、[次へ]を押します。

 プリンタドライバ地紋印字
スタンプ 印字開始数字を設定してください。
シリアル シリアル (1~9999)
<u></u> 10/ユーザ名

- シリアル番号を選択した場合
 - □ [次へ] を押します。
- ≪ メモ 本製品の
 ∞(カウンタ確認キー)を押したときに画面左下に表示される「シリアル NO」
 が印字されます。

 ⑦ ブリンタドライバ地紋印字 >リアル##
スタンプ 本機のシリアル番号を印字します。
日付
部数 > ###00001
<u>シリアル</u> 番号
10/ユーザ名
キャンセル ● 戻る 次へ ●
システム状況/中止。

● ID /ユーザ名を選択した場合

□ [次へ] を押します。

- - •ログインサービスを利用していない場合は、スタンプの[コピー禁止]が印字されます。

4 背景模様、印字サイズ、印字色を設定したあと、[OK]を押します。

 ⑦ プリンタドライバ ● 背景模様 	地紋印字
■ 印字サイズ	36 ボイント 中 大
• 印字色	 ■マゼンタ ●シアン ●黒
ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	傾向きに 印字する 文字を白抜き にする
キャンセル	
	システム状況/中止

出力紙の背景に模様を埋め込む場合は、背景模様をドロップダウンリストから選択します。 印字サイズは[小][中][大](36 ポイント、54 ポイント、72 ポイント)から選択します。 文字列を横向きに印字する場合は、[横向きに印字する]を押します。 文字列を白抜きにする場合は、[文字を白抜きにする]を押します。

暗号化セキュアプリントの設定をする(暗号化セキュアプリント設定)

暗号化セキュアプリントに関する設定を行います。

メモ 暗号化セキュアプリント設定は、オプションの暗号化セキュアプリントキットを装着している場合のみ表示されます。

「暗号化セキュアプリントジョブのみを受け付けるかどうか設」 定する(暗号化セキュアプリントジョブのみを受付)

パソコンからのプリントジョブは、暗号化セキュアプリントのみ受け付けるように設定する ことができます。

- **1** ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [暗号化セキュアプリント設定] → [暗号化セキュアプリントジョブのみを受付] を押します。
- **2** [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

ユーザ定義の用紙種類を登録/編集する (用紙種 類の管理設定)

登録されている用紙種類以外の用紙を 200 個まで名称をつけて登録/編集することができ ます。すでに登録されている用紙種類からもっとも近い特性を持つ用紙種類を複製し、名称 を変更することで登録が行えます。

- ユーザ定義の用紙種類を登録する
 - ⑧(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[用紙種類の管理設定]
 を押します。
 - 2 登録する用紙種類と最も近い特性を持つ用紙種類をリストから選択した あと、[複製]を押します。

۲	রুশবে 🔻	■ リストのソート	登録順
	名称		坪量
D	普通紙(猪の))		64 g/#²
	普通紙		80 g/#²
	普递紙(厚の)		105 g/#²
湾	再生紙(64~90g/m2)		64 g/#²
Ē	色紙		64 g/#²
	パンチ済み紙(75~80g/ll2)		80 g/#²
	ボンド紙		90 g/#²
詳細	1/編集	消去	
			閉じる

3 任意の名称を入力したあと、[OK] を押します。

 · 復製の名称(半角100文字/全角50文字) · · ·	ļ
(ボ)テンキーでも入力できます。 (学)通知4	
++>>tu	
システム状況/中	чĿ,

メモ ユーザ設定用紙は、工場出荷時に登録されている基本用紙と同じ名称で登録することはで きません。

- (初期設定/登録)→[システム管理設定]→[用紙種類の管理設定]
 を押します。
- 2 リストから任意で登録した用紙種類を選択したあと、[詳細/編集]を 押します。

◆ 用紙種類の管理設定	• UZ <i>F</i> Ø)ソート 登	绿雁 ▾
A#	- J/(1)	坪量	
☑ 普通紙 ×		64 g	/#2
			3/3
詳細/編集 複製	消去		
		開口る	اب ه

- ・ユーザ設定用紙に表示される以下のアイコンは、それぞれ次の意味を示しています。
 「複製」から登録して、設定を変更していない用紙
 - ▶: [複製]から登録して、設定を変更した用紙
 - ・ドロップダウンリストで、表示する用紙種類を選択できます。
 [すべて]: 基本用紙とユーザ設定用紙のすべての用紙種類を表示する
 [基本用紙]: 基本用紙のみを表示する
 [ユーザ設定用紙]: ユーザ設定用紙のみを表示する
 - リストのソートドロップダウンリストで、登録順、名称順、坪量順にリストの並べ替えができます。
 - 3 設定を変更したい項目の[変更]を押します。

■ 名称 ▶ 普通紙A		変更)
= 程別	> ユーザ説定用紙	
■ 坪量	D 80g/m²	変更 🕨
■ 特徴	D TAL	変更 🕨
■ 表面性	▷ 上質紙	変更 ▶
■ クリーブ(すれ)補正量の調整	D. 00mm	変更 ▶
• @	▶自	変更 🕨
		لم 100

✓ メモ 工場出荷時に登録されている基本用紙の設定を変更することはできません。

□ 名称を入力したあと、[OK] を押します。

が、テンキーでも人力できます。
罫線(横線紙)
• • 179227-2 003 ▼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 1 9 0 0 r t y u 1 0 p 0 2 x 0 y b n m s • / 9 7 h 0/07 27-2/28/05## #2
++>>tu OK J

● 坪量を変更する場合

93 ////////////////////////////////////	 9 詳価/損集 9 評量 10, デンキーでも入力できます。 	1
	93 g/m² (2, source) - +	
)

□ [-][+]を押して、坪量を設定したあと、[OK]を押します。

● 特徴を変更する場合

- 詳細/編集
 特徴
 特徴
 特徴
 なし
 パンラ液み
 パンラ液み
 パンラル
 パンラル使見/中止,
- □ 用紙の特徴を選択したあと、[OK] を押します。

● 表面性を変更する場合

□ 表面性を選択したあと、[OK] を押します。

🟟 表面性		
上質紙	再生紙	
両面コート		194
74114	ラベル	コットン
キャンセル		N

● クリープ(ずれ)補正量を変更する場合

□ [▼] [▲] で補正量を調整したあと、[OK] を押します。

 辞細/編集 ⑦ クリーブ(すれ)補正量の調整 	1
用紙1枚ごとの補正量を調整してください。 0.00 mm (0.00-2:00)	-
キャンセル	ок л)

製本したときの用紙 1 枚ごとのずれ幅を用紙種類ごとに設定/変更することができま す。ここで設定した値は、選択中の用紙種類を使用して中とじ製本を行う際に、[クリー プ(ずれ)補正]を自動で行った場合の初期値となります。

● 色を変更する場合

□ 用紙の色を選択したあと、[OK] を押します。

	≞ Ê	青	00-4	1
	山吹	561		I
	アイボリー	オレンジ	ピンク	I
	赤		透明	I
	その他			I
Г	キャンセル		ок л	Ì

ユーザ定義の用紙種類を消去する

- ⑦(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[用紙種類の管理設定]
 を押します。
- 2 リストから任意で登録した用紙種類を選択したあと、[消去]を押します。

	すべて		-		リストの	ソート	登録順	
(名称						坪量	
	義援税 A						64 g/#²	
								3/3
								3/3
								3/3
								3/3
								3/3
詳紙	1/編集	複製		消去				3/3
詳紙	1/編集	· 複製	,	消去				3/3
詳紙	1/編集	複製		消去				3/3

① 重要 消去する内容を確認してください。

3 [はい] を押します。

本体側で指定した機能に対応するドライバをパ ソコン側で検出、インストールする(ページ記述言 語選択(プラグ&プレイ))

本体側で、本体に装着されているファクスボードやプリンタキットに適した機能を指定しま す。パソコン側では、本体側で指定された機能に対応するドライバを検出してインストール を行います。

- 重要
 ページ記述言語選択 (プラグ&プレイ)機能は、以下のオプションが2つ以上使用可能な 場合に表示されます。
 - ・LIPS LX プリンタ&スキャナキット (Fモデルは標準装備)を使用可能な状態にしたとき
 - ・LIPS V 拡張キット、LIPS V/PS 拡張キットのいずれかを有効にしたとき
 - ・FAX ボード(F モデルはスーパー G3FAX ボードが標準装備)が装着されているとき
 - •対応するドライバがパソコン内にない場合は、検出およびインストールは行われません。

(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[ページ記述言語選択 (プラグ&プレイ)]を押します。

2 プラグ&プレイの対象となる機能のボタンを選択したあと、[OK]を押します。

オプションの装着状態により、表示される機能のボタンは異なります。



ユーザボックスの文書の自動消去までの時間、プリンタドライバから保存時のプリントの ON/OFF の設定を一括で行います。

- 重要 すでに各ユーザボックスで、文書の自動消去までの時間やプリンタドライバから保存時の プリントが設定されている場合、各ユーザボックスの暗証番号設定にかかわらず、ユーザ ボックスー括設定で設定された内容が優先されます。
 - ユーザボックスー括設定後に各ユーザボックスで設定を更新した場合は、ユーザボックス ー括設定の設定内容よりも優先されます。

「文書の自動消去までの時間を設定する(文書の自動消去まで」 、の時間)

ユーザボックスの文書が自動的に消去されるまでの時間を一括設定します。

- ⑦(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[ユーザボックスー括 設定]→[文書の自動消去までの時間]を押します。
- 2 [▼] [▲] を押して自動消去するまでの時間を設定したあと、[OK] を 押します。

プリンタドライバからの保存結果をプリントする(プリンタ 、ドライバから保存時のプリント)

ユーザ定義のパソコンから記録させた文書をボックスに保存する時に、保存した結果を1部 プリントするかどうかを一括設定します。プリントする場合は「ON」に設定します。

1 ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [ユーザボックス一括 設定] → [プリンタドライバから保存時のプリント]を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

6

プリンタドライバからのジョブを制限する (プリ ンタジョブの制限)

プリンタドライバからのジョブをボックス保存のみ受け付けるかどうかの設定をします。

- ⑧(初期設定/登録)→[システム管理設定]→[プリンタジョブの制限]を押します。
- **2** [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

選択する項目

- [ON]: プリンタドライバからのジョブを制限します。 ボックス保存のみ受け付けます。
- [OFF]: プリンタドライバからのジョブを制限しません。 ボックス保存、プリントを受け付けます。

6



コピージョブのカラーモードに制限をかけることができます。

自動カラー選択の使用を制限する(自動カラー選択を使用)

カラーモード(自動カラー選択)の使用を制限することができます。

 (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [コピーのカラーモー ド設定] → [自動カラー選択を使用]を押します。

2 [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。

、フルカラーの使用を制限する(フルカラーを使用)

カラーモード(フルカラー)の使用を制限することができます。

- **1** ⑧ (初期設定/登録) → [システム管理設定] → [コピーのカラーモー ド設定] → [フルカラーを使用] を押します。
- **2** [ON] または [OFF] を選択したあと、[OK] を押します。





日常のメンテナンス

用紙の補給方法、トナー容器や針カートリッジなど消耗品の交換方法、日常のお手入れについて説明しています。

	7-3
カセットに用紙を補給する	
カセットの用紙サイズを変更する	7-8
サイドペーパーデッキ・Z1(オプション)	7-11
サイドペーパーデッキに用紙を補給する	
封筒カセット・C2(オプション)	7-15
封筒カセットの使いかた	7-15
封筒をセットする前に	7-17
封筒を補給する	7-19
異なる規格の封筒をセットする.................................	7-21
フィーダ(DADF-L1)(オプション)	7-27
スタンプカートリッジを交換する	7-27
フィニッシャー・Z1(オプション)	7-29
針ケースの交換	7-29
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L	
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L 1(オプション)	7-32
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L 1 (オプション) ステイプルユニット針ケースの交換	7-32 7-32
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L 1 (オプション)	7-32 7-32 7-35
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L 1 (オプション) ステイプルユニット針ケースの交換 中とじユニット針カートリッジの交換 パンチ屑の処理	7-32 7-32 7-35 7-38
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L 1 (オプション). ステイプルユニット針ケースの交換. 中とじユニット針カートリッジの交換. パンチ屑の処理. トナー容器の交換.	7-32 7-32 7-35 7-38 7-41
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L 1 (オプション) ステイプルユニット針ケースの交換 中とじユニット針カートリッジの交換 パンチ屑の処理 トナー容器の交換 回収トナー容器の交換	7-32 7-32 7-35 7-38 7-41 7-48
フィニッシャー・Y1 / サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L 1 (オプション). スティブルユニット針ケースの交換. 中とじユニット針カートリッジの交換. パンチ屑の処理. トナー容器の交換. 回収トナー容器の交換. 日常のお手入れ	7-32 7-32 7-35 7-38 7-41 7-48 7-52
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L 1 (オプション)	7-32 7-35 7-38 7-41 7-48 7-52 7-52
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L 1 (オプション). ステイプルユニット針ケースの交換. 中とじユニット針カートリッジの交換. パンチ屑の処理. トナー容器の交換. 回収トナー容器の交換. 日常のお手入れ. 原稿台ガラス/フィーダ/原稿台カバー裏面を清掃する. フィーダを清掃する.	7-32 7-35 7-38 7-41 7-48 7-52 7-53
フィニッシャー・Y1 / サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L 1 (オプション). ステイプルユニット針ケースの交換. 中とじユニット針カートリッジの交換. パンチ屑の処理. トナー容器の交換. 回収トナー容器の交換. 日常のお手入れ 原稿台ガラス/フィーダ/原稿台カバー裏面を清掃する. フィーダを清掃する. プリントが汚れるときは (本体内のクリーニング).	7-32 7-35 7-35 7-38 7-41 7-48 7-52 7-53 7-57
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L 1 (オプション) ステイプルユニット針ケースの交換 中とじユニット針カートリッジの交換 パンチ屑の処理 トナー容器の交換 回収トナー容器の交換 日常のお手入れ 原稿台ガラス/フィーダ/原稿台カバー裏面を清掃する フィーダを清掃する プリントが汚れるときは (本体内のクリーニング) 防塵ガラスの清掃	7-32 7-35 7-35 7-38 7-41 7-41 7-52 7-52 7-53 7-57 7-57
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L 1 (オプション)	7-32 7-35 7-38 7-41 7-41 7-48 7-52 7-52 7-53 7-57 7-57 7-59

保守について	7-63

7



カセットに用紙を補給する方法について説明します。

- ✓ メモ カセット1~4 にセットできる用紙サイズは、次のとおりです。
 - ・カセット1:B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、封筒
 - ・カセット 2、3、4:305 × 457 mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
 - ・カセット1にオプションの封筒カセット・C2を装着した場合のみ封筒をセットすることができます。
 - ・カセット 3、4 はオプションの 2 段力セットペディスタル・Y3 を装着している場合に使用できます。
 - カセット 1 ~ 4 にセットできる用紙の種類は「使用できる用紙について」(→ P.2-56) を参照してください。

カセットに用紙を補給する

プリントする用紙を選択した際に選択した用紙がないときや、本製品のプリント動作中にプ リントできる用紙がなくなったとき、タッチパネルディスプレイに用紙の補給を促す画面が 表示されます。

以下の手順に従って、カセットに用紙を補給します。

受付番号: 0007 ¹ コピ・	- 。 B紙	
 ■ 違択してい込給継難所の用紙 ▶ A3 		4 43
<u>+</u>	<u>他のファンクションへ</u>	OK J
🎦 0007 コピー	用紙がありません。	📥 システム状況/中止 🕨



用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。

- 重要
 ・選択したカセットが完全に押し込まれていないときにも、用紙補給画面が表示されます。 カセットは完全に押し込んでください。
 - カセットには、郵便はがき、封筒、ユーザ設定サイズの用紙はセットできません。
 - 次のような用紙は、カセットにセットしないでください。紙づまりの原因になります。
 ・大きくカールした用紙や、しわのある用紙
 - ・薄いわら半紙
 - ・厚紙2(164~220 g/m²)
 - ・熱転写プリンタで印字した紙(ウラ面にもプリントしないでください。)
 - 用紙をセットするときは、平らな場所でよく揃えてからセットしてください。
 - 用紙をセットしたカセットの横の空いている部分には、用紙や用紙以外のものを入れない でください。紙づまりの原因になる場合があります。
- ✓ メモ 連続プリント中に用紙補給のメッセージが表示されたときには、用紙を補給したあと自動的にプリントが再開されます。他の給紙箇所を選択した場合は、[OK]を押すとプリントが再開されます。
 - •[中止]を押すと、プリントが中止されます。
 - 現在使用していないファンクションを使用するには、[他のファンクションへ]を押し、 [コピー]、[送信 / ファクス]、[ボックス]、[プリント]または[リモートスキャナ]を 選択したあと、[閉じる]を押します。





1 用紙を補給するカセットのオープンボタンをいったん押して離します。



2 カセットの取っ手を持ち、そのまま止まるところまで手前に引き出します。



3 包装紙を開いて、用紙を取り出します。





- 健立主要 残った用紙は包装紙に包み、湿気が少なく直射日光の当たらない場所に保管してください。
- ✓ メモ ・快適なプリント結果を得ていただくため、キヤノン推奨用紙のご使用をおすすめします。
 - 用紙をセットするときは、給紙されやすくするために数回さばき、用紙の端をそろえてからセットしてください。また、包装紙を開いて取り出した用紙は、束ごとさばいてください。



4 開封した面を下向きにして用紙をセットします。

用紙をそろえ、カセットの右側面にぴったりとつき当ててセットしてください。

カセットに初めて用紙を補給するときは、使用する用紙に合わせて用紙サイズ登録ダイヤ ルをセットしてください。(→ カセットの用紙サイズを変更する: P.7-8)

用紙を補給する場合は、カセットの用紙サイズ設定と、セットする用紙サイズがあってい ることを確認してください。



- 重要
 用紙がカールしているときは、カールをなおしてからセットしてください。
 用紙の高さが積載制限表示(四)をオーバーしないように注意してください。
- クカセットにはそれぞれ約 550 枚 (80 g/m²) または 650 枚 (64 g/m²) の用紙がセットできます。
 - 用紙の梱包紙に給紙面についての指示が書かれている場合は、その指示に従って用紙を セットしてください。
 - カセットに用紙をセットする場合は、プリントする面を上にしてセットしてください。
 - プリントするときに不具合が生じた場合は、用紙を裏返してセットしなおしてください。
 - •あらかじめロゴなどが印刷されている用紙のプリント方向については「原稿向きと用紙向 きの関係について」(→P.9-22)を参照してください。

5 カセットをカチッと音がするまで静かに本体に押し込みます。



- ▲注意 カセットを戻す場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。
- 重要
 積載制限枚数を超えたり、カセットが確実に閉じられていないと、コピーやプリントがで きません。カセットが確実にセットされているか確認してください。用紙を入れすぎてい る場合は、積載制限の表示まで用紙を減らしてください。
- メモ 用紙切れでプリント動作が中断されたときは、用紙補給後、タッチパネルディスプレイに 表示されるメッセージに従って操作してください。本製品はプリント動作を再開します。

カセットの用紙サイズを変更する

セットする用紙サイズが今までセットしていた用紙と異なる場合は、次のようにカセットガ イドを調節してください。

- ① 重要
 OHP フィルムは A4 サイズのみセットできます。OHP フィルムをセットするときは、ス ライドガイドを必ず A4 にあわせてください。A4 サイズ以外の OHP フィルムをセットす ると、用紙サイズや用紙残量を正しく検知できません。
- ✓ メモ 日本でおもに使われている紙のサイズは、A3、A4、B4、B5 などの「A/B 系列」です。 レター(LTR)やリーガル(LGL)といった「インチ系列」の紙は北米などの地域でよく 使われています。本製品は、お客様の使用状況にあわせてどちらの系列の紙サイズでも使 用できます。
 - 1 用紙サイズを変更するカセットのオープンボタンをいったん押して離し ます。カセットを引き出し、セットされている用紙をすべて取り出しま す。



2 左側ガイドを取り外し、セットする用紙サイズの穴に差し込みます。



🕛 重要

305 × 457 mmの用紙をセットする場合は、取り外した左側ガイドを左側手前の指定された穴に差し込みます。

3 図のようにレバーをつまみ、前側ガイドをスライドさせ、セットする用 紙サイズの指標に合わせます。



● 重要 紙づまりやプリントの汚れ、本製品内部の汚れの原因になりますので、用紙サイズの指標 に必ず正しく合わせてください。



- ▲注意 用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。
 - **5** カセット右側にある用紙サイズ登録ダイヤルを回して、セットする用紙 サイズに指標を合わせます。



セットする用紙サイズに指標を正しく合わせないと、用紙サイズがタッチパネルディスプレイに正しく表示されません。また、紙づまりやプリントの汚れ、本製品内部の汚れの原因になりますので、必ず正しく合わせてください。

6 カセットのサイズプレートを変更後の用紙サイズのものに交換します。



7 カセットをカチッと音がするまで静かに本体に押し込みます。

▲注意 カセットを戻す場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

サイドペーパーデッキ・Z1(オプション)

サイドペーパーデッキ・Z1(オプション)を装着すると、本製品に標準装備されているカ セットの用紙サイズに加え、1種類の用紙サイズが追加できます。

サイドペーパーデッキ・Z1 には、2700 枚(80 g/m²)または 3000 枚(64 g/m²)まで 用紙がセットできます。

重要 本製品がスリープモードに移行しているとき(タッチパネルディスプレイの表示が消灯し、主電源ランプが点灯しているとき)はサイドペーパーデッキを開くことができない場合があります。この場合は、操作部電源スイッチを押して、スリープモードを解除してからオープンボタンを押してください。

メモ サイドペーパーデッキの用紙サイズは、A4 に固定されています。

サイドペーパーデッキに用紙を補給する

サイドペーパーデッキを選択した際に用紙がないときや、本製品のプリント動作中にサイド ペーパーデッキの用紙がなくなったとき、タッチパネルディスプレイに用紙の補給を促す画 面が表示されます。

以下の手順に従って、用紙を補給してください。



▲注意 用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。

- 重要 サイドペーパーデッキで使用できる用紙の厚さは 64 ~ 105 g/m² です。これよりも厚い 用紙にコピーする場合は手差しトレイを使用してください。
- ② メモ 連続プリント中に用紙補給のメッセージが表示されたときには、用紙を補給したあと自動的にプリントが再開されます。他の給紙箇所を選択した場合は、[OK]を押すと、プリントが再開されます。

1 オープンボタンを押して、サイドペーパーデッキを開きます。



内部のリフターが自動的に用紙補給位置まで下がります。

2 包装紙を開いて、用紙を取り出します。



▲注意 用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。

- 重要
 ・残った用紙は包装紙に包み、湿気が少ない直射日光の当たらない場所に保管してください。
 - •次のような用紙は、サイドペーパーデッキにセットしないでください。
 - ・大きくカールした用紙や、しわのある用紙
 - ・薄いわら半紙
 - ・OHP フィルム
 - ・熱転写プリンタで印字した紙(ウラ面にもプリントしないでください。)

- メモ ・快適なプリント結果を得ていただくため、キヤノン推奨用紙のご使用をおすすめします。
 - 用紙をセットするときは、給紙されやすくするために数回さばき、用紙の端をそろえてか らセットしてください。また、包装紙を開いて取り出した用紙は、束ごとさばいてくださ い。



3 用紙をセットします。

内部のリフターが下がったのを確認し、用紙をそろえてセットします。





- 重要 ●用紙がカールしているときは、カールをなおしてからセットしてください。
 - ●用紙の高さが積載制限表示(Ⅲ)をオーバーしないように注意してください。
- 🧭 🗲 🛯 •サイドペーパーデッキには約 2700 枚 (80 g/m²) または 3000 枚 (64 g/m²) の用紙が セットできます。
 - ・サイドペーパーデッキには約 500 枚 (80 g/m²) ずつ用紙を補給できます。さらに補給で きる場合は、再びリフターが下がります。
 - サイドペーパーデッキにセットできる用紙は、A4 のみです。ヨコ置きはセットできませ ho
 - 用紙の梱包紙に給紙面についての指示が書かれている場合は、その指示に従って用紙を セットしてください。
 - サイドパーパーデッキに用紙をセットする場合は、プリントする面を下にしてセットして ください。
 - プリントするときに不具合が生じた場合は、用紙を裏返してセットしなおしてください。
 - あらかじめロゴなどが印刷されている用紙のプリント方向については「原稿向きと用紙向 きの関係について」(→ P.9-22)を参照してください。





内部のリフターが自動的に上がり、プリントできる状態になります。

▲注意 サイドペーパーデッキを戻す場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

封筒力セット・C2(オプション)

オプションの封筒力セット・C2 について説明します。

封筒カセットの使いかた

封筒カセットには、洋形4号/COM10 No.10/Monarch: Catalog Glove No.8/DL/ISO-B5/ ISO-C5 の 6 つの規格の封筒をセットできます。ただし、日本国内で入手可能な封筒として はうずまき Y-401(うずまき社製・洋形 4 号)のみご使用になれます。本体の設定および 本製品のガイドのサイズは、工場出荷時に洋形 4 号をそのまま使用できるように設定されて います。

洋形 4 号を使用される場合は、現状の設定をご確認の上、封筒を補給してください (→ 封筒を補給する: P.7-19)。確認が必要なのは以下の 3 点です。

- ●共通仕様設定(初期設定/登録)の「封筒カセットの登録」で「ENV.1」が「洋形 4 号」に 設定されている
- 本製品のガイドが洋形4号に設定されている
- •本体の用紙サイズ系列スイッチが「ENV.1」に設定されている
- 重要 ・封筒カセットを設置しているときに、本体側カセットの前側ガイドを無理に動かすと、封筒カセットが外れることがあります。
 - 封筒の両面にプリントをしないでください。紙づまりやプリントの汚れ、本体内部の汚れの原因になります。
 - 次のような封筒は、封筒カセットにセットしないでください。紙づまりやプリントの汚れ、本体内部の汚れの原因になります。
 - ・カールした封筒やしわ 、折り目のある封筒
 - ・厚すぎる封筒、薄すぎる封筒
 - ・湿っている封筒、濡れている封筒
 - ・破れている封筒
 - ・不規則な形の封筒
 - ・留め金や窓がついている封筒
 - ・接着剤などで封がくっついてしまっている封筒
 - ・穴や、ミシン目などのついている封筒
 - ・表面に特殊コーティングを施してある封筒
 - ・表面加工したカラー用紙の封筒
 - ・定着器の熱(約200°C)で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクやのりな どを使用した封筒(封の部分に使用しているのりの材質により、定着器の熱でのりが溶 けて封印されることがあります。)
 - フィニッシャー・Z1とコピートレイ・J1を装着している場合に、封筒を選択してプリントするときは、排紙トレイの設定にかかわらずトレイAに出力されます。
 - インナー2ウェイトレイ・D1とコピートレイ・J1を装着している場合に、封筒を選択してプリントするときは、コピートレイ・J1を排紙先に設定した場合もトレイAに出力されます。

- 封筒にプリントした場合は、10枚排紙されるごとにトレイから封筒を取り除いてください。
- 封筒を保管するときは高温・多湿な場所は避けて保管してください。
- ●保管場所と使用する場所に著しく温度差がある場合は、一日ほど使用する場所において、 室温に慣らしてから使用してください。
- 用紙サイズ系列スイッチおよび初期設定/登録の設定と、セットする封筒の規格は正しく 合わせてください。正しく合っていないと、紙づまりやプリントの汚れ、本体内部の汚れ の原因になります。
- 本体の設定および本製品のガイドは、工場出荷時に洋形4号をそのままセットできるよう 設定されています。工場出荷時の状態でも本製品のガイドサイズを変更した場合は以下の 封筒をセットすることができます。これらの封筒以外をお使いになると、紙づまりやプリ ントの汚れ、本体内部の汚れの原因になることがあります。
 - ・洋形4号:うずまき Y-401
 - · COM10 No.10 : Mailwell No.582
 - Monarch : Catalog Glove No.8 : Mailwell No.553
 - · DL : Mailwell/Schneidersöne No.11345
- ISO-B5、ISO-C5 の封筒をご使用になりたい場合は、担当サービスにご連絡ください。
- ④ メモ ・洋形 4 号以外の規格の封筒を使用される場合は、「異なる規格の封筒をセットする」(→
 P.7-21)を参照してください。
 - 封筒力セットとして使用できるのは最上段のカセットのみです。
 - 各規格の封筒のサイズは以下の通りです。
 - ・洋形4号(105×235mm)
 - · COM10 No.10(104.7 × 241.3mm)
 - Monarch : Catalog Glove No.8(98.4 × 190.5mm)
 - \cdot DL(110 \times 220mm)
 - · ISO-B5(176 × 250mm)
 - · ISO-C5(162 × 229mm)

封筒をセットする前に

封筒力セットに封筒をセットするときに、あらかじめ行っておくことについて説明します。

① 重要 カール、しわ、折り目のある封筒の使用は、紙づまりの原因となりますので、以下の手順を行ってからセットしてください。

1 封筒を5枚ほど手にとり、よくさばいてそろえます。

この操作を5回、繰り返します。



2 封筒を清潔で平坦な場所に置いて、矢印の方向に手で伸ばします。

この操作を5回、繰り返します。



ISO-B5、ISO-C5、COM10 No.10、Monarch : Catalog Glove No.8 、DL の封筒を使用 する場合は、封の部分がめくれないように封筒の四隅をよく押さえます。



洋形4号の封筒を使用する場合は、封の部分は折り曲げずにセットしてください。

- 重要
 ・封の部分にのりが付いた封筒を使用すると、定着器の熱や圧力により、のりが溶けること があります。
 - ●特に通紙方向(←→)を念入りに行ってください。
 - ●封筒の裏面にはプリントしないでください。
 - 封筒の中に空気が入ってふくらんでいるときは、手でならして空気抜きをしてからセットしてください。



封筒カセットに封筒を補給する方法について説明します。

1 カセットのオープンボタンをいったん押して離します。



2 カセットの取っ手を持ち、そのまま止まるところまで手前に引き出します。



3 図のようにのり付け面を下にして、10枚ずつ封筒を持ち、右側から封 筒受け台を押し下げるようにして封筒をセットします。



封筒をセットする向きは以下のとおりです。



宛先面にプリントする場合

封筒の先端をそろえ、ツメの下に入っていることを確認してください。



- 重要 •封筒がカールしているときは、カールをなおしてからセットしてください。
 - セットする封筒の高さが積載制限表示 (┯┯) をオーバーしないように注意してください。
 - セット可能な封筒の高さは約 30mm です。
 - 封筒の厚さは封筒の規格やお客様の使用環境によって異なりますが、約50枚を目安とし てください。

4 カセットを、本体にカチッと音がするまで静かに押し込みます。



- ▲注意 カセットを戻すときは、すき間に指をはさまないように注意してください。
- ・
 重要 封筒をセットしたカセットの横の空いている部分には、用紙や用紙以外のものを入れない でください。紙づまりの原因になる場合があります。
- メモ 用紙切れでプリント動作が中断されたときは、用紙補給後、タッチパネルディスプレイに 表示されるメッセージに従って操作してください。本製品はプリント動作を再開します。

異なる規格の封筒をセットする

封筒カセットに、初期設定/登録で設定されているものとは異なる規格の封筒をセットする 方法について説明します。



1 カセットのオープンボタンをいったん押して離します。

2 カセットの取っ手を持ち、そのまま止まるところまで手前に引き出します。



3 両手でカセットの左右を持ち、少し上に持ち上げながらカセットを取り 出します。



4 少しずつセットされている封筒をすべて取り出します。


5 左側ガイドを取り外し、セットする用紙サイズの穴に差し込みます。



6 前側ガイドを固定しているネジ(2 か所)をゆるめます。



7 図のように封筒受け台を下まで押し下げて、前側ガイドを封筒の規格の 指標に合わせて移動させます。



8 前側ガイドをネジで固定します。



9 後側ガイドも、手順6~8に従って移動させます。



10 図のようにのり付け面を下にして、10枚ずつ封筒を持ち、右側から封筒受け台を押して下げるようにして封筒をセットします。



封筒をセットする向きは以下のとおりです。



宛先面にプリントする場合

封筒の先端をそろえ、ツメの下に入っていることを確認してください。



- 重要 ●封筒がカールしているときは、カールをなおしてからセットしてください。
 - セットする封筒の高さが積載制限表示 (=)をオーバーしないように注意してください。
 - セット可能な封筒の高さは約 30mm です。
 - 封筒の厚さは封筒の規格やお客様の使用環境によって異なりますが、約50枚を目安とし てください。

11 封筒カセットを「ENV.1」として使うか、「ENV.2」として使うかを選 択します。



- セットした封筒を「ENV.1」として使う場合
 - □ 用紙サイズ系列スイッチを「ENV.1」側に合わせます。

初期設定/登録の「封筒カセットの登録」で「ENV.1」に登録されている封筒をセット できるようになります。

- セットした封筒を「ENV.2」として使う場合
 - □ 用紙サイズ系列スイッチを「ENV.2」側に合わせます。

初期設定/登録の「封筒カセットの登録」で「ENV.2」に登録されている封筒をセット できるようになります。

- Øメモ 封筒カセットの登録内容を変更する方法は、「封筒カセットを登録する」(→ P.4-33)を 参照してください。
 - 12 カセットを、本体にカチッと音がするまで静かに押し込みます。



▲注意 カセットを戻すときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

13 用紙サイズ系列スイッチを確認したあと、本体の初期設定/登録で封筒 の規格を登録します。

封筒の規格を登録する方法は、「封筒カセットを登録する」(→ P.4-33)を参照してください。



フィーダは、送信原稿に済スタンプ(マーク)をつけることができます。済スタンプがカス レてきたり、つかなくなったりしたときは、スタンプカートリッジを交換してください。

① 重要 スタンプカートリッジを交換するときは、インクで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。

スタンプカートリッジを交換する



1 フィーダカバーを開いたあと、中カバーを開きます。

2 ピンセットを使って古いスタンプカートリッジを取り外します。



3 ピンセットを使って新しいスタンプカートリッジをカチッと音がするま で取り付けます。



- 重要 •スタンプカートリッジのスタンプ面が突き出ないようにセットしてください。
 - スタンプカートリッジを正規の位置にセットしていないと紙づまりの原因になる可能性 があります。



4 中カバーを閉じたあと、フィーダカバーを閉じます。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。



フィニッシャー・Z1の針ケースを交換する方法について説明します。

針ケースの交換

フィニッシャー・Z1(オプション)でステイプルユニットのカートリッジの針が残り少な くなり、針ケースの交換が必要になると、下のような画面が表示されます。以下の手順に 従って、針ケースを交換してください。

針ケースは必ず本製品専用のものを使用してください。



メモ 針ケースはなくなる前に販売店よりお求めになることをおすすめします。



1 フィニッシャの前カバーを開きます。

2 針カートリッジの上下(緑色の部分)をつまんで引き出します。



3 空になった針ケースの左右の「PUSH」部を押して取り外します。

針カートリッジを下図のように置いてから、針ケースを取り出します。



4 新しい針ケースをセットします。

針カートリッジのばねはカチッと音がするまで指で押し込んでください。



- 🕐 重要 🔹 🖞 チースは必ず本製品専用のものを使用してください。
 - 針をとめてあるシールは、カートリッジにセットする前にはがさないでください。

ノー度にセットできる針ケースは1個までです。



① 重要 斜めに引くとシールが途中で切れる恐れがあります。必ずまっすぐ引き抜いてください。







▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ カバーを閉じると、針がとじ位置になければステイプルユニットは自動的に数回空うちして、針の頭出しを行います。



フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2(オプション)の、針ケースまたは針 カートリッジを交換する方法と、パンチャーユニット・L1 のパンチ屑の処理について説明 します。

ステイプルユニット針ケースの交換

フィニッシャー・Y1 / サドルフィニッシャー・Y2 (オプション)でステイプルユニットの カートリッジの針が残り少なくなり、針ケースの交換が必要になると、下のような画面が表 示されます。以下の手順に従って、ステイプルユニット針ケースを交換してください。 針ケースは必ず本製品専用のものを使用してください。



メモ 針ケースはなくなる前に販売店よりお求めになることをおすすめします。

1 フィニッシャの前カバーを開きます。



7-32 フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L1 (オ プション) 2 針カートリッジの上下(緑色の部分)をつまんで引き上げてから引き出 します。



3 空になった針ケースの左右の「PUSH」部を押して取り外します。

針カートリッジを下図のように置いてから、針ケースを取り出します。



4 新しい針ケースをセットします。

針カートリッジのばねはカチッと音がするまで指で押し込んでください。



重要 ●針ケースは必ず本製品専用のものを使用してください。 針をとめてあるシールは、カートリッジにセットする前にはがさないでください。

✓ メモ 一度にセットできる針ケースは1個までです。

5 針をとめてあるシールをまっすぐに引き抜きます。





斜めに引くとシールが途中で切れる恐れがあります。必ずまっすぐ引き抜いてください。









▲注意

三意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ カバーを閉じると、針がとじ位置になければステイプルユニットは自動的に数回空うちして、針の頭出しを行います。

中とじユニット針カートリッジの交換

中とじユニットのカートリッジの針が残り少なくなり、針カートリッジの交換が必要になる と、下のような画面が表示されます。以下の手順に従って、針カートリッジを交換してくだ さい。

針カートリッジは必ず本製品専用のものを使用してください。



- 重要 中とじユニット針カートリッジの交換を行う前に、製本トレイに排紙された用紙をすべて 取り除いてください。
- ・この処理はオプションのサドルフィニッシャー・Y2 装着時のみ行います。
 ・針カートリッジはなくなる前に販売店よりお求めになることをおすすめします。



1

2 中とじユニットの取っ手を持ち、止まるまで引き出します。



3 中とじユニットのステイプルユニットを一度手前に引いたあと起こします。



4 空になった針カートリッジの左右をつまんで取り外します。



7-36 フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 /パンチャーユニット・L1 (オ プション)

5新しい針カートリッジをセットします。



- 一度にセットできる針カートリッジは1個までです。
 - 6 中とじユニットのステイプルユニットを一度手前に引いて元に戻しま す。



7 中とじユニットを押し戻します。



8 フィニッシャの前カバーを閉じます。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に手をはさまないように注意してください。

① 重要 針カートリッジの交換が終了したら、針の頭出しを必ず行ってください。(→ 中とじユニットの針の頭出しをする: P.4-62)

パンチ屑の処理

パンチ屑がいっぱいになると、下のような画面が表示されます。画面に表示される処理方法 を参考にしながら、以下に示す手順に従ってパンチ屑を処理してください。



✓ メモ この処理はオプションのパンチャーユニット・L1 装着時のみ行います。





2 パンチ屑入れを引き出します。



3 パンチ屑を捨てます。





✓ メモ パンチ屑は残らず捨ててください。

4 パンチ屑入れを戻します。



Ø メモ パンチ屑入れを確実に戻さないと、パンチ設定をしてコピー/プリントすることができま せん。

5 パンチャーユニットの前カバーを閉じます。





カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。





トナーが残り少なくなると、タッチパネルディスプレイに下図のメッセージが表示されま す。まだプリントすることはできますが、表示された色のトナー容器を用意してください。

トナー残量な確認してください。 トナーカ残っている間は連続してプリントができます。 ● ブラック ■ ● 新しいトナー容量の準備が必要です。 ■ イエロー ■ ■
■ マゼンタ ■ シアン ■
- ALLA

トナーがなくなりプリントできない状態になると、タッチパネルディスプレイに交換方法が 表示されます。このようなときは、次の手順に従ってトナー容器を交換してください。



[後で処理]を押した場合は、トナーをすぐに交換しなくてもモードの設定、原稿の読み込 みなどの操作は続けることができます。

▲警告 トナー容器は絶対に火の中に入れないでください。爆発の恐れがあり大変危険です。

- ▲注意 ●トナー容器は幼児の手の届かないところへ保管してください。もしトナーを飲んだ場合 は、直ちに医師と相談してください。
 - トナーが衣服や手に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。

- 🕐 重要 🔹 トナー容器は必ず本製品専用のものを使ってください。
 - トナー容器の交換は、トナー容器交換のメッセージが表示されてから行ってください。
 - トナー容器の交換は、本製品のプリント中に行わないでください。紙づまりの原因となります。
 - 交換するトナーの色はタッチパネルディスプレイに表示されます。複数のトナー容器を交換する必要がある場合は、ブラック、イエロー、マゼンタ、シアンの順に補給する色のトナー容器を交換します。
 - シアン、マゼンタ、イエローのいずれかのトナーがなくなった後で白黒コピー/プリント を行う場合は、空になったトナー容器を抜かないでください。
 - ・警告画面が表示されるように設定する方法は、「トナー残量の警告画面を表示する(トナー 残量警告表示の ON/OFF)」(→ P.6-32)を参照してください。表示された警告画面を消 去する方法は、「トナー残量の警告表示を消去する」(→ P.4-56)を参照してください。
 - トナー容器の、シャッター部、ギヤ部に触れないでください。トナーが漏れることがあります。





ブラックトナーの場合

シアン、マゼンタ、イエローのトナーの場合

- ✓ メモ ●「トナー容器(ブラック)の準備が必要です。(継続プリント可)」というメッセージが表示されたときのトナー残量は、総量の約10%です。トナーがなくなる前に、表示された新しいトナー容器を用意してください。
 - タッチパネルディスプレイに表示される[前の手順へ]、[次の手順へ]を押して、交換方法を確認することができます。
 - トナーがなくなり中断したプリントジョブは、トナー容器交換後自動的に再開します。
 - ブラックのトナーが残っている場合は、白黒コピー/プリントを行うことができます。ただし、シアン、マゼンタ、イエローのいずれかのトナーがなくなったため中断したジョブがある場合は、中断したジョブとは異なるファンクションのみ白黒コピー/プリントを行うことができます。
 - トナー容器交換後にコピー/プリントの色がトナー容器交換前と異なる場合は、調整/クリーニング(初期設定/登録)の自動階調補正で色を調整してください。(→ 階調や濃度を自動補正する: P.4-63)

1 新しいトナー容器の入った個装箱を立てた状態で開けます。



- 重要 個装箱、保護パックは、本体より取り出した使用済みのトナー容器の梱包に再利用しますので、壊さないでください。
 - **2** 保護パックの上部を図のように持ち、保護パックごとトナー容器を引き 出します。



3 保護パックを図のように左右に引っ張るようにして開けます。



4 保護パックは開けたあと、使用済みのトナー容器を本体から取り出すま で、そのままにしておきます。



5 前カバーを開きます。







● 重要 トナーは、矢印の位置を Unlock まで回してあることを確認してください。





▲警告 使用済みのトナー容器を火中に投じないでください。トナー容器内に残ったトナーに引火 して、やけどや火災の原因になります。

重要 トナーが抜けない場合は、ノブを最後まで右に回しているか確認してください。

8 新しいトナー容器を図のように持ち、上下を入れ替えるように5往復軽 く振ります。



9 トナー容器を奥まで押し込みます。



● 重要 トナー容器を交換するときは、トナー容器の色とトナー補給口の色が一致していることを 確認してください。色が異なる場合は、補給口に入れることができません。

10 トナー容器のノブを止まるまで左に回します。



- ① 重要 トナー容器のノブを回すときは、トナー容器がしっかりと奥まで差し込まれていることを 確認してください。
 - 11 前カバーを閉じたあと、タッチパネルディスプレイに表示されるメッ セージを確認してください。

ブラックのトナー容器を交換しましたが?	
(71)	UKVÆ

表示されるメッセージを確認したあと、[はい]を押します。



- ✓ メモ •交換したトナー容器の色によって、表示されるメッセージは変わります。
 - 複数のトナー容器を同時に交換した場合は、それぞれのメッセージが順に表示されます。

12 使用済みのトナー容器を置いた保護パックを新しいトナー容器が入って いたときのように閉じます。



13 保護パックの上部を図のように持ち、新しいトナー容器が入っていた個 装箱の中に入れます。



14 個装箱のふたを閉じます。

日常のメンテナンス

7

個装箱のふたを閉じる場合は、右、左の順にふたを閉め、最後に差し込み部分を差し込み 口に挿入してください。





① 重要 個装箱のふたは、差し込み部分を差し込み口に挿入してきちんと閉めてください。

回収トナー容器の交換

回収トナー容器がいっぱいになると、タッチパネルディスプレイに下図のメッセージが表示 されます。このようなときは、次の手順に従って回収トナー容器を交換してください。



[後で処理]を押した場合は、回収トナー容器をすぐに交換しなくてもモードの設定、原稿 の読み込みなどの操作は続けることができます。

- ▲●回収トナー容器は火中に投じないでください。また、火気のある場所に保管しないでくだ さい。トナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
 - 回収トナーはサービス担当者が回収します。回収トナー容器から外したふたで口をふさいでおいてください。
- ▲注意 回収トナーは再利用できません。新しいトナーと混ぜないでください。
- 🕐 重 要 🔹 回収トナー容器は必ず本製品専用のものを使ってください。
 - 回収トナー容器の交換は、回収トナー容器交換のメッセージが表示されてから行ってください。
- メモ ・タッチパネルディスプレイに表示される [前の手順へ]、[次の手順へ] を押して、交換方法を確認することができます。
 - 回収トナー容器の交換で中断したジョブは、交換後自動的に再開します。

1 本体の前カバーを開きます。



2 レバーを上げます。



3 回収トナー容器を取り外します。



1注意

回収トナー容器を取り外すときは、回収トナー容器を傾けないようにしてください。回収 トナー容器を傾けると回収トナーがこぼれます。 4 取り外した回収トナー容器の口を、付属のふたでふさぎます。



5 新しい回収トナー容器を取り付けます。

新しい回収トナー容器を取り付ける場合は、回収トナー容器のイラストで囲んでいる箇所 を本体に合わせてください。







7 本体の前カバーを閉じます。





カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

日常のお手入れ

原稿がきれいに読み取れないときは、次の箇所を清掃してください。快適なプリント結果を 得ていただくため、約1か月に1回程度、清掃をお願いいたします。

- ●原稿台ガラス
- フィーダ/原稿台カバー裏面
- フィーダローラ部
- ▲警告 ●清掃のときは、主電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。火 災や感電の原因になります。
 - アルコールやシンナー、ベンジンなどの溶剤はプラスチック部を変質させることがあります。絶対に使わないでください。
 - 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長期間差したままにすると、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。

原稿台ガラス/フィーダ/原稿台カバー裏面を清掃する

以下の手順で、原稿台ガラスおよびフィーダ/原稿台カバー裏面の清掃をしてください。

- 重要 原稿台ガラス、フィーダ/原稿台カバー裏面が汚れていると原稿がきれいに読み取れな かったり、原稿のサイズを誤って検知することがあります。
- ✓ メモ 原稿台カバー裏面の清掃は、原稿台カバーを装着している場合のみ行います。
 - 1 水または中性洗剤を含ませて固く絞った布で原稿台ガラスとフィーダ/ 原稿台カバー裏面を清掃したあと、かわいた柔らかい布で、から拭きし ます。



▲注意 清掃のときは、水で濡らしすぎると原稿の破損や故障の原因になることがあります。

フィーダを清掃する

フィーダから給紙した原稿にスジ状の汚れがつく場合は、ローラ部を清掃してください。

▲注意 清掃のときは、水で濡らしすぎると原稿の破損や故障の原因になることがあります。

- 重要 ローラは回しながら清掃してください。
 - オプションのフィーダ(DADF-L1)(Fモデルは標準装備)を装着している場合のみ行います。
 - 1 フィーダカバーを開きます。



2 フィーダカバー裏側のローラ(計3か所)を、水を含ませて固く絞った 布で清掃したあと、かわいた柔らかい布でから拭きします。



3 手前側のつまみを持って、中カバーを開きます。



4 ローラ (計3か所)を、水を含ませて固く絞った布で清掃したあと、かわいた柔らかい布でから拭きします。



5 中カバーの上側の透明なプラスチック部を、水を含ませて固く絞った布 で清掃したあと、かわいた柔らかい布でから拭きします。





▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

7 フィーダカバーを閉じます。





8 フィーダを開きます。



9 原稿読み取り部(細長いガラス部)を、水を含ませて固く絞った布で清掃したあと、かわいた柔らかい布でから拭きします。



10 ゴムローラ横の部分を、水を含ませて固く絞った布で清掃したあと、かわいた柔らかい布でから拭きします。



11 フィーダを閉じます。



▲ 注意 •フィーダを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。 ●フィーダを閉じる場合は、ランプが光りまぶしいことがあるので注意してください。

プリントが汚れるときは(本体内のクリーニング)

プリントした用紙にスジがついたり、画像の一部が不均一にぬけるときは、機械内部が汚れ ている可能性があります。このようなときは本体内のクリーニングをします。

- ダチモ 本体内のクリーニングは約190秒間かかります。
 - **1** ⑧ (初期設定/登録) → [調整 / クリーニング] → [本体内のクリーニン グ] を押します。
 - 2 [開始] を押します。

本体内のクリーニングが終わったら、プリントを再度行ってください。

防塵ガラスの清掃

印字不良が発生したときは、防塵ガラスが汚れている可能性があります。次のような手順 で、防塵ガラスの清掃を行ってください。





2 前カバー裏面から防塵ガラスの清掃具を取り出します。



3 清掃具のつまみを持ち、ゆっくりと前後に動かして清掃具の先端にある パッドで本体内部を清掃します。

イラストで示している 4 か所を清掃してください。本体には清掃箇所を示す印が付いています。あわせてご確認ください。



4 清掃が終わったら清掃具を前カバー裏面へ戻します。

清掃具の先端を左側にして前カバー裏面に戻してください。

5 本体の前カバーを閉じます。



▲注意

カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。
フィーダで読み取った原稿が汚れるときは(フィーダのク リーニング)

フィーダを使用して原稿を読み取ったときに、ローラについた鉛筆の粉などのために原稿が 汚れ、原稿にないものがプリントされていることがあります。この場合は、フィーダにセッ トした白紙原稿(用紙)を使用して原稿給紙ローラの汚れをクリーニングします。

- メモ フィーダのクリーニングは約 25 秒間かかります。
 - **1**

 ⑧ (初期設定/登録) → [調整 / クリーニング] → [フィーダのクリーニ

 ング] を押します。
 - 2 フィーダに白紙を10枚くらいセットしたあと、[開始]を押します。 用紙はよくさばいてください。 A4サイズ(60~80 g/m²)の用紙をセットしてください。 フィーダのクリーニングが終わったら、読み込みを再度行ってください。
- メモ フィーダのクリーニングを中止する場合は、[中止]を押します。



本製品には次のような消耗品が用意されています。 詳しくは、お求めになった販売店にお問い合わせください。 用紙、トナーはなくなる前に販売店よりお求めになることをおすすめします。

■ 用紙

普通紙(A3、B4、A4、B5、A5 サイズ)の他に、再生紙、カラーペーパー、OHP フィルム(本製品専用)、第 2 原図用紙、ラベル用紙などがあります。詳しくはお求めの販売 店にお問い合わせください。



- ▲注意 用紙は火気のある場所に保管しないでください。用紙に引火して、やけどや火災の原因に なります。
- 一重要 用紙補給後に残った用紙は、湿気を避けるため包装紙にしっかりと包んで保管してください。
- ✓ メモ ・快適なプリント結果を得ていただくため、キヤノン推奨用紙のご使用をおすすめします。
 - 市販されている用紙にはいろいろな種類のものがあり、本製品に合わないものもあります。ご使用になる場合は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

■ 専用トナー容器

トナー容器交換のメッセージが表示されたら、表示された色のトナー容器を交換してく ださい。

トナー容器には、ブラック・シアン・マゼンタ・イエローがあります。

トナー容器を販売店に注文する際は、あらかじめ交換が必要なトナーの色を確認してく ださい。また、トナー容器を交換する際は、正しい色であることを確認してください。 トナー容器は本製品専用のものを使用してください。

製品名	対応するキヤノン純正トナー
iR C3580/iR C3580F、iR C3080/iR C3080F	NPG-35 ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー トナー



シアン、マゼンタ、イエローのトナー

- ▲警告 ●トナー容器は火中に投じないでください。爆発の恐れがあり大変危険です。
 - トナー容器は火気のある場所に保管しないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
- ▲ 注意 トナーなどの消耗品は幼児の手の届かないところへ保管してください。もしトナーなどを 飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
- 重要 トナー容器は直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。(望ましい環境:温度 30 ℃以下/湿度 80 % 以下)





務などは、別途消費税を申し受

7

保守について

本製品は、所定の保守契約に基づいて修理・調整を行います。 詳細はお求めになった販売店にお問い合わせください。

■ 補修用性能部品

本製品の補修用性能部品及びトナーの最低保有期間は、本製品製造打ち切り後 7 年間で す。

■ 用紙について

快適なプリント結果を得ていただくため、キヤノン推奨用紙のご使用をおすすめします。 使用可能な用紙については「使用できる用紙について」(→ P.2-56)を参照してください。 (* 各オプションで使用できる用紙の厚さに制限がありますので、注意してください。)

🕐 重要 次のような用紙にはプリントしないでください。紙づまりの原因になります。

- ・大きくカールした用紙や、しわのある用紙
- ・薄いわら半紙
- ・熱転写プリンタで印字した紙(ウラ面にもプリントしないでください。)
- ・インクジェット専用の郵便はがき
- メモ 市販されている用紙にはいろいろな種類のものがあり、本製品に合わないものもあります。ご使用になる場合は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

■ その他

本商品ならびに関連する消耗品・サービス役務などは、別途消費税を申し受けますので ご了承ください。





困ったときには

紙づまりが起きたときや、エラーメッセージが表示されたときなどの対処方法について説明 しています。

頻繁に紙づまりが起こるときは	8-3
紙づまりが起きたときには	8-4
紙づまりが起こったときの表示....................................	
定着ユニットの紙づまりの処理	8-11
両面ユニット入り口部の紙づまりの処理	8-13
両面ユニットの紙づまりの処理	8-15
手差しトレイ部の紙づまりの処理	8-17
カセット 1 の紙づまりの処理	8-19
カセット2の紙づまりの処理	8-24
2 段カセットペディスタル・Y3 の紙づまりの処理(オプション)	8-27
サイドペーパーデッキ・Z1 の紙づまりの処理(オプション)	8-30
フィーダ(DADF-L1)の紙づまりの処理(オプション)	8-33
フィニッシャー・Z1 の紙づまりの処理(オプション)	8-37
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 の上カバー内部の紙づまりの処	
理(オプション)	8-41
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 のバッファパスユニットの紙づ	
まりの処理(オプション)	8-44
サドルフィニッシャー・Y2 の前カバー部の紙づまりの処理(オプション)	8-46
サドルフィニッシャー・Y2 の中とじユニットの紙づまりの処理(オプション)	8-49
パンチャーユニット・L1の紙づまりの処理(オブション)	8-52
インナー 2 ウェイトレイ・D1 の紙づまりの処理(オプション)	8-55
コピートレイ・J1 の紙づまりの処理(オブション)	8-57
針づまりが起きたときには	8-60
フィニッシャー・Z1 の針づまりの処理(オプション)	8-60
フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 のステイプルユニットの針づまり	
の処理(オプション)	8-63
サドルフィニッシャー・Y2 の中とじユニットの針づまりの処理(オプション)	8-66
エラーメッセージー覧	8-71
自己診断表示	8-71
終了コード一覧	8-75

読み込み中にメモリがいっぱいになったときには	8-82
サービスコール表示	8-84
担当サービスを呼ぶときは	8-84
サービスコール画面から機能制限モードを設定する	8-86
電源が入らないとき(ブレーカーの確認)	8-88

<mark>頻繁に</mark>紙づまりが起こるときは

特に本製品に不具合がないのに紙づまりが頻発するときは、次の2つのような原因が考えられます。それぞれの対処方法に従って、原因を除去してください。

■本体内に紙片が残っている

つまっている用紙を無理に引っ張ったりした場合、用紙が破れて紙片が本体内に残って しまうことがあります。用紙が破れた場合には、残りの紙片もすべて取り除いてくださ い。

■ 設定と異なる用紙がカセットにセットされている

カセットにセットされている用紙が、カセットの右側面にある用紙サイズの指標と一致 しているかどうか確認してください。

紙づまりが起きたときには

紙づまりが起きると、タッチパネルディスプレイに次のような画面が表示されます。

紙づまりが起こったときの表示

タッチパネルディスプレイに、紙がつまっている場所を示す画面が表示されてから、紙づま りの処理方法が表示されます。この画面表示は紙づまりが処理されるまで繰り返されます。

■ 紙づまりの箇所を示す画面の例

紙づまりの箇所を画面右上のウィンドウで確認できます。

[後で処理]を押した場合は、紙づまりをすぐに処理しなくてもモードの設定、原稿の読 み込みなどの操作は続けることができます。



- 重要 •フィーダで紙づまりが発生したときは、続けて操作を行うことはできません。画面の指示に従って用紙を取り除いてください。(→フィーダ(DADF-L1)の紙づまりの処理(オプション): P.8-33)
 - MEAP 画面を表示している場合は、ジョブ/プリント状況表示部にメッセージが表示されます。[システム状況 / 中止]を押したあと、画面の指示に従って用紙を取り除いてください。



- ▲警告 製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 やけどや感電の原因になることがあります。
- ▲注意 ●原稿づまりや紙づまりを取り除くときは、原稿や用紙の端で手を切ったりしないように、 注意してください。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、製品内部で手を切ったりけがをしないように、注意してください。用紙を取り除くことができない場合は、担当サービスにお問い合わせください。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが衣服や手に触れないように取り除いてください。衣服や手が汚れます。衣服や手 が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れが とれなくなることがあります。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入るこ とがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく ださい。
 - 製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検する ときは、定着器周辺に触れないように点検してください。やけどの原因になることがあり ます。
 - 紙づまりの処理がすべて終了したら、本製品から直ちに手を離してください。ローラ部に 衣服や手が巻き込まれて、けがの原因になることがあります。
- を また、 複数の箇所に用紙がつまっている場合は、タッチパネルディスプレイに表示された順に処理してください。

1 画面に表示されたすべての紙づまり箇所を確認し、つまった紙を取り除 きます。

つまった紙を見つけて取り除く方法については、以下の該当ページを参照してください。または、画面に表示される手順に従ってください。

用紙が破れた場合は、残りの紙片もすべて取り除いてください。

- ① 重要 紙づまり中に電源を切ると、カセットの紙づまりが検知されなくなります。電源を切らずに紙づまりを処理してください。
- ・画面に表示されている紙づまり位置に、実際には紙がつまっていない場合があります。そのような場合もありますが、画面の表示に従い、必ずすべての表示箇所を確認してください。
 - 紙づまりが起こる箇所と、それらの紙づまりの処理方法を説明している参照ページは以下のとおりです。



- ① 定着ユニット (→ 定着ユニットの紙づまりの処理: P.8-11)
- ② 両面入り口 (→ 両面ユニット入り口部の紙づまりの処理: P.8-13)
- ③ 両面ユニット (→ 両面ユニットの紙づまりの処理: P.8-15)
- ④ 手差しトレイ (→ 手差しトレイ部の紙づまりの処理: P.8-17)
- ⑤ カセット1 (→ カセット1の紙づまりの処理: P.8-19)
- ⑥ カセット2(→カセット2の紙づまりの処理: P.8-24)

- 2 オプション機器で紙づまりが起きた場合は、それぞれの項目を参照して ください。
 - ●2段カセットペディスタル・Y3
 - □ 2 段力セットペディスタル・Y3 の紙づまりの処理(オプション): P.8-27

☆ カセット右下カバーを開けて紙づまりを取り除い カセットを引き出して紙づまりを確認してくださ (後了後は元に戻してください。)	C/05
Tim	
	後で処理
部 紙がつまりました。	システム状況/中止

● サイドペーパーデッキ・Z1

	後で処理

□ サイドペーパーデッキ・Z1の紙づまりの処理(オプション): P.8-30

- フィーダ
 - □ フィーダ (DADF-L1) の紙づまりの処理 (オプション): P.8-33 ??? フィーダのカバーを開けてください。 システム状況/中止。

● フィニッシャー・Z1 □ フィニッシャー・Z1の紙づまりの処理(オプション):P.8-37



● インナー 2 ウェイトレイ・D1

□ インナー2ウェイトレイ・D1の紙づまりの処理(オプション): P.8-55

■ ユーゴンホタンを押して本体在カバーを開けてかた コモンを取り描いてくたさい。除了推は元に見て てください。)	
	後で処理
1997 紙がつまりました。	🔤 システム状況/中止 🖡

● コピートレイ・J1

コピートレイ・J1の紙づまりの処理(オプション): P.8-57



- ●フィニッシャー・Y1
 - □ フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 の上カバー内部の紙づまり の処理 (オプション): P.8-41
 - フィニッシャー・Y1 / サドルフィニッシャー・Y2 のバッファパスユニットの 紙づまりの処理(オプション): P.8-44

2イニッシャの排紙トレイの紙づまりを取り除いてくださし、紙が見えない場合は排紙口を上げなから確認してくださし。)	
	★前の手順へ
	1/2
	• 2007178
	後で処理
※ 紙がつまりました。	🔜 システム状況/中止 🕨

- サドルフィニッシャー・Y2
 - □ フィニッシャー・Y1 / サドルフィニッシャー・Y2 の上カバー内部の紙づまり の処理 (オプション): P.8-41
 - フィニッシャー・Y1 / サドルフィニッシャー・Y2 のバッファパスユニットの 紙づまりの処理(オプション): P.8-44
 - □ サドルフィニッシャー・Y2 の前カバー部の紙づまりの処理(オプション): P.8-46
 - サドルフィニッシャー・Y2 の中とじユニットの紙づまりの処理(オプション): P.8-49



● パンチャーユニット・L1





3 表示された箇所につまっている紙をすべて取り除いたら、レバーやカ バーなどを処理する前の状態に戻します。

4 画面の指示に従って操作を続けます。

フィーダ以外の紙づまりの処理が終了するとプリント動作を再開します。

取り除く紙が他にもある場合は、タッチパネルディスプレイに紙づまりの処理方法を示す 画面が表示されます。手順1から同様の作業をしてください。

定着ユニットの紙づまりの処理

定着ユニットで紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙づまり位置を確認 し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って用紙を取り除いてく ださい。





製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検する ときは、定着器周辺に触れないように点検してください。やけどや感電の原因になること があります。

1 本体の右カバーオープンボタンを押して、右上カバー、右下カバーを開きます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体から引き離してください。

オプションのコピートレイ・J1 (\rightarrow P.3-34) を装着している場合は、コピートレイ・J1 上の用紙をすべて取り除いてください。







用紙が取り除けない場合は、定着ユニットの下側から用紙を取り除きます。



3 本体の右上カバー、右下カバーの順に、カチッと音がするまで静かに閉じます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体に接続します。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

4 画面の指示に従って操作します。

両面ユニット入り口部の紙づまりの処理

両面ユニット入り口部で紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙づまり位 置を確認し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って用紙を取り 除いてください。





製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検する ときは、定着器周辺に触れないように点検してください。やけどや感電の原因になること があります。

1 本体の右カバーオープンボタンを押して、右上カバー、右下カバーを開きます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体から引き離してください。

オプションのコピートレイ・J1 (\rightarrow P.3-34)を装着している場合は、コピートレイ・J1 上の用紙をすべて取り除いてください。



2 両面ユニット上部につまっている用紙を取り除きます。



3

両面ユニット下部につまっている用紙を取り除きます。



4 本体の右上カバー、右下カバーの順に、カチッと音がするまで静かに閉じます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体に接続します。



注意

カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

5 画面の指示に従って操作します。

④ メモ 紙づまりの処理方法を示す画面表示は、紙づまりが処理されるまで繰り返されます。(→
紙づまりが起こったときの表示:P.8-4)

両面ユニットの紙づまりの処理

両面ユニットで紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙づまり位置を確認 し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って用紙を取り除いてく ださい。





意 製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検する ときは、定着器周辺に触れないように点検してください。やけどや感電の原因になること があります。

1 本体の右カバーオープンボタンを押して、右上カバー、右下カバーを開きます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体から引き離してください。

オプションのコピートレイ・J1 (→ P.3-34)を装着している場合は、コピートレイ・J1 上の用紙をすべて取り除いてください。



2

両面ユニットにつまっている用紙を取り除きます。



3 本体の右上カバー、右下カバーの順に、カチッと音がするまで静かに閉じます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体に接続します。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

4 画面の指示に従って操作します。

 ● メモ 紙づまりの処理方法を示す画面表示は、紙づまりが処理されるまで繰り返されます。
 (→紙づまりが起こったときの表示:P.8-4)

手差しトレイ部の紙づまりの処理

手差しトレイ部で紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙づまり位置を確認し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って用紙を取り除いて ください。



1 手差しトレイ上の紙づまりしていない用紙をいったんすべて取り除きます。



2 つまっている用紙を取り除きます。



3 本体の右カバーオープンボタンを押して、右上カバー、右下カバーを開きます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体から引き離してください。

オプションのコピートレイ・J1 (→ P.3-34)を装着している場合は、コピートレイ・J1 上の用紙をすべて取り除いてください。



4 手差し給紙口につまっている用紙を、右下カバーの裏側から取り除きます。



5 本体の右上カバー、右下カバーの順に、カチッと音がするまで静かに閉じます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体に接続します。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

6 画面の指示に従って操作します。

カセット1の紙づまりの処理

カセット 1 で紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙づまり位置を確認 し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って用紙を取り除いてく ださい。



▲注意 紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。

1 本体の右カバーオープンボタンを押して、右上カバー、右下カバーを開きます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体から引き離してください。

オプションのコピートレイ・J1 (→ P.3-34) を装着している場合は、コピートレイ・J1 上の用紙をすべて取り除いてください。











4 つまっている用紙を取り除きます。



5 カセット1のオープンボタンをいったん押して離します。



6 カセット1を引き出します。



7 つまっている用紙を取り除きます。



- 8 カセット1をカチッと音がするまで静かに本体に押し込みます。





▲注意 カセットを戻す場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。



9 本体のカセット右上カバーを閉じます。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

10 本体の右上カバー、右下カバーの順に、カチッと音がするまで静かに閉じます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体に接続します。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

11 画面の指示に従って操作します。

✓ メモ 紙づまりの処理方法を示す画面表示は、紙づまりが処理されるまで繰り返されます。
 (→紙づまりが起こったときの表示:P.8-4)

カセット2の紙づまりの処理

カセット 2 で紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙づまり位置を確認 し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って用紙を取り除いてく ださい。



▲注意 紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。

1 本体のカセット右上カバーを開きます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体から引き離してください。



2 つまっている用紙を取り除きます。



3 カセット 2 のオープンボタンをいったん押して離します。



4 カセット 2 を引き出します。



5 つまっている用紙を取り除きます。



6 カセット2をカチッと音がするまで静かに本体に押し込みます。



▲注意 カセットを戻す場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

7 本体のカセット右上カバーを閉じます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体に接続します。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。



画面の指示に従って操作します。

✓ メモ 紙づまりの処理方法を示す画面表示は、紙づまりが処理されるまで繰り返されます。
 (→紙づまりが起こったときの表示: P.8-4)

2 段カセットペディスタル・Y3 の紙づまりの処理(オプ 、ション)

2 段カセットペディスタル・Y3 で紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。 紙づまり位置を確認し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って 用紙を取り除いてください。



▲
▲
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲
●
▲●
▲●
▲●
▲●●●<t



世要 カセットペディスタルに紙づまりが起こった場合、必ず右下カバーの紙づまりから処理してください。カセットペディスタルの紙づまりを先に処理すると、つまった紙が破れて本体内部に残ってしまうことがあります。

1 カセットペディスタルの右下カバーを開きます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体から引き離してください。



2 つまっている用紙を取り除きます。





給紙中のカセットのオープンボタンをいったん押して離します。







5 つまっている用紙を取り除きます。



6 カセットをカチッと音がするまで静かに本体に押し込みます。





▲注意 カセットを戻す場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

7 カセットペディスタルの右下カバーを閉じます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体に接続します。





カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。



画面の指示に従って操作します。

サイドペーパーデッキ・Z1 の紙づまりの処理(オプション)

サイドペーパーデッキ・Z1 で紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙づまり位置を確認し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って用紙 を取り除いてください。



全警告 製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 やけどや感電の原因になることがあります。

▲注意 紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。

1 リリースレバーを押して、サイドペーパーデッキを本体から引き離します。


2 ペーパーデッキの本体側の側面のレバーを引き下げながら、給紙部につまっている用紙を取り除きます。



本体側面の給紙口にも紙がつまっていることがあります。つまっている場合は紙を取り除 いてください。



3 サイドペーパーデッキを本体に接続します。



サイドペーパーデッキを接続したときに紙づまりのメッセージが表示されなくなった場合 は、手順7へ進みます。



意 サイドペーパーデッキを本体に接続する場合は、すき間に指をはさまれないように注意してください。





自動的に内部のリフターが下がります。

本製品がスリープモードに移行しているとき(タッチパネルディスプレイの表示が消灯 し、主電源ランプが点灯しているとき)はサイドペーパーデッキを開くことができない場 合があります。この場合は、操作部電源スイッチを押して、スリープモードを解除してか らオープンボタンを押してください。

5 つまっている用紙を取り除きます。

つまっている用紙は見えにくいことがあります。よく確認してください。



[🕛] 重要

6 サイドペーパーデッキを閉じます。



▲注意 サイドペーパーデッキを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。



 ※モ 紙づまりの処理方法を示す画面表示は、紙づまりが処理されるまで繰り返されます。
 (→紙づまりが起こったときの表示:P.8-4)



フィーダで紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙づまり位置を確認し、 画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って用紙を取り除いてくださ い。





製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 やけどや感電の原因になることがあります。



原稿づまりを取り除くときは、原稿の端で手を切ったりしないように、注意してください。



2 つまっている用紙を取り除きます。

つまっている用紙が取り除きにくい場合は、無理に引き抜かず、手順3へ進んでください。







4 つまみを回して、つまっている用紙を取り除きます。



5 中カバーを閉じます。





カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。



6 つまっている原稿をすべて取り除いたら、フィーダカバーを閉じます。

▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

7 フィーダを開き、つまっている原稿を取り除きます。



8 フィーダを閉じます。



- ▲注意 フィーダは手をはさまないように静かに閉じてください。けがの原因になることがあります。
 - 9 画面の指示に従って操作します。
- ✓ メモ 紙づまりの処理方法を示す画面表示は、紙づまりが処理されるまで繰り返されます。
 (→紙づまりが起こったときの表示: P.8-4)

フィニッシャー・Z1 の紙づまりの処理(オプション)

フィニッシャー・Z1 で紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙づまり位 置を確認し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って用紙を取り 除いてください。



- 全警告 製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 やけどや感電の原因になることがあります。
- ▲注意 ・紙づまりを取り除くときは、原稿や用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、製品内部で手を切ったりけがをしないように、注意してください。用紙を取り除くことができない場合は、担当サービスにお問い合わせください。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが衣服や手に触れないように取り除いてください。衣服や手が汚れます。衣服や手 が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れが とれなくなることがあります。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入るこ とがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく ださい。

1 本体の右カバーオープンボタンを押して、右上カバー、右下カバーを開きます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体から引き離してください。

オプションのコピートレイ・J1 (→ P.3-34)を装着している場合は、コピートレイ・J1 上の用紙をすべて取り除いてください。









排紙ユニット内につまっている用紙を取り除きます。





4 排紙ガイドを下げて、つまっている用紙を取り除きます。



5 フィニッシャの排紙トレイにつまっている用紙を取り除きます。





ステイプルソートを設定してプリントしていた場合、ステイプルされる前の出力中の束は 取り除かないでください。(紙づまりを処理したあと、続きから出力されます。)





▲注意

ユニットを戻す場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

7 本体の右上カバー、右下カバーの順に、カチッと音がするまで静かに閉じます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体に接続します。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

8 画面の指示に従って操作します。

フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 の上カ バー内部の紙づまりの処理(オプション)

フィニッシャー・Y1 / サドルフィニッシャー・Y2 の上カバー内部で紙づまりが起こると、 下のような画面が表示されます。紙づまり位置を確認し、画面に表示される処理方法を参考 にしながら、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。





- 製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 やけどや感電の原因になることがあります。
- 注意
 - •紙づまりを取り除くときは、原稿や用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、製品内部で手を切ったりけがをしないように、注意してください。用紙を取り除くことができない場合は、担当サービスにお問い合わせください。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが衣服や手に触れないように取り除いてください。衣服や手が汚れます。衣服や手 が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れが 取れなくなることがあります。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入ることがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく ださい。

1 排紙部を開いて、外側から見えている用紙を取り除きます。

用紙が見えない場合は、排紙部内につまっている用紙がないか確認してください。



① 重要 ステイプルソートを設定してプリントしていた場合、ステイプルされる前の出力紙の束は 取り除かないでください。(紙づまりを処理したあと、続きから出力されます。)

メモ 排紙部を開く場合は、排紙部に貼られているラベルの箇所を持ち上げてください。

2 フィニッシャの上カバーを開いて、つまっている用紙をすべて取り除きます。



サドルフィニッシャー・Y2

フィニッシャー・Y1





▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

4 画面の指示に従って操作します。



紙づまりの処理方法を示す画面表示は、紙づまりが処理されるまで繰り返されます。 (→紙づまりが起こったときの表示:P.8-4)

フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 のバッ ファパスユニットの紙づまりの処理(オプション)

フィニッシャー・Y1 / サドルフィニッシャー・Y2 のバッファパスユニットで紙づまりが起 こると、下のような画面が表示されます。紙づまり位置を確認し、画面に表示される処理方 法を参考にしながら、以下の手順に従って用紙を取り除いてください。



- 全警告 製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 やけどや感電の原因になることがあります。
- ▲注意 ●紙づまりを取り除くときは、原稿や用紙の端で手を切ったりしないように、注意してくだ さい。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、製品内部で手を切ったりけがをしないように、注意してください。用紙を取り除くことができない場合は、担当サービスにお問い合わせください。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが衣服や手に触れないように取り除いてください。衣服や手が汚れます。衣服や手 が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れが 取れなくなることがあります。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入るこ とがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく ださい。

1 バッファパスユニットを開いて、つまっている用紙を取り除きます。



2 バッファパスユニットを閉じます。





ユニットを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

- 3 画面の指示に従って操作します。
- 🖉 メモ 紙づまりの処理方法を示す画面表示は、紙づまりが処理されるまで繰り返されます。 (→紙づまりが起こったときの表示:P.8-4)

「サドルフィニッシャー・Y2 の前カバー部の紙づまりの処理 、(オプション)

サドルフィニッシャー・Y2 の前カバー部で紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙づまり位置を確認し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順 に従って用紙を取り除いてください。



- 全警告 製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 やけどや感電の原因になることがあります。
- ▲注意 ●紙づまりを取り除くときは、原稿や用紙の端で手を切ったりしないように、注意してくだ さい。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、製品内部で手を切ったりけがをしないように、注意してください。用紙を取り除くことができない場合は、担当サービスにお問い合わせください。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが衣服や手に触れないように取り除いてください。衣服や手が汚れます。衣服や手 が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れが 取れなくなることがあります。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入るこ とがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく ださい。

1 フィニッシャの前カバーを開きます。



2 搬送ガイド(上)を開いて、つまっている用紙を取り除きます。

搬送ガイド(上)はバネが組み込まれています。搬送ガイド(上)を放すと元の位置に戻 ります。



3 搬送ガイド(下)を開いて、つまっている用紙を取り除きます。

搬送ガイド(下)は右に止まるまで回したあと、開きます。





4 搬送ガイド(下)を元の位置まで戻します。



5 フィニッシャの前カバーを閉じます。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

6 画面の指示に従って操作します。

🖉 メモ 紙づまりの処理方法を示す画面表示は、紙づまりが処理されるまで繰り返されます。 (→紙づまりが起こったときの表示:P.8-4)

サドルフィニッシャー・Y2 の中とじユニットの紙づまりの 処理(オプション)

サドルフィニッシャー・Y2 の中とじユニットで紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙づまり位置を確認し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の 手順に従って用紙を取り除いてください。





- 製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 やけどや感電の原因になることがあります。
- ▲ 注意
 - :意 ・紙づまりを取り除くときは、原稿や用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、製品内部で手を切ったりけがをしないように、注意してください。用紙を取り除くことができない場合は、担当サービスにお問い合わせください。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが衣服や手に触れないように取り除いてください。衣服や手が汚れます。衣服や手 が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れが 取れなくなることがあります。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入ることがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく ださい。

1 フィニッシャの前カバーを開きます。



2 右側のつまみを回します。



3 左側のつまみを押しながら回します。



4 外側から見えている用紙を取り除きます。



5 搬送ガイド(下)を開いて、つまっている用紙を取り除きます。

搬送ガイド(下)は右に止まるまで回したあと、開きます。



6 搬送ガイド(下)を元の位置まで戻します。







▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

8 画面の指示に従って操作します。

パンチャーユニット・L1 の紙づまりの処理(オプション)

パンチャーユニット・L1 で紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙づま り位置を確認し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って用紙を 取り除いてください。

アレチャーユニットの前カバーを開けてください。	
	後で処理
※ 紙がつまりました。	🔤 システム状況/中止 🕨

1 パンチャーユニットの前カバーを開きます。



2 つまみの▲を の範囲に合わせます。



3 パンチャーユニットの上カバーを開きます。



4 つまっている用紙を取り除きます。



5 パンチャーユニットの上カバーを閉じます。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

6 パンチャーユニットの前カバーを閉じます。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。



✓ メモ 紙づまりの処理方法を示す画面表示は、紙づまりが処理されるまで繰り返されます。(→
 紙づまりが起こったときの表示: P.8-4)

インナー 2 ウェイトレイ・D1 の紙づまりの処理(オプショ 、ン)

インナー2ウェイトレイ・D1 で紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙 づまり位置を確認し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って用 紙を取り除いてください。





- 製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 やけどや感電の原因になることがあります。
- 1注意
 - :意 ・紙づまりを取り除くときは、原稿や用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、製品内部で手を切ったりけがをしないように、注意してください。用紙を取り除くことができない場合は、担当サービスにお問い合わせください。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが衣服や手に触れないように取り除いてください。衣服や手が汚れます。衣服や手 が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れが 取れなくなることがあります。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入ることがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく ださい。

1 本体の右カバーオープンボタンを押して、右上カバー、右下カバーを開きます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体から引き離してください。

オプションのコピートレイ・J1 (→ P.3-34)を装着している場合は、コピートレイ・J1 上の用紙をすべて取り除いてください。



2 つまっている用紙を取り除きます。



3 本体の右上カバー、右下カバーの順に、カチッと音がするまで静かに閉じます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体に接続します。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

4 画面の指示に従って操作します。

、コピートレイ・J1 の紙づまりの処理(オプション)

コピートレイ・J1 で紙づまりが起こると、下のような画面が表示されます。紙づまり位置 を確認し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って用紙を取り除 いてください。



▲ 警告

製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 やけどや感電の原因になることがあります。

- ▲ 注意 ・紙づまりを取り除くときは、原稿や用紙の端で手を切ったりしないように、注意してくだ さい。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、製品内部で手を切ったりけがをしないように、注意してください。用紙を取り除くことができない場合は、担当サービスにお問い合わせください。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが衣服や手に触れないように取り除いてください。衣服や手が汚れます。衣服や手 が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れが 取れなくなることがあります。
 - 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入るこ とがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく ださい。

1 本体の右カバーオープンボタンを押して、右上カバー、右下カバーを開きます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体から引き離してください。



2 コピートレイの排紙部につまっている用紙を、本体の右上カバーの裏側 から取り除きます。



8-58 紙づまりが起きたときには

3 本体の右上カバー、右下カバーの順に、カチッと音がするまで静かに閉じます。

オプションのサイドペーパーデッキ・Z1 (→ P.3-16)を装着している場合は、サイドペー パーデッキを本体に接続します。



▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

4 画面の指示に従って操作します。

針づまりが起きたときには

針づまりが起きたときには、以下の手順に従って針を取り除いてください。

フィニッシャー・Z1 の針づまりの処理(オプション)

フィニッシャー・Z1 で針づまりが起こると、下のような画面が表示されます。針づまり位 置を確認し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って針を取り除 いてください。



重要 針づまりの処理を行う場合は、本製品のカバーやカセットが閉じていることを確認してから行ってください。

1 フィニッシャの排紙トレイにつまっている用紙、ステイプル待ちの用紙 を取り除きます。



2 フィニッシャの前カバーを開きます。



3 針カートリッジの上下(緑色の部分)をつまんで引き出します。



4 針カートリッジのつまみを下げます。



5 針ケースからスライドされている針束をすべて取り除きます。



6 針カートリッジのつまみを元に戻します。





7 針カートリッジをしっかり押し込みます。



8 フィニッシャの前カバーを閉じます。



[▲]注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

ィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 のステイ ルユニットの針づまりの処理(オプション)

フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッシャー・Y2 のステイプルユニットで針づまりが起こ ると、下のような画面が表示されます。針づまり位置を確認し、画面に表示される処理方法 を参考にしながら、以下の手順に従って針を取り除いてください。





針づまりの処理を行う場合は、本製品のカバーやカセットが閉じていることを確認してか ら行ってください。

[🖉] メモ カバーを閉じると、針がとじ位置になければステイプルユニットは自動的に数回空うちし て、針の頭出しを行います。

1 フィニッシャの前カバーを開きます。



2 針カートリッジの上下(緑色の部分)をつまんで引き上げてから引き出します。



3 針カートリッジのつまみを下げます。



4 針ケースからスライドされている針束をすべて取り除きます。



5 針カートリッジのつまみを元に戻します。



6 針カートリッジをしっかり押し込みます。



7 フィニッシャの前カバーを閉じます。



- ▲注意 カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。
- SXE カバーを閉じると、針がとじ位置になければステイプルユニットは自動的に数回空うちし て、針の頭出しを行います。

ドルフィニッシャー・Y2の中とじユニットの針づまりの <u>処理(オプション)</u>

サドルフィニッシャー・Y2 の中とじユニットで針づまりが起こると、下のような画面が表 示されます。針づまり位置を確認し、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の 手順に従って針を取り除いてください。





- 重要 ・中とじユニットの針づまりの処理を行う前に、製本トレイに排紙された用紙をすべて取り 除いてください。
 - ・針づまりの処理を行う場合は、本製品のカバーやカセットが閉じていることを確認してか ら行ってください。
1 フィニッシャの前カバーを開きます。



2 中とじユニットの取っ手を持ち、止まるまで引き出します。



3 中とじユニットのステイプルユニットを一度手前に引いたあと起こします。





4 針カートリッジの左右をつまんで取り外します。



5 A の部分を下に押して、B のつまみを引き上げます。







7 針カートリッジを元に戻します。



8 中とじユニットのステイプルユニットを一度手前に引いて元に戻します。







10 フィニッシャの前カバーを閉じます。





カバーを閉じる場合は、すき間に指をはさまないように注意してください。

 ● 重要 針づまりの処理が終了したら、針の頭出しを必ず行ってください。(→中とじユニットの 針の頭出しをする: P.4-62)



タッチパネルディスプレイに表示されるメッセージの対処方法を説明します。 記載されていないメッセージについては、「送信/ファクスガイド」、「ネットワークガイド」 を参照してください。

自己診断表示

表示されたメッセージに応じて、必要な処理を行ってください。 次のような状態になったとき、自己診断表示が表示されます。

- ●何らかの操作上の誤りで読み込みやプリントできないとき。
- 読み込み中やプリント動作中にユーザの判断や処理が必要になったとき。
- ネットワークの参照中にユーザの判断や処理が必要になったとき。
- 以下は、自己診断メッセージと原因と処置方法の一覧です。

闔用紙がありません。

- 原因1 用紙がなくなり、プリントできません。
- **処 置** 用紙を補給してください。(→ 用紙の補給: P.7-3)
- **原因2** カセットが正しくセットされていません。
- 処 置 カセットを奥までセットしてください。(→ 用紙の補給: P.7-3)

最適サイズの A4 がありません。

- 原因 自動用紙選択で選択された最適サイズの用紙がセットされていません。
- 処置1 表示されているサイズの用紙をセットしてください。 このまま⊙(スタート)を押すと、現在選択されているカセットの用紙にプリント されます。
- 処置2 表示されているサイズの用紙がセットされていてもこのメッセージが表示された 場合は、目的のカセットのカセットオート選択の ON/OFF を「ON」に設定しま す。(→ カセットオート選択の ON/OFF を設定する: P.4-31)

△原稿を1枚目に戻してスタートキーを押してください。

- 原因 フィーダに何らかのトラブルが発生して、読み込みがストップしました。
- 処置 原稿を1枚目からそろえて、フィーダの原稿給紙トレイに再セットし、⊙(スタート)を押してください。

△原稿を1枚目に戻してスタートキーを押してください。(読み込んだ原稿のデー タが本機で扱えるサイズの上限を超えました。自動的に設定を補正して再度読み込 みを行います。)

- 原因 読み込んだ原稿のデータが本製品で扱えるサイズの上限を超えているため読み込みを中止しました。
- 処置 原稿を1枚目から読み込みなおしてください。それでも読み込めない場合は、
 [シャープネス]を弱く、原稿の種類を [文字] に設定すると読み込めることもあります。

△読み込んだ原稿のデータが本機で扱えるサイズの上限を超えているため読み込みを中止しました。[シャープネス]を弱く、原稿の種類を [文字] に設定すると実行できる可能性があります。

- 原因 読み込んだ原稿のデータが本製品で扱えるサイズの上限を超えているため読み込みを中止しました。
- **処 置** [シャープネス]を弱く、原稿の種類を [文字] に設定すると読み込める可能性が あります。

△排紙トレイの紙を取り除いてください。

- 原因前のプリントがトレイに残っています。
- **処 置** トレイに残っている用紙を取り除いてください。プリントが開始または再開され ます。

▶■製本トレイの紙を取り除いてください。

- 原因前のプリントがトレイに残っています。
- **処置** 製本トレイに残っている用紙を取り除いてください。プリントが開始または再開 されます。

△原稿サイズが途中から変わったため、読み込みを中止しました。排出された原稿の最後の2枚の順番と表裏を直して1枚目に戻し、[原稿サイズ混載]を必ず設定してからもう一度実行してください。

- **原因** [原稿サイズ混載]を押さないで、違うサイズの用紙を送信しました。
- **処置** 排出された原稿の最後の2枚の順番と表裏をなおし、1枚目に戻したあとで[原 稿サイズ混載]を設定します。

▶トナー容器(イエロー)の準備が必要です。(継続プリント可)

- **原因** 表示されている色のトナー残量が少なくなりました。
- 処置 表示されている色のトナー容器を準備してください。(→トナー容器の交換: P.7-41)

■トナー容器を交換してください。(ブラック)

- **原因** 表示されている色のトナー残量が少なくなり、プリントできません。
- 処置 表示されている色のトナー容器を交換してください。(→トナー容器の交換:
 P.7-41)

™トナー容器を交換してください。(白黒コピーはできます。)

- **原 因** 表示されている色のトナー残量が少なくなり、カラーコピーできません。
- 処置 表示されている色のトナー容器を交換してください。(→トナー容器の交換:
 P.7-41)

沊トナー容器を交換してください。(白黒プリントはできます。)

- **原 因** 表示されている色のトナー残量が少なくなり、カラーでのボックスプリントはで きません。
- 処置 表示されている色のトナー容器を交換してください。(→トナー容器の交換:
 P.7-41)

トナー容器をセットしてください。(シアン)

- **原因**表示されている色のトナー容器が正しくセットされていません。
- 処 置 トナー容器を正しくセットしてください。(→トナー容器の交換: P.7-41)

図新しい回収トナー容器を用意して、前カバーを開けてください。

- 原因回収トナー容器がいっぱいのため、プリントできません。
- 処 置 回収トナー容器を交換してください。(→回収トナー容器の交換:P.7-48)

⊠原稿台に原稿をセットしてください。

- 原因 原稿台ガラスに原稿をセットするモードが設定されています。原稿台ガラスに原稿がありません。
- 処置 原稿台ガラスに原稿をセットしてください。

△原稿台の原稿を取り除いてください。

- **原因** 原稿台ガラスに原稿が残っています。
- **処 置** 原稿台ガラスの原稿を取り除いたあと、原稿をセットしなおしてください。

■フィーダの原稿を取り除いてください。

- 原因 フィーダに原稿をセットしても読み込めないモードのときに、フィーダと原稿台 ガラスの両方に原稿がセットされています。
- 処置 フィーダの原稿を取り除いてください。

原稿読み取り部(細長いガラス面)が汚れています。

- **原因** 原稿読み取り部(細長いガラス面)にゴミなどが付着して汚れています。
- 処置 フィーダの原稿読み取り部の清掃を行ってください。(→ フィーダを清掃する:
 P.7-53)

調整中です。しばらくお待ちください。

- **原因**機械が自動調整に入っています。
- **処 置** しばらくお待ちください。調整が終わると、自動的にプリントが再開されます。

カラープリントの準備をしています。お待ちください。

- **原因**機械が自動調整に入っています。
- **処 置** しばらくお待ちください。調整が終わると、自動的にカラープリントが再開され ます。

ドラムのクリーニング中です。お待ちください。

原因機械がドラムのクリーニングを行っています。

処置しばらくお待ちください。調整が終わると、自動的にプリントが再開されます。

この番号は登録されていません。再入力してください。

原因入力した部門ID/暗証番号は登録されていません。

処 置 部門のシステム管理者に部門 ID /暗証番号をご確認ください。

終了コード一覧

ジョブや操作が正常に終了していない場合は、終了コードを確認し、表示されている終了 コードに応じて、必要な処理を行ってください。終了コードは、システム状況画面のジョブ 履歴の詳細情報画面で確認することができます。(→ジョブの詳細情報を確認する:P.5-10) 送信や受信、ファクスのジョブについては、正常に終了しないと終了コードが通信管理レ ポートや送信結果レポートの通信結果欄にプリントされます。(→送信/ファクスガイド「第 12章 レポート出力」)

終了コードに応じて、必要な処理を行ってください。

✓ メモ 送信ジョブを中止すると、結果欄に「STOP」とプリントされます。

#001

- **原因1** 原稿サイズ混載の設定をしないまま、異なるサイズの原稿を読み込みました。
- **処 置** 原稿と設定を確認し、もう一度やりなおしてください。
- **原因2** 原稿サイズ混載の設定をしないまま、異なるサイズの原稿を両面読み込みしました。
- 処置 原稿と設定を確認し、もう一度やりなおしてください。

- 原因1 用紙がありません。
- **処 置** 用紙を補給してください。(→ 用紙の補給: P.7-3)
- **原因2** カセットが正しくセットされていません。
- 処 置 カセットを正しくセットしなおしてください。(→ 用紙の補給: P.7-3)

- 原因 メモリの空き容量がないため、受信できませんでした。
- 処置 エラー文書や不要な文書を削除して、メモリの空き容量を増やしてください。(→ コピー/ボックスガイド「第2章 ボックスについて」、送信/ファクスガイド 「第6章 文書を受信する」)

#099

- 原因 コピー/プリントが中止されました。
- 処置 もう一度コピー/プリントをやりなおしてください。

#701

- **原因1** ジョブを投入したときに設定した部門 ID が存在しません。または、パスワードを 変更しました。
- 処置 正しい部門 ID または、暗証番号を◎~③(テンキー)で入力して、もう一度送信してください。
- **原因2** ジョブの実行中に部門 ID または暗証番号が変更されました。
- **処 置** 変更後の部門 ID と暗証番号でもう一度やりなおしてください。暗証番号がわから ないときは、システム管理者にご連絡ください。
- **原因3** ID 不定のプリントジョブの受付設定が「OFF」になっています。
- 処置 システム管理設定(初期設定/登録)の部門別 ID 管理にある「ID 不定プリンタ ジョブの許可」を「ON」にしてください。(→ID 不定のプリントジョブ/スキャ ンジョブを受け付けるかどうか設定する:P.6-14)

- 原因 メモリの画像領域がいっぱいになり、書き込みができません。
- **処置1** しばらくお待ちください。他の送信ジョブが終了してから、もう一度送信してく ださい。
- 処置2 ボックス内の文書を削除してください。それでも正常に動作しない場合は、本製品の主電源を入れなおしてください。(→主電源と操作部電源について:P.1-15)

- 原因 ボックス内のメモリがいっぱいです。
- 処置 ボックス内の文書を削除してください。(→ コピー/ボックスガイド「第 2 章 ボックスについて」、送信/ファクスガイド「第6章 文書を受信する」)

#712

- 原因 ボックス内の文書がいっぱいです。
- 処置 ボックス内の文書を削除してください。(→ コピー/ボックスガイド「第 2 章 ボックスについて」、送信/ファクスガイド「第 6 章 文書を受信する」)

#749

- **原因** サービスコールが表示されたため、実行できませんでした。
- 処置 主電源スイッチをいったん切ったあと、10 秒以上待ってからもう一度主電源ス イッチを入れてください。それでも正常に動作しない場合は、主電源スイッチを 切ったあと、電源プラグをコンセントから抜いて、担当サービスにご連絡ください。(→主電源と操作部電源について:P.1-15)

#759

- **原 因** 文書が保存されているボックスの URL 送信時にエラーが発生しました。
- 処置 システム管理者にご連絡ください。

#816

- **原 因** 部門別 ID 管理の制限面数で設定した数値を超え、プリントできませんでした。
- 処置 システム管理者にご連絡ください。

- **原 因** 配信先となる子機がジョブの動作中のため、機器情報を配信できませんでした。
- **処 置** 配信先となる子機のジョブが終了してから、もう一度機器情報を配信してください。

- **原 因** 配信先となる子機で、配信された機器情報の関連画面が操作中のため、機器情報 を配信できませんでした。
- 処置 配信されなかった機器情報を確認したあと、もう一度機器情報を配信してください。(→通信履歴を確認プリントする: P.6-47)

#851

- 原因1 本製品のメモリ残量が足りなくなりました。
- 処置本製品のメモリ残量を確認したあと、ボックスの不要な文書を消去してください。
 (→ コピー/ボックスガイド「第2章 ボックスについて」)
- 原因2 メモリの画像領域がいっぱいになりました。
- 処置 エラー文書や不要な文書を削除して、メモリの空き容量を増やしてください。(→ コピー/ボックスガイド「第2章 ボックスについて」、送信/ファクスガイド 「第6章 文書を受信する」)
- **原因 3** 指定したボックス内の文書数が 1500 文書を超えているため、保存できませんでした。
- 処置 指定したボックスの文書を消去してください。(→ コピー/ボックスガイド「第2
 章 ボックスについて」)

- 原因 ジョブ実行中に主電源スイッチが切られ、エラーが発生しました。
- 処置 主電源が ON になっているか確認したあと、必要に応じてもう一度やりなおして ください。(→ 主電源と操作部電源について: P.1-15)

- **原因1** プリンタで大量なページをプリントしようとしたときなどに、リソース不足に よってジョブを実行することができませんでした。
- 処置 プリントするページを減らすか、他のプリントジョブが予約されていないときに もう一度実行してください。
- **原因2** パソコンから本製品へプリントデータを送信中に、プリンタドライバからキャン セルされたことによってジョブを実行することができませんでした。
- 処置 もう一度実行してください。
- 原因3 システム管理設定(初期設定/登録)のネットワーク設定にあるスプール機能を 使用が「ON」に設定されているときに、受信データのスプール領域がいっぱいに なり、ホストからの受信データをすべてスプールしきれませんでした。
- 処置 システム管理設定(初期設定/登録)のネットワーク設定にあるスプール機能を 使用を「OFF」に設定したあと、もう一度送信してください。(→ネットワークガ イド 「第3章 TCP/IP ネットワークで使用する」)
- **原因 4** 受信データ処理中に受信できるデータの上限を超えました。
- 処置 すべてのジョブが終了してからもう一度プリントしてください。それでもプリントできない場合は送信データを確認してください。
- **原因 5** 同時に受付可能なセキュアジョブ数を超えてセキュアジョブが投入されました。
- 処置 iR 本体に蓄積されているセキュアジョブを実行または消去してから、もう一度実行してください。(→ プリンタガイド 「第2章 いろいろなジョブの操作とデバイス状況の確認」)

#854

- 原因 配信先となる子機で、システム管理設定(初期設定/登録)の機器情報配信の設定にある配信元による受信制限が「ON」になっているため、同一機種グループ以外からの機器情報を配信できませんでした。
- 処置 システム管理設定(初期設定/登録)の機器情報配信の設定にある配信元による 受信制限の設定を「OFF」にしてから、もう一度機器情報を配信してください。
 (→配信元による受信制限を設定する: P.6-45)

- **原 因** 配信先となる子機で扱えない言語が含まれた機器情報のため、配信できませんで した。
- **処 置** 担当サービスにお問い合わせください。

- **原因** 一時的な保存データ用のハードディスク領域がいっぱいになったため、ジョブが キャンセルされました。
- **処 置** システム管理者にご連絡ください。

#857

- **原 因** データ受信のタイムアウトか、ホストからジョブがキャンセルされました。
- **処 置** ネットワークの状態を確認し、もう一度プリントしてください。

#858

- **原因** プリントデータに異常が発生しました。
- **処 置** プリントデータ、またはプリント設定を変更してもう一度プリントしてください。

#859

- **原因1** 原稿データの圧縮エラーが発生しました。
- 処置 原稿と設定を確認し、もう一度やり直してください。
- **原因2** 原稿が正常に読み込みできなかったか、原稿設置向きのエラーです。
- 処置 原稿と設定を確認し、もう一度やり直してください。

#860

- 原因1 プリント中に用紙がつまりました。
- 処置 もう一度プリントしてください。
- **原因2**本製品専用ではない OHP フィルムが使用されました。
- **処 置** 本製品専用の OHP フィルムを使用してもう一度プリントしてください。

#861

原因 PDL データ、画像データの処理中にエラーが発生しました。

処置 プリントデータ、またはプリント設定を変更してもう一度プリントしてください。

- **原因1** プリント中に、サドル積載枚数の制限を超えました。
- 処置 プリントデータ、またはプリント設定を変更してもう一度プリントしてください。
- **原因2** サポートされない設定の組み合わせがされました。
- **処 置** プリントデータ、またはプリント設定を変更してもう一度プリントしてください。
- **原因3** 互換性を保証していないデータがプリントされました。
- **処 置** プリントデータ、またはプリント設定を変更してもう一度プリントしてください。

#863

- **原 因** PDL データ、画像データの処理中にエラーが発生しました。
- **処 置** 設定を確認し、もう一度やりなおしてください。

#864

- **原因1** 外付けコントローラまたはコントローラボードが装着されていないか、故障しています。
- 処置 システム管理者に連絡してください。
- **原因2** 外付けコントローラまたはコントローラボードを正しく認識できません。
- 処置 システム管理者に連絡してください。

- **原因** ジョブ実行に関連する機能が制限されています。
- 処置 システム管理者に連絡してください。

読み込み中にメモリがいっぱいになったときに は

原稿の読み込み中にメモリがいっぱいになると、タッチパネルディスプレイに次のような画 面が表示されます。

- ✓ メモ 本製品のメモリには、最大約 6200 ページの画像が記憶できます。そのうち、約 6000 ページ分の画像領域は、コピー/プリンタ/ボックスなどの各ファンクションで共有しています。また、それとは別に以下のページ数分を各ファンクションで保証しています。
 - コピー: 100ページ
 - プリンタ: 100ページ(セキュアプリントを除く)

したがって、例えばコピーの場合、最大で 100 + 約 6000 = 約 6100 ページ の画像を記憶できます。ただし、記憶できるページ数はボックスに保存している文書や待 機中のジョブに使用しているメモリの状況によって異なります。

1 メッセージに従って操作します。

- メモリに読み込んだページをプリントするかどうかを確認する画面が表示され た場合
 - □ [はい]、[いいえ] または [他のファンクションへ] を選択します。



選択する項目

[はい]: 読み込んだ分のコピーをプリントします。プリント終了後、 再度残りの原稿の読み込みを行ってください。

[いいえ]:

[他のファンクションへ]:現在使用していないファンクションを選択し、使用できます。

プリントを行いません。



● 下の画面が表示された場合



□ [中止] または [他のファンクションへ] を選択します。

選択する項目

[中止]:

基本画面に戻ります。現在行っているプリントが終了した あと、プリントしなおしてください。

[他のファンクションへ]: 現在使用していないファンクションを選択し、使用できま す。





機械に何らかの異常が起こり、正常に動かなくなったときは、下のような画面(サービス コール表示)が表示されます。

担当サービスを呼ぶときは

下のようなサービスコールが表示されたら次のように対処してください。



- ▲ 注意 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱる と、電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火 災や感電の原因になることがあります。
- ① 重要 プリント待機中のデータがある場合に主電源スイッチを切ると、プリント待機中のデータ は消去されます。

1 [シャットダウン] を押して、主電源スイッチを切ります。

2 10 秒以上待ってからもう一度主電源スイッチを入れます。



- **3** それでも正常に作動しない場合は、次のことを行ってから担当サービス にご連絡ください。
 - □ 主電源スイッチを切ります。
 - □ 電源プラグをコンセントから抜きます。
- ✓ メモ 担当サービスに連絡する場合は、以下の項目を確認してください。
 ・製品名
 - ・トラブルの現象や状況など
 - ・タッチパネルディスプレイに表示されているコード番号

サービスコール画面から機能制限モードを設定する

主電源を入れなおしても、サービスコールが表示される場合に、サービスコールの原因が解 決されるまでの一時的な処置として、機能制限モードで本製品を操作することができる場合 もあります。

- ① 重要 プリント待機中のデータがある場合に主電源スイッチを切ると、プリント待機中のデータ は消去されます。
- ✓ メモ サービスコール画面から機能制限モードを設定した場合は、共通仕様設定(初期設定/登録)の機能制限モードも「ON」に設定されます。(→機能制限モードを設定する:P.4-56)
 - 1 [機能制限モード]を押します。

【シャットダウン】キーを押してシャットダウン処理後、本体右側面の 電源を入れ進してください。
シャットダウン 」
 上記の操作を行っても正常に動作しない場合は 担当サービスに下記のコードをご連絡ください。
E000500-8000
 本体右側面の電源を入れ直しても正常に動作しない場合に 一部の機能を制限して操作を連続するときは、【機能制限 モード】キーを押してください。

2 [はい] を押します。

本体の主電源スイッチを入れなおすメッセージが表示されます。



3 [シャットダウン]を押して、主電源スイッチを切ります。

4 10 秒以上待ってからもう一度主電源スイッチを入れます。



機能制限モードで起動します。

38-(949)-3C	送信/ファウス 💭 ボ	م ور الم
■/□ 自動力ラー選択 👻	± 115	
「コピーできます。(M&MEN)R	かり)	
100 %	自動用紙	1
等倍倍率	用紙選択	
	r r	
仕上げ 両面		
		1 又子/子具/地因 ▼
■■割り込み		応用モード ,
▶ フィニッシャ機能制限		システム状況/中止。

電源が入らないとき (ブレーカーの確認)

主電源スイッチ、操作部電源スイッチが ON になっているのに本製品が動作しない場合に は、必ずブレーカーが OFF になっていないか確認してください。

確認を行ったあとブレーカーが OFF になっていた場合は、ブレーカーを再度入れなおさず に担当サービスにご連絡ください。





告 本製品のブレーカーが落ちていた場合は、ブレーカーを再度入れなおさないでください。 感電、発火、発煙または屋内ブレーカーが落ちる原因になります。



付録

本体やオプション機器の仕様および便利な情報について記載しています。

レポートサンプル	9-2
コピー履歴レポート	
プリント履歴レポート	
機器情報配信先リスト	
機器情報通信履歴レポート	
仕様	9-6
本体	
DADF-L1	
2 段力セットペディスタル・Y3	
サイドペーパーデッキ・Z1	
封筒カセット・C2	
フィニッシャー・Z1	
フィニッシャー・Y1	
サドルフィニッシャー・Y2	
パンチャーユニット・L1	
インナー2ウェイトレイ・D1	
コピートレイ・J1	
カードリーダ -C1	9-15
ユーザ入力項目の文字制限と機能制限について	
文字制限	
機能制限	
原稿向きと用紙向きの関係について	9-22
ローマ字入力表	9-26
JIS 漢字コード表	
索引	9-40
iR C3580/iR C3080 シリーズシステム管理モードについて	9-51
システム管理モードにする	
システム管理モードを解除する	9-53
システム管理モードでボックスの操作をする	9-53
システム管理モードでボックス仕様を変更する	9-54

レポートサンプル

コピー履歴レポート

コピーの履歴をレポートとしてプリントします。コピー履歴レポートは、システム状況画面 でプリントすることができます。(→コピー、プリントジョブ履歴をプリントする:P.5-12)

		************** *** コピ [°] 一履 *******	************************************	
韵	5門ID:8253			
受付番号	日時	ユーサ゛名	枚数×部数	結果
0011	04/03 10:48		5 x 1	OK
0012	04/03 11:36		2 x 2 0	NG STOP
0013	04/03 11:38		2 x 1 9	OK
0014	04/03 11:46		3 x 1	OK
0015	04/03 11:50		3 x 1 9	OK
0016	04/03 13:07	Administrator	6 x 2 0	NG STOP
0017	04/03 13:11	Administrator	7 x 1 9	OK
0018	04/03 20:29		9 x 1	OK
0019	04/03 20:30		4 x 1	OK
	04/03 20		9 x 1	NO DI
0030	04/03 20:59			OK

■ 部門 ID

付録

9

部門別 ID 管理が設定されている場合は部門 ID が記載され、部門 ID ごとにコピー履歴が プリントされます。

■ 受付番号

コピーを受け付けたとき、自動的に付けられた番号(4桁)がプリントされます。

■ 日時

コピーが終了した日付と時刻が24時間制でプリントされます。

■ ユーザ名

MEAP ログイン時のユーザ名がプリントされます。

■ 枚数×部数

コピー1部あたりの枚数とコピー部数がプリントされます。

■ 結果

OK または NG がプリントされます。

OK はコピーが正常終了したときにプリントされます。 NG の場合、並べてエラーコードまたは STOP がプリントされます。

「プリント履歴レポート

プリントの履歴をレポートとしてプリントします。プリント履歴レポートは、システム状況 画面でプリントすることができます。(→ コピー、プリントジョブ履歴をプリントする: P.5-12)

		**************************************	************************************	*** ***	
				部門ID:8251	
結果	枚数x部数	ユーサ 名	ジョブ名	日時	受付番号
OK	1 x 1	Hiro9	テスト ページ	04/03 10:48	5001
OK	4 x 1	Administrator	テスト ページ	04/03 11:36	5003
OK	1 x 5	System	UtilityPrint	04/03 11:38	5007
OK	5 x 9	System	UtilityPrint	04/03 11:46	5008
OK	3 x 5	System	UtilityPrint	04/03 11:50	5009
OK	2 x 4	System	UtilityPrint	04/03 13:07	5010
ОК	1.v.9	System	UtilityPrint	04/03 13:11	5011
UN	1x5	System	Dwint	04/03 20:29	
OK	1 x 4	System	UtilityPrint	04/03 20:35	5034
OK	1 x 9	System	UtilityPrint	04/03 20:48	5035

■ 部門 ID

部門別 ID 管理が設定されている場合は部門 ID が記載され、部門 ID ごとにプリント履歴 がプリントされます。

■ 受付番号

プリントを受け付けたとき、自動的に付けられた番号(4桁)がプリントされます。

■ 日時

プリントが終了した日付と時刻が24時間制でプリントされます。

■ ジョブ名

プリントされた文書名またはジョブの種類がプリントされます。

■ ユーザ名

プリントを行ったユーザ名がプリントされます。

■ 枚数×部数

プリント1部あたりの枚数とプリント部数がプリントされます。

■ 結果

OK または NG がプリントされます。

OK はプリントが正常終了したときにプリントされます。 NG の場合、並べてエラーコードまたは STOP がプリントされます。

機器情報配信先リスト

機器情報配信の配信先の情報をプリントします。機器情報配信先リストは、必要に応じて手動でプリントします。(→機器情報の配信先をプリントする: P.6-41)

2007 04/06 FRI 16:12	iR C3580F			2 001
	*************************************	**** *** ***		
配信先	配信先受信可能データ	自動配信	自動配信データ	
111. 111. 111. 1	-	ON	部門ID 宛先表	
222. 222. 222. 222	-	ON	部門ID 宛先表	
333. 333. 333. 333	-	ON	部門ID 宛先表	

■ 配信先

登録してある配信先の IP アドレスがプリントされます。

■ 配信先受信可能データ

登録してある配信先で受信可能な項目をプリントします。

■ 自動配信

登録してある配信先に対して、自動配信が設定されているときは "ON"、設定されていないときは "OFF" とプリントされます。

■ 自動配信データ

自動配信が設定されている場合に、配信する機器情報をプリントします。

機器情報通信履歴レポート

機器情報配信の通信の履歴をレポートとしてプリントします。機器情報通信履歴レポート は、自動でも手動でもプリントすることができます。

レポートは、100 件の文書の配信/受信が終了した時点でプリントするか、指定した時刻 にプリントするかを選択することができます。また、配信/受信別にプリントすることもで きます。(→通信履歴をプリントする:P.6-48)

2007 04/06 FRI 19:55 iR C3580F				2 0		
		** ** **	*************************************			
開始時刻	終了時刻	種別	通信先	データ内容	通	信結果
04/06 16:06	04/06 16:07	配信	111. 111. 111. 1	部門ID	NG	#754
				宛先表	NG	#75
04/06 16:10	04/06 16:10	配信	111. 111. 111. 1	部門ID	NG	#75
				宛先表	NG	#75
04/06 16:10	04/06 16:10	配信	222. 222. 222. 222	部門ID	NG	#75
				宛先表	NG	#75
04/06 16:10	04/06 16:10	配信	333. 333. 333. 333	部門ID	NG	#75
				富华丰	NG	#75

■ 開始時刻

機器情報の配信/受信が開始された日付と時刻が24時間制でプリントされます。(*マークはすでに機器情報配信/受信レポートをプリントしたことのある履歴です。)

■ 終了時刻

機器情報の配信/受信が終了した日付と時刻が24時間制でプリントされます。

■ 種別

機器情報を配信したか受信したかプリントされます。

■ 通信先

配信の場合は、配信先をプリントします。 受信の場合は、配信元をプリントします。

■ データ内容

機器情報を配信/受信したデータ内容をプリントします。

■ 通信結果

正常に配信/受信が終了したときは "OK"、配信/受信エラーのときは "NG" とプリント されます。

配信/受信エラーのときは、終了コードの番号もプリントされます。

付録

9

製品が改良され変更になったり、今後発売される製品によって内容が変更になることがあり ますので、ご了承ください。

本製品に関する情報はキヤノンホームページでもご確認いただけます。 キヤノンホームページ(http://canon.jp/)の製品情報から「複合機/コピー」のカテゴリー を選択し、お使いの機種のページを参照してください。

本体

項目		仕様	
名称	キヤノン iR C3580/iR C3080 シリーズ		
形式	デスクトップタイプ		
カラー対応	フルカラー		
読み取り解像度	600 dpi × 600 dpi		
階調数	256 階調		
使用可能用紙	カセットから給紙		
	用紙坪量:	$64g/m^2 \sim 163g/m^2$	
	用紙種類:	普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(106 ~ 163g/ m ²)、OHP フィルム、封筒	
	手差しトレイから給	紙	
	用紙坪量:	$64g/m^2 \sim 220g/m^2$	
	用紙種類:	普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1(106~163g/ m ²)、厚紙2(164 ~ 220g/m ²)、コート紙、ラベル用紙、 郵便はがき、郵便往復はがき、郵便 4 面はがき、OHP フィ ルム、第 2 原図、封筒	
	用紙の種類によって る用紙について」(-	は、使用の際に条件があります。詳細に関しては「使用でき → P.2-56)を参照してください。	
複写原稿	シート、ブック原稿	、立体物(約 2 kg まで)	
複写サイズ	カセット給紙:	305 × 457 mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、封筒	
	手差し給紙:	305 × 457 mm、320 × 450 mm (SRA3)、A3、B4、A4、 A4R、B5、B5R、A5、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、 郵便 4 面はがき、ユーザ設定サイズ (99 × 140 mm ~ 320 × 457 mm)、封筒	

項目		仕様	
ウォームアップ タイム	主電源立ち上げ時: iR C3580、iR C3080:30 秒以下 iR C3580F、iR C3080F:38 秒以下 スリープモードからの立ち上げ時:15~30 秒 低電力モードからの立ち上げ時:約15 秒		
	* 使用環境、使用未	十にようて支付る物口がのりよ	9 0
ファーストコピー タイム	フルカラー: 8.9 秒 白黒: 5.9 秒		
連続複写速度 (手差しトレイ給	等倍	白黒 (枚 / 分)	フルカラー (枚 / 分)
桃を除く)	305 × 457 mm	12	12
	A3	15	15
	В4	17	17
	A4	35 (iR C3580/iR C3580F)	30 (iR C3580/iR C3580F)
		30 (iR C3080/iR C3080F)	28 (iR C3080/iR C3080F)
	A4R	17	17
	В5	35 (iR C3580/iR C3580F)	30 (iR C3580/iR C3580F)
		30 (iR C3080/iR C3080F)	28 (iR C3080/iR C3080F)
	B5R	13	13
	A5R	13	13
	* 複写枚数により変材	らる場合があります。	
書き込み解像度	9600 dpi 相当× 600 dpi		
画像欠け幅	先端: 4.0 mm 左右各: 2.5 mm 後端: 2.5 mm		

項目	仕様
複写倍率	定型: 等倍
	1:1
	縮小
	1 : 0.86 (A3→B4/A4→B5) 1 : 0.81 (B4→A4R/B5→A5R) 1 : 0.70 (A3→A4R/B4→B5R) 1 : 0.61 (A3→B5R) 1 : 0.50 (A3→A5R) 1 : 0.25
	拡大
	1 : 1.15 (B4→A3/B5→A4) 1 : 1.22 (A4R→B4/A5→B5) 1 : 1.41 (A4R→A3/B5R→B4) 1 : 2.00 (A5R→A3) 1 : 4.00
	ズーム: 25 % ~ 400 %(1 % 刻み)
給紙方式/給紙容 量	カセット給紙: 550枚×2カセット(80g/m ²) 650枚×2カセット(64g/m ²)
	手差し給紙: 手差しトレイ:50 枚(80 g /m ²)
連続複写枚数	999枚
電源	AC 100 V 15 A 50 Hz/60 Hz 共通
消費電力	最大消費電力 1.5 kW 低電力モード時 39W スリープモード時 2.9W
大きさ	iR C3580F/iR C3080F: 565 mm(幅)× 760 mm(奥行)× 917 mm(高さ)(DADF-L1 を含む) iR C3580/iR C3080: 565 mm(幅)× 760 mm(奥行)× 791 mm(高さ)(高さは、原稿台ガラス までの数値)
質量	iR C3580F/iR C3080F:約 125 kg iR C3580/iR C3080:約 116 kg
機械占有寸法	868 mm(幅)× 760 mm(奥行)(手差しトレイを伸ばしたサイズ)

DADF-L1

項目	仕様
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6 片面読み込み:42 ~ 128 g/m ² 両面読み込み:50 ~ 128 g/m ²
原稿の収容可能枚数	50 枚(80 g/m ²) 10 枚(42 g/m ²)
原稿読取速度	コピー時:28 枚/分(A4、モノクロ/カラー)
電源/最大消費電力	本体より供給/約 30 W
大きさ/質量	565 mm(幅)× 538 mm(奥行)× 122 mm(高さ)/約 8.5 kg

2段カセットペディスタル・Y3

項目	仕様
用紙サイズ	305 × 457 mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
給紙容量/給紙段数	550枚(80 g/m²)、650枚(64 g/m²)/2段
電源/最大消費電力	本体より供給/約 20 W
大きさ/質量	565 mm(幅)× 700 mm(奥行)× 252 mm(高さ)/約 23 kg

付録 9

・ サイドペーパーデッキ・Z1

項目	仕様
用紙サイズ	A4
給紙容量	2700 枚(80 g/m²)、3000 枚(64 g/m²)
電源/最大消費電力	本体より供給/約 35 W
大きさ/質量	372 mm(幅)× 591 mm(奥行)× 473 mm(高さ)/約 29.6 kg
本体接続時の占有寸法	937 mm(幅)× 760 mm(奥行)

封筒カセット・C2

項目	仕様
封筒サイズ	洋形 4 号、COM10 No.10、Monarch:Catalog Glove No.8、DL、 ISO-B5、ISO-C5
給紙容量	50 枚(高さ 30 mm 相当)
複写速度	9枚/分
大きさ/質量	565 mm(幅)× 521 mm(奥行)× 95 mm(高さ)/約 3 kg

フィニッシャー・Z1

項目	仕様
用紙サイズ/使用可能用紙	305 × 457 mm、320 × 450 mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、 B5、B5R、A5、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便 4 面はが き、ユーザ設定サイズ (99 × 140 mm ~ 320 × 457 mm)、封筒 (洋形 4 号、COM10 No.10、Monarch: Catalog Glove No.8、DL、 ISO-B5、ISO-C5) 64 g/m ² ~ 220 g/m ² 普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙 1 (106 ~ 163g/m ²)、 厚紙 2 (164 ~ 220g/m ²)、コート紙、第 2 原図、OHP フィルム、 ラベル用紙、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便 4 面はがき、封筒

項目	仕様	
トレイ容量	ノンソート、ソート、グループ	
	A4、B5、A5、A5R:500 枚(高さ 71 mm 相当) A3、B4、A4R、B5R:250 枚(高さ 35.5 mm 相当)	
	ステイプルソート	
	A4、B5:500 枚/ 30 部(高さ A3、B4、A4R:250 枚/ 30 部	71 mm 相当) 3(高さ 35.5 mm 相当)
	ノンソート、ソート、グループ:サ	ヤイズ混載時
	500 枚(高さ 71 mm 相当)	
	ステイプルソート:サイズ混載時	
	500 枚/ 30 部(高さ 71 mm 相	1当)
ステイプル	A4、B5:	50枚(64~80g/m²)
		30枚(81~105 g/m²)
		2枚(106~163 g/m²)
	A3、B4、A4R:	30枚(64~80 g/m²)
		20枚 (81~105g/m²)
		2枚(106~163 g/m²)
	コーナーステイプル:	A3、B4、A4、A4R、B5
	ダブルステイプル:	A3、B4、A4、B5
電源/最大消費電力	本体より供給/約 40 W	
大きさ/質量	696 mm(幅)× 550 mm(奥行)× 217 mm(高さ)/約 12 kg	
本体接続時の占有寸法	 1071 mm(幅)× 760 mm(奥彳 伸ばしたサイズ)	う)(手差しトレイと補助トレイを

、フィニッシャー・Y1

項目	仕様	
用紙サイズ/使用可能用紙	305 × 457 mm、320 × 450 mr B5、B5R、A5、A5R、郵便はがき き、ユーザ設定サイズ(99 × 140 (洋形 4 号、COM10 No.10、Mor ISO-B5、ISO-C5) 64 g/m ² ~ 220 g/m ² 普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み 厚紙 2 (164 ~ 220g/m ²)、コー ラベル用紙、郵便はがき、郵便往往	n (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、 を、郵便往復はがき、郵便 4 面はが D mm ~ 320 × 457 mm)、封筒 harch: Catalog Glove No.8、DL、 外紙、厚紙 1 (106 ~ 163g/m ²)、 ト紙、第 2 原図、OHP フィルム、 复はがき、郵便 4 面はがき、封筒
トレイ容量	ノンソート、ソート、グループ	
	A4、B5、A5、A5R:1000 枚 A3、B4、A4R、B5R:500 枚	(高さ 147 mm 相当) (高さ 73.5 mm 相当)
	ステイプルソート	
	A4、B5:1000 枚/ 30 部(高 A3、B4、A4R:500 枚/ 30 部	さ 147 mm 相当) 『(高さ 73.5 mm 相当)
	ノンソート、ソート、グループ:†	ナイズ混載時
	500 枚(高 73.5 mm 相当)	
	ステイプルソート:サイズ混載時	
	500 枚/ 30 部(高さ 73.5 mm	相当)
	* 製品の使用環境および、ご使用の 満たせない場合があります。)用紙の状態によっては積載性能を
ステイプル	A4、B5:	50枚(64~80 g/m²)
		30枚(81~105 g/m²)
		2枚(106~220 g/m²)
	A3、B4、A4R:	30枚(64~80 g/m²)
		20枚(81~105g/m ²)
		2枚(106~220 g/m²)
	コーナーステイプル:	A3、B4、A4、A4R、B5
	ダブルステイプル:	A3、B4、A4、A4R、B5
電源/最大消費電力	本体より供給/約 70 W(パンチャーユニット・L1 装着時)	
大きさ/質量	643 mm (幅) × 657 mm (奥行) × 1074 mm (高さ) /約 43.6 kg	

項目	仕様
本体接続時の占有寸法	1514 mm(幅)× 760 mm(奥行)(手差しトレイと補助トレイを 伸ばしたサイズ) 1621 mm(幅)× 760 mm(奥行)(パンチャーユニット・L1 装着 時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ)

サドルフィニッシャー・Y2

項目	仕様
用紙サイズ/使用可能用紙	305 × 457 mm、320 × 450 mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、 B5、B5R、A5、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便 4 面はが き、ユーザ設定サイズ (99 × 140 mm ~ 320 × 457 mm)、封筒 (洋形 4 号、COM10 No.10、Monarch: Catalog Glove No.8、DL、 ISO-B5、ISO-C5) 64 g/m ² ~ 220 g/m ² 普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙 1 (106 ~ 163g/m ²)、 厚紙 2 (164 ~ 220g/m ²)、コート紙、第 2 原図、OHP フィルム、 ラベル用紙、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便 4 面はがき、封筒
トレイ容量	ノンソート、ソート、グループ
	A4、B5、A5、A5R:1000 枚(高さ 147 mm 相当) A3、B4、A4R、B5R:500 枚(高さ 73.5 mm 相当)
	ステイプルソート
	A4、B5:1000 枚/ 30 部(高さ 147 mm 相当) A3、B4、A4R:500 枚/ 30 部(高さ 73.5 mm 相当)
	ノンソート、ソート、グループ:サイズ混載時
	500 枚(高さ 73.5 mm 相当)
	ステイプルソート:サイズ混載時
	500 枚/ 30 部(高さ 73.5 mm 相当) 中とじ:1 ~ 5 枚/ 25 部、6 ~ 10 枚/ 15 部、11 ~ 15 枚/ 10 部
	*製本の[表紙をつける]を設定している場合は 10 部まで
	 製品の使用環境および、ご使用の用紙の状態によっては積載性能を 満たせない場合があります。

項目	仕	谦
ステイプル	A4、B5:	50 枚(64 ~ 80 g/m²)
		30枚(81~105 g/m²)
		2枚 (106~220 g/m²)
	A3、B4、A4R:	30枚(64~80g/m²)
		20枚(81~105g/m ²)
		2枚(106~220 g/m²)
	コーナーステイプル:	A3、B4、A4、A4R、B5
	ダブルステイプル:	A3、B4、A4、A4R、B5
中とじ	15 枚(64 ~ 80 g/m²) 10 枚(81 ~ 105 g/m²) 305 mm × 457 mm、A3、B4、/	44R
電源/最大消費電力	本体より供給/約 70 W(パンチャ	- ーユニット・L1 装着時)
大きさ/質量	747 mm (幅) × 657 mm (奥行) × 1074 mm (高さ) /約 73.6 kg	
本体接続時の占有寸法	1621 mm(幅)× 760 mm(奥行)(手差しトレイと補助トレイを 伸ばしたサイズ) 1728 mm(幅)× 760 mm(奥行)(パンチャーユニット・L1 装着 時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ)	

付録 9

パンチャーユニット・L1

項目	仕様
パンチ可能サイズ/使用可能 用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R 64 g/m ² ~ 220 g/m ² 普通紙、再生紙、色紙、厚紙 1(106 ~ 163g/m ²)、厚紙 2(164 ~ 220g/m ²)
パンチ穴数/穴径	2 穴/ 6.5 mm
パンチ穴間隔	80 mm
パンチ屑受け容量	10000枚 (80 g/m²)
電源	フィニッシャー・Y1 およびサドルフィニッシャー・Y2 より供給
大きさ/質量	107 mm(幅)× 615 mm(奥行)× 941 mm(高さ)/約 7.2 kg
インナー 2 ウェイトレイ・D1

項目	仕様		
用紙サイズ/使用可能用紙	305 × 457 mm、320 × 450 mm (SRA3)、A3、B4、A4、A4R、 B5、B5R、A5、A5R、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便 4 面はが き、ユーザ設定サイズ (99 × 140 mm ~ 320 × 457 mm)、封筒 (洋形 4 号、COM10 No.10、Monarch: Catalog Glove No.8、DL、 ISO-B5、ISO-C5) 64 g/m ² ~ 220 g/m ² 普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1 (106 ~ 163g/m ²)、 厚紙2 (164 ~ 220g/m ²)、コート紙、第 2 原図、OHP フィルム、 ラベル用紙、郵便はがき、郵便往復はがき、郵便 4 面はがき、封筒		
トレイ容量	トレイ A:250 枚(A4、B5)、100 枚(その他) トレイ B:100 枚(A4、B5)、50 枚(その他)		
電源/最大消費電力	本体より供給/約16W		
大きさ/質量	176 mm(幅)× 546 mm(奥行)× 151 mm(高さ)/約 3.9 kg		
本体接続時の占有寸法	868 mm(幅)× 760 mm(奥行)(手差しトレイを伸ばしたサイズ)		

コピートレイ・J1

項目	仕様
用紙サイズ/使用可能用紙	A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R 64 g/m ² ~ 105 g/m ² 普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙
トレイ容量	100枚(A4、B5)、50枚(その他)
大きさ/質量	347 mm(幅)× 351 mm(奥行)× 120 mm(高さ)/約 0.5 kg
本体接続時の占有寸法	912 mm(幅)× 760 mm(奥行)

カードリーダ -C1

項目	仕様		
使用カード	磁気式カード		
カード読み取り方式	磁気式移動読み取り		
磁気カード読み取り方向	差し込み方向		
磁気記録・再生	再生		
電源	本体より供給		
大きさ/質量	88 mm(幅)× 100 mm(奥行)× 32 mm(高さ)/約 295 g		

ユーザ入力項目の文字制限と機能制限について

文字制限

初期設定/登録					
共通仕様 設定	イメージ合成のフォー ム登録	フォーム名		半角 24 文字、	全角 12 文字
	ページ印字/スタンプ の文字列登録	文字列		半角 32 文字、	全角 16 文字
	ユーザ設定サイズの登 録	名称登録		半角 10 文字、	全角 5 文字
システム	システム管理者情報の	システム管理者	名	半角 32 文字、	全角 16 文字
百埕政止	政化	メールアドレス		半角 64 文字	
		連絡先		半角 32 文字、	全角 16 文字
		コメント		半角 32 文字、	全角 16 文字
	デバイス情報	デバイス名		半角 32 文字、	全角 16 文字
		設置場所		半角 32 文字、	全角 16 文字
	通信管理設定	電子メール/ ファクス設定	省略時の件名	半角 40 文字、	全角 20 文字
	転送設定	転送条件名		半角 50 文字、	全角 25 文字
		送信文書名		半角 24 文字、	全角 12 文字
	LDAP サーバの	サーバ名		半角 24 文字、	全角 12 文字
		サーバアドレス		半角 48 文字	
		検索開始位置		半角 128 文字	、全角 64 文字
ボックス	ユーザボックス	名称		半角 24 文字、	全角 12 文字
江你改化	ファクスボックス	名称		半角 24 文字、	全角 12 文字
送信/受信	送信機能設定	発信人名称		半角 24 文字、	全角 12 文字
	(共通設定)	ユーザ略称		半角 24 文字、	全角 12 文字

初期設定/登録			
宛先表仕様	も表仕様 電子メール	宛先名	半角 24 文字、全角 12 文字
設定		宛先名フリガナ	半角 24 文字
		ワンタッチ名称 ^{*1}	半角 12 文字、全角 6 文字
		メールアドレス	半角英数字 128 文字
	ファクス	宛先名	半角 24 文字、全角 12 文字
		宛先名フリガナ	半角 24 文字
		ワンタッチ名称*1	半角 12 文字、全角 6 文字
		ファクスアドレス	半角英数字 128 文字
		定型文 1	半角英数字 40 文字
		定型文 2	半角英数字 16 文字
	ファクス	宛先名	半角 24 文字、全角 12 文字
		宛先名フリガナ	半角 24 文字
		ワンタッチ名称*1	半角 12 文字、全角 6 文字
		ファクス番号	半角 120 文字
		F J – F	半角数字 20 文字
		パスワード	半角数字 20 文字

	初期設定/		
宛先表仕様	ファイル	宛先名	半角 24 文字、全角 12 文字
設疋		宛先名フリガナ	半角 24 文字
		ワンタッチ名称 ^{*1}	半角 12 文字、全角 6 文字
		ホスト名	FTP:半角英数字 128 文字(半 角英数字 128 文字、全角 64 文字) ^{*2} SMB、IPX:半角 128 文字、 全角 64 文字 WebDAV:半角 128 文字
		パス	FTP:半角英数字 255 文字(半 角英数字 255 文字、全角 127 文字) ^{*2} SMB、IPX、WebDAV:半角 255 文字、全角 127 文字
		ユーザ名	FTP:半角英数字 24 文字(半 角英数字 24 文字、全角 12 文 字) ^{•2} SMB、WebDAV:半角 128 文 字、全角 64 文字 IPX:半角24文字、全角 12文字
	パスワード	FTP、IPX、WebDAV:半角英 数字 24 文字 SMB:半角英数字 14 文字	
	グループ		半角 24 文字、全角 12 文字
		 宛先名フリガナ	半角 24 文字
		ワンタッチ名称*1	半角 12 文字、全角 6 文字

*1:ワンタッチ名称はワンタッチ宛先のときのみの項目です。

*2:送信/受信仕様設定(初期設定/登録)の [FTP 送信指定に ASCII コード以外を許可] を「ON」に設定した場合 は、カッコ内の文字数を入力することができます。

コピー機能		
カラーバランス	名称	半角10文字、全角5文字
モードメモリ	名称	半角10文字、全角5文字

ボックス機能		
文書名		半角 24 文字、全角 12 文字
カラーバランス	名称	半角10文字、全角5文字
モードメモリ	名称	半角10文字、全角5文字

送信/ファクス機能		
読取モード	名称	(半角8文字、全角4文字)×2
送信設定	送信文書名	半角 24 文字、全角 12 文字
	件名	半角 40 文字、全角 20 文字
	本文	半角 140 文字、全角 70 文字

機能制限

初期設定/登録				
システム管理設定	システム管理者情報の設 定	システム管理部門 ID		最大7桁
		システム管理時	音証番号	最大7桁
	部門別 ID 管理	部門 ID		最大7桁
		暗証番号		最大7桁
		制限面数		各 0 ~ 999999
	通信管理設定	システムボッ クス設定	システムボッ クス暗証番号	7 桁
	日付/時刻設定	日付/時刻		西暦、月、日、時刻
ボックス仕様設定	ユーザボックス	個数		100
		暗証番号		7 桁
	ファクスボックス	個数		50
送信/受信仕様設定	送信機能設定(共通設定)	発信人名称	個数	99
	基本登録(ファクス設定)	ユーザ電話番号		最大 20 桁
宛先表仕様設定	宛先表の暗証番号		最大7桁	
	標準の宛先	 準の宛先		1600 件
	ワンタッチ宛先		200 件	

コピー機能		
カラーバランス	個数	4
モードメモリ	個数	9
予約コピー	個数	10 ジョブ

ボックス機能		
カラーバランス	個数	4
モードメモリ	個数	9
予約プリント	個数	32 ジョブ
送信	文書数	最大 32 文書
	ページ数	最大 999 ページ

送信/フェ	ァクス機能	
読取モード	個数	8
予約送信	電子メール ファクス ファイルサーバ ボックス	120 ジョブ
	ファクス	64 ジョブ
送信	ページ数	最大 999 ページ

原稿向きと用紙向きの関係について

あらかじめロゴなどが印刷されている用紙にプリントしてステイプルするときにご利用ください。

- **ダメモ** プリントする用紙は、下記のとおりにセットしてください。
 - ・カセット:これからプリントする面を上向きにセットしてください。
 - ・手差し、サイドペーパーデッキ:これからプリントする面を下向きにセットしてください。



■ 右ステイプルをしたい場合

原用各	ステイブル位置 出力例 稿/ 紙方向、 種設定	コーナー:右上 ダブル:右 <u>ABC</u> ABC ABC ABC	コーナー:右上 ダブル:上 ABC A3, B4	コーナー:右上 ダブル:右 <u>ABC</u> <u>ABC</u> A4	コーナー:右上 ダブル:右 <u>ABC</u> A3, B4
プリントさ	カセット セット方向 プリントされた 用紙:上向き	Confidential	Curteman	Contembra Contem	Internation C
これた用紙	手差し、サイドペー パーデッキセット方向 プリントされた 用紙:下向き	Curtifornia	Саннин	Confidential	Confidential
	原稿台ガラス セット方向 原稿:下向き		ABC		
原	ステイプル設定	コーナー:右上 ダブル :右	コーナー:左上 ダブル :左	コーナー:右上	コーナー:右上 ダブル :右
稿	フィーダ セット方向 原稿:上向き				ABC
	ステイプル設定	コーナー:右上 ダブル :右	コーナー:右下 ダブル :右	コーナー:右上	コーナー:右上 ダブル :右
	オートタテヨコ 回転設定	ON/OFFどちらでも可	ON/OFFどちらでも可	ON/OFFどちらでも可 (サイドペーパーデッキ、手差 しタテ位置セット、カセット タテ位置セットの場合はON)	ON/OFFどちらでも可

■ 左ステイプルをしたい場合

原用各	ステイブル位置 出力例 稿/ 紙方向、 種設定	コーナー:左上 ダブル:左 <u>ABC</u> A4, B5	コーナー:左上 ダブル:上 ABC A3, B4	コーナー:左上 ダブル:左 <u>ABC</u> ABC A4	コーナー:左上 ダブル:左 <u>ABC</u> A3, B4
プリントさ	カセット セット方向 プリントされた 用紙:上向き	Confidential	Conternat	Confidential	Confidential
u れ た 用 紙	手差し、サイドペー パーデッキセット方向 イリントされた 用紙:下向き	Conditionilial	Contiental	Contiantial	Confidential
	原稿台ガラス セット方向 原稿:下向き	ABC	ABC		
原	ステイプル設定	コーナー:左上 ダブル :左	コーナー:左下 ダブル :左	コーナー:左上	コーナー:左上 ダブル :左
楇	フィーダ セット方向 原稿:上向き				
	ステイプル設定	コーナー:左上 ダブル :左	コーナー:左下 ダブル :左	コーナー:左上	コーナー:左上 ダブル :左
	オートタテヨコ 回転設定	ON/OFFどちらでも可	ON/OFFどちらでも可	ON/OFFどちらでも可 (サイドペーパーデッキ、 手差しタテ位置セット、 カセットタテ位置 セットの場合はON)	ON/OFFどちらでも可

■ ステイプルをしない場合

原用各	出力例 稿/ 紙方向、 種設定	A4, B5	A3, B4	A4	A3, B4
プリントさ	カセット セット方向 プリントされた 用紙:上向き	Confidential	Contiunta	Contidential Of etc.	Confidential
u れ た 用 紙	手差し、サイドペー パーデッキセット方向 イリントされた 用紙:下向き	Confidential	lamé/no	Confidential graphics	Confidential
原	原稿台ガラス セット方向 原稿:下向き	ABC	ABC		ABC
桐	フィーダ セット方向 原稿:上向き				ABC
	オートタテヨコ 回転設定	 ON/OFFどちらでも可	 ON/OFFどちらでも可	ON/OFFどちらでも可 (サイドペーパーデッキ、手差 しタテ位置セット、カセット タテ位置セットの場合はON)	 ON/OFFどちらでも可



ローマ字入力表

ローマ字入力表は以下のようになります。

あ	ア	A	は	Л	НА	が	ガ	G A	あ	ア	ХА
い	イ	I I	V	Ł	ні	ぎ	ギ	GI	い	ſ	ХТ
う	ウ	U	ふ	フ	ΗU	<i><</i>	グ	Gυ	う	ゥ	ΧU
え	Т	Е	^	~	ΗE	げ	ゲ	G E	え	т	ХE
お	オ	0	ほ	朩	но	ご	ゴ	GΟ	お	オ	хо
か	Ъ	КА	ま	र	ма	ざ	ザ	ZA	や	Þ	ХҮА
き	+	кі	み	Ξ	мт	じ	ジ	ZI	ø	ב	XYU
<	ク	κυ	む	Д	мυ	ず	ズ	ΖU	よ	Е	хүо
け	ケ	KE	め	×	ме	ぜ	ゼ	ZE			
z	Ц	ко	ŧ	Ŧ	мо	ぞ	ゾ	zo			
さ	++	сл	10	+		だ	ダ	ПΑ	~		VTU
			ь М			ビガ	Ť				
*	ノ フ		- ⁹				N/				
9 ++	- -	50	6		10	- ~	- -				
e z	e v	SE				Ľ					
て	<i>У</i>	50						00			
た	タ	ТА	6	ラ	RA	ば	バ	ВA			
ち	チ	ΤI	5	ע	RI	び	ビ	BI			
2	ッ	ΤU	る	ル	RU	ぶ	ブ	ВU			
τ	テ	ΤE	れ		RE	~	ベ	ВE			
と	Р	то	3		RO	ぼ	ボ	ВО			
な	ナ	NA	わ	ヮ	WA	ぱ	パ	РА			
に	=	NI	を	F	wo	ぴ	ピ	ΡI			
ぬ	R	NU				ぷ	プ	ΡU			
ね	ネ	NE	h	ン	NN	ペ	ペ	ΡE			
Ø	1	NO				ぽ	ポ	РО			
							ヴ	Vυ			



JIS 漢字コード表は以下のようになります。

区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0100			l,	0	,			:	;	?	!	*	۰	1	`	
0116	^	—		`	14		v	"	순	々	1	0	_	_	-	/
0132		~		1			•	,	"	"	()	()	[]
0148	1	}	<	>	<	>	ſ	J	Г	J	ſ	1	+	-	±	×
0164	÷	=	ŧ	<	>	\leq	≥	~~~	<i>.</i> :.	8	우	•	'	"	C	¥
0180	\$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	*	0	٠	0	\diamond	
0200		٠					\bigtriangledown	•	*	Ŧ	→	←	Ť	Ļ	=	
0216											∈	∋	\subseteq	⊇	\subset	\supset
0232	U	Π									Λ	\vee	٦	⇒	⇔	\forall
0248	Ξ												Ζ	\perp	(9
0264	∇	=	÷	«	>		S	œ	•:•	ſ	ſſ					
0280			Â	‰	#	b	⊅	Ť	++	٩					\bigcirc	
0316	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
0332		А	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	Κ	L	М	Ν	0
0348	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Y	Ζ					
0364		а	b	с	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
0380	р	q	r	s	t	u	v	w	x	у	z					
0400		あ	あ	5	¢۶	ò	う	え	à	\$	お	か	が	や	ぎ	<
0416	<~	け	げ	ю	5	ð	ర	ι	じ	す	ず	せ	ぜ	z	ぞ	た
0432	だ	ち	ぢ	0	0	づ	て	で	と	ど	な	1C	ぬ	ね	の	は
0448	ば	ぱ	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	\$	\sim	ベ	ペ	II	(P	ほ	ŧ	み
0464	む	め	Ł	Þ	Þ	φ	Ŵ	L	よ	6	ŋ	る	れ	ろ	わ	わ
0480	ゐ	ゑ	を	h												
0500		7	7	1	イ	ゥ	ウ	I.	I	オ	才	力	ガ	キ	ギ	7
0516	グ	ケ	ゲ	Э	ゴ	サ	ザ	Ŷ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	9
0532	ダ	チ	ヂ	ッ	ッ	ヅ	テ	$\bar{\tau}'$	<u>۱</u>	k	ナ	1	ヌ	ネ	1	ハ
0548	バ	パ	Ŀ	ビ	Ľ	フ	ブ	プ	~	ベ	~	朩	ボ	ポ	7	3
0564	ム	メ	モ	4	ヤ	J.	ユ	э	Э	ラ	リ	N	ν		ワ	ワ
0580	부	r	ヲ	ン	ヴ	カ	ケ									
0600		Α	В	Г	Δ	Е	Ζ	Н	Θ	Ι	Κ	Λ	М	Ν	Ξ	0
0616	П	Р	Σ	Т	Υ	Φ	Х	Ψ	Ω							
0632		α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ŝ	0
0648	π	ρ	σ	τ	υ	ø	χ	ψ	ω							
0700		А	Б	В	Г	Д	Е	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	М	Н
0716	0	П	Р	С	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
0732	Ю	Я														
0748		а	б	В	Г	Д	е	ë	ж	3	И	Й	К	л	М	Н
0764	0	п	р	с	Т	у	φ	х	ц	Ч	ш	щ	Ъ	ы	ь	э
0780	ю	я														

付録 9

	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1600		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥
7	1616	旭	葦	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或
	1632	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏	以	伊	位	依	偉	囲
	1648	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃
7	1664	萎	衣	謂	違	遺	医	井	亥	域	育	郁	磯		壱	溢	逸
1	1680	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭	
	1700		院	陰	隠	韻	时	右	宇	鳥	羽	迂	雨	卯	鵜	窺	丑
ф	1716	碓	臼	渦	噓	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閠	噂	굸	運
	1732	雲	荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎
	1748	頴	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭	円
Ţ	$1\ 7\ 6\ 4$	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
	1780	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩	於	汚	甥	凹	央	奥	往	応	
オ	1800		押	旺	横	欧	殴	E	翁	襖	鴬	鴎	黄	畄	沖	荻	億
	1816	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸	愍	温	穏	音	下	化	仮	何
	1832	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河
	1848	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨
	$1 \ 8 \ 6 \ 4$	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
	1880	介	会	解	□	塊	壞	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改	
	1900		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾
	1916	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬	馨	蛙
	$1 \ 9 \ 3 \ 2$	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	撹	格	核	殼	獲	確	穫
力	1948	覚	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	顎	掛	笠	樫
	1964	橿	梶	鰍	潟	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
	1980	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	茅	萓	
	2000		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦
	2016	完	官	寛	Ŧ	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歓
	2032	汗	漢	澗	潅	環	甘	鮨	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦
	2048	莞	観	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸
	2064	巌	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顏	願	企	伎	危	语	器
	2080	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	词	揮	机	旗	既	期	棋	棄	
	2100		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起
	2 1 1 6	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戱	技	擬	欺	犠	疑
+	2 1 3 2	衹	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵
,	2 1 4 8	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救
	2 1 6 4	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
	2 1 8 0	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京	
	2 2 0 0		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峡	強



	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2216	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興	緍	郷
+	2232	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅
,	2248	勤	均	ψ	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟
	2 2 6 4	謹	近	金	吟	銀	九	倶	句	X	狥	玖	矩	苦	躯	駆	駈
	2280	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈	
ク	2300		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	君
	2316	薫	訓	群	軍	郡	卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型
	2332	契	形	径	恵	慶	慧	憩	揭	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系
	2348	経	継	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	<u></u>	迎	鯨
	2364	劇	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	Ш	訣	月	件
ケ	2380	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圈	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲	
	2400		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣
	2416	鍵	険	顕	験	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷
	2432	Î	諺	限	乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯
	2448	湖	狐	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	Æ	互.
	$2\ 4\ 6\ 4$	伍	午	呉	吾	娯	後	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
	2480	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚		向	
	2500		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	Т	巧	巷	幸	広	庚	康
	2516	弘	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪
Э	2532	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱
	2548	腔	膏	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	砿	鋼	閤	降
	2564	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
	2580	告	围	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	忽	惚	傦	狛	込	
	2600		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕
	2616	紺	艮	魂	뵈	佐	叉	唆	嵯	左	差	查	沙	瑳	砂	諙	鎖
	2632	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽
	2648	歳	済	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在
	2664	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
サ	2680	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	鐠	桜	鮭	笹	匙	册	刷	
	2700		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	捌	錆	鮫	Ⅲ	晒
	2716	Ξ	傘	参	山	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕	謙頂	賛
	2732	酸	餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	四	±	始
	2748	姉	姿	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝	止
	2764	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
シ	2780	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時	
	2800		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿
	2816	式	識	鵰	竺	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆

付録 9

	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2832	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦
	2848	斜	煮	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勽	尺	杓	灼	爵
	2864	酌	釈	錫	若	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
	2880	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周	
	2900		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐
	2916	衆	襲	讐	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	+	従	戎
	2932	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟
	2948	出	術	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殉	淳
	2964	準	潤	盾	純	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
37	2980	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償	
-	3000		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少
	3016	尚	庄	床	廠	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	松	梢
	3032	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章
	3048	笑	粧	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	醬
	3064	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
	3080	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾	
	3100		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵
	3116	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真
	3132	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃
	3148	塵	Ŧ	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭	笥	諏	須	酢	図	厨
	3164	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
ス	3180	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾	
	3200		澄	摺	寸	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政
	3216	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠
	3232	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	借	戚	斥	昔	析
	3248	石	積	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設
セ	3264	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	Л	戦
	3280	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線	
	3300		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮
	3316	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糎	噌	塑	岨	措	曾	曽	楚
	3332	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創
	3348	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	捜	掃	挿	掻
~	3 3 6 4	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	瘦	相	窓	糟	総	綜	聡
	3380	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	憎	
	3 4 0 0		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗
	3 4 1 6	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜	他	多
9	3 4 3 2	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆

	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3448	対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸
	3464	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
h	3480	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只	
2	3500		пIJ	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰
	3516	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	耽
	3532	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談	値	知	地
	3548	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄
	3564	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	史	衷
Ŧ	3580	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	丁	兆	凋	喋	寵	
.,	3600		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺
	3616	聴	脹	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕
	3632	沈	珍	賃	鎮	陳	津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴
	3648	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪	吊
	3664	釣	鶴	亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
	3680	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓	
テ	3700		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲
	3716	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛
	3732	点	伝	殿	澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	부	杜	渡
	3748	登	菟	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬
	3764	凍	Л	唐	塔	塘	套	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
	3780	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	答	筒	糖	統	到	
ŀ	3800		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	腾	闘	働
	3816	動	同	堂	導	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	鴇	匿
	3832	得	徳	涜	特	督	秃	篤	毒	独	読	栃	橡	凸	穾	椴	届
	3848	鳶	苫	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	呑	曇	鈍
t	3864	奈	那	内	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
<i>,</i>	3880	軟	難	汝	11	尼	仧	迩	匂	賑	肉	虹	廿	日	乳	入	
11	3900		如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	禰	袮	寧	葱	猫	熱	年
À	3916	念	捻	撚	燃	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿
1	3932	農	覗	蚤	巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬
	3948	俳	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅
	3964	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	迴	鱦	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
	3980	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦	
ハ	4 0 0 0		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発
	4 0 1 6	醗	髮	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反
	4 0 3 2	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範
	4 0 4 8	釆	煩	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	匪	卑	否	妃	庇

付録 9

	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4064	彼	悲	屝	批	披	斐	比	沤	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
	4080	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵	眉	美	
14	4100		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼
E.	4116	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹
	4 1 3 2	廟	措	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧
	4 1 4 8	賓	頻	敏	瓶	不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶	敷
	4 1 6 4	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	誻	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
7	4180	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服	
	4200		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳
	4216	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	聞	丙	併	兵	塀	檊	平
	4232	弊	柄	並	蔽	閉	陛	*	頁	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆
Ì	4248	偏	変	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	鞭	保	舖	鋪
	4264	甫	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
	4280	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋	
朩	4300		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒
1.	4316	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某
	4332	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	頬	北	僕	ŀ	墨
	4348	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆
	4 3 6 4	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
7	4380	鱒	桝	亦	俣	又	抺	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満	
	4400		漫	蔓	味	未	魅	E	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙
"	4416	粍	民	眠	務	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	冥	名	命
×	4 4 3 2	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺	摸	模
Ŧ	4448	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅
J	4464	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁	也	冶	夜	爺	耶	野	弥
ヤ	4480	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓	愉	愈	油	癒	
7	4500		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧
	4516	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	旧	郵	雄	融	Ø	予	余	与
	4532	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶
Э	4548	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲
	4564	沃	浴	짶	翼	淀	羅	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
ラ	4 5 8 0	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧	利	吏	履	李	梨	理	璃	
	4600		痢	裹	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜
1]	4616	琉	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌
Í	4632	寮	料	梁	凉	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力
	4 6 4 8	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	瑠	塁	涙	累
N	4 6 6 4	類	令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗

	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L	4680	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯	
1	4700		蓮	連	錬	呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗
Π	4716	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	龏	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録
-	4732	論	倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	嶡
ワ	4748	椀	湾	碗	腕												

	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4800		仧	丐	丕	个	丱	- >	丼	ノ	义	乖	乘	圎	J	豫	亊
	4816	舒	汔	于	亞	亟		亢	亰	亳	直	从	仍	仄	仆	仂	仗
	4832	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛	侚	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻
	4848	佩	佰	侑	佯	來	龠	儘	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	俤
,	4864	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
	4880	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸	傀	傚	傅	傴	傲	
	4900		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂
	4916	儖	儕	儔	儚	儞	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	免	兢	竸
	4932	兩	兪	兮	冀	П	囘	册	冉	冏	冑	冓	冕	\rightarrow	冤	冦	冢
	4948	冩	冪	-7	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛	几	處	凩	凭
	4964	凰	Ц	凾	双	刋	刔	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	ÿ	剋	剌
+	4980	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔	劒	剱	劈	劑	辨	
//	5000		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勦	飭	勠	勳	勵
	5016	勸	勹	匆	匈	甸	匍	匐	匏	七	\Box	囲	匯	匱	厱	\Box	圕
	5032	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	Ц	卮	夘	卻	卷	Г	厖	厠	厦
	5048	厥	厮	厰	4	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨	叭	叺	吁	吽
	5064	呀	听	吭	吼	吮	吶	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呓
	5080	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸	眰	咬	哄	峆	咨	
	5100		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏	晤	哽	哮	哭	峬	哢
	5116	唹	啀	啣	啌	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀	咯	喊
	5132	瞫	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	喩	喇	喨	喞	嗅	嗟	嗄	嗜
	5148	嗤	嗔	匾	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	曀	뫰	範	嘴	蟵	嘲	嘸
	$5\ 1\ 6\ 4$	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆	嚀	嚊	嚠	嚔	嚔	轞	嚮	嚶	嚴	嚣
	5180	噌	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓		化	令	圀	囿	吾	室	
	5200		卷	或	肁	圓	專	四	嗇	副設	圦	圷	闫	坎	圻	土	坏
	5216	坩	埀	垈	坡	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	埔	埒
+	5232	埓	埾	埖	埣	堋	堙	埛	塲	堡	塢	坐	塰	毀	塒	堽	塹
	5248	墅	墹	墟	墫	墺	壞	墭	墸	墮	壅	壓	壑	壗	壙	壨	壥
	5264	壜	壤	壟	壯	壺	壹	壻	壼	壽	夂	夊	敻	夛	梦	夥	夬
	5280	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	奢	奠	奥	奬	奩	
	5300		奷	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	姜	妍	姙	姚	娥	娟
大	5316	娑	娜	娉	娚	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	嫋	嫂
	5332	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾
	5348	孃	孅	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孶	孵	學	斈	孺	4
ہتے	5364	它	宦	宸	寃	寇	寉	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
	5380	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸	尹	屁	屆	屎	屓	
	5400		屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌	岑	岔	妛	岫	岻	岶
Ш	5416	岼	岷	峅	岾	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	崮	嵜
щ	5432	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	圃

	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5448	嶄	嶂	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍	巓	巒	巌	<<<
	5464	巫	巳	巵	帋	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
	5480	幟	幢	敞	幇	幵	并	幺	麼	ŗ.	庠	廁	廂	廈	廐	廏	
ŗ	5500		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	廬	廱	廳	廰	反	廸
	5516	廾	弃	弉	彝	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	禰	彎	弯
	5532	彑.	彖	華	彙	彡	彭	彳	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從
	5548	徙	徘	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	悳	忿	怡	恠
	5564	怙	怐	怩	怎	怱	怚	怕	怫	怦	快	怺	恚	恁	恪	恷	恟
	5580	恊	恆	恍	恣	恃	恤	侚	恬	恫	恙	悁	悍	惧	悃	悚	
	5600		悄	馂	惇	悗	悒	悧	悋	惡	悸	惠	惓	悴	忰	悽	惆
л.	5616	悵	惘	遛	愣	愆	惶	憃	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱	愍	愎
	5632	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬	愴	愽	慂	慄	慳	慷	變	慙
	5648	慚	慫	慴	傷	慥	慱	働	慝	慓	慵	憙	慭	憇	憬	憔	憚
	$5\ 6\ 6\ 4$	憊	慿	憫	憮	懌	懊	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
	5680	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈	戉	戍	戌	戔	戛	
	5700		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎	扦	扣	Ц	扠	扨	扼
	5716	抂	抉	找	抒	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	拆	擔
手	5732	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵
	5748	捐	挾	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	搟	掣	掏	掉	掟	鹁	捫
	5764	捩	掾	揩	揀	揆	揣	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
	5780	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕	撓	撥	撩	撈	撼	
	5800		據	擒	擅	擇	撻	壁	擂	擱	擧	舉	擠	擡	抬	擣	擯
	5816	攬	擶	擴	擲	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴	攵	攷
攴	5832	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛
	5848	斟	斫	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	旡	早	杲	昊
	5864	昃	봇	杳	昵	昶	昴	昜	晏	晄	層	晁	睎	曹	晤	晧	晨
日	5880	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	睻	暘	瞑	曁	暹	曉	暾	暼	
	5900		瞱	瞭	曖	矇	矌	昿	曦	曩	E	曵	曷	朏	朖	朞	朦
	5916	朧	霸	朮	朿	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	枉	杰
	5932	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤
	5948	柞	柝	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	桀	桍	栲	桎
	5964	梳	栫	桙	档	桷	桿	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
	5980	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘	椢	椦	棡	椌	棍	
木	6000		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥	棹	棠	棯	椨	椪	椚
	6016	椣	椡	棆	楹	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽	楙	椰
	6032	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝
-	6048	榒	槃	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂	樛	槿	權	槹
	6064	槲	槧	樅	榱	樞	椷	樔	槫	樊	樒	櫁	様	樓	橄	樌	橲
	6080	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐	檍	檠	檄	檢	檣	

付録 9

	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	6100		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞	櫑	櫟	檪	櫩	櫪	櫻
不	6116	欅	蘖	櫺	欒	欖	離	欟	欸	欷	盗	欹	飲	歇	歃	歉	歐
	6132	歙	獻	歛	歟	歡	歸	歹	歿	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤
	6148	殪	殫	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟	毬	毫	毛毛	毯
	6164	麾	氈	氓	气	氛	氤	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
	6180	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	泅	泝	沮	沱	沾	
	6200		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	洽	洸	洙	洵	洳	洒
	6216	洌	浣	涓	浤	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	涵	淇
	6232	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭
	6248	湮	渮	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	湃	渺	湎	渤
水	6264	滿	渝	游	溂	溪	溘	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	润	滕	溏
	6280	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	滲	漱	滯	漲	滌	
	6300		漾	漓	滷	澆	潺	游	澁	测血	潯	瀒	濳	潭	澂	潼	潘
	6316	澎	澑	濂	潦	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	濔	癫
	6332	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟
	6348	瀰	瀾	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	炮	烟	烋	澎
	6364	烙	焉	烽	焜	焙	煥	煕	熈	煦	曇	煌	煖	煬	熏	燻	熄
火	6380	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燵	燼	
	6400		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰	爲	爻	爼	귀도	牀	牆
	6416	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃	狆	狄
*	6432	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩
~	6448	猥	猾	奬	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻	獺	珈	玳	珎
Ŧ	6464	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
<u> </u>	6480	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞	壁	瓊	瓏	瓔	珱	
	6500		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸	瓷	甄	甃	甅	甌	甎
	6516	甍	甕	甓	甞	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚	畩	畤
田	6532	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴	舋	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣
	6548	痂	疳	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	痿
病	6564	痼	瘁	痰	痺	痲	痳	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
/13	6580	瘰	瘻	癇	廢	癆	癜	癘	癡	癢	癨	癩	癪	癧	癬	癰	
	6600		癲	৴ৎ	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎	皖	皓	皙	皚	皰	皴
	6616	皸	皹	皺	盂	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻	眈	眇
	6632	眄	眩	眤	眞	眥	肶	眛	眷	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿
目	6648	睾	睹	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼	瞽	瞻	矇	矍
	6664	直顧	矚	矜	矣	矮	矼	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
石	6680	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬	
白	6700		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬	礫	祀	祠	祗	祟	祚
	6716	祕	祓	祺	祿	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉	秕	秧
禾	6732	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠	稟	禀	稱	稻	稟	稷	穃	穗

	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6748	穉	穡	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	旋囱	窕	窘	窖	窩	竈	窰
穴	6764	窶	竅	竄	窿	邃	竇	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	攰	竡	竢
	6780	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙	約	笵	笨	笶	鰚	
	6800		筺	筓	筍	笋	筌	筅	筵	筃	羨	筧	筰	筱	筬	筮	箝
	6816	箘	箟	箍	箜	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏	箴	篆
竹	6832	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣
	6848	簧	簪	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐	籘	籟	籖	籖
	6864	籥	籬	籵	粃	粐	粤	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
米	6880	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	蠮鬲	糯	糲	糴	酈難	糺	紆	
	6900		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	紵	絆	絳	絖	絎	絲
	6916	絨	絮	絏	絣	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	緇	綽
糸	6932	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅
	6948	縊	縣	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	縵	縹	繃	縷
	6964	縲	縺	繧	繝	繖	繞	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
	6980	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	纎	纛	纜	缸	缺	
	7000		罅	罌	罌	罎	罐	网	罕	罔	罘	罟	罠	罨	單	罧	罸
	7016	羂	羆	羃	羈	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羮	羮	羶
	7032	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡	萠	翩	驋豬	翹	飜	耆	耄	耋
	7048	耒	耘	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	聨
	7064	聳	聲	聦	覇	聹	聽	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	F	肬
	7080	胛	胥	胙	胝	冑	胚	胖	脉	胯	胱	脛	脩	脣	脯	腋	
肉	7100		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	腦	腴	膃	膈	膊	膀
	7116	膂	膠	膕	膤	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀	臂	膺
	7132	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臓	織肉	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅
	7148	與	舊	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艝	艚	艟	艤
	7164	艢	艨	艪	艫	舮	艱	艷	艸	艾	芍	폰	芫	芟	芻	芬	苡
	7180	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹	苞	茆	苜	茉	뽀	
	7200		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅	茯	茫	茗	茘	莅	莚
	7216	莪	莟	羨	莖	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉	莨	菴
	7232	萓	菫	喸	菽	萃	菘	萋	菁	蒂	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽
艸	7248	萸	蓤	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮	蒂	葩	葆	萬
	7264	葯	葹	萵	蓊	蓋	蒹	蒿	蒟	蓙	著	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
	7280	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔	蓼	蕀	蕣	薨	蕈	
	7300		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	薨	蕭	蔷	薛	藪	薇
	7316	薜	蕷	蕾	薐	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹	蘊	蘓
	7332	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	虍	乕	虔	號	虧	颪	蚓	蚣
	7348	蚩	蚪	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	蛔	蛞	蛩	蛬
虫	7364	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	鯏	蜴	蜿
	7380	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	<u>予</u> 無	蝮	蝙	

付録 9

	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7400		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄
虫	7416	螳	蟇	蟆	螻	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒	蠑	蠖
	7432	蠕	泰	蠡	蠱	醔	蠹	蠧	織	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁
	7448	衾	袬	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢	袍	袤	袰	袿
	7464	袱	裃	裄	裔	裘	裙	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
衣	7480	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	褸	襌	褝	襠	襞	
	7500		襦	襤	襭	襪	襯	襕	襷	襾	覃	覈	覇	筧	覘	覡	覩
	7516	覦	覬	覯	覲	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觗	觧	觴	觸	言	訖
	7532	訐	訂	訛	訝	訥	訶	詁	詛	詒	詆	副	詼	詭	詬	韵	誅
	7548	誂	誄	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	諚	諌	言言	諧
冒	7564	諤	諱	謔	諠	諢	諷	諞	諛	罰	謇	謚	謚	謖		謗	謠
	7580	謳	輷	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎	認	誡	譛	譚	譫	
	7600		譟	譬	譯	譴	譽	讀	識	讎	讒	讓	讖	讙	讚	谺	豁
	7616	谿	豈	豌	豎	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊	貍	貎
	7632	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貨	湏	貢	貶	賈	賁	賤	賣	賚
貝	7648	賽	賺	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	賍	贔	贖	赧
	7664	赭	赱	赳	趁	趙	跂	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跋	跋	跪	跫
	7680	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	蹂	踵	踰	踴	蹊	
足	7700		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁
	7716	躇	躅	躄	躋	躊	躓	躑	躔	躙	躪	顕	躬	躰	軆	躱	躾
	7732	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜
古	7748	輟	輛	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	轆	轎	轗	轜
中	7764	轢	轣	轤	辜	辟	辣	辭	辯	识	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
	7780	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	逶	逵	逹	迸	
辷	7800		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	遞	遨	遯	遶	隨	遲
	7816	邂	遽	邁	邀	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	郛	鄂
	7832	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢
酉	7848	殿酉	醯	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖	釟	釜	釛	釼
	7864	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
	7880	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	鋩	錏	鋺	鍄	錮	
金	7900		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭
312.	7916	鎔	鎹	鑒	鏗	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	鐓	鐃
	7932	鐇	鐐	鐶	鐫	鐡	鐡	鐺	鑁	瑿	鑄	鑛	鑅	鑢	鑞	鑪	鈩
	7948	鑰	鑵	鑷	鑽	鑚	鑼	繼	钁	鑿	閂	閇	閊	閔	閖	閘	鬧
甲甲	7964	閠	閨	閧	閭	閼	閻	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
11	7980	闘	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌	陏	陋	陷	陝	陞	
阜	8000		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗	險	隧	隱	隲	隰	隴
	8016	隶	隸	隹	睢	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆	霈	霓
का	8032	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉

	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8048	靜	靠	靤	靦	靨	勒	靫	靸	靹	鞅	靼	鞁	靺	鞆	黊	鞏
뇀	8064	鞐	鞧	鞨	鞦	輮	鞳	鞴	韃	讈	韈	韋	韜	韭	齏	流韭	竟
	8080	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆	顏	顋	顫	顯	顰	
闽	8100		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	瓢	飃	飆	飩	飫	餃	餉	餒
合	8116	餔	餘	餡	餝	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅	饐	饋
ц	8132	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭
臣	8148	駮	駱	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騸	騫	騒	驅	驂	驀	驃
1.12	8 1 6 4	騾	驕	驍	驛	驗	驟	驢	驥	驤	驩	馬鵰	驪	骭	骰	骼	髀
	8180	髏	髑	髓	疊	髞	髟	影也	髣	髦	影再	影召	髮	髴	髱	影曲	
髟	8200		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧	鬨	閱	厨	鬮	鬯	鬲
	8216	魄	魃	魏	魍	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟	鮠	鮨
	8232	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱
魚	8248	鯰	鰕	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮	鰛	鰥	鰤	鰡
	8264	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳧	鳰	鴉	鴈	鳫
	8280	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈	
自	8300		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩
100	8316	鶲	鷄	鷁	鶻	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	熱鳥	鷓	鷸	鷦	鷭	鷯	鷽
	8332	鶪	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩
	8348	麸	麪	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝	黠	黥	黨	黯
	8364	黴	黶	黷	黹	黻	黼	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
	8380	齔	齣	齟	造刀 国口	监合	齦	齧	齬	齪	齷	齲	曲四 回 万	龕	龜	龠	
	8400		堯	槇	遙	瑤	凜	熙									



英数字

2 in 1 記録. 4-21 2段カセットペディスタル·Y3, 3-4, 3-14 FL カセット・Y1, 3-15 FL カセット・Z1, 3-15 カセット. 3-15 紙づまりの処理, 8-27 仕様, 9-9 右下カバー, 3-14 4面はがきアイコン、2-56 Default Authentication, 2-8 ECM 受信, 4-22 ECM 送信, 4-22 FTP 送信指定に ASCII コード以外を許可. 4-20 G4 FAX ボード. 3-7 FL カセット・Y1. 3-15 FL カセット・Z1, 3-15 HTTP を使用, 4-16, 6-27 ID / ユーザ名表示の ON/OFF. 4-17. 6-33 ID (認証) キー, 1-14 ID 不定プリンタジョブの許可, 4-13, 6-14 カードリーダ-C1 使用時. 3-52 ID 不定リモートスキャンジョブの許可. 4-13. 6-14 カードリーダ-C1 使用時, 3-52 JIS 漢字コード表, 9-27 LDAP サーバの登録. 4-16 LTRR/STMT 原稿の区別, 4-7, 4-37 MEAP カウンタの確認, 5-3 MEAP 設定, 4-16, 6-27 mm 入力へ, 2-26, 4-31 OHP フィルムアイコン, 2-56 OK +-. 2-19

PDF (OCR) 設定, 4-20 PDF (アウトライン) 設定, 4-21 PDF (高圧縮)の画質レベル, 4-20 PDF 送信時に機器署名を必ずつける, 4-15 SDL (Simple Device Login), 2-8 ログイン, 2-30 SSO (Single Sign-On), 2-8 ログイン, 2-30 USB 設定, 4-17, 6-34 USB デバイスを使用, 4-17, 6-34 USB ホストを使用, 4-17, 6-34 WebDAV 送信時にチャンク分割送信を使用, 4-21 YCbCr 受信のガンマ値, 4-21

あ

アース線の接続.1-7 アイコン (ジョブ状況).5-6 アイコン(ジョブの種類), 2-12, 5-6 アイコン (本製品の状態), 2-12 厚紙1アイコン、2-56 厚紙2アイコン,2-56 宛先の登録. 4-25 宛先表仕様設定, 4-25 宛先表のアクセス番号管理, 4-15 宛先表の暗証番号, 4-15 宛先表の名称登録. 4-25 宛先表リスト, 4-12 アプリケーションのアンインストール.2-8 アプリケーションのインストール, 2-8 暗号化セキュアプリントジョブのみ受付. 4-18. 6-58

暗号化セキュアプリント設定, 4-18, 6-58 暗証番号 カードリーダ -C1 使用時の変更. 3-44 消去. 6-11 登録. 6-6 入力. 2-27 変更. 6-9 暗証番号の登録. 4-13 一時停止中アイコン、5-6 イメージ合成時の画質優先, 4-8, 4-43 イメージ合成のフォーム登録, 4-8, 4-41 色紙アイコン. 2-56 インチ入力, 4-6, 4-31 インチ入力のしかた、2-26 インチ入力へ、2-26 インナー2ウェイトレイ・D1, 3-4, 3-31 インナートレイ、3-32 仕様. 9-15 排紙トレイガイド. 3-32 排紙ユニット. 3-32 インナー2ウェイトレイ・D1の機能 回転, 3-31 グループ. 3-31 ソート. 3-31 ウイークリータイマー. 2-10 ウイークリータイマーの設定, 4-10, 4-59 トカバー サドルフィニッシャー・Y2, 3-24 パンチャーユニット・L1.3-24 フィニッシャー・Y1, 3-24 ウェブブラウザ.2-6 英字の入力. 2-22 エラーアイコン, 2-12, 5-6 エラー文書クリア.4-20 エラーメッセージー覧, 8-71 エラーランプ.1-14 往復はがきアイコン、2-56 オートカセットチェンジ機能, 2-16 オートクリア機能, 2-16

オートクリア後の機能, 4-6, 4-28 オートクリアタイム, 4-10, 4-59 オートスリープタイム, 4-10, 4-58 オートタテヨコ回転, 2-18, 4-19 オープンボタン サイドペーパーデッキ・Z1, 3-16, 7-12 カセット, 7-4 オフフックアラーム, 4-22 おもな機能, 2-2 音量調整, 4-22

か

カードリーダ-C1.1-19.3-40 仕様, 9-15 本体の使用終了後の操作.3-41 本体を使用する前の操作, 3-41 カードリーダ - C1 使用時の部門別 ID 管理, 3-42 ID 不定プリンタジョブの許可, 3-52 ID 不定リモートスキャンジョブの許可. 3-52 暗証番号の変更, 3-44 カウントの確認とプリント. 3-49 カウントのクリア, 3-51 白黒コピー/ボックスプリントジョブの 許可. 3-53 白黒プリンタジョブの許可, 3-53 制限面数の変更, 3-44 回収トナー容器.1-13 回収トナー容器交換アイコン、2-12 回収トナー容器の交換. 7-48 回線種類の選択. 4-22. 4-23 回転 インナー2ウェイトレイ・D1,3-31 コピートレイ・J1.3-34 階調の自動補正, 4-63 開閉センサー. 2-36 カウンタ確認キー, 1-14, 5-2

付録

9

カウンタの確認, 5-2 カウント管理.4-13 カウント残数. 3-47 カウントの確認とプリント. 6-12 カードリーダ-C1 使用時, 3-49 カウントのクリア.6-14 カードリーダ-C1 使用時, 3-51 カセット, 1-12 2段力セットペディスタル・Y3.3-14 紙づまりの処理, 8-19, 8-24, 8-27 サイズプレート.7-10 指標 7-9 使用できる用紙, 2-56 左側ガイド.7-8 本体 1-12 前側ガイド.7-9 用紙サイズの変更. 7-8 用紙の補給. 7-3 カセットオート選択の ON/OFF, 4-6, 4-31 カセット選択. 4-21 カセット右上カバー, 1-12 画像縮小, 4-21 カタカナの入力, 2-22 紙づまり, 8-3, 8-4 紙づまりアイコン, 2-12 紙づまり箇所の確認, 8-6 紙づまりが起こったときの表示. 8-4 紙づまりの処理 インナー2ウェイトレイ・D1,8-55 カセット 1,8-19 カセット 2.8-24 コピートレイ・J1, 8-57 2段力セットペディスタル・Y3, 8-27 サイドペーパーデッキ・Z1.8-30 サドルフィニッシャー・Y2 の中とじユ ニット, 8-49 サドルフィニッシャー・Y2 の前カバー部, 8-46 パンチャーユニット・L1,8-52

フィーダ, 8-33 フィニッシャー・Y1 / サドルフィニッ シャー・Y2のバッファパスユニット. 8-44 フィニッシャー・Y1 /サドルフィニッ シャー・Y2 の上カバー内部. 8-41 フィニッシャー・Z1.8-37 定着ユニット.8-11 手差しトレイ部.8-17 両面ユニット入り口部, 8-13 両面ユニット,8-15 画面色反転, 4-9, 4-51 画面コントラストダイヤル, 1-14, 2-21 カラーコピー残数. 3-47 カラースキャン残数, 3-47, 3-48 カラートータルプリント, 3-45, 6-8 カラートータルプリント残数, 3-47, 3-48 カラープリント残数. 3-48 漢字の入力. 2-23 かんたんナビ画面の表示, 2-13 詳細説明画面. 2-14 トップ画面, 2-13 リスト表示画面. 2-13 かんたんナビキー, 1-14 ガンマ値, 4-55 管理キー, 1-12, 1-15 管理キー OFF 時の機能制限切替. 4-16. 6-23 機器情報通信履歴レポート, 9-5 機器情報配信先リスト. 9-4 機器情報配信の設定, 4-17, 6-35 機器署名の証明書確認. 4-21 記号の入力. 2-22 機能(モード)設定キー, 2-20 機能毎受信制限, 4-17, 6-46 機能制限, 9-20 機能制限モード, 4-10, 4-56, 8-86 機能の表示設定, 4-6, 4-26 基本登録. 4-22

機密情報入力時の伏せ字表示の ON/OFF, 4-17, 6-51 キャンセルキー, 2-19 給紙方法切替. 4-8. 4-49 強制地紋印字, 4-18, 6-52 共通仕様設定, 4-6, 4-26 共通仕様設定の初期化, 4-10, 4-57 クイック画面のお好みキーの設定, 4-19 クイック画面の用紙選択キー設定. 4-19 クイック補正, 4-63, 4-64 区点コードの入力. 2-23 クリアキー, 1-14 クリープ(ずれ)補正量の調整, 4-11, 4-63 グループ インナー2ウェイトレイ・D1.3-31 コピートレイ・J1, 3-34 サドルフィニッシャー・Y2, 3-26 フィニッシャー・Y1.3-26 フィニッシャー・Z1.3-21 揭示板, 2-15 掲示板の種類, 2-15 掲示板の消去, 4-16, 6-19 継続プリント可能時のトナー交換, 4-11, 4-72 原稿サイズの自動検知, 2-34 原稿台カバー裏面の清掃,7-52 原稿台カバータイプ H. 3-4 原稿台ガラス.1-13 原稿台ガラスにセットする方法, 2-36 原稿の厚さ.2-39 原稿のサイズ, 2-39 原稿台ガラスの清掃. 7-52 原稿のセット, 2-34 原稿サイズ, 2-34 原稿台ガラス, 2-34 タテ置き. 2-35 フィーダ(自動原稿送り装置), 2-34 ヨコ置き, 2-35 原稿排紙部. 3-19 原稿向き,9-22

原稿読み取り部の清掃表示, 4-10, 4-54 コート紙にプリント. 2-42 コート紙アイコン、2-56 コピー, 2-2, 2-6 コピー仕様設定. 4-19 コピー仕様設定の初期化. 4-19 コピージョブアイコン、2-12、5-6 コピージョブの詳細情報の確認, 5-10 コピートレイ・J1, 3-4, 3-34 仕様, 9-15 排紙トレイ. 3-34 補助トレイ.3-34 コピートレイ・J1 の機能 回転. 3-34 グループ.3-34 ソート, 3-34 コピーのカラーモード設定, 4-18, 6-67 コピー履歴レポート,9-2 コピー履歴レポートのプリント,5-12 コメント, 4-13, 6-4 コントロールカード, 2-29, 3-40 コントロールカード(部門ID)のカウント面数 の確認 3-49 コントロールカード(部門 ID)の制限面数の確 認. 3-49 コントロールカードのカウント情報の確認. 3-49

さ

サービスコール表示, 8-84 サイズプレート, 7-10 再生紙アイコン, 2-56 サイドペーパーデッキ・Z1, 3-4, 3-16 オープンボタン, 3-16, 7-12 紙づまりの処理, 8-30 仕様, 9-10 使用できる用紙, 2-56 用紙残量表示, 3-16 用紙の補給, 7-11

リリースレバー, 3-16 サドルフィニッシャー・Y2, 3-4, 3-24 上カバー. 3-24 下部トレイ.3-25 紙づまりの処理, 8-41, 8-44, 8-46, 8-49 仕様. 9-13 ステイプルユニット針ケースの交換, 7-32 上部トレイ. 3-25 製本トレイ.3-25 製本トレイガイド, 3-25 中とじユニット針カートリッジの交換. 7-35 針づまりの処理, 8-63, 8-66 前カバー. 3-25 サドルフィニッシャー・Y2の機能 グループ, 3-26 シフト. 3-26 ステイプルソート. 3-26 ソート. 3-26 中とじステイプル. 3-28 サブ電源. 1-14 サマータイムの設定, 6-22 時刻微調整, 4-10, 4-58 システムオプションの構成, 3-6 システム管理暗証番号, 4-13, 6-4 システム管理者情報の設定, 4-13, 6-3 システム管理者名, 4-13, 6-4 システム管理設定, 4-13, 6-3 システム管理部門 ID. 4-13. 6-4 システム状況/中止, 2-6, 5-4 システム状況画面、2-11、5-4 システム状況画面 (デバイス), 2-11 システム状況画面 (プリント), 2-11 システム状況画面の制限.4-16.6-24 システム状況からのセキュアプリントを許可. 4-16.6-25 システム情報のプリント, 4-16, 6-28 システム設定, 1-26 システムボックス設定, 4-15

実行中アイコン, 5-6 実行/メモリランプ.1-14 自動色ずれ補正, 4-11, 4-66 自動オフライン移行. 4-16. 6-20 自動オンライン/オフライン移行, 4-16, 6-20 自動オンライン移行, 4-16, 6-20 自動階調補正, 4-11, 4-64 クイック補正, 4-63, 4-64 フル補正, 4-63, 4-64 自動カラー選択白黒時の文字/写真優先,4-6, 4-30 自動カラー選択を使用. 6-67 自動受信切替, 4-23 自動ソート.4-19 自動配信設定, 4-17, 6-42 自動リダイヤル. 4-22 指標. 7-9 シフト サドルフィニッシャー・Y2.3-26 フィニッシャー・Y1.3-25 フィニッシャー・Z1, 3-21 地紋印字モード, 4-18, 6-52 強制地紋印字, 4-18, 6-52 プリンタドライバ地紋印字, 4-18, 6-55 写真優先, 4-30 シャットダウンモード, 1-21, 4-10 終了コード一覧.8-75 受信機能設定. 4-21 受信情報記録. 4-21 受信モード選択, 4-22 主電源スイッチ.1-12.1-15 主電源の入れかた、1-15 主電源の切りかた, 1-21 主電源ランプ.1-14 手動配信, 4-17, 6-44 仕様, 9-6 詳細情報, 5-10 詳細説明画面, 2-14 使用できる用紙, 2-56

消費電力の節約, 2-10 消耗品確認. 5-7 初期設定/登録一覧表, 4-5 初期設定/登録画面の操作の流れ. 4-3 初期設定/登録キー, 1-14, 2-9, 4-3 初期設定/登録ジョブアイコン.2-12 ジョブ/プリント状況表示部. 2-6. 2-16 ジョブ間仕切紙, 4-9, 4-52 ジョブ間シフト, 4-9, 4-52 ジョブ状況 システム状況画面, 5-5 プリント画面. 5-8 ジョブ状況の確認 システム状況画面からの操作.5-5 プリント画面からの操作 5-8 ジョブの確認/操作,2-11 ジョブの詳細情報の確認 システム状況画面からの操作. 5-10 プリント画面からの操作.5-11 ジョブ履歴 システム状況画面, 5-6 プリント画面. 5-9 ジョブ履歴の表示, 4-16, 6-25 ジョブ履歴のプリント システム状況画面からの操作,5-12 プリント画面からの操作.5-13 白黒コピー/ボックスプリントジョブの許可 4-13.6-16 カードリーダ -C1 使用時, 3-53 白黒コピー残数, 3-47 白黒スキャン残数. 3-47. 3-48 白黒トータルプリント, 3-45, 6-8 白黒トータルプリント残数, 3-47, 3-48 白黒プリンタジョブの許可. 4-13. 6-16 カードリーダ -C1 使用時, 3-53 白黒プリント残数, 3-48 新規宛先の制限, 4-15 新機能の追加. 2-8 シンプル画面のお好みキー 1、2 の設定, 4-19

ズーム微調整, 4-11, 4-61 スタートキー, 1-14 スタンプカートリッジ, 7-27, 7-62 スタンプカートリッジの交換.7-27 ステイプル・D3.3-4 ステイプル・J1.3-4 ステイプルソート サドルフィニッシャー・Y2.3-26 フィニッシャー・Y1, 3-26 フィニッシャー・Z1, 3-21 ステイプルユニット, 7-36, 8-67 ストップキー, 1-14 済スタンプ, 7-27 スライドガイド 手差しトレイ, 2-44 フィーダ. 3-19 スリープ時の消費電力, 4-7, 4-35 スリープ状態の解除. 1-20 スリープモード, 2-10 製本トレイ.3-25 製本トレイガイド, 3-25 制限の ON/OFF と制限面数の設定, 3-45, 6-7 制限面数 カードリーダ-C1 使用時の変更, 3-44 消去, 6-11 登録. 6-6 変更. 6-9 セキュア文書アイコン,5-6 設置スペース.1-6 設置場所と取り扱い、1-2 アース線の接続.1-7 移動. 1-8 設置スペース, 1-6 設置場所. 1-2 電源.1-5 取り扱い, 1-8 設置場所の登録, 6-18 設定取消キー. 2-19 節電, 2-10

全機能制限, 6-23 全データ/設定の初期化, 4-17, 6-50 ソート インナー2ウェイトレイ・D1,3-31 コピートレイ・J1の機能, 3-34 サドルフィニッシャー・Y2 の機能, 3-26 フィニッシャー・Y1の機能, 3-25 フィニッシャー・Z1の機能. 3-21 操作パネル. 1-12. 1-14 操作部電源スイッチ, 1-14, 1-20 操作ペン.1-14 送信. 2-3 送信/受信仕様設定, 4-20 送信/ファクス, 2-6 送信/ファクスカウンタの確認 5-2 送信/ファクスジョブアイコン, 2-12, 5-6 送信回線の選択. 4-23 送信画面の初期表示, 4-21 送信機能設定, 4-20, 4-22 送信機能設定の初期化.4-21 送信機能の制限.4-15 送信機能の標準モードの変更. 4-20 送信結果レポート, 4-12 送信終了アイコン, 5-6 送信前のダイヤルトーン確認. 4-22 增設回線設定. 4-23

た

第2原図アイコン, 2-56 第2原図用紙にプリント, 2-42 待機中アイコン, 5-6 タイマー設定, 4-10, 4-58 タイムゾーンの設定, 6-22 タッチパネルディスプレイ, 1-14, 2-5, 2-19 明るさの調節, 2-21 キー表示, 2-20 表示の切り替え, 2-5 よく使うキー, 2-19

着信呼出, 4-22 中止中アイコン,5-6 調整/クリーニング、4-11、4-61 通信管理設定. 4-14 通信管理レポート, 4-12 通信モード. 4-22 通信履歴. 4-17. 6-47 使いかたにあわせた仕様の設定, 2-9 次ヘキー. 2-19 データ圧縮率, 4-20 データのバックアップ, 1-10 データの復帰、4-17、6-45 定型業務ボタンの登録. 4-20 定型業務ボタン呼出時の確認表示. 4-20 定着ユニット,1-13 紙づまりの処理.8-11 低電力モード, 2-10 低電力モード移行時間, 4-10, 4-60 手差しトレイ.1-12 紙づまりの処理, 8-17 使用できる用紙 2-56 手差しトレイからのプリント. 2-42 封筒のセット, 2-46 郵便はがきのセット、2-47 手差し封筒種指定. 4-45 手差し用紙の標準モード登録. 4-8. 4-45 手差し用紙変更予約,2-44 テストボタン, 1-12 デバイス.5-7 デバイス状況の確認,5-4 デバイス情報の設定. 4-15. 6-18 デバイス名の登録. 6-18 テンキー, 1-14 テンキーアイコン, 2-21 電源 1-5 電源の入れかた, 1-15 主電源スイッチ,1-15 操作部電源スイッチ, 1-20 電子メール/1ファクス共通設定, 4-14

電子メール/1ファクスの送信ドメイン制限、 4-15 電子メール設定, 4-14 転送エラー文書の処理. 4-20 転送設定. 4-16 トータルプリント, 3-45, 6-8 トータルプリント残数. 3-47. 3-48 閉じるキー、2-19 トップ画面. 2-13 トナー残量警告表示の ON/OFF, 4-16, 6-32 トナー残量警告表示の消去, 4-10, 4-56 トナー補給口.7-45 トナー容器, 1-13 トナー容器交換アイコン. 2-12 トナー容器の交換 7-41 トナー容器の購入.7-61 取り扱い上の注意. 1-2

な

中カバー, 7-27 中とじ位置変更, 4-11, 4-62 中とじ針頭出し, 4-11, 4-62 中とじユニット, 7-36, 8-66 日常のお手入れ, 7-52 認証, 2-28 認証前のジョブ状況の表示, 4-16, 6-24 ネットワーク管理者からのメッセージの表示, 2-15 濃度の自動補正, 4-63 濃度補正, 4-11, 4-66

は

排紙トレイ コピートレイ・J1, 3-34 本体, 1-12 排紙トレイガイド

インナー2ウェイトレイ・D1,3-32 本体. 1-12 排紙トレイの設定, 4-7, 4-38 排紙ユニット インナー2ウェイトレイ・D1,3-32 紙づまりの処理. 8-37 フィニッシャー・Z1.3-21 配信先の登録. 4-17. 6-37 配信元による受信制限, 4-17, 6-45 はがきアイコン, 2-56 発信人名称の登録. 4-20 発信元記録. 4-21 バッファパスユニット, 3-4, 3-24 紙づまりの処理. 8-44 針カートリッジの交換,7-35 針ケースの交換 サドルフィニッシャー・Y2, 7-32 フィニッシャー・Y1, 7-32 フィニッシャー・Z1.7-29 針づまりアイコン、2-12 針づまりの処理 サドルフィニッシャー・Y2のステイプル ユニット, 8-63 サドルフィニッシャー・Y2の中とじユ ニット, 8-66 フィニッシャー・Y1 のステイプルユニッ ト. 8-63 フィニッシャー・Z1, 8-60 パンチ. 3-29 パンチ済み紙アイコン, 2-56 パンチャーユニット・L1. 3-4. 3-24 上カバー. 3-24 紙づまりの処理, 8-52 什様. 9-14 パンチ屑の処理. 7-38 前カバー, 3-24 ハンドセット・G2, 3-4, 3-36 左側ガイド, 3-17, 7-8 日付/時刻設定, 4-16, 6-21

表示言語の切替, 4-9, 4-51 標準モード.1-17 標準モードの変更, 4-19 ひらがなの入力. 2-23 ファクス. 2-3 ファクス受信結果レポート, 4-12 ファクス設定.4-14 ファクス送信結果レポート, 4-12 ファクス通信管理レポート, 4-12 ファクスドライバからの送信を許可, 4-15 ファクス番号入力時の確認入力, 4-15 ファクスボックス受信レポート, 4-12 ファクスボックスの設定/登録, 4-24 ファンクション制限, 6-8 フィーダ. 1-12. 3-4 紙づまりの処理. 8-33 原稿給紙トレイ.3-19 原稿セット表示, 3-19 原稿の厚さ.2-39 原稿のサイズ. 2-39 原稿排紙部. 3-19 仕様, 9-9 スライドガイド. 3-19 セットできる枚数, 2-39 フィーダカバー, 3-19 フィーダ裏面の清掃. 7-52 フィーダカバー. 3-19 フィーダで読み取った原稿が汚れたときの処理 4-71.7-59 フィーダにセットする方法, 2-39 フィーダのクリーニング. 4-11. 4-71. 7-59 フィーダの清掃, 7-53 フィニッシャー・Y1, 3-4, 3-24 トカバー, 3-24 下部トレイ.3-25 紙づまりの処理. 8-41. 8-44 上部トレイ、3-25 仕様. 9-12 ステイプルユニット針ケースの交換, 7-32

針づまりの処理, 8-63 前カバー. 3-25 フィニッシャー・Y1の機能 グループ、3-26 シフト. 3-26 ステイプルソート, 3-26 ソート. 3-26 フィニッシャー・Z1, 3-4, 3-20 紙づまりの処理.8-37 仕様, 9-10 排紙トレイ. 3-20 針ケースの交換. 7-29 針づまりの処理, 8-60 補助トレイ.3-20 前カバー. 3-20 フィニッシャー・Z1の機能 グループ, 3-21 シフト. 3-21 ステイプルソート. 3-21 ソート, 3-21 封筒アイコン, 2-56 封筒カセット・C2, 3-17, 4-33 什様 9-10 封筒カセットの登録, 4-6, 4-45 封筒にプリント, 2-42 複合動作. 2-54 ブザーの ON/OFF. 4-6. 4-29 部数/待ち時間の状況表示, 4-10, 4-54 部数/待ち時間の状況表示機能.2-16 部数印字拡張の設定, 4-16, 6-30 部数間什切紙, 4-9, 4-53 普通紙アイコン, 2-56 部分機能制限, 6-23 部門 ID 消去. 6-11 登録, 6-6 入力, 2-27 部門別 ID 管理, 4-13, 6-5 カードリーダ - C1 使用時, 3-42

プリンタ,2-6 プリンタジョブアイコン, 2-12, 5-6 プリンタジョブの制限, 4-18, 6-66 プリンタドライバから保存時のプリント. 6-65 プリンタドライバ地紋印字, 4-18, 6-55 プリント、2-3、2-6 プリント画面. 2-11 プリントが汚れたときの処理, 4-70, 7-57 プリントサーバ. 2-6 プリントジョブの詳細情報の確認、5-10 システム状況画面からの操作.5-10 プリント画面からの操作. 5-11 プリント待ち時間表示, 4-10, 4-53 プリント待ち時間表示機能 2-16 プリント優先順位, 4-8, 4-40 プリント履歴レポート.9-3 プリント履歴レポートのプリント,5-12 システム状況画面からの操作.5-12 プリント画面からの操作.5-13 フルカラーを使用. 6-67 フル補正, 4-63, 4-64 ブレーカー, 1-12 ブレーカー点検チェックシート. xxxvii ブレーカーの確認. 8-88 定期点検, xxxv ページ印字/スタンプの文字列登録. 4-8. 4-43 ページ記述言語選択 (プラグ&プレイ). 4-18. 6-64 プリンタジョブの制限, 6-66 プリンタドライバから保存時のプリント, 6-65 文書の自動消去までの時間. 6-65 ポーズ時間セット, 4-22 防塵ガラス, 1-13, 7-57 補修用性能部品. 7-63 保守サービス. 7-63 補助トレイ 手差しトレイ, 2-44 ボックス. 2-2. 2-6 ボックスジョブアイコン, 2-12, 5-6

ボックス仕様設定, 4-24 本体外観, 1-11 本体各部の名称とはたらき, 1-11 本体仕様, 9-6 本体内のクリーニング, 4-11, 4-70, 7-57 本体内部, 1-13 紙づまりの処理, 8-55 本体右上カバー, 1-12, 3-20, 3-32 本体右下カバー, 1-12, 3-20, 3-32

ま

前カバー 本体. 1-13 サドルフィニッシャー・Y2, 3-25 パンチャーユニット・L1, 3-24 フィニッシャー・Y1, 3-25 フィニッシャー・Z1.3-20 前側ガイド. 7-9 右下カバー, 3-14 メールアドレス, 4-13, 6-4 メモリフル時の処理.8-82 文字/背景のコントラスト調整, 4-11, 4-67 文字制限. 9-16 文字の入力, 2-22 英字. 2-22 カタカナ. 2-22 漢字, 2-23 記号, 2-22 区点コード, 2-23 ひらがな, 2-23 文節の区切りの変更, 2-24 文字優先, 4-30 戻るキー, 2-19

や

ユーザ署名の証明書確認, 4-21

ユーザ設定サイズの登録, 4-8, 4-47 ユーザデータリスト. 4-12 ユーザ定義の用紙種類を消去, 6-63 ユーザ定義の用紙種類を登録. 6-59 ユーザ定義の用紙種類を編集, 6-60 ユーザ電話番号の登録, 4-22, 4-23 ユーザ入力項目の機能制限, 9-16, 9-20 ユーザ入力項目の文字制限,9-16 ユーザボックス一括設定, 4-18, 6-65 ユーザボックスの設定/登録, 4-24 ユーザ略称の登録, 4-20, 4-23 有効期限切れ証明書使用時の PDF 送信を許可. 4-15 優先プリント, 5-14 システム状況画面からの操作、5-14 プリント画面からの操作, 5-15 郵便はがきにプリント, 2-42 用紙残量表示, 2-17 サイドペーパーデッキ・Z1.3-16 用紙残量メッセージ表示. 4-6. 4-29 用紙種類の管理設定, 4-18, 6-59 用紙種類の登録. 4-6. 4-33 用紙選択画面の優先表示, 4-7, 4-35 用紙の購入, 7-60, 7-63 用紙の種類. 2-56 用紙の補給 カセット. 7-3 サイドペーパーデッキ. 7-11 用紙向き.9-22

5

ライセンスキー取得, 1-28 ライセンス登録, 1-27, 1-29, 4-16 ラベル用紙アイコン, 2-56 リスト表示画面, 2-13 リストプリント, 4-12, 5-12, 5-13 リセットキー, 1-14

読み込み設定の標準モード, 4-24

リトライ回数, 4-20 リモート UL 2-3 リモート UIの ON/OFF, 4-15, 6-17 リモート受信. 4-22 リモートスキャナ.2-6 リモートスキャン.2-4 リモートスキャンアイコン、2-12 リモートスキャン時のガンマ値, 4-10, 4-55 リモートスキャン時のデータ圧縮率, 4-10, 4-55 両面記録, 4-21 両面ユニット.1-13 紙づまりの処理, 8-13, 8-15 リリースレバー サイドペーパーデッキ・Z1.3-16 レポートサンプル.9-2 レポート出力. 4-12 レポートジョブアイコン, 2-12, 5-6 連絡先. 4-13. 6-4 ローカルプリントの標準モード、4-9、4-50 ローマ字入力表, 9-26 ログインサービスによる使用者の管理と特定. 2-8

わ

ワンタッチ白黒モードキーの表示, 4-6, 4-30 ワンタッチボタンの登録, 4-25
iR C3580/iR C3080 シリーズシステム管 理モードについて

この "iR C3580/iR C3080 シリーズシステム管理モードについて"の部分は、切り取って、 管理責任者が保管しておいてください。

初期設定/登録のシステム管理者情報を設定することによって、初期設定/登録のシステム 管理設定に規制をかけたり、他のユーザが設定した内容を管理することが可能になるモード をシステム管理モードといいます。

システム管理モードで行える操作は次のとおりです。

- ボックス内の文書の管理
- ボックス仕様設定

X

システム管理モードにする

- ・SDLやSSOのログインサービスによる認証を設定しているとき、ユーザタイプが一般ユー ザの場合はシステム管理モードにすることはできません。
 - SDLやSSOのログインサービスによる認証を設定しているとき、ユーザタイプが管理者の 場合のみシステム管理モードにすることができます(システム管理部門 ID とシステム管 理暗証番号を入力するダイアログボックスが表示されたときは、該当項目を入力してくだ さい)。

付録

9

部門別 ID 管理をしている場合

- 7 システム管理部門 ID とシステム管理暗証番号を⑩~⑨(テンキー)で入力します。
 - □ [部門 ID] を押したあと、システム管理部門 ID を入力します。
 - □ [暗証番号]を押したあと、システム管理暗証番号を入力します。

|--|

システム管理モードになります。

部門別 ID 管理をしていない場合

(初期設定/登録)を押します。



2 [システム管理設定]を押します。

(1) 共通仕様設定	15 コピー仕様設定
 タイマー設定 	✔ 送信/受信仕様設定
← = 調整/クリーニング	→ ボックス仕様設定
コレポート出力	()プリンタ仕様設定
	宛先表仕様設定
システム管理設定	
	- 開じる 」

- 3 システム管理部門 ID とシステム管理暗証番号を◎~③(テンキー)で入力します。
 - □ [システム管理部門 ID] を押したあと、システム管理部門 ID を入力します。

X

- □ [システム管理暗証番号]を押したあと、システム管理暗証番号を入力します。
- □ ⑩(認証)を押します。

付録

9

D入力 III、20.25 小算理部門IDと端証番号をテンキーで入力 してください。 システム管理 加圧番号 加圧番号 加圧本の新したたださい。 本マンセル
L 531

システム管理設定(初期設定/登録)のシステム管理者情報の設定で登録した番号を入力します。(→システム管理者情報を設定する(システム管理者情報の設定): P.6-3)

システム管理モードを解除する

X

7 🐵 (認証)を押します。



システム管理モードが解除されます。オートクリア機能が働いた場合もシステム管理モー ドは解除され、オートクリア後の機能で設定した機能の画面に戻ります。

システム管理モードでボックスの操作をする

ユーザが設定したボックスの文書を操作することができます。例えば、暗証番号がわからな くなったユーザのボックスを操作したり、不要な文書の削除や緊急時に暗証番号が設定され ているボックス内文書を取り出すことなどができます。



システム管理モードにする手順については、「システム管理モードにする」(→ P.9-51)の
 手順1を参照してください。

2 [ボックス] を押します。



3 ボックスの操作を行います。

メモ ボックスの使いかたについては、「コピー/ボックスガイド」を参照してください。

X

システム管理モードでボックス仕様を変更する

暗証番号で規制のかかっているボックスの仕様を変更することができます。例えば、不要に なったボックスを初期化したり、ボックス名称などを変更することができます。 また、暗証番号がわからなくなったボックスの暗証番号を再設定することもできます。

1 システム管理モードにします。

システム管理モードにする手順については、「システム管理モードにする」(→ P.9-51) 手
 順1を参照してください。

2 初期設定/登録画面で [ボックス仕様設定] を押して、設定を変更します。

⑦ 初期設定/登録	
(二 共通仕様設定	≫」コピー仕様設定 →
 タイマー設定 	✓ 送信/受信仕様設定
← 調整/クリーニング	→ ボックス仕様設定
コレポート出力	(3 フリンタ住株設定
	② 宛先表仕様設定
 システム管理設定 	
■ システム管理モードです。	システム状況/中止 🕨

ボックスの設定方法については、コピー/ボックスガイド「第 8 章 使いかたにあわせた 仕様の設定」を参照してください。 3 [閉じる] を押します。

X

X

X

付録

X



消耗品のご注文先
販 売 先
電話番号
担当部門
担当者
サービフロ业学 演然生
リーレス担ヨ有 建裕元
販 売 店
電話番号
担当部門
担 当 者



お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90051

 [受付時間] <平日> 9:00~12:00、13:00~17:00 (土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)
 ※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9319をご利用ください。
 ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
 ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キャノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

Canonホームページ:http://canon.jp

© CANON INC. 2007