

# <sup>ドキュメントスキャナ</sup> **DR-4010C** ユーザーマニュアル



## はじめに

このたびはキヤノン DR-4010C スキャナをお買い求めいただきまして誠にありがとうございま す。本機の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご活用いただくために、ご使用前に本書 をよくお読みいただくとともに、お読みになったあとは必ず保管してください。

### ユーザーマニュアルの構成について

ユーザーマニュアルは、「ハードウェア編」と「ソフトウェア編」で構成されており、「ハード ウェア編」ではスキャナの取り扱い全般、「ソフトウェア編」ではスキャナを使用するためのソフ トウェアの設定について説明しています。

#### ハードウェア編

第1章 お使いになる前に 日常的な注意事項から本製品の特長、各部の名称

第2章 セットアップ 製品の動作環境からセットアップの手順

- 第3章 基本的な使用方法 原稿の種類から基本的なスキャン方法、紙詰まりの対処方法
- 第4章 メンテナンス 定期的な清掃からローラの交換方法
- 第5章 トラブルシューティング こまったときの対処方法と、アプリケーションのアンインストール手順
- 第6章 付 録 製品の仕様と外形図

#### ソフトウェア編

第7章 ISIS/TWAIN ドライバの設定 ISIS/TWAIN ドライバの設定方法

### 第8章 ジョブ登録ツールの設定

ジョブ登録ツールの設定方法

### 第9章 こんなときは

ISIS/TWAIN ドライバを設定する際のヒント

### 本書内の表記について

ここでは、本書で使用している記号・表示について説明します。本書をお読みになる前に、ひと とおり目を通して、その意味を理解しておいてください。

## 🚺 警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安 全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

## 🤔 注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

## 健 お願い

操作上必ず守っていただきたい重要事項や禁止事項が書かれています。機械の故障や損傷を 防ぐために、必ずお読みください。

## **レ**メモ

操作の参考となることや補足説明が書かれています。必ずお読みください。

#### (→ P.3-1 [3-1 原稿について」)

参照する項目とページを表し、クリックをすると該当ページにジャンプします。

# ドキュメントスキャナ DR-4010C

# ユーザーマニュアル

## ハードウェア編







## 目次

第1章	お使いになる前に	1-1
1-1	安全にお使いいただくために	
	設置場所について	1-1
	電源について	1-2
	スキャナの移動	1-2
	日常の取り扱いについて	1-3
	廃棄について	1-4
1-2	DR-4010Cの特長	1-5
1-3	各部の名称と機能	1-7
第2章	セットアップ	
2-1	セットアップの手順について	
2-2	動作環境の確認	
2-3	ソフトウェアのインストール	
	セットアップディスクについて	2-4
	ソフトウェアのインストール	2-5
2-4	コンピュータとの接続	
	USB 接続で使用する場合	2-10
	SCSI 接続で使用する場合	2-11
2-5	電源のオン(スキャナの認識)	
	スキャナの認識	2-13
第3章	基本的な使用方法	
3-1	原稿について	
3-2	給紙・排紙トレイの準備	3-3
	給紙トレイの準備	
	排紙トレイの準備	3-3
3-3	原稿のセット	
		3-5
	非分離給紙の手順	3-7
3-4	ジョブ機能	
	ジョブ機能について	
	ジョブ登録ツールについて	
	ジョブ機能によるスキャンの実行	3-11
	アプリケーション起動について	3-12
3-5	CapturePerfect 3.0	3-16
	CapturePerfect 3.0 について	3-16
	CapturePerfect 3.0の操作手順	
	スキャンバネルについて	3-22
3-6	パッチコードシートの利用	3-23
	パッチコードシートについて	
	ハッナコートハターンの機能	
07	バッテコートシートの使い方	
/-ک	私 詰 あ り 切 処 理	
3-8	<b>ての他の機能</b>	
	+ ガリスキャン	
	単△'床ᄊ' 灰肥 長兄干― K	3-23
	マルチストリーム機能	3-33

第4章	メンテナンス	4-1
4-1	日常のお手入れ	
	本体の清掃	4-1
	搬送路の清掃	4-1
	読み取りガラスとローラの清掃	4-2
4-2	ローラの取り外し / 取り付け	
	ローラの交換時期	4-5
	カウンタのリセット	
	ローラユニットの取り外し / 取り付け	4-9
	リタードローラの取り外し / 取り付け	4-11
第5章	トラブルシューティング	
<b>5</b> 1		E 1
5-1		
5-2	ソフトワエアのアンインストール	
	ISIS/IWAIN ドライバのアンインストール	
	ショフ登録ツールのアンインストール	
	CapturePerfect3.Uのアンインストール	5-10
第6章	付 録	6-1
仕様		
	本体仕様	6-1
	交換部品	6-2
	別売品	6-2
	外形寸法図	6-3
保証。	とアフターサービス	6-4
サー	ビス&サポートのご案内	
保守	サービスのご案内	6-6
アド	ビシステムズ社製品について	6-7
索引		

**Document Scanner DR-4010C** 



お使いになる前に

## 1-1 安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくため、以下の項目についての注意事項を必ずお読みください。

#### 設置場所について

本機の性能は、設置されている環境によって影響を受けることがあります。設置する場所が、次の環境条件に合っていることを確認してください。

● 本機の周りには操作、保守、換気のためのスペースを十分確保してください。



- 読み取った原稿を本機の後方に排紙する場合、本機の後方に原稿を排紙するためのスペースを 十分確保してください。(→ P.3-3「3-2 給紙・排紙トレイの準備」)
- 直射日光の当たる場所は避けてください。やむをえない場合は、厚いカーテンなどで日光をさ えぎってください。
- ほこりの多い場所は避けてください。ほこりは本体内部に悪影響を及ぼすことがあります。
- 水道の蛇口、湯沸器、加湿器など高温、多湿になる場所の近くや、アンモニアガス、シンナー などが発生する場所は避けてください。
- 不安定な場所や、振動しやすい場所は避けてください。
- 温度が急激に変化する場所は避けてください。本体内部で結露が発生すると品質低下の原因になります。以下の環境下でお使いください。
  - 室温 10℃—32.5℃
  - 湿度 20%—80%RH
- スピーカーやテレビ、ラジオなど磁気を発生する機器の近くは避けてください。

### 電源について

- 電源は必ず 100V のコンセントからとってください。
- AC100V 以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 他の電気機器と同じコンセントを使用しないでください。また、延長コードを使う場合は、延長コードのアンペア数値に注意してください。
- 電源コードの上に物を置いたり、踏みつけたりしないでください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- 電源コードを強く引っ張らないでください。電源プラグを抜くときは、電源プラグを持ち、そのまま抜いてください。
- 非常時に電源プラグが抜けるように、コンセントの周りには物を置かないでください。
- 安全のため、必ずアース線を接続してください。アース線は絶対にガス管や水道管には接続しないでください。
- 電源について不明な点があるときは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### スキャナの移動

● スキャナを移動する場合は、本体を落とさないように必ず両手でしっかり持ってください。ス キャナ本体の質量は約6.4kgです。



● スキャナを移動する場合は、インタフェースケーブルや電源コードを必ず外しておいてください。ケーブル類を付けたまま持ち運ぶと、無理な力が加わってプラグやコネクタが損傷することがあります。

#### 日常の取り扱いについて

### 🚺 警告

本製品をお使いになるときは、次の警告をお守りください。これらは火災や感電の原因になりま す。

- アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くには設置しないでください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また、重いものを載せたり、 引っ張ったり、無理に曲げないでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- タコ足配線をしないでください。
- 電源コードを結んだり、束ねたりしないでください。電源プラグは奥まで確実に差し込んでく ださい。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。
- 本機を分解したり、改造しないでください。
- 本機の分解、改造は、危険ですので絶対に行わないでください。
- 本機の近くでは可燃性のスプレーを使用しないでください。
- 清掃の際は電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。
- ■本機の清掃には、水を含ませて固くしぼった布を使用してください。アルコール、ベンジン、 シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。
- 異常音、発煙、発熱、異臭があったり、電源を入れても機械が動かないなどの異常が発生した 場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、 お買い求めの販売店または担当サービスにご連絡ください。
- ■本機を落としたり、ぶつけたりして、強いショックを与えないでください。万一本機が破損した場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、お買い求めの販売店または担当サービスにご連絡ください。
- ■本機を移動させる場合は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 🤔 注意

■ ぐらついた台の上や傾いたところなどの不安定な場所や、振動の多い場所には設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。

■ 通気孔をふさがないでください。本機の内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

- ■本機の上には、クリップ、ステイプルの針、ネックレスなどの金属物を置かないでください。 こぼれたり、中に入ると火災や感電の原因になることがあります。万一これらが本機の中に 入ってしまった場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。そしてお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡ください。
- 湿気やほこりの多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 本機の上には物を載せないでください。置いたものが倒れたり、落下して、けがの原因になる ことがあります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、芯線の露出、断線などで、コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。
- いつでも電源コードが抜けるように、コンセントの周りには物を置かないでください。非常時 に電源コードが抜けなくなります。

- ■本機の内部に、水や引火性溶剤(アルコール、シンナー、ベンジンなど)をこぼさないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 長時間ご使用にならないときは、安全のため、必ず電源コードを本体から抜き、電源プラグを コンセントから抜いてください。
- ■本機を操作するときは、ゆったりとした服装を避け、装飾品など動作中の本機に引っ掛かりそうなものを身につけないでください。本機に巻き込まれてけがの原因になることがあります。 特にネクタイや長い髪などはご注意ください。万一巻き込まれた場合は、直ちに電源スイッチを切って機械を停止してください。
- 原稿をセットするときや、詰まった紙を取り除くときは、慎重に扱ってください。紙の端で手を切るなど、思わぬけがをすることがあります。

#### 廃棄について

●本機を廃棄するときは、必ず法律およびその地域の条例に従って廃棄するかお買い求めの販売店にご相談ください。

## 1-2 DR-4010Cの特長

DR-4010Cの主な特長は以下のとおりです。

● 高速原稿給紙
 小型ながら名刺サイズから A4 までの原稿を最大 42枚 / 分で読み取ります。
 (読取モード:白黒 / グレー / カラー、条件:A4 縦 / 200dpi)

- USB/SCSI インタフェース対応
  コンピュータに標準搭載されている USB インタフェースおよび、拡張 SCSI カードに対応しています。(→ P.2-2 [2-2 動作環境の確認])
- カラー / グレースケール対応 原稿を24 ビットカラーや256 階調グレースケールで読み取ることができます。
- 多様な読み取りモードをサポート 原稿の種類によって以下のような様々な読み取りモードに対応しています。
  - 片面または両面モード
  - 連続または手差し給紙
- 前面給排紙(Uターンパス)
  原稿の給紙と排紙を前面で行います。(→ P.3-3 [3-2 給紙・排紙トレイの準備])

● 後方排紙(ストレートパス) 背面にある排紙トレイを開くことにより、原稿が後方に排紙されます。ただし、排紙された原稿の順番は、給紙したときの逆になります。(→ P.3-3 「3-2 給紙・排紙トレイの準備」)

● 自動原稿サイズ検知 読み取った原稿のサイズを自動的に検知して保存します。サイズの異なる原稿が混在している ときや、非定形サイズの原稿を読み取ったときにできる黒い部分が削除されます。

● 重送検知

原稿が重なって搬送されたことを検知して搬送を停止します。(→ P.3-29「重送検知機能」)

- 斜行補正 斜めに給紙された原稿の画像を検知して、画像の傾きを補正します。
- カードスキャン
  ISO/JIS 規格に準拠したサイズのカードをスキャンすることができます。ただし、エンボスのあるクレジットカードなどはスキャンできません。(→ P.3-1 「3-1 原稿について」)
- カラー原稿自動検知
  読み取った原稿がカラーか白黒かを自動的に検知して画像を保存します。
- 文字向き検知 原稿の中の文字の向きを検知し、文字の向きがまっすぐになるように読み取った画像を回転させます。
- テキストエンハンスメントモード
  下地が濃い原稿や薄い鉛筆書きの原稿の文字の部分をはっきりと読み取るモードです。
  \* 原稿によっては有効に機能しない場合があります。
- ドロップアウトカラー 原稿の中の特定の色または色の範囲を指定し、指定した色を読み取らないようにします。

#### ● 色強調

原稿の中の特定の色または色の範囲を指定し、指定した色を強調します。

自動白紙スキップ機能

原稿が片面であるか両面であるかを気にせずにスキャンを行える、自動白紙スキップ機能を備 えています。



この白いページが画像データから削除されます。

● プレスキャン機能

読み取りを行なう前にプレスキャンを行ない、プレスキャンした画像で明るさとコントラスト を調整してから読み取りを行ないます。

● バインダ穴消去

バインダに綴じられていた原稿を読み取った時にできる黒い穴の部分を消去します。



● マルチストリーム機能

用途に合わせて読み取り条件の異なる2つの画像を1回のスキャンで同時に出力することので きるマルチストリーム機能に対応しています。ただし、この機能はお使いのアプリケーション がマルチストリーム機能に対応している場合にのみ使用できます。(→ P.3-33「マルチスト

#### <u>リーム機能」)</u>

150dpi Color	300dpi B/W
FINANCIAL REPORT	FINANCIAL REPORT
A second	A series of the
	For small part of the interaction of the interactio

● 長尺紙対応

本機の設定を長尺モードに設定することにより、最大 1,000mm の長さの原稿までスキャン することができます。(→ P.3-29 「長尺モード」)

● 感圧紙対応

感圧紙もスキャンすることができます。

● スタンバイモード

本機は、スキャン実行時以外、スタンバイモードに移行する省エネ設計になっています。

## <u>ト</u> メモ

記載されている機能によっては、お使いのアプリケーションソフトウェアで使用できない場 合があります。

## 1-3 各部の名称と機能

ここでは各部の名称と機能について説明します。本機を使用する前にご確認ください。



(→ P.3-7)

### <u>電源スイッチ</u>

スキャナの電源をオン、オフします。(→P.2-10)

■ 背面



■ 接続部 (→ P.2-10 [2-4 コンピュータとの接続])





- USB ケーブルと SCSI ケーブルは同時に接続しないでください。故障の原因に なります。
- 通気孔をふさがないでください。本機の内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

**Document Scanner DR-4010C** 



セットアップ

## 2-1 セットアップの手順について

本機を使用するためには以下の手順に従って本機をセットアップしてください。

- 手順1:動作環境の確認
- 手順2: ソフトウェアのインストール
- 手順3: コンピュータとの接続
- 手順4:電源のオン(スキャナの認識)



- コンピュータとの接続は、必ずソフトウェアのインストールの後に行ってください。
- ソフトウェアをインストールする前にスキャナを接続し、スキャナの電源をオンにすると以下のウィザード画面が表示されます。この場合、[キャンセル] ボタンをクリックしてウィザード画面を終了させてからスキャナの電源をオフにします。



ウィザード画面(Windows2000)

## 2-2 動作環境の確認

本書に記載されている仕様を満たし、DR-4010Cを快適にお使いいただくためには次のシステム 要件を推奨します。

- オペレーティングシステム
  - · Microsoft Windows 2000 Professional SP4以上
  - · Microsoft Windows XP Professional SP2以上
  - · Microsoft Windows XP Home Edition SP2以上
  - Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
- パーソナルコンピュータ
  - · CPU: Pentium4 3.2GHz以上
  - ・ メモリ:1GB以上
  - ・ ハードディスク:1GB 以上の空き容量
  - インタフェース: コンピュータに標準搭載された USB ポート(Hi-Speed USB 2.0) または、拡張 SCSI カード
  - ・ モニタ: 解像度 1024 × 768(XGA)以上
- 拡張 SCSI カードは、本機が推奨する以下の SCSI カードをお使いください。

Adaptec 社製 SCSI カード(PCI バス用)

- · AHA-2930U
- · AHA-2940AU
- · ASC-19160
- · ASC-29160N

Adaptec 社製 SCSI カード(Card bus 用)

- · APA-1480
- 上記のシステム環境で正常に動作する ISIS 互換アプリケーションソフトウェアまたは TWAIN 互換アプリケーションソフトウェア。

### ● お願い

- お使いのコンピュータのシステム要件が不明な場合には、コンピュータをお買い求めになった販売店または、コンピュータメーカーのサポート窓口にお問い合わせください。
- USB ケーブルと SCSI ケーブルは同時に接続しないでください。
- コンピュータに標準搭載の USB ポートに接続して使用する場合、以下の点に注意してくだ さい。
  - ・ USB インタフェースは Hi-Speed USB 2.0 インタフェースを使用してください。
  - ・ コンピュータに標準装備された USB ポートが USB Full-Speed (USB1.1 相当)の場合、スキャン速度が低下します。この場合、SCSI カードでのご使用をお勧めします。
  - ・ USB2.0 ドライバはマイクロソフト社から提供されている最新のドライバをお使いください。詳細についてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。

- ・ コンピュータに標準装備されたすべての USB インタフェースにおいて、動作を保証す るものではありません。詳細についてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
- ・ USB ケーブルは、同梱品または Hi-Speed USB2.0 対応のケーブルをお使いください。
- SCSIカードで使用する場合、以下の点に注意してください。
  - ・ SCSI カードのコンピュータへの取り付けは、必ずお使いの SCSI カードおよびコン ピュータの取扱説明書に記載されている手順にしたがって行ってください。
  - ・ 使用できる SCSI ケーブルの総延長は、SCSI の規格によって決められています。詳細 は、お使いの SCSI カードの取扱説明書を参照してください。
- CPU、メモリ、インタフェースカード等、コンピュータの推奨仕様を満たさない場合、スキャン速度が大幅に低下したり転送速度に時間を要する場合があります。
- コンピュータの推奨仕様を満たしている場合でも、読み取りの設定によっては、スキャン速度 が低下する場合があります。
- 同梱されている ISIS/TWAIN ドライバは、すべての ISIS 互換アプリケーションソフト ウェアまたは TWAIN 互換アプリケーションソフトウェアで動作するとは限りません。詳細 についてはアプリケーションソフトウェアの販売元にお問い合わせください。

## 2-3 ソフトウェアのインストール

ソフトウェアのインストールについて説明します。

### セットアップディスクについて

本機に同梱されているセットアップディスクをCDドライブにセットすると、以下のメニュー画 面が起動します。セットアップディスクをCDドライブにセットしてもメニュー画面が起動しな いときは、エクスプローラからセットアップディスクを開き、"SETUP.EXE"を実行してくださ い。

Canon	DR-4010C
	おまかせインストール
	選んでインストール
	マニュアルを読む
Approximation of the second se	終了
THE R.	

## **レ**メモ

DR-4010C セットアップディスクは、以下の構造になっています。



### ソフトウェアのインストール

ソフトウェアのインストールは、以下の手順で行います。

7 Administrator 権限のアカウントで Windows にログオンします。

## ┏ お願い

- Windows にログオンするときは、Administrator 権限のアカウントでログオンしてください。
- ソフトウェアをインストールする前に他のアプリケーションはすべて終了させてください。
- **2** DR-4010C セットアップディスクを CD ドライブにセットします。 メニュー画面が起動します。

Canon	DR-4010C
	おまかせインストール
	選んでインストール
	マニュアルを読む
· Anoreman and a state	終了

**3** 「おまかせインストール」をクリックします。 「おまかせインストール」画面になります。

	C DR-40100 F 7-1/1		
	CapturePerfect3.0	8	
	2 ユーザーマニュアル	8	
ソフトウェアのイン	ストール(はスキャナをコンピュータに接続	する前に行ってくださ	ð.
レインストールJボ5 ソフトウェア名に3	シを押すと上記のソフトウェアをすべてイ. かった合わせると説明が表示されます。	ノストールします。	

- **レ**メモ
  - 「おまかせインストール」では、表示されているソフトウェアとユーザーマニュアルのインストールを続けて行います。アンインストールしたソフトウェアを再インストールするときには「選んでインストール」をクリックして、アンインストールしたソフトウェアを再インストールします。
  - DR-4010C ドライバは、スキャナドライバと、ジョブツールのインストールを行いま す。

**4** 「インストール」をクリックします。

DR-4010C ドライバのセットアップを開始します。

DR-4010C セットアップ		×
	DR-4010C セットアップ・ヘようこそ	
	DR-4010C ドライバセットアッフ*	
	〈 戻る(日) (法へ (別)) キャンセル	

### 5 「次へ」をクリックします。

「製品使用許諾契約」が表示されます。



**6** 「製品使用許諾契約」を読み、同意いただける場合は「はい」クリックします。 DR-4010C ドライバのインストールを行います。



続けてジョブツールのインストールを行います。







### 8 「完了」をクリックします。

続けて「CapturePerfect3.0」のインストールを実行します。



## **9** 「次へ」をクリックします。

「製品使用許諾契約」が表示されます。



10 「製品使用許諾契約」を読み、同意いただける場合は「はい」クリックします。 インストール先を確認します。

シストール先の選択			a diama di
ファイルをインストールするフォルダを選択します	t.		
セットアッフでは、次のフォル外に CapturePerf	ect 3.0 をインストールします。		
このフォルダへのインストールは、D欠へJ本タン	をりっかします。		
別のフォルダヘインストールする場合は、[参照	風]ホタンをクリックしてフォルダを選択	してください。	
┌ インストール先のフォルダ			
- インストール先のフォルダ D¥Program Files¥Canon Electronic	:s¥CapturePerfect 3.0	[	参照(图)

11 「次へ」をクリックします。

CapturePerfect のインストールを行います。

インストール中 D-VYCapturePerfect 3/0¥CbjExtct.dll
4+2/04

12 CapturePerfectのインストールが完了します。



13 「完了」をクリックします。

続けて「ユーザーマニュアル」のインストールを実行します。

- InstallShield Wizard		×
	Canon DR-4010C Manual セットアッフ・ヘようこそ	
	このプロウラムは、Canon DR-4010C Manual を力だっ一形こインストールし ます。このセッドップ フロウラムを実行する前に、すべての Windowsフロクラムを終了することを推奨します。	
	< 戻る(B) (法へい)> キャンセル	

14 「次へ」をクリックします。

ユーザーマニュアルをインストールします。

- InstallShield Wizard	×
\$9\$797* X7-\$X	
Canon DR-4010C Manual が新しいソフトウェアのインストールを構成中です。	
インストール中	
D.¥¥Ganon Electronics¥Manual¥ESP¥DR4010C UserManual.pdf	

15 ユーザーマニュアルのインストールが完了します。



### **16** 「完了」をクリックします。 インストール完了の画面になります。

Canon	インストールが完了しました
_	当社の製品をお選びいただき、有難うございます。
	終了
Contractor of Contractor	

- **17** 「終了」をクリックしてセットアップを終了します。 「戻る」をクリックするとメニュー画面に戻ります。
- 18 ソフトウェアのセットアップが終了したら、本機をコンピュータに接続します。 (→ P.2-10 [2-4 コンピュータとの接続])

## 2-4 コンピュータとの接続

本機とコンピュータを接続する方法としてコンピュータに標準装備されている USB ポートを使用 する「USB 接続」と、コンピュータの拡張スロットに SCSI カードを装着して使用する「SCSI 接続」の2つの接続方法があります。お使いのコンピュータの環境に合わせて接続方法を選択し てください。





USB ケーブルと SCSI ケーブルは同時に接続しないでください。

USB 接続で使用する場合

7 本機の電源スイッチがオフ状態になっていることを確認します。 電源スイッチがオン状態になっているときは、電源スイッチを押してオフ状態にします。





付属の電源コードを本体背面の電源コネクタに差し込みます。①



- **3** 付属のアースコードをアース端子に接続します。②
- 4 電源プラグをコンセントに差し込みます。③
- 5 付属の USB ケーブルで本機とコンピュータを接続します。



#### SCSI 接続で使用する場合



お願い

- SCSIケーブルで接続するときは、必ずコンピュータの電源をオフにしてください。コ ンピュータの電源をオンにした状態でスキャナを接続すると、コンピュータがスキャナ を正常に認識できない場合があります。
- SCSI ケーブルは同梱されていません。スキャナと SCSI カードのコネクタの形状にあった SCSI ケーブルを用意してください。
- SCSI ID は、工場出荷時に「SCSI ID=2」に設定されています。他の SCSI 機器とディ ジーチェーン接続で使用する場合には、他の SCSI 機器と SCSI ID が重複しないように ディップスイッチを設定してください。



●本機はターミネータを内蔵し、[ON]に固定されています。他のSCSI機器とディジー チェーン接続で使用する場合には、必ず本機が終端になるように接続し、他のSCSI機 器のターミネータは全て[OFF]にしてください。 **7** Windows をシャットダウンしてコンピュータの電源をオフにします。

2 本機の電源スイッチがオフ状態になっていることを確認します。





3 付属の電源コードを本体背面の電源コネクタに差し込みます。①



- 4 付属のアースコードをアース端子に接続します。②
- 5 電源プラグをコンセントに差し込みます。③
- 6 用意した SCSI ケーブルで本機とコンピュータを接続します。



## 2-5 電源のオン(スキャナの認識)

本機の電源をオンにしてコンピュータの電源をオンにすると、プラグアンドプレイ機能により Windows が本機を認識し、デバイスドライバのインストールを自動で行います。

## ひとう お願い

- SCSIケーブルで接続している場合は、必ずスキャナ→コンピュータの順に電源をオンにしてください。コンピュータの電源を先にオンにするとスキャナを正常に認識できない場合があります。
- 電源をオフし、再度電源をオンするときには 10 秒以上待ってから電源をオンにしてく ださい。
- 長時間ご使用にならないときは安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。

#### スキャナの認識

スキャナの認識は、スキャナをコンピュータに初めて接続したときに実行されます。

- 7 本機とコンピュータの接続を確認します。
- 2 電源スイッチを押して本機の電源をオンにします。 電源ランプが緑色に点灯します。



- 3 コンピュータの電源をオンにします。
- **4** Administrator 権限のアカウントで Windows にログオンします。

5 Windows が新しいハードウェアとして DR-4010C を認識し、インストールを自動で行います。

新しいハー	ドウェアが見つかりました
2	CANON DR-4010C USB
Win	dows2000の場合



WindowsXPの場合

- **レ**メモ
  - WindowsXPの場合、インストールが完了するとバルーンヘルプにインストール完了の メッセージが表示されます。



- Windows2000 では、インストール完了のメッセージは表示されません。
- DR-4010Cは、デバイスマネージャの「イメージングデバイス」に [CANON DR-4010C USB](または、[CANON DR-4010C SCSI])の名称で登録されます。



**Document Scanner DR-4010C** 



基本的な使用方法

## 3-1 原稿について

本スキャナは、名刺、小切手などの小さい原稿からA4サイズまでの原稿を読み取ることができます。また、ISO/JIS 規格に準拠したサイズのカードの読み取りにも対応しています。 本スキャナで読み取ることのできる原稿のサイズは以下のとおりです。

排紙方向 (*1)	Uターンパス	ストレートパス
幅	53 - 219 mm	53 - 219 mm
長さ	70 - 356 mm (*2)	70 - 356 mm (*2)
厚さ (*3)		
分離給紙の場合	52 - 128 g/m² (0.06 - 0.15 mm)	52 - 128 g/m² (0.06 - 0.15 mm)
非分離給紙の場合	42 - 157 g/m <sup>2</sup> (0.05 - 0.20 mm)	42 - 546 g/m² (0.05 - 0.66 mm)
ISO/JIS規格準拠 カード	読み取り不可	読み取り可(非分離給紙にて) サイズ:53.9 x 85.5 mm カード厚:0.76±0.08 mm 但し、エンボス無きこと

\*1: 排紙方法には、排紙トレイに排紙する「Uターンパス」と、スキャナの後方に排紙する「ス トレートパス」があります。(→ P.3-3 [3-2 給紙・排紙トレイの準備」)



- \*2: スキャナ本体の設定を長尺モードに設定することにより、最大 1,000mm までの原稿をス キャンすることができます。(→ P.3-29 [長尺モード])
- \*3: 給紙方法(分離給紙、非分離給紙)によってセットできる原稿の厚さが異なります。 (→ P.3-5 [3-3 原稿のセット])

スキャンする原稿について、以下の注意をよくお読みください。

- 複数枚の原稿を一度に読み取るときは、原稿のサイズ、厚さ、紙質をそろえてください。異なる条件の原稿を給紙すると、紙詰まりの原因になります。
- インクが乾いていない原稿は、ローラや読み取りガラスを汚し、画像にすじが入る原因になったり、他の原稿を汚す原因になります。必ず乾かしてから読み取りを行ってください。
- 鉛筆などで書かれた原稿は、ローラや読み取りガラスを汚し、画像にすじが入る原因になったり、他の原稿を汚す原因になります。このような原稿を読み取ったあとは、スキャナの内部を清掃してください。(→ P.4-2「読み取りガラスとローラの清掃」)

- 薄い原稿を読み取ったときに、裏面の文字等が画像に写り込むことがあります。このような時 は、読み取り条件の明るさを調整してください。
- 次のような原稿を読み取ろうとすると、紙詰まりや故障の原因になります。このような原稿を 読み取る時は、複写機でコピーしてから行ってください。



- 感圧紙の束をスキャンするときは、原稿をよくさばいてからスキャンしてください。
- 光沢のある原稿やカードの場合、光の反射により、正常にスキャンできなかったり、原稿サイズ検知や斜行補正などの機能が正常に動作しない原因になりますのでご注意ください。
- ISO/JIS 規格に準拠したカードをスキャンする場合は、給紙方法を非分離給紙にし、ストレートパスで1枚ずつスキャンしてください。



エンボスの付いたカードはスキャンできません。エンボスの付いたカードをスキャンした場合、読み取りガラスにキズをつけることがありますので注意してください。



## 3-2 給紙・排紙トレイの準備

原稿のサイズや排紙方法に応じて給紙トレイと排紙トレイを準備します。

### 給紙トレイの準備

給紙トレイは、紙トレイの中央を持ってゆっくりと開き、給紙トレイから原稿が落下するような ときは、給紙補助トレイを引き出します。



## 🧘 注意

給紙トレイの上に原稿以外のものを載せないでください。本体から落下して思わぬけがをしたり、本体が破損され、読み取り品質の低下につながります。

#### 排紙トレイの準備

本機には原稿を排紙トレイに排紙する U ターンパスと、原稿を背面に排紙するストレートパスの 2つの排紙方法があります。排紙方法の切り替えは排紙トレイ2の開閉により行ないます。必要 に応じて排紙方法を選択してください。





**ド** メモ

- Uターンパスは、一般的な紙厚の原稿をスキャンするときに使用します。スキャンした 原稿は排紙トレイに排紙されます。
- ストレートパスは、厚紙や紙厚の薄い紙など、Uターンパスで正常に搬送できない原稿、 ISO/JIS 規格準拠カードの読み取りに使用します。スキャンした原稿はスキャナの後方 に排紙されます。
- 排紙トレイ2が開いているとUターンパスになりません。
- ストレートパスの場合、排紙された原稿の順番は、給紙したときの逆になります。

## ● お願い

- ストレートパスの場合、スキャナの後方に原稿を排紙するスペースを十分確保してください。排紙のためのスペースが不足している場合、原稿の破損や紙詰まりの原因になります。
- 排紙トレイ2の開閉は、スキャン開始前に行なってください。スキャン中に排紙トレイ 2の開閉を行なった場合、紙詰まりの原因になります。
- Uターンパスで使用するときは排紙トレイガイドを必ず開いてください。排紙トレイガ イドが開いていないと排紙された原稿がトレイから飛び出して紙詰まりの原因になりま す。

## 3-3 原稿のセット

原稿の給紙方法として、セットされた原稿の束を1枚ずつ分離しながら連続給紙する「分離給紙」 と、原稿を1枚ずつ手差しで給紙および、複数枚綴りの伝票を綴じたまま読み取ることのできる 「非分離給紙」があります。給紙方法は、給紙切替レバーにより切り替えます。

### 🕑 お願い

- 原稿をセットする前に、クリップやステイプルの針などが紛れ込んでいないか必ず確認してください。万一これらが紛れ込んでいると、大事な原稿が破れたり、紙詰まりを起こしたり、あるいは本機の故障の原因になります。
- ●本機を操作するときは、ゆったりとした服装を避け、装飾品など動作中の本機に引っ掛かりそうなものを身につけないでください。本機に巻き込まれてけがの原因になることがあります。特にネクタイや長い髪などはご注意ください。万一巻き込まれた場合は、直ちに電源プラグを本体から抜いて機械を停止してください。
- 原稿の先端がカールしていると原稿が折れたり紙詰まりの原因になります。カールが大きい場合にはカールを矯正してからスキャナにセットしてください。
- 紙厚の薄い原稿を分離給紙で連続スキャンした場合、原稿にしわが寄ったり、原稿が折れて紙詰まりの原因になることがあります。このようなときは、非分離給紙でスキャンしてください。

### 分離給紙の手順

7 給紙切替レバーを下側(↔=)にします。





セットする原稿をよくさばき、原稿の端を揃えます。



- 🔔 注意
  - スキャナ本体の上で原稿をそろえないでください。故障の原因になります。
  - 原稿をセットするときは慎重に扱ってください。紙の端で手を切るなど思わぬけがをす ることがあります。
- 3 原稿ガイドの位置を読み取る原稿の幅より広くします。





原稿のおもての面を上にし、ストッパに当たるようにセットします。





## ┏ お願い

原稿ガイドには積載制限マーク(▼)があります。このマーク(一般的なコピー用紙:80g/ m<sup>2</sup>の用紙で約100枚の厚さ)以上に原稿をセットしないでください。紙詰まりの原因に なります。



5 原稿ガイドを原稿の幅に合わせて調整します。



**レ**ト

スキャンを始める前に、原稿が正しくセットされていることを確認してください。原稿が丸 まっていたり折れている状態でスキャンを行うと原稿が破損することがあります。

**6** アプリケーションソフトウェアで、スキャンを開始します。

## ┏ お願い

- 読み取り中に、システムエラーまたは紙詰まりによって給紙が停止した場合は、処理をしたあと、給紙している原稿の最後のページが正しく記録されていることを確認してから読み込み作業を続けてください。
- 紙厚の薄い原稿は、まれに排紙トレイから落下することがありますのでご注意ください。
- 読み取りが終了し、スキャナを使用しないときは、機械の損傷を防ぐために給紙トレイ や排紙トレイガイドを閉じてください。

#### 非分離給紙の手順

7 給紙切替レバーを上側(↔)にします。



2



3

アプリケーションソフトウェアで、スキャンを開始します。

4 原稿を1枚給紙口に押し当てます。原稿が搬送され読み取りが行われます。

給紙トレイに原稿を1枚置いて、原稿ガイドの位置を調整します。



## ┏ お願い

- 複数枚綴りの伝票などをセットするときは、綴じてある側を先端にしてセットしてください。
- 非分離給紙で綴じられていない複数枚の原稿を一度にセットすると、まとめて搬送されますので注意してください。
- ●特に薄い原稿やカールした原稿を手差し給紙するとき、うまく給紙されないことがあります。そのようなときは原稿の先端を手で軽く押さえながらセットするようにしてください。その際、ローラユニットの下に手を入れないように注意してください。



● 読み取りが終了し、スキャナを使用しないときは、機械の損傷を防ぐために給紙トレイ や排紙トレイガイドを閉じてください。
# 3-4 ジョブ機能

DR-4010Cのスキャン方法には、アプリケーションからスキャンを行なう他に、アプリケーションを起動しないで操作パネルのボタンの操作だけでスキャンを行なうことができるジョブ機能があります。

本項では、「ジョブ機能」の概略とスキャンの手順について説明します。

### ジョブ機能について

ジョブ機能は、スキャナ本体のジョブボタンに任意の機能を割り当てて使用するためのもので、 ジョブボタンにスキャンを実行するためのジョブを割り当てることができます。この場合、アプ リケーションを使用することなくジョブボタンを押すだけでスキャンを実行することができます。 スキャンされた画像データは、ジョブにあらかじめ設定された条件で自動的に処理されます。 ジョブ機能にはスキャンを実行するための以下の4つの機能と、アプリケーションが使用するス タート、ストップボタンとしての機能があります。これらの機能はジョブ登録ツールにより任意 のジョブボタンに割り当てて使用します。(→ P.3-10「ジョブ登録ツールについて」)



**レ**メモ

アプリケーション起動を使用するときは、使用する前に Windows のイベントの設定が必要です。( → P.3-12 「アプリケーション起動について」)

### ジョブ登録ツールについて

ジョブ登録ツールは、ISIS/TWAIN ドライバと一緒にインストールされる TWAIN 互換アプリ ケーションソフトウェアで、ジョブボタンへの機能の割り当てを行ないます。

훯 DR-4010C ジ	ョブ登録ツール	×
3	そ一覧 ジョブタイトル: ファンクション: ファイル保存 ファイル名:	- -
2	ストップ	A V
	イーンス (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



ジョブボタンの設定

ジョブ登録ツールの設定については、<u>第8章「ジョブ登録ツールの設定」お</u>よび、ジョブ登録 ツールのヘルプを参照してください。

## **レ**ト

- ジョブボタンには、あらかじめ以下のジョブが割り当てられています。
  - ① スタート:アプリケーションの設定によってスキャンを開始します。

② ストップ:スキャンを終了します。

- ③ ファイル保存:スキャンした画像を My Pictures フォルダに PDF 形式で保存します。
- ジョブボタン全部にスキャンをするためのジョブを割り当てることも可能です。この場合のスタート/ストップの操作は、スキャンパネルのボタンで行います。(→ P.3-22 「スキャンパネルについて」)
- ジョブ登録ツールで登録した内容は、同梱のジョブラベルに記入して本体に貼り付けて ください。



### ジョブ機能によるスキャンの実行

ジョブ機能によるスキャンは以下の手順で行います。

7 原稿をセットします。(→ P.3-5 [3-3 原稿のセット])





DR-4010ር ቺ二ቃ	-	×
Ø	ファイル保存 暫くお待ちください。	
	Page: 0	
		(キャンセルの)



原稿が無くなったら指定された条件で画像データを送信します。 DR-4010Cモニターに「送信完了」が表示されます。

DR-4010C <del>E</del>	_ <b>\$</b> -	
Ø	ファイル保存 送信完了	
	Page: 1	
		<u>閉じる(©)</u>



**4** [閉じる] をクリックして DR-4010C モニターを閉じます。

**レ**メモ

- セットアップ時の初期設定では、ジョブボタン③に「ファイル保存」が割り当てられて います。
- スキャンした画像ファイルは、「マイドキュメント」の中にある「My Pictures」フォル ダに、スキャンした日時をあらわす17桁のファイル名がついたPDF形式のファイルで 保存されます。

#### アプリケーション起動について

「アプリケーション起動」を使用する場合、ジョブ機能を使用する前に以下のイベントの設定を変更し、ジョブボタンごとに起動させるアプリケーションを1つ指定する必要があります。



DR-4010Cをセットアップした直後の初期状態では、イベント機能に対応したすべてのアプリケーションが有効になっています。そのため、イベントの設定を変更しないで「アプリケーション起動」を実行したときに以下のダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスが表示されたときは、アプリケーションを選択して起動させるか、「キャンセル」をクリックしてイベントの設定を変更してください。

デバイスのイ	ベント: CANON DR-4010C USB	? ×
2	イメージを受信するアプリケーションを選択し てください。	OK キャンセル
CaptureF	登録されているアプリケーション Verfect 3.0	
DR-4010 Imaging	C Job Tool	

- ●「アプリケーション起動」によって起動できるアプリケーションは、Windows のイベン ト機能に対応したアプリケーションのみです。
- アプリケーションによっては「アプリケーション起動」で正常に動作しない場合があり ます。

#### イベントの設定

イベントの設定は以下の手順で設定を変更してください。

- 7 「イベント」の設定ダイアログボックスを以下の手順で開きます。
  - [スタート]ボタンをクリックし、[設定]-[コントロールパネル]をクリックしてコントロールパネルを開きます。(WindowsXPの場合、[スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。



WindowsXPの場合、コントロールパネルをクラシック表示に切り替えます。または、作業する分野で「プリンタとその他のハードウェア」を選択してください。



3. 「スキャナとカメラ」をクリックします。



4. [CANON DR-4010C USB] (または、[CANON DR-4010C SCSI]) を選択し、[プロ パティ] をクリックします。

スキャナとカメラのプロパティ <u>?</u>	×
รีที่หัว	
)次のスキャナまたはカメラがインストールされています(S):	
注意力加(A)	
OK キャンセル	

[CANON DR-4010C USB のプロパティ](または、[CANON DR-4010C SCSI のプロパティ])が表示されます。

CANON DR-4010C USB(	)プロパティ	<u>? ×</u>
全般 イベント メンラ	ナンス 色の管理	
	DR-4010C USB	
製造元:	CANON	
見8月:	CANON DR-4010C USB	
ポート:	¥¥.¥Usbscan0	
状態:	準備完了	
	キャナまたはカメラのテスト(1)	
	OK キャンセル	適用( <u>A</u> )

5. [イベント] タブをクリックします。

CANON DR-4010C USBのプロパティ	<u>?</u> ×
全般 イベント メンテナンス 色の管理	
CANON DR-4010C USB	
Button No.1	
次のアプリケーション(こ送る( <u>S</u> ):	
🗹 🎇 CapturePerfect 3.0	
☑ ☆DR-4010C Job Tool ☑ Id Imaging	
「「デバイスのイベントを実行しない①)	
OK キャンセル 適用(	<u>4</u> )

**2** 「スキャナイベント」で設定を変更するジョブボタン(Button No. 1, Button No. 2, Button No. 3)を選択します。



З

初期状態では「次のアプリケーションに送る」に表示されているすべてのアプリケーション がチェックされています。「アプリケーション起動」で起動させるアプリケーションを1つ 選択し、その他のアプリケーションのチェックをすべて外してから[適用]をクリックしま す。

CANON DR-4010C USBのプロパティ ?!	×
全般 イベント メンテナンス 色の管理	
CANON DR-4010C USB	
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
Button No.3	
次のアプリケーション(こ送る(S):	
🗹 💸 CapturePerfect 3.0	
Strate Contract	
厂 デバイスのイベントを実行しない(D)	
OK キャンセル 適用(A)	1

### ┏ お願い

[デバイスのイベントを実行しない]をチェックするとジョブ機能が使用できなくなります。 このチェックボックスはチェックしないでください。

- **4** [OK] をクリックして「スキャナとカメラのプロパティ」を閉じます。
- 5 イベント機能の設定変更を有効にするために Windows を再起動させます。

# **3-5** CapturePerfect **3.0**

本項では、DR-4010Cに同梱されている「CapturePerfect 3.0」の概略と基本的なスキャンの 手順について説明します。

CapturePerfect 3.0の詳細については、「CapturePerfect 3.0 操作ガイド」および、 CapturePerfect 3.0のヘルプに記載されています。CapturePerfect 3.0をお使いになる前に CapturePerfect 3.0 操作ガイドまたは、ヘルプを参照してください。

#### CapturePerfect 3.0 について

CapturePerfect は、キヤノンドキュメントスキャナ用に開発された ISIS 互換アプリケーション ソフトウェアです。

CapturePerfect 3.0 には、以下のスキャン方法があり、スキャンメニューからスキャン方法を 選択してスキャンを行ないます。

#### ● スキャンバッチファイル

設定した読み取り条件でスキャンを行ない、指定したフォルダに画像ファイルを保存します。

#### ● スキャンバッチプリント

設定した読み取り条件でスキャンを行ない、指定したプリンタでスキャンした画像を印刷します。

#### ● スキャンバッチメール

設定した読み取り条件でスキャンを行ない、電子メールソフトを起動させて、スキャンした画像を新規メールに添付します。



スキャンバッチファイル スキャンした画像を指定したフォルダ



#### ● スキャン 1ページ

原稿を1枚スキャンして終了します。

#### ● スキャンジョブ

読み取り条件とスキャン方法(スキャンバッチファイル、スキャンバッチプリント、スキャン バッチメール)をあらかじめジョブとして登録しておき、ジョブスキャンの実行は、ツール バーでジョブを選択(①)→スキャンジョブの実行(②)の2つの操作で行ないます。



### **レ**メモ

スキャンジョブには、あらかじめ以下の2つのジョブが登録されています。

・カラー文書

原稿を24ビットカラー、片面300dpiでスキャンし、画像ファイルをマイドキュメントの中にある [My Pictures] フォルダに PDF 形式で保存します。

・白黒文書

原稿を白黒、片面 200dpi でスキャンし、画像ファイルをマイドキュメントの中にある [My Pictures] フォルダに PDF 形式で保存します。

#### ● スキャンバッチプレゼンモード

プレゼンテーションの会場など、大型ディスプレイやプロジェクタが接続された環境で使用す る場合に有効なモードで、CapturePerfect 3.0 を全画面表示に切り替えてスキャンを行な い、スキャンした画像をディスプレイに全画面表示します。



### CapturePerfect 3.0 の操作手順

ここでは、CapturePerfectの起動からスキャナの選択までの手順と、「スキャンバッチファイル」によるスキャンまでの手順について説明します。 詳細については、CapturePerfect操作ガイドまたは、ヘルプを参照してください。

7 [スタート]ボタンをクリックし、[プログラム] (Windows XP の場合は[すべてのプログラ

ム]) -[CapturePerfect3.0]-[CapturePerfect3.0]をクリックします。

	<b>*</b>	Windows Update プログラムのアクセスと既定の設定						
E	<b>.</b>	プログラム(P)	•		アクセサリ ユタートアップ	) )		
e V	$\bigcirc$	最近使ったファイル( <u>D</u> )	•	ē	Internet Explorer			
ofes	<b>S</b> .	設定(5)	•	:	Outlook Express Canon DR-4010C	•		
A C		検索( <u>C</u> )	•		CapturePerfect 3.0	۲	*	CapturePerfect 3.0
	۹	ヘルプ(出)				ļ	PDF	操作ガイド
	200	ファイル名を指定して実行( <u>R</u> )						
	Đ	シャットダウン(山)						
1	スタート	6 \$ 1						

CapturePerfect が起動します。

CapturePerfect 3.0  ファイル(F) フキャン(S) 編集(F) 表子(W) ペーン(D) オブシン	τ).(Ω) Δ∥.3%Η)		_ 🗆 🗙
	カラー文書		e) (e 🢡
Ready		人ギヤナ設定	 11.



使用するスキャナとして DR-4010C を以下の手順で選択します。

1. [スキャン] メニューから[スキャナ選択]をクリックします。

🂐 Captu	ePerfect 3.0	
771H(E)	スキャン( <u>5)</u> 編集(E) 表示(∀) ペー	-ジ(E) オブション(O) ヘルプ(H)
	スキャナ選択( <u>E</u> )	
	スキャナ設定(⊆)	
	スキャン 1ページ(5) スキャン バッテ ファイル(8) スキャン バッテ フッン(8) スキャン バッテ メール(10) スキャン バッテ ブレセンモード(10) スキャン ジョブ(1)	
	スキャン中止(N)	

2. [Canon DR-4010C]を選択し、[OK]をクリックします。



### **レ**メモ

[Canon DR-4010C] が表示されないときは、ISIS/TWAIN ドライバのインストールを やり直してください。(→ P.2-4 [2-3 ソフトウェアのインストール])

3. 用紙サイズの初期サイズを設定します。

デバイスの設定		×
選択されているデバイス(S):		ОК
Canon DR-4010C on STI - 0000	-	キャンセル
用紙サイズの初期設定(D):		149 210
A4 - 210 × 297 mm		バージョン(凹)

### <u> </u>メモ

このダイアログボックスは、[Canon DR-4010C] を初めて選択して[OK] をクリックした時、または「スキャナの選択」画面で[設定] をクリックすると表示されます。



[スキャン] メニューから[スキャナ設定]をクリックします。



ISIS ドライバの設定ダイアログボックスが開きます。

ユーザ設定(E):		•
	登録	削除
モード( <u>M</u> ):	白黒	•
		設定(S)
用紙サイズ(P):	A4 - 210 × 297 mm	-
		領域( <u>A</u> )
解像度( <u>R</u> ):	300 dpi	•
読み取り面(S):	片面	-
	□ 斜行補正(型)	
モアレ除去(型):	なし	•
画像品質( <u>Q</u> ):	速度優先	<b>v</b>
		A <u>b</u> out

### 4 読み取り条件を設定します。

読み取り条件の設定については、第7章「ISIS/TWAIN ドライバの設定」を参照してください。



原稿をセットします。(→ P.3-5「3-3 原稿のセット」)





#### [スキャン] メニューから [スキャンバッチファイル] を選択します。

ここでは、スキャンバッチファイルの操作手順について説明します。他のスキャン方法については、CapturePerfect操作ガイドまたは、ヘルプを参照してください。



スキャンバッチファイル設定ダイアログボックスが開きます。

	保存( <u>S</u> )
	キャンセル
st 🗾	
スキャナ設定( <u>C</u> )	
回転設定( <u>R</u> )	
分割設定(V)	
設定(E)	
	▲ スキャナ設定@_ □ 同話時定(9)_ 今割時定(9)_ = 82年/C)

7 保存するファイル名、ファイル形式を指定し、[保存]をクリックしてスキャンを開始します。

スキャンバッチファイル設定ダイアログボックスの設定については、「CapturePerfect 操作ガイド」または、ヘルプを参照してください。

## <u> ト</u>メモ

読み取り条件の設定で、給紙オプションが [パネルで給紙] または、[自動給紙] になっていると、スキャンを開始したときにスキャンパネルが表示されます。(→ P.3-22 [ス キャンパネルについて」)

- 8 セットした原稿がなくなるとスキャンが中断します。スキャナ設定の給紙オプションの設定 に合わせてスキャンを再開 / 終了します。
  - 給紙オプションの設定が [標準給紙] の場合

継続ダイアログボックスが表示されます。次の原稿をセットし[スキャン継続]をク リックしてスキャンを再開します。または、[スキャンストップ]をクリックしてスキャ ンを終了します。

● 給紙オプションの設定が [自動給紙] の場合

次の原稿をセットします。スキャナが原稿を検知してスキャンを再開します。または、 ジョブボタン②(ストップ)を押してスキャンを終了します。

● 給紙オプションの設定が [パネルで給紙] の場合

次の原稿をセットし、ジョブボタン①(スタート)でスキャンを再開します。または、 ジョブボタン②(ストップ)を押してスキャンを終了します。



**9** スキャンが終了したら、[ファイル]メニューから[アプリケーションの終了]を選択し、 CapturePerfect を終了させます。

🎎 CapturePerfect 3.0				
ファイル(E) スキャン(5) 編集(E) ま	ह∓(⊻) ^°-	ジ(P) オブショ	ン(0) ハルフ	°(Ш)
<b>開く(の</b> ヘ^ーシンに名前を付けて(保存(A) 閉じる(C) 全て閉じる(L)	Ctrl+0	3 📑 🗗	フラー文	<b>書</b> _
フツント(E) フツント形式(E) フツンタの設定( <u>T</u> )	Ctrl+P			
アフリケーションの終了(凶)				

### スキャンパネルについて

スキャンパネルは、ISIS/TWAIN ドライバと一緒にインストールされるアプリケーションで、 DR-4010C ドライバが起動したときにタスクトレイに常駐します。 読み取り条件の設定で、「給紙オプション」が [パネルで給紙] または、 [自動給紙] になってい ると、スキャンを開始したときにスキャンパネルが表示されます。

<b>、 、スキャンパネル</b> ユーザー操作の待機中…	_	
<ul> <li>3</li> <li>2) ストップ</li> <li>1) スタート</li> </ul>		
☞ バッチ区切り①		
	4:00	10:37

#### スキャンパネルの機能

スキャンパネルには、以下の機能があります。



#### ① スタートボタン

給紙オプションの設定が [パネルで給紙] のとき、スキャンを開始します。

② ストップボタン

スキャンを中止します。

③ ジョブ表示

ジョブボタンにスタートボタン、ストップボタンの機能が割り当てられているときに [スタート]、[ストップ]を表示します。

ジョブが何も表示されていない場合、ジョブボタンにスタートボタン、ストップボタンの機能 が割り当てられていません。このようなときは、スキャンパネルのスタートボタン、ストップ ボタンを使用してスキャンを行います。

④ バッチ区切りボタン

このボタンは、「その他」タブのバッチ区切りの設定で [パネル]を選択 → アプリケーション でバッチ区切りを有効にしてスキャンを開始 → セットした原稿がなくなってスキャンが停止 するとボタンが有効になります。

このボタンをクリックするとボタンが押下状態になり、この状態でスキャンを継続するとバッ チが区切られ、セットした原稿がなくなってスキャンが停止するとボタンが元に戻ります。

🛃 バッチ区切り(1)

# 3-6 パッチコードシートの利用

DR-4010C ISIS ドライバおよび CapturePerfect3.0 は、パッチコードシートによる自動ファ イル区切り(バッチ区切り)機能に対応しています。

パッチコードシートは、ファイルを自動区切りするためのパッチコードパターンが印刷された シートです。スキャン中にスキャナがパッチコードシートを認識すると、パッチコードシートま たはパッチコードシートの次の原稿の画像から、ファイルを自動で区切ります。

- <u>ト</u> メモ
  - TWAIN ドライバはバッチ区切りに対応していません。
  - パッチコードシートはお使いの ISIS 互換アプリケーションがパッチコードパターンによるファイル区切りをサポートしている場合にのみ有効です。
  - マルチストリーム機能を使用する場合、パッチコードシートは使用できません。
     (→ P.3-33「マルチストリーム機能」)

### パッチコードシートについて

パッチコードシートは、PDF(Portable Document Format)形式のデータで、用紙サイズとパ ターンの組み合わせにより、[PATCH II (A4)], [PATCH II (LTR)], [PATCH T (A4)], [PATCH T (LTR)]の4種類用意されてます。

Windowsのスタートボタンをクリックし、[プログラム] - [Canon DR-4010C] - [PATCH X(XX)] を開き、プリンタで印刷したものを使用します。



- **レ**メモ
  - パッチコードシートを開く場合には、同梱の CaptuerPerfect または PDF(Portable Document Format)形式のファイルに関連付けされたアプリケーションが必要です。
  - パッチコードシートを印刷するときは、必ず等倍で印刷します。拡大、縮小した場合、 パッチコードシートとして正常に認識できない場合があります。

#### パッチコードパターンの機能

パッチコードには2種類のパターンがあり、パターンによってその働きが異なります。

■ PATCH T (FILE A)

このパッチコードが印刷されたシートを認識したときは、このシート の次の原稿からファイル区切りを行います。このシートの画像は、ア プリケーションによって保存する / しないを設定します。

■ PATCH II (FILE B)

このパッチコードが印刷されたシートを認識したときは、このシート からファイル区切りを行います。このシートの画像は、アプリケー ションの設定にかかわらず、必ず保存されます。

#### パッチコードシートの使い方

7 パッチコードシートをプリンタで印刷します。このとき、パッチコードシートのデータと同じサイズの用紙に等倍で印刷してください。

**レン** メモ

- [PATCH II (A4)], [PATCH T (A4)]は、A4 サイズの用紙に印刷
- [PATCH II (LTR)], [PATCH T (LTR)]は、レターサイズの用紙に印刷

# ● お願い

パッチコードパターンをコピーして別のサイズのパッチコードシートを作るときは、以下に 注意してください。

● パッチコードは、以下の有効範囲に入るように調整してください。



● パッチコードパターンをコピーするときは、コピーしたものがオリジナルのパターンと 同サイズ、同濃度となるようにしてください。コピーの濃度が薄すぎるまたは濃すぎる と正しく読み取れないことがあります。





ISISI ドライバの「その他」タブにあるバッチ区切りの設定を【パッチコード】にします。

本  明5さ  画像処理 その	他	
	□ 表裏反転(8)	
	□ 継続モード公	
	IPEG 転送	
	□ 長さで検知(1)	
	□ 超音波で検知(山)	
給紙オブション(3):	標準給紙	
		18年(1)-
パッチ区切り(1):	パッチコード	<b>•</b>
パッチコードの向き(型):	0 歳	*
	□ ブレスキャン02	
バーコード(四)	アドオン(8)_	



**4** アプリケーションでバッチ区切りを有効にしてスキャンを実行します。

## **国** メモ

CapturePerfect の場合、「バッチ区切りタイプ」の設定で [記録して、スキャン継続] ま たは「記録せず、スキャン継続」を選択します。

スキャンパゥチファイル設定	<u>1 ×</u>
保存する場所仰: 📄 My Pic	itures 💽 🗢 🛍 🎬 🎫 🔹
ファイル名(11):	(保存公)
ファイルの種類(①: PDF ファイ)	は (* pdf) * キャンセル
パッチ区切りタイプ(目):	12L .
2447該定	スキャナ設定(2)
□転保存(A)	同時設定(2)。
□ 分割して保存(20)	分割認定(1)。
□ マルチストリームを使用する(2)	<b>設定</b> (E)
マルチページ設定的:	- Strontsgros.
マルチベージ(すべてのページ)	
	AT = ₹#8.4E.9⊡7.

- [記録して、スキャン継続] は、パッチコードシートの画像も保存してスキャンを継続し ます。
- [記録せず、スキャン継続] は、PATCH T (FILE A) のパターンを検知したときに、パッ チコードシートの画像を保存しないでスキャンを継続します。

## を お願い

パッチコードシートは汚さないように注意してください。特にパターンを検知する有効範囲 内を汚さないようにしてください。また、折り曲げたり、しわにならないようにしてくださ い。正しく読み取ることができなくなります。

# 3-7 紙詰まりの処理

スキャン中に紙詰まりが発生したら、以下の手順に従って紙づまりの処理を行なってください。

🤔 注意

詰まった紙を取り除くときは慎重に行ってください。紙の端で手を切るなど、思わぬけがを することがあります。

7 排紙トレイに残っている原稿を取り除き、排紙トレイガイドを閉じます。





詰った原稿が取り除けるところまで、上部ユニットをゆっくりと開きます。





健 お願い

上部ユニットを開くとき、中央部のローラユニットは持たないでください。ローラの変形や 搬送エラーの原因になります。

3 詰まった原稿を取り除きます。

■ 給紙部で紙詰まりが起こった場合



■ 排紙部で紙詰まりが起こった場合



# ┏ お願い

原稿は無理に引っ張らず慎重に取り除いて下さい。万一原稿が破れてしまった場合は、残りの紙片も必ず取り除いてください。

**4** 上部ユニットを静かに閉じます。そして、上部ユニットの両端を両手で押し、カチッと音がして確実に閉じたことを確認してください。



## 🕑 お願い

上部ユニットを無理に閉じないでください。本体の故障の原因になります。

- **レ**メモ
  - 紙詰まりの処理が終わったら、最後に記録された画像を確認し、作業を続けてください。
  - ISIS/TWAIN ドライバの設定で「継続モード」を有効にすると、紙詰まりを起こした原稿の画像を保存しないで中断します。そのため、紙詰まりの処理が終わったら、紙詰まりを起こした原稿からスキャンを継続することができます。

# 3-8 その他の機能

本スキャナには、その他に以下の機能があります。

- 半折りスキャン A4 サイズの原稿より大きい原稿(最大 A3 サイズ)を半折りにしてスキャンします。
- <u>重送検知機能</u> 原稿が重なって搬送されたことを検知して搬送を停止します。
- 長尺モード
   1,000mmまでの長さの原稿をスキャンします。
- マルチストリーム機能
   1回のスキャンで、2種類の画像を出力します。

#### 半折りスキャン

給紙口にセットできないA4サイズの原稿より大きい原稿(最大A3サイズ)をスキャンする方法 として「半折りスキャン」をサポートしています。半折りスキャンでは、半折りにした原稿の両 面をスキャンし、表裏の画像を1つの画像に合成します。



- 半折りスキャンは、読み取り条件の「読み取り面」の設定で [半折り] を選択してスキャンし ます。詳細については、第 7 章 「ISIS/TWAIN ドライバの設定」を参照してください。
- おもて面の画像が、合成された画像の左半分になります。
- 合成される画像は最大 A3 サイズの画像です。非定形サイズの原稿を半折りスキャンする場合 には、用紙サイズを[自動検知]にしてください。

● お願い

- 原稿を折るときは、原稿の左右の端を揃えて、折り目をしっかり付けてください。原稿 の折り方によっては紙詰まりや画像のズレの原因になります。
- 折り目の部分はスキャンされません。折り目に文字や写真などがある原稿をスキャンす るときは注意してください。
- 半折りスキャンは手差し給紙で行います。原稿は 1 枚ずつセットしてください。
- 原稿ガイドは原稿の幅に合わせてください。原稿ガイドの位置が広くなっていると斜行、 画像のズレの原因になります。

#### 重送検知機能

本スキャナは、連続してスキャンする際に、原稿が重なって搬送されてしまったこと(重送)を 自動的に検知する「重送検知機能」を備えています。重送検知には以下の2つの方法があり、 ISIS/TWAIN ドライバの設定により検知方法を選択します。

#### ● 原稿の長さで重送を検知

サイズの同じ原稿の束をスキャンする際に有効な検知方法で、1枚目の原稿の長さを基準とし、 基準の長さより50mm以上長い、または短い原稿を検知した時に重送と判断し、搬送を停止 させます。

#### ● 超音波で重送を検知

サイズの異なる原稿の束をスキャンする際に有効な検知方法で、重なって搬送された原稿と原 稿の隙間を超音波で検知した時に重送と判断し、搬送を停止させます。

崎 メモ

- 超音波による重送検知は、原稿の重なりが 50mm 以上ある場合に有効です。
- 静電気などにより原稿が密着しているようなときは、超音波による重送検知が正常に検知できない場合があります。

#### 長尺モード

本機でスキャンすることのできる原稿の長さは通常で356mmで、コントロールパネルにある 「スキャナとカメラ」から DR-4010C のプロパティを開き、用紙サイズの設定の設定を長尺モー ドに変更することにより、最大1,000mm までの原稿をスキャンすることができます。





### 「とうち お願い

長尺モードに設定すると、ISIS/TWAIN ドライバの用紙サイズの [自動検知] の設定で 1,000mm までの長さの原稿を検知してスキャンすることができます。長尺モードを使用 する場合、以下の点について注意してください。

- 読み取りモードによっては 1,000mm までスキャンすることができない場合があります。
- 長尺モードでスキャンする場合、処理速度が遅くなる場合があります。
- 長尺原稿をスキャンする場合、原稿が傾いてセットされるとスキャナの給紙部の両端に 当たり原稿を破損する場合があります。原稿の傾きには充分注意してください。

- 長尺モードを使用する場合、紙詰まりの検知が遅れ原稿を破損する場合があります。紙詰まりには充分注意してください。
- 長尺原稿のスキャンは、必ず非分離給紙で1枚ずつスキャンしてください。

#### 長尺モードの設定

長尺モードは、以下の手順で設定してください。

- 7 Canon DR-4010C USB (または、Canon DR-4010C SCSI)のプロパティを以下の 手順で開きます。
  - [スタート]ボタンをクリックし、[設定]-[コントロールパネル]をクリックしてコントロールパネルを開きます。(WindowsXPの場合、[スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。



WindowsXPの場合、コントロールパネルをクラシック表示に切り替えます。または、作業する分野で「プリンタとその他のハードウェア」を選択してください。



3. 「スキャナとカメラ」をクリックします。



4. [CANON DR-4010C USB] (または、[CANON DR-4010C SCSI]) を選択し、[プロ パティ] をクリックします。



[CANON DR-4010C USB のプロパティ](または、[CANON DR-4010C SCSIのプロパティ])が表示されます。

CANON DR-4010C USB(	Dプロパティ	? ×
全般 イベント メンラ	ナンス 色の管理	
	DR-4010C USB	_
製造元:	CANON	
[  <b>見</b> 日月:	CANON DR-4010C USB	
ポート:	¥¥.¥Usbscan0	
状態:	準備完了	
	キャナまたはカメラのテスト(1)	
	OK キャンセル 道道	用( <u>A</u> )

2

[メンテナンス] タブをクリックします。



**3** [長尺モード(1000mm)] をチェックします。



- 4 [適用]をクリックしてスキャナの設定を変更します。
- **5** [OK] をクリックして「スキャナとカメラのプロパティ」を閉じます。
- 6 スキャナの電源を入れ直してください。

# ● お願い

SCSI 接続で使用している場合、コンピュータの電源を切ってからスキャナの電源を入れ直してください。

### マルチストリーム機能

マルチストリーム機能は、お使いのアプリケーションがマルチストリーム機能に対応している場合に有効で、1回のスキャンで、スキャン条件の異なる2種類の画像(プライマリ画像、セカンダリ画像)を同時に出力することができます。

本機に同梱されている CapturePerfect はマルチストリーム機能に対応しており、以下の設定が可能です。

- イメージ形式 (モード)、解像度、ドロップアウトの設定をプライマリ、セカンダリ画像および、表面、裏面、でそれぞれ設定することができます。
- プライマリ画像、セカンダリ画像でファイル形式を変更することができます。ただし、表面、 裏面でファイル形式を変更することはできません。

ストリーム設定				
	ガライマリ		t	2カンダリ
表面			表面	
4		_	(	▼ 使用する(V)
イメージ形式(U):		41	イメージ形式( <u>A</u> ):	
解像度( <u>R</u> ):	300	-	解像度( <u>5</u> ):	300 💌
ドロップアウト( <u>D</u> ):	なし	-	ドロップアウト(0):	なし 💌
		-	裏面	
	白里	-	イメージ海谷井(四)。	☑ 使用する⊗
イン シルショマロハ 品7/他 町(1)。	000	井미	イン シルシスペビノ・ 品7/49 時(AI) -	
	1300	41	HTTP://	300
FUYJYUNE	1780	-	FH9779FW:	73U 💌
表裏面共通		-	表裏面共通	
ファイルの種類( <u>E</u> ):	TIFF	•	ファイルの種類(Y):	TIFF
<sub>□</sub> マルチページ( <u>M</u> ):		_	_マルチページ( <u>T</u> ):	
シングルページ 💽 🗠	-ジ数指定(日): 2		シングルページ 💽 🖄	-ジ数指定(J): 2
	スキーマ設定( <u>C</u> )			スキーマ設定(出)
				OK ++>zel

### **レ**メモ

- マルチストリーム機能では、「裏写り / 地色除去」、「プレスキャン」、「パッチコードシートによるバッチ区切り」、は使用できません。
- スキャナ設定の読み取りモードで「カラー白黒検知」を選択した場合、マルチストリー ムは使用できなくなります。



メンテナンス

# 4-1 日常のお手入れ

読み取り品質を維持するために、以下のような日常の清掃を行ってください。

## 🧘 注意

- 本体および内部の清掃を行なうときは、安全のため、必ず電源スイッチを切り、電源 コードをコンセントから抜いてから清掃を行ってください。
- 清掃の際、スプレー容器は使用しないでください。精密機器が濡れて破損する恐れがあります。
- シンナーやアルコールなどの有機溶剤はけっして使用しないでください。外装が変形、 変色したり溶解する恐れがあります。また、火災や感電の原因になることもあります。

#### 本体の清掃

本体表面は、水を染み込ませ固くしぼった布で汚れを落としたあと、きれいな乾いた布で拭きます。



#### 搬送路の清掃

給紙口や本体内部の搬送路にほこりや紙粉がたまると、スキャンした画像にすじが入る原因になります。給紙口や本体内部にたまったほこりや紙粉はブロアなどを使って定期的に取り除いてください。また、大量の原稿をスキャンしたときなどは、スキャナの電源を切った後に紙粉の除去を行なってください。

### 読み取りガラスとローラの清掃

スキャンした画像にすじが入ったり、スキャンした原稿が汚れていたりする場合には、本体内部 にある読み取りガラスやローラが汚れている可能性があります。定期的に清掃してください。

7 上部ユニットを止まるところまでゆっくりと開きます。



# ┏ お願い

上部ユニットを開くとき、中央部のローラユニットは持たないでください。ローラの変形や 搬送エラーの原因になります。

## **レ**メモ

読み取りガラス、各ローラは以下の位置にあります。



2 ブロアなどを使って、本体内部にたまったほこりや 紙粉を取り除きます。



#### きれいな乾いた布で読み取りガラスの汚れを拭き取ります。

読み取りガラスは上下に2つあります、両方ともきれいに拭いてください。



# を お願い

読み取りガラスにキズがあるとスキャンした画像にすじが入ったり、搬送エラーの原因になります。読み取りガラスにキズがあるようなときは、お買い求めの販売店または、担当サービスに連絡し、読み取りガラスを交換してください。

**4** 上部ユニットのローラは、ローラを回転させながら、水を含ませて固くしぼった布で汚れを 拭きとります。

下側のローラは無理に回転させないで、見えている部分の汚れのみを拭き取ってください。



# 🕑 お願い

- ローラの清掃には、中性洗剤を使用しないでください。ローラに洗剤が残り搬送エラー の原因になります。
- 下側のローラは無理に回転させないで、見えている部分の汚れのみを拭き取ってください。ローラを無理に回転されると、搬送エラーの原因になることがあります。
- **5** ローラユニット、リタードローラを取り外します。

「ローラユニットの取り外し」→ P.4-9

「リタードユニットの取り外し」→ P.4-11



**6** 水を含ませて固くしぼった布で、取り外したローラの汚れを拭きとります。



7 取り外したローラユニットを取り付けます。

「ローラユニットの取り付け」→ P.4-10

「リタードユニットの取り付け」) → P.4-12



上部ユニットを静かに閉じます。そして、上部ユニットの両端を両手で押し、カチッと音が して確実に閉じたことを確認してください。





上部ユニットを無理に閉じないでください。本体の故障の原因になります。

# 4-2 ローラの取り外し/取り付け

ローラユニット、リタードローラの清掃および交換の際は、それぞれの手順に従ってローラの取 り外し、取り付けを行ってください。

# ┏ お願い

搬送ローラは消耗品です。ローラが磨耗してくると紙詰まりや原稿が正しく給紙されないな どの不具合が起きやすくなります。このようなときは、交換用ローラキットをお買い求めの 上、ローラユニット、リタードローラの交換を行ってください。

### 🥂 注意

ローラの取り外し、取り付けを行うときは、無理な力を加えないでください。破損の原因に なります。

#### ローラの交換時期

使用中のローラの搬送枚数が25万枚を超えた場合、コンピュータを再起動したときにローラ交換のメッセージが表示されます。交換ローラキットをお買い求めになり、ローラユニット、リタードローラの交換を行ってください。

DR-4010C	ローラー交換時期です ×
⚠	DR-4010C スキャナを良好な状態で使用するには、使用中のローラ ーを交換する必要があります。交換は、取扱説明書の「撤送ローラの 交換」の項を参照してください。
	交換領は、カウンターのリセットを必ず行ってください。リセットの方法 も、取扱説明書を参照してください。
	□ 今後、このメッセージを表示しない。(D)
	<u> </u>

# ┏ お願い

- メッセージが表示される前でも、搬送の不具合が起きやすくなってきたらローラの磨耗 を確認の上、ローラを交換してください。
- ローラを交換したときは、カウンタを必ずリセットしてください。(→ P.4-6 「カウンタ のリセット」)
- 交換ローラキット(ローラユニット、リタードローラ)についてはお買い求めの販売店 または担当サービスにお問い合わせください。

### カウンタのリセット

搬送ローラを交換後、以下の手順でカウンタをリセットしてください。

#### 7 「イベント」の設定ダイアログボックスを以下の手順で開きます。

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]-[コントロールパネル]をクリックしてコントロールパネルを開きます。(WindowsXPの場合、[スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。

	Windows Update			
<b>i</b>	ブログラムのアクセスと既定の設定			
<u>e</u>	プログラム( <u>P</u> )	•		
-ing 🕋	最近使ったファイル( <u>D</u> )	•		
-e 🚯	設定( <u>5</u> )	Þ	<u>8</u>	コントロール パネル( <u>C</u> )
a 🕄	検索(⊆)	Þ	2 2	ネットワークとダイヤルアップ接続( <u>N</u> ) プリンタ( <u>P</u> )
😽 🤣	ヘルプ(田)		<b>1</b>	タスク バーと [スタート] メニュー(I)
ð 📰	ファイル名を指定して実行( <u>R</u> )			
5	シャットダウン(山)			
🚮 スタート	🧉 🗯 🗹			

WindowsXPの場合、コントロールパネルをクラシック表示に切り替えます。または、作業する分野で「プリンタとその他のハードウェア」を選択してください。



3. 「スキャナとカメラ」をクリックします。



4. [CANON DR-4010C USB] (または、[CANON DR-4010C SCSI]) を選択し、[プロ パティ] をクリックします。



[CANON DR-4010C USB のプロパティ](または、[CANON DR-4010C SCSIのプロパティ])が表示されます。

CANON DR-4010C USB	カプロパティ	<u>? ×</u>
全般 イベント メン	テナンス   色の管理	
	DR-4010C USB	_
製造元:	CANON	
II兑8月:	CANON DR-4010C USB	
ポート	¥¥.¥Usbscan0	
状態:	準備完了	
	キャナまた(はカメラのテスト(①	
	OK キャンセル 適用	( <u>A</u> )

2 [>

[メンテナンス] タブをクリックします。



З

[リセット] ボタンをクリックし、「使用中のローラー」のカウンタが0にリセットされた ことを確認します。

CANON DR-4010C USBのプロパティ		<u>? ×</u>			
全般 イベント メンテナンス 色の	)管理				
トータルスキャン枚数:	250108				
使用中のローラー:	0	DEVER			
■紙サイズの最大長さ(M): ○ 標準856mm) ○ 標準456mm) ●具尺モード名000mm) ●具尺モードを使用する場合、原稿が違いてセットされるとスキャナ の結底部の両端に当たり原稿を破損する場合があります。原稿の は許はまな分注意してください。 ●具尺モードを使用する場合、経験まりの検知が遅れ原稿を破損 する場合があります。紙詰まりには充分注意してください。 ●具尺モードを使用する場合、経験まりの検知が遅れ原稿を破損 する場合があります。紙詰まりには充分注意してください。					
	OK #17	ンセル 道用(公)			

### ローラユニットの取り外し/取り付け

ローラユニットの取り外し、取り付けは、以下の手順に従って行ってください。

### 🥼 注意

ローラユニットの取り外し、取り付けを行うときは、無理な力を加えないでください。破損 の原因になります。

ローラユニットの取り外し

**┦** 上部ユニットを止まるところまでゆっくりと開きます。



上部ユニットを開くとき、中央部のローラユニットは持たないでください。ローラの変形や 搬送エラーの原因になります。







ローラユニットを手で保持し、固定レバーを右方向へスライドさせます。





**4** ローラユニットを右に動かし①、取り外します(2)。



#### ローラユニットの取り付け

7 ローラユニットの切り欠きを本体の軸のピンに合わせてセットします。



**レン** メモ

切り欠きとピンの向きが合わないときは、ローラを回して切り欠きをピンの向きに合わせま す。

2 ローラ固定レバーを左にスライドさせ、ローラユニットを上に上げます。





3 ローラ固定レバーを起こしてローラユニットを固定します。





4 上部ユニットを静かに閉じます。そして、上部ユニットの両端を両手で押し、カチッと音が して確実に閉じたことを確認してください。



### 🕑 お願い

上部ユニットを無理に閉じないでください。本体の故障の原因になります。

リタードローラの取り外し/取り付け

リタードローラの取り外し、取り付けは、以下の手順に従って行ってください。

### 注意

リタードローラの取り外し、取り付けを行うときは、無理な力を加えないでください。破損 の原因になります。

#### リタードローラの取り外し



7 上部ユニットを静かに止まるところまで開きます。



上部ユニットを開くとき、中央部のローラユニットは持たないでください。ローラの変形や 搬送エラーの原因になります。


4 リタードローラを右に寄せて、取り外します。



リタードローラの取り付け

7 リタードローラをセットし、ローラの切り欠き部を本体の軸に合わせます。





5 ローラカバーの中央を押し込み、カチッと音がしてロックされたことを確認してください。





上部ユニットを静かに閉じます。そして、上部ユニットの両端を両手で押し、カチッと音が して確実に閉じたことを確認してください。



## ● お願い

上部ユニットを無理に閉じないでください。本体の故障の原因になります。

**Document Scanner DR-4010C** 



トラブルシューティング

# 5-1 困ったときは

ここでは、スキャナ使用時に起こりうる問題とその対処方法を説明しています。 遭遇したトラブルに該当する参照先をお読みください。

電源が入らない	P. 5-1
スキャナが認識されない(USB 接続の場合)	P. 5-1
スキャナが認識されない(SCSI 接続の場合)	<u>P. 5-2</u>
スキャンされない	<u>P. 5-3</u>
スキャン速度が遅い	<u>P. 5-3</u>
正しく給紙されない	<u>P. 5-4</u>
保存した画像ファイルが開けない	P. 5-4
スキャン結果がおかしい	P. 5-5

問題が解決しないときは、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

## ★ 電源が入らない

スキャナの電源が入らない時は、次のことを確認してください。

- 電源コードは正しく接続されていますか?
- 電源コードはコンセントに差し込まれていますか?

電源コードの接続については、P.2-2「2-3 コンピュータとの接続」を参照してください。

## ×スキャナが認識されない(USB 接続の場合)

コンピュータがスキャナを認識しないときは、以下の原因が考えられます。それぞれの原因に 応じた方法で対処してください。

## 原因 スキャナが正しく接続されていない。

対処方法 スキャナとコンピュータが、USB ケーブルで正しく接続されていることを確認し てください。(→ P.2-10)

## 原因 スキャナの電源がオフになっている。

対処方法 前述の「電源が入らない」を参照して、スキャナの電源がオンになっているか確認 してください。スキャナの電源が入っていないときは、スキャナの電源をオンにし てください。

## 原因 USB インタフェースがスキャナに対応していない。

対処方法 本製品は、すべての USB インタフェースでの動作を保証していません。詳細については、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。(→ P.2-2)

原因	USB ケーブルがスキャナに対応していない。
----	------------------------

対処方法 同梱の USB ケーブルをご使用ください。

原因	USB HUB がスキャナに対応していない。

対処方法 USB HUB を取り外してご使用ください。

## ×スキャナが認識されない(SCSI接続の場合)

コンピュータがスキャナを認識しないときは、以下の原因が考えられます。それぞれの原因に 応じた方法で対処してください。

原因	スキャナが正しく接続されていない。
対処方法	スキャナと、コンピュータが、SCSIケーブルで正しく接続されていることを確認 してください。 <u>( → P.2-11)</u>
原因	SCSI カードがコンピュータに正しく取り付けられていない。
対処方法	SCSIカードおよびコンピュータの説明書を参照して、SCSIカードをコンピュー タに正しく取り付けて、使用しているオペレーティングシステムに SCSIカードが 正しく動作していることを確認してください。
原因	他の SCSI 機器と SCSI ID が重複している。
対処方法	接続されているすべての SCSI 機器の SCSI ID を確認し、重複しないように設定し 直してください。 <u>(→ P.2-12)</u>
原因	本機に接続されている他のSCSI機器のターミネータが正しく設定されていない。
対処方法	デイジーチェーンの間に接続する SCSI 機器のターミネータを無効にしてくださ い。 <u>(→ P.2-12)</u>
原因	他の SCSI 機器とのデイジーチェーン接続による不具合。
対処方法	デイジーチェーン接続を中止してください。 <u>(→ P.2-12)</u>
原因	スキャナの電源をコンピュータよりも後からオンにした。
対処方法	コンピュータとスキャナの電源をいったんオフにし、スキャナの電源をオンにして からコンピュータの電源をオンにしてください。 <u>(→ P.2-13)</u>
原因	スキャナの電源がオフになっている。
対処方法	スキャナの電源が入っていないときは、コンピュータの電源をいったんオフにし、 スキャナの電源をオンにしてからコンピュータの電源をオンにしてください。 <u>(→ P.2-13)</u>
原因	SCSI カードがスキャナに対応していない。
対処方法	推奨の SCSI カードをご使用ください。(→ P.2-2「2-2 動作環境の確認」)

## X スキャンされない

読み取りの動作を行ってもスキャンされないときは、次のことを確認してください。

- アプリケーションソフトウェアは正しくインストールされていますか?また、アプリケーションソフトウェアでの設定は正しく行われていますか?
- コンピュータのシステムに異常はありませんか?

## 「きしま お願い

- 読み取りのための設定をしても正常に読み取りが行われない場合は、スキャナドライバ またはアプリケーションソフトウェアが正常に動作していない可能性があります。ス キャナドライバまたはアプリケーションソフトウェアを再インストールしてください。
- システムエラーなどによりスキャナがまったく動作しなくなったときは、スキャナの電源をオフにし、10秒以上待ってからスキャナの電源を入れてください。その後、エラーが続けて発生するようなときは、コンピュータを再起動してください。
- 読み取りを続けるときは、最後の原稿が正しく読み取られていることを確認してください。

## × スキャン速度が遅い

スキャン速度が遅いときは、以下の原因が考えられます。それぞれの原因に応じた方法で対処 してください。

原因	他のアプリケーションが起動している。
対処方法	起動中の他のアプリケーションを終了させてください。
原因	ウィルス対策アプリケーションなど常駐しているアプリケーションによりメモリが 不足している。
対処方法	常駐しているアプリケーションを終了させてください。
原因	ハードディスクの空き容量が少ないため、TEMP フォルダに一時ファイルを作れない。
対処方法	ハードディスクのファイルを整理してハードディスクの空き容量を増やしてください。
原因	お使いの USB ポートが Hi-Speed USB2.0 に対応していない。
対処方法	コンピュータに標準搭載されている USB ポートが Hi-Speed USB2.0 に対応して いない場合、スキャン速度が低下します。Hi-Speed USB2.0 に対応した USB を 標準搭載しているコンピュータでお使いください。(→ P.2-2 「2-2 動作環境の確 認))
原因	USB ケーブルが Hi-Speed USB2.0 に対応していない。
対処方法	同梱の USB ケーブルをご使用ください。
原因	USB HUB が Hi-Speed USB2.0 に対応していない。
対処方法	USB HUBを取り外してご使用ください。

## 🗡 正しく給紙されない

原稿が正しく給紙されないときは、以下の原因が考えられます。それぞれの原因に応じた方法 で対処してください。

# 原因 静電気などが原因で原稿が密着し、スキャナで正常に分離できない。 対処方法 原稿をセットする前に、原稿の束をよくさばいてからスキャナにセットしてください。(→ P.3-5 「3-3 原稿のセット」) 原因 スキャナで読み取ることができないサイズ・紙厚・紙質の原稿を読み取ろうとした。 対処方法 原稿のサイズ・紙厚・紙質を確認してください。(→ P.3-1 「3-1 原稿について」) 原因 スキャナ内部の搬送ローラが汚れていたり摩耗している。 対処方法 スキャナ内部の搬送ローラを清掃してください。(→ P.4-1 「4-1 日常のお手入れ」)

## ● お願い

リタードローラとローラユニットは消耗品です。ローラを清掃しても改善が見られないよう なときは、リタードローラトとローラユニットの交換が必要です。お買い求めの販売店また は、担当サービスに連絡し、交換ローラキットをお買い求めのうえ、リタードローラとロー ラユニットの交換を行なってください。

## ★保存した画像ファイルが開かない

CapturePerfect で保存した画像ファイルが他のアプリケーションで開けない場合には、以下の原因が考えられます。状況を確認し、対応する処置をしてください。

現象	CapturePerfect で保存したマルチページ TIFF ファイルが他のアプリケーション で開けない。
原因	開こうとしたアプリケーションがマルチページ TIFF ファイルに対応していません。
対処方法	マルチページ TIFF ファイルに対応したアプリケーションで開いてください。
現象	CapturePerfect で保存した TIFF ファイルが他のアプリケーションで開けない。
原因	CapturePerfect で保存した TIFF ファイルが圧縮されている場合、開こうとした アプリケーションが、CapturePerfect で保存した圧縮形式に対応していません。
対処方法	画像ファイルの圧縮形式を [なし] に設定して CapturePerfect で保存し直してく ださい。

## × スキャン結果がおかしい

読み取った画像が鮮明でなかったり、画像に筋や汚れが付いているなど、スキャン結果の画像 に問題があるときは、ISIS/TWAIN ドライバの設定が正しくなかったり、スキャナ内部の読み 取りユニットに問題があることが原因として考えられます。また、ISIS/TWAIN ドライバが、 正常にインストールされていなかったり、使用しているアプリケーションが ISIS/TWAIN ドラ イバの機能に対応していないこともスキャン結果がおかしくなる原因となります。

現象	スキャンした画像が濃い(または薄い)	
原因	「明るさ」の設定が適正な値になっていません。	
対処方法	画像が濃い場合には「明るさ」の設定値を高く、画像が薄い場合には「明るさ」の 設定値を低く調整してください。	
現象	原稿の裏面の文字が画像に写り込む。(裏写り)	
原因	「明るさ」の設定値が低過ぎる。または、紙厚が薄い。	
対処方法	「明るさ」の設定を高くしてください。または、「裏写り / 地色除去」の設定を有効 にします。	
現象	両面スキャンができない。	
原因	「読み取り面」の設定が[片面]になっている。	
対処方法	「読み取り面」の設定を[両面]にしてください。	
現象	スキャンした原稿の周りに黒い枠ができる。	
原因	設定した用紙サイズより小さい原稿をスキャンした。または、セットした原稿の位 置がずれている。	
対処方法	「用紙サイズ」の設定を [自動検知] に設定する。または、「黒枠消し」の設定をオ ンにします。	
現象	スキャンした画像がななめになる。	
原因	原稿が斜めに搬送されている。(斜行)	
対処方法	「斜行補正」をオンにします。	
現象	画像にスジや汚れが入る。	
原因	読み取りガラスやフィーダ内部のローラが汚れています。	
対処方法	読み取りガラスおよびローラを清掃してください。 <u>(→ P.4-1 「4-1 日常のお手入</u> <u>れ」)</u>	
	読み取りガラスにキズが付いている場合にも画像にスジが入る原因になります。こ のようなときは、お買い求めの販売店に連絡してください。	
現象	原稿によって画像が異常になる。	
原因	原稿の端まで文字や写真などがある原稿をスキャンするときに、自動サイズ検知 や、斜行補正、黒枠消しなどの機能を使用した。 (原稿の端を正確に処理できない)	
対処方法	原稿の端まで文字や写真などがある原稿の場合は、自動サイズ検知や、斜行補正、 黒枠消しなどの機能を無効にしてスキャンしてください。	
現象	アプリケーションによって画像が異常になる。	
原因	アプリケーションが対応していない機能を使用した。	
対処方法	アプリケーションによっては、用紙サイズの自動検知などには対応していないこと があります。このようなアプリケーションで読み取りを行った場合、異常なスキャ ン結果になることがあります。用紙サイズの自動検知などを行わずにスキャンして みてください。	

# 5-2 ソフトウエアのアンインストール

ISIS/TWAIN ドライバ、ジョブ登録ツール、CapturePerfect が正常に動作しないような時は、 次の手順でソフトウェアをアンインストールしてください。そして、DR-4010C セットアップ ディスクを使ってソフトウェアを再インストールしてください。(→ P.2-4 [2-3 ソフトウエアの インストール」)

## 🕑 お願い

Windows にログオンするときは、必ず Administrator 権限でログオンしてください。



[スタート]ボタンをクリックし、[設定]-[コントロールパネル]をクリックします。



Windows XP の場合は[スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。



[コントロールパネル]ウィンドウが表示されます。

## 2

[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。

## <u>ト</u> メモ

Windows XPの場合は[プログラムの追加と削除]をクリックします。



[アプリケーションの追加と削除のプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。





Windows XP の場合は[プログラムの追加と削除]ダイアログボックスが表示されます。

3 プログラムの一覧から、削除するアプリケーションを選択し、[変更と削除]ボタン(または [削除]ボタン)をクリックします。

Canon DR-4010C Driver → [ISIS/TWAIN ドライバのアンインストール] DR-4010C ジョブツール → <u>「ジョブ登録ツールのアンインストール」</u> CapturePerfect 3.0 → [CapturePerfect3.0のアンインストール]

<u> </u>
トレー シモ

「Canon DR-4010C Manual」を選択すると、ユーザーマニュアル(本マニュアル)のア ンインストールを行います。

ISIS/TWAIN ドライバのアンインストール

7 プログラムの一覧から、[Canon DR-4010C Driver]を選択し、[変更と削除]ボタンをク リックします。





[ファイル削除の確認]画面が表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。

 DR-4010C セットアップ
 ※

 選択したアフリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?
 (は、マン)

 (は、マン)
 (いたいえいり)

## アンインストールを行ないます。

DR-4010C セットアップ セットアップ	×
DR-4010C が新しいソフトウェアのインストールを構成中です。	
ፖ/ሃንኦ-ቆዋ	
InstallShield	
	キャンセル



アンインストールが完了したら[OK]ボタンをクリックし、プログラムの削除を終了させま す。



ジョブ登録ツールのアンインストール

**7** プログラムの一覧から、[DR-4010C ジョブツール]を選択し、[変更と削除]ボタンをクリックします。



2

[ファイル削除の確認]画面が表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。



「共有ファイルを削除しますか?」画面が表示されます。



確認のメッセージが表示されます。

共有ファイ	ルを削除しますか? ▼
?	システムで使用されない共有20ポーキントを「すべて削除」にする、選択がされています。これらのファイルを必要とするフロケラムがある場合、フロケラムが正常に動作 しなくなる恐れがあります。本当に削除しますか?

**レン** メモ

Windows XPの場合は[プログラムの追加と削除]ダイアログボックスが表示されます。



[はい]ボタンをクリックし、アンインストールを行います。





アンインストールが完了したら[OK]ボタンをクリックし、プログラムの削除を終了させま す。



## CapturePerfect3.0のアンインストール

プログラムの一覧から、[CapturePerfect 3.0] を選択し、[削除]ボタンをクリックします。





ファイル削除の確認画面が表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

CapturePerfect 3.0 セットアッフ*	
選択したアフリケーション、およびす	べての機能を完全に削除しますか?
(t()( <u>)</u>	いいえ( <u>N</u> )

アンインストールを行ないます。

	VI
ርብμμησερεγήσει 3.0 ይያነን ሃን ጀታቶፖታን*	
CapturePerfect 30 が新しいソフトウェアのインストールを構成中です。	
	[



アンインストールが完了したら[完了]ボタンをクリックし、プログラムの削除を終了させま す。

CapturePerfect 3.0 セットアップ*		
	<b>アンインストール完了</b> InstallSheid Wizard は CapturePerfect 30 のインストール花完了しまし <sub>そ</sub> 。	
	< 戻る(日) <b>元了</b> キャンセル	





# 仕様

## 本体仕様

		テエエン ドヘルニヘイヤノ		
読み取り原稿	稿サイズ			
幅	ā :	53 mm - 219 mm		
長	き:	70 mm - 356 mm		
		70 mm - 1000 mm (長尺音	Eードの場合)	
厚	2さ:Uターンバス			,
	(分離給紙)	52g/m <sup>2</sup> - 128g/m <sup>2</sup> (0.06	mm - 0.15 m	im)
	(非分離給紙)	42g/m <sup>2</sup> - 157g/m <sup>2</sup> (0.05	mm - 0.2 mm	ר)
厚	さ:ストレートノ	に、この場合		
	(分離給紙)	52g/m <sup>2</sup> - 157g/m <sup>2</sup> (0.06	6 mm - 0.15 m	im)
	(非分離給紙)	42g/m <sup>2</sup> - 546g/m <sup>2</sup> (0.05	mm - 0.66 m	ım)
IS	SO/JIS 規格準拠力	bード対応 *エンボス付きカ-	ードを除く	
	サイズ	53.9 mm x 85.5 mm.		
	カード厚	0.76 mm ± 0.08 mm		
給紙方法	自動/手差し			
読み取りせ	ンサ	カラー3ラインコンタクトイン	メージセンサ	
光	治源	LED		
有	前効読み取り幅	236 mm		
読み取り面		片面/両面		
読み取りモ-	ード	白黒、誤差拡散、アドバンスト	トテキストエンノ	(ンスメント、
		アドバンストテキストエンハン	リスメントロ	
		高速テキストエンハンスメント	▶、256 階調グ	レースケール、
		24ビットカラー、白黒 / カラ	一自動検知	
読み取り解	象度	100 × 100dpi/ 150 × 15	Odpi/ 200 × 2	200dpi
(主走查×副走查)		240 × 240api/ 300 × 300api/ 400 × 400api 600 × 600dni		
読み取り速回	(ΔΔサイズの	原稿の読み取り時)		
			片面	両面
É	黒	200 × 200dpi	42枚/分	84面/分
		300 × 300dpi	42枚/分	84面/分
		600 × 600dpi : 速度優先	42枚/分	42面/分
	», <u> </u>	600×6000pl:画質優先	20枚/分	24 回 / 分
2	<b>レースケール</b>	200 X 200dpi 300 X 300dpi	42枚/分 42枚/分	84面/分
		600 × 600dpi:速度優先	42枚/分	42面/分
		600 × 600dpi: 画質優先	20枚/分	24面/分
2	4ビットカラー	200 × 200dpi	42枚/分	84面/分
		300 × 300dpi	42枚/分	84面/分
		600 × 600dpl: 速度優先 600 × 600dpi · 両質優先	24 权 / 分 20 枚 / 分	24 面 / 分 (スキャン不可)
( 有	inが 可効読み取り幅 ード 像度  走査) 度 (A4 サイズの 引黒 「レースケール 4 ビットカラー	236 mm 片面 / 両面 白黒、誤差拡散、アドバンスト アドバンストテキストエンハン 高速テキストエンハンスメント 24 ビットカラー、白黒 / カラ 100 × 100dpi/ 150 × 15 240 × 240dpi/ 300 × 30 600 × 600dpi 原稿の読み取り時) 200 × 200dpi 300 × 300dpi 600 × 600dpi : 速度優先 600 × 600dpi : 画質優先 200 × 200dpi 300 × 300dpi 600 × 600dpi : 速度優先 600 × 600dpi : 連質優先 200 × 200dpi 300 × 300dpi 600 × 600dpi : 速度優先 600 × 600dpi : 連質優先 200 × 200dpi	トント、	<ul> <li>(ンスメント、</li> <li>レースケール、</li> <li>200dpi</li> <li>400dpi</li> <li>面面面面/分分分</li> <li>84面面/分分分分</li> <li>84面/分分分分分</li> <li>84面/分分分</li> <li>84面/分分分</li> <li>84面/分分分</li> </ul>

自動給紙積載量 最大10mm \*カール量含む、80g/m<sup>2</sup>紙で約100枚 インタフェース Hi-Speed USB 2.0 / SCSI Ⅲ その他の機能 重送検知、長尺モード 寸法(トレイが閉じている) 318 (幅) x 278 (奥行き) x 185.5 (高さ) mm 318 (幅) x 545 (奥行き) x 187 (高さ) mm 寸法(トレイが開いている) 質量 約6.4kg 電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 動作時:最大25W 待機時:3W以下 騒音 68dB以下 温度:10℃-32.5℃ 使用環境 湿度:20%-80%RH

- 上記の機能はお使いのアプリケーションソフトウェアで対応している場合に使用できます。
- お使いのコンピュータの性能やソフトウェアによっては実現しない場合があります。

製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。

## 交換部品

## 交換ローラキット(商品コード:1921B001)

ローラユニット(ピックアップローラ、フィードローラ)とリタードローラの交換キットです。

- ローラの交換については、「4-2 ローラの取り外し / 取り付け」(→ P.4-5) を参照してください。
- 交換部品についての詳細については、お買い求めの販売店または担当サービスにお問い合わせ ください。

## 別売品

## バーコードモジュール(商品コード:0434B003)

ISIS/TWAIN ドライバでバーコードを認識させるためのアドオンソフトです。

● バーコードモジュールの詳細については、お買い求めの販売店または担当サービスにお問い合わせください。

外形寸法図

(単位:mm)



# 保証とアフターサービス

## ■この商品には保証書がついています

保証書は、お買い上げ販売店でお渡しします。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめの上、 内容をよくお読みになり大切に保管してください。

## ■ 保証期間

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## ■修理サービスのご相談

修理サービスのご相談は、お買い上げの販売店または次ページに記載されているサービス窓口へご相談ください。

## ■修理を依頼される前に

「困ったときは」(→ P.5-1) にそって故障かどうかお確かめください。それでも直らない場合は、 直ちに電源プラグをコンセントから抜き、修理をご依頼ください。

## ■修理を依頼されるときに、ご連絡いただきたいこと

- お客様のお名前
- ご住所、お電話番号
- 商品の品番
- 故障の内容(できるだけ詳しく)

## ■補修用性能部品について

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。 (補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

# サービス&サポートのご案内

## ● お客様相談センター

取扱い方法および修理に関するご相談は、お買い上げ頂いた販売店または下記の窓口にご相談ください。



- ※本製品にバンドルされているアドビ製品についてのお問い合わせについては、「アドビシステムズ社製品について」 (→ P.6-7)をご参照ください。
- ※ 上記番号は 050 から始まる IP 電話(株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー (NTT-ME)の XePhion Call Direct)を 利用しています。

NTTの固定電話(一般回線)から地域・時間帯にかかわらず同一通話料金(10.4円/3分)でご利用になれます。 ※携帯電話・PHSをご利用の場合、ご契約先携帯電話事業者の定める通話料金となります。詳しくはご契約の携帯 電話事業者にお問い合せください。尚、一部のPHSからはご利用いただけませんのでご了承願います。

- ※ お客さまが050から始まる IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。IP 電話からのご利用は、IP 電話事業者間の接続状況によります。NTT-MEの XePhion Call Direct の上記番号との通話(接続)可否については、ご契約のプロバイダーにお問い合せください。IP 電話からつながらない場合の事象(話中音、アナウンス、ブザー音など)はプロバイダーによって異なります。 また、IP 電話の相互通話であっても上記番号との通話料金はプロバイダーによって異なります。詳しくはご契約のプロバイダーにお問い合せください。
- ※ 上記番号におかけになってもつながらない場合は、NTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、 043-211-9156 におかけくださいますようお願いいたします。
- ※ お客様相談センターの詳細につきましてはキヤノンホームページ (http://cweb.canon.jp/e-support/rc/) をご参照くだ さい、

## ●消耗品の入手方法

消耗品はお買い上げ頂いた販売店、お近くのキヤノン製品取扱店およびキヤノンマーケティングジャパン(株)販売 窓口にてご購入ください。尚、ご不明な場合はお客様相談センターにご相談ください。

## ●キヤノンホームページ http://canon.jp/

※ http://canon.jp/supportでは、製品情報、最新ドライバのダウンロード、QA検索などの情報が掲載されています。是 非ご利用ください。

- ※ホームページのレイアウトは、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
- ※通信料はお客様のご負担になります。

# 保守サービスのご案内

## ■ ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために

このたびはドキュメントスキャナをご購入いただき誠にありがとうございます。さて、毎日ご愛用 いただくドキュメントスキャナの無償修理保証期間経過後の保守サービスとして「キヤノン保守契 約制度」を用意しています。当制度はキヤノン製品を、いつも最高の状態で快適に、ご使用いただ けますように充実した内容となっており、キヤノン認定の「サービスエンジニア」が責任をもって 機能の維持・管理等、万全の処置を行ないます。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ保守サー ビスで、キヤノン製品を末永くご愛用賜りますようお願い申しあげます。

## キヤノン保守契約制度とは

ご購入後、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償でサービスを実施します。保 守契約制度とは、この無償修理保証期間の経過後の保守サービスを所定の料金で実施するサービスで す。(製品により無償修理保証期間が異なります。また一部無償修理保証期間を設けていない製品もあ ります。)



## ■ 精密機器だからこそ保守契約が必要です

ご購入いただきました機器は精密機器です。万一、思いがけないトラブルが発生した場合、時間的 なロスだけでなく、予期せぬ出費が発生します。そこで、トラブルが起こってからではなく、事前 に一定の料金をお支払いいただくことで、ご愛用の機器の修理に備えるのがキヤノンの保守契約制 度です。

キヤノン保守契約制度のメリット

## ■ 都度の修理料金は不要

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代が含まれています。 万一のトラブル時も予期せぬ出費が発生することがありません。

お客様のご要望により、機器の保守点検を追加できます。(別途、有料となります。)

※天災、火災、第三者の改造等に起因するトラブルは除きます。 ※消耗品およびキヤノン指定の部品は対象外となります。

## 購入時契約のおすすめ

ご愛用品は原則として保守契約に加入してご使用願うことになっております。また、ご購入時に加入い ただきますと、手続きなどの手間は一度ですみ便利です。 キヤノン保守契約に関するお申し込み、お問い合わせはお買い上げの販売店もしくはキヤノンマーケ ティングジャパン(株)までお願いします。

# アドビシステムズ社製品について

この製品には「Adobe Acrobat」がバンドルされています。「Adobe Acrobat」のインストールおよびサポートについては、以下をご参照ください。

## ■ インストール

Adobe Acrobat DVD を DVD-ROM ドライブに挿入し、Adobe Acrobat をインストールして使用します。DVD から Acrobat ソフトウエアを直接起動し、実行することはできません。

画面に表示される指示に従ってインストールします。詳細については DVD に収納されている How To Install ファイルをご覧ください。なお、インストールの際には Adobe Acrobat DVD が収納されているソフトケースに記載されているシリアル番号が必要になりますので、シリアル番号の控えを手元に保管、管理していただくようお願い致します。

## ■ アドビ製品のサポートについて

本製品にバンドルされておりますアドビ製品 Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> 製品のサポートについては、オンラインで提供さ れている無償のサービス&サポートデータベースやアドビユーザフォーラム、お電話での有償サポートをご利用 いただけます。

## サポートの内容について

## 1. インターネット(アドビホームページ)からの技術情報提供

営業時間	年中無休(メンテナンス期間を除く)	
サポート料金	無料	
サポート内容	以下の Web サイトよりサポート、技術情報や FAQ の検索ができます。	
http://www.adobe.com/jp/support/acrobat/		

## 2. 製品テクニカルサポート

アドビ製品 Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> についての技術的なご質問に関するサポートは、有償サポートを通してのみご利用 いただけます。有償テクニカルサポートプログラムのお申込み、契約内容については以下の Web ページをご覧 ください。

Adobe-サポートプログラム

http://www.adobe.com/jp/support/programs/

最新のサポート情報につきましては、以下のサポートページをご覧ください。 http://www.adobe.com/jp/support/

## ■ アドビ製品のユーザ登録について

アドビ製品の情報をいち早く入手するために、ユーザ登録をお勧めします。 シリアル番号は、お客様のライセンスを特定する個別の番号で非常に重要なものです。 ユーザ登録は以下の方法で行うことができます。

## 1. 製品インストール時に表示されるユーザ登録画面から登録できます。(インターネット環境が必要 です)

## 2. アドビのホームページからオンライン登録します。

http://www.adobe.com/jp/register

アドビのプライバシーポリシーについては、 http://www.adobe.com/jp/misc/privacy.html をご覧ください。

## ■ ライセンス認証について

Adobe 製品を使用するには、正規にご購入いただいたお客様の使用権利を守るため、「ライセンス認証」という 簡単な手続きが必要です。2008年6月以降にリリースされたバージョン(Adobe® Acrobat®9を含む)では、イ ンターネット接続が検出されたときに、ライセンス認証手続きを促すメッセージが自動的に表示されます。その 指示にしたがえば、ライセンス情報がアドビに送信され、検証が行われます。

詳しくは、下記の Webページをご覧ください。

製品ライセンス認証センター

http://www.adobe.com/jp/activation/

## その他:

上記情報は、アドビの都合により変更される場合がありますので、適宜、アドビのホームページによりご確認く ださいますようお願い申し上げます。

(本ドキュメントの内容は2008年1月現在のものです)

# 索引

## 英数字

2-11
2-2
3-3

## ア行

アドビシステムズ社製品について	6-7
アプリケーション起動	
イベント	
おまかせインストール	

## カ行

外形寸法凶	6-3
各部の名称	1-7
紙詰まりの処理	
給紙トレイ	3-8
給紙補助トレイ	3-3
原稿ガイド	3-6
原稿について	3-1
原稿のセット	3-5
交換部品	6-2
困ったときは	5-1
コンピュータとの接続	2-10

## サ行

サービス	6-5
サポート	6-5
重送検知機能	
仕様	6-1
ジョブ機能	
実行	
ジョブ登録ツール	
ジョブボタン	
スキャナの移動	1-2, 3-3
スキャナの認識	
スキャンパネル	
機能	
スキャン方法	
ストレートパス	
清掃	
搬送路	
本体	4-1
	4-2
	3-6
設置場所	1-1
ヤットアップ	
セットアップディスク	2-4
手順	2-1
	211
USB	2-10
その他の機能	

ソフトウェア	
アンインストール	5-6
インストール	2-4

## タ行

ターミネータ	2-11
長尺モード	3-1, 3-29
設定	
ディジーチェーン接続	2-11
ディップスイッチ	2-11
電源スイッチ	2-13
電源について	1-2
電源のオン	2-13
動作環境	2-2
特長	1-5

## ナ行

	4 1	
日常のお手入れ	. 4- 1	
日常の取り扱い	. 1-3	

## 八行

廃棄	1-4
排紙トレイ2	
排紙トレイガイド	
排紙方法	
バッチ区切り	
パッチコードシート	
使い方	
パッチコードパターン	
半折りスキャン	
非分離給紙	
分離給紙	
別売品	6-2
保守サービス	
キヤノン保守契約制度	6-6
保守サービスのご案内	6-6
保証とアフターサービス	6-4

## マ行

マルチストリーム機能.	
-------------	--

## ヤ行

読み取りガラス	1-2
---------	-----

## ラ行

リタードローラ	
ローラ交換	
カウンタのリセット	
交換時期	
ローラユニット	

# ドキュメントスキャナ DR-4010C

# ユーザーマニュアル



## 目次

第7章	ISIS/TWAIN ドライバの設定	
7-1	お使いになる前に	
7-2	ISIS/TWAIN ドライバ設定ダイアログボックス	
	「基本」タブ	7-4
	「明るさ」タブ	7-12
	「画像処理」タブ	7-15
	「その他」タブ	7-17
	「アドオン」ダイアログボックス	7-21
第8章	ジョブ登録ツールの設定	
8-1	ジョブ登録ツールの起動	
8-2	ジョブ登録ツール設定ダイアログボックス	
	ジョブ登録ツールダイアログボックス	
	新規 / 編集ダイアログボックス	
	管理ダイアログボックス	8-8
第9章	こんなときは	
	両面原稿の読み取り	
	非定形サイズ原稿の読み取り	9-1
	読み取り領域の調整	9-2
	複数原稿の読み取り	9-3
	スキャンするときの画像の調整	9-4
	プレスキャン	9-6

**Document Scanner DR-4010C** 

ISIS/TWAIN ドライバの設定

本章は、ISIS ドライバと、TWAIN ドライバのダイアログボックスについて説明しています。ISIS/ TWAIN ドライバを設定する前に本章および ISIS/TWAIN ドライバのヘルプをよくお読みください。

# 7-1 お使いになる前に

第7章

DR-4010CをISIS/TWAIN 互換アプリケーションで使用するためには、最初に使用するスキャナとして DR-4010Cを選択する必要があります。

本項では、CapturePerfect3.0 (ISIS 互換アプリケーション)でのスキャナの選択方法について説明します。スキャナの選択方法は使用するアプリケーションによって手順が異なるので、使用するアプリケーションの使用説明書を参照してスキャナの選択を行ってください。

7 [スタート]ボタンをクリックし、[プログラム] (Windows XP の場合は[すべてのプログラ

ム]) -[CapturePerfect3.0]-[CapturePerfect3.0]をクリックします。



CapturePerfect が起動します。





[スキャン] メニューから[スキャナ選択]をクリックします。





4

[Canon DR-4010C]を選択し、[OK]をクリックします。

スキャナ選択	×
スキャナ名( <u>S</u> ) :	OK
CANON DR-4010C	++ンセル
	ERAE (1/

## 崎 メモ

[Canon DR-4010C]が表示されないときは、ISIS/TWAINドライバのインストールをやり直してください。

[設定] ボタンをクリックして用紙サイズの初期値を設定します。

デバイスの設定		×
選択されているデバイス(S):		ОК
Canon DR-4010C on STI - 0000	•	+++`)t710
用紙サイズの初期設定(D):		
A4 - 210 × 297 mm		バージョン( <u>U</u> )

## <u> </u>メモ

- ISIS ドライバの設定ダイアログボックスで[初期値]ボタンをクリックしたときに、ここでの設定 が反映されます。
- ・ TWAIN ドライバの場合、初期値は A4 に設定され変更はできません。



[OK]をクリックしてスキャナの選択を終了します。

## 6 [スキャン] メニューから[スキャナ設定]をクリックします。



ISIS ドライバの設定ダイアログボックスが開きます。

# 7-2 ISIS/TWAIN ドライバ設定ダイアログボックス

ISIS/TWAIN ドライバの設定ダイアログボックスは「基本」、「明るさ」、「画像処理」、「その他」の4つのタブで構成されています。詳細についてはそれぞれのタブの説明を参照してください。

Canon DR-4010C on STI - 0000の設定	×
(基本)明るさ 画像処理 その他)	
ユーザ設定( <u>E</u> ):	<b></b>
	<b>登録</b> 削除
$\Xi - F(\underline{M})$ :	白黒
	設定( <u>E</u> )
用紙サイズ( <u>P</u> ):	A4 - 210 × 297 mm
解像度( <u>R</u> ):	300 dpi
読み取り面(S):	片面
	設定(1)
	▶ 斜行補正 (₩)
モアレ除去(型):	なし 💌
画像品質( <u>Q</u> ):	速度優先
	うバージョン情報(B)
ОК	キャンセル 初期値(0) ヘルプ(H)

## [OK] ボタン

設定した内容を反映させてダイアログボックスを閉じます。

## [スキャン] ボタン(TWAIN ドライバのみ)

設定ダイアログボックスからスキャンを実行する TWAIN 互換アプリケーションの場合、[OK] ボタンの代わりに [スキャン] ボタンが表示され、設定した内容でスキャンを実行します。(→ <u>P.7-10 [スキャン領域ダイアログボックス]</u>)

## [キャンセル] ボタン

設定した内容を反映させないでダイアログボックスを閉じます。

## [初期値] ボタン

設定を初期状態に戻します。

## [ヘルプ] ボタン

開いているタブおよびダイアログボックスのヘルプを表示します。

## 「基本」タブ

ISIS ドライバの「基本」タブは、使用するアプリケーションによって機能が異なります。実際に表示される画面に 合わせて設定を行ってください。

## 「基本」タブ(ISIS/TWAIN ドライバ)

CapturePerfectやジョブ登録ツールなど、設定のみを行うアプリケーションで表示される「基本」タブです。

Canon DR-4010C on Noneの設定		×			
[基本] 明るさ   画像処理   その他					
ユーザ設定( <u>F</u> ):					
	登録	削耶余			
モード( <u>M</u> ):	白黒	•			
		設定(E)			
用紙サイズ( <u>P</u> ):	A4 - 210 × 297 mm	<b>_</b>			
解像度( <u>R</u> ): 	300 dpi				
読み取り面( <u>S</u> ):	片面	•			
		設定(1)			
	□ 斜行補正Ѡ				
モアレ除去( <u>O</u> ):	なし	<b>•</b>			
画像品質(Q):	速度優先	<b>_</b>			
スキャンオプション( <u>G</u> ):	標準				
	領域( <u>A</u> )	バージョン情報( <u>B</u> )			
ОК	キャンセル 初期				

Image: 「スキャンオプション」は、ISIS ドライバでは表示されません。

## 「基本」タブ拡張版(ISIS ドライバのみ)

ISIS 互換アプリケーションで、スキャンまたは設定用に用意された独自のダイアログボックスから「DR-4010C ISIS ドライバ」を呼び出したときに表示される「基本」タブです。 この「基本」タブでは、独自の設定ダイアログボックスでサポートされないDR-4010Cの機能の設定を行います。

Canon DR-4010C on STI - 0000の設定	×
「基本」明るさ   画像処理   その他	,
白紙をスキップする(S)	設定(1)
□ カラー白黒検知(A):	設定(E)
🔲 用紙サイズ検知(2)	
文字強調モード⊗:	
マージン型: 	0.0cm
	▶ 斜行補正 ₩
	□ 半折り(E)
モアレ除去(型):	なし 💌
画像品質(Q):	速度優先
	バージョン情報( <u>B</u> )
OK	キャンセル 初期値(D) ヘルブ(H)

■ 「白紙をスキップする」、「カラー白黒検知」、「用紙サイズ検知」、「文字強調モード」、「マージン」、「半折り」 については、以下の機能の説明を参照してください。

・「白紙をスキップする」 →「読み取り面」

- ・「カラー白黒検知」 →「モード」
- ・「用紙サイズ検知」 → 「用紙サイズ」
- ・「文字強調モード」 →「モード」
- ・「マージン」 → 「スキャン領域」ダイアログボックス
- ・「半折り」 →「読み取り面」

#### ユーザ設定

「登録」ボタンをクリックすると「ユーザ設定の登録」ダイアログボックスが開きます。

ユーザ設定の登録		×
ユーザ設定の登録名(S):		
	OK キャンセル	

「ユーザ設定の登録」ダイアログボックスは、現在の設定をユーザ設定として名前を付けて登録します。 登録したユーザ設定をリストボックスから選択すると、選択したユーザー設定の内容がダイアログボックスに 反映されます。

☞ 入力できる文字数は、半角で32文字、全角で16文字以下です。

## モード

スキャンするモードを選択します。

白黒	
日黒	
迴差拉数	
一次になってい ニナフト ティッシュフィル	
レビリンスト エナスト エンハンススント ニ	
アドバンスト テキスト エンハンスメント Π	
高速デエフト エンバンフィン ル	
回辺金ノモストエンハンスメント	
250階調クレー	
124ビットカラー	
11.5	
カノーロ素便和	

- I モードの設定によって機能の一部が制限されます。 <u>
  さタブ」</u>)
- ☞ テキストエンハンスメントモードは、文字の背景に色や模様がある原稿を白黒で読み取るときに適したモードで、文字の周りの背景を除去または処理し、文字を強調させて読みやすくします。
- テキストエンハンスメントは背景の種類に合わせて3種類のモードが用意されています。原稿に適したモードを選択し、スキャン前にプレスキャンで画像を確認することをお勧めします。

## [白黒]

文字や線画の原稿を白黒2値で読み取ります。

#### [誤差拡散]

写真などの原稿を白黒2値で読み取るためのモードです。

## [アドバンストテキストエンハンスメント]

背景色が濃い原稿や、背景が模様など均一でない原稿を読み取るときに適しています。

☞ 背景が 均一のときは、文字の周りの背景を除去します。

■③ 背景が模様など均一でない場合には、文字が読みやすくなるように背景を処理します。

## [アドバンストテキストエンハンスメントⅡ]

背景色が均一で、文字や背景が薄い原稿の読み取りに適しています。

☞ 文字の感覚が狭い部分の背景は除去できない場合があります。

☞ 文字が薄い原稿は、「明るさ」タブにあるコントラストを調整することにより文字が読みやすくなります。

☞ 背景が模様など均一でない場合には、背景が表示され文字が読みにくくなることがあります。

## [高速テキストエンハンスメント]

背景の処理をスキャナ本体で行うことにより処理速度を向上させたモードで、背景が薄く文字が濃い原稿の読 み取りに適しています。

☞ 文字と背景に濃度差がない原稿の場合、文字が読みにくくなることがあります。

☞ 背景色が均一な部分は不均等に白抜きになることがあります。

IS 背景の処理をスキャナ本体で行うため、他のモードよりも読み取りガラスの汚れの影響を受けやすく、スキャンした画像にスジが入ることがあります。このようなときは、読み取りガラスの汚れを清掃してからやり直すか、[アドバンストテキストエンハンスメント]または、[アドバンストテキストエンハンスメント]または、[アドバンストテキストエンハンスメント]または、[アドバンストテキストエンハンスメント]

## [256 階調グレー]

写真などの原稿をグレースケールで読み取ります。

[24 ビットカラー]

カラー写真などの原稿をフルカラーで読み取ります。

## [カラー白黒検知]

スキャンした原稿が、白黒かカラーかを検知して、白黒画像またはカラー画像で保存します。

- カラー白黒検知を選択すると [設定] ボタンが有効になり、「カラー白黒検知設定」ダイアログボックス」 を開いてカラー原稿と判断するときの設定と、白黒と判断したときに読み取るモードを選択します。
- アプリケーションによっては、[カラー白黒検知]を使用すると動作が不安定になる場合があります。この ようなときは、[カラー白黒検知]を使用しないでください。

## モードによる機能の制限

モードの設定により以下のタブの機能の一部が無効になります。「明るさ」タブの機能については P.7-12「明るさ」タブの機能については P.7-12「明るさ」 タブを参照してください。

設定タブ	基	本			画像	処理				その他	
	斜行補正	モアレ除去	エッジ強調	孤立点除去	黒枠消し	裏写り/地色除	(TWAINドライ ジ	カラードロップアウ	JPEG転送	(ISISドライバ)	プレスキャン
読み取りモード						去	$\overline{\bigcirc}$	ŕ			
白黒	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	×	0	$\bigcirc$
誤差拡散	0	0	0	×	0	$\bigcirc$	0	0	×	0	0
アドバンストテキストエンハンスメント	0	$\bigcirc$	0	0	0	×	0	0	×	0	0
アドバンストテキストエンハンスメントⅡ	0	$\bigcirc$	×	0	0	×	0	$\bigcirc$	×	0	0
高速テキストエンハンスメント	×	×	×	0	×	×	0	0	×	0	0
256階調グレー	0	0	0	×	0	$\bigcirc$	×	0	0	0	0
24ビットカラー	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	×	0	$\bigcirc$	×	×	0	0	0
カラー白黒検知	0	0	$\bigcirc$	0	0	×	×	×	0	×	×

×:使用不可

#### 用紙サイズ

スキャンする原稿に合わせて読み取りサイズを選択します。

•



☞ 以下のような原稿をスキャンするときは、 [自動検知] を選択します。

- ・非定形サイズの原稿
- ・サイズの異なる原稿が混在している場合
- ·長尺モードを使用する場合 (→ P.3-29 「長尺モード」)

■③[自動検知]を選択した場合、スキャン領域ダイアログボックスの領域の設定が無効になります。

INFのようなときは、[自動検知] が正常に機能しないことがあります。このような原稿をスキャンするときは定形サイズ([A4]、[レター] など)を選択するか、[領域] ボタンをクリックしてカスタム用紙サイズを登録します。(→ P.7-10 [スキャン領域ダイアログボックス])

- ・左右の端部に暗い部分がある原稿をスキャンする場合
- ・光沢のある、光を反射するような原稿をスキャンする場合
- ・明るさの設定が適切でない場合
- ・ガンマ設定ダイアログボックスが、カスタム設定になっている場合
- ☞ アプリケーションによっては、[自動検知]を使用すると動作が不安定になる場合があります。このようなときは、[自動検知]を使用しないでください。

#### 解像度

スキャンする解像度を選択します。

300 d	pi 💌
100 d 150 d	pi pi
200 d 240 d	pi pi
300 d	Dİ
400 d	pi
600 d	PI

☞ 解像度を高くすると画像はきれいになりますが、ファイルサイズが大きくなります。

- 解像度が300dpi以下の場合、「モアレ除去」の設定が有効になり、スキャンした画像にモアレが発生する ようなときにモアレ除去の設定をします。
- ■③ 解像度が 400/600dpiの場合、「画像品質」の設定が有効になります。

#### 読み取り面

原稿をスキャンする面を選択します。

片面	
片面 両面 白紙をスキップする 平折り	

## [片面]

給紙口にセットされた原稿のおもて面(上側)をスキャンします。

#### [両面]

原稿の両面をスキャンします。

#### [白紙をスキップする]

スキャンした画像から原稿が白紙であるかないかを判断し、白紙と判断された画像の保存をスキップします。

- [白紙をスキップする]を選択すると、[設定] ボタンが有効になり、「白紙スキップの設定」ダイアログボックス」を開きます。
- 白紙がスキップされなかったり、白紙でない原稿がスキップされるようなときは「白紙スキップの設定」ダ イアログボックスで、コンテンツ密度を調整します。

白紙スキップの	設定			×
対象ページの	りコンテンツ密度			
低い	Ē	10		高い
		0	K .	キャンセル

コンテンツ密度は白紙スキップさせる原稿内にあわせて調整し、白紙原稿がスキップされないときはコン テンツ密度を高く、白紙でない原稿がスキップされるようなときはコンテンツ密度を低く調整します。

- ガンマ設定ダイアログボックスが [カスタム設定] になっている場合、白紙スキップが正常に動作しない ことがあります。
- TWAIN ドライバで、「その他」タブにある給紙オプションを [1 ページスキャン] にすると、読み取り面の設定は [片面] になります。
- ■③ アプリケーションの設定に読み取り面の設定(片面、両面)がある場合、片面に設定してください。

## [半折り]

原稿を2つ折りにしてセットし、両面をスキャンしてできた表裏の画像を1枚の画像に合成します。(→ P.3-28「半折りスキャン」)

☞「その他」タブでバッチ区切りの設定が [パッチコード] になっていると [半折り] は表示されません。

## [斜行補正] チェックボックス

原稿が斜めに給紙されたとき、スキャンした画像で斜行を検知して画像の傾きを修正します。

☞ 以下のような時は斜行補正が正常に動作しません。斜行補正をオフにしてください。

- ・周辺部の暗い部分がある原稿をスキャンする場合
- ・光沢のある、光を反射するような原稿をスキャンする場合
- ・明るさの設定が適切でない場合
- ・ガンマ設定ダイアログボックスが、カスタム設定になっている場合
- その他の場合でも、原稿によっては画像の傾きが正しく補正されなかったり、画像の一部が欠落する場合 がありますので注意してください。

## モアレ除去

解像度が 300dpi 以下のとき有効になり、スキャンした画像にモアレが発生するようなときに使用します。

#### なし #10

#### なし 高速モアレ除去 高画質モアレ除去

## [なし]

モアレ除去を行いません。

## [高速モアレ除去]

読み取り速度を優先させるモードで、300dpi でスキャンした画像から指定した解像度の画像を生成します。 解像度が 300dpi の場合、[高速モアレ除去] は表示されません。

## [高画質モアレ除去]

画質を優先させるモードで、600dpi でスキャンした画像から指定した解像度の画像を生成します。 画質は高画質になりますが、スキャン速度は低下します。

■③ 原稿サイズを「自動検知」にし、モードを「24ビットカラー」、読み取り面を「両面」にした組み合わせのときに[高画質モアレ除去]を選択してスキャンすると、スキャナ本体のメモリ不足により、原稿の一部がスキャンできないことがあります。このようなときは、「速度優先」で画質を落としてスキャンするか、読み取り面を「片面」にしてスキャンしてください。

## 画像品質

解像度が400/600dpiのときに有効になり、[速度優先]、[画質優先]を選択します。

速度優先	•
速度優先 画信優先	

#### [速度優先]

読み取り速度を優先させるモードで、300dpi でスキャンした画像から 400/600dpi の画像を生成します。 読み取り速度は速くなりますが画質が若干低下します。

## [画質優先]

画質を優先させるモードで、600dpi でスキャンを行います。

解像度が 400dpi の場合、スキャンした 600dpi の画像から 400dpi の画像を生成します。

■◎ 原稿サイズを「自動検知」にし、モードを「24ビットカラー」、読み取り面を「両面」にした組み合わせのときに[画質優先]を選択してスキャンすると、スキャナ本体のメモリ不足により、原稿の一部がスキャンできないことがあります。このようなときは、「速度優先」で画質を落としてスキャンするか、読み取り面を「片面」にしてスキャンしてください。

## スキャンオプション(TWAIN ドライバのみ)

TWAIN 互換アプリケーションで連続スキャンをするときの動作を設定します。

#### [標準]

スキャンした原稿を排紙してから次の原稿をスキャンします。

## [先読みスキャン]

原稿を連続してスキャンするため [標準] にくらべてスキャン速度が早くなります。

## [] ページスキャン]

「基本」タブの読み取り面の設定が「片面」になり、原稿を1枚だけスキャンします。

## [領域] ボタン

「スキャン領域」ダイアログボックスを開き、スキャンする領域を設定します。(→ P.7-10 「スキャン領域ダ イアログボックス」)

☞ 使用しているアプリケーション側に領域を設定する機能があるときは、[領域] ボタンは表示されません。

## 「カラー白黒検知設定」ダイアログボックス

モードで [カラー白黒検知] を選択したときに、スキャンした原稿をカラー原稿と判断するための設定と、白黒と 判断したときのモードを選択します。

カラー白黒検知設定	×
色の感度( <u>S</u> ):	<sup>_</sup> 1
カラー画素の割合(P):	· 1
白黒の場合のモード( <u>M</u> ):	白黒
明るさ(単):	☆ 128
コントラスト( <u>0</u> ):	• j • 128
	OK ++ンセル

#### 色の感度 / カラー画素の割合

原稿をカラー原稿と判断するための設定です。

色の感度により原稿の色彩を検知し、カラー画素の割合でスキャンした原稿をカラー原稿として判断します。
 I<sup>I</sup> 通常は、初期設定のまま使用し、色彩の薄い原稿を白黒原稿として判断させる場合に設定を変更します。
 I<sup>I</sup> 初期設定でカラー原稿が白黒原稿として判断されてしまうような場合は、[24ビットカラー]を選択してください。カラー白黒自動検知]では、[高速テキストエンハンスメント] は選択できません。

## 白黒の場合のモード

原稿を白黒と判断したときの読み取りモードを設定します。

	_
日墨	
誤差払散   アドバンスト テキスト エンハンスメント	
アドバンスト テキスト エンバンスヌント エ	

☞ [カラー白黒自動検知] では、[高速テキストエンハンスメント] は選択できません。

#### 明るさ

白黒の場合のモードで [アドバンストテキストエンハンスメント]、[アドバンストテキストエンハンスメント Ⅱ]を選択したときの明るさを調整します。その他のモードでの明るさは、「明るさ」 タブの明るさの設定が反映されます。

## コントラスト

白黒の場合のモードで [アドバンストテキストエンハンスメント II] を選択したときのコントラストを調整します。その他のモードでのコントラストは、「明るさ」タブのコントラストの設定が反映されます。

## 「スキャン領域」ダイアログボックス

用紙サイズで指定したサイズの原稿の一部を読み取るときや、非定形の原稿サイズを登録するためのダイアログボックスです。

スキャン領域ダイアログボックスはISIS ドライバ、TWAIN ドライバで異なり、TWAIN ドライバの場合、使用するアプリケーションによって2種類のダイアログボックスが表示されます。

## スキャン領域ダイアログボックス(ISIS ドライバ)

スキャン領域				×
用紙サイズ( <u>P</u> ):	A4 - 210 × 297 m   カスタム	im III除	0 	
領域	開始 X: 開始 Y: 幅(W): 長さ(L): 単位(L):	0cm 0cm 20.99990cm 29.6994cm センチメートル ▼		(領域ウィンドウ)
<i>マージ</i> ン⊉: 	י סג	0.0cm セル ヘルプ(H)	N0 1	

## スキャン領域ダイアログボックス(TWAIN ドライバ)

設定ダイアログボックスに [スキャン] ボタンが表示されるアプリケーションの場合

スキャン領域				x
用紙サイズ(P):	A4 - 210 × 297 m カスタム	m		<sup>10</sup>
 領域	開始 X: 開始 Y: 幅(W): 長さ(L): 単位(L):	0cm 0cm 20.99999cm 29.6994cm センチメートル ▼		(ウィンドウ) ၊
マージンΦ: 		0.0cm プレビュー公 ・セル/レプ(出)	20	

ジョブ登録ツールなど、設定ダイアログボックスに[OK]ボタンが表示されるアプリケーションの場合、領域ウィンドウと[プレビュー]ボタンは表示されません。

スキャン領域		×
用紙サイズ(P):	A4 - 210 × 297 mm	•
	カスタム	削你余
領域	開始 🖄:	Ocm
	開始 兰:	Ocm
	幅()):	20.9999cm
	長さ(」):	29.6994cm
	単位(U):	センチメートル 💌
マージンΦ:	·····	0.0cm
	キャンセ	ມມ <u> </u>

## 用紙サイズ

「用紙サイズ」の設定と連動し、スキャンする原稿のサイズを選択します。

■③ [カスタム] ボタンを押すと、「カスタム用紙サイズの登録」ダイアログボックスが開き、非定型サイズの 原稿をカスタム用紙サイズとして登録することができます。

カスタム用紙サイズの登録	×
名称(N):	
幅()):	20.9999cm
長さ(1):	29.6994cm
単位( <u>U</u> ):	センチメートル
	OK キャンセル

## 領域

スキャンする領域を選択します。

☞ 以下の設定のとき、領域の設定は無効になります。

- ・用紙サイズが [自動検知]
- ・「画像処理」タブの〔文字向検知〕が有効

☞ 「基本」タブの [斜行補正] が有効になっていると、指定した領域がズレてスキャンされます。

## 領域ウィンドウ

用紙サイズの設定に連動して領域ウィンドウの表示が変化し、領域の設定に合わせて領域ウィンドウ内の領域 が変化します。

☞ 領域ウィンドウ内の領域は、マウスで■をドラッグして領域を指定することもできます。

IS CapturePerfect では、最後にスキャンした画像が領域ウィンドウに表示されます。

## マージン

スキャン領域の上下左右にマージンを設定し、原稿の端が欠けないようにしたり、画像のまわりに黒い枠がつ かないようにスキャン領域を調整します。

☞ 原稿の端が欠けるようなときはスライダを右に動かしてスキャン領域を広くします。

■ 画像のまわりに黒い枠がつかないようにするときにはスライダを左に動かしてスキャン領域を狭くします。
 ■ マージンの単位は、「単位」の設定に合わせて変更します。ただし、「基本」タブ拡張版(→P.7-4)にあ

るマージンでは「単位」の変更はできません。

## プレビューボタン(TWAIN ドライバのみ)

「プレビューボタン」をクリックすると、原稿を1枚スキャンして領域ウィンドウにプレビュー画像が表示されます。

## 「明るさ」タブ

「明るさ」タブでは、スキャンするときの明るさとコントラストの設定とガンマの設定を行います。明るさとコントラストの設定は「基本」タブのモードの設定によって調整できる設定が異なり、また、ガンマの設定をカスタム にした場合、すべての設定が固定になります。

Canon DR-4010C on STI - 0000の設定		×
基本 [明るさ] 画像処理   その他		
□ 自動( <u>A</u> )		
明るさ( <u>B</u> ):	☆ 128	
コントラスト©:	• • • • • • • • • • • • •	
□ 裏面の明るさを使用する(R)		
裏面の明るさ(0):	* 128	
🥅 裏面のコントラストを使用する(型)		
裏面のコントラスト(①):	• • • • • •	
ガンマ( <u>G</u> )		
ОК	】 キャンセル │ 初期値(D) │ ヘルプ(H)	

明るさとコントラストの設定は、「基本」タブのモードの設定によって調整できる設定が以下のようになります。

モード	自動	明るさ	コントラスト	裏面の明るさ	裏面のコントラスト
白黒	0	0	0	0	0
誤差拡散	×	0	0	0	0
アドバンストテキストエンハンスメント	×	0	×	×	×
アドバンストテキストエンハンスメントI	×	0	0	×	×
高速テキストエンハンスメント	×	0	0	×	×
256階調グレー	×	0	0	0	0
24ビットカラー	×	0	0	0	0
カラー白黒検知	×	0	0	0	0

 :設定可 ×:設定不可または自動

#### [自動] チェックボックス

読み取りモードが〔白黒〕のときに有効になり、原稿に合わせて明るさとコントラストを調整します。

明るさ

スキャンする画像の明るさを調整します。

■ 画像が濃い場合や、裏面の文字が写り込むようなときにはスライダを右に動かして設定値を高くします。
 ■ ■ 個家が薄い場合にはスライダーを左に動かして設定値を低くします。

☞ [自動] チェックボックスがオンの場合、明るさの自動調整のレベルを調整します。

## コントラスト

スキャンする画像のコントラストを調整します。
### [裏面の明るさを使用する] チェックボックス

原稿の表裏の濃淡に差がある場合に、裏面の明るさを調整します。

### [裏面のコントラストを使用する] チェックボックス

原稿の表裏の濃淡に差がある場合に、裏面のコントラストを調整します。

### [ガンマ] ボタン

「ガンマ設定」ダイアログボックスを開き、ガンマカーブを設定します。

### 「ガンマ設定」ダイアログボックス

ガンマ設定ダイアログボックスは、ガンマ補正値の設定を変更するときに設定します。



### [カスタム] チェックボックス

ガンマ補正をカスタム設定にする場合にチェックします。

☞ ガンマ設定を [カスタム] にした場合、[明るさ] タブの設定はすべて自動になります。



### データ指定

カスタム設定を適用する面と色を指定します。



☞ 指定した色に合わせてカラーバー、サンプル画像の色が変わります。

### 入力方法

設定方法を選択してガンマ補正値を設定します。

[パラメータ]

スライダを左右に動かして 0.2 ~ 5.0 の範囲でガンマ補正値を指定します。

- ☞ ガンマ補正値とガンマカーブグラフ、サンプル画像の色は連動して変化します。
- ガンマカーブグラフ上のポイントをマウスでクリックすると、クリックしたポイントに合わせてガンマカー ブ、サンプル画像の色が変化します。
- ☞ ガンマカーブグラフ上でマウスでドラッグして移動させると、ガンマカーブが追従します。



### [フリーハンド]

ガンマテーブルの入力値に対する出力値をマウスで指定します。

- III ガンマカーブグラフ上のポイントをマウスでクリックすると、クリックしたポイントに出力値が設定されます。
- III ガンマカーブグラフ上でマウスでドラッグして移動させると、マウスの動きに合わせて出力値が設定されます。

### [取り込み] ボタン

[エクスポート] ボタンで書き出したガンマテーブルデータ(\*.pxg)を取り込みます。 ☞ 取り込んだガンマデータは、ガンマカーブグラフに反映されます。

### [エクスポート] ボタン

設定したガンマ補正値を、ガンマテーブルデータ(\*.pxg)としてファイルに書き出します。

名前を付けて保存				<u>? ×</u>
保存する場所①:	🐴 マイ ドキュメント	•	두 🗈 💣 🎫	
<b>3</b> 履歴	🗟 My Pictures			
デスクトップ				
الله المعالم ( المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم المحالم ( المحالم المحالم المحال المحالم المحالم				
ער בארב אר				
62	ファイル名(N):		-	保存( <u>S</u> )
マイ ネットワーク	ファイルの種類(工):	ガンマ テーブル (*.PXG)	•	キャンセル

## 「画像処理」タブ

「画像処理」タブでは、スキャンした画像を処理するための設定を行います。設定項目の一部については、「基本」 タブのモードの設定によって無効になる機能があります。詳細についてはP.7-6「モードによる機能の制限」を参 照してください。

Canon DR-4010C on STI - 0000の設定	×
基本  明るさ  画像処理   その他	
エッジ強調( <u>E</u> ):	ל−+י <u>יי</u> אלע '
画像回転( <u>M</u> ):	0度
□ 白黒反転(型)	
□ 文字向検知♡	
□ 孤立点除去(2)	
□ 黒枠消し(B)	
「バインダの穴を削除(P)	
□ 裏写リ / 地色除去(C)	
	設定(2)
カラードロップアウト	
表( <u>F</u> ):	
	設定(0
裏( <u>B</u> ):	なし 💌
	設定(I)
ОК	キャンセル 初期値(D) ヘルプ(H)

### [白黒反転] チェックボックス(TWAIN ドライバのみ)

原稿を白黒2値でスキャンするときに原稿を白黒反転させてスキャンします。

### エッジ強調

画像の輪郭を調整します。スライダを「ソフト」方向に動かすと画像の輪郭が柔らかくなり、「シャープ」方向 に動かすと画像の輪郭がくっきりとします。

### 画像回転

スキャンした画像の向きが正常になるように回転角度を指定します。



■③ セットした原稿の向きと指定した角度によりスキャンした画像が次のように回転します。

フィーダ 原稿:上向き		ABC	VBC	ABC
画像回転(右回転)	O度	90度	180度	270度
出力画像	ABC	ABC	ABC	ABC

### [文字向検知] チェックボックス

画像の中にある文字の向きを検知し、文字の向きが正常になるように画像を90度単位で回転させます。

■ 文字向検知を有効にすると、[画像回転] と、スキャン領域ダイアログボックスの領域の設定が無効になり ます。 ■ アプリケーションによっては文字向き検知に対応していない場合があります。文字向き検知を有効にする とアプリケーションが正常に動作しなくなるようなときは、文字向き検知を無効にしてください。

### [孤立点除去] チェックボックス

白地の中で孤立した3×3ドット以内の黒い点を除去します。

### [黒枠消し] チェックボックス

スキャンした画像の周りにできる黒い部分を白にします。

### [バインダの穴を削除] チェックボックス

バインダに綴じられていた原稿をスキャンするときにできる黒い穴の部分を白にします。

☞ 文字や図形の上に穴が開けられている場合、穴の部分が図形として認識されるため、削除されないことがあります。

### [裏写り / 地色除去] チェックボックス

薄い原稿や裏面が濃い原稿をスキャンした時に起きる裏写りや、原稿の地色を除去します。

このチェックボックスをチェックすると「設定」ボタンが有効になり、「裏写り防止/地色除去設定」 ダイアロ グボックスで除去レベルを調整します。

裏写り防止 / 地色除去	設定		×
		4	
除去レベル( <u>R</u> ):	ŝŝ	<u> </u>	強
		OK	キャンセル

### カラードロップアウト

読み取りのモードが [24ビットカラー] 以外のときに有効で、赤/緑/青色の読み飛ばし(ドロップアウト) または、色強調を設定します。



[ドロップアウトカラーカスタム]、[カスタムカラー強調]を選択すると[設定]ボタンが有効になり、「色の 設定」ダイアログボックスで色の範囲を指定してドロップアウトまたは、色強調させることができます。



☞ 斜線部の領域の色がドロップアウトまたは、色強調されます。

☞ 斜線部の領域は、マウスでドラッグして領域を移動することができます。

☞ 斜線部の枠をマウスでドラッグすると、領域の範囲を変更することができます。

■ モニタ上で指定した色と実際にドロップアウト / 強調される色はお使いのコンピュータの環境により異な り、指定した色が処理されない場合もあります。

# 「その他」タブ

「その他」タブはISIS ドライバ、TWAIN ドライバで設定できる機能が異なります。また、設定項目の一部については、「基本」タブのモードの設定によって無効になる機能があります。詳細については P.7-6「モードによる機能の制限」を参照してください。

「その他」タブ(ISIS ドライバ)

Canon DR-4010C on STI - 0000の設定	Ē		×
基本  明るさ   画像処理 その他			
	□ 表裏反転(P)		
	□ 継続モード⊙		
	厂 JPEG 転送		
	□ 長さで検知(L)		
	□ 超音波で検知(U)		
	標準給紙	T	
	,	設定(5)	i I
バッチ区切り(1):	なし		
パッチコードの向き( <u>Q</u> ):	0度	<b>v</b>	1
	🔲 プレスキャン(N)		
バーコード(8) ア	"ドオン( <u>A</u> )		
OK	キャンセル	<u>初期値(D)</u> ヘルプ( <u>H</u>	

### 「その他」タブ(TWAIN ドライバ)

Canon DR-4010C on STI - 0000(	D設定	×
基本  明るさ 画像処理(その	他门	
	□ 表裏反転( <u>R</u> )	
	□ 継続モード(型)	
	厂 JPEG 転送	
	□ 長さで検知(1)	
	□ 超音波で検知(U)	
	標準給紙	<b></b>
		設定(S)
	🔲 プレスキャン(N)	
ノドーコード( <u>B</u> )	アドオン( <u>A</u> )	
7	キャンセル	初期値(D) ヘルプ(H)

### [表裏反転] チェックボックス

読み取り面の設定により以下の読み取りを行います。

☞ 読み取り面の設定が [片面] の場合、原稿のうら面をスキャンします。

☞ 読み取り面の設定が [両面]、[白紙をスキップ] の場合、原稿のうら→おもての順に画像を保存します。

### [継続モード] チェックボックス

読み取り中に紙詰まりなどで搬送が停止したときに、アプリケーション側にエラーを送信しないで読み取りを 中断します。搬送が停止した原因を処理した後、通常の操作で読み取りを継続することができます。

### [JPEG 転送] チェックボックス

スキャンした画像データを JPEG 圧縮してコンピュータに出力します。

スキャンした画像データは、ISIS/TWAINドライバ、またはアプリケーションからの要求により「非圧縮転送」 または「JPEG 転送」によりスキャナから出力されます。

■ 「非圧縮転送」は、読み取った画像データを圧縮しないで出力します。そのため、画像データが大きい場合、 スキャナからコンピュータへのデータ転送に時間を要します。

■ 「JPEG 転送」は、グレースケール、カラー画像の出力に有効で、読み取った画像データをスキャナ内部で JPEG 圧縮した画像データを出力します。

出力される画像データを小さくすることにより、スキャナからコンピュータへのデータ転送時間が短くな ります。

JPEG転送をオンにすると、スキャナからの画像データは、必ずJPEG圧縮された画像データが出力されます。 ■ アプリケーションでの保存形式が非圧縮のファイル形式になっている場合、JPEG圧縮された画像データ を非圧縮データに伸長してからアプリケーションに転送します。そのため、画質が若干劣化します。 ■ アプリケーションが「JPEG 転送」を要求している場合、JPEG 転送の設定は無視されます。

☞ アプリケーションからの要求は、アプリケーションの仕様により異なります。

### 重送検知

原稿が重なって搬送されたことを検知して搬送を停止させる機能で、スキャンする原稿に合わせて検知方法を 選択します。

### [長さで検知]

サイズの同じ原稿の束をスキャンする時に有効な検知方法で、1枚目の原稿の長さを基準とし、基準の長さより50mm以上長い、または短い原稿を検知したときに重送として判断して搬送を停止させます。

### [超音波で検知]

サイズの異なる原稿の束をスキャンする時に有効な検知方法で、重なって搬送された原稿と原稿の隙間 (50mm以上)を超音波で検知したときに重送として判断して搬送を停止させます。

☞ 2つの検知方法は、同時に使用することもできます。

☞ 原稿の重なりが50mmないときや、静電気などで原稿が密着しているときには超音波による重送検知が正常に検知できない場合があります。

### 給紙オプション

原稿の給紙方法を選択します。

標準給紙	•
標準給紙	
パネルで給紙	
自動給紙	

### [標準給紙]

ー度にセットできる少ない原稿の束をスキャンするときに有効で、セットした原稿がなくなるとスキャンを停止します。

### [パネルで給紙]

サイズの異なる用紙が混在している原稿の束を連続してスキャンするときに有効で、原稿をセットした後、ジョ ブボタンに割り当てられたスタートボタンでスキャンを開始し、ストップボタンでスキャンを停止します。 ☞ サイズの異なる原稿が混在しているときなど、原稿をセットした後に原稿ガイドの位置を調整しながらス キャンすることができます。

### [自動給紙]

同じサイズの原稿の束を連続してスキャンするときに有効で、原稿のセットをスキャナが検知するとスキャン を開始し、ストップボタンでスキャンを停止します。

■ [自動給紙]を選択すると、「設定」ボタンが有効になり、原稿を検知してからスキャンを開始するまでの 時間を設定できます。(→ P.9-3 「複数原稿の読み取り」)

待ち時間設定								×
待ち時間(止):	Ù-	• •		•	•	- -	0秒	
		Ö	(		-	<b>+</b> +)	ンセル	

### バッチ区切り(ISIS ドライバのみ)

給紙オプションの設定で選択肢が異なり、アプリケーションでバッチ区切りを有効にしてスキャンを開始した ときのバッチ区切りのタイミングを選択します。

### 給紙オプションが [標準給紙] の場合

なし			
ねし		 	
バッチ	リード		

### 給紙オプションが [自動]、[パネル] の場合

なし	•
なし 自動	
パネル パッチコード	

### [自動]

原稿の束ごとにバッチが区切られます。

### [パネル]

スキャンパネルのバッチ区切りボタンを押下状態にしてスキャンを継続したときにバッチが区切られます。 (→ P.3-22 「スキャンパネルについて」)

<b>₩</b> スキャンパネル		_ 🗆 X
ユーザー操作の待	機中	
Ø	3)	
	2) ストップ	
	۲۹-۱ (1)	
🚰 バッチ区切り	Ð	

### [パッチコード]

原稿の間に挿入されたパッチコードシートを検知した時にバッチが区切られます。(→ P.3-23 [3-6 パッチ <u>コードシートの利用」)</u>

■ [パッチコード]を選択すると「基本」タブの読取面の設定から [半折りスキャン] が選択できなくなりま す。

### パッチコードの向き(ISIS ドライバのみ)

バッチ区切りの設定を[パッチコード]にしたときに有効になり、パッチコードの向きに合わせて設定します。

0度	•
0度 90度 180度	
270度	

PATCH T (FILE A)				
PATCH II (FILE B)				
パッチコードの向き	O度	90度	180度	270度

☞ 原稿内のパッチコードと「パッチコードの向き」設定は以下のようになります。

### [プレスキャン] チェックボックス

スキャン開始時に原稿を1枚スキャンしてプレスキャンパネルを表示します。スキャンした画像をプレスキャンウィンドウに表示し、明るさとコントラストを確認/調整してからスキャンを続行します。 (→ P.9-6 「プレスキャン」)

### [バーコード] ボタン

オプションの「バーコードモジュール」をインストールすると有効になり、バーコードダイアログボックスを 開いて原稿内にあるバーコードを検知する設定を行います。詳細については、ISIS/TWAINドライバのヘルプ または、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

### [アドオン] ボタン

「アドオン」ダイアログボックスを開き、スキャンした画像にに任意の文字列やビットマップ画像をアドオンするための設定を行います。(→ P.7-21 「アドオン」ダイアログボックス)

アドオン		×	プレビニ	۱ <u>۲</u>
▼ アドオン( <u>A</u> )			mm 0	<sup>100</sup>
印字面(0):	表 🔹		0 =	
- 文字列		1		
			-	
又子列公:				
			ģ i	
文字の向き(1):	0度		° -	
フォントサイズ(2):	10 💌			
	詳細設定( <u>O</u> )			
 _ビットマップ			Ď I	
▼ 有効心			<b>~</b> -	
ファイル名(E):				
	参照( <u>B</u> )		3 -	
	詳細設定( <u>R</u> )		Ŏŧ	
		4		
ОК	<u>キャンセル</u> ヘルプ( <u>H</u> )		<b>1</b>	

# 「アドオン」ダイアログボックス

「アドオン」ダイアログボックスは、「その他」タブにある [アドオン] ボタンをクリックしたときに開くダイ アログボックスで以下の構成になっています。

「アドオン」ダイアログボックスは、スキャンした画像に任意の文字列やビットマップ画像をアドオンするため の設定を行います。

### アドオンダイアログボックス

アドオン		E //CI		
▼ドオン( <u>A</u> )		mm 0	100	200
印字面(D):	表 💿	0		
文字列				
☑ 有効(E)				
文字列⊗:				
	特殊文字(1)			
文字の向き(工):	0度			
フォントサイズ (2):	10 💌			
∟ ┌ビットマップ ────				
▼ 有効(10)				
ファイル名( <u>F</u> ):				
	参照( <u>B</u> )	1		
		┘,  °╡		
	ブレビューを表示(₩)			
OK	キャンセル ヘルプ(出)			
ビットマップ設定	ダイアログボックス <mark>(→</mark>	P.7-24)		
パオンのビットマップ設定		×		
ファイル名(凹):	参照(B)			
水平方向の印字位置②:	120 (0-240 mm)			
垂直方向の印字位置(⊻):	0 (0-400 mm)			
印字幅()):	25 (5-25 mm)			
EP字幅(W):	25 (5-25 mm)	±>		
<sup>町字幅∰:</sup> 文字列設定ダイア	25 6-25 mm) 	₽ <u>₽</u>		
印字幅ຟ): 文字列設定ダイア ドオンの文字列設定	25 (5-25 mm) ++ンセル へルオ(4 ログボックス (→P.7-24	₽) <b>1</b> )		
印字幅(W): 文字列設定ダイア 「オンの文字列設定 文字列(T): メマテアリ(T):	25 (5-25 mm) ○K ++ンセル ヘルプ( ログボックス (→P.7-24 特殊文	⊉ <u> </u> <u> </u>		
印字幅心: 文字列設定ダイア 下す2の文字列設定 文字列(D): 水平方向の印字位置(2): きままたの5072(0年0.0):	25 (5-25 mm) ○K ++ンセル ヘルプ( ログボックス (→P.7-24 「120 0-240 mm) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
印字幅(W): 文字列設定ダイア	25 (5-25 mm) ○K ++ンセル ヘルプ() ログボックス (→P.7-24 「120 0-400 mm) 0 00 0-400 mm)			
印字幅(W): 文字列設定ダイア たかの文字列設定 文字列(D): 水平方向の印字位置(2): 垂直方向の印字位置(2): 季章ののき(2): マキックのき(2): マキックのき(2):	25 (5-25 mm) ○K ++ンセル ヘルプ() ログボックス (→P.7-24 「120 0-240 mm) 0 g ・			
印字幅(W): 文字列設定ダイア (トオンの文字列設定 水平方向の印字位置(2): 垂直方向の印字位置(2): 季本の向き(2): フォントサイズ(E):	25 (5-25 mm) ○K ++ンセル ヘルプ() ログボックス (→P.7-24 「120 0-240 mm) 0 g ▼ 10 ▼			
印字幅(W): 文字列設定ダイア	25 6-25 mm)  OK ++> tzi ∧ UJU  OK ++> tzi ∧ UJU  OK ++> tzi ∧ UJU  OK +++> tzi ∧ U  OK +++> tzi ∧  OK +++> tzi ∧ U  OK +++→ tzi ∧ U  OK ++++→ tzi ∧ U  OK ++++→ tzi ∧ U  OK ++++→ tzi ∧ U  OK			
印字幅(W): 文字列設定ダイア	25			
印字幅(W):	25 6-25 mm) ○K ++ンセル ヘルプ() ログボックス (→P.7-24 「120 0-240 mm) 0 度 ・ 10 ・ カウンタ1 カウンタ 0 0 1 1 毎ページ ニューファイル 0 0			
印字幅(W): 文字列設定ダイア たな字列設定 な子列(D): 水平方向の印字位置(2): 垂直方向の印字位置(2): 垂直方向の印字位置(2): 女子の向き(2): フォントサイズ(E): フォントサイズ(E): フォントサイズ(E): フォントサイズ(E): フォントサイズ(E):	25     65-25 mm)       OK     ++>>tzili     ∧ili J <sup>(0)</sup> OK     ++>>tzili     ∧ili J <sup>(0)</sup> OK     ++>>tzili     ∧ili J <sup>(0)</sup> OK     -+>>tzili    >       OK    >>tzili    >       OK    >>tzili    >       OK    >>tzili    >       OK    >    >		カウンタ2の設	設定ダイアログボッ
印字幅(W): 文字列設定ダイア たなうの文字列設定 文字列(D): 水平方向の印字位置(2): 垂直方向の印字位置(2): 雪直方向の印字位置(2): マ字の向き(2): フォントサイズ(E): フォントサイズ(E): フォントサイズ(E): フォントサイズ(E): フォントサイズ(E): フォントサイズ(E): フォントサイズ(E):	25     6-25 mm)       OK     ++ンセル     ヘルプ()       ログボックス (→P.7-24)       「120     0-240 mm)       0     0-400 mm)       0     0       10     -       カウンタ1     カウンタ1       カウンタ1     カウンタ1       0     0       1     1       毎ページ     ニューファイル       0     0       ニューファイル     なし       変更()     変更()		カウンタ2の設 	設定ダイアログボッ
印字幅(W): 文字列設定ダイア たなす列(D): 水平方向の印字位置(2): 重直方向の印字位置(2): 重直方向の印字位置(2): すないりサイズ(2): フォントサイズ(2): フォントサイズ(2): フォントサイズ(5): フォントサイズ(5):	25     6-25 mm)       OK     ++ンセル     ヘルプ(*)       ログボックス (→P.7-24)       「120     0-240 mm)       0     0-240 mm)       0     0-400 mm)       0     0       10     -       カウンタ1     カウンタ1       カウンタ1     カウンタ0       1     1       毎ページ     ニューファイル       ス更(*)     支更(*)       ○     ○		カウンタ2の設 - <mark>カウンタ2</mark> フタート値Sン:	定ダイアログボッ <sup>[]</sup>
印字幅(W): 文字列設定ダイア (Fオンの文字列設定 文字列(①): 水平方向の印字位置(②): 垂直方向の印字位置(③): フォントサイズ(①): フォントサイズ(①): フォントサイズ(①): フォントサイズ(①): フォントサイズ(①): フォントサイズ(①):	25     6-25 mm)       OK     ++×>tzılı     ∧ılıdığı       □グボックス (→P.7-24       120     0-240 mmì       0     0-240 mmì       0     0-400 mmì       0     0       10	₽ 4) × * * * * * * * * * * * * *	<b>カウンタ2の訳</b> - <mark>カウンタ2</mark> スタート値⑤: カウンドアップ量Φ:	定ダイアログボッ <sup>[]</sup>
印字幅(W):    文字列設定ダイア    な字列(D):   水平方向の印字位置(2):    垂直方向の印字位置(2):    文字の向き(0):   フォントサイズ(E):    スタート値:   カウントアップ号:   カウントアップ号:   カウントアップ号:   カウントアップ号:   ウントアップ号:   ウントアップ号:   ウントアップ号:   ウントアップ号:   ウントアップ号:   シウントマップ号:   シウントマップ号:   シウントマップ号:   シウントマップ号:   シウントシージー:	25     6-25 mm)       OK     ++>>tzili     ∧ili d'(t)       □グボックス (→P.7-24       120     0-240 mm)       0     0-240 mm)       0     0-400 mm)       0     0       10     -       カウンタ1     カウンタ1       カウンタ1     カウンタ1       0     0       1     1       毎ページ     ニューファイル       0     0       ニューファイル     なし       変更(い)     変更(い)       OK     ++>tzili	₽ 4) x x x x x y y y y y y y y y y y y y	カウンタ2の設 <u> カウンタ2</u> スタート値⑤: カウンドアップ量仰: カウンドアップ多4ミング(M)	<b>送定ダイアログボッ</b> 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ロアギ 「「中学 「「「」」」   ロア 「「」」   ロア ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25     6-25 mm)       OK     ++>>tzili     ∧ili d@       □グボックス (→P.7-24       120     0-240 mm)       0     0-240 mm)       0     0-400 mm)       0     0       10     -       10     -       0     0       1     1       毎ペ-52     -       0     0       1     1       毎ペ-52     -       0     0       1     1       5     -       0     0       1     -       5     -       0     0       1     -       5     -       0     0       1     -       9     0       0     0       1     -       9     0       0     0       1     -       1     -       10     -       10     -       10     -       10     -       10     -       10     -       10     -       10     -       10     -       10     -       10	₽ 4) × * * * * * * * * * * * * *	カウンタ2の設 カウンタ2 スタート値(S): カウンドアップ量(Q): カウンドアップタイミング(M) リセット値(S):	<b>送定ダイアログボッ</b> の: ロット 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
印字幅(W):   文字列設定ダイア   (Fオンの文字列設定   文字列(D):   水平方向の印字位置(2):   雪直方向の印字位置(2):   雪道方向の印字位置(2):   マオントサイズ(E):   フォントサップタ(ミング:   ウンク1の設定	25       6-25 mm)         OK       ++>>tzik       ∧ik J (0)         □ グボックス (→P.7-24)         120       0-240 mm)         0       0-240 mm)         0       0-400 mm)         0       0         10       -         10       -         0       0         10       -         0       0         10       -         0       0         10       -         0       0         1       1         4       -         0       0         10       -         0       -         0       0         10       -         5       -         0       0         0       0         0       0         0       -         0       -         0       -         0       -         0       -         0       -         0       -         0       -         0       -         0       - <td>₽ 4) * * * * * * * * * * * * *</td> <td>カウンタ2の設 カウンタ2 スタート値⑤: カウントアップ量仰: カウントアップ多イミングM リセット値®: リセット値®:</td> <td><b>送定ダイアログボッ</b> の:: の: に 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、</td>	₽ 4) * * * * * * * * * * * * *	カウンタ2の設 カウンタ2 スタート値⑤: カウントアップ量仰: カウントアップ多イミングM リセット値®: リセット値®:	<b>送定ダイアログボッ</b> の:: の: に 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
印字幅(W):   文字列設定ダイア   (Fオンの文字列設定   文字列(D):   水平方向の印字位置(2):   雪直方向の印字位置(2):   雪直方向の印字位置(2):   マオントサイズ(E):   フォントサイズ(E):   フォントアップタ(ミング:   リセットタイミング:   リセットタイミング:   ワウンタ1の設定   アンタ1   マタート値(S):	25     6-25 mm)       OK     ++>>tzik     ∧ik J (0)       □グボックス (→P.7-24)       120     0-240 mm)       0     0-240 mm)       0     0-400 mm)       0     0       10     -       10     -       0     0       10     -       0     0       1     1       -     -       0     0       1     1       -     -       0     0       1     1       -     -       0     0       1     -       0     0       1     -       5     -       0     0       -     -       0     0       -     -       0     0       -     -       0     0       -     -       0     -       0     -       0     -       -     -       0     -       0     -       0     -       0     -       0     -       0     -       0     -	₽ 4) <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup> <sup>*</sup>	カウンタ2の設 カウンタ2 スタート値⑤: カウントアップ量仰: カウントアップ多イミング値 リセット値(⑤): リセットタイミング(⑥):	<b>送定ダイアログボッ</b> ゆ: 「ニューファイルレ 「ねし
印字幅(W):   文字列設定ダイア   (Fオンの文字列設定   文字列(D):   水平方向の印字位置(2):   垂直方向の印字位置(2):   垂直方向の印字位置(2):   マオントサイズ(E):   フォントサイズ(E):   フォントアップタ(シング:   リセットタイシング:   ワウンタ1の設定   アンタ1   スタート値(S):   カウンドアップ号(の):	25     6-25 mm)       OK     ++>>tzili     ∧ili d@       □グボックス (→P.7-24       120     0-240 mmì       0     0-400 mmì       0     0       10        10        3     3       0     0       10        10        0     0       1     1       5     =       0     0       1     1       5     =       0     0       1     1       5     =       0     0       1     5       0     0       1     5       0     0       1     5       0     0       1     5       0     0       1     5       0     0       1     5       0     0       1     5       1     5       1     5       1     5       1     5       1     5       1     5       1     5       1     5       1     5	₽ 4) * * * * * * * * * * * * *	カウンタ2の設 カウンタ2 スタート値(S): カウントアップ量(P): カウントアップタイミング(M) リセット値(B): リセットタイミング(G):	<b>注定ダイアログボッ</b> ゆ: 「 ニューファイル 「 なし 「 こ の
印字幅(W):   文字列設定ダイア   (Fオンの文字列設定   文字列(D):   水平方向の印字位置(Q):   全方の(のき(Q):   フォントサイズ(E):   フォントサイズ(E):   フォントサイズ(E):   フォントアップ量:   カウントアップ号:   カウントアップ号:   カウンドアップ号(シング):   Uセットタイミング:   ワウンタ1の設定   アンタ1   スタート値(S):   カウントアップ量(P):   カウントアップ目(P):   カウン・クロ(P):   カウン・クロ(P):   クリン(P):   クリン(P):   クリン(P):   クリン(P):   トロ(P):   クリン(P):   フリン(P):   クリン(P):   フリン(P):   カウン(P):   クリン(P):   フリン(P):   フリン(P):   クリン(P):   フリ	25       6-25 mm)         OK       ±+×>tzılı       ∧ılı dü         □グボックス (→P.7-24         120       0-240 mmì         0       0-240 mmì         0       0-400 mmì         0       0         10       ▼         10       ▼         10       ▼         0       0         10       ▼         10       ▼         10       ▼         0       0         120       0-240 mmì         0       0         10       ▼         10       ▼         0       0         10       ▼         0       0         10       ▼         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0 <td>₽ 4) * * * * * * * * * * * * *</td> <td>カウンタ2の設 カウンタ2 スタート値(S): カウントアップ量(P): カウントアップ多イミング(M) リセット値(B): リセットタイミング(G):</td> <td>を定ダイアログボッ ゆ: 「 ニューファイル 「 なし 「 こ の 「 こ の 「 こ の 「 し し し し し し し し し し し し し</td>	₽ 4) * * * * * * * * * * * * *	カウンタ2の設 カウンタ2 スタート値(S): カウントアップ量(P): カウントアップ多イミング(M) リセット値(B): リセットタイミング(G):	を定ダイアログボッ ゆ: 「 ニューファイル 「 なし 「 こ の 「 こ の 「 こ の 「 し し し し し し し し し し し し し
印字幅(W):   中字幅(W):   文字列設定ダイア   (Fオンの文字列設定   文字列(D):   水平方向の印字位置(Q):   全方の(のき(Q):   フォントサイズ(E):   フォントローン(D):	25       6-25 mm)         OK       ±+:>tzil       ∧il/J@         □グボックス (→P.7-24         120       0-240 mm)         0       0-240 mm)         0       0-400 mm)         0       0         10       ▼         10       ▼         10       ▼         10       ▼         0       0         10       ▼         10       ▼         0       0         120       0-240 mm)         0       0-400 mm)         0       0         10       ▼         10       ▼         0       0         10       ▼         0       0         10       ▼         0       0         10       ▼         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0 <t< td=""><td>₽ 4) * * * * * * * * * * * * *</td><td>カウンタ2の設 カウンタ2 スタート値(S): カウントアップ量(P): カウントアップ多イミング(M) リセット値(B): リセットタイミング(G):</td><td>を定ダイアログボッ ゆ: 「 ニューファイル 「 なし で の</td></t<>	₽ 4) * * * * * * * * * * * * *	カウンタ2の設 カウンタ2 スタート値(S): カウントアップ量(P): カウントアップ多イミング(M) リセット値(B): リセットタイミング(G):	を定ダイアログボッ ゆ: 「 ニューファイル 「 なし で の
印字幅(W):   中学幅(W):   文字列設定ダイア   (Fオンの文字列設定   文字列(D):   水平方向の印字位置(Q):   全方の向き(Q):   フォントサイズ(E):	25       6-25 mm)         OK       ±+:>tzil       ∧il/J@         □グボックス (→P.7-24         120       0-240 mm)         0       0-400 mm)         0       0-400 mm)         0       0         10       ▼         10       ▼         10       ▼         0       0         10       ▼         0       0         10       ▼         0       0         10       ▼         10       ▼         0       0         10       ▼         0       0         10       ▼         0       0         10       ▼         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0	₽ 4) ** * * * * * * * * * * * *	カウンタ2の設 カウンタ2 スタート値(S): カウントアップ量(P): カウントアップタイミング(M) リセットタイミング(G):	を定ダイアログボッ ゆ: 「ニーファイル」 「ねし 「この
印字幅(W):   中学幅(W):   文字列設定ダイア   (Fオンの文字列設定   文字列(D):   水平方向の印字位置(Q):   全方の向き(Q):   フォントサイズ(E):   フォントローン(A):   フォントローン(A):   フィン・フィン(A):   フィン(A):   フィン(	25       6-25 mm)         OK       ±+:>tzil       ∧il/J@         □グボックス (→P.7-24         120       0-240 mmì         0       0-400 mmì         0       0-400 mmì         0       0         10       =         カウンタ1       カウンタ1         0       0         10       =         カウンタ1       カウンタ1         0       0         10       =         カウンタ1       カウンタ1         0       0         10       =         0       0         10       =         0       0         10       =         0       0         10       =         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0	₽ 4) × * * * * * * * * * * * * *	カウンタ2の設 カウンタ2 スタート値(S): カウントアップ量(P): カウントアップ多イミング(M) リセット値(B): リセットタイミング(G):	を定ダイアログボッ ゆ: 「 ニューファイル 「 なし で の

×

(0-999999999)

(0-999999999)

(0-999999999)

• \_\_\_\_\_\_ **OK**\_\_\_\_ キャンセル [アドオン] チェックボックス

スキャンした画像に任意の文字列や画像をアドオンする場合にチェックします。

印字面

文字列や画像をアドオンする面を指定します。

表	•
表	
裹	

[有効] チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、アドオンする文字列の設定が有効になります。

文字列

アドオンする任意の文字列を入力します。

☞ 入力できる文字列は以下の通りです。

- ・数字:0~9
- ・アルファベット:A~Z、a~z
- ·記号:!" '#\$%&`()\*+-.,/:;<>=?@[]{}~`¥
- カウンタや日時、矢印などの特殊文字は、[特殊文字] ボタンをクリックして表示されるリストから選択します。文字列にはそれぞれの省略文字が入力されます。

● 特殊文字(L)
シングルカウンタ
ダブルカウンタ
桁数指定付きシングルカウンタ
桁数指定付きダブルカウンタ
時間
日付 (月/日/年)
日付(日/月/年)
日付(年/月/日)
上矢印
下矢印
左矢印
右矢印

[シングルカウンタ] 省略文字: <C> 9桁のカウンタを1つアドオンします。 [ダブルカウンタ] 省略文字: <CC> 9桁のカウンタを2つアドオンします。 [桁数指定付きシングルカウンタ] 省略文字: <Cx> シングルカウンタの桁数を指定するダイアログボックスが表示されます。指定した桁数のカウンタをアド オンします。 [桁数指定付きダブルカウンタ] 省略文字: <CxCx> ダブルカウンタの桁数を指定するダイアログボックスが表示されます。指定した桁数のカウンタをアドオ ンします。 [時間] 省略文字: <TIME> スキャンした時刻を24時間表示で8桁アドオンします。 [日付(月/日/年)] 省略文字: <MYD> スキャンした日付けを月/日/年の順に西暦表示で10桁アドオンします。 [日付(日/月/年)]省略文字: <DYM> スキャンした日付けを日/月/年の順に西暦表示で10桁アドオンします。 [日付(年/月/日)] 省略文字: <YMD> スキャンした日付けを年/月/日の順に西暦表示で10桁アドオンします。 [上矢印] 省略文字: <U> 上向きの矢印(↑)をアドオンします。 「下矢印〕省略文字:<D> 下向きの矢印(↓)をアドオンします。 [左矢印] 省略文字: <L> 左向きの矢印(←)をアドオンします。

[右矢印] 省略文字:<R>

右向きの矢印(→)をアドオンします。

I™ 特種文字から入力できるカウンタは1種類です。カウンタを2種類入力した場合、プレビューウィンドウの表示ががエラー表示になります。



☞ アドオンできる文字数は最大96文字です。フォントサイズによって入力できる文字数が制限されます。ア ドオンされる文字数が制限値を越えた場合、プレビューウィンドウの表示がエラー表示になります。



☞ 特殊文字を入力した場合、入力した文字数は少なくても実際にアドオンされる文字数は多くなります。

### 文字の向き

アドオンする文字の向きを指定します。

0度 <u>0度</u> 90度 180度 270度

☞ 文字の向きは搬送方向に対して以下のようになります。

文字の向き	O度	90度	180度	270度
アドオン	ABC···	A B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ABC	A B C ·

### フォントサイズ

アドオンするフォントのサイズを指定します。

フォントサイズ (ポイント): 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 38

☞ 画像にアドオンする場合、スキャンする解像度によって画像としての文字の大きさが変わります。

### [有効] チェックボックス

このチェックボックスをチェックすると、ビットマップ画像のアドオンが有効になります。

- IS ビットマップ画像をアドオンする場合、スキャン開始時にビットマップ画像の処理を行います。そのため、 スキャン開始から実際にスキャンが開始されるまでの時間はビットマップ画像のサイズおよび設定によっ て変化します。
- ■☞ ビットマップ画像をアドオンする場合、スキャンが開始されるまでの間メッセージ画面が表示されます。

### ファイル名

アドオンする画像ファイルを指定します。

- ☞ ファイル名で指定したビットマップ画像は、右に90度回転させてアドオンされます。
- ☞ アドオンできるのはビットマップファイル (\*.bmp)のみです。

### プレビューウィンドウ

プレビューウィンドウには、設定した内容がプレビュー表示されます。



☞ プレビュー表示は、マウスの左ボタンで4段階に拡大、右ボタンで縮小されます。

### [プレビューを表示] ボタン

このボタンをクリックすると、プレビューウィンドウがアクティブになります。

### 文字列設定 / ビットマップ設定ダイアログボックス

アドオンする文字列およびビットマップ画像の設定を行います。

アドオンの文字列設定		×
文字列( <u>T</u> ):		
水平方向の印字位置位:	120	(0-240 mm)
垂直方向の印字位置(⊻):	0	(0-400 mm)
文字の向き(Q):	0度	•
フォントサイズ(圧):	10 💌	
	カウンタ1	カウンタ2
スタート値:	0	0
カウントアップ量:	1	1
カウントアップタイミング:	毎ページ	ニューファイル
リセット値:	0	0
リセットタイミング:	ニューファイル	ねし
	<u> 変更(C</u> )	変更( <u>N</u> )
	OK+	+ンセル <u>ヘルプ(H)</u>

アドオンのビットマップ設定		×
ファイル名(型):		参照( <u>B</u> )
水平方向の印字位置(2):	120	(0-240 mm)
垂直方向の印字位置(V):	0	(0-400 mm)
印字幅()):	25	(5-25 mm)
	<u> </u>	น <u>^</u> มวี(H)

### 水平方向の印字位置

給紙口の端からの距離を入力します。

120 (0-240 mm)

☞ 表面にアドオンする場合は、給紙口左端からの距離を入力します。

☞ 裏面にアドオンする場合は、給紙口右端からの距離を入力します。

☞ 入力はアドオンする文字列(ビットマップ画像)の左端の位置を入力します。

### 垂直方向の印字位置

用紙の先端からの距離を入力します。

0 (0-400 mm)

### 印字幅

ビットマップ画像をアドオンする幅を入力します。

25 (5-25 mm)

☞ ビットマップ画像は右に 90 度回転させ、指定した印字幅に縮小してアドオンされます。

☞ 画像ファイルのサイズによってはエラーが表示される場合があります。エラーが表示されるときは印字幅 を小さくしてください。

### カウンタ 1

シングルカウンタまたは、ダブルカウンタのカウンタ1の設定を表示します。

☞ 設定の変更はカウンタ1の設定ダイアログボックスで行います。

### カウンタ2

ダブルカウンタのカウンタ2の設定を表示します。

☞ 設定の変更はカウンタ2の設定ダイアログボックスで行います。

### カウンタ1、2の設定ダイアログボックス

アドオンするカウンタの設定を行います。

カウンタ1		X
スタート値( <u>S</u> ):	0 (0-999999999)	
カウントアップ量型:	1 (0-999999999)	
カウントアップタイミング(M):	毎ページ	
リセット値(R):	0 (0-999999999)	
リセットタイミング(④):	ニューファイル	
	OK キャンセル	

### スタート値

カウンタのスタート値を設定します。

### カウントアップ量

カウンタの増加量を設定します。ここで設定した数ずつカウンタが増加します。

### カウントアップタイミング

カウントアップするタイミングを指定します。

### [ニューファイル] (ISIS ドライバのみ有効)

「その他」タブのバッチ区切りの設定でバッチが区切られたときにカウントアップします。(→ P.7-19 「バッ <u>チ区切り」)</u>

### [毎ページ]

1ページ毎にカウントアップします。

### [なし]

カウントアップしません。

### リセット値

カウンタがリセットされたときの最初の値を選択します。

### リセットタイミング

カウンタをリセットするタイミングを選択します。

### [ニューファイル] (ISIS ドライバのみ有効)

「その他」タブのバッチ区切りの設定でバッチが区切られたときにカウントアップします。(→ P.7-19「バッ <u>チ区切り」)</u>

### [毎ページ]

1ページ毎にカウンタをリセットします。

### [なし]

カウンタをリセットしません。

**Document Scanner DR-4010C** 



ジョブ登録ツールの設定

本章は、ジョブ機能を設定するためのジョブ登録ツールの設定について説明しています。ジョブ機能の詳細については、P.3-9「3-4 ジョブ機能」を参照してください。

# 8-1 ジョブ登録ツールの起動

ジョブ登録ツールは、ISIS/TWAIN ドライバと一緒にインストールされる TWAIN 互換アプリケーションソフト ウェアで、以下の手順で起動します。

[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム](Windows XPの場合は[すべてのプログラム]) -[DR-4010C]-[ジョブ登録ツール]をクリックします。



ジョブ登録ツールが起動します。(→ P.8-2「ジョブ登録ツール設定ダイアログボックス」)

훯 DR-4010C Ӯ :	コブ登録ツール	×
ジョブボタン設定	一覧	
3	ジョフダイトル: ファングション: ファイル保存 ファイル名:	<u> </u>
2	ストップ	A V
1	29-1	 ▼
バージョン⊻.	. 管理(A) 初期化型 開じる(U)	ヘルプ(円)

# 8-2 ジョブ登録ツール設定ダイアログボックス

ジョブ登録ツール設定ダイアログボックスは新規/編集ダイアログボックスと管理ダイアログボックスで構成され ており、新規/編集ダイアログボックスは、ファンクションの設定に合わせたダイアログボックスが表示されます。 (→ P.8-4 「新規 / 編集ダイアログボックス」)

ジョブ登録ツールダイアログボックス <mark>(→P.8-3)</mark>	管理ダイアログボックス(→P.8-8)
★10R-4010C プラプを発サール XI ゲェルスルップを見てきます。	× - × × × · · · ·
3) ジョブライトル・コーファングラルンファイル保存 日 ファングラルンファイル保存 日	登録フォルダ(ビ)
	警告ダイアログを表示する     ①
	容量監視フォルダ(点) 参照(型)
	警告を出すサイズ(位) 0 MB (0 - 1000000)
バージョン(Q)」 管理(Q). 初期化(P) 開たる(C) ヘルプ(D).	進持ダイアログ表示設定 ▼ 進持表示処
	メール 茶付フライルの上限(A) - 5.3 MR (d _ 100)
	ショフのハックアップルストア バックアップ(®)リストア(®)
	ОК <b>+</b> +>tzル
編集ダイアログボックス <u>(→P.8-4)</u> ── <mark>1604/@\$</mark>	スキャナ設定ダイアログボックス
No.3 ジョブタイトル(J):	Canon DR-4010C on STI - 00000 設定 🔀
ファングション(E): ファイル(保存	【基本 ■明52   画像処理   その他   ユーザ設定(£):
スキャン画像をPCIE(#74)ます。 スキャナの設定: 設定(S). (	<b>登録</b> 前昭和
	モード(金):
(保存場所(2)): 参照(3)	
ファイル名(値):	解像度(E): 300 dpi 🔽
アクセス権の設定①	読み取り面(S): 片面 🔽
	「料行補正做」
	モアレ除去(Q): なし 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
	スキャンオブション(2): 標準
アクセス権の設定	バージョン/春報(日)
	-
	 OK キャンセル 打開発値(D) ヘルプ(H)
OK キャンセル	
	FDI7TIFT 設定
	PDF設定
	圧縮率:
	TIFF設定 X

マルチTFF設定 IF 圧縮する(C)

C 1ページ@

● 複数ページ(M)

\_\_\_\_\_\_\_ キャンセル

# ジョブ登録ツールダイアログボックス

プログラムメニューから「ジョブ登録ツール」を起動したときに表示されるダイアログボックスです。

Խ DR-4010C ジョブ登録ツール	×
ジョブボタン設定一覧	
3) ジョブタイトル: ファングション:ファイル保存 ファイル名:	
2 کوہاچ	×
1	×
バージョン(V) 管理(A) 初期化の 〔	開ひる① ヘルゴ(円)

### ジョブボタン設定一覧

スキャナ本体のジョブボタンに対応したジョブボタンと、ジョブボタンに割り当てられている現在の設定を表示します。ジョブボタン(①,②,③)をクリックすると「新規/編集」ダイアログボックスが開きます。 (→ P.8-4「新規/編集ダイアログボックス」)

륋	DR-40	10C ジ	ョブ登録ツール	×
	;:		「一覧	
	3	D	ジョブタイトル : ファンクション: ファイル保存 ファイル名 :	▲   ▼
	2	D	ストップ	A V
	1	$\mathbf{)}$	スタート	×
•	15-3	∍ン⊘	- 管理(4)- 初期化型 開びる型	へルゴ( <u>H</u> )



ジョブボタンの設定

### [バージョン] ボタン

ジョブ登録ツールのバージョン情報を表示します。

### [管理] ボタン

「管理」ダイアログボックスを開きます。(→ P.8-8「管理ダイアログボックス」)

### [初期値] ボタン

設定を初期状態に戻します。

### [閉じる] ボタン

ジョブ登録ツール設定ダイアログボックスを閉じます。

### [ヘルプ] ボタン

ジョブ登録ツールのヘルプを表示します。

# 新規 / 編集ダイアログボックス

新規/編集ダイアログボックスは、ジョブ登録ツールダイアログボックスのジョブボタンをクリックしたときに表示されるダイアログボックスです。

表示される新規/編集ダイアログボックスは、ジョブボタンに登録されているファンクションの設定によって以下のダイアログボックスが表示されます。

ファイル保存			スタート		
新規/編集			新規/編集		×
No.3			No.3		
ジョブタイトル(」):			ジョブタイトル ( <u>J</u> ) :		
ファンクション(E):	ファイル保存		ファンクション(E):	スタート	
スキャン画像をPCIに保存します。			スタート		
スキャナの設定:			スキャナの設定:		RE( <u>6</u> )
☑ My Picturesフォルダに保存す	5(D				OK キャンセル
(保存場所(⊻):		参照(8)			
ファイル名(団):					
ファイル形式(Y):	PDF 💌	設定(E)	ストッノ		
		アクセス権の設定の	新規/編集		
			No.3		
		OK キャンセル	ジョブタイトル(」):		
			ファンクション(E):	ストップ	
印刷			スキャナの設定:		野定(5)
新規/編集					BAC 2
No.3					OK キャンセル
ジョブタイトル(」):					
ファンクション( <u>E</u> ):	印刷			+7#1	
スキャン画像を印刷します。			アフリケーショ.	ン起動	
スキャナの設定:			新規/編集		×
プリンタ:	Canon LASER SHOT LBP-1810		No.3		
		プリンタの設定(P)	ショブタイトル(山):		
- to the TTY-P			ファンワンヨンビバー	アラリケーション起動	
	(● 実引に004)をつい		スキャナの設定:		設定(6)
		OK キャンセル			
					OK キャンセル
メール添付			<u>.</u>		
ジョークレカホーコ 新加/編集					
No 3			何もしない		
ジョブタイトル(」):			新規/編集		×
ファンクション( <u>F</u> ):	メール添付		No.3		
スキャン画像をメールに添付します	•		ンヨンジイドルレリン: ファンクション(F)・	100 M 1 M 1	
スキャナの設定:		設定(2)	「行きしなれ」	Jul Covari	<u>M</u>
▼ 画像を保存する(G)			スキャナの設定:		設定(6)
▼ My Picturesフォルダに保存す	5D				
(保存場所(型):		参照(B)			OK キャンセル
ファイル名(M):					
ファイル形式(Y):	PDF	設定(E) アクセス権の設定(0			
		 OK ++ンセル			

### 各ファンクション共通の設定項目

No.3		
ジョブタイトル(』):		
ファンクション(E):	ファイル保存	•
スキャン画像をPCIこ保存します。		
スキャナの設定:		設定(S)

### ジョブ番号[No.1 ~ 3]

選択したジョブボタンの番号を表示します。設定した内容は、表示されている番号のジョブボタンに登録されます。

### ジョブタイトル

ジョブボタン設定一覧のジョブタイトルに表示させるジョブタイトルを入力します。

☞ ジョブタイトルに使用できる文字数は、半角英数カナで最大40文字、全角で最大20文字です。

III 「スタート」、「ストップ」 以外のジョブタイトルは、スキャンパネルには表示されません。 (→ P.3-22 「ス <u>キャンパネルについて」)</u> ファンクション

ジョブ毎に設定するファンクションを選択します。

ファイル保存	<b>•</b>
ファイル保存	
印刷 マール活付	
スタート	
ストップ	
アプリケーション起動	

■③ ファンクションを変更すると、新規 / 編集ダイアログボックスが変更されます。(→ P.8-4)

IPプリケーション起動]で起動させるアプリケーションは、Windowsの「イベント機能」で設定します。 (→ P.3-12 [アプリケーション起動について」)

スキャナの設定

ファンクションが「ファイル保存」、「印刷」、「メール添付」のときに有効になり、[設定]ボタンを押して、スキャナの設定を行います。

Canon DR-4010C on STI - 0000の設定	2
[基本] 明るさ   画像処理   その他	
ユーザ設定(E):	<b></b>
	<b>登録</b> 削除
モード( <u>M</u> ):	白黒
	設定(E)
用紙サイズ( <u>P</u> ):	A4 - 210 × 297 mm
解像度( <u>R</u> ):	300 dpi
読み取り面(S):	片面
	設定(1)
	□斜行補正(₩)
モアレ除去(型):	なし 💌
画像品質(Q):	速度優先
	領域(A) パージョン情報(B)
OK	キャンセル 初期値(0) ヘルプ(日)

ISIS/TWAIN ドライバの設定方法については、第7章 「ISIS/TWAIN ドライバの設定」を参照してください。

### 画像ファイルを保存するための設定項目(ファンクション:ファイル保存、メール添付)

☑ 画像を保存する(Q)				
☑ My Picturesフォルダに保存す	3(I)			
保存場所(⊻):			参照(B)	
ファイル名(M):				
ファイル形式(1):	PDF 💌	設定(E)		
		アクセス権の設定(	D	

### [画像を保存する]チェックボックス

[ファンクション]で[メール添付]を指定したときに表示されるチェックボックスで、スキャンした画像を保存する場合にチェックします。

### [My Pictures フォルダに保存する]チェックボックス

My Documents フォルダの中の My Pictures フォルダに画像ファイルを保存します。

☞ このチェックボックスをオフにすると。「保存場所」と「アクセス権の設定」ボタンが有効になります。

### 保存場所

[My Picturesフォルダに保存する]チェックボックスをオフにしたときに有効になり、スキャンした画像を保存するフォルダ名を入力します。または、[参照]ボタンをクリックしてフォルダを指定します。

### ファイル名

保存するファイル名を入力します。

☞ 入力できる文字数は、半角英数カナで最大 32 文字です。

☞ ファイル名には、スキャンした時のタイムスタンプが付加されます。

### ファイル形式

保存するファイル形式を選択します。

PDF	•
PDF BMP	
TIFF	
JPEG	

- INFF]または[PDF]を選択すると「設定」ボタンが有効になります。
- スキャナの設定で [カラー白黒検知] が選択されていると、[JPEG]を選択して [OK] ボタンをクリックしたときにエラーが表示されます。エラーが表示されたときは、他のファイル形式に変更するか、スキャナの設定を変更してください。

エラー	×
⚠	イメージ選択がオートカラーのときは、JPEGファイルを作成できません。
	(OK

### [設定]ボタン

ファイル形式で、[TIFF]または[PDF]を選択した場合に有効になり、それぞれの設定ダイアログボックスを表示します。

### TIFF 設定ダイアログボックス

TIFF設定		×
マルチTIFF設定: IP 圧縮する(C)	○ 1ページ( <u>0</u> )	● 複数ページ( <u>M</u> )
	[	OK キャンセル

### [マルチ TIFF 設定]

複数ページの原稿をスキャンしたときの画像ファイルの保存方法を設定します。

- ・[1ページ]を選択すると、1ページ/1ファイルで画像ファイルが保存されます。
- ・[複数ページ]を選択すると、全ページが1つの画像ファイルに保存されます。

### [圧縮する]チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、画像ファイルが圧縮されて保存されます。画像の種類が白黒2値の場合「CCITT\_グループ4」、画像の種類がグレーおよびカラーの場合は「JPEG」で圧縮されます。このチェックボックスをオフにした場合、保存されるファイルサイズが大きくなります。

- 「CCITT\_グループ4」: FAX 機器などのデータ通信で使用されている圧縮形式で、白黒2値画像の圧縮形 式として使用されます。
- 「JPEG」: グレースケールやカラー画像の保存に使用されている圧縮形式です。「圧縮する」を選択した場合は、JPEG ファイルの標準の圧縮率が適用されます。
- お使いのアプリケーションが上記の圧縮形式に対応していない場合、スキャンした画像ファイルが開けな いことがあります。このようなときは「圧縮する」をオフに変更してスキャンしてください。

### PDF 設定ダイアログボックス

PDF設定			×
圧縮率: OCR対象言語(L):	◎ 標準(N)	◎ 高圧縮(出)	
- OCR情報の付加(A)			
		OK キャンセル	

### 圧縮率

PDF ファイルの圧縮率を選択します。

・[標準]を選択すると、標準の圧縮率で保存されます。

- ·[高圧縮]を選択すると、ファイルが高圧縮で保存されます。画質は若干劣化しますがファイルのサイズは小 さくなります。
- 圧縮率の設定は、スキャナ設定時に指定した読み取りのモードが [256 階調グレー] または [24ビットカ ラー] の場合に有効です。読み取りのモードで[白黒]、[誤差拡散]などの2 値画像を選択した場合、読み取 る原稿によりファイルのサイズが変わります。

### OCR 対象言語

[OCR情報の付加]チェックボックスをオンにしたとき、読み取る活字の対象となる言語をリストボックスの中から選択します。

日本語と英語	Ŧ
ゴタリア語	
レイフンジ 譜 スペイン語	
ドイツ語	
フランス語	
商体字中国語	
日本語	
日本語と央語 較体学中国語	 

■ 「簡体字中国語」または「繁体字中国語」を選択した場合、中国語以外の環境では、中国語の OCR 結果を 正常に表示させることはできません。

### [OCR 情報の付加] チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、画像の中の活字部分が認識され、認識された部分にテキストデータが 付加された状態で保存されます。

■ OCR 情報を付加した PDF ファイル (\*.pdf) には、画像として取り込まれた原稿の文字列が文字認識され てテキストデータとして保存されています。

### [アクセス権の設定]ボタン

[My Pictures フォルダに保存する]チェックボックスをオフにしたときに有効になり、保存場所で指定した ネットワーク上の共有フォルダにアクセスするためのユーザー名とパスワードを設定します。

アクセス権の設定		×
ユーザー名(U): バスワード( <u>P</u> ):		
	ОК	キャンセル

■ ネットワーク上の共有フォルダには、アクセス権を設定して利用者を制限している場合があります。この 場合、ユーザー名とパスワードを入力しなければ共有フォルダにアクセスすることができません。 コンピュータの管理者に共有フォルダに設定されているアクセス権を確認し、ユーザー名とパスワードを 入力します。

### スキャンした画像をプリンタで印刷するための設定(ファンクション:印刷)

プリンタ:	Canon LASER SHOT LBP-1810	
		プリンタの設定(P)
プリント形式:	⊙ 実寸にあわせる(©)	○ 用紙サイズにあわせる邸

### [プリンタ]

画像を印刷するプリンタを表示します。プリンタの設定は[プリンタの設定]ボタンを押して、設定を変更します。

### [プリント形式]

印刷するサイズを選択します。

- ・[実寸にあわせる]を選択すると、原稿と同じサイズで印刷します。
- ·[用紙にあわせる]を選択すると、スキャンした原稿のサイズが印刷する用紙より大きい場合、印刷する用紙 のサイズにあわせて印刷します。

### ボタン

[OK] ボタン

設定の変更が反映されジョブ登録ツールダイアログボックスに戻ります。

[キャンセル] ボタン

設定の変更を反映されずにジョブ登録ツールダイアログボックスに戻ります。

## 管理ダイアログボックス

ジョブ登録ツールダイアログボックスの[管理]ボタンをクリックしたときに表示されるダイアログボックスで、「画像を保存するフォルダの監視」、「ジョブ実行時の進捗表示」、「メールに添付する画像ファイルのサイズ制限」、「ジョブデータのバックアップ」について設定します。

管理	<u>×</u>
容量警告設定	
登録フォルダ(E)	
□ 警告ダイアログを表示する(D)	
容量監視フォルダ(A)	泰昭(0)
書きで出すり1人(W)	
進捗ダイアログ表示設定	
☑ 進捗表示(M)	
メール	
添付ファイルの上限⊗:	5 <u>*</u> MB (1 - 100)
ジョブのバックアップ/リストア	
バックアップ( <u>B</u> ) リス	トア(B)
	OK キャンセル

### 画像を保存するフォルダの監視に関する設定

### [容量警告設定]

容量警告設定は、画像ファイルを保存するフォルダをあらかじめ特定しておき、特定したフォルダに対して保存できる容量を設定します。スキャン開始時または、スキャン中にファイルの総容量が設定したサイズを超えたときに警告メッセージを表示します。

DR-4010	×
⚠	* ***********************************

◎ 容量警告設定は、最大5つのフォルダに設定することができ、[登録フォルダ] で登録するフォルダの番号 (1-5) を選択します。

### [警告ダイアログを表示する]チェックボックス

選択した登録フォルダの番号に対して容量制限を行う場合にチェックし、容量制限を監視するフォルダの指定 と警告を出すサイズを設定します。

### 容量監視フォルダ

容量制限を行うフォルダを指定します

警告を出すサイズ

指定したフォルダに保存されるすべてのファイルの合計の上限サイズを入力します。

IS CD-R などの媒体に保存するときは、媒体に保存できる容量を指定します。

- 容量制限が有効になっている場合、設定されたフォルダの中のファイルの総合計が上限サイズを超えていると、スキャン開始時に警告メッセージが表示されます。
- 警告が表示されたときは、メッセージに従い、そのまま継続するか、保存先を変更してスキャンを行って ください。

### ジョブの進捗表示に関する設定

[進捗表示]チェックボックス

このチェックボックスをオンにしてジョブを開始すると、[DR-4010Cモニター]を表示してジョブの進捗状態を表示します。

DR-4010C E	_ <b>y</b> _	
Ø	ファイル保存 暫くお待ちください。	
	Page: O	
		(キャンセルの)

### メールに添付する画像ファイルの制限に関する設定

### [添付ファイルの上限]

[メール添付]を指定したときに、添付する画像ファイルのサイズの上限を設定します。スキャンした画像のサ イズが設定したサイズになるとメッセージを表示してスキャンを中止します。

添付ファイルの上限は、メールサーバで制限されている添付ファイルのサイズの上限を越えないでください。メールサーバの設定については、お使いのメールシステムの管理者にお問い合わせください。

### ジョブのバックアップに関する設定

[バックアップ]ボタン

登録したジョブデータのバックアップファイル(\*.reg)を任意のフォルダに書き出します。

名前を付けて保存		<u>?</u> ×
保存する場所(型:	🔄 די 🗈 🖆 🎫 אלעצרא די 🔁	
🗟 My Pictures		
」 ファイル名(N):	保存⑤	
ファイルの種類(工):	Back up Files (*reg) ・ キャンセル	

### [リストア]ボタン

書き出したバックアップファイル(\*.reg)を読み込んで、ジョブデータを復元します。

■ 登録されているジョブNo. と、バックアップファイルに同じジョブNo. がある場合、バックアップファイルのデータが登録されているジョブに上書きされます。

# ボタン

[OK] ボタン

設定の変更が反映されジョブ登録ツールダイアログボックスに戻ります。

[キャンセル] ボタン

設定の変更を反映されずにジョブ登録ツールダイアログボックスに戻ります。

**Document Scanner DR-4010C** 



こんなときは

DR-4010C ISIS/TWAINドライバの設定例です。ISIS/TWAINドライバを設定する際の参考にしてください。該 当項目の説明については、「第7章 ISIS/TWAINドライバの設定」を参照してください。

両面原稿の読み取り
-----------

● 両面原稿をスキャンしたい。

「基本」タブの読み取り面の設定を [両面] に設定します。 (→ P.7-7 「読み取り面」)

読み取り面(S):

● 原稿の裏面などの白紙のページをスキャンしないようにしたい。

両面

「基本」タブの読み取り面の設定を[白紙をスキップする]に設定します。両面スキャンを行ない、白紙 と判断したページの画像を保存しません。(→ P.7-7「読み取り面」)

-

-

読み取り面(S):

白紙をスキップする

● 白紙スキップにしても白紙がスキップされない。

「白紙スキップの設定」でコンテンツ密度を高く調整します。薄い地色のある原稿に対してコンテンツ密度が低く設定されていると白紙としてスキップされない場合があります。(→ P.7-7「読み取り面」)

白紙スキップの	0設定			2
対象ページ	のコンテンツ密度(	( <u>C</u> ):		
低い	Ē	10 		高い
			OK	キャンセル

### ● 文字のある原稿が白紙としてスキップされる。

「白紙スキップの設定」でコンテンツ密度を低く調整します。文字量の少ない原稿に対してコンテンツ密度が高く設定されていると白紙としてスキップされる場合があります。 (→ P.7-7 「読み取り面」)

非定形サイズ原稿の読み取り

● 非定形サイズの原稿をスキャンしたい。

「基本」タブの用紙サイズの設定で、定形サイズを指定して非定形サイズの原稿をスキャンすると、原稿の周りに黒い部分ができます。非定型サイズの原稿をスキャンするするときは、「用紙サイズ」の設定を〔自動検知〕に設定します。原稿のサイズが自動検知されます。(→ P.7-6「用紙サイズ」)

H SE ++ ~	(¬"(P) ·	白 th that
一用紙サイ	1.7.67:	目 動作使大山 📉 📉

自動検知

● 長尺の原稿をスキャンしたい。

スキャナ本体の設定を長尺モードに設定し、基本設定ダイアログボックスの「用紙サイズ」の設定を [自動検知] に設定します。1,000mmまでの原稿をスキャンすることができます。 (→ P.3-29 [長尺モード」、P.7-6 [用紙サイズ])

用紙サイズ(<u>P</u>):

•	
 _	

### ● 非定形サイズの原稿を用紙サイズに登録したい。

用紙サイズに登録されていない非定形サイズの原稿は、スキャン領域ダイアログボックスにある「カスタム」ボタンをクリックして「カスタム用紙サイズ」として登録することができます。(→ P.7-5 「ユーザー設定」)

用紙サイズ( <u>P</u> ):	Book - 190mm x 220mm	
	カスタム	削除

## 読み取り領域の調整

### ● 原稿の一部をスキャンしたい。

スキャン領域ダイアログボックスで、任意の領域を指定します。但し、読み取りサイズの設定が[自動 検知]のときは領域の設定が無効になります。(→ P.7-10 [スキャン領域ダイアログボックス])

領域	開始区:	Ocm
	開始 兰:	Ocm
	幅()):	21cm
	長さ(L):	29.7cm
	単位心:	センチメートル 💌

TWAIN ドライバの場合、スキャナに原稿をセットして「プレビュー」ボタンをクリックすると原稿を 1枚スキャンします。スキャンした画像が領域ウィンドウに表示されるので、プレビュー画像を見なが ら領域を設定することができます。(→ P.7-11「プレビューボタン」)

スキャン領域				×
用紙サイズ( <u>P</u> ):	A4 - 210 x 297 r カスタム	nm 🔽		
領域	開始 X: 開始 Y: 幅(処): 長さ(L): 単位(L):	0cm 0cm 20.9999cm 29.6994cm センチメートル ・	-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	
マージンØ: 	OK++:	0.0cm [フレビューの] ンセル _ へルブ仕)	20 .	

CapturePerfectでは、最後にスキャンした画像が領域ウィンドウに表示されます。「スキャン1ページ」を実行してからスキャン領域ダイアログボックスを開くとスキャンした画像が領域ウィンドウに表示されるので、プレビュー画像を見ながら領域を設定することができます。

### ▶ 原稿のズレによる画像の欠けや、画像の周りにできる黒い枠をなくしたい。

スキャン領域ダイアログボックスにある [マージン] でスキャン領域を調整します。

マージン型: <u>- - ジン</u>型: 0.0cm

画像が欠けるようなときはスライダを右に動かしてスキャン領域を広くします。逆に、画像の周りに黒 い枠ができないようにするときは、スライダを左に動かしてスキャン領域を狭くします。

### 複数原稿の読み取り

給紙オプション(G)

● 1 度にセットできない原稿の束を複数の束に分けて連続スキャンしたい。

「その他」 タブの 「給紙オプション」 の設定を [自動給紙] または、 [パネルで給紙] にします。 (→ P.7-18 「給紙オプション」)

給紙オプションを [自動給紙] にした場合、原稿のセットをスキャナが検知してスキャンを開始するため、原稿を繰り返しセットするだけで連続スキャンを行なうことができます。

自動給紙	<b>•</b>
	設定(S)

[設定] ボタンは、原稿をセットしてからスキャンを開始するまでの待ち時間を設定します。

待ち時間設定	<u>&gt;</u>	(
待ち時間(止):	0秒	
	OK キャンセル	

自動給紙で原稿をセットしたあとに原稿ガイドを調整したり、原稿を揃える必要があるときに待ち時間 を設定してください。

給紙オプションを [パネルで給紙] にした場合は、原稿をセットしたあと、スタートボタンを押すまで スキャンが開始されません。

給紙オブション( <u>G</u> ):	パネルで給紙	
		設定(S)

サイズの異なる原稿をセットしたあとに原稿ガイドを調整したり、原稿を揃えてからスタートボタンを 押してスキャンを開始します。

### ● 連続スキャンで原稿の束ごとにファイルを分けたい。(ISIS ドライバのみ)

給紙オプションの設定を [自動給紙] または [パネルで給紙] に設定し、バッチ区切りの設定を 「自動」 にします。原稿の束ごとにファイルが区切られます。 (→ P.7-19 「バッチ区切り」)

給紙オプション( <u>G</u> ):	自動給紙	•	
		設定( <u>S</u> )	
バッチ区切り(工):	自動	自動	

### ● 原稿の束を1枚ずつスキャンしたい。

給紙オプションの設定を[自動給紙]または[パネルで給紙]に設定して1枚ずつスキャンします。原 稿を1枚スキャンするとスキャナが待機状態になります。

給紙オプション(<u>G</u>):

·:	自動給紙	Ŧ
		_

給紙オプションを[自動給紙]にした場合、次ぎの原稿をセットするとスキャナが原稿を検知してスキャンを行ないます。

給紙オプション(<u>G</u>):

パネルで給紙

給紙オプションを [パネルで給紙] にした場合は、次の原稿を 1 枚セットし、 スタートボタン押してス キャンを行ないます。

### ▶ 原稿が重なって搬送されたときにスキャナを停止させたい。

「その他」 タブの 「重送検知」 の検知方法を、スキャンする原稿に合わせてチェックします。 (→ P.7-18 「重送検知」)

重送検知:	□ 長さで検知(L)
	□ 超音波で検知(U)

スキャンするときの画像の調整 ● 背景のある原稿の文字をはっきりさせたい。(白黒2値で読み取る場合) 「基本」 タブのモードの設定で [アドバンストテキストエンハンスメント] を選択します。 文字の背景が 除去または処理され、文字が強調されて読みやすくなります。(→ P.7-5 「モード」) アドバンスト テキスト エンハンスメント  $\mp - F(\underline{\mathsf{M}}):$ ● 原稿の表裏の濃淡に差がある原稿をスキャンしたい。 「明るさ」タブで裏面の明るさとコントラストを調整します。ただし、読み取りモードがテキストエンハ ンスメントモードのときは、裏面の調整はできません。(→ P.7-12 「明るさタブ」) ▼ 裏面の明るさを使用する(R) \* 128 裏面の明るさの: ▼ 裏面のコントラストを使用する(0) 裏面のコントラスト(T): • \_\_\_\_ \_\_\_\_' **●** 4 ● 雑誌などの写真をスキャンするときにできるモアレを除去したい。 「基本」 タブにあるモアレ除去から [高速モアレ除去] または [高画質モアレ除去] を選択します。 ただ し、解像度の設定が 300DPI 以下の場合、[高速モアレ除去] は表示されません。(→ P.7-8 [モアレ 除去」) ▼ 裏面の明るさを使用する(B) 裏面の明るさ0: · 读 \_ \_\_\_\_\_ · 读 128 ▼ 裏面のコントラストを使用する(2) 裏面のコントラスト(T): \_\_\_\_\_ • • • • \_ ● スキャンした画像を任意の角度で回転させたい。 「画像処理」タブの画像回転で回転角度(0度、90度、180度、270度)を指定します。(→ P.7-15 「画像回転」) 画像回転(M): 180度 **\_** セットした原稿の向きと指定した角度によりスキャンした画像が以下のように回転します。 フィーダ ABC 原稿:上向き ABC ABC ABC 画像回転 (右回転) 0度 90度 180度 270度 ABC ABC ABC ABC 出力画像 ● 原稿の文字にあわせて画像を回転させたい。 「画像処理」タブの「文字向き検知」をチェックします。 原稿内の文字の向きを検知し、文字の向きが正 しくなるようにスキャンした画像が90度単位で回転します。 面像回転(M): -0度 ▼ 文字向検知⊗ 「文字向き検知」をチェックすると、画像回転は使用できません。

● スキャンした画像を白黒反転させたい。(TWAIN ドライバのみ)

「画像処理」 タブの [白黒反転] をチェックします。 スキャンした画像が白黒反転されます。 (→ P.7-15 「白黒反転」)

▼ 白黒反転(S)

● 特定の色を読み取らないようにしたい。

「画像処理」 タブのカラードロップアウトの設定で、ドロップアウトさせる色 (読み飛ばす色) を指定すると、指定した色がスキャンされません。(→ P.7-16 [カラードロップアウト])



### ● 特定の色を強調したい。

「画像処理」 タブのカラードロップアウトの設定で、強調させたい色を指定すると、指定した色が強調されます。 (→ P.7-16 「カラードロップアウト」)

### ● 中間色を読み飛ばし/強調したい。

「画像処理」タブのカラードロップアウトの設定で、カスタムカラーを指定すると、「色の設定」ダイア ログボックスが表示されます。色の範囲を指定してドロップアウトまたは、色強調させることができま す。(→ P.7-16「カラードロップアウト」)



● 画像の輪郭をはっきりさせたい。

「画像処理」タブのエッジ強調の設定を調整します。 (→ P.7-15 「エッジ強調」)

エッジ強調(E): ソフト <u>- ソー・・・</u> シャープ

● 薄紙の裏面の文字などの写り込み(裏写り)や原稿の地色を除去したい。

「画像処理」タブの [裏写り / 地色除去] をチェックします。 薄紙での裏写りや原稿の地色が除去されます。 (→ P.7-16 [裏写り / 地色除去」)

☑ 裏写り/地色除去(C)

● 画像の周りにできる黒い部分を削除したい。

「画像処理」タブの [黒枠消し] をチェックします。画像の周りにできる黒い部分が削除されます。(→ <u>P.7-16 [黒枠消し])</u>

▼ 黒枠消し(B)

● バインダに綴じられていた原稿をスキャンしたときにできる穴の部分を削除したい。

「画像処理」 タブの「バインダの穴を削除」 をチェックします。 原稿の穴の開いた黒い部分が削除されます。 (→ P.7-16 「バインダの穴を削除」)

▼ バインダの穴を削除(P)

# プレスキャン

### ● スキャンする前に画像を確認したい。

基本設定ダイアログボックスの「プレスキャン」チェックボックスをチェックしてスキャンを行います。 スキャンを実行すると、原稿を1枚スキャンしてプレスキャンパネルを表示します。

✓ ブレスキャン(N)

● プレスキャンパネルについて



プレスキャンパネルは、1枚目の原稿の画像で明るさとコントラストを確認/調整してからスキャンを 行うためのものです。

プレビューウィンドウに表示された画像は、拡大して確認することができます(プレビューウィンドウ にマウスを移動すると、左ボタンで画像を拡大、右ボタンで画像を縮小することができます)。

明るさとコントラストの設定値を変更すると、プレビューウィンドウに表示された画像に反映されます。 画像を確認した後、スタートボタンをクリックすると調整した設定でスキャンを続行します。ストップ ボタンをクリックするとスキャンを中止します。

### 設定の登録

### ● 設定したスキャン条件を次回も使用したい。

ユーザー設定に名前を付けて登録します。登録したユーザー設定の名前を選択すると、設定条件が反映 されます。

ユーザ設定(E):	Documents-B/W, A4, 300	•
	登録	削除

# Canon

# キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011東京都港区港南2-16-6 CANON **S**TOWER

© CANON ELECTRONICS INC. 2006