Canon

imagePROGRAF **iPF6100**



安全にお使いいただくために 1 2 imagePROGRAF サポート情報について imagePROGRAF サポート情報について6 3 基本的な使い方 電源をオン/オフにする8 ロール紙をセットする 11 カット紙を手差しでセットする16 Mac OS 9 から印刷する 29 4 メンテナンス ノズルのつまりをチェックする44 プリントヘッドの位置を自動で調整する 47 用紙の送り量を自動で調整する 49 5 困ったときは メッヤージが表示されたときは 50 印刷できないときには 56 思うように印刷できないときには60 ロール紙のつまりを取り除く 67 手差しのカット紙のつまりを取り除く 72 6 消耗品について 索引 7 索引 78

リファレンスガイド



安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に 記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や 感電の原因になります。



設置場所について

 アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が内部の電気 部品に触れると火災や感電の原因になります。

■ 電源について

- 濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- ・電源コードは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。差し込みが不十分だと、火災や感 電の原因になります。
- 同梱されている電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。また、同 梱されている電源コードを他の製品に使用しないでください。
- 電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしないでください。また電源 コードに重い物をのせないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。
- ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線は行わないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源コードを束ねたり、結んだりして使用しないでください。火災や感電の原因になります。



 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを、乾いた布で拭き 取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、その 周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。

万一異常が起きたら



万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、そのまま使用を続けると火災や感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源コードをコンセントから抜いてください。そしてお近くの販売店までご連絡ください。

清掃のときは



 清掃のときは、水で湿した布を使用してください。アルコール・ベンジン・シンナーなどの引火性溶 剤は使用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると火災や感電の原因になります。

心臓ペースメーカをご使用の方へ

本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカをご使用の方は、異常を感じたら本製品から離れてください。そして、医師にご相談ください。

江貢

設置場所について



- 不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。プリンタが落ちたり倒れたりして、 けがの原因になることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、高温や火気の近くには設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。周囲の温度が15~30℃、湿度が10~80%(結露しないこと)の範囲の場所でお使いください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットなどの上に設置しないでください。プリンタ内部に入り込んで 火災の原因になることがあります。



 いつでも電源コードが抜けるように、コンセントの回りには物を置かないでください。万ープリンタに 異常が起きたとき、すぐに電源コードが抜けないため、火災や感電の原因になることがあります。



 ・強い磁気を発生する機器の近くや磁界のある場所には設置しないでください。誤動作や故障の 原因となることがあります。

プリンタを持ち運ぶときは

プリンタ本体の重量は次のとおりです。
 iPF6100:51kg

● 『FF0100.31kg プリンタを持ち運ぶときは、必ず3人以上で左右から持ち、腰などを痛めないように注意してください。



プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の[運搬用取っ手]をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。

電源について



電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っぱると電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。

• 延長コードは使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。



 AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。なお プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。
 電源電圧: AC100V
 電源周波数: 50/60Hz

清掃のときは



清掃のときは、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源スイッチを押してしまうと、作動した内部の部品に触れてけがの原因になることがあります。

[プリントヘッド]、[インクタンク]、[メンテナンスカートリッジ]について

- 安全のため子供の手の届かないところへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲んだりした 場合には、ただちに医師にご相談ください。
- [プリントヘッド]、[インクタンク]、[メンテナンスカートリッジ]を落としたり振ったりしないでください。インクが漏れて衣服などを汚すことがあります。
- 印刷後、[プリントヘッド]の金属部分には触れないでください。熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。

その他

プリンタを分解・改造しないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。



プリンタの近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスが内部の電気部分に触れて、火災や感電の原因になります。



印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。内部で部品が動いているため、けがの原因になることがあります。



- プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シンナー など)の入った容器を置かないでください。プリンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、火災や 感電の原因になることがあります。
- [カッターユニット]の刃の部分に触れないでください。けがの原因になります。



- 万一、異物(金属片・液体など)がプリンタ内部に入った場合は、プリンタの電源スイッチを切り、 電源コードをコンセントから抜いて、お近くの販売店までご連絡ください。そのまま使用を続ける と火災や感電の原因になることがあります。
- インタフェースケーブル類は正しく接続してください。コネクタの向きを間違えて接続すると、故障の原因になります。
- 電源が入っているときは、本製品の上面および右側面の通気口をふさがないでください。
- 本製品右側面の通気口付近には紙などの軽いものを置かないでください。

• 商標について

Canon、Canonロゴ、imagePROGRAFは、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 Microsoft、Windowsは、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されているMicrosoft Corporationの商標です。

Macintoshは、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。 その他、この[リファレンスガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社 の商標または登録商標です。

• 参照先について

この[リファレンスガイド]では、参照先を以下のように記載しています。

リファレンスガイド内の場合

製品マニュアルの場合

(→P.xx)

(→マニュアル「xx」)

• カラープリンタの使用に関する法律について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律:刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条等

imagePROGRAFサポート情報について

imagePROGRAFサポート情報は、プリンタドライバをインストールした際にコンピュータへ 自動的にインストールされます。

90 · Ø	▼ ⁴ 9 ×
な dr 愛 imagePROGRAFサポート情報	M • S - ₩ • S × -90 •
Canon	🌒 ImagePROGRAI
imagePROGRAFサポート情報	iPFxxx
製品の操作方法について	最新情報について
教品マニュアル プリンタの教品マニュアルを表示します。	imagePROGRAFの専用サイドにアクセスして、各種最新情報、活用 方法をご覧下さい。 imagePROGRAFのページへ
用紙リファレンスガイド ジリンタで使用できる用紙についての情報を表示します。 Molia Conflueration Too(だパージョンアップすると、違加用紙 の情報を含んだ最新版に更新できます。	
	Copyright CANON INC. 2007

imagePROGRAFサポート情報は、以下の手順で参照することができます。ご使用のOS に合わせて、操作してください。

Windowsの場合

デスクトップの[iPF6100 サポート]アイコンをダブルクリックします。



• Mac OS Xの場合

Dock内の[iPFサポート]アイコンをクリックします。



Ø 12

 Mac OS 9は[imagePROGRAFサポート情報]に対応していません。 Mac OS 9で[製品マニュアル]や[用紙リファレンスガイド]を参照する場合は、デス クトップの[iPF6100 Manual]アイコンや[用紙リファレンスガイド]アイコンをダブルク リックします。



用紙リファレンスガイド

imagePROGRAFサポート情報から、プリンタをご使用になる際に参考となる以下の情報をご覧いただけます。

• [製品マニュアル]

[製品マニュアル]には、プリンタの詳しい操作方法や印刷中のトラブルの解決方法などが記載されています。

- [用紙リファレンスガイド] [用紙リファレンスガイド]には、プリンタで使用できる用紙の種類や仕様が記載されて います。
- 最新情報について

imagePROGRAFの専用ホームページにアクセスして、各種最新情報や活用方法 などをご覧になれます。

電源をオン/オフにする

電源をオンにする

 [電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにします。 プリンタが起動します。
 [ディスプレイ]にキヤノンのロゴが表示され、続いて[起動中です。しばらくお待ちください。]と表示されます。



2 起動が完了すると、[オンラインランプ]と給紙選択部のランプが点灯し、印刷可能な状態(オンラインモード)になります。



以下の場合は、オンラインモードになりません。必要な処置を行ってください。

- [上カバー]が開いている場合 [上カバー]を閉じてください。
- [インクタンクカバー]が開いている場合 [インクタンクカバー]を閉じてください。
- [プリントヘッド]がセットされていない場合 (→マニュアル「プリントヘッドを交換する」)

- [インクタンク]がセットされていない場合 (→P.32)
- [ディスプレイ]に「!エラー」が表示された場合 電源をオフにして、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- [オンラインランプ]や[メッセージランプ]が一度も点灯しなかったり、[ディ スプレイ]に何も表示されない場合 電源コードやコンセントの接続を確認してください。
- 用紙がセットされていない場合
 用紙をセットしてください。



プリンタとMacintoshをUSBケーブルで接続している場合、プリンタの電源をオンにすると、シャットダウンしていたMacintoshも同時に起動することがあります。同時に起動させたくない場合は、USBケーブルを取り外してからプリンタの電源をオンにしてください。なお、USBハブを使用してプリンタとMacintoshを接続すると、この問題が解決される場合があります。

電源をオフにする ●重要 ・ プリンタの動作中は、絶対に電源をオフにしたり、電源コードを抜かないでください。プリンタの故障や破損の原因になります。 1 プリンタが動作中でないことを確認します。

プリンタが動作中でないことを確認します。 [メッセージランプ]が点滅している場合は、[ディスプレイ]のメッセージを確認して 必要な処置を行ってください。(→マニュアル「エラーメッセージー覧」)



[データランプ]が点滅している場合は、印刷ジョブを受信中です。印刷が終了 してから電源をオフにしてください。



2 [電源]キーを1秒以上押し続けます。



[ディスプレイ]に[終了します。しばらくお待ちください。]と表示され、電源が オフになります。

ロール紙をセットする

- 🖉 メモ
 - セットできるロール紙のサイズと種類については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。
 - ロール紙の端面は、巻き揃えておいてください。



- ロール紙の先端に折れや汚れがある場合は、手順9(→P.15)の操作を行って、
 ロール紙の先端をカットしてください。
- 用紙が大きく折れ曲がっている場合は、ハサミなどでカットしてからプリンタにロール紙をセットし、手順9(→P.15)の操作を行って、ロール紙の先端をカットしてください。
- 紙管が3インチのロール紙をセットする場合は、付属の[3インチ紙管アタッチメント]を [ロールホルダー]に取り付け、[3インチ紙管用ホルダーストッパ]を取り付けます。
- A1、A2サイズのロール紙に[フチなし印刷]する場合は、付属の[フチなし印刷用スペーサー]を[ロールホルダー]に取り付けます。
- 1 [給紙選択]キーを押すと、給紙元をロール紙またはカット紙に変更することができます。このキーを押すたびに、ロール紙とカット紙が交互に切り替わり、ロール紙の場合は[ロール紙ランプ]、カット紙の場合は[カット紙ランプ]が点灯します。 [給紙選択]キーを押して、[ロール紙ランプ](a)を点灯してください。



2 [ロールホルダー]から[ホルダーストッパ]を取り外します。



3 図のように[ロールホルダー]を横に置いて、ロール紙の先端を手前に向けて、 ロール紙を左側から[ロールホルダー]に差し込みます。ロール紙は[ロールホル ダー]のフランジ(a)に突き当たるまでしっかりと差し込みます。



- **〇**_{重要}
 - [ロールホルダー]は必ず横に置いてロール紙をセットしてください。[ロールホルダー]を立てた状態でロール紙をセットすると、[ロールホルダー]が破損することがあります。
 - ロール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横置きにしてセットしてください。ロール紙を落とすと、けがをする場合があります。
- 4 図のように、[ホルダーストッパ]を左側から[ロールホルダー]に差し込み、[ホル ダーストッパ]のフランジ(a)がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。



5 [ロール紙ユニットカバー]を開きます。



6 ロール紙の先端を上手前側に向け、[ロールホルダー]の軸を[ロールホルダース ロット]の左右のガイド溝(a)に合わせてセットします。このとき、ガイド溝の色と [ロールホルダー]の軸(b)の色が同じになるようにセットします。



- **▲**注意
 - セットするときに、ガイド溝(a)と[ロールホルダー]の軸(b)の間に指が挟まれないように注意してください。
- ✓ メモ
 - プリンタの前面からセットしにくい場合は、プリンタの背面からセットしてください。

7 ロール紙の先端を[給紙口](a)に差し込み、給紙音がするまで送り込みます。



- ●_{重要}.....
 - ロール紙を引き出すときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品 質が低下する場合があります。ロール紙は印刷面を保護するために、清潔な 布手袋を着用して取り扱うことをおすすめします。
 - 用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。
 - 用紙が斜めにならないようにセットしてください。



給紙動作が開始します。

ロール紙にバーコードが印刷されていない場合またはロール紙残量検知機 能がオフの場合は、ロール紙をセットすると[ディスプレイ]に用紙の種類を選 択するメニューが表示されます。[ディスプレイ]表示に従って用紙の種類を選 択してください。 8 [ロール紙ユニットカバー]を閉じます。



- 9 ロール紙の先端に折れや汚れがある場合は、ロール紙の先端をカットします。
 - 1. [オンライン]キーを押して、オフラインモードにします。
 - 2. [▲]キー、[▼]キーを押して、カットしたい位置までロール紙を送ります。
 - 3. プリンタのメニューの[用紙カット]で[する]を選択し、[OK]キーを押します。

カット紙を手差しでセットする

手差しの場合は、用紙を[手差し上面給紙口]にセット(→P.16)します。ただし、用紙の種 類で[POPボード]を選択した場合は、用紙を[手差し前面給紙口]にセット(→P.18)します。

用紙を[手差し上面給紙口]にセットする



- [手差し上面給紙口]にセットできる用紙は1枚です。2枚以上セットしないでく ださい。紙づまりの原因になります。
- 使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 用紙が波打っていたり、たわんでいる場合、紙づまりの原因になります。用紙は 平らな状態に直してからセットしてください。
- 用紙はまっすぐにセットしてください。斜めにセットすると斜行エラーになります。
- 給紙前や印刷前に、用紙が[手差しカバー]に沿っていることを確認してください。用紙が手前に倒れた状態で給紙および印刷をすると、紙づまりの原因になります。
- ロール紙がセットされている場合は、事前にロール紙を巻き戻してください。(→ マニュアル「ロール紙ユニットの給紙について」)

事前にコンピュータから[POPボート]以外を指定した印刷ジョブを送信しておくと、[ディスプレイ]に印刷する用紙の種類とサイズが表示されます。[用紙セット/排紙]キーを押します。

印刷ジョブの送信前に用紙をセットする場合は、[給紙選択]キーを押して、[カット紙ランプ]を点灯してください。次に[用紙セット/排紙]キーを押すと、[ディスプレイ]に用紙の種類を選択する画面が表示されるので、[▲]キー、[▼]キーを押して用紙の種類を選択し[OK]キーを押します。続いて[ディスプレイ]に用紙のサイズを選択する画面が表示されるので、[▲]キー、[▼]キーを押して用紙のサイズを選択し[OK]キーを押します。

2 [手差しカバー](a)を開き、さらに[用紙サポート](b)を開きます。



3 [幅ガイド](a)をつまんでスライドし、セットする用紙のサイズの刻印に合わせます。



4 印刷面を上にし、[手差し上面給紙口]に用紙をセットします。 その際、用紙の先端が軽く突き当たる所まで、差し込んでください。



5 [幅ガイド](a)の位置をセットした用紙のサイズに合わせて調整します。 セットした用紙が傾いたりしわにならないように、[幅ガイド]を用紙にぴった り合わせてください。



6 [OK]キーを押すと、給紙が開始されます。 給紙が完了するとオンラインモードになり、自動的に印刷を開始します。 事前に印刷ジョブを受信していない場合は、印刷待機の状態になります。

厚紙を[手差し前面給紙口]にセットする

● 重要

• 厚紙をセットする前に、用紙の種類を[POPボート]に変更してください。用紙の種類で[POPボート]を選択すると、[手差し前面給紙口]が選択されます。

// ×=

メモ

- 用紙は1枚だけセットできます。
- 使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高温、多湿、直射日光を避けて保 管してください。
- 用紙に反りがある場合、用紙の反りを直してからセットしてください。
- 用紙はまっすぐにセットしてください。斜めにセットすると斜行エラーになります。
- 一度セットすると、用紙は横にずらすことができません。用紙はまっすぐセット しておいてください。

- 1 事前にコンピュータから[POPボート]を指定した印刷ジョブを送信しておくと、 [ディスプレイ]に印刷する用紙の種類とサイズが表示されます。[用紙セット/排紙]キーを押します。 印刷ジョブの送信前に厚紙をセットする場合は、[用紙セット/排紙]キーを押します。[ディスプレイ]に用紙の種類を選択する画面が表示されるので、[▲]キー、 [▼]キーを押して[POPボート]を選択し[OK]キーを押します。続いて[ディスプレ イ]に用紙のサイズを選択する画面が表示されるので、[▲]キー、[▼]キーを押 して用紙のサイズを選択し[OK]キーを押します。
- 2 「背面スペースを確認」と表示されたらプリンタ背面のスペースを確認し、[排紙ガイド]上の4つの[前面給紙ガイド]を引き上げて立て、[OK]キーを押します。



// ×+

• [手差し前面給紙口]に用紙をセットするためには、プリンタ背面に十分なスペースが必要です。[手差し前面給紙口]から印刷するときは、前方に1300 mm、後方に700 mmのスペースを空けてください。

3 [上カバーを開けてください。]と表示されたら、[上カバー]を開きます。



4 印刷面を上にして用紙の先端を[前面給紙ガイド]の上に載せ、[手差し前面給 紙口]にまっすぐ差し込みます。



5 [上カバー]内部を見ながら、用紙の先端を[用紙押さえ](a)に対して平行にして[プラテン]と[用紙押さえ](a)の間に差し込み、[前面給紙ガイド]の[紙合わせライン](b)に合わせます。



- ●重要
 - [リニアスケール](a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。手が汚れ たり、プリンタの故障の原因になります。



6 [上カハーを閉じてください。]と表示されたら、[上カバー]を閉じ、[OK]キーを押します。



[プラテン]と[背面カバー]の間に固定され、給紙されます。 給紙が完了すると、オンラインモードになり、自動的に印刷を開始します。 事前にコンピュータから印刷ジョブを受信していない場合は、印刷待機の状態 になります。

7 印刷後、用紙は落下防止のため後端が排紙ローラに保持された状態でいったん停止します。[用紙セット/排紙]キーで用紙を解除し、まっすぐに引き出して[OK]キーを押します。(→マニュアル「手差し前面給紙の厚紙を取り外す」)

8 [排紙ガイド]上の4つの[前面給紙ガイド]を引き上げて手前に格納し、[OK] キーを押します。



Windowsから印刷する

Ĩメ∓

印刷する

- 1 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷] (プリント)を選択し、印刷条件を設定するダイアログボックスを開きます。
- 2 表示されるダイアログボックスで、プリンタが選択されていることを確認し、[印刷] や[OK]をクリックして印刷を開始します。
 - 表示されるダイアログボックスはアプリケーションソフトによって異なります。
 多くのアプリケーションソフトでは、このダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択したり、印刷するページや印刷部数などの基本的な印刷 条件を設定できます。

アプリケーションソフトから表示される[印刷]ダイアログボックスの例

設 - プリンタの選択		
で プリンタの追加 で Canon iPFxxxx		
 状態: 準備完了 場所: コメント:	□ファイルへ出力(E)	詳細設定(B) プリンタの検索(D)
ページ範囲 ● すべて(1) ● 違択した部分(1) ● 現在のペ ◎ ページ指定(2): [1-65535 ページ指定(3): [1-65535 ページ難号のみか、またはページ範囲の てだざい。例 5-12	-ジ(山) -ジ(山) 副単位でも のみを入力し	1 🗊

ダメモ

 他のプリンタが選択されている場合は、[プリンタの選択]の一覧や[プリンタ設定]をクリックして表示されるダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを 選択します。

中止する

印刷を中止する場合は、プリンタのウィンドウで行います。

タスクバーに表示されているプリンタのアイコンをダブルクリックし、プリンタの ウィンドウを開きます。

ダメモ

Windowsの[スタート]メニューの[プリンタとFAX](または[プリンタ])から、プリンタのアイコンをダブルクリックして開くこともできます。

2 [プリンタ]メニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を選択し、印刷の処理を中止します。

ど Canon	iP Fxxxx						IX
プリンタ(円)	ドキュメントの	表示⊙	ヘルプ(圧)				
接続(<u>O</u>)			状態	所有者	ページ数	サイズ	受付
 通常使う 印刷設定 	プリンダに設定(T) E(E)		スプール中	Administrat	4	5.48 MB/5.48 MB	23:5:
一時停止	- (A)						
すべてのド	ドキュメントの取り注	հենը					
共有(<u>H</u>) プリンタを	オフラインで使用す	a@					
プロパティ	(<u>R</u>)						
閉じる©	•						
<		[Ш				>
このプリンタの	印刷ドキュメントを	すべて取り:	消します。				:

3 [操作パネル]の[ディスプレイ]に処理中のメッセージが表示され、[データランプ] が点滅している場合は、[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。



プリンタの[データランプ]が消灯し、印刷を中止できない場合は、以下の操作を行います。

- **1** タスクバーのアイコンをダブルクリックし、[imagePROGRAF Status Monitor]を開きます。
- 2 [プリンタ状態]シートの[印刷中止]をクリックします。

🦉 Ganon iPFxxx	×					. IX
オブション(の) ヘルプ	B					
🍘 プリンタ状態] ジョブ ① 情報 🌡	メンテナンス 138	, サポート			1
	Ş	ED刷中 プリングは、 「sample - メモ を印刷しています	帳」 す。			
インク残量:	手前側		奥側			
	(M) (PC) (C) (PGY) (GY)	(BK) (PM)	000 (MBK)	(R) (G)	(B)
メンテナンスカートリ	ッジ空き容量:			80%		
ジョブ情報 オーナー : 文書名 :	docuser sample - 火モ帳				印刷中。	FON
給紙(情報]:						
給紙部	サイズ	種類	ē.	用紙残量		
手差しトレイ	ISO A4	普泊	通紙	<i>₩</i> あり		
ロール紙	17インチローノ	レ(431.8mm) 普注	●紙	100 m		

Mac OS Xから印刷する

印刷する

コンピュータでプリンタを登録し、アプリケーションソフトのメニューから印刷します。 印刷する前に、[プリンタ設定ユーティリティ](または[プリントセンター])でプリンタを 登録しておく必要があります。

プリンタを登録する方法については、製品マニュアルを参照してください。(→マニュア ル「プリンタドライバの接続先を設定する(Macintosh)」)

- アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選択し、印刷条件を設定するダイアログボックスを開きます。
 - **ダ**メモ
 - このダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択したり、印刷するページや印刷部数などの基本的な印刷条件を設定できます。
- 2 [プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。

プリンタ:	IPFxxxx	•
プリセット:	一標準	•
	印刷部数と印刷ページ	•
部数:	1 「了合い	
ページ:	 すべて 開始: 1 終了: 1 	
	21-)	(キャンセル) ブリント)

3 [プリント]をクリックして印刷を開始します。 拡大/縮小印刷やフチなし印刷など、さまざまな印刷の設定は、図のように、ダ イアログボックスのパネルを切り替えて行います。

プリンタ:(プリセット:(iPFxxxx 標準	•
部数: ページ: ? (PDFマ) (ブレビ	✓ 印刷部数と印刷ページ レイアウト スケジューラ 用紙処理 ColorSync 表紙 基本設定症 ページ加工 デバイス設定 付加設定 バージョン情報 一覧) (+vyt) (+vyt)

中止する

印刷を中止する場合は、[imagePROGRAF Printmonitor]で行います。

- **1** デスクトップの[Dock]に表示されているプリンタのアイコンをクリックし、プリ ンタのウィンドウを開きます。
- 2 [ジョブを停止]をクリックし、印刷を停止します。



プリンタに送信中のジョブは、このウィンドウで中止できます。

- 🦉 メモ
 - プリンタのウィンドウにジョブが表示されるのは、コンピュータからプリンタに印刷データが送信されている間です。プリンタへの印刷データの送信が終了した場合は、印刷中でもジョブは表示されません。
- **3** [ユーティリティ]をクリックし、[imagePROGRAF Printmonitor]を開きます。





フリンタは印刷可能な状態です。 コンピュータか	。 ら印刷が可能	रुं इ.	
	リティ サ	*	
文書名 ユーザ名		サイズ 0K	ページ数 1/1
		UN	

プリンタに送信されたジョブが中止されます。

- メモ
 [imagePROGRAF Printmonitor]のウィンドウにジョブが表示されるのは、プリンタ がコンピュータからの印刷データを受信してから印刷が終了するまでの間で す。コンピュータで印刷データを作成中でも、プリンタへの送信が開始されてい なければ、ジョブは表示されません。
- **5** [imagePROGRAF Printmonitor]を閉じ、プリンタのウィンドウで[ジョブを開始] _をクリックします。

D_{重要}

- 印刷を中止した場合は、必ずこの手順を行ってください。ジョブを開始しないと、次のジョブを印刷できません。
- 6 [操作パネル]の[ディスプレイ]に処理中のメッセージが表示され、[データランプ] が点滅している場合は、[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。



Mac OS 9から印刷する

印刷する

アップルメニューの[セレクタ]でプリンタを選択し、アプリケーションソフトのメニューから印刷します。

- アップルメニューから[セレクタ]を選択し、[セレクタ]ウィンドウを開きます。
- **2** 左側の一覧から、[GARO Printer Driver]をクリックします。
- 3 右側の[出力先の選択]の一覧から[AppleTalk]を選択し、その下の一覧からプリンタを選択します。
- 4 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選択し、印刷条件を設定するダイアログボックスを開きます。



- このダイアログボックスでは、印刷するページや印刷部数などの基本的な設定を はじめ、拡大/縮小印刷やフチなし印刷など、さまざまな印刷条件を設定できま す。詳細については、製品マニュアルを参照してください。
- 5 [プリンタ]の一覧で、プリンタが選択されていることを確認します。



Mac OS 9から印刷する

6 [プリント]をクリックして印刷を開始します。

中止する

- 1 プリンタドライバとともにハードディスクにインストールされる[GARO Printer エク ストラ]フォルダを開きます。
- **2** [[imagePROGRAF Printmonitor]を開きます。
- 3 [ファイル]メニューから[プリントキュー停止]を選択し、印刷の処理を中止します。



印刷ジョブの状態が[送信中]から[送信待ち]に変わります。

4 印刷を中止するジョブを選択して[印刷中止]用のボタンをクリックし、ジョブを 削除します。

		1PFxxxx				E E
アリンタは印刷可能	な状態です。 	剧が可能で	ŧ.			
「ドライパ ユーティリ:	Ē A					0
文書名	ューザ名	状態	サイズ	ページ数	胡教	
📑 sample		送信待ち	2K	1		1

5 [ファイル]メニューから[プリントキュー再開]を選択します。

印刷を中止した場合は、必ずこの手順を行ってください。プリントキューを開始しないと、次のジョブを印刷できません。

6 [操作パネル]の[ディスプレイ]に処理中のメッセージが表示され、[データランプ] が点滅している場合は、[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、印刷を中止します。



インクタンクを交換する

対応している[インクタンク]

このプリンタで使用できる[インクタンク]の側面には、黒丸に白い文字で「H」と書かれた ラベルが付いています。[インクタンク]を購入するときに、同じラベルの[インクタンク]を指 定します。詳細については、「インクタンク」を参照してください。(→P.76)

[インクタンク]の取り扱い上の注意

[インクタンク]を取り扱うときは、以下の点に注意してください。



- 安全のため、[インクタンク]はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合は、すぐに医師にご相談ください。

┚重要 ------

- [インクタンク]を取り付けるときは、袋を開封する前にゆっくりと7~8回振ってください。[インクタンク]を振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。
- 一度プリンタにセットした[インクタンク]は、取り外して振らないでください。
 インクが飛び散る場合があります。
- 袋から取り出した[インクタンク]は、落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- 取り外した[インクタンク]のインク供給部には、インクが付着している場合があります。[インクタンク]の取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。
- [インクタンク]は、開封後、半年以内に使い切ることをお勧めします。時間の経過 した[インクタンク]を使用すると、印刷品質が低下する場合があります。
- プリンタは、長期間(1か月以上)、[インクタンク]を取り外した状態にしないでください。プリンタに残ったインクがつまり、印刷不良の原因になります。
- 印刷中にインク交換するとムラが発生する場合があります。

[インクタンク]を交換する

1 プリンタが動作中でないことを確認します。 [ディスプレイ]に[オンライン]、[オフライン]、[インクタンク]の残量確認や交換を 指示するメッセージなどが表示されているときに、[インクタンク]を交換できます。



[インクタンク]の交換を指示するメッセージが表示されている場合は、[OK]キーを 押します。手順2と3は不要です。手順4に進んで、[インクタンク]を取り外します。



電源をオンにした直後のプリンタの初期化中、ヘッドクリーニング中は、[イン クタンク]を取り外さないでください。

- - 印刷ジョブのキャンセル中、用紙の給紙中も[インクタンク]を交換できます。
- 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[インクタンク交換]を選択し、[▶]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 [ディスプレイ]に[インクタンクカバー]を開けるメッセージが表示されます。引き 続き、[インクタンク]を取り外します。

インクタンクを交換する

5 [インクタンクカバー]を開き、[インクランプ]を確認します。 インクがなくなると、[インクランプ]は速く点滅します。



6 交換する色の[インクタンク固定レバー]の先端ストッパーを押して、[インク タンク固定レバー]を上に開きます。



7 つまみ部を持って[インクタンク]を取り出し、[OK]キーを押します。





 取り出した[インクタンク]にインクが残っているときは、インク供給部(a)を上にして保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。取り出した [インクタンク]は、ビニール袋に入れて口を閉じてください。



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みの[インクタンク]の回収を推進しています。回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。
 キヤノンサポートページ http://canon.jp/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みの[インクタンク]を ビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。

 キヤノンでは、使用済みの[インクタンク]回収を通じてベルマーク運動に参加しています。ベルマーク参加校単位で使用済みの[インクタンク]を回収していただき、その回収数量に応じた点数をキヤノンより提供するシステムです。この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 環境への取り組み http://canon.jp/ecology 8 袋を開封する前に、新しい[インクタンク]をゆっくりと7~8回振ります。[インクタン ク]の上下が逆さまになるように、ゆっくり回転させながら[インクタンク]を振ります。



- **ダ**メモ
 - [インクタンク]を振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合 があります。
- 9 袋を開封し、[インクタンク]を取り出します。





- インク供給部や端子部には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、[インクタンク]の破損、または印刷不良の原因になります。
- 袋から取り出した[インクタンク]は、落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- 一度プリンタにセットした[インクタンク]は、取り外して振らないでください。 インクが飛び散る場合があります。
10 [OK]キーを押し、インク供給部を下側、図の向きにして[インクタンク]をホル ダーにセットします。





- セットする色と向きが違うと、[インクタンク]はホルダーにセットできません。
 [インクタンク]をホルダーにセットできない場合は、無理に入れずに、[インクタンク]の定レバー]に貼ってあるラベルの色表示と[インクタンク]の色、[インクタンク]の向きを確認してセットし直してください。
- 11 [インクタンク固定レバー]を、カチッと音がするまで閉じます。



- **12** [インクランプ]が赤く点灯していることを確認します。
- チモ・・・
 インクの残量が少なくなると、[インクランプ]がゆっくり点滅します。
 13 [インクタンクカバー]を閉じます。

[インクタンク]を交換する前のモードに戻ります。

プリンタを清掃する

印刷品質の保持やトラブル防止のために、プリンタは定期的に清掃してください。 快適にご使用いただくために、月に1回程度、プリンタの外装を清掃してください。

プリンタの外装を清掃する

- 1 プリンタの電源をオフにします。(→P.8)
- 2 コンセントから電源コードを、アース端子からアース線を取り外します。





- 必ず、プリンタの電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源がオンになると、作動した内部の部品に触れて、けがをする場合があります。
- **3** 水を含ませて固く絞った布でプリンタの外装をふき取り、乾いた布で乾ぶき します。





シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤は使用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。



 [排紙ガイド]が汚れていると、カット時に用紙の端が汚れる場合があります。見た 目に汚れていなくても、紙粉が付いている場合があるため、[排紙ガイド]を清 掃することをお勧めします。 **4** アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。



上カバー内部を清掃する

印刷品質の保持やトラブル防止のために、月に1回程度、[上カバー]内部を清掃してください。

また、快適にご使用いただくために、以下の場合に[上カバー]内部を清掃してください。

- 印刷面や用紙の裏面が汚れる場合
- ロール紙1本を使い切った場合
- フチなし印刷を実行した場合
- 小さい用紙に印刷した場合
- カット層が多く出る用紙に印刷した場合
- ロール紙を交換した場合
- 紙粉が多く出る用紙に印刷した場合
 - Ü重要
 - [上カバー]内部の[プラテン]が汚れていると、用紙の裏面が汚れる場合があります。フチなし印刷を実行した後や小さい用紙に印刷した後は、[プラテン]を清掃することをお勧めします。
 - [排紙ガイド]が汚れていると、カット時に用紙の端が汚れる場合があります。見た 目に汚れていなくても、紙粉が付いている場合があるため、[排紙ガイド]を清 掃することをお勧めします。
- 1 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- 2 [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス]を選択し、[▶]キーを押します。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[プラテン クリーニング]を選択し、[▶]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。
- 5 [上カバー]を開きます。



6 [プラテン]上の[吸引口](a)や[フチなし印刷インク受け溝](b)に紙粉がたまっている場合は、プリンタに同梱されている[クリーナブラシ]で掃き取ります。



• [クリーナブラシ]が汚れた場合は、水洗いしてください。

プリンタを清掃する

7 水を含ませて固く絞った布で、[上カバー]内部の汚れをふき取ります。[プラ テン]全域、[用紙押さえ]、[フチなし印刷インク受け溝]などのインクの汚れ をふき取ります。





- [上カバー]内部の汚れをふき取るときは、乾ぶきしないでください。静電気を帯 びて汚れやすくなり、印刷品質が低下する場合があります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤を使わないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。
- [リニアスケール](a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。



8 [上カバー]を閉じます。



ノズルのつまりをチェックする

印刷がかすれたり、色味の違うスジが入る場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、 [プリントヘッド]の各ノズルがつまっていないかを確認します。

- **ノ**メモ
 - プリンタの[ノスⁱルチェック間隔]メニューでページ数を設定すると、設定したページ数を 印刷するたびにノズルのつまりを自動的にチェックすることができます。
 - 1 未使用の用紙をセットします。
 - 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[テストプリント]を選択し、[▶]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[ノズルチェックプリント]を選択し、[▶]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。
 - オンラインモードになり、ノズルチェックパターンが印刷されます。
- 6 印刷結果を確認します。 横線がかすれていない、横線が抜けていない場合は、ノズルは正常です。



横線がかすれていたり抜けている場合は、その色のノズルがつまっています。



横線がかすれていたり抜けている場合は、以下の手順でノズルのつまりを 再度チェックしてください。

1. [プリントヘッド]のクリーニングを実行します。(→P.45)

2. ノズルチェックパターンを印刷します。

- **ダ**メモ
 - 上記の操作を何回か繰り返しても横線がかすれていたり抜けている場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

プリントヘッドをクリーニングする

ノズルがつまっているときは、[プリントヘッド]をクリーニングすると改善される場合があります。



- プリンタのメニューの[ノズルチェック間隔]でページ数を設定すると、設定したページ数を印刷するたびにノズルのつまりを自動的にチェックし、クリーニングを実行することができます。
- [インフォメーション]キーを3秒以上押し続けると、[ヘット・クリーニングA]を実行できます。
- [手差し前面給紙口]に[POPボード](用紙の厚さ1.5 mm)がセットされている場合は、クリーニングは実行できません。用紙を取り外してからクリーニングを実行してください。

[プリントヘッド]をクリーニングする

1 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- 2 [▲]キー、[▼]キーを押して[^ッドクリーニング]を選択し、[▶]キーを押します。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押してクリーニングの種類を選択し、[OK]キーを押します。
 - [^yh'^JJ—=>/) A]

印刷がかすれた場合や、ゴミが付いた場合などに[ヘッドクリーニングA]を実行します。インクの消費量が少ないクリーニング方法です。所要時間は約4分です。

• [**^ッドクリーニングB**] インクがまったく出ない場合や、[^ッドクリーニングA]を実行しても改善されない場合 に[^ッドクリーニングB]を実行します。所要時間は約5分です。

ヘッドクリーニングが実行され、オンラインモードになります。

4 ノズルチェックパターンを印刷して、ノズルのつまりが改善されているかどうかを 確認します。(→P.44)



[ヘット'クリーニングA]を実行しても改善されない場合は、[ヘット'クリーニングB]を実行してください。それでも改善されない場合は、[ヘット'クリーニングB]を2~3回繰り返してください。それでも改善されない場合は、[プリントヘッド]の寿命の可能性がありますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。



プリントヘッドの位置を自動で調整する

印刷した縦線がゆがむ場合や、色ずれが起きた場合は、[プリントヘッド]の位置を調 整します。[プリントヘッド]の位置は、調整用パターンを印刷して、印刷結果を基に 自動または手動で調整します。

ここでは、[プリントヘッド]の位置を自動で調整する標準的な方法について説明します。



1 カット紙の場合はA4/レターサイズ以上で未使用の用紙を、[標準調整]では2 枚、[詳細調整]では、8枚用意します。 ロール紙の場合は10インチサイズ以上の用紙をセットします。

- **ダ**メモ
 - 用紙を他の種類に変更したときや各色の境界をよりきれいにしたい場合は、[標準調整]を行ってください。
 - より鮮明な画像に印刷したい場合やプリントヘッドを交換したときは、ノズル間や 色間の位置を詳細に調整する[詳細調整]を行ってください。高画質な印刷を行 うために[詳細調整]を実施することをお勧めします。
 - プリンタにセットした用紙とプリンタに設定した用紙種類は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。
 - 使用頻度が最も高い用紙で調整することをお勧めします。
 - [トレーシングペーパー(CAD)]および[半透明マットフィルム(CAD)]は使用できません。他の用紙で調整してください。
- 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[自動へット"調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[詳細調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。

プリントヘッド調整用パターンが印刷されます。

印刷結果から自動的に[プリントヘッド]の位置が調整されます。



• 給紙元が自動給紙でロール紙がセットされていない場合は、給紙方法を選択し、[OK]キーを押します。

用紙の送り量を自動で調整する

印刷物に色味の違うスジが入る場合は、用紙の送り量を調整します。

ここでは、用紙の送り量を自動で調整する標準的な方法について説明します。

1 カット紙の場合はA4/レターサイズ以上のサイズで未使用の用紙を、[標準調 整]では1枚、[詳細調整]では、2枚セットします。

ロール紙の場合は10インチサイズ以上のサイズで未使用の用紙をセットします。

- **ノ**メモ
 - プリンタにセットした用紙と用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした 用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。
- 2 [メニュー]キーを押して、[メインメニュー]を表示します。



- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[自動ハント"調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[標準調整]または[詳細調整]を選択し、[▶]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 バンド調整用パターンが印刷されます。 印刷結果から自動的に用紙の送り量が調整され、オンラインモードになります。

用紙関連のメッセージ

エラーメッセージ	原因	処置
[手差し印刷が指定されました が、ロール紙がセットされています。]	ロール紙がセットされている状態 で、手差しカット紙印刷のデータ を受信しました。	ロール紙を取り除きます。 (→マニュアル「ロール紙を手動で巻 き戻す」) (→マニュアル「ロール紙をロール紙 ユニットから取り外す」) (→マニュアル「ロール紙をロールホ ルダーから取り外す」) [ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 印刷を中止します。
[紙送り量の いットに達しました。 これ以上紙送りできません。]	[操作パネル]の[▲]キーを押 して、ロール紙を先端まで巻き戻 そうとしています。	[▲] キーから指を離します。
[このデータを印刷するには用紙 が足りません。]	ロール紙の残量よりも長いサイズ の印刷ジョブを受信しました。	以下の手順で、ロール紙を交換します。 1.ロール紙を取り外します。 2.残量が十分にあるロール紙をセット します。 3.ロール紙にバーコードが印刷されて いない場合は、用紙の種類を選択 します。 4.ロール紙にバーコードが印刷されて いなくて、ロール紙残量検知機能が 有効の場合は、用紙の長さを選択 します。 [ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 印刷を中止します。 [オンライン]キーを押して、印刷を続 行します。 ただし、途中でロール紙がなくなり最 後まで印刷できません。
[この用紙では調整できません。]	[プリントヘッド]の調整や用紙 の送り量の調整ができない、透 過性の高いフィルム系の用紙が セットされています。	[プリントヘッド]を調整する場合は、フィ ルム系以外の使用頻度が高い用紙で 調整することをお勧めします。 (→ P.47) 用紙の送り量を手動で調整します。 (→マニュアル「用紙の送り量を手動 で調整する」)
[この用紙は使用できません。]	プリンタにセットできるサイズより も大きな用紙がセットされていま す。 プリンタにセットできるサイズより も小さな用紙がセットされていま す。	正しいサイズの用紙をセットし直しま す。 (→マニュアル「用紙のサイズ」) 正しいサイズの用紙をセットし直しま す。 (→マニュアル「用紙のサイズ」)

エラーメッセージ	原因	処置
[フチなし印刷ができません。]	用紙が正しくセットされていませ ん。	正しいサイズのロール紙をセットしま す。 (→マニュアル「用紙のサイズ」)
		ロール紙をプリンタにセットし直します。 (→ P.11)
	フチなし印刷できない用紙幅の データを受信しました。	プリンタにセットされている用紙を確認 します。
		以下の手順で、フチなし印刷できる用 紙幅に設定し直します。
		 1.[ストップ] キーを1 秒以上押し続けて、印刷を中止します。 2.プリンタドライバの[ロール紙幅]で、フチなし印刷できる用紙幅に変更し、印刷し直します。
[用紙が違います。]	カット紙で調整印字を行う場合に 2枚目以降で1枚目と違う用紙種 類を選択しました。また、レイア ウトが変更になるほど違うサイズ の用紙が使用されました。	[用紙セット/ 排紙] キーを押して、用 紙を交換します。
[用紙サイス゛が違います。]	プリンタドライバで指定した用紙 のサイズと、プリンタで指定した	プリンタドライバで指定したサイズの用 紙をプリンタにセットします。
	用紙のサイズが合っていません。	以下の手順で、プリンタドライバの用 紙のサイズを、プリンタで指定した用 紙のサイズに合わせます。 1.[ストップ] キーを1 秒以上押し続け て、印刷を中止します。 2.プリンタドライバで用紙のサイズを変 更し、印刷し直します。
		[オンライン] キーを押して、印刷を続 行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合 が発生する可能性があります。
[用紙サイスを検知できません。]	用紙のセット位置がずれている か、カールした用紙がセットされ ています。	用紙を正しい位置にセットし直します。 (→ P.11) (→ P.16)
[用紙種類が違います。]	プリンタドライバで指定した用紙 の種類と、プリンタで指定した用 紙の種類が合っていません。	プリンタの用紙の種類を、プリンタドラ イバで指定した用紙の種類に合わせ ます。 (→ P.11) (→ P.16)
		以下の手順で、プリンタドライバの用 紙の種類を、プリンタで指定した用紙 の種類に合わせます。 1.[ストップ]キーを1秒以上押し続け て、印刷を中止します。 2.プリンタドライバで用紙の種類を変更 し、印刷し直します。 [オンライン]キーを押して、印刷を続 行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合 が発生する可能性があります。

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙を送ることができません。]	カット紙が正しく送られていませ ん。	カット紙を正しい位置にセットし直しま す。 (→ P.16)
[ロール紙印刷が指定されました が、カット紙がセットされています。]	カット紙がセットされているとき に、ロール紙を指定した印刷ジョ	カット紙を取り除きます。 (→マニュアル「カット紙を取り外す」)
	ノが送信されました。	[ストップ]キーを1秒以上押し続けて、 印刷を中止します。
[ロール紙がなくなりました。]	ロール紙がなくなりました。	以下の手順で、使用していたロール紙 と同じサイズ、種類のロール紙に交換 します。 1.ロール紙を取り外します。 2.新しいロール紙をセットします。 3.ロール紙にバーコードが印刷されて いない場合は、用紙の種類を選択し ます。 4.ロール紙にバーコードが印刷されて いない場合は、用紙の長さを選択し ます。

インク関連のメッセージ

症状	原因	処置
[インクがありません。]	インクがなくなりました。	[インクタンクカバー]を開き、[インク ランプ]が点滅している色の[インクタ ンク]を交換します。 (→ P.32)
[インクが不足しています。[OK] を押してインクタンクを交換してくだ さい。]	インクの残量が少ないため、[プリントヘッド]のクリーニングや印刷など、インクを使用する機能が 実行できません。	残量の少ない [インクタンク] を新しい [インクタンク] に交換します。 (→ P.32)
[インク残量を確認してください。]	インクの残量が少なくなっています。	新しい [インクタンク] を準備します。 長尺印刷や多部数の印刷の場合は、 残量の少ない [インクタンク] を新しい [インクタンク] に交換することをお勧め します。
[インクタンクが装着されていませ ん。]	[インクタンク]がセットされていません。	[インクタンク]をセットし直します。 (→ P.32)
	[インクタンク]にトラブルが発生 しました。	新しい[インクタンク]に交換します。 (→ P.32)

その他のメッセージ

症状	原因	処置
[GARO Wxxxx](x は数字)	印刷ジョブに問題があります。	正しいプリンタドライバを使用して、印 刷し直します。
		そのまま印刷を続行することもできます。
[プリントヘッド x が不調です。](x は L または R または LR)	[プリントヘッド]のノズルが少し つまっているため、印刷物がか すれている可能性があります。	印刷物がかすれている場合は、[プリ ントヘッド]をクリーニングします。 (→ P.45)
[指定された印刷ができません。][[用紙セット / 排紙] を押して A3/11"x17" 縦サイズ 以上の用紙に交換してください。]	セットされている用紙が小さすぎ ます。	A3/11"x17" 縦サイズ以上の用紙をセッ トしてください。
[指定された印刷ができません。][[用紙セット / 排紙] を押して A4/LTR 縦サイズ 以上の用紙 に交換してください。]	セットされている用紙が小さすぎ ます。	A4/LTR 縦サイズ以上の用紙をセットし てください。
[バンド調整できません。]	[プリントヘッド] のノズルがつまっ ています。	以下の手順で、ノズルをチェックします。 1.ノズルチェックパターンを印刷してノ ズルの状態を調べます。 (→ P.44) 2.ノズルがつまっている場合は、[プリ ントヘッド]をクリーニングします。 (→ P.45)
	[プリントヘッド]の調整や用紙の 送り量の調整ができない、透過 性の高いフィルム系の用紙がセッ トされています。	[プリントヘッド]を調整する場合は、フィ ルム系以外の使用頻度が高い用紙で 調整することをお勧めします。 (→マニュアル「写真やイラストをフチ なしで印刷する」) (→ P.47)
		用紙の送り量を手動で調整します。 (→マニュアル「用紙の送り量を手動 で調整する」)
[ファイルを認識できませんでし た。]	データ形式が間違っています。	データを確認してください。
[ファームアップデートできません。]	違う機種のファームウェアがダウ ンロードされています。	ファームウェアを確認します。 (→マニュアル「ファームウェアをアッ プデートする」)
[部品交換が近付いています。]	サービス交換が必要な消耗部品 の交換時期が近付いています。	[部品交換目安を過ぎています。]と表示されるまでは、しばらく使用することができます。 キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[部品交換目安を過ぎていま す。]	サービス交換が必要な消耗部品 の交換時期の目安を過ぎていま す。	キヤノンお客様相談センターへご連絡 ください。

症状	原因	処置
[フ [゚] リントヘッドx が異常です。](x は L または R)	使用できない [プリントヘッド] が 取り付けられています。	プリンタ指定の [プリントヘッド]を取り 付けます。「プリントヘッド L」と表示さ れた場合は [プリントヘッド L]、「プリ ントヘッド R」と表示された場合は [プ リントヘッド R]を取り付けます。 (→マニュアル「プリントヘッドを交換 する」)
	[プリントヘッド]に異常がありま す。	[上カバー]を開けて[キャリッジ]が[プ ラテン]の上にある場合は、新しい[プ リントヘッド]に交換します。「プリント ヘッド L] と表示された場合は[プリン トヘッド L]、「プリントヘッド R] と表示 された場合は[プリントヘッド R]を交 換します。 (→マニュアル「プリントヘッド R]を交 換します。 (→マニュアル「プリントヘッドを交換 する」) [上カバー]を開けて[キャリッジ]が[プ ラテン]の上にない場合は、以下の手 順を実行します。 1.[上カバー]を閉めて、[オンライン] キーを押します。 2.「プリントヘッド L] と表示された場合 は[プリントヘッド L]、「プリントヘッド R」と表示された場合は[プリントヘッ ド R]を取り付けます。 (→マニュアル「プリントヘッドを交換 する」)
[プリントヘッドの装着位置 (L/R) が 違います。]	[プリントヘッド]を左右逆に取り 付けています。	[プリントヘッド L] は左側、[プリントヘッ ド R] は右側に取り付けます。 (→マニュアル「プリントヘッドを交換す る」)
[プリントヘッドx はクリーニングが必要 な状態です。] (xは L または R)	[プリントヘッド]のノズルがつまっ ています。	[プリントヘッド]をクリーニングします。 [ヘッドクリーニングB]を実行してもメッセー ジが表示される場合は、キヤノンお客 様相談センターへご連絡ください。 (→ P.45)

症状	原因	処置
[ヘッド調整できません。]	[プリントヘッド]のノズルがつまっています。	以下の手順で、ノズルをチェックします。 1. ノズルチェックパターンを印刷してノ ズルの状態を調べます。 (→マニュアル「ノズルのつまりを チェックする」) 2. ノズルがつまっている場合は、[プリ ントヘッド]をクリーニングします。 (→ P.45)
	[プリントヘッド]の調整や用紙 の送り量の調整ができない、透 過性の高いフィルム系の用紙が セットされています。	[プリントヘッド]を調整する場合は、フィ ルム系以外の使用頻度が高い用紙で 調整することをお勧めします。 (→ P.47)
		用紙の送り量を手動で調整します。 (→マニュアル「用紙の送り量を手動 で調整する」)
[マルチセンサが異常です。]	ー部のセンサの性能が低下して いる可能性があります。	キヤノンお客様相談センターへご連絡 ください。
[メンテナンスカートリッジが異常です。]	使用できない、または使用済み の [メンテナンスカートリッジ]が 取り付けられています。	プリンタ指定の [メンテナンスカートリッ ジ]を取り付けます。 (→マニュアル「メンテナンスカートリッ ジを交換する」)
[メンテナンスカートリッジがいっぱいで す。]	[メンテナンスカートリッジ]の残 り容量がなくなりました。	プリンタの動作が停止していることを確 認し、[メンテナンスカートリッジ]を交 換します。 (→マニュアル「メンテナンスカートリッ ジを交換する」)
[メンテナンスカートリッジが装着されて いません。]	[メンテナンスカートリッジ]が取 り付けられていません。	[メンテナンスカートリッジ]を取り付けます。 (→マニュアル「メンテナンスカートリッジを交換する」)
[メンテナンスカートリッジの残り容量が ありません。]	[プリントヘッド]のクリーニングを 実行するのに十分なメンテナンス カートリッジの残り容量がありま せん。	プリンタの動作が停止していることを確 認し、[メンテナンスカートリッジ]を交 換します。 (→マニュアル「メンテナンスカートリッ ジを交換する」)
[メンテナンスカートリッジの交換が近 付いています。]	[メンテナンスカートリッジ]の残り容量が少なくなってきました。	印刷は続行されます。 新しい [メンテ ナンスカートリッジ] を準備します。

印刷が開始されない

症状	原因	処置
[操作パネル]の[ディ スプレイ]に何も表示 されない	プリンタドライバでプリン タが選択されていませ ん。	Windows の場合は、印刷ダイアログボックスの [プリンタ の選択] や [プリンタ設定] でプリンタを選択し、印刷し直 します。
		Mac OS X の場合は、[プリンタ設定ユーティリティ](または [プリントセンター])でプリンタを選択し、印刷し直します。
		Mac OS 9 の場合は、[セレクタ] でプリンタを選択し、印 刷し直します。
	印刷ジョブが一時停止 になっています。	Windows の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。 1.[プリンタと FAX](または [プリンタ])ウィンドウのプリ ンタのアイコンを選択します。 2.[ファイル] メニューから [一時停止]を選択してチェック
		Mac OS X の場合は、以下の手順で一時停止を解除しま す。 1.[プリンタ設定ユーティリティ](または[プリントセンター]) を開きます。 2.プリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[ジョブを開 始]を選択し、一時停止を解除します。
		Mac OS 9 の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。 す。 1.[GARO Printmonitor]を開きます。 2.[ファイル]メニューから [プリントキュー再開]を選択し、 一時停止を解除します。
印刷データを送信し てもプリンタが動かな い	プリンタがオフラインモー ドになっています。	[操作パネル]の[オンライン]キーを押して、オンラインモー ドにします。
[ディスプレイ]にイン ク充てん中と表示さ れた	前回電源をオフにしたときに、なんらかのクリー ニング動作を強制的に 中止しました。	インクの充てんが完了するまでお待ちください。インクの 充てんは、10分程度かかる場合があります。

プリンタが途中で停止する

症状	状態	処置
[ディスプレイ] にエラーメッ セージが表示される	印刷中にエラーメッセージが表示 されます。	エラーメッセージを確認し、必要な処置を 行います。 (→ P.50)
	印刷中にロール紙がなくなり、後 端をテープで止められているロー ル紙が搬送できずに止まっていま す。	使い終わったロール紙を取り除き、新し いロール紙に交換します。 (→マニュアル「ロール紙を手動で巻き戻 す」) (→マニュアル「ロール紙をロール紙ユ ニットから取り外す」) (→マニュアル「ロール紙をロールホル ダーから取り外す」) (→マニュアル「ロール紙をセットして印 刷する」)
用紙が白紙で排紙される	ロール紙の先端が切り揃えられて います。	正常な動作です。 プリンタのメニューの[先端プレカット]で[オ ン]が選択されていると、ロール紙をセッ トしたときに、先端を切り揃えて白紙の紙 片を排紙します。給紙の準備が完了する と、印刷できる状態になります。 [先端プレカット]で[オフ]を選択すると、先 端は切り揃えられず、白紙の紙片も排紙 されません。
	[プリントヘッド] のノズルがつまっ ています。	ノズルチェックパターンを印刷し、[プリン トヘッド]の状態を確認します。 (→ P.44) ノズルがつまっている場合は、[プリント ヘッド]をクリーニングします。 (→ P.45)
	インクがなくなっています。	インクの残量を確認し、インクがなくなっ ている[インクタンク]を交換します。 (→ P.32)
	imagePROGRAF プリンタドライ バ以外のプリンタドライバで実行さ れた印刷ジョブを受信しました。	ご使用のプリンタに合った imagePROGRAF プリンタドライバで印刷 し直します。
	プリンタが故障しています。	キヤノンお客様相談センターへご連絡くだ さい。

ネットワーク環境で印刷できない

症状	原因	処置
プリンタをネットワー クに接続できない	プリンタの Ethernet コネ クタと Ethernet ケーブ ルが正しく接続されてい ません。	 正しい Ethernet ケーブルでプリンタがネットワークに接続されていることを確認し、プリンタの電源をオンにします。ケーブルの接続方法については、[クイックスタートガイド]を参照してください。 LINK ランプが点灯していることを確認します。 100BASE-TX で接続している場合は緑色、10BASE-Tで接続している場合は黄色に点灯します。 LINK ランプが点灯しない場合は、以下の点を確認してください。 HUB の電源がオンになっていることを確認します。 Ethernet ケーブルのコネクタが正しく接続されていることを確認します。 Ethernet ケーブルは、カチッとロックするまで Ethernet ケーブルに問題がないことを確認します。 Ethernet ケーブルに問題がないことを確認します。 Ethernet ケーブルに問題がないことを確認します。 HUB との通信方式を確認します。 プリンタは通常、HUB の通信モードや速度を自動で検出しますが (オートネゴシエーションモード)、HUB によっては、検出できない場合があります。その場合は、ご使用の通信方式に合わせて、手動で接続方式を設定してください。 (→マニュアル「通信方式を手動で設定する」)
TCP/IP ネットワーク で印刷できない	プリンタの IP アドレスが 正しく設定されていません。	プリンタの IP アドレスが正しく設定されていることを確認します。 (→マニュアル「GARO Device Setup Utility で IP アドレ スを設定する」) (→マニュアル「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設 定する」)
	トコルが正しく設定され ていません。	マリンラの「CP/IP フロトコルか正しく設定されていることを 確認します。 (→マニュアル「プリンタに TCP/IP ネットワークの設定を する」)
	印刷を行うコンピュータ が正しく設定されていま せん。	コンピュータの TCP/IP 設定が正しく行われていることを確 認します。 (→マニュアル「プリンタドライバの接続先を設定する (Windows)」) (→マニュアル「TCP/IP ネットワークで接続先を設定する (Macintosh)」)

症状	原因	処置
AppleTalk や Bonjour ネットワーク で印刷できない	プリンタの AppleTalk プ ロトコルが有効になって いません。	AppleTalk プロトコルを有効にします。 (→マニュアル「プリンタに AppleTalk ネットワークの設定 をする」)
	印刷を行うコンピュータ が正しく設定されていま せん。	コンピュータ側の AppleTalk 設定が正しく行われているこ とを確認します。 (→マニュアル「AppleTalk ネットワークで接続先を設定す る (Windows)」) (→マニュアル「Bonjour ネットワークで接続先を設定する (Macintosh)」)
	コンピュータとプリンタが 同一のネットワーク上に ありません。	Bonjour 機能では、ルーターを経由した別のネットワーク グループ上のプリンタで印刷することはできません。コン ピュータとプリンタを同じネットワークグループに接続してく ださい。ご使用のネットワークの設定については、ネット ワーク管理者に確認してください。
NetWare ネットワー クで印刷できない	プリンタの NetWare プ ロトコルが正しく設定さ れていません。	プリンタの NetWare プロトコルが正しく設定されていること を確認します。特に、有効なフレームタイプが選択されて いることを確認してください。 (→マニュアル「プリンタに NetWare ネットワークの設定 をする」)
	印刷を行うコンピュータ が正しく設定されていま せん。	コンピュータの NetWare 設定が正しく行われていることを 確認します。 (→マニュアル「NetWare ネットワークを設定する」)
	NetWare のサーバーや サービスが正しく設定さ れていません。	 以下の点を確認します。 1.NetWare サーバーが起動していることを確認します。 2.NetWare サーバーに十分なディスクの空き容量がある ことを確認します。ディスクの空き容量が不足すると、 サイズの大きいジョブを印刷できない場合があります。 3.NWADMIN または PCONSOLE を起動し、プリントサー ビスが正しく設定され、プリントキューが使用可能である ことを確認します。 4.他のサブネットにあるプリンタへのデータの送信に失敗 する場合は、プリンタのプロトコル設定で、NCP パース トモードをオフにします。 5.キューサーバーモードで使用している場合は、プリンタ タイプを「その他 / 不明」に設定します。

思うように印刷できないときには

印刷品質のトラブル

症状	原因	処置
印刷がかすれる	用紙の裏面に印刷しています。	用紙の表面に印刷します。
	[プリントヘッド]のノズルがつまっ ています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズル のつまりを確認します。 (→ P.44)
	[インクタンク]を取り外したままプ リンタを放置したため、インク供給 部にインクがつまっています。	[インクタンク]を取り付けた状態で24時 間以上経過してから、[ヘッドウリーニングB] を実行します。 (→ P.45)
	[上カバー] 内部に、つまった用紙 の紙片が残っています。	以下の手順で、[上カバー] 内部に残っ ている紙片を取り除きます。 1.[オンライン] キーを押して、オフライン モードにします。 2.[上カバー] を開いて、[プラテン] 上に [キャリッジ] がないことを確認します。 3.[上カバー] 内部に残っている紙片を取 り除きます。 4.[上カバー] を閉じます。 紙づまりを取り除く方法については、以 下を参照してください。 (→ P.67) (→ P.72)
	フチなし印刷で用紙をカットすると きに、インクが乾燥していません。	プリンタのメニューで [用紙詳細設定]の [ロール紙乾燥時間]の設定時間を長くしま す。 (→マニュアル「メインメニューの設定値」)
プリントヘッドが用紙にこす れる	プリンタドライバで指定した用紙の 種類と、プリンタで指定した用紙の 種類が合っていません。	プリンタの用紙の種類を、プリンタドライ バで指定した用紙の種類に合わせます。 (→マニュアル「用紙の種類を選択する (ロール紙)」) (→マニュアル「用紙の種類を選択する (手差し)」)
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリン タで指定した用紙の種類に合わせます。 1.[ストップ / 排紙] キーを1秒以上押し 続けて、印刷を中止します。 2.プリンタドライバで用紙の種類を設定し 直し、印刷します。
	用紙が正しくセットされていないため、用紙が波打っています。	用紙をセットし直します。 (→ P.11) (→ P.16)

症状	原因	処置
プリントヘッドが用紙にこす れる	[プリントヘッド]の高さが低く設定 されています。	[^ッド高さ]で[自動]を選択します。 (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変 ■する」)
	厚い用紙や、インクを吸収すると カールしたり波打ちが起こりやすい 用紙に印刷しています。	[厚口コート紙]のように紙ベースの用紙 の場合は、[吸着力]で[やや強い]ま たは[強い]を選択します。それでもこす れる場合は、[^^」。高さ]で[プリントへッ ド]の高さを1段階ずつ高く設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更す る」) (→マニュアル「プリントへッドの高さを変 更する」))
		[トレーシングペーパー (CAD)]のよう にフィルムベースの用紙の場合は、[吸 着力]で[標準]、[やや強い]、または[強 い]を選択します。それでもこすれる場合 は、[^ッド高さ]で[プリントヘッド]の高 さを1段階ずつ高く設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更す る」) (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変 更する」)
		厚さが 0.1 mm 以下の薄い用紙の場合 は、[吸着力]で[弱い]を選択します。 それでもこすれる場合は、[ヘット 高さ]で [プリントヘッド]の高さを 1 段階ずつ高く 設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更す る」) (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変 囲まる」)
用紙の端が汚れる	フチなし印刷や小さなサイズの用 紙を印刷した後、[プラテン]が汚 れています。	[上カバー]を開いて[プラテン]を清掃します。 (→ P.39)
	プリンタドライバで指定した用紙の 種類と、プリンタで指定した用紙の 種類が合っていません。	プリンタの用紙の種類を、プリンタドライ バで指定した用紙の種類に合わせます。 (→マニュアル「用紙の種類を選択する (ロール紙)」) (→マニュアル「用紙の種類を選択する (手差し)」)
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリン タで指定した用紙の種類に合わせます。 1.[ストップ / 排紙] キーを1秒以上押し 続けて、印刷を中止します。 2.プリンタドライバで用紙の種類を設定し 直し、印刷します。
	用紙にしわやカールがあります。	しわやカールを取ってから、用紙をセット し直します。一度印刷した用紙は使用し ないでください。 (→ P.11) (→ P.16)

症状	原因	処置
用紙の端が汚れる	カット屑軽減機能がオンになってい るため、用紙のカット位置にカット 屑軽減ラインが印刷されています。	カット屑軽減機能が必要ない場合は、プリンタのメニューで[カット屑軽減]をオフにします。 (→マニュアル「メインメニューの設定値」)
	厚い用紙や、インクを吸収すると カールしたり波打ちが起こりやすい 用紙に印刷しています。	[厚ロコート紙]のように紙ベースの用紙 の場合は、[吸着力]で[やや強い]ま たは[強い]を選択します。それでもこす れる場合は、[ヘッド高さ]で[プリントヘッ ド]の高さを1段階ずつ高く設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更す る」) (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変 更する」)
		[トレーシングペーパー (CAD)]のよう [こフィルムベースの用紙の場合は、[吸 着力]で[標準]、[やや強い]、または[強 い]を選択します。それでもこすれる場合 は、[ヘッド高さ]で[プリントヘッド]の高 さを1段階ずつ高く設定します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更す る」) (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変 更する」)
	[プリントヘッド]の高さが低く設定 されています。	[ヘッド高さ]で[自動]を選択します。 (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変 更する」)
	[排紙ガイド] が汚れています。	[排紙ガイド]を清掃します。 (→ P.39)
用紙の表面が汚れる	[用紙押さえ] が汚れています。	[用紙押さえ]を清掃します。 (→マニュアル「用紙押さえを清掃する」)
用紙の裏面が汚れる	フチなし印刷や小さなサイズの用 紙を印刷した後、[プラテン]が汚 れています。	[上カバー]を開いて [プラテン]を清掃し ます。 (→ P.39)
	[用紙押さえ]が汚れています。	[用紙押さえ]を清掃します。 (→マニュアル「用紙押さえを清掃する」)
色味の違うスジが入る	ロール紙が [ロール紙ユニット] に 正しくセットされていません。	ロール紙を取り外し、セットし直します。 (→ P.11)
	用紙の送り量が正しく調整されて いません。	用紙の送り量を調整します。 (→ P.49)
	印刷ジョブの受信が途切れて、ス ムーズに印刷されていません。	他のアプリケーションや他の印刷ジョブを 終了します。
	プリンタのメニューの [紙送り調 整]で [長さ優先] が設定されてい ます。	プリンタのメニューの [紙送り調整] で [バンド合せ目優先]を選択し、用紙の 送り量を調整します。 (→ P.49)
印刷中に周期的な濃淡差 が発生する	用紙の送り量が正しく調整されて いません。	印刷中に [バンド微調整]を実行します。 (→マニュアル「用紙の送り量を自動で調 整する」)

症状	原因	処置
色ムラが発生する	ベタ塗りが多い画像を、[線画・ 文字]で印刷しています。	プリンタドライバで [写真・イラスト] を選 択します。
	カールしやすい用紙に印刷してい ます。	カールしやすい用紙の場合、用紙先端 で色ムラが発生することがあります。[プ ラテン]上の用紙の吸着力を強くするか、 用紙の先端に20mm以上の余白を設定 します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更す る」)
	光沢紙、アート紙、コート紙を使 用した場合、用紙の後端部に濃度 ムラが発生する場合があります。	プリンタドライバの [詳細設定モード]の [印刷品質]で、[最高]または [きれい] を選択し、印刷します。 (→マニュアル「印刷するときに優先する 要素や色を設定して印刷する」)
	[印刷品質]の設定が低い場合、 色ムラが発生することがあります。	プリンタドライバの [詳細設定モード]の [印刷品質]で、より高品質の設定を選 択します。 (→マニュアル「印刷するときに優先する 要素や色を設定して印刷する」)
	フチなし印刷の場合、印刷を中断 して用紙をカットするため、用紙の 先端で若干の色ムラが発生するこ とがあります。	プリンタドライバの [オートカット設定] で [なし]を選択し、印刷します。この場合、 左右のみフチなしで印刷されます。印刷 物を排紙、カットした後に、上下のフチを ハサミなどでカットしてください。
	[プリントヘッド]の位置がずれて います。	[プリントヘッド]の位置を調整します。 (→ P.47)

印刷内容のトラブル

症状	原因	処置
罫線がずれる	[プリントヘッド]の位置が調整され ていません。	[プリントヘッド]の位置を調整します。 (→ P.47)
意味不明の文字が印刷され る	コンピュータから印刷ジョブを正しく 受信できませんでした。	プリンタとコンピュータの電源を再起動して、印刷します。
	imagePROGRAF プリンタドライバ 以外のプリンタドライバで実行され た印刷ジョブを受信しました。	ご使用のプリンタに合った imagePROGRAF プリンタドライバで印刷 し直します。
印刷物の縦方向の長さが 正確ではない	プリンタのメニューの [紙送り調整] で [バンド合せ目優先]が設定され ています。	用紙の送り方向にサイズを正確に合わせ たい場合は、プリンタのメニューの[紙送 り調整]で[長さ優先]を選択し、[長さ 調整]で調整値を入力します。用紙の送 り量は、0.02%の分解能で調整できます。 (→マニュアル「メインメニューの設定値」)

症状	原因	処置
モノクロで印刷される	プリンタドライバの [詳細設定モー ド]の [カラーモード]で [モノク ロ]、[モノクロ (写真)]、[モノク ロ (黒インク)]、[モノクロ (二階 調)]が設定されています。	プリンタドライバの [詳細設定モード] の [カラーモード] で [カラー] を選択し、印 刷し直します。
	[プリントヘッド]のノズルがつまっ ています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズル のつまりを確認します。 (→ P.44)
色味が違って印刷される	プリンタドライバの [詳細設定モー ド]でカラー調整が実行されていま せん。	プリンタドライバの [詳細設定モード]で[カ ラーモード]の [色設定] で色を調整しま す。
	コンピュータやモニタのカラー調整 が実行されていません。	コンピュータやモニタの取扱説明書を参照 して、コンピュータやモニタのカラー調整 を実行します。
		カラーマネジメントソフトウェアの取扱説 明書を参照して、カラーマネジメントソフト ウェアの設定を調整します。
	[プリントヘッド]のノズルがつまっ ています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズル のつまりを確認します。 (→ P.44)
	プリンタドライバで[アプリケーショ ンのカラーマッチングを優先する] チェックボックスがオフになってい ます。	プリンタドライバで [アプリケーションのカ ラーマッチングを優先する] チェックボック スをオンにします。
	[プリントヘッド]を交換すると、[プ リントヘッド]の個体差により色味 が変わることがあります。	カラーキャリブレーションを実行します。
	繰り返し使用するうちに、だんだん [プリントヘッド]の特性が変化し、 色味が変わることがあります。	カラーキャリブレーションを実行します。
	同一機種のプリンタでも、ファー ムウェアやプリンタドライバのバー ジョン、各項目の設定、使用環境 が違うと、色味が変わることがあり ます。	以下の手順でプリンタの使用環境を揃え ます。 1.ファームウェアやプリンタドライバの バージョンを同じものに揃えます。 2.各設定項目を同じ設定にします。 3.カラーキャリブレーションを実行します。
	プリンタドライバを再インストール するときに [Media Configuration Tool] の地域選択が変更されまし た。 [Media Configuration Tool] の地 域選択を変更すると、インストール 前にプリンタに登録されていた地 域限定の用紙情報は削除されま す。情報が削除された用紙でカラー キャリブレーションを実行していた 場合、すべての種類の用紙でカ ラーキャリブレーションが適用され なくなります。	新しく選択した地域に合ったカラーキャリ ブレーションに対応している用紙で、カラー キャリブレーションをやり直します。

症状	原因	処置
画像の端部がぼやける	[プラテン] 上での用紙の吸着力が 強すぎます。	[吸着力]で[弱い]を選択します。 (→マニュアル「用紙の吸着力を変更す る」)
	[プリントヘッド]の高さが高く設定 されています。	[プリントヘッド]の高さを低く設定します。 (→マニュアル「プリントヘッドの高さを変 更する」)
印刷結果が斜めに印刷され る	[斜行検知精度]が[ゆるめ]、ま たは[オ7]に設定されています。	[斜行検知精度]を[標準]に設定してく ださい。斜行検知の正確さを求める場合 には、[斜行検知精度]を[高精度]に 設定してください。

その他のトラブル

症状	原因	処置
インクが異常に消費される	全面カラーの多数の印刷物が印刷 されています。	写真など色を塗りつぶすような印刷物の 場合、インクを多く消費します。異常では ありません。
	[ヘッドクリーニングB] が頻繁に実行さ れています。	[ヘッドウリーニングB]を実行すると、インク を多く消費します。異常ではありません。 プリンタの輸送後、長期間プリンタを使用 しなかった後、または [プリントヘッド]の トラブル時以外は、できる限り [ヘッドクリー ニングB]を実行しないことをお勧めします。
	初期充てんが行われました。	初めてプリンタを使用する場合やプリンタ の輸送後に使い始める場合、[インクタン ク]と[プリントヘッド]間でインクの初期 充てんが行われるため、インクの残量表 示がすぐに80%になることがあります。 異常ではありません。
新しいメンテナンスカート リッジに交換したのに、メン テナンスカートリッジの確認	新しい [メンテナンスカートリッジ] が認識されていません。	交換した新しい [メンテナンスカートリッジ]を取り外し、再度しっかり差し込み直 します。
を指示するメッセージが消 えない		プリンタを再起動します。
用紙をきれいにカットできな い	用紙のカット位置の端部が折れ曲 がっています。	用紙の端部の折れ曲がりを直します。
	カット時に用紙のカット位置の端部 が浮き上がっています。	用紙を正しくセットし直します。
用紙をカットできない	[排紙口]付近の異物に印刷物が 引っ掛かり、印刷物が浮き上がっ たため、[カッター]が用紙の下を 通過しました。	[排紙口]付近の異物を取り除き、印刷物が水平に排紙されるようにします。
	プリンタドライバの [オートカット設定] で [なし] または [カットライン を印刷] を選択しています。	プリンタドライバの [オートカット設定] で [あり]を選択します。
	[メインメニュー]の[カットモード]で[イジ エクトカット]または[ユーザーカット]を選 択しています。	[メインメニュー]の[カットモード]で[自動カット] を選択します。

症状	原因	処置
用紙先端にくぼんだような 跡が付く	プリンタにロール紙をセットしたまま 長時間印刷しないと、次回ロール 紙に印刷するときに、用紙の先端 にくぼんだような跡が付く場合があ ります。	印刷品質を特に重視する場合は、「ロール 退避時プレカット]で「オン]または[自動]を 選択し、印刷開始前に用紙の先端を自動 でカットすることをお勧めします。
電源がオンにならない	電源コードが抜けています。	コンセントに電源コードを接続してから、 プリンタの電源をオンにします。
	所定の電圧が供給されていません。	コンセントやブレーカーの電圧を確認します。 (→マニュアル「仕様」)
ロール紙が給紙口に入らない	ロール紙がカールしています。	カールを直して、ロール紙をセットし直し ます。
	ロール紙が給紙された状態で無理 にロール紙を引き抜いてしまい、 [給紙口]が閉じてしまっています。	[ストップ] キーを長押しして、ロール紙を セットし直します。
カット紙を手差しでセットで きない	給紙元の選択が間違っています。	[給紙選択]キーを押して、[カット紙ランプ]を点灯させます。
線の太さが均一に印刷され ない (Windows)	Windows 用プリンタドライバの [処 理オプション]ダイアログボックス で、[高速描画処理する]がチェッ クされている。	アプリケーションソフトの[ファイル]メ ニューの[印刷]から、プリンタドライバ の[プロパティ]ダイアログボックスを開き、 以下をお試しの上、印刷してください。 1.[基本設定]シートの[印刷時にプレ ビュー画面を表示]のチェックを外してく ださい。 2.[レイアウト]シートで、[ページレイアウ ト]のチェックを外してください。 3.[レイアウト]シートの[処理オプション] ボタンをクリックして開く[処理オプショ ン]ダイアログボックスで[高速描画処 理する]のチェックを外してください。

ロール紙のつまりを取り除く

ロール紙がつまった場合、[操作パネル]の[ディスプレイ]に[用紙が詰まりました。]と表示されます。以下の手順で、用紙のつまりを取り除きます。

1 [ロール紙ユニットカバー]を開き、セットされているロール紙を市販のカッターな どでカットします。



- 注意
 - カットするときに、プリンタを傷付けないように注意してください。
- 2 [用紙セット/排紙]キーを押します。



- 3 つまっている用紙を取り除きます。
 - [上カバー]内部で用紙がつまっている場合
 - 1. [上カバー]を開き、[キャリッジ]を端に移動します。



 [上カバー]内部につまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。
 [上カバー]を閉じます。



●重要
 - [リニアスケール](a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。



- ロール紙の[給紙口]付近で用紙がつまっている場合
 - 1.[ロール紙ユニットカバー]を開きます。
 - 2. [給紙口]からつまった用紙を取り除きます。

取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。[給紙口]の奥に用紙 がつまっている場合(→P.70)は、[ロール紙ユニット]を取り外し、用紙を取り 除きます。(→P.71)



• [排紙ガイド]付近で用紙がつまっている場合 [排紙口]からつまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。



4 [OK]キーを押します。



[給紙口]の奥に用紙がつまっている場合は、以下の手順で[ロール紙ユニット]を取り外し、用紙を取り除きます。

- 1 プリンタの電源をオフにしてから、[ロール紙ユニット]をプリンタから取り外しま す。(→マニュアル「ロール紙ユニットを取り外す」)
- 2 [給紙口]からつまった用紙を取り除きます。



取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

3 [ロール紙ユニット]をプリンタに取り付けます。(→マニュアル「ロール紙ユ ニットを取り付ける」)

手差しのカット紙のつまりを取り除く

手差しで給紙したカット紙がつまった場合、[操作パネル]の[ディスプレイ]に[用紙が詰まりました。]と表示されます。以下の手順で、用紙のつまりを取り除きます。

1 [用紙セット/排紙]キーを押します。



2 つまっている用紙を取り除きます。

• [上カバー]内部で用紙がつまっている場合

1. [上カバー]を開き、[キャリッジ]を手動で端に移動します。



[上カバー]内部につまった用紙を取り除きます。
 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。
3. [上カバー]を閉じます。



●重要
[リニアスケール](a)、[キャリッジシャフト](b)には触れないでください。



• [手差し上面給紙口]の[給紙口]付近で用紙がつまっている場合 [給紙口]からつまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。[給紙口]の奥に用紙がつまっている場合は、[ロール紙ユニット]を取り外し、用紙を取り除きます。 (→P.75)



• [排紙ガイド]付近で用紙がつまっている場合 [排紙口]からつまった用紙を取り除きます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。



• プリンタの背面で用紙がつまっている場合 背面からつまった用紙を取り除きます。

育面からうまった用紙を取り除さます。 取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。



3 [OK]キーを押します。



[給紙口]の奥に用紙がつまっている場合は、以下の手順で[ロール紙ユニット]を取り外し、用紙を取り除きます。

- 1 プリンタの電源をオフにしてから、[ロール紙ユニット]をプリンタから取り外します。 (→マニュアル「ロール紙ユニットを取り外す」)
- 2 [給紙口]からつまった用紙を取り除きます。



取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

3 [ロール紙ユニット]をプリンタに取り付けます。 (→マニュアル「ロール紙ユニットを取り付ける」)

消耗品

使用できる用紙を知るには

このプリンタで使用できる用紙の情報は、[用紙リファレンスガイド]に記載されています。 [用紙リファレンスガイド]は、製品マニュアルまたは[Media Configuration Tool]をイン ストールすると、コンピュータにインストールされます。

Windowsの場合は、デスクトップの[iPF6100 サポート]アイコンをダブルクリックし、 [imagePROGRAFサポート情報]ウィンドウの[用紙リファレンスガイド]を選択します。

Mac OS Xの場合は、Dock内の[iPFサポート]アイコンをクリックし、[imagePROGRAFサポート情報]ウィンドウの[用紙リファレンスガイド]を選択します。

Mac OS 9の場合は、デスクトップの[用紙リファレンスガイド]アイコンをダブルクリック します。

インクタンク

このプリンタで使用できる[インクタンク]の側面には、黒丸に白い文字で「H」と書かれた ラベルが付いています。[インクタンク]をご購入の際は、以下の[インクタンク]の型番と ラベルに「H」が記載されていることをご確認ください。

- [Yインクタンク PFI-101Y]
- [PCインクタンク PFI-101PC]
- [Cインクタンク PFI-101C]
- [PGYインクタンク PFI-103PGY]
- [GYインクタンク PFI-103GY]
- [BKインクタンク PFI-103BK]
- [PMインクタンク PFI-101PM]
- [Mインクタンク PFI-101M]
- [MBKインクタンク PFI-103MBK]
- [Rインクタンク PFI-101R]
- [Gインクタンク PFI-101G]
- [Bインクタンク PFI-101B] 各色 130ml



プリントヘッド

このプリンタ専用の交換用[プリントヘッド]です。

• [プリントヘッド PF-03]



メンテナンスカートリッジ

このプリンタ専用の交換用[メンテナンスカートリッジ]です。

• [メンテナンスカートリッジ MC-16]



索引

英数字	imagePROGRAF Printmonitor2	27
	imagePROGRAF Status Monitor2	25
	imagePROGRAFサポート情報	.6
	Mac OS 9	29
	Mac OS X	26
	Media Configuration Tool	76
	Windows	2
	windows	
1.	<i>хулаул</i> 22 г	76
5	インフランフ	10
	インクランクルハー	94 22
	インクタンク父換	33
	インクタンク固定レバー	34
	インクランプ	38
	印刷	29
	印刷中止	30
	印刷できない	56
	印刷品質のトラブル 60.6	53
3	トカバー	10
-		-0
え	1)-Xy2-2	50
	1	0
お	オンフインフンプ	.8
	s s f. and f. and sist s s.	
か	カット紙の紙づまり	72
	カット紙のセット1	16
	カット紙ランプ1	11
	紙合わせライン2	21
き	吸引口	41
-	給紙口 1	14
	給紙選択キー 1	11
	カリーナブラン	41
5	クリー ノフフシ	+1 4 ~
	クリーニング 4	10
す	ストップキー	31
せ	清掃	39
	製品マニュアル	.6
7	その他のトラブル 6	55
L.		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
T	雪順キー	8
C	電源の1わ士	0.0
	电////////////////////////////////////	.0 10
	电線の切り刀	10
) - 9) 2) 25, 28, 3	51
1-		- 0
ね	ネットリーク	8
_)ブリエ … カ い ク 、 、	4.4
の	ノベルデェツクハダーン	14
	A. A. Strander, Inst. A. S.	
は	バンド調整用パターン 4	49
ふ	フチなし印刷インク受け溝4	41
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	プラテン	41
	プラテン	41 26

	プリントヘッド プリントヘッドの調整	
ほ	ホルダーストッパ	11
め	メンテナンスカートリッジ	
よ	用紙押さえ 用紙の送り量 用紙の種類 用紙リファレンスガイド	
3	ロール紙残量検知機能 ロール紙の紙づまり. ロール紙のセット ロール紙ユニットカバー ロール紙ランプ ロールホルダー	