Canon

_{大判プリンタ} imagePROGRAF **iPF6300S**

	基本	操	作	ガ	イ	ド
--	----	---	---	---	---	---



次の電子マニュアルもあわせてお読み
ください。
・ユーザーズガイド
・用紙リファレンスガイド



基本操作ガイドは、3冊構成です。 最初に本書をお読みください。

本体操作	1
▲安全にお使いいただくために	
各部の説明8 ロール紙をロールホルダーにセットする14 ロール紙をプリンタにセットする16 ロール紙をプリンタから取り外す 18	
カット紙をプリンタにセットする20 カット紙を取り外す25 消耗品	
インクタンクを交換する28 メンテナンスカートリッジを交換する32 プリントヘッドを交換する36 メニューマップ41	
困ったときには	2
こんなときには2 ロール紙がつまったときは18 カット紙がつまったときは21	
用紙が汚れるときは23 印刷がかすれるときは25 縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは26	
スシか入るときは28 罫線の長さが合わないときは	
プリンタを運ぶときには	3
プリンタの輸送の準備をする2 プリンタを再設置する6	
ソフトウェアインストール	
ソフトウェアをインストールする (Windows)	
(Mac OS X)11 プリンタドライバの便利な機能13	

ご使用前に必ず本書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

JPN

▲安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。



■設置場所について

アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が内部の電気部品に触れると火災や感電の原因になります。

■電源について

- ・濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- ・電源コードは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。差し込みが不十分だと、火災や感電の
 原因になります。
- ・同梱されている電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。また、同梱
 されている電源コードを他の製品に使用しないでください。
- ・電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしないでください。また電源コードに重い物をのせないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。
- ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線は行わないでください。火災や感電の原因になります。
 - ・電源コードを束ねたり、結んだりして使用しないでください。火災や感電の原因になります。
 - 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを、乾いた布で拭き 取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。

■万一異常が起きたら



 万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、そのまま使用を続けると火災や感電の 原因になります。すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

■清掃のときは

・清掃のときは、水で湿した布を使用してください。アルコール・ベンジン・シンナーなどの引火性溶 剤は使用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると火災や感電の原因になります。

■心臓ペースメーカをご使用の方へ

 本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカをご使用の方は、異常を感じたら本製品から 離れてください。そして、医師にご相談ください。

注意

■設置場所について

- ・不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。プリンタが落ちたり倒れたりして、けがの
 原因になることがあります。
- ・湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、高温や火気の近くには設置しないでください。火 災や感電の原因になることがあります。周囲の温度が15~30℃、湿度が10~80%(結露しないこと) の範囲の場所でお使いください。
 - ・毛足の長いジュータンやカーペットなどの上に設置しないでください。プリンタ内部に入り込んで火災の原因になることがあります。
 - ・いつでも電源コードが抜けるように、コンセントの回りには物を置かないでください。万一プリンタ
 に異常が起きたとき、すぐに電源コードが抜けないため、火災や感電の原因になることがあります。
 - ・強い磁気を発生する機器の近くや磁界のある場所には設置しないでください。誤動作や故障の原因となることがあります。

■プリンタを持ち運ぶときは

- ・プリンタ本体の重量は次のとおりです。
- ▶ iPF6300S:約 51kg
 ・プリンタを持ち運ぶときは、必ず3人以上で左右と背面から持ち、腰などを痛めないように注意して
 - ください。 ・プリンタを持ち運ぶときは、左右底面と背面の「運搬用取っ手」をしっかりと持ってください。他の



- ・プリンタを持ち運ぶときは、左右底面と背面の[運搬用取っ手]をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。
- ■電源について
 - ・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っぱると電源コードが傷
 つき、火災や感電の原因になることがあります。
 - ・延長コードは使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
 - AC100 ~ 240V 以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
 なおプリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。
 電源電圧: 100V
 電源周波数: 50/60Hz
- ■清掃のときは
 - ・清掃のときは、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源スイッチを押してしまうと、
 作動した内部の部品に触れてけがの原因になることがあります。

■プリントヘッド、インクタンク、メンテナンスカートリッジについて

- ・安全のため子供の手の届かないところへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲んだりした場
- 合には、ただちに医師にご相談ください。
 インクが目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。
 インクが皮膚に付着した場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。
 万一、目や皮膚に刺激が残る場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ・プリントヘッド、インクタンク、メンテナンスカートリッジを落としたり振ったりしないでください。
 インクが漏れて衣服などを汚すことがあります。



• 印刷後、プリントヘッドの金属部分には触れないでください。熱くなっている場合があり、やけどの 原因になることがあります。

■その他

- ・プリンタを分解・改造しないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になり ます。
- ・プリンタの近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスが内部の電気部
 分に触れて、火災や感電の原因になります。
- ・印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。内部で部品が動いているため、けがの原因になる ことがあります。
- ・プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シンナーなど)の入った容器を置かないでください。プリンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、火災や感電の原因になることがあります。
 - [カッターユニット]の刃(a)の部分に触れないでください。けがの原因になります。



- ・万一、異物(金属片・液体など)がプリンタ内部に入った場合は、プリンタの電源スイッチを切り、
 電源コードをコンセントから抜いて、お近くの販売店までご連絡ください。そのまま使用を続けると
 - 火災や感電の原因になることがあります。
 - インタフェースケーブル類は正しく接続してください。コネクタの向きを間違えて接続すると、故障の原因になります。
 - 印刷中は、部屋の換気を行なってください。
 - ・設置には十分なスペースを確保することをお勧めします。

商標について

Canon、Canon ロゴ、imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。 その他、このマニュアルに記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

カラープリンタの使用に関する法律について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律:刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条等

本プリンタ付属のマニュアル

紙マニュアル

名前	内容
セットアップガイド	プリンタの開梱から設置、ソフトウェアと電子マニュア ルのインストールの手順を記載しています。
 基本操作ガイド1(本書) 本体操作 	用紙のセット方法、消耗品の交換方法、操作パネルのメ ニューなどについて記載しています。
2基本操作ガイド2 困ったときには	困ったときの対処方法、エラーメッセージについて記載 しています。
3基本操作ガイド3 プリンタを運ぶときには ソフトウェアインストール	プリンタの輸送方法、ソフトウェアと電子マニュアルの インストール方法について記載しています。

電子マニュアル

電子マニュアルはお使いのコンピュータにインストールする必要があります。インストール方法は、セットアップガイド、または基本操作ガイド3を参照してください。

名前	内容
ューザーズガイド	ロール紙やカット紙への基本的な印刷方法に加え、用紙 を節約する方法や付属のソフトウェアを使ったポスター や垂れ幕の作成方法、印刷品質の調整方法など、一歩進ん だ使いかたを記載しています。
用紙リファレンスガイド	プリンタで使用できる用紙の種類や仕様について記載しています。

用紙リファレンスガイドの更新について

最新の用紙の情報は、用紙リファレンスガイドを更新することで確認できます。用紙リファレンスガイドは、[用紙情報ファイル](Media Information File)の最新版を imagePROGRAF ホームページからダウンロードしてインストールすることで、最新の情報に更新できます。ダウンロードできない場合は、販売店にお問い合わせください。

電子マニュアルおよび imagePROGRAF ホームページをご覧になるには

電子マニュアルおよび imagePROGRAF ホームページは、以下の方法で imagePROGRAF サポート情報 から表示してください。

Windowsの場合

デスクトップの[iPFxxxx サポート] アイコンをダブルクリックします。 (iPFxxxはプリンタ名)



Mac OS Xの場合 Dock内の[iPFサポート]アイコンを クリックします。



- mager Rod Kar 9 & - P mm - windows arternet Explorer		
00	v + ×	- [م]
会 会 Ø imagePROGRAFサポード情報	- B	• ⊕ <<-5(P) •
Canon	sa)im	agePROGRAF
imagePROGRAFサポート情報		iPFxxxx
製品の操作方法について	最新情報について	
製品マニュアル	imagePROGRAFの専用サイトにアクセスして、各種オ	新情報、活用
プリンタの製品マニュアルを表示します。	in age PROGRAFのページへ	
用紙リファレンスガイド		
ジリンタで使用できる用級についての情報を表示します。 Midis Configuration Tool®パージョンアップすると、追加用紙 の情報を含んだ最新版に更新できます。		
	Copyrig	ht CANON INC. 2007
Done	My Computer	⊕_100% •

基本操作ガイドの読みかた

マークについて

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限、注意などの説明に、以下のマー クを付けています。

	注意	取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意 事項を記載しています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守 りください。
0	重要	操作上、必ず守っていただきたい重要事項を記載しています。製品の故障・損傷や 誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。
	メモ	操作の参考となる情報や、特定のテーマに関する補足情報を記載しています。

参照先について

本書では、参照先を以下のように記載しています。

基本操作ガイドの場合	冊子番号とタイトル (例)(→ 1 ロール紙にロールホルダーをセットする)
電子マニュアルの場合	マニュアル名とタイトル (例)(→ユーザーズガイド「用紙の種類を選択する(ロール紙)」)

表記について

ボタン名や画面上の表示項目について

本書では、操作パネル上のキーやボタンの名称、ソフトウェアの画面上の項目(メニューやボタンなど) などを以下のように表しています。

操作パネル上のキー	(例)[OK]キーを押します。
操作パネルのディスプレイの表示	(例)[ヘッドクリーニング]と表示されます。
ソフトウェアの画面上の項目 (メニューやボタンなど)	(例)[OK]をクリックします。
キーボード上のキー	(例) <tab>を押します。</tab>

各部名称について

本書では、プリンタ本体の各部の名称などを以下のように表しています。

|--|

イラストやソフトウェアの画面について

- 本書で使われているプリンタドライバやアプリケーションソフトの画面は、ソフトウェアのバージョンアップなどにより、実際と異なる場合があります。
- ・本書では、Windows での操作説明に Windows XP の画面が使われています。

各部の説明

ここでは、各部の名称と機能について説明します。

前面



	名称	機能
а	[上カバー]	このカバーを開き、プリントヘッドを取り付けたり、プリンタ内部につまった用紙を
		取り除きます。
b	[手差しカバー]	このカバーを開き、[手差し上面給紙口]にカット紙をセットします。
С	[ロール紙ユニット]	ロール紙をこのユニットにセットします。手差しでカット紙をセットすることもで
		きます。
d	[ロール紙ユニットカバー]	このカバーを開き、ロール紙をセットします。
е	[操作パネル]	このパネルで、プリンタを操作したり、プリンタの状態を確認します。
f	[排紙ガイド]	排紙された用紙が浮き上がらないように支えます。
g	[排紙口]([手差し前面給紙口])	すべての印刷物はここから排紙されます。厚紙をセットするときには、ここに厚紙を
		差し込みます。
h	[カッターユニット]	ロール紙を自動でカットするための丸刃カッターです。
i	メンテナンスカートリッジ	余分なインクを吸収します。
j	[インクタンクカバー]	このカバーを開き、インクタンクを交換します。
k	[スタンド]	プリンタの取り付け台です。キャスター付きで簡単に移動できます。
I	[バスケット]	排紙された印刷物を受け止めます。[バスケット]に収容できる枚数は1枚です。

・[スタンド]は通常オプション品ですが、お買い上げの地域によっては標準装備品の場合があります。



	名称	機能
а	[用紙サポート]	手差しでセットするときは、[手差しカバー]を開いてからこのトレイを開きます。
b	[幅ガイド]	カット紙をセットするときに、用紙のサイズに合わせてこのガイドを移動します。
с	[手差し上面給紙口]	カット紙をセットするときに、ここにカット紙を差し込みます。
d	[手差し前面給紙口]([排紙口])	厚紙をセットするときに、ここに厚紙を差し込みます。すべての印刷物はここから排紙されます。
е	[前面給紙ガイド]	厚紙を印刷するときにこのガイドをすべて立てます。厚紙を給紙するときは、厚紙をこの ガイド上に載せて、右側に寄せながら厚紙の手前端がこのガイドの[紙合わせライン]に合 う位置まで差し込みます。
f	[紙合わせライン]	厚紙を手差しでセットするときに、このラインと平行になるようにセットします。

ロール紙ユニットカバー内部



	名称	機能
а	[ロールホルダー]	ロール紙をこのホルダーにセットします。
b	[ホルダーストッパ]	[ロールホルダー]にロール紙をこの部品で固定します。
с	[ロールホルダースロット]	[ロールホルダー]をこのガイド溝にセットします。



	名称	機能
а	[キャリッジ]	プリントヘッドを動かします。印刷するための重要な部品です。
b	[キャリッジシャフト]	この部分を[キャリッジ]が移動します。
с	[用紙押さえ]	用紙を送るための重要な部品です。この部分で用紙を保持しています。
d	[プラテン]	この部分をプリントヘッドが移動し、印刷が行われます。表面には[吸引口]があり、用紙の 浮き上がりを防ぎます。
е	[フチなし印刷インク受け溝]	フチなし印刷するときに、用紙の外側にはみ出したインクを受けます。
f	[クリーナブラシ]	[上カバー]内部を清掃するときに、このブラシで[プラテン]上の紙粉を掃き取ります。 また、[プラテン]上の青い[スイッチ]を動かす際に使用します。
g	[リニアスケール]	[キャリッジ]の位置を検出するための重要な部品です。[上カバー]内部で清掃や紙づまり 処理を行うときは、絶対に触れないでください。
h	[スイッチ]	印刷した画像の端部がぼやける場合などに、●の反対側に設定します。フチなし印刷をす る際は●側に戻してから印刷してください。

● ・[キャリッジシャフト](b)、[リニアスケール](g)には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因に 重要 なります。

操作パネル



	名称	機能
а	[ディスプレイ]	プリンタのメニュー、状態、またはメッセージを表示します。
b	[電源]キー(緑)	プリンタの電源をオン/オフにします。電源がオンまたはスリープ状態のとき、電源キーが
		点灯します。
с	[ストップ]キー	処理中のジョブや実行中のインク乾燥を中止します。
d	[ナビ]キー	用紙のセット/取り外し方法、インクタンクの交換方法、プリントヘッドの交換方法などの 手順を確認できます。
e	[▶]+-	[タブ選択画面]でこのキーを押すと、タブを移動します。数値を入力するメニューのとき に、数値の桁を移動します。
f	[▲]キー	メニュー内でこのキーを押すと、1つ前の項目または設定値を表示します。
g	[▼]+-	メニュー内でこのキーを押すと、次の項目または設定値を表示します。
h	[OK]+-	[タブ選択画面]でこのキーを押すと、表示されているタブのメニューを表示します。
		各タブのメニューで、メニューの左側に ● がある項目でこのキーを押すと、メニュー項 目の下階層に移動し、メニュー項目の実行や値の設定を行うことができます。 [ディスプレイ]に[OK]キーを押すメッセージが表示された場合も、このキーを押します。
i	[◀]+-	[タブ選択画面]でこのキーを押すと、タブを移動します。数値を入力するメニューのとき に、数値の桁を移動します。
j	[戻る]キー	現在表示している画面の1つ前の画面を表示します。
k	[メニュー]キー	[タブ選択画面]を表示します。(→1 メニューマップ)
1	[用紙カット]キー	ロール紙がセットされているときにこのキーを押すと、用紙をカットします。
m	[用紙送り]キー	ロール紙がセットされているときにこのキーを押すと、用紙の位置を変更できます。
n	[用紙交換]キー	用紙をセット/交換するときに、このキーを押します。
		(→1ロール紙をプリンタにセットする)、(→1カット紙をプリンタにセットする)
0	[カット紙ランプ](緑)	給紙元に[手差しトレイ]または[手差し前面給紙口]が選択されているときに点灯します。
р	[ロール紙ランプ](緑)	給紙元にロール紙が選択されているときに点灯します。
q	[メッセージランプ]	メッセージの表示中に点灯または点滅します。消灯しているときは、正常または電源がオ
	(オレンジ)	フの状態を示します。
r	[データ受信ランプ](緑)	印刷ジョブまたはファームウェアのデータの状態を示します。

・スリープ中は、[電源]キー以外のいずれかのキーを押すと、スリープ状態から復帰します。

メニューを操作する

ここでは、操作パネルのメニューを操作する方法について説明します。

プリンタが起動すると、[ディスプレイ]には[タブ選択画面]が表示されます。 タブは4種類あり、操作パネルのキーを押して各タブのメニューに移動したり、 メニューの項目を設定または実行できます。 (→1メニューマップ)



□ ([用紙タブ])・・・・・・・ 用紙に関連する状態やメニューをまとめたタブです。
 △ ([インクタブ])・・・・・・ インクに関連する状態やメニューをまとめたタブです。
 □ ([ジョブタブ])・・・・・・ 印刷ジョブに関連する状態やメニューをまとめたタブです。
 □ ([設定/調整タブ])・・・・ 設定/調整に関連する状態やメニューをまとめたタブです。

・各タブのメニューを表示する

 [タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押してタブを選択し、
 [OK]キーを押します。
 各タブに関連するメニューが表示されます。

[▲]キー、[▼]キーを押してメニューを選択し、[OK]キー を押します。 メニューが選択され、メニューの項目が表示されます。

メニューの左側に
「が表示されているメニューを選択し、
[OK] キーを押すと、下の階層のメニューに移動します。

- ・メニューの項目を設定する
 - [▲]キー、[▼]キーを押して設定する項目を選択し、[OK]キーを押します。
 項目の左側のチェックボックスがオンになり、設定が確定します。
 2秒後に、1つ上の階層のメニューに戻ります。
- ・メニューの項目で数値を設定する ネットワークなどの設定項目で数値を入力するときに、以下 の手順で、数値を設定することができます。
 1.[◀]キー、[▶]キーを押して、数値を入力するフィールド にアンダーバーを移動します。
 - 2.[▲]キー、[▼]キーを押して数値を入力します。
 - 3. 手順1~2を繰り返して、設定が完了したら、[OK] キーを 押します。
- ・メニューの項目を実行する

 [▲]キー、[▼]キーを押して実行する項目を選択し、[OK]キーを押します。

 メニュー項目が実行されます。





44

ロール紙をロールホルダーにセットする

ここでは、ロール紙を[ロールホルダー]に取り付ける方法について説明します。

ロール紙に印刷する場合は、ロール紙に[ロールホルダー]を取り付けます。 ロール紙の紙管には2インチと3インチの2つの種類があるため、紙管に合ったアタッチメントを取り付けてく ださい。工場出荷状態では [2 インチ紙管アタッチメント] が取り付けられています。

A1 サイズ (594 mm)、A2 サイズ (420 mm)のロール紙にフチなし印刷する場合は、付属の [フチなし印刷用スペー サー]を[ロールホルダー]に取り付けます。

用意するもの	 ・2インチ紙管のロール紙を使用する場合 2インチ紙管用[ホルダーストッパ](a) ・3インチ紙管のロール紙を使用する場合 3インチ紙管用[ホルダーストッパ](b) [3インチ紙管アタッチメント](c) 		h	
	• A1、A2 サイズのロール紙にフチなし印刷する場合 [フチなし印刷用スペーサー](d)	d	2	C

 ロール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横置きにしてセットしてください。ロール紙を落とすと、 けがをする場合があります。 注意

- ロール紙を取り扱うときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。ロー በ ル紙は、印刷面を保護するために、清潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勧めします。
- 重要 ・ ロール紙の先端が不揃いだったり、汚れやテープの跡がある場合は、はさみなどで切り揃えておいてください。給 紙不良や印刷品質の低下の原因になります。バーコードが印刷されているロール紙の場合、バーコード部分をカッ トしないように注意してください。
 - ロール紙の端面は、巻き揃えておいてください。給紙不良の原因 になります。



- ・使用できるロール紙のサイズと種類については、「用紙のサイズ」、または用紙リファレンスガイドを参照してくだ さい。 メモ
 - (→ユーザーズガイド「用紙のサイズ」)、(→ユーザーズガイド「用紙の種類」)
 - [ナビ]キーを押すと、操作説明を見ながら [ロールホルダー]をセットすることができます。







[ロールホルダー]に、使用するロール紙のアタッチメン トを取り付けます。

・3 インチ紙管の用紙を使用する場合

付属の[3インチ紙管アタッチメント]を[ロールホルダー] に取り付けます。

図のように、[3インチ紙管アタッチメント](a)の三角の部分(b)と[ロールホルダー]の三角の部分(c)を合わせ、[3インチ紙管アタッチメント]を[ロールホルダー] に差し込みます。

[ホルダーストッパ]は3インチ紙管用のものを使用して ください。

•A1、A2サイズのロール紙にフチなし印刷する場合 付属の[フチなし印刷用スペーサー]を[ロールホルダー] に取り付けます。

図のように、[フチなし印刷用スペーサー](a)の突起(b) を、[ロールホルダー]の穴(c)に差し込みます。



・[ロールホルダー]は必ず横に置いてロール紙をセットしてください。[ロールホルダー]を立てた状態
 重要 でロール紙をセットすると、[ロールホルダー]が破損することがあります。

図のように、[ホルダーストッパ]を左側から[ロールホ ルダー]に差し込み、[ホルダーストッパ]のフランジ(a) がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。 紙管に合った[ホルダーストッパ]を取り付けてください。











ロール紙をプリンタにセットする

ここでは、ロール紙をプリンタにセットする方法について説明します。

- ロール紙は、必ず電源を入れた状態でセットしてください。電源を入れない状態でロール紙をセットした場合、電源を入れたときに正しく給紙されないことがあります。
 重要
 コール紙たトルーナス学に、「レーナッジ」は初生に批判が、「ジュジェトマーク」のであります。
 - ロール紙をセットする前に、[上カバー]内部や[排紙ガイド]が汚れていないか確認してください。汚れている場合はあらかじめ清掃しておくことをお勧めします。(→2用紙が汚れるときは)

1

[用紙交換]キーを押します。



2 [▲]キー、[▼]キーを押して[ロール紙]を選択し、[OK]キー
を押します。



・使用しない用紙が給紙されている場合は、用紙を外すメッセージが表示されます。 [▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。用紙を取り外し、次の手順に 進んでください。



[ロール紙ユニットカバー]を開きます。

[ロールホルダー]のフランジ(a)を持って、[ロールホ ルダー]の軸を[ロールホルダースロット]の左右のガイ ド溝(b)に合わせてセットします。このとき、ガイド溝 の色と[ロールホルダー]の軸(c)の色が同じになるよ うにセットします。







[ロールホルダースロット]にセットするまでフランジから手を離さないでください。
 セットするときに、ガイド溝(b)と[ロールホルダー]の軸(c)の間に指が挟まれないように注意してください。



メモ

• [ロールホルダー]の左右を間違えた状態で無理にセットしないでください。プリンタや[ロールホル ダー]を破損する場合があります。

・ プリンタの前面からセットしにくい場合は、プリンタの背面からセットしてください。

ロール紙の先端を[給紙口](a)に差し込み、給紙音がす るまで送り込みます。



給紙動作が開始され、[ディスプレイ]に用紙の種類を選 択するメニューが表示されます。

- ロール紙を送り込むときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。ロール紙は、印刷面を保護するために、清潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勧めします。
 - 用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。
 - 用紙が斜めにならないようにセットしてください。





・ 選択する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。
 (→1本プリンタ付属のマニュアル)





・セットした用紙でヘッド位置調整を行うと、印刷品質が向上する場合があります。
 メモ (→2縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは)



ロール紙をプリンタから取り外す

ここでは、ロール紙をプリンタから取り外す方法について説明します。

ロール紙が給紙された状態で無理に用紙を引き抜かないでください。ロール紙が給紙できなくなり、ロール紙の残量も管理できなくなります。
 エッス引きないてしまった場合は、以下のロール紙を取り付す手順を行ない、絵紙口を聞きます。

誤って引き抜いてしまった場合は、以下のロール紙を取り外す手順を行ない、給紙口を開きます。

- ・ ロール紙をカットする必要がある場合は、以下を参照してください。
 メモ (→ユーザーズガイド「ロール紙のカット方法を設定する」)
- 1

[操作パネル]の[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キー を押して □ ([用紙タブ])を選択します。



USO A2 ロール

・[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- 2 [OK] キーを押します。 [用紙メニュ-]が表示されます。
 - [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙の取り外し]を選択し、 [OK]キーを押します。
- 【▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キー を押します。 ロール紙が巻き戻され、排紙されます。
 - ①
 重要

・[操作パネル]のメニューで[ロール紙残量管理]を[か]
 に設定している場合は、ロール紙の先端にパーコードが印刷されます。
 パーコードが印刷される前にロール紙を取り出さないでください。ロール紙の残量を管理できなくなります。
 (→ユーザーズガイド「ロール紙の残量を管理する」)



[ロール紙ユニットカバー]を開きます。





[ロールホルダー]のフランジ(a)を持って、[ロールホ







ロール紙を[ロールホルダー]から取り外す手順は、以下を参照してください。
 (→ユーザーズガイド「ロール紙をロールホルダーから取り外す」)



[ロール紙ユニットカバー]を閉じます。

ルダースロット]から取り外します。



・新しく用紙をプリンタに取り付ける場合は、引き続き以下を参照してください。
 メモ (→1ロール紙をプリンタにセットする)



カット紙をプリンタにセットする

ここでは、カット紙をプリンタにセットする方法について説明します。

手差しの場合は、用紙を[手差し上面給紙口]にセットします。ただし、POPボードなどの厚紙に印刷する場合は、 用紙を[手差し前面給紙口]にセットします。

給紙元と用紙の種類を選択する

事前に印刷ジョブを受信している場合

自動的にカット紙が選択され、[ディスプレイ]に印刷ジョブで指定した用紙の種類とサイズが表示されます。

[▲]キー、[▼]キーを押して[用紙をセットする]を選択し、
 [OK]キーを押します。

- 2 印刷ジョブで指定した用紙の種類に合わせて、[手差し上面給紙口]または[手差し前面給紙口]に用紙をセットします。
 - [POP ボ-ド] 以外を選択した場合は、用紙を[手差し 上面給紙口]にセットしてください。
 - [POP ホ ト]を選択した場合は、用紙を[手差し前面 給紙口]にセットしてください。

事前に印刷ジョブを受信していない場合

1

[用紙交換]キーを押します。



2 [A]² を押し

[▲]キー、[▼]キーを押して[カット紙]を選択し、[OK]キー を押します。

メモ

・使用しない用紙が給紙されている場合は、用紙を外すメッセージが表示されます。
 [▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。用紙を取り外し、次の手順に進んでください。

3 [▲]キー、[▼]キーを押して用紙の種類を選択し、[OK] キーを押します。 厚紙に印刷する場合は、[POPボート]を選択し、[手差し前面給紙口]にセットしてください。 その他の用紙に印刷する場合は、印刷する用紙の種類を 選択し、[手差し上面給紙口]にセットしてください。

メモ

・ 選択する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。
 (→11本プリンタ付属のマニュアル)

h

а

┃用紙を[手差し上面給紙口]にセットする

×Ŧ

トします。

でください。

- 「手差し上面給紙口]にセットできる用紙は1枚です。2枚以上セットしないでください。紙づまりの原因にな。 M ります。
- 重要 ・ 給紙前や印刷前に、用紙が[手差しカバー]に沿っていることを確認してください。用紙が手前に倒れた状態で 給紙および印刷をすると、紙づまりの原因になります。
 - 用紙が波打っていたり、たわんでいる場合、紙づまりの原因になります。用紙は平らな状態に直してからセッ トしてください。
 - 用紙はまっすぐにセットしてください。斜めにセットすると斜行エラーになります。
 - 使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。

[手差しカバー](a)を開き、さらに[用紙サポート](b) を開きます。

[幅ガイド](a)をつまんでスライドし、セットする用紙 のサイズの刻印に合わせます。







a

IIIII

IIM

面喝店



4 [幅ガイド](a)の位置をセットした用紙のサイズに合わせて調整します。 セットした用紙が傾いたりしわにならないように、[幅ガ イド]を用紙にぴったり合わせてください。





[OK] キーを押します。

- 事前に印刷ジョブを受信している場合 給紙後、印刷が開始されます。
- 事前に印刷ジョブを受信していない場合 給紙が開始されます。

厚紙を[手差し前面給紙口]にセットする

- ・[POPボード]は必ず[手差し前面給紙口]にセットして印刷してください。他の給紙方法でセットすると、動作 不良や故障の原因になります。
- 重要 ・ セットできる用紙は1枚です。2枚以上セットしないでください。紙づまりの原因になります。
 - 用紙に反りがある場合、用紙の反りを直してからセットしてください。
 - 用紙はまっすぐにセットしてください。斜めにセットすると斜行エラーになります。
 - ・一度セットすると、用紙は横にずらすことができません。用紙はまっすぐセットしておいてください。

・ 使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。



[プリンタ背面に 70cm/28" の空間を確保してください。]と 表示されたらプリンタ背面のスペースを確認し、[排紙ガ イド]上の4つの[前面給紙ガイド]を引き上げて立て、 [OK]キーを押します。





 ・[手差し前面給紙口]に用紙をセットするためには、プリンタ背面に十分なスペースが必要です。設置 面積については、以下を参照してください。
 (→ユーザーズガイド「仕様」)







印刷面を上にして用紙1枚の先端を[前面給紙ガイド]の 上に載せ、[手差し前面給紙口]に水平に差し込みます。

・ 用紙を[手差し前面給紙口]に差し込む際は、給紙口に水平に差し込んでください。印刷面に傷がつく
 重要 場合があります。

【 [上カバー]内部を見ながら、用紙を[用紙押さえ](a) に対して平行に[プラテン]と[用紙押さえ](a)の間に 差し込み、用紙の先端を[前面給紙ガイド]の[紙合わせ ライン](b)に合わせます。





[上か、-を閉じてください。]と表示されたら、[上カバー] を閉じ、[OK] キーを押します。



- 事前に印刷ジョブを受信している場合 給紙後、印刷が開始されます。
- 事前に印刷ジョブを受信していない場合 給紙が開始されます。

- 6 印刷後、用紙は落下防止のため後端が排紙ローラに保持 された状態でいったん停止します。 [OK] キーを押して、用紙を取り外せる状態にします。
 - 用紙を手前側に水平に引き出して、取り外します。



● ・[POP ポ-ド]を引き出すときは、手前側に水平に引き出さないと、印刷面に傷がつく場合があります。 重要



[OK] キーを押します。



[排紙ガイド]上の4つの[前面給紙ガイド]を引き上げ て手前に格納し、[OK]キーを押します。





カット紙を取り外す

ここでは、カット紙をプリンタから取り外す方法について説明します。

手差し上面給紙のカット紙を取り外す





ISO A2

・[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

2 ^{[0}

[OK] キーを押します。 [用紙メニュ-] が表示されます。

3 [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙の取り外し]を選択し、 [OK]キーを押します。

【▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キー を押します。 カット紙は前側に排紙されます。

> カット紙後端が排紙されない場合は、カット紙を手前側に水平に引き出して取り外します。カット紙 重要
> を引き出すときは、手前側に水平に引き出さないと、印刷面に傷がつく場合があります。

手差し前面給紙の厚紙を取り外す

[操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キー を押して、 (□ ([用紙タブ])を選択します。



×Ŧ

・[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

| [OK] キーを押します。 | 月紙メニュー] が表示されます。



- 【▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キー を押します。
 用紙が排紙され、用紙後端が排紙ローラに保持された状態でいったん停止します。
- 5 [OK] キーを押します。 用紙が取り外せる状態になります。
- 6

用紙を手前側に水平に引き出して、取り外します。



● ・[POP ポード]を引き出すときは、手前側に水平に引き出さないと、印刷面に傷がつく場合があります。 重要



[OK] キーを押します。

・必ず用紙を取り外してから [OK] キーを押してください。用紙を取り外さずに手順7の操作を行うと、
 重要
 用紙がプリンタ内部に巻き戻され、用紙後端に帯状のローラ跡が付く場合があります。



[排紙ガイド]上の4つの[前面給紙ガイド]を引き上げ て手前に格納し、[OK]キーを押します。



消耗品

インクタンク

インクタンクをご購入の際は、以下のインクタンクの型番が記載されていることをご確認ください。 各色 130ml

- ・MBK インクタンク PFI-105MBK
- BK インクタンク PFI-105BK
- ・C インクタンク PFI-105C
- M インクタンク PFI-105M
- Y インクタンク PFI-105Y
- ・PC インクタンク PFI-105PC
- ・PM インクタンク PFI-105PM
- ・GY インクタンク PFI-105GY

プリントヘッド

・プリントヘッド PF-05

■ メンテナンスカートリッジ

・メンテナンスカートリッジ MC-16









インクタンクを交換する

ここでは、インクタンクを交換する方法について説明します。

対応しているインクタンク

130mlのインクタンクに交換することができます。(→11消耗品)

【インクタンクの取り扱い上の注意

インクタンクを取り扱うときは、以下の点に注意してください。

- ・取り外したインクタンクのインク供給部には、インクが付着している場合があります。インクタンクの取り扱 ጠ
 - いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。
- 重要 ・本製品で一度使用したインクタンクを、他の機種のプリンタに使用しないでください。 インクの残量が正しく検知されず、プリンタに損傷・異常が発生することがあります。
 - インクタンクは、開封後、半年以内に使い切ることをお勧めします。時間の経過したインクタンクを使用すると、 印刷品質が低下する場合があります。
 - プリンタは、長期間(1か月以上)、インクタンクを取り外した状態にしないでください。プリンタに残ったイ ンクがつまり、印刷不良の原因になります。
 - 印刷中にインク交換するとムラが発生する場合があります。

┃メッセージを確認する

インクの残量が少なくなると、[ディスプレイ]にメッセージが表示されます。

メッセージに従って、インクタンクを交換するか、新しいインクタンクを準備 してください。	□ ● E […] ···· 印刷中 [OK]=-/2/5/=ユ- ● ● ● ● ● ● ● M M M R ♀ ☆ B E ● ● ● M M M R ♀ ☆ B E ● ● ● M M M R ↓ ● ● ■ ● ● ● ■ ● M M M R ↓ ● ■ ■ ● ● ● ■ ● M M M R ↓ ● ■ ■ ● ● ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
インクタンクの交換を指示するメッセージが表示されている場合は、[OK] キーを押します。 この場合は、「インクタンク交換のメニューを選択する」の操作は不要です。 「インクタンクを取り外す」に進んでください。	 ■ (2)かがありません。 (2)からな交換してください。 [OK] ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ■ ■ ■

電源をオンにした直後のプリンタの初期化中、ヘッドクリーニング中は、インクタンクを取り外さないでくだ ጠ さい。インクが漏れる可能性があります。 重要

 印刷ジョブのキャンセル中、用紙の給紙中もインクタンクを交換できます。 メモ

■インクタンク交換のメニューを選択する

[操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キー を押して ([インクタブ])を選択します。





- 2 [OK] キーを押します。 [インウメ=ュ-]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[インクタンク交換]を選択し、[OK] キーを押します。 [ディスプレイ]に[インクタンクカバー]を開けるメッ セージが表示されます。引き続き、インクタンクを取り 外します。

■インクタンクを取り外す

[インクタンクカバー]を開き、[インクランプ]を確認します。 インクが少なくなると、[インクランプ]が点滅します。





交換する色の[インクタンク固定レバー]の先端を水平に 押しながら、[インクタンク固定レバー]を上に開きます。 (")

重要



つまみ部を持ってインクタンクを取り出し、[OK] キーを 押します。

取り出したインクタンクにインクが残っているときは、イ

ンク供給部(a)を上にして保管してください。インクが

漏れて周辺が汚れる場合があります。取り出したインクタ ンクは、ビニール袋に入れて口を閉じてください。





インクタンクをセットする





一度プリンタにセットしたインクタンクは、取り外して振らないでください。インクが飛び散る場合があります。
 重要
 (、たた、たたに、たいし、く、たの式(いだ)
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()

インクタンクを振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。



袋を開封し、インクタンクを取り出します。





 インク供給部や端子部には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、インクタンクの破損、または 印刷不良の原因になります。

















・[インクランプ]が点灯しない場合は、セットし直してください。



[インクタンクカバー]を閉じます。





メンテナンスカートリッジを交換する

ここでは、メンテナンスカートリッジを交換する方法について説明します。

対応しているメンテナンスカートリッジ

メンテナンスカートリッジ MC-16 を使用してください。

メンテナンスカートリッジの取り扱い上の注意

メンテナンスカートリッジを取り扱うときは、以下の点に注意してください。

🍈 ・メンテナンスカートリッジは、交換するとき以外は取り出さないでください。

- ・インクを含んだメンテナンスカートリッジは、落としたり傾けたまま放置しないでください。インクが漏れて

 ・ 周辺が汚れる場合があります。
 - 一度使用したメンテナンスカートリッジの上面には、インクが付着しています。メンテナンスカートリッジの 取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。

メッセージを確認する

メンテナンスカートリッジの残り容量が少なくなると、ディスプレイにメッセージが表示されます。

メッセージに従って、メンテナンスカートリッジを交換するか、新しいメンテ ナンスカートリッジを準備してください。	□ (Δ) [::::] -:- 印刷中 [OK]=設定/調整メニュー ■ メンテナンスカートリッジ 残り容量が少ないです
メンテナンスカートリッジ交換のメッセージが表示されている場合は、「メン テナンスカートリッジ交換のメニューを選択する」の操作は不要です。「メン テナンスカートリッジを交換する」に進んでください。	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ・電源をオンにした直後のプリンタの初期化中、プリントヘッドのクリーニング中、インク吸引中は、メンテナ 重要
 ンスカートリッジを交換しないでください。インクが漏れる可能性があります。

【メンテナンスカートリッジ交換のメニューを選択する

[操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キー を押して [→]([設定/調整タブ])を選択します。



・[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- 2 [OK] キーを押します。 [設定 / 調整パュー] が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス]を選択し、[OK]キーを押します。
- 【▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス C交換]を選択し、
 [OK]キーを押します。

【メンテナンスカートリッジを交換する











 ・使用済みのメンテナンスカートリッジは重くなっています。必ず、しっかり持って水平に保ちながら 取り出し、保管してください。インクを含んだメンテナンスカートリッジを落としたり傾けたまま放 置すると、インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。

メンテナンスカートリッジの残り容量はプリンタごとに記録されます。一度使用したメンテナンスカートリッジを他のプリンタに取り付けることはできません。

メンテナンスカートリッジを交換する







 ・端子部(a)には、絶対に触れないでください。メンテ ナンスカートリッジの故障の原因になります。



使用済みのメンテナンスカートリッジを、図のように、 水平に保ったまま梱包箱に入っていたビニール袋に入れ ます。





ビニール袋の中の空気を抜きながらジッパーをしっかり 閉じ、ビニール袋を二つ折りにします。







 メンテナンスカートリッジは、必ず梱包箱に入れて、水平に保ったまま保管してください。インクが 漏れて周辺が汚れる場合があります。



新しいメンテナンスカートリッジの左右の取っ手(a)を 持ち、水平に保ったまま、奥まで押し込みます。









[OK] キーを押します。

メンテナンスカートリッジが初期化されます。



プリントヘッドを交換する

ここでは、プリントヘッドを交換する方法について説明します。

プリントヘッドの交換時期について

このプリンタでは、プリントヘッドを2個使用しています。

以下の場合に、両方または片方のプリントヘッドを交換してください。

- プリンタのメニューで [^ッドクリーニング B]を1~2回実行しても印刷品質が改善されない場合 印刷品位の低いプリントヘッドを交換してください。
- •[ディスプレイ]に[上カバーを開けて、プリントヘッドLを交換してください。]と表示された場合 左側のプリントヘッドを交換してください。
- •[ディスプレイ]に[上カバーを開けて、プリントヘッドRを交換してください。]と表示された場合 右側のプリントヘッドを交換してください。
- キヤノンお客様相談センターでプリントヘッドの交換を指示された場合 交換を指示されたプリントヘッドを交換してください。

■対応しているプリントヘッド

プリントヘッド PF-05 を使用してください。

■プリントヘッドの取り扱いの注意

プリントヘッドを取り扱うときは、以下の点に注意してください。

・取り外したプリントヘッドのノズルには、インクが付着している場合があります。プリントヘッドの取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。
 ・プリントヘッドの袋は、プリンタに取り付ける直前まで開封しないでください。また、袋から取り出したプリントヘッドは、すぐにプリンタに取り付けてください。開封したまま放置すると、プリントヘッドのノズルが

乾いて、印刷品質が低下する場合があります。

プリントヘッド交換のメニューを選択する



印刷直後にプリントヘッドを交換する場合は、数分間待ってから作業してください。印刷直後は、プリントヘッドの金属部分が熱くなっているので、触れるとやけどする場合があります。



プリントヘッドの交換では、手が汚れる場合があります。交換時は、プリントヘッドの箱に同梱されている手袋を装着してください。



・ インクの残量が少ない場合は、新しいインクタンクを準備してください。

・メンテナンスカートリッジの残り容量が少ない場合は、新しいメンテナンスカートリッジを準備してください。

- 給紙されている用紙がある場合は、[操作パネル]のメ ニューで、[用紙の取り外し]を選択し、用紙を取り外し ます。
 - ・ロール紙の場合は、ロール紙を巻き戻します。
 (→1ロール紙をプリンタから取り外す)
 - カット紙の場合は、用紙を取り外します。
 (→ 1カット紙を取り外す)
 - [上カバー]内部を清掃します。(→2用紙が汚れるときは)
- 3 [期
 - [操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キー を押して (:); ([設定/調整タブ])を選択します。



- ・[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- [OK] キーを押します。 [設定 / 調整メニュー] が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス]を選択し、[OK]キー を押します。
- 6

[▲]キー、[▼]キーを押して [^ッド交換]を選択し、[OK] キーを押します。

- [▲]キー、[▼]キーを押して交換するプリントヘッドを 選択します。
 [プリントヘッド L]を交換する場合は [^ッド L]、[プリン トヘッド R]を交換する場合は [^ッド R]を選択します。間 違えないように注意してください。
- [OK] キーを押します。 インクが吸引されます。 約3分後、[ディスプレイ]に[上カバー]を開けるメッセー ジが表示されます。

■プリントヘッドを交換する

[上カバー]を開きます。

[ディスプレイ]にプリントヘッド交換の手順が表示され ます。

[プリントヘッド固定カバー]や[プリントヘッド固定レ バー]が汚れている場合は、水を含ませて固く絞った布で 汚れをふき取ります。





重要

[プリントヘッド固定レバー]を前側に引いて、いっぱい に開きます。





プリントヘッドを取り外し、[OK] キーを押します。











新しいプリントヘッドを、つまみ部(a)を持って袋から 取り出します。





- プリントヘッドを一時的に置く場合は、ノズルや電極部を下向きに置かないでください。ノズルや電 極部が損傷し、印刷品質が低下する場合があります。
- プリントヘッドを取り出したまましっかりと持ち、もう 一方の手でオレンジ色の保護部品(a)を取り外し、保護 部品(b)をつまみ(c)を押しながら下に引いて取り外 します。

重要



- ・保護部品(a)や保護部品(b)の内側には、ノズルを保護するためのインクが塗られています。取り 外す際は触れないように注意してください。
- 重要・プリントヘッドには、ノズルを保護するためのインクが入っています。保護部品(b)を取り外す際は、 こぼして衣服や周辺を汚さないようにプリントヘッドが入っていた箱の上などで行なうことをお勧め します。こぼれてしまった場合は、乾いた布などでインクをふき取ってください。
 - 取り外した保護部品や保護材は、再装着しないでください。これらのものは、地域の条例に従って処理してください。





[プリントヘッド固定カバー]を前側に倒して、プリント ヘッドをロックします。

【 **0** [プリントヘッド固定レバー]を、カチッと音がするまで 奥側に倒します。



インクが充填されます。インク充填には約9分間かかり ます。



・[操作パネル]のメニューで[^ッド交換後プリント]が[77]に設定されている場合は、ここで作業が終了します。
 この場合は、[操作パネル]のメニューで、[^ッド位置調整]の[自動(詳細)]を実行してください。
 (→2 縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは)

12 [ディスプレイ]の指示に従って、実際に印刷に使用する 用紙を給紙してください。給紙完了後、[^ッド位置調整] が自動的に実行されます。
(→2縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは)



 ・光沢・半光沢系のフォト用紙またはプルーフ用紙に対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、 プリントヘッドを最適な高さに設定してから、プリントヘッドの位置を調整してください。
 (→ユーザーズガイド「印刷品質を向上させる」)

メニューマップ

操作パネルの [タブ選択画面]で表示されるメニューの階層を、以下に示します。項目の右側の*は、初期値を示 します。設定値の詳細についてはユーザーズガイドを参照してください。

各タブのメニューを表示するには、メニューキーを押して [タブ選択画面] を表示し、[◀] キーまたは [▶] キーを 押してタブを選択して、[OK] キーを押してください。



*1: プリンタに対応する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。

User Software CD-ROMでプリンタドライバをインストールしたとき、またはMedia Configuration Toolで用紙の情報を更 新したときに、プリンタドライバ、関連ソフトウェア、およびプリンタの[操作パネル]の用紙の種類が変更されます。 *2: プリンタに対応する用紙のサイズについては、ユーザーズガイドを参照してください。

(→ユーザーズガイド「用紙のサイズ」)

- *3: [ロール紙残量管理]で[オン]が設定されている場合のみ設定可能です。
- *4: プリンタドライバの [用紙の詳細設定] ダイアログボックスから [先端] の設定はできません。
- *8: 「ロール紙のカット方法を設定する」を参照してください。(→ユーザーズガイド「ロール紙のカット方法を設定する」)



ÿ∃ブメニュ−	() () () ()	OK 戻る	$\langle \mathbf{x} \rangle$	OK 戻る		OK 戻る		OK 戻る	
	印刷ジョブ]	ジョブリスト]	(印刷ジョブを選択する)		削除 追い越し		
a	保存ジョブ]	ボックスリスト]	(暗証番号が設定されている 場合は暗証番号を入力する)		ジョブリスト ジョブリスト印刷		印刷 削除

*14:保留中のジョブを選択した場合は[そのまま印刷]と表示されます。



*5: 一度[ヘッド位置調整]の[自動(詳細)]を行った後に設定可 能です。

*6: [紙送り調整]の[優先設定]で[自動]または[画質優先]が設定されている場合に設定可能です。

*7: [紙送り調整]の[優先設定]で[自動]または[長さ優先]が設定 されている場合に設定可能です。



*9: [IPv4モード]で[手動]が設定されている場合は表示しません。

*10: [NetWare]で[使わない]が設定されている場合は表示しません。

*11: [IPv6の使用]で[使わない]が設定されている場合は表示しません。

- *13: [自動検出]で[オン]が設定されている場合は表示しません。
- *15: 管理者は表示/設定可能、管理者以外のユーザーは表示のみ可能です。

*16: 管理者のみ表示/設定可能です。

メニューマップ



*12: [日付形式]の設定に従います。

*15: 管理者は表示/設定可能、管理者以外のユーザーは表示のみ可能です。 *16: 管理者のみ表示/設定可能です。

*17: 省電力モードまたはスリープモードへの移行時間は、初期値が推奨されます。



索引

英数字

3インチ紙管アタッチメント	14
imagePROGRAF サポート情報	5

い

インク供給部		30
インクタブ1	3、	29
インクタンク固定レバー2	9、	31
インクタンクを交換する		28
インクランプ2	9、	31

か

各部の説明	8
カット紙をプリンタにセットする	
カット紙を取り外す	

L

	27
ジョブタブ	13

せ

設定 / 調整タ	ブ	13	33、	37

た

タブ選択画面	. 13.	41
--------	-------	----

ふ

フチなし印刷用スペーサー		14
フランジ		15
プリントヘッド固定カバー3	8、	40
プリントヘッド固定レバー3	8、	40
プリントヘッドを交換する		36

හ

メニューマップ	41
メニューを操作する	13
メンテナンスカートリッジを交換する	

Þ

ユーザーズガイ	۴	5

よ

用紙タブ1	3、	18、	25
用紙リファレンスガイド			5

3

ロール紙をプリンタから取り外す	
ロール紙をプリンタにセットする	
ロール紙をロールホルダーにセッ	トする14



PRINTED IN JAPAN