

大判プリンタ imagePROGRAF iPF6300S





次の電子マニュアルもあわせてお読み
ください。
・ユーザーズガイド
・用紙リファレンスガイド



基本操作ガイドは、3冊構成です。 必ず■本体操作ガイドの「▲安全にお使いいただくた めに」をお読みください。

本体操作	1
▲安全にお使いいただくために2 本プリンタ付属のマニュアル5	
基本操作ガイドの読みかた	
困ったときには	2
こんなときには	
エラーメッセージー覧	
プリンタを運ぶときには	3
プリンタの輸送の準備をする2 プリンタを再設置する6	
ソフトウェアインストール	Γ
ソフトウェアをインストールする (Windows)	
(ノリノダトフ1 ハの()) () () ノリノダトフ1 ハの()) () () () () () () () () () () () ()	J



プリンタの輸送の準備をする

ここでは、プリンタの輸送の準備について説明します。

プリンタを輸送する場合は、内部機構を保護するために、必ず、輸送の前に以下の手順を行ってください。プ リンタの梱包作業、輸送後の設置作業については、セットアップガイドを参照してください。

● プリンタを輸送するときは、本体を傾けないでください。内部のインクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
 車要・「ディスプレイ]にメンテナンスカートリッジの交換または残り容量の確認を指示するメッセージが表示されている場合は、輸送の準備はできません。メンテナンスカートリッジを交換してから、輸送の準備をしてください。
 この場合、新品のメンテナンスカートリッジが1個必要です。
 (→ 1 メンテナンスカートリッジを交換する)

・輸送の準備時(輸送準備のためのメニュー実行時)に、プリンタの状態によっては、部品交換が必要な場合が
 メモ あります。

用紙を取り外す

用紙を取り外します。 ロール紙の場合(→11ロール紙をプリンタから取り外す) カット紙の場合(→11カット紙を取り外す)

┃[移動の準備]のメニューを選択する

[操作パネル]の[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キー を押して [→→] ([設定/調整タブ])を選択します。 D
 D
 D
 日前可能です
 [OK]=設定/調整たユー
 パンテナンスC残量: 80%
 総印刷面積(m2):

678

・[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

2 [OK] キーを押します。 [設定 / 調整/ニュ-]が表示されます。

3 [▲]キー、[▼]キーを押して[移動の準備]を選択し、[OK] キーを押すと、実行確認画面が表示されます。 【▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キー を押します。 準備が完了すると、[ディスプレイ]に[インクタンクカ バー]を開けるメッセージが表示されます。

> **①** · _{重要}

 消耗部品の交換が必要な場合は、[ディスプレイ]に[消耗部品の交換が必要です。担当サービスにご相談 ください。]と表示され、準備ができません。このメッセージが表示された場合は、[OK]キーを押して、 キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

■インクタンクを取り外す

[インクタンクカバー]を開きます。





[インクタンク固定レバー]を開き、すべてのインクタン クを取り外します。

取り出したインクタンクは、ビニール袋に入れて口を閉 じてください。



・取り外したインクタンクは、インク供給部(a)を上にして保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。





すべての [インクタンク固定レバー] を閉じて、[インク タンクカバー] を閉じます。



チューブ内のインクが吸引されます。

・吸引中はメンテナンスカートリッジを取り外さないでください。インクが漏れる可能性があります。 重要

処理が終わると、[終了しました。電源を切ってください。] と表示されます。

■プリンタを梱包する



[電源]キーを押して、電源をオフにします。



 ・電源をオフにしてから電源コードを抜いてください。オフにする前に抜いてしまった場合は、そのま ま輸送するとプリンタの故障の原因になります。電源コードとインクタンクを取り付けた後、最初か らやり直してください。

- 2 電源コード、アース線、およびインタフェースケーブル を取り外します。
- 3

[上カバー]を開きます。



【ベルト]をつまんで[ベルトストッパ]に挟み、[ベルト ストッパ]を[キャリッジシャフト]に固定します。





・ ・[ベルトストッパ]は、開梱時に取り外して保管しておいたものを取り付けてください。



[上カバー]を閉じます。



6 開梱時と逆の手順でプリンタの各カバーをテープで固定 します。

[ロールホルダー]、[ホルダーストッパ]、プリンタなど に梱包材を取り付け、梱包箱に収納します。



プリンタを再設置する

ここでは、プリンタの再設置の流れを簡単に説明します。 詳しい手順については、セットアップガイドを参照してください。

■スタンドを組み立てる(オプション)

・[スタンド]は、必ず2人以上で、平らな場所を利用して組み立ててください。1人で作業すると、けがの原因になったり、[スタンド]の歪みの原因になります。

[スタンド]を組み立てる際は、キャスターをロックしてください。
 また、組み立てた[スタンド]を移動するときは、必ずロックを解除してください。設置場所に傷が付いたり、けがの原因になります。

プリンタスタンドセットアップガイドを参照して、[スタンド]を 組み立てます。

プリンタを設置する

注意



プリンタをテーブルなどの水平な場所に置きます。 オプションの[スタンド]を使用する場合は、組み立てた[スタン ド]にプリンタを載せ、[本体固定ボルト]でしっかりと固定しま す。



6

梱包材を取り外す

プリンタ本体に取り付けられているテープや梱包材を取り除きます。

電源コードとアースを接続する

プリンタ背面のアース端子に市販のドライバを使ってアース線の フック側を取り付け、反対側をアース端子に取り付けます。

電源コードをプリンタ背面の[電源コネクタ]に差し込み、反対 側をコンセントに差し込みます。

電源を入れる

[電源]キーを押して、電源を入れます。

【インクタンクを取り付ける

[インクタンクカバー]を開けて、インクタンクをセットします。







■ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする

ご使用の接続方法により、インストール手順が異なりますので注 意してください。 (→3ソフトウェアをインストールする(Windows)) (→3ソフトウェアをインストールする(Mac OS X))



ロール紙をロールホルダーにセットする

ロール紙を[ロールホルダー]にセットします。
 (→1ロール紙をロールホルダーにセットする)



ロール紙をプリンタにセットする

ロール紙をプリンタにセットします。 (→1ロール紙をプリンタにセットする)





ソフトウェアをインストールする (Windows)

、 ここでは、ソフトウェアのインストール方法を簡単に説明します。 詳しい手順については、セットアップガイドを参照してください。

対応しているOS

Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、Windows XP



・Windows OS は最新の Service Pack を適用してください。

使用できる接続方法

USB 接続、TCP/IP(ネットワーク)接続で使用できます。 ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。 以下の説明に従ってソフトウェアと電子マニュアルをインストールしてください。

ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする

- ・ USB接続で使用する場合、USBケーブルは、プリンタドライバのインストール中に表示される画面の指示に従って接続してください。

 ま要
 ・ USB ケーブルを接続するトープルングドライバのインストールやに表示される画面の指示に従っ
 - 先に USB ケーブルを接続すると、プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。
 TCP/IP(ネットワーク)接続で使用する場合、プリンタを再設置したときにプリンタの IP アドレスが変更されることがあります。プリンタの IP アドレスが変更された場合は、必ずプリンタの IP アドレスを設定し直してください。

コンピュータの電源を入れます。 TCP/IP(ネットワーク)接続の場合は、プリンタの電源 がオンになっていることを確認し、LAN ケーブルでプリ ンタ背面の Ethernet コネクタと HUB のポートを接続し ます。

お使いの OS に合った付属の User Software CD-ROM を、 コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。









 USB 接続の場合は、右のダイアログボックスが表示されたら、 プリンタの電源がオンになっていることを確認し、USB ケーブ ルでプリンタとコンピュータを接続します。



[完了]ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します]を選択し、[再起動]をクリックします。 コンピュータの再起動後、ソフトウェアの設定が有効になります。



引き続き、電子マニュアルをインストールします。

[製品マニュアルのインストール]ダイアログボックスが 表示されたら、付属の [User Manuals CD-ROM]をコン ピュータの CD-ROM ドライブにセットし、画面の指示に 従って、インストールを行います。



ソフトウェアをインストールする (Mac OS X)

ここでは、ソフトウェアのインストール方法を簡単に説明します。 詳しい手順については、セットアップガイドを参照してください。

対応しているOS

Mac OS X 10.4.11 以降

使用できる接続方法

USB 接続、ネットワーク接続(Bonjour、IP)で使用できます。 以下の説明に従ってソフトウェアと電子マニュアルをインストールしてください。

▼ソフトウェアと電子マニュアルをインストールする

① 重要

 ネットワーク接続で使用する場合は、プリンタを再設置したときにプリンタの IP アドレスが変更されること があります。プリンタの IP アドレスが変更された場合は、必ずプリンタの IP アドレスを設定し直してください。



コンピュータとプリンタがケーブルで接続されていない ことを確認後、コンピュータの電源を入れます。

わ使いの OS に合った付属の User Software CD-ROM を、 コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



3

画面の指示に従ってインストールを行います。



ソフトウェアをインストールする (Mac OS X)



これでソフトウェアのインストールは完了です。 続けて、プリンタとコンピュータを接続します。

5 プリンタの電源がオンになっていることを確認し、プリ ンタをコンピュータまたはネットワークにケーブルで接続します。

[次へ]をクリックし、画面の指示に従って、セットアップするプリンタを登録し、用紙情報の更新を行います。

	仕上げ
 ● 使用許諾契約 ● インストールの種類 ● 処理中: ● 仕上げ 	操作が完了しました。
	Installation powered by VISE X

30 0	imagePROCRAFプリンク登録
acon	これからプリンタをプリンタリストに追加し、使用できるようにするための登録を行いま
◎ ブリンクの選択	ブリング登録を行う場合は、(次へ)をクリックしてください。
◎ ブリンダ名の入力	プリング登録を行わない場合は、[映了]をクリックしてください。
◎ 登録の売7	
	(#7) (#^

引き続き、電子マニュアルをインストールします。

付属の [User Manuals CD-ROM] をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットして、画面の指示に従って、イン ストールを行います。



プリンタドライバの便利な機能

ここでは、プリンタドライバの便利な機能を簡単に紹介します。 プリンタドライバの詳しい使い方については、ユーザーズガイドを参照してください。

印刷プレビュー

印刷プレビュー機能を使用することで、以下のことができます。 ・画像の印刷位置を、実際の用紙の上に配置したイメージで確認 できます。 印刷することなく、印刷結果のイメージを確認することで、印 刷コストを抑えることができます。

 用紙に合わせてレイアウト方向が変更できます。 用紙上のレイアウト方向を適切に変更することで、用紙を節約 できます。



OSごとの設定方法

Windows

- ・[基本設定]シートを表示します。
- 「印刷時にプレビュー画面を表示」チェックボックスをオン にします。 [情報]ダイアログボックスが開いたら、内容を確認してか ら [OK] をクリックして [情報] ダイアログボックスを閉じ ます。
- [OK] をクリックして印刷を実行すると、[imagePROGRAF Preview] のウィンドウが開きます。

R)	用紙の種類(生):	普通版 「抽報の取得(Q)」 調	HRCO.
	目的設定モード	~	
	印刷目的句:		
(ISO A4 : 2100 mm × 2970 ◆ 等待 ISO A4 : 2100 mm × 2970	mm ED∄ISS(©):	理想該定理 写真(05テー) 写真(1-2/21) ポスター 忠実再現 写真(4dobe P3B) ビジネス文書 標準(300dpi)	×
	文字/画像/グラフィック 定で印刷します。	フスなどの混在する一般的な文書を	適切な設 へ
	0	EX.	定確認⊘
K	回印刷時にプレビュー運	面を表示し	Kyuan
	ステータスチニタ(R)	「バージョン情報(B)」 【標	進に戻す(F)

・設定や環境によっては [PageComposer] が起動する場合があります。 ×Ŧ

Mac OS X

- ・アプリケーションソフトの[ファイル]メニューからプリン タの設定を行うメニューを選択し、[プリント]ダイアログ ボックスを開きます。
- [基本設定]パネルを表示します。
- [印刷プレビュー]チェックボックスをオンにします。
- [プリント]をクリックして印刷を実行すると [Canon imagePROGRAF Preview] のウィンドウが開きます。



ページを90度回転(用紙節約)

原稿に合わせた設定を行うことで、ロール紙を節約することができます。 縦長の原稿を印刷するとき、原稿の縦の長さがロール紙の幅に収まる場合、原稿を自動的に90度回転して印刷します。これにより、 用紙を節約できます。



・回転するとロール紙の幅に収まらない場合も、ロール紙の幅に合わせて拡大 / 縮小する機能を同時に使用すれば、 メモ ページを回転して印刷できます。

OSごとの設定方法

Windows

- ・[ページ設定]シートを表示します。
- [ページを 90 度回転 (用紙節約)] チェックボックスをオン にします。

💩 Ganon iPFxxxx 印刷歌定			×
基本設定 ページ設定 レイアウト お気に	入り ユーティリティ サポート		
	🖳 原稿サイズ(3):	ISO A4	~
E		フチなし印刷(E)	
	● 単力間採出イフ	に会わせる	
	〇日ール紙の欄に	合わせる	
	○倍率を指定する	自動 ② % (5~-600)	
ISO A4 :	▲ 出力用紙サイズΦ:	原稿サイズと同じ	
210.0 mm x 297.0 mm 事業倍	印刷の向き(N)		
ISO A4 : 2100 mm x 2970 mm	4	.]⊙&O#	
		((用紙鋼紙DCD)	
	给紙方法(U):	ロール紙	*
	ロール紙幅心:	17インチロール (431.8mm)	*
		ロール紙オブショ	a>@
		ユーザ用紙設定(2)_ 標準に戻	ŧŦŒ
	ОК	キャンセル 通用(A)	NH7

Mac OS X

- •[ページ加工]パネルを表示します。
- [ページを 90 度回転 (用紙節約)] チェックボックスをオン にします。



フチなし印刷

通常の印刷では、原稿の周囲にプリンタの動作に必要な余白が入 ります。フチなし印刷では、原稿の周囲に余白を入れず、用紙の 全面に印刷します。

OSごとの設定方法

Windows

- ・[ページ設定]シートを表示します。
- [フチなし印刷]チェックボックスをオンにし、[情報]ダイ アログボックスを開きます。
- [ロール紙幅]の一覧から、プリンタにセットされているロー ル紙の幅をクリックします。
- [OK] をクリックし、[情報] ダイアログボックスを閉じます。
- [出力用紙サイズに合わせる]、[ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する]、[画像を原寸大で印刷する]のいずれかを選択します。

- - Ganon iPFxxxx 印刷読定		×
基本設定 ページ設定 レイアウト お気	に入り「ユーティリティ」サポ・	4-
(50 A : 2100 mm x 2970 mm	 ■ 原稿サイズ(2): - フチなし印刷の方法(3) ○ 出力用紙サ ○ ロール紙の ○ 面像を原す 四日用紙サイズ 	
◆ フチなしロール紙幅) 17インチロール (431.8mm):	印刷の向き心	
4318 mm x 614.7 mm	□ ページを90 <i>8</i>	
	給紙方法(U):	□-ル紙 *
	ロール紙幅心:	17-インチロール (431.8mm) 👻
~ B ~		ロール紙オブション(②))
		ユーザ用紙録定(2)_ 標準に戻す(5)
	OK	・ キャンセル 通用(A) ヘルプ

b

3mm

3mm

Mac OS X

- •[ページ加工]パネルを表示します。
- •[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- •[フチなしで印刷する]チェックボックスをオンにします。
- [出力用紙サイズに合わせる]、[ロール紙の幅に合わせる] のいずれかを選択します。



メモ

プリンタにセットされている用紙のサイズが[原稿サイズ]と同じ場合は、[ページ属性]ダイアログボックスで、[用紙サイズ]から[XXXX-フチなし](XXXX は原稿サイズ)を選択するとフチなし印刷ができます。(Mac OS X のみ)

長尺印刷

通常帯状の原稿をロール紙に印刷し、大きな垂れ幕や横断幕を作 成できます。

Microsoft Word などのアプリケーションソフトで任意のサイズで 作成した原稿を、プリンタドライバで簡単にロール紙の幅いっぱ いに拡大できます。

このプリンタでは、最大18.0mの長さのロール紙に印刷できます。



OSごとの設定方法

Windows

- •[ページ設定]シートを表示します。
- [ユーザ用紙設定]をクリックし、原稿のサイズを登録しま す。
- ・[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- [ロール紙の幅に合わせる]をクリックし、[情報]ダイアロ グボックスを開きます。
- [ロール紙幅]の一覧から、プリンタにセットされているロー ル紙の幅をクリックし、[OK] をクリックします。

基本設定 ページ設定 レイアウト お	えに入り ユーティリティ サポー	· F	
	■ 原稿サイズ(③):	ISO A4	¥
B-)		フチなし印刷(E)	
	· 团 拡大/縮小印刷(B)		
	○出刀用紙サ-	イスに合わせる	
	 回一儿紙の 	劇に合わせる	
	○ 倍率を指定:	ち 目前 (2) % (5~-600)	
(150 A4 :	🗛 出力用紙サイズ(D: 自動	
210.0 mm x 297.0 mm	FDB(の合体(N)		
17インチロール (431.8mm):	COMPOSED (10	A ◎縦 A ○模	
431.8 mm × 618.3 mm	A.111		
	□ ページを90度	回転(用紙節約)(1)	
	給紙方法(<u>U</u>):	ロール紙	*
	ロール紙幅①:	17インチロール (431.8mm)	*
- N -		ロール紙オブ	ション(Q)
		ユーザ用紙設定(2) 標準に	:戻す(E)

Mac OS X

- •[ページ加工]パネルを表示します。
- [ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の 幅が表示されていることを確認します。
- •[原稿サイズ]で、作成した原稿のサイズが表示されている ことを確認します。

[カスタム用紙サイズ]を登録していない場合は、原稿のサイズをロール紙の幅に合わせます。

- [拡大 / 縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- •[ロール紙の幅に合わせる]をクリックします。

プリンタ: iPFs	xxx	•	
プリセット: 標準	I	\$	
部数: 1	☑ 丁合い		
ページ: 🕑 す 〇 開	べて 始: 1 終	7: 1	
用紙サイズ: ISO	A4 🛟	21.00 × 29.70 cm	
方向: 🚺	1.		
~~~~~~	・ジ加工	\$	
イメージ サイズ )	給紙方法:	ロール紙	\$
	ロール紙幅:	17インチ(431.8mm)	
	原稿サイズ:	ISO A4	
	▲ 拡大/縮小印刷	イプに合わせる	
ISO A4	<ul> <li>回口一ル紙のt</li> </ul>	幕に合わせる	
↓ ロール紙幅: 208% 431.8 X 613.4 mm	<ul> <li>倍率を指定</li> </ul>	する: 100 🗘 % (5~600)	
	🗌 フチなしで印	利する	
	出力用紙サイズ:	ロール紙幅サイズ	× v
		口刷	
	□ 上下余日	自なし(用紙節約)	
	<ul> <li>ページ</li> </ul>	E90度回転(用紙節約)	
	ו-עק 🗋 🔚	ィイアウト	
		(キャンセル) フリン	× ト )

#### 拡大/縮小印刷

原稿を大きく引き伸ばしたり、縮小したり、印刷するサイズを自 由に調整できます。



- 原稿サイズ(@):

▲ 出力用紙サイズΦ:

印刷の向き(N)

給紙方法(U)

ロール紙幅①

□ フチな □ 加大/縮小印刷(B) □ 出力用紙サイズに合わせる

*----ジを90度回転(用紙節約)(1)

150 A4

○白ール紙の欄に合わせる
 ○信車を指定する
 ○信車を指定する

自動

A ⊙縦

OK キャンセル 適用(A) ヘルフ

17インチロール (431.8mm)

A.〇袂

ロール紙オブション(Q)... ユーザ用紙設定(Q)...) 標準に戻す(E)

🚴 Ganon iPFxxxx 印刷設定

**B**¹

421.9 mm × 612.2

ISO A4: 210.0 mm × 297/ ◆ □−ル紙悟: 2088

基本設定 ページ設定 レイアウト お気に入り ユーティリティ サポート

#### OSごとの設定方法

#### Windows

- •[ページ設定]シートを表示します。
- [ロール紙幅]の一覧から、プリンタにセットされているロー ル紙の幅をクリックします。
- [原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズをクリックします。
- [ 拡大 / 縮小印刷 ] チェックボックスをオンにします。
- [出力用紙サイズに合わせる]、[ロール紙の幅に合わせる]、 [倍率を指定する]のいずれかを選択します。



- ・[ページ加工]パネルを表示します。
- •[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の 幅が表示されていることを確認します。
- [原稿サイズ]で、作成した原稿のサイズが表示されている ことを確認します。
- ・[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- [出力用紙サイズに合わせる]、[ロール紙の幅に合わせる]、 [倍率を指定する]のいずれかを選択します。



### その他の印刷方法: Print Plug-Inから印刷する場合

Print Plug-In を使用すると、Adobe Photoshop や Digital Photo Professional から、直接プリンタに出力することができます。

Print Plug-In の主な特長は以下のとおりです。

- sRGB用またはAdobe RGB等の画像の色空間を自動認識し、最適なプロファイルを自動的に設定できます。 このため、面倒な設定をすることなく印刷が実現できます。
- Adobe Photoshop 上の画像データを直接加工し、プリンタに画像データを転送することができます。これ により、8bit だけでなく 16bit の画像データを処理することができます。
- ・黒点補正を行うことにより、暗部の階調の潰れを軽減することができます。
- 印刷機のプロファイルを指定して、印刷機のシミュレーション印刷を行うことができます。

Print Plug-In の詳細については、ユーザーズガイドを参照してください。
 プラグインには、Microsoft Office から簡単に大判プリントを行うための Print Plug-In for Office もあります。
 ^{メモ}詳しい使用方法についてはユーザーズガイドを参照してください。

#### 起動方法

#### Adobe Photoshop

- Adobe Photoshop を起動します。
- ・印刷したい画像を開きます。
- ・ 必要に応じて印刷する範囲を選択します。
- [ファイル]メニューから[書き出し](または[データ書き 出し])を選択して、ご使用のプリンタに合った出力プラグ インを選択します。
   [imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop] ウィンドウ が表示されます。



#### Digital Photo Professional

- Digital Photo Professional を起動します。
- 印刷したい RGB カラーの画像を開きます。
- ・ 必要に応じて印刷する範囲を選択します。
- [ファイル]メニューから[プラグイン印刷]を選択して、 ご使用のプリンタに合った出力プラグインを選択します。
   [imagePROGRAF Print Plug-In for Digital Photo Professional] ウィンドウが表示されます。



# 索引

### 英数字

Adaha Dhataahan		10
Adobe Photoshop		. 10
Bonjour		. 11
Digital Photo Professional		. 18
IP	9、	11
Print Plug-In から印刷する場合		. 18
TCP/IP (ネットワーク) 接続		9
USB 接続	9、	11
User Manuals CD-ROM	10、	12
User Software CD-ROM	9、	11

### あ

アース端子	7

#### い

 インク供給部	3
インクタンクカバー	. 7
インクタンク固定レバー	3
印刷プレビュー	13

### う

運搬用取っ手	

#### か

拡大 / 縮小印刷				
す				
スタンド	6			
そ				
ー ソフトウェアをインストールする ソフトウェアをインストールする	(Mac OS X) 11 (Windows)9			
た				
対応している OS タブ選択画面	9、11 2			
5				

### τ

_____

## ふ

フチなし印刷	15
プリンタドライバの便利な機能	13
プリンタの輸送の準備をする	2
プリンタを再設置する	6

#### $\overline{}$

ページを	90 度回転	(用紙節約)	14
ベルトス	トッパ		5

#### 3

ロールホルダー	·	8
---------	---	---



PRINTED IN JAPAN