ファームウエアのバージョン確認方法(iPF シリーズ)

iPF シリーズの確認方法になります。PRO シリーズの確認方法は別紙を参照下さい。

1.操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して(設定/調整タブ)を選択します。



2. [▲]キー、[▼]キーを押して[システム設定]を選択します。



3. [▲]キー、[▼]キーを押して[システム設定]を選択します。



4.ファームウエアのバージョンを確認します。

6	975A情報
	77-4017 : 01.00
	Boot : 01.43
	MIT: 1.00 (0000)
	s/n: BACF0008
	MAC: F48139AAC041