SmartWorks MFP6

Help





	通行正言書
製造元:	Global Scanning Suzhou Co. Ltd #39 Dongjing Industrial Zone, #9 Dongfu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, 215123
モデル:	UH56T, UG56T
——裂品名: ——继 北 .	224, 230
版化. 定格雷源.	
定格電流:	4. 74A
電源:	MW GST90A
適合:	国際エネルギースタープログラム、 CB(60950+62368-1)、CE、FCC(EMC)、Cul/UL、 CCC、NOM-019、EAC、C-TICK、VCCI、BIS、EMC +LOA、UL AR
注意:	1) この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を 引き起すことがあります。この場合には使用者は適切な対策を講ずるよう要求されること があります。 VCCI-A
	2)インターネット等の専用回線設備への接続の際には、必ず電気通信事業法の認定品 (ルータ・モデム等)に接続してご利用ください。



安全にお使いいただくために

スキャナーを落とさないでくだ さい。本機には振動や衝撃で破 損する恐れのある部品が含まれ ています。		スキャナーまたは電源アダプタ ーに直射日光が当たらないよう に注意してください。	
スキャナーの開閉時に指を挟ま ないように注意してください。	X	付属の電源コード以外は使用し ないでください。 付属の電源コードは他の機器で 使用できません。 製品を使用するにあたり、アー スを取り付けてください。	操作環境: 相対湿度 10%~90% 温度条件 10°C~35°C (ただし結露無きこと)
露出した電気部品に触ると感電 する恐れがあります。	G	スキャナーに水がかかったりす る場所、または湿気の多い場所 で使用しないで下さい。	

スキャナーの本体について





スキャナー操作ボタン

LED: <u>紫</u>色 – 準備中

青色 – 使用可

- 青色の光が 15 秒間隔で点滅する: スリープモード
- オレンジ色の光が一秒間隔で点滅する:スキャナーの カバーが開いている
- 紫色の光が一秒間隔で点滅する ∶ 原稿を搬送中

操作ボタン:

- 原稿を送る
- 原稿を巻き戻す
- 停止 / スリープモードの解除

スキャナースリープモード



節電のためスキャナーは 15 分でスリ
ープモードに移行します。この設定は
ソフトウェアで変更することができま
す。赤の「停止ボタン」を押すとスリ
ープモードを解除できます。

スキャナーの接続/スキャナーを開く、閉じる

1. ケーブルクランプ

2. 電源スイッチ

3. 電源コネクター

4. USB3 コネクター



スキャナーのカバーを開く、閉じる

スキャナーのカバーを長い間開いたままに しないでください。

スキャナーの両端にあるレバーを同時に上 に持ち上げるとスキャナーのカバーが開き ます。

カバーを閉じるときは両端のラッチがカチ ッとロックするまでカバーを上から押しま す。

電源アダプター 付属の電源アダプター以外は使用しないで ください。



原稿をスキャナーにセットする

- (1) 注意:ホッチキスの針やクリップのような物が付いた原稿をスキャンするとガラスに傷がつき、正しい画像データを取り込むことができなくなります。また粘着テープやポストイットなどが付いた原稿をスキャンするとガラスに粘着剤が付き、画像の品質が悪くなる恐れがあります。
- (2) キャリブレーションシートなど厚手の原稿をスキャンするときはペーパーリターンガイドを取り外し、後方にまっすぐに排紙され るようにしてください。
- (3) 原稿を上向きにして原稿の中央がスキャナーの中央に合うようにセットします。自動サイズでスキャンする場合、おおよそ中心に 合わせることで正しくスキャンできます。定型サイズを使用する場合、スキャナーのカバーに表示されている原稿サイズに原稿を 合わせてセットします。

ISO/DIN sizes are shown above the line

I 🗐 A4	← ISO / DIN	1 🛞	ISO / DIN →	A4 🗐
A []	← ANSI	Center Justified	ARCH →	A

ANSI サイズは線の左下に、ARCH サイズは線の右下に表示されています。

- │(4) 原稿ガイドをご利用いただくことで原稿をより正しくスキャナーにセットすることができます。
- (5) 両手で原稿先端近くの両端を持ち、たるまないように少し原稿を引っ張り、真直ぐにしてスキャナーの開口口に平行になるように挿入し ます。原稿を検知するとスキャナーの中のローラーが自動的に駆動し、原稿をスキャナーに取り込み、スキャンやコピーを開始できるよ うに正しい場所に原稿をセットします。
- (6)矢印の排紙ボタン(前方/後方)を押し続けると原稿はスキャナーの前方、または後方に排紙されます。
- (7) 紙詰まりを起こした場合、スキャナーのカバーを開き、手で原稿を取り除いてください。 原稿はスキャナーの前方、または後方から取り 出せます。





スキャナーの操作

SmartWorks MFP を使用してコピー、スキャン、プリント、編集、コピー&アーカイブの機能を使用できます。

画像のプレビューや編集などの一連の作業をスムーズに行える「スキャンワンス機能」を採用しています。「スキャンワンス機能」は一度スキャンした後、プレビュー画面でスキャン画像に様々な編集をリアル タイムに行うことができ、編集した画像を即プリント出力、またはファイル保存することができます。設定を変更して何度もスキャンし直す必要がない為、搬送によって傷つきやすいデリケートな原稿のスキャ ンにも適しています。また作業時間の削減、紙やインクの無駄を省きます。



ユーザーアカウントでログオンした場合に異なる使用可能機能:	ユーザーアカウントでログオンした場合、ユーザーのレベルによって使用できる機能が異なります。 SmartWorks MFP のアドミニストレーターにご確認ください。		
標準機能:	 Zシリーズスキャナーのみ対応します。SmartLFスキャナーには対応します。プリンターに接続されていて、電源が入っていることを確認して下さい 	ません。 ^。	
オプション機能: ドングル(ハードウェアソフトウェアライセンス)が PC にプラグインされている時: (※海外仕様品で国内の取扱はございません)	 SmartLF スキャナーのみ対応。Z シリーズには対応しません。 プリンターに接続されていなくても使用できます。 		

コントローラーの操作:ホーム画面

	ヘルプ:このヘルプファイルのことです。	SmartWorks MFP6 - V
	• プリンターヘルプ :プリンターのウェブヘルプにリンクします。	
	 スリープモード:スリープモードにします。画面をタッチするとスリープモード 	然 設定
メニュー:	が解除されます。	いた。
	• 再スタート :システムを再スタートします。	? プリンター/
	• シャットダウン :システムをシャットダウンします。	也 終了
	• ログアウト :ログアウトしてソフトをリセットします。	? バージョン
	(ユーザーアカウントが有効な場合)	
	 ソフトウェアについて:ソフトウェアのバージョンを表示します。 	
	機能のアイコンをクリックし、スキャンする前に各種設定を調整します。	
+約6台七	• コピー	
彼能 (十一 / 両西にまっする	• スキャン	
(ホーム画面に衣示する	 コピー&アーカイブ(コピーとスキャン機能のコンビネーション) 	
アイコンを減らりことか	下記の機能を選択した場合はファイルを選択してください。	
	編集 (PDF 以外の前回スキャンしたファイルを保存)	
	• プリント (PDF 以外の前回スキャンしたファイル)	
タイムアウトのリセット:	2 分間ソフトウェアが使用されない場合、自動的にホーム画面に戻り、電源投入時の	
初期設定にリセットされま	す。ユーザーアカウントでログインしている場合、現在のユーザー画面をログアウト	Z 36: (メディアカ
し、ログオン画面に戻りま	す。タイムアウトの時間は「システム環境設定」で設定することができます。	



	ホーム画面:スキャナー、ユーザー	・、プリンターステータス	,	
スキャナーステータス ログインしたユーザー情 報 (ユーザーアカウント	オンライン、オフラインステータス 原稿が搭載されている場合、スキャナーで検知した原稿幅が表示されます。 ユーザーのレベル(アドミニストレーター、パワーユーザー、ユーザー)とユーザ	SmartWorks MFP6 - V6.0 (build 93390)	martWorks MFP	- 0
でログオンした場合) プリンターステータス	 一名 オンライン、オフラインステータス、警告やエラーメッセージの表示 プリンター名をクリックすると現在のメディアやインクステータス、通信ポートを 表示します。 	Canon TX-4000 192.168.100.230 メディア コピー ゴピー	тт	& アーカイブ
			ОК	Canon TX-4000: オ:

ライン

コピー、スキャン、コピー&アーカイブ機能

原稿を搭載する		スキャナーに原稿を挿入し、機能のボタンをタップし、その機能のページを表示 します。
	メディアの種類	ロールユニットを搭載し、2 段ロール給紙に対応したプリンターの場合、メディ アの種類やメディア幅が表示されます。コピーやプリントに使用する用紙種類を 選択します。
メディア	ロール紙自動選択	2本のロールユニットが同じ種類のメディアを搭載している場合、「ロール紙自 動選択」を有効にすると画像の幅に合わせたロール紙を選択します。
	メディア情報	現在のメディアの種類やサイズの情報をプリンターから取得します。
	出カトレイ	プリンターの出力トレイが複数ある場合、プリンターのどのトレイにプリント画 像を出力するかを設定します。
	プレビュー	ファイルを保存、またはプリントする前に、スキャンした画像に調整を施すこと ができるように画像をスクリーンに表示します。「プレビュー」がオフの場合、 画像ファイルをスクリーンに表示せずに保存、またはコピーします。
環境設定	連続モード	原稿が搭載されると自動でスキャンを開始します。
	ソート (セット)	複数原稿の部数指定コピーを行う際に、出力の順序を設定します。自動的に連続 モードになります。(コピーのみ)



コピー、スキャン、コピー&アーカイブ機能

スキャンする原稿に合わせたプリセットを選択します。 SmartWorks MFP6 - V6.0 (build 93398) - 0 × プリセットを選択、または編 「プリセット設定」を編集します。設定が変更されるとプリセット名が「カスタム」 集する に変更されます。この画面を閉じる前に、編集したプリセットを新しいプリセットと 仚 コピー して保存するかを問われます。 プリセット **グレーのアイコン**:システムの準備ができていません。スキャナーに原稿が搭載 カラ- (地図) されていないか、またはプリンターの準備ができていません。 **緑のアイコン**:スキャン、またはコピーができます。 原稿サイズ: 自動 赤のアイコン:現在の機能をキャンセルします。 カラー写真 ポスター **青のアイコン**:連続モード、マルチページモード、ソートモードを一時停止します。 品質:標準 倍率: 100% 白黒(青焼き) 輪郭強調:オフ ホーム画面に戻ります。 Z 36: (自動原稿幅検出 594 mm) Canon TX-4000: オンライン

コピープリセットの設定					
用紙サイズ	オリジナルの原稿サイズ	品質	ドラフト/ <u>標準</u> /高品質		
<u>自動</u>	スキャナーが原稿の幅と長さを検知します。	倍率	拡大、縮小		
ー番近い定型サイズ	スキャナーが原稿の幅と長さを検知し、一番サイズが近い ISO、 ANSI、ARCH 定型幅サイズを認識し、その幅に自動で設定します。	ロールサイズに合わせ て印刷	プリンターに搭載しているロール紙 調整します。	の最大幅に合わせて画像サイズを自動で	
全幅	原稿幅は Z24 スキャナーでは 24 インチ、Z36 スキャナーでは 36 イン チに設定されています。原稿長さはスキャナーが検知します。	%	<u>100%</u>		
定型サイズ	スキャナーに表示される定型サイズに合わせて原稿を挿入します。	ISO	入力: A4/A3/A2/A1/A1	出力:A4/A3/A2/A1/A1	
縦置き/横置き	原稿の向き	ANSI	入力:A/B/C/D/E/E+	出力:A/B/C/D/E/E+	
ISO	A4/A3/A2/A1/A1	ARCH	入力:A/B/C/D/E/E2	出力:A/B/C/D/E/E2	
ANSI	A/B/C/D/E/E+	枠のトリミング	<u>オン</u> /オフ。スキャン画像の四辺からプリント時に必要な印字余白と 3mm を自動で切り取ります。		
ARCH	A/B/C/D/E/E2	印刷自動回転	オン/オフ。プリンターに搭載しているロール紙の印字可能幅より画像 辺側が短い場合に、自動で画像を回転します。用紙の無駄を省くことか ます。2段ロール給紙に対応したプリンターの場合、最適なロールを選 ます。印刷自動回転が有効な時、自動回転の設定は適用されません。		
ユーザー定義	1 ユーザーから最大 6 ユーザー (設定/プログラム環境設定/Papers Displayed で設定します) ユーザーによって設定された用紙サイズを選択できます。	輪郭強調	オン/オフ。細線やテキストの輪郭	を検出し、画像をシャープにします。	
コピー部数	□ ピー部数 1 部から最大 99 部		現在のプリセットの設定を表示しま	す。 	

スキャンプリセットの設定

用紙サイズ	オリジナルの原稿サイズ	ファイル形式	<u>PDF</u> /マルチページ PDF/JEPG/T1FF/PDF/DWF	
<u>自動</u>	スキャナーが原稿の幅と長さを検知します。	品質	ドラフト/標準/高品質	
一番近い定型サイズ	スキャナーが原稿の幅と長さを検知し、一番サイズが近い ISO、 ANSI、ARCH 定型幅サイズを認識し、その幅に自動で設定します。	フォルダー	 スキャン画像の保存先 ユーザーアカウントが有効な場合、スキャン画像の保存先はユーザーのスキャンフォルダーに設定できます。 USBメモリーが PC に差し込まれている場合、USBメモリーを取り外すオプションが表示されます。 	
全幅	原稿幅は Z24 スキャナーでは 24 インチ、Z36 スキャナーでは 36 イン チに設定されています。原稿長さはスキャナーが検知します。	ファイル名先頭の文字	ここに設定された文字がスキャンファイル名の先頭の文字になります。	
定型サイズ	スキャナーに表示される定型サイズに合わせて原稿を挿入します。	ファイル名に日付を入れる	オン/オフ スキャンファイル名に時間と日付を入れます。	
縦置き/横置き	原稿の向き	スキャン to Email	オン/オフ Eメールにスキャンファイルが添付されます。受信者のメールア ドレスを入力します。このアドレスは現在ログインしているユーザー用のみ に保存できます。	
ISO	A4/A3/A2/A1/A1	スキャン to クラウド	<u>オン/オフ</u> スキャンファイルはDirect Print & Share ソフトウェアに送信 され、その後、選択したクラウドにアップロードします。	
ANSI	A/B/C/D/E/E+	輪郭強調	オン/オフ 細線やテキスト部分の輪郭を検出し、画像をシャープにしま す。	
ARCH	A/B/C/D/E/E2	プリセットの情報	現在のプリセットの設定を表示します。	
 注記:	ユーザーアカウントでログインした場合、ユーザーのレベルによって使用できる機能が異なります。SmartWorks MFP の管理者にご確認ください。			

プリント設定					
ファイル	検索	倍率	拡大、縮小		
コピー部数	1 部から最大 99 部	ロールサイズに合わせ てプリント	プリンターに搭載しているロール紙の最大幅に合わせて画像サイズを自動 調整します。		
品質	ドラフト/標準/高品質	%	<u>100%</u>		
		ISO	入力:A4/A3/A2/A1/A1	出力:A4/A3/A2/A1/A1	
		ANSI	入力:A/B/C/D/E/E+	出力:A/B/C/D/E/E+	
		ARCH	入力:A/B/C/D/E/E2	出力:A/B/C/D/E/E2	
		印刷自動回転	オン/オフ。プリンターに搭載しているロール紙の印字可能幅より画像の長辺側が短い場合に、自動で画像を回転します。メディアの種類が選択された 場合、該当するロールを選択します。印刷自動回転が有効な時、自動回転の 設定は適用されません。		

コピー&アーカイブプリセット設定

用約	ff サイズ	オリジナルの原稿サイズ	フォルダー	検索 (USB メモリーが有効な場合、取り外すオプションが表示されます。		
	<u>自動</u>	スキャナーが原稿の幅と長さを検知します。	ファイル名先頭の文字	ここに設定された文字がスキャンファイル名の先頭の文字になります。		
一番近い定型サイズ		スキャナーが原稿の幅と長さを検知し、一番サイズが近い ISO、 ANSI、ARCH 定型幅サイズを認識し、その幅に自動で設定します。	ファイル名に日付を入れる	<u>オン/オフ</u> スキャンファイル名に時間と日付を入れます。		
	全幅	原稿幅は Z24 スキャナーでは 24 インチ、Z36 スキャナーでは 36 イン チに設定されています。原稿長さはスキャナーが検知します。	倍率	拡大、縮小		
定型サイズ		スキャナーに表示される定型サイズに合わせて原稿を挿入します。	ロール幅に合わせてプ リント	プリンターに搭載しているロール紙の最大幅に合わせて画像サイズを自動 調整します。		
	縦置き/横置き	原稿の向き。	%	<u>100%</u>		
	ISO	A4/A3/A2/A1/A1	ISO	入力: A4/A3/A2/A1/A1	出力: A4/A3/A2/A1/A1	
	ANSI	A/B/C/D/E/E+	ANSI	入力: A/B/C/D/E/E+	出力: A/B/C/D/E/E+	
	ARCH	A/B/C/D/E/E2	ARCH	入力: A/B/C/D/E/E2	出力: A/B/C/D/E/E2	
	User	1 ユーザーから最大 6 ユーザー(設定 で設定できます)	枠のトリミング	オン/オフ を自動で切り取ります。	プリント時に必要な印字余白と同じ 3mm	
コピー部数		1 部から最大 99 部	印刷自動回転	オン/オフ プリンターに搭載しているロール紙の印字可能幅より画像の長辺側が短い場合に、自動で画像を回転します。2段ロールの場合、最適なロールを選択します。印刷自動回転が有効な時、自動回転は適用されません。		
ファ	マイル形式	PDF/マルチページ PDF/JEPG/TIFF/PDF/DWF	輪郭強調	オン/オフ 細線やテキスト部分の輪	郭を検出し画像をシャープにします。	
品質		ドラフト/標準/高品質	プリセットの情報	現在のプリセットの設定を表示します。		
注記:		ユーザーアカウントでログインした場合、ユーザーのレベルによって使用できる機能が異なります。SmartWorks MFP のアドミニストレーターにご確認ください。				

プレビュー	-
-------	---





	プレビュー設定							
訍	没定。							
	コピー		(コピー、プリントのみ)	排紙トレイ	前方/上	(排紙トレイの選択が可能なプリンターのみ。コピー/ プリントのみ)		
	メディア		(コピー、プリントのみ)	コピーを保存		(スキャン/編集のみ)		
	サンプルをプリント		(コピー、プリントのみ)					
L	イアウト							
	傾き補正	リセット/適用	画像にあるラインの両端を傾き補正の基準となる位置 に移動します。画像を拡大するとより正確に行えま す。	切抜き	リセット/適用	プリント、保存したい画像のエリアに切抜きボックスを 配置します。切抜きボックスを画像の外までドラッグし て拡大し、画像の外に余白を作ることができます。		
	回転	0/90/180/270	画像を90度、180度、270度回転します。	ミラー	オン/ <u>オフ</u>	画像を水平方向に左右反転します。		
謜	整							
	色の反転	オン/ <u>オフ</u>	色を反転します。暗いバックグラウンドにある白の線 を白のバックグラウンドの暗い色の線に変換します。	レンダリングインテン ト (カラーのみ)	絶対白ポイント 相対白ポイント	スキャナーからのカラーデータをどのように表現するか を定義します。相対白ポイントは自然な白色を表現し、 写真などの原稿に有効です。 絶対白ポイントは色の精度を重視する場合に有効です。		

色の変更		画像の赤、緑、青の数値を調整します。	Đ	明るさとコントラスト		
赤	0 <u>1</u> 2	画像の赤の数値を調整します。		明るさ	–255 <u>0</u> 255	画像全体を明るく、または暗くします。
緑	0 <u>1</u> 2	画像の緑の数値を調整します。		コントラスト	–100 <u>0</u> 100	画像の明るい部分と暗い部分との明暗の差を調整しま す。
青	0 <u>1</u> 2	画像の青の数値を調整します。		ガンマ	0. 1 <u>1</u> 3	暗い領域と明るい領域の境界の表現を調整できます。
シャープネス		ラインやエッジを強調します。	É	白黒ポイント		
		適用するシャープの量を設定します。値が大きければ		種類		
量	0…100	大きいほどエッジピクセル間のコントラストが増し、		標準		色のスムーズなグラデーションを可能にします。
		シャープさが強調されます。		しきい値		数値以内の色は変換しません。
		シャープの影響を受ける輪郭周辺の幅を設定します。		白黒ポイント		
半径	0…20	半径の値が大きいほど適用される範囲は広くなり、シ		黒ポイント	0 254	画像のとても暗い部分の色を黒にします。
		ャープな画像になります。		白ポイント	1255	画像のとても明るい部分を白にします。
しきい値	0…255	シャープを適用しない範囲を設定します。設定した値 が周囲のピクセル値を超えると、シャープニングの対 象として判断されます。		量 (しきい値のみ)	15	数値を超えた色は強制的に白になります。

周	整 (白黒ポイント)		ピクセルを黒、または白にする基準を設定します。数
	しきい値		値が高いほどより多くのピクセルが黒にセットされま
	種類		す。
	シンプル		シンプルしきい値 は画像全体にシンプルなしきい値を
	最適化		設定します。汚れが少なく、きれいな原稿のスキャン
			画像に、より効果的です。
	しきい値 - シンプル	0 255	最適化しきい値はスキャンの画像データに合わせて
	しきい値 - 最適化	-10…20	しきい値を最適化します。汚れた画像を調整するのに
			効果的です。

スキャン to USB



Ē



連続モード、スキャン to マルチ PDF

	1. スキャナーに原稿を挿入します。	1
	2. 緑の開始アイコンをタップして一枚目の原稿をスキャンします。	SmartWork
	3. プレビューが有効な場合、必要であればスクリーンに表示される画像に編集を施しま	合
すまた ビンプリンビー	す。(編集はこのスキャン画像にのみ適用されます。)	
建祝モート(ノレビュー	4. 次の原稿を挿入します。スキャナーに次の原稿が挿入されると先ほど編集を施した画像	
めり、なし	がファイル保存、またはプリント出力されます。	
	5. 青のアイコンをタップすると連続スキャンを終了します。青のアイコンをタップすると編集を	
	施した最後の原稿を保存、またはプリントしてホーム画面に戻ります。	
	1. スキャナーに最初の原稿を挿入します。	
	2. 緑の開始アイコンをタップして一枚目の原稿をスキャンします。	
	3. プレビューが有効な場合、スクリーンに表示される画像に編集を施すことができます。	
	4. 次の原稿を挿入します。スキャナーに次の原稿が挿入されると先ほど編集を施した画像	
	がファイル保存、またはプリント出力し、自動的に次の原稿をスキャンします。	
マルチページ PDF	5. 青の終了アイコンをタップするとマルチページ PDF のスキャンを停止して下記のオプシ	
	ョンを表示します。	
	a. 次のページをスキャン(終了せずに次の原稿をスキャン)	
	b. 前のページを再スキャン(前のページを削除し、次のページと差し替える)	
	c. 終了(マルチページ PDF ファイルを閉じる)	
	d. ジョブのキャンセル(マルチページ PDF スキャンの全てのジョブをキャンセル)	



コピー:ソートの設定





。					
プログラム環境設定	SmartWorks MFP のデフォルト設定を定義します。	SmartWorks MFP6 - V6.0 (build 93390)	- 0	×	
プリンター設定	プリンターを選択し、プリンターステータスのポーリングの頻度を設定します。 プリンターステータスとメンテナンス		定		
スキャナー設定	スキャナーの解像度、速度、メンテナンス	設定			
ファイル設定	デフォルトのスキャンフォルダーと JPEG、PDF ファイルの圧縮率を設定します。	プログラム環境設定 プリンターの設定			
プリセット	プリセットの作成、編集、削除。ユーザーが作成したプリセットのインポート、エクスポ ート。	スキャナー設定 ファイル設定			
管理者のみ		プリセット			
ユーザーアカウント	ユーザーアカウントの作成、編集、削除、ユーザー権限の設定。操作ログを表示。	ユーザーアカウント Eメールの設定			
 Eメール設定	E メール使用のデフォルト設定。(サーバーやポートの設定を含む)	システム管理			
システム管理	工場出荷時の設定、システム更新とリカバリー	Z 36: (メディアが検出されません)	Canon TX-4000: オン・	ライン	

設定:プログラム環境設定							
プログラム環境設定	プレビュー:スキャン画像を表示し、画像に編集を施すことができます。 連続モード:スキャナーに原稿が挿入されるとスキャンを開始します。 ソート(コピーのみ):複数原稿の部数指定コピーを行う際に、グループコピーかソートコ	SmartWorks MFP6 - V6.0 (build 93380)	設定	- 0 X			
長さの単位	単位を選択します。(ミリメーターまたはインチ)	② 設定	MFP プログラム環境設定				
言語	SmartWorks MFP で使用する言語を選択します。	プログラム環境設定	システム環境設定	>			
ソフトウェアリセットタ イム	ソフトウェアが一定の時間使用されない場合に、プログラム環境設定のデフォルト値にリ セットし、ユーザーアカウントでログインしている場合は現在使用しているユーザーをロ グアウトし、システムコントローラーをスリープモードにします。	プリンターの設定 スキャナー設定 ファイル設定	 長さの単位: mm 言語: 日本語 ソフトウェアリセットタイム: 1 (分) 	> > >			
ホーム 画面に表示する 機 能	ホーム画面に表示する機能を選択します。	プリセット ユーザーアカウント	表示される機能アイコン: 全部 表示される原稿サイズ: 全部	>			
原稿サイズの表示	定型サイズを選択できます。 ユーザーによって設定された用紙サイズを選択できます。 (6 サイズ)	 Eメールの設定	デーマ: 暗く	>			
テーマ	暗い、または明るい	システム管理					
スライドメニュー	オン/オフ [機能]と[設定]の右側メニューは、サブメニューへ移動するときにスライドするか、所定 の位置にスナップするかを選択できます。	Z 36: (メディアが検出されません)		Canon TX-4000: オンライン			

設定: プリンターの設定						
ノンター設定	プリンターを選択します。ソフトウェアがプリンターを検索し、交信します。プリンター はオンラインであることを確認して下さい。プリンターポートを選択、または新しいポー トを設定してください。	E SmartWorks MFP6 - V6.0 (build 93398)	(定	- 0 ×		
シク	現在のインクステータスを表示します。	论 設定	ブリンターの設定 TX-4000 ポート: 192.168.100.230			
リンターメンテナンス	プリンターのクリーニングやプリンターのテストプリントをプリントすることができます。	プログラム環境設定 プリンターの設定 スキャナー設定	プリンターの設定 > インクレベル > プリンターメンテナンス >			
リンターモニター	プリンターポーリング:ソフトウェアとプリンター間の更新の頻度を設定します。 SmartWorks MFP は定期的にプリンターと交信し、プリンターのステータスを取得しま す。ネットワークの障害でこの交信が正しく行われない場合、プリンターモニターをオフ にしてください。オフにした場合、ソフトウェアはプログラムがスタートした時、緑のボ タンをタップ、またはアップデートのボタンをタップした時のみにプリンターとの交信を します。	ファイル設定 プリセット ユーザーアカウント Eメールの設定 システム管理	プリンターステータス: オン ローカルメディアテーブルを更新			

Z 36: (メディアが検出されません)

ローカルメディアテーブ
ルを更新新しいメディアの情報がプリンターに搭載されたとき、または新しいメディアタイプが追
加されたときにメディアテーブルを更新します。

プ

イ

プ

プ

Canon TX-4000: オンライン

設定: プリンターの設定

プリンター設定	プリンター	2. プリンターの接続を変更する場	プリンター
1 表示されスプリンターのリスト	Canon TX-4000	合は ポートの設定 で行います。	Canon TX-4000 Canon TX-1000
1. 衣小されるシリング のリスト	Canon TX-2000		Canon TX-3000 192.168.100.230
ガラブブブブ を送択しよう。 羽女のポートがまそうれます			1 2 3
現在の小一下が衣小されより。			4 5 6
		9 .	
	ポート:192.168.100.230 ポートの設定 年ューを用く		ポート:192.168.100.230 ポートの設定 #ユーモ第く . 0 C
	OK #11/2%		OK キャンセル
	IFUI Canon IX-4000 - ロ ス ブリンター(P) ドキュメント(D) 表示(V)	5. ノリンダーオノフィンか石図の	「リンター(P)」ドキュメント(D) 表示(V)
トのキューを表示します。	ドキュメント名 状態 所有者 パージ数 サイズ 受付時刻	ように表示されていることを唯	振続(O) 状態 所有者 ページ数 サイズ 受付時刻 連歩(mx,11):/4_1+55=(D)
		認します。選択するとキューの	道電波, パンプラーに起た(1) 印刷設定(F)
		プリントをキャンセルします。	ドライバーの更新(D) 一時停止(A)
		。 注言 .	すべてのドキュメントの取り消し(し)
		6. 注記:	共有(H) プリンターをオフラインで使用する(U) >
	< >	このリストに表示されている	プロパティ(R)
		プリンタプロパティは使用され	開じ3(C)
		ずの刷には影響しません	

設定:スキャナーの設定とメンテナンス

DPI		スキャンの解像度(dpi)をそれぞれのモード毎(ドラフト、標準、高品質)に変更することができます。				
ス=	Fャンスピード	スキャンスピードは次のように設定することができます。 100% = フルスピード、50% = ハーフスピード、33% = 1/3のスピード、25% = 1/4のスピード デリケートな原稿をスキャンする時、またはスキャンが滞ったり、止まったりする場合は遅めのスピー ド設定でスキャンすることをお勧めします。		設定		ナー設定
スゴ	Fャナーメンテナンス					
	省電力時間(分)	「省電力時間(分)」はスキャナーに動作がなく、スキャナーがスリープモードに移行するまでの時間 を示します。デフォルトでは 15 分と設定されています。最長 60 分まで設定できます。	プログラム環境設定 プリンターの設定		dpi: 200 300 600 スキャンスピード: 50%	> >
	キャリブレーション	 キャリブレーションとオートステッチは同梱のターゲットシートを使用します。 スキャナーを清掃します。 必ずスキャナー背面のペーパーリターンガイドを取り外してください。 スキャナーにキャリブレーションシートをセットします。 白と黒の面を上にして黒い側からスキャナーに挿入します。(シートは汚れがついてなく、完全な状態であることを確認して下さい。) シートは数回スキャナーの中を前方または後方に搬送されます。 シートをスキャナーから取り外し、元のケースに戻し、大切に保管してください。 	スキャナー設定 ファイル設定 プリセット ユーザーアカウント Eメールの設定 システム管理		スキャナーメンテナンス	>
	ファームウェア	ファームウェアのバージョンを表示、またはスキャナーにファームウェアを送信します。				
	エ ンジニアメニュー 要パスワード。サービスマ ニュアルを参照してくださ い。	 パラメーターの調整:モータースピード、原稿取込み時間、マニュアルステッチ、原稿セット 前回保存したスキャナーのパラメーター値に設定する。(スキャナーのパラメーター値は自動的に保存されます。) 	Z 36: (メディアが検出されません)			Canon T.

スキャナーメンテナンス

スキャナーの清掃

 (1) OA クリーナー、アルコール(イソプロピルア ルコール)などのクリーナーを清潔で糸クズの でない布に吹き付けます。

(2) エアーダスター

消耗品





スキャナーメンテナンス:スキャンガラスの交換

- 1. スキャナーの両端のラッチを引き上げてスキャ ナーを開きます。
- マイナスドライバーを左側の切込みに差し込み、ガラスを押し出します。



右方向に向かって慎重にガラスをスキャナー
 から離していきます。ガラスの片方だけを無理
 に引っ張らないでください。ガラスが壊れる場
 合があります。



- ガラスをスキャナーに取り付ける前に糸くずの でないきれいな布でガラスの裏側を清掃しま す。再度スキャナーに取り付けるとき、清掃し た部分に触らないように気を付けてください。
- 注記:ガラスユニットからロックタブの一つが取 り外されています。 再装着する時に取り外 されたロックタブ側をスキャナーの下部シ ャーシ側に向けて装着する必要がありま す。





- 5. ガラスがスキャナーの切込みに入るようにガラ スを位置付けます。
- 6. ガラスの中央を支え、慎重にガラス全幅を切込 みに差し込みます。
- 7. ガラスの表面を清掃し、スキャナーを閉じま す。
- 8. スキャナーのキャリブレーションを行います。



スキャナーメンテナンス:ホールドアッププレートの交換

- 7. スキャナーの両端のラッチを引き上げてスキャ ナーを開きます。
- 8. 指先でスキャナー全幅のホールドアッププレートを慎重にスプリングブラケットから外します。
- 9. 慎重にホールドアッププレートをスキャナーか ら取り出します。



10. 新しいホールドアッププレートの裏側の接着テ ープの接着保護テープを剥がします。



11. スプリングブラケットの横にある溝にホールド アッププレートを接着テープが付いた側を上に して合わせます。



12. ホールドアッププレートをスプリングブラケッ トにしっかりと全幅を押して接着します。

13. ホールドアッププレートをきれいに拭いてスキ ャナーを閉じます。

14. スキャナーのキャリブレーションを行います。



設定:ファイル設定						
スキャン to フォルダー	デフォルトのスキャンフォルダー	SmartWorks MFP6 - V6.0 (build 93398)		- 0 ×		
ユーザースキャンフォル ダー	ユーザーアカウントが有効な場合、ユーザーが使用するスキャンフォルダーを選択できます。管理者はローカルフォルダー、またはネットワーク、FTP サーバーにユーザー名、パ スワードなどのログオンの詳細を定義してユーザースキャンフォルダーを設定できます。		定			
ファイル圧縮	JPG と PDF ファイルの圧縮は品質モードごとに合わせて設定することができます。 数値 が低い程小さいサイズのファイルを作成しますが画質は低くなります。	プログラム環境設定	スキャン to フォルダー[デフォルト]: C:\Scan_data	>		
注記:スキャンフォルダー 使用するスキャンフォルダー 1. ユーザースキャンフ 2. プリセットで設定さ 3. デフォルトスキャン 4. ローカルピクチャー	プライオリティ ーは下記の優先順位で設定されます。(優先順位が高い順番) マォルダー(管理者がユーザーアカウントでこのフォルダーを有効にしている場合) ・カているスキャンフォルダー ・フォルダー -フォルダー(デフォルトのスキャンフォルダーにアクセスできない場合)	フリフターの設定 スキャナー設定 ファイル設定 プリセット ユーザーアカウント Eメールの設定 システム管理 Z 36: (メディアが検出されません)	圧縮ファイルの回覚レベル	ア Canon TX-4000: オンライン		
		2 36: (メデイアが検出されません)		Canon TX-4000: オンフ1ン		

Continued

設定:プリセット

新しいプリセット	 1. 作成したいプリセットの種類を選択します。 2. 現在あるプリセットを選択し、新しい名前を付けます。(20文字以内) 3. よく使うプリセットとして設定し、リストのトップにそのプリセットを配置します。 4. 「プリセットの表示」をオンに設定し、機能のページに表示されるようにします。 5. ユーザー / 汎用を設定します。(現在のユーザーのみ、または全てのユーザーが見) 	SmartWorks MFP6 - V6.0 (build 93396)	设定	- 0 X
	れるように設定します。) 6. プリセットの設定: 品質、コピー、スキャン、フィルター	設定	 プリセット	
プリセットの編集	 編集したいプリセットの種類を選択します。 編集するプリセットを選択します。 よく使うプリセットとして設定し、リストのトップにそのプリセットを配置します。 「プリセットの表示」をオンに設定し、機能のページに表示されるようにします。 ユーザー / 汎用を設定します。(現在のユーザーのみ、または全てのユーザーが見) 	プログラム環境設定 プリンターの設定 スキャナー設定	新しいプリセット プリセットを編集する ユーザープリセットを削除する デフォルトプリセットをや完する	
	れるように設定します。) 6. ユーザーによって作成されたプリセットの場合、設定の編集ができます。(品質、コ ピー、スキャン、フィルター)	プリセット ユーザーアカウント	プリセットのエクスポート > プリセットのインポート >	
ユーザープリセットの削 除	ユーザーによって作成されたプリセットのみ、削除することができます。 1. 削除したいプリセットの種類を選択します。 2. 削除するプリセットを選択します。	Eメールの設定 システム管理		
デフォルトプリセット プリセットのインポー ト、エクスポート	機能ごとのデフォルトプリセット。 作成されたカスタムプリセットは「プリセットのインポート」または「プリセットのエク スポート」ができます。	Z 36: (メディアが検出されません)	Can	ion TX-4000: オンライン

プリセット : 原稿の種類



設定:ユーザーアカウント (管理者権限のみ)

ユーザーアカウント	オン/ <u>オフ.</u> 始めに全ての制御をコントロールできる管理者を一人設定します。管理者はパワーユ ーザー、またはユーザーの制御範囲を設定できます。ユーザーアカウントは最大 20 名 まで設定できます。	■ SmartWorks MFP6 - V6.0 (build 93398)	- 『 ×
ログオン詳細 : ユーザー名 ログオン詳細 : パスワード	ログオン時、ユーザー名、またはパスワードの必要性を設定します。	设定 設定	🦾 ユーザーアカウント
ユーザーを編集 ユーザーを追加	ユーザー名、パスワード、レベルの設定をします。(パワーユーザー、またはユーザ ー)ユーザーのスキャンフォルダーオン/オフ、ユーザーのスキャンフォルダーパス (次のページ参照)	ー プログラム環境設定 プリンターの設定	ユーザーアカウント: オン ログオンの詳細 ->名前を入力する: オン
ユーザーの削除	削除するユーザーを選択します。	スキャナー設定 ファイル設定 プリセット	ログオンの詳細->パスワードを入力する:オン ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ユーザー権限 パワーユーザー権限	ユーザーグループごとに使用できる機能を設定します。ユーザーアカウント権限を参 照してください。	ユーザーアカウント Eメールの設定 システム管理	ユーザーを削除する > ユーザー権限 > パワーユーザー権限 >
操作ログ	ユーザー毎の操作ログを表示します。	Z 36: (メディアが検出されません) 名 管	管理者: Administrator Canon TX-4000: オンライン

	設定 : ユーザーアカウント/ ユーザースキャ:	ンフォル	ダー (管理	里者のな	み)			
ユーザー パスワード	SmartWorks MFP 用ユーザーアカウント情報 (ネットワーク用ユーザー名、パスワードとは異なります)	SmartWorks MFP6 - V6.0 (build SmartWorks MFP6 - V6.0 (build			_ザ_の編集 (筒理ま	<u>لام</u>		- 0 ×
ユーザーレベル	パワーユーザー、またはユーザー(ユーザー権限参照)		7-tf- Administ	rator	・ザースキャンフォルダーを言	* / 没定: オン		
ユーザースキャンフォル ダー	ユーザースキャンフォルダーが有効な場合、そのユーザーのプリセットで設定したスキャ ンフォルダーよりこのスキャンフォルダーが優先されて使用されます。 • ローカル - ローカルフォルダーを検索して選択します。 • ネットワーク ○ タイプ = サーバー、FTP、FTP (SSL) ○ サーバーパス(例: ¥Server¥folder¥) ○ サブフォルダー	プログラム環境。 プリンターの設定 スキャナー設定 ファイル設定	ユーリー Administ パスワード 001 管理者		0- <i>л</i> и	 ネットワーク 種類 サーバー サブフォルダー ユーザー パスワード ドメイン 	サーバー ¥¥ukfs01¥Users¥ myscans user3 Password int.company.com	
注記	 ○ ユーザー (ネットワークユーザー名) ○ パスワード (ネットワークパスワード) ○ ドメイン ネットワーク接続をテストしてクレデンシャル情報が正しいか検証してください。 FTP サーバーによってはルートディレクトリにファイルの保存を許可しない場合があります。その場合、サブフォルダーのみ使用できます。	プリセット ユーザーアカウン Eメールの設定 システム管理 Z 36: (メディアが検出	Hされません)	8 管	ox キャンセル	ator	キットワーク接続をテストする Car	non TX-4000: オンライン

	設定:ユーザーアカウント権限 (管理者のみ)			
	管理者は他のユーザー、パワーユーザーの制御範囲を設定できます。	管理者	パワーユーザー	ユーザー
プリセットの保存	機能のページを終了する時、またプレビューのプリセットを保存する機能で新しい設定を新しいプリセットと して保存できます。	On	On / Off	On / Off
フォルダーの選択	スキャンフォルダーの保存先の変更ができます。	On	On / Off	On / Off
ファイル名の変更	スキャンファイル名の変更ができます。	On	On / Off	On / Off
USB メモリーの自動検知	USB メモリーを使用できます。	On	On / Off	On / Off
スキャン to Eメール	スキャン to E メールができます。	On	On / Off	On / Off
スキャン to クラウド	スキャン to クラウドができます。	On	On / Off	On / Off
プログラム環境設定		On	On / Off	
プリンター設定	そできます。 マフォルダーの保存先の変更ができます。 ファイル名の変更ができます。 リーを使用できます。 リーを使用できます。 メ to Eメールができます。 メ to Eメールができます。 ス to クラウドができます。	On	On / Off	
スキャナー設定		On	On / Off	
ファイル設定	リーのパイリアセス可能	On	On / Off	
プリセット設定		On	On / Off	
ユーザーアカウント制御	管理者のみが制御できます。	On		
E メール設定	管理者のみが制御できます。	On		

	設定:Eメール設定(管理	者のみ)		
SMTP サーバーとポートナン バー SSL を使用	使用するメールサーバーの SMTP サーバー、ポート番号を入力します。(例:ネットワークの管理者から専用のメールアドレスを取得し、SmartWorks MFP が SMTP サーバーにアクセスすることを許可してもらうように依頼します。) 有効であると、SSL 証明が E メールを保護し、認証します。	SmartWorks MFP6- V6.0 (buil:	EXールの設定 簡易メール転送プロトコル(smtrp) SMTPサーバー smtp.gmail.com ポート番号 587	- 0 X
SMTP デフォルトログオン パスワードを保存	メールアドレスとパスワードを入力します。「パスワードを保存」にチェックが入って いない場合、スキャン to E メールをするたびにパスワードの入力を求められます。	プログラム環境。	ズISSLを使用 SMTPデフォルトログイン情報 メールアドレス Emailaddress@gmail.com パスワード ●●●●●●●●● パスワードを保存 ズ ・	
メッセージ設定 最大添付サイズ:	デフォルトの電子メールの件名とメッセージ本文の内容を入力します。 Eメールに添付したデータが最大サイズを超えた場合、設定されたサイズ以下になるようにソフトウェアが自動で縮小します。(最大ファイルサイズのデフォルト=10MB) ディスクに保存されるファイルのサイズは変更されません。MPDF、DWF ファイル形式に は対応しません。	プリンターの設定 スキャナー設定 ファイル設定 プリセット		
デフォルトEメールを使用 Address for all Users 注記: • SmartWorks MFP はリモー	差出人のEメール情報をパワーユーザー、またはユーザーが設定または変更できるかどうかを設定できます。 ・トメールサービスを使用します。メール設定が正しくない場合、または SmartWorks MFP	ユーザーアカウン 、 Eメールの設定 システム管理	OK キャンセル	
からのメール送信をメー • SmartWorks MFP がメール ります。例:「安全性の	ルサーバーでブロックされた場合はエラーメッセージが表示されます。 ・サーバーにアクセスできるようにEメールサービスで設定の変更が必要になる場合があ 低いアプリ」をオンにし、「2 段階検証」を無効にします。	Z 36: (メディアが検出されま	ettん) 名 管理者: Administrator	Canon TX-4000: オンライン

設定:システム管理(管理者のみ)

工場	出荷時			設定			
	全てリセット	ユーザープリセット、ユーザーアカウント、ユーザーログを削除します。		í a	于担心若恐安		
	全てのユーザーを削除	全てのユーザー、パワーユーザー、管理者アカウントを削除します。		¥	工物山村政定		
	全てのユーザープリセ		プログラム環境設定	工場出荷設定	「」「工場出荷設定」		
	ットを削除	全てのユーザー、パワーユーザーのフリセットを削除します。	プリンターの設定	システムの更新と修復			
			スキャナー設定	日付と時間を設定する	全てをリセットする		
	全てのロクを削除	全てのユーサー、ハリーユーサー、官埋者の操作ロクを削除します。	別名で保存	タイムゾーン	全てのユーザーを削除する		
\$,7·	テム面新といわびいー		プリセット		全てのユーザープリセットを削除する		
/~	ノム史初とリカハリ		ューザーアカウント		日付		
	システムの設定を変更	システムの日付、時間を設定します	Eメールの設定				
	する		システム管理				
	システムの更新/リカ バリーを開始する	システムをシステムツールモードで再起動し、SmartWorks MFP を最新のバージョンに 更新、または前のバージョンにリストアします。	Z 36: (メディアが検出されません)		Canon TX-4000: オンライン		

設定:システムの更新とリカバリー

			SmartWorks MF	FP System Tool	SmartWorks MFP System	em Tool X
シス	テム更新モード		SmartW	Jorks MFP System Installation & Recovery:		System Information
	キャンセル (Cancel)	通常のシステムオペレーションに戻ります。		Cancel System Recovery	Sys Upd MAC	tem version: GSC7152W_system_1.0.1 Nate version: GSC7152W_update_1.0.1
	システム情報 (System Information)	現在のシステム情報が表示されます。		System Update System Information	IP /	Address: 192.168.1.173
	システムリカバリー (System Recovery)	リカバリーしたいイメージを選択します。	SmartWorks MF	PP System Tool e select image file to recover: Cancel GSC7152W system 1 0 1 (factory)	SmartWorks MFP System	cancel
	システム更新 (System Update)	イメージファイルが保存されている USB メモリーを差し込みます。インストールした いイメージを選択します。		- not available -		GSC7152W_system_1.0.3 - not available -

設定:システムの更新とリカバリー

		SmartWorks MFP System Tool	SmartWorks MEP System Tool				
システムの更新と リカバリープロセス	「OK」を選択します。	Install GSC7152W_system_1.0.1 (factory):	Select Settings to use:				
	前のユーザー設定(User Setting)を保存するかどうか選択します。(ユーザープリセット、ユーザーアカウント、ユーザーログ) 警告:工場出荷設定(Factory Default)を選択すると全てのユーザー設定が削除されます。	Cancel	User Settings Factory Default WARNING: Factory Default Settings will remove all User Settings!				
リカバリープロセス		SmartWorks MFP System Tool	SmartWorks MFP System Tool				
	システムがイメージをロードするのを待ちます。 警告;システムの電源を切らないでください。	System Update Progress:	Update complete				
		Please wait					
	シューノが再新た始めたら USP メエリー た取りめし オノゼキい		System Tool Main Menu				
	「通常のシステムオペレーション」(Normal System Operation)を選択するとシステムが		Normal system operation				
	SmartWorks MFP を再スタートします。	00:05					
	「システムツールメインメニュー」(System Tool Main Menu)を選択するとメインメニュ						
	一に戻ります。	WARNING: Do NOT power off the system!					

Settings – System Update and Recovery



|アプリケーションノート:枠のトリミング|

例:A1の定型サイズでスキャンし、A1 ロール紙にプリントする場合:

トリミング:オフ プリント時に出力用紙の余白 3mm 分スキャン画像が移動します。 このため横方向で 6mm の画像欠損(右側)とタテ方向で 6mm 用紙サイズが大きくなり、出力サイズは 594mm×847mm となります。



トリミング:オン プリントする前にスキャン画像の四方の 3mm をトリミングし、 A1 サイズ 594mm×841mm でプリントします。



枠のトリミング

アプリケーションノート:原稿サイズと原稿の向き

(1) プリンターロール自動選択(ロールユニットを搭載し、2段ロール給紙に対応したプリンターの場合)

○ メディアの種類が同じ場合、プリンターは常に出力に最適なロール紙を選択します。

(2) 用紙サイズ

- 自動 : スキャナーが自動で原稿の幅と長さを検知します。原稿が挿入されたときにスキャナーが原稿の両端をセンサーで検知し、自動で原稿幅が認識されますが、数値を正しく読み取れない場合もあります。自動サイズの場合、出力したいロール紙にプリントされない場合があり、幅の広いロール紙が搭載されている場合、そちらに出力することがあります。
- **一番近い定型サイズ** : この機能を有効にすると一番サイズが近い ISO、ANSI、ARCH 定型幅サイズを認識し、その幅に自動で設定します。自動サイズによってオーバ ーサイズで認識されるリスクを軽減します。
- 全幅:原稿幅がスキャナーの全幅とほぼ同じ場合、またトレーシングペーパーなど、原稿の種類によってはスキャナーによる正しい原稿幅の検知が難しい場合があります。その場合、「全幅」の設定を使用し、スキャナーの幅と同じサイズ(24 インチ、または 36 インチ)でスキャンし、必要であればプレビューで「切抜き」機能で画像サイズを調整することができます。

(3) 倍率

- **ロールサイズに合わせて印刷** : プリンターに搭載しているロール紙の最大幅に合わせて画像サイズを自動で調整します。
- %: 画像は指定された倍率で拡大、縮小されます。
- ISO / ANSI / ARCH : 入力サイズ、出力サイズを定型サイズで指定します。SmartWorks MFP が自動で倍率を計算します。

(4) 枠のトリミング

○ スキャン画像の四辺からプリント時に必要な印字余白と同じ 3mm を自動で切り取ります。画面に表示されるプレビュー画像には適用されませんがプリント時にこのマージンが削除されます。

(5) 印刷自動回転

○ プリンターに搭載しているロール紙の印字可能幅より画像の長辺側が短い場合に、自動で画像を回転します。

スキャンやコピーのサイ ズ、または原稿の向きを 変更する方法

	アプリケーションノート:巻き癖がきつい、またはデリケートな	原稿のスキャン
巻き癖がきつい原稿	巻き癖がある原稿はスキャンする前にしっかりと伸ばしてください。 排紙された原稿が回り込んで再度スキャナーに入ることがないように、原稿を支えながらスキャン します。再度ス ます。原稿を破損する恐れがありますので十分に気を付けてください。	、キャナーに入ってしまった場合、紙詰まりを起こす可能性があり
キャリアシートの使用	 デリケートな原稿のスキャン: 古い原稿、原稿の淵や折り目が破れた原稿、貴重な原稿、あるいは和紙などの原稿(腰の弱い原稿)など、スキャナーを通紙中に破損してしまうことがあります。原稿を保護しながら搬送するキャリアシートに挟んでスキャンする事を推奨します。 キャリアシートは次のような原稿をスキャンする時にも有効です。 フィルムなど透明な原稿をスキャンする時に起きる光の反射を抑え、質の良い 画像を得るのに役立ちます。 光沢紙などつるつるした表面の原稿に傷がつくのを防ぎます。 スキャナーに挿入しにくい形の原稿、破れている原稿、また複数の原稿を一つの原稿としてスキャンする場合などキャリアシートに挟んでスキャンすることを推奨します。 汚れている原稿などキャリアシートに挟んでスキャンするとスキャナーのガラスが汚れるのを防ぎます。 両面に印刷されている原稿は、裏写りを軽減させるために裏地が黒いキャリアシート(別売オプション)を使用してスキャンすることを推奨します。 キャリアシートの価格等は販売店にご確認ください。 	



300dpi シャープネスを使用した画像と使用しない画像

Continued

600dpi シャープネスを使用した画像と使用しない画像



	トラブルシューティング
メニューのオプションが表示 されない	ユーザーアカウントでログオンした場合、管理者によってユーザー毎に制御範囲が制限されているので表示されないメニューがある場合があります。 SmartWorks MFP の管理者にご確認ください。
スキャン to USB が正しくで きない	USB メモリーが正しくフォーマットされていてスキャンに十分な空容量があることを確認して下さい。低めの解像度でスキャンするとデータサイズが小さくなります。
コピー開始のボタンを押して もコピーできない	選択したプリンターがオンライン上でコピーの準備ができていることを確認して下さい。ファイルがプリンターの最大幅を超えていないことを確認して下さい。 プリンターキュー の プリンターオフライン が選択されていないことを確認して下さい。
スキャン中、原稿が途中で止 まったりする	処理するデータ量に対し、読取りの処理が早すぎる可能性があります。幅広の原稿で画質を高品質に設定し、シャープニングなどの画像処理を同時に行っているときなどにこのよ うな現象が見られます。これはスキャナーの故障ではありませんがスキャナーの速度を遅く設定し、スキャン処理をスムーズに行うことをお勧めします。
スキャナーの自動サイズが正 しく機能しない	原稿がスキャナーに搭載されるとスキャナーは原稿の先端をスキャンし、右端と左端を検知してその幅を測ります。自動サイズの精度は原稿の種類に依存します。原稿によっては その両端を検知することが難しく、特に原稿の内容が原稿の端ぎりぎりまで描かれている場合、誤ったサイズを測定することがあります。スキャンガラスや原稿ホールドアップシ ステムが汚れていたり、スキャナーのキャリブレーションがされていなかった場合なども誤った原稿幅を検知する原因になります。スキャナーを清掃し、キャリブレーションを行 ってください。キャリブレーションをする前に必ずスキャナーを清掃してください。スキャンガラスやホールドアッププレートに傷がついていたり、汚れが取れない場合、交換す ることをお勧めします。原稿の一方の端、または両端が最大読取り幅からはみ出すと、スキャナーのセンサーが原稿の端を検知できません。その場合、原稿サイズを「最大幅」に 設定してください。スキャナーはスキャナーの最大幅をスキャンし、その後自動的に原稿長さを測定します
SmartWorks MFP とプリンタ 一との通信障害	SmartWorks MFP ソフトウェアはプリンターとの定期的な通信を行い、プリンターのステータスを取得します。これはデフォルトで設定されています。この通信がネットワーク上で 支障をきたす場合、「プリンターステータス」をオフにしてこの設定を解除することができます。その場合、プリンターのステータスはプログラムが開始した時、緑のボタンが押 されたとき、更新ボタンが押された時にのみ取得します。設定をオフにした場合、画面に表示されるプリンターのステータスは最新ではなくなります。
SmartWorks MFP がフリーズ する	SmartWorks MFP ソフトウェアはスキャンされた画像を指定されたフォルダーに保存します。ネットワーク上のリモート PC にあるフォルダーに画像を保存する場合、画像ファイル のサイズやネットワークの速度、または帯域幅によって保存にかかる時間が長くなる場合があります。 スキャンした画像データを保存するには時間がかかります。画像データが 小さい程、短時間で保存することができます。画質を低くする(dpi)、TIFF の代わりに JPG か PDF ファイルフォーマットを使う、JPG や PDF ファイルフォーマットのファイル圧 縮を使用することで画像データを小さくできます。

	トラブルシューティング
原稿が正しく搬送されない	○ スキャナーに原稿が真直ぐに挿入されていません。両手で原稿の両サイドを持って速やかにスキャナーの原稿挿入口に挿入してください。両端のドライ
	ブローラーに原稿が当たるまでしっかりと原稿を押し込みます。斜めに挿入された場合には、原稿を巻き戻して取り出し、もう一度セットし直して下さ
	い。原稿はスキャナーの中央に合わせて挿入してください。
	○ 巻き癖やシワがある原稿はスキャンする前にしっかりと伸ばしてください。
	○ 原稿が真直ぐに挿入されるように原稿の右、または左に原稿ガイドを利用してください。
	○ 両端のレバーがしっかりとロックされてスキャナーが閉じられているか確認して下さい。
	○ 原稿サイズがスキャナーの仕様に合っていない可能性があります。仕様を確認して下さい。
巻き癖がある原稿が再度スキャナーに取り込まれ	ペーパーリターンガイドはユーザー側に原稿を排紙します。巻き癖がきつい原稿だとペーパーリターンガイドを使い、排紙された原稿がスキャナーの中に取
て紙詰まりを起こしてしまう。	り込まれてしまう可能性があります。これを防ぐには原稿を今の巻き癖と反対の方に巻いて巻きを軽減し、ペーパーリターンガイドを取り外し、後方に排紙
	するか、または原稿を支えながら、スキャナーに再度取り込まれないように前方に排紙することをお勧めします。
スキャナーの LED がつかない	スキャナーの電源が入っていない可能性があります。スキャナーの電源が入っていること、主電源がオンであることを確認して下さい。電源ケーブルと電源
	アダプターがしっかりと差し込まれていて、スキャナーに正しく接続されていることを確認して下さい。
スキャナーの電源スイッチを入れるとLED がオレ	○ スキャナーのカバーが開いています。両端のレバーがしっかりとロックされてスキャナーが閉じられているか確認して下さい。
ンジのままの状態となる	
スキャン画像やコピーが真っ白になる	原稿が下向きの状態でスキャナーに挿入されているかもしれません。スキャンする面を上向きにし、スキャナーの中央に合わせて原稿をセットします。

トラブルシューティング:画質

右図のスキャン画像の様に画像に異常がみられる場合、スキャナーに何らかの不具 合があると考えられます。不具合にあった処置を実行してください。

1. 縦の線

ガラスに埃がついているかキャリブレーションが正しく行われていない可能性 があります。ガラスを清掃してください。それでも解決しない場合、キャリブ レーションを行ってください。ガラスに傷がついている場合、ガラスを交換し てください。

2. 色ムラ

200mm 間隔の色ムラ、その間隔に縦の線が見られる場合、キャリブレーション を実行してください。 地肌の白の濃淡にムラがある場合、キャリブレーションを実行してください。

3. 線が途切れている ステッチ調整を実行してください。



トラブルシューティング:画質

 スキャナーをクリーニングすることで埃による 縦の線を取り除くことができます。

- スキャナーをキャリブレーションすることで下 記の効果があります:
 - a. 色ムラや縦の線を取り除く

b. 地肌の色もきれいになる

キャリブレーションはセンサーのピクセルの光 学的な感度を調整し、白と黒を正しいレベルに 戻します。

 ステッチ調整で線の途切れを直す ステッチ調整はそれぞれのセンサーの継ぎ目を 自動的に調整し、継ぎ目の前後、左右に起こる ズレを補正します。



(仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。)

製品名	Z24	Z36	製品名	Z24	Z36				
最大読取り幅	610mm	914mm	スキャンテクノロジー	光学解像度 1200dpi シングルセンサー					
原稿幅	711mm	965mm	光源	全幅、2 方向から照射	付する複数の LED 光源				
最小読取り幅	158mm	150mm		64 LEDs	96 LEDs				
原稿厚(1)	0.07 -	0. 5mm	原稿排紙方法	後方排紙					
外形寸法 (ペーパーリターンガイドむ)	W x H x D 751 x 156 x 251 mm	W x H x D 1056 x 156 x 251 mm	原稿給紙方法	読み取り面を上に(フェィスアッ ペーパーリターンガイドを使用	ップ)前面給紙、後方排紙(付属の して前方に排紙することが可能)				
質量	5.8Kg	7.8Kg	スキャン速度 200dpi カラー(2)	6ips (コピー) / 3ips (スキャン)					
USB インターフェース	3.0 (USB2 に下	位互換性あり)	スキャン速度 200dpi グレー(2)	13ips					
スキャナー制御	停止、原稿搬送、原稿卷	き戻し、LED ステータス	推奨使用環境	温度条件: 10-35C 相対湿度: 10-90%					
注記:	(1) 厚手の原稿は柔軟性がある素材	材であることを確認して下さい。厚	手の原稿をスキャンするときはペー	パーリターンガイドを外してくださ	い。画像の品質を保つために、メ				
	ディアの素材によってはスキャン	スピードを遅く設定してスキャンす	ることをお勧めします。メディアの	素材によっては正しくスキャンでき	ない場合があります。				
	(2)スキャン速度は設定している解	像度に比例します。実際にスキャン	いにかかる時間と仕様に書かれている	ら速度はホストのパフォーマンスに係	衣存します。またメディアの種類				
	によっても異なります。仕様にあ	るスキャン速度は 200x200dpi での画	画像読み取り時の最高速度です。						
	仕様は予告なしに変更する場合が	ありますのでご了承ください。							

仕様

最大スキャン長は、ファイル形式やスキャンの解像度によって異なります。 コピー設定時の最大コピー長は、解像度の設定ごとに異なり、TIFF 形式と同じ長さとなります。 コピー&アーカイブ設定時の最大スキャン長とコピー長は、解像度の設定ごとに異なり、選択したファイル形式の長さとなります。																		
			最大	スキー	ャン長	(イ:	ンチ)					튭	是大 スキ	-ャン	€(メ・	ートル)	
最大スキャン長さ	DPI	100	200	300	400 6	500	800	1000*	1200*		100	200	300	400	600	800	1000*	1200*
	JPEG	315	315	200	162	96	60	36	24		8.00	8.00	5.08	4.11	2.44	1.52	0.914	0.61
	TIFF	600	600 3	395	200	96	60	36	24		15.24	15.24	10.03	5.08	2.44	1.52	0.914	0.61
	*定	型サイ	ズの場	合:/	AO、ANS	SI E/	E+ま†	とはARCH	E/E1、8	801	dpi以上0)場合、	DPIは自	動で80	Odpiに	自動設	定されま	す。
															_			
							ISO			Α	NSI		ARCH					
					A0	841	.mm >	(1189mn	n E	34i	in x 44 in	ARCH	E 36i	nx 48ir	1 I			
					A1	843	1mm	x 594mm	ו D	34i	in x 22 in	ARCH	D 36i	n x 24ir	1 I			
用紙定型サイズ					A2	594	4mm	x 420mm	n C	22i	in x 17 in	ARCH	C 24i	n x 18ir	n			
					A3	29	7mm	x 420mm	n B	17	in x 11in	ARCH	B 18i	n x 12ir	n			
					A4	29	7mm	x 210mm	n A	11i	n x 8.5in	ARCH	A 12	in x 9in				

仕様