Canon

レーザビームプリンタ LASER SHOT LBP-1120

設置時にお読みください



プリンタを箱から取り出して、設置します	Р. З
トナーカートリッジをセットします	P. 4
アースコード、電源コードを接続します	P. 5
コンピュータと接続します	P. 6
_ 給紙ガイド、排紙ガイドを取り付けて、用紙をセットします	P. 7
ソフトウェアをインストールします	P. 9
	プリンタを箱から取り出して、設置します トナーカートリッジをセットします アースコード、電源コードを接続します コンピュータと接続します 給紙ガイド、排紙ガイドを取り付けて、用紙をセットします ソフトウェアをインストールします



このたびはキヤノンLASER SHOT LBP-1120をお買い上げいただき、ありがとう ございます。 ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

はじめに

取扱説明書について

本プリンタのCD-ROMには、取扱説明書の電子マニュアル(PDF)が収め られています。

CD-ROMをお使いになる前に、本書の「CD-ROMについて」(→P.17)を 参照してください。

■設置時にお読みください(本書) 🗛 🛄

本ブリンタを設置して印刷ができるようにするまでの準備のしかたについ て説明しています。

■ユーザーズガイド 🚕

印刷のしかた、日常のお手入れ、困ったときの対処のしかたなどを説明し ています。

■ Macintosh 用プリンタドライバ オンラインマニュアル 🔜

Macintoshコンピュータに本プリンタを接続して使用するときの印刷の しかた、困ったときの対処のしかたなどを説明しています。

- このマークがついている分冊は、製品に同梱されている紙マ ニュアルです。
- このマークがついている分冊は、CD-ROM に収められている PDF マニュアルです。

PDF マニュアルは、以下の方法でご覧いただけます。

■ Windows をお使いの場合

「CD-ROM メニューについて」(→ P.18)を参照してください。

■ Macintosh をお使いの場合

CD-ROMアイコン→[Manuals]の順にダブルクリックし、[設置時にお読 みください]、[ユーザーズガイド]、[オンラインマニュアル] のいずれか をダブルクリックします。

● 重要 ● PDF マニュアルをご覧になるには、Adobe Acrobat Reader が必要です。 Adobe Acrobat Reader は、付属のCD-ROM [User Software for LBP-1120] に収録されています。

マークについて

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限・注意 などの説明に、下記のマークを付けています。

- ▲ 注意 ●取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
- ●操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。
- ●操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

商標について

- Canon、Canon ロゴ、LBP は、キヤノン株式会社の商標です。
- LASER SHOT、FontGallery、FontComposerはキヤノン株式会社の日本における登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows□ゴは米国マイクロソフトコーポレーション の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Apple、Macintosh、TrueType は米国 Apple Computer Inc.の商標です。
- Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の 商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

環境について

設置環境

● 電源電圧は以下の範囲内でお使いください。

AC100V ± 10%

- 50 / 60Hz \pm 2Hz
- ●本プリンタの最大消費電力は654W以下です。電源容量に十分余裕のある、独立した電源コンセントから電源が取れる場所を選んでください。
- 温度、湿度が以下の範囲内の場所でお使いください。
 周囲温度:10℃~32.5℃
 周囲湿度:20~80%RH(結露しないこと)
- ●本プリンタの寸法は次のとおりです。設置する際には、プリンタの周囲に、図のような空間を確保してください。





● 本プリンタのある部屋を急激に暖めた場合や、本プリンタを温度や湿度の低いところから高いところへ移動した場合、プリンタ内部に水滴が生じることがあります(結露現象)。このような場合、本プリンタを周囲の温度や湿度に慣らすために、1時間以上放置してからお使いください。プリンタ内部に水滴が生じると、用紙の搬送に不具合が起こり、紙づまりの原因となったり、印刷不良となることがあります。

システム環境(Windowsの場合)

OS ソフトウェア環境

・Microsoft Windows 98/Me 日本語版

・Microsoft Windows 2000/XP 日本語版

動作パソコン環境

	Windows 98/Me	Windows 2000/XP
CPU	Pentium 150MHz以上	Pentium 233MHz以上
メモリ (RAM)	32MB以上	48MB以上/64MB以上
ハードディスク	約15MB	約10MB

* IBM-PC互換機

推奨パソコン環境

	Windows 98/Me	Windows 2000/XP
CPU/製品名	Pentium III 600MHz以上	Pentium III 600MHz以上
メモリ (RAM)	64MB以上	128MB以上/256MB以上

 ● サウンド(音声メッセージ)をお使いになる場合は、PC音源(およびPCM 音源のドライバ)が組み込まれている必要があります。PCスピーカドライバ (speaker.drv など)はお使いにならないでください。

システム環境 (Macintosh の場合)

OS ソフトウェア環境

- \cdot Mac OS 8.1 \sim 9.2.2
- ・Mac OS 10.1~10.1.5 (ネイティブ) /10.2
- * Mac OS X の Classic 環境には対応していません。
- * Mac OS X については、お読みくださいを参照してください。

動作パソコン環境

・USB ポートを標準で搭載する機種

ハードディスク / メモリ

十分な空き容量



プリンタを箱から取り出 して、設置します

パッケージの内容を確認する

プリンタを設置する前に、パッケージ内に次のものがすべてそろってい るかどうかを確認してください。万一不足しているものや破損している ものがあった場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

正しい持ち方

図のようにプリンタ本体底面の左右に手をかけ、しっかり持ってください。



▲ 注意 ● 本体の前後、フロントカバーおよびフェイスアップ排紙口には、絶対に手を かけないでください。本体を破損したり、落としてけがをする恐れがありま



パッケージ内容物





トナーカートリッジを セットします

トナーカートリッジの取り扱いについてはユーザーズガイドを参照して ください。

- ▲ 注意 トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場 合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れ がとれなくなるとことがあります。
- 7 トナーカートリッジを保護袋から取り出します。



- 重要 トナーカートリッジが入っていた保護袋は捨てずに保管しておいてください。 メンテナンスや修理でプリンタからトナーカートリッジを取り出したとき、 カートリッジを保管していた保護袋に入れ、光に当てないようにするために 必要です。
- 2 図のような方向にトナーカートリッジをゆっくりと5~6回ゆすり、内部の トナーをならします。



3 トナーカートリッジを平らな場所に置きます。カートリッジを押さえながら シーリングテープ(長さ約476mm)のタブを矢印のように数回折り曲げた 後、まっすぐに最後まで完全に引き抜きます。







5

トナーカートリッジの左右の突起を本体内部のガイドに合わせて押し込みます。 奥に突き当たったら、トナーカートリッジのハンドルを下から奥へ強く押し込み、 カチッとロックされたことを確認します。



6 フロントカバーを閉じます。



- (●) 重要 プリンタとコンピュータのアースコードを両方とも接続してください。片方 だけ接続すると、機器間に電位差が生じ、故障の原因になることがあります。
 - 電源コードは、なるべくひとつのコンセントを専用にしてお使いください。
 - コンピュータ本体の補助コンセントから電源をとらないでください。
 - 本プリンタを無停電電源に接続しないでください。停電発生時に誤動作を起 こしたり、故障するおそれがあります。

1 プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認します。本体背面の アースコード接続部のネジをゆるめて取り外し、付属のアースコードをネジ 止めします。



● Tース線がUSBインターフェース接続部に重ならないように接続してください。

2 本体背面の電源コード接続部に、付属の電源コードをしっかりと接続します。



3 アースコードを専用のアース線端子に接続し、電源プラグを電源コンセント に差し込みます。



コンピュータと接続しま す

- 重要 次のときは、USB ケーブルを抜き差ししないでください。
 - ・プリンタドライバをインストールしているとき
 - ・コンピュータの電源を入れて、OS (Windowsまたは Mac OS) が起動す るまでの間
 - ・プリンタが印刷中のとき

USB ケーブルは、コンピュータやプリンタの電源が入っているときでも、ケー ブルの抜き差しが行えます。ただし、上記の場合にケーブルの抜き差しを行う と、コンピュータやプリンタが正しく動作しなくなることがあります。

- USBケーブルの抜き差しは、5秒以上の間隔をあけてください。コンピュータやプリンタの電源が入っている状態でUSBケーブルを抜き差しするときは、必ず抜いてから5秒以上の間隔をあけて差すようにしてください。抜いてからすぐにケーブルを差し込むと、プリンタが正しく動作しないことがあります。
- ▲ 注意 USBケーブルを接続したり抜いたりするとき、コネクタの金属部分に触れな いでください。感電の原因になることがあります。
- プリンタ背面のUSBインタフェース接続部に、USBケーブルの四角い方を 接続します。



2 USB ケーブルの平らな方を、コンピュータの USB ポートに接続します。

 お使いの Windows コンピュータに、本プリンタの電源がオンになっている 状態でUSBケーブルを接続した場合、USB クラスドライバのインストール を開始するダイアログボックスが表示されることがあります。その場合は 「ステップ6 ソフトウェアをインストールします」(P.9)の「Windowsに インストールする(プラグ・アンド・プレイ)」手順2以降を参照してくださ い。

3 電源スイッチの [1]マーク側を押し、電源をオンにします。





給紙ガイド、排紙ガイド を取り付けて、用紙を セットします

給紙ガイド・排紙ガイドをセットする

図のように、給紙ガイド(大きい方)を後ろ側、排紙ガイドを前側のス ロットガイドにあわせてしっかりとセットします。



● 重要 ● 給紙ガイド・排紙ガイドは、前側から見たときに、細長い溝が左側にきます。 また、後ろに向かってゆるやかにカーブしています。セットするときは、前 後を間違えないように注意してください。また、合わない差し込み口に無理 にセットしないでください。

排紙方法を選択する

本プリンタでは、印刷面を上向きにして排紙するフェイスアップ排紙と、 印刷面を下向きにして排紙するフェイスダウン排紙のどちらかを選択で きます。

リーガルサイズの用紙、OHPフィルム、ラベル用紙、官製はがき、封筒 に印刷するときは、フェイスアップ排紙を選択してください。 普通紙に印刷するときは、どちらの方法でもかまいません。 本体前面にある排紙切替レバーを操作して、排紙方法を選択します。



用紙をセットする

本プリンタには、本体上部に給紙トレイと手差しトレイの2つのトレイ があります。給紙トレイは最大約 125 枚まで連続給紙が可能です。手 差しトレイは1枚ずつ手で給紙して使用します。使用できる用紙につい ての詳細は、ユーザーズガイドを参照してください。



- 「重要 レターヘッドやロゴ付きの用紙に印刷する場合は、印刷する面を正面に向け、 用紙の上側を下に向けてセットしてください。
 - 一度印刷した用紙の裏面に印刷する場合は、用紙を給紙トレイ、または手差 しトレイに一枚ずつセットしてください(OHPフィルム、ラベル用紙、封筒 の両面印刷は不可)。
- 封筒やはがきに印刷する場合については、ユーザーズガイドを参照してください。

給紙トレイにセットする

給紙トレイにセットできる用紙の枚数は、最大約125枚(64g/m²の普通紙)です。 セットできる用紙は、リーガル、レター、A4、エグゼクティブ、B5、A5 サイズの普通紙 (64~90g/m²) と厚紙 (91~135g/m²)、およびOHP フィルム、ラベル用紙、はがき、封筒(洋形2号と4号)です。

用紙の束をよくさばき、平らな場所で縁を揃えます。





3

2 給紙トレイに用紙をセットします。



左右の用紙ガイドを移動させ、用紙の幅にぴったりと合わせます。 用紙と左右のガイドの間にすき間がないように合わせます。





手差しトレイにセットする

給紙トレイにセットした用紙と異なるサイズや種類の用紙に印刷したいとき などは、手差しトレイを使用します。

手差しトレイには、用紙を1枚ずつセットします。手差しトレイにセットさ れている用紙を、常に給紙トレイの用紙より優先して印刷します。

1 手差しトレイに用紙を1枚ずつセットします。





2 左右の用紙ガイドを移動させ、用紙の幅にぴったりと合わせます。 用紙と左右のガイドの間にすき間がないように合わせます。





ソフトウェアをインス トールします

- Windows 98/Me をご使用の場合 → P.9
- Windows 2000 をご使用の場合 → P.10
- Windows XP をご使用の場合 → P.12
- Macintosh をご使用の場合 → P.16

Windows にインストールする (プラグ・アンド・プレイ)

Windows 98/Meの場合

ここでは、Windows 98の画面例で手順を説明します。

● プラグ アンド プレイでCAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリンタがコンピュータに正しく接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。

コンピュータの電源を入れて、Windows 98/Meを起動します。USBポートが自動検知されます。

Windows98の場合、「新しいハードウェアの追加ウィザード] ダイアログボック スが表示されます。「次へ]をクリックしてインストールを続けます。 2 検索方法を選択するダイアログボックスが表示されます。[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)] (Windows Meをお使いの場合は[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)])を選択し、[次へ]をクリックします。

	検索方法を選択していたい。
	F 使用中心方/17722最速度FF//信使常常多 理题F
	「特定の通知にあるすべてのドライジロー製を作成し、インス トールするドラインを運作する
~~~	C #2020 (2003) \$89-9915

検索場所を指定するダイアログボックスが表示されます。

3 付属の CD-ROM [User Software for LBP-1120] を CD-ROM ドライ ブにセットします。[検索場所の指定] だけを選択して [参照] をクリック し、フォルダを参照します。

CD-ROM ドライブが [D:] の場合は [D:¥Japanese¥Win98] (Windows Me をお使いの場合は「D:¥Japanese¥WinMe]) を選択して [OK] をクリックしま す。

[検索場所の指定] に参照するフォルダが表示されていることを確認し、 [次へ] をクリックします。

時しませいードウェアの感激的イヤ	(-)
	NLO129102,10-12 ドライスの12-01 デーライースと、水口道教 した男がたいままたます。 単本を用なすという、しかく 859%ひ てびえい。 「 コロメビーディスタ ドライブを) 「 ロロ・ディスタ ドライブを)
8.3	「「「「「「「「「」」」」」
*	[14].garosewing
	(度20日) (注へ) キャンセル

ドライバファイルが選択された画面が表示されます。





5

**Windows 98 の場合、[新しいハードウェアの追加ウィザード] (Canon** LASER SHOT LBP-1120) が表示されたら、[次へ] をクリックします。 Windows Me の場合は手順6 に進みます。



続けてプリンタドライバのインストールを行います。

6 手順2~3を行い、[次へ] をクリックします。

7 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名] に新しい名前を入力します。

8 [完了] をクリックします。



インストール完了のダイアログボックスが表示されます

Canon LASER SHOT LBP-1120 のインストール 図 Canon LASER SHOT LBP-1120 のソフトウェアのインストールは完了しました。

●インストールが完了したら → P.13

●インストールできなかったときは → P.14

Windows 2000 の場合

● ブラグ アンド プレイで CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリンタがコンピュータに正しく接続されているか、本プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。

**コンピュータの電源を入れて、Windows 2000 を起動します。** プラグ・アンド・プレイが実行されます。USBクラスドライバ「USB印刷サポー ト」が自動検知され、インストールがはじまります。

Administratorsのメンバーとしてログオンします。

プリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコントロールアクセス権が必要です。

ステップ

3 [新しいハードウェアが見つかりました]ダイアログボックスが表示され、次に[新しいハードウェアの検索ウィザードの開始]が表示されます。[次へ]をクリックします。



**4** [デバイスに最適なドライバを検索する (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。



Ø メモ ● デバイスの名称が「不明」と表示されることがあります。

5 [場所を指定] だけを選択し、[次へ] をクリックします。



6 付属の CD-ROM [User Software for LBP-1120] を CD-ROM ドライ ブにセットします。[参照] をクリックしてフォルダを参照します。

CD-ROM ドライブが [D:] の場合は、[D:¥Japanese¥Win2000] を選択して [OK] をクリックします。

新しいトード	ウェアの検出カィザード	×
2	製造売切配着する(シストール・チィスクを創定したドライカご導入 して、1915年9199していたい、	OK HUCALA
	製造元の7+1,403ピー元(2) 元(2) 二(2)	() () () () () () () () () () () () () (

7 ドライバファイルの検索終了のダイアログボックスが表示されたら [次へ]をクリックします。

[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログボックスが表示された場合は、 [はい] をクリックします。



インストール完了のダイアログボックスが表示されます。

## **8** [OK] をクリックします。

Canon LASER SHOT LBP-1120 のインストール	×
Canon LASER SHOT LBP-1120 のソフトウェアのインストールは完了しまし	た。
ΟΚ	

[新しいハードウェアの検索ウィザードの完了] が表示されます。

## [完了] をクリックします。



インストールが完了します。

- ●インストールが完了したら → P.13
- ●インストールできなかったときは → P.14

### Windows XP の場合

- プラグ アンド プレイで CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリンタがコンピュータに正しく接続されているか、本プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。
- **コンピュータの電源を入れて、Windows XP を起動します。** プラグ・アンド・プレイが実行されます。USBクラスドライバ「USB印刷サポート」が自動検知され、インストールがはじまります。



✓ メモ
 ● プリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコントロールアクセス権が必要です。

[新しいハードウェアが見つかりました] が表示され、次に[新しいハード ウェアの検索ウィザードの開始] が表示されます。 付属の CD-ROM [User Software for LBP-1120] を CD-ROM ドライブに セットし、[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択して、 [次へ] をクリックします。

順しいハードウェアの検出り。	7-8
20	新しいハードウェアの検索ウィザードの開始
	このウィザードでは、15001ードウェアにと調ねソフドウェアをインストールします。 CenoxLASER SHOT LEP-1120
	ハードウェアに対応のインストール CD またはフロッピー ディ 入力がある場合は、導入してください。
	インストール方法を描んでくるさい。
	◎一報連たは特定の場所からインストールする (単計部)公)
	語行するには、じたい」を知ったしてください。
	(第5日) (次へ切) キャンセル

3

● デバイスの名称が「不明」と表示されることがあります。

【検索とインストールのオプションを選んでください。】が表示されたら [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択します。次に、[次の場所を含める]だけを選択し、[参照]をクリックします。

CD-ROM ドライブが [D:] の場合は [D:¥Japanese¥WinXP] を選択し、 [次へ] をクリックします。



インストール完了のダイアログボックスが表示されます。

5

[OK]をクリックします。[新しいハードウェアの検索ウィザードの完了]が 表示されたら「完了」をクリックします。



#### ●インストールできなかったときは → P.14

## インストールが完了すると

CAPTソフトウェアのインストールが完了すると、以下のようにアイコンやフォ ルダが作成されます。

- ・[プリンタ] フォルダに [Canon LASER SHOT LBP-1120] プリン タアイコンが表示されます。
- ・デスクトップに [Canon LASER SHOT LBP-1120] フォルダの ショートカットが作成されます。
- ・[スタート] メニューの [プログラム] に [Canon LASER SHOT LBP-1120] グループが追加されます。

[Canon LASER SHOT LBP-1120] フォルダをダブルクリックすると、 Canon LASER SHOT LBP-1120グループの各アイコンが表示されます。 詳細はユーザーズガイドを参照してください。

m







Q

2BU

- Canon LASER SHOT LBP-1120 アンインストーラ CAPT ソフトウェアを削除して、インストール前の状態に戻すときに 使用します。アイコンをダブルクリックすると起動します。
- Canon LASER SHOT LBP-1120 ステータスウィンドウ プリンタや印刷のステータス(状況)を、アニメーションや音声などで 表示します。また、印刷の一時停止・中止などができます。 Windows のタスクバーのインジケータ領域にあるアイコンをクリック し、ポップアップメニューから選択して表示させることもできます。印 刷中は自動的に開きます。

#### ● Canon LASER SHOT LBP-1120 トラブルシュータ **. t** Windows の設定に関するトラブルの原因検出と復旧を行います。

アイコンをダブルクリックすると起動します。

#### ● Canon LASER SHOT LBP-1120 ヘルプ



ZEU

#### 本プリンタの CAPT ソフトウェアについて説明しています。 アイコンをダブルクリックすると開きます。

これでプリンタの準備は終了です。

● プリンタの機能を十分に活用していただくために、ユーザーズガイドを必ずお読みください。

## インストールできないときは

1

USBケーブルでコンピュータとプリンタが接続され、プリンタの電源が入っていることを確認します。

## **2** [スタート] メニューの [設定] から [コントロールパネル] を選択し、[シ ステム] アイコンをダブルクリックします。

Windows XPの場合は、[スタート]メニューの[コントロールパネル]から、[システム]アイコンをクリックします。





### [システムのプロパティ]ダイアログボックスを表示させて[デバイスマネー ジャ] タブをクリックし、[ユニバーサルシリアルバスコントローラ] をダブ ルクリックします。

Windows 2000/XPの場合は [ハードウェア] → [デバイスマネージャ] の順に クリックし、[USB (Universal Serial Bus) コントローラ] をダブルクリックします。



## [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下にある以下のUSBクラスド

#### ライバのみを削除します。

Windows 98の場合は [Canon LASER SHOT LBP-1120] を、Windows Me の場合は [Canon CAPT USB Printer] を選択して、[削除] をクリックします。 Windows 2000/XPの場合は [USB 印刷サポート] または [Canon CAPT USB Printer] を表示させ、[操作] メニューの [削除] を選択します。



- USBクラスドライバが [その他のデバイス] の下にある場合も正常にインストールされていません。ご使用の OS に応じて、[Canon LASER SHOT LBP-1120]、[Canon CAPT USB Printer]、または [不明なデバイス]のいずれかを選択して削除してください。
  - [他のデバイス] や [device driver] などの他の項目は、絶対に削除しない でください。誤って削除した場合、Windowsが正常に動作しなくなることが あります。

ステップ 6

# 5 [デバイス削除の確認] ダイアログボックスが表示されたら、[OK] をクリックします。



[システムのプロパティ] が閉じます。

6

- USB ケーブルをパソコンから外し、Windows を再起動します。 再起動が終了したら「Windows へのインストール」を参照してもう一度インス トールしてください。
- インストールをやり直す場合は、ソフトウェアのアンインストールを行った あと、もう一度インストールの手順を行ってください。

### CD-ROM ドライブが使用できないコンピュータにインストールするには

本プリンタ用のプリンティングソフトウェア (CAPT) はCD-ROMに収録されているため、インストールするには CD-ROM ドライブが必要です。

CD-ROMドライブが使用できないコンピュータにインストールするとき は、最初に CD-ROM ドライブが使用できる別のコンピュータで CD-ROM のファイルをフロッピーディスクにコピーします。

インストールは、コピーしたフロッピーディスクを使用して行います。

 

 ● CD-ROM のファイルをフロッピーディスクにコピーできないかたは、ユー ザーズガイド「ソフトウェアの入手方法」を参照してください。

## フロッピーディスクにコピーする

ここでは、Windows 98をお使いの場合の手順を説明します。お使いの OSに合わせてフロッピーディスクの名称を変更し、該当するフォルダか らコピーしてください。

フォーマット済みの空のフロッピーディスクを2枚用意し、次の名前を書いたラベルを貼ります。
 「Windows 98 用 Disk 1」
 「Windows 98 用 Disk2」

2 CD-ROM ドライブが使用できるコンピュータに CD-ROM をセットし、次のフォルダ内の全ファイルを [Disk 1]のラベルを貼ったフロッピーディスクにコピーします。
 D:¥Japanese¥FDImages¥Win98¥Disk1 フォルダ内(CD-ROM ドライブが[D:]の場合)

3 同様にして、[Disk2] フォルダ内の全ファイルを [Disk2] のラベルを貼ったフロッピーディスクにコピーします。

## プリンタドライバをインストールする

Windows 98をお使いの場合に、インストールプログラムを起動してインストールする手順を例に説明します。

1 フロッピーディスクドライブに、次のラベルを貼ったフロッピーディスクを 入れます。 「Windows 08 用 Diak 1」

「Windows 98 用 Disk1」

# **2** [スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] を選択し、[名前] に [A:¥Setup.EXE] と入力します。

ここでは、フロッピーディスクドライブ名を「A:」と表記しています。フロッピー ディスクドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。

## **3** [OK] をクリックします。

インストールプログラムが起動します。このあとは画面の指示に従って操作 してください。

## Macintosh にインストールする

### Mac OS 8/9 の場合

- Mac OS 8.1 搭載のiMac (M6709J/A)を本プリンタに接続して印刷する場合、あらかじめ「iMac アップデート1.0」でiMac のシステムフォルダ内の「Mac OS ROM」をアップデートしておく必要があります。「iMacアップデート1.0」は、アップル社のホームページで配布されています。
  - Mac OS 8.5またはMac OS 8.5.1搭載のiMac (M6709J/A、M6709J/ B)を本プリンタに接続して印刷する場合、「iMac Firmware Update」および「iMacアップデート1.1」でiMacのシステムフォルダ内の「Mac OS ROM」をアップデートしておく必要があります。あらかじめ「iMac Firmware Update」および「iMac アップデート1.1」は、アップル社のホームページで配布されています。
  - インストール後、プリンタドライバやプリントモニタなどのアイコンの形が おかしい場合は、キーボードの [option] キーと [第] キーを一緒に押しな がらMacintoshを再起動してください。デスクトップが再構築され、アイコ ンの形が正しいものになります。アイコンの形が正しくない場合は、インス トールしたドライバファイルを削除してから、インストールをやり直してく ださい。
    - インストール中に、「中止」ボタンや「※」キー+ [ピリオド] キーで中止すると、インストール中のファイルが残ってしまいます。インストールを中止した場合は、ファイルを削除してから、インストールをやり直してください。
    - Mac OS 9以降のマルチユーザ機能をご利用の場合は、「所有者」ユーザで ログインしてからプリンタドライバをインストールしてください。その他の ユーザではプリンタドライバをインストールすることはできません。なお、 Mac OS 9以降のマルチユーザ機能の使用方法については Mac OS 9以降 のヘルプを参照してください。
    - ソフトウェアをインストールする前に、本プリンタがコンピュータに正しく 接続されているか、プリンタの電源がオンになっているか確認してください。
  - Mac OS 9以降でマルチユーザ機能をご利用の場合は、「所有者」 ユーザでロ グインします。マルチユーザ機能をご利用でない場合は次の手順に進みます。

Finder 以外のアプリケーションを終了します。

**3** 本プリンタ付属の CD-ROM「User Software for LBP-1120」を CD-ROM ドライブに入れます。

- 4 CD-ROMのアイコンを開き、[プリンタドライバMacOS8_9] フォルダを 開きます。
- 5 [Installer] (インストーラ)のアイコンをダブルクリックします。 インストーラ画面が表示されます。
- **6** [インストール] をクリックします。 インストールがはじまります。
- 7 [終了] をクリックし、Macintosh コンピュータを再起動します。
- 8 再起動後、アップルメニューのセレクタを開きます。
- 9 本製品のプリンタドライバをクリックし、[出力先の選択] でUSBポートに 接続したプリンタを選択します。
- **10** セレクタを閉じます。[OK] をクリックします。
- Mac OS 8/9用ブリンタドライバについてのご質問は、新潟キヤノテック 株式会社ユーザサポートセンターへお問い合わせください。詳しくは、付属 のCD-ROM「User Software for LBP-1120」に収録されているユーザー ズガイドを参照してください。

これでプリンタの準備は終了です。

 ブリンタの機能を十分に活用していただくために、ユーザーズガイドおよび Macintosh 用プリンタドライバ オンラインマニュアルを必ずお読みください。

ステップ 6

## Mac OS X の場合

- ┦ マルチユーザ機能をご利用の場合は、「管理者」ユーザでログインします。 マルチユーザ機能をご利用でない場合は次の手順に進みます。
- **2** Finder 以外のアプリケーションを終了します。
- 3 本プリンタ付属の CD-ROM [User Software for LBP-1120] を CD-ROM ドライブにセットします。
- 4 CD-ROMのアイコンを開き、[プリンタドライバMacOSX] フォルダを開 きます。
- 5 [Installer](インストーラ)のアイコンをダブルクリックします。 [認証] 画面が表示されます。
- 管理者の名前とパスワードを入力し、「OK]をクリックします。「ライセン ス] 画面が表示されたら「同意] をクリックします。
  - [簡易インストール]を選択して [インストール] をクリックします。 インストールがはじまります。

他のアプリケーションソフトを使用しているときは、インストールを続けるかど うか選択する画面が表示されます。インストールを続けるときは〔続ける〕をク リックします。「キャンセル」をクリックするとインストールを中止します。

8 インストールが終了し、再起動を指示するメッセージが表示されます。 Macintoshコンピュータを再起動します。

🖉 メモー

● Mac OS X用プリンタドライバについてのご質問は、「キヤノンお客様ご 相談窓口」(巻末)にお問い合わせください。

# く話

## CD-ROM について

### ■CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ソフトウェア、USB クラスドライバ

付属の CD-ROM に同梱されている CAPT (Canon Advanced Printing) Technology) は本プリンタを使用して印刷するために必要なソフトウェアです。 お使いのコンピュータに必ずインストールしてください。

USBクラスドライバは、USBポートを使用して印刷するためのソフトウェアで す。CAPT (Canon Advanced Printing technology) ソフトウェアおよび USBクラスドライバには以下のものがあります。

- Windows 98 用 CAPT プリンタドライバ
- Windows Me 用 CAPT プリンタドライバ
- Windows 2000 用 CAPT プリンタドライバ
- Windows XP 用 CAPT プリンタドライバ
- Windows 98 用 USB クラスドライバ
- Macintosh コンピュータ用プリンタドライバ

※ Windows で CAPT をお使いになる前には、必ず [Canon LBP-1120 説明ファイル]をお読 みください。

### ■ FontGallery[®] (TrueType フォント)

FontGallervは、Microsoft® Windows® (以下Windows)、Macintosh® OS 対応のTrueTypeフォントです。Windows 98/Me、Windows 2000/XP、 およびMac OS トのアプリケーションで自由に使うことができます。アウトラ インフォントで作成され、フォントサイズも自由に変更して表示、印刷できま す。

また、FontGalleryの各書体と「かなデータ」を組み合わせて、新しい書体と して登録するためのユーティリティ FontComposer®もお使いいただけます。

● Mac OSをお使いの場合は、かな書体およびFontComposerはご利用いた メモ だけません。また、Mac OS 10.1 以降をお使いの場合は、FontGallervは ご利用いただけません。詳細はユーザーズガイドを参照してください。

## CD-ROM メニューについて

Windows 98/Me、およびWindows 2000/XPをお使いの場合は、CD-ROM メニューから各ソフトウェアのインストールなどを始めることができます。 本CD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると、以下のようなCD-ROM メニューが自動的に表示されます。



#### ・はじめに

このボタンをクリックすると、CD-ROMメニューについてのオンラインヘルプ が表示されます。各項目をクリックするとその説明が表示されます。

・Canon LBP-1120 インストール

このボタンをクリックすると、Windows 98/Meをお使いの場合は専用インストーラが起動し、Windows 2000/XPをお使いの場合は[プリンタの追加ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。

#### ・Canon LBP-1120 説明ファイル

このボタンをクリックすると [Canon LBP-1120 説明ファイル] が表示され ます。このファイルにはオンラインヘルプや取扱説明書に記載されていない、個 別の情報や重要な情報が記載されています。本プリンタをお使いになる前に、必 ずお読みください。

・Canon LBP-1120 取扱説明書

このボタンをクリックすると [LBP-1120 取扱説明書] が表示されます。[設 置時にお読みください] [ユーザーズガイド] のどちらかをクリックすると、 PDFマニュアルが表示されます。PDFマニュアルを表示するためには、あらか じめ Adobe Acrobat Reader をインストールしておく必要があります。

#### ・ Acrobat Reader インストール

このボタンをクリックするとAdobe Acrobat Readerのフォルダが開きます。 言語のフォルダを選択し、インストーラを起動してAcrobat Readerをインス トールしてください。 ・終了

CD-ROM メニューを閉じます。

- [CD-ROM メニューを自動実行する] が選択されているとき本 CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットすると、CD-ROM メニューが自動的に表示 されます。
  - [FontGallery 説明ファイル]、[FontGallery インストール]、および [FontComposer インストール](Windowsのみ)についてはユーザーズ ガイドを参照してください。

## LASER SHOT ご購入者アンケートご協力 のお願い

この度は、キヤノンLASER SHOTシリーズをお買い上げいただきまして、 誠にありがとうございます。みなさまのご意見を今後の製品開発の参考とさ せていただきたく、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。 大変お手数ではございますが、下記URLへアクセス後、質問事項にご回答くだ さい。

ご回答いただきました内容はより良いサービスと今後の製品開発の貴重な資料として活用し、それ以外の目的に使用することはありません。

なお、アンケートにご協力いただいた方の中から抽選でオリジナル記念品をプレゼントさせていただきます。(当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。)

- ※ アンケートにご回答いただく際には、商品名称とシリアルナンバーを入力していた だく必要があります。
  - 例) 商品名称 LBP-1120
     シリアルナンバー LNBA000001 (保証書およびフロントカバー内部、 梱包箱外側に記載されています。)

#### http://www.canon-sales.co.jp/LBP/enq.html

## Canon

## キヤノンお客様ご相談窓口 一覧表

ご相談窓口のご案内	修理受付窓口
お客様相談センター (全国共通番号) 0570-01-9000	関東・信越地区           **大宮サービスセンター         TEL 048 (649) 1450           〒331-8544 埼玉県さいたま市桜木町4-247 OSビル1F 大宮営業所内
(商品該当番号:42) 全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 お電話が繋がりましたら音声ガイダンスに従って、商品該当番号<42>または「レーザショット」とお話しください。 [受付時間] <平日> 9:00~20:00 <土日祝祭日> 10:00~17:00(1/1~3を除く) ※PHSまたは海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は、043-211-9627 をご利用ください。 ※音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 ※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売(株)販 売窓口にてご購入ください。なお、ご不明な場合は、上記のお客様相談センターにご相談ください。	東京・神奈川・山梨地区           東京QRセンター(持込のみ)         TEL 03 (3837) 2961 〒110-0005 東京都台東区上野1-1-12 信井ビル1F           新宿サービスセンター(持込のみ)         TEL 03 (3348) 4725 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F           **キヤノンテクニカルセンター         TEL 0297 (35) 5000 〒306-0605 茨城県岩井市大字馬立1234 F7棟3F           (郵送・宅配のみ)         関東地区・東京地区で郵送・宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターに お送りください。
	<ul> <li>※横浜サービスセンター</li> <li>TEL 045 (312) 0211</li> <li>〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 H I 横浜ビル2 F 横浜営業所内</li> </ul>
LASER SHOLI LEAF-TI20016929-ELXのこれ取は、お負い上り販売品または、下部のサービスお口への 問い合わせください。 下記、修理受付窓口の受付時間は 9:00AM~5:30PMです。土曜、日曜、祝祭日は休ませていただきます。 (但し、東京QRセンター・新宿サービスセンターの営業時間は 10:00AM~6:00PM、休業日は 日曜・ 祝祭日です。) また、※印のサービスセンターでは、郵送・宅配による修理品もお取扱いを致しております。	中部・北陸地区           **名古屋QRセンター         TEL 052 (939) 1830           〒461-8511 愛知県名古屋市東区東桜2-2-1 高岳パークビル1F           名古屋支店内
お願い:LASER SHOT LBP-1120のお取扱い方法のお問い合わせは、必ず販売店または「お客様相談セ ンター」あてにご連絡ください。 北 海 道 地 区	<ul> <li>近畿地区</li> <li>※大阪QRセンター</li> <li>TEL 06 (6942) 7418</li> <li>〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-5-3</li> </ul>
<ul> <li>※札幌サービスセンター</li> <li>TEL 011 (728) 0665</li> <li>〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2</li> <li>S E 山京ビル1F</li> <li>札幌支店内</li> </ul>	中国・四国地区 *広島サービスセンター TEL 082 (240) 6712 〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-7-5
東北地区           ※仙台サービスセンター         TEL 022 (217) 3210           〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1           仙台パークビルデング1 F	LL島ハークビルテノク「F」LL島文占内 ※高松サービスセンター TEL 087 (823) 4681 〒760-0027 香川県高松市紺屋町4-10 鹿島紺屋町ビル1F 高松支店内
	<ul> <li>ル M 地区</li> <li>※福岡サービスセンター</li> <li>TEL 092 (411) 4173</li> <li>〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1-2-1</li> <li>キヤノン販売福岡ビル1F 福岡支店内</li> </ul>

2002年10月1日現在 上記の記載内容は、都合により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区三田3-11-28 LASER SHOT ホームページ: canon.jp/lbp