



JPN

nə-u-ye COLOR LASER SHOT LBP-2050

LIPS機能ガイド



将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

取扱説明書の構成について

キヤノン COLOR LASER SHOT LBP-2050をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 本プリンタには、次のような取扱説明書が用意されています。目的に応じて取扱説明書をお読みいただき、本プ リンタを十分にご活用ください。また、取扱説明書はお読みいただいたあとも、大切に保管しておいてください。



その他の取扱説明書

*別売の取扱説明書やオプション品のお求めについては販売店にご相談ください。

プログラマーズマニュアル(別売) LIPS対応のプリンタドライバや印刷設定プログラムなど を作成するための、プログラマー用の取扱説明書です。

オプション品の取扱説明書

各オプション品の設置のしかたや使いかたを説明しています。

本書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

Copyright ©2001 Canon Inc. ALL RIGHTS RESERVED

LIPS 機能ガイドの使いかた

本書は本プリンタの操作パネルを使ってできる設定内容や操作のしかたについて説明して います。お使いになるパソコンやアプリケーションソフトによって本プリンタの環境設定 を変える場合などに、必要に応じてお読みください。

1章 メニュー機能の使いかた

プリンタの操作パネルに表示されるメニューの機能と種類、操作キーの使いかた、ディスプ レイの見かたについて説明しています。

第2章 メニューの機能と操作

メニューの構造とプリンタの操作パネルでプリント環境を設定する方法について説明しています。

3章 共通セットアップメニューの設定項目

共通セットアップメニューで設定できる項目の内容について説明しています。



LIPS専用セットアップメニューの設定項目

LIPSモードに固有のLIPS専用セットアップメニューで設定できる項目の内容について説明 しています。

5章 ESC/P専用セットアップメニューの設定項目

ESC/Pモードに固有のESC/P専用セットアップメニューで設定できる項目の内容について 説明しています。

第6章 セットアップ以外のメニューの設定項目 セットアップメニュー以外のメニューで設定できる項目の内容について説明しています。



動作モードメニュー、ユーティリティメニューから出力できるリストの内容などについて説 明しています。

本書の巻末に、各機能のメニューが一目で理解できる「メニュールートマップ」が添付されていま す。各メニューの設定項目や内容を知りたいときに参考にしてください。 本製品に付属のソフトウェア「NetSpot」を使い、パソコンからリモートでプリンタを設定する 場合は、添付の「LIPSソフトウェアガイド」もお読みください。

付録

h

็ก



取扱説明書の構成について	₹紙裏
LIPS機能ガイドの使いかた	I
本書の読みかた	VII
本プリンタが対応しているコントロールコマンドについて	VIII

第1章 メニュー機能の使いかた

1 メニュー機能		2
メニュー機能とは		2
メニューの種類		1
2 操作キーの使いかた		;
3 ディスプレイの見かた		,
メニューの構造		7
メニュー操作に入ることができ	る状態	7
ディスプレイの見かた	ε	3

第2章 メニューの機能と操作

1	共通セットアップメニューの機能と操作	10
	共通セットアップメニューの機能と構造	10
	共通セットアップメニューの操作の流れ	. 11
2	LIPS専用セットアップメニューの機能と操作	13
	LIPS専用セットアップメニューの機能と構造	13
	LIPS専用セットアップメニューの操作の流れ	13
3	ESC/P専用セットアップメニューの機能と操作	15
	ESC/P専用セットアップメニューの機能と構造	15
	ESC/P専用セットアップメニューの操作の流れ	. 15
4	動作モードメニューの機能と操作	18
	動作モードメニューの機能と構造	18
	動作モードメニューの操作の流れ	19
5	優先エミュレーションメニューの機能と操作	20
	優先エミュレーションメニューの機能と構造	20
	優先エミュレーションメニューの操作の流れ	21

6 ユーティリティメニューの機能と操作	2 2
ユーティリティメニューの機能と構造	
ユーティリティメニューの操作の流れ	
7 ジョブキャンセルメニューの機能と操作	24
ジョブキャンセルメニューの機能	
ジョブキャンセルメニューの操作の流れ	
8 給紙選択メニューの機能と操作	
給紙選択メニューの機能と構造	
給紙選択メニューの操作の流れ	
9 両面メニューの機能と操作	
両面メニューの機能と構造	
両面メニューの操作の流れ	
10 セットアップメニューの初期化	
セットアップメニュー初期化の機能	
セットアップメニュー初期化の操作の流れ	30

第3章 共通セットアップメニューの設定項目

	共通セットアップメニュー 設定項目一覧	
1	拡張機能グループの設定項目	
	コピー枚数	
	タイムアウト	
	スリープ動作	
	スリープモード	
	ブザー	
	警告表示	
	トナー節約	
	ハイレジストモード	
	トナー濃度C	
	トナー濃度M	
	トナー濃度Y	
	トナー濃度K	
	警告処理	
	自動エラースキップ	
	表示言語	
	自動切り替え	
	特殊モードロ	
	特殊モードI	

2	給紙グループの設定項目	
	トレイ用紙サイズ	43
	デフォルト用紙サイズ	43
	トレイ優先	43
	自動選択	44
	デフォルト用紙タイプ	
	トレイ用紙タイプ	45
3	レイアウトグループの設定項目	
-	縱補正	
	備補正	
	として方向	
	とじ幅	
4	印字調整クルーノの設定項目	
	スーパースムーズ	49
	データ処理	49
	階調処理	50
	カラーモード	50
	モノクロ中間調	50
	カラー中間調	51
	特殊中間調	51
	バンド制御	51
	画質警告	52
	フォームキャッシュメモリ	53
	印字動作	53
5	インタフェースグループの設定項目	
	インタフェース選択	
	セントロニクス設定・busy-ack	56
	セントロニクス設定・セントロ受信速度	
	セントロニクス設定・セントロ送信速度	
	セントロニクス設定・インプットプライム	
	セントロニクス設定・双方向	58
	拡張ネットワーク・TCP/IP	59
	拡張ネットワーク・設定登録	60
	拡張ネットワーク・設定初期化	60
	コネクション認識	60

第4章 LIPS専用セットアップメニューの設定項目

LIPS専用セットアップメニュー	設定項目一覧	62
拡大 / 縮小		63

複数ページ印刷	3
複数ページ余白	5
ページの向き	5
オーバレイ1	6
オーバレイ 2	6
カラーオーバレイ	57
スタートアップマクロ	57
漢字コード	38
文字サイズ	39
漢字書体	39
ANK書体	39
漢字グラフィックセット	'0
行数	'0
桁数	'0
自動改ページ7	'1
自動改行7	'1
CR機能	'1
LF機能7	'1
網かけ解像度	'2
ジョブタイムアウト	'2
白紙節約	'2

第5章 ESC/P専用セットアップメニューの設定項目

	ESC/P専用セットアップメニュー 設定項目一覧	74
1	ページレイアウトグループの設定項目	
	ページフォーマット	
	上余白	77
	用紙位置微調整	79
	領域	80
	右マ-ジン既定値	80
	用紙サイズ	
2	フォントグループの設定項目	
	漢字書体	82
		······································
	フォントID	
	フォントID 漢字サイズ	
	フォントID 漢字サイズ 文字コード	
	フォントID 漢字サイズ 文字コード 国別文字	
3	フォントID 漢字サイズ 文字コード 国別文字 印字機能グループの設定項目	
3	フォントID 漢字サイズ 文字コード 国別文字 印字機能グループの設定項目 イメージの補正	

	縮小文字	
4	印字動作グループの設定項目	
5	VFCグループの設定項目 連続用紙長	
	ーデ/元紙で ミシン目スキップ	
6	その他のグループの設定項目	
	カラーモード自動時	

第6章 セットアップ以外のメニューの設定項目

	セットアップ以外のメニュー 設定項目一覧	. 90
1	動作モードメニューの設定項目	92
2	優先エミュレーションメニューの設定項目	95
3	ユーティリティメニューの設定項目	96
4	給紙選択メニューの設定項目	99
5	両面メニューの設定項目	02

付録

1	ESC/Pエミュレーションのページフォーマット	104
2	ダンプリスト	109
3	動作モード共通のリスト	112
4	動作モード専用のリスト	114
5	本プリンタについての注意事項	116

索引	. 1	22	
商標について	. 1	25	

本書の読みかた

マークについて

本書では、操作するうえでの制限や参考にしていただきたいことの説明には、次のような マークを付けています。



操作上必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。機械の故障・損傷 や誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。

操作の参考になることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。



キーの表記について

本書の説明文中で、操作パネルのキーを表すときは、キーの名称を の枠で囲んでいます。

例
(オンライン):操作パネルの「オンライン」キーを表しています。

略称について

EUC は、<u>E</u>xtended <u>U</u>nix <u>C</u>ode の略称です。 本書では Microsoft[®] Windows[®] operating system 日本語版を Windows と表記しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本プリンタが対応しているコントロールコマンドについて

LIPS コントロールコマンドに標準対応

本プリンタは標準でLIPSコントロールコマンドに対応しています。 コントロールコマンドとは、プリンタを制御するコマンド体系のことで、パソコンのデータ をプリントするという一連の作業は、すべてパソコンから送られてくるコントロールコマン ドによって指示されています。

本プリンタが標準で対応している LIPS コントロールコマンドは、LBP Image Processing System の略で、キヤノンのページプリンタをコントロールするためのコマンド体系です。 本プリンタは LIPS IVs に対応しています。LIPS IVs は Windows および Macintosh 専用のコ ントロールコマンドです。

LIPS には、現在 LIPS II、LIPS II*、LIPS III、LIPS IVc、LIPS IVs、LIPS IV のバージョンがあります。これらのうち本プリンタでは、標準で LIPS IVs に対応しています。



* オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合は、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+に対応 します。

* オプションのバージョンアップ ROM を装着していて LIPS II* 対応アプリケーションソフトを使用 する場合、従来のレーザショットシリーズで行ったプリントとは解像度が異なります。

*オプションのバージョンアップROMを装着していている場合、LIPS IVc対応アプリケーション ソフトからも本プリンタでプリントすることができますが、解像度の違いにより、プリント結果 の見た目も異なります。

オプションで ESC/P エミュレーションコマンドにも対応

オプションのバージョンアップROMを装着すると、ESC/Pエミュレーションコマンドによ るプリントができるようになります。ESC/Pエミュレーションコマンドとは、ESC/P準拠プ リンタをエミュレートする(まねをする)コマンドです。

本プリンタでは、LIPSコントロールコマンドとESC/Pエミュレーションコマンドを認識して、自動的にモードを切り替えてプリントすることができます。

詳しくは第6章「動作モードメニューの設定項目」(P.92)をご覧ください。

第1章

メニュー機能の使いかた

1	メニュー機能	2
2	操作キーの使いかた	5
3	ディスプレイの見かた	7





メニュー機能とは

プリント時には、プリント枚数や用紙サイズなどを設定します。これらの一般的な設定は、 通常はアプリケーションソフトやプリンタドライバで行います。

しかし、本プリンタには、プリント枚数や用紙サイズ設定などのほかにも多数の設定項目が 用意されており、多様な用途に応じてプリントできます。本プリンタの設定項目の中には、 アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定できないものもあり、その場合は「メ ニュー機能」で設定します。

メニュー機能では、多数の設定項目が目的別にメニューの形式でまとめられているので、設 定がしやすくなっています。

メニュー機能を設定する方法には次の2種類があります。

プリンタ上面の操作パネルで設定する方法

プリンタのディスプレイの表示を見ながらキーを押して操作します。

本プリンタに付属のソフトウェア、「NetSpot」で設定する方法

操作パネルで行う設定とほぼ同様の設定が、パソコン側から行うことができます。

本書では操作パネルでメニュー機能を設定する場合に限って説明します。NetSpotで設定す る方法については、「LIPS ソフトウェアガイド」をご覧ください。

メニュー機能の設定内容は、通常は電源を切っても消えないメモリ(NVRAM)に登録されます。したがって電源を入れなおしても、電源を切る前と同じ設定で起動します。

設定の優先順位

メニュー機能とアプリケーションソフトやプリンタドライバとで、同じ設定項目がある 場合には、アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定した内容のほうが有効に なります。また、メニュー機能にしかない項目を、操作パネルで行う場合とNetSpotで 行う場合では、あとから設定した方の内容が有効になります。



メニューの種類

メニューには、下の図で示した7種類があります。

それぞれのメニューは、プリンタをオフラインにした状態で操作パネルの以下のキーを押して、ディスプレイに表示します。

各メニューの機能と構造および操作の流れについては、第2章「メニューの機能と操作」を ご覧ください。

また、各メニューの内容については、第3章「共通セットアップメニューの設定項目」、第4章「LIPS専用セットアップメニューの設定項目」、第5章「ESC/P専用セットアップメ ニューの設定項目」、第6章「セットアップ以外のメニューの設定項目」をご覧ください。





優先エミュレーションメニューは、オプションのバージョンアップROMを装着している 場合にのみ表示されます。

両面メニューは、オプションの両面ユニットを装着している場合にのみ有効です。

2操作キーの使いかた

メニューの操作には、以下のキーを使います。 それらのうち、<u>動作モード</u>キー、<u>セットアップ</u>キー、<u>ユーティリティ</u>/ <u>ジョブキャンセル</u>キー、<u>給紙選択</u>キーには、メニューを表示する機能があります。



*ひとつのキーが2つのメニューに割り当てられている場合は、キーを押す時間の長さやプリンタの状態によって、どちらのメニューが表示されるかが決まります。



 <u>ユーティリティ</u> / ジョブキャンセル キーは、オフライン状態で有効ですが、ジョ ブランプが消灯した状態では ユーティリティ キーとして、ジョブランプが点灯または 点滅した状態(ジョブのデータ処理中またはデータ受信中)では ジョブキャンセル キーとしてはたらきます。
 優先エミュレーションメニューは、オプションのバージョンアップROMを装着している 場合にのみ表示されます。

両面メニューはディスプレイには表示されません。両面ランプを点灯させたり(両面時) 消灯させたり(片面時)することで、両面/片面プリントの設定を行います。両面プリン トを行う場合は、オプションの両面ユニットが必要です。オプションの両面ユニットにつ いては、「ユーザーズガイド」をご覧ください。 各キーの機能は次のとおりです。

+ -	機	能
x>5x	オンライン状態とオフライン状態を すべてこのキーを押してオフライン キーが点灯しているときがオンライ イン状態です。 本文中では(オンライン)キーと表記	切り替えます。メニューの操作は、 状態に切り替えてから行います。 ン状態、消灯しているときがオフラ します。
	オフライン状態に切り替えた直後	メニューの表示中
29 - 797	セットアップメニューを表示しま す。本文中では(<u>セットアップ</u>) キーと表記します。	同じ階層の右側の項目を表示しま す。項目が数値の場合は数値が増 えます。そのまま押し続けると、 数値の増す速度が速くなる項目も あります。本文中では(>)キーと 表記します。
	動作モードメニューまたは優先エ ミュレーションメニューを表示し ます。本文中では(<u>動作モード</u>) キーと表記します。	上の階層の項目を表示します。本 文中では──キーと表記します。
ジョブキャンセル ユーティリティ く	ジョブランプが消灯している状態 のときは、ユーティリティメニ ューを表示します。本文中では (ユーティリティ) キーと表記し ます。 ジョブランプが点灯・点滅してい る状態(データ処理中・データ受 信中)のときは、現在処理中のジ ョブをキャンセルします。本文中 では(ジョブキャンセル) キーと 表記します。	同じ階層の左側の項目を表示しま す。項目が数値の場合は数値が減 ります。そのまま押し続けると、 数値の減る速度が速くなる項目も あります。本文中では <> キーと 表記します。
マレ リセット/実行	1秒以上押すと、ソフトリセットを 行います。 5秒以上押すと、ハードリセットを 行います。本文中では (リセット/実行)キーと表記し ます。	選択した項目を実行します。また は次の階層に進みます。本文中で は ── キーと表記します。
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	用紙を強制的に排出します。本文中	っでは (排出)キーと表記します。
給紙選択	給紙選択メニューを表示します。 本文中では <u>給紙選択</u>)キーと 表記します。	
南面	両面プリントの設定ができます。 両面プリントの設定になっている ときは、このキーが点灯します。 本文中では (両面) キーと表記 します。	

第 1 章

メニュー 機能の使いかた

3 ディスプレイの見かた

メニューの構造

メニューは下の図のように、1つのつながった輪のような構造(ループ構造)になってお り、この輪の中の一項目がディスプレイに表示されています。したがって、<>キーや>キー を押して、同じ方向に続けてメニューを移動すると、最初の項目が再び表示されます。 メニューは、階層ごとにそれぞれ別のループ構造になっています。



メニュー操作に入ることができる状態

プリント可能な状態のときに、オフライン状態にしてメニュー操作を行うことができます。 プリント可能な状態とは、次の2つの条件を満たしている状態です。

1. ジョブランプとメッセージランプが消灯している

ディスプレイに「00」のメッセージが表示されている
 例)

LIPS モードの場合のプリント可能表示

00 LIPS A 4

ESC/Pエミュレーションモードの場合のプリント可能表示(オプション装着時のみ)

00 ESC/P A4

動作モード自動選択の場合のプリント可能表示(オプション装着時のみ)

00 インサツ カノウ A 4



ESC/P エミュレーションモードおよび動作モード自動選択は、オプションのバージョン アップ ROM が装着されている場合にのみ設定できます。

ディスプレイの見かた

ディスプレイは上下2段表示になっています。上の段には前の階層で選択した項目が、下の 段には現在の階層内で選択できる項目が表示されます。

同じ階層の中で他に選択できる項目がある場合は、ディスプレイの右端に「」が表示されます。

カクチョウ キノウ コピーマイスウ

現在の階層の下にさらに階層がある場合は、ディスプレイの右端に「」が表示されます。

カクチョウ キノウ コピーマイスウ

他に選択できる項目と、下の階層が同時にある場合は「」と「」が交互に表示されます。

表示中の設定値がこれまでメモリ(NVRAM)に記憶されていた設定と同じ場合は、ディス プレイの左端に「=」が表示されます。

コピーマイスウ = 1

第2章

メニューの機能と操作

1	共通セットアップメニューの機能と操作 10	
2	LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作…13	
3	ESC/P 専用セットアップメニューの機能と操作 15	
4	動作モードメニューの機能と操作18	
5	優先エミュレーションメニューの機能と操作 … 20	
6	ユーティリティメニューの機能と操作	
7	ジョブキャンセルメニューの機能と操作	
8	給紙選択メニューの機能と操作	
9	両面メニューの機能と操作	
10	セットアップメニューの初期化 30	



<u> **1** 共通セットアップメニューの機能と操作</u>

共通セットアップメニューの機能と構造

共通セットアップメニューの機能

共通セットアップメニューでは、印字する位置やパソコンと接続するときのインタフェース の選択などをはじめ、さまざまなプリント環境を設定することができます。 通常、プリント環境は、接続しているパソコンのアプリケーションソフトで設定できます。 しかし、中にはインタフェースの設定など、プリンタの共通セットアップメニューでしか行 えないものもあります。

共通セットアップメニューの構造

共通セットアップメニューは「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層に分かれて います。グループは、いくつかの設定項目が機能別にまとめられたもので、その中から設定 項目を選び、設定項目ごとに設定値が選択できる構造になっています。

オプションのバージョンアップROMを装着している場合は、グループの階層で「LIPSセットアップ」や「ESC/Pセットアップ」を選択すると、それぞれの専用セットアップメニューに移行します。





項目によっては、上図の「拡張機能」グループの「自動切り替え」のように、設定項目の 階層が2つに分かれているものがあります。

「パネル設定初期化」はグループの下の階層がありません。初期化の操作方法については、 「セットアップメニューの初期化」(P.30)をご覧ください。 点線枠の項目は、オプションのバージョンアップROMを装着している場合にのみ追加し て表示され、選択できるようになります。ただし、動作モードメニューで、LIPSとESC/ Pのいずれか特定の動作モードに設定した場合は、その動作モード以外の専用セットアッ プメニューに移行することはできません。

共通セットアップメニューの操作の流れ

共通セットアップメニューには、「グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層があり、 それぞれの階層で目的の項目を選択します。

ここでは、拡張機能グループのコピー枚数の項目を「4枚」に設定する手順を例に説明します。





オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン ト可能な状態とは、「00 」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です。 操作の途中で キーを押すと、1つ前の階層に戻ります。 操作の途中で オンライン キーを押すと、操作を中止して、オンライン状態に戻ります。 グループの階層で、「LIPSセットアップ」または「ESC/Pセットアップ」を選択した場合 は、「LIPS専用セットアップメニューの機能と操作」(P.13)、「ESC/P専用セットアッ プメニューの機能と操作」(P.15)をご覧ください。 項目によっては、設定項目の階層が複数の階層に分かれている場合があります。

「初期化」の機能は、グループの下の階層がありません。初期化の操作の方法については 「セットアップメニューの初期化」(P.30)をご覧ください。



LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造

LIPS専用セットアップメニューは、オプションのバージョンアップROMを装着している場 合にのみ表示されるメニューです。

共通セットアップメニューのグループの階層で「LIPS セットアップ」を選択すると、LIPS 専用セットアップメニューに移行します。

LIPS専用セットアップメニューは、「設定項目」と「設定値」の2つの階層に分かれています。



LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ

LIPS 専用セットアップメニューは「設定項目」と「設定値」の2つの階層で、目的の項目 を選択します。

ここでは、LIPS専用セットアップメニューの「複数ページ印刷」の項目を「2ページ(左)」 に設定する手順を例に説明します。







オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリント可能な状態とは、「00 」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。

操作の途中で
キーを押すと、1つ前の階層に戻ります。
操作の途中で
オンライン
キーを押すと、操作を中止して、オンライン状態に戻ります。



ESC/P専用セットアップメニューの機能と構造

ESC/P専用セットアップメニューは、オプションのバージョンアップROMを装着している 場合にのみ表示されるメニューです。

共通セットアップメニューのグループの階層で「ESC/Pセットアップ」を選択すると、ESC/ P専用セットアップメニューに移行します。

ESC/P 専用セットアップメニューは、「ESC/P グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階 層に分かれています。



ESC/P専用セットアップメニューの操作の流れ

ESC/P専用セットアップメニューは、「ESC/Pグループ」「設定項目」「設定値」の3つの階 層で目的の項目を選択します。

ここでは、ESC/P専用セットアップメニューの「フォント」グループの「国別文字」の項目 を「USA」に設定する手順を例に説明します。



第2章 メニューの機能と操作

2





オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン ト可能な状態とは、「00 」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です。 操作の途中で キーを押すと、1つ前の階層に戻ります。 操作の途中で オンライン キーを押すと、操作を中止して、オンライン状態に戻ります。



動作モードメニューの機能と構造

動作モードメニューの機能

動作モードメニューでは、プリンタが動作するモードを設定することができます。 オプションのバージョンアップROMを装着しているときは、パソコンから送信されたデー タによって自動的に動作モードを切り替えるか、LIPS モードや ESC/P エミュレーション モードに動作モードを固定してプリンタを使用するかを設定できます。

オプションのバージョンアップROMを装着していないときは、動作モードはLIPSモードのみなので、ここで設定する必要はありません。

また、動作モードメニューでは、データを文字や図形に変換せずに、16進コードやLIPSの コントロールコマンドの状態でプリントするモードに切り替えることもできます。

詳しい項目の内容については第6章「動作モードメニューの設定項目」(P.92)をご覧く ださい。

動作モードメニューの構造

動作モードメニューの階層は1つです。

動作モード	自動選択 LIPS ESC/P HEX-DUMP LIPS-DUMP	



点線枠の項目は、オプションのバージョンアップROMを装着している場合にのみ追加し て表示され、選択できるようになります。

動作モードメニューの操作の流れ

動作モードメニューは、「動作モード」の階層で目的の項目を選択します。 ここでは、動作モードを「HEX-DUMP」に切り替える手順を例に説明します。





オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリント可能な状態とは、「00 」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。

操作の途中で、オンライン)キーを押すと、操作を中止して、オンライン状態に戻ります。



優先エミュレーションメニューの機能と構造

優先エミュレーションメニューの機能

優先エミュレーションメニューは、オプションのバージョンアップROMを装着している場 合にのみ表示されるメニューです。

優先エミュレーションメニューでは、動作モードの自動切り替えを設定した状態で、プリン タがコントロールコマンドを識別できなかった場合に、優先的に切り替える「優先エミュ レーション」を設定しておくことができます。

詳しい項目の内容については第6章「優先エミュレーションメニューの設定項目」(P.95) をご覧ください。

優先エミュレーションメニューの構造

優先エミュレーションメニューの階層は1つです。



優先エミュレーションメニューの操作の流れ

優先エミュレーションメニューは、「優先エミュレーション」の階層で目的の項目を選択し ます。

ここでは、優先エミュレーションモードを「LIPS」に切り替える手順を例に説明します。





オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリント可能な状態とは、「00 」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。

操作の途中で、オンラインシキーを押すと、操作を中止して、オンライン状態に戻ります。

<u>6 ユーティリティメニューの機能と操作</u>

ユーティリティメニューの機能と構造

ユーティリティメニューの機能

ユーティリティメニューでは、セットアップメニューの設定内容などの情報をプリントして 確認することができます。

詳しい項目の内容については第6章「ユーティリティメニューの設定項目」(P.96)をご 覧ください。

ユーティリティメニューの構造

ユーティリティメニューは、LIPSモードとESC/Pエミュレーションモードで共通して選択 できる「共通ユーティリティ項目」と、各動作モードごとに選択する「専用ユーティリティ 項目」の2つの階層に分かれています。





ます。

点線枠の項目は、オプションのバージョンアップROMや拡張ネットワークボードを装着 している場合にのみ追加して表示され、選択できるようになります。

動作モードメニューで、LIPSとESC/Pのいずれか特定の動作モードに設定した場合は、 その動作モード以外の専用ユーティリティ項目を選択することはできません。

ユーティリティメニューの操作の流れ

ユーティリティメニューには、「共通ユーティリティ項目」と、「専用ユーティリティ項目」 の2つの階層があります。専用ユーティリティ項目は、共通ユーティリティ項目の階層で 「LIPSユーティリティ」または「ESC/Pユーティリティ」を選択した場合のみ表示されます。 それぞれの階層で目的の項目を選択します。 ここでは、「LIPSユーティリティ」の「フォントリスト」をプリントする手順を例に説明し





専用ユーティリティ項目(LIPSユーティリティまたはESC/Pユーティリティ)を選択し なかった場合は、操作の手順4~5の設定はありません。

オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリント可能な状態とは、「00 」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。

操作の途中、またはリストのプリント中に
オンラインシキーを押すと、操作またはプリントを中止して、オンライン状態に戻ります。

操作の途中で(キーを押すと、1つ前の階層に戻ります。

LIPSのオーバレイリスト、マクロリスト、フォームリスト、オーバレイプリントは、デー タが登録されている場合のみプリントされます。データが登録されていない場合はプザー が鳴り、何もプリントされません。

7 ジョブキャンセルメニューの機能と操作

ジョブキャンセルメニューの機能

ジョブキャンセルメニューの機能

ジョブキャンセルメニューを使うと、データ受信中およびデータ処理中のジョブだけをキャ ンセルすることができます。

キャンセルしたいジョブの処理中にプリンタをオフライン状態にし、操作パネルの ジョブキャンセル
キーを押すと、ジョブキャンセル処理が開始されます。



本プリンタ専用でないプリンタドライバから送信されたデータが混在している場合、複数 のデータがキャンセルされることがあります

ジョブキャンセルの処理は約2秒間行われます。この間にデータの受信を完了しなかった 場合、ジョブスキップ処理に移行します。ジョブキャンセル処理が開始されると、ディス プレイに「03 ジョブ キャンセル」と表示され、この状態(ジョブキャンセル状態)で はリセット処理はできません。

ジョブスキップ処理に時間がかかり、ジョブスキップを途中で中止したいときは、リセット処理を行ってください。ジョブスキップ状態に移行すると、ディスプレイに「00 ジョ ブ スキップ」と表示され、この状態(ジョブスキップ状態)でリセット処理が行えるようになります。

すでにデータ処理が終わり印刷処理中のデータは、キャンセルできません。その場合、その次のプリントデータがキャンセルされることがありますので、ご注意ください。

ジョブキャンセルを行ったときに、「03 ジョブ キャンセル」と表示されてもジョブが キャンセルされない場合があります。

オフライン状態で、かつジョブランプが消灯している場合、ジョブキャンセル / (ユーティリティ)キーは、(ユーティリティ)キーとして動作します。

ジョブキャンセルメニューの操作の流れ

キャンセルしたいジョブの処理中にプリンタをオフライン状態にし、操作パネルの ジョブキャンセル キーを押すと、ディスプレイに「03 ジョブ キャンセル」と表示 され、ジョブキャンセル処理が開始されます。





ジョブスキップの処理中は、処理中のジョブのインタフェース名(「セントロニクス」、「USB」など)がディスプレイに表示されます。

2

第 2 章



給紙選択メニューの機能と構造

給紙選択メニューの機能

給紙選択メニューでは、どの給紙カセットまたは給紙トレイの用紙を使ってプリントするか や、トレイの用紙サイズ、用紙のタイプを選択できます。選択後、該当する位置の給紙元表 示ランプが点灯します。

詳しい項目の内容については第6章「給紙選択メニューの設定項目」(P.99)をご覧くだ さい。

給紙選択メニューの構造

給紙選択メニューの階層は2つの階層に分かれています。





トレイ用紙サイズ、トレイ用紙タイプについては、共通セットアップメニューの給紙グ ループでも同様の設定ができます。
給紙選択メニューの操作の流れ

給紙選択メニューは、設定項目と設定値の2つの階層があります。それぞれの階層で目的の 項目を選択します。

ここでは、トレイ用紙サイズの項目を「B5」に設定する手順を例に説明します。





オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリント可能な状態とは、「00 」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。

操作の途中で
オンラインシキーを押すと、そのとき表示していた設定値を設定し、オン ライン状態に戻ります。また、操作の途中で誤操作をした場合も、そのとき表示していた 設定値で設定されます。

給紙モードの「カセット2」は、オプションのペーパーフィーダユニットを装着している 場合にのみ表示されます。 2

第 2 章

メニュー の機能と操作



両面メニューの機能と構造

両面メニューの機能

用紙の両面にプリントするか片面にプリントするかを設定します。 ただし、オプションの両面ユニットが装着されているときにのみ機能します。両面ユニット が装着されていないときは、「両面」キーを押してもランプは点灯せず、1回ブザーが鳴ります。 詳しい項目の内容については第6章「両面メニューの設定項目」(P.102)をご覧ください。

両面メニューの構造

両面メニューの階層は1つです。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	面モード	H	ī 面	(両	面	*オプション
	両面メニューは は消灯するだけ ランプが点灯し オプションの両	、オフラインの です。ディス た場合は両面E 面ユニットに)ときに(ī プレイには 叩刷、ラン: ついては、'	<u>両面</u> キーが押 表示されません プが消灯した場 「ユーザーズガ	された場合に ,。 合は片面印刷 イド」をご覧	、ランプ の設定に ください	が点灯また こなります。 \。

両面メニューの操作の流れ

両面メニューは、「両面モード」の階層で目的の項目を選択します。両面メニューはディス プレイには表示されずに、(両面)キーのランプが点灯するか、消灯するかで設定を行いま す。また、両面ユニットが装着されていないときは、このメニューは機能しません。 ここでは、「両面」を設定する手順を例に説明します。





オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリント可能な状態とは、「00 」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。



セットアップメニュー初期化の機能

セットアップメニューを初期化すると、共通セットアップメニューや専用セットアップメ ニューで設定した内容を、工場出荷時の状態に戻すことができます。

セットアップメニュー初期化の操作の流れ

初期化は、セットアップメニューの「グループ」の階層で「パネル設定初期化」の項目を選択して行います。





初期化の最中に電源を切らないでください。プリンタのメモリが故障することがあります。 一部の設定項目は、初期化後に電源を入れなおすかハードリセット操作を行わないと有効 にならないのでご注意ください。



操作の途中で、オンライン)キーを押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。 ただし、ディスプレイに「ショキカ チュウ」と表示されているときは、オンライン キーを押しても操作は中止できません。

共通セットアップメニューのインタフェースグループの「拡張ネットワーク」の項目は初 期化されません。

第3章

共通セットアップ メニューの設定項目

1	拡張機能グループの設定項目	37	
2	給紙グループの設定項目	43	
3	レイアウトグループの設定項目	46	
4	印字調整グループの設定項目	49	
5	インタフェースグループの設定項目	56	



共涌ヤッ	トアップメニュー	設定項日一暫
	_ / / / /	

設定項目	設定値	内容
<拡張機能グループ>	P.37	
コピー枚数	1 ~ 2000	プリントの部数を設定します。
タイムアウト	5 ~ 15 ~ 300 ビョウ、シナイ	自動ジョブ終了のタイマーを設定します。
 スリープ動作	スル、オンラインノミ	オフライン状態でスリープモードに移行するかどうか を設定します。
スリープモード	30 プン、60 プン、180 プン、 15 フン	ー プリンタを使わないときに消費電力を節約するタイ マーを設定します。
ブザー	1カイ、レンゾク	
 警告表示	スル、シナイ	警告時のメッセージを表示するかどうかを設定します。
トナー節約	ッカワナイ、ツカウ	トナーを節約してプリントするかどうかを設定します。
ハイレジストモード	ッカワナイ、ツカウ	ー 色のずれを解消するために、印刷開始位置などを調整 するかどうかを設定します。
トナー濃度C、M、Y、K	1 ~ 8 ~ 15	プリントするときの印字濃度を色ごとに調整します。
警告処理	ケイゾク、テイシ	警告状態が発生したときに、プリントを継続するか、 停止するかを設定します。
自動エラースキップ	ッカワナイ、ツカウ	エラー時も自動的にプリントを続行するかどうかを設 定します。
	ニホンゴ、ENGLISH	ディスプレイの表示言語を設定します。
 自動切り替え *	LIPS ツカウ、ツカワナイ ESC/P ツカウ、ツカワナイ	LIPS、ESC/P エミュレーションの各モードについて、 動作モード自動切り替えの対象にするかどうかを設定 します。
 特殊モード D*	ツカワナイ、モード1、モード2	ー 自動両面モードでプリントしたときの印字不良を改善 するモードを設定します。
特殊モードI	ッカワナイ、ツカウ	網かけを使用した部分に残像が薄く印字される現象を 改善するモードを使うかどうかを設定します。
< 給紙グループ >	P.43	
トレイ用紙サイズ	A4、LT、LG、EX、フリー、ユー ザペーパー、ハガキ、フウトウY4、 A5、B5	トレイ給紙時の用紙サイズを設定します。
デフォルト用紙サイズ	A4、B5、A5	プリンタの初期状態の処理サイズを設定します。
トレイ優先	シナイ、スル	ー 自動給紙の場合に、給紙トレイから順に給紙元を検知 するかどうかを設定します。
自動選択	トレイ ツカウ、ツカワナイ カセット1 ツカウ、ツカワナイ カセット2* ツカウ、ツカワナイ	自動給紙の場合に、どの給紙トレイ、給紙カセットを 自動給紙の対象とするのかを設定します。
デフォルト用紙タイプ	フツウシ、アツガミ、OHP、コ ウタクフィルム	通常使用する用紙の種類を設定します。

トレイ用紙タイプ	フツウシ、アツガミ、OHP、コ ウタクフィルム、フリー	 給紙トレイの用紙の種類を設定します。
< レイアウトグルーフ	プ> P.46	
縦補正	-50.0mm ~ 0.0mm ~ +50.0mm	印字位置を0.5mm単位で縦方向に調整します。
	-50.0mm ~ 0.0mm ~ +50.0mm	 印字位置を0.5mm単位で横方向に調整します。
 とじ方向	ナガテ、ミジカテ	 とじ代の位置を、用紙の長い辺にするか短い辺にする かを設定します。
とじ幅	-30.0mm ~ 0.0mm ~ +30.0mm	 とじ代用の余白をあけてプリントするときの、余白の 幅を 0.5mm 単位で設定します。
<印字調整グループ>	► P.49	
スーパースムーズ	<u>ッカウ</u> 、ツカワナイ	スムージング処理を使うかどうかを設定します。
データ処理	ファイン、クイック	
 階調処理	コウカイチョウ 1、コウカイ チョウ2、ヒョウジュン	ーーファインモードでプリントするときの、データの階調 処理の方法を設定します。
カラーモード	ジドウ、カラー、モノクロ	 カラー印刷を行うかモノクロ印刷を行うかを設定しま す。
モノクロ中間調	パターン 1、パターン 2	モノクロデータの中間調の表現方法を設定します。
カラー中間調	テキスト カイゾウド、カイチョウ、シ キチョウ、コウカイゾウド グラフィック カイゾウド、カイチョウ、シ キチョウ、コウカイゾウド イメージ カイゾウド、カイチョウ、シ キチョウ、コウカイゾウド	カラーデータの、テキスト、グラフィック、イメージ といったデータの種類ごとに、最適なディザパターン を設定します。
特殊中間調	ッカワナイ、ツカウ	カラーデータとプリンタの持つディザパターンが干渉 し合い、色味が異なる場合に、特殊なディザパターン を使うかどうかを設定します。
	スル、シナイ	バンド制御を行うかどうかを設定します。
	ケイゾク、テイシ	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
フォームキャッシュメモリ	ツカワナイ、ツカウ*	フォーム画像を保持するメモリを確保するかどうかを 設定します。

< インタフェースグ川	/ープ> P.56	
インタフェース選択	ジドウ、セントロニクス、USB、 カクチョウ ネットワーク *	パソコンと接続するときのインタフェースの種類を設 定します。
 セントロニクス設定 *	busy-ack A-B-A、A-B、B-A	
	 セントロ受信速度 コウソク、チュウソク、テイソク	セントロニクスのデータの受信速度を設定します。
	セントロ送信速度 コウソク、チュウソク、テイソク	セントロニクスのデータの送信速度を設定します。
	インプットプライム ドウサモード イゾン、リセット	パソコンからインプットプライム(プリンタのリ セット信号)を受信したときの処理を設定します。
		データの双方向通信を設定します。
拡張ネットワーク * (工場出荷時の設定 値は、装着するネッ トワークボードに よって異なります。)	TCP/IP フレームタイプ ETHERNET2、ムコウ IP モード シュドウ、ジドウ プロトコル DHCPオフ、オン BOOTPオフ、オン RARPオフ、オン アドレス IP アドレス(数値) サブネットマスク(数値)	オプションで装着された拡張ネットワークボードの TCP/IP 設定を行います。
		「拡張ネットワーク」の「TCP/IP」(前項目)の設定内 容を登録します。
		オプションで装着された拡張ネットワークボードの設 定を、工場出荷時の値に戻します。
 コネクション認識 *	スル、シナイ	拡張ネットワークボードを使用していて、正しいプリ ント結果が得られない場合に設定します。

「」印の付いている項目や設定値は、オプションの有無、他の設定項目の内容によって、表示されるときと表示さ れないときがあります。

* グレーで示されている設定値は、工場出荷時の値です。

拡張機能グループの設定項目

コピー枚数 1 ~ 2000

プリントの部数を設定します。 設定値で指定した部数だけプリントされます。

タイムアウト 5~15~300 ビョウ、シナイ

自動ジョブ終了の機能を設定します。

本項目でタイムアウトの時間を設定しておくと、データが入力されなくなってか ら設定時間が経過したときに自動的にジョブを終了することができます。アプリ ケーションソフトから排紙コマンドが送られてこないために、プリンタ内にデー タが残ったままの状態のときも、本項目を設定しておくと、自動的に排紙するこ とができます。

また、オプションのバージョンアップROMを装着している場合は、LIPSモード とESC/Pエミュレーションモードの自動切り替えが可能になります。自動切り替 えを正しく行うには、データの終了を認識しなければいけませんが、データの送 信が途中で止まったりして、認識できないことがあります。そのようなときに本 項目でタイムアウトの時間を設定しておくと、設定時間が経過したときに自動的 にジョブを終了することができるので、動作モードを切り替えることができま す。

「シナイ」に設定した場合は自動ジョブ終了の機能を使いません。



自動ジョブ終了を設定した場合、パソコン側の処理に時間がかかると、データの途中で ジョブが終了して正しいプリント結果が得られないことがあります。その場合は、タイ ムアウトの設定時間を調節してください。



ジョブ中は操作パネルのジョブランプが点灯します。 オフライン状態のときは、自動ジョブ終了は行われません。

スリープ動作 スル、オンラインノミ

「スリープモード」(次項目)で設定した時間が経過したときに、プリンタの状態によってスリープモードに移行するかどうかを設定することができます。 「スル」に設定した場合、プリンタがオンライン状態でもオフライン状態でもスリープモードに移行します。 「オンラインノミ」に設定した場合、プリンタがオフライン状態ではスリープ モードに移行しません。

スリープモード **30 プン**、60 プン、180 プン、15 フン

パネル操作を行わなかったり、パソコンからのデータがこなかったり、プリンタ に変化のない状態が一定時間経過したときに、スリープモードに移行するまでの 時間を設定します。

スリープモードになると、プリンタは消費電力の少ないスリープ状態になりま す。オンライン状態からスリープモードになった場合は印刷可ランプ以外のラン プとディスプレイの表示が消え、オフライン状態からスリープモードになった場 合はメッセージランプ以外のランプとディスプレイの表示が消えます。



操作パネルのキーが押されたり、エラーが起きると自動的にスリープモードは解除され ます。また、オンライン状態ではパソコンからのデータを受信してもスリープモードが 解除されます。オフライン状態ではエラーが解除されてもスリープモードが解除されま す。

本プリンタはオフライン状態でもスリープモードに移行しますが、次のようなオフライン状態のときは、設定時間が経過してもスリープモードに移行しません。

・サービスコール (「nn-nn ××」 { nn は 2 桁の英数字 }) が表示されている

- ・ステータスプリントなどのユーティリティ項目の実行中
- ・「スリープ動作」(前項目)を「オンラインノミ」に設定している

ブザー 1

1カイ、レンゾク

エラーが発生した場合に、ブザー音が1回だけ鳴るのか、連続して鳴るのかを設 定します。連続して鳴るように設定した場合は、エラーを解除するか操作パネル のいずれかのキーを押すと止まります。



エラーの種類によっては、ブザーが鳴っているときに
オンライン キーを押すと、エラーをスキップして、オンライン状態に戻すことができます。

警告表示 スル、シナイ

プリンタの状態を警告するメッセージ(警告メッセージ)を表示するかどうかを 設定します。メッセージを表示してもしなくてもプリントは行われます。



本項目を「シナイ」に設定して表示されなくなるメッセージについては、ユーザーズガ イド 第6章「メッセージが表示されたときは」をご覧ください。 トナー節約

ッカワナイ、ツカウ

トナーを節約してプリントするモードを使うかどうかを設定します。



本項目を「ツカウ」に設定すると、トナーは節約できますが、プリント結果が薄くなり、 細い線や濃度の薄いプリントが不鮮明になることがあります。

ハイレジストモード ツカワナイ、ツカウ

印刷の際の色のずれを解消するために、印刷の開始位置を調整します。本プリン タは使用環境によっては色ずれが生じることがあります。指定した色が正しく印 刷されないときや、カラー文字がぼけて見えるときは、「ツカウ」を設定します。 「ツカワナイ」を設定すると、通常の動作で印刷します。



通常は、「ツカワナイ」で使用してください。

本項目を「ツカウ」に設定すると、プリント速度が遅くなります。 「ツカワナイ」から「ツカウ」に変更した直後は、プリントに時間がかかることがあり ます。

トナー濃度C 1~8~15

プリントするときのシアンの印字濃度を調整します。設定値が大きくなるほど、 印字濃度が濃くなります。



通常の使用時には調整しないでください。 本プリンタをネットワークと接続し、複数台(2台以上)同時に使用しているときに、 この項目でプリンタ間の濃度のバラツキを微調整します。

トナー濃度 M 1~8~15

プリントするときのマゼンタの印字濃度を調整します。設定値が大きくなるほ ど、印字濃度が濃くなります。



通常の使用時には調整しないでください。

本プリンタをネットワークと接続し、複数台(2台以上)同時に使用しているときに、 この項目でプリンタ間の濃度のバラツキを微調整します。

トナー濃度Y

1 ~ 8 ~ 15

プリントするときのイエローの印字濃度を調整します。設定値が大きくなるほ ど、印字濃度が濃くなります。



通常の使用時には調整しないでください。

本プリンタをネットワークと接続し、複数台(2台以上)同時に使用しているときに、 この項目でプリンタ間の濃度のバラツキを微調整します。

トナー濃度K 1 ~ 8 ~ 15

> プリントするときの黒の印字濃度を調整します。設定値が大きくなるほど、印字 濃度が濃くなります。



通常の使用時には調整しないでください。



本プリンタをネットワークと接続し、複数台(2台以上)同時に使用しているときに、

この項目でプリンタ間の濃度のバラッキを微調整します。

警告処理

ケイゾク、テイシ

以下の警告メッセージが表示されたときに、プリントを継続するか停止するかを 設定します。

警告メッセージ	プリンタの状態
「16 × トナー チェック」	トナーカートリッジの寿命が近くなって交換が必要
「EO ドラム コウカン ヨコク」	ドラムカートリッジの寿命が近くなって交換が必要
「99 ITB コウカン ヨコク」	中間転写体ユニットの寿命が近くなって交換が必要

「ケイゾク」に設定した場合、上記のメッセージを表示しながらプリントを継続 します。

「テイシ」に設定した場合、プリントを停止します。その後、表示されたメッセー ジにしたがって警告状態を解除すると、プリントが再開されます。



「16 × トナー コウカン」が表示されプリントが中断した場合は、(オンライン) キーを押すとプリントを続行できます。ただし、トナーが少なくなってきているので、 表示された色の新品トナーカートリッジをご用意ください。また、大量にプリントする ときは、表示された色のトナーカートリッジを交換してから、プリントを行ってくださ 61.

「EO ドラム コウカン ヨコク」が表示されプリントが中断した場合は、ドラムを交 換したあと、再度プリントを行ってください。

「99 ITB コウカン ヨコク」が表示されプリントが中断した場合は、中間転写体ユ ニットと転写ローラを交換したあと、再度プリントを行ってください。



本項目を「テイシ」にした場合、「16 × トナー チェック」は「16 × トナー コウカン」という表示に変わりプリントが停止します。

自動エラースキップ ツカワナイ、ツカウ

エラーが起きたときに、エラーを一時的に解除してプリントを続ける機能(エ ラースキップ)を、自動的に使うかどうかを設定します。

「ツカワナイ」を設定した場合、<u>オンライン</u>キーを押してエラースキップさせる必要があります。

「ツカウ」を設定した場合、(オンライン)キーを押さなくても自動的にエラース キップされます。



エラースキップとはあくまでエラーを一時的に解除するものです。したがって、正しく プリントされないことがあります。

自動エラースキップで一時解除できるエラーの種類については、ユーザーズガイド 第 6章「メッセージが表示されたときは」をご覧ください。

本項目を「ツカウ」に設定すると、複数のエラーが発生している場合でも、自動エラー スキップ可能なエラーはすべて自動的にエラースキップします。

表示言語

ニホンゴ、ENGLISH

ディスプレイに表示されるメッセージを日本語で表示するか、英語で表示するか を設定します。



ENGLISH 表示の場合のメニュールートマップはありません。

自動切り替え*

LIPS ツカウ、ツカワナイ ESC/P ツカウ、ツカワナイ

*オプションのバージョンアップROMが装着されている場合にのみ表示されます。

動作モード自動切り替えが設定されている場合の、自動切り替えの対象となる動 作モードを設定します。LIPS、ESC/Pエミュレーションの各モードについて設定 します。

「ツカウ」を設定した場合、そのモードを自動切り替えの対象とします。「ツカワ ナイ」を設定した場合、そのモードを自動切り替えの対象としません。



動作モード自動切り替えは、動作モードメニューで設定します(P.92)。 本項目で、すべてのモードを自動切り替えの対象としない設定にしたときに、動作モー ド自動切り替えが設定された場合は、優先エミュレーションメニューで設定されたモー ドで動作します。

特殊モードD* ッカワナイ、モード1、モード2

*オプションの両面ユニットが装着されている場合にのみ表示されます。

自動両面モードでプリントした結果、2面目に次のような印字不良の現象が見受けられる場合に、このモードを使うとプリント結果が改善されることがあります。

印字部のまわりにトナーが飛び散ったような跡が見受けられる場合には「モード 1」に設定します。

印字部分(特に青や緑色の部分)に白い横すじが入る場合には「モード2」に設 定します。



本項目は、設定値を変更した場合、設定操作後に電源を入れなおさないと有効にならな いのでご注意ください。

問題が解決した場合、設定値を「ツカワナイ」に戻し、電源を入れなおしてください。



本項目は操作パネルのみで設定可能です。NetSpotやプリンタドライバでは設定できません。

特殊モード ツカ

ッカワナイ、ツカウ

ー度印字した文字や画像が、網かけを使用した部分に残像として薄く印字される 場合に、このモードを「ツカウ」に設定するとプリント結果を改善することがで きます。



本項目は、設定値を変更した場合、設定操作後に電源を入れなおさないと有効にならな いのでご注意ください。

問題が解決した場合、設定値を「ツカワナイ」に戻し、電源を入れなおしてください。



本項目は操作パネルのみで設定可能です。NetSpotやプリンタドライバでは設定できません。



トレイ用紙サイズ A4、LT、LG、EX、フリー、ユーザペーパー、ハガキ、フウトウ Y4、 A5、B5

給紙トレイにセットした用紙のサイズは自動的には検知されないため、本項目で 用紙のサイズを設定します。



本項目を「フリー」に設定すると、1枚ずつ違うサイズの用紙にプリントしたいときな どに便利です。ただし、アプリケーションソフトなどから設定した用紙サイズと異なる サイズの用紙でプリントすると、用紙サイズ交換を要求するメッセージが表示されない ので、データが欠けてプリントされることがあります。

「ユーザペーパー」は、アプリケーションソフトなどで定形以外のサイズを独自に設定 してプリントしたいときに選択します。プリント中に用紙サイズ交換を要求するメッ セージが表示される場合は、(オンライン)キーを押してエラーを解除してプリントし てください。

「LT」はレターに、「LG」はリーガルに、「EX」はエグゼクティブに対応しています。 「フウトウ Y4」は洋形4号に対応していますが、種類によってはプリントできないも のもあります。また、有効印字領域は、上下左右の用紙端から10mm内側までとなりま す。詳しくは、ユーザーズガイド「用紙について」をご覧ください。

給紙選択メニューでも同様の設定ができます(P.100)。

「ハガキ」サイズや、縦の長さが176mm未満のサイズの用紙にプリントする場合は、プリンタ上面の排紙トレイに排紙すると、紙づまりが起きることがあります。プリンタ背面のサプ排紙トレイに排紙するようにしてください。

デフォルト用紙サイズ A4、B5、A5

アプリケーションソフトで用紙サイズが設定できない場合など、プリンタが処理 を行う用紙サイズを決定できないときのための論理上の用紙サイズを設定しま す。

トレイ優先シナイ、スル

給紙選択メニューで自動給紙が設定されている場合に、プリンタが給紙トレイから順に給紙元を検知するかどうかを設定します。

「シナイ」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は、 次の順序で行われます。

カセット1 カセット2(オプション) 給紙トレイ

「スル」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は、給 紙トレイから次の順序で行われます。 給紙トレイ カセット1 カセット2(オプション)



自動給紙は、給紙選択メニューの「給紙モード」(P.99)で設定します。 本項目は、給紙選択メニューで自動給紙が設定されている場合にのみ有効です。 本項目を「スル」に設定しても、給紙トレイの用紙サイズと受信データの用紙サイズが 異なるときは、給紙トレイからは給紙されません。 自動給紙では、受信データの用紙サイズが現在選択されている給紙元の用紙サイズと合 致する場合は、優先的に現在選択されている給紙元から給紙されます。この場合は、本 項目が「スル」に設定されていても給紙トレイから給紙されません。

自動選択

*「カセット2」は オプ	ションのペー	パーフィーダコーッ	トが生姜さわて	いる場合にのみ
カセット 2*	ツカウ、	ツカワナイ		
カセット1	ツカウ、	ツカワナイ		
トレイ	ツカウ、	ツカワナイ		

*「カセット2」は、オブションのペーパーフィーダユニットが装着されている場合にのみ 表示されます。

自動給紙が設定されている場合に、自動給紙の対象となる給紙元を設定します。 給紙トレイ、カセットのそれぞれについて設定します。

「ツカウ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象とします。「ツカワ ナイ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象としません。



自動給紙は、給紙選択メニューの「給紙モード」(P.99)で設定します。

デフォルト用紙タイプ フツウシ、アツガミ、OHP、コウタクフィルム

通常使用する用紙のタイプを設定します。本プリンタでは、ここで設定された用紙のタイプに最適な印刷モードが内部的に設定されます。 厚紙(106g/m²~135g/m²)に印刷する場合は「アツガミ」、光沢フィルムの場合は「コウタクフィルム」、OHPフィルムの場合は「OHP」、ラベル用紙の場合は「アツガミ」に設定します。



オプションのバージョンアップROMを装着していると、プリンタドライバを使用できないOS(MS-DOSやUNIXなど)からもプリントすることができます。その場合に給紙トレイを使う際は、デフォルト用紙タイプとトレイ用紙タイプの設定を必ず一致させてください。



「アツガミ」、「コウタクフィルム」、「OHP」のいずれかに設定した場合、両面印刷は行 えません。また、印刷速度が遅くなります。 封筒の場合は、「トレイ用紙サイズ」が「フウトウY4」に設定されていれば、このメ ニューで設定する必要はありません。 ハガキの場合は、「トレイ用紙サイズ」が「ハガキ」に設定されていれば、このメニュー で設定する必要はありません。

トレイ用紙タイプ フッウシ、アッガミ、OHP、コウタクフィルム、フリー

給紙トレイにセットする用紙のタイプを設定します。本プリンタでは、ここで設 定された給紙トレイの用紙のタイプに最適な印刷モードが内部的に設定されま す。

厚紙(106g/m²~135g/m²)に印刷する場合は「アツガミ」、光沢フィルムの場合は「コウタクフィルム」、OHPフィルムの場合は「OHP」、ラベル用紙の場合は「アツガミ」に設定します。



本プリンタでは、給紙トレイにセットされた用紙のタイプに応じて、内部的に最適な印 刷モードに切り替えて印刷します。給紙トレイにセットした用紙のタイプと印刷モード が異なると、エンジンに重大な故障が生じる恐れがあります。

WindowsやMacintoshから給紙トレイを使ってプリントする場合は、給紙トレイにセットされた用紙のタイプと「トレイ用紙タイプ」の設定、およびプリンタドライバの「用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。プリンタの設定とプリンタドライバの設定が一致していないとエラーメッセージが表示され、プリンタは停止します。

また、オプションのバージョンアップROMを装着していると、プリンタドライバを使用できないOS(MS-DOSやUNIXなど)からもプリントすることができます。その場合は、給紙トレイにセットされた用紙のタイプと「トレイ用紙タイプ」の設定、および「デフォルト用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。

「フリー」に設定すると、プリンタドライバで設定した用紙タイプのチェックを行いま せん。プリンタドライバで設定した用紙と給紙トレイにセットした用紙のタイプが合っ ているかを必ず確認してお使いください。

OHP フィルムにプリントする場合は、本プリンタ専用の「キヤノンカラーレーザOHP 用紙 TR-3 A4 (A4 サイズ)」をお使いください。

光沢フィルムにプリントする場合は、本プリンタ専用の「キヤノン カラーレーザ 光沢 フィルム GF-2 A4 (A4 サイズ)」をお使いください。



「アツガミ」、「コウタクフィルム」、「OHP」のいずれかに設定した場合、両面印刷は行 えません。また、印刷速度が遅くなります。

封筒の場合は、「トレイ用紙サイズ」が「フウトウ Y4」に設定されていれば、この項目 で設定する必要はありません。

ハガキの場合は、「トレイ用紙サイズ」が「ハガキ」に設定されていれば、このメニュー で設定する必要はありません。

給紙選択メニューでも同様の設定ができます(P.100)。



縦補正 -50.0mm ~ 0.0mm ~ +50.0mm 横補正 設定値で指定した値だけ、印字位置を縦方向または横方向にずらして調整します。 設定値の増減につれて、印字位置は次のようになります。 縦補正 設定値が増えると用紙のY方向の余白が広くなります。 設定値が減ると用紙のY方向の余白が狭くなります。 横補正 設定値が増えると用紙のX方向の余白が広くなります。 設定値が減ると用紙のX方向の余白が狭くなります。 「横補正」で調整した範囲 <u>, X</u> 縦補正」で調整した範囲 ABC 元の余白部分 ABC 縦 / 横補正で調整 印字位置を調整した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠 けてプリントされますのでご注意ください。

> ◇キーを押すたびに設定値が0.5mmずつ増え、<>キーを押すたびに設定値が0.5mmずつ減ります。また、<>キーあるいは<>キーから指を離さずに押し続けていると、 加減速度が速くなります。

とじ方向 ナガテ、ミジカテ

とじる位置を、用紙の長い辺(長手)にするか短い辺(短手)にするかを設定し ます。両面プリントをしてとじるときには、表面と裏面とで、とじ代の位置も自 動的に調整します。

とじ代用の余白の幅や、上/下/左/右とじのいずれにするのかは、「とじ幅」で 設定します(次項目)。

K

長手の場合



用紙を縦にして両面プリントする場合

用紙を横にして両面プリントする場合



短手の場合

用紙を縦にして両面プリントする場合

用紙を横にして両面プリントする場合





本項目だけを設定してもとじ代をあけることはできません。「とじ幅」と組み合わせて 設定することによってとじ代をあけることができます。

とじ幅

-30.0mm ~ 0.0mm ~ +30.0mm

とじ代用の余白をあけてプリントするときの、余白の幅を設定します。設定した 値だけ画像をずらして余白を作ります。「+」の値で画像を+方向にずらし、「-」 の値で画像を-方向にずらします。



用紙の長短どちらの辺にとじ代をあけるのかは「とじ方向」(前項目)で設定 します。用紙の上下左右のどの辺にとじ代をあけるかは、「とじ方向」の設定と 本項目の設定を「+」にするか「-」にするかの組み合わせにより決まります。



とじ幅を設定した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠け てプリントされますのでご注意ください。

X X T

シキーを押すたびに設定値が0.5mmずつ増え、
すつ減ります。また、
キーあるいは
キーから指を離さずに押し続けていると、
加減速度が速くなります。

「縦補正」「横補正」と本項目を同時に設定した場合は、「縦補正」「横補正」の処理が行われたあとで本項目の処理が行われます。





スーパースムーズ ツカウ、ツカワナイ

文字や図形のギザギザの輪郭をなめらかにプリントするスムージング処理を使う かどうかを設定します。

「ツカウ」を設定した場合スムージング処理を使ってプリントします。「ツカワナ イ」を設定した場合スムージング処理を使わずにプリントします。



スーパースムージングの効果は、文字やグラフィックのパターンによって異なります。 「カラー中間調」(P.51)の項目が「カイチョウ」で、「階調処理」(P.50)の項目 が「ヒョウジュン」に設定されている場合は、スムージング処理は行われません。

データ処理

ファイン、クイック

モノクロデータの解像度を設定します。

解像度は1インチあたりのドット数を示すdpi(<u>dot per inch</u>)という単位で表され、数値が大きいほど高い精度でプリントできます。

「クイック」を設定した場合、解像度300dpiでプリントします。印字の精度がそれほど必要とされない場合にこのモードをお使いください。ファインモードより も高速でプリントできます。

「ファイン」を設定した場合、解像度600dpiのファインモードでプリントします。 クイックモードよりも若干、印刷時間がかかることがありますが、高解像度でプ リントできます。

カラーデータの場合は、本項目の設定に関わらず、常に600dpiでプリントされます。



データの量や種類によっては、処理に必要なメモリが不足して、ファインモードでプリ ントされない場合があります。そのような場合は、「印字動作」(P.53)の項目を「ガ シツ ユウセン」に設定してください。

モノクロデータを300dpiの解像度でプリントしたいときは、本項目を「クイック」に 設定するとともに、「カラーモード」(P.50)の項目を「モノクロ」に設定してくだ さい。「カラーモード」の項目を「ジドウ」に設定すると、600dpiの解像度でプリント されます。

階調処理

コウカイチョウ1、コウカイチョウ2、ヒョウジュン

600dpiのカラー/モノクロデータを、標準の階調で印刷するか、高階調で印刷するかを設定します。

線画や解像度の低いデータなど、それほど高い階調が必要ないときは「ヒョウ ジュン」に、写真などを一般的な品質でプリントするときは「コウカイチョウ1」 に、より高い品質でプリントするときは「コウカイチョウ2」に設定すると効果 的です。



本項目は解像度が 600dpi のデータに有効な処理なので、クイックモードのモノクロ データには無効です。

データのサイズによって、高階調モードでプリントできずに標準モードでプリントされ ることがあります。その場合は、標準のRAM(32MB)に加えてオプションの拡張RAM を増設してください。

カラーモード ジドウ、カラー、モノクロ

カラープリントを行うか、モノクロプリントを行うかを設定します。「ジドウ」に 設定した場合は、アプリケーションでの指示にしたがって切り替わります。この 場合、解像度は、モノクロ、カラーともに 600dpi になり、「階調処理」で設定し た品位でプリントされます。



「ジドウ」の場合は、モノクロ/カラーに関わらず、600dpiの解像度でプリントされま す。モノクロデータを300dpiの解像度でプリントしたいときは、「データ処理(P.49) の項目を「クイック」に設定したうえで、本項目を「モノクロ」に設定してください。

モノクロ中間調 パターン 1、パターン 2

モノクロデータの微妙な階調(中間の階調)の表現方法を設定します。 「パターン1」を設定した場合、テキストデータは輪郭がはっきりと見えるディザ パターンで、グラフィックデータやイメージデータは微妙な階調をなめらかに再 現するディザパターンで処理されます。

「パターン2」を設定した場合は、テキスト、グラフィック、イメージといった データの種類に関わらず同じディザパターンで処理されます。



パターン1でプリントされるのは、ファインモードの場合のみです。

K

カラー中間調

テキスト...... <mark>カイゾウド</mark>、カイチョウ、シキチョウ、コウカイゾウド グラフィック <mark>カイゾウド</mark>、カイチョウ、シキチョウ、コウカイゾウド イメージ............ カイゾウド、<mark>カイチョウ</mark>、シキチョウ、コウカイゾウド

テキスト、グラフィック、イメージといったカラーデータの種類ごとに、最適な ディザパターンを設定します。

「カイゾウド」に設定した場合は、解像度重視の線数の高いディザパターンを使用します。エッジ部分のギザギザが目立たず、一般的な文字やグラフィックなど をプリントするときに向いています。

「カイチョウ」に設定した場合は、階調を優先したディザパターンを使用します。 グラデーションなどの微妙な階調をなめらかに再現するときに向いています。

「シキチョウ」に設定すると、色調を優先したディザパターンを使用します。色 ずれなどが発生するイメージをプリントするときに向いています。安定した色調 でプリントされます。

「コウカイゾウド」に設定すると、「カイゾウド」よりさらに線数の高いディザパ ターンを使用します。小さい文字や特に細い線をプリントするときに向いていま す。

特殊中間調 ツカワナイ、ツカウ

カラーデータの階調部分で、ディザパターンと網掛けパターンが干渉し合ってい るとき、本項目を設定します。

通常は「ツカワナイ」に設定しておきますが、カラープリントで色抜けが発生す る場合に本項目を「ツカウ」に設定します。「ツカウ」に設定すると、カラーデー タの中間調をランダムなディザパターンで表現します。



本項目はLIPSモードにおける文字やグラフィックの単色カラーのみが対象です。他の イメージデータなどには無効です。

本項目を「ツカウ」に設定すると、処理に若干時間がかかります。

バンド制御 スル、シナイ

本プリンタでは、最小限のメモリで高画質のプリントを実現するために、「バンド制御」という処理を行っています。 通常は「スル」に設定しておいてください。ファインモードからクイックモード に切り替えても「21 プリント オーバーラン」というメッセージが表示される 場合に、必要に応じて「シナイ」に設定してください。

▶バンド制御とは バンド制御は、パソコンから受信したデータを、逐次ビットマップ展開して、 展開した分のデータからすぐに出力するので、メモリも少なくてすみ、高速に 処理できます。 しかし、バンド制御では、データが複雑だとビットマップ展開に時間がかか り、出力とのタイミングがずれてしまうことがあります。そのようなときは、 「21 プリント オーバーラン」というエラーメッセージが表示されます。 このエラーが起きる場合は、解像度をクイックモード(300dpi)にして再度 プリントしてください。それでも同じエラーが起きる場合は、バンド制御を使 わない設定にしてください。

画質警告 ケイゾク、テイシ

「データ処理」(P.49)の項目が「ファイン」に設定されていたり、「階調処理」 (P.50)の項目が「コウカイチョウ」に設定されていても、高品位のプリント を通常の品位に落としてプリントすることがあります。それは、大量のデータや 複雑なデータなどを受信して処理に必要なメモリが不足したためです。本項目で は、そのようなときにエラーメッセージを表示するかどうかを設定します。 「ケイゾク」を設定した場合は、メッセージを表示せずに、自動的に品位を落と してプリントします。「テイシ」を設定した場合は、メッセージを表示してプリ ントを停止します。その場合、オンライン」キーを押すと、品位を落としてプ リントを再開します。



本項目を「テイシ」に設定したとき、エラーが発生すると「36 カイチョウ テイカ」 あるいは「38 ガシツ テイカ」というメッセージが表示されます。この場合、 (オンライン)キーを押してエラーを解除することもできますが、処理スピードや印字 品位が低下することがあります。

本項目を「テイシ」に設定して、「38 ガシツ テイカ」というメッセージが頻繁に表 示される場合は以下のように設定してプリントしてください。

- 1.「印字動作」(P.53)の項目を「ガシツ ユウセン」に設定する
- 2.1の対処を行ってもメッセージが表示される場合は、「階調処理」(P.50)の項目を 以下のように設定する

・「コウカイチョウ2」に設定されているときは「コウカイチョウ1」に設定

- ・「コウカイチョウ1」に設定されているときは「ヒョウジュン」に設定
- *ただし、この場合、階調を落としてプリントされます。
- 3.2の対処を行ってもメッセージが表示される場合や、階調を落とさずにプリントした い場合は、オプションの拡張 RAM を増設する

本項目を「テイシ」に設定して、「36 カイチョウ テイカ」というメッセージが頻繁 に表示される場合は以下のように設定してプリントしてください。

1.「階調処理」(P.50)の項目が「コウカイチョウ2」に設定されているときは「コウ カイチョウ1」に設定する

*ただし、この場合、階調を落としてプリントされます。

2.1の対処を行ってもメッセージが表示される場合や、階調を落とさずにプリントした い場合は、オプションの拡張 RAM を増設する

本項目を「テイシ」に設定すると、受信するデータの種類によって処理に必要なメモリ が不足した場合に「28 ビョウガメモリ フル」というメッセージを表示してプリント を停止するようにもなります。この場合、(オンライン)キーを押すとエラーを解除し てプリントを続けることができます。ただし、正しくプリントされないことがありま す。

フォームキャッシュメモリ ツカワナイ、ツカウ*

*「ツカウ」は、32MB以上の拡張メモリ(RAM)が増設されている場合にのみ表示されます。

オーバレイプリントに使用するフォーム画像を保持するメモリを確保するかしないかを設定します。

フォームキャッシュ機能は、登録されたフォームデータをあらかじめ画像として 展開した状態でメモリ上に保持し、必要に応じて再利用します。より高速のオー バレイプリントが可能になります。



本項目は、設定値を変更した場合、設定操作後に電源を入れなおすかハードリセット操 作を行わないと有効にならないのでご注意ください。



搭載されているRAMの容量によっては、フォーム画像のためのメモリ領域が保持できない場合があります。

本項目は、別売のアプリケーション「FormCraft Pro.」によるオーバレイ出力時に利用 します。LIPS専用セットアップメニューの「オーバレイ1」「オーバレイ2」では利用 できません。

印字動作 ジドウ、ガシツ ユウセン、トウロク ユウセン

メモリ(RAM)の配分のしかたや、データの処理方法について設定します。 本プリンタに搭載されているRAM(標準で32MB)は、データを展開するため の描画メモリ、図形などの処理のためのシステムワークメモリ、受信したデータ を一時的にためておくための受信バッファなど、いろいろな用途に使われます。 本プリンタでは各用途ごとに個別に設定しなくても自動的にメモリを配分し、最 適な環境を実現します。

ただし、複雑で大量のデータをプリントする場合などは、必要に応じて本項目で メモリの配分のしかたを設定しておきます。

また、本項目の設定はメモリの配分のしかたを変えるだけではなく、データの処 理方法も変えるので、効率よく目的に合ったプリントを行うことができます。 「ジドウ」に設定すると、描画メモリ、システムワークメモリ、受信バッファ用に それぞれ自動的にメモリを配分します。通常はこの設定にしておいてください。 「ガシツ ユウセン」に設定すると、描画メモリとシステムワークメモリを優先 して確保します。また、できるだけ画質が低下しないようなデータの処理方法に するので、より確実に高品位なプリントができるようになります。ただし、プリ ントのスピードが若干遅くなることがあります。「ジドウ」に設定していて「36

カイチョウ テイカ」や「38 ガシツ テイカ」などのエラーが表示される場 合に設定してください。

「トウロク ユウセン」に設定すると、描画メモリは「ガシツ ユウセン」の場 合より少なく、システムワークメモリや受信バッファは適切な値に設定します。 そしてフォントや、オーバレイプリントに使用するフォームデータなどの登録用 の領域のための空き容量を確保します。







登録用の領域として使用できるメモリ容量は、ステータスプリントの「空きメモリ量」 を目安にしてください。ただし、ステータスプリントの「空きメモリ量」にプリントさ れる値はプリンタ待機時の値です。プリンタの状態、ご使用のOSやソフトウェアなど の条件によっては、実際の空きメモリ量がプリントされている値より小さいことがあり ます。

「ガシツ ユウセン」に設定していても、オプションを装着していたり、複雑で大量の データをプリントする場合、高品位な画質でプリントできないことがあります。

H

▶「 ガシツユウセン」に設定した場合

プリンタの搭載メモリや、フォームキャッシュメモリによって、プリントでき るデータサイズ(印字保証サイズ)の目安は次のようになります。大量で複雑 なデータの場合でも印字保証サイズ以下であれば、指定した解像度と階調で画 質を落とさずにプリントすることができます。

:	「使う」	× :	「使わない」

総RAM容量 (拡張RAM容量)	印字保証サイズ	フォームキャッシュメモリ
32(標準)	B5 × 2	×
64 (+ 32MB) ^{洼1}	B5 × 4	×
	B5 × 4	
96 (+64MB)	LG × 4	×
	LG×4	
160 (+ 128MB)	A4 × 8	×
	A4 × 8	
256 (+256MB)	B5 × 16	×
	B5 × 16	

注1:表中に(+ MB)とあるのは、標準のRAM(32MB)に加えて必要な拡張RAM (オプション)の容量を示します。

上記の印字保証サイズは「データ処理」の項目が「ファイン」、「階調処理」の 項目が「ヒョウジュン」に設定されていて、片面プリントの場合の値です。プ リント時のデータ処理解像度や階調によって、次のように印字保証可能なサイ ズが変わります。上記の表の用紙サイズから換算してください。

データ処理....... クイック:4倍、ファイン:等倍

階調標準:等倍、高階調1:1/2倍、高階調2:1/4倍

両面モード.......片面:等倍、両面:1/2倍

印字保証サイズはプリンタの空きメモリ(RAM)容量によって、上記の表の サイズよりも小さくなる場合があります。空きメモリ(RAM)容量は、オプ ションのバージョンアップROMを装着したり、フォントやオーバレイのデー タをプリンタに登録したときなどに少なくなります。また、印字保証サイズは 本項目を「ガシツ ユウセン」に設定しているときのみ、ステータスプリント で確認することができます。

<u>5 インタフェースグループの設定項目</u>

インタフェース選択 ジドウ、セントロニクス、USB、カクチョウ ネットワーク*

*「カクチョウ ネットワーク」は、オプションの拡張ネットワークボードが装着されて いる場合にのみ表示されます。

パソコンと接続するときのインタフェースの種類を設定します。 「ジドウ」に設定した場合は、パソコンに応じて、接続しているインタフェース を自動的に切り替えてプリントすることができます。先にデータを受信したイン タフェースに自動的に切り替えるので、種類の異なるインタフェースに同時に接 続しているときでも、そのつどプリンタ側で設定を変更する必要がありません。 「セントロニクス」、「USB」、「カクチョウ ネットワーク」は、それぞれのイン タフェースのみを使用する場合に設定します。



本項目は、設定値を変更した場合、設定操作後に電源を入れなおすかハードリセット操 作を行わないと有効にならないのでご注意ください。

本項目を「ジドウ」ではなくセントロニクス、USB など、個別のインタフェースに設定すると、データ処理速度が速くなることがあります。

セントロニクス設定*A-B-A、A-B、B-A

busy-ack

*「インタフェース選択」の項目で「ジドウ」または「セントロニクス」を設定した場合に のみ表示されます。

BUSY 信号と ACKNLG 信号の出力順位を変更します。通常は「A-B-A」に設定 しておいてください。



各設定値ごとの BUSY 信号と ACKNLG 信号の出力順位は次のとおりです。

STROBE	
ACK	
BUSY	<u> </u>

ſA-B」

「A-B-A」:



「B-A」:



セントロニクス設定* コウソク、チュウソク、テイソク

セントロ受信速度 *「インタフェース選択」の項目で「ジドウ」または「セントロニクス」を設定した場合にのみ表示されます。

セントロニクスインタフェースでデータを受信する速度を設定します。 通常は「コウソク」に設定しておいてください。



「コウソク」に設定されている場合に、プリンタのデータ受信の速度が速すぎて、パソ コンからのデータ送信が間に合わなくなり、プリントが行われないことがあります。こ のような場合は、「チュウソク」または「テイソク」に設定してください。

セントロニクス設定*

コウソク、チュウソク、テイソク

セントロ送信速度 *「インタフェース選択」の項目で「ジドウ」または「セントロニクス」を設定した場合にのみ表示されます。

セントロニクスインタフェースからデータを送信する速度を設定します。 通常は「コウソク」に設定しておいてください。

セントロニクス設定* ドウサモード イゾン、リセット

インプットプライム *「インタフェース選択」の項目で「ジドウ」または「セントロニクス」を設定した場合にのみ表示されます。

パソコンからインプットプライム(プリンタのリセット信号)を受信したときの 処理を設定します。

「ドウサモード イゾン (動作モード依存)」は、インタフェースの種類の設定で 「ジドウ」または「セントロニクス」を選択している場合に機能します。インプッ トプライムを受信すると、動作中のモード(LIPSまたはESC/Pエミュレーショ ンのいずれか)の処理に依存します。

「リセット」は、インタフェースの種類の設定で「セントロニクス」を選択して いる場合にのみ機能します。インプットプライムを受信すると、プリンタをリ セットします。

双方向



リセットを行うと、いったん受信したデータがキャンセルされます。プリント中の場合 は、プリントを中止して、残りのデータは破棄されます。 インプットプライムを受信したときは、「03 インプット プライム」と表示されます。 本項目を「ドウサモード イゾン」に設定した場合、LIPSモードではジョブを終了しま す。ESC/PエミュレーションモードではESC/P準拠プリンタと同じ処理を行います。

セントロニクス設定 * ECP、ニブル、ツカワナイ

*「インタフェース選択」の項目で「ジドウ」または「セントロニクス」を設定した場合に のみ表示されます。

セントロニクスインタフェースでデータの双方向通信を設定します。通常は 「ECP」に設定しておいてください。

「ECP」を設定した場合は、パソコンからプリンタへ、プリンタからパソコンへ 双方向でデータを伝送します。ECPモード、ニブルモードおよびバイトモードに 対応しています。

「ニブル」を設定した場合は、パソコンからプリンタへ、プリンタからパソコン へ双方向でデータを伝送します。ニブルモードおよびバイトモードに対応してい ます。

「ツカワナイ」を設定した場合は、パソコンからプリンタへのデータ伝送は行い ますが、プリンタからパソコンへのデータ伝送は行いません。



本プリンタのパラレルインタフェースは、IEEE 1284.4規格に準拠しています。これは 従来のセントロニクスインタフェースを拡張したもので、パソコンとプリンタとの双方 向通信、データ伝送速度の高速化、パケットプロトコルを実現しています。本プリンタ はIEEE 1284.4規格の中のECPモード、ニブルモード、バイトモードのプロトコルに 対応しています。

お使いのパソコンやインタフェースケーブルが、プリンタと双方向でデータを伝送する 機能を持っているかどうか、あるいはどのプロトコルに対応しているかについては、パ ソコンの取扱説明書をご覧ください。

パソコン側に、プリンタと双方向でデータを伝送する機能がない場合は、本項目を「ツ カワナイ」に設定してください。

Windowsを使って本プリンタと双方向通信を行う場合は、本プリンタに付属している 専用プリンタドライバをお使いください。

Windowsを使って双方向通信をしているときに、パソコン側にエラーメッセージが表示された場合には、再度プリントを行うか、本項目を「ツカワナイ」に設定してください。

Windowsを使って双方向通信をしているときに、パソコンによっては、「ECP」に設定 するとデータをプリントできない場合があります。その場合は、「ニブル」または「ツ カワナイ」に設定してプリントしてください。

本項目を「ツカワナイ」に設定したときは、Windowsのプリンタドライバの設定で双 方向通信機能を使わないように設定してください。設定については「LIPSソフトウェ アガイド」をご覧ください。 拡張ネットワーク* TCP/IP

* フレームタイプ ETHERNET 2、ムコウ IP モード *...... シュドウ、ジドウ

プロトコル*

- DHCP オフ、オン
- BOOTP オフ、オン
- RARPオフ、オン

アドレス*

IPアドレス(数値)

サブネットマスク ..(数値)

ゲートウェイアドレス..(数値)

- *「IPモード」、「プロトコル」、「アドレス」は、「フレームタイプ」が「ETHERNET2」に 設定されている場合にのみ表示されます。また、「プロトコル」は「IPモード」が「ジド ウ」に、「アドレス」は「IPモード」が「シュドウ」に設定されている場合にのみ表示さ れます。
- *工場出荷時の設定値は、装着するネットワークボードによって異なります。

オプションで装着された拡張ネットワークボードの TCP/IP 設定を行います。 「フレームタイプ」、「IP モード」、「プロトコル」、「アドレス」について設定しま す。

「プロトコル」はさらに「DHCP」、「BOOTP」、「RARP」の項目に分かれているので、使う項目をそれぞれオンで設定します。

「アドレス」はさらに「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアド レス」の項目に分かれているので、それぞれの数値を入力します。



本項目で設定したあと、必ず「拡張ネットワーク」の「設定登録」(次項目)で登録 操作を行ってください。登録操作を行わないと設定した値が有効になりませんのでご注 意ください。



工場出荷時の設定値は、装着するネットワークボードによって異なります。

「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」で入力する数値は、 「192.168.0.215」などのように「.」で区切られた4つのフィールドからなります。ま ず >>+ーや <>+ーを押して目的のフィールドを選択して、 →+ーを押します。 そのフィールドが点滅し、数値を入力できるようになります。

続いて、◇>キーや <>キーを押すと、0 ~ 255の間で数値が増減するので、目的の 数値を選択してから──キーを押します。

設定の内容については、オプションの拡張ネットワークボードに付属の取扱説明書をご 覧ください。

^{*} 操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションの拡張ネットワークボードが装着されていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウ ネットワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。

拡張ネットワーク*	
設定登録	*操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションの拡張ネットワークボード が装着されていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウ ネットワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。
	オプションで装着された拡張ネットワークボードの設定を登録します。 「拡張ネットワーク」の「TCP/IP」(前項目)の設定内容を登録します。
設定初期化	*操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションの拡張ネットワークボード が装着されていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウ ネットワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。
	オプションで装着された拡張ネットワークボードの設定を、工場出荷値に戻しま す。
	拡張ネットワークを選択したあと、次の階層で「セッテイ ショキカ」を選択すると、 「ジッコウ シマスカ?」という確認のメッセージが表示されます。ここで──キーを 押すと初期化が行われます。──キーを押さずに <u>オンライン</u> キーを押すと、初期化 を行わずに通常のプリントができる状態に戻ります。
 コネクション認識 *	 スル、シナイ
	*「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウ ネットワーク」に設定 されている場合にのみ表示されます。
	拡張ネットワークボードを使用してプリントした場合に、正しいプリント結果が
	得られないこと(文字化けやオーバレイプリントが正しくできないなど)があり
	ます。そのような場合に、本項目を「シナイ」に設定してください。
の上の	本項目は、設定値を変更した場合、設定操作後に電源を入れなおすかハードリセット操 作を行わないと有効にならないのでご注意ください。

3

第3章 共通セットアップメニューの設定項目

第4章

LIPS **専用セットアップ** メニューの設定項目

拡大 / 縮小	63
複数ページ印刷	63
複数ページ余白	65
ページの向き	65
オーバレイ1	66
オーバレイ 2	66
カラーオーバレイ	67
スタートアップマクロ	67
漢字コード	68
文字サイズ	69
漢字書体	69
ANK 書体	69
漢字グラフィックセット	70
行数	70
桁数	70
自動改ページ	71
自動改行	71
CR 機能	71
LF 機能	71
網かけ解像度	72
ジョブタイムアウト	72
白紙節約	72

LIPS 専用セットアップメニュー 設定項目一覧

設定項目	設定値	内容
拡大 / 縮小	シナイ、 A4、 B5、 A5、 ハガキ、 リーガル、 レター	拡大または縮小プリントの設定をします。
複数ページ印刷	ジナイ、2ページ(ヒダリ)、2ペー ジ(ミギ)、4ページ(ヨコ-ヒダリ)、 4ページ(ヨコ-ミギ)、4ページ(タ テ-ヒダリ)、4ページ(タテ-ミギ)	_ 複数のページを縮小して並べ、1 ページにプリントし ます。
 複数ページ余白	パターン 1、パターン 2	- 「複数ページ印刷 」時の余白のとりかたを設定します。
ページの向き	タテ、ヨコ	用紙を縦に使うか横に使うかを設定します。
オーバレイ1/2	シナイ、0 ~ 32767	オーバレイプリントを行うかどうかを設定します。
カラーオーバレイ	シナイ、スル	カラーオーバレイページを使うかどうかを設定します。
スタートアップマクロ	0 ~ 30 ~ 32767	スタートアップマクロ機能を使用するかどうかを設定します。
 漢字コード	JIS、シフトJIS、EUC、DEC	ー コンピュータで使用している漢字コードに合わせて、 漢字コードを設定します。
 文字サイズ	10ポイント、12ポイント、8ポ イント	- 印字する文字の大きさ(文字の高さ)を設定します。
 漢字書体	ミンチョウ、ゴシック	- 漢字やひらがななどの全角文字の書体を設定します。
 ANK 書体	ミンチョウ、ゴシック、ライン プリンタ	 半角英数字や半角カナなどの ANK 文字の書体を設定 します。
 漢字グラフィックセット	JIS90、JIS78	 JIS 漢字コードで使用する漢字グラフィックセットを 設定します。
 行数	6LPI、8LPI、10 ~ 99	1インチまたは1ページにプリントする行数を設定します。
桁数	ジドウ、10CPI、12CPI、15CPI、 10 ~ 200	 1インチまたは1行にプリントする文字数を設定しま す。
 自動改ページ	スル、シナイ	 改ページコード(FF)を受信しなくても、自動的に改 ページしてプリントするかどうかを設定します。
 自動改行	スル、シナイ	復帰コード(CR)や改行コード(LF)を受信しなく ても、自動的に改行してプリントするかどうかを設定 します。
CR 機能	CRノミ、CR+LF	 復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動 のしかたを設定します。
 LF 機能	LFノミ、LF+CR	 改行コード(LF)を受信したときの、印字位置の移動 のしかたを設定します。
網かけ解像度	クイック、ファイン	ファインモード時の網かけデータの解像度を設定します。
ジョブタイムアウト	シナイ、スル	共通セットアップメニューで設定した「タイムアウ ト」を有効にするかどうかを設定します。
白紙節約	ツカウ、ツカワナイ	白紙ページを排出するかどうかを設定します。

LIPS 専用セットアップメニューは、オプションのバージョンアップ ROM を装着していないと表示されません。 * *

グレーで示されている設定値は、工場出荷時の値です。

拡大 / 縮小 シナイ、 A4、 B5、 A5、 ハガキ、 リーガル、 レター

拡大または縮小プリントの設定をします。

アプリケーションソフトで作成したデータサイズと、設定値で指定した出力用紙 サイズから、自動的に倍率を計算して、拡大 / 縮小してプリントします。



アプリケーションソフトで作成するデータのサイズが定形サイズ(A4、B5など)でな い場合は、正しく拡大/縮小されないことがあります。

拡大 / 縮小の処理は、データの左上端を基点として処理します。

拡大 / 縮小でプリントすると、線の太さにムラが生じたり、細い線が消えたりすること があります。

アプリケーションソフトからのコマンドの内容によっては、正しく拡大 / 縮小してプリ ントされないことがあります。

拡大 / 縮小率が 25 ~ 200%の範囲を超える場合は、拡大 / 縮小は行われず等倍でプリントされます。この場合正しいプリント結果にはなりません。

複数ページ印刷 シナイ、2ページ(ヒダリ)2ページ(ミギ)4ページ(ヨコ-ヒダリ)
 4ページ(ヨコ-ミギ)4ページ(タテ-ヒダリ)4ページ(タテ-ミギ)

アプリケーションソフト側で作成したデータを、2ページ分または4ページ分を 並べて1ページにプリントできます。

「2ページ(ヒダリ)」を設定した場合は、2ページ分のデータを左または上から 並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合







「2ページ(ミギ)」を設定した場合は、2ページ分のデータを右または下から並 べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合





用紙を横に使ってプリントする場合
「4ページ(ヨコ - ヒダリ)」を設定した場合は、4ページ分のデータを、左上から横方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合





「4ページ(ヨコ-ミギ)」を設定した場合は、4ページ分のデータを、右上から 横方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合





「4ページ(タテ - ヒダリ)」を設定した場合は、4ページ分のデータを、左上から縦方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合





「 4 ページ (タテ - ミギ)」を設定した場合は、4 ページ分のデータを、右上から 縦方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合







異なるサイズのページデータを並べて1ページにプリントすることはできません。 拡大 / 縮小と複数ページ印刷を同時に設定し縮小率が25%より小さくなる場合、複数 ページ印刷は行われず正しいプリント結果にはなりません。

複数ページ余白 パターン 1、パターン 2

「複数ページ印刷」(P.63)の機能を使って2ページ分または4ページ分を並べ てプリントする場合の、余白のとりかたを設定します。

「パターン1」を設定した場合は、各ページが接する部分に余白をつけてレイアウトします。

「パターン2」を設定した場合は、各ページが接する部分に余白をつけずにレイア ウトします。

Г	



「パターン1」と「パターン2」とでは余白のとりかたが違うため、画像の縮小率が異な ります。「パターン1」よりも「パターン2」のほうが若干画像が大きくなります。 「パターン2」に設定した場合でも、用紙の長辺と短辺の比率によっては、余白がつく ことがあります。

ページの向き

タテ、ヨコ

用紙を縦に使ってプリントするのか、横に使ってプリントするのかを設定します。

「タテ」を設定した場合は、用紙を縦に使ってプリントします。



「ヨコ」を設定した場合は、用紙を横に使ってプリントします。



オーバレイ1

シナイ、0~32767

オーバレイ2

オーバレイプリントを行うかどうかを設定します。オーバレイプリントを行う場 合は、オーバレイプリントで使うフォーマットデータの番号を指定します。 オーバレイプリントとは、各ページに共通するタイトルや表組みなどのフォー マットを、あらかじめプリンタのオーバレイ領域に登録し、あとから別のデータ を重ねてプリントする機能です。オーバレイプリントを行うと、各ページ共通の データを、ページごとにアプリケーションソフト側から送る必要がないため、効 率良くプリントすることができます。

オーバレイ領域には、1ページ分のフォーマットを最大で32,768種類登録することができます。フォーマットの作成や登録は、アプリケーションソフト側から LIPSのコントロールコマンドで行います。登録の際にはフォーマットに0~ 32767の番号をつけて登録します。本項目では、オーバレイ1あるいはオーバレ イ2として、どの番号のフォーマットを選択するかという設定だけを行います。



第 4 章

LIPS 専用セットアップメニュー の設定項目



オーバレイの内容は、電源を切るかハードリセット操作を行うと削除されます。

オーバレイ領域に登録したフォーマットデータの内容や番号、サイズは、LIPS専用ユー ティリティの「オーバレイプリント」、「オーバレイリスト」で確認することができます (P.97)。

登録するフォーマットを LIPS のコントロールコマンドでプログラミングするときは、 オプションの「プログラマーズマニュアル」をご覧ください。

カラーオーバレイ シナイ、スル

オーバレイプリントのモノクロのフォーマットを登録する際に、モノクロデータ をカラーモードで使用可能にするかどうかを設定します。本項目では、モノクロ のフォーマットをカラー化するかどうかを設定するだけで、登録そのものは行い ません。フォーマットの作成や登録は、アプリケーションソフト側から LIPS の コントロールコマンドで行います。また、オーバレイプリントを行うかどうか は、「オーバレイ1」、「オーバレイ2」(前項目)で設定します。 「シナイ」を設定するとオーバレイプリントのモノクロのフォーマットをカラー データ化しません。「スル」を設定するとオーバレイプリントのモノクロの フォーマットをカラーデータ化します。



本項目は、セットアップメニューの印字調整グループの「カラーモード」(P.50)を 「カラー」に設定してあるときに有効になります。

スタートアップマクロ 0 ~ 30 ~ 32767

スタートアップマクロ機能を使用するかどうかを設定します。使用しない場合は 「0」を、使用する場合は実行したいマクロ番号を指定します。

スタートアップマクロ機能は、あらかじめパソコン側で作成したLIPSのコント ロールコマンドのプログラムを、プリンタのマクロ領域に登録しておき、リセッ トコマンド(ハードリセット、ソフトリセット、パラメータリセット)で実行す るようにする機能です。

マクロ領域には、最大で1~32767番までの32,767種類のプログラムを登録する ことができます。登録は、アプリケーションソフト側から LIPS のコントロール コマンドで行います。プリンタ側では、本項目で実行したいマクロの番号の選択 だけを行います。選択した番号のマクロはリセットを行うたびに実行されます。



登録したマクロの番号やサイズなどは、LIPS専用ユーティリティの「マクロリスト」で 確認することができます(P.97)。

登録するプログラムをLIPSのコントロールコマンドでプログラミングするときは、オ プションの「プログラマーズマニュアル」をご覧ください。

漢字コード

JIS、シフト JIS、EUC、DEC

コンピュータで使用している漢字コード体系に応じて、漢字コードを設定しま す。

通常は「JIS」に設定しておきますが、次のような場合に「JIS」以外の設定値を 設定します。

アプリケーションソフトを使わず、MS-DOSのテキストデータをそのままプリ ントするときには「シフト JIS」を設定します。

UNIXをOSとするワークステーションやパソコンを使用するときには「EUC」 (Extended Unix Code: UNIX 拡張コード)を設定します。

DEC 漢字コードを採用しているワークステーションを使用するときには 「DEC」(DEC コード)を設定します。

各漢字コードの文字セットは、次のようにG0~G3の割り当てテーブルに割り当 てられます。

	シフトJIS	JIS	EUC	DEC
G0	半角英数字	半角英数字	半角英数字	半角英数字
G1	半角カナ	半角カナ	全角漢字	半角カナ
G2	全角漢字	全角漢字	半角カナ	全角漢字
G3	漢字縮小	漢字縮小	全角漢字	全角漢字

GL	G0	G0	G0	G0
GR	G1	G1	G1	G3
ペア	G0 ~ G1	G0 ~ G1	解除	解除

「シフトJIS」を設定した場合は、LIPSのC1制御命令は使用できなくなりますが、ビット長を7ビット形式で送信すれば、LIPSのコマンドとして動作します。



指定された文字セットが存在しない場合は、近い属性の文字セットを使用してプリント します。

本項目で漢字コードを設定するということは、漢字コード体系に応じて文字セットを割 り当てテーブルに割り当てるということです。JISで規定されていない拡張文字などは プリントされません。

上記以外の漢字コードを使用する場合は、アプリケーションソフト側で文字セットを割 り当ててください。

JIS 漢字コードには「新 JIS 」と「旧 JIS 」があります。新 JIS と旧 JIS の切り替えは、 「漢字グラフィックセット」(P.70)で設定します。

UNIX では EUC を採用していますが、中には OS のデバイスドライバが JIS 漢字コードなどに変換するものもあります。詳しくは、コンピュータの操作説明書をご覧ください。

文字サイズ 10 ポイント、12 ポイント、8 ポイント

印字する文字の大きさ(文字の高さ)をポイント数で設定します。 1ポイントは約0.35mm(1/72")です。

コントロ - ルコマンドで LIPS III または LIPS IV を使用しているときと、LIPS II* を使用しているときとでは同じ設定値でも、実際にプリントされる大きさが次の ように異なります。

「10 ポイント」: LIPS III / IV = 10 ポイント LIPS II ⁺ = 9.6 ポイント 「12 ポイント」: LIPS III / IV = 12 ポイント LIPS II ⁺ = 12 ポイント 「8 ポイント」: LIPS III / IV = 8 ポイント LIPS II ⁺ = 7.2 ポイント

LIPS II⁺ 設定値 LIPS III / IV 8ポイント 文字サイズ 文字サイズ 8 7.2 文字サイズ 10ポイント 10 9.6 文字サイズ 文字サイズ 文字サイズ 12 12 12ポイント



LIPS II * のときのポイント数 (7.2、9.6) はディスプレイに表示されません。

漢字書体

ミンチョウ、ゴシック

漢字やひらがななどの全角文字の書体を設定します。

「ミンチョウ」	「ゴシック」
明朝体	ゴシック体

ANK 書体

ミンチョウ、ゴシック、ラインプリンタ

半角英数字や半角カナなどの ANK 文字の書体を設定します。 ANK とは、<u>A</u>lphabet、<u>N</u>umeric、<u>K</u>ana の略です。

ミンチョウ	123	ABC	ミンチョウタイ
ゴシック	123	ABC	ว ๋ シックタイ
ラインプリンタ	123	ABC	ラインフ゜リンタ

漢字グラフィックセット JIS90、 JIS78

「漢字コード(P.68)の種類で「JIS」を選択した場合に使用する漢字グラフィックセットを設定します。

JIS 漢字コードには「新JIS (JIS90)」と「旧JIS (JIS78)」があります。新JIS コードは、旧JISコードに特殊記号、罫線、漢字などを追加、変更したものです。



グラフィックセットとは、パソコンからのコードに対して、どの文字を割り当てるかと いう取り決めです。それを示したものがコード表です。 新JISと旧JISの漢字コード表は付属のCD-ROMに収録されています。CD-ROMをご 覧ください。

行数 6LPI、8LPI、10 ~ 99

1インチまたは1ページにプリントする行数を設定します。
LPIはLine Per Inchの略で、1インチあたりの行数の単位を表します。
「6LPI」を設定した場合は、1インチに6行プリントします。
「8LPI」を設定した場合は、1インチに8行プリントします。
「10~99」を設定した場合は、1ページにプリントする行数を10~99行の範囲で設定します。「10」を選択してから > キーを押すと行数が増え、
キーを押すと行数が減ります。

ジドウ、10CPI、12CPI、15CPI、10 ~ 200

1インチまたは1行にプリントする文字数を設定します。

CPIは、<u>Characters Per Inch</u>の略で、1インチあたりの文字数の単位を表します。 「ジドウ」を設定した場合は、現在選択しているフォントに応じた文字数でプリ ントします。

「10CPI」を設定した場合は、1インチに10桁プリントします。

「12CPI」を設定した場合は、1インチに12桁プリントします。

「15CPI」を設定した場合は、1インチに15桁プリントします。

「10~200」を設定した場合は、1行にプリントする文字数を10~200の範囲で 設定します。「10」を選択してから > キーを押すと桁数が増え、 < キーを押 すと桁数が減ります。

桁数

自動改ページ

スル、シナイ

印字位置が有効印字領域の下端を超えようとしたとき、改ページコード(FF)を 受信しなくても、自動的に改ページしてプリントするかどうかを設定します。



「シナイ」に設定した場合は、パソコンから改ページコード(FF)が送られるまで印字 位置を変更しません。

自動改行

スル、シナイ

印字位置が右マージンまたは有効印字領域の右端を超えようとしたとき、復帰 コード(CR)や改行コード(LF)を受信しなくても、自動的に改行してプリン トするかどうかを設定します。



「シナイ」に設定した場合は、パソコンから復帰コード(CR) 改行コード(LF)が送られるまで印字位置を変更しません。

CR 機能

CR ノミ、CR+LF

復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。 「CR ノミ」を設定した場合は、復帰コード(CR)を受信すると、印字位置をそ の行の第一文字目(左マージン)に移動します。 「CR + LF」を設定した場合は、復帰コード(CR)を受信すると、印字位置を次

の行の第一文字目に移動します。

LF 機能 LF ノミ、LF+CR

改行コード(LF)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。 「LFノミ」を設定した場合は、改行コード(LF)を受信すると、印字位置を次の 行に移動します。桁位置はそのままです。

「LF + CR」を設定した場合は、改行コード(LF)を受信すると、印字位置を次の行の第一文字目に移動します。

網かけ解像度

クイック、ファイン

ファインモードでプリントするときの、網かけや飾り罫線のパターンの解像度を 設定します。

「クイック」を設定した場合は、300dpi用にデザインされたパターンを2倍に拡大して使用します。

「ファイン」を設定した場合は、600dpi用にデザインされたパターンを使用します。「クイック」よりも高精度でプリントできます。



本項目は、共通セットアップメニューの「データ処理」(P.49)の項目が、「ファイン」に設定されている場合にのみ有効です。

データの量や種類によっては、処理に必要なメモリが不足して、ファインモードでプリントされない場合があります。その場合は、本項目を「クイック」に設定していた場合よりも、「ファイン」に設定していた場合のほうが、印字の精度が低下することがあります。

ジョブタイムアウト シナイ、スル

共通セットアップメニューの「タイムアウト」(P.37)の設定を有効にするか どうかを設定します。



LIPS対応のアプリケーションソフトからESC/Pエミュレーションモードへの自動切り 替えがうまく行われない場合に、本項目を「スル」に設定すると、タイムアウトでLIPS モードのジョプを終了して自動切り替えが行われるようになります。

白紙節約 ^{ツカウ}、ツカワナイ

アプリケーションソフトから送られた改ページコード(FF)と改ページコードの 間に印字するデータがない場合、そのページを白紙で排出するか否かを設定しま す。

「ツカウ」を設定すると白紙を排出しません。「ツカワナイ」を設定すると白紙を 排出します。

この機能を使うと、白紙が排出されることがなくなり、用紙を節約することができます。

第5章

ESC/P **専用セットアップ** メニューの設定項目

1	ページレイアウトグループの設定項目
2	フォントグループの設定項目82
3	印字機能グループの設定項目84
4	印字動作グループの設定項目85
5	VFC グループの設定項目86
6	その他のグループの設定項目88



ESC/P セットアッ	プメニュー 設定項目一覧	
設定項目	設定値	内容
<ページレイアウトク	ブループ> P.76	
ページフォーマット	<mark>ジッスンタテ</mark> 、ジッスンヨコ、10" A4 タテ、15" A4 ヨコ、15" B4 ヨコ、B4 A4 タテ、B4 A4 ヨコ	ESC/P準拠プリンタ用の用紙サイズで作成されたデー タを、本プリンタ用の用紙サイズに変換します。
上余白	-127 ~ +000 ~ +127	 印字開始位置を上下方向にずらします。
用紙位置微調整	-127 ~ +000 ~ +127	 印字位置を左右方向にずらします。
領域	ヒョウジュン、ワイド	ページフォーマットにしたがったレイアウトでプリン トするか、本プリンタの有効印字領域ほぼいっぱいに プリントするかを設定します。
 右マージン既定値	136 ケタ、ミギハシ	実寸縦、実寸横のページフォーマットのときの、右 マージンの位置を設定します。
用紙サイズ	カレントヨウシ、A4、B5、A5、 ハガキ	 プリントする用紙のサイズを設定します。
<フォントグループ>	P.82	
漢字書体	ミンチョウ、ゴシック、マルゴ シック、ID	漢字などの全角文字の書体を設定します。
フォント ID*	001 ~ 002 ~ 999	オプションの漢字書体を指定します。
漢字サイズ	システム、8 ポイント、10 ポイ ント、12 ポイント	 漢字などの全角文字のサイズを設定します。
文字コード	カタカナ、グラフィックス	1バイトコード表の文字セットを設定します。
国別文字	ニホン、ノルウェー、デンマーク2、 スペイン2、ラテンアメリカ、USA、 フランス、ドイツ、UK、デンマーク、 スウェーデン、イタリア、スペイン	国別文字を設定します。
<印字機能グループ>	P.84	
イメージの補正	シナイ、スル 	矩形罫線や網掛けなどのイメージデータを補正するか どうかを設定します。
縮小文字	シナイ、スル	縮小文字プリントを設定します。
<印字動作グループ>	► P.85	
改行機能	LFコマンドヲマツ、カイギョウ	復帰コード受信時の動作を設定します。

< VFC グループ >	P.86	
連続用紙長	システム、1ギョウ ~ 199ギョウ	連続用紙で有効になるページ長を選択します。
 単票用紙長	システム、1ギョウ ~ 199ギョウ	
 ミシン目スキップ	シナイ、1 ギョウ~ 31 ギョウ	ページ長で設定されている行数のうち、下端からプリ ントしない(スキップする)行数を設定します。
< その他のグループ >	P.88	
登録レベル	イチジ、エイキュウ	登録文字を保存するレベルを設定します。
 カラーモード自動時	カラー、モノクロ	ESC/Pモードのデータを、カラーとモノクロのどちら でプリントするかを設定します。

* ESC/P専用セットアップメニューは、オプションのバージョンアップROMを装着していないと表示されません。 * グレーで示されている設定値は、工場出荷時の値です。

「」印の付いている項目や設定値は、他の設定項目の内容によって、表示されるときと表示されないときがありま す。

<u>**1**ページレイアウトグループの設定項目</u>

ページフォーマット <mark>ジッスンタテ</mark>、ジッスンヨコ、10" A4 タテ、15" A4 ヨコ、 15" B4 ヨコ、B4 A4 タテ、B4 A4 ヨコ

> ESC/P準拠プリンタ用の用紙サイズで作成されたデータを、本プリンタ用の用紙 サイズに変換します。

> アプリケーションソフトの印刷条件設定で選択した用紙サイズに合わせて設定し てください。ページフォーマットの設定値の詳細やレイアウトについては、付録 「ESC/Pエミュレーションのページフォーマット」(P.104)も併せてご覧くだ さい。なお、本プリンタにセットする用紙のサイズは、ページレイアウトグルー プの「用紙サイズ」で設定します。

各設定値を設定した場合の処理は次のようになります。



用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言います。

「ジッスンタテ」

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントするように設定します。 A4、B5、A5、ハガキサイズのカット紙をESC/P準拠プリンタに縦置きにセッ トしたときと同じプリント結果になります。

ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(P.81)は、データと同じ用紙サイズ
 に設定します。

「ジッスンヨコ」

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントするように設定します。 A4、B5、A5、ハガキサイズのカット紙をESC/P準拠プリンタに横置きにセッ トしたときと同じプリント結果になります。

・ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(P.81)は、データと同じ用紙サイズ に設定します。

「10" A4 タテ」

10"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(80文字× 66行)をA4サイズに縮小してポートレイトでプリントします。

・ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(P.81)は、A4サイズに設定します。

- ・ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワ
 - イド領域モード」を設定できます(P.80)。
- ・10" × 11"連続用紙のサイズは、254mm × 279.4mm です。

「15" A4ヨコ」

15" × 11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(136文字 × 66行)をA4サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

- ・ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(P.81)は、A4サイズに設定します。
- ・ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワ イド領域モード」を設定できます(P.80)。
- ・15" × 11" 連続用紙のサイズは、381mm × 279.4mm です。

「15" B4ヨコ」

15" × 11" 連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ (136 文字 × 66 行)をB4サイズに縮小してランドスケープでプリントします。 ・15" × 11" 連続用紙のサイズは、381mm × 279.4mm です。



本プリンタではB4サイズの用紙はプリントできないので、本項目は選択しないように してください。本項目を設定してA4サイズなどの用紙でプリントすると、用紙からは み出たデータはプリントされません。

「B4 A4タテ」

B4サイズの実寸縦用のデータを3/4のサイズに縮小してA4サイズのポートレ イトでプリントします。

・ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(P.81)は、A4サイズに設定します。 ・ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワ イド領域モード」を設定できます(P.80)。

「B4 A4∃⊐」

B4サイズの実寸横用のデータを3/4のサイズに縮小してA4サイズのランドス ケープでプリントします。

- ・ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(P.81)は、A4サイズに設定します。
 ・ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド領域モード」を設定できます(P.80)。
- 上余白 -127 ~ +000 ~ +127

それぞれのページフォーマットで設定されている1行目(TOF)の上端を基準 に、印字開始位置を上下方向にずらします。

「+」の値で下方向、「-」の値で上方向に、印字開始位置をずらします。



ESC/P 専用セットアップメニュー の設定項目

また、上余白を調整した結果は次のようになります。

カット紙のページフォーマットの場合



- ・上余白を増やした結果、印字データがボトム位置を超える場合は、次のページの1行 目の位置からプリントされます。
- ・上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分はプリントされません。下 端はボトム位置までプリントされます(ただし、ページ長を設定していない場合)。

連続用紙のページフォーマットの場合



- ・上余白を増やした場合、印字データがボトム位置を超えると、ボトム位置からページ
 長(初期状態の1行目からボトム位置までの範囲)までのあふれたデータはプリント
 されません。
- ・上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分のデータはプリントされま せん。このとき、下端はページ長までのデータをプリントします。



設定値が1増えると、ずらす位置が約0.35mm(1/72")増えます。

用紙の上端を基準とした実寸縦のときの印字開始位置の目安は、「-127」で-23mm、「+000」で+22mm、「+127」で+67mmです。ページフォーマットごとの用紙サイズ、 印字領域によって印字開始位置は変わります。

用紙位置微調整 -127 ~ +000 ~ +127

用紙の左端を基準として、ページフォーマットで設定されている印字位置を左右 方向にずらします。

「+」の値で左方向、「-」の値で右方向に、設定した値だけ印字開始位置をずら します。



また、用紙位置を調整した結果は次のようになります。 標準領域モードでの印字動作

実寸サイズでプリントするページフォーマットの場合



縮小プリントするページフォーマットの場合





ワイド領域モードでプリントする場合



設定値が1増えると、ずらす位置が約0.35mm(1/72")増えます。

用紙の左端を基準とした実寸縦のときの印字開始位置の目安は、「-127」で+50mm、 「+000」で+5mm、「+127」で-40mmです。ページフォーマットごとの用紙サイズ、印 字領域モードによって印字開始位置が変わります。

データに左端が欠けてプリントされる場合は、本項目の設定を調節して本プリンタの印 字領域内(上下左右5mm以内)に入るようにしてください。

領域

ヒョウジュン、ワイド

それぞれのページフォーマットにしたがったレイアウトでプリントする(標準) か、または本プリンタの有効印字領域ほぼいっぱいにプリントする(ワイド)か を設定します。10" A4縦、15" A4横、B4 A4縦、B4 A4横のページフォー マットの場合に有効です。

ワイドに設定してプリントした場合、ESC/P準拠プリンタのレイアウトとは異な りますが、ページフォーマットの印字領域の制限がなくなるため、用紙の紙面を 有効に使ってプリントすることができます。レイアウトについては、付録「ESC/ Pエミュレーションのページフォーマット」(P.104)も併せてご覧ください。



A4 サイズより小さい用紙で「ワイド」を設定しても効果がありません。詳しくは、付録「ページフォーマットと印字範囲」(P.108)をご覧ください。

右マージン既定値 136 ケタ、ミギハシ

実寸サイズでプリントするページフォーマット(実寸縦、実寸横)のときの、右 マージンの位置を設定します。

「136ケタ」に設定した場合は、136桁目の位置を右マージンとします。

「ミギハシ」に設定した場合は、現在の用紙サイズの有効印字領域の右端の位置 を右マージンとします。

5

第 5 章

ESC/P 専用セットアップメニュー の設定項目

81

用紙サイズ カレントヨウシ、A4、B5、A5、ハガキ

プリントする用紙のサイズを設定します。 「カレントヨウシ」に設定した場合は、現在

「カレントヨウシ」に設定した場合は、現在選択されている給紙元の用紙サイズを設定します。



「カレントヨウシ」以外を設定したときに、本項目で設定したサイズの用紙がセットされていないと、指定のサイズの用紙を要求するメッセージが表示されます。設定したサ イズの用紙をセットしてください。

共通セットアップメニューの「トレイ用紙サイズ」(P.43)を「フリー」に設定して、給紙トレイからプリントする場合は、「カレントヨウシ」以外の設定値を選択してください。



漢字書体 ミンチョウ、ゴシック、マルゴシック、ID

漢字などの全角文字の書体を設定します。 漢字書体をID番号で指定したいときは、本項目を「ID」に設定したうえで、「フォ ントID」(次項目)で指定します。

明朝体	明朝
ゴシック体	ゴシック
丸ゴシック体	丸ゴシック

フォントID* 001 ~ 002 ~ 999

*「漢字書体」を「ID」に設定した場合にのみ表示されます。

「漢字書体」(前項目)で「ID」を選択した場合に、実際に使用する書体の ID 番号を指定します。

装着されていない書体の番号を指定しないでください。



書体の ID 番号については、付属「共通フォントリスト」(P.112) をご覧ください。

漢字サイズ システム、8 ポイント、10 ポイント、12 ポイント

漢字などの全角文字のサイズを設定します。

「システム」を設定した場合は、現在のページフォーマットにしたがった文字サ イズでプリントします。実寸縦、実寸横、10" A4縦のページフォーマットでは 10ポイント相当、15" A4横、B4 A4縦、B4 A4横のページフォーマット では8ポイント相当です。

文字コード カタカナ、グラフィックス

1 バイトコード表に、カタカナまたは拡張グラフィックスの文字セットをセット します。

「カタカナ」を設定した場合は、データに1バイトコードの文字があったとき、カ タカナの1バイトコード表に対応した文字でプリントします。

「グラフィックス」を設定した場合は、データに1バイトコードの文字があった とき、拡張グラフィックスの1バイトコード表に対応した文字でプリントしま す。



この機能は、ESC/P準拠プリンタの DIP スイッチの文字コード設定機能に対応しています。

国別文字

ニホン、ノルウェー、デンマーク2、スペイン2、ラテンアメリ カ、USA、フランス、ドイツ、UK、デンマーク、スウェーデン、 イタリア、スペイン

1バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、指定の国の文字 セットをセットします。



イメージの補正シナイ、スル

矩形罫線や網かけなどのイメージデータを補正するかどうかを設定します。通常 は「シナイ」に設定しておきます。次のような現象が出てしまうときに、本項目 を「スル」に設定して、イメージデータを補正します。

- ・罫線が離れる
- ・網かけ上に縞(白い部分)が入る
- ・網かけに線が入る



本項目を「スル」に設定しても、上記のような現象が改善されない場合があります。本 プリンタの解像度が ESC/P 準拠プリンタとは異なるためです。

縮小文字

シナイ、スル

1 バイトコード文字 (ANK 文字)を縮小してプリントするかどうかを設定しま す。

「スル」に設定した場合は、1 バイトコード文字の横幅を1/2程度に縮小してプリントします。



この機能は、ESC/P準拠プリンタの DIP スイッチの縮小印字機能に対応しています。 15CPI の文字は縮小プリントされません。



改行機能

LF コマンドヲマツ、カイギョウ

復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。 「LFコマンドヲマツ」を設定した場合は、パソコンから改行コード(LF)が送ら れるまで改行しません。復帰のみ行い、その行の第一文字目へ印字位置を移動し ます。

「カイギョウ」を設定した場合は、印字位置が右マージンまたは有効印字領域の 右端を超えようとしたとき、改行コード(LF)を受信しなくても復帰/改行を行 い、自動的に次の行の第一文字目へ印字位置を移動します。



この機能は、ESC/P準拠プリンタのDIPスイッチの自動改行に対応しています。

<u>5 VFC グループの設定項目</u>

連続用紙長 システム、1 ギョウ ~ 199 ギョウ

連続用紙(10" A4縦、15" A4横)のページ長を、ページフォーマットで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数に設定するかを選択します。

「システム」を設定した場合は、ページフォーマットで決められているページ長 に設定します。

「1ギョウ」~「199ギョウ」を設定した場合は、1ページにプリントする行数を 1~199行の範囲で設定します。





行間は1インチあたり6行(6LPI)です。(LPIは、Line Per Inchの略で、1インチあ たりの行数を表す単位です。)

設定値が1増えると、約4.2mm(1/6")ずつページ長が増えます。 操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されてい る場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

単票用紙長 システム、1 ギョウ ~ 199 ギョウ

カット紙(実寸縦、実寸横、B4 A4縦、B4 A4横)のページ長を、ページフォー マットで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数に設定す るかを選択します。

「システム」を選択した場合は、ページフォーマットで決められているページ長 に設定します。

「1ギョウ」~「199ギョウ」を選択した場合は、1ページにプリントする行数を 1~199行の範囲で設定します。





行間は1インチあたり6行(6LPI)です。(LPIは、Line Per Inchの略で、1インチあたりの行数を表す単位です。) 設定値が1増えると、約4.2mm(1/6")ずつページ長が増えます。

操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されている場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

ミシン目スキップ シナイ、1 ギョウ~31 ギョウ

ページ長で設定されている行数のうち、下端からプリントしない(スキップする)行数を設定します。

「シナイ」を設定した場合は、スキップしません。



行間は1インチあたり6行(6LPI)です。(LPIは、Line Per Inchの略で、1インチあ たりの行数を表す単位です。)

設定値が1増えると、約4.2mm(1/6")ずつスキップされる領域が増えます。 10" A4 縦、15" A4 横の連続用紙のページフォーマットと、B4 A4 縦、B4 A4 横のワイドモードで有効です。

ミシン目スキップ行数を設定した場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位 置より上になります。



登録レベル イチジ、エイキュウ

コントロールコマンドで登録した文字を、そのジョブの間だけ保存するのか、電 源をオフにするまで保存するのかを設定します。

「イチジ」を設定した場合は、登録文字をジョブ中だけ保存します。ジョブが終 了すると削除されます。

「エイキュウ」を設定した場合は、プリンタの電源をオフにするまで保存します。 その場合、「ハードリセット」と表示されるまで(リセット)キーを押し続けて ハードリセット操作を行うと、登録内容が削除されます。



プリンタはデータを受信すると、コントロールコマンドを認識してプリントを開始 / 終 了します。この処理を「ジョブ」といいます。ジョブ中は、操作パネルのジョブランプ が点灯または点滅します。

登録データと通常のデータとを別々に送信する場合は「エイキュウ」に設定してくださ L١。

カラーモード自動時 カラー、モノクロ

共通セットアップメニューの「カラーモード」(P.50)が「ジドウ」に設定さ れている場合に、ESC/Pエミュレーションモードで受信したデータをカラーでプ リントするか、モノクロでプリントするかを設定します。



共通セットアップメニューの「カラーモード」が「ジドウ」に設定されていない場合は、 本項目の設定は無視され、共通セットアップメニューの「カラーモード」の設定にした がってカラーまたはモノクロでプリントされます。

第6章

セットアップ以外の メニューの設定項目

1	動作モードメニューの設定項目	92
2	優先エミュレーションメニューの設定項目	95
3	ユーティリティメニューの設定項目	96
4	給紙選択メニューの設定項目	99
5	両面メニューの設定項目10	02



セットアップ以外のメニュー 設定項目一覧

設定項目	設定値	内容
<動作モードメニュー>	P.92	
自動選択 * 注1		動作モードを自動的に切り替えます。
LIPS ^{注2}		動作モードを LIPS モードに切り替えます。
ESC/P*		動作モードを ESC/P モードに切り替えます。
HEX-DUMP		データを 16 進コードでプリントします。
LIPS-DUMP		データを LIPS のコントロールコマンドの形式でプリ ントします。

優先エミュレーション		内容
<優先エミュレーションメニュー * >	P.95	
ESC/P		ESC/P モードを優先エミュレーションにします。
 なし		 優先エミュレーションを設定しません。
LIPS		 LIPS モードを優先エミュレーションにします。

共通ユーティリティ項目	専用ユーティリティ項目	内容
< ユーティリティメニ	E⊐−> P.96	
ステータスプリント		搭載している RAM の容量や、共通セットアップメ ニューで設定した内容などがプリントされます
フォントリスト *		
テストプリント		本プリンタの名称や、特徴などがプリントされます。
LIPSユーティリティ*	ステータスプリント、フォントリ スト、オーバレイリスト、マクロ リスト、フォームリスト、オーバ レイプリント、カラーサンプル	 LIPS モードでのプリンタの内部情報をプリントしま す。
ESC/Pユーティリティ *	ステータスプリント	ESC/P モードでのプリンタの内部情報をプリントします。
 拡張 I / F プリント *		

設定項目	設定値	内容
<給紙選択メニュー>	P.99	
給紙モード	ジドウ、カセット1、カセット2*、 トレイ	給紙するカセットやトレイなどを選択します。
トレイ用紙サイズ	A4、LT、LG、EX、フリー、ユー ザペーパー、ハガキ、フウトウ Y4、A5、B5	
 トレイ用紙タイプ	フツウシ、アツガミ、OHP、 コウタクフィルム、フリー	ー 給紙トレイの用紙の種類を設定します。
設定項目	設定値	内容
<回面メニュー>	P.102	
片面		用紙の片面にだけ印刷します。

用紙の両面に印刷します。

* グレーで表示されている項目は、工場出荷時の値です。

両面 *

「」印の付いている項目や設定値は、オプションの有無、他の設定項目の内容によって、表示されるときと表示さ れないときがあります。

*動作モードの「注1」の付いている設定値は、オプションのバージョンアップROMを装着している場合の工場出荷時の値です。「注2」の付いている設定値は、オプションのバージョンアップROMを装着していない場合の工場出荷時の値です。

<u> 1 動作モードメニューの設定項目</u>

動作モードメニューでは、HEX-DUMPやLIPS-DUMPなどでデータのダンプリストをプリ ントすることができます。また、オプションのバージョンアップROMを装着している場合 は、お使いのアプリケーションソフトのプリンタ選択画面で選択したプリンタ名の種類やプ リントするデータの種類に合わせて、自動選択、LIPS、ESC/Pのいずれかの動作モードに切 り替えることができます。

自動選択*

(自動モード) *オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合にのみ表示されます。

パソコンから送信されたデータが、LIPS コマンドとESC/P エミュレーションコ マンドのいずれを使用しているのかを自動的に判別して、動作モードを切り替え ます。アプリケーションソフトからプリントする場合、通常はこのモードでお使 いください。 オプションのバージョンアップROMを装着した場合、工場出荷時は自動選択が 設定されています。



工場出荷時の状態では、すべてのモードを対象に自動切り替えを行うように設定されて いますが、自動切り替えの対象となるモードを限定することもできます。(「自動切り替 え」 P.41)

LIPS (LIPSモード)

> LIPSモードでプリントします。オプションのバージョンアップROMを装着して いない場合、工場出荷時は LIPS が設定されています。



オプションのバージョンアップ ROM が装着されている場合は、以下のようなときに、 このモードに切り替えます。

・アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが LIPS に限られるとき ・自動切り替えでうまく LIPS モードに切り替わらないとき

ESC/P*

(ESC/PIミュレーションモード)*オプションのバージョンアップROMを装着している場合にのみ表示されます。

ESC/Pエミュレーションモードに切り替えます。アプリケーションソフトが使用 するコントロールコマンドが ESC/P に限られる場合や、自動切り替えでうまく ESC/P モードに切り替わらない場合にこのモードにします。

HEX-DUMP

(ヘキサダンプモード)

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに16進コードでプリントします。パソコンからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。 ヘキサダンプリストの見かたについては、付録「ダンプリスト」(P.109)を ご覧ください。

LIPS-DUMP

(LIPSダンプモード)

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずにLIPSのコントロール コマンドの形式でプリントします。パソコンからの出力内容を検証する場合など にこのモードにします。

LIPS ダンプリストの見かたについては、付録「ダンプリスト」(P.109)をご 覧ください。 ▶ 動作モードの自動切り替えについて

オプションのバージョンアップROMを装着している場合は、動作モードの自 動切り替えが設定できます。アプリケーションソフトのプリンタ選択画面で、 常に特定のプリンタ名しか選択しない(特定のコントロールコマンドしか使わ ない)場合以外は、動作モードは自動切り替えに設定しておくと便利です。 自動切り替えに設定した場合は、受信したデータの順にコントロールコマンド の種類を認識して自動的に動作モードを切り替えてプリントします。 自動切り替えで正しく動作モードを切り替えたいときは、セットアップメ ニューの拡張機能グループの「タイムアウト」を設定しておく必要がありま す。ジョブタイムアウトは、データが入力されなくなってから一定時間以上た つと、それまで動作していた動作モードを終了し、次の動作モードに切り替わ れる状態にする機能です。工場出荷時は、データが入力されなくなってから 15秒たつと、動作モードを終了するように設定されています。

また、本プリンタにはインタフェースの種類を自動的に切り替える機能もあり ます。インタフェースの自動切り替えと動作モードの自動切り替えを同時に設 定している場合は、次の順番で切り替えます。

インタフェースを切り替える

データを先に受信したインタフェースに自動的に切り替えます。

動作モードを切り替える

受信したデータのコントロールコマンドの種類を識別して、動作モードを自動的に切り替えます。



2 優先エミュレーションメニューの設定項目

優先エミュレーションメニューは、オプションのバージョンアップROMを装着している場合にのみ表示されるメニューです。 優先エミュレーションメニューでは、動作モードの自動切り替えを設定した状態で、プリン タがコントロールコマンドを識別できなかった場合に、優先的に切り替える「優先エミュ レーション」を設定しておくことができます。

ESC/P

(ESC/Pエミュレーションモード)

ESC/P エミュレーションモードを優先エミュレーションにします。 工場出荷時は、「ESC/P」に設定されています。

なし

優先エミュレーションを設定しません。 コントロールコマンドを識別できなかった場合は、以前の動作モードで引続き処 理をします。

LIPS

 $(LIPS \in - \mathbb{F})$

LIPSモードを優先エミュレーションにします。

<u>3 ユーティリティメニューの設定項目</u>

ユーティリティメニューでは、プリンタ内部の状態などの情報をプリントすることができま す。



共通ステータスプリント、共通フォントリスト、共通テストプリントの出力サンプルについては、付録「動作モード共通のリスト」(P.112)をご覧ください。LIPSのステータスプリントとフォントリスト、カラーサンプルの出力サンプルについては、付録「動作モード専用のリスト」(P.114)をご覧ください。
 各リストは、現在選択されている給紙元の用紙サイズでプリントされます。
 共通ステータスプリントは、用紙サイズに合わせて拡大 / 縮小されます。
 共通ステータスプリント以外のリストは、A4サイズの用紙にプリントすることをおすすめします。A4サイズ以外の用紙を使用すると、画像が欠けたり、余白があいたりします。

ステータスプリント (共通ステータスプリント)

搭載しているRAMの容量や、セットアップメニューで設定した内容などがプリ ントされます。動作モードに関係なく選択できます。

フォントリスト * (共通フォントリスト) *オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合にのみ表示されます。

> 本プリンタに搭載されているフォントのID番号、名称、サンプルの一覧がプリ ントされます。動作モードに関係なく選択できます。



各エミュレータ内でのみ登録されるフォントは出力されません。



h

```
LIPS ユーティリティ*ステータスプリント、フォントリスト、オーバレイリスト、
```

(LIPS専用ユーティリティ)マクロリスト、フォームリスト、オーバレイプリント、

カラーサンプル

*オプションのバージョンアップROMを装着していて、「動作モード」が「自動選択」または「LIPS」に設定されている場合にのみ表示されます。

LIPS モードでのプリンタの内部情報をプリントします。

ステータスプリント

共通ステータスプリントの内容に、LIPS専用セットアップメニューで設定した内容を加えてプリントされます。

フォントリスト

LIPS モードで使用できるフォントの一覧がプリントされます。

オーバレイリスト

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータの番号とサイズを一覧に してプリントします。登録されているフォーマットデータがない場合は、何も プリントされません。

マクロリスト

マクロ領域に登録されているマクロの番号とサイズ、マクロが保存されている 場所(RAMなど)を一覧にしてプリントします。登録されているマクロがな い場合は、何もプリントされません。

フォームリスト

LIPSトランスレータで使用できるフォームをプリントします。フォームリストには、フォーム名称、フォームが格納されている場所、用紙サイズ、解像度、登録サイズなどがプリントされます。

オーバレイプリント

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのうち、LIPS専用セットアップメニューのオーバレイ1、2に設定されている番号のオーバレイの内容がプリントされます。オーバレイ1、2ともに設定されている場合は、両方の内容がプリントされます。設定されていない場合は何もプリントされません。

カラーサンプル

LIPSトランスレータで使用できるカラー印字サンプルとして内蔵されている サンプルをプリントします。印字サンプルには、カラーテーブル、代表的なカ ラーパターンのサンプル、およびグレースケールがあります。 ESC/Pユーティリティ*ステータスプリント

(ESC/P専用ユーティリティ) *オプションのバージョンアップROMを装着していて、「動作モード」が「自動選択」また は「ESC/P」に設定されている場合にのみ表示されます。

> ESC/P モードでのプリンタの内部情報をプリントします。 ステータスプリント 共通ステータスプリントの内容に、ESC/P専用セットアップメニューで設定し た内容を加えてプリントされます。

拡張 I / F プリント*

*オプションの拡張ネットワークボードを装着している場合にのみ表示されます。

装着している拡張ネットワークボードの名称、バージョン、設定内容などがプリ ントされます。



拡張ネットワークボードの種類によっては、オプションのバージョンアップROMを装 着していないと文字が正しくプリントされないことがあります。



給紙選択メニューでは、どの給紙元から給紙するかや、給紙トレイにセットする 用紙サイズや用紙タイプを設定することができます。

給紙モード

ジドウ、カセット1、カセット2*、トレイ

*「カセット2」は、オプションのペーパーフィーダユニットが装着されている場合にのみ 表示されます。

給紙するカセットやトレイなどを選択します。選択後、該当する位置の給紙元表 示ランプが点灯します。





装着しているカセット、給紙トレイは、通常は自動給紙選択の対象となりますが、対象 から外すこともできます。

自動給紙選択で、2つ以上の給紙元に同じサイズの用紙がセットされている場合は、給 紙元表示ランプの表示に関係なく、上段の給紙元から給紙されます。用紙がなくなる と、同じサイズの用紙がセットされている他の給紙元へ自動的に切り替わります。

自動給紙選択時の給紙元表示ランプは、「トレイ優先」の設定が「シナイ」のときはカ セット1が点灯し、「スル」のときは給紙トレイが点灯します。プリント中は自動給紙 で選択された給紙元が点灯します。

給紙トレイから給紙する場合は、必ず実際に使用する用紙サイズと「トレイ用紙サイズ」(P.100)の設定値を一致させてください。工場出荷時の設定は、給紙トレイは「A4サイズ」に設定されています。
トレイ用紙サイズ A4、LT、LG、EX、フリー、ユーザペーパー、ハガキ、フウトウ Y4、 A5、B5

給紙トレイにセットした用紙のサイズは自動的には検知されないため、本項目で 用紙のサイズを設定します。



本項目を「フリー」に設定すると、1枚ずつ違うサイズの用紙にプリントしたいときな どに便利です。ただし、アプリケーションソフトなどから設定した用紙サイズと異なる サイズの用紙でプリントすると、用紙サイズ交換を要求するメッセージが表示されない ので、データが欠けてプリントされることがあります。

「ユーザペーパー」は、アプリケーションソフトなどで定形以外のサイズを独自に設定 してプリントしたいときに選択します。プリント中に用紙サイズ交換を要求するメッ セージが表示される場合は、(オンライン)キーを押してエラーを解除してプリントし てください。

「LT」はレターに、「LG」はリーガルに、「EX」はエグゼクティブに対応しています。 「フウトウ Y4」は洋形4号に対応していますが、種類によってはプリントできないも のもあります。また、有効印字領域は、上下左右の用紙端から10mm内側までとなりま す。詳しくは、ユーザーズガイド「用紙について」をご覧ください。

セットアップメニューの給紙グループの「トレイ用紙サイズ」(P.43)でも同様の設 定ができます。

「ハガキ」サイズや、縦の長さが176mm未満のサイズの用紙にプリントする場合は、プリンタ上面の排紙トレイに排紙すると、紙づまりが起きることがあります。プリンタ背面のサプ排紙トレイに排紙するようにしてください。

トレイ用紙タイプ フツウシ、アツガミ、OHP、コウタクフィルム、フリー

給紙トレイにセットする用紙のタイプを設定します。本プリンタでは、ここで設定された給紙トレイの用紙のタイプに最適な印刷モードが内部的に設定されます。

厚紙(106g/m²~135g/m²)に印刷する場合は「アツガミ」、光沢フィルムの場合は「コウタクフィルム」、OHPフィルムの場合は「OHP」、ラベル用紙の場合は「アツガミ」に設定します。



本プリンタでは、給紙トレイにセットされた用紙のタイプに応じて、内部的に最適な印 刷モードに切り替えて印刷します。給紙トレイにセットした用紙のタイプと印刷モード が異なると、エンジンに重大な故障が生じる恐れがあります。

WindowsやMacintoshから給紙トレイを使ってプリントする場合は、給紙トレイにセットされた用紙のタイプと「トレイ用紙タイプ」の設定、およびプリンタドライバの「用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。プリンタの設定とプリンタドライバの設定が一致していないとエラーメッセージが表示され、プリンタは停止します。

また、オプションのバージョンアップROMを装着していると、プリンタドライバを使用できないOS(MS-DOSやUNIXなど)からもプリントすることができます。その場合は、給紙トレイにセットされた用紙のタイプと「トレイ用紙タイプ」の設定、および「デフォルト用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。

「フリー」に設定すると、プリンタドライバで設定した用紙タイプのチェックを行いま せん。プリンタドライバで設定した用紙と給紙トレイにセットした用紙のタイプが合っ ているかを必ず確認してお使いください。

OHP フィルムにプリントする場合は、本プリンタ専用の「キヤノンカラーレーザOHP 用紙 TR-3 A4 (A4 サイズ)」をお使いください。

光沢フィルムにプリントする場合は、本プリンタ専用の「キヤノン カラーレーザ 光沢 フィルム GF-2 A4 (A4サイズ)」をお使いください。



「アツガミ」、「コウタクフィルム」、「OHP」のいずれかに設定した場合、両面印刷は行 えません。また、印刷速度が遅くなります。

封筒の場合は、「トレイ用紙サイズ」が「フウトウ Y4」に設定されていれば、この項目 で設定する必要はありません。

ハガキの場合は、「トレイ用紙サイズ」が「ハガキ」に設定されていれば、このメニュー で設定する必要はありません。

セットアップメニューの給紙グループの「トレイ用紙タイプ」(P.45)でも同様の設 定ができます。



両面メニューでは、用紙の片面に印刷するか、両面に印刷するかを切り替えることができま す。ただし、オプションの両面ユニットが装着されているときに機能します。 本メニューは、(両面)キーの操作によって、(両面)キーのランプが点灯したり消灯した りするだけで、ディスプレイには表示されません。

片面

用紙の片面にだけ印刷します。選択後、両面)キーのランプが消灯します。

両面*

用紙の両面に印刷します。選択後、両面)キーのランプが点灯します。両面ユニットが装着されていないときは、警告ブザーが1回鳴ります。ランプは点灯せず、設定はできません。

102



APPEND(X

1	ESC/P エミュレーションのページフォーマット 104	
2	ダンプリスト109	
3	動作モード共通のリスト112	
4	動作モード専用のリスト114	
5	本プリンタについての注意事項116	

オプションのバージョンアップROM装着時のLIPSフォントのコード表と、ESC/Pエミュレーション文字セットコード表が、本プリンタ付属のCD-ROMの[FONTLIST]フォルダに収められています。詳しくは、[FONTLIST]フォルダ内のReadmeファイルをご覧ください。
 LIPSコントロールコマンドと、ESC/Pエミュレーションコントロールコマンドの機能、書式、コード、パラメータをまとめたリストが、本プリンタ付属のCD-ROMの[COMLIST]フォルダに収められています。LIPSコントロールコマンドは[LIPSCONT.TXT]というファイル名で、ESC/Pエミュレーションコントロールコマンドは[ESCPCONT.TXT]というファイル名で入っています。テキストファイルですので、テキストエディタなどを使ってご覧ください。

* LIPS コントロールコマンドと、ESC/Pエミュレーションコントロールコマンドのさらに詳細 な書式、使用例については、オプションの「プログラマーズマニュアル」をご覧ください。

<u> 1 ESC/P エミュレーションのページフォーマット</u>









ESC/Pエミュレーションモードは、オプションのバージョンアップROMを装着している 場合にのみ使用できます。

アプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせて、プリンタ側の用紙サイズも変更します。ESC/P専用セットアップメニューの「用紙サイズ」(P.81)で設定します。 「カレントヨウシ」を選択すると、用紙サイズに関係なく現在選択されている給紙元から 給紙されます。

Fmode3,4,7,8では、用紙の余白を有効に使ってプリントできるワイド領域モードが使えます。

10" x 11"の連続用紙のサイズは、254mm x 279.4mm です。15" x 11"の連続用紙のサ イズは、381mm x 279.4mm です。

ページフォーマットと印字範囲

標準領域モード

(桁数 10cpi、行数 6lpi)

ページフォーマット	印字範囲	A4	B5	A5	ハガキ
Emode 1	文字数	78	67	54	35
THIODET	行数	63	54	42	28
Emodo 2	文字数	112	97	78	54
Filloue 2	行数	42	36	28	16
Emode 3	文字数	80	×	×	×
Fillode 5	行数	66	×	×	×
Emodo 4	文字数	136	×	×	×
FIIIOUE 4	行数	66	×	×	×
Emodo 7	文字数	97	×	×	×
Fillode /	行数	82	×	×	×
Emodo 8	文字数	136	×	×	×
Fillode o	行数	52	×	×	×

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数 / 行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

ワイド領域モード

(桁数 10cpi、行数 6lpi)

ページフォーマット	印字範囲	A4	B5	A5	ハガキ
Emodo 2	文字数	80	×	×	×
Fillode 5	行数	68	×	×	×
Emodo 4	文字数	150	×	×	×
Fillode 4	行数	68	×	×	×
Emodo 7	文字数	104	×	×	×
Fillode /	行数	88	×	×	×
Emodo 9	文字数	150	×	×	×
Fillode o	行数	61	×	×	×

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数 / 行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

<u>2 ダンプリスト</u>

ヘキサダンプリスト

動作モードメニューで「HEX-DUMP」を選択すると、パソコンから送信されたデータを図 形や文字に変換せずに、16 進コードでプリントします。

1 行に 32 バイトの 16 進コードを印字します。16 進コードに対応する文字をリストの右側 に印字します。A4 サイズポートレイトでのみプリントできます。

(操作方法:「動作モードメニューの機能と操作」 P.18)

			Version : RU. U	8/BEP50251	Page 2
00660	E4 76 3D 1F 90 48 64 52	39 24 96 4D 27 94 4A 65	52 B9 64 B6 5D 2F 90 40	40 80 01 E0 50 38 24 16	ゴv=. HdR9\$ M'JeRケdカ]/ 🕶 . ガP8\$
00680	OD 07 84 42 61 50 B8 64	36 1D OF 88 44 62 51 38	A4 56 2D 17 8C 46 63 51	B8 E4 76 3D 1F 90 48 64	BaP7d6 DbQ8, V FcQ7ゴv=. H
006A0	52 39 24 96 4D 27 94 4A	65 52 B9 64 B6 5D 2F 90	40 40 80 01 E0 50 38 24	16 0D 07 84 42 61 50 B8	R9\$ M' JeR7dh]/ @@ . #P8\$ BaP
006C0	64 36 1D OF 88 44 62 51	38 A4 56 2D 17 8C 46 63	51 B8 E4 76 3D 1F 90 48	64 52 39 24 96 4D 27 94	d6 DbQ8, V−. FcQ⊅ゴv=. HdR9\$ M'
006E0	4A 65 52 B9 64 B6 5D 2F	90 40 40 80 01 E0 50 38	24 16 0D 07 84 42 61 50	B8 64 36 1D 0F 88 44 62	JeRケdカ]∕@@#P8\$ BaPクd6 D
00700	51 38 A4 56 2D 17 8C 46	63 51 B8 E4 76 3D 1F 90	48 64 52 39 24 96 4D 27	94 4A 65 52 B9 64 B6 5D	Q8, V FcQ7jv=. HdR9\$ M' JeR7dħ
00720	2F 90 40 40 80 01 E0 50	38 24 16 0D 07 84 42 61	50 B8 64 36 1D 0F 88 44	62 51 38 A4 56 2D 17 8C	/ @@ . ∄P8\$ Ba₽⊅d6 DbQ8, V~.
00740	46 63 51 B8 E4 76 3D 1F	90 48 64 52 39 24 96 2D	01 00 0F 00 FE 00 04 00	01 00 00 00 00 00 00 00 00	FcQ/jv=. HdR9\$ 7
00760	00 01 03 00 01 00 00 00	91 00 00 00 01 01 03 00	01 00 00 00 25 00 00 00	02 01 03 00 01 00 00 00	x
00780	08 00 00 00 03 01 03 00	01 00 00 00 05 00 00 00	06 01 03 00 01 00 00 00	03 00 00 00 11 01 04 00	
007A0	05 00 00 00 18 06 00 00	15 01 03 00 01 00 00 00	01 00 00 00 16 01 04 00	01 00 00 00 08 00 00 00	
007C0	17 01 04 00 05 00 00 00	2C 06 00 00			
	-				

LIPS ダンプリスト

動作モードメニューで「LIPS-DUMP」を選択すると、パソコンから送信されたデータを図 形や文字に変換せずに、LIPSのコントロールコマンドの形式でプリントします。 現在選択されている給紙元の用紙サイズでプリントします。 (操作方法:「動作モードメニューの機能と操作」 P.18)

					_	_	_	_	_			_				_	_	_					_	_	_	-			-		_												-
00000	e	c %	Q	ec	P	4	1	;	6	0 ()	1	J	e	C	¥	e	0	[0	•	р	e	C	<	ec	[?	7 ;	6	0	0	_]		ec	[0	,	t	e	C	0	q	
00042	e	c [1	4;	;	;	;	;	;	р	e		0	q][ec	[;	;	;	; ;	;	;	;	0	e	; [1	V	e	;	0	\$	X	e	c	0	;	0	\$	W	ec	c
00085	[08	}]																																			_	_			
00089	_	<)	li	n	с	h (0 -	N	l e	d	i	u	n	-	H	us	M	i	n	c	h) -	M	e	d	ίı	ım	u	G	0	t	h	i	; -	M	e	d	i	uı	n -	- H	us	S
00137	G	0 t	h	i	с	- 1	Me	e d	li	u	n	us	s M	li	n	с	h	0	-	M	e (l i	u	m	-	HJ	P S	u	M	i	n	c l	1 () -	M	e	d	i	uı	0 -	- P	S	_
00185	u	s G	0	t h	i	с	-	M	e	d	i ı	11	1 -	H	P	S	U	s (<u>;</u> 0) t	h	i	С	-)	l e	d	i	u	1 -	P	S	us	D	u	t	c ł	1 -	R	0	n	a	nι	us
00233	D	u t	C	h	-	B	0	d	lu	S	Dı	1	t	h	-	I	t	a	1	i	сı	IS	D	u I	t c	h	-	B)	d	I	ti	a	i	C	us	s S	W	i	S	S	us	S
00281	W	i s	5 S	-	B	0	1 (ļι	S	S	N	i :	5 5	-	0	b	1	i	q	u	еı	IS	S	W	i s	S	-	B)	d	0	b	li	įq	u	e	US	N	С	0	u	r i	i
00329	e	гı	IS	Nc	0	u	Г	i	e	r	- 1	B		d	u	S	N	c () U	1 1	i	e	r	-]	Ιt	a	1	i (; u	S I		: 0	u	r	i	e 1	r -	·B	0	1	d	I	t

付録

枠囲みパターンについて

コマンドとして解釈できるものは、コマンド単位で枠で囲み印字されます。テキストモード からベクタモードへ、またはベクタモードからテキストモードへ移行した場合は、改行に よって区別します。

改行・改ページを示す記号

 If(改行) vt(垂直タブ) nl(復帰改行)による改行を伴うコマンド、 またはff(改ページ)による改ページを伴うコマンドがあった場合に印字 されます。(例: lf|)

異常終了を知らせる記号

! 命令終了コードが送られるまえに、命令開始コードが送られた場合、または、16進コードのダウンロードで16進コード以外の文字が送られた場合に印字されます。

【例】 ! 00000 [ec [] [ec [5 m] A B C D

LIPS ダンプリストの文字・記号の表記

制御データは次に示す省略記号を使って印字します。

下位	0	1	7	8	9	F
0	nu(NUL)	dl(DLE)		80	dc(DCS)	
1	sh(SHO)	d1(DC1)		81	91	
2	sx(STX)	d2(DC2)		82	92	
3	ex(ETX)	d3(DC3)		83	93	
4	et(EOT)	d4(DC4)		ix(IDX)	94	
5	eq(ENQ)	nk(NAK)		nl(NEL)	95	
6	ak(ACK)	sy(SYN)		86	96	
7	bl(BEL)	eb(ETB)		87	97	
8	bs(BS)	cn(CAN)		hs(HTS)	98	
9	ht(HT)	em(EM)		89	99	
Α	lf(LF)	sb(SUB)		vs(VTS)	9A	
В	vt(VT)	ec(ESC)		pd(PLD)	cs(CSI)	
С	ff(FF)	fs(FS)		pu(PLU)	st(ST)	
D	cr(CR)	gs(GS)		ri(RI)	9D	
Е	so(SO)	rs(RS)		s2(SS2)	9E	
F	si(SI)	us(US)	de(DEL)	s3(SS3)	9F	FF(DEL)

付録

ベクタモードの LIPS ダンプリスト

・命令は全角文字で印字されます

・パラメータは10進コードで、文字パターンは16進コードでそれぞれ印字されます。

・パラメータが2つ以上連続するときは、パラメータの間にスペースが入ります。



通常の文字で印字されるデータはそのまま印字されます。 ダウンロードするデータが多い場合は、先頭から20バイトと最後から20バイトのみを印 字し、その間のデータを印字しません。

文字コード20h(16進コード)は「___」、文字コードA0h(16進コード)は「A0」 で印字されます。

制御コードは大文字で、省略記号は小文字で印字されます。

【例】 改ページ ff FFh(16進コード) FF



共通ステータスプリント
 搭載しているRAMの容量や共通プリント
 環境の設定内容などがプリントされます。
 操作方法
 オンライン→キーを押してオフライン状態にします。
 ユーティリティ→キーを押してユー

ティリティメニューを表示します。 >キーを押して「ステータス プリント」を表示します。

<u>リセット/実行</u>キーを押して出力 します。

Canon STATUS RINT COLOR LASER SHOT LAP-2050
パージョン:133045110541203211 乾化ニート:1巻 分子くや単単形に221242443-1880) サオアーンラン:135625111251154254203429 荷田ビード:大学学校 ポンシンパージョン:135625111251154254203429 荷田ビード:大学学校 ポンシンパージョン:13562511251154254203429 荷田ビード:13572542
印字機製グループ
$\begin{array}{c} 1 - 1 - \frac{1}{\sqrt{-2}} \leq 10 \\ \text{Bulk}(-1) \leq 10 $
1970 F 2.B.) Maria Colana Castar and F 149 3100 Maria Colana Castar and F 149 3100 Companion Colana Castar and F 149 300
新聞コントローラ 10月 - Vocini, Linki, キナノン技巧な水水通道です。 2017 - Vocini, EXCPH, セイコーズアソン技巧な水水通道です。
認知るCMAD格 プロックト・REDENT 2009EEE CANDENTEC: 1999 All Right Reserved
(3) y = (0) (000) y'(5) Y = (0) (0000) (2) y'(5) Y = (0) (000) (2)
Page Count : 0003008

共通フォントリスト

オプションのバージョンアップROMが装 着されている場合にのみ、フォントの一覧 がプリントされます。

操作方法

オンライン キーを押してオフライン状態にします。
 ユーティリティ キーを押してユーティリティメニューを表示します。
 シキーを押して「フォントリスト」を表示します。
 リセット/実行 キーを押して出力します。

7 +> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	♥ + + + 1 D 001 002 003 004 006	フォント見本書体 менетан) КLBS08あと信を[mi] あいうんわウキクラ道氏集音 менетан I KLBR08あと信を[mi] あいうんわキクラゴ道氏集音 аксовтан I KLBR08あと信を[mi] месевтан I KLBR08あと信を[mi] месевтан I KLBR08あと信を[mi] месевтан J KLBR08bc信eeei месевтан J KLBR08bc信eeii менетан J KLBR08bc信eeii менетан J KLBR08bc信eeii менетан J KLBR08bc信eeii менетан J KLBR08bc信eeii менетан J KLBR08bc信eeiii
Alncho-Medium-H Alncho-Medium Dohio-Medium Naundachio-Light Naise-Bold Naise-Bold Naise-Bold Naise-Bold Naise-Bold Naise-Bold Naise-Bold Naise-Bold Naise-Bold Naise-Bold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Sold Naise-Net Naise-Net Naise-Sold Naise-Sold Naise-Net Naise-Net Naise-Sold Naise-Sold Naise-Net Naise-Net Naise-Sold Naise-Net Naise-Net Naise-Naise-Sold Naise-	001 002 003 004 006	accarGUIJKI3K0abcdecjau AnosAubクラクゴ変圧振音 accarGUIJKI3K0abcdecjau AnosAubクラクゴ変圧振音 AccarGUIJKIANOabcdecjau AccarGUIJKIANOabcdecjau AccarGUIJKIANOabcdecjau AccarGUIJKIANOabcdecjau AccarGUIJKIANOabcdecjau AccarGUIJKIANOabcdecjau
Aincho-Medium Bothio-Medium-H Bothio-Medium RoundGothio-Light Daise-BoldCollouse Dutch-BoldItalie Dutch-BoldItalie Dutch-Rounn Nutch-Talio Urcho-Medium-PS Bothio-Medium-PS Bothio-Medium-PS Bothio-Medium-PS Bothio-Medium-PS Bothio-Medium-PS Bothio-Medium-PS	002 003 004 006	axioAabウキクン道氏境育 marriari 以間の名とさ(epr) AxioAabカキクン道氏境育 Ancoarbオークン道氏境育 Ancoarbau/KLMNOAbCdepp AncoarGau/KLMNOAbCdepp AncoarGau/KLMNOAbCdepp AncoarGau/KLMNOAbCdepp AncoarGau/KLMNOAbCdepp AncoarGau/KLMNOAbCdepp
Jothic-Medium-H Jothic-Light NaundGothic-Light Naise-BoldOblique Data-BoldOblique Data-BoldItalic Data-BoldItalic Data-BoldItalic Data-BoldItalic Data-Neglin-HPS Hinbho-Medium-HPS Hinbho-Medium-HPS Isthic-Medium-HPS Isthic-Medium-HPS Isthic-Medium-HPS Isthic-Medium-HPS NaundBathic-Light-H LimBFintar-Bold Narland-Wedium-HP	003 004 005	acceroni KLIROADC denesi あいうえおカキクラコ 差氏展 背 あいうえおカキクラコ 差氏展 背 Acceroni JKLIMOADC denesi Acceroni JKLIMOADC denesi Acceroni JKLIMOADC denesi Acceroni JKLIMOADC denesi Acceroni KLIMOADC denesi Acceroni KLIMOADC denesi
Dathic-Medium NeundBothic-Lipht Deiss-Bold Deiss-Bold Datch-Bold Natch-Bold Halie Datch-Bold Halie Datch-Italie Uktho-Medium-HPS Kincho-Medium-HPS Kathic-Medium-HPS Bathic-Medium-HPS Bathic-Medium-HPS Bathic-Medium-HPS Bathic-Medium-HPS Bathic-Medium-HPS	004	もいうたおカキタケコ差氏単背 あいうたおウキクラコ差氏単背 AacceFGHUKLMNOBDCdCept AacceFGHUKLMNOBDCdCept AacceFGHUKLMNOBDCdCept AacceFGHUKLMNOBDCdCept AacceFGHUKLMNOBDCdcept AacceFGHUKLMNOBDCdcept
NoundGothio-Light Naist-Bold Naist-Bold Naist-Bold Naist-Bold Naist-Bold Naist-Bold Naist-Roman Naist-Roman Naist-Roman Naist-Roman Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-PS Naist-Station-Stati	006	ыюльюキクワコ並氏使用 насыяғаныКLMNOabcdeyы насыяғаныКLMNOabcdeyы насыяғаныКLMNOabcdeyы насыяғаныҚLMNOabcdeyы насыяғаныКLMNOabcdeyы насыяғаныКLMNOabcdeyы
briss-Bold Dariss-BoldOblique Darts-BoldOblique Darts-BoldTalie Darts-Roman Darts-Italie ALPIO Kincho-Medium-HPS Hincho-Medium-HPS Darthic-Medium-HPS Darthic-Medium-HPS Darthic-Medium-HPS Darthic-Medium-HP LondYith-Bold Darland-Medium-HP		маскеРаникLMNOabcde ₁₂₉₄ маскеРаникLMNOabcde ₁₂₉₄ маскеРаникLMNOabcde ₁₂₉₄ маскеРаникLMNOabcde ₁₂₉₄ маскеРаникLMNOabcde ₁₂₉₄ маскеРаникLMNOabcde ₁₂₉₄
briss-BoldOolique Dutch-BoldTalic Dutch-BoldTalic Dutch-Boan Dutch-Italic LFI0 dincho-Mediun-HP5 Hincho-Mediun-HP5 Isthic-Mediun-HP5 Isthic-Mediun-HP5 Isthic-Mediun-HP5 Isthic-Mediun-HP5 Isthic-Mediun-HP5 Isthic-Mediun-HP5 AundGuthic-Lipht-H		авсығанықLMNOabcde _{ten} авсығанықLMNOabcde _{ten} авсығанықLMNOabcde _{ten} авсығанықLMNOabcde _{ten} аясығанықLMNOabcde _{ten}
butch-Bold Sutch-Bold talic Sutch-Roman Sutch-Talic LHIO KIncho-Medium-HPS Kincho-Medium-HPS Iothic-Medium-HPS Iothic-Medium-HPS Naun&Cothic-Light-H LimaPintar-Bold karland-Wedium-HP		авсияРGHIJKLMNOabcdeque авсияРGHIJKLMNOabcdeque авсияРGHIJKLMNOabcdeque авсияРGHIJKLMNOabcdeque
Natch-Bolditalie Natch-Bonan Vatch-Italie Nation-Medium-HPS dincho-Medium-HPS Sothie-Medium-HPS Iothie-Medium-HPS NoundBothie-Lipht-H IomaPinta-Bold Nation-Medium-HP		ласовFGHJ KLMNOabcde _(bb) ласовFGHUKLMNOabcde _(bb) ласовFGHUKLMNOabcde _(bb)
Nutch-Roman Nutch-Talio NuPhO Mincho-Medium-HPS Aincho-Medium-HPS Jothic-Vedium-HPS Jothic-Vedium-HPS Jothic-Updium-PS Jourd&othic-Light-H LomPintor-Bold Jarland-Wedium-HP		ластяРониКLMNOabcde _{цов} ластяРониКLMNOabcde _{цов}
Dutch-Italio LFIO Alnoho-Mediun-HPS Alnoho-Mediun-HPS Bathia-Mediun-HPS Bathia-Mediun-HPS baundGathia-Lipht-H LimPrintar-Bold barland-Mediun-HP		местроникимNoabede _{hm}
NLF10 Mincho-Medium-HPS Mincho-Medium-PS Bathic-Medium-HPS Bathic-Medium-PS BuondBathic-Light-H LinePrinter-Bold Barland-Medium-HP		
Alncho-Medium-HPS Alncho-Medium-PS Bathic-Medium-HPS Bathic-Medium-PS BaundBathic-Lipht-H LinePrinter-Bold Barland-Medium-HP		ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghij
Alncho-Medium-PS Bothic-Medium-PPS Bothic-Medium-PS RoundΩothic-Light-H LinePrinter-Bold Barland-Wedium-HP	013	ARCORPGHUKLMNOBbcderami
Sothic-Nedium-HPS Sothic-Medium-PS RoundGothic-Light-H LinePrinter-Bold Sarland-Wedium-HP	014	おりパルカキクケコ差氏巣背
lothic-Wedium-PS RoundQothic-Light-H LinePrinter-Bold Sarland-Wedium-HP	015	ABCORF FOH UKLINNO abcdergen
Reundüsthis-Light-H LinePrinter-Bold Sarland-Wedium-HP	016	あいうえおカキクケコ差氏巣背
LinePrinter-Bold Sarland-Medium-HP	005	ABOXEFGHOUKLIMNDBbcdergen)
Sarland-Medium-HP	020	ABCDEFGHIJKLMNOabcderghij
	021	AutosFGHLJKLMNOabcdenau
Jarland-Medium-H	022	ARCORFGHIJKLMNOAbcderehij
iwiss.		ABCOEFGHUKLMNOabcde(ch)
świss-Oblique		ASCOEFGHUKLMNOabcdeges
Gourier		ANCONFORTJKLMNOabcdershij
Courier-Bold		ARCERPORTJKLMNOabcderghtj
Courier-Italic		ANCONFORTSKLMNOAbcderants
Courier-BoldItalic		ANCENTRALISKLMNOBbcderand
symbol		ΛΒΧΔΕΦΓΗΙΘΚΛΜΝΟΩβχδε _{θηφφ}

共通テストプリント

本プリンタの名称や特長などがプリントさ れます。

操作方法

オンライン キーを押してオフライン状態にします。
 ユーティリティ キーを押してユーティリティメニューを表示します。
 >キーを押して「テストプリント」を表示します。
 リセット/実行 キーを押して出力

します。





動作モード専用のリストは、オプションのバージョンアップROMを装着している場合にのみ プリントできます。

LIPSステータスプリント

共通ステータスプリントの内容に加えて、LIPS 専用セットアップメニューの設定内容がプリン トされます。

操作方法

(オンライン)キーを押してオフライン状態にします。
 (ユーティリティ)キーを押してユーティ

<u>ユーチョウチョ</u>ンキーを押してユーチョ リティメニューを表示します。

トーを押して「LIPS ユーティリティ」 を表示します。

キーを押して、「LIPS ユーティリティ」
 の専用セットアップメニューに移ります。
 >キーを押して「ステータス プリント」

を表示します。

<u>リセット/実行</u>)キーを押して出力しま す。

LIPS フォントリスト

LIPS モードで使用できるフォントの一覧がプリ ントされます。

操作方法

す。

オンライン)キーを押してオフライン状態にします。
 ユーティリティ)キーを押してユーティリティメニューを表示します。
 シキーを押して「LIPS ユーティリティ」を表示します。
 シキーを押して、「LIPS ユーティリティ」の専用セットアップメニューに移ります。
 シキーを押して「フォントリスト」を表示します。
 リセット/実行)キーを押して出力しま



LIPS RESIDENT	E·N RC	MD I MP	1:35-	ラブル		PAGE. 001
Er. 5et	Pitch Size	Style	Streke#.	Typeface#(Sub)	SAMPLE	
Rinebo-Seriis	e-1.106		2	81100		
1	FIX sold	io forialei	Art is		ARCHIPOLING, MOTOPORSTUY WATZ	
NS 8630-96411 75 1	PII soriel	a Ie Torighi) Hellow	8110	#######ZP##13_0847339084	
Rath-Reli	ar-11.31.05					
	FII Incluit	k fariaki	Action	NULL.	4111303240034423408044#150521	
Rich-Reli	av 125, 106			and loss is		
ř	Pi sala	N THINK	No. 1 an	an the	ARCEPTERNKLMINOPORSTUVWXYZ	
Sale-Sale	a-itt.00					
1	21 veriek	le Teriali.	No.	MILL .	ナクリトにつみったとうわまでもムルモヤスヨラ目前	V
Sache-Selli	m.178					
	FII stalab	ic Tariate.	Noti an	MIID.	あいうえルアイウエオ王意右給緒	
Ninche-Health	m.110					
194.	FE outst	D Tavight	0 Median	M110	あいうえおアイウエオ亜意右絶緒	
Ninche-Webb	m. 110					
1542	FII wald	B Deriati		881.02	あいうまれアイウェオ運動方統律	
Exche-Wellin	ar-11,118				and the second s	
201	H mid	a Deriver	a second	891.00	あったいアイクエオ国家方絵誌	
		- Anna			No.2010 (1922) 35 (6/1) (6/6)	
154	N	1	2	881.00	からいてくらてきまたもの話	
	- 24 144				\$150.00 (Strid #18/0/D @160	
1947				881.00	*****************************	
	PI SCATH	or operation	1010118		\$10,000 (15,000 (16,000))	
Ta	11.100	1		11.110		
	FII ISLIN	to Tariate.	Rolline		ABCOLFOR JALANDAGISTUVWXY2	
Gorbic (Modi) 12	ar (1.07)			H-040		
	FIL states	te Epright.	Wed1 and		P304104/022/4212/6#137584	
Echis-Bells (D	a-LED			8.18		
	HI HAIR	ie Epright	3041 am		111230aana04~338086#925465	
East bit e-Reall (#-05.800			8.040		
	M raia	to Tariate	Hod i un		ABCREFGAUXLMNOPQRSTUVWXYZ	
Gentie-Health	m-iPL00			m.1.0		
	Pl sealah	le Terieli	Neilim		チッチナニルネハビアへまでもんどモヤユヨラリ	w
Califa in - Red in	n. 118					
	FG Inh	k loriati	Wellen .		あいうえおアイウエオ亜意石絵緒	
Gift in And in	n.191					
1	PS model	in Tantaki	Midian		あいうえおアイウエオ亜意石給緒	
Gen ic-Mod is	a. 111					
1.1	FIS scalab	ie Gerlahi	Notian	M (3.8)	おいうえおアイウエオ亜意右絵緒	
a this fields	e-71.718					
881	15 unité	e libriali	0 Notion	8.020	あいえるアイウエオ意意右陸線	
- Geble-Bolis	# 45.3H					
194	Pl units	e Derial-	e Notine	NL (1 11)	ありはおアイウエオ尊重お絵味	
					and the second sec	

カラーサンプル

本プリンタが内蔵しているカラーテーブルおよ びグレースケールと、代表的なカラーパターン のサンプルがプリントされます。

操作方法

<u>オンライン</u>キーを押してオフライン状態にします。

<u>ユーティリティ</u>キーを押してユーティリティメニューを表示します。

トーを押して「LIPS ユーティリティ」 を表示します。

キーを押して、「LIPS ユーティリティ」
 の専用セットアップメニューに移ります。
 キーを押して「カラーサンプル」を表示します。

<u>リセット/実行</u>キーを押して出力します。

ESC/Pステータスプリント

共通ステータスプリントの内容に加えて、ESC/ P専用セットアップメニューの設定内容がプリ ントされます。

操作方法

オンライン→キーを押してオフライン状態にします。
 ユーティリティ→キーを押してユーティリティメニューを表示します。
 >キーを押して「ESC/P ユーティリティ」を表示します。

キーを押して、「ステータス プリント」 を表示します。

<u>リセット/実行</u>キーを押して出力します。







この他に、本プリンタに内容が登録されている場合にのみ、「LIPS オーバレイリスト」、「LIPSマクロリスト」、「フォームリスト」、「LIPSオーバレイプリント」がプリントされます。

5本プリンタについての注意事項

本プリンタは従来のレーザショットシリーズと仕様が異なる点があり、操作のしかたやプリ ントの結果が異なることがあります。以下に、本プリンタと従来シリーズとの違いについて 主な注意点を説明します。

従来 LIPS III シリーズとの違いについて

* 従来 LIPS III シリーズとは、LBP-A309GII、A304GII、A304EII、A304E、B406GII、B406G、B406EII、 B406E、B406S、B406D、A404F、A404GII、A404E、A404、A405Jr です。

フォント

バージョンアップROMを取り付けることによって搭載されるフォントは、従来機で使用 しているフォントと以下の点が異なります。

- ・明朝体・角ゴシック体は「平成」書体を採用しています。従来シリーズとは書体が異 なるため文字のデザインや太さなど印字結果が異なります。また、楷書体フォントに ついても従来シリーズの書体と異なっています。
- ・従来機で使用していたグラフィックセット「J83」を「J90」に改名し、JISX0208-1990 で追加された2文字(コード7425および7426)を追加しました。
- ・クーリエのスケーラブルフォントや従来のJBM1フォントカード相当など、追加され たフォントがあるためLIPSモードで正確なフォント選択をしていなかった場合、追加 されたフォントでプリントされることがあります。

データ処理解像度

従来のシリーズでは300dpi / 240dpi で入力データを処理していましたが、本プリンタで は600dpi / 300dpi で処理をしています。このため、プリント結果などに細かな違いが出 てくる場合があります。LIPS / ESC/Pエミュレーションモードでの主な注意点は下記の 各モードの注意点をご参照ください。

本プリンタはファインモード / クイックモードの 2 種類のデータ処理解像度が指定でき ます。ファインモードを指定したときに、メモリが不足した場合など描画結果をクイッ クモードに変換してプリントします。

描画処理の違い

図形や文字のプリントの描画処理が効率化・統合化などのために変更されており、線の パターンや接続・強調印字など細かなプリント結果やスピードに違いが出ることがあり ます。

メニュー操作

従来シリーズと環境設定メニューの構造が異なっており、共通メニューと各動作モード 固有のメニューに分かれています。また、設定したメニュー値は操作のつど記憶されリ セットや電源オフをしても引き継がれます。 本プリンタでは動作モードの自動切り替えをサポートしておりLIPSモードでもESC/Pエ ミュレーションモードでもひとつのプリント単位を「ジョブ」として取り扱います。ひ とつの「ジョブ」がタイムアウトやジョブ終了コマンドで終了するとプリント環境など が初期化されます。

インタフェース関連

従来のシリーズではME-CARD以外のエミュレーションではインタフェースを切り替え ることができませんでしたが、本プリンタではすべてのエミュレーションでセントロニ クス以外のインタフェースも使用して切り替えることができます。 自動インタフェース切り替えでは従来のシリーズと異なりすべてのインタフェースから のデータを同時に受信します。

メモリ

従来のシリーズとはメモリ管理の方法が異なっており印字データや登録データで使用可 能なメモリ容量が異なります。

オプションのメモリなど

従来シリーズの拡張RAM、コントロールROM、拡張インタフェースボードは使用できません。本プリンタ専用のオプションをご使用ください。

以下に各モード固有の注意について記載します。

LIPS III モード

リセット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シリーズではカセットの用紙サイズ に従っていましたが、本プリンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大きさに 初期化します。これにより複数の印字データが連続したときの処理の効率化を図ってい ます。

従来のシリーズでは文字セット登録時、文字セット補助命令でスケーラブルするかどう かを指定しましたが、本プリンタでは指定に関わらずスケーラブル化して登録します。 このため、プリント時に正しいサイズを指定していなかった場合、従来と異なるサイズ で印字が行われます。

- ファインモードでの注意点
- ・ファインモードでは600dpiでデータを処理するためベクタモードの座標範囲が約5.5m 四方から半分の約2.8m四方になります。
- ・600dpi でプリントされるため、罫線などの太りかたやパターンなどに微妙な違いが出ることがあります。
- ・メモリの不足などで600dpiで処理できない場合に300dpiに変換されるとき、変換の処 理により細かな誤差が出る場合があります。

LIPSIIモード

従来シリーズでは LIPS II モードは 240dpi で処理されていましたが、本プリンタでは 600dpi / 300dpi で処理します。このため以下のような違いが出ることがあります。

- ・塗りつぶしパターンの細かさや線の太さが若干異なります。
- ・書体の違いに加えてスケーラブルフォントを使用することによるプリント結果の違い やスピードの違いがあります。
- ・イメージデータや文字登録データなど240dpiのドットパターンは600dpi / 300dpiに自 動的に変換されるため、プリント結果の見た目が異なります。
- ・従来240dpiで印字位置を処理していたのに対し、600dpi / 300dpiで処理するため図形 や文字などの印字位置に微妙な違いが出ることがあります。
- ・ベクタモードの座標範囲は LIPS III でのファインモードの注意に加えてクイックモー ドでも 80%の大きさ(約6.9m 四方 約5.5m 四方)となります。

リセット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シリーズではカセットの用紙サイズ に従っていましたが、本プリンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大きさに 初期化します。これにより複数の印字データが連続したときの処理の効率化を図ってい ます。

描画処理の違いにより網掛けを重ねあわせたときにプリント結果が異なることがありま す。

従来LIPS IV シリーズとの違いについて

*従来 LIPS IV シリーズとは、LBP-730、720、830、450、430、740、750、930 などです。

本プリンタは上記のモノクロプリンタと仕様が異なる点があり、操作のしかたやプリントの 結果が異なることがあります。以下に、本プリンタと上記のモノクロプリンタとの違いにつ いて主な注意点を説明します。

LIPS セットアップの拡大 / 縮小

LBP-730/720/830/450/430/740/750/930のモノクロプリンタと処理方式が違うため、プリ ント結果が若干異なります。登録済みのオーバレイページの拡大率は変更できません。

カラーモード対応

本プリンタはカラーモードに対応しています。カラーモード時は600dpiの多値処理また は二値処理のいずれかの階調でプリントを行います。また、カラーデータの微妙な色調 を、解像度優先、階調優先、色調優先、高解像度のいずれでプリントするかを選択でき ます。カラーモードとモノクロモードでは、プリント結果が異なる場合があります。ま た、モノクロモードのプリント速度は最高毎分16枚となります。

カラーモードで飾り罫線を使用する場合は、階調優先でプリントしてください。

LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い

LIPS IV は LIPS IVc を包含したコマンド体系ですが、ハード的な違いなど以下のような 注意点があります。

- ・カラーBJはLIPS IVcのコマンドを360dpiで処理しますが、本プリンタは600dpi / 300dpi で処理するためプリント結果の見た目が異なることがあります。
- ・カラー BJとは上余白 / 下余白(非有効印字領域)が異なります。

LBP-2030 機との違いについて

印字領域

LBP-2030 機と本プリンタとでは、印字が可能な領域(印字領域)が異なります。LBP-2030 機では、用紙の上端から8mmと下端から2mmまで印字できませんでしたが、本プリンタでは、上端/下端から5mmまでは印字できません。このため、LBP-2030 用に作成されたデータは、印字領域の下端3mmが欠けてプリントされます。

色空間

LBP-2030機と本プリンタとでは、カラーデータの画像処理をするための色空間が異なり ます。LBP-2030機ではNTSCの色空間が採用されていましたが、本プリンタではHDTV の色空間が採用されています。NTSC から HDTV への変換式は、以下のとおりです。

```
(ガンマ)1.0
                              HDTV RGB
                                           (ガンマ) 1.5への変換式
NTSC RGB
 (パラメータの定義)
hR => NTSC R (入力 NTSC 赤)
hR => HDTV R
              (中間演算結果、HDTV 赤)
hR'=> HDTV R
              (最終HDTV ガンマ 1.5)
 * G、Bの場合は上記に同じ。
0 <= nR,nG,nB,hR,hG,hB <= 1000
 (演算式)
 hR |
                 -0.3846 -0.0761
                                 nR
         1.4608
 hG
        -0.0265
                 0.9625
                        0.0613
                                 nG
                                                =
 hB
       -0.0264
                 -0.0413
                        1.0676
                                 nΒ
hR' = \{ (hR/1000) \land (1/1.5) \} \times 1000
hG' = \{ (hG/1000) \land (1/1.5) \} \times 1000 \dots
                                              hB' = \{ (hB/1000) \land (1/1.5) \} \times 1000
 (1) 式は、行列演算を示しています。
 (2) A<sup>A</sup>Bは、AのB乗(べき乗)を示しています。
```

付録

本プリンタの制限事項

LIPS IVコマンドのうち、フォントに関するコマンドは、オプションのバージョンアップ ROM を装着するか、またはユーザ文字セットを登録しない限り使用できません。 バージョンアップROM装着時に、LIPSメニューより拡大/縮小を行う場合、LIPS II+モー ド用ユーザ登録文字セットおよびビットマップフォントGarland PS11 / ALP10 / ALP15 / ALP1125 は印字されないことがあります。 薄いグレーパターンで枠内を塗りつぶしたり、文字や線を印字する場合などにグレーパ ターンが正しく印字されないことがあります。 印字データや登録データで使用可能なメモリ容量は、プリンタの機種により異なります。 また、使用する拡張ネットワークボードによっても異なります。 本プリンタでは、印字品質保持のための濃度調節や温度調節、あるいはエンジン状態監 視のために、一時的にプリントが中断されることがあります。

ESC/P 準拠プリンタとの違い

ESC/Pエミュレーションモードでは、ESC/P対応アプリケーションソフトによるプリントが できますが、ESC/P準拠プリンタとは異なる点があります。プリントにあたっては以下の点 にご注意ください。

解像度の違いについて

ESC/P 準拠プリンタの解像度 180dpi に対し、本プリンタは解像度 600dpi または 300dpi で、 各ページフォーマット毎の縮小率によってデータを変換します。これによって、プリント結 果が ESC/P 準拠プリンタと異なることがあります。

イメージデータ

解像度 / 縮小率によってドットパターンが変換されるため、線の太さやグラフィックパ ターンが異なって見えることがあります。

登録文字

24 × 24 ドット構成の外字は、8 ポイント相当、32 × 32 ドット構成の外字は10 ポイント 相当のドット構成に変換されるため、印字したときに文字パターンが変化したように見 えることがあります。ダウンロード文字セットも同様にドット構成が変換されます。 印字間隔など

解像度 / 縮小率によって印字間隔が変換されるため、半端な値によって印字にズレを生じることがあります。

右マージン

文字が右マージンをわずか(1ドット未満)でも超える場合は、改行します。

文字パターンの違いについて

文字サイズ

実寸縦、実寸横、10" A4 縦では 10 ポイント、15" A4 横、B4 A4 縦、B4 A4 横 では 8 ポイントの文字が印字されるため、ESC/P 準拠プリンタより若干小さめに見える ことがあります。特に縮小モードでは、ページフォーマットの縮小率よりも小さな文字 サイズになります。また、ローマン文字では英数のみ文字幅が細めになります。 フォントデザイン

ESC/P 準拠プリンタとはフォントのデザインが異なります。このため、特殊文字などの 字形や ANK / 漢字のバランスが若干異なって見えるようになります。

2バイトコードの未定義領域

2 バイトコードの中で、ESC/P では未定義の領域に本プリンタ専用の文字パターンが割 り当てられている部分があります。このため、この部分のコードを印字すると本プリン 夕特有のパターンが印字されます。

その他の制限

登録文字数とメモリオーバー

文字の登録を行っているときなどにメモリが不足すると、「23 ダウンロードメモリ フ ル」のメッセージが表示されます。

登録文字数を増やしたい場合は、以下のような方法で空きメモリを増やして再度プリン トしてください。

・オプションの拡張 RAM の増設

・「印字動作」の項目を「トウロク ユウセン」に、「フォームキャッシュメモリ」の項 目を「ツカワナイ」に設定して再立ち上げ

白紙の排出

ESC/Pエミュレーションモードでは、ページ内に印字データがないと排紙を行いません。 ESC/P スーパー

ESC/PエミュレーションモードはESC/P24-J84仕様にのみ対応しているため、ESC/Pスーパーのプリンタ設定では正しくプリントされません。

索引

Α
 ANK 書体62, 69
В
busy-ack
C
 CR 機能62, 71
D
dpi49
E
ECP58 ESC/P エミュレーションコマンド VIII ESC/P 準拠プリンタ
ESC/P 専用セットアップメニュー
Н
HEX-DUMP
L
LF 機能
N
NetSpot
V
VFC グループ

P

力

コトノー 14/4 ムビ				~ ~ ~
以行機能	••••		74,	85
階調処理			35,	50
拡大/縮小			62,	63
拡張 / Fプリント			90,	98
拡張機能グループ				37
拡張ネットワーク・TCP/IP			36,	59
拡張ネットワーク・設定初期化			36,	60
拡張ネットワーク・設定登録			36,	60
画質警告			35,	52
片面		9	91,	102
カラーオーバレイ			62,	67
カラーサンプル		9	97,	115
カラー中間調			35,	51
カラーモード			35,	50
カラーモード自動時			75,	88
漢字グラフィックセット			62,	, 70
漢字コード			62,	68
漢字サイズ			74,	82
漢字書体 62	2,	69,	74,	82
給紙グループ				43
給紙選択メニュー		4,	26,	99
給紙モード			91,	99
行数			62,	, 70
共通セットアップメニュー				10

122

クイック	.49,	72
国別文字	.74,	83
警告処理	.34,	40
警告表示	.34,	38
桁数	62,	70
コネクション認識	36,	60
コピー枚数	.34,	37

サ

自動エラースキップ34,4	1
自動改行62,7	1
自動改ページ62,7	1
自動切り替え34,4	1
自動選択(共通セットアップメニュー)34,44	4
自動選択(動作モードメニュー)	2
縮小文字	4
初期化	0
ジョブキャンセルメニュー4, 24	4
ジョブタイムアウト62,72	2
スーパースムーズ	9
スタートアップマクロ62, 6 ⁻	7
ステータスプリント (ESC/P)	5
ステータスプリント (LIPS)	4
ステータスプリント (共通)	2
スリープ動作34, 3	7
スリープモード	8
セットアップメニュー4, 30	0
セントロ受信速度	7
セントロ送信速度	7
セントロニクス設定	8
双方向	8
その他のグループ88	8

タ

タイムアウト	
縦補正	
単票用紙長	
ダンプリスト	
データ処理	
ディスプレイ	8
テストプリント	
デフォルト用紙サイズ	

デフォルト用紙タイプ	34,	44
動作モードメニュー4,	18,	92
登録レベル	75,	88
特殊中間調	35,	51
特殊モードD	34,	42
特殊モードI	34,	42
とじ幅	35,	47
とじ方向	35,	46
トナー節約	34,	39
トナー濃度	39,	40
トレイ優先	34,	43
トレイ用紙サイズ 34, 43, 9	91, 1	00
トレイ用紙タイプ 35, 45, 9	91, 1	00

ナ

Л

ハイレジストモード	
白紙節約	
パネル設定初期化	
バンド制御	
表示言語	
ファイン	
フォームキャッシュメモリ	
フォームリスト	
フォント ID	
フォントグループ	
フォントリスト(LIPS)	
フォントリスト (共通)	
複数ページ印刷	
複数ページ余白	
ブザー	
ページの向き	
ページフォーマット	74, 76, 104, 108
ページレイアウトグループ	
ヘキサダンプモード	
ヘキサダンプリスト	

マ

マクロリスト	97
右マージン既定値74,	80

ミシン目スキップ	. 75,	87
メニュー機能		2
メニューの構造		7
メニューの種類		4
文字コード	. 74,	83
文字サイズ	. 62,	69
モノクロ中間調	. 35,	50

ヤ

ユーティリティメニュー4, 2	22,	96
優先エミュレーションメニュー	20,	95
用紙位置微調整7	74,	79
用紙サイズ7	74,	81
横補正3	85,	46

ラ

領域		74	, 80
両面		. 91,	102
両面メニュー	4,	28,	102
レイアウトグループ			46
連続用紙長		75	, 86

キー索引

>+	6
< ≠ −	6
─=	6
○+	6
オンラインキー	6
	6
ジョブキャンセル キー	6
(セットアップ)キー	6
(動作モード)キー	6
(排出)+	6
(ユーティリティ)キー	6
(リセット/実行)キー	6
(両面)キー	6



Canon、Canonロゴ、LBP、LIPS、NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。 LASER SHOTは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 Microsoft、MS-DOS、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。 Apple、Macintoshは、米国Apple Computer,Inc.の商標です。 Ethernetは、米国Xerox Corporationの商標です。 ESC/P、ESC/P-J84は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 Unixは、X/Open Company,Ltd.が独占的にライセンスしている米国および他の国における登録商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

Canon

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが行われること があります。バージョンアップ情報及びソフトウェアの入手窓口は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっ ては、各使用許諾契約の内容についてご了解いただいたものとさせていただきます。

情報の入手方法

インターネット、FAX情報サービス、パソコン通信を利用して、バージョンアップなど、製品に関する 情報を引き出すことができます。通信料金はお客様のご負担になります。

ー キヤノン販売ホームページ(http://www.canon-sales.co.jp/)

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。

□ キヤノンFAX情報サービス

札幌(011)728-0485 秋田(018)826-0441 仙台(022)211-5730 東京(03)3455-5962 名志屋(052)936-0758 大阪(06)4795-9011 広島(082)240-6729 高松(087)826-1621 福岡(092)411-9510

音声メッセージにしたがって操作をしてください。

ダイヤル回線をご利用の場合は、トーン切り換えを行ってください。

情報BOX番号は「各種ドライバ入手方法 ご案内:10001」「ドライバ郵送サービス一覧:11001」となります。 □ @niftyキヤノンステーション(http://www.nifty.com)

@niftyアクセス後、キヤノンステーションへのGOコマンド「SCANON」を入力してください。「電子会議」 の「【プリンタ LASER SHOT】インフォメーション」内に掲載されています。

キヤノンステーションは会員制のスクエアです。@niftyで予め入会の手続きをお取りください。

ソフトウェアの入手方法

ダウンロードサービスおよび郵送サービスにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手 することができます。通信料金はお客様のご負担になります。

□ インターネット:キヤノン販売ホームページ(http://www.canon-sales.co.jp/) キヤノン販売ホームページよりダウンロードできます。

キヤノン販売ホームページにアクセス後、ダウンロードサービスをクリックしてください。

□ @niftyキヤノンステーション(http://www.nifty.com)

@niftyアクセス後、キヤノンステーションへのGOコマンド「SCANON」を入力してください。「データライ プラリ」の「【LASER SHOT】ドライバ・ライブラリ」にプリンタドライバが登録されています。@niftyの通 信料金のみでダウンロードすることができます。

キヤノンステーションは会員制のスクエアです。@niftyで予め入会の手続きをお取りください。 □ CD-ROM・FDの郵送サービス

郵送サービス手数料を郵便振替にてお払い込みいただき、プリンタドライバなどのソフトウェアのCD-ROM もしくはFDを郵送にてお届けいたします。お申し込み方法、ソフトウェアの種類、内容、金額はFAX情報 サービス、キヤノン販売ホームページ(FAQ)などでご確認いただき、下記振込先へお払い込みください。 口座番号:00160-1-51418

口座名称:セザックス株式会社キヤノンプリンタドライバ係

- 「通信欄」には必ず「メディア名称・品番」をご記入ください。
- ・「払込住所氏名欄」の記載住所へ発送いたします。なお、当サービスの対象エリアは日本国内とさせて いただきます。
- ・お客様のお電話番号は必ずご記入ください。
- ・お払い込みには郵便局備え付けの払込書をご利用ください。払込料金はお客様負担となります。
- ・ソフトウェアの種類により、CD-ROM/FDのメディアが異なります。

メニュースタートアップ 各メニューを表示したあとのメニュー項目(内容)については、該当る (A)ら (C)ご覧ください。 共通セットアップメニューを表示する 動作モードメニューを表示する 1. オンライン キーを押して、キーを Push 1. オンライン キーを押して、キーを Push 給紙選択 給紙選折 消灯させます。 \bigcirc \bigcirc \bigcirc 消灯させます。 オン 両面 両面 () \bigcirc 2. セットアップキーを押します。 セットアップメニューが表示されます。 2. 動作モード)キーを押します。 Push 動作モード 動作モード 動作モードメニューが表示されます。 ジョブキャンセル \land ユーティリティ ジョブキャンセル 🔥 セットアップ セットアップ ドウサモード (<) (>) $\langle \langle \rangle$ (>)カクチョウ キノウ = LPS MAP MAP LPS専用セットアップメニューを表示する 優先エミュレーションメニューを表示する Β 1.(オンライン)キーを押して、キーを Push 1.(<u>オンライン</u>)キーを押して、キーを 給紙選択 給紙選択 Push 消灯させます。 \bigcirc () \bigcirc 消灯させます。 オンライン 両面 ()2. セットアップ キーを押します。Push 2. 動作モード) キーを約3秒以上 Push 動作モード 動作モード セットアップメニューが表示されます。 ジョブキャンセル 🔥 セットアップ 押します。 優先エミュレーションメニューが表示されます。 セットアップ $\langle \rangle$ (>) $\langle \rangle$ >カクチョウ キノウ ユウセン エミュレーション = ESC /P 3.「LPS セットアップ」を表示します。 Push } 動作モード (<)キーまたは(>)キーを押し ジョブキャンセル \Lambda セットアップ ます。 (>)(<) MAP セットアップ ユーティリティメニューを表示する LPS セットアップ 1.(<u>オンライン</u>)キーを押して、キーを 4.下の階層へ進みます。 動作モード Push } 給紙選択 Push \bigcirc 消灯させます。 (∨) キーを押します。 ジョブキャンセル 🔥 セットアップ LPS専用セットアップメニューが表示されます。 両面 (>) $\langle \rangle$ \bigcirc LPS セットアップ カクダイ / シュクショウ 2. ユーティリティ) キーを押しま Push 動作モード す。 ユーティリティメニューが表示されます。 ジョブキャンセル (人) セットアップ (>) $\langle \rangle$ ユーティリティ ステータス プリント MAP ESC /P専用セットアップメニューを表示する B 1. オンライン キーを押して、キーを Push 給紙選択 消灯させます。 \bigcirc 給紙選択メニューを表示する オンライン 両面 1. オンライン キーを押して、キーを Push 2. セットアップ)キーを押します。Push 給紙選択 推出 動作モード \bigcirc 消灯させます。 セットアップメニューが表示されます。 ז∍ז+דיעדוג (٨) ב-דרשדר עשורדעד

----- キリトリ線 ------



LPS専用セットアップメニュー、ESC/P専用セットアップメニュー、優先エミュレーションメニューは、オプションの バージョンアップROMを装着している場合にのみ表示されます。 両面メニューでは、ディスプレイには何も表示されません。





мар

E

マップ

S

&

E S C

P

セッ

トアップ編







メニュールートマップ

その他のメニュー編



「*」印のメニューや設定値は、オプションの有無や他の 設定項目の内容によって、表示されるときと表示されない ときがあります。 詳しくは、本文中の説明をご覧ください。

LIPS-DU∥ P





消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓口

消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 下記お客様相談センターまでご相談ください。

修理サービスのご相談窓口

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。



キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

製品取り扱い方法ご相談窓口

技術的なご質問・お取り扱い方法については、下記の窓口にご相談ください。

お客様相談センター全国共通電話番号 0570-01-9000 キャノンお客様サポートネット

音声メッセージに従って該当番号を選択してください。LASER SHOTの該当番号は 42 *1です。

全国64ヶ所の最寄りのサービス拠点までの通話料金のみで製品に関するご質問に電話でお答えします。 なお、携帯電話等をご使用の場合は、(043)211-9627をご利用ください。

上記窓口の受付時間*2は以下のとおりです。 月曜~金曜(祝日を除く):9:00~12:00、13:00~18:00、19:00~21:00 土、日、祝日(1/1~1/3は休み):10:00~12:00、13:00~17:00

*1該当番号は予告なく変更することがあります。音声メッセージに従って該当番号を選択してください。 *2受付時間は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。