



レーザビームプリンタ LASER SHOT LBP-2410

ユーザーズガイド



ご使用前に必ず本書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

取扱説明書の分冊構成について

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十分にご活用ください。

していたいです。 このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。

このマークが付いているガイドは、付属の CD-ROM に収められ ている PDF マニュアルです。

CD-ROM



- コンピュータと接続するには
- •印刷できるようにするには
- プリンタの簡単なメンテナンス方法を知るには
- •基本的な使いかたを知るには
- •困ったときには



設置時にお読みください



 [・]本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。
 ・本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
 ・本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

目次

はじめにix
本書の読みかた .ix マークについて .ix キー・ボタンの表記について .ix 函面について .x 略称について .x
規制について xi 電波障害規制について xi 国際エネルギースタープログラムについて xi 商標について xi 原稿などを読み込む際の注意事項 xii
安全にお使いいただくために xiii 設置について xiii 電源について xiv 取り扱いについて xv 保守/点検について xvi 消耗品について xvi

第1章 お使いになる前に

製品の特長	2
各部の名称とはたらき1-	4
本体前面	-4
本体背面	-5
本体内部1-	-6
ランプとトナー交換キーについて1	-6
電源コード、アース線を接続する1-	7
アース線を接続する1-	-7
電源コードを接続する].	-9
電源のオン、オフ	1
電源をオンにする1-1	1
電源をオフにする1-1	2
コンピュータと接続する1-1	З
USB ケーブルで接続する場合1-1	З
LAN ケーブルで接続する場合1-1	4

用紙について	2-2
使用できる用紙	2-2
用紙サイズ	2-2
用紙タイプ	2-3
プリントできる範囲	2-6
使用できない用紙	2-7
用紙の保管について	2-8
カラープリントの保管について	2-8
給紙元について	2-9
給紙元の種類	2-9
給紙元の選択	. 2-10
排紙先について	2-12
排紙先の種類	. 2-12
排紙先の積載枚数	. 2-13
排紙先の選択	. 2-13
サブ排紙トレイに切り替える	2-13
排紙トレイに切り替える	2-14
手差しトレイからプリントする	2-15
手差しトレイの開けかた/閉めかた	. 2-15
手差しトレイの開けかた	2-15
手差しトレイの閉めかた	2-16
普通紙、厚紙、ラベル用紙にプリントする場合	. 2-17
OHP フィルムにプリントする場合	. 2-23
はがきにプリントする場合	. 2-29
封筒にプリントする場合	. 2-35
給紙カセットからプリントする	2-41
給紙力セットに用紙をセットする	. 2-41
給紙力セットの用紙サイズを変更する	. 2-46

第3章 印刷する環境を設定するには

印刷するときに必要な作業 3	-2
プリンタを設置したあとに行う作業3	8-2
印刷のたびに行う作業3	3-2
必要なシステム環境3	8-2
CAPT ソフトウェアをインストールする	-4
CAPT ソフトウェアをインストールする 3 . Windows 98/Me の場合	-4 3-4
CAPT ソフトウェアをインストールする 3 Windows 98/Me の場合 3 CD-ROM からインストールする 3	-4 8-4 8-4
CAPT ソフトウェアをインストールする	-4 8-4 8-9

Windows 2000 の場合	3-19
CD-ROM からインストールする	3-19
プラグ・アンド・プレイでインストールする	3-24
[プリンタの追加ウィザード] からインストールする	3-27
Windows XP の場合	3-33
CD-ROM からインストールする	3-33
プラグ・アンド・プレイでインストールする	3-38
[プリンタの追加ウィザード] からインストールする	
インストールが完了すると	3-47
テストページの印刷方法	3-49
インストールできなかったときには	3-52
コンピュータの共有機能で接続してネットワーク環境で使用する	3-55
プリントサーバの設定	3-56
Windows 98/Me の場合	
Windows 2000/XPの場合	3-60
クライアントへのインストール	3-63
[プリンタの追加ウィザード] からインストールする	3-63
ダウンロードインストール	

第4章 印刷するには

アプリケーションソフトから印刷する	4-2
印刷を中止する	4-5
印刷条件を設定する	4-6
Windows 98/Me の場合	4-6
アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する	4-6
[プリンタ] フォルダから [プリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示する	4-8
Windows 2000/XPの場合	4-9
アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する4	4-10
[プリンタ] フォルダから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示する4	4-11
[プリンタ] フォルダから [プリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示する4	4-13
	1 -
印刷前のフリンツ情報設定	-15
いろいろな印刷機能を使用する4	-15 -17
中間前のフリフタ情報設定	-15 -17 1-17
いろいろな印刷機能を使用する Windows 98/Me の場合	-15 -17 1-17 1-18
中間前のフリフタ情報設定	-15 -17 1-17 1-18 1-21
中間前のフリフタ情報設定 4 いろいろな印刷機能を使用する 4 Windows 98/Me の場合 4 [ページ設定]ページ 2 [仕上げ]ページ 2 [給紙]ページ 2	-15 -17 1-17 1-18 1-21 1-22
中間前のフリフタ情報設定 4 いろいろな印刷機能を使用する 4 Windows 98/Me の場合 4 [ページ設定]ページ 2 [仕上げ]ページ 2 [給紙]ページ 2 [印刷品質]ページ 2 (1) 2	-15 -17 1-17 1-18 1-21 1-22 1-23
中間前のフリフタ情報設定 44 いろいろな印刷機能を使用する 4 Windows 98/Me の場合 4 [ページ設定] ページ 4 [仕上げ] ページ 4 [給紙] ページ 4 [印刷品質] ページ 4 [全般] ページ 4	-15 -17 1-17 1-18 1-21 1-22 1-23 1-26
印刷前のフリフジョ音報設定 44 いろいろな印刷機能を使用する 4 Windows 98/Me の場合 2 [ページ設定] ページ 2 [仕上げ] ページ 2 [指紙] ページ 2 [記紙] ページ 2 [印刷品質] ページ 2 [全般] ページ 2 [詳細] ページ 2	-15 -17 4-17 4-18 4-21 4-22 4-23 4-23 4-26 4-27
中間前のフリフジョ情報設定 44 いろいろな印刷機能を使用する 4 Windows 98/Me の場合 4 [ページ設定] ページ 4 [仕上げ] ページ 4 [仕上げ] ページ 4 [仕上げ] ページ 4 [指紙] ページ 4 [日刷品質] ページ 4 [主般] ページ 4 [詳細] ページ 4 [色の管理] ページ 4	-15 -17 1-17 1-18 1-21 1-22 1-23 1-23 1-27 1-27
中間間のフリフジョ情報設定 4 いろいろな印刷機能を使用する 4 Windows 98/Me の場合 4 [ページ設定] ページ 4 [仕上げ] ページ 4 [社上げ] ページ 4 [油紙記] ページ 4 [印刷品質] ページ 4 [印刷品質] ページ 4 [注細] ページ 4 [首細] ページ 4 [色の管理] ページ 4 [共有] ページ 4 [共可] ページ 4 [(本) 4 [(本] 4 [(本) 4 [(本] 4 [(本) 4 [(本] 4 [(+] 4	-15 -17 1-17 1-18 1-21 1-22 1-23 1-23 1-26 1-27 1-27 1-28

	Windows 2000/XPの場合	4-29
	[ページ設定] ページ	4-30
	[仕上げ] ページ	4-33
		4-34
	[印刷品質] ベーシ	4-35
	[王叔] パーク	4-38
	[ポート] ページ	4-39
		4-39
	[色の管理] ページ	4-40
		4-40
	「アハイ人の設定」ペーシ	4-41
	[d]xlicハリ」ハーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-42 A-AA
	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	4-45
	白動で住家を設定する	1.15
	日到て旧平で改定する	4-46
	ポスター印刷を行う	4-47
	スタンプを付けてプリントする	4-48
	スタンプを付けてプリントする	4-48
	スタンプを編集する	4-49
	任意の用紙サイズ(ユーザ定義用紙)を設定する	4-51
	ページに枠や日付を付けてプリントする	4-53
	とじ代を付けてプリントする	4-54
	プリントの仕上げ方法を設定する	4-55
	給紙方法を選ぶ	4-56
	プリントの品質を設定する	4-57
	色の設定をする	4-59
	カラーモードを設定する	4-59
		4-60
	色調整サンブルを印刷する(Windows 2000/XPのみ)	4-62
		4-03
	の丸に入りの和枕垣加	4-64 1-66
	印刷ジョブを編集する	4-67
	設定を確認する/設定を標準値に戻す	4-69
		4-69
	設定を標準値に戻す	4-70
プ!	リンタステータスウィンドウについて	4-71
	プリンタステータスウィンドウの各部の名称と機能	4-71
	プリンタステータスウィンドウの表示方法	4-72
	環境設定メニューについて	4-73
	用紙サイズの登録メニューについて	4-75
	[消耗品/カウンタ情報] メニューについて	4-76
	[最新の情報に更新] メニューについて	4-76
	[ユーティリティ] メニューについて	4-76
	プリントサーバを使用しているときの表示	4-77

トナーカートリッジを交換する	5-2
メッセージが表示されたときは	5-2
[消耗品/カウンタ情報] ダイアログボックスの表示について	5-3
[消耗品/カウンタ情報] ダイアログボックスの表示方法	5-3
トナーカートリッジの交換	5-4
使用済みトナーカートリッジ回収のお願い	. 5-11
トナーカートリッジ取り扱いのご注意	. 5-11
トナーカートリッジの保管について	. 5-13
ドラムカートリッジを交換する	.5-15
メッセージが表示されたときは	. 5-15
[消耗品/カウンタ情報] ダイアログボックスの表示について	. 5-16
[消耗品/カウンタ情報]ダイアログボックスの表示方法	5-16
ドラムカートリッジの交換	. 5-17
使用済みドラムカートリッジ回収のお願い	. 5-24
ドラムカートリッジ取り扱いのご注意	. 5-24
ドラムカートリッジの保管について	. 5-26
プリンタのキャリブレーションを行う	.5-27
定着ローラを清掃する	.5-29
プリンタを清掃する	. 5-33
プリンタを移動する	.5-35
プリンタ本体を移動する	5-36
250枚ペーパーフィーダが取り付けられている場合	. 5-37
プリンタの取り扱いについて	.5-40
プリンタの取り扱いのご注意	. 5-40
プリンタ保管時のご注意	. 5-41

第6章 オプション品について

オプション品について	3-2
250 枚ペーパーフィーダ	6-2
ネットワークボード	6-2
250 枚ペーパーフィーダの取り付け	3-3
設置スペース	6-3
パッケージの内容を確認する	6-4
250 枚ペーパーフィーダを取り付ける	6-4
250 枚ペーパーフィーダを取り外す	6-9
ネットワークボード(AXIS 1611)の取り付け6-	10
パッケージの内容を確認する	-11

ケーブルを用意する	6-11
各部の名称とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-12
ネットワークボードを取り付ける	6-12
ネットワークボードを取り外す	6-17

第7章 困ったときには

トラブル解決マップ	
エラーランプについて	7-3
紙づまりが起こったときには	7-4 7-6 7-13
ドラムカートリッジ内に用紙がつまっているときには	7-22
サービスコール表示	7-25
印字品質のトラブル	7-27
何も印刷されないときは	7-37
インストールのトラブル ローカルインストール時のトラブル ネットワークインストール時のトラブル	7-38 7-38 7-38
その他のトラブル	7-39

第8章 付録

プリンタのおもな仕様 ハードウェアの仕様 ソフトウェアの仕様	
各部の寸法	8-5
カラープリントのしくみ 光の3原色と色の3原色. 色を表現する方法 カラープリントのしくみ より美しく快適にカラープリントするために	
NetSpot Device Installer について	8-11
NetSpot Console について	8-12
必要なシステム環境 管理できるプリンタの種類 NetSpot Console のインストール NetSpot Console のアクセス方法 使用方法	8-12 8-13 8-13 8-14 8-15 8-15

FontGallery について	6
インストール方法について8-1	17
FontGallery製品使用許諾契約書8-1	18
FontGallery 製品使用許諾契約書	18
BITSTREAM 使用許諾契約8-	19
保証の拒否および限定保証8-2	20
米国政府の限定権利8-2	21
FontGallery 问悃書体兑本8-2	22
索引	28
保守サービスのご案内8-3	33
キヤノン保守契約制度とは 8-3	33
キヤノン保守契約制度のメリット8-3	33
キヤノンサービスパックとは 8-3	34
キヤノンサービスパックのメリット8-3	34
補修用性能部品	34
無償保証について	35
シリアルナンバーの表示位置について8-3	36
ソフトウェアのバージョンアップについて8-3	37
情報の入手方法	37
ソフトウェアの入手方法8-3	37
LASER SHOT ご購入者アンケート協力のお願い8-3	38

はじめに

このたびはキヤノンLBP-2410をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能 を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお 読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

本書の読みかた

マークについて

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限・注意などの説明に、 下記のマークを付けています。

- ▲警告 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれ ています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りくださ い。
- ▲注意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注 意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項 をお守りください。
- ●重要 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。
- ※ メモ 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおす すめします。

キー・ボタンの表記について

本書では、キー・ボタン名称を以下のように表しています。

•コンピュータ画面上のボタン:[ボタン名称]

例:[OK]

- [設定] - パネル トのオ
- ・操作パネル上のキー:<キーアイコン>+(キー名称)
 例:○(トナー交換)

画面について

本書で使われている Windows の画面例は、特にお断りがない限り、Windows 98 のものです。

操作時にクリックするボタンの場所は、()、(丸)で囲んでいます。

また、操作を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、 ご利用に合わせて選択してください。

[ドライバインストー	-ル]をクリックします。	
Canon LASER SHOT LBP-2410 CD-ROM	Setup CAPT CD-ROM Setup	
はしめこ	FontGalleryREADMEファイル	
ドライバインストール	FontGallery インストール	- 操作時にクリックするボタン
ドライバ READMEファイル	FontComposer インストール	
取扱脱明書	Acrobat Reader インストール	
☑ CD-ROM挿入時に自動表示する		
	終了	

略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。		
Microsoft [®] Windows [®] 98 operating system 日本語版:	Windows	98
Microsoft [®] Windows [®] Millennium Edition operating system 日本語版:	Windows	Me
Microsoft [®] Windows [®] 2000 operating system 日本語版:	Windows	2000
Microsoft [®] Windows [®] XP operating system 日本語版:	Windows	XP
Microsoft $^{ extsf{R}}$ Windows $^{ extsf{R}}$ operating system :	Windows	
LASER SHOT LBP-2410 :	LBP-241	D

規制について

電波障害規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

国際エネルギースタープログラムについて



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が 国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオ フィス機器の省エネルギー化推進のための、国際的なプログラムです。こ のプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた 製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、 参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコン ピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオ フィス機器で、それぞれの基準並びにマーク(ロゴ)は、参加各国の間 で統一されています。

商標について

Canon、Canon ロゴ、LBP、NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。

FontComposer、FontGallery、LASER SHOT は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。

Adobe、Acrobat は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の商標です。 IBM、PowerPC は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登 録商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

原稿などを読み込む際の注意事項

以下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合があ りますのでご注意ください。

■ 著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに 順ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人 物の写真などを複製などする場合には肖像権が問題となることがあります。

■ 通貨・有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい ものを作成することは法律で罰せられます。

- •紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)
- 株券、社債券
 手形、小切手

その他の有価証券

• 定期券、回数券、乗車券

- 国債証券、地方債証券
 郵便為替証書
- 郵便切手、印紙

■ 公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- •公務員または役所が作成した免許証、登記簿謄本その他の証明書や文書
- •私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- •役所または公務員の印影、署名または記号
- •私人の印影または署名

関係法律	 ● 刑法 	● 郵便法
	● 著作権法	 郵便切手類模造等取締法
	• 通貨及証券模造取締法	● 印紙犯罪処罰法
	 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽 造変造及模造二関スル法律 	● 印紙等模造取締法

▲ 安全にお使いいただくために

本製品をお使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、 正しくご使用ください。ここに書かれている警告・注意事項は、お使いになる人や他の人へ の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容ですので、必ずお守りください。また、本書 に記載されていること以外は行わないでください。

設置について

▲ 警告 • アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が製品 内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

- 製品の上に次のような物を置かないでください。これらが製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
 製品内部に入った場合は、直ちに電源をオフにし①、電源プラグを抜いて②お買い求めの販売店にご連絡ください。
 - ・アクセサリーなどの金属物
 - ・コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器





- 製品には通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。またベッドやソファー、毛足の長いじゅうたんなどの上に設置しないでください。通気口をふさがれると製品内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 製品を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
 - ・湿気やほこりの多い場所
 - ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
 - ・雨や雪が降りかかるような場所
 - ・水道の蛇口付近などの水気のある場所
 - ・直射日光のあたる場所

・高温になる場所

- ・火気に近い場所
- 製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないように、ゆっくりと慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。
- インタフェースケーブルを接続する場合は、本書の指示に従って正しく接続してください。
 正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になることがあります。
- 製品を持ち運ぶ場合は、本書の指示に従って正しく持ってください。製品を落としたりして、けがの原因となることがあります。(→プリンタを移動する: P.5-35)

電源について



・電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置いたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。

- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込まないと、火災や感電の原因になります。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の 原因になります。
- •アース線を接続するときは、以下の点にご注意ください。

[アース線を接続してよいもの]

- ・電源コンセントのアース線端子
- ・接地工事(D種)が行われているアース線端子

[アース線を接続してはいけないもの]

- ・水道管…配管の途中でプラスティックになっている場合があり、その場合にはアースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を接続できます。
- ・ガス管…ガス爆発や火災の原因になります。
- ・電話線のアースや避雷針…落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になります。
- 原則的に延長コードは使用しないでください。また、延長コードの多重配線はしないでください。火災や感電の原因になります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、100V15A以上のものを使用してください。使用時は束ねをほどき、電源コードと延長コードの接続が確実になるように根もとまで電源プラグを差し込んでください。

▲ 注意 ・表示された以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。

電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、
 電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災や感
 電の原因となることがあります。

いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常時に電源プラグを抜けなくなります。

取り扱いについて

- ▲ 警告 ・製品を分解したり、改造したりしないでください。内部には高圧・高温の部分があり、火災 や感電の原因になります。
 - 電気部品は誤って取り扱うと思わぬけがをして危険です。電源コードやケーブル類、製品内部のギアや電気部品に子供が触れないように注意してください。
 - 異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに電源をオフにし、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
 - 製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが製品 内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
 - 製品を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜き、インタフェースケーブルを取りはずしてください。そのまま移動すると、電源コードやインタフェースケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。
 - 製品内部にクリップやホッチキスの針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体や引火性溶剤(アルコール、ベンジン、シンナーなど)をこぼさないでください。これらが製品内部の電気部分に接触すると、火災や感電の原因になります。これらが製品内部に入った場合は直ちに電源をオフにし、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。
 - 電源をオンにした状態で USB ケーブルを接続するときは、アース線が接続されていることを確認してから行ってください。アース線が接続されていない状態で行うと、感電の原因になります。
 - 電源をオンにした状態で USB ケーブルを抜き差しするときは、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になります。
- ▲ 注意 ・製品の上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因にな ることがあります。
 - 拡張ボードの取り扱いには注意してください。拡張ボードの角や部品の鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあります。
 - ・夜間などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源をオフにしてください。また、 連休などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源をオフにし、電源プラグを抜い てください。
 - レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレー ザースキャナユニット内にカバーで密閉されており、お客様が通常の操作をする場合には レーザー光が漏れる心配は全くありません。安全のために以下の注意事項を必ずお守りくだ さい。

・本書で指示された以外のカバーは、絶対に開けないでください。

・レーザースキャナユニットのカバーに貼ってある注意ラベルをはがさないでください。



・万一レーザー光が漏れて目に入った場合、目に障害が起こる原因になることがあります。

保守/点検について

- ▲ 警告 •清掃のときは、電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。火災や感電の原因になりま す。
 - 清掃のときは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性溶剤が製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因となります。
 - 製品内部には高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。やけどや感電の原因になります。
 - 使用済みのドラムカートリッジやトナーカートリッジを火中に投じないでください。ドラム カートリッジやトナーカートリッジ内に残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因にな ります。
 - 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを、乾いた 布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期差したま まにすると、その周囲にたまったほこりが湯気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になり ます。

▲ 注意 ・製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理などで内部を点検する ときは、定着器周辺に触れないように点検してください。やけどの原因になることがありま す。



 紙づまり処理やドラムカートリッジ、トナーカートリッジを交換するときは、トナーで衣服 や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流して ください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。

- 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりした用紙の上にのっているトナー が飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入ることがあり ます。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。
- 用紙を補給するときや紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、 注意して扱ってください。

消耗品について



- トナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーに引火してやけどや火災の原因に なります。
 - •トナーカートリッジ、用紙は火気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引火して、やけどや火災の原因になります。

▲ 注意 ・トナーカートリッジなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。もしト ナーカートリッジ内のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

CHAPTER

お使いになる前に

この章では、本プリンタのおもな特長と基本的な機能について説明しています。

製品の特長	. 1-2
各部の名称とはたらき	. 1-4
本体前面	1-4
本体背面	1-5
本体内部	1-6
ランプとトナー交換キーについて	1-6
電源コード、アース線を接続する	. 1-7
アース線を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-7
電源コードを接続する	1-9
電源のオン、オフ	1-11
電源をオンにする	. 1-11
電源をオフにする	. 1-12
コンピュータと接続する	1-13
USB ケーブルで接続する場合	. 1-13
LAN ケーブルで接続する場合	. 1-14

製品の特長

■ 高品位フルカラープリント

印字機構に 600dpi のカラーレーザープリンタエンジンを搭載。さらに階調制御により、 9600dpi 相当× 600dpi の高画質プリントを実現しました。また、キャリブレーショ ン処理により常に安定した画像を提供します。

■ ハイパフォーマンスプリンティングシステム「CAPT」 搭載

Windows OS に対応したキヤノン最新のハイパフォーマンスプリンティングシステム [CAPT] (Canon Advanced Printing Technology)をカラー機で初めて搭載。この システムは従来プリンタで行っていた印刷時のデータ処理をパソコンで一括処理するた め、パソコンの性能をフルに活かした高速印刷を実現しています。また、重いデータで もプリンタ側のメモリの追加なしに処理できます。

■ コンパクト設計

LBP-2410 はカラー機でありながら非常にコンパクトな設計でデスクサイドでお使い 頂けます。

■ USB 2.0 High Speed 標準搭載

最高 480Mbps の高速 I/F USB 2.0 High Speed への対応により高速転送を実現しています。

■ イージーメンテナンス

LBP-2410 は通常別々の消耗品である「中間転写体」「感光ドラム」「廃トナーボック ス」が一体化されたドラムカートリッジを採用することにより、消耗品交換点数を大幅 に削減しています。

また、トナーカートリッジなどの主要な消耗品の交換を前面から行える、フロントオペ レーションが可能になっています。

■ 省電力設計 & ウォームアップレス

「オンデマンド定着方式」の採用により省エネとクイックスタートを実現しました。この キヤノン独自の技術は定着ヒータをプリント時のみ瞬間的に加熱する方法で、ウォーム アップ時間はありません。いつでもスタンバイ状態ですぐ印刷を開始できます。またス タンバイ時は定着器のほうでほとんど電力を消費しない省電力設計です。

■ さまざまなマテリアルに対応

普通紙、厚紙、はがき、封筒、OHP フィルム(モノクロプリント時のみ使用可能)など さまざまな用紙に対応しています。

■ ネットワーク対応プリンタ

オプションのネットワークボードを装着することで、Ethernet のネットワークプリンタ として使用できます。

■ 簡単操作のカラーコントロール

サムネイルを使ったユーザーインターフェースにより直感的でわかりやすい色調整を実 現しています。

各部の名称とはたらき

本プリンタを正しく使用し、機能を十分に活用していただくために、各部の名称とはたらき を覚えてください。

▲注意 本プリンタには通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。通 気口をふさがれるとプリンタ内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

本体前面



① 排紙トレイ

プリントされた用紙が下向き(フェースダウン)で 排紙されます。(→ P.2-12)

② 上カバー

トナーカートリッジ、ドラムカートリッジの交換や 紙づまりを除去するときに、ここを開けて作業しま す。(→ P.5-2、P.5-15)

③ ランプ&トナー交換キー

プリンタの状態を示すランプとトナーカートリッジ 交換時に使用するキーです。(→ P.1-6)

④ 手差しトレイ

用紙を手差しトレイから給紙するときに、ここを開 けて用紙をセットします。(→ P.2-15)

⑤ 用紙ガイド

手差しトレイにセットした用紙の幅に合わせてガイ ドの位置を調整します。積載制限ガイドが付いてお り、このガイドの下まで用紙をセットできます。(→ P.2-17)

⑥ 補助トレイ

手差しトレイに用紙をセットするときに引き出します。必ずこの補助トレイを引き出してから用紙を セットしてください。

⑦ 延長トレイ

本体背面

A4 サイズの用紙などの長いサイズの用紙をセット するときに、用紙が垂れ下がらないように開けます。

⑧ 吸気口

プリンタ内部冷却用の吸気口です。

⑨ 運搬用取っ手

プリンタを持ち運ぶときは、ここに手を掛けてしっかりと持ちます。(→ P.5-35)

⑩ 電源スイッチ

プリンタの電源をオン/オフします。



① 排気口

プリンタ内部冷却用の排気口です。

② ロック解除レバー

定着器を交換するときや、定着器内の紙づまりを除 去するときに、このレバーを回して定着器を取り外 します。(→ P.7-19)

③ 定着器

トナーを用紙に定着させる装置です。

④ サブ排紙トレイ

プリントされた用紙が上向き(フェースアップ)で 排紙されます。(\rightarrow P.2-12)

⑤ USB コネクタ

USB ケーブルの接続部です。コンピュータなどの USB ポートに接続します。(→ P.1-13)

⑥ 拡張ボードスロット

オプションの内蔵型ネットワークボードを取り付け ます。(→ P.6-10)

⑦ 排気口

プリンタ内部冷却用の排気口です。

1

本体内部



① シリアルナンバー表示ラベル

プリンタ識別のためのシリアルナンバー(Serial No.)が記載されています。サービスや修理を受け るときに必要になります。はがさないようにしてく ださい。

- ② トナーカートリッジスロット トナーカートリッジをセットするスロットです。
- ③ ドラムカートリッジスロット ドラムカートリッジをセットするスロットです。

ランプとトナー交換キーについて



① トナーランプ (赤色)

点灯:「トナーカートリッジ交換モード」に入っている状態。(→ P.5-5) 点滅:トナーカートリッジの交換が必要な状態。ト

ナーカートリッジが正しく取り付けられていない状 態。(→ P.5-2)

② トナー交換キー

トナーカートリッジ交換時に使用します。 本プリンタのトナーカートリッジを交換するために は、「トナーカートリッジ交換モード」にする必要が あります。この、「トナーカートリッジ交換モード」 に入れたり抜けたりするときに、トナー交換キーを 2秒間押します。「トナーカートリッジ交換モード」 に入ると「トナーランプ」が点灯します。

③ 用紙ランプ(赤色)

点滅:用紙なしの状態、またはプリントするサイズ の用紙がセットされていない状態。

④ エラーランプ(赤色)

点灯:サービスコールが発生している状態。 点滅:サービスコール以外のエラーが発生していて プリントできない状態。

⑤ 印刷可ランプ(青色)

点灯:プリント可能な状態。 点滅:プリント中、ウォームアップ中、キャリブレー ション中など、プリンタが何らかの処理または動作 を行っている状態。



本プリンタの電源コードとアース線の接続方法を説明します。接続する際には「安全にお使いいただくために」(→P.xiii)を参照してください。

アース線を接続する

- ▲警告 ●必ずアース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や 感電の原因になります。
 - •アース線を接続するときは、以下の点にご注意ください。
 - [アース線を接続してもよいもの]
 - ・電源コンセントのアース線端子
 - ・接地工事(D種)が行われているアース線端子
 - [アース線を接続してはいけないもの]
 - ・水道管・・・配管の途中でプラスティックになっている場合があり、その場合にはアースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を接続できます。
 - ・ガス管・・・ガス爆発や火災の原因になります。
 - ・電話線のアースや避雷針・・・落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になります。
- ▲注意 ・感電防止のため、プリンタの電源コードが接続されていないことを確認してからアース線 を接続してください。
 - ・感電防止のため、コンピュータの電源がオフになっていることを確認してからアース線を 接続してください。
- ① 重要 アース線を接続するときは、プリンタ、コンピュータ双方とも接続してください。片方だけ接続すると、機器間に電位差が生じ故障の原因になることがあります。
- アース線の取り付け作業には、プラスドライバが必要です。あらかじめネジに合ったサイズのものをご用意ください。



電源スイッチが押し込まれていない状態がオフです。



2 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めします。



● 重要 アース線が電源コード差し込み口にかからないようにアース線を取り付けてください。

3 アース線を専用のアース線端子へ接続します。





必ずアース線を接続してください。アース線を接続しないで、万一漏電した場合は、火災 や感電の原因になります。

電源コードを接続する

- ▲警告 ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置いたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。
 - 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因になります。
 - 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
 - タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。
 - 電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
 - 電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込まないと、火災や感電の原因になります。
 - ・付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。
 - ・原則的に延長コードは使用しないでください。また、延長コードの多重配線はしないでください。火災や感電の原因になります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、100V15A以上のものを使用してください。使用時は束ねをほどき、電源コードと延長コードの接続が確実になるように根もとまで電源プラグを差し込んでください。
- ▲注意 •表示された以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
 - 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災や感電の原因になることがあります。
 - いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常時に電源プラグが抜けなくなります。
- 重要 コンピュータ本体の補助コンセントに電源を接続しないでください。
 - なるべくひとつのコンセントを専用にしてお使いください。
 - 本プリンタを無停電電源に接続しないでください。停電発生時に誤動作を起こしたり、故障する恐れがあります。

1 プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認します。

電源スイッチが押し込まれていない状態がオフです。



2 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。



3 電源プラグを電源コンセントへ接続します。





本プリンタの電源は、本体左側面の電源スイッチでオン、オフを行います。思わぬトラブル を避けるため、正しい手順を覚えてください。

電源をオンにする

本プリンタを使用するには、電源スイッチを押して、オンにします。本体やオプション品の 状態チェック(自己診断)を実行したあと、プリント可能な状態になります。

- 重要 ・電源をオフにした直後に、再度電源をオンにしないでください。電源をオフにしたあとに 再度電源をオンにするときは、電源をオフにしてから3秒以上経ったあと、電源をオン にしてください。
 - ・正しく動作しなかったり、プリンタステータスウィンドウにエラーメッセージが表示されたときは、「困ったときには」(→ P.7-1)を参照してください。



電源スイッチを押し込んだ状態がオンです。



プリンタのランプが点灯し、本体やオプション品の状態を自己診断します。 自己診断の結果に異常がなければ、印刷可ランプ(青色)が点灯し、プリント可能な状態 になります。



電源をオフにする

本プリンタは、次の手順で電源をオフにします。

- 重要 ・ネットワークに接続している場合は、他のコンピュータからプリントしていないか確認してから、電源をオフにしてください。
 - プリンタの電源をオフにすると、プリンタのメモリに残っているプリントデータは消去されます。必要なプリントデータは、出力し終わるまで待ってから電源をオフにしてください。
 - プリンタが以下の状態のときに電源をオフにしないでください。
 - ・プリント中
 - ・プリンタの電源をオンにした直後の自己診断中

1 プリンタの電源スイッチを押します。

電源スイッチが押し込まれていない状態がオフです。



🕛 重要

要 本体左側面にある電源スイッチが押し込まれていない状態では、消費電力は OW になり ます。

コンピュータと接続する

本プリンタをコンピュータやネットワークに接続します。

本プリンタは標準で USB コネクタを装備していますので、USB ケーブルでコンピュータ に接続します。また、オプションのネットワークボードを装着すると、LAN ケーブルで直 接ネットワークに接続することができます。

USB ケーブルで接続する場合

USB ポートを装備したコンピュータに USB ケーブルで本プリンタを接続します。

- ▲ 警告 ・電源をオンにした状態で USB ケーブルを接続するときは、アース線が接続されていることを確認してから行ってください。アース線が接続されていない状態で行うと、感電の原因になります。
 - 電源をオンにした状態で USB ケーブルを抜き差しするときは、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になります。
- 重要
 USB ケーブルは、コンピュータやプリンタの電源が入っているときでも、ケーブルの抜き差しが行えます。ただし、次のようなときは、USB ケーブルを抜き差ししないでください。コンピュータやプリンタの動作不良の原因になります。
 コンピュータの電源を入れた直後の OS (Windows) 起動中
 プリント中
 - コンピュータおよびプリンタの電源がオンになっている状態でUSBケーブルを抜き差し する場合は、抜いた後に必ず5秒以上の間隔を空けてから差し込んでください。抜いた 直後に差し込むと、コンピュータやプリンタの動作不良の原因になります。
- メモ ・本プリンタのUSBインタフェースは、接続するコンピュータのOSによって以下のように なっています。詳細については、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
 - ·Windows 98/Me:USB Full-Speed (USB1.1 相当)
 - ·Windows 2000/XP:USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (USB1.1 相当)
 - •本プリンタを USBケーブルで接続する場合は、メーカーによって USBの動作が保証され ているコンピュータをご使用ください。

1 USB ケーブルの B タイプ(四角い)側を本プリンタ背面の USB コネクタ へ接続します。



2 USB ケーブルの A タイプ(平たい)側をコンピュータの USB ポートへ接続します。



- USB ケーブルの接続後は、コンピュータに表示される指示にしたがって、本プリンタの ソフトウェアをインストールしてください。詳しくは、「CAPT ソフトウェアをインス トールする」(→ P.3-4)を参照してください。
 - •お使いのコンピュータに対応したUSBケーブルがおわかりにならない場合は、コンピュータを購入した販売店にお問い合わせください。

LAN ケーブルで接続する場合

オプションのネットワークボード(AXIS 1611)を装着した場合は、LAN ケーブルで本 プリンタをネットワークに接続することができます。

 ● メモ 本プリンタをネットワークに接続した場合、ネットワーク OS の設定やネットワークプリ ンタとしてのインストール作業、プリントサーバの設定などが必要です。これらの作業に ついてはネットワーク OS に付属の取扱説明書や AXIS 1611 に付属の取扱説明書を参 照してください。 ■ LAN ケーブルの種類について

オプションのネットワークボードには、LAN ケーブルは付属していません。お使いの ネットワークに合わせてご用意ください。

- 10Base-T Ethernet ネットワークに接続する場合
- ・UTP カテゴリ 3、4、5 ケーブル(両端に RJ45 コネクタが付いたシールドなしよ り対線)、または STP カテゴリ 3、4、5ケーブル(両端に RJ45 コネクタが付いた シールドありより対線)が必要です。
- •100Base-TX Ethernet ネットワークに接続する場合
 - ・UTP カテゴリ 5 ケーブル(両端に RJ45 コネクタが付いたシールドなしより対線)、 または STP カテゴリ 5 ケーブル(両端に RJ45 コネクタが付いたシールドありより 対線)が必要です。
- 重要 •本プリンタのネットワークボードは、上記以外のネットワークには接続できません。
 - •プリンタを接続するハブの空きポートを確認してください。空きポートがない場合は、ハ ブの増設が必要になります。

■ ネットワークの環境について

オプションのネットワークボードは、10Base-T/100Base-TX接続に対応しています。

• 10Base-T Ethernet ネットワークに接続する場合



• 100Base-TX Ethernet ネットワークに接続する場合



1 ネットワークボードの LAN コネクタに LAN ケーブルを接続します。

お使いのネットワークに合わせて、ネットワークボードの LAN コネクタに対応した LAN ケーブルを接続してください。



2 LAN ケーブルの反対側をハブに接続します。


2 CHAPTER

給紙/排紙のしかた

この章では、本プリンタで使用できる用紙や給紙のしかた、排紙のしかたについて説明しています。

用紙について	
使用できる用紙	
プリントできる範囲	
使用できない用紙	
用紙の保管について	
カラープリントの保管について	
給紙元について	2-9
給紙元の種類	2-9
給紙元の選択	
	0.10
排粃先の選択	
手差しトレイからプリントする	
手差しトレイの開けかた/閉めかた	
普通紙、厚紙、ラベル用紙にプリントする場合	
OHP フィルムにプリントする場合	
はがきにプリントする場合	
封筒にプリントする場合	
給紙力セットからプリントする	2-41
給紙カセットに用紙をセットする	
給紙力セットの用紙サイズを変更する	2-46

用紙について

使用できる用紙

本プリンタの性能を十分に引き出していただくため、用紙は適切なものを使用してください。用紙が適切でないと印字品質の低下や紙づまりの原因になります。

用紙サイズ

本プリンタは次の用紙サイズを使用できます。表中の〇はセット可能、×はセット不可能です。

		給約	tt元
用紙サイズ	サイズ	手差しトレイ	カセット 1 (オプション)
A5	148.5mm × 210.0mm	0	0
В5	182.0mm × 257.0mm	0	0
Α4	210.0mm × 297.0mm	0	0
レター	215.9mm × 279.4mm	0	0
エグゼクティブ	184.2mm × 266.7mm	0	0
リーガル	215.9mm × 355.6mm	0	0
はがき	100.0mm × 148.5mm	0	×
封筒 洋形 4 号	105.0mm × 235.0mm	0	×
封筒 洋形 2 号	114.0mm × 162.0mm	0	×
ユーザ定義用紙 幅:76.2 ~215.9mm 高さ:127.0 ~355.6mm	_	0	×

用紙タイプ

本プリンタは次の用紙タイプを使用できます。表中の〇はセット可能、×はセット不可能です。

		給約	紙元
用紙タイプ	プリンタドライバの設定	手差しトレイ	カセット 1 (オプション)
普通紙(64~105g/m ²)	普通紙	0	0
厚紙(106 ~ 135g/m ²)	厚紙	0	×
OHP フィルム(モノクロプ リントのみ)	OHP フィルム	0	×
ラベル用紙	普通紙 * 1	0	×
はがき	厚紙 * ²	0	×
封筒	封筒 * ²	0	×

*1 ラベル用紙の用紙タイプの設定は、通常[普通紙]に設定してください。[普通紙]に設定してプリントしたときに 定着性が悪い場合は、[厚紙]に設定してください。[厚紙]に設定しても定着性が向上しない場合は、[特殊印字処 理]([仕上げ]ページ→[仕上げ詳細])を[特殊設定7]に設定してください。

*2 はがき、封筒の用紙タイプは、用紙サイズを選択すると自動的に設定されます。

	給紙元	
用紙タイプ	手差しトレイ	カセット 1 (オプション)
普通紙(64g/m ²)	約 125 枚	約 250 枚
厚紙(135g/m ²)	約 80 枚	_
OHP フィルム (モノクロプ リントのみ)	約 60 枚	_
ラベル用紙	約 50 枚	_
はがき	約10枚	_
封筒	約10枚	

■ セット可能枚数

■ 普通紙について

本プリンタでは、A4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブサイズの定形用紙 を含む、幅 76.2 ~ 215.9mm、長さ 127.0 ~ 355.6mm、重さ 64 ~ 105g/m² の普通紙を使用できます。

普通紙は、手差しトレイと給紙カセット(オプションの 250枚ペーパーフィーダ装着時のみ)の両方にセットできます。

■ 厚紙について

本プリンタでは、A4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブサイズの定形用紙 を含む、幅 76.2 ~ 215.9mm、長さ127.0 ~ 355.6mm、重さ106 ~ 135g/m² の厚紙を使用できます。厚紙はプリント面を上にして手差しトレイにセットします。

● 重要 厚紙にプリントする場合、プリント速度が遅くなります。

OHP フィルムについて

本プリンタでは、A4 またはレターサイズの OHP フィルムを使用できます。

- 0HP フィルムはモノクロプリント時のみ使用可能です。
 - OHP フィルムは、「キヤノンカラーレーザ OHP 用紙 TR-3」または「キヤノン推奨品 OHP フィルム A4」を使用してください。
 - OHP フィルムどうしが離れにくい場合があるので、一枚ずつよくさばいてから使用して ください。
 - OHP フィルムにプリントする場合、プリント速度が遅くなります。

■ ラベル用紙について

本プリンタでは、A4 またはレターサイズのラベル用紙を使用できます。ラベル用紙は表 裏を確認し、表を上にして手差しトレイにセットします。

- 重要 ラベル用紙は、キヤノン推奨のラベル用紙をご使用ください。
 - 次のようなラベル用紙は使用しないでください。仕様に合わない用紙をお使いになると、 復旧の困難な紙づまりやプリンタ故障の原因になります。
 - ·ラベルが剥がれていたり、一部使いかけている用紙
 - ・台紙から剥がれやすいコート紙でできている用紙
 - ・糊がはみ出ている用紙
 - ラベル用紙にプリントする場合、プリント速度が遅くなります。

■ はがきについて

本プリンタでは、官製はがきを使用できます。はがきはプリント面を上にして手差しト レイにセットします。

- 重要 ・官製はがき以外へのプリントは、印字品質が低下したり、紙づまりの原因になることがありますので、官製はがき以外は使用しないでください。
 - ハガキがカールしているときは、逆向きに曲げて反りをなおしてからセットしてください。
 - インクジェット用の官製はがきを使用することはできません。
 - •はがきにプリントする場合、プリント速度が遅くなります。

■ 封筒について

本プリンタでは、洋形 4 号または洋形 2 号の封筒を使用できます。封筒は宛名を書く面 (貼り合わせのない面)を上にして手差しトレイにセットします。 重要 •本プリンタで使用できる封筒は次のような構造のものに限ります。

洋形4号(105mm×235mm) (キヤノンLBP用封筒Y401/推奨品)



洋形2号(114mm×162mm) (キヤノンLBP用封筒Y201/推奨品)



※短辺にふたが付いているものは使用できません。

- •次のような封筒は使用しないでください。仕様に合わない封筒をお使いになると、復旧の 困難な紙づまりやプリンタ故障の原因になります。
 - ・ファスナーや留め具の付いている封筒
 - ・窓付きの封筒
 - ・糊付きの封筒
 - ・しわになっていたり、折れ曲がっている封筒
 - ・折り目や貼り合わせ部分の凹凸が大きい封筒
 - ・長方形でない封筒や不規則な形の封筒
- セットする前に、上から手で押さえて封筒内部の空気を抜き取り、折り目をよく押さえて ください。
- •裏面(貼り合わせのある面)にはプリントしないでください。
- 封筒にプリントする場合、プリント速度が遅くなります。

プリントできる範囲

本プリンタで保証するプリント領域は、次の範囲です。

■ 普通紙/厚紙/OHP フィルム/ラベル用紙/はがき 用紙の周囲 5mm より内側の範囲にプリントできます。



■ 封筒

封筒の周囲 10mm より内側の範囲にプリントできます。





使用できない用紙

紙づまりやプリンタの故障、トラブルを防ぐため、次にあげるような用紙はお使いにならな いでください。

- 重要 ・紙づまりを起こしやすい用紙
 - ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
 - ・不規則な形の用紙
 - ・湿っている用紙、濡れている用紙
 - ・破れている用紙
 - ·表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
 - ・バインダ用の穴やミシン目のある用紙
 - ・カールした用紙や折り目のある用紙
 - ・紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティング用紙など)
 - ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル用紙
 - ・複写機や他のレーザプリンタで一度使用した用紙(裏面も不可)
 - ・バリのある用紙
 - ・しわのある用紙
 - ・角折れのある用紙
 - 高温によって変質する用紙
 - ・定着器の熱(約185℃)で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発生するインクを使用した用紙
 - ·感熱用紙
 - ・紙の表面加工したカラー用紙
 - ・紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティング用紙など)
 - ・糊などがついた用紙
 - プリンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙
 - ・カーボン紙
 - ・ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
 - ・複写機や他のレーザプリンタで一度使用した用紙(裏面も不可)
 - •トナーが定着しにくい用紙
 - ・ざら紙、和紙のように表面がざらざらしている用紙
 - ・紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティン グ用紙など)
 - ・繊維の粗い用紙

2

用紙の保管について

規格にあった用紙でも、保管が悪いと変質してしまうことがあります。 変質した用紙は給紙 不良や紙づまりの原因になったり、印字品質の低下を招くことがあります。 用紙を保管するときは、次のことに気をつけてください。

- 重要 用紙は特に水分を嫌いますので、湿らせないようにしてください。
 - 用紙の包装紙は、湿気を防ぐ働きをします。使用するまでは包装したままにしておいてください。また、使用しない用紙は包装紙に包んでおいてください。
 - 平らな場所に保管してください。
 - 床面は一般に湿度が高いので、用紙を床に直接置かないでください。
 - 用紙が丸まったり折り目がつくような置き方をしないでください。
 - 用紙を立てて保管したり、あまり多く積み重ねないでください。
 - 直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しないでください。
 - 保管場所と使用する場所の温度に著しく差がある場合は、包装したままで1日ほど使用する場所に置いて、室温に慣らしてから使用してください。急激な温度や湿度の変化は、用紙の丸まりやしわの原因になります。

カラープリントの保管について

本プリンタでプリントしたカラープリントの取り扱いや保管するときは、次の点に気を付け てください。

- ① 重要 ・クリアホルダなど PVC 素材のものといっしょに保存しないでください。トナーが溶けて 用紙と PVC 素材が貼り付いてしまうことがあります。
 - 糊付けするときは、必ず不溶性の接着剤をご使用ください。溶解性の接着剤を使用すると、トナーが溶けてしまいます。接着剤をご使用になる場合は、不要になった印刷物で試してから使用してください。
 - カラープリントを重ねる場合は、完全に乾いていることを確認してください。乾ききらないうちに重ねると、トナーが溶けることがあります。
 - 平らな場所に保管してください。折れたりしわになったりすると、トナーが剥がれること があります。
 - 高温の場所に保管しないでください。トナーが溶けて色がにじむことがあります。
 - 長期間(2年以上)保管する場合は、バインダーなどに入れて保管してください。(長時間保管すると、用紙の変色によって、プリントが変色したように見える場合があります。)



給紙元<u>の種類</u>

本プリンタは、標準状態では手差しトレイからのみ給紙することができます。オプションの 250枚ペーパーフィーダを装着すると、合計2つの給紙元から給紙することができます。

■ 標準状態

給紙元:

手差しトレイ

給紙枚数:

最大125枚(64g/m²)



```
    ■ 250枚ペーパーフィーダ (オプション) 装着状態
給紙元:
    手差しトレイ
カセット1
    給紙枚数:
    最大 375 枚 (64g/m<sup>2</sup>)
```



給紙元の選択

給紙元の選択は、プリンタドライバの [給紙] ページで行います。

1 [給紙]ページを表示して、給紙元の設定を行います。

プリンタドライバの [給紙] ページの表示方法は、「印刷条件を設定する」(→ P.4-6)を 参照してください。



設定項目	設定値	説明
	全ページを同じ用紙に印刷	すべてのページを同じ給紙元から 給紙します。ただし、[給紙部]が [自動] に設定されていて、[手差 しで続けて印刷する] にチェック マークを付けた場合は、カセット 1の用紙がなくなると手差しトレ イから給紙します。
給紙万法	最初と最後の用紙を指定して印刷 *	表紙を異なる用紙にプリントする ときなど、ページごとに用紙を指
	最初と2枚目、最後の用紙を指定 して印刷*	定してプリントします。
	OHP フィルムの間に用紙をはさ む*	OHP フィルムの間に用紙をはさ んでプリントします。
給紙部		
最初のページ*	白新	
2枚目のページ*	「百動」 「手差し(トレイ)	どの給紙元から給紙するかを設定
その他のページ*	カセット 1*	します。「縮紙方法」の設定によう て表示される設定項目が変わりま
最後のページ*		す。
中差し用紙 *	自動 カセット 1*	
用紙タイプ	普通紙 厚紙 OHP フィルム 封筒	使用する用紙のタイプを選択しま す。[封筒] は、[ページ設定] ペー ジの用紙サイズで「封筒 洋形 4 号」または「封筒 洋形 2 号」を 選択すると自動的に設定されま す。
手差しから印刷す る場合に一時停止 する	_	手差しトレイからプリントすると き、メッセージを表示して一時停 止するか、そのままプリントする かどうかを設定します。
手差しで続けて印 刷する *	_	カセット1からの給紙中に用紙が なくなったとき、給紙元を自動的 に切り替えて手差しトレイから給 紙するかどうかを設定します。

*:オプションの250枚ペーパーフィーダが装着されている場合にのみ設定できます。

排紙先 について

排紙先の種類

本プリンタには、本体上面の「排紙トレイ」と本体背面の「サブ排紙トレイ」の 2 つの排 紙先があります。

■ 排紙トレイ

本体上面の排紙トレイに印字した面が下向き(フェースダウン)で排紙されます。



● メモ 排紙トレイには、普通紙で約 125 枚(64g/m²の用紙)まで積載することができます。

■ サブ排紙トレイ

本体背面のサブ排紙トレイに印字した面が上向き(フェースアップ)で排紙されます。サ ブ排紙トレイへの排紙は、用紙がまっすぐに排紙されるので、カールしやすい OHP フィ ルムやラベル用紙、ハガキ、封筒などに印字するときに向いています。



① 重要 サブ排紙トレイに排紙された用紙は、排紙されるたびに1枚ずつ取り除いてください。

排紙先の積載枚数

「排紙トレイ」と「サブ排紙トレイ」にはそれぞれ次の枚数の用紙が排紙できます。

田紙々イプ	給紙元		
用紙タイン	排紙トレイ	サブ排紙トレイ	
普通紙(64g/m ²)	約 125 枚	1枚	
厚紙(135g/m ²)	約 50 枚	1枚	
OHP フィルム (モノクロプ リントのみ)	約10枚	1枚	
ラベル用紙	約10枚	1枚	
はがき	約10枚	1枚	
封筒	約10枚	1枚	

排紙先の選択

サブ排紙トレイに切り替える

排紙先をサブ排紙トレイに切り替えるときは、サブ排紙トレイを開けます。





サブ排紙トレイの内部には定着器があります。定着器周辺は、使用中に高温になりますの で定着器周辺に触れないように注意してください。やけどの原因になることがあります。



排紙トレイに切り替える

排紙先を排紙トレイに切り替えるときは、サブ排紙トレイを閉めます。





手差しトレイには横幅が 76.2 ~ 215.9mm、長さが 127.0 ~ 355.6mm の範囲の用紙 を約 125枚(64g/m²の用紙)までセットできます。 OHP フィルムやラベル用紙、 八ガ キ、封筒など、給紙力セットにセットできない用紙もセット可能です。

手差しトレイの開けかた/閉めかた

手差しトレイの開けかた

手差しトレイは、次の手順で開けます。

1 手差しトレイを開けます。

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。







重要 手差しトレイに用紙をセットするときは、必ず補助トレイを引き出してください。





手差しトレイの閉めかた

手差しトレイは、次の手順で閉めます。手差しトレイを使わないときは、閉めておいてくだ さい。

セットされている用紙を取り除き、延長トレイを閉め、補助トレイをしまいます。







普通紙、厚紙、ラベル用紙にプリントする場合

普通紙や厚紙、ラベル用紙は次の手順で、手差しトレイにセットしてプリントします。

- 重要 •ラベル用紙は、キヤノン推奨のラベル用紙をご使用ください。
 - 次のようなラベル用紙は使用しないでください。仕様に合わない用紙をお使いになると、 復旧の困難な紙づまりやプリンタ故障の原因になります。
 - ・ラベルが剥がれていたり、一部使いかけている用紙
 - ・台紙から剥がれやすいコート紙でできている用紙
 - ・糊がはみ出ている用紙
 - 厚紙、ラベル用紙にプリントする場合、プリント速度が遅くなります。

1 手差しトレイを開け、補助トレイを引き出します。

手差しトレイの開けかたは、「手差しトレイの開けかた」(→P.2-15)を参照してください。

2 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広めにセットします。



3 ラベル用紙をセットする場合は、用紙を少量ずつさばき、端を揃えます。





用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。



重要 ラベル用紙は、よくさばいてからセットしてください。十分にさばけていないと、重送さ れて、紙づまりの原因になります。

4 用紙のプリント面を上にして、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。

用紙束は積載制限ガイドの下を通してください。



▲注意 用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。

- 重要 ●手差しトレイにセットできる枚数は、用紙の種類によって異なります。詳しくは、「使用 できる用紙 | (→ P.2-2) を参照してください。
 - 積載制限ガイドと用紙との間に十分すき間があることを確認してください。すき間がない 場合は、用紙を少し減らします。
 - 用紙を斜めにセットしないでください。
 - 用紙の後端が不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。
 - 用紙の先端が折れ曲がっていたり、カールしている場合は、端を伸ばしてからセットして ください。
 - ・ 裁断状態の悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合があります。そのような場合 は、用紙を平らな場所で良く揃えてからセットしてください。



✓ メモ レターヘッドやロゴ付きの用紙などにプリントする場合は、用紙の表面(プリントする 面)を上に向け、用紙の上端が奥になるようにセットします。







● 重要 ・必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。





プリント中は、手差しトレイの用紙に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異常の原因になります。

続けて、プリンタドライバの設定を行います。

6 アプリケーションソフトで[印刷]を選択します。次に[プリンタ名]で 本プリンタを選択し、[プロパティ]をクリックします。

ED唱	? 🗵
プリンタ プリンタ名(1): (Canon LASER SHOT LBP-2410	・ ブロパティ <u>(P)</u>
れ歌: オンフィン 種類: Canon LASER SHOT LBP-2410 場所: USBPRN01 コメント:	□ ファイルへ出力型
白刷節囲	印刷部数
 すべて(<u>A</u>) 	部数(<u>C</u>): 1 <u>;</u>
 ページ指定(G) 1 ページから(E) ページまで(T) 	11 22 33
○ 選択した部分 ⑤	□ 部単位で印刷(Q)
	OK キャンセル

プリンタの [プロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

7 [ページ設定] ページを表示して、[原稿サイズ] からアプリケーション ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。

Canon LASER SHOT LBP-2410()	ว่ายหริง 🥂 🗙
ページ設定 上上げ 給紙 日	印刷品質
お気に入り(E): 🎦 標準設定	定 💽 🕎 🔟 🥥 印刷 🔽
	単原稿サイズ©: 44 -2100 mmx 2870 r 164 -827 m×1189 m 164 137 m×1189 m 137 印刷の向き(0): 147 インジョン 148 インジョン 148 インジョン 147 インジョン 147 インジョン 147 インジョン 148 インジョン 148
	「スタンブ(W): マル総 ア スタンブ編集() 年(4) 年(4)

8 必要に応じて [出力用紙サイズ] でセットした用紙のサイズを選択します。

原稿サイズと手差しトレイにセットした用紙サイズが同じ場合は、設定を変更する必要は ありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ	? ×
ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質	
お気に入り(む): 🎦 標準設定 🔽 🔛 🗾 🎯 印刷 💌	
- 原稿サイズ(S): A4	◄
	J
「「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「 「」 「」 「」 「 「」 「」 「」 「」 「 「」 「」 「 「」 「 「」	^
印刷の向き(1): エグゼクティブ	
A4: - 2100 mm x 2970 t m 37/3	•
- 827 in x 11.69 in	_
A4(倍率:自動) □ スタンブ(₩): マル秘	7
)
ユーザ定義用紙(<u>U)</u> ページ修飾(<u>M</u>) 標準に戻す(R)	
OK キャンセル 通用(公) ヘルコ	,

● 重要 [原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] の設定が異なると、自動的に拡大または縮小してプリントされます。

9 [給紙] ページを表示して、 [給紙部] で [手差し (トレイ)] を選択します。

[給紙方法]を[全ページを同じ用紙に印刷]以外に設定している場合は、[給紙部]の設定が[最初のページ]や[その他のページ]などに変わりますが、[給紙部]の設定と同様に設定します。

ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質
お気に入り(史): 🎵 標準設定 💌 💯 😰 💿 印刷 💌
給紙方法(S): 全ページを同じ用紙に印刷 給紙部(D): ●
自動 用紙3イブ公: 管通紙 ▼ A4倍率自動 手至したおすて日時する場合に一時停止する(2) 愛望 「 手至したおすて日時する(3) 標準に戻す(2)

10 [用紙タイプ] でセットした用紙のタイプを選択します。

普通紙とラベル用紙の場合は「普通紙」、厚紙の場合は「厚紙」を選択してください。

ページ設定 仕上げ 結紙 印刷品質 あ気に入り(少:) ● 標準設定 ● ● 印刷 ● 給紙方法(少): ● 全ページを同じ用紙に印刷 ● 結紙方法(少: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
お気に入り(史): ●●● 標準設定 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
自動 A4(信率自動) 設定確認222 ● 手差しの応知間する ()+アライルム ()+アライルム ()+アライルム ()+アライルム ()+アライルム

ラベル用紙の用紙タイプの設定は、通常[普通紙]に設定してください。[普通紙]に設 定してプリントしたときに定着性が悪い場合は、[厚紙]に設定してください。[厚紙]に 設定しても定着性が向上しない場合は、[特殊印字処理]([仕上げ]ページ→[仕上げ詳 細])を[特殊設定 7]に設定してください。

11 [OK] をクリックして、プロパティダイアログボックスを閉じます。

Canon LASER SHOT LBP-2410(0)	プロパティ	? ×
ページ設定 仕上げ 給紙 E	同局告實	
お気に入り(E): 🎵 標準設定	É 💽 🚰 💇 🚳 ENA	•
	結紙方法(©): ↓ 全ページを同じ用紙(三印刷 結紙部(E): 日初 手気(以下して) 力セット」	
日朝7 (信率自動) 設定確認(公)	用紙タイブ(2): 普通紙: 「 手差しから印刷する場合に一時停止する(2) 「 手差しでおけて印刷する)	_
	標準に戻す(<u>ی</u>
ОК	キャンセル 適用(A) へ、	ルプ

🕛 重要



OHP フィルムにプリントする場合

OHP フィルムは次の手順で、手差しトレイにセットしてプリントします。

- 重要 OHP フィルムはモノクロプリント時のみ使用可能です。
 - OHP フィルムは、「キヤノンカラーレーザ OHP 用紙 TR-3」または「キヤノン推奨品 OHP フィルム A4」を使用してください。
 - OHP フィルムどうしが離れにくい場合があるので、一枚ずつよくさばいてから使用してください。
 - •OHP フィルムにプリントする場合、プリント速度が遅くなります。
 - 1 手差しトレイを開け、補助トレイを引き出します。

手差しトレイの開けかたは、「手差しトレイの開けかた」(→P.2-15)を参照してください。











- 重要
 OHP フィルムをさばいたり、揃えたりするときは、できるだけ端を持ち、プリント面に 触れないようにしてください。
 - OHP フィルムは、よくさばいてからセットしてください。十分にさばけていないと、重送されて、紙づまりの原因になります。
 - OHP フィルムに手あかや指紋、ホコリや油分などが付着しないようにしてください。印字不良の原因になります。

4 OHP フィルムのプリント面を上にして、奥に当たるまでゆっくりと差し 込みます。

OHP フィルムの束は積載制限ガイドの下を通してください。



▲注意 OHP フィルムを補給するときは、OHP フィルムの端で手を切ったりしないように、注意 して扱ってください。

- 0HP フィルムは、約 60 枚までセットできます。
 - 積載制限ガイドと OHP フィルムとの間に十分すき間があることを確認してください。すき間がない場合は、OHP フィルムを少し減らします。
 - OHP フィルムを斜めにセットしないでください。
 - OHP フィルムの後端が不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。

•OHP フィルムの先端が折れ曲がっていたり、カールしている場合は、端を伸ばしてから セットしてください。

5 用紙ガイドをスライドさせて、用紙の左右にぴったりと合わせます。



● 重要
 ・必ず用紙ガイドを OHP フィルムの幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。





- ・未開封の OHP フィルムは、温度範囲:0~40℃、湿度範囲:35~90%で保管して ください。
- 使いかけの OHP フィルムは放置せず、必ず元のパッケージに入れて保管してください。
- プリント中は、手差しトレイの OHP フィルムに触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異常の原因になります。

続けて、プリンタドライバの設定を行います。

6 アプリケーションソフトで[印刷]を選択します。次に[プリンタ名]で 本プリンタを選択し、[プロパティ]をクリックします。

ED唱	? 🗵
プリンタ プリンタ名(1): (Canon LASER SHOT LBP-2410	・ ブロパティ <u>(P)</u>
れ歌: オンフィン 種類: Canon LASER SHOT LBP-2410 場所: USBPRN01 コメント:	□ ファイルへ出力型
白刷節囲	印刷部数
 すべて(<u>A</u>) 	部数(<u>C</u>): 1 <u>;</u>
 ページ指定(G) 1 ページから(E) ページまで(T) 	11 22 33
○ 選択した部分 ⑤	□ 部単位で印刷(Q)
	OK キャンセル

プリンタの [プロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

7 [ページ設定] ページを表示して、[原稿サイズ] からアプリケーション ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ ? 💌		
ページ設定 上上げ 給紙 印刷品質		
お気に入り(①): 🌓 標準設定 🔍 🎒 🔟 😒 印刷 🔍		
	■ 原稿サイズ(S): A4 ■ B5 ■	
	A4: - 2100 mm × 2970 r - 827 in × 11.69 in Littlite	
	- 1封筒洋形4号 - A封筒洋形2号 - ユーザ定義(名称固定)	
	ページレイアウト(L): 1ページ/枚(標準)	
A4(倍率:自動)	 スタンプ(W): マル秘 	
設定確認 及びブ編集 2. スタンブ編集		
<u>ユーザ定義用紙(U)</u> ページ修飾(<u>U</u>) 標準に戻す(<u>R</u>)		
ОК	キャンセル 適用(公) ヘルプ	

8 必要に応じて [出力用紙サイズ] でセットした用紙のサイズを選択します。

OHP フィルムは A4 またはレターサイズのみ使用可能ですので、[A4] または [レター] を選択します。

原稿サイズと手差しトレイにセットした用紙サイズが同じ場合は、設定を変更する必要は ありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ	? ×
ページ設定仕上げ 給紙 印刷品質	
お気に入り(圧): 👔 標準設定 🔍 🌆 📝 🔕 印刷 💌	
	•
🛃 出力用紙サイズ(2) 🛛 原籍	高サイズと同じ 👤
部数②:	新サイスと同じ
印刷の向き①: 445	1207-17
A4:	
- 827 in x 11.69 in	- N 120-2007
A4(倍率:自動) □ スタンプ(W): マル科	8
設定確認 🕖	スタンプ編集の。
ユーザ定張用低(() ページ修飾() 標準に戻す(R)	
OK キャンセル 道	(A) ヘルプ



9 [給紙] ページを表示して、[給紙部] で [手差し (トレイ)] を選択します。

[給紙方法]を[全ページを同じ用紙に印刷]以外に設定している場合は、[給紙部]の設定が[最初のページ]や[その他のページ]などに変わりますが、[給紙部]の設定と同様に設定します。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプ	ロパティ	? ×
ページ設定 仕上げ 給紙 印	刷品質	
お気に入り(E): 🎵 標準設定	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·) ED版 🔽
	給紙方法⑤: 全ページを同じ用紙コ 給紙部(2): (本本) (本) ((10))
白動 () (信平自動) 政定確認20 () () () () () () () () () ()	用紙タイプ☆: 普通 ● 手差しから印刷する場合に- ● 手差しで待すて印刷する場合	紙 -時停止する(P)
		標準に戻す(R)
ОК	キャンセル 道	明(A) ヘルプ

10 [用紙タイプ] で [OHP フィルム] を選択します。

[給紙方法] で [OHP フィルムの間に用紙をはさむ] を選択した場合、[用紙タイプ] の設 定は必要ありません。

Canon LASER SHOT LBP-2410(0)	ว่อ//วิศ ? >
ページ設定 仕上げ 給紙 日	印刷品質
お気に入り(E): 🎵 標準設定	主 💽 🕎 😰 🗇 印刷 💌
	結紙方法(S): ↓ 全ページを同じ用紙:E印刷 ↓ 給紙部(E): 日朝 ■ ■ 2015/11 カセット1
自動 ※ 44(倍率自動) 設定確認(2)	用紙タイプ(2): ■ 手差しから印刷する。 単 手差しでおすで印刷。 ■ 手差しでおすで印刷。
	標準に戻す(民)
ОК	キャンセル 適用(A) ヘルプ

メッセージが表示されますので、内容を確認して [OK] をクリックします。

11 [OK] をクリックして、プロパティダイアログボックスを閉じます。





はがきにプリントする場合

はがきは次の手順で、手差しトレイにセットしてプリントします。

- 官製はがき以外へのプリントは、印字品質が低下したり、紙づまりの原因になることがありますので、官製はがき以外は使用しないでください。
- •はがきがカールしているときは、逆向きに曲げて反りをなおしてからセットしてください。
- •インクジェット用の官製はがきを使用することはできません。
- •はがきにプリントする場合、プリント速度が遅くなります。
 - **1** 手差しトレイを開け、補助トレイを引き出します。

手差しトレイの開けかたは、「手差しトレイの開けかた」(→P.2-15)を参照してください。





3 はがきのプリント面を上にして、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。

はがきの束は積載制限ガイドの下を通してください。



- ▲注意 はがきを補給するときは、はがきの端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。
- 重要 はがきは、約10枚までセットできます。
 - 積載制限ガイドとはがきとの間に十分すき間があることを確認してください。すき間がない場合は、はがきを少し減らします。
 - 反りがあるときは、上向きに約2mm以内になるように反りを修正してセットしてください。



- はがきを斜めにセットしないでください。
- はがきの後端が不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。

・裁断状態の悪いはがきを使用すると、重送しやすくなる場合があります。そのような場合は、はがきを平らな場所でよく揃えてからセットしてください。





4 用紙ガイドをスライドさせて、はがきの左右にぴったりと合わせます。



● 重要
 ● 必ず用紙ガイドをはがきの幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。





 プリント中は、手差しトレイのはがきに触れたり、引き抜いたりしないでください。動作 異常の原因になります。

続けて、プリンタドライバの設定を行います。

5 アプリケーションソフトで [印刷] を選択します。次に [プリンタ名] で 本プリンタを選択し、[プロパティ] をクリックします。

ED唱	? 🗵
ブリンター ブリンタ名(N): (Cranon LASER SHOT LBP-2410	ב (ליםואליזה איני)
状態: オンライン 種類: Canon LASER SHOT LBP-2410 場所: USBPRN01 コメント:	□ ファイルへ出力Q
白刷節囲	印刷部数
(▲) ブハゼ ●	部数(<u>C</u>): 1 <u>;</u>
 ページ指定(Q) 1 ページから(E) ページまで(T) 	11 22 33
○ 選択した部分 (5)	□ 部単位で印刷(Q)
	OK キャンセル

プリンタの [プロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

6 [ページ設定] ページを表示して、[原稿サイズ] からアプリケーション ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ ? 🗙		
ページ設定) 上上げ 給紙 印刷品質		
お気に入り(日): 🌈 標準設定 🔽 🚰 🖾 🚳 印刷 🔍		
単原稿サイズ©: 4 ・ ・ ・		
A(倍率自動) フル杉		
設定確認() スタンブ編集()-		
OK キャンセル 適用(A) ヘルブ		

※ メモ
原稿サイズを [はがき] に設定すると、メッセージが表示され自動的に用紙タイプが [厚紙] に変更されます。

7 必要に応じて [出力用紙サイズ] で [はがき] を選択します。

原稿サイズと手差しトレイにセットした用紙サイズが同じ場合は、設定を変更する必要は ありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ ? 🗙	
ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質	
お気に入り(E): 🎵 標準設定 💽 🎒 🔟 🚳 印刷 💌	
原稿サイズ(S): [はがき]	
-394 m x 585 m -394 m x 585 m -394 m x 585 m	
【 はがき(倍率自動) □ スタンブ(W): ▽ル秘 ✓	
設定確認	
ユーザ定義用紙(<u>()</u>)。 ページ修飾(<u>)</u>)。 標準に戻す(<u>R</u>)	
OK キャンセル 適用(A) ヘルプ	

● 重要 [原稿サイズ]と [出力用紙サイズ]の設定が異なると、自動的に拡大または縮小してプ リントされます。

8 [給紙]ページを表示して、[給紙部]で[手差し(トレイ)]を選択します。

Canon LASER SHOT LBP-2410の1	プロパティ	? ×
ページ設定 仕上げ 給紙 日	刷品質	
お気に入り(E): 🎵 標準設定	E 💽 🔛 💯 🚳 ED.AN	•
	谷紙方法(5): ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	7
	給紙部(上): (手業したレイ)	
11.1012(倍率)自動)	用紙タイブ(1): 厚紙	<u>×</u>
設定確認♡	 □ 手差しから印刷する場合に一時停止する(P) □ 手差しで続けて印刷する(型) 	
	標準に戻る	†(<u>R)</u>
ОК	キャンセル 適用(A)	ヘルプ





10 [OK] をクリックして、印刷を実行します。

印刷	? ×
_ ブリンター	
プリンタ名(N): Canon LASER SHOT LBP-2410	▼ プロパティ(P)
状態: オンライン	
種類: Canon LASER SHOT LBP-2410 場所: USBPRN01 コメント:	□ ファイルへ出力①
印刷範囲	印刷部数
 すべて(A) 	部数(<u>C</u>): 1 <u>;</u>
○ ページ指定(2) 1 ページから(E) ページまで(T)	1 2 3 3
€ 選択した部分ら)	□ 部単位で印刷(Q)

封筒にプリントする場合

封筒(洋形4号、洋形2号)は次の手順で、手差しトレイにセットしてプリントします。

重要 •本プリンタで使用できる封筒は、次のような構造のものに限ります。

洋形4号(105mm×235mm) (キャノンLBP用封筒Y401/推奨品) 洋形2号(114mm×162mm) (キヤノンLBP用封筒Y201/推奨品)





※短辺にふたが付いているものは使用できません。

- •次のような封筒は使用しないでください。仕様に合わない封筒をお使いになると、復旧の 困難な紙づまりやプリンタ故障の原因になります。
 - ・ファスナーや留め具の付いている封筒
 - ・窓付きの封筒
 - ・糊付きの封筒
 - ・しわになっていたり、折れ曲がっている封筒
 - ・折り目や貼り合わせ部分の凹凸が大きい封筒
 - ・長方形でない封筒や不規則な形の封筒
 - ・セットする前に、上から手で押さえて封筒内部の空気を抜き取り、折り目をよく押さえ てください。
 - ・裏面(貼り合わせのある面)にはプリントしないでください。
- •封筒にプリントする場合、プリント速度が遅くなります。

1 手差しトレイを開け、補助トレイを引き出します。

手差しトレイの開けかたは、「手差しトレイの開けかた」(→ P.2-15) を参照してください。

2 用紙ガイドの幅を封筒の幅より少し広めにセットします。



3 封筒の束を平らな場所へ置き、上面を押して空気を抜いてから、縁の折り目をきちんと付けて、平らにします。





封筒の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。



封筒の四隅の固い部分を図のように取り除き、カールをなおします。






6 封筒の宛名を書く面を上に、ふたを左側にして、奥に当たるまでゆっく りと差し込みます。

封筒の束は積載制限ガイドの下を通してください。





封筒を補給するときは、封筒の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。

● 重要 ●封筒は、約10枚までセットできます。

- 積載制限ガイドと封筒との間に十分すき間があることを確認してください。 すき間がない 場合は、封筒を少し減らします。
- ●封筒は、裏面(貼り合わせのある面)にはプリントできません。
- ふたが左側になるようにセットしてください。



- 封筒を斜めにセットしないでください。
- 封筒の後端が不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。



重要
 必ず用紙ガイドを封筒の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。





• プリント中は、手差しトレイの封筒に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異常の原因になります。

続けて、プリンタドライバの設定を行います。

8 アプリケーションソフトで[印刷]を選択します。次に[プリンタ名]で 本プリンタを選択し、[プロパティ]をクリックします。

ED图	? ×
- プリンター プリンタ名(M): (Danon LASER SHOT LBP-2410 状態: オンライン 種類: Canon LASER SHOT LBP-2410 場所: USBPRN01 コント:	ア プロパティの) ア ファイルへ出力 Q
- 印刷範囲 「「すべて(A)	
C ページ指定(g) 1 ページから(E) ページまで(T)	
C 選択した部分 (5)	□ 部単位で印刷(Q)
	OK キャンセル

プリンタの [プロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

9 [ページ設定] ページを表示して、[原稿サイズ] からアプリケーション ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。

Canon LASER SHOT LBP-24100)プロパティ ? 🗙
ページ設定 上げ 給紙	印刷品質
お気に入り(日): /□ 標準設	定 💽 💯 💇 🚳 🗊 📘
	■ 原稿サイズ©: ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	■ 23ンプ級: 〒148 - 23ンプ版王0
ユーザ定義用	低(1) ページ修飾(2) 標準に戻す(R)
0	K キャンセル 適用(A) ヘルプ

● メモ 原稿サイズを [封筒 洋形 4 号] または [封筒 洋形 2 号] に設定すると、メッセージが表示され自動的に用紙タイプが [封筒] に変更されます。

10 必要に応じて [出力用紙サイズ] で [封筒 洋形 4 号] または [封筒 洋形 2 号] を選択します。

原稿サイズと手差しトレイにセットした用紙サイズが同じ場合は、設定を変更する必要は ありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロ	१९२२ ? 🗙
ページ設定 仕上げ 給紙 日帰	品質
お気に入り(E): /门 標準設定	💽 🚰 💓 🔹 🗊
	原稿サイズ(S): 封筒 洋形4号
武庫 注形4号(倍率自動) 武庫 注形4号(倍率自動) 武庫 違い)	□ 16年で有単型・ □ 100 m 10 30 20 20 20 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ユーザ定義用紙(4) ページ修飾(<u>)</u> 標準に戻す(<u>R</u>)
OK	キャンセル 適用(A) ヘルブ

🕛 重要

[原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] の設定が異なると、自動的に拡大または縮小してプ リントされます。





12 [OK] をクリックして、プロパティダイアログボックスを閉じます。



13 [OK] をクリックして、印刷を実行します。



給紙カセットからプリントする

オプションの 250 枚ペーパーフィーダの給紙カセット (カセット 1) には、A4、B5、A5、 リーガル、レター、エグゼクティブサイズの普通紙を約 250 枚(64g/m²の用紙)まで セットすることができます。給紙元の用紙がなくなると、用紙ランプ(赤色)が点滅します ので用紙をセットしてください。

給紙力セットに用紙をセットする

給紙カセットには次の手順で用紙をセットします。 給紙カセットに用紙をセットするときは、必ず縦置きにセットしてください。



- 重要 ・ペーパーフィーダの設置後、はじめて給紙カセットに用紙をセットするときは、必ずプリンタの電源を一度入れてから行ってください。
 - プリント中に給紙カセットを抜き取らないでください。紙づまりや故障の原因になること があります。
 - 普通紙(64~105g/m²)以外の用紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原因になることがあります。
 - バリのある用紙、しわのある用紙やひどくカールした用紙はセットしないでください。紙 づまりや故障の原因になることがあります。
 - 給紙カセットにセットできる用紙の枚数は、普通紙で約250枚(64g/m²の用紙)です。
 絶対に積載制限マークを超えない範囲でセットしてください。積載制限マークを超す量の用紙をセットすると、給紙不良の原因となります。
 - 使用できる用紙の詳細は、「使用できる用紙」(→ P.2-2) を参照してください。
 - セットした用紙がすべてなくなってから補充してください。なくならないうちに補充する と給紙不良の原因になります。

• 給紙カセットの黒いゴムパッドには触れないでください。給紙不良の原因になります。



1 給紙カセットを引き出します。



2 給紙カセットのプレートを押して、ロックします。





給紙力セットのプレートがロックされているときは、給紙力セットの左右にあるロック解 除レバーには触れないでください。ロックが解除されてプレートが勢いよく上がり、けが の原因になることがあります。



3 用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセットします。





用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。



- 重要 ・必ず用紙ガイドがセットする用紙サイズに合っているかを確認してください。用紙ガイド がセットする用紙サイズに合っていないと、給紙不良の原因になります。
 - 給紙カセットにセットできる用紙の枚数は、普通紙で約250枚(64g/m²の用紙)です。 絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲でセットしてください。積載制限マー クを超す量の用紙をセットすると、給紙不良の原因となります。
 - •裁断状態が悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合があります。そのような場合 は、用紙を平らな場所でよく揃えてからセットしてください。



レターヘッドやロゴ付きの用紙などにプリントする場合は、用紙の表面(プリントする 面)を下に向け、用紙の上端が手前になるようにセットします。



4 用紙が側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るように、用紙の左右を押 さえます。

ツメと用紙の間に十分すき間があることを確認してください。すき間が十分ない場合は、用 紙を少し減らします。



5 給紙カセットをプリンタにセットします。

給紙力セット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。



●用紙残量表示について

給紙カセットには、セットされている用紙の量を示す用紙残量表示がありま す。用紙がいっぱいまで入っていると、用紙残量表示が上がります。用紙が減 るにしたがって表示が下がってきますので、用紙の残量を知る目安になりま す。



給紙力セットの用紙サイズを変更する

給紙カセットにセットする用紙サイズの変更は次の手順で行います。 給紙カセットにセットできる用紙サイズは、A4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼク ティブサイズです。

● 重要 必ず用紙ガイドがセットする用紙サイズに合っているかを確認してください。用紙ガイドがセットする用紙サイズに合っていないと、給紙不良の原因になります。

1 給紙カセットを引き出します。



2 用紙が給紙カセットに入っている場合は、用紙を取り除きます。







▲注意 給紙カセットのプレートがロックされているときは、給紙カセットの左右にあるロック解除レバーには触れないでください。ロックが解除されてプレートが勢いよく上がり、けがの原因になることがあります。



4 後側の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙 サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

用紙ガイドに記載されている用紙サイズと◇を合わせます。





B5 サイズ (182mm × 257mm) を使用する場合は、用紙ガイドを「B5-JIS」に合わ せてください。「B5-ISO」の位置は使用しません。また、「8.5" × 13"」の位置も使用し ません。

5 側面の用紙ガイドをセットする用紙サイズの位置に合わせます。

用紙ガイドを動かすときは、左右の用紙ガイドを持ってください。



● 重要 B5 サイズ (182mm × 257mm)を使用する場合は、用紙ガイドを図の位置 (「B5-JIS」の位置) に合わせてください。「B5-ISO」の位置は使用しません。





用紙のセットのしかたは、「給紙カセットに用紙をセットする」(→前項目)を参照してく ださい。



印刷する環境を設定するには

この章では、コンピュータにプリンタドライバをインストールする手順、ネットワーク環境 で使用するための設定について説明しています。

印刷するときに必要な作業	
CAPT ソフトウェアをインストールする	
インストールが完了すると	
テストページの印刷方法	
コンピュータの共有機能で接続してネットワーク環境で使用する プリントサーバの設定 クライアントへのインストール	
CAPT ソフトウェアの削除	

印刷するときに必要な作業

プリンタを設置したあとに行う作業

プリンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。

■ プリンタドライバをインストールする (→ P.3-4)

プリンタドライバは、アプリケーションソフトから印刷するときに必要なソフトウェア です。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。

■ ネットワーク環境の設定をする (→ P.3-55)

本プリンタをコンピュータの共有機能を使用してネットワークに接続したり、オプションのネットワークボードを装着してネットワークに接続する場合に、コンピュータの設定やクライアントへプリンタドライバをインストールします。

印刷のたびに行う作業

印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。

■ 印刷設定をする

プリンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプリンタドライバで設定します。これらの設定が適切でないと、期待した結果が得られない場合があります。

■ 印刷を実行する

アプリケーションソフトから印刷するためのメニューを選択します。この操作は、アプリケーションソフトごとに異なりますので、各アプリケーションソフトに付属の取扱説 明書を参照してください。

必要なシステム環境

プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。

■ プリンタドライバ

• 0S

- · Microsoft Windows 98/Me 日本語版
- · Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
- · Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- •コンピュータ
 - ・上記 OS が動作するコンピュータ

- •メモリ
 - ・上記 OS が動作するために必要なメモリ
 - ・日本語以外の OS には対応していません。

■ USB 関連ドライバ

- 0S
 - · Microsoft Windows 98/Me 日本語版
 - · Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
 - · Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- •コンピュータ
 - ・上記 OS が動作するコンピュータ
- •メモリ
 - ・上記 OS が動作するために必要なメモリ
- USB
 - ·USB 2.0 High-Speed (Windows 2000/XP のみ)
 - ·USB 2.0 Full-Speed (USB1.1 相当)

CAPT ソフトウェアをインストールする

本プリンタをお使いのコンピュータに USB ケーブルで直接接続するときの、ソフトウェアのインストール方法を説明します。

- ① 重要 CAPT ソフトウェアは本プリンタを使用して印刷するために必要です。必ずインストー ルしてください。
- ダメモ 本プリンタをネットワーク環境で使用するときは、「コンピュータの共有機能で接続して ネットワーク環境で使用する」(→ P.3-55)を参照してください。

Windows 98/Me の場合

ここでは、Windows 98 をお使いの場合の画面で説明しています。

CD-ROM からインストールする

- 重要 USB ケーブルは、インストールする前に接続しないでください。正しくインストールされません。USBケーブルは、インストールの途中(手順10→P.3-7)で接続してください。
 - **1** プリンタの電源をオフにします。
 - 2 コンピュータの電源を入れ、Windows 98/Me を起動します。
 - 3 付属の CD-ROM [User Software for LBP-2410] を CD-ROM ドラ イブにセットします。

すでに CD-ROM がセットされている場合は、いったん CD-ROM を取り出してもう一度 セットします。

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。

● 重要 CD-ROM メニューが表示されない場合は、[スタート] メニューの [ファイル名を指定し て実行] を選択して「D:¥Japanese¥CNAC1MNU.exe」と入力し、[OK] をクリッ クします。(ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドラ イブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)





言語を確認するダイアログボックスが表示されます。

5 言語を確認し、[はい] をクリックします。

Canon LASER SHOT LBP-2410 CD-ROM Setup
以下の言語のブリンタドライバをインストールします。 続行しますか?
言語: 日本語

インストールの準備のあと、CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ソフト ウェアのインストーラが起動します。 インストールが開始され、[セットアップウィザード] ダイアログボックスが表示されます。

インストールが開始されて「ビットケックシイリート」 タイナロノホックスが衣示さ

6 [次へ] をクリックします。



[使用許諾契約] ダイアログボックスが表示されます。

7 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 [次へ]をクリックします。



お使いの環境によっては、インストーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセー ジが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを 続けてください。

8 [USB 接続でドライバをインストールする] にチェックマークを付けた あと、[次へ] をクリックします。

GAPT Printer Driver - セットアップウ USB接続の選択	/ / ///
USB接続でドライバをインストールす クリックしてください。 マ USB接続でドライバをインスト	る場合のみ、下のチェックボックスをオンにしてじなへ」を 二ルする(20)
InstellShield	〈 戻る(図) (法へ(仏) 〉 キャンセル

9 「セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか?」 というメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。



10 次の画面が表示されたら、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続したあと、プリンタの電源を入れます。



プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。



電源スイッチを押して、プリンタの電源をオンにします。



プリンタドライバおよび USB クラスドライバのインストールが自動的に開始されます。

11 [README ファイルを読みますか?」というメッセージが表示されます ので、[はい] をクリックして、README ファイルの内容を確認したあ と閉じます。

質問	
README7	ァイルを読みますか?
	いいえ(<u>N</u>)

12 インストール完了の画面が表示されますので、[はい、ただちにコン ピュータを再起動します。]を選択し、[終了] をクリックします。

GAPT Printer Driver - セットアップウィザード CAPTプリンタドライバのインストールを完了しました。	
Windowsを再起動してください。	
○」はいただちにコンピュータを再起動します。 ①	
○ いいえ、あとでコンピュータを再起動します。(2)	
ドライブからディスクを取り出し、「終了」をクリックしてください。	
Terra III dala	
unstallomela	(₩7)

コンピュータの再起動が自動的に開始されます。

USB クラスドライバとプリンタドライバのインストールが完了しました。

① 重要 ハードディスクの空き容量が不足している場合は、インストールの途中で次のようなダイ アログボックスが表示されます。[OK]をクリックしてインストールを中止し、ディスク の空き容量を増やしたあとインストールをやりなおしてください。

₽ 警告			×
⚠	ドライブ	C: の空き容量が足りません。	
		ОК	

プラグ・アンド・プレイでインストールする

 ① 重要
 プラグ・アンド・プレイで CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリンタが コンピュータに正しく接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを確認し てください。

1 コンピュータの電源を入れて、Windows 98/Me を起動します。

[新しいハードウェアの追加ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。

次のダイアログボックスが表示された場合は、「次へ」をクリックし、手順2へ進みます。



次のダイアログボックスが表示された場合は、[次へ]をクリックし、手順9へ進みます。



2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択し、[次へ]を クリックします。

Windows Me の場合は、[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]を選択します。

新しいハードウェアの追加ウィザー	- K
	検索方法を選択してください。
	 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)
	○ 特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する
🌯 🌫	
	< 戻る(B) (次へ > キャンセル

検索場所を指定するダイアログボックスが表示されます。

- 3 付属の CD-ROM [User Software for LBP-2410] を CD-ROM ドラ イブにセットします。
- 4 [フロッピーディスクドライブ] と [CD-ROM ドライブ] のチェックマー クを消し、[検索場所の指定] を選択して、[参照] をクリックします。



5 CD-ROMドライブが[D:]のときは[D:¥Japanese¥Usbport¥Win98] を選択し、[OK] をクリックします。

Windows Me の場合は、CD-ROM ドライブが [D:] のときは [D: ¥Japanese¥Usbport ¥WinMe] を選択します。

フォルダの参照	? ×
このデバイス用のドライバ情報 (INF ファイル) があるフォル してください。	ダを選択
User Software for LBP-2410 (D.)	
H Acroread □ Japanese	
Hanuals	
C Misc □C Usbport	
Win99	
Win2K_XP	
	•
OK ++	ンセル

6 [検索場所の指定] に参照するフォルダが表示されていることを確認し、 [次へ] をクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザー	7
	新しハドライバは、ハードドライブのドライバデータベースと、次の選択 した場所からを来されます。検索を開始さするには、し水へ」をグリックし てください。 「 フロッピー ディスクドライブ(E) 「 CD-ROM ドライブ(E) 「 Microsoft Windows Update(M) 「 検査場所に出来で(1) 」 」」 」 」 」 」 」 」 】
	〈戻る個 次へ〉 キャンセル

7 [次へ] をクリックします。



USB クラスドライバのインストールがはじまります。





プリンタドライバを自動で検知します。しばらくお待ちください。

[新しいハードウェアの追加ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。[次へ] を クリックしてインストールを続けます。

新しいハードウェアの追加ウィザ・	-F
	次の新しいドライバを検索しています: Canon LASER SHOT LBP-2410 デバイスドライバは、ハードウェア デバイスが動作するために必要なソ フトウェアです。
	(戻る(日) (二次ヘ) キャンセル



9 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択し、[次へ]を クリックします。



検索場所を指定するダイアログボックスが表示されます。

10 [フロッピーディスクドライブ] と [CD-ROM ドライブ] のチェックマー クを消し、[検索場所の指定] を選択して、[参照] をクリックします。



11 CD-ROM ドライブが [D:] のときは [D:¥Japanese¥Win98_Me] を選択し、[OK] をクリックします。



12 [検索場所の指定] に参照するフォルダが表示されていることを確認し、 [次へ] をクリックします。





14 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力します。

すでにコンピュータに他のプリンタドライバがインストールされている場合は、 [Windows ベースのプログラムで、このプリンタを通常のプリンタとして使いますか?] が表示されますので、[はい] または [いいえ] を選択します。



15 [完了] をクリックします。

ファイルのコピーがはじまります。

16 インストール完了のダイアログボックスが表示されたら、[OK] をクリックします。

Canon LASER SHOT LBP-2410 のインストール 🛛 🛛 🔀
Canon LASER SHOT LBP-2410 プリンタドライバのインストールは完了しました。
ОК

[新しいハードウェアの追加ウィザードの完了] が表示されます。



USB クラスドライバとプリンタドライバのインストールが完了しました。

[プリンタの追加ウィザード] からインストールする

【スタート】メニューから【設定】→【プリンタ】を選択して【プリンタ】 フォルダを開き、【プリンタの追加】アイコンをダブルクリックします。

[プリンタの追加ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。

[プリンタの追加ウィザード]ダイアログボックスは、以下の方法でも表示できます。

- [マイコンピュータ] → [コントロールパネル] → [プリンタ] → [プリンタの追加] の 順にダブルクリックします。
- [マイコンピュータ] → [プリンタ] → [プリンタの追加] の順にダブルクリックします (Windows 98 の場合)。

2 [次へ] をクリックします。







メモ ネットワークの設定を行っていないときは、この画面は表示されません。

4 [ディスク使用] をクリックします。



5 付属の CD-ROM [User Software for LBP-2410] を CD-ROM ドラ イブにセットし、[参照] をクリックします。

ディスクからインストール	×
_ _	OK
デバイスの製造元が配布するインストー	キャンセル
ル ティスクを指定したドライラに入れ て、[OK] をクリックしてください。	参照(<u>B</u>)
配布ファイルのコピー元:	

 6 CD-ROM ドライブが [D:] のときは [D:¥Japanese¥Win98_Me] を 選択し、[OK] をクリックします。



7 [配布ファイルのコピー元] に参照するフォルダが表示されていることを 確認し、[OK] をクリックします。

ディスクからインストール	×
	ОК
デバイスの製造元が配布するインストー	キャンセル
ル ディスグを指定したドライゴに入れ て、[0K] をクリックしてください。	参照(<u>B</u>)
配本ファイルのコピーテ・	
D:¥Japanese¥Win98_Me	
	/

8 [プリンタ] で [Canon LASER SHOT LBP-2410] を選択し、[次へ] をクリックします。

プリンタの運	訪ロウィザード
ý	プリンタの製造元とモデルを選択してください。プリンタにインストール ディスクが付いている場合 は、「ディスク使用しを列ックしてください。プリンタが一覧にない場合は、プリンタのマニュアルを 参照して互換性のあるプリンタを選択してください。
Canon	ASER SHOT LBP-2410
	「ティスグ使用伯」
	〈戻る個〉 (次へ〉) キャンセル

9 LBP-2410を接続するポート(通常はUSBPRN01)を選択し、[次へ] をクリックします。

Windows Me の場合は、通常は USB001 を選択します。

プリンタの追加ウィザード	
	プリンタで使用するボートを選んで、じたへ】をグリックしてください。 利用できるボート(<u>A)</u> : COMI: 通信ボート FILE ディスクにファイルを作成 USBPRN01 Caroo CArt USB Printer2550 MJ
	ポートの設定(Q)
	〈良ふ(日) (オヘン) キャンセル
	< 戻る(B) (次へ > キャンセル

10 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力します。

すでにコンピュータに他のプリンタドライバがインストールされている場合は、 [Windows ベースのプログラムで、このプリンタを通常のプリンタとして使いますか?] が表示されますので、[はい] または [いいえ] を選択します。



11 [完了] をクリックします。

ファイルのコピーがはじまります。

- 12 インストール完了のダイアログボックスが表示されたら、[OK] をク リックします。
- **13** プリンタとコンピュータが接続されていない場合は、USBケーブルで接続し、プリンタの電源を入れます。

プリンタドライバのインストールが完了しました。

Windows 2000 の場合

CD-ROM からインストールする

- ① 重要 USB ケーブルは、インストールする前に接続しないでください。正しくインストールされません。USB ケーブルは、インストールの途中(手順11 → P.3-22)で接続してください。
 - 1 プリンタの電源をオフにします。
 - 2 コンピュータの電源を入れ、Windows 2000を起動します。
 - **3** Administrators のメンバーとしてログオンします。
- アリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコントロールア クセス権が必要です。
 - 4 付属の CD-ROM [User Software for LBP-2410] を CD-ROM ドラ イブにセットします。

すでに CD-ROM がセットされている場合は、いったん CD-ROM を取り出してもう一度 セットします。

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。

CD-ROM メニューが表示されない場合は、[スタート] メニューの [ファイル名を指定し て実行] を選択して「D: ¥Japanese¥CNAC1MNU.exe」と入力し、[OK] をクリッ クします。(ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドラ イブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)

5 [ドライバインストール] をクリックします。



言語を確認するダイアログボックスが表示されます。



言語を確認し、[はい]をクリックします。

以下の言語のプリンタドライ. 続行しますか?	いをインストールします。
言語:日本語	Ā
	いいえ(N)

インストールの準備のあと、CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ソフト ウェアのインストーラが起動します。

インストールが開始され、[セットアップウィザード]ダイアログボックスが表示されます。

7 [次へ] をクリックします。



[使用許諾契約] ダイアログボックスが表示されます。

8 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 [次へ]をクリックします。

💕 CAPT Printer Driver - セットアップウィザ	-F
使用許諾契約	副物
次の使用許諾契約書を注意深くお読	みください。
	15 Cla、今天的音子(定物で100 (今フラ) ▲ とします。
9. 分離可能性 本契約書のいずれかの条項またはそ 場合でも、その他の条項は完全にす	この一部が法律により無効であると決定された 同知に存続するものとします。
	以上
	キヤノン株式会社 💌
 使用許諾契約の条項に同意します(A 	X
	12/
Unstallbrield	< 戻る(B) (次へ(M) >) キャンセル

お使いの環境によっては、インストーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。

 USB接続でドライバをインストールする]にチェックマークを付けたあ
 と、[次へ]をクリックします。

🔞 CAPT Printer Driver - 선?	トアップウィザード
USB接続の選択	
USE接続でドライバをインス クリックしてください。	トールする場合のみ、下のチェックボックスをオンバして〔次へ〕を
□ USB接続でドライバオ	インストールする(11)
InstallShield	〈戻る④ (次へ心)〉 キャンセル

10 「セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか?」 というメッセージが表示されますので、[はい] をクリックします。



11 次の画面が表示されたら、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続したあと、プリンタの電源を入れます。



プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。



電源スイッチを押して、プリンタの電源をオンにします。



プリンタドライバおよび USB クラスドライバのインストールが自動的に開始されます。

12 [README ファイルを読みますか?] というメッセージが表示されますので、[はい]をクリックして、README ファイルの内容を確認したあと閉じます。

質問	×
?	READMEファイルを読みますか?

13 インストール完了の画面が表示されますので、[はい、ただちにコン ピュータを再起動します。]を選択し、[終了]をクリックします。

┌──CAPT Printer Driver - セットアップウィザード	×
CAPTプリンタドライバのインストールを完了しました。	At the
Windowsを再起動してください。	
○) はいただちにコンピュータを再起動します。 ②	
○ いいえ、あとでコンピュータを再起動します。 (2)	
ドラノゴからディフカを取り出す。「終マ1まわけ…」り アイゼン・	
P 24 2 30 5 3 4 X 22 4 8 5 EUC 148 1 12 2 2 9 2 0 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
The second se	
unscalionfeld	₩7₩

コンピュータの再起動が自動的に開始されます。



① 重要 ハードディスクの空き容量が不足している場合は、インストールの途中で次のようなダイアログボックスが表示されます。
 [OK]をクリックしてインストールを中止し、ディスクの空き容量を増やしたあとインストールをやりなおしてください。

🐻 警告		×
⚠	ドライブ & の空き容量が足りません。	
	ОК	

プラグ・アンド・プレイでインストールする

 ① 重要
 プラグ・アンド・プレイで CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリンタが コンピュータに正しく接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを確認し てください。

1 コンピュータの電源を入れて、Windows 2000 を起動します。

2 Administrators のメンバーとしてログオンします。

 プリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコントロールア クセス権が必要です。

3 [次へ] をクリックします。



4 [デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



ダモ デバイスの名称が「不明」と表示されることがあります。
5 [フロッピーディスクドライブ] と [CD-ROM ドライブ] のチェックマー クを消し、[場所を指定] を選択して、[次へ] をクリックします。



6 付属の CD-ROM [User Software for LBP-2410] を CD-ROM ドラ イブにセットし、[参照] をクリックします。



7 CD-ROM ドライブが [D:] の場合は [D:¥Japanese¥Win2K_XP] を 選択します。[CNAC1STK.INF] を選択し、[開く] をクリックします。



8 [製造元のファイルのコピー元] に参照するフォルダが表示されていることを確認し、[OK] をクリックします。



ドライバファイルの検索終了のダイアログボックスが表示されます。

9 [次へ] をクリックします。

新しいハードウェアの	検出ウィザード
ドライバ ファイ ハードウェア	ルの検索 アデバイスのドライバ ファイル検索が終了しました。
次のデバー	「スのドライバが検索されました
2	Canon LASER SHOT LBP-2410
このデバイ い。	スのドライバが見つかりました。このドライバをインストールするには、D太へJ をクリックしてくださ
2	d¥japanese¥win2k,xp¥cnac1stk.inf
	〈戻る(図) (二次へ(切)) キャンセル

ファイルのコピーがはじまります。 続いて[新しいハードウェアの検索ウィザードの完了]が表示されます。

ダメモ [デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログボックスが表示された場合は、[はい]をクリックします。

10 [完了] をクリックします。



USB クラスドライバとプリンタドライバのインストールが完了しました。

[プリンタの追加ウィザード] からインストールする

- 重要 テストページを印刷する場合は、CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリンタがコンピュータに正しく接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。
 - 1 コンピュータの電源を入れて、Windows 2000を起動します。
 - **2** Administrators のメンバーとしてログオンします。

プラグ·アンド・プレイのダイアログボックスが表示されたら[キャンセル]をクリックします。

- グメモ プリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコントロールア
 クセス権が必要です。
 - 3 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択して [プリンタ] フォルダを開き、[プリンタの追加] をダブルクリックします。

[プリンタの追加ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。

[プリンタの追加ウィザード] ダイアログボックスは、[マイコンピュータ] → [コントロールパネル] → [プリンタ] → [プリンタの追加] の順にダブルクリックして表示させることもできます。







プリンタの追加ウィザード	
ローカルまたはネットワーク ブリンタ プリンダはどのようにコンピュータに接続していますか?	Ø
カリンが店直視このコンピュータに接続されている場合は「ローカル プリンダ」を、別のコンピュータまたは直 線ネットワーク 消聴されている場合は(ネットワーク プリンダ をのリックしてください。 ・ ローカル プリンタ() ・ ビニノ・シーイ ブリンダを自動的に復出してインストールする(Δ) ○ ネットワーク プリンタ(E)	
< 戻る(B) ((次へ(U)>) キャンオ	EN

- - 6 LBP-2410を接続するポート(通常は USB001)を選択し、[次へ]を クリックします。

プリンタの追加ウィザード
プリンタ ホートの選択 エンビュータはホートを通してプリンクと通信しています。
使用するプリンタボートを選択してください。ボートが一覧にない場合、新しいボートを追加してください。
☞ 次のポートを使用(型):
ポート 説明 プリンタ ▲
COM2: シリアル ポート
COM3: シリアル ポート
COM4: 50770 #=F
USB001 Virtual printer port for U
OMDonumon DDE Port Conoris PostCorist Printer Asroha
)王慧:(まとんどのコンピュータはローカル ブリンタとの2曲信に LPT1:ボートを使います。
○ 新しいポートの作成(©):
種類 Local Port 🔽
< 戻る(B) (次へ(M) > キャンセル

7 [ディスク使用] をクリックします。

プリンタの注意加ウィザード
プリンタの追加ウィザード 製造元とモデルでどのプリンタを使うが決定します。
グリンダの製造元とモデルを選択してください。プリンダにインストールディスクが付属している場合は、ビイスク 使用をグリックしてください。プリンダが一覧にない場合は、プリンタのマニュアルを参照して互換性のあるプリン 外を選択してください。
Nbb元(い): ブリンタ(P): AGFA-AccuSet v523 Apsi Apsi Apple Apsi Apple Apsi Apple Apsi Apple Apple AGFA-AccuSet v523 AGFA-AccuSet 8005F v523 AGFA-AccuSet 900FA AGFA-AccuSet 900FA AGFA AGFA-AccuSet 900FA AGFA AGFA
〈 戻る(B) / 次へ(U) / キャンセル

8 付属の CD-ROM [User Software for LBP-2410] を CD-ROM ドラ イブにセットし、[参照] をクリックします。



9 CD-ROM ドライブが [D:] のときは [D:¥Japanese¥Win2K_XP] を 選択します。[CNAC1STK.INF] を選択し、[開く] をクリックします。



10 [製造元のファイルのコピー元] の表示内容を確認し、[OK] をクリック します。

例えば、CD-ROM ドライブが [D:] のときは [D:¥Japanese¥Win2K_XP] と表示されます。

フロッピー ディ	(スクからインストール	×
_	製造元が配布するインストールディスクを指定したドライブに挿入 して、IOKI をクリックしてくたさい。 キャンセル	
(製活示がつっくルのつピー示(C): [DFJspaneseWirQK_XF:	

[プリンタの追加ウィザード]ダイアログボックスに「Canon LASER SHOT LBP-2410」 が表示されます。

11 [次へ] をクリックします。

プリンタの追加ウィザード	
プリンタの追加ウィザード 製造元とモデルでどのプリンタを使うか決定します。	Ŷ
プリンタの製造元とモデルを選択してください。プリンタルマン 使用「を列ックしてください。プリンタが一覧にない場合は、 タを選択してください。	ストール ディスクが付属している場合は、「ディスク プリンタのマニュアルを参照して互換性のあるプリン
プリンタ(P) Canon LASER SHOT LBP-2410	
l	Windows Update(W) ディスク使用(出)
	る個) (次へ(11) キャンセル)

12 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名] に新しい名前を入力して [次へ] をクリックします。

プリンタの追加ウィザード	
プリンタ名 このプリングに名前を割り当ててください。	
このプリンタの名前を指定して伏さい。一部のプログラムでは、32 文字ド以上のサーバーとプリンタ名の 編み合わせはサポートをれていません。 - ついっかっか。	
Canon LASER SHOT LBP-2410	
Windows アプリケーションで、このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか?	
⊂ ttv⊻	
⊙ ULL2@	
< 戻る(B) (次へ(M) >) キャンセル	

プリンタの追加ウィザード
フリンタ共有 このフリンタをほかのネットワーク ユーザーと共有できます。
このプリンタをほかのユーザーが利用できるかを指定します。このプリンタを共有するには共有名を指定する 必要があります。
● このプリンタを共有しない(2)
C 共有する(S): CanonLAS
〈 戻る(図) ()次へ(W >) キャンセル

本プリンタをネットワークで共有する場合には、[共有する]を選択して [次へ] をクリックします。[場所] と [コメント] を入力する画面が表示されますので、必要に応じて入力し [次へ] をクリックします。

14 テストページを印刷する場合は、[はい] を選択して [次へ] をクリック します。

プリンタの追加ウィザード	
テスト ページの印刷 テスト ページを印刷して、プリンタ セットアップを確認す	ಕವಿದಿಕ್ ಕಾರ್ ಕ್ರಾಂಗ್ ಕ್ರಾ
テスト ページを印刷しますか? (* ほいの) * いいにしい	
	< 戻る(B) () (次へ(M)) キャンセル



ファイルのコピーがはじまります。

テストページを印刷する場合は、印刷終了後にダイアログボックスが表示されます。[OK] をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

ダメモ [デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログボックスが表示された場合は、[はい]をクリックします。

16 プリンタとコンピュータが接続されていない場合は、USBケーブルで接続し、プリンタの電源を入れます。

プリンタドライバのインストールが完了しました。

Windows XP の場合

CD-ROM からインストールする

- ① 重要 USB ケーブルは、インストールする前に接続しないでください。正しくインストールされません。USB ケーブルは、インストールの途中(手順11 → P.3-36)で接続してください。
 - 1 プリンタの電源をオフにします。
 - 2 コンピュータの電源を入れ、Windows XPを起動します。
 - **3** Administrators のメンバーとしてログオンします。
- アリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコントロールア クセス権が必要です。
 - 4 付属の CD-ROM [User Software for LBP-2410] を CD-ROM ドラ イブにセットします。

すでに CD-ROM がセットされている場合は、いったん CD-ROM を取り出してもう一度 セットします。

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。

CD-ROM メニューが表示されない場合は、[スタート] メニューの[ファイル名を指定し て実行]を選択して「D: ¥Japanese¥CNAC1MNU.exe」と入力し、[OK] をクリッ クします。(ここでは、CD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM ドラ イブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)

5 [ドライバインストール] をクリックします。



言語を確認するダイアログボックスが表示されます。



言語を確認し、[はい]をクリックします。

Ganon	LASER SHOT LBP-2410 CD-ROM Setup
以下(続行し	の言語のブリンタドライバをインストールします。 よすか?
	言語: 日本語
(III III III

インストールの準備のあと、CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ソフト ウェアのインストーラが起動します。

インストールが開始され、[セットアップウィザード]ダイアログボックスが表示されます。

7 [次へ] をクリックします。



[使用許諾契約] ダイアログボックスが表示されます。

8 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 [次へ]をクリックします。

使用許諾契約	ALC: NO DECEMBER OF THE OWNER OF
次の使用許諾契約書を注意済	くお読みください。
☆★ペヨー CLATECT いる いる トウェア」を意味し、指し示	3011Ware Cla、今天の音子でたれにすいる「今ラフ」
9. 分離可能性 本契約書のいずれかの条項ま 場合でも、その他の条項は第	たはその一部が法律により無効であると決定された 全に有効に存続するものとします。
	ы <u>г</u>
	以 エ キヤノン株式会社 🗸
 使用許諾契約の奏項に同意し 	以 エ キヤノン株式会社 <mark>▼</mark> ま <u>す(A)</u>
 使用許諾契約の条項に同意し に対象すねややういの条項に可意し 	い エ キヤノン株式会社 <u>マ</u> ま <u>までいい</u>

お使いの環境によっては、インストーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを 続けてください。

9 [USB 接続でドライバをインストールする」にチェックマークを付けた あと、[次へ] をクリックします。

🖥 CAPT Printer Driver - セットアップウィザード	×
USB接続の選択	
USB接続でドライバをインストールする場合のみ、下のチェックボックスをオメこして クリックしてください。	[次へ]を
✓USB接続でドライバをインストールする(U)	
stallShield (戻る(B) (次へ(M)) キャ	ッンセル

10 [セットアップ開始後は中止することができません。よろしいですか?] というメッセージが表示されますので、[はい] をクリックします。



11 次の画面が表示されたら、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続したあと、プリンタの電源を入れます。



プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。



電源スイッチを押して、プリンタの電源をオンにします。



プリンタドライバおよび USB クラスドライバのインストールが自動的に開始されます。

12 [README ファイルを読みますか?] というメッセージが表示されますので、[はい]をクリックして、README ファイルの内容を確認したあと閉じます。

質問	
	ファイルを読みますか?
(tug)	いいえ(N)

13 インストール完了の画面が表示されますので、[はい、ただちにコン ピュータを再起動します。]を選択し、[終了]をクリックします。

CAPT Printer Driver - セットアップウィザード	
CAPTプリンタドライバのインストールを完了しました。	filler,
Windowsを再起勧してください。	
●」はいただちにコンピュータを再起動します。⑦	
○しいっえ、あとでコンピュータを再起動します。(②)	
ドライブからディスクを取り出し、「終了」をクリックしてください。	
stallShield	
	[終7⊗]

コンピュータの再起動が自動的に開始されます。

USB クラスドライバとプリンタドライバのインストールが完了しました。

 ① 重要 ハードディスクの空き容量が不足している場合は、インストールの途中で次のようなダイ アログボックスが表示されます。
 [OK]をクリックしてインストールを中止し、ディスクの空き容量を増やしたあとインス トールをやりなおしてください。

🐻 활동		×
⚠	ドライブ C の空き容量が足りません。	
	ОК	

プラグ・アンド・プレイでインストールする

 ① 重要
 プラグ・アンド・プレイで CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリンタが コンピュータに正しく接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを確認し てください。

1 コンピュータの電源を入れて、Windows XPを起動します。

- 2 Administrators のメンバーとしてログオンします。
- プリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコントロールア クセス権が必要です。

3 付属の CD-ROM [User Software for LBP-2410] を CD-ROM ドラ イブにセットし、[一覧または特定の場所からインストールする (詳細)] を選択して [次へ] をクリックします。



4 検索方法と参照するフォルダを選択します。



- □ [次の場所で最適のドライバを検索する] を選択します。
- [リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索]のチェック マークを消します。
- □ [次の場所を含める] を選択します。
- □ [参照] をクリックします。
- CD-ROM ドライブが [D:] の場合は [D:¥Japanese¥Win2K_XP] を選択します。

🕀 🧰 Acroread	^
🖃 🚞 Japanese	
I Contraction FGALLERY	
Manuals	
Min98 Me	~

□ [OK] をクリックします。

5 [次の場所を含める] に参照するフォルダが表示されていることを確認し、[次へ]をクリックします。

もしいハードウェアの検出ウィザード
検索とインストールのオフションを選んでください。
● 次の場所で最適のドライバを検索する(G)
下のチェックボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。
□リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索(M)
☆// 小// 県所を含める(∩)
D¥Japanese¥Win2K_XP 参照化
○検索しないで、インストールするドライバを選択する(D)
一覧からドライバを選択するには、このオブションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のもの とは限りません。
〈戻る(2) (次へ(2)) キャンセル

インストール中の画面が表示されます。

続いて [新しいハードウェアの検索ウィザードの完了] が表示されます。





USB クラスドライバとプリンタドライバのインストールが完了しました。

[プリンタの追加ウィザード] からインストールする

🕛 重要 テストページを印刷する場合は、CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリ ンタがコンピュータに正しく接続されているか、プリンタの電源がオンになっているかを 確認してください。

1 コンピュータの電源を入れて、Windows XPを起動します。

プラグ・アンド・プレイのダイアログボックスが表示されたら、[キャンセル]をクリック します。



Administrators のメンバーとしてログオンします。

プリンタドライバのインストールを行うためには、プリンタに関するフルコントロールア Ø メモ クセス権が必要です。

3 [プリンタとFAX] フォルダを表示します。

Windows XP Professional の場合 [スタート] メニュー→ [プリンタと FAX] の順でクリックします。 Windows XP Home Edition の場合 [スタート] メニュー→ [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] の順でクリックします。



[プリンタの追加ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。





6 [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] が選択されていることを確認し、[次へ] をクリックします。



- ダメモ
 「プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]は選択しない
 でください。
 - 7 [次のポートを使用] が選択されていることを確認し、LBP-2410 を接続するポート(通常は [USB001 (Virtual printer port for USB)])
 を選択して [次へ] をクリックします。

プリンタの追加ウィザード プリンタ ポートの選択 コンピュータはポートを介してプ!	リンタと通信します。	Î
プリンタのボートを選択してくだ	さい。ポートが一覧にない場合は、新しいポートを作成できます。	
⊙ 次のポートを使用(Ш):	USB001 (Virtual printer port for USB))
注意: ほとんどのコンピュー のコネクタはこのような形式	ータは LPT1: ポートを使ってローカル プリンタと通信します。このポート 犬をしています:	
	et a	
○新しいポートの作成(©): ポートの種類:	Local Port	
	< 戻る個 (次へ個) キャン	1211

8 [ディスク使用] をクリックします。



9 付属の CD-ROM [User Software for LBP-2410] を CD-ROM ドラ イブにセットし、[参照] をクリックします。



10 CD-ROM ドライブが [D:] のときは [D:¥Japanese¥Win2K_XP] を 選択します。[CNAC1STK.INF] を選択し、[開く] をクリックします。



11 [製造元のファイルのコピー元] の表示内容を確認し、[OK] をクリック します。

例えば、CD-ROM ドライブが [D:] のときは [D:¥Japanese¥Win2K_XP] と表示されます。

7098-	ディスクからインストール	X
E.	製造元が配布するインストールディングを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。 ギャンセル	
	製造元の79-41Lの71ピー元(C): [Mulpanase8Win2(入):2 参照(D).	

[プリンタの追加ウィザード]ダイアログボックスに「Canon LASER SHOT LBP-2410」 が表示されます。

12 [次へ] をクリックします。

プリンタの 追加ウィザード	
ブリンタ ソフトウェアのインストール 製造元とモデルでどのプリンタ ソフトウェアを使うか決	Rīzlutj.
クリンタの製造元とモデルを選択してください。フ 使用を別ックしてください。フリンタが一覧にな タソフトウェアを選択してください。	リンタにインストール ディスクが付属している場合は、「ディスク い場合は、プリンタのマニュアルを参照して互換性のあるプリン
プリンタ 琴 Canon LASER SHOT LBP-2410	
このドライバはデジタル署名されています。 ドライバの著名が重要な理由	(Windows Update(W)) ディスク使用(H)
	< 戻る(B) () 法へ(M)> キャンセル

13 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名] に新しい名前を入力して [次へ] をクリックします。

プリンタの追加ウィザード
プリンタ名 このプリンダに名前を割り当ててください。
このプリンタの名前を入力してください。一部のプログラムでは、22 文字に以上になるプリンタ名とサーバー名の組み合わせがサポートされていないため、名前はなるべく短くしてください。
111、5-2 (0).
Danon LASER SHOT LBP-2410
このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか?
⊙ (tu)
O ()())

プリンタの 追加ウィザード		
プリンタ共有 このプリンタをほかの	ネットワーク ユーザーと共有できます。	Ş
このプリンタを共有 は新しく名前を入う	おくには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、また コしてください。共有名はほかのネットワークユーザーによって参照されます。 有し広い(Q)	
○共有名⑤〉		
	〈 戻る(四) 「次へ(四) キャンセル	·

- ダメモ 本プリンタをネットワークで共有する場合には、[共有する]を選択して [次へ] をクリッ クします。[場所] と [コメント] を入力する画面が表示されますので、必要に応じて入 カし [次へ] をクリックします。
 - 15 テストページを印刷する場合は、[はい] を選択して [次へ] をクリック します。

ブリンタの追加ウィザード	
テスト ページの印刷 テスト ページを印刷すると、プリンタが正しくインス	トールされたかどうかを確認することができます。
テスト ページを印刷しますか?	
	〈戻る個 (次へ個) キャンセル



ファイルのコピーがはじまります。

テストページを印刷する場合は、印刷終了後にダイアログボックスが表示されます。[OK] をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

17 プリンタとコンピュータが接続されていない場合は、USBケーブルで接続し、プリンタの電源を入れます。

プリンタドライバのインストールが完了しました。

インストールが完了すると

CAPT ソフトウェアのインストールが完了すると、以下のように [Canon LASER SHOT LBP-2410] のアイコンやフォルダが作成されます。

■ Windows 98/Me/2000 の場合

- [プリンタ] フォルダに [Canon LASER SHOT LBP-2410] プリンタアイコンが表示されます。
- [スタート] メニューの [プログラム] に [Canon Printer Uninstaller] が追加されます。





■ Windows XPの場合

- [プリンタと FAX] フォルダに [Canon LASER SHOT LBP-2410] プリンタアイコ ンが表示されます。
- [スタート] メニューの [すべてのプログラム] に [Canon Printer Uninstaller] が 追加されます。



テストページの印刷方法

初めてプリンタをご使用になる前には、次の手順で必ずテスト印刷を行ってください。

1 [プリンタ] または [プリンタとFAX] フォルダを表示します。

Windows 98/Me/2000 の場合は、[スタート] メニュー→ [設定] → [プリンタ] の順 でクリックします。

Windows XP Professional の場合は、[スタート] メニュー→ [プリンタと FAX] の順 でクリックします。

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] メニュー→ [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] の順でクリックします。



[プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダが表示されます。

2 [Canon LASER SHOT LBP-2410] アイコンを選択し、[ファイル] メニューから [プロパティ]を選択します。



プリンタの [プロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

3 [全般] ページの [印字テスト] (Windows98/Me の場合)、[テストページの印刷] (Windows2000/XP の場合)をクリックします。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ ? 🗙
全般 詳細 色の管理 共有 ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイスの設定
Canon LASER SHOT LBP-2410
区切りページ(2): (なし) ・ 参照(8)
OK キャンセル 通用(金) ヘルプ

テストページの印刷が開始されます。



Canon LASER SHOT LBP-2410
プリンタの印字テストが完了しました。
テストページがプリンタに送信されました。プリンタの速度によって、印刷に数分か かることがあります。
テスト・ページを見ると、プリンタドライバン開する技術情報だけでなく、グラフィック スED刷やテキストED刷の構度がわかります。
テスト ページは正しく的単体れましたか?

テストページが正しく印刷されなかった場合は、CAPT ソフトウェアをアンインストー
 ルし(インストールできなかったときには → P.3-52)、コンピュータを再起動して、も
 う一度インストールの手順をやりなおしてください。

インストールできなかったときには

インストール中に問題が起こったり、正しくテストページが印刷できなかったときは、 「CAPT ソフトウェアの削除」(→ P.3-67) を行うか、次の操作を行って、もう一度 CAPT ソフトウェアをインストールしなおしてください。

1 USB ケーブルでコンピュータとプリンタが接続され、プリンタの電源が 入っていることを確認します。

【スタート】メニューから [設定] → [コントロールパネル] を選択し、 [システム] アイコンをダブルクリックします。

Windows XP Professional の場合は、[スタート] メニュー→ [コントロールパネル] → [システム] の順でクリックします。

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] メニュー→ [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [システム] の順でクリックします。



3 [システムのプロパティ] ダイアログボックスを表示させて [デバイスマネージャ] タブをクリックし、[ユニバーサルシリアルバスコントローラ] をダブルクリックします。

Windows 2000/XP の場合は [ハードウェア] → [デバイスマネージャ] の順にクリックし、[USB (Universal Serial Bus) コントローラ] をダブルクリックします。



4 [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下にある以下の USB クラ スドライバのみを削除します。

Windows 98 の場合は [Canon LASER SHOT LBP-2410] を、Windows Me の場合 は [Canon CAPT USB Device] を選択して、[削除] をクリックします。 Windows 2000/XP の場合は [USB 印刷サポート] または [Canon CAPT USB Device] を表示させ、[操作] メニューの [削除] を選択します。



- 重要 ・USB クラスドライバが [その他のデバイス]の下にある場合も正常にインストールされていません。ご使用の OS に応じて、[Canon LASER SHOT LBP-2410]、[Canon CAPT USB Device]、または [不明なデバイス]のいずれかを選択して削除してください。
 - [他のデバイス]や[device driver]などの他の項目は、絶対に削除しないでください。 誤って削除した場合、Windows が正常に動作しなくなることがあります。
 - 5 [デバイス削除の確認] ダイアログボックスが表示されたら、[OK] をクリックします。

デバイス削除	約確認 ? ×
÷	Canon LASER SHOT LBP-2410
警告:こ(Dデバイスをシステムから削除しようとしています。
	<u> </u>

6 [閉じる] をクリックします。

[システムのプロパティ] が閉じます。

7 USB ケーブルをパソコンから外し、Windows を再起動します。

再起動が終了したらもう一度 CAPT ソフトウェアをインストールしなおしてください。 (CAPT ソフトウェアをインストールする → P.3-4)

コンピュータの共有機能で接続してネット ワーク環境で使用する

プリンタを共有プリンタとして設定しておくと、本プリンタに直接接続されていない他のコ ンピュータからも印刷できます。

本プリンタを共有としてお使いになる場合は、下記の設定を行います。ここでは、プリンタ を直接接続するコンピュータをプリントサーバ、ネットワークを経由してプリンタを利用す る他のコンピュータをクライアントと呼びます。





プリントサーバ環境を使用する場合は次の設定を行ってください。 ・プリントサーバへのローカルインストール (→ P.3-4)

- プリントサーバの設定(ネットワーク)(Windows 98/Me → P.3-56、Windows 2000/ XP → P.3-60)
- ・プリントサーバの設定(プリンタの共有)(Windows 98/Me → P.3-59、Windows 2000/XP → P.3-61)
- クライアントへのインストール (→ P.3-63)
- Ø メモ プリントサーバ、クライアントは共に、Windows 98/Meまたは Windows 2000/XP 以降の 0S が動作している必要があります。

プリントサーバの設定

Windows 98/Me の場合

✓ メモ ここでは、Windows 98 をお使いの場合の画面で説明しています。

■ネットワークの設定

【マイコンピュータ】→【コントロールパネル】→【ネットワーク】アイ コンの順にダブルクリックします。

[ネットワーク] ダイアログボックスが表示されます。

2 [ネットワークの設定] ページを表示して、[追加] をクリックします。



[ネットワークコンポーネントの選択] ダイアログボックスが表示されます。

3 [サービス] アイコンを選択し、[追加] をクリックします。



4 [Microsoft ネットワーク共有サービス]を選択し、[OK] をクリックします。

ネットワーク サービスの選択
インストールするネットワーク サービスをクリックして、[0K] をクリッ してください。 このデバイスのインストール ディスクがある場合は、 で「ディスク使用」をクリックしてください。
王デⅠ.(1) ・
■ Microsoft ネットワーク共有サービス
Service for NetWare Directory Services
<u>ディスク</u> 使用(<u>H</u>)
0K = + ンセル

[ネットワークコンポーネントの選択] ダイアログボックスが一度表示され、[ネットワーク] ダイアログボックスに戻ります。

5 [ファイルとプリンタの共有]をクリックします。

ネットワーク	? ×
ネットワークの設定 識別情報 アクセスの制御	
現在のネットリークコンホーネント(別)	_
■ Microsoft ネットワーク クライアント	
Microsoft ファミリ ログオン	
■夏タイヤルアップ アタブタ カテ TCP/IP →> ガイヤルアップ アガゴカ	
10F71F => 94 7/0/97 / 99/9 10F71F => 94 7/0/97 / 99/9 10F71F => 94 7/0/97 / 99/98	
Microsoft ホットワージ共有 リービス	
	_
追加(A) 削除(E) プロパティ(E)	
	_
Microsoft ネットローク カライアント	च
	- 1
ファイルとプリンタの共有(E)	
«л ^ч л	
	_
	1.00
OK _ ++>	211

6 [プリンタを共有できるようにする]が選択されていることを確認し、 [OK]をクリックします。

ファイルとプリンタの共有	×
ファイルを共有できるようにする(F)	
ブリンタを共有できるようにする(P)	
OK ##2	セル
	ゼル

7 [アクセスの制御] ページを表示して、[共有レベルでアクセスを制御する] または [ユーザーレベルでアクセスを制御する] のどちらかを選択します。



8 [OK] をクリックし、Windows を再起動します。

■プリンタの共有設定

- 【スタート】メニュー→【設定】→【プリンタ】を選択します。
 [プリンタ】フォルダが表示されます。
- 2 [Canon LASER SHOT LBP-2410] アイコンを右クリックし、ポッ プアップメニューから [共有] を選択します。



[Canon LASER SHOT LBP-2410 のプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

3 [共有する]を選択します。必要に応じて[共有名]を変更し、[コメント]、[パスワード]を入力します。

วลาดก LASER SHOT LBP-2410のプロパティ 🤶 🔀
全般 詳細 色の管理 共有 ページ設定 仕上げ 給紙 日刷品質 デバイスの設定
C 共有1.かい(0)
● 洪有する⑤)
共有名(N): CANON
(@)4\ckp (@)4\ckp ()
パスワード(空):
OK キャンセル 適用(A) ヘルブ

●「ネットワークの設定」の手順7(→P.3-58)で、[ユーザーレベルでアクセス制御する]
 を選択している場合は、[追加]をクリックしてプリンタを使用するユーザを選択します。
 ・共有名に、スペースや特殊文字は使わないでください。

4 [OK] をクリックします。

プリンタアイコンが、プリンタ共有アイコンに変更されます。



Windows 2000/XP の場合

■ネットワークの設定

1 Windows 2000 の場合は、[スタート] メニュー→ [設定] → [ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 Windows XPの場合は、[スタート] メニュー→[コントロールパネル]

→ [ネットワークとインターネット接続] → [ネットワーク接続] の順 に選択します。

Windows 2000 の場合は、[ネットワークとダイヤルアップ接続] フォルダが表示されます。

Windows XP の場合は、 [ネットワーク接続] フォルダが表示されます。

2 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、ポップアップメニュー から [プロパティ]を選択します。



[ローカルエリア接続のプロパティ] が表示されます。
3 [Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有] が選択されている ことを確認し、[OK] をクリックします。

ローカル エリア接続のプロパティ	<u>?</u> ×
全般	
接続の方法	
3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management	
構成©)	
チェック マークがオンになっているコンボーネントがこの接続で使用されています(0:
	- 1
Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有	
インストールの 単版金(1) プロパティ(尺)	-1
説明	_
ほかのコンピュータが、Microsoft ネットワークを使ってこのコンピュータのリソ ースにアクセスできます。	
□ 接続時にタスクバーにアイコンを表示する(型)	
OK	211

■プリンタの共有設定

- ✓ メモ Windows XP Home Edition の場合、初期設定(インストール直後の設定)ではプリン タの共有設定はできません。 共有設定をお使いになる場合は、「ネットワークセットアップウィザード」を実行して、 プリンタの共有を有効に設定する必要があります。 詳しくは、Windowsのオンラインヘルプを参照してください。
 - **1** Windows 2000 の場合は、[スタート] メニュー→ [設定] → [プリンタ] の順でクリックします。Windows XP Professional の場合は、<math>[スタート] メニュー→ [プリンタと FAX] の順でクリックします。

[プリンタ] フォルダが表示されます。

2 [Canon LASER SHOT LBP-2410] アイコンを右クリックして、ポッ プアップメニューから [共有]を選択します。



3 [共有する] (Windows XP の場合は [このプリンタを共有する])を選 択します。必要であれば [共有名] を変更し、[OK] をクリックします。

≪Canon LASER SHOT LBP-2410 のプロパティ	<u>?</u> ×
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ デバイスの設定 お気に入り	L.,
Canon LASER SHOT LBP-2410	
○ 共有(1/(1/(1))) ○ 共有(1/(5/(1))) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
ほかのパージョンの Windows のドライバ このプリンタをほかのパージョンの Windows を実行しているユーザーと共有する場 合、追加ドライバをインストールする必要があります。 	
OK 考マンセル 適用(会) へルコ	Ĵ

プリンタアイコンがプリンタ共有アイコンに変更されます。



プリンタの共有設定は、ローカルインストールの途中で選択することもできます。
 ・共有名に、スペースや特殊文字は使わないでください。

クライアントへのインストール

クライアントへのプリンタドライバのインストール方法について説明します。

Øメモ ●クライアントは、Windows 98/MeとWindows 2000/XPのどちらでも利用できます。 • プリントサーバが Windows 98/Me の場合、Windows 2000/XP へのダウンロードイ ンストールはできません。

[プリンタの追加ウィザード] からインストールする

- 🕛 重要 Windows 2000/XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメンバー としてログオンしてください。
- ✓ メモ ここでは、Windows 2000 をお使いの場合の画面で説明しています。

1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択して [プリンタ] フォルダを開き、【プリンタの追加】アイコンをダブルクリックします。

Windows XP Professional の場合は、[スタート] メニュー→ [プリンタと FAX] の順 でクリックします。

Windows XP Home Edition の場合は、「スタート」メニュー→ 「コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] の順でクリックします。

「プリンタの追加ウィザード」ダイアログボックスが表示されます。

2 「次へ」をクリックします。



3-63

3 [ネットワークプリンタ] を選択して [次へ] をクリックします。



4 Windows98/Me の場合は、[参照] をクリックします。
 Windows 2000/XP の場合は、[次へ] をクリックします。

プリンタの追加ウィザード
フリンタの検索 どのようにプリンタを検索しますか?
プリンタ名がわからない場合は、ネットワークを参照してください。
次のオブションから選択してください。
 ・プリンタ名を入力するか ∁太へ】をグリックしてプリンタを参照します(£) ・名前:
< 戻る(B) (次へ(W)>) キャンセル

5 プリントサーバーのディレクトリを選択して、[次へ] をクリックします。

クランタのカヨカドンイリート フリンタの参照 ネットワーク プリンタの検索	Ŷ
ブリンタ(P): 共有ブリンタ(S): - 桑 Microsoft Windows Network	
	-
- プリンダ情報 - コメント: - 状態:	印刷特方ドキュメント
	〈 戻る(2) 〉 次へ(1) 〉 キャンセル

Windows 98/Me の場合は、手順7へ進みます。

6 テストページを印刷する場合は、[はい]を選択して[次へ]をクリックします。



7 [完了] をクリックします。



ぼ ジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログボックスが表示された場合は、[はい]をクリックします。

ダウンロードインストール

Windows 98 の場合は、[スタート] メニュー→ [プログラム] → [エ クスプローラ] の順にクリックします。

Windows Me/2000/XP の場合は、[スタート] メニュー→ [プログラム] (Windows XP の場合は [すべてのプログラム]) → [アクセサリ] → [エクスプローラ] の順にクリックします。

[エクスプローラ] ダイアログボックスが表示されます。

2 [ネットワークコンピュータ] (Windows Me/2000/XPの場合は [マ イネットワーク])からプリントサーバを選択し、[Canon LASER SHOT LBP-2410] アイコンをダブルクリックします。

または、[Canon LASER SHOT LBP-2410] アイコンを [プリンタ] フォルダにドラッ グ・アンド・ドロップします。



3 [プリンタ] ダイアログボックスが表示されます。画面の指示に従って操作してください。

CAPT ソフトウェアの削除

ソフトウェアを削除して、インストール前の状態に戻すことをアンインストールといいます。CAPT ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の手順で行います。

① 重要 プリンタドライバが Administrator の権限で起動された Windows 2000/XP にインストールされている場合、その他の権限で起動された Windows 2000/XP からはアンインストールできません。必ず、Administrator の権限で起動した Windows 2000/XP からアンインストールしてください。

1 次のファイルやプログラムをすべて閉じてください。

- •ヘルプファイル
- •プリンタステータスウィンドウ
- •コントロールパネル
- その他のアプリケーションプログラム

2 [スタート] メニュー→ [プログラム] → [Canon Printer Uninstaller] → [Canon LASER SHOT LBP-2410 Uninstaller] の順にクリックします。

Windows XP の場合は、[スタート] メニュー→ [すべてのプログラム] → [Canon Printer Uninstaller] → [Canon LASER SHOT LBP-2410 Uninstaller] の順にクリックしま す。

[プリンタの削除] ダイアログボックスが表示されます。

3 [Canon LASER SHOT LBP-2410] を選択します。

Δ [削除] をクリックします。



確認メッセージが表示されます。

5 [はい] をクリックします。

質問	
?	ブリンタ 'Canon LASER SHOT LBP-2410' を削除してもよろしいですか?

アンインストールを開始します。しばらくお待ちください。

6 [終了] をクリックします。

🦉 プリンタの前川除			×
プリンタを選択し、 削除]をクリ	ックしてください。		
プリンタ名	ドライバ名		バージョン
		すべて確提(A)	間(S金(D)
			114201-022
			終了⊗

[プリンタの削除] ダイアログボックスが閉じます。

- USBクラスドライバの削除については、「インストールできなかったときには」(→P.3-52)
 を参照してください。
 - ドライバのインストールが正常に終了しなかった場合は、アンインストールを行ったあと コンピュータを再起動して、もう一度インストールの手順をやりなおしてください。



印刷するには

この章では、印刷する方法、および本プリンタの機能について説明しています。

アプリケーションソフトから印刷する	. 4-2
印刷を中止する	4-5
印刷条件を設定する	4-6
Windows 98/Meの場合	4-6
Windows 2000/XPの場合	4-9
印刷前のプリンタ情報設定	4-15
いろいろな印刷機能を使用する	4-17
Windows 98/Meの場合	. 4-17
Windows 2000/XPの場合	. 4-29
用紙1枚に複数ページを印刷する	. 4-44
拡大/縮小して印刷する	. 4-45
ポスター印刷を行う	. 4-47
スタンプを付けてプリントする	. 4-48
任意の用紙サイズ(ユーザ定義用紙)を設定する..............	. 4-51
ページに枠や日付を付けてプリントする	. 4-53
とじ代を付けてプリントする	. 4-54
プリントの仕上げ方法を設定する	. 4-55
給紙方法を選ぶ	. 4-56
プリントの品質を設定する	. 4-57
色の設定をする	. 4-59
お気に入りを設定する	. 4-63
印刷ジョブを編集する....................................	. 4-67
設定を確認する/設定を標準値に戻す	. 4-69
プリンタステータスウィンドウについて	4-71
プリンタステータスウィンドウの各部の名称と機能	. 4-71
プリンタステータスウィンドウの表示方法	. 4-72
環境設定メニューについて	. 4-73
用紙サイズの登録メニューについて	. 4-75
[消耗品/カウンタ情報] メニューについて	. 4-76
[最新の情報に更新] メニューについて	. 4-76
[ユーティリティ] メニューについて	. 4-76
プリントサーバを使用しているときの表示....................................	. 4-77

アプリケーションソフトから印刷する

ソフトウェアをインストールしたら、印刷してみましょう。 ここでは、Microsoft Word 2000 日本語版を例に、アプリケーションソフトから印刷す る手順を簡単に説明します。

- 1 手差しトレイまたは給紙カセットに用紙をセットします。(手差しトレイ からプリントする → P.2-15、給紙カセットからプリントする → P.2-41)
- 2 Microsoft Word 2000 を起動し、[ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- 3 [用紙サイズ] ページをクリックし、印刷する原稿の用紙サイズ、印刷の 向きを設定して[OK]をクリックします。
- 4 印刷する原稿を作成します。
- 5 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。

プリンタドライバが起動し、[印刷] ダイアログボックスが表示されます。

4

「プリンタ名」で [Canon LASER SHOT LBP-2410] を選択し、印
 刷条件を設定します。

印刷	? >
_ プリンタ	
プリンタ名(N): Canon LASER SHOT LBP-2410	プロパティ(P)
状態: オンライン	
種類: Canon LASER SHOT LBP-2410 場所: LISEPEN01	
白刷範囲	印刷部数
 (A) ブルを 	部数(<u>C</u>): 1 <u></u>
 ページ指定(Q) ページから(E) ページまで(T) 	11 22 33
 選択した部分(5) 	□ 部単位で印刷(0)
	OK キャンセル

- ●印刷範囲
 - ・すべて:原稿の1ページめから最終ページまで、すべて印刷します。
- ・現在のページ:表示されているページだけを印刷します。
- ·ページ指定:印刷する範囲をページ番号で指定します。
- •印刷部数
 - ・印刷する部数を指定します。指定できる範囲は1~999部です。
- 7 さらに詳しい印刷条件を設定したい場合は、[プロパティ]をクリックします。



[Canon LASER SHOT LBP-2410 のプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

- **メモ** ・ここに表示されるプリンタ名は、「プリンタ」フォルダ(Windows XP の場合は、「プリンタと FAX]フォルダ)で変更することができます。
 - プリンタプロパティダイアログボックスは、お使いのアプリケーションソフトによって表示する手順が異なる場合があります。

8 きれいに印刷をしたいときは、[印刷品質] ページを表示して、[印刷品 質] で [きれい] を選択します。

[標準]を選択したときよりも印刷時間はかかりますが、きれいに印刷することができます。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ ?
ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質
お気に入り(史): 📑 標準設定 💽 🏰 🔯 印刷 💌
印刷品質(2): (211) 通い 記書 記 記書 記書
カラーモード(C): フルカラー/モノクロ自動切替 💌
■ ●の設定を行う例 世話定(1) ■ 設定確認(2)
バージョン情報(B) 標準に戻す(R)
OK キャンセル 適用(の) ヘルフ

9 [ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]の各ページで印刷条件を 設定したあと、[OK]をクリックします。

[印刷] ダイアログボックスに戻ります。

ダメモ [ページ設定] ページと [給紙] ページの内容は、印刷するたびに確認することをおすす
 めします。

10 [OK] をクリックします。

印刷がはじまります。

- 天王 正常に印刷できないときは、「第7章 困ったときには」を参照してください。
 - 「いろいろな印刷機能を使用する」(→ P.4-17)では、プリンタとプリンタドライバの機能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プリンタと プリンタドライバを設定して、活用してください。

4 印刷するには

印刷を中止する

本プリンタでは、プリンタステータスウィンドウを使って印刷を中止、一時停止、再開する ことができます。

1 印刷を開始します。

≪Genon LASER SHOT LBP-2410 ジョブ(ル) オブション(S) ヘルブ(H)

プリンタステータスウィンドウが表示されます。

⑦ メモ プリンタステータスウィンドウの [環境設定] メニューの [プリンタステータスウィンドウの表示] の設定によっては、プリンタステータスウィンドウが表示されない場合があります。(→環境設定メニューについて: P.4-73)



印刷中です 「●	
ED刷中ジョブ詳細 2/5ページED刷終了	
タイトル 内容 ドキュント名 Microsoft Word - TESTPRINT01.doc ユーザ名 Suzuki コンピュータ名 CANON	
USBPRN01	
● 印刷を中止する	
□ [] (印刷中止)をクリックします	0
● 印刷を一時停止する	
🛛 [🔢](一時停止)をクリックします	0
● 印刷を再開する	
□ [▶](再開)をクリックします。	

印刷条件を設定する

LBP-2410 では、CAPT ソフトウェアを使用して、さまざまな印刷条件を設定できます。 [プリンタプロパティ] ダイアログボックス、[ドキュメントプロパティ] ダイアログボック スを表示させ、それぞれのダイアログボックスにある各ページの機能を設定します。お使い のOSに合わせて、以下の手順に従ってプロパティダイアログボックスを表示してください。

Windows 98/Me の場合

アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示した場合、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。

[プリンタ]フォルダから[プリンタプロパティ]ダイアログボックスを表示した場合、プリンタのオプションなどを設定したり、すべての印刷ジョブに対しての初期設定を指定したりすることができます。

⑦ メモ プリンタのオプションを設定する [デバイスの設定] ページは、「[プリンタ] フォルダから [プリンタプロパティ] ダイアログボックスを表示する」(→ P.4-8)の手順でのみ表示可能です。

アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアロ グボックスを表示する

ここでは、付属の CD-ROM に収録されている Acrobat Reader を例に手順を説明します。

7 アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。



[印刷] ダイアログボックスが表示されます。

をすることのです。

をするのでは、アプリケーションソフトにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプリケーションソフトに付属の取扱説明書を参照してください。

2 プリンタ名を確認し、[プロパティ]をクリックします。



[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。



1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。



[プリンタ] フォルダが表示されます。

2 [Canon LASER SHOT LBP-2410] アイコンを選択したあと、[ファ イル] メニューから [プロパティ] を選択します。



[プリンタプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

5		
Canon LASER SHOT L	.BP-2410のプロパティ	? ×
全般 詳細 色0	0管理 共有 ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイス	の設定)
Canon Li	ASER SHOT LBP-2410	
コメント (<u>C</u>):		
区切りページ(<u>S</u>):	(なし) ・ 参照(B)	
	5077=74 (T)	
	OK キャンセル 通用(品) へ	ルプ

 「プリンタプロパティ]ダイアログボックスは、[Canon LASER SHOT LBP-2410] アイコンを右クリックして、ポップアップメニューから[プロパティ]を選択しても表示 できます。

Windows 2000/XP の場合

アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示した場合、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。

[プリンタ] フォルダから [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示した場合、 すべての印刷ジョブに対しての初期設定を指定することができます。

[プリンタ]フォルダから[プリンタプロパティ]ダイアログボックスを表示した場合、プリンタのオプションの設定やよく使う機能をお気に入りとして登録することができます。

- ・[プリンタ]フォルダの設定は、プリンタのフルコントロールアクセス権を持っている必要があります。[プリンタ]フォルダから[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスを表示できない場合は、アプリケーションソフトから表示してください。
 - ・プリンタのオプションを設定する[デバイスの設定]ページは、「[プリンタ]フォルダから[プリンタプロパティ]ダイアログボックスを表示する」(→ P.4-13)の手順でのみ表示可能です。

アプリケーションソフトから [ドキュメントプロパティ] ダイアロ グボックスを表示する

ここでは、付属の CD-ROM に収録されている Acrobat Reader を例に手順を説明します。

1 アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。

24	Acrobat Reader	- [Manu	al_3.pdf]				
	ファイル(E) 編	潗(E) ∶	文書(D)	表示①	ウィンドウ	(一) ヘルブ	(H)
C	誾<(⊙)		Ctrl+O		4 🕸	1 m Q .	То • 🐼
Utho /	閉じる(<u>C</u>) 複製を保存(テキストに書き	A) 登出し(①.	Ctrl+W Ctrl+Sł	hift+S	_	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
オード	文書のプロパ 文書のセキュ	ティ(<u>D</u>) リティ(<u>Y</u>)	Ctrl+A	lt+S			
ć	EDBI(P)	_	Ctrl+P		1		
٩	1 C:¥_¥Man	ual_3.pdf		_	<i>,</i>		
	終了②		Ctrl+Q				
	 □	/ 排紙 する環境 するには のメンテ に	のしかた 竟を設た た ナンス こついて				C

2 プリンタ名を確認し、[プロパティ]をクリックします。



[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

Sanon LASER SHOT LBP-24	10のプロパティ	? ×
ページ設定 仕上げ 給紙 1	印刷品質	
お気に入り(E): 🚺 標準設	定 💽 🚰 💇 🗇 印刷 📑	-
	県稿サイズ(S): A4	•
	💁 出力用紙サイズ (2): 「原稿サイズと同じ	•
	部数(<u>C</u>): 1 🚔 部 (1~999)	
	印刷の向き①: A ④ 縦 A C 材	ŧ
	ページレイアウト(1): 1ページ/枚(標準)	•
	□ 倍率を指定(M): 100 ÷ ※ (25~200)	
A4(倍率:自動)		~
設定確認(⊻)	マスタンプ編集	Ø
	ページ修飾(Y) 標準に戻す(R)	
	OK キャンセル ヘル	7

[プリンタ] フォルダから [ドキュメントプロパティ] ダイアログ ボックスを表示する

1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。

Windows XP Professional の場合は、[スタート] メニュー→ [プリンタと FAX] 、 Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] メニュー→ [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] を選択します。



[プリンタ] フォルダが表示されます。

2 [Canon LASER SHOT LBP-2410] アイコンを選択したあと、[ファ イル] メニューから、[印刷設定] を選択します。



[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

ǿCanon LASER SHOT LBP−2410 €	印刷設定	×	
ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質			
お気に入り(E): 📔 標準設定 💌 🎬 💇 💿 印刷 🔻			
	県稿サイズ(S): A4		
	🚇 出力用紙サイズ(2): 原稿サイズと同じ 💽	3	
	部数(C): 1 🗧 部 (1~999)		
	印刷の向き①: A ・縦 A へ横		
	ページレイアウト(1): 1ページ/枚(標準)	3	
	□ 倍率を指定(M): 100 = × (25~200)		
A4(倍率:自動)	□ スタンブ(W): マル秘		
設定確認(公)	スタンブ編集 0		
	ページ修飾(Y) 標準に戻す(<u>P</u>)		
ОК	キャンセル 適用(品) ヘルプ		

ダモ [ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスは、[Canon LASER SHOT LBP-2410]
 アイコンを右クリックして、ポップアップメニューから[印刷設定]を選択しても表示できます。

1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。

Windows XP Professional の場合は、[スタート] メニュー→ [プリンタと FAX] 、 Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] メニュー→ [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] を選択します。



[プリンタ] フォルダが表示されます。

2 [Canon LASER SHOT LBP-2410] アイコンを選択したあと、[ファ イル] メニューから [プロパティ]を選択します。



[プリンタプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

易可f(L); [
1 メント©: [
Ⅰ Ξデル(©): C	anon LASER SHO	T LBP-2410		
機能				
色: はい		利用可能な用紙	f:	
両面いいえ		A4		<u>_</u>
ホチキス止め	いいえ			
速度: 4 ppm				
最高解像度:	600 dpi			-

 「プリンタプロパティ]ダイアログボックスは、[Canon LASER SHOT LBP-2410] アイコンを右クリックして、ポップアップメニューから[プロパティ]を選択しても表示 できます。

印刷前のプリンタ情報設定

印刷前に、給紙オプションの設定をしてください。オプションを装着するたびに、必ず設定 してください。

1 [スタート]メニューから[設定]→[プリンタ]を選択します。

Windows XP Professional の場合は、[スタート] メニュー→ [プリンタと FAX] 、 Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] メニュー→ [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] を選択します。



[プリンタ] フォルダが表示されます。

2 [Canon LASER SHOT LBP-2410] アイコンを選択したあと、[ファ イル] メニューから [プロパティ] を選択します。



[プリンタプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

- 「フリンタプロパティ」ダイアログボックスは、[Canon LASER SHOT LBP-2410]
 アイコンを右クリックして、ポップアップメニューから [プロパティ]を選択しても表示 できます。
 - 3 [デバイスの設定] ページを表示して、[給紙オプション] で [250 枚カ セット] を選択します。



4 [OK] をクリックします。

いろいろな印刷機能を使用する

Windows 98/Meの場合

[プリンタプロパティ] ダイアログボックス、[ドキュメントプロパティ] ダイアログボック スには次のようなページがあり、いろいろな印刷機能を設定できます。ページの見出し部分 をクリックすると、表示されるページが切り替わります。

ここでは、どのページでどのような印刷条件が設定できるかを説明します。

- •[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックス
 - ・[ページ設定] ページ
 - ・[仕上げ] ページ
 - ・[給紙] ページ
 - ・[印刷品質] ページ
- •[プリンタプロパティ] ダイアログボックス
 - ・[全般] ページ
 - ・[詳細] ページ
 - ・[共有] ページ
 - ・[色の管理] ページ
 - ・[ページ設定] ページ
 - ・[仕上げ] ページ
 - ・[給紙] ページ
 - ・[印刷品質] ページ
 - ・[デバイスの設定] ページ
- メモ 操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。
 - オンラインヘルプは次の方法で表示できます。ヘルプを閉じるときはウィンドウの中をク リックします。
 - ・コンピュータのキーボードの[Tab] キーを押して表示させたい項目の上にカーソルを 移動し、[F1] キーを押します。
 - ・表示させたい項目を右クリックし、ポップアップメニューの[ヘルプ]をクリックします。
 - ・[タイトルバー]の[**?**](ヘルプ)をクリックし、[?]のついたカーソルを表示させたい項目の上に移動してクリックします。

[ページ設定] ページ

[ページ設定] ページでは、次の印刷条件を設定できます。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ ? 🔀				
全般 詳細 色の管理 共有 ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイスの設定				
お気に入り(日): 📔 標準設定 💽 🚰 🎯 印刷 🔍				
□ 原稿サイズ(2): A4 □				
上 出力用紙サイズ②: 原稿サイズと同じ 🔍				
部数(C): 1 📑 部 (1~999)				
印刷の向き①: A ● 縦 A ● 横				
ページレイアウト(1): 1ページ/枚(標準)				
□ 倍率を指定(M): 100 🗄 % (25~200)				
A4(倍率:自動) □ スタンブ(W): マル秘				
設定確認 ② スタンプ 編集 ④				
ユーザ定義用紙(U)_ ページ修飾(Y) 標準に戻す(R)				
OK キャンセル 道用(分) ヘルプ				

■ 原稿サイズ

[原稿サイズ] プルダウンメニューを表示し、適切なサイズをクリックして選択します。 選択できる[原稿サイズ] は以下のとおりです。

- •A3 (297mm × 420mm)
- •B4 (257mm × 364mm)
- •A4 (210mm × 297mm)
- •B5 (182mm × 257mm)
- •A5 (148.5mm × 210mm)
- •はがき(100mm × 148.5mm)
- •封筒洋形 4 号(105mm × 235mm)
- •封筒洋形 2 号(114mm × 162mm)
- •レター (215.9mm × 279.4mm)
- •リーガル (215.9 mm × 355.6mm)
- •エグゼクティブ(184.2mm × 266.7mm)
- •ユーザ定義用紙(→ P.4-51)

■ 出力用紙サイズ

[出力用紙サイズ] プルダウンメニューを表示し、実際に印刷する用紙のサイズを選択します。

選択できる [出力用紙サイズ] は以下のとおりです。

- •原稿サイズと同じ
- •A4 (210mm × 297mm)
- •B5 (182mm × 257mm)
- •A5 (148.5mm × 210mm)
- •はがき (100mm × 148.5mm)

- •封筒洋形 4 号(105mm × 235mm)
- •封筒洋形 2 号(114mm × 162mm)
- •レター (215.9mm × 279.4mm)
- •リーガル (215.9mm × 355.6mm)
- •エグゼクティブ (184.2mm × 266.7mm)
- •ユーザ定義用紙 (→ P.4-51)
- [原稿サイズ] と同じサイズの用紙に印刷する場合は、[原稿サイズと同じ] を選択してください。
 - [原稿サイズ] と異なるサイズの用紙を選択した場合は、原稿を拡大または縮小して印刷 します。
 - [原稿サイズ] が A3 または B4 のとき、[出力用紙サイズ] を [原稿サイズと同じ] に設定 した場合は、原稿を縮小して、A4 の用紙(デフォルト)に印刷します。
 - •アプリケーションソフトで原稿サイズ、部数、印刷の向きなどを設定できる場合は、[ページ設定]ページで設定する必要はありません。

■ 部数

印刷する部数を設定します。

[部数] スピンボタンをクリックするか、スピンボックスに数字を入力します。 設定できる部数は、1~999 部です。

■ 印刷の向き

印刷する用紙を縦長に使うか、横長に使うかを設定します。 [印刷の向き] で [縦] または [横] をクリックします。

■ ページレイアウト (→ P.4-44)

•Nページ/(枚)

1 枚の用紙に複数ページのデータを印刷します。 選択できるページ数は、1、2、4、6、8、9、16 ページ/枚のいずれかです。 2、4、6、8、9、16 ページ/枚を選択すると、[配置順] プルダウンメニューが表示 され、ページを並べる順番を選択できます。

ポスター

1ページ分の画像を拡大して、複数枚の用紙上に分割して印刷します。 選択できる分割ページ数は、2×2、3×3、4×4のいずれかです。

■ 倍率を指定/配置順(→ P.4-45)

[ページレイアウト] で1ページ/枚を選択しているときは [倍率を指定] が表示されます。2、4、6、8、9、16ページ/枚を選択しているときは [配置順] が表示されます。

- ●倍率を指定:[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]が異なる場合は、自動的に倍率を設定して、拡大/縮小印刷を行います。倍率を任意に設定する場合は、[倍率を指定]を選択し、スピンボックスの数値を変更します。設定できる倍率は25~200%です。
- 配置順:1枚の用紙に複数ページのデータを印刷するとき、ページを並べる順番を選択できます。

4

■ ユーザ定義用紙(→ P.4-51)

このダイアログボックスで、印刷に使用する定形サイズ以外のユーザ定義用紙の幅と高 さを設定します。

LBP-2410では、任意の用紙サイズ(ユーザ定義用紙)を 30 個まで設定できます。



■ スタンプ(→ P.4-48)

原稿にスタンプを重ね合わせて印刷するかしないかを設定できます。

■ スタンプ編集(→ P.4-49)

[スタンプ編集]をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、新しくスタンプを登録したり、登録済みのスタンプの設 定項目を編集することができます。

スタンプ編集	? 🗙
	スタンブー覧(U): マルゼ CONFIDENTIAL COPY DEAT DEAT DEAT Samolo 新規2020(2) 新規2020(2) 新規2020(2) 新規2020(2) 新規2020(2) 新規2020(2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
<u>}</u>	スタンプ名(N): sample
座標	テキスト(II): sample
⊷ ×⊗: 0 (-50~50)	フォント(E): MS P明朝
1 Y(Y): 0 (-50~50)	スタイル(S): 標準
中心へ移動(M)	サイズ(2): 72 🚔 ポイント (1~500)
	色(C): 50%灰 🗸
	 ▼ スタンブを囲む(W): ▲ B ○ 九囲み ○ 四角囲み
	印刷方法(P): 透かし印刷 〇 重ね印刷
	□ 先頭ページのみ印刷する(_)
	OK キャンセル ヘルブ(出)

■ ページ修飾(→ P.4-53)

[ページ修飾]をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、出力する用紙に印刷する枠、日付、ページ番号などを設 定します。

《ジ修飾	? ■ ページ枠(E): 枠なし
	□日付老印刷(Q): 左上 Z □ ユーザ名を印刷(Q): 左上 Z □ ページ番号を印刷(Q): 左上 Z
ОК	標準に戻す(B)へルブ(H)

[仕上げ] ページ

[仕上げ] ページでは、次の印刷条件を設定できます。

Canon LASER SHOT LBP-2410のフ	ר איז			
全般 詳細 色の管理 共有	ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイスの設定			
お気に入り(E): 📘 標準設定 🔹 🍄 🔯 🕸 印刷 🔹				
	とじ方向(B):			
	長辺とじ(左) ▼ とじ代指定(型			
	排紙方法(出): ● 指定しない			
A4(倍率:自動)				
設定確認(2)				
仕上げ詳細(S) 標準に戻す(R)				
OK	キャンセル 道用(金) ヘルプ			

■ とじ方向(→ P.4-54)

印刷原稿のとじかた(どの辺をとじるか)を設定します。

■ とじ代指定 (→ P.4-54)

[とじ代指定]をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、とじ代の幅と画像の処理方法を設定します。

とじ代指定	1	? ×
++	とじ代(6):	<u>∎</u> mm (0~30)
	画像処理仰∶	◎ 縮小して配置 ○ そのままずらす
	ОК	キャンセル ヘルプ(出)

■ 排紙方法

排紙方法を以下の項目から設定します。

- •指定しない:ページごとに指定された部数を印刷します。
- •ソート:ページ順に指定された部数を繰り返して印刷します。

■ 仕上げ詳細(→ P.4-55)

[仕上げ詳細]をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、印刷処理に適用するさまざまな項目を設定します。

仕上げ詳細	? ×
用紙サイズ置換(<u>O</u>):	
□ 印刷の向きを180度回	陳云する(S)
特殊印字処理(P):	
▶ カラー/モノクロ混在原	■稿を高速で印刷する(<u>C</u>)
OK +-	▶ンセル _ 標準に戻す(B) _ ヘルブ(H) _

[給紙] ページ



[給紙] ページでは、次の印刷条件を設定できます。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ 🛛 ? 🗙				
全般 詳細 色の管理 共有 ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイスの設定				
お気に入り(E): 💼 標準設定 🔹 🊰 💇 🚳 印刷 👻				
結紙方法⑤: □				
結紙部(E): 自動 手差し(トレイ) 力セット1				
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				
A4(倍率自動) 「 手差しから印刷する場合に一時停止する(2) 設定確認(2) 正 手差しで続けて印刷する(%) 「 手差しで続けて印刷する(%)				
標準に戻す(®)				
OK キャンセル 適用(金) ヘルプ				

■ 給紙方法(→ P.4-56)

オプションの 250 枚ペーパーフィーダが装着されている場合、給紙方法を以下の項目の中から選択することができます。

- •全ページを同じ用紙に印刷
- •最初と最後の用紙を指定して印刷
- •最初と2枚目、最後の用紙を指定して印刷
- OHP フィルムの間に用紙をはさむ

■ 給紙部 (→ P.4-56)

用紙の給紙方法を設定します。

オプションの 250 枚ペーパーフィーダが装着されている場合は、[給紙方法] で選択した項目に応じて各ページの用紙を指定します。

■ 用紙タイプ

プリンタで使用する用紙の種類を設定します。 次のように設定してください。

用紙の種類	ドライバの設定
普通紙(64 - 105g/m ²)	[普通紙]
厚紙(106 - 135g/m ²)	[厚紙]
ОНР フィルム	[OHP フィルム]
はがき	[厚紙]
封筒(洋形4号、洋形2号)	[封筒]
ラベル用紙	

* ラベル用紙の用紙タイプの設定は、通常「普通紙」に設定してください。「普通紙」に設定してプリントしたときに定着性が悪い場合は、「厚紙」に設定してください。「厚紙」に設定しても定着性が向上しない場合は、「特殊印字処理」(「仕上げ」ページ→「仕上げ詳細」)を「特殊設定 7」に設定してください。

■ 手差しから印刷する場合に一時停止する

手差しトレイからプリントするとき、メッセージを表示して一時停止するか、そのまま プリントするかどうかを設定します。

■ 手差しで続けて印刷する

オプションの250枚ペーパーフィーダが装着されている場合は、カセット1からの給 紙中に用紙がなくなったとき、給紙元を自動的に切り替えて手差しトレイから給紙する かどうかを設定します。

[印刷品質] ページ

[印刷品質] ページでは、次の印刷条件を設定できます。



■印刷品質 (→ P.4-57)

印刷の品質をどのようにするかを [きれい]、[標準]、[速い]、[ユーザ設定] から選択 します。

[きれい]を選択すると、印刷速度は遅くなりますが印刷のきれいさを優先して印刷しま す。[速い]を選択すると印刷の品質を落として印刷速度を速くして印刷します。[ユー ザ設定]選択すると、[設定]ボタンが有効になり、[設定]ボタンをクリックして[ユー ザ設定]ダイアログボックスを表示し、印刷設定をお好みに合わせて変更することがで きます。

■印刷目的 (→ P.4-57)

原稿の内容に合わせて以下の項目から適切な印刷目的を選択すると、内容に合った最適な設定で印刷を行うことができます。

- •一般:一般の文書や表の印刷に適したモードで印刷します。
- •写真:写真画像やグラフィックスなどが混在した文書の印刷に適したモードです。より 画面に近い印刷結果が得られます。
- •CAD: 色付きの細い線などの印刷に適したモードです。写真画像やグラフィックスを 濃い目に印刷するため、細い線がより明瞭に印刷されます。
- •Webページ:Webページ上のイラストなどの印刷に適したモードです。通常印刷では 粗くなったり、ギザギザになったりする低解像度のイメージデータをなめらかに印刷し ます。

■ 設定(→ P.4-57)

[設定]をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは印刷設定をお好みに合わせて変更することができます。

ユーザ設定		? ×	
階調(<u>D</u>):	□ 高階調1	•	
カラー中間調(圧):	📃 階調	•	
	副 バターン1	T.	
□ イメージデータを補正	(する(<u>R</u>)		
トナー濃度(<u>N</u>):	, <u>· · ·</u> j · ·	•	
漢	K	濃<	
□ トナー節約モードを使	9©		
グレー補償(<u>M</u>):	関 テキストとグラフィ	ックス 💌	
□ 色付きの線や文字を優先して印刷する(L)			
	OK キャンセル	/	

- 重要 トナー節約モードを使用すると、印字濃度が薄くなり、文字がかすれる場合があります。
 - トナー節約モードは、印字比率の低いデータでは効果がありませんので、イメージ(写 真)が貼りつけられているデータなど、印字比率の高いデータを大量に印刷する場合に設 定してください。

■ カラーモード (→ P.4-59)

カラー印刷を行うか、モノクロ印刷を行うかを選択します。

■ 色の設定を行う(→ P.4-60)

独自のカラーモードを設定するときにチェックマークを付けます。カラーモードを詳細 設定するには、[色設定] をクリックして [色設定] ダイアログボックスを表示します。

■ 色設定(→ P.4-60)

[色設定] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスには [色調整] ページと [マッチング] ページがあります。

• [色調整] ページ

このページでは、印刷するときの色の調整や、明るさ、コントラストを設定します。



• [マッチング] ページ

このページでは、原稿を印刷するときの色補正の処理方法を設定します。 プリンタドライバ側で色補正を行う場合は、イメージデータ、グラフィックスデータ、 テキストデータのそれぞれに対して補正を行うことができます。色補正を行わない場合 は、原稿の明るさを調節するガンマ補正を設定します。

マッチングモード(<u>M</u>):		ドライバ神止モード ICMモード なし		
モニタ・スポ	キャナの設定:	▶ すべてのオブジェクトに共	通の設定を使用する(S)	
	イメージ	マッチング方法(2): モニタ・スキャナの設定(2):	写真調 sRGB v1.20 (Canon)	•
2	グラフィックス	マッチング方法(11): モニタ・スキャナの設定(1):	モニタの色に合わせる sRGB v1.20 (Canon)	
ABCD 1234567	テキスト	マッチング方法(12): モニタ・スキャナの設定(1):	鮮やかな色に sRGB v1.20 (Canon)	•
ガンマ補正		1.4	Y	
			19	準 こ戻す(<u>R</u>)

[全般] ページ

プリンタ名が表示されます。プリンタの印字テストをすることができます。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ 🛛 😤	×
全般 詳細 色の管理 共有 ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイスの設定	E)
Canon LASER SHOT LBP-2410	
⊐>C/F@:	
区切りページ(5): (なし) 💌 参照(8)	
OK きャンセル 適用(A) ヘルプ	

[詳細] ページ

プリンタポートの設定やドライバの追加、スプールの設定などができます。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ ??
全般 詳細 色の管理 共有 ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイスの設定
Canon LASER SHOT LBP-2410
印刷先のポート(P):
RN01 (Canon CAPT USB Device:01234567) - ポートの追加(T)
ED時に使用するドライバ(U): Canon LASER SHOT LBP-2410 ・ ドライバの適加(M)-
ブリンタボートの割り当て(2) ブリンタボートの解除(1)
タイムアウト設定の 未選択時(2): 15 秒
送信の)再就行時(B): 180 秒
スプールの設定(0 ボートの設定(0)
OK キャンセル 適用(A) ヘルプ

[色の管理] ページ

プリンタのカラープロファイルの設定ができます。

Canon LASER SHO	LBP-2410のプロパティ			? ×
全般詳細的	2の管理 共有 ペー	-ジ設定 仕上げ	給紙 [印刷品質]	デバイスの設定】
カラー プロファ 色を制	クリンタと関連付けるカラ イルは、メディアの種類や 御します。	ー プロファイルを設た マリンタの設定に基	Eすることができます。; づいて、プリンタで使用	カラー される
• 1100	関連付けられたカラー 自動的に選択する (・ブロファイル一覧の 推奨)	中から最適なブロファイ	ルを
○ 手動(<u>M</u>):	このデバイスが出力に 動で選択する	使用する既定のカラ	ー ブロファイルを一覧た)6手
	既定のカラー プロファ・	イル: CANSRO	3BA	
このプリンタに関う	車付けられているカラー :	プロファイル(<u>P</u>):		_
CANSEGBA CNL560A CNL560B CNZ005 CNZ006 CNZ008				
追加(<u>D</u>)		削除(<u>R</u>)	既定値として設定(9
	OK	キャンセル	適用(<u>A</u>)	ヘルブ

[共有] ページ

プリンタを共有するかしないかを設定できます。

ダメモ ネットワークの設定で [Microsoft ネットワーク共有サービス] の追加を行っていないときは、[共有] ページは表示されません。(→ P.3-56)

Canon LASER SHOT LE	3P-2410のプロパラ	र्ने न		? ×
全般 詳細 色の	管理共有人	ページ設定 仕上げ	給紙 印刷品質	デバイスの設定
 ○ 共有しない(○) ○ 共有する(S) - 				
共有名(1))	CANON			
しん (の)・(の)・				
		-		
	OK	キャンセル	適用(<u>A</u>)	ヘルプ

[デバイスの設定] ページ

[デバイスの設定]ページでは、プリンタの給紙オプションやプリンタステータスウィンド ウの表示のしかたなどを設定できます。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ ?	×
全般 詳細 色の管理 共有 ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイスの設定 デバイス情報取得:自動	
結紙オブション©: 図UDカセット プリンタステータスウインドウ: ■ タスクバーにアイコンを表示するΦ	
デバイス情報取得(3)	
OK キャンセル 適用(A) ヘルプ	

■ 給紙オプション (→ P.4-15)

オプションの 250 枚ペーパーフィーダを装着している場合、[250 枚カセット] を選択します。

■ タスクバーにアイコンを表示する (→ P.4-72) この項目にチェックマークを付けると、Windows のタスクバーにプリンタステータス ウィンドウを起動するためのアイコンが追加されます。
■ デバイス情報取得

[デバイス情報取得]をクリックすると、プリンタからデバイス情報などが自動的に取得され、プリンタドライバの設定値に反映されます。

Windows 2000/XPの場合

[プリンタプロパティ] ダイアログボックス、[ドキュメントプロパティ] ダイアログボック スには次のようなページがあり、いろいろな印刷機能を設定できます。ページの見出し部分 をクリックすると、表示されるページが切り替わります。

ここでは、どのページでどのような印刷条件が設定できるかを説明します。

- •[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックス
 - ・[ページ設定] ページ
 - ・[仕上げ] ページ
 - ・[給紙] ページ
 - ・[印刷品質] ページ
- •[プリンタプロパティ] ダイアログボックス
 - ・[全般] ページ
 - ・[共有] ページ
 - ・[ポート] ページ
 - ・[詳細設定] ページ
 - ・[色の管理] ページ
 - ・[セキュリティ] ページ
 - ・[デバイスの設定] ページ
 - ・[お気に入り] ページ
- 父王 操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。 オンラインヘルプは次の方法で表示できます。ヘルプを閉じるときはウィンドウの中をク リックします。
 - ・コンピュータのキーボードの[Tab] キーを押して表示させたい項目の上にカーソルを 移動し、[F1] キーを押します。
 - ・表示させたい項目を右クリックし、ポップアップメニューの[ヘルプ]をクリックします。
 - ・[タイトルバー]の[?])(ヘルプ)をクリックし、[?]のついたカーソルを表示させたい項目の上に移動してクリックします。

4

[ページ設定] ページ

[ページ設定]ページでは、次の印刷条件を設定できます。

of Canon LASER SHOT LBP-241	0 印刷設定	? ×
ページ設定 仕上げ 給紙 日	7剧品質	
お気に入り(日): 🔲 標準設定	i 🔽 🔄 🔛 🖉 🖉	-
	県稿サイズ(S): A4	•
	🛓 出力用紙サイズ(2): 「原稿サイズと同じ	•
	部数(2): 1 主部 (1~999)	
	印刷の向き①: 🗚 🤆 縦 🔺 🤆 株	潢
	ページレイアウト(1): 1ページ/枚(標準)	-
	□ 倍率を指定(M): 100 = x (25~200)	
A4(倍率:自動)	□ スタンプ(W): マル報	Y
設定確認(型)	スタンプ編集	
	ページ修飾(<u>Y</u>) 標準に戻す(B	
OK	キャンセル 道用(品) ヘノ	リ

■ 原稿サイズ

[原稿サイズ] プルダウンメニューを表示し、適切なサイズをクリックして選択します。 選択できる [原稿サイズ] は以下のとおりです。

- •A3 (297mm × 420mm)
- •B4 (257mm × 364mm)
- •A4 (210mm × 297mm)
- •B5 (182mm × 257mm)
- •A5 (148.5mm × 210mm)
- •はがき (100mm × 148.5mm)
- •封筒洋形 4 号(105mm × 235mm)
- •封筒洋形 2 号(114mm × 162mm)
- •レター (215.9mm × 279.4mm)
- •リーガル (215.9mm × 355.6mm)
- •エグゼクティブ(184.2mm × 266.7mm)
- •ユーザ定義用紙(→ P.4-51)

■ 出力用紙サイズ

[出力用紙サイズ] プルダウンメニューを表示し、実際に印刷する用紙のサイズを選択します。

選択できる [出力用紙サイズ] は以下のとおりです。

- •原稿サイズと同じ
- •A4 (210mm × 297mm)
- •B5 (182mm × 257mm)
- •A5 (148.5mm × 210mm)
- •はがき(100mm × 148.5mm)

4

- •封筒洋形 4 号(105mm × 235mm)
- •封筒洋形 2 号(114mm × 162mm)
- •レター (215.9mm × 279.4mm)
- •リーガル (215.9mm × 355.6mm)
- •エグゼクティブ (184.2mm × 266.7mm)
- •ユーザ定義用紙 (→ P.4-51)
- [原稿サイズ] と同じサイズの用紙に印刷する場合は、[原稿サイズと同じ] を選択してください。
 - [原稿サイズ] と異なるサイズの用紙を選択した場合は、原稿を拡大または縮小して印刷 します。
 - [原稿サイズ] が A3 または B4 のとき、[出力用紙サイズ] を [原稿サイズと同じ] に設定 した場合は、原稿を縮小して、A4 の用紙(デフォルト)に印刷します。
 - •アプリケーションソフトで原稿サイズ、部数、印刷の向きなどを設定できる場合は、[ページ設定]ページで設定する必要はありません。

■ 部数

印刷する部数を設定します。

[部数] スピンボタンをクリックするか、スピンボックスに数字を入力します。 設定できる部数は、1~999 部です。

■ 印刷の向き

印刷する用紙を縦長に使うか、横長に使うかを設定します。 [印刷の向き] で [縦] または [横] をクリックします。

■ ページレイアウト (→ P.4-44)

•Nページ/(枚)

1 枚の用紙に複数ページのデータを印刷します。 選択できるページ数は、1、2、4、6、8、9、16ページ/枚のいずれかです。 2、4、6、8、9、16ページ/枚を選択すると[配置順] プルダウンメニューが表示 され、ページを並べる順番を選択できます。

ポスター

1ページ分の画像を拡大して、複数枚の用紙上に分割して印刷します。 選択できる分割ページ数は、2×2、3×3、4×4のいずれかです。

■ 倍率を指定/配置順(→ P.4-45)

[ページレイアウト] で1ページ/枚を選択しているときは [倍率を指定] が表示されます。2、4、6、8、9、16ページ/枚を選択しているときは [配置順] が表示されます。

- ●倍率を指定:[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]が異なる場合は、自動的に倍率を設定して、拡大/縮小印刷を行います。倍率を任意に設定する場合は、[倍率を指定]を選択し、スピンボックスの数値を変更します。設定できる倍率は25~200%です。
- 配置順:1枚の用紙に複数ページのデータを印刷するとき、ページを並べる順番を選択できます。

■ スタンプ (→ P.4-48)

原稿にスタンプを重ね合わせて印刷するかしないかを設定できます。

■ スタンプ編集(→ P.4-49)

[スタンプ編集]をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、新しくスタンプを登録したり、登録済みのスタンプの設 定項目を編集することができます。

タンプ編集		<u>? ×</u>
	スタンプー覧(1):	
	マル秘 CONFIDENTIAL	
	DRAFT	
	社外秘 コピー禁止	
	sample	
	1	★E1目2自1m/(D) おぼか/(D)
		新加坡之间(型) 用印水(型)
	スタンブ名(N):	sample
座標	テキスト(①:	sample
↔ XQ2: 0 (-50~50)	フォント(E):	MS PB月朝月
↓ Y(Y): 0 (-50~50)	スタイル(S):	標準
中心へ移動(M)	サイズ(乙):	72 - ポイント (1~500)
	色(<u>©</u>):	50%灰
○ 右上がり	▼ スタンプを囲い	↓ た(W): ○】 ○ 丸囲み
▶ ○ 右下がり		- <u>AB</u> C 四角囲み
	印刷方法(P):	○ 透かし印刷
💮 -180° 0° 180° 🔿		C 重ね印刷
	□ 先頭ページの)み印刷する(0)
	Or	

■ ページ修飾(→ P.4-53)

[ページ修飾] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、出力する田紙に印刷する枠、日付、ページ番号など

このダイアログボックスでは、出力する用紙に印刷する枠、日付、ページ番号などを設 定します。

ページ修飾		<u>?</u> ×
	ページ番号を印刷(型): 左上	• •
ОК	標準に戻す(<u>B</u>)	くても思

[仕上げ] ページ

[仕上げ] ページでは、次の印刷条件を設定できます。

≪Canon LASER SHOT LBP-2410 印刷設定	? ×
ページ設定仕上げ 給紙 印刷品質	
お気に入り(E): 🗾 標準設定	•
とじ方向(图):	
	指定(山)
#紙方法(H): 0 指定しない	
A4(倍率:自動)	
住上げ詳細(S) 標準に戻	₫®
OK キャンセル 適用(益)	~11.7

■ とじ方向(→ P.4-54)

印刷原稿のとじかた(どの辺をとじるか)を設定します。

■ とじ代指定(→ P.4-54)

[とじ代指定]をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、とじ代の幅と画像の処理方法を設定します。

•	とじ代(<u>G</u>):	<u>∎</u> <u>÷</u> mm (0~30)
	画像処理ℚ∶	○ 縮小して配置 ○ そのままずらす

■ 排紙方法

排紙方法を以下の項目から設定します。

- •指定しない:ページごとに指定された部数を印刷します。
- •ソート:ページ順に指定された部数を繰り返して印刷します。

■仕上げ詳細(→P.4-55)

[仕上げ詳細]をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、印刷処理に適用するさまざまな項目を設定します。

用紙サイズ置換(型):	Utati	•
□ 印刷の向きを180度	回転する(<u>S</u>)	
特殊印字処理(P):	しない	
□ メタファイルスブーリ	リングを行う(風)	
▶ カラー/モノクロ混在	E原稿を高速で印刷する(C)	

 [メタファイルスプーリングを行う]では、スプールファイルの形式を設定します。 チェックマークがついているときはメタファイル形式、ついていないときは RAW 形式 でスプールされます。
 ネットワークプリンタとして設定しているときは常に RAW 形式でスプールされます。

[給紙] ページ

[給紙] ページでは、次の印刷条件を設定できます。

	0 印刷設定	<u>?</u> ×
ページ設定 仕上げ 給紙 日	刷品質	
お気に入り(E): 🗾 標準設定	E 🖅 💽 🥵 🗐	•
	結紙方法(S): 全ページを同じ用紙に印刷 結紙部(E): 日前 「私(ホレイ) 力ゼット1	
●●● ●●● A4倍率自動) 設定端記2公	用紙タイプ(2): 言通紙 「 手差しから印刷する場合に一時停止する(2) 「 手差しで続けて印刷する(32)	- B
ОК	キャンセル 適用(<u>A</u>)	~JIL7

■ 給紙方法(→ P.4-56)

オプションの250枚ペーパーフィーダが装着されている場合、給紙方法を以下の項目の中から選択することができます。

- •全ページを同じ用紙に印刷
- •最初と最後の用紙を指定して印刷
- •最初と2枚目、最後の用紙を指定して印刷
- OHP フィルムの間に用紙をはさむ

■ 給紙部 (→ P.4-56)

用紙の給紙方法を設定します。

オプションの 250 枚ペーパーフィーダが装着されている場合は、[給紙方法] で選択した項目に応じて各ページの用紙を指定します。

■ 用紙タイプ

プリンタで使用する用紙の種類を設定します。 次のように設定してください。

用紙の種類	ドライバの設定
普通紙(64 - 105g/m ²)	[普通紙]
厚紙(106 - 135g/m ²)	[厚紙]
ОНР フィルム	[OHP フィルム]
はがき	[厚紙]

用紙の種類	ドライバの設定
封筒(洋形4号、洋形2号)	[封筒]
ラベル用紙	[普通紙] *

* ラベル用紙の用紙タイプの設定は、通常「普通紙」に設定してください。「普通紙」に設定してプリントしたときに定着性が悪い場合は、「厚紙」に設定してください。「厚紙」に設定しても定着性が向上しない場合は、「特殊印字処理」(「仕上げ」ページ→「仕上げ詳細」)を「特殊設定 7」に設定してください。

■ 手差しから印刷する場合に一時停止する

手差しトレイからプリントするとき、メッセージを表示して一時停止するか、そのまま プリントするかどうかを設定します。

■ 手差しで続けて印刷する

オプションの 250 枚ペーパーフィーダが装着されている場合は、カセット 1 からの給 紙中に用紙がなくなったとき、給紙元を自動的に切り替えて手差しトレイから給紙する かどうかを設定します。

[印刷品質] ページ

[印刷品質] ページでは、次の印刷条件を設定できます。



■ 印刷品質(→ P.4-57)

印刷の品質をどのようにするかを [きれい]、[標準]、[速い]、[ユーザ設定] から選択 します。

[きれい]を選択すると、印刷速度は遅くなりますが印刷のきれいさを優先して印刷しま す。[速い]を選択すると印刷の品質を落として印刷速度を速くして印刷します。[ユー ザ設定]選択すると、[設定]ボタンが有効になり、[設定]ボタンをクリックして[ユー ザ設定]ダイアログボックスを表示し、印刷設定をお好みに合わせて変更することがで きます。

■印刷目的 (→ P.4-57)

原稿の内容に合わせて以下の項目から適切な印刷目的を選択すると、内容に合った最適 な設定で印刷を行うことができます。

- 一般:一般の文書や表の印刷に適したモードで印刷します。
- •写真:写真画像やグラフィックスなどが混在した文書の印刷に適したモードです。より 画面に近い印刷結果が得られます。
- •CAD: 色付きの細い線などの印刷に適したモードです。写真画像やグラフィックスを 濃い目に印刷するため、細い線がより明瞭に印刷されます。
- •Webページ:Webページ上のイラストなどの印刷に適したモードです。通常印刷では 粗くなったり、ギザギザになったりする低解像度のイメージデータをなめらかに印刷し ます。

■ 設定(→ P.4-57)

[設定]をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは印刷設定をお好みに合わせて変更することができます。

					?
	🔲 高階			-	
	🔳 階調	(-	
	E Ka	-21		v.	
≢正する(B)					
	- i	- <u>`</u>		-	
湾< を使う(S)				濃く	
	🗓 テキ.	ストとグラ	ライックス	-	
	 	一 2005 一 2005	□ 高級調(□ 高級調) ■ NM ■ NM ■ NS ■ NS ■ * * * * * * * * * * * * *	ボルビリア ボル ボル ボル ボル	

- 重要 ・トナー節約モードを使用すると、印字濃度が薄くなり、文字がかすれる場合があります。
 - トナー節約モードは、印字比率の低いデータでは効果がありませんので、イメージ(写 真)が貼りつけられているデータなど、印字比率の高いデータを大量に印刷する場合に設 定してください。

■ カラーモード (→ P.4-59)

カラー印刷を行うか、モノクロ印刷を行うかを選択します。

■ 色の設定を行う(→ P.4-60)

独自のカラーモードを設定するときにチェックマークを付けます。カラーモードを詳細 設定するには、[色設定] をクリックして [色設定] ダイアログボックスを表示します。

■ 色設定(→ P.4-60)

[色設定] をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスには[色調整]ページと[マッチング]ページがあります。 •[色調整] ページ

このページでは、印刷するときの色の調整や、明るさ、コントラストを設定します。



• [マッチング] ページ

このページでは、原稿を印刷するときの色補正の処理方法を設定します。 プリンタドライバ側で色補正を行う場合は、イメージデータ、グラフィックスデータ、 テキストデータのそれぞれに対して補正を行うことができます。色補正を行わない場合 は、原稿の明るさを調節するガンマ補正を設定します。 また、キヤノファインを使って印刷することもできます。

マッチングモ	— Ψ(<u>M</u>):	ドライルで補止モード IOMモード なし		
モニタ・スキ	テャナの設定:	▶ すべてのオブジェクトに共	通の設定を使用する(2)	
	イメージ	マッチング方法(2): モニタ・スキャナの設定(2):	写真調 sRGB v1.20 (Canon)	2
3	グラフィックス	マッチング方法(山): モニタ・スキャナの設定(E):	モニタの色に合わせる sRGB v1.20 (Canon)	2
ABCD 1234567	テキスト	マッチング方法(12): モニタ・スキャナの設定(12):	鮮やかな色に sRGB v1.20 (Canon)	2
ガンマ補正	(<u>G</u>) :	1.4	Y	
	 キヤノファインを ロページ内一括 ド度強調(E) 	使う(()) 6処理(日)		
			標	準Iこ戻す(<u>R</u>

■ 色調整サンプルプリント

[色設定]をクリックしたときに表示される[色調整]ページで設定を行ったあと、調整前と調整後の画像を1枚の用紙に印刷することができます。

[全般] ページ

プリンタ名が表示されます。プリンタの印字テストをすることができます。

Canon LASER SHOT LBP-241	0 のプロパティ	
È般 │共有 │ポート │ 詳細語	定 色の管理 セキュリティ デバイスの設定 お気に	201
(D)		
Canon LASER :	SHOT LBP-2410	
場所(_):		
コメント(Q):		
モデル(Q): Canon LASER S	HOT LBP-2410	
欄能		
色: はい	利用可能な用紙:	
両面: いいえ	A4 🗾	
ホチキス止め: いいえ		
速度: 4 ppm		
最高解像度: 600 dpi	<u> </u>	
	印刷設定(中	
01	(キャンセル 適用(A) (ヘルブ



プリンタを共有するかしないかを設定できます。

ダメモ ネットワークの設定を行っていないときは、[共有]ページは表示されません。(→P.3-60)

般共有 ボー	ト 詳細設定 色の	の管理 セキュリ:	ティ デバイスの設定 お	気に入り
炎 Canon	LASER SHOT LBP-	2410		
・ 共有しないの				
○ 共有する(≦):				
-ほかのバージョンの	Windows のドライバ			
このプリンタをほか 合、追加ドライノ	のバージョンの Windo をインストールする必要	wws を実行してい 要があります。	るユーザーと共有する場	
このプリンタをほか 合、追加ドライバ	ゆバージョンの Windo をインストールする必!	wws を実行してい 要があります。	るユーザーと共有する場 追加ドライバ(<u>D</u>)	1
このプリンタをほか 合、追加ドライバ	めバージョンの Windd をインストールする心	wws を実行してい 要があります。	るユーザーと共有する場追加ドライバ(①)	
このプリンタを任か 合、追加ドライバ	のパージョンの Windo 液インストールする必ぎ	wws を実行してい 要があります。	るユーザーと共有する場	
このプリンタをほか 合、道加ドライパ	ゆバージョンの Windc 液インストールする:必ず	wws を実行してい 要があります。	るユーザーと共有する場 道加ドライバ(①)	
このプリンタをほか 合、道加ドライバ	いパージョンの Windd 液インストールする必須	wws を実行して(、 要があります。	るユーザーと共有する場 道加ドライバ(①)	

[ポート] ページ

プリンタポートの追加、削除、構成などができます。

喝するポー キュメントは、 喝されます。	ト(P) チェック ボックス	がオンになっているボートのうち	、最初に利用可能なもので
ポート		プリンタ	
COM1:	シリアル ポー	۲.	
COM2:	シリアル ポー	F	
COM3:	シリアル ポー	k l	
COM4:	シリアル ポー	F	
TELE	ファイルへ出け	h	
IUSB001	Virtual print	er nort for Canon LAS	FR SHOT I BP-2410
10MD		A Di	A10
ポートの	8thn(T)	ポートの買りB余(D)	ポートの構成(C)

[詳細設定] ページ

プリンタの利用可能時間、スプールの処理など詳細な設定ができます。

爹 Canon LASER SHOT LBP-2410 のプロパティ	? ×
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ デバイスの設定 お気に入り	
○ 常に利用可能に対 ○ 開始(金)	
優先順位(Y): 1 🔄	
ドライバ(型: Canon LASER SHOT LBP-2410 更新しいドライバ(型)	
 ○ セイン・マシン・パン・アレン・パンパン・マルビー なんご とうしんに (1) / 20 ○ 全 ページ うめ デー やえて ノール してから、印刷デー かをプリンタに送る (1) ○ すく(に印刷デー かをプリンタ(ご送る (2)) ○ プリンタ(ご直接印刷デー 少を送る (2)) 	
□ 一致しないドキュメントを保留する(H)	
▼ スプールされたドキュメントを最初にED刷する(B)	
 □ 印刷後ドキュメントを残す(k) □ 詳細な印刷機能を有効にする(E) 	
標準の設定(E) ブリントプロセッサ(N) 区切りページ(Q)	
OK キャンセル 適用(A) ヘルジ	

[色の管理] ページ

プリンタのカラープロファイルの設定ができます。



[セキュリティ] ページ

ログオンユーザー名ごとのアクセス許可の状況が確認できます。

anon LASER SHOT LBP-2410 のプロパティ		1
段 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ デバ	イスの設定);	お気に入り
名前		追加(<u>D</u>)
MAdministrators (SECOND¥Administrators)		削除(<u>R</u>)
EVENUER	1	
Power Users (SECOND¥Power Users)		
7クセス許可(空):	許可	拒否
ÉD陶		
プリンタの管理		
トキエメントの官理		Ц

[デバイスの設定] ページ

[デバイスの設定] ページでは、プリンタの給紙オプションやプリンタステータスウィンド ウの表示のしかたなどを設定できます。

	Canon LASER SHOT LBP-2410 のプロパティ 🥂				
全般 共有 ポート 詳細設) デバイス情報取得:自動	ឪ│色の管理│セキュリティ	ィ デバイスの設定 お気	(2入り)		
	給紙オブション(S): 250枚力セット				
	「自動 」 ブリンタステータスウィン	がウ:			
	□ タスクバーにアイコ	ノを表示する♥			
-	デバイス情報	取得(<u>G</u>) / バージョン	/情報(<u>B</u>)		
OK	キャンセル	適用(<u>A</u>)	ヘルプ		

■ 給紙オプション(→ P.4-15)

オプションの 250 枚ペーパーフィーダを装着している場合、[250 枚カセット] を選択 します。

■ 内部スプール処理

内部スプール処理を行うかどうかを設定します。

■ タスクバーにアイコンを表示する(→ P.4-72)

この項目にチェックマークを付けると、Windows のタスクバーにプリンタステータス ウィンドウを起動するためのアイコンが追加されます。

■ デバイス情報取得

[デバイス情報取得]をクリックすると、プリンタからデバイス情報などが自動的に取得され、プリンタドライバの設定値に反映されます。

[お気に入り] ページ

新しい「お気に入り」を追加したり、すでに登録済みの「お気に入り」を編集することができます。

Canon LASER SHOT LBP-2410 ()	プロパティ	? >
全般 共有 ポート 詳細設定 お気に入り一覧(L): ■ 標準設定	色の管理 セキュリティ デバイスの設定 おう 名称 (2): 暦準設定	(に入り
 ● 出力サイス AM回定 ● 訂 写真画質 ● 訂 モノクロ文書 	コペナビン: 文字/画像/グラフィックスなどの混在す。 的な文書の印刷「他したモードとなります	5一般 上 F。
設定確認──	新規追加(D) 編集(D) 育 ファイル読み込み(M) ファイル	/『除(E) (保存(⊻)
ドキュメントブロバティでの許可	✓ お気に入りの違択を許可する① ✓ 設定の編集を許可する③	
OK		ヘルプ

■ お気に入り一覧

「お気に入り」として登録されている項目を一覧表示します。

■ 名称

[お気に入り一覧] で選択されている項目の名前を表示します。

■ コメント

[お気に入り一覧] で選択されている項目に対するコメントを表示します。

■ 新規追加(→ P.4-63)

[新規追加]をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、新しく追加する「お気に入り」または編集対象となる「お 気に入り」の名前、アイコン、コメントや印刷条件を設定します。

お気に入りの追加/約	贏集										<u>?</u> ×
お気に入りの表示		設定	仕上げ	給紙		品質					_
名称(N):	-										
アイコンØ :			M		٦		V	A4)			
⊐x2+©:		-									4
											•
								8	製準 こ月	ミす(<u>R</u>)	
					ок		キャ	セル		ヘル	1

■編集(→ P.4-66)

[編集]をクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログボックスでは、新しく追加する「お気に入り」または編集対象となる「お 気に入り」の名前、アイコン、コメントや印刷条件を設定します。

お気に入りの追加/編	R.										? ×
お気に入りの表示	ページ酸	定 1	上 げ	給紙) ED,B	品質					
名称(N):	sample										
アイ⊐ン Φ:		٦	N		٦		V	<u>A4</u>)			<u>.</u>
⊐x7+©:											2
											<u>×</u>
								槽	弾に戻	(す(<u>R</u>)	_
					ОК		キャン	セル		~JI	

■削除(→P.4-66)

登録した「お気に入り」を削除します。

■ ファイル読み込み (→ P.4-66)

ファイルとして保存した「お気に入り」を読み込んでプリンタドライバに登録すること ができます。

■ ファイル保存(→ P.4-66)

登録または編集した「お気に入り」をファイルとして保存することができます。

■ お気に入りの選択を許可する

[ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスで「お気に入り」を選択できるようになります。

■ 設定の編集を許可する

[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスであらかじめ登録されている「お気に 入り」の設定のほかに、さらに任意の設定を追加できるようになります。

用紙1枚に複数ページを印刷する

1枚の用紙に複数ページのデータを印刷します。

1 [ページ設定] ページを表示させます。

2 [ページレイアウト] で1枚に収めるページ数を選択します。

選択できるページ数は、1、2、4、6、8、9、16ページ/枚のいずれかです。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ ?! 🗙
全般 詳細 色の管理 共有 ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイスの設定
お気に入り(日): 🌈 標準設定 🔍 🚰 💇 🥥 印刷 🔍
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
🛃 出力用紙サイズ②: 原稿サイズと同じ 🔽
部数(2): 1 📑 部 (1~999)
印刷の向き①: A で 縦
ページレイアウト(1): 1ページ/枚(標準)
□ 倍率を指定(型) 2ページ/枚 ▲
A4(倍率自動) □ スタンプ(W): 16ページ/枚 ポスターク(×2)
ユーザ定義用紙(山) ページ修飾(小) 標準に戻す(R)
OK キャンセル 適用(A) ヘルプ

3 2、4、6、8、9、16ページ/枚を選択すると、[配置順] が表示されます。ページを並べる順番を選択します。

Ganon LASER SHOT LBP-2410のプ	プロパティ	? ×
全般 詳細 色の管理 共有	■ ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイスの	废定]
お気に入り(E): 🎵 標準設定	i 🔽 🚰 💇 🚳 💷]
	県稿サイズ(G): A4	•
	💁 出力用紙サイズ(2): 原稿サイズと同じ	⊡
	部数②: 1 1 部 (1~999)	
	印刷の向き①: 🔺 🕫 縦 🛛 C 横	
	ページレイアウト(1): 「4ページブ/#	T
	配置順(2):	-
設定確認♡ ●		
	右上から左向き	J
ОК	キャンセル 適用(A) ヘルコ	,

② メモ
[配置順] プルダウンメニューの選択肢は、プリントする用紙の向きや1枚に収めるページ数によって異なります。



拡大/縮小して印刷する

[ページレイアウト]が[1ページ/枚]に設定されているとき選択できます。 [原稿サイズ] と [出力用紙サイズ]が異なる場合は、自動的に倍率を設定して、拡大/縮 小印刷を行います。 倍率を任意に設定することもできます。 設定できる倍率は 25~200%です。

自動で倍率を設定する

- 1 [ページ設定] ページを表示させます。
- 2 [原稿サイズ]を指定します。



- 3 [出力用紙サイズ] を指定します。
- **4** [OK] をクリックします。

指定した[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]に合わせて、自動的に倍率が設定されます。

- 1 [ページ設定] ページを表示させます。
- 2 [原稿サイズ] を指定します。
- 3 [出力用紙サイズ]を指定します。
- 4 [倍率を指定] にチェックマークを付けて、スピンボックスの数値を変更します。



5 [OK] をクリックします。

ポスター印刷を行う

1ページ分の画像を拡大して、複数枚の用紙上に分割して印刷することができます。この複数枚の出力用紙を貼り合わせて、ポスターのような大きなプリントを作成します。

 Windows 2000/XP の場合、[デバイスの設定] ページを表示し、[内 部スプール処理] から [自動] を選択します。



2 [ページ設定] ページを表示し、[ページレイアウト] から [ポスター (N x N)] (N = 2、3、4)を選択します。



印刷後のレイアウトイメージがプレビュー画面に表示されます。



- 重要 フェースダウンで排紙される場合、出力用紙(複数枚に分割された用紙)の印刷順序は、「左上から右方向」になります。
 - ポスター印刷を行うときは、スタンプ印刷とページ修飾の機能は設定できません。
 - ポスター印刷を行う場合、 [配置順] の設定はできません。

スタンプを付けてプリントする

アプリケーションソフトで作成した原稿に、スタンプ(「COPY」や「社外秘」などの透か し文字)を重ね合わせてプリントします。スタンプとして登録されている文字列のリストか ら使用する文字列を選択します。また、[ページ設定]ページの[スタンプ編集]をクリッ クして、新しいスタンプを登録したり、すでにあるスタンプを編集したりすることもできま す。

スタンプを付けてプリントする

4 印刷するには

┦ [ページ設定]ページを表示し、[スタンプ]にチェックマークを付けます。



2 [スタンプ]の右側にあるリストから、スタンプとして印字する文字列を 選択します。

Canon LASER SHOT LBP-2410の	プロパティ	? ×
全般 詳細 色の管理 共有	有 ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイス	の設定し
お気に入り(E): 🎵 標準設定	定 💽 🚰 💇 🚳 印刷	-
	原稿サイズ(S): A4	•
	🛓 出力用紙サイズ(2): 「原稿サイズと同じ	•
	部数(2): 1 主部 (1~999)	
	印刷の向き①: 🗚 👁 縦 🗛 🔿 🕯	横
		-
	□ 倍率を指定(M): 100 ÷ × (25~200)	
	~	
A4(倍率:自動)	▼ スタンプ (1): マル秘	
設定確認心		
ユーザ定義用紙	氏(山) ページ修飾 (社外税)	
OK	(キャンセル 通用(A) へ)	17

3 設定を確認し、[OK] をクリックします。

スタンプを編集する

【ページ設定】ページを表示し、[スタンプ] にチェックマークを付けて [スタンプ編集] をクリックします。



[スタンプ編集] ダイアログボックスが表示されます。

スタンプ編集	? ×
	スタンゴー覧(U): マルゼ CONFIDENTIAL COPY DPATT DPATT ユーー第止 Simple Mitplitata(U) Nitplitata(U) Nitplitata(U)
	スタンブ名(W): sample
座標	テキスト(II): sample
⊷ X00: 0 (-50~50)	フォント(E): MS P明朝
1 Y∭: 0 (-50~50)	スタイル(S): 標準
中心へ移動(M)	サイズ(2): 72 🚔 ポイント (1~500)
角度(<u>G</u>):	色(C):
○ 右上がり ○ C 右下がり ○ C 右下がり	□ スタンブを囲む(W): ○ 九囲み ○ 四角囲み ○ 四角囲み □
	印刷方法(P):
	□ 先頭ページのみ印刷する(Q)
	OK キャンセル ヘルプ(H)



2 必要に応じて以下の項目を設定します。

[座標]:	スタンプを印字する位置を縦横それぞれ -50 ~ 50 の範囲で 設定します。
[角度]:	スタンプを印字する角度を設定します。
[スタンプ名]:	新しいスタンプを登録するときに、[ページ設定] ページの [スタンプ] に表示するスタンプ名を入力します。
[テキスト]:	スタンプとしてプリントする文字列を入力します。
[フォント]:	スタンプとしてプリントする文字列のフォントの種 類 (TrueType フォントのみ)を選択します。
[スタイル]:	フォントのスタイルを選択します。
[サイズ]:	スタンプとしてプリントする文字列のフォントサイズを設定 します。
[色]:	スタンプとしてプリントする文字列の色を選択します。
[スタンプを囲む]:	スタンプとしてプリントする文字列の周囲に枠を付けるかど うかを設定します。
[印刷方法]:	スタンプの印刷方法を [透かし印刷] 、[重ね印刷]の2 種類 から選択します。
[先頭ページのみ印刷する]:	スタンプを 1 ページ目だけにプリントする場合にチェック マークを付けます。

✓ メモ ●新しくスタンプを登録する場合は、「新規追加」をクリックします。

• あらかじめ登録されているスタンプの変更はできません。

3 設定を確認し、[OK] をクリックします。

[ページ設定] ページに戻ります。

任意の用紙サイズ(ユーザ定義用紙)を設定する

用紙サイズを任意に設定します。

■Windows 98/Me の場合

1 [ページ設定] ページを表示させ [ユーザ定義用紙] をクリックします。



[ユーザ定義用紙] ダイアログボックスが表示されます。

			Transmission and	
名前	サイズ		新規名称	
・レター	215.9×279.4		単位(1)・	● ミレメートル
•リーガル	215.9 x 355.6		+12.0	0.05
・エグゼクティブ	184.2 × 266.7			0127
• A5	148.5×210.0		用紙サイズ	
• B5	182.0 × 257.0		幅(\\\):	210.0 mm(76.2~215.9)
• A4	210.0×297.0		高さ(E)・	2970 mm(1270~355.6)
	0570 0040	<u> </u>	(a)C(<u>C</u>) .	2010 11111210 -000.00
7701700 (D)				244E/m)

2 必要に応じて以下の項目を設定します。

[用紙一覧]:	定形用紙と登録済みのユーザ定義用紙の名称とサイズが表示されます。
[ユーザ定義用紙名]:	登録するユーザ定義用紙の名称を入力します。最大で半角 31 文字(全角 15 文字)まで入力できます。
[単位]:	ユーザ定義用紙のサイズを設定するときに使用する単位(ミリ メートルまたはインチ)を選択します。
[用紙サイズ]:	ユーザ定義用紙の高さと幅(高さ≧幅)を設定します。用紙サ イズは、縦長(高さ≧幅)かつ、定義可能な範囲内で指定して ください。





■Windows 2000/XPの場合

【プリンタ】(Windows XPの場合は [プリンタと FAX]) フォルダを表示させ、[ファイル] メニューから [サーバーのプロパティ] をクリックします。

[プリントサーバーのプロパティ]が表示されます。

2 [用紙] ページを表示させ、[新しい用紙を作成する]を選択し、必要に応じて以下の項目を設定します。

用紙	-のフロバティ ドライバ 詳新	■設定│				?)
用紙(F); S	ECONDMURA	MATSU				
10×11 インチ					↓ 前///余(D)	
10×14 インチ 11 × 17				-		_
11×17 インチ					Ŀ	
用紙の説明	1	D×11 インチ				
▶ 新しい用	紙を作成する	C)				
		新し	い用紙を定調	義します。それ	いから、「用紙の	
1#1+1 3	20000000	CU 10				
- 寸法	G	心注(M)	C 77-15#	`'/K;≠(F)		
- 寸法:	+-k •	ル法(M) 余白:	C ヤードボ	ンド法(回)		
- 寸法: 単位: 用紙サイ 幅(W):	© メート ズ: 25.40cm	ル法(M) 余白: 左(U):	C ヤードボ 10.00cm	ンド法(E) 	0.00cm	
- 寸法: 単位: 用紙サイ 幅(W): 高さ(山):	で メート ズ: 25.40cm	ル法(M) 余白: 左(U): 右(R):	C ヤードボ 0.00cm	ンド法(E) - 上(D) - 下(B)	0.00cm	
- 寸法: 単位: 用紙サイ 幅(W): 高さ(出):	で メート ズ: 25.40cm 27.94cm	ル法(M) 余白: 左(L): 右(R):	C ヤードボ 0.00cm 0.00cm	ンド法(E) - 上(T): - 下(B):	0.00cm 0.00cm	
寸法 単位: 用紙サイ 幅(型): 高さ(日):	© ≯-⊦ ≾: [25.40cm [27.94cm	ル法(M) 余白: 左(L): 右(B):	C ヤードボ 0.00cm 0.00cm	ンド法(E) - 上(T): - 下(B):	0.00cm 0.00cm	
寸法 単位 用紙サイ 幅(型): 高さ(日):	で メート ズ: [25.40cm [27.94cm	ル法(M) 余白: 左(L): 右(R):	C ヤードボ 000cm 000cm	ンド法(E) 上(T): 下(B): 	0.00cm 0.00cm 用紙の保存(S)	
寸法 単位: 用紙サイ 幅(型): 高さ(出):	で メート ズ: 25.40cm 27.94cm	ル法(M) 余白: 左(L): 右(B):	C ヤードボ 0.00cm 0.00cm	ンド法(E) - 上(D) - 下(B): - 下(B):	0.00cm 0.00cm 用紙の(保存(S)	

[用紙の説明]:任意の名称を入力できます。(Windows XP の場合は [用紙名]
と表示されます。)

[単位]: [メートル法]か[ヤードポンド法]を選択します。

- 【用紙サイズ 幅/高さ】: ユーザ定義用紙の高さと幅(高さ≧幅)を設定します。用紙サイズは、縦長(高さ≧幅)かつ、定義可能な範囲内で指定してください。本プリンタでの有効設定値は幅 7.62~21.59cm、高さ 12.70~35.56cm です。
- [余白 左/右/上/下]: 数値を直接入力します。本プリンタでの有効設定値は 0.5cm 以上です。

3 設定を確認したら [用紙の保存] をクリックし、[閉じる] をクリックし ます。

ページに枠や日付を付けてプリントする

出力する用紙に枠や日付、ページ番号などを一緒にプリントします。

1 [ページ設定] ページを表示させ [ページ修飾] をクリックします。



[ページ修飾] ダイアログボックスが表示されます。

ページ修飾	ページ枠(匠): 格	17 ×
	 □ 日付老印刷(①): □ ユーザ名老印刷(①): □ ページ番号老印刷(①): 	★上 ▼ ★上 ▼ ★上 ▼
ОК	キャンセル 標準に見	まで <u>限</u> _ ヘルゴ(H)

2 必要に応じて以下の項目を設定します。

[ページ枠]: 用紙の周囲に印刷するページ枠の種類を選択します。

[日付を印刷]: 日付をプリントします。プリントする位置を右側のリストで指定します。

[ユーザ名を印刷]: コンピュータに登録されているユーザ名をプリントします。プリン トする位置を右側のリストで指定します。

[ページ番号を印刷]: ページ番号をプリントします。プリントする位置を右側のリストで 指定します。



[ページ設定] ページに戻ります。

<u>とじ代を付けてプリントする</u>

出力する用紙にとじ代を付けてプリントすることができます。とじ代として設定できる範囲 は0~30mmです。

また、とじ代を設定すると、指定した用紙の辺に余白を作成するために画像をずらします。 このときに、画像を縮小するかしないかを設定することもできます。

1 [仕上げ] ページを表示させます。



2 [とじ方向] でとじ代を付ける方向を設定し [とじ代指定] をクリックし ます。



[とじ代指定] ダイアログボックスが表示されます。

とじ代指定		? ×
++	とじ代(<u>G</u>) :	<u>∎</u> mm (0~30)
	画像処理(♪:	◎ 縮小して配置 ○ そのままずらす
	ок	キャンセル ヘルプ(出)



必要に応じて「画像処理」の項目を設定します。

4 設定を確認し、[OK] をクリックします。

[仕上げ] ページに戻ります。

プリントの仕上げ方法を設定する

印刷処理に適用するさまざまなオプションを設定します。

1 [仕上げ] ページを表示し、[仕上げ詳細] をクリックします。

≪ Canon LASER SHOT LBP-2410 ページ酸気 仕上げ)紙 EDA お気に入り(E): ▶■ 標準設定	印刷設定 2 2 例品質
	とじ方向(型): ・ とじ代指定(型) 損紙方法(型): ・ 指定しない ・ ソート
BAAC VERLAU V	仕上げ詳細(S) 標準に戻す(R)
ОК	キャンセル 適用(公) ヘルプ

[仕上げ詳細] ダイアログボックスが表示されます。

土上げ詳細			<u>? ×</u>
用紙サイズ置換(<u>Q</u>):	Utal.)		.
□ 印刷の向きを180度	回転する(<u>S</u>)		
特殊印字処理(P):	しない		•
□ メタファイルスプー!	ルングを行う(M)		
▶ カラー/モノクロ混れ	原稿を高速で	印刷する(<u>C</u>)	
	1		
OK -	キャンセル	標準に戻す(B)	

2 必要に応じて以下の項目を設定します。

[用紙サイズ置換]:	レターサイズの原稿をA4 サイズの用紙にプリント したり、A4 サイズの原稿をレターサイズの用紙に プリントするときに設定します。
[印刷の向きを 180 度回転する] :	用紙を 180 度回転させて印字を行います。特定方 向のみでしか給紙できない封筒やインデックス紙 などを印刷するときに便利な機能です。
[特殊印字処理]:	使用している用紙やプリンタの使用環境によって、 印字品質が低下することがあります。この[特殊印 字処理]には、いくつかの印字品質に関するトラブ ルを解決するための設定が用意されています。

 [メタファイルスプーリングを行う]
 印刷データを EMF (メタファイル)形式でスプー ルするかどうかを設定します。この項目にチェック マークを付けると、EMF 形式でスプーリングが行 われます。
 [カラー/モノクロ混在原稿を高速で 印刷する]:
 カラーで作成したページとモノクロのみで作成し たページが混在しているデータを印刷するときの プリンタの処理方法を設定します。

この項目にチェックマークを付けると、チェック マークを付けないときに比べてカラー/モノクロの 混在原稿をより速く印刷できる場合があります。

3 設定を確認し、[OK] をクリックします。

[仕上げ] ページに戻ります。

給紙方法を選ぶ

用紙の給紙方法に適用するさまざまなオプションを設定します。

1 [給紙] ページを表示させます。



2 必要に応じて以下の項目を設定します。

[給紙方法]:

オプションの 250 枚ペーパーフィーダが装着され ている場合、給紙方法を設定することができます。 [給紙部]:

- ・[最初のページ]
- ・[2 枚目のページ]
- ・[その他のページ]
- ・[最後のページ]
- ・「中差し用紙]

[用紙タイプ]:

する]:

オプションの 250 枚ペーパーフィーダが装着され ている場合、給紙元を選択することができます。ま た、[給紙方法] で選択した項目に応じて設定でき る内容が異なります。

プリンタで使用する用紙の種類を選択します。

[手差しから印刷する場合に一時停止 手差しトレイからプリントするとき、メッセージを 表示して一時停止するか、そのままプリントするか どうかを設定します。

[手差しで続けて印刷する]: カセット1からの給紙中に用紙がなくなったとき、 給紙元を自動的に切り替えて手差しトレイから給 紙するかどうかを設定します。オプションの 250 枚ペーパーフィーダが装着されている場合にのみ 設定することができます。

3 設定を確認し、[OK]をクリックします。

プリントの品質を設定する

[印刷品質]と[印刷目的]の中から項目を選択するだけで、原稿の内容に適した適切なプ リントを行うことができます。

1 [印刷品質] ページを表示させます。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ 🕐 🔀
全般 詳細 色の管理 共有 ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイスの設定
お気に入り(生): 🗾 標準設定 🔻 🕎 🔟 🚳 印刷 👻
印刷品質(型): (
カラーモード(©): フルカラー/モノクロ自動切替 💌
他の設定を行うい
バージョン情報(B) 標準に戻す(R)
OK キャンセル 適用(空) ヘルプ

2 [印刷品質] と [印刷目的] を設定します。

詳細な設定を行う場合は、「ユーザ設定」を選択して、「設定」ボタンをクリックします。

ユーザ設定	la de la companya de	? ×
階調(<u>D</u>):	🔲 高階調1	
カラー中間調(圧):	- 階調	
	 パターン1 	
□ イメージデータを補正する(B	
トナー濃度(N):	📃 📃	
薄く	濃く	
□ トナー節約モードを使う(<u>S</u>)		
グレー補償(<u>M</u>):	🗐 テキストとグラフィックス 💌	
□ 色付きの線や文字を優先し	て印刷する(L)	
	OK キャンセル ヘルブ(出)	

[ユーザ設定] ダイアログボックスが表示されます。



3 必要に応じて以下の項目を設定します。

[階調]:	中間調のデータを印刷するときの階調を設定します。
[カラー中間調]:	カラーデータの中間調を印刷するときのディザパター ンの種類を選択します。
[モノクロ中間調]:	モノクロデータの中間調を印刷するときのディザパ ターンの種類を選択します。
[イメージデータを補正する]:	写真やグラフィックスなどのイメージデータをアプリ ケーションソフト上で拡大して印刷すると、粗くなった り、ギザギザになったりすることがあります。そのよう な低解像度のイメージデータをなめらかにして印刷す る場合、本項目にチェックマークを付けてください。
[トナー濃度]:	印刷するトナーの濃度を調節します。4 色(CMYK)す べてのトナーの濃度が調節されます。
[トナー節約モードを使う]:	トナー節約機能を使用すると、データを間引いて印刷が 行われるため印刷時のトナー使用量を節約することが できます。
[グレー補償]:	グレー補償を行うかどうかを設定します。グレー補償を 行うと、黒色と灰色のデータが確実に黒色や灰色で印刷 されます。リストからグレー補償の対象を選択します。
[色付きの線や文字を優先して印 刷する]:	色の付いた線や文字などがかすれたり、破線のように印 刷される場合は、本項目にチェックマークを付けてくだ さい。

4 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。



カラーモードを設定する

[モノクロ]:

[フルカラー]:

1 [印刷品質] ページを表示させます。

2 [カラーモード] を設定します。

カラーの原稿でも黒のみで印刷します。

CMYK (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の 4 色で印刷します。

4

印刷するには

[フルカラー / モノクロ自動切替]: 原稿の種類によって、カラー印刷とモノクロ印刷を自動的に切り替えます。



① 重要 [フルカラー / モノクロ自動切替]を選択した場合、アプリケーションの出力によっては 一部のモノクロページがフルカラーモードで印刷されることがあります。

3 設定を確認し、[OK] をクリックします。

【印刷品質】ページを表示し、[色の設定を行う] にチェックマークを付け [色設定]をクリックします。



[色設定] ダイアログボックスが表示されます。

111	ixit.	ens.				1			
自時間(マッチング)		11.1812 (717-15)							
READER	イエロークリーンを強く() イエローを強く()	マッチングモード世	9	1942 (Ar. 1953) 1. M U - Y 1. J.					
		モニタ・スキャナジ	nake	P すべてのオブジェクトに共通の設定を決用する(D)					
ARCDEF			1-12	マッチング方法(2)	TRAIR				
	577/89K(0)	100			Infall 4120 Kintel	-			
ROM T		9:	974997	マッチング方法化学	モニタの色に合わせる				
1000					Fritti V120 ICarest	1			
	JN-89K (D) 🔊 🦉 🔋 🚺 715-989K (N)	ABCD 74	\$7.F	マッチング方法(語)	(#####################################				
1 A	バーブルを強く使う	inter take			(FDR x120 Careed				
AICDEF A 9 9		アルマ神王司		1					
	#550 0 W 米								
	±.4931% 0 ₩ 0	Lucide and b							
	課題の注意(の) 構業に発す(の)					使非:供 す回			
	OK 442454 1457				OK NYCH	1 1.157			

2 [色調整] ページを表示し、必要に応じて以下の項目を設定します。

[調整領域]:	調整領域の中央にある [プレビューボタン] を上下左 に移動させて色の調整を行います。					
[調整の対象]:	色の調整をどの種類の印刷データに対して行うかを選択します。調整の設定を行う前に、設定の対象を選択してください。この設定により、1つの原稿中にイメージ部分、グラフィックス部分、テキスト部分がある場合は、それぞれに調整を行うかどうかを設定できます。					
[明るさ]:	印刷するときの明るさを調整します。[明るさ] のつま みを左右にドラッグして調整します。					
[コントラスト]:	印刷するときのコントラストを調整します。[コントラ スト] のつまみを左右にドラッグして調整します。					

3 [マッチング] ページを表示し、必要に応じて以下の項目を設定します。

[マッチングモード]:	色補正の処理方法を設定します。
[すべてのオブジェクトに共通の 設定を使用する]:	イメージ、グラフィックス、テキストのデータに対して [モニタ・スキャナの設定]を共通の設定で使用します。 [イメージ]の[モニタ・スキャナの設定]のみが有効 になりますので、[イメージ]で設定した内容が[グラ フィックス]、[テキスト]にも適用されます。
[マッチング方法]:	マッチングを行うときに、どの要素を優先させるかを設 定します。イメージ、グラフィックス、テキストのデー タごとに設定することができます。
[モニタ・スキャナの設定]:	使用中のモニタまたはスキャナに合わせて適切な項目 を選択します。
[ガンマ補正]:	[マッチングモード] を [なし] に設定した場合は、マッ チングを行わずに明るさの強弱で色の調節を行います。
[キヤノファインを使う] (Windows 2000/XP のみ):	キヤノファインを使う場合に選択します。
[彩度強調] (Windows 2000/XP のみ):	鮮やかさを強調してキヤノファインの処理を行います。 [キヤノファインを使う]を選択したときに設定できま す。
[ページ内ー括処理] (Windows 2000/XP のみ):	ページ内にあるビットマップデータを1つのデータと見なして、キヤノファインの処理を行います。[キヤノファ インを使う]を選択したときに設定できます。

4 設定を確認し、[OK] をクリックします。

[印刷品質] ページに戻ります。

色調整サンプルを印刷する (Windows 2000/XP のみ)

[色調整] ページで設定を行ったあと、調整前と調整後の画像を1枚の用紙に印刷することができます。調整結果を比較して、出力を調整するのに役立ちます。

1 [印刷品質] ページを表示し、[色の設定を行う] にチェックマークを付け、[色設定] をクリックします。

≪ Canon LASER SHOT LBP-2410 印刷版定 ? 3
ページ設定 仕上げ 結核 日本時時度 日本時時度 日本時時度 日本時時度 日本時時度 ■ 「「「「標準設定 ■」「「」「標準設定 ■」「「」」 (□) ● 印刷 ■
印刷品質(2): (されい) (標準) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一
カラーモード©: フルカラー/モノクロ自動切替 _ 「マ 色の設定を行う」 一 世球症でリーフルブリントの ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
バージョン情報(b)標準に戻す(B) OKをやンセル適用(b)へルブ

- 2 [色設定] ダイアログボックスで、必要に応じて項目を設定し、[OK] を クリックします。
- 3 [印刷品質] ページに戻り、[色調整サンプルプリント] にチェックマー クを付けます。





4 設定を確認し、[OK] ボタンをクリックします。

(*) 重要 色調整サンプルプリントをする場合は、「ページ設定」ページの「ページレイアウト」は 必ず [1ページ / 枚 (標準)]を選択してください。

5 [OK] または「印刷] をクリックします。

色調整サンプルが印刷されます。

(1)重要 色調整サンプルプリントを終了したあとは、 [色調整サンプルプリント] のチェックマー クを消してください。

お気に入りを設定する

「ページ設定」、「仕上げ」、「給紙」、「印刷品質」の4つのページで設定した印刷条件を、ま とめて保存/読み込みできます。また、設定を追加、編集、選択することができます。お気 に入りは、最大 50 まで設定できます。

印刷条件を「お気に入り」として保存するときは、次の手順で行います。

「ページ設定」、「仕上げ」、「給紙」、「印刷品質」のいずれかのページが表示されていること を確認して、操作をはじめます。

- 🧭 🗲 🛛 Windows 98/Me の場合、 お気に入りは最大 50 まで設定できます。 ただし、 [マイコン ピュータ]→[コントロールパネル]→[パスワード]をクリックし、[ユーザー別の設 定] ページを表示させ 「ログオン時に各ユーザーのデスクトップ設定に変更する | を選択 した場合は、ログオンユーザー名ごとに最大 50 まで設定できます。
 - Windows 2000/XPの場合、お気に入りはログインユーザー名ごとに最大 50 まで設定 できます。
 - プリンタの名称を変更すると、保存したお気に入りが読み込めなくなります。名称を元に 戻すと読み込み可能になります。
 - プリンタドライバをアンインストールしても、お気に入り情報は削除されません。もうー 度プリンタドライバをインストールしたあと、使用できるようになります。 ただし、Windows 98/Me で保存したお気に入り情報のファイルを Windows 2000/ XP で使用したり、Windows 2000/XP で保存したお気に入りの情報のファイルを Windows 98/Me で使用することはできません。
 - 「原稿サイズ」の設定は、お気に入りを選択しても変更されません。

1 [「[]] (お気に入りの追加)をクリックします。



[お気に入りの追加] ダイアログボックスが表示されます。

2 [名称] にお気に入りの名前を入力します。

[アイコン] では、アイコンを選択できます。メモしておきたいことがあれば、[コメント] に入力します。

お気に入りの追加										? ×
名称(N):	I									
アイコン型:		٦	3	3	٦			A4		
	•								F	
コメント (<u>©</u>) :		-	-	-	-	-	-	-	^	
									~	設定確認⊙
				[or	-	+ - ` '	+211.	
					_	UK		+7/	210	

- ✓ メモ
 Windows 98/Me の場合、[名称] には全角で 15 文字 (半角 31 文字) まで、[コメント] には全角で 127 文字 (半角 255 文字) まで入力できます。
 - Windows 2000/XP の場合、[名称] には全角、半角にかかわらず 31 文字まで、[コメント] には全角、半角にかかわらず 255 文字まで入力できます。
● 設定内容の確認

□ [設定確認] をクリックします。



[OK]をクリックすると、[お気に入りの追加]ダイアログボックスに戻ります。

<mark>定確認</mark> ページ設定 仕上げ 給紙 『	2011年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
設定項目 原稿サイズ 期間の向き ページルイアウト 倍率の指定 スタンプ ページ降 日付を印刷 ページ番号を印刷 ページ番号を印刷	

3 [OK] をクリックします。

最初のページに戻ります。

設定したお気に入りの名称が、[お気に入り]のリストに追加されていることを確認します。

お気に入りの編集/削除

お気に入り情報の変更や保存、「お気に入り一覧」リストからの削除などができます。

1 [

] (お気に入りの編集)をクリックします。



[お気に入りの編集] ダイアログボックスが表示されます。

を編集します。

お気に入りの編集	? 🗙
お気に入り一覧(1):	名称(N): sample
「標準設定	アイコンロ:
• 円 出力サイズ A4固定	
5 写真面質	
• [] モノクロ文書	
A4 sample	ント(©):
-51	
<u>•</u>	
E2	V
設定確認(⊻) 削除(E)	ファイル読み込み(M)_ ファイル保存⊗
▶ アプリケーションの設定を優先させる	Ø
	OK キャンセル ヘルプ(H)

● 編集のしかた

- □ [名称]、[アイコン]、[コメント] の登録内容を変更できます。
- □ [●]]、[●]] をクリックすると、選択されているお気に入りを並べ替える ことができます。
- [ファイル読み込み]をクリックすると、あらかじめ保存しておいたファイル からお気に入りの情報を読み込みます。

- □ [ファイル保存] をクリックすると、選択されているお気に入りの情報をファ イルに保存します。ファイルに保存しておくと、いったんリストから削除し たお気に入りをもう一度使うことができます。
- □ [アプリケーションの設定を優先させる]をクリックすると、アプリケーションソフトで設定した[原稿サイズ]、[印刷の向き]、[部数]の項目を優先して印刷します。お気に入りを変更しても前記の項目は、アプリケーションソフトの設定が有効になります。
- 削除のしかた
 - □ [削除] をクリックすると、お気に入りがリストから削除されます。
- ●重要 削除できるのは独自に登録した「お気に入り」だけです。あらかじめ用意されている「お気に入り」を削除することはできません。また、各ページで選択中の「お気に入り」も削除することはできません。

印刷ジョブを編集する

2 つ以上の印刷ジョブを 1 つに結合して印刷したり、さらに結合したジョブの設定内容を変 更して印刷することができます。異なるアプリケーションの印刷ジョブの編集も可能です。 また、印刷ジョブのプレビュー表示もできます。

[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスで[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]のいずれかのページが表示されていることを確認して、操作をはじめます。

Canon LASER SHOT LBP-24100)プロパティ ? >
ページ設定 仕上げ 給紙	印刷品質
お気に入り(E): 🌈 標準設	定 🔻 🚏 📝 🚳 印刷 🔹
	部鉄(2): 1111部(1~999) 印刷の向き(1): A の縦 A C 横
	ページレイアウト(1): 1ページ/牧(標準) マ 「倍率を指定(M): 100 ((*********************************
A4(倍率:自動)	□ スタンプ W : マル48 <u>▼</u>
	スタンブ編集(0 ページ修飾(0 構準に戻す(2)
0	K キャンセル 適用(金) ヘルプ

1 [お気に入り]の右側にあるリストから[編集+プレビュー]を選択します。

2 [編集 + プレビュー] モードのメッセージが表示されますので [OK] をク リックします。



3 各ページで印刷条件の設定を行い、[OK] をクリックます。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ 🕐 🗙		
ページ設定社上げ 給紙 印刷品質		
お気に入り(E): 🗾 標準設定		
	原稿サイズ(S): A4	
	🛓 出力用紙サイズ②: 原稿サイズと同じ 💽	
	部数(2): 1 🕂 部 (1~999)	
	印刷の向き①: 🗚 👁 縦 🛛 C 横	
	ページレイアウト(1): 2ページ/枚	
	配置順(2): 左から右向き 🔻	
A4(倍率:自動)	□ スタンプ(11): マル秘	
設定確認(型)	スタンプ編集の	
ユーザ定義用約	氏(()) ページ修飾()) 標準に戻す(R)	
	キャンセル 道用(公) ヘルプ	

4 [OK] または [印刷] をクリックします。

[Canon PageComposer] ダイアログボックスが起動して、印刷ジョブがリストに表示 されます。

💷 Canon PageComposer - Canon LASER SHOT	LBP-2410	_ 🗆 ×
ファイル(E) 編集(E) 移動(M) ヘルプ(H)		
	12 E)	
ドキュメント名 ページ数	レイアウト情報	
Microsoft Word - TESTPRIN 5	2ページ/枚	
ヘルプを表示するには [F1] を押してください。		11.

5 編集したい印刷ジョブを同様に手順1から4を繰り返します。

6 [Canon PageComposer]ダイアログボックスでリストにある印刷ジョ ブの編集を行います。

- Ecanon PageComposer] ダイアログボックスでの詳しい設定方法については、Canon PageComposer のヘルプをご覧ください。
 - [プリンタプロパティ] ダイアログボックスで[編集 + プレビュー] モードを選択し、[¹] (ロック)を設定している場合は、印刷時に必ず [Canon PageComposer] ダイアログボッ クスが起動します。

設定を確認する/設定を標準値に戻す

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[デバイスの設定]の各ページで設定した 印刷条件を、まとめて確認したり、標準値に戻すことができます。

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[デバイスの設定]のいずれかのページが 表示されていることを確認して、操作をはじめます。

設定を確認する

【 [設定確認]をクリックします。



[設定確認] ダイアログボックスが表示されます。

設定確認		? ×
ページ設定 仕上げ 給紙	印刷品質 デバイスの設定	
 設定項目 原稿サイズ 出力用紙サイズ 部数 印刷の向き ページレイアウト 信車の指定 		
スタンブ ページ枠 日付を印刷 ユーザ名を印刷 ページ番号を印刷	100 % Utati Afatu Utati Utati Utati	
	_=±	-©
	OK	ヘルプ

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[デバイスの設定]の各タブをクリックすると、それぞれのページで設定した印刷条件が一覧表示されます。

2 [OK] をクリックします。

元のページに戻ります。

設定を標準値に戻す

設定を標準値に戻すには、[標準に戻す]をクリックします。 標準値に戻るのは、[標準に戻す]と同じページで表示されている条件のみになります。 [ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[デバイスの設定]の5つのページの設定 が、すべて一度に標準値に戻ることはありません。

プリンタステータスウィンドウについて

プリンタステータスウィンドウは、LBP-2410 プリンタのステータス(操作状況、印刷 ジョブ情報など)を、メッセージ、アニメーション、音(サウンド)、アイコンなどで表示 します。

プリンタステータスウィンドウの各部の名称と機能

プリンタステータスウィンドウの機能は、Windows 98/Me と Windows 2000/XP で 共通です。

各操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。



■ メニューバー

ジョブメニュー	印刷の一時停止/再開/中止を実行します。印刷中のジョブの操作権
	がない場合は、グレー表示になります。

オプションメニュー プリンタステータスウィンドウの環境の設定や各種情報の表示、プリ ンタのキャリブレーションなどを行います。

ヘルプメニュー オンラインヘルプを表示します。

■ その他の機能

プリコン フリンダの人ノーダスをアイコンで衣示しょ

- **メッセージ領域** プリンタのステータスを短文で表示します。
- メッセージ領域(補助) エラーが起きたときなど、補助情報を文字で表示します。
- アニメーション領域 プリンタのステータスをグラフィックで表示します。背景色は、通常は青、何らかの操作が必要な場合はオレンジ、警告時は赤に変

常は青、何らかの操作が必要な場合はオレンジ、警告時は赤に変化します。

消耗品/カウンタ情報ボタン	[消耗品/カウンタ情報]ダイアログボックスを表示します。各色のトナーカートリッジとドラムカートリッジの寿命を示すアイコンとメッセージが表示されます。総印刷ページ数も表示されます。
最新の情報に更新ボタン	プリンタのステータスを取得し、プリンタステータスウィンドウ の表示を更新します。
プログレスバー	印刷中ジョブの進行状況を、ページ数や背景色の変化で表します。
ツールバー	印刷の一時停止/再開/中止を実行します。印刷中のジョブの操 作権がない場合は、グレー表示になります。
ジョブ情報領域	印刷ジョブに関するドキュメント名、ユーザ名、コンピュータ名 を表示します。
ステータスバー	プリンタの接続先(ローカルまたはネットワーク)を表示します。 メニュー操作中は、メニュー操作の説明が表示されます。

プリンタステータスウィンドウの表示方法

プリンタステータスウィンドウの表示のしかたは、次の2通りあります。

[プリンタプロパティ]ダイアログボックスの[ページ設定]ページなどにある[
 (プリンタテータスウィンドウを表示する)をクリックして起動します。

Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ ? 🗙		
全般 詳細 色の管理 共有 ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイスの設定		
お気に入り(E): 🎵 標準設定 💽 🚰 💇 🚳 印刷 📼]	
原稿サイズ (S): A4	•	
🛓 出力用紙サイズ②: 原稿サイズと同じ	•	
部数(Q): 1 🛃 部 (1~999)		
印刷の向き①: A ④ 縦 A C 横		
ページレイアウト①: [1ページ/枚(標準)	┓	
□ 倍率を指定(M): 100 <u>-</u> % (25~-200)		
A4(倍率)自動) 「スタンブ(W): マル花	7	
設定確認(2) スタンブ編集()	
ユーザ定義用紙(W)_ ページ修飾(Y) 標準に戻す(R)		
OK キャンセル 道用(3) ヘル)	

• [プリンタプロパティ] ダイアログボックスの [デバイスの設定] ページにある [タスク バーにアイコンを表示する] にチェックマークを付けます。Windows のタスクバーにプ リンタステータスウィンドウのアイコンが表示されますので、そのアイコンをクリックし、 [Canon LASER SHOT LBP-2410] をクリックして起動します。



プリンタステータスウィンドウは、印刷中やエラー発生時などには自動的に表示されます。 プリンタステータスウィンドウの [オプション] メニューの [環境設定] にある、[印刷開 始時に表示] を選択していない場合は、印刷中には表示されません。

4

環境設定メニューについて

環境設定メニューでは、プリンタステータスウィンドウの自動表示、サウンドの設定、ス テータスの監視などの設定ができます。

■ [プリンタステータスウィンドウの表示] グループ

- 印刷開始時に表示
 - ・印刷が開始されたときに、自動的にプリンタステータスウィンドウが表示されます。
- •エラー発生時のみ表示
 - ・印刷中にエラーが発生したときだけ、自動的にプリンタステータスウィンドウが表示 されます。
- •常に手前に表示する
 - ・プリンタステータスウィンドウを常に最前面に表示します。

■ [プリンタ状態の監視] グループ

常に監視

・プリンタステータスウィンドウは常にプリンタのステータスを監視します。

•印刷時のみ監視

・プリンタステータスウィンドウは印刷時のみプリンタのステータスを監視します。

• プリンタステータスウィンドウ表示時のみ監視

・プリンタステータスウィンドウが表示されている間のみプリンタのステータスを監視します。

■ [サウンド設定] グループ

- すべて有効
 - ・メッセージと共にサウンドが流れます。
- •エラー発生時のみ有効
 - ・エラー発生を通知するときのみサウンドが流れます。
- ●無効
 - ・サウンドは流れません。



1 [オプション] メニューから [環境設定] を選択します。

<mark>≪}Canon</mark> ジョブ(J) ↓	LASER SHOT LBP-2410	
	環境設定(E)	
	消耗品/カウンタ情報(C) 最新の情報に更新(R)	
	ユーティリティ(凹) ・	
		×
印刷中ジョ	ョブ言羊糸圏	<u> </u>
タイトル ドキュメン		
ユーザ名 コンピュー	-9名	
-07:04	こういの設定を行います	

[環境設定] ダイアログボックスが表示されます。

2 各設定を確認し、[OK] をクリックします。



🖉 メモ プリンタステータスウィンドウの操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧くださ い。

用紙サイズの登録メニューについて

本プリンタの給紙カセットは自動的に用紙サイズの検知ができないため、オプションの 250 枚ペーパーフィーダの給紙カセット (カセット 1)にセットした用紙サイズを登録す る必要があります。

- ① 重要 印刷中は用紙サイズの登録はできませんので、印刷していないことを確認して登録してください。ただし、以下のメッセージが表示されている場合は、用紙サイズの登録はできます。
 - ・一時停止中です
 - ・用紙が指定と異なります
 - ・用紙がありません
 - ・カセット1にXXX がありません。(XXX は用紙サイズ)

Conon LASER SHOT LBP-2410 ジョブ(の) オプション(な) ヘルブ(出)	
(用紙中イズの空熱(Q)) 最新の情報(定新(G)) ユーディリティ(U)	ک ک
	T
タイトル 内容 ドキュメント名 ユーザ名 コンピュータ名 カヤットに用紙サイズを登録します。	

1 [オプション] メニューから [用紙サイズの登録] を選択します。

[用紙サイズの登録] ダイアログボックスが表示されます。

2 [カセット 1]のリストから給紙カセットにセットした用紙を選択し、[OK] をクリックします。

用紙サイズの登録		? ×
カセット1©):	A4	•
ОК	キャンセル	ヘルプ

[消耗品/カウンタ情報] メニューについて

[オプション] メニューから [消耗品/カウンタ情報]を選択すると、[消耗品/カウンタ情報] ダイアログボックスが表示されます。[消耗品/カウンタ情報] ダイアログボックスには、各色のトナーカートリッジとドラムカートリッジの寿命を示すアイコンとメッセージが表示されます。

プリンタステータスウィンドウ上の [<u>ふ</u>] (消耗品/カウンタ情報)をクリックしても同様の操作ができます。



[最新の情報に更新] メニューについて

[オプション] メニューから [最新の情報に更新] を選択すると、プリンタの最新の情報を 取得し、プリンタステータスウィンドウの表示を更新します。

プリンタステータスウィンドウ上の [😵] (最新の情報に更新)をクリックしても同様の 操作ができます。

[ユーティリティ] メニューについて

[ユーティリティ] メニューでは、プリンタのキャリブレーションや定着ローラの清掃を行うことができます。

■ クリーニング

プリントした用紙の表面や裏面に黒点状の汚れが付着するような場合に、定着ローラを 清掃します。清掃することで、印字不良の発生を防止します。詳しくは、「定着ローラを 清掃する」(→ P.5-29)を参照してください。

■ キャリブレーション

キャリブレーションは通常、12 時間ごとまたは 800 ページ (カラープリントの場合は 200ページ)を印刷すると自動的に行われますが、色味が変わってしまったときなどは、 手動で行うことができます。詳しくは、「プリンタのキャリブレーションを行う」(→ P.5-27)を参照してください。

プリントサーバを使用しているときの表示

ネットワークプリンタのステータスは、プリントサーバだけでなく、クライアントのプリン タステータスウィンドウにも表示されます。

また、プリンタステータスウィンドウの起動時にプリントサーバが立ち上がっていない場合は、プリントサーバが立ち上がると自動的に表示されます。

- プリントサーバのプリンタステータス
 - ・ローカルの印刷ジョブと、クライアントの印刷ジョブのステータスを表示します。
 - ・印刷ジョブの一時停止、再開および中止を行うことができます。
 - ・サウンドを流します。
 - ・プリントサーバが Windows 2000/XP の場合、誰もログオンしていないとステータス は表示されません。
- •クライアントのプリンタステータス
 - ・印刷中ジョブのクライアントは、印刷ジョブの一時停止、再開および中止を行うことが できます。
 - ・ユーザ名またはコンピュータ名の一致するクライアントのみ、サウンドを流します。
- メモ ネットワーク印刷時のステータス表示を行うには、次のいずれかのプロトコルが使用できる環境が必要です。
 - · TCP/IP
 - NetBEUI



5 CHAPTER

日常のメンテナンス

この章では、トナーカートリッジの交換や清掃のしかたなど、メンテナンスのしかたについて説明しています。

トナーカートリッジを交換する	
ドラムカートリッジを交換する	
メッセージが表示されたときは	5-15
[消耗品/カウンタ情報] ダイアログボックスの表示について	5-16
ドラムカートリッジの交換	5-17
使用済みドラムカートリッジ回収のお願い	5-24
ドラムカートリッジ取り扱いのご注意	5-24
ドラムカートリッジの保管について	5-26
プリンタのキャリブレーションを行う	5-27
定着ローラを清掃する.......	
プリンタを清掃する	
プリンタを移動する	
プリンタ本体を移動する	5-36
250 枚ペーパーフィーダが取り付けられている場合	5-37
プリンタの取り扱いについて	
プリンタの取り扱いのご注意	
プリンタ保管時のご注意	5-41

トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジの交換方法や取り扱い、保管時のご注意について説明しています。

メッセージが表示されたときは

トナーカートリッジは消耗品です。トナーカートリッジが寿命に近づくと、プリンタステー タスウィンドウにメッセージが表示されますので、メッセージに応じて対処してください。

メッセージ	表示される時期	内容および対処
交換時期が近づいているカート リッジがあります。詳しくは、 [消耗品/カウンタ情報] ダイア ログで確認してください。	トナーカートリッジまたはドラ ムカートリッジの交換時期が近 づいたとき	 ・プリントは継続できます ・「消耗品/カウンタ情報」ダイ アログボックスで交換時期が 近づいたカートリッジを確認 します。トナーカートリッジが 交換時期に近づいているとき は、新品のトナーカートリッジ を用意してください。 ・大量のプリントをするときは、 トナーカートリッジを交換す ることをおすすめします
トナーカートリッジの交換が必 要です。(<トナーの色>*) *: <トナーの色>には、イエ ロー、マゼンタ、シアンが表 示されます(複数表示される 場合もあります)。	ブラック以外のトナーカート リッジが寿命になったとき	 ・モノクロプリントのみできます。 ・カラープリントするときは表示された色のトナーカートリッジを新品のトナーカートリッジに交換してください。
トナーカートリッジの交換が必 要です <トナーの色>*のトナーカート リッジが寿命になりました。ト ナー交換キーを押して、カバー を開けてから、トナーカート リッジを交換してください。 *: <トナーの色>には、ブラッ ク、イエロー、マゼンタ、シ アンが表示されます(複数表 示される場合もあります)。	ブラックのトナーカートリッジ が寿命になったとき	 ・プリンタは停止し、継続してプリントすることはできません ・表示された色のトナーカートリッジを新品のトナーカートリッジに交換してください

① 重要 印字がかすれたり、印字むらが出るときは、メッセージが表示されなくても、トナーカートリッジの寿命がきていることが原因です。印字品質が低下したら、そのまま使い続けずに新品のトナーカートリッジと交換してください。

- ・ブラック (EP-87 Toner Cartridge Black): A4 またはレターサイズの用紙の場合で約5,000枚
- ・イエロー、マゼンタ、シアン (EP-87 Toner Cartridge Yellow、EP-87 Toner Cartridge Magenta、EP-87 Toner Cartridge Cyan): A4 またはレターサイズの 用紙の場合で約 4,000 枚

[消耗品/カウンタ情報] ダイアログボックスの表示について

トナーカートリッジの交換時期を知る目安として、プリンタステータスウィンドウに [消耗品/カウンタ情報]ダイアログボックスがあります。[消耗品/カウンタ情報]ダイアログボックスには、各色のトナーカートリッジの状態が表示されます。

[消耗品/カウンタ情報] ダイアログボックスの表示方法

1 プリンタステータスウィンドウを表示します。

プリンタステータスウィンドウの表示方法は、「プリンタステータスウィンドウの表示方法」(→ P.4-72)を参照してください。

2 [ふ]](消耗品/カウンタ情報)をクリックします。

[オプション] メニューから [消耗品/カウンタ情報] を選択しても、[消耗品/カウンタ 情報] ダイアログボックスを表示することができます。

Scanon LASER SHOT LBP-2410	
ジョブ(J) オプション(S) ヘルブ(H)	
🗐 印刷できます	
	×
印刷中ジョブ詳細	
	11 🕨 🕕
タイトル 内容 ドキュメント名 ユーザ名 コンピュータ名	
USBPRN01	

[消耗品/カウンタ情報]ダイアログボックスが表示されます。

消耗品/カウンタ情報	? 🗙
トナーカートリッジ情報	
२७७२ः 💑	使用できます
マゼンタ:	使用できます
	使用できます
ブラック:	使用できます
ドラムカートリッジ情報	
	使用できます
総印刷ページ数	
モノクロ:	117 ページ
フルカラー:	519 ページ

アイコンの意味は以下のとおりです(ブラックのトナーカートリッジを例に説明します)。

アイコン	意味
000 000	通常の使用できる状態です。
	トナーカートリッジの寿命が近づいています。交換用のトナーカート リッジを用意してください。
000 000	トナーカートリッジが寿命になりました。トナーカートリッジを交換し てください。
	トナーカートリッジが装着されていません。

トナーカートリッジの交換

プリンタステータスウィンドウに「トナーカートリッジの交換が必要です」と表示されたときは、表示された色のトナーカートリッジを新品のトナーカートリッジに交換してください。

- ▲警告 使用済みのトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーカートリッジ内に 残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
- ▲注意 トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに 水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあり ます。
- ① 重要 必ず本プリンタ専用のトナーカートリッジを使用してください。

1 (トナー交換)を2秒間押します。



トナーカートリッジホルダが回転し、寿命になったトナーカートリッジを交換位置まで移動します。

2 プリンタの動作音が止まったら、上カバーを開けます。

上カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。







交換する色のトナーカートリッジが交換位置まで来ていない場合は、一度上カバーを閉め、 プリンタの動作音が止まってから再度上カバーを開けます。交換する色のトナーカート リッジが交換位置に来るまで、上カバーの開閉を繰り返してください。

4 トナーカートリッジをプリンタから取り出します。

トナーカートリッジの取っ手を持って、まっすぐ上に取り出します。



5 交換する色のトナーカートリッジを保護袋から取り出します。

保護袋はトナーカートリッジを傷つけないように、はさみなどで切って開けます。



- 重要
 トナーカートリッジが入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プリンタのメンテナンスなど、トナーカートリッジを取り出すときに必要になります。
 - •電気接点部やセンサーなど指定された以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になります。



トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと左右に 5~6回振り
 ①、次に上下に 5~6回振って ②、内部のトナーを均一にならします。



● 重要
 トナーが均一でないと、印字品質が低下します。この操作は必ず行ってください。
 トナーカートリッジはゆっくり振ってください。ゆっくり振らないとトナーがこぼれることがあります。

7 保護カバーを取り外します。

保護カバーは、図のように取っ手を持って取り外します。



●重要 ・現像ローラは、持ったり触れたりしないでください。印字品質が低下します。また、トナーカートリッジメモリに衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原因になることがあります。



- 取り外した保護カバーは、捨てずに保管しておいてください。プリンタのメンテナンスな ど、トナーカートリッジを取り出すときに必要になります。
- 8 トナーカートリッジを平らな場所に置き、トナーカートリッジを押さえ ながらシーリングテープ(長さ約45cm)を引き抜きます。

シーリングテープは、タブを持ちまっすぐに引き抜きます。



- ▲注意 シーリングテープを勢いよく引き抜いたり、途中で止めたりするとトナーが飛び散ること があります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してくだ さい。
- 重要 ・曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で 切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。



- シーリングテープは最後まで完全に引き抜いてください。シーリングテープがトナーカートリッジ内に残っていると、印字不良の原因になります。
- •引き抜いたシーリングテープは、地域の条例にしたがって処分してください。

9 トナーカートリッジの取っ手を持って、本体に取り付けます。

トナーカートリッジの三角マークを本体の三角マークに合わせて取り付けます。



トナーカートリッジが正しく取り付けられると、トナーカートリッジとトナーカートリッジホルダに貼られているシールが図のように合います。



10 上カバーを閉めます。

上カバーは取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。



トナーカートリッジホルダが回転します。

11 プリンタの動作音が止まったら、 (トナー交換)を2秒間押します。



しばらくするとトナーランプが消え、印刷可ランプ(青色)が点灯します。



使用済みトナーカートリッジ回収のお願い



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みトナーカートリッジの回収を推進して います。

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

Canon

つきましては、キヤノンによる"環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛 同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済となったトナーカートリッジ を、お近くの回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓口をご用意いたしております。

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めてお ります。

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いた だけます。

キヤノンサポートページ canon.jp/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みトナーカー トリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してくださ い。



トナーカートリッジ取り扱いのご注意

トナーカートリッジは、精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取り扱いは、破損や 印字品質低下の原因になることがあります。トナーカートリッジの取り付けや取り外しを行 うときは、次の点に気を付けて取り扱ってください。

- ▲警告 使用済みのトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーカートリッジ内に 残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
- ▲注意 トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに 水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあり ます。

・プリンタの修理のためにトナーカートリッジをプリンタから取り出したときは、すみやかに保護カバーを取り付け、トナーカートリッジを梱包してあった保護袋に入れるか、厚い布で包んでください。



電気接点部やセンサーなど指定された以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になります。



• 現像ローラは、持ったり触れたりしないでください。印字品質が低下します。また、ト ナーカートリッジメモリに衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の 原因になることがあります。



5

日常のメンテナンス

トナーカートリッジを取り扱う際は、図のように正しく持って取り扱ってください。立てたり、裏返したりしないでください。



- 絶対に分解や改造などをしないでください。
- トナーカートリッジを急激な温度変化にさらすと、内部や外部に水滴が付着する(結露) ことがあります。寒い場所に保管してあった新品のトナーカートリッジを暖かい場所で取 り付けるときなどは、保護袋を開封せずに2時間以上置き、周囲の温度に慣らしてから 開封してください。
- 交換用に購入したトナーカートリッジは、パッケージに記載された有効期間内に使用してください。
- •交換用のトナーカートリッジは、キヤノン純正品をお使いになることをおすすめします。

トナーカートリッジの保管について

交換用にお求めになったトナーカートリッジや、修理時に取り出したトナーカートリッジは、次のような点に気を付けて保管してください。

- 重要
 新品のトナーカートリッジは、実際に使用するときまで保護袋から取り出さないください。
 - •プリンタの修理のためにトナーカートリッジをプリンタから取り出したときは、すみやかに保護カバーを取り付け、トナーカートリッジを梱包してあった保護袋に入れるか、厚い布で包んでください。



- 立てたり、裏返しにしないでください。プリンタにセットするときと同じ向きで保管して ください。
- 直射日光の当たる場所は避けてください。
- 高温多湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けてください。
 保管温度範囲:0~35℃
 保管湿度範囲:35~85%RH(相対湿度・結露しないこと)

- アンモニアなどの腐食性のガスが発生する場所や、空気に塩分が多く含まれている場所、 ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

■ 結露とは

保管湿度範囲内でも、外気との温度差によってトナーカートリッジ外部や内部に水滴が 付着することがあります。この、水滴が付着する状態を結露といいます。結露はトナー カートリッジの品質に悪影響をおよぼします。 ドラムカートリッジの交換方法や取り扱い、保管時のご注意について説明しています。

メッセージが表示されたときは

ドラムカートリッジは消耗品です。ドラムカートリッジが寿命に近づくと、プリンタステータスウィンドウにメッセージが表示されますので、メッセージに応じて対処してください。

メッセージ	表示される時期	内容および対処
交換時期が近づいているカート リッジがあります。詳しくは、 [消耗品/カウンタ情報] ダイア ログで確認してください。	トナーカートリッジまたはドラ ムカートリッジの交換時期が近 づいたとき	 ・プリントは継続できます ・「消耗品 / カウンタ情報」ダイアログボックスで交換時期が近づいたカートリッジを確認します。ドラムカートリッジが交換時期に近づいているときは、新品のドラムカートリッジを用意してください。 ・大量のプリントをするときは、ドラムカートリッジを換することをおすすめします
ドラムカートリッジの交換が必 要です	ドラムカートリッジが寿命に なったとき	 ・プリンタは停止し、継続してプリントすることはできません ・ドラムカートリッジを新品のドラムカートリッジに交換してください

- ≪ メモ 本プリンタ用ドラムカートリッジ (EP-87 Drum Cartridge) の寿命は、次のようになっています。この枚数はプリントする際の設定や条件によって少なくなることがあります。
 - ・カラープリント: A4 またはレターサイズの用紙の場合で約 5,000 枚
 - ・モノクロプリント: A4 またはレターサイズの用紙の場合で約 20,000 枚*
 - * キヤノン評価基準において A4 サイズの普通紙を連続印刷した場合の枚数です。間欠印刷、用紙 タイプ、用紙サイズによっては、半分程度の枚数になることがあります。(間欠印刷とは一定の 間隔をおいた印刷のことをさします。) 目安は次のとおりです。 4 枚間欠の場合:約 19,000 枚
 - 2枚間欠の場合:約13,500枚

[消耗品/カウンタ情報] ダイアログボックスの表示について

ドラムカートリッジの交換時期を知る目安として、プリンタステータスウィンドウに [消耗品/カウンタ情報]ダイアログボックスがあります。[消耗品/カウンタ情報]ダイアログボックスには、ドラムカートリッジの状態が表示されます。

[消耗品/カウンタ情報] ダイアログボックスの表示方法

1 プリンタステータスウィンドウを表示します。

プリンタステータスウィンドウの表示方法は、「プリンタステータスウィンドウの表示方法」(→ P.4-72)を参照してください。

2 [ふ]](消耗品/カウンタ情報)をクリックします。

[オプション] メニューから [消耗品/カウンタ情報] を選択しても、[消耗品/カウンタ 情報] ダイアログボックスを表示することができます。

【●Canon LASER SHOT LBP-2410 ジョブ(少) オブション(⑤) ヘルプ(丹)	_
印刷できます	
	X
印刷中ジョブ詳細	
J	
タイトル 内容	
トキュメント名 フーザ名	
コンピュータ名	
USBPRN01	

[消耗品/カウンタ情報]ダイアログボックスが表示されます。

消耗品/カウンタ情報	? ×
トナーカートリッジ情報	
<i>27</i> 2: <mark>55</mark>	使用できます
マゼンタ: 💏	使用できます
	使用できます
ブラック:	使用できます
ドラムカートリッジ情報	
<u> </u>	使用できます
総印刷ページ数	
モノクロ:	117 ページ
フルカラー :	519 ページ
	<u> </u>

アイコンの意味は以下のとおりです。

アイコン	意味
	通常の使用できる状態です。
	ドラムカートリッジの寿命が近づいています。交換用のドラムカート リッジを用意してください。
	ドラムカートリッジが寿命になりました。ドラムカートリッジを交換し てください。
	ドラムカートリッジが装着されていません。

ドラムカートリッジの交換

プリンタステータスウィンドウに「ドラムカートリッジの交換が必要です」と表示されたときは、ドラムカートリッジを新品のドラムカートリッジに交換してください。

- ▲警告 使用済みのドラムカートリッジを火中に投じないでください。ドラムカートリッジ内に 残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
- ▲注意 ・トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに 水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあり ます。
 - •上カバー内部の電気接点部やギヤには、絶対に触れないでください。感電やけがの原因に なります。



- 重要 •必ず本プリンタ専用のドラムカートリッジを使用してください。
 - ドラムカートリッジの交換時には、プリンタ内部の清掃を行いますので、乾いた柔らかい 布を用意しておいてください。

1 上カバーを開けます。

上カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。



2 ドラムカートリッジをプリンタから取り出します。

ドラムカートリッジを矢印の方向に止まるまで押してから①、まっすぐ上に取り出します ②。





3 乾いた柔らかい布で、ローラの手前にある透明なシートに付いている紙 粉やトナーをふき取ります。





- 重要 ・透明なシートは、無理にめくったり傷つけたりしないようにしてください。
 - 水や中性洗剤を含ませた布は使用しないでください。
 - •プリンタ内部の部品に触れないように、気を付けて清掃してください。



保護袋はドラムカートリッジを傷つけないように、はさみなどで切って開けます。



重要
 ・ドラムカートリッジが入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プリンタのメンテナンスなど、ドラムカートリッジを取り出すときに必要になります。

 内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質が低下します。絶対に手で 触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。



• ドラムカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。





①と②の梱包材は、取っ手に指を掛け矢印の方向へ引き抜きます。



③と④の梱包材は、止まるまで矢印の方向に回してから引き抜きます。



⑤と⑥の梱包材は、取っ手を持って取り外します。



⑦ の梱包材は、図のように取っ手を持って取り外します。



重要
 ・電気接点部は、持ったり触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。



転写ベルトは、持ったり触れたりしないでください。印字品質が低下します。また、ドラムカートリッジメモリに衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原因になることがあります。



- ドラムカートリッジは、梱包材を取り外した状態で放置せず、できるだけ早く本体に取り 付けてください。
- 取り外した梱包材は、地域の条例にしたがって処分してください。

6 ドラムカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。

ドラムカートリッジの三角マークを本体の三角マークに合わせて差し込みます①。


ドラムカートリッジを手前に倒してロックします②。





ドラムカートリッジは図のような状態になるまで確実にロックしてください。



7 上カバーを閉めます。

上カバーは取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。



使用済みドラムカートリッジ回収のお願い



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みドラムカートリッジの回収を推進して います。

′ この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

つきましては、キヤノンによる"環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛 同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済となったドラムカートリッジ を、お近くの回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓口をご用意いたしております。

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めてお ります。

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いた だけます。

キヤノンサポートページ canon.jp/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みドラムカー トリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してくださ い。



ドラムカートリッジ取り扱いのご注意

ドラムカートリッジは、光に敏感な部品や精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取り扱いは、破損や印字品質低下の原因になることがあります。ドラムカートリッジの取り付けや取り外しを行うときは、次の点に気を付けて取り扱ってください。

- ▲警告 使用済みのドラムカートリッジを火中に投じないでください。ドラムカートリッジ内に 残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
- ▲注意 トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに 水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあり ます。
- 重要 ・内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質が低下します。絶対に手で 触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。



•ドラムカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。



- プリンタの修理のためにドラムカートリッジをプリンタから取り出したときは、すみやかにドラムカートリッジを梱包してあった保護袋に入れてください。
- •電気接点部は、持ったり触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。



転写ベルトは、持ったり触れたりしないでください。印字品質が低下します。また、ドラムカートリッジメモリに衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原因になることがあります。



ドラムカートリッジを取り扱う際は、図のように正しく持って取り扱ってください。立てたり、裏返したりしないでください。



絶対に分解や改造などをしないでください。

- ドラムカートリッジを急激な温度変化にさらすと、内部や外部に水滴が付着する(結露) ことがあります。寒い場所に保管してあった新品のドラムカートリッジを暖かい場所で取 り付けるときなどは、保護袋を開封せずに2時間以上置き、周囲の温度に慣らしてから 開封してください。
- 交換用に購入したドラムカートリッジは、パッケージに記載された有効期間内に使用してください。
- 交換用のドラムカートリッジは、キヤノン純正品をお使いになることをおすすめします。

ドラムカートリッジの保管について

交換用にお求めになったドラムカートリッジや、修理時に取り出したドラムカートリッジは、次のような点に気を付けて保管してください。

- 重要 ・新品のドラムカートリッジは、実際に使用するときまで保護袋から取り出さないください。
 - メンテナンスなどのために使用中のドラムカートリッジを取り出したときは、すみやかに 梱包してあった保護袋に入れるか、厚い布で包んで保管してください。
 - 直射日光の当たる場所は避けてください。
 - 高温多湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けてください。
 保管温度範囲:0~35℃
 保管湿度範囲:35~85%RH(相対湿度・結露しないこと)
 - アンモニアなどの腐食性のガスが発生する場所や、空気に塩分が多く含まれている場所、 ほこりの多い場所での保管は避けてください。
 - 幼児の手の届かないところに保管してください。

■ 結露とは

保管湿度範囲内でも、外気との温度差によってドラムカートリッジ外部や内部に水滴が 付着することがあります。この、水滴が付着する状態を結露といいます。結露はドラム カートリッジの品質に悪影響をおよぼします。

プリンタのキャリブレーションを行う

プリントした色味が以前と変わってしまったときには、次の手順でプリンタのキャリブレーションを行います。

✓ メモ ここでは、Windows 98 をお使いの場合の画面で説明しています。



Windows 98/Me/2000 の場合は、[スタート] メニュー→ [設定] → [プリンタ] の順 でクリックします。 Windows XP Professional の場合は、[スタート] メニュー→ [プリンタと FAX] の順 でクリックします。 Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] メニュー→ [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] の順でクリックします。

[プリンタ]または [プリンタと FAX] フォルダが表示されます。

2 [Canon LASER SHOT LBP-2410] アイコンを選択し、[ファイル]
 メニューから [プロパティ] (Windows 98/Me の場合)、[印刷設定]
 (Windows 2000/XP の場合)を選択します。



プリンタの [プロパティ] ダイアログボックスが表示されます。



Canon LASER SHOT LBP-2410のプロパティ	? ×			
全般 詳細 色の管理 共有 ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質 デバイスの設定				
お気に入り(E): 🚺 標準設定 🔍 🔐 🔟 💩 印刷 🔍				
- 原稿サイズ(S): A4	•			
📥 出力用紙サイズ②: 原稿サー	イズと同じ 👤			
部数②: 13	音 部 (1~999)			
印刷の向き(1): A の縦	AC横			
ページレイアウト (1): 1ページ/枚	(標準)			
□ 倍率を指定(M): 100 ÷ %	(25~-200)			
A4(倍率:自動) □ スタンプ(W): マル秘	v			
設定確認⊻	スタンプ編集の			
ユーザ定義用紙(U) ページ修飾(V)	標準に戻す(R)			
OK キャンセル 適用(A) ヘルプ			

プリンタステータスウィンドウが表示されます。

4 プリンタステータスウィンドウの [オプション] メニューから [ユーティ リティ] → [キャリブレーション] を選択します。

st Canon 😪	LASER SHOT LBP-2410	
ジョブ(リ)	オブション(S) ヘルプ(H)	
	環境設定(F)	
	用紙サイズの登録(6)	
and the second	消耗品/カウンタ情報(の)	
	最新の情報("更新(R)	
	additional managements	
6	ユーティリティ(山)	BU N. 8763
		キャリブレーション(B)
	<u>a</u>	
		_
-	,	
印刷中ジ	ョブ言羊糸田	
タイトル	内容	
1/1/11	ント名	
ユーザネ	3	
7782	- 4名	
1-201		
キャリブレー	ションを実行します。	

キャリブレーションがはじまります。 約 65 秒かかります。しばらくお待ちください。



プリントした用紙の表面や裏面に黒点状の汚れが付着するような場合は、次の手順で定着 ローラを清掃してください。清掃することで、画像不良の発生を防止します。定着ローラの 清掃は、まず A4 サイズの用紙に図のようなクリーニングページをプリントします。そのク リーニングページを手差しトレイから給紙して、定着ローラの清掃を行います。



🕛 重要 🛛 A4 🖞

A4 サイズの用紙以外に、クリーニングページをプリントすることはできません。A4 サイズの用紙をご用意ください。

1 手差しトレイを開けます。

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。









3 手差しトレイに A4 サイズの用紙を 1 枚セットします。



4 プリンタステータスウィンドウを表示します。

プリンタステータスウィンドウの表示方法は、「プリンタステータスウィンドウの表示方 法」(→ P.4-72) を参照してください。

Canon LASER SHOT LBP-2410	_ 🗆 ×
ショフ(U) オブション(S) ヘルブ(H)	
印刷できます	<u>a</u> 🗇
	A
印刷中ジョブ詳細	
タイトル 内容 ドキュメント名	
ユーザ名	
コンピュータ名	
USBPRN01	

5 [オプション] メニューから [ユーティリティ] → [クリーニング] を選択します。

🕌 Canon	LASER SHOT LBP-2410	
ジョブ(」)	オプション(S) ヘルプ(U)	
S	環境設定(F) 用紙サイズの登録(G) 消耗品/カウンタ情報(C)	<u>.</u>
	取用の自動に更利いた	
6	ユーティリティ(山)	クリーニング(Q)
印刷中ジ	ョブ言羊細	
タイトル	内容	
ドキュメ	い名	
ユーザネ	3	
J)Ľ1	一夕名	
クリーニング	を実行します。	

クリーニングページがプリントされます。



6 クリーニングページのプリント面を下にして、矢印が奥になるように手 差しトレイにセットします。

手差しトレイにあらかじめ用紙がセットされている場合は、クリーニングページのセット 後、[▶](再開)をクリックします。



用紙がゆっくりと送られて、定着ローラの清掃を開始します。

● メモ ・クリーニングの実行には、約3分かかります。

• クリーニングは中止することができません。完了するまでお待ちください。

プリンタを清掃する

本プリンタを長期間お使いいただいている間に、本体外部にほこりや汚れが付着したとき は、清掃してください。プリンタの清掃は、故障や感電事故を避けるため、次の点に気を付 けて行ってください。

- ▲警告 ・清掃のときは、電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。火災や感電の原因になります。
 - アルコールやベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性溶剤 が製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
- ●重要 ・本体のプラスティックが変質したり、ひびが入ることがありますので、絶対に水または水で薄めた中性洗剤以外のクリーニング溶液を使用しないでください。
 - 中性洗剤は必ず水で薄めてご使用ください。
 - •本プリンタには、注油の必要はありません。絶対に注油しないでください。
 - 1 電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし①、電源プラグを電源 コンセントから抜き、アース線を専用のアース線端子から取り外します ②。



2 水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布をかたく絞り、汚れ をふき取ります。

中性洗剤を使用したときは、必ずあとから水を含ませた柔らかい布で洗剤をふき取ってく ださい。



- **3** 汚れが落ちたら、乾いた柔らかい布で水分をふき取ります。
- **4** 完全に乾いたら、アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源 コンセントへ接続します。

プリンタを移動する

メンテナンスや移転などで本プリンタを移動するときは、必ず以下の内容を守り、手順にし たがって移動させてください。

- ▲警告 ブリンタ本体を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜き、インタフェー スケーブルを取り外してください。そのまま移動すると、電源コードやインタフェース ケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。
- ▲注意 ・本プリンタは、約 20.7kg (本体:約 15kg /トナーカートリッジ×4:約 3.2kg /ドラ ムカートリッジ:約 2.5kg) あります。腰などを痛めないように注意して持ち運んでく ださい。
 - •絶対に本体前面や排紙口、本体背面など、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。落としてけがの原因になることがあります。





プリンタ本体を移動する

次の手順でプリンタを移動します。250枚ペーパーフィーダが取り付けられている場合は、 「250枚ペーパーフィーダが取り付けられている場合」(→次項目)を参照してください。

1 電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし①、電源プラグを電源 コンセントから抜き、アース線を専用のアース線端子から取り外します ②。



2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外します。

3 プリンタ本体を持ち運びます。

プリンタは本体両側面の運搬用取っ手に手を掛けて、両手でしっかり持ってください。





▲注意 プリンタはゆっくりと慎重におろしてください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。



・
重要
設置場所には、オプション品の取り付けやケーブルの接続などを行うためのスペースを確 保しておいてください。

250 枚ペーパーフィーダが取り付けられている場合

オプションの 250 枚ペーパーフィーダが取り付けられているときは、次の手順で 250 枚 ペーパーフィーダを取り外してから、プリンタを移動します。

▲注意 ・オプションの 250 枚ペーパーフィーダが取り付けられている状態でプリンタを移動しな いでください。



 絶対に、給紙カセットや本体背面など、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。 落としてけがの原因になることがあります。





電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし ①、電源プラグを電源 コンセントから抜き、アース線を専用のアース線端子から取り外します 2.





3 プリンタ本体をペーパーフィーダから取り外します。

プリンタは本体両側面の運搬用取っ手に手を掛けて、両手でしっかり持ってください。





4 ペーパーフィーダを設置場所に運びます。

ペーパーフィーダは図のように、左右の取っ手を持って運んでください。



雪要 設置場所には、ケーブルの接続などを行うためのスペースを確保しておいてください。

5 プリンタ本体をペーパーフィーダにゆっくりと載せます。

プリンタの運搬用取っ手とペーパーフィーダのくぼみが合うように載せます。



- ▲注意 プリンタはゆっくりと慎重にペーパーフィーダに載せてください。手などを挟むと、けが の原因になることがあります。
 - **6** すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続します。
 - **7** アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

プリンタの取り扱いについて

本プリンタは、いろいろな電子部品や精密な光学部品を多く使用しています。以下の内容を よくお読みいただき、気を付けて取り扱ってください。

- 🕛 重要
- 本プリンタの取り扱いについては、「安全にお使いいただくために」(→ P.xiii) もお読み ください。

プリンタの取り扱いのご注意

つねに最良の状態でプリントできるように、次の事項をお守りください。

 重要
 プリンタや手差しトレイなどの上に重いものを置かないでください。プリンタが破損する 原因になります。



- •上カバーは、必要以上の時間開けたままにしないでください。直射日光や強い光が当たる と、プリントの品質が低下する原因になります。
- プリント中に振動を与えないでください。印字品質が低下することがあります。



- プリント中は、絶対にプリンタの上カバーを開けないでください。故障の原因になります。
- •手差しトレイ、サブ排紙トレイやプリンタの上カバーは、ていねいに開閉してください。 プリンタ破損の原因になります。
- 本プリンタにホコリ除けのカバーをかけるときは、電源スイッチをオフにして、本体の温度が十分に下がってから行ってください。
- 長期間使用しないときは、電源コードのプラグを電源コンセントから抜いてください。
- 化学薬品を使用している場所では、使用・保管しないでください。

プリンタ保管時のご注意

本プリンタを長期間使用しないときは、以下の環境で保管してください。

- ・温度が0~35℃の範囲内の場所
- •湿度が35~85%RH(相対湿度)の範囲内で、結露しない場所

5 日常のメンテナンス

オプション品について



この章では、オプション品の紹介と取り付けかたについて説明しています。

オプション品について 250枚ペーパーフィーダ ネットワークボード	
250 枚ペーパーフィーダの取り付け	6-3
設置スペース	6-3
パッケージの内容を確認する	6-4
250 枚ペーパーフィーダを取り付ける	6-4
250 枚ペーパーフィーダを取り外す	6-9
ネットワークボード(AXIS 1611)の取り付け	6-10
パッケージの内容を確認する	6-11
ケーブルを用意する	6-11
各部の名称とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-12
ネットワークボードを取り付ける	6-12
ネットワークボードを取り外す	6-17

オプション品について

本プリンタの機能をフルに活かしてお使いいただくために、次のようなオプション品を用意 しています。必要に応じてお買い求めください。オプション品については、本プリンタをお 買い求めになった販売店にお問い合わせください。

250枚ペーパーフィーダ

250 枚ペーパーフィーダはプリンタ本体の底面に取り付けることができます。250 枚ペー パーフィーダの給紙カセットには、A4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブサ イズの普通紙を最大で約 250 枚(64g/m² の用紙)までセットできます。



ネットワークボード

オプションのネットワークボード (AXIS 1611) を装着すると、LBP-2410 をネットワーク直結プリンタとしてお使いになることができます。

AXIS 1611 の詳細については、アクシスコミュニケーションズ(株)のホームページ (http://www.axiscom.co.jp/)を参照してください。



250 枚ペーパーフィーダの取り付け

設置スペース

本プリンタに 250 枚ペーパーフィーダを装着して使用する場合の各部の寸法、および周囲 に必要な寸法、足の位置は次のようになっています。



パッケージの内容を確認する

250 枚ペーパーフィーダを設置する前に、パッケージに以下のものがすべて揃っているか を確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがあった場合は、お買い 求めの販売店までご連絡ください。



250 枚ペーパーフィーダを取り付ける

250 枚ペーパーフィーダは以下の手順でプリンタの底面に取り付けます。

- ▲警告 250 枚ペーパーフィーダを取り付けるときは、必ずプリンタの電源をオフにし、電源プ ラグを抜き、プリンタ本体に接続されているすべてのインタフェースケーブルや電源コー ド、アース線を取り外してください。そのまま作業を行うと、電源コードやインタフェー スケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 重要
 ペーパーフィーダのコネクタやローラには触れないでください。故障や給紙不良の原因に なります。



- 250 枚ペーパーフィーダには輸送時の振動や衝撃から装置を守るために、テープや梱包 材が取り付けられています。必ず梱包材を取り外してからご使用ください。
- 250 枚ペーパーフィーダの運搬や修理の際には、梱包材が必要になりますので、大切に 保管してください。

1 電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし①、電源プラグを電源 コンセントから抜き、アース線を専用のアース線端子から取り外します ②。



- 2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外します。
- 3 プリンタ本体を設置場所から移動します。

プリンタの本体両側面の運搬用取っ手に手を掛けて、両手でしっかり持ってください。



▲注意 ・本プリンタは、約 20.7kg (本体:約 15kg /トナーカートリッジ×4 :約 3.2kg /ドラ ムカートリッジ:約 2.5kg) あります。腰などを痛めないように注意して持ち運んでく ださい。 • 絶対に本体前面や排紙口、本体背面など、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。落としてけがの原因になることがあります。



本プリンタは、本体背面側が重くなっています。持ち上げるときにバランスをくずさないよう注意してください。落としてけがの原因になることがあります。



4 ペーパーフィーダを設置場所に運びます。

ペーパーフィーダは図のように、左右の取っ手を持って運んでください。











7 給紙カセットのプレートを押しながら ①、梱包材を左に回して取り外します ②。







9 プリンタ本体をペーパーフィーダにゆっくりと載せます。

プリンタの搬送用取っ手とペーパーフィーダのくぼみが合うように載せます。



- ▲注意 プリンタはゆっくりと慎重にペーパーフィーダに載せてください。手などを挟むと、けが の原因になることがあります。
 - 10 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続します。
 - 11 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 します。
- 重要 用紙のセットのしかたは、「給紙カセットからプリントする」(→ P.2-41)を参照してく ださい。
 - •ペーパーフィーダの設置後、はじめて給紙力セットに用紙をセットするときは、必ずプリ ンタの電源を一度入れてから行ってください。

250枚ペーパーフィーダを取り外す

ペーパーフィーダの取り外しは、次の手順で行います。

- ▲警告 ペーパーフィーダを取り外すときは、必ずプリンタの電源をオフにし、電源プラグを抜き、プリンタ本体に接続されているすべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外してください。そのまま作業を行うと、電源コードやインタフェースケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。
- ① 重要 プリンタの移動や修理の際は、ペーパーフィーダを取り外してください。
 - 1 電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜き、アース線を専用のアース線端子から取り外します。
 - 2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外します。
 - **3** プリンタを持ち上げて、ペーパーフィーダから取り外します。
 - **4** ペーパーフィーダを移動します。
 - 5 プリンタ本体を設置場所へ戻します。
 - **6** すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続します。
 - 7 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

ネットワークボード(AXIS 1611) の取り付け

オプションのネットワークボード (AXIS 1611) を装着すると、LBP-2410 をネットワーク直結プリンタとしてお使いになることができます。

AXIS 1611 の詳細については、アクシスコミュニケーションズ(株)のホームページ (http://www.axiscom.co.jp/)を参照してください。



6 オプション品について

パッケージの内容を確認する

ネットワークボードを取り付ける前に、パッケージに以下のものがすべて揃っているかを確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがあった場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。



 ダメモ 本ネットワークボードには、LAN ケーブルは付属していません。お使いのネットワーク に合わせてご用意ください。

、ケーブルを用意する

本ネットワークボードをプリンタに取り付け、ネットワークに接続して使用する場合、接続 するネットワークの種類に応じて次のような LAN ケーブルが必要です。あらかじめこれら のケーブルを準備してから作業を行ってください。

■ 10Base-T Ethernet ネットワークに接続する場合

UTP カテゴリ 3、4、5 ケーブル(両端に RJ45 コネクタが付いたシールドなしより対 線)、または STP カテゴリ 3、4、5 ケーブル(両端に RJ45 コネクタが付いたシール ドありより対線)が必要です。

■ 100Base-TX Ethernet ネットワークに接続する場合

UTP カテゴリ 5 ケーブル (両端に RJ45 コネクタが付いたシールドなしより対線)、または STP カテゴリ 5 ケーブル (両端に RJ45 コネクタが付いたシールドありより対線) が必要です。

- 重要 •本ネットワークボードは、上記以外のネットワークには接続できません。
 - プリンタを接続するハブの空きポートを確認してください。空きポートがない場合は、ハ ブの増設が必要になります。

6 オプション品について

各部の名称とはたらき



① プリンタ接続コネクタ

プリンタと接続するコネクタです。コネクタには直 接手を触れないでください。

② LAN コネクタ

10Base-T/100Base-TXのLANケーブル接続部 です。

③ ステータスランプ

ネットワークボードの状態を示すランプです。LAN ケーブルを抜いた状態でランプが点滅している場合 は、ネットワークボードに異常があります。

④ 電源ランプ

プリンタの電源を入れると点灯します。プリンタの 電源をオンにしてもランプが点灯しない場合は、 ネットワークボードに異常があります。

⑤ MAC アドレス表示ラベル

本ネットワークボードの MAC アドレスが記載され ています。

ネットワークボードを取り付ける

ネットワークボードは以下の手順でプリンタ背面の拡張ボードスロットに取り付けます。

- ▲注意 ・ネットワークボードを取り付けるときは、必ずプリンタの電源をオフにし、プリンタ本体に接続されているすべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外してから作業を行ってください。そのまま作業を行うと、感電の原因になることがあります。
 - ネットワークボードの取り扱いには注意してください。ネットワークボードの角や部品の 鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあります。
- ① 重要 ネットワークボードには、静電気に敏感な部品などが使用されています。静電気による破損を防止するために、取り扱いに当たっては次のことをお守りください。
 - · 一度室内の金属部分に手を触れ、体の静電気を逃がしてから作業してください。
 - ・作業中に、ディスプレイなどの静電気を発生しやすいものに、触れないでください。
 - ・ネットワークボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 - ・静電気の影響を避けるために、ネットワークボードは取り付ける直前まで保護袋から取り出さないでください。また、保護袋はネットワークボードを取り外すときに必要になります。捨てないで保管しておいてください。
- ※ メモ ネットワークボードの取り付け作業には、プラスドライバが必要です。あらかじめネジに 合ったサイズのものをご用意ください。

1 電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし①、電源プラグを電源 コンセントから抜き、アース線を専用のアース線端子から取り外します ②。



- 2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外します。
- **3** 拡張ボードスロットの上下2本のネジを外して、保護板を取り外します。



取り外した 2 本のネジは、ネットワークボードの取り付けに使用します。また、取り外した保護板は、ネットワークボードを外したときに必要になります。なくさないように保管しておいてください。

4 ネットワークボードを拡張ボードスロットに差し込みます。

ネットワークボードは、金属製のパネル部分を持ち、ボードを拡張ボードスロット内部の ガイドレールに合わせて差し込みます。



- 重要 ・ネットワークボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 - ネットワークボードのプリンタ接続コネクタを、拡張ボードスロット内部のコネクタに、 しっかりと確実に押し込んでください。

5 ネットワークボードの上下を手順3で取り外した2本のネジで固定しま す。



6 ネットワークボードの LAN コネクタに LAN ケーブルを接続します。

お使いのネットワークに合わせて、ネットワークボードの LAN コネクタに対応した LAN ケーブルを接続してください。



7 LAN ケーブルの反対側をハブに接続します。



- 8 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続します。
- 9 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

10 電源スイッチを押して、プリンタの電源をオンにします。



11 ネットワークボードの電源ランプが点灯していることを確認します。


ネットワークボードを取り外す

ネットワークボードの取り外しは、次の手順で行います。ネットワークボードの取り付けで 取り外した拡張ボードスロットの保護板をご用意ください。

- ▲注意 ・必ずプリンタの電源をオフにし、プリンタ本体に接続されているすべてのインタフェース ケーブルや電源コード、アース線を取り外してから作業を行ってください。そのまま作業 を行うと、感電の原因になることがあります。
 - ネットワークボードの取り扱いには注意してください。ネットワークボードの角や部品の 鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあります。
 - 1 電源スイッチを押してプリンタの電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜き、アース線を専用のアース線端子から取り外します。
 - 2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外します。
 - **3** 2本のネジを外して、ネットワークボードを取り外します。

取り外したネットワークボードは、購入時に入っていた保護袋に入れて保管してください。

- 重要

 ネットワークボードの部品やプリント配線、コネクタには直接手を触れないでください。
 取り外した2本のネジは、保護板の取り付けに使用します。
 - **4** 拡張ボードスロットの保護板を取り付け、ネジで固定します。
 - **5** すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続します。
 - 6 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

6

6 オプション品について



困ったときには

この章では、紙づまりが起こったときや印字品質に問題があるときなどの対処のしかたについて説明しています。

トラブル解決マップ	7-2
エラーランプについて	7-3
紙づまりが起こったときには 本体内部の紙づまり 本体背面の紙づまり	
ドラムカートリッジ内に用紙がつまっているときには	7-22
サービスコール表示	7-25
印字品質のトラブル	
何も印刷されないときは	
インストールのトラブル ローカルインストール時のトラブル ネットワークインストール時のトラブル	
その他のトラブル	

トラブル解決マップ

本プリンタを使用中に異常が発生したときは、次の手順にしたがってチェックしてください。





プリンタに何らかのトラブルが起こると、エラーランプ(赤色)が点灯または点滅します。



エラーランプが点灯しているときは、サービスエラーが発生していますので、「サービスコー ル表示」(→ P.7-25)を参照してください。

エラーランプが点滅しているときは、プリンタステータスウィンドウの表示にしたがって対処してください。



紙づまりが起こったときには

プリント中に紙づまりが起こると、プリンタステータスウィンドウに次のメッセージが表示 されます。

😲 Canon LASER SHOT LBP-2410	🗉 🔀 🚺 Canon LASER SHOT LBP-2410
ジョブ(J) オブション(S) ヘルブ(H)	ジョブ(J) オブション(S) ヘルブ(H)
本体内部に紙がつまりました <u>▲</u>	② 本体背面に紙がつまりました ▲ ②
以上の手順にしたがって、つまった紙を取り除いて 、1. 1. 持路トレイと給紙部を確認して、つまった紙を 取り除い 2. カバーを開けて、ドラムカートリッジを取り外す。 3. ラムを読を取り除いて、ドラムカートリッジを 元の位置に戻す。 4. カバーを開始る。	
タイトル 内容 ドキュメント名 Microsoft Word - TESTPRINT01.doc ユーザ名 suzuki コンピュータ名 CANON	タイトル 内容 ドキュメント名 Microsoft Word - TESTPRINT01.doc ユーザ名 suzuki コンピュータ名 CANON
USBPRN01	USBPRN01

表示されたメッセージに応じて、つまっている用紙を取り除いてください。

メッセージ	紙づまりの除去手順
本体内部に紙がつまりました	「本体内部の紙づまり」(→ P.7-6)
本体背面に紙がつまりました	「本体背面の紙づまり」(→ P.7-13)

- ▲警告 製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 やけどや感電の原因になります。
- ▲注意 ・上カバー内部の電気接点部やギヤには、絶対に触れないでください。感電やけがの原因に なります。



紙づまりの処理をするときは、トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください、温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。

- 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっかているトナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入ることがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。
- 紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。
- 重要 ・無理に取り除くと、用紙が破れたり、内部の装置を傷めることがあります。用紙を取り除くときは、位置ごとに正しい方向へ引き出してください。
 - 用紙が破れているときは、残りの紙片も探して取り除いてください。
 - •上カバーを開けずにつまった用紙を取り除いた場合は、エラーメッセージが消えないこと があります。このような場合は、上カバーを一度開閉してください。

本体内部の紙づまり

プリンタステータスウィンドウに「本体内部に紙がつまりました」と表示された場合は、次 の手順でつまった用紙を取り除いてください。



2 手差しトレイに紙がつまっている場合、つまっている用紙を取り除きます。



🕛 重要

つまった用紙が簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱらずに次の手順に進んでください。



● 給紙カセットを引き出します。



● つまっている用紙を取り除きます。



🕛 重要

つまった用紙が簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱらずに次の手順に進んでください。







上カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。



5 ドラムカートリッジをプリンタから取り出します。

ドラムカートリッジを矢印の方向に止まるまで押してから ①、まっすぐ上に取り出します ②。





取り出したドラムカートリッジに用紙がつまっているときは、無理に引っぱらずに「ドラ ムカートリッジ内に用紙がつまっているときには」(→ P.7-22)を参照してください。



● 重要 ・内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質が低下します。絶対に手で 触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。



ドラムカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。

•電気接点部は、持ったり触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。



です。 で で で で 定 技 点部 で 気 接 点部



• 転写ベルトは、持ったり触れたりしないでください。印字品質が低下します。また、ドラ ムカートリッジメモリに衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原 因になることがあります。





6 ドラムカートリッジを保護袋に入れます。



7 緑色のロック解除レバーを押しながら ①、つまっている用紙を取り除き ます②。









ドラムカートリッジの三角マークを本体の三角マークに合わせて差し込みます①。



ドラムカートリッジを手前に倒してロックします②。





● 重要 ドラムカートリッジは図のような状態になるまで確実にロックしてください。



10 上カバーを閉めます。

上カバーは取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。



上カバーを閉めても紙づまりのメッセージが消えないときは、まだ用紙の断片などが内部 に残っている可能性があります。再度プリンタの各部を点検し、つまっている用紙を完全 に取り除いてください。



本体背面の紙づまり

プリンタステータスウィンドウに「本体背面に紙がつまりました」と表示された場合は、次 の手順でつまった用紙を取り除いてください。





1 サブ排紙トレイを開けます。







3 上カバーを開けます。

上カバーは前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。



4 ドラムカートリッジをプリンタから取り出します。

ドラムカートリッジを矢印の方向に止まるまで押してから ①、まっすぐ上に取り出します ②。





取り出したドラムカートリッジに用紙がつまっているときは、無理に引っぱらずに「ドラ ムカートリッジ内に用紙がつまっているときには」(→ P.7-22)を参照してください。



● 重要 •内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質が低下します。絶対に手で 触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。



- ドラムカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。
- •電気接点部は、持ったり触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。 電気接点部 電気接点部
- 困ったときには

7

転写ベルトは、持ったり触れたりしないでください。印字品質が低下します。また、ドラムカートリッジメモリに衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原因になることがあります。



5 ドラムカートリッジを保護袋に入れます。



6 緑色のロック解除レバーを押しながら ①、つまっている用紙を取り除きます ②。



● 重要 上記までの操作で用紙がつまっていなかった場合、プリンタ背面の定着器内につまっている可能性があります。この場合は、手順7~9を行わずに、手順10(→P.7-18)以降にしたがって用紙を取り除いてください。また、その際、プリンタの上カバーは絶対に閉めないでください。復旧困難な紙づまりの原因になることがあります。定着器内の紙づまりを取り除いたら、手順7~9を行ってドラムカートリッジをセットしてください。

7 ドラムカートリッジを保護袋から取り出します。





ドラムカートリッジの三角マークを本体の三角マークに合わせて差し込みます①。



ドラムカートリッジを手前に倒してロックします②。





● 重要 ドラムカートリッジは図のような状態になるまで確実にロックしてください。



9 上カバーを閉めます。

上カバーは取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。



上カバーを閉めても紙づまりのメッセージが消えないときは、次の手順に進んでください。

10 紙づまりのメッセージが消えない場合は、電源スイッチを押してプリン タの電源をオフにし①、電源プラグを電源コンセントから抜き、アース 線を専用のアース線端子から取り外します②。





プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。以降の手順を行うときは、定着器が 完全に冷えてから作業を行ってください。定着器が高温のまま触れると、やけどの原因に なることがあります。



11 サブ排紙トレイを閉めます。



12 本体背面にある2つのロック解除レバーを矢印の方向に回し、ロックを解除します。



13 定着器の取っ手を持ち、取り外します。



▲注意 定着器は約 1.5kg あり、奥側が重くなっています。定着器を持つときは、取っ手をしっかりと持ってください。足などの上に落とすとけがの原因になることがあります。



14 つまっている用紙を取り除きます。



🕛 重要

用紙が定着ローラに完全に巻き付いていて用紙が取り除けない場合は、お買い求めの販売 店にご連絡ください。 15 定着器の取っ手を持ち、しっかりと奥まで取り付けます。



162つのロック解除レバーを矢印の方向に回し、ロックします。



17 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続します。

- 18 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。
- 19 電源スイッチを押して、プリンタの電源をオンにします。



電源をオンにしても紙づまりのメッセージが消えないときは、まだ用紙の断片などが内部 に残っている可能性があります。再度プリンタの各部を点検し、つまっている用紙を完全 に取り除いてください。

ドラムカートリッジ内に用紙がつまっているときには

図のようにドラムカートリッジに用紙がつまっているときは、次の手順で用紙を取り除いて ください。







2 カバーを上げ ①、つまっている用紙を取り除きます ②。







3 カバーを元の位置に戻し①、ツマミを矢印の方向に回します②。



引き続き、紙づまりの処理を行いますので、次の手順に進んでください。 「本体内部の紙づまり」を処理する場合→ P.7-10 の手順 6 「本体背面の紙づまり」を処理する場合→ P.7-16 の手順 5



プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなったときは、プリンタのエラーランプ (赤色)が点灯し、次のようなサービスコールが表示されます。



サービスコールが表示されたら、次の手順で電源を入れなおしてください。メッセージが消 えることがあります。

1 電源をいったんオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにしなおしてく ださい。



メッセージが表示されない場合は、そのままご使用になれます。再度メッセージが表示された場合は、次の手順に進んでください。

2 プリンタステータスウィンドウに表示されている4桁の英数字を書きと めます。



3 電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントから抜き、アース線を専 用のアース線端子から取り外します。





ご連絡の際には、症状および書きとめた4桁の英数字をお知らせください。

7

印字品質のトラブル

本プリンタの使用中に、トラブルと思われるような症状が起こったら、症状に応じて次のような処置をします。

- ① 重要 ・プリンタステータスウィンドウにメッセージが表示されたときは、表示されるメッセージ にしたがって対処してください。
 - ・紙づまりの場合は、「紙づまりが起こったときには」(→ P.7-4)を参照してください。
 - ここに記載されていない症状が起こったときや、記載されている処置を行ってもなおらないとき、原因がどうしてもわからないときは、「お客様相談センター」にお問い合わせください。

白いすじが入る

- 原因 ドラムカートリッジ内のドラムが劣化、あるいは損傷している
- 処置 新しいドラムカートリッジに交換してください。(→ドラムカートリッジを交換する: P.5-15)

印字が全体的に薄い

- 原因1 「トナー濃度」の設定が適当でない
- 処置 プリンタドライバで[トナー濃度]を[濃く]の方へドラッグします。
 [トナー濃度]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーザ設定]を
 選択し、[設定]ボタンをクリックして[ユーザ設定]ダイアログボックスで行います。
- 原因2 「トナー節約モードを使う」が有効になっている
- 処置 プリンタドライバで[トナー節約モードを使う]のチェックマークを消します。
 [トナー節約モードを使う]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーザ設定]を選択し、[設定]ボタンをクリックして[ユーザ設定]ダイアログボックスで行います。

印字が全体的に黒ずむ

原因1 「トナー濃度」の設定が適当でない

- 処置 プリンタドライバで[トナー濃度]を[薄く]の方へドラッグします。
 [トナー濃度]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーザ設定]を
 選択し、[設定]ボタンをクリックして[ユーザ設定]ダイアログボックスで行います。
- 原因2 プリンタが直射日光または強い光が当たる場所に設置されている
- **処 置** プリンタを直射日光または強い光が当たらない場所に移動してください。あるい は、強い光を出す光源をプリンタから離してください。

ページの一部が印刷されない

- 原因1 拡大/縮小率の設定が適当でない
- ・グロンタドライバで「倍率を指定」のチェックマークを消します。チェックマークを消すと、「原稿サイズ」と「出力用紙サイズ」に応じて拡大/縮小率が自動的に設定されます。
 「倍率を指定」の設定は、「ページ設定」ページで行います。
- 処置2 プリンタドライバで[倍率を指定]のチェックマークを付け、使用する用紙サイズに適した倍率を設定します。
 [倍率を指定]の設定は、[ページ設定]ページで行います。
- 原因2 用紙をセットする位置が合っていない
- 処置 用紙を正しくセットしてください。(→手差しトレイからプリントする:P.2-15、 給紙カセットからプリントする:P.2-41)
- 原因3 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプリントした
- **処 置** 用紙の周囲 5mm(封筒は 10mm)の範囲にはプリントできませんので、データ の周囲に 5mm 以上(封筒は 10mm 以上)の余白を取ってください。

印字位置がずれてしまう

原因1 [とじ代] が設定されている

処置 プリンタドライバで [とじ代] の設定を「0」にします。
 [とじ代] の設定は、[仕上げ] ページの [とじ代指定] ボタンをクリックして、
 [とじ代指定] ダイアログボックスで行います。

- 原因2 アプリケーションソフトの「上余白」や「用紙位置」の設定が適当でない
- 処置 アプリケーションソフトの「上余白」や「用紙位置」を正しく設定してください。(→アプリケーションソフトの取扱説明書)

ページの途中から次ページに分かれてプリントされる

- 原因 アプリケーションソフトの「行間」や「1ページの行数」の設定が合っていない
- 処置 1 ページに収まるように、アプリケーションソフトの印刷指定で「行間」や「1 ページの行数」を変更してからプリントしなおします。(→アプリケーションソフ トの取扱説明書)

用紙にしわがよる

- **原因1** オプションの 250 枚ペーパーフィーダの給紙カセットに用紙が正しくセットされていない
- 処置 給紙カセットに用紙を正しくセットしてください。(→給紙カセットからプリント する: P.2-41)
- 原因2 手差しトレイに用紙を斜めにセットした
- 処置 手差しトレイにまっすぐに用紙をセットしてください。(→手差しトレイからプリントする: P.2-15)
- 原因3 用紙が吸湿している
- 処置 未開封の新しい用紙と交換してください。
- 重要 上記の処置を行っても問題が解決されない場合は、定着器の寿命が考えられます。定着器の交換をおすすめします。定着器の寿命は A4 用紙で約 50,000 ページです。

用紙が真っ白で何もプリントされない

- 原因1 シーリングテープを引き抜かずにトナーカートリッジをセットした
- 処置 トナーカートリッジを取り出し、シーリングテープを抜き取ってセットしなおしてください。(→トナーカートリッジを交換する:P.5-2)
- 原因2 用紙が重なって送られた
- 処置 セットした用紙をよく揃えてセットしなおしてください。

7

用紙が真っ黒で何もプリントされない

- 原因 ドラムカートリッジ内のドラムが劣化している
- 処置 新しいドラムカートリッジに交換してください。(→ドラムカートリッジを交換する: P.5-15)

プリントした OHP フィルムに白い粉がつく

- **原因** OHP フィルム以外の用紙を連続プリントしたあとにOHP フィルムをプリントした
- **処 置** OHP フィルム以外の用紙を連続してプリントしたあとに、OHP フィルムをプリントすると紙粉が付着して排紙される場合があります。このような場合は、やわらかい布で紙粉をこすり、取り除いてください。

プリントした用紙に汚れ(トナーの固まりなど)がつく

- 原因 定着ローラが汚れている
- 処置 定着ローラの清掃を行ってください。(→定着ローラを清掃する: P.5-29)

部分的に白く抜ける

- 原因1 用紙が適切でない
- 処置 本プリンタで使用できる用紙と交換してください。(→用紙について: P.2-2)
- 原因2 用紙が吸湿している
- 処置 未開封の新しい用紙と交換してください。
- 原因3 ドラムカートリッジ内のドラムが劣化している
- 処置 新しいドラムカートリッジに交換してください。(→ドラムカートリッジを交換する: P.5-15)

ラベル用紙の印字がかすれる

- 原因 定着モードがあっていない
- 処置1 プリンタドライバで [用紙タイプ] を [厚紙] に設定します。[用紙タイプ] の設定は、[給紙] ページで行います。
- 処置2 プリンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 7]に設定してください。問題が解決した場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。
 [特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をクリックして、
 [仕上げ詳細]ダイアログボックスで行います。

用紙がカールする

- 原因1 用紙が吸湿している
- 処置 未開封の新しい用紙と交換してください。
- 原因2 用紙が適切でない
- 処置本プリンタで使用できる用紙と交換してください。(→用紙について: P.2-2)
- 原因3 プリンタ上面の排紙トレイに排紙した
- 処置 カールしやすい用紙を使用する場合は、排紙先をサブ排紙トレイに切り替えてく ださい。(→排紙先の選択: P.2-13)
- 原因4 薄手の用紙を使用している
- 処置1 プリンタドライバで [用紙タイプ] を [普通紙] に設定します。
 [用紙タイプ] の設定は、[給紙] ページで行います。
- 処置2 プリンタドライバで [特殊印字処理] を [特殊設定 6] に設定してください。問題が解決した場合は、[特殊印字処理] を [しない] に戻してください。
 [特殊印字処理] の設定は、[仕上げ] ページの [仕上げ詳細] をクリックして、
 [仕上げ詳細] ダイアログボックスで行います。

定着性が悪い

- 原因1 用紙が適切でない
- 処 置 本プリンタで使用できる用紙と交換してください。(→用紙について: P.2-2)
- 原因2 表面の粗い厚紙を使用した
- 処置1 プリンタドライバで [用紙タイプ] を [厚紙] に設定します。
 [用紙タイプ] の設定は、[給紙] ページで行います。
- 処置2 プリンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 5]に設定してください。問題が解決した場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。
 [特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]ボタンをクリックして、[仕上げ詳細]ダイアログボックスで行います。
- 重要 上記の処置を行っても問題が解決されない場合は、定着器の寿命が考えられます。定着器の交換をおすすめします。定着器の寿命は A4 用紙で約 50,000 ページです。

プリントしない部分に残像が現れる

- 原因1 用紙が適切でない
- 処置本プリンタで使用できる用紙と交換してください。(→用紙について: P.2-2)
- 原因2 直前にプリントしたページの濃度が濃い
- 処置 プリンタドライバで [特殊印字処理] を [特殊設定 3] に設定してください。問題が解決した場合は、[特殊印字処理] を [しない] に戻してください。
 [特殊印字処理] の設定は、[仕上げ] ページの [仕上げ詳細] ボタンをクリックして、[仕上げ詳細] ダイアログボックスで行います。
- 原因3 薄手の用紙を使用している
- 処置1 プリンタドライバで[用紙タイプ]を[普通紙]に設定します。
 [用紙タイプ]の設定は、[給紙]ページで行います。
- 処置2 プリンタドライバで[特殊印字処理]を[特殊設定 6]に設定してください。問題が解決した場合は、[特殊印字処理]を[しない]に戻してください。
 [特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]をクリックして、
 [仕上げ詳細]ダイアログボックスで行います。
- ① 重要 上記の処置を行っても問題が解決されない場合は、定着器の寿命が考えられます。定着器の交換をおすすめします。定着器の寿命は A4 用紙で約 50,000 ページです。

トナーが縦方向(用紙の送り方向)ににじむ

- 原因1 用紙が吸湿している
- 処置 未開封の新しい用紙と交換してください。
- 原因2 用紙が適切でない
- 処置本プリンタで使用できる用紙と交換してください。(→用紙について: P.2-2)
- 重要 上記の処置を行っても問題が解決されない場合は、定着器の寿命が考えられます。定着器の交換をおすすめします。定着器の寿命は A4 用紙で約 50,000 ページです。

文字のまわりにトナーが飛び散ったような跡が付く

- 原因1 用紙が適切でない
- 処置本プリンタで使用できる用紙と交換してください。(→用紙について: P.2-2)
- 原因2 低湿度環境でプリンタを使用している
- 処置 プリンタドライバで [特殊印字処理] を [特殊設定 2] に設定してください。問題が解決した場合は、[特殊印字処理] を [しない] に戻してください。
 [特殊印字処理] の設定は、[仕上げ] ページの [仕上げ詳細] ボタンをクリックして、[仕上げ詳細] ダイアログボックスで行います。

黒色の画像中に斑点や縞状の画像不良が発生する

- 原因 高湿度環境でプリンタを使用している
- 処置 プリンタドライバで [特殊印字処理] を [特殊設定 4] に設定してください。問題が解決した場合は、[特殊印字処理] を [しない] に戻してください。
 [特殊印字処理] の設定は、[仕上げ] ページの [仕上げ詳細] をクリックして、
 [仕上げ詳細] ダイアログボックスで行います。

印字むらが出る

- 原因1 用紙が適切でない
- 処置本プリンタで使用できる用紙と交換してください。(→用紙について: P.2-2)
- 原因2 トナーカートリッジの寿命が近づいてきている
- 処置 [消耗品/カウンタ情報]ダイアログボックスを表示して、寿命に近づいている色のトナーカートリッジを新しいトナーカートリッジに交換してください。(→トナーカートリッジを交換する:P.5-2)

2 色以上のトナーを重ねた画像がかすれる

- 原因1 用紙が適切でない
- 処 置 本プリンタで使用できる用紙と交換してください。(→用紙について: P.2-2)
- 原因2 高湿度環境でプリンタを使用している
- 処置 プリンタドライバで [特殊印字処理]を [特殊設定 8] に設定してください。問題が解決した場合は、[特殊印字処理]を [しない] に戻してください。
 [特殊印字処理]の設定は、[仕上げ]ページの [仕上げ詳細] をクリックして、
 [仕上げ詳細] ダイアログボックスで行います。

色ズレにより正しい色(指定した色)でプリントされない、カラーの文字がぼけて 見える

- **原因1** 4 色のカートリッジのいずれかのトナー残量が少ない、またはカートリッジが劣 化している
- 処置1 キャリブレーションを行ってください。(→プリンタのキャリブレーションを行う: P.5-27)
- 処置2 [消耗品/カウンタ情報]ダイアログボックスを表示して、寿命に近づいている色のトナーカートリッジを新しいトナーカートリッジに交換してください。(→トナーカートリッジを交換する:P.5-2)
- 原因2 用紙が適切でない
- 処置本プリンタで使用できる用紙と交換してください。(→用紙について: P.2-2)
- 原因3 電源投入時など、キャリブレーション終了前にデータを送った
- **処 置** 印刷可ランプが点灯していることを確認してから、データを送ってください。

カラーの線や文字がかすれる

- 原因 細い線や文字を使用している
- 処置 プリンタドライバで [色付きの線や文字を優先して印刷する] にチェックマークを付けます。
 [色付きの線や文字を優先して印刷する] の設定は、[印刷品質] ページの [印刷品質] で [ユーザ設定] を選択し、[設定] ボタンをクリックして [ユーザ設定] ダイアログボックスで行います。
カラーの文字がぼけて見える

- 原因 カラーの文字に太いフォントを使用している
- 処置 プリンタドライバで [マッチング方法]の設定を [モニタの色に合わせる] に設定します。
 [マッチング方法]の設定は、[印刷品質] ページの [色の設定を行う] にチェックマークを付け、[色設定] ボタンをクリックして [マッチング] ページで行います。

細い線や塗りつぶしパターンの色が指定した色でプリントされない、または消えて しまう

- 原因1 色やパターンの組み合わせにより、再現されない場合がある
- 処置1 アプリケーションソフトで色を調整して、プリントしなおします。
- 処置2 アプリケーションソフトでパターンを変更して、プリントしなおします。
- 原因2 網点のパターンにより、色が違って見える
- 処置 濃い色に変更して、プリントしなおします。

網かけパターンが正しい色(指定した色)でプリントされない

- 原因 プリントデータの網かけパターンとプリンタのディザパターンが干渉している
- **処置1** アプリケーションソフトで網かけパターンの設定をしないで、プリントしなおします。
- 処置2 プリンタドライバで [カラー中間調] の設定を [階調] や [色調] に変更します。
 [カラー中間調] の設定は、[印刷品質] ページの [印刷品質] で [ユーザ設定] を
 選択し、[設定] ボタンをクリックして [ユーザ設定] ダイアログボックスで行います。

写真などのプリントでディスプレイの色とプリントの色が異なる

- 原因 画面(RGB)とプリンタ(YMCK)で色の調整方法が異なるため、プリントでは、画面の色が忠実に再現できない場合がある
- 処置1 プリンタドライバで[マッチング方法]の設定を[モニタの色に合わせる]に設定します。
 [マッチング方法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を行う]にチェックマークを付け、[色設定]ボタンをクリックして[マッチング]ページで行います。
- 処置2 プリンタドライバで [ガンマ補正] を調節します。
 [ガンマ補正] の設定は、[印刷品質] ページの [色の設定を行う] にチェックマークを付け、[色設定] ボタンをクリックして [マッチング] ページで行います。

グラデーションのかかった図形をプリントした場合に、グラデーションにすじが入る

- 原因 図形の「すじ」のグレイの色の部分に、グレー補償が効いている
- 処置 プリンタドライバで[グレー補償]の設定を[使わない]に設定します。
 [グレー補償]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質]で[ユーザ設定]を
 選択し、[設定]ボタンをクリックして[ユーザ設定]ダイアログボックスで行います。

何も印刷されないときは

アプリケーションソフトから印刷を実行しても何も印刷されない場合は、次の点を確認して ください。

プリンタステータスウィンドウにエラーが表示されていないかを確認してください。

① 重要 プリンタステータスウィンドウにエラーメッセージが表示されないときは、CAPT ソフトウェアを削除し、再インストールしてください。(→ CAPT ソフトウェアの削除: P.3-67)

2 テストページを印刷します。

● Windows 98/Meの場合

- □ [プリンタプロパティ] ダイアログボックス → [全般] → [印字テスト] の順
 にクリックします。
- Windows 2000/XPの場合
 - □ [プリンタプロパティ] ダイアログボックス→ [全般] → [テストページの印刷] の順にクリックします。
- テストページが適切に印刷される場合

CAPT ソフトウェアからの印刷は可能です。アプリケーションソフトをチェックして、 すべての印刷設定が適切かどうか確認してください。

■ テストページが印刷できない場合

CAPT ソフトウェアを削除し、再インストールしてから、テストページを印刷してください。(→ CAPT ソフトウェアの削除: P.3-67)

インストールのトラブル

「USB クラスドライバ」と「LBP-2410 プリンタドライバ」のインストールが正常にできないときは、「CAPT ソフトウェアの削除」(→ P.3-67)、「CAPT ソフトウェアをインストールする」(→ P.3-4)を参照し、インストールしなおしてください。

ローカルインストール時のトラブル

[プリンタの追加ウィザード] ダイアログボックスで [ローカルプリンタ] * が選 択できない (Windows 2000/XP)

- **原因** Administrators 権限または Power Users 権限がないユーザがインストールを 行っている
- 処置 CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ソフトウェアのインストー ルには Administrators 権限または Power Users 権限が必要です。権限のある 方がインストールを行ってください。
 *Windows XP の場合、[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] となります。

ネットワークインストール時のトラブル

[共有プリンタ] リストボックスに接続するプリントサーバ名または共有プリンタ 名が表示されない

- 原因1 プリントサーバが起動されていない
- 処置 プリントサーバを起動してください。
- 原因2 プリンタが共有設定されていない
- 処置 [プリンタプロパティ]ダイアログボックスでプリンタを共有設定してください。
- 原因3 プリントサーバ、またはプリンタに接続する権限がない
- 処置 ネットワーク管理者にユーザの権限の変更を依頼してください。

その他のトラブル

CAPT が正常に動作しない。

- 原因1 LBP-2410 が通常使うプリンタとして設定されていない
- 処置通常使うプリンタとして設定してください。
- 原因2 CAPT ソフトウェアが正常にインストールされていない可能性がある
- 処置 CAPTソフトウェアが正常にインストールされているかどうかを確認するために、 アプリケーションソフトから印刷してみてください。正常に印刷されない場合には、CAPT ソフトウェアをアンインストールし、もう一度インストールしなおしてください。(→ CAPT ソフトウェアの削除: P.3-67、CAPT ソフトウェアをインストールする: P.3-4)

CD-ROM メニューが自動的に表示されない。

- 原因1 CD-ROM メニューの [CD-ROM メニューを自動実行する] が選択されていない
- **処 置** [マイコンピュータ] の CD-ROM ドライブのアイコンを右クリックし、[開く] を 選択して CD-ROM メニューを手動で表示させます。[CD-ROM 挿入時に自動表 示する] を選択してください。
- **原因2** [挿入の自動通知] が選択されていない(Windows 98/Meのみ)
- **処 置** [デバイスマネージャー] から CD-ROM ドライブのプロパティを表示し、[設定] ページの [挿入の自動通知] を選択してください。

CD-ROM メニュー起動時に File not found on CD-ROM エラーが起こる。

- 原因 プログラムがハードディスクから読み込まれている
- **処置** ハードディスクから CNAC1MNU.EXE ファイルを削除し、付属の CD-ROM 「User Software for LBP-2410」から CD-ROM メニューを起動してください。



付録



この章では、おもな仕様、索引、保守サービスのご案内、ソフトウェアのバージョンアップ 方法などについて説明しています。

プリンタのおもな仕様 ハードウェアの仕様 ソフトウェアの仕様	8-3 8-3 8-4
各部の寸法	8-5
カラープリントのしくみ 光の3原色と色の3原色 色を表現する方法 カラープリントのしくみ	8-6 8-6 8-7 8-8 8-9
NetSpot Device Installer について	8-11
NetSpot Console について. 必要なシステム環境. 管理できるプリンタの種類. NetSpot Console のインストール. NetSpot Console のアクセス方法. 使用方法. その他の補足.	8-12 8-12 8-13 8-13 8-14 8-15 8-15
FontGallery について. インストール方法について. FontGallery 製品使用許諾契約書. FontGallery 同梱書体見本.	8-16 8-17 8-18 8-22
索引	8-28
保守サービスのご案内 キヤノン保守契約制度とは キヤノンサービスパックとは 補修用性能部品	8-33 8-33 8-34 8-34
無償保証について	8-35
シリアルナンバーの表示位置について	8-36

ソフトウェアのバージョンアップについて	8-37
情報の入手方法	
ソフトウェアの入手方法	
LASER SHOT ご購入者アンケート協力のお願い	8-38

プリンタのおもな仕様

ハードウェアの仕様

形式		デスクトップ型ページプリンタ
プリント方式	<u>.</u>	電子写真方式(オンデマンド定着)
プリント速度 普通紙(64	~ 105g/m ²)	A4 連続プリント時 モノクロ 16 ページ/分 カラー 4ページ/分 *プリント速度は、用紙サイズ、用紙タイプ、プリント枚数、定 着モードの設定により段階的に遅くなることがあります。(これ は熱による故障などを防止するための安全機能が働くためで す。)
ウォームアッ	プ時間	0秒(電源オン時は120秒以下)
ファーストブ	リント時間	モノクロ 約 15.7 秒 カラー 約 26.8 秒 * プリンタがデータを受信し始めてからの時間です。
用紙サイズ	手差しトレイ	A4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、封 筒洋形 4 号、封筒洋形 2 号、ユーザ定義用紙(幅 76.2 ~ 215.9mm、高さ 127.0 ~ 355.6mm) 最大積載枚数 約 125 枚(64g/m ²)
	カセット 1 (オプション)	A4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブ 最大積載枚数 約 250 枚(64g/m ²)
排紙方法		フェースダウン/フェースアップ
排紙積載枚数	[排紙トレイ(フェースダウン) 約 125 枚(64g/m ²) サブ排紙トレイ(フェースアップ) 1 枚
稼働音音圧レ (バイスタン2 (ISO92961 放出値)	ベル ダ位置) こ基づく公表騒音	スタンバイ時:暗騒音 ブリント時:53db [A] 以下(本体標準状態) 54db [A] 以下(オプション 250 枚ペーパーフィー ダ装着時)
使用環境 (プリンタ本(本のみ)	動作環境温度 10~30℃ 湿度 10~80%RH(結露しないこと)
保管環境 (プリンタ本体	本のみ)	保管環境温度 0~35℃ 湿度 35~85%RH(結露しないこと)
ホストインタ	フェース	USB インタフェース * Windows 98/Me USB Full-Speed (USB1.1 相当) * Windows 2000/XP USB 2.0 Hi-Speed/USB Full-Speed (USB1.1 相当)

8 付録

ユーザインタ	フェース	LED ランプ 4 個 操作キー 1 個
拡張ボードス	ロット	1
電源		AC100V ± 10% (50/60Hz ± 2Hz)
消費電力 (20℃時)		 動作時平均約390W*¹ スタンバイ時平均約18W*¹ 最大860W*²以下 *¹本体標準状態での値です。 *²フルオプション装着時は871W以下です。ただし、この値は起動時の瞬間的なピークを除いた値です。
	トナーカート リッジ	EP-87 Toner Cartridge Black (ブラック) ブリント可能ページ数約5,000枚* EP-87 Toner Cartridge Yellow (イエロー) プリント可能ページ数約4,000枚* EP-87 Toner Cartridge Magenta (マゼンタ) プリント可能ページ数約4,000枚* EP-87 Toner Cartridge Cyan (シアン) プリント可能ページ数約4,000枚* * A4 またはレターサイズの場合
消耗品	ドラムカート リッジ	 EP-87 Drum Cartridge プリント可能ページ数 カラー 約 5,000 枚 *¹ モノクロ 約 20,000 枚 *² *¹ A4 またはレターサイズの場合 *² キヤノン評価基準において A4 サイズの普通紙を連続印刷した場合の枚数です。間欠印刷、用紙タイプ、用紙サイズによっては、半分程度の枚数になることがあります。(間欠印刷とは 一定の間隔をおいた印刷のことをさします。) 目安は次のとおりです。 4 枚間欠の場合:約 19,000 枚 2 枚間欠の場合:約 13,500 枚
	定着器	Fuser KIT UM-87 プリント可能ページ数 約 50,000 枚 * * A4 用紙の場合
質量		プリンタ本体約15kg* ¹ トナーカートリッジ(1個)約0.8kg ドラムカートリッジ約2.5kg 定着器約1.5kg 250枚ペーパーフィーダ* ² 約2.5kg * ¹ トナーカートリッジ、ドラムカートリッジは除く * ² 別売りのオプションです

ソフトウェアの仕様

プリンティングソフトウェア	CAPT (Canon Advanced Printing Technology)
有効印字領域	上下左右 5.0mm の範囲には印字できません。(封筒は上下左右 10mm)



■ プリンタ本体

•標準仕様



•250枚ペーパーフィーダ装着仕様





■ 250 枚ペーパーフィーダ



カラープリントのしくみ

ここでは、色についての基礎知識や、本プリンタのカラープリントのしかたなどを説明しま す。

光の3原色と色の3原色

パソコンのディスプレイなどで見える色は、赤、緑、青の光の3原色で表現されます。光の3原色は、赤と緑と青の3色をすべて混合すると白になります(加法混色)。



カラープリンタは、光の3原色ではなく、絵の具などと同じ色の3原色で色を表現します。 色の3原色は、C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)で、3色をすべて混合すると 黒になります(減法混色)。



そして、光の3原色と色の3原色は、互いに補色の関係になっています。 光の赤は色のシアンと、緑はマゼンタと、青はイエローと補色関係です。



色を表現する方法

絵の具でいろいろな色を作るには、パレットで混ぜ合わせます。 ディスプレイやプリンタで は、絵の具のように混ぜ合わせることができませんので、色の点の集まりで色を表現します。





ディスプレイやプリンタ

ディスプレイの場合、R(赤)、G(緑)、B(青)の3つの点の光の強弱でいろいろな色を 表現します。



カラーバー

プリンタの場合、トナーの色に強弱を付けることはできません。このため、ディスプレイよ り多くの点を使い、C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)に K(ブラック)を加え た色の組み合わせでいろいろな色を表現します。そして、この点が小さければ小さいほど高 解像度のカラープリントが可能になります。



カラーバー

カラープリントのしくみ

8-7

8

付録

カラープリントのしくみ

カラープリントは、C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)、K(ブラック)の細かな 点の集まりで画像の形や色を表現します。

このため、プリンタに入力された画像データは、Y、M、C、K の4 色に分解されます。



そして、これらのデータを 1 色ずつトナーを変えながら感光ドラムに現像され、中間転写体に転写されます。



4 色すべてのデータが用紙に転写されると、定着器を通り、排紙されます。



より美しく快適にカラープリントするために

カラープリントが思った色にならなかったり、画質が低下したり、プリントに長時間かかったりしたのではプリンタの能力も半減です。ちょっとした調整や気遣いで、プリンタの能力を 100% 活用しましょう。

■ ディスプレイの色補正をする

ディスプレイに見えている色が正しい色とは限りません。ディスプレイに見えている色を基準にカラープリントをしても、ディスプレイの表示色が狂っていると、プリントの 色とは違ってきます。

アプリケーションソフトに付属しているカラーサンプルや色補正ツールなどを使い、 ディスプレイの表示色とプリントの色が近づくように補正します。



■ 解像度を合わせる

プリントするデータの解像度をどんなに高くしても、プリンタの解像度以上の画質は得られません。プリントするサイズで 600dpi あれば十分です。データの解像度が高すぎると、プリント処理に時間がかかるばかりでなく、データの容量も大きくなります。逆に、データの解像度が低すぎると十分な画質が得られません。

画像処理のアプリケーションソフトなどで、プリントするデータの寸法や解像度を調べ、 300 または 200dpi 解像度にしておきます。



■ プリントの内容に応じてプリントモードを選択する

文章や簡単な図形が中心の報告書やプレゼン資料、カラーを使っていないモノクロの データなど高画質を必要としない文書は、標準階調でプリントします。これらのモード に切り替えることにより、高速にプリントできます。カラー写真や複雑なイラストなど をきれいにプリントするときは、高階調でプリントします。データに応じてモードを使 い分けることで、効率的にプリントできます。



修 メモ 階調の設定方法については、「プリントの品質を設定する」(→ P.4-57)を参照してください。

NetSpot Device Installer について

付属の CD-ROM には、プリンティングソフトウェア(CAPT)と共に、ネットワークに接続されたプリンタの初期設定を行うユーティリティソフトウェア「NetSpot Device Installer」が同梱されています。NetSpot Device Installer は、コンピュータへのインストールが不要なソフトウェアで、簡単にプリンタのネットワーク接続の初期設定を行うことができます。

NetSpot Device Installerの詳細については、ネットワークボード(AXIS 1611)に付属の取扱説明書を参照してください。

ダメモ 付属の CD-ROM によっては、NetSpot Device Installer が同梱されていない場合があ ります。付属の CD-ROM に NetSpot Device Installer が同梱されていない場合は、キ ヤノンホームページ(http://canon.jp)からダウンロードしてください。

NetSpot Console について

付属の CD-ROM には、プリンティングソフトウェア(CAPT)と共に、ネットワークに接続されたプリンタを管理するユーティリティソフトウェア「NetSpot Console」が同梱されています。NetSopt Console は、プリンタの一覧表示やマップ表示、プロトコルの詳細な設定、プリンタの状態の表示や通知、ジョブの操作など、さまざまな情報の設定や表示をWeb ブラウザ上で行うことができます。

必要なシステム環境

NetSpot Console を利用するには、次のシステム環境が必要です。

■ サーバ

- •OS
 - · Microsoft Windows 98/Me 日本語版
 - · Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
 - · Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版

•Web サーバ

 NetSpot Console 専用 Web サーバ (NetSpot Console のインストール時に自動 的にインストールされます。)

- •コンピュータ
 - ・IBM PC およびその互換機、NEC PC-98 シリーズ
- •ハードディスク
 - ・53MB 以上の空き領域(デバイスマップを作成する場合は、左記の空き領域に加えて、インストール先フォルダにデバイスマップの背景イメージを保存するための十分な空き領域が必要です。)
- •プロトコル(Web サーバとデバイス間の通信に使用するプロトコル) •TCP/IP
- •プロトコルスタック
 - · TCP/IP

Windows に付属の TCP/IP プロトコル

■ クライアント

- •Web ブラウザ
 - ·Microsoft Internet Explorer 4.01 以降
 - ·Netscape Navigator 4.0 以降

- ① 重要 Windows 上のInternet ExplorerでNetSpot Consoleを使用する場合、Microsoft VM (Microsoft Virtual Machine)の build 3309 より古いバージョンがインストールされ ている環境では、デバイスマップを正しく表示できないことがあります。その場合は、最 新版の Microsoft VM をインストールしてください。最新版の Microsoft VM は、 Microsoft 社の Web サイトからダウンロードすることができます。
 - ・Windows XP の場合、Microsoft VM は標準ではインストールされていません。最新 版の Microsoft VM をインストールしてください。
 - ・Microsoft VM の build 番号を確認するには、DOS のコマンドプロンプトで「jview」 と入力したあと、キーボードの[ENTER] キーを押します。最初の行に表示されてい るバージョン番号の最後の4桁の数字が、Microsoft VMの build 番号です。
 - Netscape 6 で NetSpot Console を使用する場合は、デバイスマップ機能は使用でき ません。

管理できるプリンタの種類

NetSpot Console では、ネットワークに接続されているプリンタの管理を行うことがで きます。それ以外の接続形態のプリンタは、NetSpot Console では管理できません。



NetSpot Consoleのインストール

NetSpot Console は、ネットワーク上の1台のコンピュータにインストールします。(各 コンピュータにインストールする必要はありません。)

- 🕐 重要 🛛 Windows 2000/XP にインストールする場合は、NetSpot Console をインストール する前に Administrators のメンバーとしてログオンしておいてください。
 - ・以下のインストール手順は、NetSpot Console が付属の CD-ROM に同梱されている場 合のものです。キヤノンホームページから NetSpot Console をダウンロードした場合 は、README ファイルを参照してインストールしてください。

8

- 1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
- 2 [マイコンピュータ]を開き、CD-ROM ドライブのアイコンをダブルク リックします。
- 3 [NetSpot Console] フォルダを開き、[Setup.exe] をダブルクリックします。

4 画面の指示に従ってインストールします。

インストールの途中で、NetSpot Console 専用 Web サーバの HTTP ポート番号を設定します。

- HTTP ポート番号は、他のアプリケーションソフトと競合しない番号を設定してください。
 - HTTP ポート番号は、インストール後に NetSpot Console 上で変更することができます。

NetSpot Consoleのアクセス方法

ネットワーク上のクライアントコンピュータから、NetSpot Console にアクセスする方 法について説明しています。

Web ブラウザを起動します。

2 [アドレス] または [場所] に、以下の URL を入力します。

http:// < NetSpot Console をインストールしたコンピュータ名または IP アドレス> :<HTTP ポート番号 >/nsc/index.html

入力例: http://nsc_server:8080/nsc/index.html

http://172.20.88.123:8080/nsc/index.html

● メモ NetSpot Consoleをインストールしたコンピュータでは、スタートメニューにNetSpot Console へのインターネットショートカットが追加されます。[スタート]メニューの [プログラム]→ [NetSpot Console] → [NetSpot Console]を選択すると、NetSpot Console にアクセスできます。

使用方法

NetSpot Console の詳しい使用方法は、オンラインマニュアルとヘルプを参照してください。

■ オンラインマニュアル

NetSpot Console で行うことができるさまざまな機能の概要と操作手順について説明しています。NetSpot Console をお使いになるときに最初にお読みください。NetSpot Console の画面の左側に表示される [マニュアル] をクリックすると、オンラインマニュアルの目次が表示されます。

■ ヘルプ

現在表示されている画面の説明が表示されます。表示されている画面でわからない項目 があるときにお読みください。

NetSpot Console 画面の右上に表示される[?]をクリックすると、画面に応じたヘルプが表示されます。

その他の補足

NetSpot Console の削除方法や、補足情報については、Readme に記載されています。 Readme ファイルの表示方法は次のとおりです。

1 NetSpot Console をインストールしたコンピュータで、[スタート] メ ニューから [プログラム] → [NetSpot Console] → [お読みくださ い] を選択します。

Readme が表示されます。

8

FontGallery について

付属の CD-ROM には、プリンティングソフトウェア(CAPT)と共に Windows 98/Me および Windows 2000/XP に対応した TrueType フォント「FontGallery」が収録され ています。

FontGallery には、TrueType フォントとして通常書体 20 書体、かな書体 31 書体、欧 文書体 100 書体が収められています。

また、かなフォントユーティリティ「FontComposer」をインストールすることにより、 さらに多彩な文字表現が可能になります。

■ 入っているもの

Windows 98/Me 用、Windows 2000/XP 用の以下の書体とユーティリティソフト が収録されています。

- TrueType フォント通常書体 20 書体
- かな書体 31 書体
- 欧文書体 100 書体
- •かな書体組み替えユーティリティ「FontComposer」
- 重要
 FontGallery は 1 台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数のコン ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い求めくださ い。
 - FontGallery をお使いになる前には、必ず「FontGallery 製品使用許諾契約書」(→ P.8-18)をお読みください。
 - フォントをインストールするには、1書体につき10秒前後の時間がかかります。あらかじめご了承ください。

■ 使用環境について

FontGallery は、以下の条件で使用できます。

- •お使いのコンピュータで以下のソフトウェアのいずれかが動作している
 - · Microsoft Windows 98/Me 日本語版
 - · Microsoft Windows 2000/XP日本語版
- ・お使いのソフトウェアで動作可能な CD-ROM ドライブがある

■ コード表について

2 種類のコード表をファイルとして用意してあります。収容文字の確認などにお使いください。なお、CSV 形式のコード表をお使いの場合は、CSV 形式のファイルを開くことのできるアプリケーションからテキストを指定してご使用ください。

- ライト形式(*.wri)
- •CSV形式 (*.csv)



- 重要
 ・ネットワーク上でのご使用について FontGallery は、ネットワーク上のサーバなどにおいて使用することはできません。
 - FontComposer の動作に必要なハードディスク空き容量について
 FontComposer では、基本書体とかなフォントの組み合わせ、もしくは削除のために、約10~20MBの空き容量が必要となる場合があります。FontComposer を起動する際に、必要容量のチェックを行っておりますので、空き容量不足のメッセージが表示された場合には、目安として、上記容量分を空けるようにお願いいたします。
 - その他の注意事項に関しては、各インストールガイドを参照してください。

■ ユーザ登録について

FontGallery のユーザ登録に関しましては、キヤノン販売株式会社のホームページで行います。登録いただいたお客様には、今後の FontGallery に関する新製品情報やキャンペーンのご案内などをお知らせいたします。

ホームページアドレス http://www.canon-sales.co.jp/Product/appli/appli.html

インストール方法について

FontGallery をインストールする前に、必ず説明ファイルおよびインストールガイドをお読 みください。説明ファイルおよびインストールガイドは、本 CD-ROM の CD-ROM メニュー から見ることができます。

🎭 Canon LASER SHOT LBP-2410 CD-ROM Setup		
Canon	CAPT CD-ROM Setup	
	FontGalleryREADMEファイル	— FontGallery READMEファイル
ドライバインストール	FontGallery インストール	— FontGalleryインストール
ドライ) SREADMEファイル	FontComposer インストール	— FontComposerインストール
取扱 脱明書	Acrobat Reader インストール	
☑ CD-ROM挿入時に自動表示する		
	<u>\$\$7</u>	

■ FontGallery README ファイル

FontGallery をお使いになるときに、必要な情報が記載されています。インストールす る前に必ずお読みください。インストール手順などについては、以下のフォルダに収録 されている取扱説明書をお読みください。

- FontGallery 取扱説明書:¥Japanese¥Fgallery¥Manual¥Font¥Fgmanual.wri (ライト形式)
- FontComposer 取扱説明書:¥Japanese¥Fgallery¥Manual¥Composer ¥Fcmanual.wri(ライト形式)

8

■ FontGallery インストール

このボタンをクリックすると、FontGallery をインストールするかインストールガイド を開くかを選択するダイアログボックスが表示されます。まずインストールガイドを開 き、お読みになってからインストールしてください。

■ FontComposer インストール

このボタンをクリックすると、FontComposer をインストールするかインストールガイ ドを開くかを選択するダイアログボックスが表示されます。まずインストールガイドを 開き、お読みになってからインストールしてください。

FontGallery 製品使用許諾契約書

弊社では、FontGallery 製品につきまして、下記の FontGallery 製品使用許諾契約書を設 けさせていただいており、お客様が下記契約書にご同意いただいた場合にのみ FontGallery 製品をご使用いただいております。お手数ではございますが、本 FontGallery 製品をご使 用になる前に下記契約を十分にお読みください。なお、本 FontGallery 製品をご使用にな られた場合には、お客様が下記契約にご同意いただいたものとさせていただきます。

FontGallery 製品使用許諾契約書

キヤノン株式会社(以下、キヤノンといいます。)は、お客様に対し、本契約書とともにご 提供する FontGallery 製品(当該製品のマニュアルを含みます。以下「許諾ソフトウェア」 といいます。)の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項 にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ ヤノンに帰属します。

- 1. 使用許諾
 - (1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に1台のコンピュータにおいてのみ使用することができます。お客様が、同時に複数台のコンピュータで「許諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネットワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノンからその使用権を取得することが必要です。
 - (2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸 与その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。
 - (3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。また第三者にこのような行為をさせてはなりません。
- 2.「許諾ソフトウェア」の複製

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだ け複製することができます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許 諾ソフトウェア」をお客様がご使用のコンピュータのハードディスク等の記憶装置1台 のみに1コピーだけ複製することができます。しかし、これら以外の場合にはいかなる 方法によっても「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソフトウェ ア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表示されているものと同一の著作権表示を行っ ていただきます。

- 3. 保証の否認・免責
 - (1) キヤノンおよびキヤノン販売株式会社(以下、キヤノン販売といいます。)は、「許諾ソフトウェア」がお客様の特定の目的のために適当であること、もしくは有用であること、または「許諾ソフトウェア」にバグがないこと、その他「許諾ソフトウェア」に関していかなる保証もいたしません。
 - (2) キヤノンおよびキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。
- 4. 輸出

お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部または全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。

- 5. 契約期間
 - (1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。
 - (2) お客様は、キヤノンに対して 30 日前の書面による通知をなすことにより本契約を 終了させることができます。
 - (3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 了させることができます。
 - (4) 本契約は、上記 (2) または (3) により終了するまで有効に存続します。上記 (2) または (3) により本契約が終了した場合、キヤノンまたはキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾ソフトウェア」の代金の返還をキヤノンおよびキヤノン販売に請求できません。
 - (5) お客様には、本契約の終了後 2 週間以内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製 物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに 送付していただきます。
- 6. 一般条項
 - (1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約の他の部分に影響を与えません。
 - (2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。

以上

キヤノン株式会社

BITSTREAM 使用許諾契約

同梱のフォントをインストールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されることに 同意することになります。

本合意により、お客様とBITSTREAM とのあいだの完全な合意が構成されます。本合意書の条件に同意なさらない場合は、同梱のディスクに含まれているフォントをご使用にならないでください。

 使用許諾。本 Bitstream 製品に対してお客様が支払われた価格の一部であるライセンス 料金支払いの対価として、ライセンサーである BITSTREAM はライセンシーであるお 客様に対し、Bitstream 製品を、1 台のプリンタ、あるいは1 台のタイプセッタまたは イメージセッタおよびそのタイプセッタまたはイメージセッタ専用のプルーフプリンタ に接続した1 台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付与 します。

BITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保します。

- 2. 所有権。お客様はライセンシーとして、Bitstream 製品が最初に記録されたかその後に 供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますが、BITSTREAM は最初の、ま たはその他のコピーがどのような形態でまたは媒体上に存在するかを問わず、 Bitstream製品の最初のディスクコピーまたはその後のコピーに記録されたBitstream 製品のソフトウェアプログラムに対する権限および所有権を留保します。本ライセンス はBitstream製品のオリジナルソフトウェアプログラムまたはその一部またはコピーの 販売ではありません。
- 3. コピーの制限。Bitstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 BITSTREAM の所有権の対象になる情報および企業秘密が含まれています。印刷物を未 許可のままコピーすること、およびたとえそれが変更されているか、他のソフトウェア に合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でもBitstream製品を未許可の ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様が本合意書の条件に従わな かったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の知的所有 権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合があります。Bitstream 製品 はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを1部作成することができますが、そ の場合は、著作権情報を完全な形でバックアップコピーに複製するものとします。
- 4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーザーズガイドおよび文書はライセンシーであ るお客様に使用が許諾されるものであり、事前に BITSTREAM の書面による同意を得 ずに、一定期間第三者に譲渡することはできません。Bitstream 製品に変更、改造、翻 訳、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできませ ん。また Bitstream 製品から派生的な製品を作成することもできません。お客様に提供 される文書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳する ことはできませんし、派生的な文書を作成するのにも使用できません。
- 5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様が本書に含まれている条項に 一つでも従わなければ、BITSTREAMからお知らせしなくても自動的に終了します。終 了と同時に文書 Bitstream 製品、そのすべてのコピーは部分的か全体かを問わず、変更 されたコピーがある場合はそれも含めて破棄しなければなりません。
- 6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します。

保証の拒否および限定保証

BITSTREAM は、Bitstream 製品が提供されているディスクについて、通常の使用形態で あればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品日から 90 日間、材質およ び出来映えに欠陥がないことを保証します。 ディスクに関する BITSTREAMの全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 却するか、BITSTREAM の限定保証を満たさず、BITSTEAM に受領証のコピーとともに 返却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM が選択することとなります。 ディスクの障害が事故、濫用または誤用を原因とする場合、BITSTREAM はディスクを交 換するか購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期 間の残りの期間か 30 日間のいずれか長いほうの期間について保証されます。この保証によ り、お客様には特定の法的権利が付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利 を持つ可能性があります。

以上で明確に定義されている場合を除き、Bitstream 製品、ユーザーズガイドおよび文書 は「保証なし」のまま提供されます。BITSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙 示的な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。

Bitstream 製品、ユーザーズガイドおよび文書の品質および性能に関して、リスクはお客様が全面的に負うことになります。BITSTREAM は、Bitstream 製品に含まれる機能がお客様の要求事項を満たす旨、またはソフトウェア製品が無停止またはエラーなしで稼働する旨を保証するものではありません。

BITSTREAMは、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、Bitstream製品の使用から、または使用できなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な損害賠償の責任を負いません(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損害を含む)。

一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することが認められていないため、上記の限定が適用されない場合があります。

米国政府の限定権利

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウェア製品とその関連文書は権利を限定して提供されま す。合衆国政府による使用、複写、開示は、FAR52.227-19(c)(2)(1987年5月)が 適用される場合はそこに規定されている制限に従います。それ以外の場合は DOD FAR の 適用される規定が 252.227-7013 の第 (a)(15)条(1988年4月)または第 (a)(17) 条(1988年4月)を補完する条項です。

契約当事者 / メーカーは215 First Street, Cambridge, MA 02142の Bitstream Inc. です。本契約に関して質問がおありの場合、または理由を問わず BITSTREAM に連絡を取 りたい場合は、書面でご連絡ください。

FontGallery 同梱書体見本

次の書体をお使いいただけます。

■ 和文書体

和文書体の見本を次に示します。

平成明朝体 W3 平成明朝体 W5 平成明朝体 W7 平成明朝体 W9 平成角ゴシック体 W3 平成角ゴシック体 W5 平成角ゴシック体 W7 平成角ゴシック体 W9 角ゴシック体 Ca-L 角ゴシック体 Ca-M 角ゴシック体 Ca-B 角ゴシック体 Ca-U 丸ゴシック体 Ca-L 丸ゴシック体 Ca-M 丸ゴシック体 Ca-B 丸ゴシック体 Ca-U 教科書体 NT-M 楷書体 NT-M 行書体 LC-M 行書体 CC-M

夢のある多彩なフォント 夢のある多 彩なフォント 夢のある多彩なフォント

■ かな書体

かな書体の見本を次に示します。

こでまりL	ゆめのあるふぉんと
こでまりM	ゆめのあるふぉんと
こでまりB	ゆめのあるふぉんと
こでまりH	ゆめのあるふぉんと
からたちL	ゆめのあるふぉんと
からたちM	ゆめのあるふぉんと
からたちB	ゆめのあるふぉんと
からたちH	ゆめのあるふぉんと
さんざしL	ゆめのあるふおんと
さんざしM	ゆめのあるふぉんと
さんざしB	ゆめのあるふぉんと
さんざしH	ゆめのあるふぉんと
てっせんL	ゆめのあるふぉんと
てっせんM	ゆめのあるふぉんと
てっせんB	ゆめのあるふぉんと
てっせんH	ゆめのあるふおんと
あしびL	ゆめのあるふぉんと
あしびM	ゆめのあるふぉんと
あしびB	ゆめのあるふぉんと
あしびH	ゆめのあるふぉんと
はしばみL	ゆめのあるふぉんと
はしばみM	ゆめのあるふぉんと
はしばみB	ゆめのあるふぉんと
はしばみH	ゆめのあるふぉんと
さざんかL	ゆめのあるふおんと
さざんかM	ゆめのあるふおんと
さざんかB	ゆめのあるふおんと
さざんか日	ゆめのあるふおんと
行書LC仮名	ゆめのあるふおんと
sekül	ゆめのあるがおんと
sek02	いみのあるぶぁんと

8 付録

■ 和文組み合わせサンプル:かなユーティリティ FontComposer

和文組み合わせサンプルの見本を次に示します。

平成明朝体 W3+からたちL	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W3+こでまりL	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W3+さんざしL	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W3+てっせんL	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W5+からたちM	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W5+こでまりM	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W5+さんざしM	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W5+てっせんM	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W7+からたちB	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W7+こでまりB	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W7+さんざしB	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W7+てっせんB	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W9+からたちH	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W9+こでまりH	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W9+さんざしH	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W9+てっせんH	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W3+あしびL	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W3+さざんかL	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W3+はしばみL	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W5+あしびM	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W5+さざんかM	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W5+はしばみM	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W7+あしびB	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W7+さざんかB	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W7+はしばみB	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W9+あしびH	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W9+さざんかH	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W9+はしばみH	夢のある多彩なフォント
角ゴ Ca-L+あしびL	豊のある多彩なフォント
角ゴ Ca-L+さざんかL	豊のある多彩なフォント
角ゴ Ca-L+はしばみL	豊のある多彩なフォント
角ゴ Ca-M+あしびM	蜀のある多彩なフォント
角コ $Ca-M+ささんかM$	蜀のある多彩なフォント
角コ $Ca-M+はしはみM$	夢のある多彩なフォント
	夢のある多彩なフォント
用コ $Ca-B+ささんかB$	夢のある多彩なフォント
用」 $Ca-B+はしはみB$	夢のある多彩なフォント
	夢りめる多彩なフォント
円コ しましてささんが日	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
	ラいのつうおは /オント 善ったスタッイション・
$N = \cup a = D + S \in K \cup I$ 地書体 NT N = $M = (T - H) M$	多いめる多杉なノォント
怕	罗Uの5多杉よ /オンド 華のちてまぞれついい
11 音件 しし - M + 11 音しし 仮名	ゆいめる タわな ノオント

■ 欧文書体 欧文書体の見本を次に示します。

American Garamond Roman	ABCDEF abcdef 12345
American Garamond Italic	ABCDEF abcdef 12345
American Garamond Bold	ABCDEF abcdef 12345
American Garamond Bold Italic	ABCDEF abcdef 12345
Bodoni Roman	ABCDEF abcdef 12345
Bodoni Italic	ABCDEF abcdef 12345
Bodoni Bold	ABCDEF abcdef 12345
Bodoni Bold Italic	ABCDEF abcdef 12345
Cataneo Light	ABCDEF abcdef 12345
Cataneo Regular	ABCDEF abcdef 12345
Cataneo Bold	ABCDEF abcdef 12345
Cataneo Light Swash	АВСДЕГ а_ де- 12345
Cataneo Regular Swash	ЯВ <u>(</u> DEF а_ де~ 12345
Cataneo Bold Swash	АВСДЕ <i>F</i> а_ де- 12345
Cooper Black	ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic	ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline Century Oldstyle Roman	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline Century Oldstyle Roman Century Oldstyle Italic	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline Century Oldstyle Roman Century Oldstyle Italic Century Oldstyle Bold	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline Century Oldstyle Roman Century Oldstyle Italic Century Oldstyle Bold Century Schoolbook Roman	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline Century Oldstyle Roman Century Oldstyle Italic Century Oldstyle Bold Century Schoolbook Roman Century Schoolbook Italic	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline Century Oldstyle Roman Century Oldstyle Italic Century Oldstyle Bold Century Schoolbook Roman Century Schoolbook Italic Century Schoolbook Italic	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline Century Oldstyle Roman Century Oldstyle Italic Century Oldstyle Bold Century Schoolbook Roman Century Schoolbook Italic Century Schoolbook Bold Century Schoolbook Bold Italic	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline Century Oldstyle Roman Century Oldstyle Italic Century Oldstyle Bold Century Schoolbook Roman Century Schoolbook Italic Century Schoolbook Bold Century Schoolbook Bold Italic Clarendon Roman	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline Century Oldstyle Roman Century Oldstyle Italic Century Oldstyle Bold Century Schoolbook Roman Century Schoolbook Italic Century Schoolbook Bold Century Schoolbook Bold Italic Clarendon Roman Clarendon Bold	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline Century Oldstyle Roman Century Oldstyle Italic Century Oldstyle Bold Century Schoolbook Roman Century Schoolbook Italic Century Schoolbook Bold Century Schoolbook Bold Italic Clarendon Roman Clarendon Bold Clarendon Black	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline Century Oldstyle Roman Century Oldstyle Italic Century Oldstyle Bold Century Schoolbook Roman Century Schoolbook Italic Century Schoolbook Bold Century Schoolbook Bold Italic Clarendon Roman Clarendon Bold Clarendon Black Cloister Black Regular	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline Century Oldstyle Roman Century Oldstyle Italic Century Oldstyle Bold Century Schoolbook Roman Century Schoolbook Italic Century Schoolbook Bold Century Schoolbook Bold Italic Clarendon Roman Clarendon Bold Clarendon Black Cloister Black Regular	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345
Cooper Black Italic Cooper Black Outline Century Oldstyle Roman Century Oldstyle Italic Century Oldstyle Bold Century Schoolbook Roman Century Schoolbook Italic Century Schoolbook Bold Century Schoolbook Bold Italic Clarendon Roman Clarendon Bold Clarendon Black Cloister Black Regular Cloister Black Openface Commercial PI Regular	ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345

Dutch 801 Bold Italic Dutch 801 Extra Bold Dutch 801 Extra Bold Italic Exotic 350 Light Exotic 350 Demi-Bold Exotic 350 Bold Goudy Oldstyle Roman Goudy Oldstyle Italic Goudy Oldstyle Bold Goudy Oldstyle Bold Italic Goudy Oldstyle Extra Bold Goudy Oldstyle Handtooled Holiday PI Poster Bodoni Roman Poster Bodoni Italic Prima Sans BT Prima Sans Bold Prima Serif BT Prima Serif Bold Prima Mono BT Prima Mono Bold Ribbon 131 Regular Ribbon 131 Bold Roundhand Regular Roundhand Bold Roundhand Black Serifa Thin Serifa Thin Italic Serifa Light Serifa Light Italic Serifa Roman

Serifa Italic

ABCDEF abcdef 12345 STLICE & F W WO HE KOL ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345

Snowcap Regular Staccato 222 Staccato 555 Swiss 721 Light Swiss 721 Light Italic Swiss 721 Roman Swiss 721 Italic Swiss 721 Bold Swiss 721 Bold Italic Swiss 721 Condensed Swiss 721 Bold Condensed Swiss 721 Thin Swiss 721 Thin Italic Swiss 721 Light Condensed Swiss 721 Condensed Italic Swiss 721 Bold Outline Swiss 721 Extended Swiss 721 Bold Extended Swiss 721 Black Extended Swiss 721 Black Outline Swiss 721 Bold Rounded Swiss 721 Black Rounded Symbol Proportional Regular Zapf Humanist 601 Roman Zapf Humanist 601 Italic Zapf Humanist 601 Bold Zapf Humanist 601 Bold Italic Zapf Humanist 601 Ultra Zapf Humanist 601 Ultra Italic

Serifa Bold Condensed

ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF alcdel 12345 ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Light Condensed Italic ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Bold Condensed Italic **ABCDEF abcdef 12345** ABCDEF abcdef 12345 ABX Δ EΦ αβχδεφ 12345 ABCDEF abcdef 12345



英数字

250枚ペーパーフィーダ ペーパーフィーダユニット PF-87.6-2 設置スペース,6-3 取り付け, 6-4 取り外し.6-9 パッケージの内容,6-4 Administrators 権限, 3-19, 3-24, 3-27, 3-33, 3-38 AXIS 1611, 6-2 Canon Printer Uninstaller, 3-47 CAPT(Canon Advanced Printing Technology) . 3-4 FontGallery, 8-16 LAN ケーブル . 1-14. 6-11 LAN ケーブルの種類,1-15 LAN コネクタ, 6-12 MAC アドレス表示ラベル.6-12 NetSpot Console, 8-12 NetSpot Device Installer, 8-11 OHP フィルム, 2-4, 2-23 PageComposer, 4-69 USB クラスドライバ . 3-7. 3-11. 3-22. 3-36, 3-68 ケーブル、1-13 コネクタ,1-5

ア行

アース線,1-7 明るさ,4-60 足の位置,6-3 厚紙, 2-4 アンインストール, 3-67 安全にお使いいただくために . xiii 移動,5-35 イメージデータを補正する,4-58 色設定, 4-25, 4-36 色調整サンプルプリント, 4-37, 4-62 [色調整] ページ, 4-25, 4-37 色付きの線や文字を優先して印刷する 4-58 [色の管理] ページ, 4-27, 4-40 色の設定を行う, 4-25, 4-36, 4-60 印刷可ランプ.1-6 印刷条件,4-6 印刷する,4-2 印刷の向き,4-19,4-31 印刷品質, 4-24, 4-35, 4-57 [印刷品質] ページ, 4-23, 4-35 印刷目的, 4-24, 4-36, 4-57 印刷を中止する,4-5 印字品質のトラブル, 7-27 インストール Windows 2000, 3-19 Windows 98/Me, 3-4 Windows XP . 3-33 できない, 3-52 インストールのトラブル,7-38 上カバー.1-4 運搬用取っ手,1-5 エラーランプ,1-6,7-3 延長トレイ.1-5 お気に入り お気に入り一覧,4-42 お気に入りの選択を許可する,4-43 お気に入りを設定する,4-63

コメント,4-42
 削除,4-43
 新規追加,4-42
 設定の編集を許可する,4-43
 ファイル保存,4-43
 ファイル読み込み,4-43
 編集,4-43
 名称,4-42
 [お気に入り]ページ,4-42
 オプション品,6-2
 オンラインヘルプ,4-17

カ行

階調 4-58 拡大/縮小,4-45 拡張ボードスロット,1-5 各部の名称 . 1-4 紙づまり ドラムカートリッジ内に用紙がつまって いるときには.7-22 本体内部の紙づまり、7-6 本体背面の紙づまり, 7-13 メッセージ.7-4 カラー中間調,4-58 カラープリントのしくみ.8-6 カラーモード, 4-25, 4-36, 4-59 ガンマ補正,4-61 キヤノファインを使う,4-61 キャリブレーション.5-27 吸気口,1-5 給紙オプション, 4-15, 4-28, 4-41 給紙部 . 4-22. 4-34 [給紙] ページ, 4-22, 4-34 給紙方法, 4-22, 4-34, 4-56 給紙元 種類, 2-9 セット可能枚数 . 2-3 選択,2-10

共有プリンタ,3-55 [共有] ページ,4-28,4-38 クライアント,3-55,3-63 グレー補償,4-58 原稿サイズ,4-18,4-30 コントラスト,4-60

サ行

サービスコール表示, 7-25 最大消費電力,8-4 彩度強調.4-61 サブ排紙トレイ,1-5,2-12 什上げ.4-55 仕上げ詳細.4-22.4-33 [仕上げ] ページ, 4-21, 4-33 自己診断 . 1-11 システム環境.3-2 周囲に必要なスペース, 6-3 出力用紙サイズ, 4-18, 4-30 仕様 ソフトウェア.8-4 ハードウェア,8-3 「詳細設定] ページ.4-39 [詳細] ページ, 4-27 使用済みトナーカートリッジ回収のお願い、 5-11 使用済みドラムカートリッジ回収のお願い、 5-24 使用できない用紙 . 2-7 使用できる用紙, 2-2 シリアルナンバー,8-36 シリアルナンバー表示ラベル.1-6 スタンプ, 4-20, 4-31, 4-48 スタンプ編集, 4-20, 4-32 ステータスランプ.6-12 すべてのオブジェクトに共通の設定を使用する, 4-61 寸法,8-5

8

付録

清掃

定着ローラ,5-29 プリンタ,5-33 積載制限ガイド,2-18 積載制限マーク,2-43 [セキュリティ]ページ,4-40 設定,4-24,4-36 [全般]ページ,4-26,4-38 その他のトラブル,7-39

タ行

ダウンロードインストール, 3-55, 3-63 タスクバーにアイコンを表示する、4-28.4-41 調整の対象.4-60 調整領域, 4-60 定着器 . 1-5 定着ローラ.5-29 手差しから印刷する場合に一時停止する 4-23.4-35 手差しで続けて印刷する . 4-23. 4-35 手差しトレイ,1-4 テストページ, 3-49 デバイス情報取得,4-29,4-41 [デバイスの設定] ページ, 4-28, 4-41 雷源 電源コードを接続する,1-9 電源スイッチ,1-5 電源をオフにする,1-12 電源をオンにする,1-11 電源ランプ,6-12 同梱書体,8-22 ドキュメントプロパティ Windows 2000/XP . 4-10. 4-11. 4-29 Windows 98/Me , 4-6, 4-17 とじ代.4-54 とじ代指定, 4-21, 4-33 とじ方向,4-21,4-33 トナーカートリッジ

回収のお願い,5-11 交換.5-2 トナーカートリッジホルダ,5-5 取り扱いのご注意,5-11 保管 . 5-13 メッセージ,5-2 トナーカートリッジスロット 1-6 トナー交換キー,1-4,1-6 トナー節約モード, 4-24, 4-36 トナー節約モードを使う,4-58 トナー濃度 . 4-58 トナーランプ,1-6 トラブル 印字品質 . 7-27 インストール,7-38 その他,7-39 何も印刷されないときは.7-37 トラブル解決マップ,7-2 ドラムカートリッジ 回収のお願い.5-24 交換,5-15 取り扱いのご注意,5-24 保管.5-26 メッセージ,5-15 ドラムカートリッジスロット,1-6

ナ行

内部スプール処理,4-41 何も印刷されないときは,7-37 ネットワーク環境,3-55 ネットワークの環境,1-15 ネットワークボード 概要,6-10 各部の名称,6-12 取り付け,6-12 取り外し,6-17 ネットワークボード(AXIS 1611),6-2 パッケージの内容,6-11
八行

排気口.1-5 排紙先 種類, 2-12 積載枚数.2-13 選択 . 2-13 排紙トレイ,1-4,2-12 排紙方法 . 4-22. 4-33 配置順, 4-19, 4-31 倍率を指定,4-19,4-31 はがき . 2-4. 2-29 日付,4-53 封筒, 2-4, 2-35 部数 . 4-19. 4-31 普通紙, 2-3 プラグ・アンド・プレイ Windows 2000 . 3-24 Windows 98/Me . 3-9 Windows XP, 3-38 プリンタ 移動,5-35 各部の名称 . 1-4 清掃.5-33 取り扱いのご注意,5-40 保管 . 5-41 プリンタステータスウィンドウ 各部の名称と機能,4-71 環境設定メニュー,4-73 最新の情報に更新.4-76 消耗品/カウンタ情報,4-76 表示方法,4-72 ユーティリティ.4-76 用紙サイズの登録メニュー,4-75 プリンタ接続コネクタ,6-12 プリンタドライバ アンインストール,3-67 インストール、3-4

プリンタの共有設定 Windows 2000/XP . 3-61 Windows 98/Me , 3-59 プリンタの追加ウィザード Windows 2000 . 3-27 Windows 98/Me , 3-15 Windows XP . 3-40 プリンタプロパティ Windows 2000/XP, 4-13, 4-29 Windows 98/Me , 4-8, 4-17 プリンタ名, 3-14, 3-18, 3-30, 3-44 プリントサーバ, 3-55 プリントサーバの設定 Windows 2000/XP . 3-60 Windows 98/Me . 3-56 フルカラー,4-59 フルカラー / モノクロ自動切替 . 4-59 ページ修飾, 4-21, 4-32 「ページ設定」ページ、4-18、4-30 ページ内一括処理.4-61 ページレイアウト, 4-19, 4-31 編集+プレビュー,4-67 [ポート] ページ.4-39 保守サービス,8-33 補助トレイ,1-4 ポスター印刷 . 4-47

マ行

[マッチング] ページ,4-26,4-37 マッチング方法,4-61 マッチングモード,4-61 無償保証,8-35 モニタ・スキャナの設定,4-61 モノクロ,4-59 モノクロ中間調,4-58 8

付録

ヤ行

ユーザ定義用紙, 4-20, 4-51 洋形2号,2-4 洋形4号,2-4 用紙 カラープリントの保管,2-8 保管,2-8 有効印字領域, 2-6 用紙ガイド, 1-4, 2-17, 2-43 用紙サイズ 一覧.2-2 変更(給紙力セット), 2-46 用紙残量表示, 2-45 用紙タイプ, 4-23, 4-34 用紙タイプ一覧,2-3 用紙のセット OHPフィルム.2-23 給紙力セット(250枚ペーパーフィーダ) , 2-41 手差しトレイ,2-15 はがき, 2-29 封筒, 2-35 用紙ランプ,1-6

8 付録

ラ行

ラベル用紙,2-4 ランプ,1-4 レーザー光,xv ローカルインストール,3-55 ローカルプリンタ,3-16,3-28,3-42 ロック解除レバー,1-5,7-19

ワ行

枠,4-53



■ ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために

このたびはレーザショットプリンタをご購入いただき誠にありがとうございます。さて、 毎日ご愛用いただくレーザショットプリンタの保守サービスとして、「キヤノン保守契約 制度」と「キヤノンサービスパック」を用意しています。これらはキヤノン製品を、い つも最高の状態で快適に、ご使用いただけますように充実した内容となっており、キヤ ノン認定の「サービスエンジニア」が責任をもって機能の維持管理等、万全の処置を行 います。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ保守サービスで、キヤノン製品を末永 くご愛用賜りますようお願い申しあげます。

キヤノン保守契約制度とは

キヤノン製品をご購入後、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償で サービスを実施します。保守契約制度とは、この無償修理保証期間の経過後の保守サービス を所定の料金で実施するシステムです。(製品により無償修理保証期間が異なります。また、 一部無償修理保証期間を設けていない製品もあります。



キヤノン保守契約制度のメリット

■ 都度の修理料金は不要

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代が含まれています。 万一のトラブル時も予期せぬ出費が発生することがありません。

■ 保守点検の実施

お客様のご要望により、機器の保守点検を追加できます。(別途、有料となります。)

キヤノンサービスパックとは

キヤノン製品を長期間にわたって、安心してご使用いただくための保守サービスを、お手軽 にご購入できるようパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。対象のキヤノン製 品をご購入後、3年間、4年間、5年間のタイプを用意しています。(無償修理保証期間を 含みます)

キヤノンサービスパックのメリット

■ 簡単登録

従来の保守契約とは違い、面倒な手続きは一切不要。キヤノンサービスパックを購入後、 登録カードをご送付いただくだけで手続きは完了します。

■ 電話一本

万一のトラブルが発生したときは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客様IDとトラブルの内容をお知らせいただくだけで、迅速に対応します。

■ 固定料金

キヤノンサービスパックのご購入料金が、期間中のサービス料金に相当します。予期せ ぬ出費が防げるため、予算計画も立てやすくなります。

キヤノンサービスパックのサービス範囲

故障時の修理・調整:故障が発生した場合、その修理・調整をおこないます。 修理料:修理時に発生する訪問料金、技術料、部品代はキヤノンサービスパッ ク料金に含まれます。(消耗品およびキヤノン指定の部品は対象外となります) 保守期間:対象製品購入後、3年後、4年後、5年後です。(保証期間を含みます)

なお、天災、火災、第三者の改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部品代 は、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」ともに対象外となります。 「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問合せは お買い上げの販売店もしくはキヤノン販売(株)までお願いいたします。

補修用性能部品

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造打ち切り後7年間です。



- •本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より1年です。
- •無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同梱の保証書が必要です。あらかじめ保証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

シリアルナンバーの表示位置について

シリアルナンバー(Serial No.)は、4 文字のアルファベットと 6 桁の数字で構成されています。

- 重要 ラベルはサービスや保守の際に、サービスマンがシリアルナンバーを確認するために必要です。絶対にはがさないでください。
- フロントカバー内部





■ 梱包箱(側面)



ソフトウェアのバージョンアップについて

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョ ンアップが行われることがあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓口 は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了 解いただいたものとさせていただきます。

情報の入手方法

インターネットや FAX 情報サービスを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことができます。通信料金はお客様のご負担になります。

■ キャノンホームページ (http://canon.jp/) 商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。

■ キヤノン FAX 情報サービス

札幌(011)728-0485秋田(018)826-0441仙台(022)211-5730 東京(03)3455-5962名古屋(052)936-0758大阪(06)4795-9011 広島(082)240-6729高松(087)826-1621福岡(092)411-9510 音声メッセージにしたがって、以下の操作をしてください。

各種ドライバ入手方法ご案内:10001 #

ドライバ代引き配送サービス一覧:11001 # ダイヤル回線をご利用の場合は、トーン切り替えを行ってください。

ソフトウェアの入手方法

ダウンロードサービスおよび代引き配送サービスにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することができます。通信料金はお客様のご負担になります。

■ キヤノンホームページ (http://canon.jp/)

キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードをクリックしてください。

■ CD-ROM の代引き配送サービス

プリンタドライバなどのソフトウェアの CD-ROM を有料 (代金引き換え) にてお届けいたします。

ソフトウェアの種類、内容、金額は FAX 情報サービス、キヤノンホームページなどでご 確認いただき、巻末のお客様相談センターへご注文ください。

•対象エリアは日本国内とさせていただきます。

8

LASER SHOT ご購入者アンケート協力の お願い

この度は、キヤノン LASER SHOT シリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。みなさまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていただきたく、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。

大変お手数ではございますが、下記 URL ヘアクセス後、質問事項にご回答ください。 ご回答いただきました内容はより良いサービスと今後の製品開発の貴重な資料として活用 し、それ以外の目的に使用することはありません。

なお、アンケートにご協力いただいた方の中から抽選でオリジナル記念品をプレゼントさせていただきます。(当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。)

※アンケートにご回答いただく際には、商品名称とシリアルナンバーを入力していただく必要があります。

例)商品名称 LBP-2410

シリアルナンバー LNEA000001

(保証書および上カバー内部、梱包箱外側に記載されています。)

http://cweb.canon.jp/lbp/enq.html

	ご相談窓口のご案内
お客様相 (全国共道	談センター
国64か所にある最寄りのアク 電話が繋がりましたら音声ガイ: を付時間1 <平日> 9:0	セスボイントまでの通話料金でご利用になれます。 ダンスに従って、商品該当番号<42>または「レーザショット」とお話しください。 0~20:00 <土日祝祭日> 10:00~17:00(1/1~3を除く)
※PHSまたは海外からご利 ※音声応答システム・受付時間 ※消耗品はお買い上げいた/ 合は、上記のお客様相談せ	1用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は、043-211-9627 をご利用ください。 引該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 そいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売(株)販売窓口にてご購入ください。なお、ご不明な といた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売(株)販売窓口にてご購入ください。なお、ご不明な とンターにご相談ください。
	修理受付窓口
記、停達をいるこのでいす 但し、東京QRセンター・新 た、※印のサービスセンタ 願い:LASER SHOT LE	間は 3:00A(M*3:30PMC9)。工産、日産、抗奈日は休ませていたださなす。 新宿サービスセンターの営業時間は 10:00A(M~6:00PM、休業日は 日曜・祝祭日です。) ーでは、郵送・宅配による修理品もお取扱いを致しております。 3P-2410のお取扱い方法のお問い合わせは、必ず販売店または「お客様相談センター」あてにご連絡ください。
北海道地区	TEL 011 (728) 0665 〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F 札幌支店内
北海道地区 札幌サービスセンター 東北地区 仙台サービスセンター	TEL 011 (728) 0665 〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F 札幌支店内 TEL 022 (217) 3210 〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング1F 仙台支店
北海道地区 札幌サービスセンター 東北地区 仙台サービスセンター 関東・信越地 大宮サービスセンター	TEL 011 (728) 0665 〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F 札幌支店内 TEL 022 (217) 3210 〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング1F 仙台支店 区 TEL 048 (649) 1450 〒331-8544 埼玉県さいたま市桜木町4-247 OSビル1F 大宮営業所内
北海道地区 札幌サービスセンター 東北地区 仙台サービスセンター 関東・信越地 大宮サービスセンター 東京・神奈川 京QRセンター(持込のみ) 宿サービスセンター(持込のみ) 宿サービスセンター(持込のみ) 第キャノンテクニカルセンター	TEL 011 (728) 0665 〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F 札幌支店内 TEL 022 (217) 3210 〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング1F 仙台支店 C TEL 048 (649) 1450 〒331-8544 埼玉県さいたま市桜木町4-247 OSビル1F 大宮営業所内 ・山梨地区 TEL 03 (3837) 2961 〒110-0005 東京都台東区上野1-1-12 信井ビル1F TEL 03 (3348) 4725 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F TEL 0297 (35) 5000 〒306-0605 茨城県岩井市大字馬立1234 F7棟3F
北海道地区 札幌サービスセンター 東北地区 (仙台サービスセンター 関東・信越地 大宮サービスセンター 東京・神奈川 京ORセンター(持込のみ) 宿サービスセンター(特込のみ) (郵送・宅配のみ) 関東地区・夏 横浜サービスセンター	TEL 011 (728) 0665 〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F 札幌支店内 TEL 022 (217) 3210 〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング1F 仙台支店 区 TEL 048 (649) 1450 〒331-8544 埼玉県さいたま市桜木町4-247 OSビル1F 大宮営業所内 ・山梨地区 TEL 03 (3837) 2961 〒110-0005 東京都台東区上野1-1-12 信井ビル1F 为 TEL 03 (3348) 4725 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F - TEL 0297 (35) 5000 〒306-0605 茨城県岩井市大字馬立1234 F7棟3F 東河地区で郵送・宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送りください。 TEL 045 (312) 0211 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 HI横浜ビル2F 横浜営業所内
北海道地区 札幌サービスセンター 東北地区 仙台サービスセンター 関東・信越地 大宮サービスセンター 東京・神奈川 京QRセンター(持込のみ) 宿サービスセンター (郵送・宅配のみ) 関東地区・野 横浜サービスセンター 中部・北陸地 (名古屋QRセンター	TEL 011 (728) 0665 〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F 札幌支店内 TEL 022 (217) 3210 〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング1F 仙台支店 C TEL 048 (649) 1450 〒331-8544 埼玉県さいたま市桜木町4-247 OSビル1F 大宮営業所内 ・山梨地区 TEL 03 (8837) 2961 〒110-0005 東京都台東区上野1-1-12 信井ビル1F かてEL 03 (3348) 4725 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F - TEL 0297 (35) 5000 〒306-0605 茨城県岩井市大字馬立1234 F7棟3F 東沙地区で郵送・宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送りください。 TEL 045 (312) 0211 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 H1横浜ビル2F 横浜営業所内 E TEL 052 (939) 1830 〒461-8511 愛知県名古屋市東区東桜2-2-1 高岳パークビル1F 名古屋支店内
北海道地区 札幌サービスセンター 東北地区 (仙台サービスセンター 夏東・信越地 大宮サービスセンター 東京・神奈川 京GRセンター(持込のみ) 宿サービスセンター(持込のみ) (朝送・宅配のみ) 関東地区・夏 横浜サービスセンター 中部・北陸地 ・名古屋QRセンター 近畿地区 ・大阪QRセンター	TEL 011 (728) 0665 〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F 札幌支店内 TEL 022 (217) 3210 〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング1F 仙台支店 C TEL 048 (649) 1450 〒331-8544 埼玉県さいたま市桜木町4-247 OSビル1F 大宮営業所内 ・山梨地区 TEL 03 (3837) 2961 〒110-0005 東京都台東区上野1-1-12 信井ビル1F 为 TEL 03 (3848) 4725 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F → TEL 03 (348) 4725 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F = TEL 0297 (35) 5000 〒306-0605 茨城県岩井市大字馬立1234 F7棟3F 尾京地区で郵送・宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送りください。 TEL 045 (312) 0211 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 H I 横浜ビル2F 横浜営業所内 TEL 052 (939) 1830 〒461-8511 愛知県名古屋市東区東桜2-2-1 高岳パークビル1F 名古屋支店内 TEL 06 (6942) 7418 〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-5-3
北海道地区 北海道地区 札幌サービスセンター 東北地区 御台サービスセンター 関東・信越地 大宮サービスセンター 東・信越地 東・信越地 東・信越地 東・信越地 東・信越地 東・信越地 東・信地 東京・神奈川 京QRセンター(持込のみ) 福子ービスセンター(持込のみ) 「朝天・宅配のみ) 関東地区・夏 横浜サービスセンター 中部・北陸地 総名古屋QRセンター 近畿地区 法阪QRセンター 中国・四国地 近点島サービスセンター	TEL 011 (728) 0665 〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F 札幌支店内 TEL 022 (217) 3210 〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルヂング1F 仙台支店 C TEL 048 (649) 1450 〒331-8544 埼玉県さいたま市桜木町4-247 OSビル1F 大宮営業所内 ・山梨地区 TEL 03 (3837) 2961 〒110-0005 東京都台東区上野1-1-12 信井ビル1F か TEL 03 (3837) 2961 〒110-0005 東京都台東区上野1-1-12 信井ビル1F TEL 03 (3837) 2961 〒110-0005 東京都台東区上野1-1-12 信井ビル1F TEL 03 (3348) 4725 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F - TEL 0297 (35) 5000 〒306-0605 茨城県岩井市大字馬立1234 F7棟3F 東京地区で郵送・宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送りください。 TEL 045 (312) 0211 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 H1横浜ビル2F 横浜営業所内 E TEL 052 (939) 1830 〒461-8511 愛知県名古屋市東区東梭2-2-1 高岳パークビル1F 名古屋支店内 TEL 06 (6942) 7418 〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-5-3 E TEL 082 (240) 6712 〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-7-5 広島パークビルヂング1F 広島支店1 TEL 087 (823) 4681 〒760-0027 香川県高松市紺屋町4-10 鹿島紺屋町ビル1F 高松支店内

Canonホームページ:http://canon.jp

Canon