



操作ガイド

~本体操作編~

使用説明書

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。



Exif Print BUBBLE JET PictBridge

こんなことができます

印刷する前に 各部の名称とメニュー項目/本機の電源を入れる/切る/ 用紙のセット

コピーをとろう コピーをとる/コピー設定を変更する/ 便利なコピー機能を使う

メモリーカードから印刷してみよう メモリーカードをセットする/便利な印刷機能を使う

画像を読み込もう 画像の読み込みについて

デジタルカメラと直接つないで 印刷してみよう PictBridge対応機器から印刷する/ キヤノンBubble Jet Direct対応カメラから印刷する

本機の設定について 本機の設定を変更する

お手入れ FINEカートリッジを交換する/ 印刷にかすれやむらがあるときは/清掃する

困ったときには



本機でできるいろいろなコピー









メモリーカードの写真を印刷したい

メモリーカードを本機にセットし、写真の一覧(インデックスシート)を印刷したり、フォトナビシートを使って、かんたんに焼き増しすることができます。



→「メモリーカードから印刷してみよう」(P.29)

デジタルカメラで撮った写真を印刷したい

本機に対応のデジタルカメラを接続すれば、カメラの操作でかんたんに印刷することができます。



→「デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう」(P.44)

イラストなどを読み込んでパソコンに保存したい

残しておきたいイラストなどをパソコンに読み込んで (スキャンして)、データとして保存するこ とができます。



→『操作ガイド(パソコン操作編)』の「画像を読み込もう」

PIXUS MP170 目次

印刷す	る前に
	8部の名称とメニュー項目について
	本機の電源を入れる/切る10
	原稿をセットする11
	こんな原稿が使えます11 原稿をセットしよう
	用紙をセットする
	用紙について12
	用紙のセット方法15
コピーズ	をとろう
	コピーをとる21
	コピー設定を変更する23
	便利なコピー機能を使う25
メモリ・	-カードから印刷してみよう
	メモリーカードをセットする
	便利な印刷機能を使う32
	印刷設定を変更する
画像を	読み込むう
デジタ	ルカメラと直接つないで印刷してみよう
	キャノン Bubble Jet Direct 対応カメラから印刷する 50
╈	
4歳の:	这年に しいて
	本機の設定を変更する
お手入れ	n
	FINEカートリッジを交換する55
	交換の操作
	インク残量警告とは
	インクの残重を調べる
	きれいな印刷を保つために (プリントヘッドの乾燥・目詰まり防止)
	印刷にかすれやむらがあるときは62
	ノズルチェックパターンを印刷する63
	ノベルノエッノバターノを唯恥する
	プスルフェックパターフを確認する
	フスルフェッノハラーフを確認する
	フスルフェックパターフを確認する
	 ブスルチェックパタークを確認する プリントヘッドをクリーニングする プリントヘッドを強力クリーニングする ブリントヘッド位置を調整する 67 清掃する 69
	 フスルフェックパタークを確認する プリントヘッドをクリーニングする プリントヘッドを強力クリーニングする プリントヘッド位置を調整する 67 清掃する 原稿台エリアを清掃する 69 ローニを注場する 70
	 フへんフェックパタークを確認する プリントヘッドをクリーニングする プリントヘッドを強力クリーニングする プリントヘッド位置を調整する 66 プリントヘッド位置を調整する 67 清掃する 69 原稿台エリアを清掃する 69 ローラを清掃する 70 インクボき取りクリーニングを行う 71
	 ブーンマロにありる ブリントヘッドをクリーニングする ブリントヘッドを強力クリーニングする ブリントヘッド位置を調整する 66 ブリントヘッド位置を調整する 67 清掃する 69 原稿台エリアを清掃する 69 ローラを清掃する 70 インク拭き取りクリーニングを行う 71 本機内部の突起を清掃する 72
困った。	 ブーンを確認する ブリントヘッドをクリーニングする ブリントヘッドを強力クリーニングする ブリントヘッド位置を調整する 66 ブリントヘッド位置を調整する 67 清掃する 69 原稿台エリアを清掃する 69 ローラを清掃する 70 インク拭き取りクリーニングを行う 71 本機内部の突起を清掃する
困った。	 ブーンを確認する ブリントヘッドをクリーニングする ブリントヘッドを強力クリーニングする ブリントヘッド位置を調整する 67 清掃する 77 市稿台エリアを清掃する 70 インク拭き取りクリーニングを行う 71 本機内部の突起を清掃する 72 ときには ア3

記号について

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。



取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全 に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。



取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれ ています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。



操作上、必ず守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操 作を防ぐために、必ずお読みください。



操作の参考になることや補足説明が書かれています。

ごあいさつ

このたびは、キヤノン《PIXUS MP170》をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本製品の機 能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわからなくなったり、機能についてもっと 詳しく知りたいときにお役に立ちます。

電波障害規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置 は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープロ グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および 米国共通の省エネルギーのためのプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費を効 果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加するこ とができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複 写機、スキャナ及び複合機(コンセントから電力を供給されるものに限る)で、それぞれの基準並びにマーク(ロゴ) は、日米で統一されています。

Exif Print について

本機は、「Exif Print」に対応しています。 Exif Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ リント出力結果を得ることができます。

商標について

- Windows は、Microsoft Corporationの米国およびその他の地域における登録商標です。
- Macintosh、および Mac は、アップルコンピューター社の米国およびその他の地域における登録商標です。
- スマートメディアは、(株)東芝の商標です。
- メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo は、ソ 二一(株)の商標です。
- xD-Picture カードは、富士写真フイルム(株)の商標です。
- マルチメディアカードは、Infineon Technologies AG の商標です。
- SD カード、および miniSD カードは、SD Association の商標です。
- DCFは、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- DCF ロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商 標です。

お客様へのお願い

- ●本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、 最寄りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- 連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。
- 本機を運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

Copyright© 2005 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED



Exif Print

各部の名称とメニュー項目について

各部名称と役割、メニューの表示方法と各メニュー項目について説明します。

各部の名称について



- (1) 原稿台カバー 原稿台ガラスに原稿をセットするときに開けます。
- (2) 用紙サポート セットした用紙を支えます。印刷する前に開いてください。
- (3) 補助サポート セットした用紙を支えます。用紙をセットする前に止まるまで引き出してください。
- (4) 用紙ガイド 用紙をセットしたときに、つまんで動かし、用紙の左端に合わせます。
- (5) オートシートフィーダ ここに用紙をセットします。一度に複数枚の用紙がセットでき、自動的に一枚ずつ給紙 されます。
- (6) カメラ接続部 本機に対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラから直接印刷するときに使います。 → P.44
- (7) 排紙トレイ 印刷された用紙が排出されます。印刷する前に開けてください。
- (8) 原稿台ガラス 原稿をセットします。
- (9) 操作パネル 本機の設定や操作をするときに使用します。→ P.7



- (10) FINE カートリッジ
 FINE カートリッジを取り付けます。
 ホルダ
 FINE カートリッジは、左側にブラック FINE カートリッジ、右側にカラー FINE カート
 リッジを取り付けます。
- (11) FINE カートリッジ プリントヘッドとインクタンクを一体化した交換可能なカートリッジです。 (インクカートリッジ)
- (12) スキャナユニット
 原稿を読み取るユニットです。
 (プリンタカバー)
- (13) カードスロット 撮影済みのメモリーカードをセットします。→ P.29
- (14) アクセスランプ メモリーカードをセットすると点灯し、読み取り/書き込み中は点滅します。→ P.30
- (15) スキャナユニット スキャナユニット (プリンタカバー)を開けたときに、スキャナユニット (プリンタカ サポート バー)を固定させます。
- (16) 紙間選択レバー 用紙の種類に応じて FINE カートリッジと用紙の間隔を切り替えます。使用する用紙に 合わせて切り替えてください。
- (17) 電源コード接続部 付属の電源コードを接続するためのコネクタです。
- (18) USB ケーブル接続部 USB ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタです。



FINE カートリッジの取付方法は、「FINE カートリッジを交換する」(P.55)を参照してください。

操作パネルの名称と役割



- (1) [フォトナビシート] フォトナビシートモードに切り替えます。→ P.39
- (2) 【コピー】 コピーモードに切り替えます。
- (3) 【スキャン】 スキャンモードに切り替えます。パソコンと接続している場合に使います。詳しくは、 『スキャナガイド』を参照してください。
- (4) 【メモリーカード】 メモリーカードモードに切り替えます。
- (5) LCD ディスプレイ メッセージ、メニュー項目、動作状況が表示されます。
- (6) 【モノクロスタート】 白黒コピーを開始します。
- (7) 【カラースタート】 カラーコピーまたはカラーフォトプリントを開始します。
- (8) 【ストップ/リセット】 操作を取り消すときに使用します。また印刷中にこのボタンを押すと、印刷を中止しま す。
- (9) 【電源】 本機の電源を入れる/切るときに押します。電源を入れると緑色に点滅し、しばらくす ると点灯します。電源を入れるときは、原稿台カバーを閉じてください。
- (10) [戻る] ーつ前の画面に戻ります。
- (11) [OK] メニュー項目や設定項目を確認します。また印刷途中でのエラーから復帰するときや、 紙づまりを取り除いたあと、復帰するときに使います。
- (12) 【◀(-)】【(+)▶】 コピー部数やメニュー項目などを選ぶときに使います。LCD ディスプレイに◀/▶と 表示されているところは、それぞれのボタンで操作することができます。
- (13) 【メニュー】 メニューを表示するときに使用します。
- (14) エラーランプ エラーが発生したとき、または用紙やインクがなくなったときなどにオレンジ色に点灯 します。

メニュー項目について

[メニュー] または [フォトナビシート] を押すと、メニュー項目画面が表示されます。

メニュー項目を使っていろいろな印刷設定や本機のお手入れができます。

9参考

- システム管理設定/メンテナンスは、コピーモード、メモリーカードモード、スキャンモードのいずれのモードからでも設定できます。機能を設定するときに、この一覧表を参考にしてください。
- カメラダイレクトモードは、PictBridge対応機器を接続したときのみ、表示されます。

■ コピーモード
[メニュー]
カクダイ/シュクショウ(→ P.23)
テイケイ ヘンバイ (→ P.23)
ズーム (→ P.23)
ジドウ ヘンバイ (→ P.23)
ヨウシ サイズ(→ P.23)
ヨウシノ シュルイ (→ P.23)
ノウド (→ P.23)
コピー ガシツ (→ P.24)
イロイロナ コピー (→ P.25)
シールシ コピー (→ P.26)
フチナシ コピー (→ P.27)
クリカエシ コピー (→ P.27)
システム カンリ セッテイ(→ P.9)
メンテナンス(→ P.9)

■ スキャンモード

[メニュー] システム カンリ セッテイ (→ P.9) メンテナンス (→ P.9)

■ カメラダイレクトモード

[メニュー] システム カンリ セッテイ(→ P.9) メンテナンス(→ P.9)

■ メモリーカードモード
A 2 5 - 3 - 1 - 2 - 1 A 2 - 1 - 2 A 2 - 1 - 2 A 2 - 1 - 2 A 2 -
スベテヲ インサツ (→ P.33)
シャシン シテイ (→ P.33)
ハンイ シテイ (→ P.35)
シール (→ P.36)
DPUF (→ P.37) ヨウシ サイブ (→ P.38)
ヨウシノ シュルイ (→ P.38)
インサッ ヒンシッ (→ P.38)
フチナシ インサツ(→ P.38)
ヒヅケ インサツ(→ P.38)
ファイル No. インサツ (→ P.38)
カソワ ホセイ (→ P.39) システム カンリ セッテイ (→ P.52)
メンテナンス (→ P.62)
[フォトナビシート]
インサツ(→ P.39)
スベテヲ インサツ (→ P.40)
サイシン ノ シャシン (\rightarrow P.40)
771 771 774 7840

- インサツ セッテイ (→ P.52) サイレント セッテイ (→ P.52) コピー フチ ハミダシリョウ (→ P.53)

 PictBridge
 セッテイ (→ P.53)

 ヨウシ
 サイズ (→ P.53)

 ヨウシノ
 シュルイ (→ P.53)

 インサツ
 ヒンシツ (→ P.53)

 フチナシ
 インサツ (→ P.53)

 ガゾウ
 ホセイ (→ P.53)

 ソノタ
 セッテイ (→ P.53)

 ヒヅケ / ジコク
 タイプ (→ P.53)

 カード
 カキコミ
 キンシ (→ P.54)

パワーセーブ セッテイ (→P.54) ゲンゴ セッテイ (→P.54) セッテイ ショキカ (→P.54) ヨウシセッテイ ホゾン (→P.54) ヨウシセッテイ ヨビダシ (→P.54)

● <メンテナンス>

ノズル チェック (\rightarrow P.63) クリーニング (\rightarrow P.65) キョウリョク クリーニング (\rightarrow P.66) ヘッドイチ チョウセイ (\rightarrow P.67) ヘッドイチチョウセイチ インサツ (\rightarrow P.67) ローラ クリーニング (\rightarrow P.70) インク フキトリ クリーニング (\rightarrow P.71)

本機の電源を入れる/切る

印刷を開始する前に、本機の電源を入れます。

電源を入れる

電源を入れる前に、FINE カートリッジがセットされていることを確認してください。

多参考

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。

本機の [電源] を押して電源を入れる

電源ランプが点滅し、その後点灯(緑色)します。



エラーランプがオレンジ色に点灯し、LCD ディスプレイにエラー メッセージが表示された場合は、「LCD ディスプレイにエラーメッ セージが表示されている」(P.73)を参照してください。



電源を切る

本機の [電源] を押して電源を切る

電源ランプの点滅が終わり、操作パネルのランプがすべて消灯すると電源が切れます。

▲重要

電源プラグについて

電源を切ったあと、電源プラグを抜くときは、必ず操作パネルのランプがすべて消灯していることを確認してく ださい。操作パネルのランプが点灯・点滅しているときに、電源プラグをコンセントから抜くと、その後印刷で きなくなることがあります。

→ きれいな印刷を保つために(プリントヘッドの乾燥・目詰まり防止)(P.61)

原稿をセットする

原稿を原稿台ガラスにセットする方法について説明します。

こんな原稿が使えます

原稿台ガラスにセットして、コピーまたはスキャンできる原稿は、次のとおりです。

原稿の種類	 書類 写真 本 カタログ 雑誌
サイズ(幅×長さ)	最大 216 mm × 297 mm
厚さ	最大 20 mm

原稿をセットしよう

原稿台ガラスにコピーまたはスキャンしたい原稿をセットします。



1

原稿にのり、インク、修正液などを使ったときは、完全に乾いてからセットしてください。

原稿を原稿台ガラスにセットする



2 原稿台カバーをゆっくり閉じる

用紙をセットする

印刷する用紙をセットする方法について説明します。

用紙について

■本機で使用できる用紙の種類

用紙の名称	型番	最大積載枚数	紙間選択 レバーの位置	プリンタドライバの設定 【用紙の種類】
普通紙	—	約 100 枚	左	普通紙
官製はがき	—	20枚	左	はがき
インクジェット官製はがき		20枚	左	インクジェット官製はがき
インクジェット光沢官製はがき		20枚	左	インクジェット官製はがき
スーパーホワイトペーパー	SW-101A4 SW-201A4	10mm以下 10mm以下	左	普通紙
ハイグレードコートはがき	CH-301	20枚	左	インクジェット官製はがき(通信面) はがき(宛名面)
フォト光沢ハガキ	KH-201N	20枚	左	光沢紙(通信面) はがき(宛名面)
プロフェッショナルフォトはがき*1	PH-101	20枚	左	プロフォトペーパー(通信面) はがき(宛名面)
エコノミーフォトペーパー	EC-101L EC-1012L EC-101カード EC-201L	20枚 10枚 20枚 20枚	左	光沢紙
キヤノン光沢紙 *1	GP-401A4	10枚	左	光沢紙
スーパーフォトペーパー*1	SP-101A4 SP-101L SP-1012L SP-101パノラマ	10枚 20枚 10枚 10枚	左	スーパーフォトペーパー
スーパーフォトペーパー・シルキー*1	SG-101A4 SG-101L SG-1012L	10枚 20枚 10枚	左	スーパーフォトペーパー
プロフェッショナルフォトペーパー*1	PR-101A4 PR-101L PR-1012L PR-101六切	10枚 20枚 10枚 10枚	左	プロフォトペーパー
マットフォトペーパー	MP-101A4 MP-101L	10枚 20枚	左	マットフォトペーパー
ピクサスプチシール (16面光沢フォトシール)	PS-101	1枚	左	インクジェット官製はがき (またはスーパーフォトペーパー)
ピクサスプチシール・フリーカット	PS-201	1枚	左	インクジェット官製はがき (またはスーパーフォトペーパー)
フォトシールセット (2面/4面/9面/16面)	PSHRS	1枚	左	インクジェット官製はがき (またはスーパーフォトペーパー)
片面光沢名刺用紙*2	KM-101	20枚	左	スーパーフォトペーパー
両面マット名刺用紙	MM-101	20枚	 左	スーパーフォトペーパー (写真・イラスト) 普通紙(文字)

「型番」のあるものは、キヤノン製専用紙です。

*1 用紙がうまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、セットする際は、1枚ずつはがして必要枚数をセットしてください。

*2 裏面には印刷しないでください。

印刷する前に

■ パソコンからの印刷にのみ使用できる用紙の種類

用紙の名称	型番	最大積載枚数	紙間選択レバー の位置	プリンタドライバの設定 [用紙の種類]
封筒	—	10枚	右	封筒
往復はがき	_	20 枚	左	はがき
高品位専用紙	HR-101S A4 HR-101S B5	80 枚 80 枚	左	高品位専用紙
スーパーフォトペーパー・ 両面 *	SP-101D A4 SP-101D 2L	1枚 1枚	左	Windows スーパーフォトペーパー 両面 Macintosh スーパーフォトペーパー
OHP フィルム *	CF-102	30 枚	左	OHP フィルム
Tシャツ転写紙	TR-301	1枚	右	T シャツ転写紙

「型番」のあるものは、キヤノン製専用紙です。

* 用紙がうまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、セットする際は、1枚ずつはがして必要枚数をセットしてください。

■ 使用できない用紙について

以下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 原因になります。また、A5 サイズより小さい用紙(はがき/L判など)に印刷するときは、 官製はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。

- 新れている/カールしている/しわがついている用紙
- 濡れている用紙
- 薄すぎる用紙(重さ 64g/m² 未満)
- 厚すぎる用紙(キヤノン純正紙以外で重さ105g/m²を超えるもの)
- 絵はがき
- 折り目のついた往復はがき
- 写真付きはがきやステッカーを貼ったはがき
- ふたが二重になっている封筒
- ふたがシールになっている封筒
- 型押しやコーティングなどの加工された封筒
- 穴のあいている用紙(例:ルーズリーフ)

■ 用紙の取り扱いについて

用紙を取り扱うときは、以下の事項に注意してください。

- 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷がついた り汚れがつくと、印刷の品質が低下することがあります。
- インクが乾くまで印刷面には触らないでください。また、印刷済みの用紙を濡らしてしまった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。
- 用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙がカールして印刷面がこすれることがあります。この場合は、「困ったときには」の「用紙が汚れる/印刷面がこすれる/用紙がうまく送られない」(P.78)を参照してください。また、このような用紙は写真やグラフィックを含む原稿の印刷にはお勧めできません。
 文字中心の原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。
- 端が折れていたり、しわが寄っているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。カールしている場合は、カールを直してから印刷してください。直しかたについては、「困ったときには」の「用紙が汚れる/印刷面がこすれる/用紙がうまく送られない」の「適切な用紙を使用していない」(P.79)を参照してください。
- 使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所を避けて保管してください。曲がったり、しわにならないよう水平に置いてくだい。
- 印刷した部分を蛍光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着した場合、インクがにじむことがあります。

用紙のセット方法

┃普通紙のセット方法

3参考

1

キヤノン製専用紙の紹介については、「本機で使用できる用紙の種類」(P.12)を参照してください。

セットする用紙をそろえる



2 用紙をセットする準備



3 用紙をセットする



日参考

● 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーパーホワイトペーパー SW-101 が使用できます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW-201 がお勧めです。

用紙サイズ [定型紙] A4、B5、A5、レター、リーガル

[非定型紙] 最小(横54.0mm×縦86.0mm)、最大(横215.9mm×縦584.2mm) **用紙の重さ** 64~105g/m²

● 64g/m² で約 100 枚(高さ 10mm)までセットできます。ただし排紙トレイにある程度の枚数がたまったら取り除くようにしてください。

■ はがきのセット方法

ー般の官製はがき、往復官製はがき、インクジェット官製はがき、インクジェット光沢官製 はがき、お年玉付き年賀はがき、キヤノン製専用紙プロフェッショナルフォトはがき PH-101、フォト光沢ハガキ KH-201N、ハイグレードコートはがき CH-301 に印刷できます。

重要

- 往復官製はがきはパソコンからの印刷にのみ使用できます。
- 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。
- 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。
- 往復官製はがきは折り曲げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になります。
- 普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。

多参考

- はがきは20枚までセットできます。
- はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。



③ パソコンを使わずにコピー・ダイレクト印刷をする場合、[メニュー]を押して〈ヨ ウシ サイズ〉画面で〈ハガキ〉を選びます。また、パソコンに接続してお使いにな る場合、プリンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはがきの種類を選びます。 プリンタドライバの設定については、『操作ガイド(パソコン操作編)』の「文書を印 刷してみよう」を参照してください。

日参考

写真を印刷するときは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 →本機で使用できる用紙の種類(P.12)

■ 封筒のセット方法

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形6号の洋形封筒に印刷できます。 宛名は封筒の向きに合わせて、自動的に回転して印刷されます。

重要

- パソコンからの印刷にのみ使用できます。
- 角形封筒には印刷できません。
- 型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重(またはシール)になっている封筒には印刷で きません。
- Macintosh をお使いの場合は、長形3号/4号の封筒は印刷できません。
- Windows[®] Me/Windows[®] 98 をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは [バックグラ ウンド印刷] にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向きに印刷され ません。

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し、[ページ設定] シートの[印刷オプション]をクリックしてください。

- プリンタドライバの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。
- [用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。

■ 長形封筒に印刷する場合



- 封筒に印刷するときは、紙間選択レバーを右側に設定します。→ P.15
- 特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまになる場合は、プリンタドライバの設定画面を表示して、[ページ設定]シートの[180度回転]にチェックマークを付けてください。 プリンタドライバの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。

3 プリンタドライバの [用紙の種類] で [封筒] を選び、[用紙サイズ] で [長形3号] または「長形4号」を選びます。

プリンタドライバの設定については、『操作ガイド(パソコン操作編)』の「文書を印 刷してみよう」を参照してください。

洋形封筒に印刷する場合



心参考

- 封筒に印刷するときは、紙間選択レバーを右側に設定します。→ P.15
- 特殊な封筒を使用し、印刷結果の左右を逆にしたい場合は、プリンタドライバの設定画面を表示して、「ペー ジ設定]シートの[180度回転]にチェックマークを付けてください。
- ③ プリンタドライバの [用紙の種類] で [封筒] を選び、[用紙サイズ] で [洋形4号] または[洋形6号]を選びます。

④ プリンタドライバの [印刷の向き] または [方向] で [横] を選びます。 プリンタドライバの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 印刷する前に

■ その他小さなサイズの用紙のセット方法

L 判、2L 判、名刺、カードサイズの用紙に印刷できます。

重要

普通紙をL判、2L判、名刺、カードサイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。



3 パソコンを使わずにコピー・ダイレクト印刷をする場合、[メニュー]を押して〈ヨ ウシサイズ〉画面で用紙サイズを選びます。また、パソコンに接続してお使いにな る場合、プリンタドライバの[用紙サイズ]でセットした用紙サイズを選びます。 プリンタドライバの設定については、『操作ガイド(パソコン操作編)』の「文書を印 刷してみよう」を参照してください。

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると紙づまりの原因となります。



日参考

重要

写真を印刷するときは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。

→ 「本機で使用できる用紙の種類」(P.12)

コピーをとる

ここでは、コピーの基本的な操作手順について説明します。

] コピーの準備をする

▲機の [電源] を押して電源を入れます。→ P.10

2 [コピー]を押します。

3 用紙をセットします。→ P.12

2 コピーを開始する

1 [◀] か [▶] でコピー部数 (最大 99 枚)を指定します。

例: 100% A4 フツウ 00■0▶ フツウシ



日参考

オートシートフィーダにセットした用紙サイズ、用紙の種類、濃度、コピー画質を確認、変更する場合は、「コ ピー設定を変更する」(P.23)を参照してください。

③ 原稿台ガラスに原稿をセットします。

多参考

コピーできる原稿の種類や条件、セットのしかたについては、「原稿をセットする」(P.11)を参照してください。

④ カラーコピーをする場合は [カラースタート] を押し、白黒コピーをする場合は [モ ノクロスタート] を押します。 コピーが始まります。

日参考

コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。

拡大・縮小してコピーする

原稿を拡大または縮小してコピーできます。

コピーの準備をする → P.21

2 拡大/縮小の方法を選ぶ

〈ズーム〉を選んだ場合を例として説明します。

● [メニュー]を押します。

- 2 [◀] か [▶] で〈ズーム〉を選びます。
 - 例: 1. カクタ イ/ シュクショウ

▲ ス゚ーム

〈ズーム〉の他に以下の方法が選べます。

テイケイ ヘンバイ A4 から A5 への縮小、B5 から A4 への拡大など、用紙サイズを変更する ときに便利です。ジドウ ヘンバイ オートシートフィーダにセットした用紙サイズにおさまるように、原稿を

ノドウ ヘンパイ オートシートフィータにセットした用紙サイスにおさまるように、原稿を 自動的に拡大、または縮小してコピーします。

3 [OK] を押します。

4 [◀] か [▶] でコピー倍率(25%~400%)を指定します。

〔◀〕か〔▶〕を押したままにするとコピー倍率を早く切りかえることができます。

日参考

〈ジドウ ヘンバイ〉を選んだ場合、原稿によってはサイズを正しく検知できないことがあります。正しく検知 できないときは〈テイケイ ヘンバイ〉か〈ズーム〉を選んでください。

3 設定内容を確定する

[OK] を押します。

コピー画面に戻ります。

4 コピーを開始する → P.21

コピー設定を変更する

用紙サイズや用紙の種類、コピー画質など印刷設定を変更することができます。

[メニュー]を押すごとに設定項目が切り替わります。

🔳 カクダイ/シュクショウ

拡大/縮小の方法を設定できます。→ P.22

例: 1. カクダ イ/ シュクショウ テイケイ ヘンバ`イ ▶ テイケイ ヘンバイ/ズーム/ジドウ ヘンバイ

■ヨウシ サイズ

用紙サイズを設定できます。



A4/B5/A5/Lバン/2Lバン/ハガキ/カード サイズ/メイシサイズ/LTR

■ヨウシノ シュルイ

用紙の種類を設定できます。

例: 3.ヨウシノ シュルイ ◀ *フツウシ

フツウシ/プロフォト/スーパーフォトペーパー/マットフォトペーパー/ コウタク/インクジェット ハガキ

记参考

用紙サイズを〈ハガキ〉に設定したときだけ、〈インクジェット ハガキ〉を選ぶことができます。

■ノウド

濃度調整を設定できます。

■ コピー ガシツ

コピーしたい原稿に合わせて画質を調整することができます。



乙参考

- 用紙の種類を〈フッウシ〉に設定したときだけ、〈ハヤイ〉を選ぶことができます。その他の用紙を選んだときは〈キレイ〉に設定されます。
- 用紙の種類が〈フツウシ〉の場合、〈ハヤイ〉を選んで思ったような画質で印刷できないときは、〈フツウ〉または〈キレイ〉を選んで、もう一度印刷してみてください。
- グレースケールでコピーしたいときは、〈キレイ〉を選んでください。グレースケールとは、二値(2階調)で 表現している白黒に対し、グレーの濃淡を数多くの階調で表現したものです。

便利なコピー機能を使う

コピー機能には次のような機能があります。

- シールを作るー シールシ コピー → P.26
- 用紙全体にコピーする- フチナシ コピー → P.27
- 画像を 1 枚の用紙に繰り返しコピーするー クリカエシ コピー → P.27

いろいろなコピー

いろいろなレイアウトのコピーが楽しめます。



いろいろなコピーの各種設定を解除するには、コピー画面で[ストップ/リセット]を押します。コピー部数または濃度が設定されている場合は、[ストップ/リセット]を2回押してください。

】 コピーの準備をする → P.21

2 コピーメニューを選ぶ

● [メニュー]を何回か押して〈イロイロナ コピー〉を表示させます。

例: 6. イロイロナ コピー

< シールショピー ▶

2 [◀] か [▶] を押して項目を選び、[OK] を押します。

■ シールを作るーシールシ コピー

キヤノン製シール紙を使うと、写真やイラストで、かんたんにシールを作ることができます。

原稿台ガラス(原稿を下向きにおく)



ルタイプ:4 面シール

原稿台ガラス(原稿を下向きにおく)

シールタイプ:2面シールの場合

シールタイプ:4面シール、9面シール、16面シールの場合

 ① 〈イロイロナ コピー〉 画面を表示させます。→ P.25 2 [4] か [▶] で〈シールシ コピー〉を選び、[OK] を押します。

3 [◀] か [▶] でレイアウトを選び、[OK] を押します。 以下のレイアウトが選べます。

2 面シール、4 面シール、9 面シール、16 面シール



4 コピーの部数を指定します。

5 原稿台ガラスに原稿をセットします。

❻ カラーコピーをする場合は [カラースタート] を押し、白黒コピーをする場合は、[モ ノクロスタート]を押します。

参老

- オートシートフィーダに一度にセットできる枚数は1枚です。
- 用紙サイズ、用紙の種類、拡大/縮小は設定できません。
- 画質は<キレイ>に設定されます。<キレイ>以外を選ぶことはできません。

コピーをとろう

■ 用紙全体にコピーするーフチナシ コピー

画像のまわりにフチがでないように、用紙全体にコピーします。







①〈イロイロナ コピー〉画面を表示させます。→ P.25

2 [◀] か [▶] で〈フチナシ コピー〉を選び、[OK] を押します。

3 必要に応じて各項目を設定します。→ P.23

④ カラーコピーをする場合は [カラースタート] を押し、白黒コピーをする場合は、[モノクロスタート] を押します。

日参考

- 画像は、用紙全体にコピーされるように少し拡大されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。
- フチなし印刷は、用紙サイズを〈A4〉、〈L バン〉、〈2L バン〉、〈ハガキ〉、〈カード サイズ〉、〈メイシサ イズ〉、または〈LTR〉でのみ使うことができます。
- フチなし印刷は、用紙の種類を〈プロフォト〉、〈スーパーフォトペーパー〉、〈マットフォトペーパー〉、〈コ ウタク〉、または〈インクジェット ハガキ〉でのみ使うことができます。
- 画質は、〈フツウ〉または〈キレイ〉を選ぶことができます。
- 画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整できます。

■画像を 1 枚の用紙に繰り返しコピーするークリカエシ コピー

用紙に原稿を繰り返しコピーできます。繰り返す回数は、あらかじめ本機に設定されている 回数を選ぶか、または手動で何回コピーするかを指定します。







① 〈イロイロナ コピー〉 画面を表示させます。→ P.25

2 [◀] か [▶] で〈クリカエシ コピー〉を選び、[OK] を押します。

3 [◀] か [▶] で繰り返す方法を選びます。
 〈ジドウ〉を選んで [OK] を押したときは、手順 ⑦ に進んでください。
 〈レイアウト シテイ〉を選んで [OK] を押したときは、手順 ④ に進んでください。

④ [◀] か [▶] で縦に繰り返す回数を設定し、[OK] を押します。

5 [◀] か [▶] で横に繰り返す回数を設定し、[OK] を押します。



6 必要に応じて各項目を設定します。→ P.23

7 カラーコピーをする場合は [カラースタート] を押し、白黒コピーをする場合は、[モ ノクロスタート]を押します。



- 原稿を読み込む範囲は、拡大/縮小率によって異なります。
- コピーする原稿は、一区切り分におさまるサイズでなければなりません。たとえば、 等倍で原稿を 4 回コピー するときの原稿サイズは、用紙サイズの1/4以内でなくてはなりません。

10参考

- 用紙サイズの〈カード サイズ〉と〈メイシサイズ〉は選べません。
- 拡大/縮小の〈ジドウ ヘンバイ〉は選べません。

メモリーカードをセットする

使用できるメモリーカード、各メモリーカードのセット方法と取り出し方法について説明します。

使用できるメモリーカードについて

以下のメモリーカードが使用できます。

カードスロットに直接セット可能なメモリーカード		
	コンパクトフラッシュ(CF)カード TYPE I /TYPE I(3.3V)に対応しています。 マイクロドライブ	
	スマートメディア 3.3V のカードのみ対応しています。 1MB/2MB のカードは対応していません。	
a ai	メモリースティック メモリースティック PRO	
	SD メモリーカード マルチメディアカード	

アダプタを使用してカードスロットにセットするメモリーカード		
	xD-Picture カード * ¹	
Henry Social States	メモリースティック Duo ^{*2} メモリースティック PRO Duo ^{*2}	
	mini SD カード ^{*2}	

*¹ 別途 xD-Picture カード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い求めください。

推奨 xD-Picture Card アダプタ(2005 年 4 月現在)

- 富士写真フイルム株式会社製 型番:DPC-CF
- オリンパス株式会社製 型番: MACF-10

*2 カードに付属の専用アダプタを使用してください。

▲ 重要

- 本機は DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ(Exif 準拠)、および DPOF(Ver1.00 準拠)に対応しています。
- デジタルカメラが対応していないメモリーカードに保存されている写真は、読み込めない場合や写真データが破損する場合があります。デジタルカメラが対応しているメモリーカードについては、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してください。
- メモリーカードは、デジタルカメラでフォーマットしてください。パソコン固有のフォーマットには対応していません。
- パソコンで編集した写真は、正しく印刷できないことがあります。
- 1 種類のメモリーカードのみをセットしてください。

メモリーカードをカードスロットにセットする

多参考

- 〈システム カンリ セッテイ〉の〈ソノタ セッテイ〉の〈カード カキコミ キンシ〉を〈シナイ〉にしている 場合は、メモリーカードからの印刷ができなくなります。本機のカードスロットをパソコンのメモリーカード用ドラ イブとして操作したあとは、メモリーカードを抜いてから〈カード カキコミ キンシ〉を〈スル〉に設定してくだ さい。→ P.54
- メモリーカードのデータをパソコンで編集・加工したときは、必ずパソコンから印刷してください。操作パネルから 印刷を行うと、正しく印刷できないことがあります。
 - 本機の [電源] を押して電源を入れる → P.10
- 2 メモリーカードをカードスロットにセット する







*専用のアダプタに取り付けてから、カードスロットにセットしてください。

3 アクセスランプが点滅した後、点灯したことを確認する

▲ 注意

- メモリーカードがスロットからはみ出した状態になりますが、それ以上無理に押し込まないでください。
 無理に押し込むと本機やメモリーカードの破損につながります。
- メモリーカードの向きをよく確認して、カードスロットにセットしてください。間違った向きで無理にセットすると、本機やメモリーカードが破損するおそれがあります。
- アクセスランプが点滅しているときはメモリーカードを取り出したり、本機の電源を切らないでください。
 メモリーカードのデータが破損するおそれがあります。

メモリーカードを取り出す

多参考

本機をパソコンに接続して使用している場合は、パソコン側での取り出し操作が必要になります。操作方法については、 『操作ガイド(パソコン操作編)』の「カードスロットをパソコンのドライブに設定する」を参照してください。

アクセスランプが点滅していないことを確認してカードを取り出す

アクセスランプが点滅していないことを確認し、カードのはみ出した部分をつまんで、 カードを取り出してください。

重要

アクセスランプが点滅しているときにメモリーカードを取り出したり、本機の電源を切ると、メモリーカードのデータ が破損することがあります。

便利な印刷機能を使う

メモリーカードから印刷する操作には、次のような機能があります。

- 写真の一覧を印刷する インデックス → P.32
- すべての写真を印刷する- スペテラ インサツ → P.33
- 写真を複数選んで印刷する シャシン シテイ → P.33
- 連続した写真の範囲を指定する ハンイ シテイ → P.35
- シール紙に印刷するー シール → P.36
- DPOF 設定に応じて印刷する DPOF → P.37
- フォトナビシートを使って印刷する → P.39

写真の一覧を印刷する-インデックス

メモリーカードに保存されているすべての写真の一覧が印刷されます。

日参考

1

印刷される写真の面積は用紙サイズによって異なります。 A4:80 面、L バン:15 面、2L バン:35 面、ハガキ:24 面、カード サイズ:6 面、メイシサイズ:6 面、6 ツ ギリ:72 面、LTR:80 面

印刷の準備をする

- 本機の [電源] を押して電源を入れます。
- 2 用紙をセットします。→ P.12
- 3 メモリーカードをカードスロットにセットします。→ P.30
- 4 [メモリーカード]を押します。

2 印刷メニューを選ぶ

● [メニュー] を押します。

2 [◀] か [▶] で〈インデックス〉を選び、[OK] を押します。

3 印刷設定を確認、変更する → P.38

メモリーカードから印刷してみよう

4 印刷を開始する

● [カラースタート]を押します。

日参考

● 印刷を中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。

● [モノクロスタート] を押しても印刷は開始されません。

すべての写真を印刷する-スベテヲ インサツ

メモリーカードに保存されている写真をすべて印刷します。

日本 印刷の準備をする → P.32

2 印刷メニューを選ぶ

● [メニュー]を押します。

2 [◀] か [▶] で〈スベテヲ インサツ〉を選び、[OK] を押します。

3 印刷設定を確認、変更する → P.38

记参考

用紙サイズで〈ハガキ〉を選んだときは、はがきの上半分に印刷するか、全体に印刷するか設定できます。→ P.38

4 印刷を開始する



4参考

- 印刷を中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。
- 画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整できます。(P.52)
- [モノクロスタート] を押しても印刷は開始されません。

写真を複数選んで印刷する-シャシン シテイ

メモリーカード内に保存されている写真の中から、印刷したい写真だけを選んで印刷できます。



写真は写真番号で指定します。あらかじめインデックスを印刷して、印刷したい写真の写真番号を確認しておいてください。インデックスを印刷する方法は「写真の一覧を印刷する-インデックス」(P.32)を参照してください。

印刷の準備をする → P.32

2 印刷メニューを選ぶ

1 [メニュー]を押します。

2 [◀] か [▶] で〈シャシン シテイ〉を選び、[OK] を押します。

ジャシン センタク ◀ 001 ▶

3 印刷したい写真を選ぶ

●[◀]か[▶]で印刷したい写真番号を選び、[OK]を押します。

 ツギ ノ シャシンヲ センタク?

 < ハイ >

 イイエ

選択した写真番号には*が付きます。

● 続けて写真を複数選択する場合は<ハイ>を選び、[OK] を押し、手順
 ● 写真の選択を終了する場合は<イイエ>を選び、[OK] を押します。

2 選択した写真番号がすべて表示されるので、確認してから [OK] を押します。 2 参考

選択された写真番号を選び [OK] を押すと、選択を取り消すことができます。

3 [◀] か [▶] で印刷部数を指定し、[OK] を押します。

4 印刷設定を確認、変更する → P.38

记参考

用紙サイズで〈ハガキ〉を選んだときは、はがきの上半分に印刷するか、全体に印刷するか設定できます。

5 印刷を開始する

1 [カラースタート] を押します。

多参考

● 印刷を中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。

- 用紙サイズに合うように自動的に拡大・縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、写真の端が切れてしまうことがあります。
- [モノクロスタート] を押しても印刷は開始されません。
連続した写真の範囲を指定する-ハンイ シテイ

メモリーカードに保存されている写真の中から、写真番号、もしくは日付で範囲を指定して範囲 の中に入るものを印刷します。写真番号で指定する場合は、あらかじめインデックスを印刷して 写真番号を確認しておいてください。インデックスを印刷する方法は「写真の一覧を印刷する-インデックス」(P.32)を参照してください。

】 印刷の準備をする → P.32

2 印刷メニューを選ぶ

● [メニュー]を押します。

2 [◀] か [▶] で〈ハンイ シテイ〉を選び、[OK] を押します。

2. ハンイ シテイ
▲ *シャシン ハ'ンゴ'ウ ▶

3 範囲を指定する

[◄] か [▶] で〈シャシン バンゴウ〉または〈ヒヅケ〉を選び、[OK] を押します。
 2 [◀] か [▶] で最初の写真番号、または最初の日付を選び、[OK] を押します。

3 [◀] か [▶] で最後の写真番号、または最後の日付を選びます、[OK] を押します。

4 印刷設定を確認、変更する → P.38

心参考

用紙サイズで〈ハガキ〉を選んだときは、はがきの上半分に印刷するか、全体に印刷するか設定できます。

5 印刷を開始する

● [カラースタート] を押します。

日参考

- 印刷を中止するときは、【ストップ/リセット】を押します。
- 用紙サイズに合うように自動的に拡大・縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、写真の端が切れてしまうことがあります。
- [モノクロスタート] を押しても印刷は開始されません。

シール紙に印刷するーシール

キヤノン専用のシール紙に印刷できます。

日参考

写真は写真番号で指定します。あらかじめインデックスを印刷して、印刷したい写真の写真番号を確認しておいてくだ さい。インデックスを印刷する方法は「写真の一覧を印刷する-インデックス」(P.32)を参照してください。



【●】か [▶】で印刷したい写真番号を選び、[OK]を押します。
 一画像のみ選択できます。

2 [◀] か [▶] で印刷部数を指定し、[OK] を押します。

4 印刷したいシール紙に合わせてレイアウトを選ぶ

【◀】か [▶] でレイアウトを選び、[OK] を押します。
 各シール紙に対応したレイアウトは以下の通りです。

ピクサスプチシール PS-101: 16 メンシール フォトシールセット PSHRS: 2メンシール、4メンシール、9メンシール、16 メンシール ピクサスプチシール・ フリーカット PS-201: フリーカット1、フリーカット2、フリーカット3、フリーカット4

5 印刷を開始する

● [カラースタート] を押します。

4 参考

用紙サイズ、用紙の種類、フチのあり/なし、または日付のあり/なしは設定できません。

DPOF設定に応じて印刷する-DPOF

デジタルカメラで DPOF (Digital Print Order Format)の設定を行った場合、設定した内容にしたがった印刷が自動で行えます。

多参考

DPOF 印刷するときは

● 本機では、以下の DPOF 機能に対応しています。

対応画像形式:	CIFF、Exif、JFIF
プリントスタイル - スタンダードプリント:	DPOF でスタンダードプリントを指定した写真を印刷
プリントスタイル - インデックスプリント:	DPOF でインデックスプリントを指定した写真を、本機のイ ンデックス印刷のレイアウトに合わせて印刷
印刷写真の指定:	DPOF で指定した写真のみ印刷(操作パネルから指定できません)
印刷枚数の指定:	DPOF で指定した枚数を印刷(操作パネルから指定できません)

上記以外の機能(写真のコメントやタイトル、トリミング、写真回転など)には対応していません。

- 印刷は用紙サイズに合わせて自動的に拡大・縮小されます。用紙サイズにより、写真の上下左右がカットされて印刷される場合があります。
- 撮影日の日付並び順は、DPOFの設定にしたがって印刷されます。

印刷の準備をする → P.32

2 印刷メニューを選ぶ

1

● [メニュー]を押します。

2 [◀] か [▶] で 〈DPOF〉を選び、[OK] を押します。

3 印刷設定を確認、変更する → P.38

4 印刷を開始する

● [カラースタート] を押します。



●〈DPOF〉では印刷する部数は選べません。

●〈DPOF〉では、メモリーカードに保存されている DPOF の設定情報にしたがって、写真が印刷されます。

印刷設定を変更する

ここでは、メモリーカードモードの用紙サイズや用紙の種類、印刷品質など印刷設定を変更する ことができます。

[メニュー]を押すごとに設定項目が切り替わります。機能によっては表示されない設定項目もあります。

■ヨウシ サイズ

用紙サイズを設定できます。

A4/Lバン/2Lバン/ハガキ/カード サイズ/メイシサイズ/6ツギリ/LTR

日参考

用紙サイズで〈ハガキ〉を選んだとき、はがきの上半分に印刷するか、全体に印刷するか設定できます。

■ヨウシノ シュルイ

用紙の種類を設定できます。

フツウシ/プロフォト/スーパーフォトペーパー/マットフォトペーパー/コウタ ク/インクジェットハガキ

■ インサツ ヒンシツ

品質を設定できます。

フツウ/キレイ

■ フチナシ インサツ

フチなしを設定できます。

スル/シナイ

多参考

- 〈インデックス〉 または〈シール〉を選んだときはフチなし印刷はできません。
- 用紙の種類を〈フツウシ〉に設定したときは、フチなし印刷はできません。
- フチなしを〈スル〉に設定したときは、画像のサイズによっては画像の周囲が欠けることがあります。

■ヒヅケ インサツ

写真に撮影日の日付をつけることができます。

スル/シナイ

🔳 ファイル No. インサツ

写真番号をつけて印刷することができます。

スル/シナイ

メモリーカードから印刷してみよう

■ ガゾウ ホセイ

印刷する写真を補正をすることができます。(→ 裏表紙)

シテイ スル/シテイ シナイ

〈シテイ スル〉を選んだ場合:

- VIVID ON / VIVID OFF
 〈ON〉を選ぶと、VIVID機能(緑や青色をより鮮やかに印刷)が有効になります。
- APP(オートフォトパーフェクト)ON / APP(オートフォトパーフェクト)OFF 〈ON〉を選ぶと、オートフォトパーフェクト機能(写真の色合いや明るさを自動補正)が有効になり ます。
- ノイズ ジョキョ ON /ノイズ ジョキョ OFF
 〈ON〉を選ぶと、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減できます。
- カオ アカルク ホセイ ON /カオ アカルク ホセイ OFF
 〈ON〉を選ぶと、逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷できます。

门参考

〈インデックス〉と〈シール〉は画像補正はできません。

フォトナビシートを使って印刷する

本機では、フォトナビシートにマークを付けて印刷の設定をして、印刷したい写真を選ぶことに より、かんたんに写真を印刷することができます。マークを付けたフォトナビシートを読み込む (スキャンする)と、選択された画像が印刷されます。

印刷の準備をする

● 本機の [電源] を押して電源を入れます。→ P.10

2 A4 の用紙をセットします。→ P.12

参考

I

フォトナビシートを印刷するときは、白い紙を使用してください。

3 メモリーカードをカードスロットにセットします。→ P.30

2 フォトナビシートメニューを選ぶ

[フォトナビシート]を押します。
 フォトナビシート画面が表示されます。

【 フォト ナビ シート】 < インサツ > ヨミトリ

3 印刷する画像データの範囲を選ぶ

【●】か [▶】でフォトナビシートに印刷する画像データの範囲を選びます。
 以下の範囲が選べます。

スベテヲ インサツ: すべての画像をフォトナビシートに印刷します。
 サイシン ノ シャシン: 最新の画像データを基準に枚数を指定して印刷します。
 ハンイ シテイ: 画像の日付の範囲を指定して印刷します。

〈スベテヲ インサツ〉を選んだ場合:

- 2 手順 4 に進みます。
- 〈サイシン ノ シャシン〉を選んだ場合:
- 2 [OK] を押します。
- 【3】[▲]か〔▶]で、最新の画像データを基準にして何枚めまで印刷するか指定します。
- 4 手順4に進みます。
- 〈ハンイ シテイ〉を選んだ場合:
- 2 [OK] を押します。
- 3 [4] か [▶] で絞り込む範囲の一番古い撮影日を指定し、[OK] を押します。
- 4 [▲] か [▶] で絞り込む範囲の一番新しい撮影日を指定します。
- 5 手順4に進みます。

记参考

メモリーカードに保存されている写真数によっては、日付指定画面が表示されるまで時間がかかる場合がありま す。

4 フォトナビシートの印刷を開始する

[OK] を押します。

フォトナビシートが印刷されます。



37枚以上の画像を印刷する場合は、複数枚のフォトナビシートが印刷されます。



5 フォトナビシートにマークを付ける

濃い鉛筆などで塗りつぶして写真の選択や設定をします。

良い例





重要

● 各項目で、もれがないように必ずマークを塗りつぶしてください。

● フォトナビシートが複数枚あるときは、それぞれのシートのマークを塗りつぶしてください。

● 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがあります。

6 フォトナビシートを読み込み、写真を印刷する

フォトナビシートで選んだ用紙をオートシートフィーダにセットします。→ P.12
 26考

フォトナビシートを使って画像を印刷する場合の用紙サイズは、L判、2L判、はがき、A4を選ぶことができます。

- ② 原稿台ガラスに、フォトナビシートをセットします。 マークを塗りつぶした面を下にして、フォトナビシートの左上隅を原稿台ガラスの右 下隅にある矢印(原稿位置合わせマーク)に合わせます。
- 3 [フォトナビシート]を押します。
- ④ [◀] か [▶] で〈ヨミトリ〉を選び、[OK] を押します。
- 5 フォトナビシートが読み込まれ、指定した写真が印刷されます。

重要

- LCD ディスプレイに〈ヨミトリニ シッパイ シマシタ〉と表示された場合は、[OK] を押してフォトナビ シートにチェックマークもれがないか、またはフォトナビシートの向きや位置を確認してください。
- 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがあります。
- 印刷中にメモリーカードを抜かないでください。
- 原稿台ガラスが汚れている場合、読み込まれないことがあります。→ P.69

多考

- 印刷を中止したい場合は、[ストップ / リセット]を押します。
- 2 枚目以降のフォトナビシートを使用して印刷したいときは、手順 5 からおこなってください。
- フォトナビシートから写真を印刷する前に、いったんメモリーカードを抜いてセットし直した場合、印刷が 開始されるまで時間がかかる場合があります。

画像の読み込みについて

画像の読み込み(スキャン)をするためには、パソコンと接続していることが必要です。

原稿台ガラスから読み込んだ(スキャンした)画像を、電子データとしてパソコンに保存できま す。スキャンした画像は、JPEG、TIFF、ビットマップなどの一般的なデータ形式でパソコンに 保存できます。パソコンに保存した画像データは、画像処理ソフトウェアでかんたんに加工でき ます。また、OCR ソフトウェアを利用すれば、読み込んだ文字原稿をテキストデータに変換する ことも可能です。

詳しくは、『操作ガイド(パソコン操作編)』および『スキャナガイド』を参照してください。

PictBridge 対応機器から 印刷する

PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをお使い のときは、本機と PictBridge 対応機器を各社推奨の USB ケーブルで接続して、直接写真を印 刷することができます。



本機に接続できるカメラについて

- PictBridgeは、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をパソコンを介 さずに直接プリンタで印刷するための規格です。PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、 本機と接続して画像を印刷することができます。
- カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷する画像の指定や、さまざまな印刷の設定を行うことが可能です。
- キヤノン Bubble Jet Direct 対応(PictBridge 非対応)のデジタルカメラやデジタルビデオカメラをお使いのときは、カメラ付属の専用ケーブルで本機と接続して印刷することができます。詳しくは、「キヤノン Bubble Jet Direct 対応カメラから印刷する」(P.50)を参照してください。
 - * 以降、PictBridgeに対応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称して、 PictBridge対応機器と呼びます。



* PictBridge に関する最新情報についてはキヤノンホームページでご確認いただけます。 canon.jp/pictbridge にアクセスしてください。

PictBridge 対応機器を接続する

本機に PictBridge 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用します。

▲ 警告

本機のカメラ接続部には、PictBridge 対応機器またはキヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラ以外は、接続しない でください。火災や感電、本機の損傷の原因となる場合があります。

多参考

1

PictBridge 対応機器を接続して印刷する場合、PictBridge 対応機器の電源は、家庭用電源をお使いになることをお勧めします。バッテリーをお使いになるときは、フル充電されたバッテリーをお使いください。

本機の準備をする

本機に付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、本機を印刷できるように 準備してください。

日参考

PictBridge 対応機器の操作でプリントヘッド位置を調整することはできません。プリントヘッドの位置調整をしていない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」(P.67)を参照し、プリントヘッドの位置を調整してください。

2 本機の電源を入れ、用紙をセットする → P.10、 → P.12

3 本機と PictBridge 対応機器を接続する

日参考

PictBridge 対応機器から印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続する前に PictBridge 対応機器で印 刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があり ます。

ご使用の機器に付属の使用説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。

PictBridge 対応機器の電源が切れていることを確認します。



3 PictBridge 対応機器から印刷できる状態にします。

本機の接続が確認されると、本機の LCD ディスプレイに〈カメラダイレクト モード〉が表示され、PictBridge 対応機器の液晶モニターに以下のマークが表示されます。

PictBridge 対応機器です。→ P.47

・ :キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラです。→ P.50



参考

PictBridge 対応機器から印刷する

操作については、必ずご使用の機器に付属の使用説明書にしたがってください。ここでは、本機 を使用したときに PictBridge 対応機器で設定できる用紙サイズ(ペーパーサイズ)や用紙タイ プ(ペーパータイプ)、レイアウト、イメージオプティマイズ、日付/画像番号(ファイル番号) 印刷について説明します。

■ カメラ側で PictBridge の印刷設定を確認/変更するには

使用する用紙サイズ(ペーパーサイズ)や用紙タイプ(ペーパータイプ)などを変更するときは、PictBridge 対応機器側の操作で PictBridge の印刷設定を開始し、設定内容を確認 /変更してください。

下記の設定項目は、PictBridge 対応機器を接続しているときに本機側のカメラダイレクト モードの [メニュー] を押して変更することができます。ただし、メニュー(カメラダイレ クト)画面で変更できるのは、機器側で下記の項目を「標準設定」(本機の設定にしたがう 選択項目)にした場合のみです。

PictBridge 対応機器側の項目	本機側の [メニュー] 画面
用紙サイズ(ペーパーサイズ):標準設定	〈システム カンリ セッテイ〉の〈PictBridge
用紙タイプ(ペーパータイプ):標準設定	セッテイ〉で変更可能 設定項目について → P.53
レイアウト:標準設定	
イメージオプティマイズ(画像補正):標準設定	

説明している項目について

ご使用の機器によっては、説明している項目が設定できない場合があります。設定できない 項目については、説明中に「標準設定」(本機の設定にしたがう選択項目)で明記してある 設定にしたがって印刷されます。

※ 説明に使用している名称は、キヤノン製 PictBridge 対応機器を使用したときに表示される名称を例に説明しています。ご使用の機器により設定項目の名称は異なる場合があります。

■ 印刷できる画像データについて

本機で印刷できる画像データは、DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ *、または PNG データです。

* Exif2.21 に対応しています。

■ 「用紙サイズ」(「ペーパーサイズ」)/「用紙タイプ」(「ペーパータイプ」)について

「標準設定」(本機の設定にしたがう選択項目)を選んだときには、本機側のカメラダイレクトモード で設定している〈ヨウシ サイズ〉〈ヨウシノ シュルイ〉で印刷されます。

※ プロフェッショナルフォトペーパーに印刷するときは PictBridge 対応機器側で「用紙タイプ」(または「ペー パータイプ」)を「高級フォト」に、スーパーフォトペーパーに印刷するときは「用紙タイプ」(または「ペー パータイプ」)を「フォト」に設定してください。

「用紙サイズ」(または「ペーパーサイズ」) と 「用紙タイプ」(または「ペーパータイプ」)の設定で、 本機にセットできるのは以下の用紙です。

「用紙サイズ」(「ペーパー サイズ」)の設定	「用紙タイプ(」「ペー パータイプ」)の設定	本機にセットする用紙
L 判(標準設定)	フォト(標準設定)	スーパーフォトペーパー SP-101 L
	フォト	スーパーフォトペーパー・シルキー SG-101 L
		エコノミーフォトペーパー EC-101 L
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 L
2L判	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 2L
		スーパーフォトペーパー・シルキー SG-101 2L
		エコノミーフォトペーパー EC-101 2L
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 2L
はがき *3	フォト	フォト光沢ハガキ KH-201N
		ピクサスプチシール PS-101 *2
		ピクサスプチシール・フリーカット PS-201 *2
		フォトシールセット PSHRS *2
	高級フォト	プロフェッショナルフォトはがき PH-101
カード	フォト	エコノミーフォトペーパー EC-101 カード
六切	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 六切
8.9 × 25.4cm *1	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 パノラマ
A4 *3*4	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 A4
		スーパーフォトペーパー・シルキー SG-101 A4
		キヤノン光沢紙 GP-401 A4
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 A4

*1 パノラマサイズです。 キヤノン製 PictBridge 対応機器のみ設定できます (機種によっては設定できない場合が あります)。

*2 専用のシール紙です。 シール紙に印刷する場合は「用紙サイズ」 (または「ペーパーサイズ」) で「はがき」 を設定します。

*3「用紙サイズ」(または「ペーパーサイズ」)で「はがき」または「A4」を選択したときは、「用紙タイプ」(また は「ペーパータイプ」)で「普通紙」を選択することができます。また、「用紙タイプ」(または「ペーパータイ プ」)で「普通紙」が選択されていると「レイアウト」で「フチなし」を選んでもフチありで印刷されます。

*4「用紙サイズ」(または「ペーパーサイズ」)で「A4」を選択したときは、写真を 4 面に配置して印刷すること ができます。

「レイアウト」/「トリミング」について

「標準設定」(本機の設定にしたがう選択項目)を選んだときには、本機側のカメラダイレクトモード の〈フチナシ インサツ〉の設定にしたがって印刷されます。「トリミング」は PictBridge 対応機器 側の設定にしたがいます。

シール紙に印刷する場合

ピクサスプチシール PS-101 (16 面)、ピクサスプチシール・フリーカット PS-201、フォトシー ルセット PSHRS (2面、4面、9面、16面) に印刷するときは、以下のように設定してください。



2 「用紙サイズ (ペーパーサイズ): はがき | 「用紙タイプ (ペーパータイプ): フォト | に設定します。



- * ご使用の PictBridge 対応機器により、「レイアウト」を選んだときに、選択項目として「2 面配 置」「4 面配置」「9 面配置」「16 面配置」と表示されることがあります。 印刷するシール紙の面数 に合わせて設定してください。
- * PictBridge 対応機器側で「2面」「4面」「9面」「16面」に該当する選択項目がない場合は、専 用のシール紙に印刷することはできません。
- * シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。

「イメージオプティマイズ」について

本機の設定(「標準設定」)は「Exif Print」が設定されています。

[標準設定](本機の設定にしたがう選択項目)を選んだときに本機側のカメラダイレクトモードの (ガ ゾウ ホセイ〉の設定にしたがって印刷されます。各設定については、「印刷設定を変更する」の「ガ ゾウ ホセイ」(P.39)を参照してください。

また、キヤノン製 PictBridge 対応機器をご使用の場合は、「VIVID」「NR」「VIVID+NR」「顔明るく」 が設定できます(機種によっては設定できない場合があります)。

※「VIVID」は、緑や青色をより鮮やかに印刷します。

「NR」は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。

「VIVID+NR」は、「VIVID」と「NR」の両方を設定します。

「顔明るく」は、逆光画像を補正して印刷します。

■「日付/画像番号(ファイル番号)印刷」について

「標準設定」(本機の設定にしたがう選択項目)を選んだときには、「切(印刷しない)」が設定されて います。

* PictBridge 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が設定されているときには、「切」 に設定してください。「日付」、「画像番号」(または「ファイル」)、「両方」に設定すると、日付や画 像番号(ファイル番号)と重なって印刷されます。



- 印刷中は接続ケーブルを絶対に抜かないでください。 また、PictBridge 対応機器と本機のケーブルを取り外すときは、機器に付属の使用説明書にしたがってください。
- PictBridge 対応機器の操作で、以下の機能は使用できません。
 - ・印刷品質の設定

[・]メンテナンス機能

キヤノン Bubble Jet Direct 対 応カメラから印刷する

キヤノン Bubble Jet Direct対応デジタルカメラまたはデジタルビデオカメラ (PictBridge 非対応機種)から印刷できる用紙、印刷のしかたについて説明します。

多参考

- 本機に対応のデジタルカメラを接続するときは、カメラに付属の USB ケーブル (パソコン接続用)を使用します。 接続のしかたについては、「PictBridge 対応機器から印刷する」の「PictBridge 対応機器を接続する」(P.45)を 参照してください
- キヤノン Bubble Jet Direct 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、『操作ガイド (パソ コン操作編)』の「仕様」を参照してください。

ダイレクト印刷に使用できる用紙について

使用できる用紙は、キヤノン製の以下の専用紙です。

デジタルカメラの用紙(ペーパー)設定	本機にセットする用紙
L判	スーパーフォトペーパー SP-101 L
	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 L
	スーパーフォトペーパー・シルキー SG-101 L
	エコノミーフォトペーパー EC-101 L
	エコノミーフォトペーパー EC-201 L
2L判	スーパーフォトペーパー SP-101 2L
	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 2L
	スーパーフォトペーパー・シルキー SG-101 2L
	エコノミーフォトペーパー EC-101 2L
はがきサイズ	プロフェッショナルフォトはがき PH-101
A4	スーパーフォトペーパー SP-101 A4
	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 A4
	スーパーフォトペーパー・シルキー SG-101 A4
	キヤノン光沢紙 GP-401 A4
カードサイズ	エコノミーフォトペーパー EC-101 カード

デジタルカメラまたはデジタルビデオカメラから印刷を開始する

本機とカメラを接続後、印刷を開始するときには、以下の操作にしたがってください。

- * デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してください。 印刷時のエラー表示と対処方法については、「デジタルカメラからうまく印刷できない」 (P.82)を参照してください。
- * デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビデオカ メラに付属の使用説明書を参照してください。

デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 再牛モードに切り替わらないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたがっ て再生モードに切り替えてください。 正しく接続されると、カメラの液晶モニターに



- 2 デジタルカメラの [SET] ボタンを押すと、デジタルカメラの液晶モニターに [プリ ント設定] 画面が表示されます。
- ③[スタイル]を選び、用紙サイズ(ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ オフなどを指定します。
- ④ スタイルを設定後、印刷枚数を指定して [プリント]を選び、デジタルカメラの [SET] ボタンを押します。

参考

- デジタルカメラの操作で、以下の印刷ができます。
 - ・シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントできます。
 - ・DPOF のプリント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプリントすることができます。 * DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ以外は、インデックスプリントできない場合があります。
 - ・Exif 2.2 以上に対応したデジタルカメラで撮影した画像は、Exif Print 機能で自動的に補正します。
 - ・デジタルカメラで日付指定を有効にしている写真(インデックスプリントを除く)は、日付付きで印刷されます。
 - ・デジタルカメラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小して印刷します。
- デジタルカメラの操作で、以下の機能は使用できません。
 - ・印刷品質の設定

・メンテナンス機能

● デジタルカメラと本機のケーブルを取り外すときは、以下の操作にしたがってください。

①本機側のケーブルを取り外す

②デジタルカメラの電源を切る

③デジタルカメラ側のケーブルを取り外す

ケーブルを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。

本機の設定を変更する

ここでは、フチなしはみ出し量を設定する操作を例に、各設定画面の設定変更の手順について説 明します。

本機の [電源] を押して電源を入れる → P.10

2 メニューを選ぶ

1

【ノニュー】を何回か押し、〈システム カンリ セッテイ〉画面を表示させます。

例: 7.システム カンリ セッテイ インサツ セッテイ

2 [◀] か [▶] で〈インサツ セッテイ〉を選び、[OK]を押します。

3 [◀] か [▶] で〈コピー フチ ハミダシリョウ〉を選び、[OK]を押します。

•

3 設定を変更する

【<】か [▶] で設定項目を選び、[OK] を押します。
 例:〈チイサク〉を選びます。

例: コヒ[°]ー フチ ハミタ[°]シリョウ *チイサク

インサツ セッテイ

■ サイレント セッテイ

夜間など、印刷するときの動作音が気になるときに、印刷時の動作音をおさえます。 〈シナイ〉または〈スル〉が選べます。



- サイレント設定を〈シナイ〉にしたときに比べ、印刷速度が低下する場合があります。
- 印刷品位の設定によっては、効果が少ない場合があります。
 また、準備動作時の音などは、通常の音と変わりません。

例: インサツ セッテイサイレント セッテイ

■コピー フチ ハミダシリョウ

フチなし全面印刷のとき、はみ出し量を設定します。 〈チイサイ〉または〈オオキク〉が選べます。

PictBridge セッテイ

■ ヨウシ サイズ

写真を印刷するときの用紙サイズを設定します。

 $\langle A4 \rangle, \langle L$ バン $\rangle, \langle 2L$ バン $\rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle$

■ ヨウシノ シュルイ

写真を印刷するときの用紙の種類を設定します。 〈フツウシ〉、〈プロフォト〉、〈スーパーフォトペーパー〉、〈マットフォトペーパー〉、〈コウタク〉、または〈インクジェットハガキ〉が選べます。

多参考

用紙の種類を〈ハガキ〉に設定したときだけ、〈インクジェットハガキ〉を選ぶことができます。

■インサツ ヒンシツ

品質を設定できます。 〈フツウ〉または〈キレイ〉が選べます。

■ フチナシ インサツ

フチナシにするかフチナシにしないかの設定をします。 〈シナイ〉または〈スル〉が選べます。

■ ガゾウ ホセイ

印刷する写真を補正することができます。 〈VIVID〉、〈APP〉(オートフォトパーフェクト)、〈ノイズ ジョキョ〉、〈カオ アカルク ホセイ〉 の設定をすることができます。→ P.39

ソノタ セッテイ

■ヒヅケ/ジコク タイプ

印刷する撮影日の日付の並び順を変更します。 〈YYYY MM / DD〉、〈MM / DD / YYYY〉、または〈DD / MM YYYY〉が選べます。



DPOF 印刷するとき、撮影日の日付の並び順は DPOF の設定にしたがって印刷されます。

■カード カキコミ キンシ

パソコンからメモリーカードに書き込み禁止にするか選びます。 〈スル〉または〈シナイ〉が選べます。

▲重要

〈シナイ〉に設定した場合は、メモリーカードからの印刷やメンテナンスの操作ができなくなります。メモリーカー ド専用ドライブの操作を終了後、必ず同様の操作で〈スル〉に戻してください。

■パワーセーブ セッテイ

5 分間本機を何も操作しないと、LCD ディスプレイが消灯しパワーセーブが開始されます。 電源ボタン 以外の操作パネルのボタンを押すと復帰します。 〈5 フン〉、〈15 フン〉、〈1 ジカン〉、または 〈8 ジカン〉を選ぶことができますが、パワーセーブが開始されるまでの時間は変わりません。

日参考

本機をパソコン、デジタルカメラと接続している場合や、メモリーカードを挿入している場合には、パワーセーブ は開始されません。

■ゲンゴ セッテイ

LCD ディスプレイに表示する言語を設定します。

〈ニホンゴ〉、〈エイゴ〉、〈ドイツゴ〉、〈フランスゴ〉、〈イタリアゴ〉、〈スペインゴ〉、〈オランダゴ〉、 〈ポルトガルゴ〉、〈ノルウェーゴ〉、〈スウェーデンゴ〉、〈デンマークゴ〉、〈フィンランドゴ〉、〈ロシア ゴ〉、〈チェコゴ〉、〈ハンガリーゴ〉、〈ポーランドゴ〉、〈スロベニアゴ〉が選べます。

セッテイ ショキカ

表示する言語、プリントヘッドの位置以外の設定を、ご購入時の設定に戻すことができます。 〈ハイ〉または〈イイエ〉が選べます。

ヨウシセッテイ ホゾン

用紙の設定を保存します。 〈ハイ〉または〈イイエ〉が選べます。

ヨウシセッテイ ヨビダシ

保存した用紙の設定を呼び出します。 〈ハイ〉または〈イイエ〉が選べます。

FINE カートリッジを交換する

クリーニングなど、お手入れを行っても印刷結果が改善されない場合は、インクがなくなっています。FINE カートリッジを交換してください。FINE カートリッジを交換するときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本機では、以下の FINE カートリッジを使用しています。



多参考

本機には、BC-70、BC-71 が付属しています。このほか、オプション品の大容量 FINE カートリッジ BC-90、BC-91 が使用できます。



FINE カートリッジのインクがなくなったときは、次の手順で FINE カートリッジを交換します。



FINE カートリッジの取り扱いについて

● FINE カートリッジの金色の端子やプリントヘッドノズルには、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる 場合があります。



- 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定 FINE カートリッジのご使用をお勧めします。また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。
- FINE カートリッジの交換はすみやかに行い、FINE カートリッジを取り外した状態で放置しないでください。
- FINE カートリッジは新品のものを装着してください。取り外されていたものを装着すると、ノズルの目づまりなど が原因で正しく印刷できないことがあります。また、インク残量警告を正しく表示できません。
- 最適な印刷品質を保つため、FINE カートリッジは梱包ケースに記載されている「推奨取付年月日」までにプリンタ に取り付けてください。また、開封後 6ヶ月以内に使い切るようにしてください(プリンタに取り付けた年月日を控 えておくことをお勧めします)。
- 黒のみの文書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニングでも、各色のインクが使われます。インクがなくなった場合は、すみやかに新しい FINE カートリッジに交換してください。
- インクがなくなったときなどは、ブラックまたはカラーのどちらかのインクだけで印刷を行うことができます。詳しくは、『印刷設定ガイド』の「使用するインクカートリッジを設定する」を参照してください。なお、ブラックインクまたはカラーインクだけで印刷する場合も、インクの切れたカートリッジを取り付けた状態で印刷してください。カートリッジを取り外した状態では、エラーになり印刷できません。

本機の電源が入っていることを確認してからスキャナユニット(プリンタ カバー)を止まるまで持ち上げ、スキャナユニットサポートで固定する

FINE カートリッジホルダが交換位置に移動します。





スキャナユニット(プリンタカバー)を 10 分間以上開けたままにすると、FINE カートリッジホルダが右側へ 移動します。その場合は、いったんスキャナユニット(プリンタカバー)を閉じ、開け直してください。

2 インクのなくなった FINE カートリッジを取り外す



- 重要
- 衣服や周囲を汚さないよう、FINE カートリッジの取り扱いには注意してください。
- 空になったインクカートリッジは地域の条例にしたがって処分してください。また、キヤノンでは使用済み インクカートリッジの回収を推進しています。詳しくは、「使用済みインクカートリッジ回収のお願い」 (P.61)を参照してください。
- 透明フィルム(A)、フィルムケーブル(B)、廃インク吸収体(スポンジ部分)(C)、そのほかの金属部分に は触れないでください。



3 FINE カートリッジを準備する

新しい FINE カートリッジをパッケージから取り出し、保護テープを取り外します。



4 FINE カートリッジを取り付ける

ブラック FINE カートリッジは左側のホルダに、カラー FINE カートリッジは右側のホル ダに取り付けます。



5 スキャナユニットサポートをたたんで、スキャナユニット(プリンタカ バー)をゆっくり閉じる

FINE カートリッジホルダが右側に移動します。





スキャナユニットサポートをたたむときは、スキャナユニット(プリンタカバー)をしっかりと持ち、指などは さまないように注意してください。

多参考

罫線がずれて印刷されるなど、プリントヘッドの位置ずれが確認されたときには、プリントヘッドの位置を調整 します。→ P.67

インク残量警告とは

インク残量警告とは、印刷中にインクが少なくなったことを知らせてくれる機能です。

インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、新しい FINE カートリッジを取り付けた時点 でインクが満杯とみなして残量をカウントし始めます。 このため、新品でない FINE カートリッ ジを取り付けた場合は、インク残量が正しくカウントできないことを知らせるメッセージが表示 されます。

FINE カートリッジのインクが少なくなったとき

下記のメッセージが LCD ディスプレイに表示されます。 できるだけ早く交換用の FINE カートリッジを用意してください。

クロインクカ゛ナクナリマス

印刷を続ける場合は、[OK] を押してください。 印刷を取り消す場合は [ストップ/リセット] を押してください。

FINE カートリッジのインクがなくなったとき

下記のメッセージが LCD ディスプレイに表示されます。

インクヲ カクニンシテクタ゛サイ

U 0 4 1

新しい FINE カートリッジに交換してください。

FINE カートリッジを交換して[OK]を押すと印刷を再開できます。



FINE カートリッジを交換せずに [OK] を押すと、印刷を続けることができます。この状態でしばらく印刷できますが、なるべく早く新しい FINE カートリッジに交換してください。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因になります。

■ 新品でない FINE カートリッジを取り付けたとき

下記のメッセージが LCD ディスプレイに表示され、印刷は中断します。

インクヲ カクニンシテクタ サイ U161

いずれの場合でも、[OK]を押すと、エラーが解除されて印刷を行えます。

ただし、エラーを解除するとインク残量を検知する機能がオフになるので、それ以降はイン ク切れのメッセージが表示されません。インク残量検知の機能は、新しい FINE カートリッ ジを取り付けると自動的にオンになります。

インクの残量を調べる

[コピー]、[スキャン]、または [メモリーカード]を押すと、現在のインク残量が LCD ディスプレイに数秒間表示されます。



使用済みインクカートリッジ回収のお願い



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主 旨にご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなっ たインクカートリッジを、お近くの回収窓口までお持ちくださいますようお 願いいたします。

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓口 をご用意いたしております。

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 キヤノンサポートページ canon.jp/support



事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。

■ 使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していただき、その回収数量に応じた点 数をキヤノンより提供するシステムです。

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。

環境への取り組み canon.jp/ecology

きれいな印刷を保つために(プリントヘッドの乾燥・目詰まり防止)

● 電源を切るときのお願い

本機の電源を切るときには、必ず以下の手順にしたがってください。

①本機の [電源] を押して電源を切る

②操作パネルのランプがすべて消えたことを確認する(数秒から、場合によって約20秒かります) ③電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る

[電源]を押して電源を切ると、プリントヘッド(インクのふき出し口)の 乾燥を防ぐために、本機は自動的にプリントヘッドにキャップをします。 このため、操作パネルのランプがすべて消える前にコンセントから電源 コードを抜いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしまう と、プリントヘッドのキャップが正しく行われず、プリントヘッドが、乾 燥・目詰まりを起こしてしまいます。

● 長期間お使いにならないときは

長期間お使いにならない場合は、定期的に(月1回程度)印刷することを お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていても 自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プリントヘッドも長期間 使用されないと乾燥して目詰まりを起こす場合があります。





お手入り

印刷にかすれやむらがあるときは

印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないときには、インクがなくなっているか、プリントヘッド(FINE カートリッジ)のノズルが目づまりしている可能性があります。以下の手順でお手入れを行ってください。



记参考

罫線がずれて印刷されるなど、プリントヘッドの位置ずれが確認されたときには、プリントヘッドの位置を調整します。 → P.67

ノズルチェックパターンを印刷する

プリントヘッドのノズルからインクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパ ターンを印刷してください。

- ▲機の [電源] を押して電源を入れ、オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を 1 枚セットする → P.10、→ P.12
- 2 ノズルチェックパターンを印刷する
 - [メニュー]を何回か押して〈メンテナンス〉画面を表示させます。
 - 2 [◀] か [▶] で 〈ノズル チェック〉を選び、[OK] を押します。
 ノズルチェックパターンが印刷されます。
- **3** ノズルチェックパターンを確認し、必要な対処をとる → P.64

ノズルチェックパターンを確認する

以下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを行います。

多参考

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合 FINE カートリッジ クを交換してください。→ P.55



お手入れ

日参考

『操作ガイド(パソコン操作編)』の巻末の「インクが出ない・かすれるときは?」にノズルチェックパターンの良い例、 悪い例がカラーで掲載されています。そちらもあわせて参照ください。

プリントヘッドをクリーニングする

ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに欠けや白いすじがある場合は、プリントヘッド のクリーニングを行ってください。ノズルの詰まりを解消し、プリントヘッドを良好な状態にし ます。プリントヘッドをクリーニングすると、余分なインク(廃インク)が廃インク吸収体に吸 収されます。インクを消耗しますので、クリーニングは必要な場合のみ行ってください。

本機の [電源] を押して電源を入れる → P.10

2 プリントヘッドをクリーニングする

[メニュー]を何回か押して〈メンテナンス〉画面を表示させます。

2 [◀] か [▶] で〈クリーニング〉を選び、[OK] を押します。

クリーニングが開始されます。

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約 60 秒かか ります。

3 プリントヘッドの状態を確認する

クリーニングが終了すると、待機画面に戻ります。

ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの状態を確認してください。→P.63

日参考

クリーニングを2回繰り返しても、改善されないときには、強力クリーニングを行ってください。→P.66

プリントヘッドを強力クリーニングする

プリントヘッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、強力クリーニングを行ってください。強力クリーニングを行うと、余分なインク(廃インク)が廃インク吸収体に吸収されます。 強力クリーニングは、通常のクリーニングよりインクを消耗します。必要な場合のみ行ってくだ さい。

本機の [電源] を押して電源を入れる → P.10

2 プリントヘッドを強力クリーニングする

[メニュー]を何回か押して〈メンテナンス〉画面を表示させます。

2 [◄] か [▶] で〈キョウリョク クリーニング〉を選び、[OK] を押します。
 強力クリーニングが開始されます。

強力クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1~ 2分かかります。

3 プリントヘッドの状態を確認する

① ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。→ P.63

2 改善されない場合は、もう一度手順2の操作を行います。

3 それでも改善されない場合は、インクがなくなっている可能性があります。 FINE カートリッジを交換してください。→ P.55

1

プリントヘッド位置を調整する

罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッド位置を調整してください。

本機の[電源]を押して電源を入れる → P.10

2 ヘッド位置調整シートを印刷する

[メニュー]を何回か押して〈メンテナンス〉画面を表示させます。

2 [◀] か [▶] で〈ヘッドイチ チョウセイ〉を選び、[OK] を押します。 ヘッド位置調整シートが印刷されます。

参考

〈ヘッドイチチョウセイチ インサツ〉を選ぶと、現在の調整値を印刷できます。

3 プリントヘッド位置の調整をする

canon	ヘッド位置調整	シート		良い例	● 悪(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.各列(A,B,C・ 2.このヘッド位置) 3.[OK]ボタンを打	・・・) ごとに、最も白 陸シートを原稿台ガラ 甲す	すじの目立たない スにのせる	パターンを1つ測	び、○を濃い	8筆などで塗り:	೧೫ಕ
0	A B	с 0	D	0	• F	+5
0	0	•	•	•	o 200	+4
0	0	0	0	o	o 199	+3
0	0	•	•	•	0	+2
0	0	•	•	0	0	+1
0	0	•	•	•	0	0
0	0	0	•	0	0	-1
0	0	0		0	0	-2
0	0	0	0	0	0	-3
0	•	0	0	0	o 199	-4
0	0	0	0	0	o 111	-5
0	G H	o	J 0	к 0	o L	+5
0	0	0	0	0	0	+4
0	0	0	0	0	0	+3
0	0	0	0	0	0	+2
0	0	0	0	0	0	+1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-1
0	•	0	0	0	0	-2
0	0	0	0	0	0	-3
0	0	0	0	0	0	-4
0	0	0	0	0	0	-5
		9 9				

● ヘッド位置調整シートの各列(A、B、C・・・・)ごとに、最もすじの目立たない パターンを1つ選び、"○"を濃い鉛筆などで塗りつぶします。

2 原稿台ガラスに、ヘッド位置調整シートをセットします。 マークを塗りつぶした面を下にして、ヘッド位置調整シートの左上隅を原稿台ガラスの右下隅にある矢印(原稿位置合わせマーク)に合わせます。

③ [OK] ボタンを押します。 ヘッド位置調整シートを読み取り、プリントヘッド位置が自動的に調整されます。

多参考

調整が正しく行えなかったときには

調整が正しく行えなかったときには、LCD ディスプレイに〈ヘッドイチ チョウセイ エラー〉のメッセージが表示されます。「困ったときには」の「LCD ディスプレイにエラーメッセージが表示されている」(P.73) を参照してください。

清掃する

ここでは、清掃のしかたについて説明します。

▲ 注意

- 清掃をする際は、本機の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- 清掃には、ティッシュペーパーやペーパータオルは使わないでください。本機内に紙の粉や細かな糸くずなどが残り、プリントヘッドの目づまりや印刷不良などの原因になることがあります。部品を傷つけないように、必ず柔らかい布を使ってください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の化学薬品は使わないでください。故障の原因になります。

原稿台エリアを清掃する

きれいで柔らかく、糸くずの出ない布を用意してください。水に浸し、固くしぼってから、原稿 台ガラス(A)、原稿台カバーの裏側(白い部分)(B)の汚れや、ほこりを拭き取ります。そのあ と、乾いた柔らかい布で水気を拭き取ります。とくにガラス面は、拭いたあとが残らないように 十分拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めて使ってください。

重要

(B)のシートは傷がつきやすいので、やさしく拭いてください。



ローラを清掃する

用紙がうまく送られないときは、ローラを清掃してください。ローラの清掃はローラを消耗しま すので、必要な場合のみ行ってください。

本機の[電源]を押して電源を入れ、オートシートフィーダから用紙を取り除く → P.10

2 ローラを清掃する

- [メニュー]を何回か押して〈メンテナンス〉画面を表示させます。
- 2 [◀] か [▶] で〈ローラ クリーニング〉を選び、[OK] を押します。
 給紙ローラがクリーニングを開始します。

3 手順2の動作を2回くり返す

4 排紙トレイを開き、オートシートフィーダに A4 またはレターサイズの用紙を3枚以上セットする

5 手順2の動作を3回くり返す

用紙が給紙され排紙されます。

3回以上行っても改善がみられない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にお 問合わせください。
インク拭き取りクリーニングを行う

本機の内部の汚れをとります。本機の内部が汚れていると、印刷した用紙が汚れる場合がありま すので、定期的に行うことをお勧めします。

- 本機の[電源]を押して電源を入れ、オートシートフィーダから用紙を取り除く → P.10
- **2** A4 の用紙を横半分に折って開き、開いた面が表になるように、オートシー トフィーダに 1 枚だけセットする



3 インク拭き取りクリーニングを行う

[メニュー]を何回か押して〈メンテナンス〉画面を表示させます。

2 [◀] か [▶] で〈インク フキトリ クリーニング〉を選び、[OK] を押します。 用紙が給紙され、排紙されます。 排出された用紙を確認し、インクが付いている場合は再度クリーニングを行います。 再度クリーニングを行ってもインクが付くときは、本機内部の突起が汚れている場合 があります。手順にしたがって清掃してください。→ P.72

重要

インク拭き取りクリーニング中は他の操作をしないでください。

本機内部の突起を清掃する

本機内部の突起が汚れている場合は、綿棒などを使ってインク汚れを丁寧に拭きとってください。



このとき内部の部品には触れないよう、十分注意してください。(→ P.57)印字結果不具合などの原因となります。



困ったときには

本機を使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。

多参考

ここでは、LCDディスプレイに表示されるエラーメッセージやコピー、ダイレクト印刷しているときに発生しやすいトラブルを中心に説明します。該当するトラブルが見つからないときには、『操作ガイド(パソコン操作編)』または電子マニュアルを参照してください。

- ◆ LCD ディスプレイにエラーメッセージが表示されている → P.73
- ◆ LCD ディスプレイ表示が見えない → P.75
- ◆ 印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る → P.76 コピーしているとき → P.77 印刷が途中で止まる → P.77
- ◆ 用紙が汚れる/印刷面がこすれる/用紙がうまく送られない → P.78 用紙がカールする/インクがにじむ → P.80
- ◆ 用紙がつまった → P.80
- ◆ フォトナビシートからうまく印刷できない → P.81
- ◆ デジタルカメラからうまく印刷できない → P.82

◆LCD ディスプレイにエラーメッセージが表示されている

エラーランプが点灯し、LCD ディスプレイにエラー/確認メッセージが表示されたときには、以下の対処方法にしたがってください。

エラー/確認メッセージ	対処方法
カードニ シャシンガ アリマセン	 セットしたメモリーカードに読み込める画像データが保存されていません。 画像ファイル名(フォルダ名)に、全角文字(漢字、カナ等)があると、認識できない場合があります。全角文字を半角英数字に変更してみてください。 パソコン上で編集/加工したデータは、必ずパソコンから印刷を行ってください。
ヨウシガ アリマセン	用紙をセットして [OK] を押してください。
ヨウシガ ツマリマシタ	用紙を取り除き、用紙をセットして[OK]を押してください。→ P.80

インクヲ カクニンシテクダサイ UO41	インクがなくなりました。 FINE カートリッジを交換して、スキャナユニット(プリンタカバー)を 閉じてください。 交換後、罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッ ド位置を調整する」(P.67)を参照して、ヘッド位置調整を行ってください。 本機がパソコンに接続されてる場合は、プリンタドライバを使用してヘッ ド位置調整を行うこともできます。 →「印刷ガイド』の「プリントヘッド位置を調整する」 印刷が完了していない場合は、FINE カートリッジを取り付けたまま本機 の[OK]を押すと、インク切れの状態で印刷を続行することができます。 印刷が終了したらすぐに新しい FINE カートリッジに交換してください。 インク切れの状態で印刷を続けると、十分な印刷品位が得られなくなりま す。
インクヲ カクニンシテクダサイ U051、U052、U053、U059	FINE カートリッジが正しく取り付けられていない、または、本機がサポー トできない FINE カートリッジが取り付けられています。 スキャナユニット(プリンタカバー)を開けて FINE カートリッジが正し くセットし直してください。それでもエラーが解決されないときには、 FINE カートリッジが故障している可能性があります。お買い求めの販売 店または修理受付窓口にお問い合わせください。
ハイインクガ イッパイニナリマス	本機は、クリーニング操作などにより、余分なインク(廃インク)が廃イ ンク吸収体に吸収されます。 この状態になった場合、本機の[OK]を押すと、エラーが解除されます。 しばらくの間は印刷できますが、満杯になると、廃インク吸収体を交換す るまで印刷できなくなります。お早めにお買い求めの販売店または修理受 付窓口に本機の点検をご依頼ください(部品の交換が必要です)。
タイオウシテイナイ カメラデス	接続しているケーブルを抜いてから、再度ケーブルを接続してください。 PictBridge 対応機器から印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接 続する前に PictBridge 対応機器で印刷するモードに切り替える必要があ ります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があ ります。接続しているケーブルを抜いてエラーを解除し、ご使用の機器に 付属の使用説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 それでもエラーが解決されないときは、本機で対応していないデジタルカ メラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性があります。本機で 対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してください。
インクヲ カクニンシテクダサイ U075、U076	各色の FINE カートリッジの取り付け位置に、正しい FINE カートリッジ をセットしてください。→ P.55
ヘッドイチ チョウセイ エラー	 ヘッド位置調整シートにチェックマークもれがないか、または原稿台ガラスに置く向きや位置を確認してください。 本機がパソコンに接続されてる場合は、プリンタドライバを使用してヘッド位置調整を行うこともできます。 →「印刷ガイド』の「プリントヘッドの位置を調整する」

インクヲ カクニンシテクダサイ U161、U162	使用されたことのある FINE カートリッジを取り付けた、または、インク がなくなっている可能性があります。 インク残量を正しく検知できないため、インク残量検知機能は使用できな くなります。 この機能を無効にし、FINE カートリッジを継続して使用する場合は、本 機の [OK] を押してください。 優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純正カートリッジへの交換 をお勧めします。
インクヲ カクニンシテクダサイ U140	本機がサポートできない FINE カートリッジが取り付けられています。 正しい FINE カートリッジを取り付けてください。→ P.55
**** プリンタトラブルが発生しました	サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。本機の電源を 切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。しばらくして から、再度本機の電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場 合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わせください。

◆LCD ディスプレイ表示が見えない

原因	対処方法
LCD ディスプレイの表示が見えない	 操作パネルのランプがすべて消えている場合 電源コードを接続し、本機の[電源]を押すと、電源が入り、LCD ディ スプレイにメッセージが表示されます。 電源ランプが点灯しているとき 本機の[電源]以外の操作パネルのボタンを押してください。

◆印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじ が入る

原因	対処方法
FINE カートリッジが正しくセットさ れていない/インクがない	FINE カートリッジを取り外し、取り付け直してください。接点部分に小 さなごみがはさまっていることがあります。その場合 FINE カートリッジ を取り付け直すことで、印刷結果が改善されることがあります。
	また、保護テープがはがされていることを確認してください。
	取り付け方向
	(保護テーフ
操作パネルで正しい用紙が選ばれてい ない	操作パネルで選ばれている用紙の種類が、セットする用紙の種類と合って いるか確認してください。
プリントヘッドが目詰まりしている	 ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認してください。 →「ノズルチェックパターンを印刷する」(P.63) インクが正常に出ていない場合 →「プリントヘッドをクリーニングする」(P.65) →「プリントヘッドを強力クリーニングする」(P.66)
プリントヘッド位置がずれている	「プリントヘッド位置を調整する」(P.67)を参照してヘッド位置調整を 行ってください。それでも印刷結果が思わしくない場合は、『印刷設定ガイ ド』を参照して、プリンタドライバの[ユーティリティ]からヘッド位置 調整を行ってください。
用紙の裏表を間違えている	用紙の裏表を間違えてセットしていないかどうか確認してください。
オートシー トフィーダにセットできる 最大枚数を超えている	用紙が最大枚数、または最大用紙量のマークを超えているときは、用紙を 減らしてください。→ P.12
オートシー トフィーダ に異物が入って いる	確認して、異物があるときは取り除いてください。
排紙トレイが閉まっている	排紙トレイを開けてください。

コピーしているとき

原稿が正しく セットされていない	原稿が、原稿台ガラスに正しくセットされているか確認してください。
	\rightarrow P.11
コピーしたい原稿に合わせて画質を調 節していない	本機の操作パネルで、原稿に合わせて画質を調節してください。→ P.21
原稿の裏表の向きが正しくセットされ ていない	原稿台ガラスにセットするときは、コピーする面を下にしてください。
本機で印刷 したものを 原稿として セッ トしている	本機で印刷した原稿をコピーすると、きれいに印刷されないことがありま す。デジタルカメラやメモリーカードから印刷し直すか、パソコンから印 刷し直してください。
原稿台ガラス、原稿台カバーの裏側が 汚れている	原稿台ガラス、または原稿台カバーの裏側を清掃してください。→ P.69

印刷が途中で止まる

長い時間、連続して印刷している	長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドが過熱し、プリントヘッド を保護するため、印刷が一時的に停止します。しばらくすると印刷が再開 されます。区切りのいいところで印刷を中断し、電源を切って15分以上 お待ちください。 ▲ 注意 プリントヘッドの周りはたいへん熱くなっているので、触らな いでください。
写真やイラストなどが多く入っている 原稿や文書を印刷している	データ処理に時間がかかり、止まったように見えます。処理が終わるまで お待ちください。印刷する部分が多い原稿や文書の印刷、または 2 部以上 の印刷を行うと、インクを乾かす時間をとるために印刷が止まることがあ ります。

◆用紙が汚れる/印刷面がこすれる/用紙がうまく送られ ない

原因

対処方法



給紙ローラが汚れている	次の手順で給紙ローラを清掃してください。給紙ローラの清掃は給紙ロー ラを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 ① 本機の[電源]を押して電源を入れ、オートシートフィーダから用紙を 取り除く→P.10 ② [メニュー]を何回か押して〈メンテナンス〉画面を表示させる→P.70 ③ [◀] か [▶] で〈ローラ クリーニング〉を選び、[OK]を押す 給紙ローラがクリーニングを開始します。 ④ ②~③の動作を、2回繰り返す ⑤ 排紙トレイを開く ⑥ オートシートフィーダにA4またはレターサイズの用紙を3枚以上セッ トする ⑦ ②~③の動作を3回繰り返す 用紙が給紙され、排紙されます。 3 回以上行っても改善がみられない場合は、お買い求めの販売店または修 理受付窓口にお問い合わせください。	
適切な用紙を使用していない	● 厚い用紙を使用していないか確認してください。→「使用できない用紙	
	について」(P.13)	
	 フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 位が低下する場合があります。お使いの用紙が、フチなし全面印刷ので きる用紙か確認してください。 	
反りのある用紙を使用している	四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が汚れたり、う	
	まく送られなかったりする恐れがあります。以下の手順で反りを修正して から使用してください。 ① 印刷面を上にし、表面が傷つくことを防ぐために、印刷しない普通紙な	
	どを 1 枚重ねる ② 下の図のように反りと逆方向に丸める	
	③ 印刷する用紙が、約2~5mm以内で反りが直っていることを確認する	
	↑ 約2~5mm	
	反りを修正した用紙は、1枚ずつセットして印刷することをお勧めしま す。	
紙間選択レバーが適切でない	紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。	
	\rightarrow P.6, \rightarrow P.12	
	左にセットする用粃でも、印刷内容によっては印刷面がこすれることがあ ります。この場合は、紙間選択レバーを右にセットしてください。	
	※印刷後は紙間選択レバーを左に戻してください。	

用紙がカールする/インクがにじむ

薄い用紙を使用している	写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするときは、プロ フェッショナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷することをお勧め します。→ P.12	
操作パネルで正しい用紙が選ばれてい	操作パネルで選ばれている用紙の種類が、セットする用紙の種類と合って	
ない	いるか確認してください。	

◆用紙がつまった

原因	対処方法		
排紙口/オートシートフィーダで用紙	次の手順にしたがって用紙を取り除きます。		
がつまった	 ・		
	● 用紙が破れて本機内部に残った場合は、スキャナユニット(プリン タカバー)を開けて取り除いてください。		
	▲重要 このとき、内部の部品には触れないよう、十分注意してください。 (→ P.57)印字結果不具合などの原因となります。		
	用紙を取り除いたら、スキャナユニット(プリンタカバー)を閉じた後 に本機の[電源]を押して電源を切り、再度電源を入れ直してください。 ● 用紙が引き抜けない場合は、本機の[電源]を押して電源を切り、再 度電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されます。		
	 ② 用紙をセットし直し、本機の [OK] を押す ● 手順①で電源を入れ直した場合、本機に送信されていた印刷データが消去されますので、もう一度印刷の指示をしてください。 		
	用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても 用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 理受付窓口にお問い合わせください。		

横向きにセットした名刺サイズ用紙、	名刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向きにセットできません。
カードサイズ用紙が、本機内部でつ まった	次の手順にしたがってつまった用紙を取り除きます。
	① 同じ用紙を1枚、オートシートフィーダに縦向きにセットする
	横向きにはセットしないでください。
	② 本機の [電源] を押して電源を切る
	③ 本機の [電源] を押して電源を入れる
	用紙が給紙され、詰まった用紙を押し出しながら排紙されます。
	用紙が引き抜けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーが解除されな い場合には、お買い求めの販売店または 修理受付窓口にお問い合わせくだ さい。

◆フォトナビシートからうまく印刷できない

原因

対処方法

〈ヨミトリニシッパイシマシタ〉と表示	フォトナビシートにチェックマークもれがないか、	または原稿台ガラスに
される	置く向きや位置を確認してください。→P.39	

◆デジタルカメラからうまく印刷できない

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ * から直接印刷を行ったときに、カメラにエラーが表示 される場合があります。表示されるエラーと対処方法は以下のとおりです。

*以降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。

多参考

キャー キー

- 本機と接続して直接印刷できるのは、PictBridge 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラです。
- 以下の説明は、キヤノン製 PictBridge 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラに表示されるエラー について説明しています。ご使用のカメラにより表示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。キヤノン 製以外の PictBridge 対応カメラを使用して、カメラからプリンタエラーの解除方法がわからない場合は、本機の LCD ディスプレイに表示されているメッセージを確認してエラーを解除してください。本機のエラー解除方法は、 「LCD ディスプレイにエラーメッセージが表示されている」(P.73)を参照してください。
- 接続した状態での操作時間が長過ぎたり、データ送信に時間がかかり過ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できない場合があります。そのときは、カメラから一度接続ケーブルを抜いて、再度ケーブルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源が入らないカメラをお使いの場合は、手動で電源を入れてください。それでも改善されない場合は、他の写真を選んで印刷できるかどうかを確認してください。
- ご使用の PictBridge 対応機器により、接続する前に印刷するモードに切り替える必要があります。 また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。 ご使用の機器に付属の使用説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。

++50+2+

- 印刷にかすれやむらがあるときは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。「印刷にかすれやむらがあるときは」(P.62)を参照して対処してください。
- 印刷時に用紙がカールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してください。
- 表示されるエラーや対処方法については、カメラに付属の使用説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。

カメノ関エノー衣小	
プリンターは使用中です/プリンター は準備中です	パソコンなどから印刷しています。 印刷が終了するまでお待ちください。 または、準備動作を行っている場合は、終了するまでお待ちください。
用紙(ヘーハー)がめりません/用紙 (ペーパー)エラー	本機に用紙をセットして、本機の「UK」を押してください。 また、排紙トレイが閉じている場合は、開けてください。印刷を再開します。
	カメニのエニ 両両で「ウル」を溜び 印刷をウルト てください
用紙(ハーハー)が詰まりました	カメラのエラー画面で「中止」を選び、印刷を中止してください。 用紙を取り除き、用紙をセットし直してから本機の[OK]を押し、再度印 刷を行ってください。
が 明治 わしい 一位 男 ギ 天 正 天 士	
祇间进択レハー位直が不正で9	紙間選択レハーを左にセットします。 普通紙に印刷しても印刷面がこすれる場合は、紙間選択レバーを右にセッ トします。
	印刷後は、紙間選択レバーは左にセットしておきます。
プリンターカバーが開いています	本機のスキャナユニット(プリンタカバー)を閉じてください。
プリントヘッドキ荘差	FINEカートリッジが茫若されていないか。FINEカートリッジの不良です
	『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって FINE カートリッジを取り 付けてください。
	FINEカートリッジが取り付けられている場合は、FINEカートリッジを取り 外し、取り付け直してください。
	それでもエラーが解決されない場合は、FINEカートリッジが故障している 可能性があります。お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わ せください。

廃インクタンク(廃インク吸収体)が	廃インク吸収体が満杯になりそうです。
両外で 9	本機は、クリーニング操作などにより、余分なインク(廃インク)が廃イ ンク吸収体に吸収されます。
	この状態になった場合、カメラのエラー画面で [続行] * を選ぶと、印刷
	を再開します。しばらくの間は印刷できますが、満杯になると、廃インク
	吸収体を交換するまで印刷できなくなります。の手のにお負い水のの販売 店または修理受付窓口に本機の点検をご依頼ください(部品の交換が必要
	です)。
インクが残りわずかです	インク残量が少なくなっています。新しい FINE カートリッジをご用意く
	ださい。カメラのエラー画面で[続行]* を選ぶと、印刷を再開します。
インクがありません	インクがなくなりました。
	FINE カートリッジを交換して、スキャナユニット(プリンタカバー)を 閉じてください。
	交換後、罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッ ド位置を調整する」(P.67)を参照して、ヘッド位置調整を行ってください。
	本機がパソコンに接続されてる場合は、プリンタドライバを使用してヘッ ド位置調整を行うこともできます。
	→『印刷ガイド』の「プリントヘッド位置を調整する」
	印刷が完了していない場合は、FINE カートリッジを取り付けたまま本機
	の「UK」を押すと、インク切れの状態で印刷を続けすることかできます。 印刷が終了したらすぐに新しいFINE カートリッジに交換してください
	インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。
インクエラー/インクがありません	使用されたことのある FINE カートリッジを取り付けた、または、インク がなくなっている可能性があります。
	インク残量を正しく検知できないため、インク残量検知機能は使用できな くなります。
	この機能を無効にし、FINE カートリッジを継続して使用する場合は、本 機の [OK] を押してください。
	優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純正カートリッジへの交換 をお勧めします。
ハードウェアエラー/インクがありま	FINE カートリッジにエラーが発生しました。
U.	FINE カートリッジを交換してください。→ P.55
プリンタートラブル発生	サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。
	デジタルカメラと接続されているケーブルを抜いてから本機の電源を切
	り、本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。しばらくしてか
	□ 5平成の电源を入れ回し、テンタルカメフを接続してみてくたさい。それ でも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い
	合わせください。

* [続行]を選ぶ代わりに、本機の[OK]を押しても有効です。

役立つ情報

印刷できる範囲

印刷の品質を維持するため、用紙の上下左右に余白を設けています。実際に印刷できる範囲は、 これらの余白を除いた部分となります。フチなし全面印刷*を設定すると、余白のない印刷が可 能になります。

* 用紙サイズが A4、L 判、2L 判、六切、はがき、パノラマ、名刺サイズ、カードサイズのときのみ設定できます。 また、コピーをする場合、〈システム カンリ セッテイ〉の〈インサツ セッテイ〉の〈コピー フチ ハミダシ リョウ〉でフチなしコピーをするときのはみ出し量を設定することができます。



印刷可能領域に印刷した場合、印刷の品位または用紙送りの精度が低下することがあります。

■ A5、A4、B5、L判、2L判、六切、はがき、往復はがき、パ ノラマ、名刺サイズ、カードサイズ

サイズ	印刷可能領域(幅×長さ)
A5	141.2 × 202.0 mm
A4	203.2 × 289.0 mm
B5	175.2 × 249.0 mm
L判	82.2 × 119.0 mm
2L判	120.2 × 170.0 mm
六切	196.4 × 246.0 mm
はがき	93.2 × 140.0 mm
往復はがき	193.2 × 140.0 mm
パノラマ	82.2 × 246.0 mm
名刺	48.2 × 83.0 mm
カード	47.2 × 78.0 mm



3参考

- PictBridge 対応機器を接続して印刷する場合は、A4、8.9 × 25.4 cm (パノラマ)、L 判、2L 判、六切、はがき、カードサイズの用紙を使用することができます。
- キヤノン Bubble Jet Direct に対応したデジタルカメラを接続して印刷する場合は、A4、L 判、2L 判、はがき、 カードサイズの用紙を使用することができます。

サイズ	印刷可能領域(幅×長さ)
Letter	203.2 × 271.4 mm
Legal	203.2 × 347.6 mm



■ 封筒

サイズ	印刷可能領域(幅×長さ)
洋形 4 号	98.2 × 205.5 mm
洋形 6 号	91.2 × 160.5 mm
長形 3 号	113.2 × 225.0 mm
長形 4 号	83.2 × 195.0 mm





本機の移送について

引越しなどで本機を別の場所に移送するときは、購入時に本機が入っていた箱や保護材を使用して梱包してください。

他の箱を使用するときは、丈夫な箱に保護材を十分に詰め、本機が安全に移送されるようにしっかりと梱包してください。

▲ 注意

梱包後は、箱を傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。インクが漏れるおそれがあります。



FINE カートリッジは装着したまま梱包してください。



運送業者に輸送を依頼するときは、箱の上部に「精密機器」と明記してください。

This product uses the following copyrighted software:

exit.c Copyright © 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

> Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

> THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

environ.c Copyright © 1995, 1996 Cygnus Support. All rights reserved.

> Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Support, Inc. Cygnus Support, Inc. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

> THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

- impure.c Copyright © 1994, 1997 Cygnus Solutions.
- string.h All rights reserved.

_ansi.h

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

メモリーカードの写真をきれいに印刷しよう

印刷設定を変更して、写真をよりきれいに印刷してみましょう。印刷設定の変更のしかたについては本書38ページをご覧く ださい。



写真に合わせて明るさやコントラスト、色合いを調整してみましょう!



●キャノンPIXUSホームページ **Canon.jp/pixus**

新製品情報、Q&A、各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 ※通信料はお客様のご負担になります。

●お客様相談センター PIXUS・インクジェット複合機に関するご質問・ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 お客様相談センター(全国共通電話番号) 050-555-90012

【受付時間】〈平日〉9:00~20:00、〈土日祝日〉10:00~17:00 (1/1~1/3を除く)

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9631をご利用ください。
 ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
 ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



本機で使用できるFINEカートリッジ番号は、以下のものです。



※FINEカートリッジの交換については、55ページをお読みください。

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律:刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等



QT7-0030-V04

©CANON INC. 2005