

Satera MF5770



ご使用前に必ず本書をお読みください。 いつでも使用できるように大切に保管してください。

取扱説明書の分冊構成について

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 分にご活用ください。



CD-RON

このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。

このマークが付いているガイドは、付属の CD-ROM に含まれている PDF マニュアルです。

製品の設定方法については

- ソフトウェアのインストールについて知るには
- •製品の設定方法については
- ソフトウェアのインストールについて知るには ネットワークの設定方法については
- コピーおよびプリントに関する説明については 困ったときには
- ファクスに関する説明については
- 困ったときには
- ソフトウェアのインストールおよび説明については
- プリント、スキャナ動作およびコンピュータからのファ クス動作について知るには
- 困ったときには
- リモート UI に関する説明については
- ネットワークの接続と設定方法については



MF5770 のみ

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。
 本書は、改良のため画面等は予告なく変更されることがあります。正確な仕様が必要な場合はキヤノンまでお問い合わせください。

本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

🍆 ネットワークガイドの構成について



第2章 ネットワークを設定する

第3章 付錄

困ったときには、ネットワーク設定、ソフトウェア情報、用語集および索引などを掲 載しています。

目次

はじめにiv
本書の読みかたiv
マークについてiv
キーの表記についてiv
画面について
略称について v
商標および著作権についてvi
商標について
著作権について vi
注意事項

第1章 ご使用の前に

必要なシステム環境	 	
印刷に必要なシステム環境	 	
お使いのネットワーク環境の確認	 	1-2

第2章 ネットワークを設定する

TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業	2-1
プロトコル設定の準備	2-3
操作パネルによる設定方法 現在のネットワーク設定を確認する ARP/PING コマンドによる設定方法. NetSpot Device Installer による設定方法.	2-4 .2-7 2-7 2-8
プロトコルの設定	-11
Web ブラウザ(リモート UI)による設定方法	2-11
印刷を行うコンピュータの設定2	-16
プリンタの接続方法(LPD/RAW) Windows 98/Me Windows 2000/XP/Server 2003 プリントサーバの設定方法	2-17 2-17 2-18 2-20
プリンタの管理	-22
Web ブラウザ(リモート UI)を使用して管理する NetSpot Device Installer を使用して管理する NetSpot Console を使用して管理する	2-22 2-22 2-22

その他のプロトコル設定 2-2	23
HTTP	-23
SNMP	-24

第3章 付録

困ったときには	3-1
ネットワーク設定項目一覧	3-3
操作パネルで行う設定	3-3
ネットワーク設定	
ソフトウェアで行う設定(NetSpot Console、NetSpot Device Installer、	- <i>i</i>
Web フラウザ (リモート UI))	3-4
天通設定 TCP/IP 設定	
ネットワーク設定に利用できるソフトウェア	3-6
用語集	3-7
索引	3-13

はじめに

このたびは Canon Satera MF5770 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。また、お読みいただいた後もいつでも使用できるよう大切に保管してください。

本書の読みかた

マークについて

本書では、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の参考となることなどの説明に、下記 のマークを付けています。

- 重要
 ・操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。機械の故障や損傷を防ぐために、必ずお読みください。
- メモ
 ・操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

キーの表記について

ストップ/リセット

本書では、操作するキーを以下のように []を用いて表しています。[]内には操作パ ネル上のキー名称が示されています。

(6) [ストップ/リセット]を押します。

画面について

操作時にクリックするボタンの場所は、(____) で囲んで表しています。また、操作を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、ご利用に合わせて選択してください。

+UIくトゥブページ>: 192-168.222-10 - Microsoft Internet Explorer 5. 編集(1) 表示(2) お気に入り(4) つール(1) へんり(4)	
• O - E B 🚳 Para Analys 🛛 D - & 🖂 4	
2 a) http://192.168.222.10/.txp.html	💌 🛃 1946 - 1958 💌
2。 リモート UI	
UT-HUI Description CANON INC. 2004	
All Rights Reserved	
5/1/26 : M86 : Caron ME5220	
Daen	
プリンタ: 0 印刷可能です。	ø
スキャナ: 〇 スリーブ中です。	
ファクス: 0 ファクス可能です。	
言語表示の切替: Japanese ♥	
ログオンするモードを選択してください。	
 管理者モード このモードではデバイスの設定やジョブの操作が可能です。 	
パスワード:	
○一般ユーザモード このモードではデバイスやジョブの体験開始が可能です。	
Fキュメントのオーナー名を入力すると、そのFキュメントにコルジョブの律信が可能になります。 オーナー名	
	UK

本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があります。

略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft[®] Windows[®] 98 日本語版を Windows 98 と表記しています。

Microsoft[®] Windows[®] 98 Second Edition 日本語版を Windows 98 SE と表記しています。

Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition日本語版をWindows Meと表記しています。

Microsoft[®] Windows[®] 2000 日本語版を Windows 2000 と表記しています。

Microsoft[®] Windows[®] XP 日本語版を Windows XP と表記しています。

Microsoft[®] Windows[®] Server 2003 日本語版を Windows Server 2003 と表記しています。

商標および著作権について

商標について

Canon、Canon ロゴ、Satera、NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。

Microsoft、MS-DOS、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

著作権について

Copyright© 2005 Canon Inc. All rights reserved.

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段(電子的、機械的、磁気的、光学的、化学的、手動、またはその他の形式/手段を含む)をもっても、本書の全部または一部を、複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語や コンピュータ言語への変換などをすることはできません。

注意事項

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、 または特許権の非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関し ていかなる種類の保証を負うものではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、 または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じ たいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。



ご使用の前に

本製品が対応しているネットワーク環境やお使いのネットワーク環境の確認方法など、あら かじめ知っておいていただきたいことについて説明します。

必要なシステム環境

本製品が対応しているシステム環境について説明します。

印刷に必要なシステム環境

本製品で印刷するには、以下のシステムおよびネットワーク環境が必要です。

■ 対応しているプロトコル

• TCP/IP

■ 対応している OS

- Microsoft Windows 98/98SE/Me
- Microsoft Windows 2000 Server
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003

お使いのネットワーク環境の確認

以下の図を参考に、本製品を接続するネットワーク環境の確認をして、必要な作業を行って ください。



- メモ LAN ケーブルを本製品に接続する方法は、セットアップシート(ネットワーク・プリンタ 機能設定編)を参照してください。本製品をコンピュータに直接接続する場合は、クロス タイプの LAN ケーブルを使用してください。
 - ネットワークの設定については、「2 章 ネットワークを設定する」(→ P.2-1)を参照して ください。



ネットワークを設定する

本製品を TCP/IP ネットワークで使用するための設定方法について説明します。

TCP/IP ネットワークで使用するために必要 な作業

TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

重要 手順1~3の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。



ネットワークケーブルの接続 (→ セットアップシート (ネットワーク・プリンタ 機能設定編)「本製品をネットワークプリンタとして使用する (ネットワーク接 続)」)

「セットアップシート(ネットワーク・プリンタ機能設定編)」に従ってネットワークケーブルを接続して ください。



2 TCP/IP プロトコル設定の準備(→ 「プロトコル設定の準備」: P.2-3)

本製品とコンピュータ間でやり取りを行うための基本的なプロトコルを設定します。以下のいずれかを使 用して設定できます。

- 本製品の操作パネル
- NetSpot Device Installer(ソフトウェア CD-ROM 内のユーティリティソフト)
- ARP/PING コマンド



3

TCP/IP プロトコルの設定 (→ 「プロトコルの設定」: P.2-11)

本製品の詳細なプロトコルを設定します。以下のいずれかを使用して設定できます。

- NetSpot Console (Web ブラウザ経由)(キヤノンユーティリティソフト)
- Web ブラウザ(リモート UI)



4 印刷を行うコンピュータの設定(→「印刷を行うコンピュータの設定」: P.2-16)

印刷を行う各コンピュータの設定を行います。

- - ・RAW(Windows 2000/XP/Server 2003 のみ)
 - はじめに基本的なプロトコルを設定する場合、本製品の操作パネルをご使用ください。
- ✓ メモ ・ユーティリティソフト「NetSpot Console」はソフトウェア CD-ROM に含まれていません。キヤノンサイトからダウンロードして使用してください。

プロトコル設定の準備

本製品のプロトコルを設定する前に、本製品とお使いのコンピュータが通信できるように、 本製品の IP アドレスを設定する必要があります。この作業は、以下のいずれかを使用して 行います。使いやすい方法で設定してください。

- •本製品の操作パネル
- NetSpot Device Installer (ソフトウェア CD-ROM 内のユーティリティソフト)
- ARP/PING コマンド
- 重要
 ・以下の操作では、本製品のMACアドレスが必要です。MACアドレスを確認するには、ユー ザデータリストを印刷してください。(→ ファクスガイド「6 章 各種レポート/リスト をプリントする」)
 - ・以下の操作を開始する前に、本製品が電源に接続されていること、およびネットワークに 接続されていることを確認してください。
 - ARP/PING コマンドを使用する場合、以下の操作はIPアドレスを本製品に直接割り当てます。本製品は、IP アドレスを直接割り当てるほかに、DHCP、BOOTP、RARP のいずれかを利用して設定することもできます。この場合、本製品の起動時またはリセット時にDHCP、BOOTP、RARP が利用可能かどうかが確認され、最初に利用可能とわかった方法で IP アドレスが設定されます。このとき、IP アドレスは自動的に割り当てられますので、以下の操作を行う必要がありません。ただし、DHCP、BOOTP、RARP を使用しない場合や、IP アドレスを割り当てなおす場合は、以下の操作を実行してください。

操作パネルによる設定方法

重要 操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。

- 【メニュー]を押し、[◀(-)]または [▶ (+)]を押して< 6. ネットワーク セッテ1> を選択し、[OK]を押します。
- **2** [◄(-)] または [▶ (+)] を押して< 1.LAN セッテイ>を選択し、[OK] を押します。
- 3 [◄(-)]または [▶ (+)]を押して< 1.IP アドレス ジドウシュトク>を選択し、[OK] を押します。

■ IP アドレスを自動で取得する(動的割り当て)

4 [◀(-)] または [▶ (+)] を押して<スル>を選択し、[OK] を押します。

5 [◄(-)] または [▶ (+)] を押して< DHCP >、< BOOTP >または < RARP >を選択し、[OK] を押します。

I Pアト゛レス シ゛ト゛ウシュトク 1.DHCP

6 利用する項目について [◀(-)] または [▶(+)] を押して < スル > を選択し、 [OK] を押します。

DHCP	
	スル

7 [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

8 本製品の電源コードを抜いて10秒以上待ってから再び接続し、再起動させます。

■ IP アドレスを手動で取得する(静的割り当て)

4 [◄(-)] または [▶(+)] を押して<シナイ>を選択し、[OK] を押します。

IPアドレス	シト	ウシュトク	
		シナイ	ſ

5 [◀(-)]または[▶(+)]を押して<2.IPアドレス>を選択し、[OK]を押します。

LAN セッテイ 2. I P アト゛レス

6 テンキーで本製品の IP アドレスを入力し、[OK]を押します。

入力した IP アドレスを控えておいてください。_____.___. . ____.

| Pアト゛レス | 00<u>0</u> . 000 . 000 . 000

【◀(-)】または [▶(+)】を押して< 3. サブネット マスク>を選択し、[OK] を 押します。

LAN セッテイ 3.サフ゛ネット マスク

8 テンキーでサブネットマスクを入力し、[OK] を押します。

入力したサブネットマスクを控えておいてください。_____.__.__.__.

サフ゛ネット マスク 00<u>0</u>.000.000.000

2 ネットワークを設定する

9 [◀(-)] または [▶ (+)] を押して< 4.テ フォルト ゲートウェイ>を選択し、[OK] を押します。

LAN セッテイ 4. $f^{,}$ $7_{1}h^{,}$ $f^{,}$ $-h^{,}$

10 テンキーでデフォルトゲートウェイを入力し、[OK] を押します。

入力したデフォルトゲートウェイを控えておいてください。

テ゛フォルト ケ゛ートウェイ 000.000.000.000

- 11 [<(-)]または[▶(+)]を押して< 9.ETHERNETドライバ>を選択し、[OK] を押します。
- 12 [◀(-)] または [▶(+)] を押して<ジドゥ>または<マニュアル>を選択します。
 - イーサネットドライバを自動設定するとき
 - ▼ <ジドウ>を選択し、「OK」を押します。
 - イーサネットドライバを手動設定するとき
 - ▼ <マニュアル>を選択し、[OK] を押します。
 - ▼ [<(-)] または [▶(+)] を押して< 1.コジュウ>を選択し、[OK] を押します。
 - ▼ [◀(-)] または [▶(+)] を押して<ハンニジュウ>または<ゼンニジュウ>のどちらか 設定する通信モードを選択し、[OK]を押します。
 - ▼ [<(-)] または [▶(+)] を押して< 2.ETHERNET / シュル/>を選択し、「OK] を 押します。
 - ▼ [◀(-)] または [▶(+)] を押して< 10 BASE-T >または< 100 BASE-TX > のどちらか設定する方式を選択し、「OK】を押します。
- **13** [ストップ / リセット]を押して待受画面に戻ります。
- 14 本製品の電源コードを抜いて10秒以上待ってから再び接続し、再起動さ せます。

現在のネットワーク設定を確認する

本製品のネットワーク設定を確認できます。操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動し たときに有効になります。

- ┫ [メニュー] を押します。
- **2** [◄(-)] または [▶ (+)] を押して< 6. ネットワーク セッテイ>を選択し、[OK] を 押します。
- 3 [◄(-)] または [▶ (+)] を押して< 2.IP アト゚レスカクニン>を選択し、[OK] を 押します。
- 【◄(-)] または [▶ (+)] を押して< 1.IP アドレス>、< 2. サブネットマスク>または < 3.デフォルトヴートウェイ>のうち確認したい項目を選択し、[OK]を押します。
- 5 [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

ARP/PING コマンドによる設定方法

- メモ IP アドレスを直接割り当てるときは、「操作パネルによる設定方法」(→ P.2-4)の手順1~ 4 に従って、< 1.IP アドレス ジドウシュトク>を<シナイ>にし、電源を抜き差しして本製品をリセッ トしてから、次の操作を行ってください。

2 次のコマンドを実行して、arp テーブルに静的なエントリを追加します。

arp -s < IP PF VA > < MAC PF VA >

- IP アドレス: 本製品に割り当てる IP アドレスを指定します。「.」で区切られ た4つの数字(10進の0~255の数字)で指定します。(例: 172.20.88.125)
- MAC アドレス: 本製品の MAC アドレスを指定します。2 桁ごとに「-」で区 切って入力します。(例:00-00-85-05-70-31)
- 入力例:arp -s 172.20.88.125 00-00-85-05-70-31

2

ネットワークを設定する

3 次のコマンドを実行して、ネットワークボードに IP アドレスを設定します。

ping < IP アドレス>

入力例: ping 172.20.88.125

メモ サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、< 0.0.0.0 >に設定されます。

これでプロトコル設定の準備は完了しました。

NetSpot Device Installer による設定方法

NetSpot Device Installer による設定方法は次のとおりです。

- Ø メモ IP アドレスを直接割り当てるときは、「操作パネルによる設定方法」(→ P.2-4)の手順1~4に従って、< 1.IP アドレス ジドウシュトク>を<シナイ>にし、電源を抜き差しして本製品をリセットしてから、次の操作を行ってください。
 - ソフトウェアCD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブにセットします。
 - 2 画面の [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。CD-ROM ドライブアイコンを右クリックし、ポップアップメニューの [開 く] をクリックします。
 - **3** [NetSpot_Device_Installer] フォルダの [nsdi.exe] を実行します。
 - **4** −覧から、[デバイス名] に本製品の MAC アドレス、[状態] 欄に [未設 定] が表示されているデバイスを選択します。

🖏 Canon NetSpot Device Instal	ller - TCP/IP				_ 🗆 🗙
グループ(G) デバイス(D) 表示	(⊻) ツール(T) オプション(型)	ヘルプ(円)			
💮 すべてのデバイス	デバイス名	状態	製品名	設置場所	IPアドレス
🐻 非使用のデバイス	1 00:00:85:42:bd:23	未設定	不明		έΦ
				177170	
				プロトコル デバイス TOP/IP パスワー デバイス 工場出	「政定(P) 情報(D) ポード情報(D) ドの変更(O) 情報のプリント(F) 前時の設定(こ戻す(P))
				WebUD	¢ <u>₩</u>)
				肖明徐(E) 移動(⊻) コピー(Q) •
デバイス数: 1					

2

6 [初期設定] ダイアログボックスの次の項目を設定し、[次へ] をクリッ クします。

- [サブネット]:NetSpot Device Installerを実行中のコンピュータが複数のネットワークに 接続されている場合、本製品が属するサブネットを選択します。
- [製品タイプ]:本製品は、[MF5770]と表示されます。本製品の製品名が表示されていない ときは、プルダウンメニューから [MF5770] を選択してください。

7 TCP/IP プロトコルを設定します。

[IP アドレス設定方法]: IP アドレスの設定方法を選択します。

- ・[手動設定]: 直接 IP アドレスを指定します。[IP アドレス] 欄に入力した IP アドレスが ネットワークボードに設定されます。
- ・[DHCP]: IP アドレスは DHCP 機能により自動的に取得されます。(DHCP サーバが起動 されている必要があります。)
- [IP アドレス]:ネットワークボードの IP アドレスを入力します。
- [ゲートウェイアドレス]:TCP/IPネットワークで使用しているゲートウェイアドレスを入力します。

[サブネットマスク]:TCP/IPネットワークで使用しているサブネットマスクを入力します。

[ブロードキャストアドレス]:TCP/IP ネットワークで使用しているブロードキャストアド レスを入力します。

- [IP アドレス設定方法] で [DHCP] を選択すると、[IP アドレス]、[ゲートウェイアドレス]、[サブネットマスク] 欄には入力できません。
 - DHCP サーバを利用できないときは、 [IP アドレス設定方法] で [手動設定] を選択して ください。

8 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

9 次のメッセージボックスが表示されたら、[OK] をクリックします。

٩	デバイスをリセットしました。 デバイスを再起動した後、[表示]メニューの[デバイスの探索]でデバイスの情報を取得してください。

これで本製品のプロトコル設定の準備は完了しました。

プロトコルの設定

本製品のプロトコルの設定は、以下のいずれかを使用してコンピュータ上から設定できま す。使いやすい方法で設定してください。

- •Web ブラウザ (リモート UI)
- NetSpot Console (Web ブラウザ経由)
- 重要 NetSpot Console またはリモート UI を利用するには、Web ブラウザが必要です。
 - NetSpot Consoleを使用する場合は、ネットワーク上のコンピュータにNetSpot Console がインストールされている必要があります。NetSpot Console について詳しくは、 「NetSpot Console ユーザーズガイド」(PDF 形式)または NetSpot Console の Readme ファイルを参照してください。
 - NetSpot Consoleを使用してプロトコルの設定を行う場合は、管理者としてログインして ください。NetSpot Consoleの使い方は、NetSpot Consoleのオンラインマニュアルを 参照してください。
- Web ブラウザ(リモート UI)を使用して変更した IP アドレスは、本製品の IP アドレスなどの設定(入力)画面にはそのまま反映されません。変更内容は本製品を再起動したときに有効になります。再起動後に本製品で IP アドレスを確認する場合は、< 6. ネットワーク セッテイ>メニューの< 2.IP アドレスカクニン>で確認するか、またはユーザデータリストをプリントして確認してください。
 - ユーティリティソフト「NetSpot Console」は、ソフトウェア CD-ROM には含まれていません。当社のサイトからダウンロードして使用してください。

Web ブラウザ(リモート UI)による設定方法

ダメモ リモート UIを使用する前に、<6.ネットワーク セッテイ>メニューから<1.LAN セッテイ>の<7.HTTPヲ
 ショウ>が<スル>になっていることを確認してください。(→「HTTP」: P.2-23)

Web ブラウザを起動し、アドレスバーに以下の URL を入力して、キー ボードの [Enter] キーを押します。

http:// <本製品の IP アドレス> /

入力例:http://192.168.203.42/

- 重要
 Web ブラウザは Internet Explorer 5.01 SP1 以降または Netscape Navigator/ Communicator 6.0 以降をお使いください。
 - プロキシサーバをお使いの環境では、以下のような設定を行ってください。(設定はネットワーク環境によって異なります。)
 - ・Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用しないアドレス)に 本製品の IP アドレスを追加します。
 - Web ブラウザでクッキー(Cookie)が利用できるように設定してください。
 - 同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後に行った設定が有効になります。 リ モート UI は 1 つだけ起動することをおすすめします。

2 [管理者モード] を選択して [OK] をクリックします。

言語表示の切替:	Japanese 💌
ログオンするモードを選択してください。	
	能です。
○一般ユーザモート ○一般ユーザモート	0
ビルティード では アメイス マションの 宿報 閲覧が 引起 ドキュメントのオーナー名を入力すると、そのドキュメ オーナー名:	とす。 ントに対しジョブの操作が可能になります。
	ОК

リモート UI が起動します。

✓ ★モ 本製品にパスワードを設定しているときは、パスワードを入力してから [OK] をクリック してください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。

AAA-AAA CREWD 11	92.168.222.18 Hierconft	Cheturnan Kaplarer			50
79180 480 AT	\$ MACYOR 2-00	A4769			
ORS . O . C Z	C Par shacks	e p-50 a			
775-1 C Hts.//162158	222.20/_de-mathtmi				- 🖸 tat 10.0
2	Canon MPS71	70			22
<u>∽o</u>	0.06				
1235-35	0 75/9	印刷可能です。			
	0 24+++	読み込み可能です。		(The second sec	
	0 7792	ファクス可能です。		THE OWNER WHEN	
デバイス管理			21-98		
* 燻粉	単数として	~ U H			
	Patrick.				
	There.	C			
21288					
7/54382	-				
781/28					
PEPA					
PAR-F929					
Canon					
● ページがありかれました					C/9-211

4 [TCP/IP] の右にある [変更] をクリックします。

enty //102 106.022 16	i jutimi					H 🖬 🖬 🕬
2	Caren MF5770					2
~	キットワーク					
AVER SUN	キットワークインタフェース					
	-12971-ス 伝送速度 MRC7FLス	Fast Ethernet 10/1008ase 100Mbps 00.00.05.42.8D.23	л			
<u>10</u>	Tab and					
1000	* 1 TOP/IP		_			
20788 7/17388	E TCP/IP	-22				1
アドレス ポートリンク	ロフトレスを自動的に取得 DHCPによるフトレス設定 8001Pによるフトレス設定 RARPによるフトレス設定	10 TT	2,5 7 7 7			
	がアトレス サブネットマスク ゲー・ウェイアトレス Ethernet ライル(独定	12 22 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	1 168 222 10 1 255 255 0 1 888 222 1 1 888 222 1 開発出 (因方式) wernet(D種類	京二里 1008aaa-TX		
	LPCがご確認を使用 Navi/D線E使用 HTTPを使用 SHAPを使用	わわわわ			ポート 第一十 第 ポート	515 8100 80 161
	コミュニティ名1 コミュニティ名2 104.0歳を送み可能1	宗哲 オン	4			

[TCP/IP プロトコル設定の変更] ページが表示されます。

5 変更画面の [IP アドレスを自動的に取得する] を選択し、本製品の IP ア ドレスの設定方法を指定します。

[DHCP によるアドレス設定]、[BOOTP によるアドレス設定]、[RARP によるアドレス設 定] のうち、IP アドレスの設定に使用する項目を [オン] にしてください。

[DHCP によるアドレス設定]、[BOOTP によるアドレス設定]、[RARP によるアドレス設 定]を[オフ] にすると、その項目のチェックは行われません。

これらがいずれも使用できないときは、[IP アドレス] に設定されている IP アドレスが割 り当てられます。

- 重要
 ・本製品は、プリンタに直接 IP アドレスを割り当てるほかに、DHCP、BOOTP、RARP のいずれかを利用して IP アドレスを設定することもできます。本製品の起動時またはリセット時に DHCP、BOOTP、RARP が利用可能かどうか確認され、最初に利用可能とわかった方法で IP アドレスが設定されます。
- DHCP、BOOTP、RARP が使用可能かどうかのチェックは、1~2分程度かかりますので、 使用しない項目のチェックを外しておくことをおすすめします。
 - DHCP、BOOTP、RARP を使って IP アドレスを割り当てるには、DHCP サーバ、BOOTP デーモン、RARP デーモンが起動されている必要があります。

6 [IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] を設定します。

[IP アドレス] は本製品の IP アドレスを、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] は TCP/IP ネットワークで使用しているものを指定します。

 DHCP、BOOTP、RARP を使用している場合は、[IP アドレス]、[サブネットマスク]、 [ゲートウェイアドレス]のうちいくつかは使用されません。DHCP、BOOTP、RARPから取得した値が使用されます。

【Ethernet ドライバ設定】の<自動検出>または<手動検出>を選択します。

イーサネットドライバの設定を自動的に行う場合は<自動検出>を、手動設定するときは <手動検出>を選択します。

<手動検出>を選択すると、[通信方式] と [Ethernet の種類] で通信モードとイーサネットの種類を設定できるようになります。

8 印刷用のプロトコルを設定します。

[RAW 印刷を使用]、[LPD 印刷を使用] のうち、使用する項目を [オン] にしてください。



10 本製品の電源コードを抜いて10秒以上待ってから再び接続し、再起動させます。

① 重要 設定は本製品を再起動したあとに有効になります。

これで本製品のプロトコル設定は完了しました。

印刷を行うコンピュータの設定

本製品のプロトコル設定が完了したら、各コンピュータの設定を行います。

■ TCP/IP ネットワークに接続する

印刷を行う全コンピュータに TCP/IP クライアントソフトをインストールし、TCP/IP ネットワークを使用できるようにします。詳しくは、OS の説明書を参照してください。

■ プリンタドライバのインストールと接続先の設定

印刷をするためには、本製品に対応したプリンタドライバを各コンピュータにインス トールし、接続先を設定する必要があります。接続先の設定方法は、使用する印刷プロ トコルによって異なります。以下を参考にして使用する印刷プロトコルを決定し、必要 な作業を行ってください。

• LPD (Line Printer Daemon)

TCP/IP で一般的に使用されている印刷プロトコルです。プリンタドライバのインストールと接続先の設定を行ってください。(→プリンタの接続方法(LPD/RAW): P.2-17)

• RAW

Windows 2000/XP/Server 2003 で利用できる印刷プロトコルです。LPD より高速に 印刷できます。プリンタドライバのインストールと接続先の設定を行ってください。(→ プリンタの接続方法(LPD/RAW): P.2-17)

 ダメモ ネットワーク上の Windows 2000/XP/Server 2003をプリントサーバに設定することで ネットワークプリンタを効率よく管理できるようになります。設定手順については、「プ リントサーバの設定方法」(→P.2-20)を参照してください。

プリンタの接続方法 (LPD/RAW)

Windows 98/Me

- ┫ [メニュー] を押します。
- **2** [◄(-)] または [▶ (+)] を押して< 6. ネットワーク セッティ>を選択し、[OK] を 押します。
- **3** [◄(-)] または [▶ (+)] を押して< 1.LAN セッテイ>を選択し、[OK] を押します。
- **4** [◄(-)] または [▶ (+)] を押して< 6.LPD セッテイ>を選択し、[OK] を押します。
- **5** [₄(-)] または [▶ (+)] を押して<スル>を選択し、[OK] を押します。
- 6 テンキーでLPDポート番号(初期値は515)を入力し、[OK]を押します。
- ① 重要 設定は本製品を再起動したあとに有効になります。
 - **7** プリンタドライバをインストールします。(→ ソフトウェアガイド)

これでプリンタの接続先の設定が完了しました。

- ┫ [メニュー] を押します。
- **2** [◄(-)] または [▶ (+)] を押して< 6. ネットワーク セッテイ>を選択し、[OK] を 押します。
- 3 [◄(-)] または [▶ (+)] を押して< 1.LAN セッテイ>を選択し、[OK] を押します。
- 4 [◄(-)]または[▶(+)]を押して< 6.LPD セッテ1>または< 8.RAW セッテ1>
 を選択し、[OK]を押します。

● LPR プロトコルを使用する場合

- ▼ < LPD セッテイ>を選択し、[OK] を押します。
- ▼ [<(-)] または [▶(+)] を押して<スル>を選択し、[OK] を押します。
- ▼ テンキーで LPD ポート番号(初期値は 515)を入力し、[OK]を押します。

● RAW プロトコルを使用する場合

- ▼ < RAW セッテイ>を選択し、[OK] を押します。
- ▼ [◀(-)] または [▶(+)] を押して<スル>を選択し、[OK] を押します。
- ▼ テンキーで RAW ポート番号 (初期値は 9100) を入力し、[OK] を押します。
- ① 重要 設定は本製品を再起動したあとに有効になります。

5 プリンタドライバをインストールします。(→ ソフトウェアガイド)

6 LPD で使用するときは、ポートの構成情報を変更します。

▼ 「ポート] タブをクリックして、「ポート] シートを表示します。 ▼ [ポートの構成] をクリックします。

👹 Canon MF5700 Series のブロパティ 🛛 💽 🗙
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ お気に入り
Canon MF5700 Series
E印刷するボート(P) ドモュメントは、チェック ボックスがオンになっているボートのうち、最初に利用可能なもので 印刷されます。
ポート 説明 プリンタ
 □ IP_192 Standard TCP/IP Port
✓ 双方向サポートを有効にする(E) □ プリンタ ブールを有効にする(N)
OK キャンセル 適用(A) ヘルプ

- ▼ [プロトコル] で [LPR] を選択して、[LPR 設定] の [キュー名] に「lp」と 入力して、[OK] をクリックします。

ダモ 初期値が RAW なので、RAW で使用するときはこの手順は必要ありません。

7 [OK] をクリックして、設定を有効にします。

これでプリンタの接続先の設定が完了しました。

プリントサーバの設定方法

ネットワーク上の Windows 2000/XP/Server 2003 をプリントサーバに設定することで、 ネットワークプリンタを効率よく管理できるようになります。プリントサーバを設定する と、プリントジョブはプリントサーバによって管理されます。また、あらかじめプリント サーバに代替ドライバをインストールしておくと、各コンピュータはプリンタドライバを ネットワーク経由でインストールできるようになります。

- プリンタドライバのプロパティダイアログボックスの [共有] シートを 表示します。
 - ▼ [スタート] メニューから [プリンタと FAX] を選択します。(Windows 2000 では [スタート] → [設定] → [プリンタ])
 - ▼ 本製品のプリンタドライバのアイコンを右クリックします。
 - ▼ ポップアップメニューから [共有] を選択します。



2 共有設定を行います。

- ▼ [このプリンタを共有する] を選択して、任意の共有名を入力します。
- ▼ [追加ドライバ]をクリックし、インストールするプリンタドライバを選択します。

▼ [OK] をクリックします。

👹 Canon MF5700 Series のプロパティ	? 🗙
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ お気に入り	
ネットワーク上のほかのユーザーとこのプリンタを共有することができます。このプ リンタの共有を有効にするには、 にのプリンタを共有する」をクリックしてください。 ネットワーク上の他のコンピュータによるプリンタの共有を計可するよう、 Windows ファイアウォールは既に構成されています。	
○ このプリンタを共有しない(№) ○ このプリンタを共有する(S):	
共有名(<u>H</u>): CanonMF5	
ドライバ このプリンタをほかのバージョンの Windows を実行しているユーザーと共有 する場合、ユーザーがプリンタ ドライバを検索する必要がなくなるように、追 加ドライバをインストールすることをお勧めします。	
<u>注意加ドライバ(の)</u>	
OK キャンセル 適用(<u>A</u>) へ	เซ

代替ドライバをインストールするときは、プリンタドライバのファイルの場所を入力する 画面が表示されます。画面の指示に従ってください。

他のコンピュータにプリンタドライバをインストールするときは、プリンタウィザードの プリンタの接続先を選択する画面で[ネットワークプリンタ]を選択して、プリントサー バに設定したコンピュータの共有プリンタを選択してください。

これで共有プリンタの設定が完了しました。

プリンタの管理

以下のソフトウェアを使用して、お使いのコンピュータ上から本製品の状態を調べたり本製 品の設定を行ったりできます。

- •Web ブラウザ(リモート UI)
- NetSpot Device Installer(ソフトウェアCD-ROM内のキヤノンのユーティリティソフト)
- NetSpot Console (Web ブラウザ経由)

ダモ ユーティリティソフト「NetSpot Console」はソフトウェア CD-ROM には入っていません。当社のサイトからダウンロードして使用してください。

Web ブラウザ(リモート UI)を使用して管理する

本製品に内蔵されているソフトウェア「リモート UI」を使用して、Web ブラウザ上でプリ ンタの管理をすることができます。リモート UI の起動方法については、「Web ブラウザ (リ モート UI) による設定方法」(→ P.2-11)の手順 1 を参照してください。リモート UI の使 用方法については、「リモート UI ガイド」の「2 章 リモート UI のさまざまな機能」を参 照してください。

NetSpot Device Installer を使用して管理する

NetSpot Device Installer は、ネットワークに接続されたキヤノン製品の初期設定を行うためのユーティリティソフトです。付属のソフトウェア CD-ROM に入っています。コンピュータにインストールせずに直接 CD-ROM から実行して、ネットワークの初期設定をすばやく簡単に行うことができます。

詳しい使用方法については、NetSpot Device Installer のオンラインヘルプを参照してくだ さい。

NetSpot Console を使用して管理する

NetSpot Console は、ネットワークに接続された機器を管理するユーティリティソフトで す。Web ブラウザを利用して、ネットワーク機器のさまざまな情報を確認したり設定した りできます。機器一覧や機器マップの表示、詳細なプロトコル設定、機器の状態の表示や通 知、ジョブ操作などが行えます。

詳しい使用方法については、NetSpot Console のオンラインマニュアルを参照してください。

その他のプロトコル設定

本製品でサポートされている他の 2 種類のプロトコル、HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) と SNMP (Simple Network Management Protocol) について説明します。

HTTP

HTTP により、お使いのコンピュータと本製品が Web インタフェース(リモート UI など) を介して通信できるようになります。

リモート UI を使用するには、以下の手順に従って< 6.ネットワーク セッテイ>メニューで HTTP を有効にしてください。

- ┫ [メニュー] を押します。
- **2** [◄(-)] または [▶ (+)] を押して< 6. ネットワーク セッテイ>を選択し、[OK] を 押します。
- 3 [◄(-)] または [▶ (+)] を押して< 1.LAN セッテイ>を選択し、[OK] を押します。
- 4 [◄(-)]または [▶(+)]を押して< 7.HTTP ヲ ショウ>を選択し、[OK]を 押します。
- **5** [◀(-)] または [▶(+)] を押して<スル>を選択し、[OK] を押します。
- 6 テンキーでHTTPポート番号(初期値は80)を入力し、[OK]を押します。
- 7 [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。
- ① 重要 設定は本製品を再起動したあとに有効になります。

SNMP

SNMP は、本製品の状態を確認したり、本製品の情報を収集するときに利用します。次の 2つの項目が設定可能です。

■ コミュニティメイ SNMP のコミュニティ名を設定します。コミュニティ名は2つまで設定できます。

■ SNMP カキコミ カノウ

この項目がオンになっていると、ネットワーク上のコンピュータが本製品にアクセスし て設定を変更できるようになります。この項目は、コミュニティごとに設定可能です。

- ┦ [メニュー] を押します。
- **2** [◄(-)] または [▶ (+)] を押して< 6. ネットワーク セッテイ>を選択し、[OK] を 押します。
- 3 [◄(-)] または [▶(+)] を押して< 1.LAN セッテイ>を選択し、[OK] を押します。
- **4** [◄(-)] または [▶ (+)] を押して< 5.SNMP セッテイ>を選択し、[OK] を 押します。
- **5** [◄(-)] または [▶(+)] を押して<スル>を選択し、[OK] を押します。
- 6 テンキーで SNMP ポート番号(初期値は 161)を入力し、[OK] を押します。
- [◄(-)]または[▶(+)]を押して<10.コミュニティメイ1>または<11.コミュニティメイ<2>を選択し、[OK]を押します。

8 テンキーで SNMP コミュニティ名を入力し、[OK]を押します。

9 [◄(-)] または [▶(+)] を押して< 12.SNMP カキコミカノウ 1 >または < 13.SNMP カキコミカノウ 2 >を選択し、[OK] を押します。

- **10** [◀(-)] または [▶(+)] を押して<スル>または<シナイ>を選択し、[OK] を押します。
- 11 [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

重要 設定は本製品を再起動したあとに有効になります。



付録

印刷中に起きたトラブルの解決法、ネットワーク設定項目一覧、ネットワーク設定に利用で きるソフトウェア、用語集です。

困ったときには

印刷に関する基本的なトラブルの原因と対処法について説明します。

メモ 以下の説明に従ってもトラブルを解決できないときは、お近くのキヤノン販売店またはキャノンお客様相談センターにご連絡ください。

TCP/IP ネットワークから印刷できない

- 原因1:本製品とケーブルが正しく接続されていない。
- 処置:次のことを確認し、本製品の電源を入れなおしてください。
 - 本製品がネットワークに正しいケーブルを使って接続されていることを確認します。(→セットアップシート(ネットワーク・プリンタ機能設定編)「本製品をネットワークプリンタとして使用する(ネットワーク接続)」)
- **原因2**: TCP/IP ネットワークが正しく設定されていない。
- 処置:次のことを確認してください。
 - IP アドレスが正しく設定されていることを確認します。DHCP、BOOTP、RARP のいずれかを使用して IP アドレスを設定した場合は、DHCP、BOOTP、RARP が動作していることを確認してください。



- 処置:次のことを確認してください。
 - 正しいプリンタドライバがインストールされていることを確認します。 Windows 98/Me から印刷を行うには、各コンピュータにプリンタドライバが インストールされている必要があります。プリンタドライバのインストール方 法は、ソフトウェアガイドを参照してください。
 - 印刷を行うコンピュータの出力先が正しいプリンタに設定されているか確認します。出力先は、スタートメニューの「設定」から「コントロールパネル」の「プリンタ」(Windows XP では「プリンタと FAX」)で確認できます。
- **原因4**:印刷するファイル名が長すぎる。
- 処置:LPR (Windows 2000/XP/Server 2003 の場合は「Microsoft TCP/IP 印刷」) は通常、印刷に使用するアプリケーションソフト名やファイル名を元にしたジョ ブ名を送信します。しかし、ジョブ名が 255 バイト以上になると正常に送信でき なくなります。このときは、印刷するファイル名を短くしてください。

操作パネルで行う設定

本製品の操作パネルで設定できる項目は以下のとおりです。

ネットワーク設定

項目名	内容	初期値
IP ፖኑ [*] レス ジ [*] ト [*] ウシュトク	自動(DHCP/BOOTP/RARP, スル / シナイ)	スル
IP アド レス	IPアドレス	0.0.0.0
サブ ネット マスク	IP アドレス	0.0.0.0
デフォルト ゲートウェイ	IP アドレス	0.0.0.0
SNMP tyf1	SNMP 設定(スル / シナイ) ポート番号の設定	גע (ポ−トバンゴウ:161)
LPD セッテイ	LPD 設定(スル / シナイ) ポート番号の設定	スル (ポートバンゴウ:515)
HTTP 7 930	HTTP 設定(スル / シナイ)) ポート番号の設定	גע (ה * −⊦ִרַע *רָ) (10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (±, 10 (t, 10) (t, 10) (t, 10) (t, 10))))))))))))))))))))))))))))))))))))
RAW セッテイ	RAW(スル / シナイ) ポート番号の設定	גע (ポ−トバンゴウ:9100)
ETHERNET ト [*] ライパ	ETHERNET ドライバの設定(ジドゥ / マニュアル)	ジドウ
コミュニティメイ 1	コミュニティ名の設定	public
コミュニティメイ 2	コミュニティ名の設定	(空欄)
SNMP カキコミ カノウ 1	SNMP 書込みの設定(スル / シナイ)	スル
SNMP カキコミ カノウ 2	SNMP 書込みの設定(スル / シナイ)	シナイ

ソフトウェアで行う設定(NetSpot Console、NetSpot Device Installer、Web ブラウザ(リモート UI))

NetSpot Console、NetSpot Device Installer、Web ブラウザ(リモート UI)で本製品の 設定を変更できます。変更できる項目は以下のとおりです。

共通設定

項目名	内容	初期値
デバイス名	デバイス名 (全角最大 32 文字・半角最大 63 文字)	(空欄)
設置場所	デバイスの場所 (全角最大 32 文字・半角最大 63 文字)	(空欄)
管理者名	デバイスの管理者名 (全角最大 32 文字・半角最大 63 文字)	(空欄)
管理者連絡先	デバイスの管理者の連絡先 (全角最大 32 文字・半角最大 63 文字)	(空欄)
サービス担当者名	サービスマンの名前 (全角最大 32 文字・半角最大 63 文字)	(空欄)
サービス担当者連絡先	サービスセンターの電話番号 (全角最大 32 文字・半角最大 63 文字)	(空欄)
管理者パスワード	デバイスのパスワード(最大 15 文字)	(空欄)
ー般ユーザによるジョブ操 作 *	ー般ユーザモードでの印刷ジョブ操作を許可す るかどうかを設定	オフ
言語表示の切替 **	Web ブラウザの初期表示言語	Japanese
リンク先 **	リモート UI のサポートリンクページに表示され るリンク名	(空欄)
URL**	リモート UI のサポートリンクページに表示され る URL	(空欄)
コメント **	リモート UI のサポートリンクページに表示され るコメント	(空欄)

●メモ *印の項目は、NetSpot Device Installer では設定できません。** 印の項目は、NetSpot Device Installer および NetSpot Console では設定できません。これらはリモート UI で設定してください。

TCP/IP 設定

項目名	内容	初期値
DHCP によるアドレス設定	IP アドレスの設定に DHCP を使用するかどうか を設定	オン
BOOTP によるアドレス設 定	IP アドレスの設定に BOOTP を使用するかどう かを設定	オフ
RARP によるアドレス設定	IP アドレスの設定に RARP を使用するかどうか を設定	オフ
IPアドレス	本製品の IP アドレス	0.0.0.0
サブネットマスク	サブネットマスク	0.0.0.0
ゲートウェイアドレス	ゲートウェイアドレス	0.0.0.0

3 付録

ネットワーク設定に利用できるソフトウェア

本製品のネットワーク設定は、以下のソフトウェアで行うことができます。

設定の種類	NetSpot Console	NetSpot Device Installer	Web ブラウ ザ(リモート UI)	ARP/PING コマンド	本製品の操作 パネル
TCP/IP プロトコル 設定の準備 (→ P.2-3)	×	0	×	0	0
TCP/IP プロトコル 設定(→ P.2-11)	∆ *	∆*	0	×	×

* △は一部の項目のみ設定可能です。(→「ネットワーク設定項目一覧」: P.3-3)

用語集

В

BOOTP (BOOTstrap Protocol)

TCP/IPネットワーク上のサーバからクライアント機がネットワーク設定情報を自動 的に取得するためのプロトコル。BOOTPにより、ホスト名、ドメイン名、IPアドレ スといった情報をクライアント機が自動的に見つけられるため、これらの情報の手動 設定が不要になる。

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

TCP/IPネットワーク上のクライアントのネットワーク設定を自動的に行うプロトコ ル。インターネットの標準プロトコルである TCP/IP のセットアップに必要な設定の 多くは自動設定が可能である。

Н

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

クライアント/サーバ形式の TCP/IP プロトコル。HTML (Hyper Text Markup Language) 形式のドキュメントをインターネット上で転送するため Web で用いられる。

3

付録

IP アドレス (Internet Protocol address)

インターネット上でコンピュータを特定するために用いられる32ビットの数値によるアドレス。ピリオドで4つに区切って記述する。128.121.4.5 など。

LAN (Local Area Network)

同じ建物または比較的近い場所にあるサーバ、ワークステーション、コンピュータを 接続して構築されるネットワークシステム。

LPD (Line Printer Daemon)

Daemon(デーモン)は特定のタスクを実行するため自動的に実行されるプログラム。LPD は印刷ジョブのフローを制御するデーモンである。

Μ

L

MACアドレス (Media Access Control address)

LAN に接続されたコンピュータのネットワークアダプタのハードウェアアドレス。

R

RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

ネットワークアダプタのアドレス (MAC アドレス) から IP アドレスを求めるのに 使われるプロトコル。

RAW

Windows 2000/XP/Server 2003 で用いられる印刷アプリケーション。LPD より 印刷スピードが速い。

RIP (Raster Image Processor)

コンピュータから送られてくるベクタグラフィックデータを、印刷できるラスタグラ フィックイメージに変換するためにプリンタが行うハードウェア/ソフトウェアの 機能。

SMB (Server Message Block)

ネットワーク上のWindowsコンピュータにファイル共有およびプリンタ共有を提供 するプロトコル。

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

インターネットや WAN に接続するためのプロトコル。

U

Т

URL (Uniform Resource Locator)

インターネット上のオブジェクト(通常は Web ページ)の場所を特定する標準的な 方法。http://www.w3.org/default.html のように記述する。"http:" は Web ページに アクセスしようとしていること、"www.w3.org" はその Web ページが格納されてい るサーバのアドレス、"default.html" はその Web ページのトップページのファイル 名を意味する。

W

WAN (Wide Area Network)

広域ネットワーク。LAN が狭い地域のコンピュータネットワークであるのに対し、 WAN は広い地域にまたがるネットワークである。

あ

イーサネット

複数のコンピュータを接続するための業界標準LANシステム。データはパケットに 分割されコンピュータ間を転送される。パケットは他のパケットと衝突することなく スムーズに宛先のコンピュータに届く。

インターネットプロトコル (Internet Protocol: IP)

インターネット上をデータがどのように転送されるかを記述したネットワーキング の一連の基本ルール。あるコンピュータからのデータがパケットに分割され、特定の IP アドレスを持つ別のコンピュータに届く仕組みを実現するのがインターネットプ ロトコルである。

か

クッキー (Cookie)

ユーザが Web サイトにアクセスするときに、ユーザのコンピュータに記憶される ファイル。再度その Web サイトにアクセスすると、以前にもアクセスしたユーザで あることがクッキーによって分かる。サイトに自動的にアクセスしたり、サイトの機 能をカスタマイズするのに使われるのが一般的。

ゲートウェイアドレス

ネットワークまたは Web サイトの既定のアドレス。単一のドメイン名とサイト入口 が提供される。

さ

サブネットマスク(SUBNETwork mask)

TCP/IP ネットワーク上で、ある IP アドレスがどの下位グループ (サブネット) に属 するかを決める方法。プリフィックスが同じ IP アドレスを持つデバイスは同じサブ ネットに属する。ネットワークをサブネットに分割するのは、セキュリティとパ フォーマンスの両面で効果的である。

スイッチングハブ

複数のコンピュータを接続できるネットワーク接続ボックス。スイッチングハブは、 ネットワークからのデータパケットをパケットのアドレスに従って適切なコン ピュータに振り分ける。従来のハブは、すべてのパケットを単純にすべてのコン ピュータに送るのに対し、スイッチングハブは、パケットを宛先のコンピュータだけ に送るので効率よくネットワークを利用できる。

スコープ ID

スコープ ID は、NetBIOS 名に追加される文字列で、TCP/IP ネットワーク上のすべ ての NetBIOS リソースに付けられている。スコープ ID を設定することで、同じス コープ ID を共有するコンピュータ同士でのみの通信が可能になる。

3

付録

スプーリング (Spooling: Simultaneous Peripheral Operations On-Line)

バッファ(メモリーやディスクの特別の領域)にジョブを入れること。データアクセスのスピードはデバイスによって異なるため、受け手のデバイスのアクセス準備ができるまで、データを一時的に貯めておく役割をする。

ソースルーティング

通常、ホストはパケットのたどるルートに関知しないが、ソースルーティングは、パ ケットの送信元がそのパケットの宛先までのルートを指定する方法である。

た

デーモン

バックグラウンドで実行され、あらかじめ設定されたタイミングや特定のイベントに 応じて、決められた作業を実行するプロセス。印刷スプーラや自動化されたネット ワーク情報システムなどが代表的。

は

バッファサイズ

異なるスピードや優先順位で機能しているデバイスやプログラムが共有するデータ 領域(バッファ)のサイズ。バッファは、あるデバイスやプロセスが他のデバイスや プロセスによって機能を停止させられることがないように用意されており、正常に機 能するためには適切な設定が必要である。

ファイルサーバ

LAN 経由で複数のクライアントコンピュータがアクセスするコンピュータまたは ワークステーション。ファイルサーバのハードディスクドライブは、クライアントコ ンピュータによって共有される。

プロキシサーバ

表示に時間がかかる、接続料金が必要などのリモートサーバ上のファイルの代理として、ファイルのキャッシュを提供するサーバ。通常 www サーバを指し、URL を受け取ると要求されたファイルをキャッシュから提供しようとする。必要なファイルがキャッシュにないと、リモートサーバに取りに行って提供する。このときキャッシュにも保存し、次に要求があったときはキャッシュ内のローカルファイルが提供される。

ネットワークのデータ転送を制御する一連のルール。FTP、DHCP、BOOTP、RARP、 IPP、TCP/IP などがある。

ベクタグラフィクス (Vector Graphics)

「ラスタ」を参照。

6

ラスタ

ベクタグラフィックスは幾何学的な形状によるイメージであるのに対し、ラスタグラフィックスはドットのパターンによるイメージである。多数の色の点の中の、色の点の各列が1つのラスタグラフィックを構成する。プリンタは一度に1ラスタずつ印刷しながらイメージを紙に転写するため、ラスタグラフィックがプリント用のマスタイメージとして使われる。

ログイン

認証のためユーザ名とパスワードを入力して、コンピュータのセッションまたはサー ビスへのアクセスを開始すること。

索引

英数字

arp テーブル	
ARP/PING コマンド	
BOOTP	
BOOTP (BOOTstrap Protocol)	
Cookie	
DHCP	
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	
HTTP (Hypertext Transfer Protocol)	
IP アドレス	
IP アドレス ジドウシュトク	
IPアドレス(Internet Protocol address)	
LAN (Local Area Network)	
LPD	
LPD (Line Printer Daemon)	
LPR	
MAC アドレス	
MAC アドレス (Media Access Control address)	
Microsoft Windows 2000	
Microsoft Windows 2000 Server	
Microsoft Windows 2000/XP/Server 2003	
Microsoft Windows 98/Me	
Microsoft Windows Server 2003	
MS-DOS プロンプト	
NetSpot Console	
Ping	
RARP	
RARP (Reverse Address Resolution Protocol)	
RAW	2-2, 2-16, 2-17, 2-19, 3-8
RIP (Raster Image Processor)	
SMB (Server Message Block)	

3 付録

TCP/IP	
設定	
ネットワーク	
TCP/IP プロトコル設定の変更	
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)	
URL	
URL (Uniform Resource Locator)	
WAN (Wide Area Network)	
Web ブラウザ (リモート UI)	2-11, 2-22, 3-4, 3-6
Windows	

イーサネット	
印刷に必要なシステム環境	
印刷を行うコンピュータの設定	
インターネットプロトコル (Internet Protocol: IP)	

か

管理者モード	
共通設定	
クッキー (Cookie)	
ゲートウェイアドレス	2-8, 2-10, 2-14, 3-10
コマンドプロンプト	

さ

サブネット マスク (SUBNETwork mask)2-	8, 2-10, 2-14, 3-3, 3-10
スイッチングハブ	
スコープ ID	
スプーリング (Spooling: Simultaneous Peripheral Operations On-I	_ine)3-11
操作パネル	3-3
ソースルーティング	

た

デーモン	2	2-14, 3-11
デフォルト ゲートウェイ		

な

ネットワーク設定	3-3
ネットワーク設定項目一覧	3-3
ネットワーク設定に利用できるソフトウェア	3-6

は

バッファサイズ	
ファイルサーバ	
プリントサーバの設定方法	
プロキシサーバ	
プロトコル	
ベクタグラフィクス(Vector Graphics)	

5

ラスタ	
リモート UI	
例外	
ログイン	

消耗品のご注文先

電話番号

担当部門

担 当 者

	サービス担当者	連絡先
販 売 店		
電話番号		
担当部門		
 担 当 者		



キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90024

 [受付時間] 〈平日〉9:00~20:00 〈土日祝祭日〉10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)
 ※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9331 をご利用ください。
 ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
 ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

© CANON INC. 2005