

# Satera MF8180



# 最初にお読みください。

ご使用前に必ず本書をお読みください。 いつでも使用できるように大切に保管してください。

# 取扱説明書の分冊構成について

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 分にご活用ください。



CD-ROM

このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。

このマークが付いているガイドは、付属の CD-ROM に含まれている PDF マニュアルです。



<sup>●</sup> PDF 形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat マレークスタン・コンクとながするには、Adube ineader Adube Actiobart Hodart Aduber (\*)。とく、アレークンした Aduber Neader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社ののホームページからダウンロードし、インストールしてください。
 本書は、改良のため画面等は予告なく変更されることがあります。正確な仕様が必要な場合はキヤノンまでお問い合わせください。
 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

# 🌑 ユーザーズガイドの構成について



本製品の仕様や索引を掲載しています。

# 目次

はじめにvi
本書の読みかた
マークについて v
キーの表記について v
ディスプレイに表示されるメッセージv
規制について
電波障害規制についてvi
国際エネルギースタープログラムについてvi
商標について
原稿などを読み込む際の注意事項vii
安全にお使いいただくためにix
設置についてx
電源について
取り扱いについて xii
保守/点検について xvi
消耗品について xvii
その他
資源再利用のお願いxix

## 第1章 お使いになる前に

本体各部の名称とはたらき	1-1
操作パネル各部の名称とはたらき	1-4
ワンタッチダイヤルパネルを閉じた状態	
ディスプレイの表示について	1-6
節電モードについて	
節電モードを設定する 節電モードを解除する	1-7 1-8

## 第2章 用紙の取り扱い

使用できる用紙について	2-1
用紙の保管	2-1
プリントの保管について	2-2
プリント範囲	2-3

用紙をセットする
用紙をカセットにセットする 2-4
手差しトレイの開けかた 2-9
手差しトレイの閉めかた 2-11
手差しトレイに用紙をセットする 2-11
封筒を手差しトレイにセットする
用紙のサイズと種類を指定する(カセット、手差しトレイに共通) 2-18
用紙のサイズを指定する 2-18
用紙の種類を指定する 2-19
原稿および用紙のセット方向 2-20
排紙エリアの選択 2-21
紙種と排紙エリア
フェイスダウン排紙エリア
フェイスアップ排紙エリア 2-22

## 第3章 原稿の取り扱い

<b>原稿について</b>	-1
セットできない原稿	3-2
読み取り可能な範囲 3	8-2
原稿をセットする3·	-3
原稿台ガラスに原稿をセットする 3	3-3
ADF に原稿をセットする3	3-4
ADF の読み取り経路3	8-6

## 第4章 プリンタとして使う

プリントする前に	
原稿をプリントする4-3	3
プリントを中止する 4-4	1
さらに詳しい使いかたについて4-5	5

## 第5章 コピーするには

コピーできる原稿	.5-1
コピーをとる	.5-2
コピー倍率を設定する	.5-4
定形変倍を使用して拡大/縮小する	. 5-4
コピー倍率を入力して拡大/縮小する	. 5-5
画質/濃度を調節する	.5-6
画質を調節する	. 5-6
濃度を調節する 自動設定	. 5-6 5-6

手動設定	5-7
カラーバランスを調整する	5-7
色調を調整する	5-9
地色を取り除く	-10
その他の機能	11
ソートコピー	-11
原稿を ADF にセットする場合5	-11
原稿を原稿台ガラスにセットする場合5	-12
予約コピー	-13
トナーを節約する	-14

## 第6章 スキャンするには

スキャンする前に	6-1
スキャン方法	6-3
さらに詳しい使いかたについて	6-4

## 第7章 システムモニタでジョブを確認する

各ジョブ状況を確認する	.7-1
ファクスジョブを確認/削除する	. 7-1
通信結果を確認する	. 7-2
コピージョブを確認/削除する	. 7-3
PC プリントジョブを確認/削除する	. 7-4
レポートジョブを確認/削除する	. 7-4

## 第8章 日常のメンテナンス

日常のお手入れ	
本体のお手入れ	8-1
読み取りエリアの清掃	8-2
ADF エリアのお手入れ	8-2
定着ローラを清掃する	8-3
トナーカートリッジを交換する	
トナーカートリッジの交換について	8-5
トナーカートリッジ取り扱いのご注意	8-14
トナーカートリッジの保管について	8-16
結露とは	
ドラムカートリッジを交換する	8-17
メッセージが表示されたら	8-17
ドラムカートリッジを交換する	8-18
ドラムカートリッジ取り扱いのご注意	8-26
ドラムカートリッジの保管	8-28
結露とは	8-28

本製品の梱包と輸送		-29
本製品を移動する .	٤	3-30

## 第9章 困ったときには

<b>用紙がつまったときには</b> 本体内部の紙づまり 本体背面の紙づまり ドラムカートリッジ内に用紙がつまっているときには つまった原稿を ADF から取り除く	.9-1 .9-2 .9-9 9-21 9-23
ディスプレイのメッセージ	)-25
給紙のトラブル	9-31
コピーのトラブル	)-34
印字品質のトラブル	)-35
印刷のトラブル	)-39
スキャンのトラブル	)-40
共通のトラブル	)-41
トラブルが解決しない場合	)-42

## 第10章 各種機能を登録する/設定する

登録/設定メニューを使う	10-1
メニューの設定内容	10-2
用紙設定	10-2
共通機能設定	10-2
コピー仕様設定	10-6
ファクス仕様設定	10-7
プリンタ仕様設定	10-7
タイマー設定	10-7
レポート/リスト	10-8
メンテナンス	10-8

## 第11章 付録

仕様	1-1
索引	1-3

# はじめに

このたびは Canon Satera MF8180 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。また、お読みいただいた後もいつでも使用できるよう大切に保管してください。

# 本書の読みかた

## マークについて

本書では、本製品を使用する上で安全のためにお守りいただきたいことや役に立つ情報に、 下記のマークを付けています。

- ▲警告 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負うおそれのある警告事項が書か れています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りくだ さい。
- ▲注意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや物的損害が発生するおそれのあ る注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意 事項をお守りください。
- 重要 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。
- ※ メモ: 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをお勧めします。

## キーの表記について

本書では、操作するキーを以下のように記号と[ ]を用いて表しています。[ ]内には 操作パネル上のキー名称が示されています。



[白黒スタート]、または [カラースタート] を押します。

🐂 [画質]を押します。

## ディスプレイに表示されるメッセージ

ディスプレイのメッセージは以下のようにく >で囲んで表しています。

- <メモリガ イッパイデス>と表示されたときは、本製品は原稿を読み取れません。
- ディスプレイに<ソート>と表示されます。

# 規制について

# 電波障害規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

# 国際エネルギースタープログラムについて



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が 国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオ フィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。こ のプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた 製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により 参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコン ピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオ フィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間 で統一されています。

## 商標について

Canon、Canon ロゴ、Satera はキヤノン株式会社の商標です。 その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

## 原稿などを読み込む際の注意事項

以下を原稿として読み込むか、あるいは複製したり、加工したりすると、法律により罰せら れる場合がありますのでご注意ください。

#### ■ 著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに 準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人 物の写真などを複製する場合には肖像権が問題となることがあります。

#### ■ 通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい ものを作成することは法律により罰せられます。

- 紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)
   株券、社債券
- •国債証券、地方債証券
- 郵便為替証書
- 郵便切手、印紙

- 手形、小切手
- 定期券、回数券、乗車券
- その他の有価証券

#### ■ 公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- 公務員または役所が作成した免許証、登記簿謄本その他の証明書や文書
- •私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- •役所または公務員の印影、署名または記号
- •私人の印影または署名
- **[関係法律]** 刑法
  - 著作権法
  - 通貨及証券模造取締法
  - 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽
     造変造及模造ニ関スル法律
- 郵便法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙犯罪処罰法
- 印紙等模造取締法

# ▲ 安全にお使いいただくために

本製品をお使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、 正しくご使用ください。ここに書かれている警告・注意事項は、お使いになる人や他の人へ の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容ですので、必ずお守りください。また、本書 に記載されていること以外は行わないでください。誤った使い方をされますと、けがの原因 になることがあります。また、通常の使い方以外で発生した故障は保証の対象外となります のでご注意ください。

•本製品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。

This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

- 外付け電話機用差込口は、電話網の仕様と完全には一致していないため、接続される通信 機器によっては、正常に動作しない場合があります。
- 外付け電話機の種類によっては、ご使用になれない場合や、一部機能が利用できない場合 があります。
- お使いになる電話回線に、すでに何台かの電話機等が接続されている場合は、本製品また は外付け電話機がご使用になれない場合があります。この場合は、他の電話機等を外して ください。
- 一般電話回線と本製品の間に、アダプタ(ターミナルアダプタなど)が接続された場合、 アダプタなどが電話網の仕様と完全には一致していないため、製品が正常に動作しないことがあります。
- 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、受信文書の全部、 または一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸したために生じた損害や万が一、本 製品に登録された情報内容が消失してしまうこと等の純粋経済損失につきましては、当社 は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本製品に登録された情 報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようにお願いします。
- 本製品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な製品です。本製品内に登録または 保持されたデータの流出による不測の損害などを回避するために、本製品を廃棄、譲渡、 返却される際には、本製品内に登録または保持されたデータを取扱説明書等を元に消去く ださるようお願いいたします。
- 本製品の設置や配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は、違法となりまた事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 本製品は、お買い求めのときには国内の相手の方と通信することを前提とした設定になっています。海外との通信を主に行われる方は、重要な通信を行う前に相手の方と正常に通信できるか確認してください。正常に通信できないときは、本製品の設定を変更することにより、通信できるようになる場合もありますので、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
- 本製品の外観および機能などの仕様は、お客様にお知らせすることなく変更される場合が あります。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。

# 設置について



- ・アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が本製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になることがあります。
  - 本製品の上に次のような物を置かないでください。これらが本製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になることがあります。
     本製品内部に入った場合は、直ちに電源コードを抜いてお近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
  - ・ネックレスなどの金属物
  - ・コップ、花瓶、植木鉢など、水や液体が入った容器





- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。
  - 本製品には通気孔がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。通気孔が ふさがれると本製品内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
  - 製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本製品が正常に動作しない場合があります。
  - 温度が急激に変化する場所には置かないでください。冷えきった部屋をストーブなどで急激 に暖めたときなどは本製品の内部に水滴が付着し、部分的に写らないコピーが発生する原因 となることがあります。
  - 本製品を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
    - ・湿気やほこりの多い場所
    - ・水道の蛇口付近などの水気のある場所
    - ・直射日光のあたる場所
    - ・高温になる場所
    - ・火気に近い場所
    - ・スピーカなど磁気を含んだ機器や、磁界を生ずる機器に近い場所
    - ・クーラ、暖房器具、換気扇などから風が直接当たる場所
    - ・振動が多い場所
    - ・換気の悪い場所
    - ・揮発性可燃物やカーテンに近い場所
    - ・床が丈夫でない場所
    - ・調理台のそばなど、油飛びや湯気のあたるような場所

- 本製品の設置場所等によっては、近くに置いたラジオへの雑音やテレビ画面のチラツキやゆ がみなどが発生する場合があります。
   このような現象が本製品の影響と思われましたら、本製品の電源プラグをいったん抜いてく ださい。電源を切ることによりラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、 以下のような方法を試みてください。
  - ・本製品をテレビなどから遠ざける。
  - ・本製品またはテレビなどの向きを変える。
- 電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに 置かないでください(パソコン、電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、ワープ ロ、電気こたつ、インバータエアコンなど)。
  - ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
  - ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ●硫化水素の発生する場所(温泉地など)では、本製品の寿命が短くなることがあります。
  - ・風通しの悪い場所に設置しないでください。
     本製品は使用中オゾンを発生します。オゾンの量は人体に影響を及ぼすほどの量ではありませんが、風通しの悪い場所で長時間使用したり、大量の印刷をしたりするときは喚気に十分留意し、環境に配慮して使用してください。
  - ・本製品の通風孔を壁や他の機器などから 10 cm 以上離して設置してください。



- ・温度差の激しい場所に設置しないでください。15~30℃の環境でお使いください。
- ・湿度 10 ~ 80% の環境でお使いください。
- ・屋外での設置や使用は避けてください。

## 電源について



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置いたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になることがあります。

- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因になることがあります。
- ぬれた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電の原因になることがあります。
- テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用したタコ足配線をしないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 電源コードは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。差し込みが不十分ですと、火災や感電の原因になることがあります。
- ・付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の 原因になることがあります。
- アース線を接続するときは、以下の点にご注意ください。

〈アース線を接続してもよいもの〉

電源コンセントのアース端子

接地工事(D種)が行われているアース線端子

〈アース線を接続してはいけないもの〉

水道管や蛇口:配管の途中でプラスチックになっている場合があり、その場合にはアースの 役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を 接続できます。

- ガス管:ガス爆発や火災の原因になることがあります。
- 電話線のアースや避雷針:落雷のときに大量の電流が流れ、火災や感電の原因になることが あります。
- AC100 V の商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 電源プラグは、AC100 V15A 専用コンセントに差し込んでください。やむをえず同じコン セントに他の電気製品の電源プラグを差し込む場合は、電流値がコンセントの最大値を超え ないように注意してください。火災の原因となることがあります。
- 電源コードは、必ず付属のものをお使いになり、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 本製品を構内交換機(PBX)等に接続してお使いになる場合は、あらかじめお近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。確認できない場合は、絶対に接続してお使いにならないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 本製品は国内電源仕様になっていますので、海外ではご使用になれません。
- 原則的に延長コードを使用しないでください。また、延長コードの多重配線をしないでください。火災や感電の原因になることがあります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、AC100 V15A 以上のものを使用してください。使用時は束をほどき、電源コードと延長コードの接続が確実になるように根もとまで電源プラグを差し込んでください。
- アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってください。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。

- ▲ 注意 ・表示された以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがありま す。
  - コンセントに差し込んだ機器の使用電力の合計がブレーカの許容電力を超えないようご注意ください。
  - 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、
     電源コードの芯線の露出、断線など電源コードや本製品が傷つき、その部分から漏電して、
     火災や感電の原因になることがあります。
  - いつでも電源コードが抜けるように、電源コードの周りには物を置かないでください。非常時に電源コードが抜けなくなります。
  - ・雷雨のときは本製品の電源コードをコンセントから抜いてください。落雷により火災や感電の原因になることがあります。

 ・電源プラグとコンセントの接合部分のまわりにごみが付着したら、乾いた清潔な布で拭き 取ってください。

- エアコンやテレビ、コピー機などと同じコンセントに接続しないでください。ノイズを発生したり、本製品の操作に不具合を生ずることがあります。
- 次のような場合は本製品の電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - ・電源コードやプラグが傷んだり、断線しているとき
  - ・本製品の中に水などの液体がこぼれたとき
  - ・本製品が雨に濡れたり水がかかったとき
  - ・同梱の取扱説明書の手順どおりに操作しても本製品が正常に動作しないとき
     手順にない不正な調整をしてしまうと、故障の原因となったり、正常な動作に戻すまでに特殊な修理が必要となりますのでご注意ください。
  - ・本製品を落としたり、傷つけたりしたとき
  - ・本製品の動作に明らかに異常がみられるとき、エラーランプが点滅し続けるとき
  - ・長時間ご使用にならないとき
- 本製品の電源コードを無停電電源に接続しないでください。
- •本製品の電源プラグを抜いたときは、差し直すまでに5秒以上間隔をおいてください。

# 取り扱いについて



- 本製品のキャビネットは外さないでください。感電や故障の原因となることがあります。指定以外の内部の点検・調整・清掃・修理は、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
- 万一、本製品を倒したり、キャビネットを破損した場合、本製品の電源プラグをコンセントから抜いて、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに電源コードを抜いて、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
   そのまま使用すると、火災や感電の原因になることがあります。
- 本製品の近くでは可燃性のスプレーなどを使用しないでください。スプレーのガスなどが本 製品内部の部品などに接触すると、火災や感電の原因になることがあります。

- 本製品を移動させる場合は、必ず電源コードを抜き、電話線コードを取り外してください。
   そのまま移動すると電源コードや電話線コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。
- •本製品内部にクリップやホチキスの針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体や引火性溶剤(アルコール、ベンジン、シンナーなど)をこぼさないでください。これらが本製品内部の部品に接触すると、火災や感電の原因になることがあります。万一、これらが本製品内部に入った場合は、直ちに電源コードを抜いてお近くのキヤノン販売店またはキャノンお客様相談センターにご連絡ください。
- ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ●ぬれた手で本製品を操作しないでください。故障や感電の原因となることがあります。
- 原稿台ガラスカバーは、手を挟まないように静かに閉じてください。けがの原因となること があります。



- 原稿台ガラスに本などの厚い原稿をセットしたときは、原稿台ガラスカバーを上から強く押 さえないでください。原稿台ガラスが破損して、けがの原因となることがあります。原稿台 ガラスの許容荷重は約2kg(約500ページの電話帳1冊分)までです。
- 通信やコピーなどの動作中に電源プラグを抜いたり、本製品の開閉部を開けたりしないでください。故障の原因となることがあります。
- 電源プラグをコンセントからを抜いてから、再度差し込む場合は、5秒以上の間隔を置いて ください。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いた場合に、画情報を維持するバックアップ電池の 充電時間には約8時間必要です。また、完全にバックアップ電池が空になるような充放電を 繰り返しますと電池寿命が早くなりますので、長期間使用しないとき以外は電源プラグをコ ンセントから抜いておくような使用は避けるようご注意願います。なお、画情報のバック アップ電池は電池単体での交換はできません。高価なパッケージの交換となります。
- 用紙は当社推奨品をご使用ください。推奨品以外の用紙をお使いになった場合のトラブルに つきましては、当社では保証いたしかねますのでご了承ください。推奨品につきましては、 お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
- 記録紙は、青焼き紙などと重ねて保管しないでください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。変色や変形の原因となること があります。汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませて、かたく絞ってから拭いてく ださい。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- トナーカートリッジのドラムに手を触れないでください。ドラムの表面に手の油や汚れが付着すると、きれいな印字ができなくなります。
- しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した紙の裏面などは使用しないでください。
   紙づまりの原因となることがあります。
- 残った用紙は包装紙に包み、湿気が少なく直射日光の当たらないところに保管してください。

- 紙づまりのとき、用紙は破れないように静かに取り除いてください。取り除く途中で用紙が 破れたときは、紙片を本製品の中に残さずすべて取り除いてください。
- 本製品を離れたところに陸送したり空輸するときは、必ずトナーカートリッジを取り外して ください。トナーカートリッジに強い光が当たらないように保護袋に入れるか厚い布で包ん でください。



- 本製品の上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因になることがあります。
  - •連休などで長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源コードを抜いてください。
  - レーザ光は、人体に有害となるおそれがあります。そのため本製品では、レーザ光はレーザ スキャナユニット内にカバーで密封されており、お客様が通常の操作をする場合にはレーザ 光が漏れる心配は全くありません。安全のために以下の注意事項を必ずお守りください。
  - •本書で指示された以外のカバーは、絶対に開かないでください。
  - カバー内部に貼ってある注意ラベルをはがさないでください。

DANGER - Invisible laser radiation when open. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. CAUTION - CLASS 38, INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EAPOSIDE TO THE BEAM. ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE CLASSE 3B. EN CAS D'OLIVERTURE ÉVITEZ L'EXPOSITION AU FAISCEAU.
VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
<b>PRECAUCIÓN</b> - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.
VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

- •万一、レーザ光が漏れて目に入った場合、目に障害が起こる原因になることがあります。
- この製品は IEC60825-1:1993 においてクラス 1 レーザ製品であることを確認しています。

🛕 取扱説明書に指定された手順以外の操作をすると放射線を浴びる危険があります。

- 厚みのある本などを読み取るときに原稿台ガラスカバーを強く押し付けないでください。原稿台ガラスカバーを損傷したり、けがの原因となります。
- 強くゆすったり、ぶつけたりしないでください。
- •移動するときは必ず電源プラグを抜いてください。
- 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常が見られましたら、すぐに電源プラグを 抜き、キヤノンお客様相談センターにご連絡ください。

# 保守/点検について



• 清掃のときは電源コードを抜いてください。火災や感電の原因になることがあります。

- 電源コードを定期的に抜き、その周辺および電源コンセントにたまったほこりや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源コードを長期間差したままにすると、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になることがあります。
- 清掃のときは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性溶剤が本製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になることがあります。
- 原稿搬送ローラの清掃には、中性洗剤を使用しないでください。ローラ類を傷める原因となることがあります。
- 原稿読取部を清掃するときは、電源プラグを抜いてください。電源プラグを抜かずに清掃すると、火災や感電の原因となることがあります。
- 本製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が本製品内部に触れないように注意してください。
   やけどや感電の原因になることがあります。
- 使用済みのトナー容器を火中に投じないでください。トナー容器内に残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になることがあります。

▲ 注意

- 本製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検する ときは、定着器周辺に触れないように注意してください。やけどの原因になることがありま す。
- 紙づまり処理やトナー容器を交換するときは、トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに必ず水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。
- トナーカートリッジの交換や紙づまりなどで開閉部などを開けるときには、突起物に引っかけたり、開閉部で手を挟むとけがの原因となることがあります。
- 紙づまりで用紙を本製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている トナーが飛び散り、目や口に入らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口 に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 用紙を補給するとき、原稿づまりや紙づまりを取り除くときは、原稿や用紙の端で手を切ったりしないように注意してください。
- トナー容器を補給口から取り外すときは、トナーが飛び散って目や口などに入らないように、丁寧に取り出してください。万一、トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ・つまった用紙を取り除くとき、「高温注意」と表示がある部分とローラ部は高温になっています。やけどの原因となることがありますので、用紙以外には触れないでください。



# 消耗品について



- ・トナー容器を火中に投じないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になることがあります。
  - トナー容器、用紙は火気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引火して、やけどや火災の原因になることがあります。
  - トナー容器を廃棄する場合は、回収窓口までお持ちいただくか、トナーが飛び散らないよう にトナー容器を袋に入れて、自治体の指示に従って処理してください。

▲ 注意 トナーなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。万一、トナーを飲ん だ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

新しいトナーカートリッジを振るときは、静かに振ってください。激しく振るとトナーが飛び散ることがあります。

# その他



 ・心臓ペースメーカーをご使用の方へ
 ・本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じた
 ら本製品から離れてください。そして直ちに、医師にご相談ください。



●本製品に貼付されている警告や手順に従ってください。

- ・持ち運ぶときはトナーカートリッジを外してください。
- ・持ち運ぶときは、カセットの取っ手などは持たないでください。破損の原因となることが あります。





- ・停電が起きた場合や電源プラグをコンセントから抜いた場合は、ファクシミリの機能、動 作が停止すると同時に、メモリに蓄積されている原稿(メモリ送信、代行受信など)が消 えてしまう場合があります(内蔵のバッテリにより、約 40 分間<sup>\*</sup> はバックアップ機能が はたらきます)。
  - \*:製品が初期状態であり、バッテリーが充分に充電されているときの数値です。

# 資源再利用のお願い

キヤノンでは環境保全ならびに資源の有効活用のため、リサイクルの推進に努めておりま す。回収窓口が製品により異なりますので、以下の内容をお読みいただき、ご理解とご協力 をお願いします。

#### ■ 使用済み複写機の受け入れ場所について

使用済みとなった複写機につきましては、次のように回収を行っています。お問い合わ せ先に注意してご連絡願います。



キヤノンでは、環境保全と資源の有効活用のため、回収されたオフィス用、使用済み 複写機のリサイクルを推進しています。 使用済みの複写機の回収については、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談セ ンターもしくは担当の営業にお問い合わせください。 なお、事情により回収にご協力いただけない場合には、廃棄物処理法に従い処分して ください。



# お使いになる前に

本製品を使ってできること、本体各部の名称とはたらき、本製品をお使いになる前に知って おいていただきたいことを記載しています。

# 本体各部の名称とはたらき

本製品の主な名称とはたらきは、次のとおりです。

■ 前面



#### ① 操作パネル

本製品を操作します。

②ADF(自動原稿給紙装置)

原稿を読み取りユニットに自動的に送ります。

③ 原稿給紙トレイ

原稿を置きます。

④ スライドガイド

原稿の幅に合わせてセットします。

#### ⑤ 操作パネル部

本体内部を点検するときに開きます。

⑥ 排紙トレイ

プリントされた出力紙を排紙します。

#### ⑦ カートリッジカバー

トナーカートリッジやドラムカートリッジを装 着したり、つまった用紙を取り除くときに開きま す。

#### ■ 内部

#### ⑧ 手差しトレイ

用紙を手差しトレイから給紙するときにここを 開けて用紙をセットします。

#### ⑨ カセット

用紙をセットします。



#### ① 原稿台ガラスカバー

原稿をコピーやスキャンするために原稿台ガラ ス上に置くときに開きます。

#### ② 原稿台ガラス

原稿を置きます。

#### ③ 用紙ガイド

手差しトレイにセットした用紙の幅に合わせて ガイドの位置を調整します。積載制限ガイドが付 いており、このガイド下まで用紙をセットできま す。

#### ④ 補助トレイ

手差しトレイに用紙をセットするときに引き出 します。必ずこの補助トレイを引き出してから用 紙をセットしてください。

3 (4) (5)

#### ⑤ 延長トレイ

A4 サイズの用紙などの長いサイズの用紙をセットするときに用紙が垂れ下がらないようにします。



#### ① USB ポート

USB (Universal Serial Bus) ケーブルを接続します。

② 電源ソケット

電源コードを接続します。

③ フェイスアップカバー

印字面を上にして出力紙を排出したいときや、紙 づまりを除去するときに開きます。

④ LAN ポート

LAN ケーブルを接続します。

⑤ 電話回線差込口

電話回線コードを接続します。

⑥ 外付け電話機用差込口

外付けの電話機を使うときは、ここに接続しま す。

⑦ 操作部/エンジン部接続コード

操作部とエンジン部を接続し、電源を供給してい るコードです。

⑧ ロック解除レバー

定着ユニットの交換や、定着ユニット付近での用 紙ジャムの除去するときに使用します。

# 操作パネル各部の名称とはたらき

# ワンタッチダイヤルパネルを閉じた状態



#### ① ワンタッチダイヤル

ワンタッチダイヤルキーに登録したファクス/ 電話番号にダイヤルするときに押します。

#### ② リダイヤル/ポーズ

電話番号入力中はポーズ挿入、ファクス待機中は リダイヤルキーになります。

#### ③ 短縮

短縮ダイヤルを使うときに押します。

#### ④電話帳

ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録した相 手先を検索してダイヤルするときに押します。

#### ⑤ オンフック

ファクス情報サービスなど、相手の応答を聞きな がら送受信するときに押します。

#### ⑥ 通信中/メモリランプ

本製品が動作中は点滅、コピー動作中やメモリ内 に文書があるときは点灯します。 ⑦ コピー

コピーモードに切り替えます。

- ⑧ ファクス ファクスモードに切り替えます。
- ③ スキャン

スキャンモードに切り替えます。

10 メニュー

設定メニューを表示します。

#### ① エラーランプ

本製品にトラブルが発生したときに点滅します。 エラーの内容はディスプレイに表示されます。

12 拡大/縮小

コピーモードで拡大/縮小コピーをするとき押 します。

#### 13 濃度

コピーモード、ファクスモードのときに濃度を選 択することができます。

# 1 お使いになる前に

#### (14) 画質

コピーモード、ファクスモードのときに画質を選 ぶことができます。

15 ソート

コピーモードのときにソートを選ぶことができ ます。

#### 16 節電

節電モードにするとき/解除するときに押しま す。節電モード中は、[節電]のみが点灯し、そ の他は消灯します。

17 システムモニタ

コピー、ファクス、プリント、レポート印刷など の処理状況をチェックするときに押します。

#### 18 白黒スタート

ファクスの受信や送信を開始するときや、白黒コ ピーをするとき、スキャンを開始するときに押し ます。

#### 19 カラースタート

カラーコピーをするときやカラースキャンをす るときに押します。

#### 20 ディスプレイ

コピー機能やファクス機能の基本画面、各種設定 画面が表示されます。

#### ② ストップ/リセット

各種設定画面から待受画面に戻るときや、ファク スの送受信を止めるときに押します。

#### 22 OK

登録や設定の内容を確認/確定するときに押し ます。

#### ② [◀ (−)] [▶ (+)]

項目を検索するときや設定内容を確認するとき に押します。

#### 24 テンキー

数字や文字を入力するときに押します。

#### ② 用紙選択

給紙場所をカセットと手差しトレイで切り替え ます。

# ディスプレイの表示について

待受画面の表示は選択したモードに応じて異なります。 コピーモード、スキャンモードまたはファクスモードの待受画面は以下のようになります。

#### ■ コピーモード



■ スキャンモード



■ ファクスモード



本製品は通常のファクス送受信のほか、画質を選択できる/ダイヤル登録などの便利な 機能があります。ファクスについての詳細は、「ファクスガイド」を参照してください。

・本製品の電源を入れると、ディスプレイにはくシバラクオマチクダサイ> と数分間表示され、コピーモードの待受画面に切り替わります。

# 節電モードについて

本製品には節電機能があります。一定時間、本製品を操作しなかった場合や、操作パネル上の[節電]を押した場合には、節電モードになります。

- ● 第電モードのときでもコンピュータからのデータ受信プリントやファクスの受信は可能です。
  - 節電モードに移行するまでの時間は、3 ~ 30 分の範囲で変更できます。また、節電機能を オフにすることもできます。節電モードの詳しい設定は「タイマー設定」の「4. オート セツデン」(→ P.10-8) を参照してください。
  - •次の状態のときは、節電機能ははたらきません。
    - ・コピー、ファクスまたはプリント中
    - ・ファクスの送受信中
    - ・読み取り中
    - ・コピーをメモリに保存中、ソートその他の機能が動作中、またはメモリランプの点灯中
    - ・紙づまりが発生した場合
    - ・エラーコードが表示され、エラーランプが点滅しているとき
    - ・カセットの用紙が切れたとき
    - ・<\*カートリッジ</li>
       モウスグ
       コウカン>がディスプレイに表示されたとき
       \*はカートリッジ色を表します。(K:ブラック、C:シアン、M:マゼンタ、Y:イエロー)
  - 次の場合には自動的に節電モードが解除されます。
    - ・コンピュータからプリントジョブを受け取ったとき
    - ・コンピュータからスキャンジョブを受け取ったとき
    - ・ファクスを受信したとき
    - ・本製品に接続された外付け電話機のハンドセットを外したとき

# 節電モードを設定する

# [節電]を押します。

ディスプレイの表示が消え、節電キーが点灯します。

● メモ ・本製品が節電モードから復帰した直後、またはコピー終了直後は、15 秒以上間隔をおいてから[節電]を押してください。

# 節電モードを解除する

# ┫ [節電]を押します。

節電キーが消灯し、ディスプレイには待受画面が表示されます。

● メモ ・本製品は通常すぐに節電モードから復帰します。ただし室温や周囲の環境などによって約 15~180秒かかる場合があります。

# 2 CHAPTER

機能に合わせた用紙の選択とセット方法、および補給方法を説明します。

# 使用できる用紙について

用紙の取り扱い

快適なプリント結果を得ていただくため、当社推奨用紙のご使用をお勧めします。市販され ている用紙の種類によっては、本製品での使用に適さない場合があります。用紙に関するご 質問は、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターへお問い合わせくださ い。

# 用紙の保管

規格に合った用紙でも、保管が悪いと変質してしまうことがあります。変質した用紙は給紙 不良や紙づまりの原因になったり、印字品質の低下を招くことがあります。 用紙を保管するときは、次のことに気をつけてください。

● 重要 ●用紙は特に水分を嫌いますので、湿らせないようにしてください。

- ●用紙の包装紙は、湿気を防ぐはたらきをします。使用するまでは包装したままにしておいてください。また、使用しない用紙は包装紙に包んでおいてください。
- 平らな場所に保管してください。
- ●床面は一般的に湿度が高いので、床に用紙を直接置かないでください。
- 用紙がカールしたり、折り目がつくような置き方をしないでください。
- 用紙を立てて保管したり、あまり多く積み重ねないでください。
- 直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しないでください。
- ●保管場所と使用する場所の温度に著しく差がある場合は、包装したままで1日ほど使用する場所に置いて、室温に慣らしてから使用してください。急激な温度や湿度の変化は、用紙がカールしたり、しわの原因になります。

# プリントの保管について

本製品でプリントした印刷物の取り扱いや保管については、次の点に気をつけてください。

- 重要 クリアホルダなど PVC 素材(ポリ塩化ビニール)のものといっしょに保存しないでください。トナーが溶けて用紙と PVC 素材が貼り付いてしまうことがあります。
  - のり付けするときは、必ず不溶性の接着剤をご使用ください。溶解性の接着剤を使用すると、トナーが溶けてしまいます。接着剤をご使用になる場合は、不要になった印刷物で試してから使用してください。
  - プリントを重ねる場合は、完全に乾いていることを確認してください。乾ききらないうち に重ねると、トナーが溶けることがあります。
  - 平らな場所に保管してください。折れたりしわになったりすると、トナーがはがれること があります。
  - 高温の場所に保管しないでください。トナーが溶けて色がにじむことがあります。
  - 長期間(2年以上)保管する場合は、バインダーなどに入れて保管してください。(長時間 保管すると、用紙の変色によって、プリントが変色したように見える場合があります。)

#### ■ 使用できない用紙

次の種類の用紙にはプリントしないでください。紙づまりが発生する場合があります。

- 大きくカールした用紙やしわのある用紙
- カラーコピー機/プリンタ用の OHP フィルム
- ・片面がすでにデジタルカラーコピー機でプリントされている用紙 (裏面にはプリントしないでください)
- ・片面がすでに熱転写プリンタでプリントされている用紙 (裏面にはプリントしないでください)

#### ■ 使用できる用紙

用紙	カセット	手差し
用紙サイズ	A4、B5、A5、エグゼクティブ、レター、 リーガル	A4、B5、A5、ISO-C5、洋形 4 号、洋形 2 号、ハガキ、往復ハガキ、レター、リー ガル
重量	$60 \sim 105 \text{ g/m}^2$	$60 \sim 163 \text{ g/m}^2$
紙種	普通紙	普通紙、厚紙、OHP フィルム

- 重要
   カラー OHP フィルムにはプリントしないでください。本製品が正常に機能しないことが あります。OHP フィルムはモノクロ OHP フィルムのみ対応しています。
- ・用紙サイズ、紙種、指定枚数によって、通常よりもプリント速度が遅くなる場合があります。
  - ●用紙の種類によっては、カセットや手差しトレイにきちんとセットできない場合があります。

# プリント範囲

プリント推奨領域は以下の淡色部分です。

この領域の外にあるイメージは、プリントされなかったり、きれいにプリントされない可能性があります。



# 用紙をセットする

カセットおよび手差しトレイへの用紙のセット方法を説明します。

▲ 注意 • 用紙をセットする際は、用紙の端で手を切らないように注意してください。 ● 手差しトレイをご使用にならないときは、確実に閉めておいてください。

# 用紙をカセットにセットする

• カセットの黒いゴムパッドには触れないでください。給紙不良の原因になります。









▲注意 ・カセットのプレートがロックされているときは、カセットの左右にあるロック解除レバー には触れないでください。ロックが解除されてプレートが勢いよく上がり、けがの原因に なることがあります。



# **3** 用紙ガイドの後ろ側のロック解除レバーをつまみながら、セットする用 紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

用紙ガイドに記載されている用紙サイズと⊲を合わせます。



🕛 重要 🛛 🛛 🕒 チイズ(182mm × 257mm)を使用する場合は、用紙ガイドを「B5-JIS」に合わせ てください。「B5-ISO」、「8.5" × 13"」の位置は使用できません。



用紙ガイドを動かすときは、左右の用紙ガイドを持ってください。



 
 ・B5 サイズ(182mm × 257mm)を使用する場合は、用紙ガイドを図の位置(「B5-JIS」 の位置)に合わせてください。「B5-ISO」の位置は使用できません。



5 用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセットします。





▲注意 ●用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。

● 重要 ・必ず用紙ガイドがセットする用紙サイズに合っているかを確認してください。用紙ガイドがセットする用紙サイズに合っていないと、給紙不良の原因になります。

- カセットにセットできる用紙の枚数は、普通紙で約250枚(60g/m<sup>2</sup>の用紙)です。絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲でセットしてください。積載制限マークを超す量の用紙をセットすると、給紙不良の原因となります。
- ・裁断状態が悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合があります。そのような場合は、用紙を平らな場所でよくそろえてからセットしてください。



・レターヘッドやロゴ付きの用紙などにプリントする場合は、用紙の表面(プリントする面)を下に向け、用紙の上端が手前になるようにセットします。


### 6 用紙が用紙ガイドの側面にあるツメの下に入るように、用紙の左右を押 さえます。

ツメと用紙の間に十分なすき間があることを確認してください。すき間が十分ない場合は、 用紙を少し減らします。



## 7 カセットを本製品にセットします。

カセット前面が本製品の前面とそろうまで、しっかりと奥まで押し込みます。



#### ● 用紙残量表示について

カセットには、セットされている用紙の量を示す用紙残量表示があります。用紙がいっぱ いまで入っていると、用紙残量表示が上がります。用紙が減るに従って表示が下がってき ますので、用紙の残量を知る目安になります。



・カセットに用紙がなくなると、ディスプレイにくヨウシガ アリマセン>と表示されます。新しい用紙をセットしてください。

### 手差しトレイの開けかた

手差しトレイは、次の手順で開けます。

### **手差しトレイを開けます。**

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。







● 重要 ●手差しトレイに用紙をセットするときは、必ず補助トレイを引き出してください。



**3** A4などの長いサイズの用紙をセットするときは、延長トレイを開けます。



### 手差しトレイの閉めかた

1

手差しトレイは、次の手順で閉めます。手差しトレイを使わないときは、閉めておいてくだ さい。

セットされている用紙を取り除き、延長トレイを閉め、補助トレイをし







### 手差しトレイに用紙をセットする

カセットにセットされている用紙と種類やサイズが異なる用紙は、手差しトレイにセットしてプリントします。



手差しトレイの開けかたは、「手差しトレイの開けかた」(→P.2-9)を参照してください。





2

用紙の取り扱い

**3** 用紙のプリント面を上にして、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。



用紙束は積載制限ガイドの下を通してください。

▲注意 ●用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。

- 重要
   ●手差しトレイにセットできる枚数は、用紙の種類によって異なります。詳しくは、「使用 できる用紙」(→ P.2-2)を参照してください。
  - 積載制限ガイドと用紙との間に十分なすき間があることを確認してください。すき間がない場合は、用紙を少し減らします。
  - 用紙を斜めにセットしないでください。
  - 用紙の後端が不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。
  - 用紙の先端が折れ曲がっていたり、カールしている場合は、端を伸ばしてからセットして ください。

・裁断状態の悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合があります。そのような場合は、用紙を平らな場所で良くそろえてからセットしてください。



シレターヘッドやロゴ付きの用紙などにプリントする場合は、用紙の表面(プリントする面)を上に向け、用紙の上端が奥になるようにセットします。









● 重要 • 必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正し く送られなかったり、紙づまりの原因になります





 プリント中は、手差しトレイの用紙に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異 常の原因になります。

### 封筒を手差しトレイにセットする

封筒にコピーまたはプリントする場合は、手差しトレイを使用します。

● 重要 • 推奨封筒は洋形4号、洋形2号、ISO-C5のみです。他の封筒を使用すると、きちんと印刷 されない場合があります。

#### 1 手差しトレイを開き、補助トレイを引き出します。

手差しトレイの開けかたは、「手差しトレイの開けかた」(→ P.2-9)を参照してください。



2 用紙ガイドの幅を封筒の幅より少し広めにセットします。



**3** 封筒の束を平らな場所へ置き、上面を押して空気を抜いてから、縁の折 り目をきちんと付けて、平らにします。





▲注意 ・封筒の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。

4 封筒の四隅の固い部分を図のようにほぐし、反り返りを平らに直します。



5 封筒を平らな場所でそろえます。



# **6** 封筒の宛名を書く面を上に、ふたを左側にして、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。

封筒の束は積載制限ガイドの下を通してください。



▲注意 ・封筒を補給するときは、封筒の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってください。

- 重要 ●封筒は、約10枚までセットできます。
  - 積載制限ガイドと封筒との間に十分なすき間があることを確認してください。すき間がない場合は、封筒を少し減らします。
  - 封筒は、裏面(貼り合わせのある面)にはプリントできません。
  - ふたが左側になるようにセットしてください。



- 縦長の封筒にプリントするときは、ふたを閉じて、封筒上部から給紙される向きにセットしてください。
- ●封筒を斜めにセットしないでください。
- 封筒の後端が不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。



● 重要 ・必ず用紙ガイドを封筒の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。





プリント中は、手差しトレイの封筒に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異常の原因になります。

## 用紙のサイズと種類を指定する(カセット、 手差しトレイに共通)

### 用紙のサイズを指定する

お買い求めのとき、用紙のサイズは A4 に設定されています。カセットや手差しトレイに設 定とは異なるサイズの用紙をセットしたときは、その都度、用紙の設定をしてください。



- **2** [◀ (-)]または[▶ (+)]を押して<1.ヨウシ セッテイ>を選択し、[OK] を押します。
- 3 [◀ (-)]または[▶ (+)]を押して<1.カセット>または<2.テザシトレイ> を選択し、[OK] を押します。
- 4 [◀ (-)]または[▶ (+)]を押して<1.ヨウシ サイズ>を選択し、[OK]を押し ます。
- 5 [◀ (-)]または [▶ (+)]を押して用紙のサイズを選択し、[OK]を押します。

次のサイズから選択できます

- ・カセットの場合は、A4、B5、A5、エグゼクティブ、レター、リーガルが選択できます。
   ・手差しトレイの場合は、A4、B5、A5、ISO-C5、洋形4号、洋形2号、ハガキ、往復 ハガキ、レター、リーガルが選択できます。
- ✓ メモ ●封筒を使用するときは ISO-C5、洋形 4 号、または洋形 2 号を選択してください。
- <sup>x1</sup>ッフ/アレット]を押して待受画面に戻ります。

### 用紙の種類を指定する

お買い求めのとき、用紙の種類は<フツウシ>に設定されています。普通紙以外の用紙を使 用する場合は、手差しトレイに用紙をセットし、次の手順で設定してください。 設定しないと、プリントの画質が低下したり、正しくプリントされないことがあります。



- [メニュー]を押します。
- 【 (-)]または[ ▶ (+)]を押して<1.ヨウシ セッテイ>を選択し、[OK] を押します。
- 4 [◀ (-)]または[▶ (+)]を押して<2.カミシュ>を選択し、[OK]を押します。
- **5** [◀ (-)]または [ ▶ (+)]を押して用紙の種類を選択し、[OK]を押します。

次の種類から選択できます。

- ・普通紙(60~105 g/m<sup>2</sup>):<フツウシ>
- ・厚紙 (106~163 g/m<sup>2</sup>): <アツガミ>
- ・OHP フィルム: < OHP フィルム>
- ✓ メモ •封筒、ハガキ、ラベルは<アツガミ>を選択してください。
  - 「用紙のサイズを指定する」(→P.2-18)の手順3で<1.カセット>を選択した場合は、普通紙または厚紙しか選択できません。

## ◎ 6 [ストップ/リセット]を押して待受画面に戻ります。

✓ メモ • カセットでは普通紙のみご利用いただけます。用紙設定は出来ません。厚紙、OHP フィルム、封筒をセットする場合は手差しトレイをご利用のうえ用紙設定を行ってください。

### 原稿および用紙のセット方向

ADF に原稿をセットする場合の原稿の方向と、原稿台ガラスにセットする原稿の方向は次のとおりです。

ADF に原稿をセットする場合:原稿を表向きにセット

原稿台ガラスに原稿をセットする場合:原稿を裏向きにセット



2



フェイスダウン排紙エリアでは、プリント面が下向きの状態でプリントした用紙が排紙トレ イに排出されます。フェイスアップ排紙エリアには、プリント面が上向きの状態でプリント した用紙が排出されます。フェイスアップカバーを開閉して、目的に合わせてプリント面を 選択してください。

フェイスアップカバーを開くと、プリント面が上向きの状態でプリントした用紙が排出さ れ、フェイスアップカバーを閉じると、プリント面が下向きの状態でプリントした用紙が排 出されます。



● 重要 • コピーおよびプリント中はフェイスアップカバーを開閉しないでください。

### 紙種と排紙エリア

紙種および目的に合わせて、最適な排紙エリアを選択してください。

紙種	排紙エリア	出力枚数
普通紙	フェイスアップ	1枚
	フェイスダウン	80~100枚(60~105g/m <sup>2</sup> )
再生紙	フェイスアップ	1枚
	フェイスダウン	80~100枚(60~105g/m <sup>2</sup> )
厚紙	フェイスアップ	1枚
	フェイスダウン	約 20 枚(106 ~ 163g/m <sup>2</sup> )
OHP フィルム	フェイスアップ	1枚
	フェイスダウン	10枚*
ラベル	フェイスアップ	1枚
封筒	フェイスアップ	1枚
	フェイスダウン	10枚*

紙種	排紙エリア	出力枚数
官製ハガキ	フェイスアップ	1枚
	フェイスダウン	10枚*

\* カールしやすいので、フェイスアップ排紙エリアをお使いになることをお勧めします。

### フェイスダウン排紙エリア

プリント面が下向きの状態でプリントした用紙が本体前面の排紙トレイに排出されます。用 紙はプリント順に積み重ねられます。

フェイスダウン排紙エリアを使用するときは、フェイスアップカバーを閉じてください。



- 重要

   ・排紙トレイに排出された用紙を押し戻さないでください。紙づまりが発生する場合があります。
  - 排紙トレイには用紙以外のものを乗せないでください。紙づまりが発生する場合があります。

### フェイスアップ排紙エリア

プリント面が上向きの状態でプリントした用紙が本体の裏側に排出されます。用紙が本体か らまっすぐに排出されるため、カールしやすい OHP フィルム、封筒、ハガキやラベルのプ リントに便利です。

フェイスアップカバーを開いてください。

• 排出された用紙を 1 枚ずつ取り除きます。





- 本体にはフェイスアップ排紙トレイは装着されていません。排紙された用紙は手で取り除いてください。
- •紙づまりを防ぐため、排紙エリアの手前にはものを置かないでください。



## 原稿の取り扱い

原稿についてと、原稿台ガラスまたは ADF に原稿をセットする方法を説明します。

# 原稿について

原稿	原稿台ガラス	ADF
原稿の種類	<ul> <li>普通紙、厚い書類、写真、小さい原稿</li> <li>(名刺など)、特殊用紙(トレーシングペーパ<sup>*1</sup>、OHP フィルム<sup>*1</sup>など)、書</li> <li>籍</li> </ul>	普通紙(同一サイズ・厚さ・重量の複数 ページの原稿、または1ページの原稿)
原稿サイズ (ヨコ X タテ)	[最大]216mm × 297mm	[最大]216mm × 356mm(リーガル) [最小]148mm × 105mm(A6)
枚数	丨枚	最大 30 枚(80g/m <sup>2</sup> )、またはカールし た用紙を含め厚さ 8mm 以内の重ねた原 稿
重量	最大 2kg	$60 \sim 163 \mathrm{g/m^2}$

- \*1 トレーシングペーパや OHP フィルムのような透過原稿の場合は、原稿の上に白色の普通紙を重ねてセットして ください。
- ✓ メモ •小さい原稿をコピーする場合、通常よりもコピー速度が遅くなることがあります。
  - 原稿の厚さは、新聞紙 0.05 ~ 0.06 mm、上質紙 0.10 mm、官製はがき 0.23 mm を目安 にしてください。

#### セットできない原稿

- •のり、インク、修正液が完全に乾いているか確認してから、原稿を原稿台ガラスまたは ADF にセットしてください。
- ホチキス、クリップなどの留め具をすべて取り外してから、原稿を ADF にセットしてください。
- ADF の紙づまりを防ぐため、次の用紙を使用しないでください。
  - ・しわや折り目のある用紙
  - ・破れている用紙
  - ・とじ穴が開けられた用紙
  - ・カーボン紙、裏がカーボン紙になっている原稿
  - ・コート紙
  - ·薄質半透明紙、薄紙

### 読み取り可能な範囲

本製品の読み取り可能範囲は次の図のとおりです。 原稿の文字や画像がこの余白にはみ出て いないか確認してください。

#### ■ ファクス時の読み取り可能範囲







# 原稿をセットする

原稿は、原稿台ガラスまたは ADF にセットして読み取ります。どちらを使うかは、原稿の サイズと種類によって異なります。詳細は、「原稿について」(→ P.3-1) を参照してください。

### 原稿台ガラスに原稿をセットする



2 読み取る側を下にして、原稿を原稿台ガラスにセットします。

適切な用紙サイズの印に原稿を合わせます。



● 原稿の位置合わせ

原稿台ガラスの左端にある用紙サイズの印を使って、原稿の位置合わせをします。

- ・標準サイズの用紙(A4、B5 など)の場合は、対応する印に原稿を合わせてください。
- ・原稿のサイズが分からない場合や、対応する印がない場合は、原稿の中心を→印に合わせ てください。

_	
A4	
B5	
A5	
л <del>л±</del>	
-	
≯	
∧ <i>t</i> /4	
AS	
85	
A4	

#### **3 原稿台ガラスカバーをゆっくり閉じます。**

原稿を読み取る準備が完了しました。

### ADF に原稿をセットする

● メモ ・ 原稿台ガラスに原稿がセットされていないことを確認してください。

本体にセットする原稿束を持って端をさばいてから、平らな場所で原稿の縁をそろえます。







読み取る面を上にして、ADF に原稿をセットします。



ディスプレイにくゲンコウガ セット サレマシタ>というメッセージが表示されます。

- を複数ページの原稿をセットした場合、原稿は上(先頭ページ)から順に1枚ずつ送り込まれます。
  - すべての原稿が読み取られてから新しい作業を行ってください。原稿読み取り中は、キャンセル以外の操作は出来ません。
  - ADFには、A4 サイズの原稿 30 枚(80g/m<sup>2</sup>)、またはカールした用紙を含め厚さ 8mmの 束までセットできます(保証値)。(温度 15 ~ 27 ℃、湿度 10 ~ 80%の場合の参考値)。 これ以上の枚数をセットすると、紙づまりが発生する場合があります。
  - ・排紙口がふさがれると、原稿を破損するおそれがありますので、原稿排紙部に物などを置
     かないでください。
  - 読み込み中にセットした原稿を抜き取ったり、追加したりしないでください。
  - 読み込みが終わった原稿は、順次原稿排紙トレイから取り除いてください。紙づまりの原因になります。

### ADF の読み取り経路



- メモ ADF に原稿をセットすると、スキャンユニットが上図の位置に移動し、その位置で原稿を 読み取ります。
  - ・原稿台ガラスに原稿をセットすると、スキャンユニットは移動しながら原稿を読み取ります。

# プリンタとして使う



付属の CD-ROM に入っているプリンタドライバを使って、本製品をプリンタとして使います。

# プリントする前に

本製品でプリントする前に、付属のプリンタドライバをあらかじめコンピュータにインス トールしておいてください。

 インストールが終了していない場合は、「ソフトウェアガイド」の「第1章 インストール する」を参照してインストールしてください。

複数のプリンタを、ネットワーク経由またはコンピュータに接続して使用する場合、本製品 を通常使うプリンタとして設定したい場合は、まずプリンタの設定を確認してください。

• アプリケーションの[印刷]画面を開き、[プリンタ名]に本製品が表示されていれば、本製品 が通常使うプリンタに設定されています。詳しくは「原稿をプリントする」(→ P.4-3)を 参照してください。

本製品が通常使うプリンタに設定されていない場合は、以下の手順に従ってください。

● メモ • 本製品のプリンタドライバは [Canon MF8100 Series] と表示されます。

# 【プリンタとFAX] (Windows 98/Me/2000では[プリンタ])フォルダを開きます。

● Windows XP/Server 2003 の場合:

[スタート]メニューの[コントロールパネル]を開き、[プリンタと FAX]を選 択します。

● Windows 98/Me/2000 の場合: [スタート]メニューの[設定]を開き、[プリンタ]を選択します。 2 本製品のプリンタアイコンをクリックします。

3 [ファイル]メニューから、[通常使うプリンタに設定]をクリックします。



原稿をプリントする一般的な方法は以下のとおりです。

● カセットまたは手差しトレイに用紙をセットします。

用紙のセット方法については、「用紙をセットする」(→P.2-4)を参照してください。

2 アプリケーションから原稿を開きます。

## **3** プリントコマンドを選択します。

[ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。

[印刷]画面が表示されます。

# **4** [プリンタの選択] リストボックスまたは [印刷] 画面の [プリンタ名 (名前)] プルダウンリストから、本製品を選択します。

Øメモ ●本製品のプリンタドライバは [Canon MF8100 Series] と表示されます。



## **6** 必要に応じて詳細を設定し、[OK] をクリックします。

プリントの詳細設定については、「ソフトウェアガイド」を参照してください。

### **了** [印刷 ] または [OK] をクリックします。

プリントが始まります。

✓ メモ • プリントを取り消すには、[キャンセル]または [閉じる] をクリックします。

### プリントを中止する



● Windows XP/Server 2003 の場合:

[スタート]メニューの[コントロールパネル]を開き、[プリンタと FAX]を選 択します。

● Windows 98/Me/2000 の場合: [スタート]メニューの[設定]を開き、[プリンタ]を選択します。

## 2 本製品のプリンタアイコンをダブルクリックします。

- 本製品のプリンタドライバは [Canon MF8100 Series] と表示されます。
  - **3** プリントを中止したいプリントジョブを右クリックし、[キャンセル]をク リックします。
- メモ ・本体の操作パネルの [システムモニタ] を使ってプリントジョブを中止することもできます。(→ P.7-4 「PC プリントジョブを確認/削除する」)

# さらに詳しい使いかたについて

プリント機能についての詳細は、「ソフトウェアガイド」の「第2章 印刷する」を参照し てください。



# コピーするには

コピーの基本操作、画質向上のための設定、拡大/縮小コピー、その他のコピー機能などに ついて説明します。

# コピーできる原稿

コピーできる原稿の種類や条件、セット方法の詳細については、「第3章 原稿の取り扱い」 (→ P.3-1)を参照してください。

● 重要 • ADF で原稿をスキャンした場合、鮮明さに欠ける場合があります。より鮮明な画質をお求めの際は、原稿台ガラスに原稿を置いてスキャンしてください。

# コピーをとる

- メモ A4 よりも小さいサイズの用紙で連続コピーをした後に A4 サイズの用紙でコピーを取る と、コピーが汚れる場合があります。コピーの汚れを防ぐため、1 分程度待ってからコ ピーしてください。
  - ●小さいサイズの用紙、厚紙などの用紙にコピーする場合は、コピー速度が通常よりも若干 遅くなります。
    - ・用紙の種類をメニューで選択してください。(→ P.2-19「用紙の種類を指定する」)
  - 熱転写プリンタで印刷した用紙にコピーしないでください。コピーが汚れたり、紙づまり が発生したりすることがあります。熱転写プリンタと本製品とを併用する場合は、本製品 で先にコピーしてください。
  - OHP フィルムにコピーすると、カールしたりフィルム同士が離れにくくなるので、フェイ スアップ排紙エリアを使用するか、1枚づつよくさばいてから使用してください。
  - ●手差しトレイを使用する場合は、[用紙選択]を押して [◀ (-)]または [▶ (+)]で<デザシトレイ>に切り替えてください。

#### 原稿台ガラスまたは ADF に原稿をセットします。

原稿のセット方法に関する詳細については、「原稿をセットする」(→ P.3-3) を参照してく ださい。

- ⇒− 2 [コピー]を押します。
- ② ③ 3 (テンキー)でコピー部数を入力します。
   ④ 6

最大 99 部まで設定できます。

#### 原稿に合わせて設定を行います。

- ・用紙サイズと用紙の種類を設定します。(→ P.2-19「用紙の種類を指定する」)
- ・読み取り解像度を選択する場合は、[画質]を押します。(→ P.5-6「画質を調節する」)
- ・読み取り濃度を選択する場合は、[濃度]を押します。(→P.5-6「濃度を調節する」)
- ・コピー倍率を選択する場合は、[拡大/縮小]を押します。(→ P.5-4「コピー倍率を設定 する」)

7 8

 $(\mathbf{*})$ 

0 (#)

9

Δ



- ・コピーを中止する場合は、[ストップ/リセット]を押してからディスプレイの指示に従って操作してください。
  - [システムモニタ]を押してもコピーを中止することができます。(→ P.7-3「コピージョブ を確認/削除する」)
  - ADFを使って読み込みをしているときにジョブを中止するとADFに原稿がつまることがあります。原稿がつまったときは、ディスプレイにはくゲンコウヲテンケンシテクダサイ>、または<ゲンコウガナガスギマス>というメッセージが表示されます。(→P.9-23「つまった原稿をADFから取り除く」)
- 重要
   電源投入後すぐにコピーをとると、画質が粗くなる場合があります。
   電源投入後は、本体の稼動音がなくなってからコピーをお取りください。
  - 連続して[白黒スタート]または[カラースタート]を押さないでください。スキャン表示のまま停止することがあります。



原稿を原稿台ガラスにセットする場合、定形変倍を選択するか、直接コピー倍率を入力して、拡大/縮小コピーを取ることができます。

### 定形変倍を使用して拡大/縮小する

☆☆/縮小 ┛ [拡大/縮小]を押します。



**2** [◀ (-)] または [▶ (+)] を押してコピー倍率を選択し、[OK]を押します。 次の項目から選択できます。

- ·200% MAX.
- $\cdot 141\% A5 \rightarrow A4$
- $\cdot 122\% A5 \rightarrow B5$
- $\cdot 115\%$  B5  $\rightarrow$  A4
- ·100%
- $\cdot$  86% A4  $\rightarrow$  B5
- $\cdot 81\%$  B5  $\rightarrow A5$
- $\cdot$  70% A4  $\rightarrow$  A5
- · 50% MIN.
- メモ <3.コピー ショウ セッテイ>メニューの<6.サイズ ケイレツ>設定が<A>また は<インチ>に設定されている場合、定形変倍は次のようになります。
  - ·A : 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
  - ·インチ:50%、64%、78%、100%、129%、200%
  - コピー倍率をリセットする場合は、[拡大/縮小] を押し、[◀ (-)] または [ ▶ (+)] を押し てく 100%>を選択し、[OK] を押してください。
  - •[ストップ/リセット]キーを押してもコピー倍率をリセットできます。

### 倍率を入力して拡大/縮小する

拡大/縮小 「拡大/縮小」を2回押します。

3 2 (2) テンキーでコピー倍率を入力して [OK] を押します。 6 (5) Α4 8 (9) ス ニム 50-200% 80% 0 (#) ■□▶ モシ゛/シャシン 80% +(||コピー倍率は、50~200%の範囲で1%単位で入力可能です。

- コピー倍率の入力後も、[◀ (-)]または [ ▶ (+)]を押して、コピー倍率を変更できます。コ ピー倍率を大きくする場合は [ ▶ (+)]、小さくする場合は [ ◀ (-)] を押してください。 🥝 メモ 🛛 ・テンキーでコピー倍率を直接入力する場合は、3 桁で入力してください。(例:50%→050) コピー倍率をリセットする場合: ・[ 拡大/縮小] を押し、[ ◀ (-)] または [ ▶ (+)] を押して< 100% > を選択し、[OK] を押してください。または [拡大/縮小] を3回押し、<トウバイ>が表示されたら
  - [OK] を押してください。 ・メニューからく100% > を選択して等倍に戻すことができます。(→ P.10-1「登録/設 定メニューを使う」)
  - ・倍率を直接入力して100%に戻すこともできます。
  - 「ストップ/リセット」キーを押してもコピー倍率をリセットできます。

## 画質/濃度を調節する

画質を調節する

面質

文字原稿や写真原稿に合わせて、画質を調整できます。3つの画質調整モードがあります。

┦ [画質]を押します。

# **2** [画質]を繰り返し押して設定する画質を選択し、[OK] を押します。

次の項目から選択できます。

- ・<モジ>は、文字原稿に適しています。
- ・<シャシン>は、写真原稿に適しています。
- ・<モジ/シャシン>は、文字と写真の両方を含む原稿に適しています。<モジ/シャシン> を選択したときはさらに、<フツウ>、<シャシン ユウセン>、<モジ ユウセン>を選 択することができます。
- ✓ メモ <モジ/シャシン>か<シャシン>を選択すると、濃度は自動的に手動設定に切り替わります。

#### 濃度を調節する

原稿の濃度に合わせて、自動または手動で濃度を調節できます。

#### 自動設定

濃度

[濃度]を2回押して自動モードを選択し、[OK]を押します。

ノウ	ト»		
	ジト゛	ゥ	

100%	А	4 🕻	11
A	モシ゛	l	Л

コピー濃度は自動的に調整されます。

- メモ ・<ジドウ>に設定すると自動的に<モジ>モードになります。
  - ●自動設定は白黒コピーのみ有効です。<ジドウ>に設定し、[カラーコピー]を押すと、手動設定の画面表示に変わります。



### カラーバランスを調整する

カラーコピーのときにカラーバランスの調整ができます。ブラック、シアン、マゼンタ、 イエローの濃度を調整して、好みの色調に設定してください。 カラーバランスの調整はカラーコピーにのみ反映されます。

- ▌ [メニュー]を押します。
- 【 (-)]または[ ▶ (+)]を押して<3.コピー ショウ セッテイ>を選択し、[OK] を押します。
  - 5 [◀ (-)]または[▶ (+)]を押して<7.カラーバランス>を選択し、[OK]を 押します。
- **4** [◀ (-)] または [ ▶ (+)] を押してカラーを選択し、[OK] を押します。
  - 4つのモードから選択できます。
  - ・ブラック
  - ・シアン
  - ・マゼンタ
  - ・イエロー

5

コピーするには

# **5** [◀ (-)] または [▶ (+)] を押すか、テンキーでカラーバランスの濃度を入力します。

カラーバランスの濃度は各カラーとも1から7の間で設定できます。お買い求めのときは、 すべて5に設定されています。数字が大きくなるほど濃くなります。

カラーバランス機能を使ってカラーコピーの色調を調整する場合以下を参考にしてくださ い。

コピー画像が黄色がかっている場合	イエロー(黄色)の数値を下げるもしくはマゼン 夕(赤系色)、シアン(青系色)の数値を上げて ください。
コピー画像がマゼンタがかっている場合	マゼンタ(赤系色)の数値を下げるもしくはイエ ロー ( 黄色 )、シアン(青系色)の数値を上げて ください。
コピー画像がシアンがかっている場合	シアン(青系色)の数値を下げるもしくはイエ ロー(黄色)、マゼンタ(赤系色)の数値を上げ てください。
コピー画像が赤みがかっている場合	イエロー(黄色)、マゼンタ(赤系色)の数値を 下げるもしくはシアン(青系色)の数値を上げて ください。
コピー画像が緑がかっている場合	イエロー(黄色)、シアン(青系色)の数値を下 げるもしくはマゼンタ(赤系色)の数値を上げて ください。
コピー画像が青みがかっている場合	マゼンタ(赤系色)、シアン(青系色)の数値を 下げるもしくはイエロー(黄色)の数値を上げて ください。

モノトーンの中間調部分で調整すると効果的です。

**6** [OK] を押します。



7 [ストップ/リセット]を押して、待受画面に戻ります。

### 色調を調整する

 $(\bigcirc$ 

原稿に合わせて、色調を調整することができます。色調の調整はカラーコピーにのみ反映されます。

次の3つのモードから選択してください。



「ストップ/リセット」を押して、待受画面に戻ります。
#### 地色を取り除く

原稿の地色の濃さを5段階で調整できます。これにより薄い背景を除去します。 地色の調整はカラーコピーにのみ反映されます。

- 【 [メニュー]を押します。
- **2** [◀ (-)]または[▶ (+)]を押して<3.コピー シヨウ セッテイ>を選択 し、[OK] を押します。
- [◀ (-)] または [▶ (+)] を押してく 10. ジイロ ジョキョ>を選択し、 [OK] を押します。

#### [◀ (-)] または [ ▶ (+)] を押すか、テンキーで数字を入力し、[OK] を押し ます。

数字が小さいほど地色は強く除去され、数字が大きいほど地色は弱く除去されます。

#### ストップ/リセッ 5 「ストップ/リセット1を押して、待受画面に戻ります。

- ✓ メモ 数値を1に設定しても、地色が除去されない場合があります。
  - ●濃い色の地色は除去されない場合もあります。

 $(\bigcirc$ 

### その他の機能

本製品は次のような便利な機能を使って、特殊なコピーが簡単にできます。

- ソートコピー でき上がったコピーをページ順に並べます。
- •コピー予約 プリントしている間に次のジョブを予約できます。

ソートコピー

ソートコピーでは、コピーをページ順に並べることができます。複数ページの原稿を複数部 コピーする場合に便利です。



#### 原稿を ADF にセットする場合

#### ┦ 読み取る側を上にして、原稿を ADF にセットします。

ADF への原稿のセット方法についての詳細は、「ADF に原稿をセットする」( $\rightarrow$  P.3-4)を 参照してください。

### <u>ッ-ト</u> **2** [ソート]を押します。

ディスプレイに<ソート>と表示されます。



100%	ソート	A 4	<b>N</b> 2
	モシ゛	/シャシン	VS

最大 99 部まで設定できます。

#### **~ 4** [白黒スタート]または[カラースタート]を押します。

先頭ページから読み込みが開始されます。読み込みが終わると、原稿はページ順に排出されます。

● 複数ページの原稿の読み込み中にメモリがいっぱいになった場合は、ディスプレイにくメ モリガ イッパイデス>と表示され、ADF で読み込み中の原稿が停止します。「つまった原 稿を ADF から取り除く」(→ P.9-23)の手順に従ってつまった原稿を取り除いてくださ い。この場合は、原稿をいくつかに分けてコピーするか、画質モードをくモジ>に設定し てからコピーし直してください。

#### 原稿を原稿台ガラスにセットする場合

原稿の1ページ目を原稿台ガラスにセットします。

原稿台ガラスへの原稿のセット方法についての詳細は、「原稿台ガラスに原稿をセットする」(→ P.3-3)を参照してください。

### 』 2 [ソ−ト]を押します。

ディスプレイにくソート>と表示されます。

(1) (2) (3) テンキーでコピー部数を入力します。 (4) (5) 6 最大 99 部まで設定できます。 (7) (8) 9  $(\mathbf{*})$ 0 (#) 4 白黒スタート カラースタート [白黒スタート]または[カラースタート]を押します。 ٩ ♦ 1枚目の原稿が読み込まれ、1部だけプリントします。

原稿の次のページを原稿台ガラスにセットします。

ツギノ	∧° −シ <sup>×</sup>	: スタート
ヨミトリ	シュウリョウ	: O K



次のページが読み込まれ、1部だけプリントします。手順5と6を繰り返して、全ての原 稿を読み込み、1部だけプリントします。



#### [OK] を押します。

残りの部数のプリントが始まります。

・複数ページの原稿の読み込み中にメモリがいっぱいになった場合は、ディスプレイにくメ モリガ イッパイデス>と表示され、原稿の読み込みがキャンセルされます。この場合は、 原稿をいくつかに分けてコピーするか、画質モードを<モジ>に設定してからコピーし直 してください。



5

この機能を使用すると、印刷している間でも次のジョブを予約できます。

メモ・メモリには最大10件のコピージョブを保存できます。



#### 4 必要に応じて、原稿に合わせて設定を変更します。

- ・読み取り解像度を選択する場合は、[画質]を押します。(→ P.5-6「画質を調節する」)
- ・読み取り濃度を選択する場合は、「濃度 ] を押します。 (→ P.5-6「濃度を調節する」)
- ・コピー倍率を選択する場合は、[拡大/縮小]を押します。(→ P.5-4「コピー倍率を設定 する」)

#### ▶ [白黒スタート]または[カラースタート]を押します。

読み込みが開始されます。

- メモ •現在のコピージョブの印刷が完了すると、次のコピージョブが開始されます。
  - 原稿の読み込み中にメモリがいっぱいになった場合は、ディスプレイに<メモリガ イッ パイデス>と表示されます。ADF を使用して読み込みを行っている場合は、読み込み中 の原稿が ADF 内で停止します。「つまった原稿を ADF から取り除く」(→ P.9-23)の手 順に従ってつまった原稿を取り除いてください。
  - <メモリガ イッパイデス>と表示されると、読み込まれたすべての原稿が消去されるため、原稿をいくつかに分けてコピーするか、画質モードを下げてからコピーし直してください。

#### トナーを節約する

白黒プリント時にトナーの消費を抑えることができます。

- 【 [メニュー] を押します。
- 【 (-)]または [ ▶ (+)]を押して、<2.キョウツウ キノウ セッテイ> を選択し、[OK] を押します。
  - [◀ (-)]または[▶ (+)]を押して、<3.シロクロプリント トナーセーブ> を選択し、[OK]を押します。

**4** [◀ (-)] または [ ▶ (+)] を押して、<スル>を選択し、[OK]を押します。



- 重要 ・シロクロプリントトナーセーブモードを使うと、印刷の濃度が薄れ、印刷された文字がか すれる場合があります。この機能は、画像(写真)などの印刷範囲の広いものを大量に印 刷するときにお使いください。印刷範囲の狭い印刷データではあまり効果が得られません。
  - カラープリントの場合は、プリンタドライバでトナーセーブを設定することができます。

### スキャンするには



本製品付属の CD-ROM に入っているスキャナドライバを使って、原稿をスキャンします。ス キャンした原稿をコンピュータに取り込むための基本操作を説明します。

### スキャンする前に

本製品でスキャンするには、付属のスキャナドライバをあらかじめコンピュータにインス トールしておいてください。

 インストールが終了していない場合は、「ソフトウェアガイド」の「第1章 インストール する」を参照してインストールしてください。

コンピュータにスキャナドライバがインストールされているかどうかは、次の手順で確認で きます。

【スキャナとカメラ】(Windows 98/2000 では [スキャナとカメラのプロパティ] 画面) フォルダ を開きます。

● Windows XP/Server 2003 の場合:

[スタート] メニューの [コントロールパネル] から [プリンタとその他のハード ウェア] を選択し、[スキャナとカメラのプロパティ] をダブルクリックします。

● Windows 98/2000 の場合:

[スタート] メニューの [設定] から [コントロールパネル] を選択し、[スキャ ナとカメラ] をダブルクリックします。

## **2** 対応するスキャナドライバ名、またはスキャナアイコンがあることを確認します。

●メモ ・本製品のプリンタドライバは [Canon MF8100 Series] と表示されます。

## スキャン方法

本製品で原稿をスキャンする方法には次の3種類があります。

・本製品の操作パネルの[スキャン]を使う

- ・MF Toolbox を使う
- ・TWAIN または WIA (Windows XPのみ) 対応 Windows のアプリケーションソフトを使う
- 重要 ADF で原稿をスキャンした場合、鮮明さに欠ける場合があります。より鮮明な画質をお求めの際は、原稿台ガラスに原稿を置いてスキャンしてください。

ここでは、本製品の操作パネルの [スキャン]を使う方法を説明します。

本製品の操作パネルの[スキャン]→[白黒スタート]または[カラースタート]を押す と、原稿をスキャンしてコンピュータに取り込むことができます。

#### 原稿を原稿台ガラスまたは ADF にセットします。

原稿のセット方法の詳細は、「原稿をセットする」(→P.3-3)を参照してください。



**2** [スキャン] を押し、[白黒スタート] または [ カラースタート] を押し ます。

コンピュータの画面に起動するプログラムを選択する指示が表示されたときは、< MF Toolbox Ver4.7 > を選択します。

読み取りが始まります。

MF Toolbox と MF Toolbox 設定画面が開きますが、コンピュータで [スタート] の操作 をしなくても原稿のスキャンが始まります。

読み取った原稿は設定に従って処理されます。

### さらに詳しい使いかたについて

スキャン機能についての詳細は、「ソフトウェアガイド」の「第3章 原稿をスキャンする」 を参照してください。

## システムモニタでジョブを 確認する



本製品に蓄積されたジョブ状況をチェックし、必要に応じて確認や削除する方法を説明します。

### 各ジョブ状況を確認する

メモリに保存されているジョブの確認や削除を行うには、[システムモニタ]を使用します。 [システムモニタ]を繰り返し押すと、ディスプレイにはそれぞれのモードに応じて次の順 序で、保存されているジョブが表示されます。

コピーモード

ファクスモード

•コピー ジョウキョウ ←	•ツウシン ジョウキョウ <
↓	◆
• ツウシン ジョウキョウ	● ツウシン リレキ
↓	↓
• ツウシン リレキ	•プリント ジョウキョウ
↓	↓
• プリント ジョウキョウ	•レポート ジョウキョウ
↓	↓
• レポート ジョウキョウ —	•コピー ジョウキョウ —

✓ メモ • スキャンモードでは、システムモニタは利用できません。

#### 

次の手順で送受信の状況を確認できます。



┦ [システムモニタ]を押します。



- ✓ メモ ・ジョブが存在しない場合は、<ツウシンチュウノ ブンショハアリマセン>と表示されます。
  - ファクスジョブが1つだけの場合は、手順4に進みます。
  - ディスプレイに表示される番号は<0001>から<4999>が送信ジョブで、<5001>から<9999>が受信ジョブです。

## 3 [◀ (-)]または [▶ (+)]を押して、該当する作業番号と作業時間を確認します。

✓ メモ •ファクスの宛先が複数の場合(同報送信)、最初に入力したファクス番号だけが通話中に 表示されます。

### **4** ファクスジョブを削除する場合は、[OK] を押します。

● 同報通信のファクスジョブを削除すると、指定されたどの宛先にもファクスは送信されません。

## 5 ジョブの削除を確定する場合は、[◀ (-)]を押して、<ハイ>を選択します。

● メモ ・ジョブの削除を取り消す場合は、[▶ (+)]を押して、<イイエ>を選択します。いったん 削除されたジョブは復元できません。

### (C) **6** [ストップ/リセット]を押して、待受画面に戻ります。

✓ メモ •ファクスについての詳細は、「ファクスガイド」を参照してください。

#### 通信結果を確認する

次の手順で通信結果が確認できます。





#### PC プリントジョブを確認/削除する



- 2 [◀ (-)]または[▶ (+)]を押して、<プリント ジョウキョウ>を選択し、 [OK] を押します。
- ジョブが存在しない場合は、<プリント ジョブハ アリマセン>と表示されます。
   プリントジョブが1つだけのときは手順4へ進んでください。
  - 3 [◀ (-)]または [▶ (+)]を押してファイル名を確認します。
  - 4 プリントジョブを削除する場合は、[OK] を押します。
  - 5 ジョブの削除を確定する場合は、[◀ (-)]を押して、<ハイ>を選択します。
- ジョブの削除を取り消す場合は、[▶ (+)]を押して、<イイエ>を選択します。いったん 削除されたジョブは復元できません。
  - ディスプレイは文字をASCIIコードで表示できます。ASCIIコード以外の文字を使用する と、ディスプレイに表示される文字が化けることがあります。

### **6** [ストップ/リセット]を押して、待受画面に戻ります。

#### レポートジョブを確認/削除する

▌ [システムモニタ]を押します。



システムモニタ

- 2 [◀ (-)] または [▶ (+)] を押して、<レポート ジョウキョウ>を表示させ、 [OK] を押します。
- ジョブが存在しない場合は、<レポート ジョブハ アリマセン>と表示されます。
   レポートジョブが1つだけの場合は、手順4に進みます。

### 3 [◀ (-)] または [▶ (+)] を押して、レポートを確認します。



## 5 ジョブの削除を確定する場合は、[◀ (-)]を押して、<ハイ>を選択します。

● メモ ・ジョブの削除を取り消す場合は、[▶ (+)]を押して、<イイエ>を選択します。いったん 削除されたジョブは復元できません。

### 6 [ストップ/リセット]を押して、待受画面に戻ります。

ストップ/リセット

 $\bigcirc$ 

## **B** CHAPTER

日常のお手入れ、トナーカートリッジの交換、本製品の再梱包と移送の方法について説明し ます。

日常のメンテナンス

### 本製品は定期的なメンテナンスはほとんど必要ありません。必要な清掃の手順を説明しま

- 重要 •本体表面や原稿台ガラスを清掃するときは、必ず電源コードを電源コンセントから抜いて ください。
  - 清掃には、ティッシュペーパー、紙タオルなどを使用しないでください。これらは本体内 部に繊維が付着したり、静電気発生の原因になることがあります。
     本製品に傷が付かないよう、清掃には柔らかい布をお使いください。
  - シンナーやベンジン、アセトンなどの溶剤、および他の化学クリーナーは、本体内部の部品を損傷することがあります。絶対に使わないでください。

#### 本体のお手入れ

日常のお手入れ

す。

水または薄めた中性洗剤を含ませた柔らかく清潔な布を固く絞り、汚れを拭き取ります。

#### 読み取りエリアの清掃

水または薄めた中性洗剤を含ませた柔らかく清潔な布を固く絞り、読取部(網掛け部分)の 汚れを拭いてから、別の乾いた布で拭きます。



原稿台ガラスカバー



原稿台ガラス

#### ADF エリアのお手入れ

ADF を使って原稿を給紙すると、出力紙に黒いスジが出る場合があります。 これは、ADF の読取部(網掛け部分)に付着したのり、インク、修正液などの異物が原因 です。柔らかく清潔な布で、読取部を拭いてください。出力紙に黒いスジが出る箇所は、特 に丁寧に清掃します。

読取部の汚れが落ちにくい場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いてから、別 の乾いた布で拭いてください。



- 重要 原稿に付着したのり、インク、修正液が乾いていないうちに、ADF で原稿を送ると、の り、インク、修正液などの異物が ADF を汚損することがあります。これがコピーに黒い スジが出る原因です。原稿を ADF にセットするときは、原稿に付着したのり、インク、 修正液が完全に乾いていることを確認してください。
  - ADFの読取部を清掃する場合は、ADFの中央にある白いローラを損傷しないようご注意ください。

#### 定着ローラを清掃する

プリントした用紙の表面や裏面に黒点状の汚れが付着するような場合は、次の手順で定着 ローラを清掃してください。清掃することで、画像不良の発生を防止します。定着ローラの 清掃は、まず A4 サイズまたはレターサイズの用紙にクリーニング用紙をプリントします。 そのクリーニング用紙を手差しトレイから給紙して、定着ローラの清掃を行います。

- 重要 A4 サイズまたはレターサイズの用紙以外に、クリーニング用紙をプリントすることはできません。A4 サイズまたはレターサイズの用紙をご用意ください。
  - ┦ [メニュー]を押します。
  - **2** [◀ (-)] または [▶ (+)] を押して、< 10. メンテナンス> を選択し、 [OK] を押します。
  - 3 [◀ (-)] または [▶ (+)] を押して、< 3. ローラクリーニング> を選択し、[OK] を押します。
  - **4** [◀ (-)] または[▶ (+)] を押して、<2. クリーニング ヨウシ プリント> を選択し、[OK] を押します。

クリーニング用紙がプリントされます。

**5** クリーニング用紙のプリント面を下にして、余白の多いほうが奥になる ように手差しトレイにセットします。



手差しトレイにほかの用紙がセットされている場合は、取り除いてからクリーニング用紙 をセットしてください。



6 [メニュー]を押します。

- 7 [◀ (-)] または [▶ (+)] を押して、< 10. メンテナンス> を選択し、 [OK] を押します。
- 8 [◀ (-)] または [▶ (+)] を押して、< 3. ローラクリーニング> を選択し、[OK] を押します。
- **9** [◀ (-)] または [▶ (+)] を押して、< 1. クリーニング ジッコウ> を選 択し、 [OK] を押します。

用紙がゆっくりと送り込まれ、定着ローラの清掃が開始されます。

- メモ ・定着ローラの清掃には、約3分間かかります。
  - 定着ローラの清掃は途中で中止することができません。完了するまでお待ちください。



トナーカートリッジの交換の手順について説明します。

- 重要
   出力紙の印字が薄くなったり、ムラが出るようになったらトナーカートリッジの取り換え 時期です。画質が低下しますので早めにお取り換えになることをお勧めします。
- ✓ メモ ・キヤノン純正カートリッジ1本あたりの印字可能枚数は次のとおりです。(A4 サイズで印字率 5%、標準濃度の原稿を基準にしています)

機種名	同梱品 / 交換品 (対応するキヤノン純正カートリッジ)		印字枚数	
MF8180	同梱品	Toner Cartridge Black	A4 サイズで約 5,000 枚	
		Toner Cartridge Yellow Toner Cartridge Magenta Toner Cartridge Cyan	A4 サイズで約 2,000 枚	
	交換品	Toner Cartridge 301 Black	A4 サイズで約 5,000 枚	
		Toner Cartridge 301 Yellow Toner Cartridge 301 Magenta Toner Cartridge 301 Cyan	A4 サイズで約 4,000 枚	

• カートリッジの取り扱いは、「トナーカートリッジの保管について」(→ P.8-16) を参照し てください。

#### トナーカートリッジの交換について

トナーが少なくなると、エラーランプが点滅します。ディスプレイに<\*カートリッジ モウスグ コウカン>と表示され、トナーがなくなると、<\*カートリッジヲ コウカン> と表示されます。表示された色のトナーを用意して、次の手順に従ってトナーを交換してく ださい。

\*には色が入ります。(K:ブラック、C:シアン、M:マゼンタ、Y:イエロー)

- ▲警告 ・使用済みのカートリッジを火の中に投げ込まないでください。残っているトナーに引火し て、火災ややけどの原因になります。
- ▲ 注意 ・トナーが衣服についたときは直ちに水で洗い流してください。温水を使うとトナーが生地 に定着し、汚れが取れなくなります。
- 重要 ●必ず本製品専用のカートリッジを使用してください。



┫ [メニュー]を押します。

- **2** [◀ (-)] または [▶ (+)] を押して、< 10.メンテナンス>を選択し、[OK] を押します。
- **3** [◀ (-)]または[▶ (+)]を押して、<1.カートリッジ コウカン>を選択 し、[OK]を押します。

## 4 [◀ (-)] または [▶ (+)] を押して、交換するトナーの色を選択し、[OK] を 押します。

次の中から選択できます。

- 1. ブラック
- 2.シアン
- 3. マゼンタ
- 4.イエロー
- 5. ゼンショク
- < 5. ゼンショク>を選択した場合は、カートリッジカバーを開閉するたびに、交換できる トナーの位置が変わります。カートリッジカバーを開閉しながら、順にトナーを交換して ください。
  - •トナー交換を途中で止めるときは、[ストップ/リセット]を押します。

5 操作音が止まったら、操作パネル部 ① を上げ、カートリッジカバー ② を 開けます。



6 交換するトナーカートリッジが取り出せる位置に来ていることを、ト ナーカートリッジのラベルとトナーカートリッジホルダーのラベルで確 認します。



トナーカートリッジが取り出せる位置に来ていないときは、カートリッジカバーをいった ん閉じて、操作音が止まってから再度開けてください。交換するカートリッジが取り出せ る位置に来るまでこの開閉操作を繰り返してください。

### 7 トナーカートリッジを取り出します。

交換するトナーカートリッジの上のツマミを持ってまっすぐに上に引き上げます。



8 トナーカートリッジホルダーの色ラベルを確認して、新しいトナーカー トリッジを保護袋から取り出します。

カートリッジを傷つけないよう、保護袋ははさみなどで切って開けてください。



- 重要 •トナーカートリッジが入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プリンタ のメンテナンスなど、トナーカートリッジを取り出すときに必要になります。
  - 内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質が低下します。絶対に、手 で触れないでください。また、トナーカートリッジのセンサーや電流の接触部には、触れ ないでください。故障の原因になります。



**9** トナーカートリッジをゆっくりと左右①、前後②に5~6回振って、中のトナーを均一にならします。



● 重要
 ・トナーが均一にならされていないと画質が低下します。必ずこの手順に従ってください。
 ・カートリッジはゆっくり振ってください。乱暴に扱うとトナーがこぼれることがあります。

### 10 トナーカートリッジの保護カバーを取り外します。

保護カバーは、図のように取っ手を持って外してください。



- ✓ メモ ぴったりとはめ込まれていますが、取り外せます。
- 重要 ・現像ローラは、持ったり触れたりしないでください。印字品質が低下します。また、ト ナーカートリッジメモリに衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の 原因になります。



メモ・トナーカートリッジに付いていた保護袋と保護カバーは、お手入れの際、カートリッジを 取り外したときに使いますので捨てずに保管しておいてください。

## 1 トナーカートリッジを平らな安定した場所に置き、シーリングテープ(長さ約45cm)のタブをつまみ、矢印の方向に引き抜きます。

タブを持ってまっすぐに引き抜いてください。



- ▲注意 ・シーリングテープを勢いよく引き抜いたり、途中で止めたりするとトナーが飛び散ること があります。トナーが目やロに入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師の診察を受けて ください。
- 重要 ・シーリングテープを曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。



- シーリングテープは最後まで完全に引き抜いてください。シーリングテープがトナーカートリッジ内に残っていると、印字不良の原因になります。
- •引き抜いたシーリングテープは、地域の条例に従って処分してください。

#### 12 トナーカートリッジの上のツマミを持って、トナーカートリッジ両側の 突起 ①, ② を本体のガイド ③, ④ に合わせ、スライドさせながら本体に 押し込みます。

トナーカートリッジの三角マークと本製品についている三角マークが合うようにして押し 込んでください。



トナーカートリッジが正しくセットされると、トナーカートリッジのラベルとトナーカー トリッジホルダーのラベルが図のように並びます。





トナーカートリッジホルダーが自動的に回転します。

- 重要 ・トナーカートリッジ交換後、すぐにコピーをとると、画質が粗くなる場合があります。 トナーカートリッジ交換後は、本体の稼動音がなくなってからコピーをお取りください。
  - トナーカートリッジ設置後、ディスプレイに<\*カートリッジヲ セットシテクダサイ> が表示され続ける場合は、電源プラグを抜き差ししてください。
     \*には色が入ります。(K:ブラック、C:シアン、M:マゼンタ、Y:イエロー)

#### トナーカートリッジ取り扱いのご注意

トナーカートリッジは、精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取り扱いは、破損や 印字品質低下の原因になることがあります。トナーカートリッジの取り付けや取り外しを行 うときは、次の点に気を付けて取り扱ってください。

- ▲警告 ・使用済みのトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーカートリッジ内に 残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
- ▲注意 ・トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに 水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあり ます。
- 重要 ・プリンタの修理のためにトナーカートリッジをプリンタから取り出したときは、すみやかに保護カバーを取り付け、トナーカートリッジを梱包してあった保護袋に入れるか、厚い布で包んでください。



電気接点部やセンサーなど指定された以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になります。



現像ローラは、持ったり触れたりしないでください。印字品質が低下します。また、トナーカートリッジメモリに衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原因になることがあります。



トナーカートリッジを取り扱う際は、図のように正しく持って取り扱ってください。立てたり、裏返したりしないでください。



- •絶対に分解や改造などをしないでください。
- トナーカートリッジを急激な温度変化にさらすと、内部や外部に水滴が付着する(結露) ことがあります。寒い場所に保管してあった新品のトナーカートリッジを暖かい場所で取 り付けるときなどは、保護袋を開封せずに2時間以上置き、周囲の温度に慣らしてから開 封してください。
- 交換用に購入したトナーカートリッジは、パッケージに記載された有効期間内に使用してください。
- 交換用のトナーカートリッジは、キヤノン純正品をお使いになることをお勧めします。

#### トナーカートリッジの保管について

新しいトナーカートリッジや、修理時に取り出したトナーカートリッジは、次のような点に 気をつけて保管してください。

- 重要
   新しいトナーカートリッジは、実際に使用するときまで保護袋から取り出さないください。
  - 本製品の修理のためにトナーカートリッジをプリンタから取り出したときは、すみやかに 保護カバーを取り付け、トナーカートリッジを梱包してあった保護袋に入れるか、厚い布 で包んでください。



- 立てたり、裏返しにしないでください。本製品にセットするときと同じ向きで保管してください。
- 直射日光の当たる場所は避けてください。
- ・高温多湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けてください。
   ・保管温度範囲:0~35℃
  - ・保管湿度範囲:35~85%RH(相対湿度・結露しないこと)
- アンモニアなどの腐食性のガスが発生する場所や、空気に塩分が多く含まれている場所、 ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

#### 結露とは

保管湿度範囲内でも、外気との温度差によってトナーカートリッジ外部や内部に水滴が付着 することがあります。このように水滴が付着する状態を結露といいます。結露はトナーカー トリッジの品質に悪影響をおよぼします。

# ドラムカートリッジを交換する

ドラムカートリッジの交換方法や保管時のご注意について説明します。

#### メッセージが表示されたら

ドラムカートリッジは消耗品です。印字のカスレやムラが出たら交換してください。

メモ ・キヤノン純正ドラムカートリッジの印字可能枚数は次のとおりです。(設定条件と使用条件により多少異なります)

機種名	同梱品 / 交換品 ( 対応する キヤノン純正カートリッジ )		印字枚数	
MF8180	同梱品	Drum Cartridge	カラー出力:A4 サイズで約 5,000 枚	
	交換品	Drum Cartridge 301	白黒出力:A4 サイズで約 20,000 枚*	

\*:キヤノン標準評価で A4 サイズの用紙を連続で印字した場合の枚数です。 用紙の大きさ、種類によっては約半分の枚数となることがあります。

#### ドラムカートリッジを交換する

ディスプレイにくドラム モウスグ コウカン>またはくドラムヲ コウカン シテクダ サイ>と表示されたら、次の手順に従ってドラムカートリッジを交換してください。

- ▲ 警告 ●使用済みのドラムカートリッジを火中に投じないでください。ドラムカートリッジ内に 残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
- ▲注意 ・トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに 水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあり ます。
  - カートリッジカバー内部の電気接点部やギヤには、絶対に触れないでください。感電やけ がの原因になります。



🌑 重要 🔹 必ず本製品専用のドラムカートリッジを使用してください。

- ドラムカートリッジの交換時には、プリンタ内部の清掃を行いますので、乾いた柔らかい 布を用意しておいてください。
- ドラムカートリッジ交換後すぐにコピーをとると、画質が粗くなる場合があります。 ドラムカートリッジ交換後は、本体の稼動音がなくなってからコピーをお取りください。
- ドラムカートリッジ設置後、ディスプレイに<カートリッジヲ セットシテクダサイ>が 表示され続ける場合は、電源プラグを抜き差ししてください。

#### 7 操作パネル部を上げ、カートリッジカバーを開けます。



## 2 ドラムカートリッジを本体から取り出します。

ドラムカートリッジの上の緑色の取っ手を矢印 ① の方向に引き上げ、矢印 ② の方向のようにまっすぐ上に取り出します。









- ▲警告 •清掃のときは必ず乾いた布を使ってください。布にアルコールやベンジン、塗料うすめ液 など可燃性物質を付けて拭かないでください。可燃性物質が製品内部の電気部品などに接 触すると、火災や感電の原因になります。
- 重要 ●透明なシートは、無理にめくったり傷つけたりしないようにしてください。
  - •水や中性洗剤を含ませた布は使用しないでください。
  - プリンタ内部の部品に触れないように、気をつけて清掃してください。

### **4** ドラムカートリッジを保護袋から取り出します。

カートリッジを傷つけないよう、保護袋ははさみなどで切って開けてください。





- 🕐 重要 🔹 ・ドラムカートリッジが入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プリンタ のメンテナンスなど、ドラムカートリッジを取り出すときに必要になります。
  - •ドラムカートリッジの内部に触れないでください。印字品質が低下します。ドラムに触れ れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示されてい ない部分には触れないでください。故障の原因となります。



ドラムカートリッジに直射日光や強い光を当てないでください。


# 5 パッキング材 (7つ)を取り除きます。

タブに指をひっかけて矢印の方向に引いて、パッキング材①と②を取り除いてください。



パッキング材③と④を矢印の方向に止まるまで回してから引っ張って取り除いてください。



取っ手を矢印の向きに引いて、パッキング材⑤と⑥を取り除いてください。



図のようにパッキング材⑦を取り除いてください。



● 重要 ●電流の接触部には触れないでください。故障の原因となります。



• 転写ベルトを持ったり、触れないでください。印字品質が低下します。また、ドラムカー トリッジメモリにショックを与えたり、磁気を近づけないでください。故障の原因となり ます。



- パッキング材を取り除いたら、すみやかにドラムカートリッジを取り付けてください。
- 取り除いたパッキング材は地域の条例に従って廃棄してください。

# 6 両手でしっかりとドラムカートリッジを持ち、本体にセットします。

ドラムカートリッジ両側の突起(三角形のマーク)を矢印 ① のように本体のサイド (三角形のマーク)に合わせ、押し込みます。



ドラムカートリッジを矢印②のように、手前に引くようにロックします。





● 重要 •ドラムカートリッジは図のようにしっかりとロックしてください。









- 重要 •ドラムカートリッジ交換後、すぐにコピーをとると、画質が粗くなる場合があります。
  - ドラムカートリッジ交換後は、本体の稼動音がなくなってからコピーをおとりください。
  - ドラムカートリッジ設置後、ディスプレイにく\*カートリッジヲ セットシテクダサイ> が表示されつづける場合は、電源プラグを抜き差ししてください。

## ドラムカートリッジ取り扱いのご注意

ドラムカートリッジは、光に敏感な部品や精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取り扱いは、破損や印字品質低下の原因になることがあります。ドラムカートリッジの取り付けや取り外しを行うときは、次の点に気を付けて取り扱ってください。

- ▲警告 ●使用済みのドラムカートリッジを火中に投じないでください。ドラムカートリッジ内に 残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
- ▲注意 ・トナーで衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。
- 重要 内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質が低下します。絶対に手で 触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。



•ドラムカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。



- プリンタの修理のためにドラムカートリッジをプリンタから取り出したときは、すみやかにドラムカートリッジを梱包してあった保護袋に入れてください。
- •電気接点部は、持ったり触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。



転写ベルトは、持ったり触れたりしないでください。印字品質が低下します。また、ドラムカートリッジメモリに衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原因になることがあります。



ドラムカートリッジを取り扱う際は、図のように正しく持って取り扱ってください。立てたり、裏返したりしないでください。



- •絶対に分解や改造などをしないでください。
- ドラムカートリッジを急激な温度変化にさらすと、内部や外部に水滴が付着する(結露) ことがあります。寒い場所に保管してあった新品のドラムカートリッジを暖かい場所で取 り付けるときなどは、保護袋を開封せずに2時間以上置き、周囲の温度に慣らしてから開 封してください。
- 交換用に購入したドラムカートリッジは、パッケージに記載された有効期間内に使用してください。
- 交換用のドラムカートリッジは、キヤノン純正品をお使いになることをお勧めします。

### ドラムカートリッジの保管

新しいドラムカートリッジや、お手入れの際に取り外したカートリッジを保管するときは次 のような点に気をつけて保管してください。

🅙 重要 🔹 新しいドラムカートリッジは、実際に使用するときまで保護袋から出さないでください。

- ドラムカートリッジをお手入れの際に取り外したときは、保護袋に入れ、すぐに厚い布で くるんでください。
- 直射日光の当たる場所は避けてください。
- 高温多湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けてください。
  - ・保管温度範囲:0~35°C
  - ・保管湿度範囲:35~85%RH(相対湿度・結露しないこと)
- アンモニアなど腐食性のガスが発生する場所や、空気に塩分が多く含まれている場所、ほこりの多い場所などでの保管は避けてください。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

### 結露とは

保管湿度範囲内でも、外気との温度差によってドラムカートリッジ外部や内部に水滴が付着 することがあります。このように水滴が付着する状態を結露といいます。結露はドラムカー トリッジの品質に悪影響をおよぼします。

## 本製品の梱包と輸送

本製品を移動する前に、必ず電源コードを外してください。

長距離輸送の際に起こる振動などの影響を受ける場合があります。故障や、プリント品質が 低下する場合がありますので、本製品を移動させるときは以下のことに注意してください。

- **1** ケーブル類をすべて外します。
- 2 [メニュー]を押します。
- 5 [◀ (-)] または [▶ (+)] を押して、< 10.メンテナンス>を選択し、[OK] を押します。
- 🗣 < 1. カートリッジ コウカン>の表示を確認して、[OK] を押します。
- 5 [◀ (-)] または [▶ (+)] を押して、交換する< 5. ゼンショク>を選択し、
  [OK] を押します。
- - 取り出せないトナーカートリッジがあった場合は、手順5の操作にて個別に色を指定して、 交換できるトナーの位置を変えることもできます。
  - •途中で止めるときは、[ストップ/リセット]を押します。
  - 6 操作パネル部を持ち上げます。
  - 7 カートリッジカバーを開けます。
    - トナーカートリッジを取り外し、購入したときの保護袋に入れ、直射日 光の当たらない場所に保管します。

- **9** カートリッジカバーを閉じます。
- 10 次のカートリッジの位置に回転します。手順7~9の操作を繰り返し、全部のトナーカートリッジを取り外します。
- **11** 再度カートリッジカバーを開けます。
- **12** ドラムカートリッジを取り外し、保管します。 (→ P.8-28「ドラムカートリッジの保管」)
- 13 カートリッジカバーと操作パネル部を閉めます。
- **14** 原稿給紙トレイを持ち上げて取り外します。
- 15 電源コードのプラグを抜きます。

### 本製品を移動する



本製品を持ち上げたり、移動させるときは、原稿給紙トレイを取り外し、図のように 2 人以 上で両側のハンドルをしっかりと持って、慎重に移動させてください。

▲ 警告 ・本製品を移動させるときは、2 人以上でしっかりと持ってください。怪我の原因となります。





トラブルが発生した場合の対処のしかたについて説明します。ご自分で解決できないときの 連絡先も記載されています。

## 用紙がつまったときには

ここでは、つまった用紙の取り除きかたを説明します。

印字用紙が本体内部でつまると、ディスプレイにくヨウシガ ツマリマシタ>とくカバーヲ アケテ クダサイ>が交互に表示されます。



◆ メモ ・本体内部からつまった用紙を取り除く際は、用紙についたトナーが手や服につかないよう に気をつけてください。トナーがついた場合は、すぐに冷水で洗ってください。温水で洗 うとトナーが定着し、汚れが落ちなくなることがあります。

### 本体内部の紙づまり

1

ディスプレイにくヨウシガ ツマリマシタ>とくカバーヲ アケテ クダサイ>が交互に表 示されたら、次の手順に従って用紙を取り除いてください。



2 手差しトレイに紙がつまっている場合、つまっている用紙を取り除きま す。



重要 • つまった用紙が簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱらずに次の手順に進んでくださ い。

3 給紙カセットを引き出します。









重要 • つまった用紙が簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱらずに次の手順に進んでくださ い。



**5** 給紙カセットをセットします。



### 6 操作音が止まったら操作パネル①を上げ、カートリッジカバー②がロッ クされる位置まで開けます。

操作パネル部は前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。



## 7 ドラムカートリッジを本体から取り出します。

ドラムカートリッジを矢印①の方向に止まるまで押してから、矢印②のようにまっすぐ上 に取り出します。





ドラムカートリッジを取り出し、本体内側につまっている用紙を取り除きます。

取り出したドラムカートリッジに用紙がつまっているときは、無理に引っぱらずに「ドラ ムカートリッジ内に用紙がつまっているときには」(→ P.9-21)を参照してください。



● 重要 ・内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質が低下します。絶対に手で 触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。



●ドラムカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。





• 電気接点部は、持ったり触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。

9

•転写ベルトは、持ったり触れたりしないでください。印字品質が低下します。また、ドラ ムカートリッジメモリに衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原 因になることがあります。





8 ドラムカートリッジを保護袋に入れます。





9 緑色のロック解除レバーを①の方向へ押しながら、つまっている用紙を ②の方向へ取り除きます。





# **11** ドラムカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。

ドラムカートリッジの三角マークを①のように本体の三角マークに合わせて差し込みます。



ドラムカートリッジを矢印②のように手前に倒してロックします。



9

困ったときには

● 重要 ・ドラムカートリッジは図のような状態になるまで確実にロックしてください。



12 カートリッジカバーと操作パネル部を閉めます。



カートリッジカバーを閉めても紙づまりのメッセージが消えないときは、まだ用紙の断片 などが内部に残っている可能性があります。再度プリンタの各部を点検し、つまっている 用紙を完全に取り除いてください。

### 本体背面の紙づまり

ディスプレイにくヨウシガ ツマリマシタ>または、<カバーヲ アケテ クダサイ>と表示されたら、次の手順に従って用紙を取り除いてください。

▲注意 •本製品使用中は定着器が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意してく ださい。やけどまたは感電の原因になります。





┫ フェイスアップカバーを開けます。







9

# 3 っまっている用紙を取り除きます。



# 4 操作パネル部①とカートリッジカバー②を開けます。

操作パネル部は前面の取っ手を持って、止まるまでいっぱいに開けます。



# 5 ドラムカートリッジを本体から取り出します。

ドラムカートリッジを矢印①の方向に止まるまで押してから、矢印②のようにまっすぐ上 に取り出します。





取り出したドラムカートリッジに用紙がつまっているときは、無理に引っぱらずに「ドラ ムカートリッジ内に用紙がつまっているときには」(→ P.9-21)を参照してください。



● 重要 ・内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質が低下します。絶対に手で 触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、センサーなど指示された 以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。



ドラムカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。



• 電気接点部は、持ったり触れたりしないでください。故障の原因になることがあります。



•転写ベルトは、持ったり触れたりしないでください。印字品質が低下します。また、ドラ ムカートリッジメモリに衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原 因になることがあります。





6 ドラムカートリッジを保護袋に入れます。



7 緑色のロック解除レバーを①の方向へ押しながら、つまっている用紙を ②の方向へ取り除きます。



🕛 重要 🛛 • 上記までの操作で用紙がつまっていなかった場合、 本製品背面の定着器内につまっている 可能性があります。この場合は、手順8~9を行わずに、手順11(→ P.9-16)以降に 従って用紙を取り除いてください。また、その際、本製品のカートリッジカバーは絶対に 閉めないでください。復旧困難な紙づまりの原因になることがあります。定着器内の紙づ まりを取り除いたら、手順8~10を行ってドラムカートリッジをセットしてください。



## **9** ドラムカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。

ドラムカートリッジの三角マークを①のように本体の三角マークに合わせて差し込みま す。



ドラムカートリッジを矢印②のように手前に倒してロックします。



● 重要 ・ドラムカートリッジは図のような状態になるまで確実にロックしてください。



# **10**カートリッジカバーと操作パネル部を閉めます。

カートリッジカバーは取っ手を最後まで持ってゆっくりと閉めます。



カートリッジカバーを閉めても紙づまりのメッセージが消えないときは、次の手順に進ん でください。 **11** 電源プラグを電源コンセントから抜いてから、アース線をアース線端子 から取り外します。



▲ 注意 ・本製品使用中は定着器周辺が高温になっています。以降の手順を行うときは、定着器が完 全に冷えてから作業を行ってください。定着器が高温のまま触れると、やけどの原因にな ることがあります。



12 定着ユニットの左右にある緑色のロック解除レバーを元にもどします。



13 フェイスアップカバーを閉めます。



**14** 本体背面にある2つのロック解除レバーを矢印の方向に回し、ロックを解除します。



**15** 定着器の取っ手を持ち、取り外します。



▲注意 ・定着器は約 1.7kg あり、奥側が重くなっています。 定着器を持つときは、取っ手をしっかりと持ってください。足などの上に落とすとけがの原因になることがあります。







17 定着ユニットの左右にある緑のロックレバーを手前に倒しロックを解除 します。



18 つまっている用紙を取り除きます。





- 重要
   用紙が定着ローラに完全に巻き付いていて用紙が取り除けない場合は、お近くのキヤノン 販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
  - 19 定着ユニットにある緑色のロック解除レバーを元の位置に戻します。



9



21 定着器の取っ手を持ち、しっかりと奥まで取り付けます。



22 2 つのロック解除レバーを矢印の方向に回し、ロックします。



23 すべての接続ケーブルや電源コードを接続します。

# 24 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

電源プラグを接続しても紙づまりのメッセージが消えないときは、まだ用紙の断片などが 内部に残っている可能性があります。再度プリンタの各部を点検し、つまっている用紙を 完全に取り除いてください。

## ドラムカートリッジ内に用紙がつまっているときには

図のようにドラムカートリッジに用紙がつまっているときは、次の手順で用紙を取り除いて ください。











● 重要 ●転写ベルトには触れないでください。印字品質が低下します。







引き続き、紙づまりの処理を行いますので、次の手順に進んでください。

- ・「本体内部の紙づまり」を処理する場合→ P.9-6 の手順8
- ・「本体背面の紙づまり」を処理する場合→ P.9-9 の手順1

## つまった原稿を ADF から取り除く

原稿が ADF につまると、ディスプレイにくゲンコウヲ テンケン シテクダサイ>が表示 されます。

● 原稿台ガラスカバーは、紙づまりが解消されるまで開けないでください。用紙がつまったまま開けると、原稿と用紙を傷めることがあります。

● ADF を開けて、つまった原稿を静かに ADF から取り除きます。



**2** スライドガイドを一杯に開けて、スライドガイドに引っ掛からないよう に原稿を取り除きます。







● メモ ・紙づまりを取り除いたら、ADF にセットし直す前に原稿の縁をそろえてください。

# ディスプレイのメッセージ

機能が実行されたとき、または、エラーが発生すると、以下のメッセージがディスプレイに 表示されます。

### プリンタヲ テンケン シテクダサイ

- 原因1:プリンタで異常が発生している。
- 処置:操作パネル部を上げ、カートリッジカバーを開閉して本体をリセットしてください。それでも表示が消えない場合は、電源コードを電源コンセントから抜いて、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターに連絡してください。
- 原因2:トナーカートリッジが正しく装着されていない。
- 処置:トナーカートリッジを正しく装着してください。

### カバーガ シマッテ イマセン

- 原因: カートリッジカバーが閉まっていない。
- 処置:カートリッジカバーを確認しきちんと閉めてください。

### ゲンコウヲ テンケン シテクダサイ

- **原因1**: ADF に紙がつまっている。
- **処 置**: ADF から原稿を取り除いてください。(→ P.9-23「つまった原稿を ADF から取 り除く」) 原稿が長すぎたり短すぎたりしないか確認してください。(→ P.3-1「原稿につい て」)
- **原因2**: ADF ローラが原稿を送らずに空転している。
- **処 置**:本体にセットする前に用紙の縁をさばき、原稿の縁を平らな面でそろえてください。

### ゲンコウガ ナガスギマス

- **原因**: 原稿が1mより長い、または正しく給紙されていない。
- **処 置**: 原稿の長さを1m以下にしてください。

#### ヨウシノ サイズヲ チェック

- 原因: カセットまたは手差しトレイの用紙のサイズが、メニューのく1.ヨウシ セッテイ> のく1.ヨウシ サイズ>設定で指定された用紙サイズと違う。
- 処置:正しいサイズの用紙をセットするか、メニューのく1.ヨウシ セッテイ>のく1.ヨウシ サイズ>設定を変更してください。(→ P.2-4「用紙をセットする」、P.2-18「用紙のサイズを指定する」)
  [ストップ/リセット]を押し、操作パネル部を上げて、カートリッジカバーを開閉して本体をリセットします。

### \*カートリッジヲ セットシテクダサイ

- 原因:トナーカートリッジが装着されていないか、正しく装着されていない。
- 処置:トナーカートリッジを正しく装着してください。(→ P.8-5「トナーカートリッジ を交換する」)

\*\*には色が入ります。(K:ブラック、C:シアン、M:マゼンタ、Y:イエロー)

#### トレイガ イッパイデス

- 原因:排紙トレイがいっぱいになっている。
- 処置:出力紙を取り除いてください。

### チョウセイチュウ スキャンスタートヲ マッテイマス

- **原因**:電源コードを差した直後、または節電モードから復帰後、すぐにコピーができない。
- **処 置**:本体の稼動音が止まるまで、しばらく(約1分)お待ちください。電源コードを 差した直後は読み込めません。

### メモリガ イッパイデス

- **原因1**:大きな原稿のセット時にソートコピーが設定されていたので、メモリがいっぱい になっている。
- 処置:原稿を分けて、別々にコピーしてください。
- **原因2**: 11 件以上のコピーを予約しようとした。
- 処置:本製品は10件までコピーを予約できます。現在のジョブが終了するまで待つか、
  [システムモニタ]で予約されたコピージョブを取り消してください。

#### プリンタ データエラー

- **原 因**:処理中のジョブをキャンセルしたとき、次のジョブもスプール済みのジョブリス トから削除された。
- 処置:キャンセルしたジョブの直後にスプールされたジョブがスプールジョブリスト に残っているか確認してください。USB ケーブルをいったん抜いてから差し直す か、電源プラグを抜き差しして、エラーメッセージを消してください。

#### ヨウシガ ツマリマシタ

- 原因:紙づまりしている。
- 処置:紙づまりを解消して(→ P.9-1「用紙がつまったときには」)、用紙をカセットまたは手差しトレイにセットし直してください。[ストップ/リセット]を押し、操作パネル部を上げて、カートリッジカバーを開閉して本体をリセットします。

#### ヨウシガ アリマセン

- **原因**: カセットがセットされていないか、カセットまたは手差しトレイに用紙がセット されていない。
- 処置: カセットまたは手差しトレイに用紙をセットしてください。(→ P.2-4「用紙を セットする」) セットできる以上の用紙をカセットにセットしていないかどうか 確認してください。
   コピー中に用紙をセットする場合は、サイズの違う用紙をセットしないでください。
   ディスプレイの2行目に<カセット>または<テザシ>と用紙サイズが表示され ます。この場合は対応する用紙をセットしてください。

9
#### プリンタ エラー E078

- 原因:ドラムカートリッジが正しく装着されていない。
- **処置**:ドラムカートリッジを正しく装着して、電源コードをもう1度抜き差ししてくだ さい。

## プリンタ エラー

E197

- **原因**:操作部/エンジン部接続コードが抜けている。
- **処置**:操作部/エンジン部接続コードを差し込み、電源プラグをコンセントから抜き差しして電源を入れ直してください。

#### プリンタ エラー -

Exxx\*

- 原因:本体に何らかのエラーが発生している。
- 2 電源コードをコンセントから抜いて3~5分ほど待ち、もう1度電源につなぎます。これで問題が解消しない場合は、電源コードをコンセントから抜いて、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターに連絡してください。

\*xxx には数字が入ります。

#### \*カートリッジ モウスグ コウカン\*

- **原因**:トナーカートリッジの交換時期が近づいている。
- **処置**:新しいトナーカートリッジに交換してください。(→P.8-5「トナーカートリッジ を交換する」)

\*\*には色が入ります。(K:ブラック、C:シアン、M:マゼンタ、Y:イエロー)

#### ドラム モウスグ コウカン

原因:ドラムカートリッジの交換時期が近づいている。

**処 置**:新しいドラムカートリッジに交換してください。

#### \*カートリッジヲ テンケン\*

原因:トナーカートリッジを点検する必要がある。

処置:カートリッジカバーを開け閉めしてみてください。ディスプレイの表示が消えない場合は、すぐに電源を外し、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにお問い合わせください。

\*\*には色が入ります。(K:ブラック、C:シアン、M:マゼンタ、Y:イエロー)

#### \*カートリッジヲ コウカン\*

- 原因:トナーカートリッジを交換する必要がある。
- **処置**:新しいトナーカートリッジに交換してください。(→ P.8-5「トナーカートリッジ を交換する」)
- \*\*には色が入ります。(K:ブラック、C:シアン、M:マゼンタ、Y:イエロー)

#### ドラムヲ コウカン シテクダサイ

- 原因:ドラムカートリッジを交換する必要がある。
- 処置:新しいドラムカートリッジに交換してください。

#### ドラムヲ セットシテクダサイ

- 原因:ドラムカートリッジが装着されていない。
- 処置:ドラムカートリッジを装着してください。

#### ハイ トナーガ イッパイデス ドラムヲ コウカン シテクダサイ

- **原因**:ドラムカートリッジ内の廃トナーがいっぱいのため、ドラムカートリッジを交換 する必要がある。
- 処置:新しいドラムカートリッジに交換してください。

#### プリントヲ ホショウデキマセン \*カートリッジ ヲ テンケン

原因:装着されているトナーカートリッジでは印字品質の保証ができません。

処置:トナーカートリッジはすでに使用済みか、キヤノン純正以外のカートリッジが装着されています。キヤノン純正のカートリッジに置き換えてください。

\* : C, M, Y, K

9

## 給紙のトラブル

#### 用紙がうまく送られない

- **原因1**: カセットまたは手差しトレイの用紙は、適切な枚数ですか?
- 処置:カセットまたは手差しトレイの用紙が、セットできる枚数をオーバーしないようにしてください。(→P.2-4「用紙をセットする」)
- **原因2**: 用紙が正しくセットされていますか?
- 処置:カセットまたは手差しトレイ内の用紙が正しくセットされているか、スライドガイドが正しく調節されているかどうか確認してください。(→ P.2-4「用紙をセットする」)
- 原因3:カセットが正しく差し込まれていますか?
- **処置**: カセットは奥までしっかり差し込んでください。カセットが傾いていたり、斜め に差し込まれたりしていないか確認してください。

#### 斜めに用紙が送られる(印刷が曲がっている)

- **原因**:用紙が正しくセットされていますか?
- 処置1:カセットまたは手差しトレイ内の用紙が正しくセットされているか、スライドガイドが正しく調節されているかどうか確認してください。(→P.2-4「用紙をセットする」)
- **処置2**: 排紙の出口がふさがれていないか確認してください。

#### 用紙が重なって送られる

- 原因1:用紙が正しくセットされていますか?
- 処置:カセットまたは手差しトレイ内の用紙が正しくセットされているか、スライドガイドが正しく調節されているかどうか確認してください。(→ P.2-4「用紙をセットする」)
- **原因2**: カセットまたは手差しトレイにセットする前に、用紙をさばきましたか?
- **処 置**: 用紙をさばいてから、カセットまたは手差しトレイにセットしてください。用紙 がくっつくのを防ぎます。

- 原因3:カセットまたは手差しトレイの用紙は、適切な枚数ですか?
- 処置1 : カセットまたは手差しトレイの用紙が、セットできる枚数をオーバーしないようにしてください。(→ P.2-4「用紙をセットする」)
- 処置2:用紙をカセットまたは手差しトレイに無理に詰め込まないでください。
- 原因4:カセットまたは手差しトレイにセットされた用紙は、1種類だけですか?
- 処置1:1種類の用紙だけをセットしてください。
- 処置2:本製品に適した用紙をセットしているかどうか確認してください。(→ P.2-2「使用できる用紙」)

#### OHP フィルムがうまく送られない

- **原因1**: OHP フィルムが正しくセットされていますか?
- 処置:手差しトレイ内の OHP フィルムが正しくセットされているか、スライドガイドが正しく調節されているかどうか確認してください。(→ P.2-4「用紙をセットする」)
- **原因2**: 適切な OHP フィルムが手差しトレイにセットされていますか?
- 処置:カラーコピー機用の OHP フィルムは使わないでください。紙づまりの原因になります。当社推奨のモノクロ OHP フィルムをお使いください。

#### 用紙がカールして送られる

- 原因:適切な用紙がセットされていますか?
- 処置:適切な用紙がカセットまたは手差しトレイにセットされているかどうか確認してください。(→ P.2-2「使用できる用紙」)

#### 用紙が雑に排紙される

- **原因**:適切な用紙がセットされていますか?
- 処置1:適切な用紙がカセットまたは手差しトレイにセットされているかどうか確認してください。(→ P.2-1「使用できる用紙について」)
- 処置2:手差しトレイを使用の場合は、メニューのく1.ヨウシ セッテイ>のく2.デザ イントレイ>の中にあるく2.カミシュ>で適切な用紙種類を選択してください。 (→P.2-4「用紙をセットする」)

#### 紙づまりが何度も起きる

- **原因1**: 適切な用紙がセットされていますか?
- **処 置**: お使いの用紙のサイズ、厚さ、種類を確認してください。(→ P.2-2「使用できる 用紙」)
- **原因2**: 適切な用紙が正しくセットされていますか?
- **処 置**:用紙をさばいてから、カセットにセットしてください。用紙がくっつくのを防ぎます。
- **原因3**: 排紙トレイがふさがれていませんか?
- 処置1:排出された用紙を、排紙トレイに戻さないでください。(→ P.2-22「フェイスダ ウン排紙エリア」)
- 処置2:用紙以外の物を排紙トレイに置かないでください。(→ P.2-22「フェイスダウン 排紙エリア」)
- 原因4:適切な場所に設置されていますか?
- 処置:本製品の設置場所を確認してください。(本製品の仕様については、P.11-1「仕様」を参照してください。安全上の警告や注意については、P.ix「安全にお使いいただくために」を参照してください。)

#### 封筒がうまく送られない

- **原因1**:封筒が正しくセットされていますか?
- 処置:封筒が正しくセットされているかどうか確認してください。(→ P.2-14「封筒を 手差しトレイにセットする」)
- **原因2**: 適切な封筒がセットされていますか?
- 処置: 推奨封筒(洋形4号、洋形2号、ISO-C5)を手差しトレイにセットしてください。(→P.2-14「封筒を手差しトレイにセットする」)

9

# コピーのトラブル

#### コピーできない

- 原因1:トナーカートリッジが正しく装着されていますか?
- 処置:トナーカートリッジが正しく装着されているかどうか確認してください。(→P.8-5「トナーカートリッジの交換について」)
- **原因2**:トナーカートリッジのシーリングテープが抜かれていますか?
- 処置:トナーカートリッジからシーリングテープを抜いてください。(→ P.8-5「トナー カートリッジの交換について」)
- **原因3**: カセットが本体にきちんと差し込まれていますか?
- 処置:カセットは奥までしっかり差し込んでください。(→ P.2-4「用紙をカセットに セットする」)
- **原因4**:電源コードを接続したばかりですか?
- 処置:本体の稼動音が止まるまで、しばらくお待ちください。電源コードの接続直後は 原稿を読み取れません。
- **原因5**: 節電モードになっていませんか?
- **処 置**: 節電モードのときは本製品で原稿を読み取れません。[節電]を押して節電モー ドを解除してください。

#### ADF で用紙を送ると、原稿に黒いスジや汚れがつく

- 原因:原稿台ガラスの読取部が汚れていませんか?
- 処置:原稿台ガラスの読取部を清掃してください。(→P.8-2「ADF エリアのお手入れ」)

✓ メモ • このほか「印字品質のトラブル」(→ P.9-35)も参考にしてください。

## 印字品質のトラブル

#### 印字品質がよくない。印刷が不鮮明、ドットが欠けている、白いスジが入る

- **原因1**:お使いの用紙のサイズ、厚さ、種類は、本製品の仕様の範囲内ですか?
- 処置:お使いの用紙が本製品の仕様に対応しているかどうか確認してください。
   (→ P.2-1「使用できる用紙について」)
- **原因2**: カートリッジが正しく装着されていますか?
- 処置:カートリッジが正しく装着されているかどうか確認してください。(→ P.8-5「ト ナーカートリッジを交換する」)
- **原因3**: トナーカートリッジにトナーが残っていますか?
- 処置:「トナーカートリッジを交換する」(→ P.8-5)を参考に、必要ならばカートリッジを交換してください。
- **原因4**: 濃度が正しく調整されていますか?
- **処 置**: [濃度] で正しく調整してください。(→ P.5-6「濃度を調節する」)

#### コピーが汚い

- **原因1**:原稿台ガラスや原稿台ガラスカバーが汚れていませんか?
- **処 置** : 原稿台ガラスや原稿台ガラスカバーを清掃してください。(→ P.8-2「ADF エリ アのお手入れ」)
- **原因2**: トナーカートリッジかドラムカートリッジが損傷していませんか?
- 処置:トナーカートリッジかドラムカートリッジに傷がある場合は、新しいカートリッジと交換してください。(→ P.8-5「トナーカートリッジを交換する」)
- **原因3**:本製品は室温になじんでいますか?そうでない場合は、内部で結露が発生していることがあります。
- 処置:本製品を使用する前に、2時間以上かけて室温になじませてください。
- **原因4**:安定した場所に設置されていますか?
- **処 置**:本製品を適切な場所に設置してください。

9

困ったときには

#### コピーが濃すぎる、薄すぎる

- 原因1:濃度が正しく調整されていますか?
- 処置: [濃度]で正しく調整してください。(→ P.5-6「濃度を調節する」)
- **原因 2**: トナーセーブモードが設定されていますか?
- 処置:メニューのく 2. キョウツウ キノウ セッテイ>のく 3. シロクロプリント ト ナーセーブ>(→P.10-3)で<シナイ>を選択してください。

#### 厚手の用紙にコピーすると、画像が部分的に欠けたり、ぼやけた状態になる

- 原因: 用紙の種類が正しく設定されていますか?
- 処置:メニューの<1.ヨウシ セッテイ>の<2.デザイントレイ>の中にある<2.カ ミシュ>で<アツガミ>を選択してください。(→ P.2-19「用紙の種類を指定す る」)

#### 目の粗い用紙にコピーすると、画像が欠ける

- **原因**: 用紙の種類が正しく設定されていますか?
- 処置:メニューのく1.ヨウシ セッテイ>のく2.デザイントレイ>の中にあるく2.カ ミシュ>でく OHP フィルム>を選択してください。(→ P.2-4「用紙をセットす る」)

#### コピーすると、コピーの縁が汚い

- **原因**: 用紙サイズが正しく設定されていますか?
- 処置:メニューのく1.ヨウシ セッテイ>のく1.ヨウシサイズ>に適切な用紙サイズ を指定してください。(→P.2-4「用紙をセットする」)

#### 2 色以上のトナーを重ねた画像がかすれる

- **原因**:用紙が適切ですか?
- �� 置 : 本製品で使用できる用紙と交換してください。(→ P.2-2「使用できる用紙」)

#### 色ズレにより正しい色(指定した色)でプリントされない、カラーの文字がぼやけ て見える

- **原因1**:4色のカートリッジのいずれかのトナー残量が少ない、またはカートリッジが劣 化していませんか?
- 処置:残トナーがなくなりかけている色のトナーカートリッジを新しいトナーカート リッジに交換してください。(→ P.8-5「トナーカートリッジを交換する」)
- **原因2**: 用紙が適切ですか?
- 処 置:本製品で使用できる用紙と交換してください。(→P.2-2「使用できる用紙」)
- **原因3**:電源投入時など、キャリブレーション終了前にデータを送っていませんか?
- **処 置**:稼動音がなくなり、待受画面になっていることを確認してから、データを送って ください。

#### カラーの線や文字がかすれる

- 原因:細い線や文字を使用していませんか?
- 処置: プリンタドライバのプロパティ画面または印刷設定画面の[印刷品質]タブで [詳細]をクリックし、[詳細設定]画面で[色付きの線や文字を優先して印刷す る]にチェックマークを付けてください。(→「ソフトウェアガイド」)

#### カラーの文字がぼやけて見える

- **原因**: カラーの文字に太いフォントを使用していませんか?
- 処置: プリンタドライバのプロパティ画面または印刷設定画面の[印刷品質]タブで [色の設定を行う] にチェックマークを付けて[色設定] をクリックし、[色設定] 画面の[マッチング]タブで[マッチング方法]を[写真調] に設定してください。(→「ソフトウェアガイド」)

#### 細い線や塗りつぶしパターンの色が指定した色でプリントされない、または消えて しまう

- 原因1: 色やパターンの組み合わせでコピーされていますか?
- **処置1**: アプリケーションソフトで色を調整して、プリントし直してください。
- 処置2:アプリケーションソフトでパターンを変更して、プリントし直してください。
- **原因2**: 網点のパターンにより、色が違って見えていますか?
- **処 置**: 濃い色に変更して、プリントし直してください。

#### 網かけパターンが正しい色(指定した色)でプリントされない

- **原因**:プリントデータの網かけパターンとプリンタのディザパターンが干渉していますか?
- 処置1 : アプリケーションソフトで網かけパターンの設定をしないで、プリントし直して ください。
- 処置2: プリンタドライバのプロパティ画面または印刷設定画面の[印刷品質]タブで [詳細]をクリックし、[詳細設定]画面の[カラー中間調]を[階調]または [色調]に設定してください。(→「ソフトウェアガイド」)

#### 写真などのプリントでディスプレイの色とプリントの色が異なる

- **原 因**: 画面(RGB)とプリンタ(CMYK)で色の調整方法が異なるため、プリントでは、 画面の色が忠実に再現できない場合がある。
- 処置1: プリンタドライバで [マッチング方法]の設定を [写真調] に設定してください。
   [マッチング方法]の設定は、[印刷品質] タブの [色の設定を行う] にチェック
   マークを付け、[色設定] をクリックして [マッチング] タブで行ってください。
   (→「ソフトウェアガイド」)
- 処置2: プリンタドライバのプロパティ画面または印刷設定画面の[印刷品質]タブで [色の設定を行う] にチェックマークを付けて[色設定]をクリックし、[色設定] 画面の[マッチング]タブで[マッチングモード]を[ガンマ補正]に設定して ガンマ値を選択してください。(→「ソフトウェアガイド」)



#### エラーランプが点灯する

- **原因**:用紙はうまく送られますか? カセットまたは手差しトレイ内に用紙はあります か?
- 処置1:紙づまりを直すか、カセットまたは手差しトレイに用紙をセットしてください。 (紙づまりの直し方は「用紙がつまったときには」(→ P.9-1)、用紙のセットの 仕方は「用紙をセットする」(→ P.2-4)を参照してください。)
- 処置2:紙づまりでない場合、カセットまたは手差しトレイ内に用紙がセットされている場合は、電源コードをコンセントから抜いて3~5分ほど待ってから、もう1度電源につないでください。問題が解消されていれば、エラーランプが消えてディスプレイは待受画面に戻ります。エラーランプが消えない場合は、電源コードをコンセントから抜いて、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにお問い合わせください。

#### プリントアウトが用紙サイズに合わない

- **原因**:用紙がカセットに正しくセットされていますか? 用紙が手差しトレイに正しく セットされていますか?
- 処置:用紙が正しくカセットにセットされているか、手差しトレイに正しくセットされているかどうか確認してください。(→ P.2-4「用紙をセットする」)

## スキャンのトラブル

#### 原稿をスキャンできない

- **原因1**:電源コードを接続したばかりですか?
- 処置:本体の稼動音が止まるまで、しばらくお待ちください。電源コードの接続直後は 原稿を読み取れません。
- **原因2**: 原稿が正しくセットされていますか?
- 処置1:原稿を取り出して、必要ならば端をそろえて、ADF に正しくセットしてください。(→ P.3-4「ADF に原稿をセットする」)
- **処置2**: ADF が閉じているかどうか確認してください。
- **原因3**: USB ケーブルがきちんと接続されていますか?
- 処置: USBケーブルが本製品とコンピュータにきちんと接続されていることを確認してください。いったん USB ケーブルを抜き、しばらくしてからもう1度正しく接続してください。
- **原因4**: 節電モードはオフになっていますか?
- 処置:節電モードから復帰するには、[節電]を押してください。節電モードのとき は、操作パネルの操作では原稿を読み取れません。節電モード中でもコン ピュータからはスキャンすることができます。

#### スキャンしたイメージが汚い

- **原 因**: 原稿台ガラスと原稿台ガラスカバーが汚れていませんか?
- 処置:原稿台ガラスと原稿台ガラスカバーを清掃してください。(→ P.8-2「読み取りエリアの清掃」)

#### イメージの左側が欠ける

- **原因**: 原稿は原稿台ガラスに正しくセットされていますか?
- �� 置 : 原稿台ガラスの端から約 3mm 離れた位置に原稿をセットしてください。

#### 電源が入らない

- 原因:電源コードはきちんと接続されていますか?
- 2 電源コードが、本製品とコンセントにきちんと接続されているかどうか確認してください。このとき、本製品背面の電源ソケットにまっすぐ差し込まれていることを確認してください。斜めに差し込まないようにしてください。まっすぐ差し込まれていないと、本製品が電源にきちんと接続されず、起動することができません。この場合は、いったん電源コードを抜き、2~3分待ってから、もう1度きちんと電源に接続してください。

#### ディスプレイに何も表示されない

- **原因1**:電源コードはきちんと接続されていますか?
- 2 電源コードが、本製品とコンセントにきちんと接続されているかどうか確認してください。このとき、本製品背面の電源ソケットにまっすぐ差し込まれていることを確認してください。斜めに差し込まないようにしてください。まっすぐ差し込まれていないと、本製品が電源にきちんと接続されず、起動することができません。この場合は、いったん電源コードを抜き、2~3分待ってから、もう1度きちんとコンセントに接続してください。
   それでもディスプレイに何も表示されないときは、電源コードをコンセントから抜いて、本製品内部の温度が下がるまで3~5分ほど待ってから、もう1度電源に接続します。ディスプレイに何も表示されないときは、電源コードをコンセントから抜いて、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。
- **原因2**: 節電キーが点灯していませんか?
- 処置:節電キーが点灯中は、節電モードになっています。節電モードから復帰するには、
   [節電]を押してください。

## トラブルが解決しない場合

本製品にトラブルが発生し、この章の説明でも解決できない場合は、お近くのキヤノン販売 店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。

▲警告 •本製品から変な音がしたり、煙が出たり変なにおいがする場合は、すぐに電源コードを電 源コンセントから抜いて、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターに ご連絡ください。ご自分で分解したり、修理したりしないでください。

● 重要 • ご自分で修理した場合、保証の対象外になることがあります。

お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターに連絡する前に、本製品に関す る以下の情報をご用意ください。

- 本製品の名称:
   Satera MF8180
- 本製品の製造番号 (本体 ADF の右下面ラベルに記載されています。)

Cano	m	F12297
電圧 消費電力	AC100V 周波数 900W	50/60Hz
<b>(</b>	認証機器名F 12297 認証番号 ***-******	
NO.		
キャノン株式 MADE IN	<b>1会社</b> CHINA	CZ2 HL1-0316

- ソフトウェアのバージョン(「ソフトウェアガイド」の「第6章 用語集」を参照してください。)
- ●ご購入店
- •トラブルの詳細な説明
- •トラブルを解決するために取った措置とその結果

# 各種機能を登録する/設定する 10 CHAPTER

登録/設定メニューで使用できる各種設定内容について説明します。設定できる項目や値の 一覧も記載されています。



・ファクス機能の設定と登録は、「ファクスガイド」の「第8章 各種機能を登録する/設定する」を参照してください。

設定の変更は次の手順で行います。

- 【メニュー]を押します。
- 【◀ (-)]または[▶ (+)]を押して変更するメニューを選択し、[OK]を押し ます。

設定項目が表示されます。

#### 【◀ (-)] または [ ▶ (+)] を押して変更する項目を選択し、[OK] を押しま す。

Øメモ •各メニュー項目については、「メニューの設定内容」(→P.10-2)を参照してください。

- •[OK]を押す前に[ストップ/リセット]を押すと、選択した項目は登録されません。
- •メニューから出るには、[ストップ/リセット]を押します。
- •[メニュー]を押すと、前の画面に戻ります。
- メニューで設定した設定値は自動的には以前の設定に戻りません。以前の設定に戻すとき は新たに設定し直してください。

# メニューの設定内容

### 用紙設定

設定項目	設定内容
1.	
1. ∃ウシ サイス <sup>*</sup>	カセットにセットした用紙のサイズを選択します。 セットできる用紙サイズは、 <b>A4</b> 、B5、A5、EXEC、LTR、LGL です。
2. テザシトレイ	
1. ∃ウシ サイス <sup>*</sup>	手差しトレイにセットする用紙のサイズを選択します。 セットできる用紙サイズは、 <b>A4</b> 、B5、A5、LTR、 LGL、封筒(ISO-C5、洋形4号、洋形2号から指定可 能)、はがき、往復はがきです。
2. לצאו	手差しトレイで使用する用紙の種類を選択します。 セットできる用紙の種類は、 <b>普通紙</b> 、厚紙、OHP フィ ルムです。

(太字は工場出荷時の設定)

## 共通機能設定

設定項目	設定内容
1. ୬ <sub>3</sub> ‡ ቺ–Ւ <sup>°</sup>	本製品の初期設定モードをコピー、ファクス、スキャ ンから選択します。 電源コードの接続時やオートクリアされたときに、 ディスプレイに表示されるモードを選択します。
שנ' -	コピーモードが選択されます。
ファクス	ファクスモードが選択されます。
スキャン	スキャンモードが選択されます。
2. オンリョウ チョウセイ	本製品の警告音量またはアラーム音量を調節します。
1. キー タッチ オンリョウ	キータッチ音量を調節します。 0~3( <b>1</b> )
2. ד-ג ל-ע ל-ע	アラーム音量調整を設定します。 0~3( <b>1</b> )

設定項目	設定内容
3. ソウシン シュウリョウオンリョウ	送信終了音量調整を設定します。
I <del>J</del> -y' /ミナラス	送信をしている間にエラーが発生した時のみ送信終了 音を鳴らします。 1 ~ 3( <b>1</b> )
ナラサナイ	送信終了音を消します。
<i>τ</i> <del>7</del> 7	送信終了音を鳴らします。 1 ~ 3 ( <b>1</b> )
4. ジ ュシン シュウリョウオンリョウ	受信終了音量調整を設定します。
エラージ・ノミ ナラス	受信をしている間にエラーが発生した時のみ受信終了 音を鳴らします。 1 ~ 3( <b>1</b> )
ナラサナイ	受信終了音を消します。
t77	受信終了音を鳴らします。 1 ~ 3( <b>1</b> )
5. プ リント シュウリョウオンリョウ	プリント終了音量調整を設定します。
エラージ・ノミ ナラス	プリントをしている間にエラーが発生した時のみプリ ント終了音を鳴らします。 1~3( <b>1</b> )
ナラサナイ	プリント終了音を消します。
<del>77</del> 7	プリント終了音を鳴らします。 1~3( <b>1</b> )
6. ヨミトリ シュウリョウ オンリョウ	読み取り終了音量調整を設定します。
エラージ・ノミ ナラス	スキャンをしている間にエラーが発生した時のみ読み 取り終了音を鳴らします。 1 ~ 3( <b>1</b> )
ナラサナイ	読み取り終了音を消します。
<del>77</del> 7	読み取り終了音を鳴らします。 1 ~ 3 ( <b>1</b> )
7. ヨビ ダ シ オンリョウ	呼び出し音量を調節します。 1 ~ 3( <b>1</b> )
8. ツウシン オンリョウ	通信音量を調節します。 0~3( <b>1</b> )
3. シロクロフ <sup>°</sup> リント トナーセーフ <sup>°</sup>	モノクロコピー時でのトナーセーブモードを設定しま す。この機能はカラーコピーでのご使用は出来ません。
र्शन	トナーセーブモード機能を設定しません。
ZIL	トナーセーブモード機能を設定します。

設定項目	設定内容
4.ト クシュ イ ンジ ショリ	コピーの品質を改善、補正するための設定をします。 このオプション機能を指定する前によく説明をお読み ください。 メモ 問題が改善されましたら、初期設定<シナイ>にリセット してください。
9 <del>7</del> 1	特殊印字処理を設定しません。
ኑኃシュセッテイ 1	通常、本製品で一度プリントした用紙への裏面へのプ リントはお勧めしませんが、やむを得ず用紙の両面に プリントしなければならないときには、裏面へのプリ ント時に[特殊設定1]を設定します。
אָלאַזעידל 2	<ul> <li>用紙の種類や使用環境(特に低湿度環境)によっては、</li> <li>文字やパターンの周囲にトナーが飛び散ったような跡が見受けられることがあります。このような場合に、</li> <li>[特殊設定 2]に設定すると、プリント結果を改善できる場合があります。</li> <li>メモ</li> <li>温度や湿度が高いところに保管されている用紙を使用する場合には、[特殊設定 2]に設定しないでください。</li> </ul>
ראַזעדל 3	濃度の濃い原稿をプリントすると、次ページに残像が 現れる場合があります。このような場合に、[特殊設定 3]に設定すると、プリント結果を改善できる場合があ ります。
ኑንን <u>ነ</u> ቲካ <u>ד</u> ר 4	使用環境(特に高湿度環境)によっては、黒色画像中 に斑点あるいは縞状の画像不良が発生することがあり ます。このような場合に、[特殊設定 4]に設定する と、プリント結果を改善できる場合があります。
k79j1ty7f 5	表面の粗い厚紙を使用すると、十分にトナーが定着さ れずに、印字がかすれてしまうことがあります。この ような場合に、[特殊設定5] に設定すると、プリント 結果を改善できる場合があります。 メモ 薄い用紙を使用する場合には、[特殊設定5] に設定し ないでください。用紙が定着器に巻きつく等のトラブ ルの原因になります。 [特殊設定5] に設定する前に、[用紙タイプ] を [厚 紙] に設定してプリントしてください。それでも、か すれが目立つときには、[特殊設定5] に設定してプリ ントしてください。

設定項目	設定内容
ኑሳን፤ቲუテᠯ 6	薄い用紙を使用すると、排紙された用紙のカールが目 立ったり、黒い文字の残像が本来の印字部分以外に現 れたりすることがあります。このような場合に、[特殊 設定 6] に設定すると、プリント結果を改善できる場 合があります。 メモ 厚い用紙を使用する場合には、[特殊設定 6] に設定し ないでください。十分にトナーが定着されずに、印字 がかすれてしまうことがあります。 [特殊設定 6] に設定する前に、[用紙タイプ] を [普 通紙] に設定してプリントしてください。それでも、 カールが目立つときや残像が現れるときには、[特殊設 定 6] に設定してプリントしてください。
トクシュセッテイ 7	ラベル用紙を使用すると、十分にトナーが定着されず に、印字がかすれてしまうことがあります。このよう な場合に、[特殊設定 7]に設定すると、プリント結果 を改善できる場合があります。
kウシュセッテイ 8	用紙の種類や使用環境(特に高湿度環境)によっては、 特に赤、青、緑といった2色以上のトナーを重ねた画 像がかすれてしまうことがあります。このような場合 に、[特殊設定8]に設定すると、プリント結果を改善 できる場合があります。

設定項目	設定内容
1. ヒョウシ <sup>*</sup> ュン カ <sup>*</sup> シツ	原稿の種類を選択します。
Ŧŷ´ / ŷŧŷŷ	文字/写真モード 3段階のレベルチョウセイができます。 <b>ヒョウジュン</b> 、シャシン ユウセン、モジユウセン
ŧŷ	文字モード
<u> シャシン</u>	写真モード
2. ヒョウジ <sup>*</sup> ュン ノウト <sup>*</sup>	自動または手動の濃度設定モードを選択します。
ל אנע	濃度を手動で調節します。 濃度は9段階で調節できます。( <b>5</b> )
ジ ド ウ	濃度が自動調整されます。自動設定は白黒コピーのみ 有効です。
3. ヒョウシ ュン パ イリツ	拡大/縮小率を選択します。
ל אבל	50%~ 200%の範囲で拡大/縮小率を選択します。 ( <b>100%</b> )
<u></u> <del>7</del> 151 ላጋሊ 1	定形変倍を選択します。用紙サイズグループを変更す ると、定形変倍も変わります。( <b>トウバイ</b> )
4 . לאָל גע ד' גלי	コピー枚数を選択します。 1 ~ 99(1)
5. ジ ド ウ ソート	自動ソート機能を設定します。
স্প	自動ソート機能を設定しません。
٦,١١	自動ソート機能を設定します。
6. サイス <sup>*</sup> ケイレツ	用紙サイズグループを選択できます。用紙サイズグ ループが変わると、定形変倍が変更されます。
АВ	定形変倍:50%、70%、81%、86%、100%、 115%、122%、141%、200%
1 <i>)</i> F	定形変倍:50%、64%、78%、100%、129%、 200%
А	定形変倍:50%、70%、100%、141%、200%
7. カラーパ ランス	カラーモード時に各色のトナー濃度を1~7段階(5) で指定します。 1. ブラック、2. シアン、3. マゼンタ、4. イエロー
8. シャーブネス	画像のシャープネス (鮮明度)を設定できます。 文字や線を鮮明にしたい場合は、大きな数値を選択し ます。写真をコピーする場合は、小さな数値を選択し ます。 1 ~ 9 ( <b>5</b> )

設定項目	設定内容
9. ୬キチョウ	カラーモード時の色調タイプを選択します。 <b>ヒョウジュン</b> 、アザヤカナ、オチツイタ
10.ゾ 11 ジョキョ	カラーモード時に地色除去のレベルを選択します。 1~5( <b>4</b> ) * 1 に設定しても地色が除去されない場合があります。

## ファクス仕様設定

「ファクスガイド」の「第8章 各種機能を登録する/設定する」を参照してください。

## プリンタ仕様設定

設定項目	設定内容
1. ፲ラータイムアウト	コンピュータからデータを受け取れない場合に本製品 がエラーを返すまでの時間を設定します。
7.IL	エラータイムアウトをオンにします。タイムアウト時 間を設定します。 5 ~ 300 ビョウ( <b>15 ビョウ</b> )
ર્ગન	エラータイムアウトをオフにします。

(太字は工場出荷時の設定)



設定項目	設定内容
1.	現在の日付と時刻 (年月日時分)を本製品に設定しま す。
2. ビヅ ケ / ジ コク タイプ	日付と時刻の表示形式を設定します。 <b>YYYY_MM/DD</b> 、MM/DD/YYYY、DD/MM_YYYY
3. オートクリア	オートクリア機能を設定します。本製品を一定時間操 作しなかった場合に、ディスプレイの表示がスタンバ イモードに戻ります。
スル	オートクリア機能を設定します。1 ~ 9 フン( <b>1 フン</b> )
シナイ	オートクリア機能を設定しません。

設定項目	設定内容
4. オート セツデ ン	節電モードを設定します。
2.ll	節電モードをオンにします。節電モードに移行するま での時間を設定できます。
1. セツデ゛ンモート゛ 1 イコウシ゛カン	3 ~ 30 א ( <b>5 7ע</b> )
2. セツデ゛ンモート゛ 2 イコウシ゛カン	3 ~ 300 א ( <b>120 יע</b> )
र्गत	オート節電機能を設定しません。

## レポート/リスト

「ファクスガイド」の「第8章 各種機能を登録する/設定する」を参照してください。

## メンテナンス

設定項目	設定内容
1. カートリッジ コウカン	交換するトナーカートリッジを選択します。
カートリッジ゛センタク	交換するカートリッジの色を選択します。 1. ブラック 2. シアン 3. マゼンタ 4. イエロー 5. ゼンショク
2. ジ゙ト゚ウ カイチョウ ホセイ	自動階調補正を設定します。
3. ローラクリーニング	定着ローラを清掃します。
1. クリーニンク゛シ゛ッコウ	定着ローラの清掃を開始します。
2. クリーニング ヨウシ フ゜リント	クリーニング用紙をプリントします。



付録

本製品の仕様一覧と索引です。

# 仕様

形式	パーソナルデスクトップ型
原稿台	固定
ADF への最大積載枚数	最大積載枚数 30 枚(80g/m <sup>2</sup> )重ねた原稿の厚さ 8mm ま で
プリント方式	電子写真方式(オンデマンド定着)
解像度	原稿台ガラス:モノクロ / カラー 約 600 × 600 dpi ADF:モノクロ 約 600 dpi × 400 dpi カラー 約 600 dpi × 600 dpi
階調	256 階調
原稿サイズ	リーガルサイズ(最大) 単葉紙、書籍、立体(2kg 以下)
記録用紙	カセット:60g/m <sup>2</sup> ~ 105g/m <sup>2</sup> 手差しトレイ:60g/m <sup>2</sup> ~ 163g/m <sup>2</sup> 普通紙、カラー用紙、再生紙、OHP フィルム、封筒、ラベ ル、厚紙(最大 163g/m <sup>2</sup> )
コピーサイズ	原稿台ガラス:A4(210mm×297mm) ADF:リーガル(216mm×356mm)
印字できない範囲	用紙:上下左右の余白 5mm には印字できません。 封筒:上下左右の余白 10mm には印字できません。
ウォームアップタイム	約 60 秒 *(電源コードを接続してからディスプレイに待受 画面が現れるまで。室温 20 °C、湿度 65%の場合) * ウォームアップタイムは、本製品の設置状況・環境により 異なります。

ファーストコピータイム	原稿台ガラス:モノクロ 約21秒 カラー 約45秒 ADF:モノクロ 約28秒 カラー 約52秒 A4サイズまたはLTRサイズ、等倍、手動濃度調節、カセッ ト給紙の場合(節電モードからの復帰直後を除く)	
コピー速度	モノクロ:約 19 枚/分(A4 サイズ) カラー:約 4 枚/分(A4 サイズ)	
拡大/縮小	1:1 ± 1.0%、1:2,000、1:1,416、1:1,224、1:1,157、 1:0.865、1:0.817、1:0706、1:0.500 ズーム:0.500 ~ 2.000(1% 単位)	
給紙システム	カセット:250 枚(60g/m <sup>2</sup> ) 手差しトレイ:125 枚(60g/m <sup>2</sup> )	
コピー部数	1~99部	
電源	100V (90~110V)、50/60Hz	
消費電力	最大:約1.1kw 待機時:約30w 節電モード1:約25w 節電モード2:約6w	
直流抵抗値	329Ω**	
寸法(幅 × 奥行 × 高さ)	510mm × 512mm × 641mm (トレイを含む)	
設置スペース (幅 × 奥行)	610mm × 1016mm	
重量	約 36kg(カートリッジ含む)	
定着ユニット寿命	約 50000 枚/ A4	

\*\* 電話回線の抵抗値と本製品の抵抗値の合計が1700Ωを超える場合など、電話回線や地域などの条件によって通信できないことがあります。このようなときには、お近くのキャノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご相談ください。

この仕様は、製品の改良により予告なく変更される場合があります。

十分なプリント品質を得るために、キヤノンの推奨する用紙と OHP フィルムのご使用をお 勧めします。市販の用紙には本製品での使用に適さないものがあります。用紙および OHP フィルムについてご不明の点があるときは、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様 相談センターにご連絡ください。



## 記号

[◀ (−)] [▶ (+)	] =	
*カートリッジヲ	コウカン	
*カートリッジヲ	セットシテクダサー	1
*カートリッジヲ	テンケン	
*カートリッジ =	モウスグ コウカン	

## A

ADF			1-1	J
	つまった原稿を取り除く	9-	-23	3

## 0

OHPフィ	ſルム9-	3	2
0K +-		-!	5

## U

USB ケーブル	
USB ポート	

## あ

エラータイムアウト
エラーランプ1-4, 9-39
オートクリア
オート セツデン
お手入れ8-1
オンフックキー
オンリョウ チョウセイ

11

付録

カートリッジカバー		1-2
カートリッジ コウカン		10-8
拡大/縮小キー		1-4
画質キー		1-5
カセット	1-2,	10-2
カバーガシマッテ イマセン		9-25
カラースタートキー		1-5
原稿		3-1
ADF に原稿をセットする		3-4
原稿台ガラスに原稿をセットする		3-3
セットできる原稿		3-1
読み取り可能な範囲		3-2
ゲンコウガ ナガスギマス		9-26
原稿給紙トレイ		1-1
原稿台ガラス		1-2
ゲンコウヲ テンケン シテクダサイ	9-23,	9-25
コピー		5-1
画質を調節する		5-6
カラーバランス	5-7,	10-6
コピー倍率を設定する		5-4
コピーをとる		5-2
地色除去	5-10,	10-7
色調		10-7
シロクロプリントトナーセーブモード	5-15,	10-3
ソートコピー		5-11
定形変倍		5-4
濃度を調節する		5-6
ヒョウジュン ガシツ		10-6
ヒョウジュン ノウド		10-6
予約コピー		
コピーキー		1-4
コピーモード		, 7-1
困ったときには		9-1
梱包		8-29

## さ

サイズ ケイレツ	
システムモニタ	
コピージョブ	
ジョブ	
通信結果	
ファクスジョブ	
プリントジョブ	
レポートジョブ	
システムモニタキー	
ジドウ ソート	
シャープネス	
仕様	
ショキ モード	
白黒スタートキー	
スキャン	
スキャナドライバ	
スキャンキー	
スキャンモード	
ストップ/リセットキー	
スライドガイド	
節電キー	
節電モード	
操作パネル	
操作パネル部	
操作部/エンジン部接続コード	
ソートキー	
外付け電話機用差込口	

## た

短縮キー
チョウセイチュウ スキャンスタートヲ マッテイマス
通信中/メモリランプ1-4
ディスプレイ
ディスプレイキー
ディスプレイのメッセージ
テザシトレイ

手差しトレイ	
手差しトレイに用紙をセットする	
封筒を手差しトレイにセットする	
テンキーキー	
電源ソケット	
電話回線差込口	
電話帳キー	
登録/設定メニュー	
トナーカートリッジ	
トナーカートリッジの交換	
*カートリッジヲ コウカン	
*カートリッジ モウスグ コウカン	
トナーを節約する	
ドラムカートリッジ	
ドラムヲ コウカン シテクダサイ	
ドラム モウスグ コウカン	
ドラムカートリッジを交換する	
ドラムヲ コウカン シテクダサイ	
ドラム モウスグ コウカン	
トレイガイッパイデス	

## な

## は

排紙エリア	2-21
フェイスアップ排紙エリア2-21,	2-22
フェイスダウン排紙エリア2-21,	2-22
排紙トレイ	2-22
ヒヅケ/ジコク セット	10-7
ヒヅケ/ジコク タイプ	10-7
ヒョウジュン バイリツ	10-6
ヒョウジュン ブスウ	10-6
ファクスキー	1-4
ファクスモード	i, 7-1
フェイスアップカバー1-3,	2-21

プリンタドライバ
プリンタヲ テンケン シテクダサイ
プリンタ エラー E197
プリンタ エラー Exxx
プリンタ データエラー
プリント
プリントを中止する
補助トレイ

## ま

メニューキー	
メモリガイッパイデス	

## や

送	8-29
紙	
原稿および用紙のセット方向	2-20
サイズを指定する	2-18
種類を指定する	2-19
使用できる用紙	
プリント範囲	
用紙がつまったときには	9-1
用紙残量表示	
用紙をカセットにセットする	2-4
ウシガ アリマセン	9-27
ウシガ ツマリマシタ	9-27
紙選択キー	1-5
ウシノ サイズヲチェック	9-26

## 6

リダイヤル/ポーズキー		1-4
ローラクリーニング	]	0-8

ワンタッチダイヤルキー	
ワンタッチダイヤルパネル	]-4



本書は、本文に70%の 再生紙を使用しています。

#### 消耗品のご注文先

販 売 先

電話番号

担当部門

担 当 者





お客様相談センター (全国共通番号)

# 050-555-90024

 [受付時間] 〈平日〉9:00~20:00 〈土日祝祭日〉10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)
 ※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。
 ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
 ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6