キヤノン動画ディスプレイ DP-V3010

ファームウェア Ver.1.3 アップデート手順書



ファームウェアVer. 1.3では、ディスプレイ本体とディスプレイコントローラーのファームウェ アを同時にアップデートすることができます。

下記の重要事項および、手順をよくお読みいただいた上で、ファームウェアをアップデートして ください。

[重要] ファームウェアアップデートをする際の注意

- ご自身で変更した各種設定は、ファームウェアをアップデートする前に必ず USB メモリー にバックアップしてください。^(*)
- ファームウェアのアップデート中に、ディスプレイ本体の電源を切らないでください。また、 USBメモリーをディスプレイ本体から抜かないでください。ディスプレイ本体の故障の原因 となる場合があります。
- USB メモリーが認識されるまで、10 秒以上かかる場合があります。
- ファームウェアのアップデートが正常に終了せず、ディスプレイ本体が正常に起動しなくなった場合は、キヤノンお客様相談センターにお問い合わせください。
- (*) バックアップの方法は、使用説明書「エクスポート/インポートする」をご確認ください。

手順1.ファームウェアアップデートに必要なツールを準備する

ディスプレイのファームウェアをアップデートするには、下記のものが必要になります。

1	USB メモリー	FAT16 または FAT32 でフォーマットされたもの (市販品) ^(*1)
2	ファームウェアアップデートファイル	update.rom (ダウンロードした DP-V3010-V130.zip に同梱され
		ています。)
3	パソコン	OS: WindowsまたはMac OS Xのパソコン
4	ディスプレイ本体	DP-V3010
5	AC 電源コード	VT-20 (ディスプレイ本体用)
6	ディスプレイコントローラー	CL-01
7	コンパクトパワーアダプター	CA-PS700 と AC ケーブル(ディスプレイコントローラー用)
8	LAN ケーブル	LN-30 (ディスプレイコントローラー用)

(*1) すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。

手順2.ディスプレイ本体とコントローラーのファームウェアバージョンを確認する

ディスプレイ本体とディスプレイコントローラーのファームウェアの現在のバージョンを確認 することで、バージョンアップが必要であるかどうかを確認します。

1. 本体とディスプレイコントローラーを接続します。

接続方法については、使用説明書の「本体とディスプレイコントローラーを接続する」を参照してください。

2. 本体の主電源スイッチを入れ、ディスプレイコントローラーから本体の電源を入れます。



ディスプレイコントローラーの電源ボタンの ランプが緑色に点灯していることを確認して ください。

※ ディスプレイコントローラーの電源ランプが緑色に点灯しない場合は、ディスプレイコント ローラーの 登 ボタンで点灯しない設定になっている、または、本体とディスプレイコントロー ラーがペアリングされていない可能性があります。

ペアリングの詳細は、使用説明書「ペアリングのしかた」をご確認ください。

ディスプレイコントローラーの MENU ボタンで OSD メニューを開き、▲▼ボタンで
「システムインフォメーション」を選択し、ディスプレイおよびディスプレイコントローラーの
「ファームウェア Ver.」を確認します。

	システムインフォメーション	
	ディスプレイ	DP-V3010
€	シリアルNo.	0000000
	ファームウェアVer.	110.2223.4430
	使用時間	4678 h
	IPアドレス	0.0.0.0
00:00	サブネットマスク	255.255.255.0
	MACアドレス	00:00:00:00:00
⊳ิด	ディスプレイコントローラー	CL-01
	シリアルNo.	0000000
0	ファームウェアVer.	3.29.0
	IPアドレス	0.0.0.0
	サブネットマスク	255.255.255.0
	MACアドレス	00:00:00:00:00

アップデートが必要かどうかは、下の表をご参照ください。

ディスプレイの ファームウェア Ver.	ディスプレイコントローラー のファームウェア Ver.	アップデートの要否
087.1170.4430	3.29.0 または 4.19.0	アップデートしてください。
110.2223.4430	3.29.0 または 4.19.0	アップデートしてください。
1.2	3.29.0 または 4.19.0	アップデートしてください。
1.3	3.29.0	アップデートしてください。
1.3	4.19.0	アップデートは不要です。

手順3. アップデート用ファイルを USB メモリーにコピーする

1. ダウンロードした「DP-V3010-V130.zip」を解凍し、ファームウェアアップデート用 ファイル「update.rom」を USB メモリーにコピーします。

※ ファームウェアアップデート用ファイルは、必ず USB メモリーのルートディレクトリーに コピーしてください。

手順4.ファームウェアのアップデートを実行する

1. ディスプレイ本体の USB 端子へ、手順3 で準備した USB メモリーを挿入します。



- 2. 自動的にアップデートが始まります。(電源ランプが緑色に点滅します。)
- * アップデート中は、画面に下記メッセージが表示され、ボタン操作が無効となります。



3. 自動的に本体が再起動し、ディスプレイ画面に下記メッセージが表示されれば、アップデー ト完了です。ディスプレイコントローラーの SET ボタンを押して、下記メッセージを消去しま す。



4. 本体の USB 端子から、USB メモリーを抜きます。ディスプレイコントローラーの MENU ボタンで OSD メニューを開き、▲▼ボタンで「システムインフォメーション」を選択します。 ディスプレイの「ファームウェア Ver.」が「1.3」、ディスプレイコントローラーの「ファーム ウェア Ver.」が「4.19.0」であることをご確認ください。

	システムインフォメーション	
	ディスプレイ	DP-V3010
€	シリアルNo.	0000000
	ファームウェアVer.	1.3
	使用時間	4678 h
	IPアドレス	0.0.0.0
00:00	サブネットマスク	255.255.255.0
	MACアドレス	00:00:00:00:00
ิ⇒ิด	ディスプレイコントローラー	CL-01
	シリアルNo.	0000000
0	ファームウエアVer.	4.19.0
	IPアドレス	0.0.0.0
	サブネットマスク	255.255.255.0
	MACアドレス	00:00:00:00:00

今回ご案内のファームウェア Ver. 1.3 により、ディスプレイのファームウェアと共にコントロー ラーのファームウェアもアップデートされます。 ディスプレイコントローラーを接続しないで アップデートした場合、ディスプレイのみがアップデートされますが、コントローラーを接続後、 後からコントローラーのアップデートをすることも可能です。

こんなときには

ファームウェアアップデートが開始されない場合

以下の点について、ご確認ください。

- ・USB メモリー内のファームアップデート用ファイルが、ルートディレクトリー上にある。
- ・ファームアップデート用ファイル名が、「update.rom」である。
- ・USB メモリーが、FAT16 または FAT32 でフォーマットされている。
- ・USB メモリーのセキュリティーが、解除されている。

「ファームウェアアップデートに失敗しました。」が表示された場合

アップデート実行中に、ファイルの読み込みが正常にできなかった場合に表示されます。 USB メモリー以外の記憶デバイスを使用していないかをご確認ください。