LBP863Ci/862Ci/861C/453i/452/451/451e/411/722Ci/362i/361iのNETEYE設定手順

①「ホーム」画面で「遠隔監視サービス」を選択、「OK」キーを押します。

印刷できます。
設定
用紙設定
メモリーメディア
プリント
モバイルポータル
ホーム画面の表示順番
ファームウェア更新
遠隔監視サービス
ヘルプ
カウンター確認

お客様ご使用の
本体ファームウェアのバージョンに
よりどちらかの表示になります

①「ホーム」画面で「カウンター確認」を選択、「OK」キーを押します。

印刷できます。
設定
用紙設定
メモリーメディア
プリント
モバイルポータル
ホーム画面の表示順番
ファームウェア更新
カウンター確認

①-1「遠隔監視サービス」を選択、OKキーを押します。

カウンター確認
カウンター情報
遠隔監視サービス
デバイス構成確認
管理者パスワードの初期化

②「セットアップ/状況確認」を選択、「OK」キーを押します。

遠隔監視サービス
セットアップ/状況確認
サービスの追加/更新
通信テスト
登録解除

③「OK」キーを押します。

定期的に外部サーバーへ
情報が送信されます。
*次へ: OKキー

④「はい」を選択し、OKキーを押します。

よろしいですか?

はい　いいえ

⑥しばらく待ちます。

通信中です。
⇔ しばらくお待ちください。

⑦無事登録が完了すると、下記メッセージが表示されます。

登録しました。

遠隔監視サービス
通信テスト結果: 全て成功
登録状況: 登録済

※登録に失敗すると、下記メッセージが表示されます。
DNSやプロキシーの設定などネットワーク設定をご確認ください。

エラーコード: xxxx
接続できませんでした
ネットワーク接続を
確認してください。