

imageRUNNER ADVANCEと一体となって、
クリエイティブワークをサポート

日常的なカラーシミュレーションなどが簡単な操作で
できるほか、クリエイターに欠かせないデザインキャンプの
プリントワークを快適にサポートします。

imagePASS R1


C5870F C5860F C5850F C5840F 対応



Job Management

高度なジョブ管理に対応する「Command WorkStation」

直観的かつ操作性に優れたユーザーインターフェースがワークフローを大きく改善。サーバー一覧およびサーバーの追加・接続・切断の操作、トナーや用紙の残量の確認、ジョブリストからのリプリント、複数のキーワードによるジョブのフィルタリング、RIP済み待機ジョブのプレビューに加え、ドラッグ&ドロップでファイル(PDF/PS/EPS/TIFF)だけでなくフォルダ単位での印刷ジョブのインポートが可能です。



- ドラッグ&ドロップでファイル(PDF/PS/EPS/TIFF)だけでなくフォルダ単位での印刷ジョブのインポート
- 複数のキーワードによるジョブのフィルタリング
- RIP済み待機ジョブのプレビュー
- 複数サーバーの一元管理
- トナーや用紙の残量の確認
- ジョブリストからのリプリント
- ジョブのサムネイル表示

設定した詳細なカラー情報を出力する「コントロールバー」OP


「コントロールバー」は、印刷日時やカラー設定などのジョブ情報やカラーバーなどの情報を出力紙にプリントする機能です。色味や設定状況の確認が明確に行えます。さらに「コントロールバービルダー」を使用すれば、コントロールバーの位置や表示する項目、カラーバーなどを自由に選択することが可能です。



Color Management

「Spot-On代替カラー」

指定したRGBデータもしくはCMYKデータを特定のCMYK値に置き換えることができます。カラーサーチ機能を使って特定の色を設定することもできるので、スポットカラーの指定できないアプリケーションからの印刷でも、印刷時に色を置き換えることが可能です。




「2色印刷マッピング」

DTPアプリケーション上で指定したプロセスカラーを、定義したスポットカラーに置き換えて印刷します。ブレンドやグラデーションもスポットカラーで再現できるため、キャンプ用データを作成することなく、正確な2色印刷のシミュレートが可能です。



プレビューしながらRIP済ジョブを編集できる「Image Viewer」OP

RIP済みジョブに対してカラーホイールやトーンカーブを使った色補正が行え、編集した結果は再RIPせず高速に印刷できます。ジョブを作成したアプリケーションを開くことなく、簡単なカラー調整を施すことができます。



Work Flow

PDFを直接RIP処理できる 「Adobe PDF Print Engine」 OP

Adobe PDF Print Engine (APPE) 5.0では、PDFをPS変換することなく印刷します。影つき文字やドロップシャドウなどの透明効果を適切に処理することが可能です。

ドラッグ&ドロップするだけで印刷設定して出力「Hot Folders」 OP

あらかじめ印刷設定を登録した「Hot Folders」にファイルをドラッグ&ドロップするだけで、自動的にプリントアウト。Windows®およびMac OS Xに対応し、幅広い環境でスピーディーな印刷設定を可能にします。

プレビューを見ながら多彩な面付けが可能な「Fiery Impose」 OP

RIP前のジョブを面付けするソフトウェアです。「中綴じ」や「無線綴じ」、「巻き三つ折り」、「ギャングアップ」など多彩なテンプレートを利用した面付けの他、トンボやジョブ名、折りマークを追加することができます。「統合PDFファイル」として、ローカルディスクへの保存も可能です。



快適なドキュメントハンドリングを実現する「E-mailサービス」

出力したいPDF (PS) データを電子メールの添付ファイルとして送信すれば、E-mailアドレスが設定されたコントローラーから印刷。また、スキャンしたドキュメントのデータを添付ファイルとして送ることができます。

ページの入替えなどが可能な「Fiery Compose」 OP

スプールされたジョブのデータ統合や編集ができるソフトウェアです。任意ページへの表紙・章扉挿入や章ごとの用紙種類指定などできます。プレビューを見ながら操作するため、仕上りのイメージを簡単にチェックすることができます。

iPhone/iPadから直接印刷が可能な「ダイレクトモバイル印刷」

ワイヤレスネットワークに接続されていれば、同一ネットワーク内にあるiPadやiPhoneなどの印刷機能を備えたiOS 4.2以降のモバイルデバイスから印刷部数や片面／両面などを指定して印刷することができます。

◆主な仕様

基本システム		フォント	セキュリティ	
CPU	Intel Pentium G4400 3.3GHz (No Turbo) L2 Cache 3MB	内蔵フォント	IPフィルタリング	○
メモリ	4 GB (4 GB × 1 Dimm)	欧文/CID、TrueType	TCP/UDPフィルタリング	○
HDD	500 GB × 1	和文/New CID	SNMP対応	○
PDL	Adobe PostScript 3 Co-Dev 3020	2 書体 (リュウミン-LKL/中ゴシックBBB)	IPsec	○
Adobe PDF Print Engine	—	フォントインストール	TLS	○
インターフェース		欧文	セキュアプリント	○
ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	和文/New CID	Secure Erase	○
USB	6ポート (USB 3.0×2、USB 2.0×4)	対応OS		
コントローラーサイズ (幅×高さ×奥行き)	285 mm×295 mm×93 mm	プリンタードライバー	Mac OS X 10.11以降 Windows 8.1/10 Windows Server 2012/2012R2/2016/2019	Mac OS X 10.13以降 Windows 8.1/10 (64bitのみ) Windows Server 2012/2012R2/2016/2019
質量	4.95 kg			

◆オプション対応表

Automation Package	ColorRight Package	Adobe PDF Print Engine KIT
HotFolder Filters (EPS, TIFF, JPEG, 1bit TIFF, PDF/X プリファイト)	ImageViewer	Adobe PDF Print Engine
[割り込み印刷]/[スケジュール印刷]/[次に印刷、次に処理]	Image Enhance Visual Editor	Hot Folders License
プリフライト	ポストフライト	Hot Folder
Fiery JDF	コントローラー	
Fiery JobFlow Base	SpotPro	
Fiery Impose	Fiery Compose	Adobe Acrobat 2017 & Enfocus Pitstop Edit 2019
リーダービュー	リーダービュー	Adobe Acrobat & Enfocus Pitstop Edit
PDF保存	PDF保存	
小冊子/ギャングアップ	ページごとの片面/両面設定	
テンプレート管理	章設定	
1本トンボ/2本トンボ	ページ単位のチェック発行	
グレースケール変換	グレースケール変換	

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2021年7月現在のものです。●Microsoft、Windows、Windows Serverは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。●Mac OS、iOS、iPhone、iPad、iPod touchは米国アップル社の商標です。●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Readerは、米国Adobe Systems社の米国及び、その他の国における登録商標です。●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER ADVANCE、imagePASSはキヤノン株式会社の登録商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ

canon.jp/office-mfp



キヤノンお客様相談センター

イメージランナー
アドバンス



0570-08-0056

※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。)

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

	●ご使用前に取り扱い説明書をよく読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
--	--

●お求めは信用のある当社で

2021年7月現在

