

## 日付・時刻を設定します



**フォーマットキー**：日付画面でこのキーを押すと、日付表示（月/日/年、日/月/年、年/月/日）の切り替えができます。

| 操 作                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 表示         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 日付設定：例) 2006 年 2 月 15 日             |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <input type="button" value="MEMO"/> |                                                                                                                                                                                                                                        | 01-01-2004 |
| <input type="button" value="MEMO"/> | (3 秒間押し続けます)                                                                                                                                                                                                                           | 01-01-2004 |
| <input type="button" value="0"/>    | <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="6"/> | 02-15-2006 |
| <input type="button" value="OFF"/>  | (計算モードに切り替わります)                                                                                                                                                                                                                        | 0.         |
| 時刻設定：例) 午後 3 時 18 分                 |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <input type="button" value="MEMO"/> |                                                                                                                                                                                                                                        | 12-00-18 A |
| <input type="button" value="MEMO"/> | (3 秒間押し続けます)                                                                                                                                                                                                                           | 12-01 A    |
| <input type="button" value="0"/>    | <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="8"/> <input type="button" value="X"/>                                                                                                    | 03-18-00 P |
| <input type="button" value="OFF"/>  | (計算モードに切り替わります)                                                                                                                                                                                                                        | 0.         |

オーバーフロー

演算結果は上位12桁のみを表示し、下位桁はカットされます。そのとき演算結果に小数点が表示されます。最上位桁から小数点までの桁数を数えると、カットされた下位桁の桁数を知ることができます。

| 計 算 例                                                                | 操 作 / 表 示                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| $123,456,789,012 \times 10,000$<br>$= 1,234,567,890,120,000$<br>エラー↑ | $123456789012 \times 10000 =$<br>(E 1'234.56789012) |

| 操 作                                   | 表 示                   |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 333333333333 $\times$ 3 $\frac{M}{M}$ | ( M 999'999'999'999.) |
| 123 $\times$ 456 $\frac{M}{M}$        | ( M E 0.)             |
| $\frac{M}{M}$                         | ( M 0.)               |
| $\frac{M}{M}$                         | ( M 999'999'999'999.) |

| 操 作              | 表 示    |
|------------------|--------|
| 200 $\div$ 0 $=$ | (E 0.) |

仕 様


電源をOFFにしても税率及び日付・時刻が保持されるよう、本体裏にバックアップバッテリーが格納されています。

\*電池交換後は、リセット操作を行ってください。(図④)

◆改良のため、予告なく仕様の変更を行なうことがありますので、あらかじめご了承ください。

お願いとご注意

 強いショックを与えないでください。計算機の上に本を乗せる等、大きな力が加わると壊れることがあります。



 **警 告**

電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長時間差したままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。



# 使用說明書

## 修理お問い合わせ専用窓口

(日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

## 製品取扱い方法で相談窓口

(1月1日～1月3日は休ませていただきます)

※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

## 保証内容

1. 使用説明書に従った正常な使用状態で故障した場合、保証期間中は修理または機械交換を無料で行います。
2. 保証期間はお買上げ後本体のみ1年間といたします。
3. 保証期間内でも次のような場合は有料となります。
- イ) 取扱以上の不注意、誤用による故障・損傷。
- ロ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- ハ) 不適切な移動・落下などによる故障・損傷。
- ニ) 弊社指定の販売店・サービス店以外で修理・改造が行われた場合の故障・損傷。
- ホ) 本保証書にお買上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書替えられた場合。
- ヘ) 本保証書の提示がない場合。
4. 製品には必ず本保証書を添えて、お買上げ店または弊社サービスセンターまでご持参またはご郵送ください。なお、その場合の交通費・郵送料・その他諸掛りはお客様のご負担となります。
5. 保証期間経過後は規定の修理・交換料金を申し受けます。
6. 本製品の故障またはその使用によって生じた直接、間接の損害については、当社はその責任を負わないものとします。
7. 転居・ご贈答品等でお買上げ店で修理を受けられない場合は、弊社サービスセンターにご相談ください。
8. 本保証書は日本国内でのみ有効です。
9. この保証書は本書に明示した保証条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は弊社サービスセンターにお問合わせください。
10. 修理内容の記録は修理伝票にかえさせていただきます。
11. 保証書は再発行できませんので、保管にご留意ください。

## ■ 交換サービスのご案内

お客様に迅速かつ確実なサービスをお届けするために、同一機種または弊社規定に従い同等程度の仕様製品との機械交換方式を採用しております。


なお、故障状況により部品交換修理方式を採用させていただく場合もございます。

■ 製品をご郵送くださる場合

1. 保証書にご愛用者名、ご住所、電話番号を必ずご記入の上、故障内容をご記入のメモ等をつけて製品と同時にご送ください。
2. 保証書の保証期間及び、販売店名をご確認ください。無記入の場合は保証期間内でも有料になる場合がありますので、ご注意ください。
3. 製品は緩衝材に包んでボール箱かメールバック（郵送用の袋）に入れ、郵送中の破損、損傷を防ぐようにご配慮ください。

## ご使用前に

- 1)ご使用前には本体裏面の電池ボタンから絶縁テープをとりはずし、本体裏面のRESETスイッチを押してください。
- 2)本体をコンセントに近い場所に置き、ACコードをコンセントに差し込みます。(図①)
- 3)スイッチを入れONの状態にします。(電源スイッチは本体右側にあります)その後、「0.」が自動的に表示されます。(図②)



◆主電源をOFFにするには、スイッチをOFFにした状態でACコードをコンセントから抜いてください。

## 計算しましょう

**小数点指定**  
小数点スイッチ: 演算結果の小数点以下の桁数を指定するスイッチです。指定位置は、小数点以下0.1,2,3,6桁,F(浮動小数点)及び+ (アド・モード)です。  
例: 小数点以下2桁指定 (四捨五入スイッチは に設定)

1 234 + 456 = 457.23 ( 457.23)  
◆+ (アド・モード): 加減算の置数の小数点位置を、自動的に小数点以下2桁に指定します。+ キーを押す必要がなくドル計算などに便利です。

- \*ただし、以下の場合は無効となります。
- A. 加減算以外の計算を行った場合。
  - B. 置数の際に + キーを使用した場合。

◆F (浮動小数点): 小数部の桁数を指定せず、答えを12桁まで表示します。  
四捨五入スイッチ: 演算の結果を求める時に、指定した小数桁の次の桁を四捨五入 (5/4)、切上げ (▲)、切捨て (▼) のいずれかに指定するスイッチです。  
例: 1.234 x 5.8 = 7.1572

切上げ 1.234 x 5.8 = ( 7.16 )  
四捨五入 1.234 x 5.8 = ( 7.16 )  
切捨て 1.234 x 5.8 = ( 7.15 )

定数計算スイッチ: 定数計算を行なう場合は「K」に設定します (計算例「定数計算」参照)。それ以外の計算時は、左に設定します。

\*「K」設定時には、割増し・割引き計算はできません。  
GT・税率スイッチ: 今までの計算結果の累積 (グランドトータル) を求める場合は、スイッチを「ON」に設定します。また、税計算での税率、換算計算での換算レートの設定・呼び出しを行なう場合は、スイッチを「税率」に設定します。  
グランドトータルキー: GTスイッチが「ON」の状態ではGTキーを1回押すと、グランドトータルメモリの内容が呼び出され、2回続けて押した場合は、グランドトータルメモリの内容がクリアされます。

税計算・換算モード切り替えスイッチ: 税計算を行なう場合は右に、換算計算を行なう場合は左にスイッチを設定します。

税込・単位1キー: 税計算で税込額・税額を計算する場合、換算計算で表示額を単位1に換算する場合に使用します。

税抜・単位2キー: 税計算で税抜額・税額を計算する場合、換算計算で表示額を単位2に換算する場合に使用します。

この計算機は加算式なので「5+8-2」のような計算は「5 + 8 = 13」で「2」を操作します。  
\*加算式は主に記録式計算機で使われる方法で、伝票計算などに大変便利です。

◆計算を始める前に、必ず 0 キーを押してください。  
◆スイッチ指定のない計算例は、全て (「浮動小数点」) に設定してあります。

| 計算例                             | 操作                     | 表示                 |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|
| 140 - 25 + 22 = 137             | 140 - 25 + 22 =        | ( 0. )<br>( 137. ) |
| 9 ÷ 5 x 3.2 + 7 - 1 = 11.76     | 9 ÷ 5 x 3.2 + 7 - 1 =  | ( 11.76 )          |
| (2+4) ÷ 3 x 8.1 = 16.2          | (2+4) ÷ 3 x 8.1 =      | ( 16.2 )           |
| 入力訂正の例<br>(誤) 2x2 → (正) 2x3 = 6 | 2 x 2 = 4<br>2 x 3 = 6 | ( 6. )             |
| (誤) 12345 → (正) 123456          | 123456 =               | ( 123'456. )       |

自乗・べき乗: 後述の「x」キーを (n-1) 回押すと、n乗が得られます。  
4³ = 64

逆数計算: 「÷」キーを続けて押せば、逆数を求められます。  
1/2 = 0.5

開平(ルート)計算: √3 = 1.73205080756

定数計算: アンダーラインがひかれた数字が自動的に定数となります。  
2x3=6  
2x4=8  
6÷3=2  
9÷3=3

パーセント計算①: 300の27%は? 300 x 27/100 = 81

パーセント計算②: 11.2は56の何%? 11.2/56 x 100 = 20

割増し計算: 1,200 + (1,200 x 17.5%) = 1,410

割引き計算: 1,200 - (1,200 x 17.5%) = 990

| 計算例                                                                                                  | 操作                                                                                               | 表示                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メモリ計算<br>3 x 4 = 12<br>→ 6 ÷ 0.2 = 30<br>-18<br>+ 200 x 2 = 400<br>382                               | 3 x 4 = 12<br>6 ÷ 0.2 = 30<br>-18<br>200 x 2 = 400<br>382                                        | ( M 12. )<br>( M 30. )<br>( M -18. )<br>( M 400. )<br>( M 382. )<br>( 382. )                                     |
| グランドトータル計算<br>30x40=1,200<br>50x60=3,000<br>+ 25x30= 750<br>小計 4,950<br>+ 235x35= 8,225<br>合計 13,175 | 30 x 40 = 1,200<br>50 x 60 = 3,000<br>25 x 30 = 750<br>小計 4,950<br>235 x 35 = 8,225<br>合計 13,175 | ( GT 1'200. )<br>( GT 3'000. )<br>( GT 750. )<br>( GT 4'950. )<br>( GT 8'225. )<br>( GT 13'175. )<br>( 13'175. ) |
| *グランドトータル計算を行っている際は、ディスプレイ左側に緑色のライトが点灯します。                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                  |
| アド・モード計算<br>\$14.90<br>\$ 0.35<br>\$ 1.45<br>+ \$12.05<br>\$28.75                                    | 1490 + 35 = 145<br>1205 + =<br>\$28.75                                                           | ( 28.75 )                                                                                                        |

## 商売計算

( スイッチを ONまたはOFFに設定します。 )

「原価・売価・粗利率」のいずれか二つの数値を入力すれば、残りの一つが簡単に計算できます。

| 計算例                                       | 操作                                      | 表示                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| (1) 原価 = 1,500円<br>売価 = 2,000円<br>粗利率 = ? | 1500 原価<br>2000 売価<br>粗利率は25%と表示されます。   | ( 1'500. )<br>( 25. )      |
| (2) 売価 = 1,500円<br>粗利率 = 30%<br>原価 = ?    | 1500 売価<br>30 粗利率<br>原価は1050円と表示されます。   | ( 1'500. )<br>( 1'050. )   |
| (3) 原価 = 30,000円<br>粗利率 = 20%<br>売価 = ?   | 30000 原価<br>20 粗利率<br>売価は37500円と表示されます。 | ( 30'000. )<br>( 37'500. ) |

## 税計算

( スイッチを「税」(右側)に設定します。 )

| 計算例                                                                                                                             | 操作      | 表示         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 税率の設定<br>(例: 5% に設定)                                                                                                            | 5 税率    | ( 5. )     |
| 税込計算<br>税抜表示額 2,000 円の場合の税込額 / 税額を求めます。<br>(税率 5%)                                                                              | 2000 税込 | ( 2'100. ) |
| 税額 = ?                                                                                                                          | 税額      | ( 100. )   |
| 税抜計算<br>税込表示額 3,150 円の場合の税抜額 / 税額を求めます。(税率 5%)                                                                                  | 3150 税抜 | ( 3'000. ) |
| 税額 = ?                                                                                                                          | 税額      | ( 150. )   |
| ◆ / キーを押すごとに、金額→税込額 / 税抜額→税額の順に表示されます。<br>◆計算時は、正の整数 (1 以上で小数を含まない数) の範囲内でご使用ください。なお、小数点を含む税計算を行なう場合には、小数点スイッチを F に設定してご使用ください。 |         |            |

## 換算計算

( スイッチを「換算」(左側)に設定します )

レートを設定するだけで、通貨換算や単位計算が簡単に行えます。  
例) 通貨換算: 換算レート『1ドル=110円』

| 計算例                                  | 操作       | 表示         |
|--------------------------------------|----------|------------|
| レート設定<br>(1ドル=110円の場合)               | 110 レート  | ( 110. )   |
| これで『単位1 = 円へ換算』『単位2 = ドルへ換算』と設定されます。 |          |            |
| 通貨計算 (換算レート: 1ドル=110円)               |          |            |
| 250ドル = ?円<br>(27500円)               | 250 換算   | ( 27500. ) |
| 16500円 = ?ドル<br>(150ドル)              | 16500 換算 | ( 150. )   |

上記と同様の方法で単位換算を行うこともできます。

換算早見表 <長さ>

| センチ  | インチ       | メートル   | ヤード       | メートル   | フィート      |
|------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 1    | 0.3937007 | 1      | 1.0936132 | 1      | 3.2808398 |
| 2.54 | 1         | 0.9144 | 1         | 0.3048 | 1         |

<重さ>

| キロメートル  | マイル       | グラム     | オンス       | キログラム     | ポンド       |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1       | 0.6213727 | 1       | 0.0352739 | 1         | 2.2046229 |
| 1.60934 | 1         | 28.3495 | 1         | 0.4535923 | 1         |