



Canon

電子辞典

wordtank G55

取扱説明書



wordtank G55


- ご使用前に「ご注意とお願い」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書は、お読みになった後も、いつでも取り出せる場所に保管してください。

ご注意とお願い



次の場所ではご使用にならないでください

- 温度変化の激しいところ
- 湿度、ごみ、ほこりのあるところ
- 直射日光のあたるところ



日常のお手入れについてのお願い

お手入れの際はシンナーなどの揮発性の液体やぬれ雑巾は避け、乾いた柔らかい布をお使いください。



分解しないでください

本機を絶対に分解しないでください。万一、故障したと考えられる場合は、「保証内容」に記載されていますように、本機お買い上げの販売店、またはキヤノン販売株式会社各営業所サービス係まで保証書を添えて、ご持参、もしくはご郵送ください。



テレビやラジオから離してください

テレビやラジオの近くで使用すると、映像が乱れたり、雑音が入ることがあります。テレビやラジオから離して使用してください。



液晶表示画面

液晶表示画面はガラスでできていますので、強く押したり強い衝撃を与えないでください。ガラスが割れてけがをすることがあります。カバンなどに入れて持ち運ぶ際に混み合った電車内や場所では圧力が強くかかり、画面が割れる場合がありますのでご注意ください。



故障などの保証の注意

万一、故障や修理、電池交換によるデータの変化や消失により生じた損害、あるいは、本機使用により生じた逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

本機のおもな特長

- 1 収録メニューを「**メニュー画面**」に一覧表示。各メニューへ簡単にアクセス可能。
- 2 辞典から辞典へ移動して、単語の連続検索ができる「**マルチジャンプ**」機能。
- 3 文字入力と同時に該当する候補が検索表示される「**すぐ出る検索**」機能搭載。
- 4 「**成句検索**」、「**例文検索**」機能を使って英熟語や例文を検索。
- 5 曖昧な英単語は「**スペルチェック**」機能で確認。
- 6 うろ覚えの言葉も「**ワイルドカードサーチ**」機能で簡単検索。
- 7 単語引き直しに威力を発揮する「**履歴**」機能。
- 8 「**単語帳**」に覚えたい単語を簡単登録。覚えたい箇所にアンダーラインを入れられる「**マーカー**」機能付き。
- 9 覚えておきたい本文箇所を「**ブックマーク**」に登録。すぐに呼び出しが可能。
- 10 「**漢字源**」では漢字の「**筆順表示**」が可能。
- 11 「**文字サイズ切替**」で、標準（16dot）、縮小（12dot）、拡大（24dot）の切り替えが可能。

収録辞典

◆ スーパー大辞林

三省堂 収録項目数 約 250,000 項目 (㊦23 ページ掲載)

◆ リーダーズ英和辞典第 2 版

研究社 収録語数 約 270,000 語 (㊦28 ページ掲載)

◆ リーダーズ・プラス

研究社 収録語数 約 190,000 語 (㊦28 ページ掲載)

◆ 新和英中辞典第 5 版

研究社 収録語数 約 97,000 語 (㊦31 ページ掲載)

◆ オックスフォード現代英英辞典第 6 版

Oxford Advanced Learner's Dictionary

Oxford University Press 収録語数 約 80,000 語 (㊦33 ページ掲載)

◆ コンサイスオックスフォード英語類語辞典第 2 版

The Concise Oxford Thesaurus Second Edition

Oxford University Press 収録語数 約 365,000 語 (㊦36 ページ掲載)

◆ オックスフォードコロケーション辞典

Oxford Collocations Dictionary for students of English

Oxford University Press 収録語数 約 9,000 語 (㊦37 ページ掲載)

◆ 新編英和活用大辞典

研究社 収録用例数 約 380,000 件 (㊦40 ページ掲載)

◆ 類語大辞典

講談社 収録項目数 約 79,000 項目 (㊦45 ページ掲載)

◆ 改訂新版漢字源

学習研究社 収録親字数 13,112 字 (㊦48 ページ掲載)

◆ コンサイスカタカナ語辞典第 2 版

三省堂 収録語数 約 52,500 語 (㊦57 ページ掲載)

もくじ

ご注意とお願い

本機のおもな特長 1

収録辞典 2

はじめてご使用になる前に 6

各部の名称 7

キーのはたらき 8

基本の操作 10

 [1] 電源を入れる 10

 [2] 電源を切る 10

 [3] カーソルの移動とメニューの選択 10

 [4] 検索する 11

 [5] 画面のスクロール 12

 [6] 例文・参照リストの表示 13

 [7] 候補リスト画面に戻る 14

 [8] 別の語句を調べる 15

 [9] 別の辞典・モードに切り替える 15

 [10] 辞典の凡例を見る 16

文字入力 17

 ●ローマ字入力のポイント 18

 ●かな入力のポイント 18

文字の訂正 19

各種機能の設定 20

 ●Change message（表示メッセージ切り替え） 20

 ●入力方式 21

 ●キー入力音 21

 ●オートパワーオフ時間 21

 ●文字サイズ切り替え 22

スーパー大辞林を使う 23

 ●日本語の読みを入力し、語義を検索します 23

 ●文字を拡大表示します 24

 ●語句を入力し、その語句を含む慣用句やことわざを検索します 25

 ●語句の語尾につく文字を入力し、逆引き検索をします 26

 ●略語を入力し、正式名称とその意味を検索します 27

英和辞典を使う 28

 ●英単語を入力し、和訳を検索します 28

 ●入力した英単語を含む成句を検索し和訳を調べます 29

 ●入力した英単語を含む例文とその和訳を検索します 30

和英辞典を使う 31

 ●日本語の読みを入力し、英訳を検索します 31

 ●入力した英単語を含む例文とその意味を検索します 32

英英辞典を使う 33

●英単語を入力し、語義を検索します	33
●入力した英単語を含む成句を検索します	34
●入力した英単語を含む例文を検索します	35
英語類語辞典を使う	36
●英単語を入力し、類語を検索します	36
コロケーション辞典を使う	37
●英単語を入力し、入力した単語に続く語句を検索します	37
●入力した英単語を含む成句を検索します	38
●入力した英単語を含む例文を検索します	39
英和活用大辞典を使う	40
●英単語を入力し、その意味と連語を検索します	40
●連語とその用例を検索します	41
●入力した英単語を含む例文とその和訳を検索します	43
●日本語の読みを入力し、該当する英単語とその連語を検索します	44
類語大辞典を使う	45
●日本語の単語を入力し、その意味を検索します	45
●分類リストから検索します	46
漢字源を使う	48
●漢字や熟語の読みを入力して、意味を検索します	48
●音訓読みを入力し、漢字を検索します	49
●熟語を表示します	50
●文字を拡大表示します	51
●漢字の筆順を表示します	51
●部品名を入力し、漢字を検索します	52
●名前に使われる漢字を検索します	53
●部首画数を入力し、漢字を検索します	54
●総画数を入力し、漢字を検索します	55
カタカナ語辞典を使う	57
●カタカナの読みを入力し、語義を検索します	57
●略語を検索します	58
複数辞典検索機能を使う	59
●日本語の読みを入力し、語義や英訳などを同時に検索します	59
●英単語を入力し、英文での解釈や和訳などを同時に検索します	62
マルチジャンプ機能を使う	66
●指定した辞典へジャンプします	66
●参照ジャンプを実行します	68
関連語句を調べる	70
●成句、句動詞、複合語を表示します	70
単語帳を使う	73
●覚えたい語句を単語帳に登録します	73
●単語帳を活用します	74
●マーカー機能を使います	77
●単語帳の設定をします	80
●単語帳のデータを削除します	82
スペルチェック機能を使う	84
ワイルドカードサーチ機能を使う	85

履歴機能を使う	87
●履歴リストから本文画面を表示します	87
●履歴を削除します	88
ブックマーク機能を使う	90
●単語本文画面をブックマークに登録します	90
●ブックマークに登録された単語を表示します	91
●単語をブックマークから削除します	91
本機に収録した辞典の内容	92
●各著作物と著作権者など	92
電池を交換するには	94
●電池の取り扱い上の注意	95
キーを押しても動作しないときは	96
ローマ字／かな対応表	97
おもな仕様	100


はじめてご使用になる前に

準備 [1] 付属の乾電池を入れます。


付属の単 4 形乾電池 2 本を 94 ページの「電池を交換するには」に従って入れてください。

準備 [2] リセット操作をします。

- ① 裏面のリセットスイッチを押してください（リセットスイッチについて  96 ページ参照）。




- ② 図のように開閉ボタンを押しながら、上のカバーを開きます。



- ③ 表示画面が見やすいように、ディスプレイの角度を調節してください。

- ④ 次に表示画面の濃度を調整してください。

■ 本体右側の濃度調整ダイヤルを回して、見やすい濃度に調整してください。（ダイヤルを手前に回すと薄く、反対側に回すと濃くなります。）



- ⑤ 画面に「システムを初期化しますか？」のメッセージが表示されます。本機をはじめてご使用になる場合は、「はい」を反転表示させた状態で  を押して初期化してください。


■ メニュー画面が表示され、使用可能となります。

システムを初期化しますか？
(単語帳・履歴・ブックマークデータは削除されます)


 はい

いいえ

各部の名称



[裏面]



キーのはたらき

ON/OFF

ON/OFF キー

電源のON/OFF切り替えに使用します。

文字入力キー

文字、数字、英字の入力に使用します（1段めのキーは、かな・数字入力時にも使用します）。

ハイフンキー

「-」を入力できます。

ブックマーク

マーカー / ブックマークキー

本文表示画面で、単語や語句をブックマークに登録する時に使います。また、単語帳に登録した単語の本文画面で、選択した箇所にアンダーラインを引くことができます。

文字サイズ

文字サイズキー

文字サイズの切り替えを行う時に使用します。

ジャンプ

ジャンプキー

本文画面中の語句を足掛りとして他の辞典や参照見出し語に移動して調べる時に使用します。

単語帳設定

関連語句

関連語句 / 単語帳設定キー

英和辞典、和英辞典、英英辞典、コロケーション辞典の本文画面で **句****綴****I****P** が表示されている場合は、**関連語句** で成句、複合語、句動詞を調べることができます。また、単語帳ではオプションメニューを表示します。

スペル

筆順

スペル / 筆順キー

検索画面で入力した語句のスペルチェックを行う時に使用します。また、漢字源の本文画面表示中に **スペル** を押すと、表示されている親字が筆順を追って書き出されます。

履歴

チェックマーク

履歴 / チェックマークキー

使用中の辞典で今までに調べた語句を一覧表示します（最新のものから順に50語まで記憶されます）。また単語帳の画面で、登録した単語にチェック（☒）を付けることができます。



大辞林

大辞林キー

電源がOFFの時に押すとONになり、大辞林の検索画面が表示されます。また他の辞典から大辞林の検索画面に移ることができます。

英和/和英


英和 / 和英キー

電源がOFFの時に押すとONになり、英和辞典の検索画面が表示されます。もう1回押すと和英辞典の検索画面が表示されます。また他の辞典から英和辞典の検索画面に移ることができます。

英英/類語

英英 / 類語キー

電源がOFFの時に押すとONになり、英英辞典の検索画面が表示されます。もう1回押すと英語類語辞典の検索画面が表示されます。また他の辞典から英英辞典の検索画面に移ることができます。



メニューキー

電源が OFF の時に押すと ON になり、メインメニューが表示されます。

登録／削除キー

文字入力中に押すと、1 文字ずつさかのぼって文字を消去します。各辞典の本文画面で **登録/削除** を押すと、表示中の見出し語が単語帳に登録されます。

Ⓢ キー

成句検索や部品読み検索等の入力画面で **Ⓢ** を押すと、単語を結び「&」や部品名を結び「&」を入力できます。

?* キー

ワイルドカード検索で **(?*)** を押すと、「?」と「*」を入力することができます。

カーソルキー

◀/▶ キー

カーソルを左右に移動させることができます。また本文画面では、1 ページずつページをスクロールすることができます。

▲/▼ キー

カーソルを上下に移動させることができます。また、次の行および前の行に一行ずつスクロールすることができます。

前見出し / 次見出し キー

本文画面で前後の見出し語に移る時に使用します。見出し語リスト画面では前/次画面に移ることができます。

訳・決定 / 例文・拡大表示キー

文字や訳の検索および各種機能を実行する時に使用します。また、文字を 1 文字ずつ拡大表示することもできます。本文画面で **訳・決定** を押すと、例文や参照リストが表示されます。

戻る キー

キーを押すごとに、今までに表示した画面を 1 つずつ前にさかのぼって表示します。

英連語 キー

電源が OFF の時に押すと ON になり、コロケーション辞典の検索画面が表示されます。また他の辞典からコロケーション辞典の検索画面に移ることができます。

英活用 キー

電源が OFF の時に押すと ON になり、英話活用大辞典の検索画面が表示されます。また他の辞典から英話活用大辞典の検索画面に移ることができます。

日類語 キー

電源が OFF の時に押すと ON になり、類語大辞典の検索画面が表示されます。また他の辞典から類語大辞典の検索画面に移ることができます。

単語帳 キー

電源が OFF の時に押すと ON になり、単語帳のリスト画面が表示されます。また他の辞典から単語帳のリスト画面に移ることができます。

基本の操作

操作 [1] 電源を入れる

ON/OFF
○を押すと電源が入り、前回電源を切った状態の画面が表示されます（レジューム機能）。

また、**メニュー** **大辞林** **英和/和英** **英英/英英** **英連語** **英活用** **日英辞** **単語帳**を押しても電源が入り、各辞典・モードの初期画面が表示されます。

操作 [2] 電源を切る

電源が入っている時に ON/OFF
○を押すと電源が切れます。


- 電池の消耗を防ぐために、電源を入れたままキー操作を行わないと自動的に電源が切れるようになっていています（オートパワーオフ）。
電源が切れるまでの時間は、設定することができます。
（オートパワーオフ時間  21 ページ参照）

操作 [3] カーソルの移動とメニューの選択

- ① メニュー画面を表示させ、//
/を押してカーソルを上下左右に移動させて、画面上のメニューを選択します。黒く反転したアイコンが選択されたメニューです。

- 右の画面では、和英辞典が選択されています。

- ② を押すと、選択した辞典の検索画面が表示されます。




操作【4】 検索する

- ① 選択した辞典の検索画面を表示し、でカーソルを移動させ入力欄を選択します。
- ここでは和英辞典の検索画面を例にします。



- ② 文字入力キーを使い、調べたい単語や語句を入力します。
(文字入力  17ページ参照)
- 文字を入力すると同時に、入力した文字からはじまる単語や語句が候補表示されます（すぐ出る検索）。

- ③  /  でカーソルを移動させ、調べたい単語や語句を選択します。
- 候補リスト画面で  /  を押すと、前ページまたは次ページのリスト画面が表示されます。



- ④  を押すと、選択した単語や語句の本文画面が表示されます。



操作 [5] 画面のスクロール

本文画面上に表示される↑↓は画面に表示しきれない内容があることを示します。前後の内容を見るには、以下の方法で画面を送ります。

新和英中辞典	えんそう【演奏】	欄	↓
えんそう【演奏】			
a (musical) performance; <自分の解釈による> a rendering; a rendition; <演奏法> execution			
① 演奏する			
perform; give a performance [recital]; play «a sonata»			
① ピアノを演奏する			
give a performance on the piano			
① あまり演奏されないオネゲルの交響曲			
little-played symphonies of Honegger			
【例文】			
総演奏家			

1行ずつ送る場合

- ▼ を押すと画面が1行ずつ送られます。
▲ を押すと1行ずつ戻ります。

新和英中辞典	えんそう【演奏】	欄	↑ ↓
a (musical) performance; <自分の解釈による> a rendering; a rendition; <演奏法> execution			
① 演奏する			
perform; give a performance [recital]; play «a sonata»			
① ピアノを演奏する			
give a performance on the piano			
① あまり演奏されないオネゲルの交響曲			
little-played symphonies of Honegger			
【例文】			
総演奏家			
a professional musician			

1画面ずつ送る場合

- を押すと画面が1画面ずつ送られます。
➤ を押すと1画面ずつ戻ります。

新和英中辞典	えんそう【演奏】	欄	↑ ↓
a professional musician			
総演奏会			
a concert; <一人の演奏家の、または特定の作曲家の作品の> a recital			
① 演奏会を催す			
give a concert [recital]			
① 演奏会形式のカルメン			
a concert version of Carmen			
総演奏曲目			
<全体> a program; <その一つ> a piece [number] on the program			
総演奏者			
a performer; a player			

前後の見出し語に移動する場合

本文画面で  を押すと、辞典収録語順に次の見出し語の本文画面を表示します。

前見出し  を押すと、1 つ前の見出し語の本文画面を表示します。

- 検索画面で候補リストを表示させた場合と、本文画面から前見出し語、次見出し語を表示させた場合では、見出し語の順番が異なる場合があります。
- 英和辞典のスペル入力による検索で表示させた本文画面では、リーダーズ英和辞典、リーダーズ・プラスそれぞれ別に見出し語を送ります。

新和英中辞典 えんそう【燕巣】

えんそう【燕巣】

〈(中国料理の)つばめの巣〉 the edible nest of the swiftlet.

操作 [6] 例文・参照リストの表示

本文画面上に **例文** **EXAMPLE** **LIST** が表示されている場合は、 を押すと例文または参照リストを表示させることができます。再度  を押すと、例文または参照リストは非表示になります。

- 例文、参照リストは英和辞典・和英辞典・英英辞典・英語類語辞典で表示されます。

新和英中辞典 えんそう【演奏】

えんそう【演奏】

a (musical) performance; 〈自分の解釈による〉 a rendering; a rendition; 〈演奏法〉 execution

① 演奏する
perform; give a performance
[recital]; play 《a sonata》

① ピアノを演奏する
give a performance on the piano
① あまり演奏されないオネゲルの交響曲
little-played symphonies of Honegger

例文

視演奏家

新和英中辞典 えんそう【演奏】

えんそう【演奏】

① あまり演奏されないオネゲルの交響曲
little-played symphonies of Honegger

例文

◆ 演奏中入場お断り。
No Admittance During Performance.

視演奏家

a professional musician


視演奏会

a concert; 〈一人の演奏家の、または特定の作曲家の作品の〉 a recital

① 演奏会を催す
give a concert [recital]
① 演奏会形式のカルメン

操作 [7] 候補リスト画面に戻る

本文画面表示中に **戻る** を押すと、候補リスト画面に戻ります。




操作 [8] 別の語句を調べる

- ① 検索後、同じ辞典・モードで別の語句を調べる場合は、本文画面が表示されたまま、文字入力キーを使って語句を入力します。



- ② 画面が自動的に検索画面に切り替わり、入力欄に文字が入力されます。



操作 [9] 別の辞典・モードに切り替える

検索画面または本文画面表示中に別の辞典・モードに切り替えたい場合は、**大辞林** **英和/和英** **英英/和語** **英連語** **英活用** **日類語** **単語帳** を押します。または、**メニュー** を押してメニュー画面を表示させ、メインメニューから辞典・モードを選択します。



操作 [10] 辞典の凡例を見る

各辞典の検索画面上に ⇨ **凡例** の表示がある場合は、表示中の辞典の凡例（編集方針・記号の解説など）を見ることができます。

- ①  でカーソルを移動させ、⇨ **凡例** を選択すると黒く反転します。 を押すと凡例のリストが表示されます。



- ② 表示されたリストから項目を選んで  を押すと、選択した項目の凡例画面が表示されます。




文字入力

文字入力には、『ローマ字入力』と『かな入力』の2つの方式があります。
(入力方式 21 ページ参照)

【例題】大辞林辞典の入力画面を使って「だちょう」を入力してみます

- 1 **大辞林** を押して、大辞林の検索画面を表示させます。




- 2 読みを入力します。

『ローマ字入力』のとき




(ローマ字／かな対応表 97ページ参照)

『かな入力』のとき



- 同じ行の文字を続けて入力する場合は、➡ を押して入力カーソルを次の入力位置に移動させてください。
(同じ行の文字が続くときの入力 18ページ参照)
(文字の訂正について 19ページ参照)



ローマ字入力のポイント

- 小文字（あいうえおつやゆよわ）の入力
 (X) を押した後、小文字の読みを入力します。
 [例] (X)(Y)(A) ⇒ 「ゃ」
 ただし、促音（っ）を入力するときは、次にくる子音を続けて押しても入力できます。
 [例] (Y)(A)(T)(T)(O) ⇒ 「やっと」
 また、拗音（ゃゆよ）を入力するときには、直前の文字との組み合わせで入力することもできます。
 [例] (S)(I)(R)(Y)(O)(U) ⇒ 「しりょう」
- 「ん」の入力：(N)を2回続けて押します。
 [例] (H)(A)(N)(N)(I) ⇒ 「はんい」
- その他注意を要する入力
 (Z)(I) (J)(I) ⇒ 「じ」 (Z)(U) ⇒ 「ず」 (F)(A) ⇒ 「ふぁ」
 (D)(I) ⇒ 「ぢ」 (D)(U) ⇒ 「づ」 (V)(A) ⇒ 「うぁ」

かな入力のポイント

- 大文字と小文字（あいうえおつやゆよわ）の入力
 該当する文字行に当たるキーを押すと、はじめにその行の大文字が入力でき、次に小文字が入力できます。
 [例] (Q^あ)(Q^あ) ⇒ 「い」 (Q^あ)(Q^あ)(Q^あ)(Q^あ)(Q^あ)(Q^あ)(Q^あ) ⇒ 「い」
- 濁音の入力：(L^ロ)と組み合わせで入力します。
 [例] (W^か)(L^ロ) ⇒ 「が」
- 半濁音の入力：(K^ロ)と組み合わせで入力します。
 [例] (Y^は)(K^ロ) ⇒ 「ぱ」
- 同じ行の文字が続くときの入力
 例えば、「かき」のように同じ行の文字が続くときは、はじめの文字を入力した後、➡を使ってカーソルを一つ送ってから次の文字を入力します。
 [例] (W^か)(➡)(W^か)(W^か) ⇒ 「かき」

*入力カーソルは、文字入力後、約2秒で次の入力位置に移動します。

文字の訂正

検索したい文字を間違えて入力した時は、直したい文字だけを選んで訂正することができます。

【例題】英和辞典の入力画面で、「aplle」を「apple」に訂正します

文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「aplle」を入力します）。

（文字入力について17ページ参照）



文字を削除する場合

◀/▶で削除したい文字にカーソルを移動させます。（ここでは2つめの「l」を削除します。）

⌫キーを押すとカーソル上の文字だけが削除されます。



文字を挿入する場合

◀/▶で文字を挿入したい位置にカーソルを移動させます。挿入したい文字を入力します。


（「p」と「l」の間に「p」を挿入する場合はカーソルを「l」に移動させ、文字入力キーを使って「p」を入力します。）



各種機能の設定


入力方式や表示メッセージなど、本機の各種機能の設定を切り替えることができます。

- 1  を押し電源を入れ **メニュー** キーを押すと、メニュー画面が表示されます。



- 2  /  /  /  でカーソルを移動させ、環境設定を選択します。 を押すと、設定画面が表示されます。

-  /  でカーソルを移動させ項目を選択した後、設定／切り替えを行ってください。
- メニュー画面に戻る場合は、設定終了を選択して  を押すか  を押してください。すべての設定は選択すると同時に切り替わります。




Change message (表示メッセージ切り替え)

画面に表示されるメッセージを日本語／英語に切り替えることができます。

(初期設定は「Japanese」です。)

- 右の画面は「English」を選択した場合です。
-  /  で画面上の「Change message」を選択してください。 /  でメッセージ言語を選択します。選択すると同時に表示メッセージが切り替わります。



入力方式

文字の入力の際の入力方式を切り替えることができます。

(初期設定は「ローマ字入力」です)

▼／▲で画面上の「入力方式」を選択してください。
◀／▶で入力方式を選択します。

環境設定		
Change message:	Japanese	English
入力方式:	ローマ字入力	かな入力
キー入力音:	あり	なし
オートパワーオフ時間:	1 5 7 10 分	
設定終了		
注: 入力方式を変更します Ⓚ Ⓚ キーで変更してください		

キー入力音

ピッというキー入力音の有無を設定することができます。

(初期設定は入力音「なし」です)

▼／▲で画面上の「キー入力音」を選択してください。
◀／▶でキー入力音の有無を選択します。

環境設定		
Change message:	Japanese	English
入力方式:	ローマ字入力	かな入力
キー入力音:	あり	なし
オートパワーオフ時間:	1 5 7 10 分	
設定終了		
注: 操作音の有無を設定します Ⓚ Ⓚ キーで変更してください		

オートパワーオフ時間

本機は電池の消耗を防ぐため、電源を入れたままキー操作を行わないと自動的に電源が切れるようになっています。ここでは電源が切れるまでの時間を設定することができます。(初期設定は「3分」です)

▼／▲で画面上の「オートパワーオフ時間」を選択してください。
◀／▶で電源が切れるまでの時間を1、3、5、7、10分の中から選択します。

環境設定		
Change message:	Japanese	English
入力方式:	ローマ字入力	かな入力
キー入力音:	あり	なし
オートパワーオフ時間:	1 5 7 10 分	
設定終了		
注: 自動的に電源をオフする時間を設定します Ⓚ Ⓚ キーで変更してください		

文字サイズ 切り替え

画面に表示される文字のサイズを「標準」サイズ（16dot）／「縮小」サイズ（12 dot）／「拡大」サイズ（24 dot）に切り替えることができます。（初期設定は「標準」サイズです）

- 全ての辞典・モードで使えます。候補リスト画面、または本文画面で  を押すと、「標準」サイズから「拡大」／「縮小」サイズに切り替わります。
- 再度  を押すと、もとのサイズに戻ります。（24 dotの場合は1回押すと12 dot、2回押すと16 dotに戻ります）

※ 各辞典本文画面のみ、24 dotに切り替えることができます。候補リスト画面では12 dot／16 dotのみの切り替えとなります。


スーパー大辞林を使う

語句の意味を調べるだけでなく、慣用句やことわざを検索することもできます。

日本語の読みを入力し、語義を検索します

【例題】「綺羅（きら）」の語義を調べます


- 1 **大辞林** を押して大辞林の検索画面を表示させます。



- 2 読み入力欄に文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「きら」を入力します）。

画面に入力文字に該当する語句が五十音順に候補表示されます。

（文字入力について①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿17ページ参照）



- 収録されていない語句を入力した場合は、その語句に一番近いものから五十音順に表示されます。

3 ▼／▲ でカーソルを移動させ、調べたい語句を選択します（ここでは「きら【綺羅】」を選択します）。

次に  を押して、本文画面を表示させます。

スーパー大辞林 きら【綺羅】	
きら①【綺羅】	「綺」は綾織りの軽い絹、「羅」は透けるような薄い絹。
①美しい衣服。また、美しい衣服で着飾った人。羅綺。「一をまとう」「一、星のごとく居並ぶ」	
→綺羅星(きらぼし)	
②華やかな美しさ。ぜいたくで派手なこと。「一を尽くす」「一を競う」	
③盛んな権勢。栄華。「世のおぼえ、時の一めでたかりき/平家1」	
→綺羅(きら)を飾(かざ)る	
→綺羅(きら)を磨(みが)く	

文字を拡大表示します

1 本文画面の表示中に  を押すと、文字が拡大表示されます。

▼／▲／▲／▼ で拡大表示したい文字にカーソルを移動させて選択すると、1文字ずつ拡大表示できます。

再度  を押すと、もとの表示サイズに戻ります。

● 記号や文字コードなどは選択できません。


スーパー大辞林 きら【綺羅】	
きら①【綺羅】	「綺」は綾織りの軽い絹、「羅」は透けるような薄い絹。
①美しい衣服。また、美しい衣服で着飾った人。羅綺。「一をまとう」「一、星のごとく居並ぶ」	
→綺羅星(きらぼし)	
②華やかな美と、「一を尽くす」「一を競う」	
③盛んな権勢。栄華。「世のおぼえ、時の一めでたかりき」	
→綺羅(きら)を飾(かざ)る	
→綺羅(きら)を磨(みが)く	

羅

語句を入力し、その語句を含む慣用句やことわざを検索します


[例題] 「ねこ（猫）」を含む慣用句やことわざを調べます

- 1 **大辞林** を押して大辞林の検索画面を表示させます。▼ でカーソルを慣用句入力欄に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「ねこ」Ⓢ「ねずみ」を入力します）。画面に入力文字を含む慣用句やことわざが候補表示されます。

- 動詞を入力する場合は、終止形で入力してください（例：借りて⇒借りる）。
- 複数の語句を「&」で結んで入力すると、入力した語句をすべて含む慣用句やことわざを検索することができます。
- 該当する慣用句がない場合は、“一致する慣用句がありません”というメッセージが表示されます。



- 3 ▼／▲ でカーソルを移動させ、調べたい慣用句を選択します（ここでは「鳴く猫（ねこ）は鼠（ねずみ）を捕（と）らぬ」を選択します）。


決定を押して、慣用句の本文画面を表示させます。



語句の語尾につく文字を入力し、逆引き検索をします

〔例題〕「あし」を入力して、「あまあし【雨脚・雨足】」を検索します


- 1 **大辞林**を押して大辞林の検索画面を表示させます。▼でカーソルを逆引き入力欄に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「あし」を入力します）。


語尾に入力文字がつく語句が五十音順に候補表示されます。

- 該当する語句がない場合は、「見出し語にありません」というメッセージが表示されます。



- 3 ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい語句を選択します（ここでは「あまあし【雨脚・雨足】」を選択します）。次に **訳・決定** を押して、本文画面を表示させます。


- 読み入力欄からでもアスタリスクを使って逆引き検索をすることができます（ワイルドカードサーチ機能を使う 85ページ参照）



略語を入力し、正式名称とその意味を検索します

【例題】「bcc」の正式名称を調べます

- 1 **大辞林** を押し大辞林の検索画面を表示させます。▼ でカーソルを略語入力欄に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って略語を入力します（ここでは「bcc」を入力します）。画面に入力文字に該当する略語が候補表示されます。

- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。



- 3 ▼／▲ でカーソルを移動させ、調べたい略語を選択します（ここでは「bcc[blind carbon copy]」を選択します）。

次に **説・決定** を押して、本文画面を表示させます。




英和辞典を使う


英単語を入力し、和訳を検索します

【例題】英単語「head」を入力して、和訳を調べます

- 1 を押して英和辞典の検索画面を表示させます。




- 2 スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「head」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 単語の頭に付いた  は「リーダーズ英和辞典」、 は「リーダーズ・プラス」を表しています。
- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは  head を選択します）。次に  を押して、本文画面を表示させます。




- 英和辞典の本文画面上に「」が表示されている場合は、成句を表示させることができます。（関連語句を調べる  70 ページ参照）
- 本文画面上に「例文」がある場合は、例文を表示させることができます。（例文・参照リストの表示  13 ページ参照）

入力した英単語を含む成句を検索し和訳を調べます

英語の成句（熟語）を調べたい時は、複数の英単語をⓈで結びながら入力するだけで候補をしぼり込んで検索することができます。

[例題] 「take」と「care」を使った成句を調べます

- 1 **英和/和英** を押して英和辞典の検索画面を表示させます。▼ でカーソルを成句検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「take」Ⓢ「care」を入力します）。画面に入力した単語をすべて含む成句（熟語）が候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句を検索することができます。
- 該当する成句がない場合は“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。


- 3 ▼／▲ でカーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「take care of business」を選択します）。次に **和訳** を押して、成句の本文画面を表示させます。



入力した英単語を含む例文とその和訳を検索します


[例題] 英単語「make」を入力して、例文とその和訳を調べます

- 1 英和辞典の検索画面を表示させます。▼ でカーソルを例文検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「make」を入力します）。画面に入力した単語を含む例文がデータ上で検索ヒットした順に候補表示されます。

- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、「一致する例文がありません」というメッセージが表示されます。



- 3 ▼／▲ でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「have the ability to make a big plan」を選択します）。●を押して、例文を表示させます。



和英辞典を使う

日本語の読みを入力し、英訳を検索します

[例題] 「名誉 (めいよ)」の英訳を調べます


- 1  を2回押して和英辞典の検索画面を表示させます。



- 2 読み入力欄に文字入力キーを使って読みを入力します (ここでは「めいよ」を入力します)。画面に入力文字に該当する語句が五十音順に候補表示されます。


(文字入力について  17 ページ参照)

- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものから五十音順に表示されます。



- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい言葉を選択します (ここでは「めいよ【名誉】」を選択します)。次に  を押して、本文画面を表示させます。

- 和英辞典の本文画面上に「」が表示されている場合は、複合語を表示させることができます。(関連語句を調べる  70 ページ参照)
- 本文画面上に「」がある場合は、例文を表示させることができます。(例文・参照リストの表示  13 ページ参照)



入力した英単語を含む例文とその意味を検索します

[例題] 英単語「rush」を入力して、例文を調べます

- 1 和英辞典の検索画面を表示させ、でカーソルを例文検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「rush」を入力します）。
画面に入力単語を含む例文がデータ上で検索ヒットした順に候補表示されます。

- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。



- 3 /でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「Let's rush this work through by tomorrow morning」を選択します）。

- を押して、例文を表示させます。



英英辞典を使う

英単語を入力し、語義を検索します

[例題] 英単語「moon」を入力して、語義を調べます

- 1 を押して英英辞典の検索画面を表示させます。



- 2 スパル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「moon」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- 3 / でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「moon」を選択します）。次に を押して、本文画面を表示させます。



- 英英辞典の本文画面右上に「」「」が表示されている場合は、成句や句動詞を表示させることができます。（関連語句を調べる 70ページ参照）
- 本文画面上に がある場合は、例文を表示させることができます。（例文・参照リストの表示 13ページ参照）

入力した英単語を含む成句を検索します

英語の成句（熟語）を調べたい時は、複数の英単語を Ⓢ で結びながら入力するだけで候補をしぼり込んで検索することができます。


【例題】「hold」と「on」を使った成句または句動詞を調べます

- 1 を押し英英辞典の検索画面を表示させます。▼ でカーソルを成句検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「hold」Ⓢ「on」を入力します）。画面に入力した単語をすべて含む成句（熟語）が候補表示されます。

- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句を検索することができます。
- 該当する成句がない場合は「一致する成句がありません」というメッセージが表示されます。



- 3 ▼／▲ でカーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「hold 'on」を選択します）。次に を押して、本文画面を表示させます。

- 本文画面上に がある場合は、例文を表示させることができます。（例文・参照リストの表示 13ページ参照）



入力した英単語を含む例文を検索します

[例題] 英単語「home」を入力して、「home」を使った例文を調べます

- 1 **英英/例語** を押して英英辞典の検索画面を表示させます。▼ でカーソルを例文検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「home」を入力します）。

画面に入力した単語を使った例文が、データ上で検索ヒットした順に候補表示されます。

- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

- 3 ▼／▲ でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「He was famous, both at home and abroad」を選択します）。● を押して、例文を表示させます。



英語類語辞典を使う

似た意味を持つ英単語を調べることができます。

英単語を入力し、類語を検索します

[例題] 英単語「ability」を入力して、類語を調べます

- 1  を2回押して類語辞典の検索画面を表示させます。



- 2 スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「ability」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。

- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。



- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「ability」を選択します）。次に  を押して、類語の本文画面を表示させます。

- 本文画面上に  がある場合は、参照リストを表示させることができます。（例文・参照リストの表示  13ページ参照）



コロケーション辞典を使う

単語と単語のつながりとその使い方を調べることができます。

英単語を入力し、入力した単語に続く語句を検索します

〔例題〕英単語「smile」を入力して、入力した単語に続く語句を検索します

- 1 **英連語** を押してコロケーション辞典の検索画面を表示させます。



- 2 スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「smile」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。

- 収録されていない単語を入力した場合は、入力した単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。



- 3 **▽**／**▲** でカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します（ここでは「smile」を選択します）。**英・決定** を押して、本文画面を表示させます。

- コロケーション辞典の本文画面右上に **I** が表示されている場合は、成句を表示させることができます。（関連語句を調べる **70** ページ参照）



入力した英単語を含む成句を検索します

【例題】英単語「look」を入力して、入力した単語を使った成句を検索します

- 1 **英連語** を押してコロケーション辞典の検索画面を表示させます。▼ でカーソルを成句検索に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「look」を入力します）。画面に入力した単語を含む成句が候補表示されます。

- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句を検索することができます。
- 該当する成句がない場合は、「一致する成句がありません」というメッセージが表示されます。



- 3 カーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「an expression/a look of disbelief」を選択します）。Ⓜを押して、本文画面を表示させます。



入力した英単語を含む例文を検索します


[例題] 英単語「glad」を入力して、入力した単語を含む例文を検索します

- 1 **英連語** を押してコロケーション辞典の検索画面を表示させます。▼ でカーソルを例文検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「glad」を入力します）。画面に入力した単語を含む例文がデータ上で検索ヒットした順に候補表示されます。

- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。



- 3 ▼／▲ でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「The smell of the sea air makes you glad to be alive!」を選択します）。**決定** を押して、例文を表示させます。




英和活用大辞典を使う

英単語の意味だけでなく、豊富な用例から連語とその使い方を調べることができます。

英単語を入力し、その意味と連語を検索します

[例題] 英単語「hear」を入力して、入力した単語の意味と連語を調べます

- 1 **英活用** を押して英和活用大辞典の検索画面を表示させます。




- 2 スペル入力欄に文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「hear」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、入力した単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。


- 3 **▽** / **▲** でカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します（ここでは「hear」を選択します）。**訳・決定** を押して、本文画面を表示させます。




連語とその用例を検索します

〔例題〕 連語設定機能を使い、英単語「²catch」の連語と用例を調べます

- 1 **英活用** を押して英和活用大辞典の検索画面を表示させ、**連語設定** でカーソルを連語設定に移動させます。「連語設定」が黒く反転します。



- 2 **英・決定** を押すと連語パターン一覧が表示されますので、**連語設定** でカーソルを移動させ調べたいパターンを選択し、**英・決定** を押して設定します（ここでは「動詞+前置詞」を選択します。初期設定では「指定なし」に設定されています）。



- 3 連語検索欄に文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「catch」を入力します）。英単語「catch（動詞）」+前置詞のパターンを使った用例が、データ上で検索ヒットした順に候補表示されます。

- 収録されていない英単語と連語パターンの組み合わせを入力した場合、“一致する連語がありません”のメッセージが表示されます。
- 連語設定を行うとカーソルは自動的に連語検索欄に移動します。



4

▼／▲ でカーソルを移動させ用例を選択し、を押すと用例とその訳語が表示されます。

- 連語設定欄に「連語設定」または「指定なし」と表示されている場合は、連語検索欄に入力した単語のすべての連語パターンとその用例を検索することができます。連語設定を行った場合は、表示されている連語パターンに絞り込んでその用例を調べることができます。


英和活用大辞典 *catch*

A drowning man will *catch at* a straw.
 《諺》おぼれる者はわらをもつかむ

入力した英単語を含む例文とその和訳を検索します

[例題] 英単語「facility」を使った例文を調べます

- 1 **英活用** を押して英和活用大辞典の検索画面を表示させ、 でカーソルを例文検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「facility」を入力します）。画面に入力した単語を含む例文がデータ上で検索ヒットした順に候補表示されます。

- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません” というメッセージが表示されます。




- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「acquire facility in a language」を選択します）。**訳・決定** を押して、例文と和訳を表示させます。



日本語の読みを入力し、該当する英単語とその連語を検索します

[例題]「すすむ(進む)」を入力し、該当する英単語とその連語を調べます

- 1 **英活用** を押して英和活用大辞典の検索画面を表示させ、**▼** でカーソルを訳語検索に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って日本語の読みを入力します(ここでは「すすむ」を入力します)。画面に入力した単語が五十音順に該当する英単語とともに候補表示されます。

- 収録されていない語句を入力した場合は、入力した単語に一番近いものから五十音順に表示されます。



- 3 **▼** / **▲** でカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します(ここでは「進む [²advance]」を選択します)。**英+決定** を押して、本文画面を表示させます。




類語大辞典を使う

日本語の意味とその類語を調べることができます。

日本語の単語を入力し、その意味を検索します


[例題] 単語「かせつ（佳節）」を入力し、入力した単語の意味と使い方を検索します

1 **日類語** を押して類語大辞典の検索画面を表示させます。




2 見出し検索欄に文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「かせつ」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語が五十音順に候補表示されます。

- 収録されていない単語を入力した場合は、入力した単語に一番近いものから五十音順に表示されます。



3 ▼／▲でカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します（ここでは「佳節(カセツ)」を選択します）。を押して、本文画面を表示させます。


- 画面上には表示中の単語が分類されているカテゴリ、小分類、品詞、小見出しがそれぞれ表示されます。




分類リストから検索します

[例題] 分類リストから「気に入る」の類語とその意味を検索します

- 1 **目類語** を押して類語大辞典の検索画面を表示させ、**▼** でカーソルを分類リストに移動させます。




- 2 **目類語** を押すとカテゴリー一覧が表示されますので、**▼** / **▲** でカーソルを移動させ調べたいカテゴリーを選択します (ここでは「愛する 好む」を選択します)。



- 3 小分類がある場合は、**目類語** を押すと選択したカテゴリーに含まれる小分類一覧が表示されますので、更に分類項目を選択します (ここでは「好む」を選択します)。

- 「**⇒** 次の階層を表示します」と表示された場合は、**目類語** を押してください。次の分類リスト画面に移動します。



- 4 ● を押すと品詞分類が表示されますので、品詞を選択します（ここでは「動詞の類」を選択します）。

類語大辞典
カテゴリー: 愛する 好む(愛情・愛好)
小分類: 好む
動詞の類
形容詞の類
形容動詞の類
副詞の類
名詞の類: コト・サマ
名詞の類: モノ
名詞の類: ヒト

- 5 ● を押すと小見出しリストが表示されますので、小見出しを選択します（ここでは「気に入る」を選択します）。

類語大辞典
カテゴリー: 愛する 好む(愛情・愛好)
小分類: 好む 品詞: 動詞の類
● 好む
● 習慣的にある行為を好んですること
● 気に入る
● ひいきする

- 6 ● を押すと類語リストが表示されますので、類語を選択し ● を押します（ここでは「気に入る(キにそむ)」を選択します）。

類語大辞典
カテゴリー: 愛する 好む(愛情・愛好)
小分類: 好む 品詞: 動詞の類
小見出し: ● 気に入る
気に入る(キにいる)
気に入る(キにそむ)
心に適う(こころにかなう)
眼鏡に適う(めがねにかなう)

- 7 ● を押すと本文画面が表示されます。

- 画面上には、表示中の単語が分類されているカテゴリー、小分類、品詞、小見出しがそれぞれ表示されます。

類語大辞典 気に入る(キにそむ)
カテゴリー: 愛する 好む(愛情・愛好)
小分類: 好む 品詞: 動詞の類
小見出し: ● 気に入る
気に入る(キにそむ)
「気に入る」の丁寧でやや古風な言い方。「相手があなたの気にそまぬ人でも礼儀だけはつくせ」
◆否定形で用いることが多い。


漢字源を使う

音訓読み、部首画数、総画数からの検索はもちろん、漢字を構成する部品の読みや名前に使われる読みからの検索もでき、本文画面からは筆順を表示することもできます。


漢字や熟語の読みを入力して、意味を検索します

【例題】「かり」を入力して、漢字と意味を調べます

- 1 メニュー画面から漢字源を選んで漢字源の検索画面を表示させます。




- 2 読み入力欄に文字入力キーを使って漢字の読みを入力します（ここでは「かり」を入力します）。画面に入力文字に該当する親字と入力文字からはじまる熟語が五十音順に候補表示されます。



- 収録されていない読みを入力した場合は、入力した読みが一番近いものから五十音順に表示されます。（文字入力について 17 ページ参照）

- 3 ▼／▲ でカーソルを移動させ、調べたい親字または熟語を選択します（ここでは「【仮】かり」）を選択します。次に [読み] を押して、本文画面を表示させます。




音訓読みを入力し、漢字を検索します

【例題】「すすめる（薦める）」の漢字を読みから調べます

- 1 漢字源の検索画面を表示させます。


▼ でカーソルを音訓読み入力欄に移動させます。



2 文字入力キーを使って読みを入力します(ここでは「すすめる」を入力します)。


画面に入力文字に該当する親字が候補表示されます。

- 複数の音訓読みを「&」で結んで入力すると、入力した音訓読みをすべて持つ親字を検索することができます。
- 該当する親字がない場合は、“一致する親字がありません。”というメッセージが表示されます。



読み「すすめる」の漢字が全部で1画面ある中の1画面目であることを示しています。

3 / / / でカーソルを移動させ、調べたい漢字を選択します（ここでは「薦」を選択します）。 を押して、本文画面を表示させます。



熟語を表示します

本文画面右上に  が表示されている場合は、表示中の親字を含む熟語を表示させることができます。

- 1 本文画面の表示中に  を押すと、熟語のリストが表示されます。

漢字源 【熟】セン・すすめる・しく・しきりに	
【薦引】	センイン
【薦練】	センカン
【薦居】	センキョ
【薦字】	センキョ
【薦妻】	センシュウ
【薦紳】	センシン
【薦席】	センセキ
【薦達】	センダツ
【薦拔】	センバツ
【薦聞】	センブン
【薦言】	センヨ

- 2  /  でカーソルを移動させ、熟語を選択して  を押すと、熟語の読みと意味が表示されます（ここでは「【薦引】 センイン」を選択します）。

漢字源 【薦引】センイン	
【薦引】	
(センイン)	
人材をえらんでひきたてること。	


文字を拡大表示します

本文画面の表示中に  を押すと、親字が拡大表示されます。

 /  /  /  で拡大表示したい文字にカーソルを移動させて選択すると、1文字ずつ拡大表示できます。

再度  を押すと、もとの表示サイズに戻ります。

- 記号や文字コードなどは選択できません。



漢字の筆順を表示します

本文画面表示中に  を押すと筆順表示画面に切り替わり、親字の筆順が表示されます。

 を押すと本文画面に戻ります。

- 親字の横に  が表示されていない場合は、筆順を表示することはできません。
- 1文字ずつの拡大表示をしている画面からは筆順表示画面に切り替えることはできません。
- 筆順表示画面では筆順を表示しますが、画数通りには表示されない場合もあります。



部品名を入力し、漢字を検索します

部品とは、漢字を構成している各々の部分を指します。例えば、「親」という字は「立」「木」「見」のように三つの部品から成り立っています。

【例題】「露（つゆ）」を部品名から調べます（「露（つゆ）」は、「雨」「足」「各」で構成されています）

1 漢字源の検索画面を表示させます。

▼ でカーソルを部品読み入力欄に移動させます。

漢字源	
読み	
音訓読み	
部品読み	
名付け	
部首画数	総画数
凡例	
改訂新版 漢字源 学研	
: 〇 〇 キーで検索方法を選びます 「&」で区切って複数の語句を入力できます	

2 文字入力キーを使って漢字の部品名を入力します（ここでは「あめ(雨)」&「あし(足)」&「かく(各)」を入力します）。

- 複数の部品名を「&」で結んで入力すると、入力した部品すべてから成る親字を検索することができます。
- 収録されていない部品名または部品名の組み合わせを入力した場合は、「一致する親字がありません」というメッセージが表示されます。

漢字源	
音訓読み	
部品読み	あめ&あし&かく
名付け	
部首画数	総画数
露 露 1/1	

3 ▼／▲／◀／▶ でカーソルを移動させ、調べたい漢字を選択します（ここでは「露」を選択します）。

Ⓜ・決定 を押して、本文画面を表示させます。

漢字源 【露】ロ・ロウ・ル・つゆ・さらす・あ	
露	
部首 雨部 総画 21画	
画 1-4710 7 4F2A 9849 9732	
【音】ロ、ロウ、ル（去）遇（暮）(ià)	
【意】つゆ、さらす、あらわす、あらわれる	
名付け	
あきら、つゆ	
意味	
① {名} つゆ。大気ちゅうの水蒸気がひえて液化し、水滴となって、物の表面に付着したもの。 はかないもの。また、うるおいや恩恵にた	

名前に使われる漢字を検索します

【例題】 名付け読み「すすむ」に当たる漢字を調べます

1 漢字源の検索画面を表示させます。

▼ でカーソルを名付け入力欄に移動させます。

2 文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「すすむ」を入力します）。画面に入力文字に該当する親字が候補表示されます。

● 該当する親字がない場合は、“一致する親字がありません”というメッセージが表示されます。

3 ▼／▲／◀／▶ でカーソルを移動させ、調べたい親字を選択します（ここでは「亨」を選択します）。
 決定を押して、本文画面を表示させます。

部首画数を入力し、漢字を検索します

〔例題〕「簾（すだれ）」を部首画数から調べます（「簾」の部首は「竹かんむり」で部首画数は「6」です）

1 漢字源の検索画面を表示させます。

2  でカーソルを部首画数入力欄に移動させ、画数を入力します（ここでは  は（数字の6）を入力します）。

■ 6画の部首が候補表示されます。

● 画数を入力し直す場合は、 または  を押してください。




部首候補が全部で3画面ある中の、1画面目であることを示しています。

3  /  /  /  でカーソルを移動させ、調べたい部首を選択します（ここでは「竹」を選択します）。

次に  を押して、「竹かんむり」の親字を候補表示させます。

● 部首を選び直す場合は、 を押してください。



竹かんむりの漢字が全部で11画面ある中の、1画面目であることを示しています。

- 4 ▼／▲／◀／▶ でカーソルを移動させ、調べたい漢字を選択します（「簾」は親字候補表示画面2画面目に表示されています）。

漢字源					
音訓読み【 部品読み【 名付け【 部首画数【竹】 総画数【 】					
答	筒	篤	箔	箱	箸
筈	筏	範	簾	筆	符
篋	篇	簿	箕	簾	箆
纂	筑	笏	筵	筵	筵

- 5 ●を押すと「簾」の本文画面が表示されます。

漢字源【簾】レン・レム・すだれ					
簾					
部首 竹部 総画 19画					
区 1-4692 丁 4E7C ⑤ 97FA ① 7C3E					
〔音〕レン(レム)●●(平)塩(1ián)					
〔意〕すだれ					
意味					
{名}すだれ。竹などをあんでつらねたもの。					
解字					
会意兼形声。「竹」+(音符)廉(レン)(きちんとそろう)。竹をそろえてあんだすだれ。					
類義					

総画数を入力し、漢字を検索します

〔例題〕「欣」を総画数から調べます（欣の総画数は8です）

- 1 漢字源の検索画面を表示させます。

- 2 ▼でカーソルを総画数入力欄に移動させ、総画数を入力します（ここでは⑧（数字の8）を入力します）。

■ 総画数が8画の親字が候補表示されます。

● 総画数を入力し直す場合は、●または●を押してください。

漢字源					
音訓読み【 部品読み【 名付け【 部首画数【 】 総画数【8】					
阿	宛	姐	或	依	委
易	育	雨	泳	英	奄
延	沿	炎	苑	於	往
押	旺	欧	殴	岡	価

- 3 ▼／▲／◀／▶でカーソルを移動させ、調べたい漢字を選択します(「欣」は親字候補表示画面3画面目に表示されています)。

漢字源					
音訓読み	部品読み	名付け	部首画数	総画数	8
祇	杵	泣	居	拒	扱
享	京	供	俠	協	怯
況	堯	欣	金	狗	苦
具	空	屈	沓	卦	徑

- 4 親・決定を押すと、選択した親字の本文画面が表示されます。

漢字源					
【欣】	【愜】	キン・コン・ゴン・よろこぶ	意	↓	
親	欣	愜			
部首	欠部	総画	8画	人	
区	1-2253	丁	3655	区	8BD3
区	6B23				
【愜】					
部首	忄部	総画	11画		
区	補-3016	区	60DE		
【音】	キン	【意】	コン	【平】	文(欣)(xīn)
【意】	よろこぶ				
名付け					
やすし、よし					
意味					
{動・名}よろこぶ。ひいひいと息をはずま					

素早い漢字検索

前出し ▲／次出し ▼でカーソルを移動させて音訓読み、部品読み、名付け、部首画数、総画数の条件を複数同時に入力することができます。情報が多ければ多いほど検索対象が絞られ、更に効率的に検索することができます。例えば54ページで調べた「簾」の場合、部品読み「けん(兼)」の候補を表示させた後、部首画数「6」を入力し「竹かんむり」を選択すれば、検索結果第1画面に「簾」が表示されます。


カタカナ語辞典を使う

外来語や和製英語などの意味を調べることができます。アルファベット略語の検索もできます。

カタカナの読みを入力し、語義を検索します

[例題]「ダウ式平均株価」の語義を調べます

- 1 メニュー画面からコンサISKカタカナを選んでカタカナ語辞典の検索画面を表示させます。




- 2 読み入力欄に文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「ダウ」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語が五十音順に候補表示されます。

(文字入力について 17 ページ参照)

- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものから五十音順に表示されます。



- 3 上下左右のカーソルキーでカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します（ここでは「ダウ式平均株価」を選択します）。次に **実行** キーを押して、本文画面を表示させます。



「例題」 「UN」の正式名称を調べます

カタカナ語辞典

略語 (un)

UN[United Nations]

UNA[United Nations Association]

UNAFEI[ユナフェイ][United Nations Asia & Pacific Economic and Social Commission]

UNA-J[United Nations Association of Japan]

UAAC[Un-American Activities Committee]

UNAMIR[United Nations Aid Mission in Rwanda]

UNAVEM[United Nations Angola Verification Mission]

UNC[United Nations Charter]

UNCA[United Nations Correspondents Association]

UNCED[United Nations Conference on Desertification]

UNCDF[United Nations Capital Development Fund]

UNCED[United Nations Conference on Environment and Development]

- UN**
[United Nations]
国際連合. 1945年設立. UNOとも. 本部ニュ
ーヨーク. 日本は昭和31年(1956)に加盟.

複数辞典検索機能を使う

調べたい語句を、収録した辞典から同時に検索することができます。
辞典を選ばずに語義や英訳などをまとめて調べることができます。


日本語検索：大辞林・類語大辞典・漢字源・カタカナ語辞典・和英辞典

英語検索：英和辞典・英英辞典・英語類語辞典・コロケーション辞典・英和活用大辞典・大辞林（略語検索）・カタカナ語辞典（略語検索）

日本語の読みを入力し、語義や英訳などを同時に検索します


[例題] 「いん」を入力して、複数の辞典で同時に検索します

- 1 メニュー画面から複数辞典検索を選択して  を押し、検索画面を表示させます。



- 2 日本語入力欄に文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「いん」を入力します）。画面に入力文字に該当する語句が収録辞典を表示するアイコンとともに五十音順に候補表示されます。

（文字入力について  17ページ参照）



3

▼／▲ でカーソルを移動させ、調べたい語句を選択します。●(決定)を押して、各辞典の本文画面を表示させます。

- どの辞典にも収録されていない語句を入力した場合は、入力した語句に一番近い語句から五十音順に表示されます。
- 画面上に表示されるアイコンは以下の辞典を表します。

大辞林：大辞林

漢字源：漢字源

和英：和英辞典

日類：類語大辞典

カタカナ：カタカナ語辞典

大辞林「大辞林」の『いん【印】』を選択した場合

- 大辞林に収録されている本文画面が表示されます。

スーパー大辞林 いん【印】
 ①木・竹・象牙(ぞうげ)・水牛の角・石・玉・水晶・金属などに文字を彫刻し、個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押し、証明とするもの。印章。印形(いんぎよう)。判、印判。(はんこ。印鑑)
 ②文書類に押された印影。「課長の一をもらって捨て」
 ③【仏】指を種々の形に折り曲げて、仏や菩薩(ぼさつ)の指や力を象徴的に表すもの。手にする道具で示すこともある。特に、密教で重視する。印相。印契(いんげい)。「一を結ぶ」

日類「類語大辞典」の『印(イン)』を選択した場合

- 類語大辞典に収録されている本文画面が表示されます。

類語大辞典 印(イン)
 カテコ：示す 教える知らせる(教示・広報)
 小分類：しるす 品詞：名詞の類：モノ
 小見出し：●印
 印(イン)
 個人・団体・管理者などが、その責任において、文書などの内容を認めたことを示すためのしるし・道具。「責任者の～をもらってほしい」
 ▶銀行～

漢字源「漢字源」の『【咽】イン』を選択した場合

- 漢字源に収録されている本文画面が表示されます。

漢字源 【咽】イン・エン・エツ・エチ・のど ● 咽
 部首 口部 総画 9画
 画 1-1686 口 3076 音 88F4 口 54ED
 《音》口イン、エン(平)先、(去)霰
 (yan・yan)
 白エツ、エチ(入)屑(yè)
 《意》のど、のむ、むせぶ
 意味
 口①【名】のど。つかえた食べ物をぐっとのみ下すのどぶえ。「咽頭(イントウ)」「咽喉(インコウ)」
 ②【インズ】【動】のむ。つかえた物をぐっと

カタカナ「カタカナ語辞典」の『イン³ [inn(宿屋)]』を選択した場合

- カタカナ語辞典に収録されている本文画面が表示されます。

カタカナ語辞典 イン³

イン

[inn(宿屋)]

小ホテル。〈明〉

★明治6年(1873)日光の「金谷カッテージ・イン」が最初か。一説には同年戸塚から根岸に移った「シェークスピア・イン」とも。最近では大型ホテルでも「東急イン」式に命名するところがある。

和英「和英辞典」の『いん¹【印】』を選択した場合

- 和英辞典に収録されている本文画面が表示されます。

新和英中辞典 いん¹【印】

いん¹【印】

〈印章〉 a seal; 〈スタンプ〉 a stamp

① 印を押す


put [(文) affix] one's seal 《to》.

- 複数辞典検索の本文画面で  /  を押した場合は、複数辞典検索の中でヒットした前後の見出し語の本文画面を表示します。

英単語を入力し、英文での解釈や和訳などを同時に検索します

【例題】英単語「aid」を入力して、複数の辞典で同時に検索します

- 1 メニュー画面から複数辞典検索を選択して **決定** を押し、検索画面を表示させます。
決定 でカーソルを英語入力欄に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「aid」を入力します）。画面に入力文字に該当する語句が収録辞典を表示するアイコンとともにアルファベット順に候補表示されます。



3 ▼／▲ でカーソルを移動させ、調べたい語句を選択します。●を押して、各辞典の本文画面を表示させます。

●どの辞典にも収録されていない単語を入力した場合は、入力した単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

●画面上に表示されるアイコンは以下の辞典を表します。

英和：英和辞典

COT：英語類語辞典

英活：英和活用大辞典

英英：英英辞典

COL：コロケーション辞典

大辞林：大辞林（略語検索）

カカタ：カタカナ語辞典（略語検索）

英和「英和辞典」の『+ aid』を選択した場合

■英和辞典に収録されている本文画面が表示されます。

リーダーズ+プラス aid

⊕ aid /eid/

^{n.}

- 1 [ˌɪp.l.] 《馬術》天然扶助 (=natural aids) 《手・脚・声・体重の移動などの騎手が馬に意志を伝達する手段》；人工的扶助 (=artificial aids) 《拍車・むち・むながしなど》。
- 2 “《警察官》応援の刑事[警官] 《aid to CID から》。

英英「英英辞典」の『aid』を選択した場合

■英英辞典に収録されている本文画面が表示されます。

オックスフォード英英 aid

aid /eid/

noun, verb

noun

- 1 [U] money, food, etc. that is sent to help countries in difficult situations:
EXAMPLE
—see also FINANCIAL AID, LEGAL AID
- 2 [U] help that you need to perform a particular task:
EXAMPLE
- 3 [U] (formal) help that is given to a person:
EXAMPLE

COL「英語類語辞典」の『aid』を選択した場合

- 英語類語辞典に収録されている本文画面が表示されます。

オックスフォード類語 aid
aid
►noun
① <i>with the aid of his colleagues he prepared a manifesto:</i> ASSISTANCE, support, help, backing, cooperation, succour; a helping hand.
② <i>humanitarian aid:</i> RELIEF, charity, financial assistance, donations, contributions, subsidies, handouts, subvention; debt remission; <i>(historical)</i> alms.
③ <i>a hospital aid:</i> HELPER, assistant, girl/man Friday.

COL「コロケーション辞典」の『aid』を選択した場合

- コロケーション辞典に収録されている本文画面が表示されます。

オックスフォードコロケーション aid
aid noun
1 money, food, etc.
ADJ.
emergency/humanitarian/cash, development, economic, financial, food, legal, medical, military, relief <i>Legal aid (= government money for legal advice) is a fundamental part of our system of justice.</i> federal, government, state/bilateral, external, foreign, international, overseas <i>The country relies on foreign aid</i>

英活「英和活用大辞典」の『aid』を選択した場合

- 英和活用大辞典に収録されている本文画面が表示されます。

英和活用大辞典 aid
aid n.
助(け), 援助, 救援; 補助金; 補助器具. 【動詞+】
◇ask sb's aid 人に助けを求める
◇The Opposition called for aid to the stricken area. 野党は被災地に救援をすべきだと主張した
◇Government aid to these countries has been cut off [cut back, cut down]. これらの諸国への政府の援助は止めら

大辞林「大辞林」(略語検索)の『AID [Agency for...]』を選択した場合

- 大辞林(略語検索)に収録されている本文画面が表示されます。

スーパー大辞林 AID [Agency for International Development]
 国際開発局。アメリカの、発展途上国援助統合機関。

カタカナ「カタカナ語辞典」(略語検索)の『AID¹』を選択した場合

- カタカナ語辞典(略語検索)に収録されている本文画面が表示されます。

カタカナ語辞典 AID¹
 AID¹
 [Agency for International Development]
 (米国)国際開発局、対外援助統合機関。
 1961年ICAとDLFを発展的に解消、発展途上国への援助機関の一元化をはかったもの。

- 複数辞典検索の本文画面で  /  を押した場合は、複数辞典検索の中でヒットした前後の見出し語の本文画面を表示します。

マルチジャンプ機能を使う


指定した辞典へジャンプします

調べた語句の意味や、例文の中に使われている単語、参照記号（▲）を足掛かりとして、他の辞典または参照見出しに移ってそれらの意味をさらに詳しく調べることができます。

【例題】「various」の本文画面中の「多角的」の意味を調べます

- 1 英和辞典で「various」の本文画面を表示させます。


(☞ 28ページの1～3参照)



- 2 ●を押すと、見出し語「various」が反転し、Jが画面右上に表示されます。▼／▲／◀／▶でカーソルを移動させ、本文中の「多角的」を反転表示させます。

(2文字以上選択する場合 ☞ 69ページ参照)


- ジャンプを解除する場合は、●を押してください。



3 ●を押すとジャンプ先の候補リストが表示されます。


- どの辞典へジャンプさせるかがはっきりしている場合は、●を押す代わりにジャンプ先の辞典キーを押すと直接指定の辞典へジャンプします（指定したジャンプ先に該当の見出し語がない場合は“一致する見出し語がありません”とメッセージが表示されます）。

▼／▲でカーソルを移動しジャンプ先を指定します。再度●を押してジャンプを実行します。（ここでは「**大辞林** たかくてき【多角的】」を選びます）。



4 大辞林の「多角的」の本文画面が表示されます。

- 複数の候補がある場合、リスト表示されますので、▼／▲でカーソルを移動し、ジャンプ先を指定します。候補が一語しかない場合、直接その語の本文画面にジャンプします。



ジャンプ先を指定する画面は、選択している語句によって2つに分類されます。

①：日本語を選択している場合、次の辞典がジャンプ先の対象となります。

- 大辞林** 大辞林
- 日類** 類語大辞典
- 漢字源** 漢字源
- カタカナ** カタカナ語辞典
- 和英** 和英辞典

②：英語を選択している場合、次の辞典がジャンプ先の対象となります。

- 英和** 英和辞典
- 英英** 英英辞典
- COT** 英語類語辞典
- COL** コロケーション辞典
- 英活** 英和活用大辞典
- 大辞林** 大辞林（略語検索）
- カタカナ** カタカナ語辞典（略語検索）

前の画面に戻る

一つ前の画面に戻るときは●を押します。

- ジャンプ後の本文画面で●を押すと、ジャンプ先選択の画面に戻ります。


参照ジャンプを実行します

訳語や語義を調べている際に「➡」が画面上に表示された場合は、その単語や語句の参照語にジャンプすることができます。

【例題】「various」の本文画面中にある参照語「variegated」にジャンプします（66ページ操作1からの続き）


- 1 英和辞典で「various」の本文画面を表示させます。

（検索方法 28ページの1～3参照）




- 2 ●ジャンプを押すと見出し語「various」が反転します。●／●／●／●でカーソルを移動させ、「➡」を反転させます。

- Jが画面右上に表示されます。
- ジャンプを解除する場合は●戻るを押してください。



- 3 「➡」が反転表示されている状態で●訳語を押すと、参照語「variegated」の本文画面へジャンプします。



2文字以上の語句を選択する場合

ジャンプしたい語句が2文字以上である場合は、を押した後、///でカーソルを選択したい語句の最初の文字まで移動させます。を再度押すと画面上のが反転します。その後、を押して反転文字範囲をひろげてください。

- 記号や記号を含む文字列は選択できません。
- を押すとジャンプを解除します。

関連語句を調べる

成句、句動詞、複合語を表示します

英和辞典、和英辞典、英英辞典、コロケーション辞典の本文画面右上に次のマークが表示されている場合は、その見出し語を使った成句、句動詞、複合語のリスト画面を表示することができます。

英和辞典 成句

和英辞典 複合語

英英辞典 成句 / 句動詞

コロケーション辞典 成句

【例題】 英英辞典の本文画面から成句リストを表示します
(ここでは英英辞典の場合を例として説明します)

- 1 英英辞典で「take」の本文画面を表示させます。画面右上に が表示されていることを確認します。

(検索方法 33ページの1～3を参照)

オックスフォード英英 take

take /teɪk/
verb, noun
verb (took /tʊk/ taken /'teɪkən/)
CARRY/LEAD

1 ~ sth (with you) | ~ sth (to sb) |
~ (sb) sth to carry or move sth
from one place to another:
EXAMPLE

2 to go with sb from one place to
another, especially to guide or lead
them:
EXAMPLE

3 [VN + adv./prep.] to make sb/sth

- 2 を押して、「take」の成句リストを表示させます。

/ でカーソルを移動させ、調べたい成句を選択します (ここでは「take it (that...)」を選択します)。

オックスフォード英英 take

成句リスト

I/you, etc. can't take sb 'anywhere
have (got) what it 'takes
take sth as it 'comes | take sb as they 'b
'take it (that ...)
take it from 'me (that ...)
take it on/upon yourself to do sth
take it or 'leave it
take it/a lot 'out of sb
take some/a lot of 'doing
be on the 'take

- 3 次に  を押して、本文画面該当箇所を表示させます。

オックスフォード英英	take	UIP	↑↓
IDM	'take it (that ...)		
	to suppose; to ASSUME:		
EXAMPLE>			
IDM	'take it from 'me (that ...)		
	(informal) used to emphasize that what you are going to say is the truth:		
EXAMPLE>			
IDM	'take it on/upon yourself to do sth		
	to decide to do sth without asking permission or advice		
IDM	'take it or 'leave it		

【例題】英英辞典の本文画面から句動詞リストを表示します

- 1 英英辞典「take」の本文画面右上に  が表示されていることを確認します。

オックスフォード英英	take	UIP	↓
take	/teɪk/		
verb, noun			
verb	(took /tʊk/ taken /'teɪkən/)		
CARRY/LEAD>			
1	~ sth (with you) ~ sth (to sb) ~ (sb) sth to carry or move sth from one place to another:		
EXAMPLE>			
2	to go with sb from one place to another, especially to guide or lead them:		
EXAMPLE>			
3	[VN + adv./prep.] to make sb/sth		

- 2  を2回押して、「take」の句動詞リストを表示させます。

 /  でカーソルを移動させ、調べたい句動詞を選択します（ここでは「take after sb」を選択します）。

オックスフォード英英	take	↓
句動詞リスト		
'take sb a'back		
'take a'after sb		
'take a'gainst sb/sth		
'take sb/sth a'part		
'take sth a'part		
'take sth a'way		
'take a'way from sth		
'take sb a'back		
'take sb 'back (to ...)		
'take sth a'back		
'take sth a'down		
'take sb a'in		

- 本文画面上に  が表示されている場合は、先に成句リストが表示されます。句動詞リストを表示するためには、2回  を押してください。
- 句動詞リスト画面で  を再度押すと、本文画面に戻ります。

- 3 次に  を押して、本文画面該当箇所を表示させます。



- 英和辞典、コロケーション辞典の本文画面で  を押すと成句リスト、和英辞典の本文画面で  を押すと複合語リストが表示され、もう1度  を押すとそれぞれの辞典の本文画面に戻ります。

単語帳を使う


各辞典に収録されている単語を単語帳に登録することができます。また、登録した後に指定した単語帳に分類することもできます。

覚えたい語句を単語帳に登録します

[例題] 28ページで調べた英単語「head」を単語帳に登録します


1 英和辞典で「head」の本文画面を表示させます。

(☞ 28ページの1～3参照)



2  押すと、画面に“単語帳に登録されました”のメッセージが表示され、表示中の単語本文画面が単語帳に登録されます。

● 単語帳には合計1000件の単語を登録することができます。



単語帳を活用します

登録した単語を分類します

【例題】 73 ページで登録した英単語「head」を単語帳 No.1 に分類します（ここでは単語が複数登録されている場合を例に挙げます）

1 **単語帳** を押して単語帳リスト画面を表示させます。

▼／▲ で分類したい単語を選択し、**決定** を押すと選択した単語の本文画面が表示されます（ここでは「head」を選択します）。

単語帳	19 件	オプション	すべて表示
☐ 初級	UN[United Nations]		未設定
☐ 大辞林	bee[blind carbon cop]		未設定
☐ 英活	hear		未設定
☐	advance		未設定
☒ 英和	head		未設定
☐ 英和	take care of busin		未設定
☐ 英英	moon		未設定
☐ 英英	hold 'on		未設定
☐ COL	smile		未設定
☐ COL	an expression/a look		未設定
☐ COL	ability		未設定
☐ 漢字	【仮】カ・ケ・かり		未設定
☐ カタ	タウ式平均株価 Dow		未設定

2 画面右上の分類表示が「未設定」になっていることを確認し、**単語帳** を押します。

単語帳	未設定
☐ head /héd/	
n	
la 《頭をも含んで》頭、首、頭部(→CEPHALIC)	
a) 例文	
b 生命、'首'	
c 頭髪；鹿の枝角 (antlers)	
d 頭部をかたどったもの；[^u p] 硬貨の表、'かた' (opp. tail) 《王の頭像のある面》	
例文	

3 分類先がプルダウン表示されますので、▼ でカーソルを移動させ、分類先の単語帳を選択します（ここでは「単語帳 No.1」を選択します）。

単語帳	未設定
☐ head /héd/	
n	
la 《頭をも含んで》頭、首、頭部(→CEPHALIC)	
a) 例文	
b 生命、'首'	
c 頭髪；鹿の枝角 (antlers)	
d 頭部をかたどったもの；[^u p] 硬貨の表、'かた' (opp. tail) 《王の頭像のある面》	
例文	

4 **決定** を押すと表示中の単語が「単語帳 No.1」に分類され、画面右上の分類表示が「単語帳 No.1」に変わります。

- 分類先を変更したい場合は、同じ手順で分類先を選択しなおします。
- 単語の分類を行う場合は、必ず分類したい単語の本文画面を表示した状態で **単語帳** を押してください。リスト画面では分類はできません。

単語帳	単語帳 No.1
☐ head /héd/	
n	
la 《頭をも含んで》頭、首、頭部(→CEPHALIC)	
a) 例文	
b 生命、'首'	
c 頭髪；鹿の枝角 (antlers)	
d 頭部をかたどったもの；[^u p] 硬貨の表、'かた' (opp. tail) 《王の頭像のある面》	
例文	

リスト画面で表示する単語帳を選択します

【例題】「単語帳No.1」に分類されている単語のみリスト表示します

1 **単語帳** を押して単語帳リスト画面を表示します。

- 画面右上の表示が「すべて表示」になっている場合は、単語帳に登録されている単語がすべて表示されています。

単語帳	19 件	オプション	すべて表示
☐ 初略	UN[United Nations]		未設定
☐ 大辞	boo[blind carbon copy]		未設定
☐ 英活	hear		未設定
☐	advance		未設定
☐ 英和	head		単語帳 No. 1
☐ 英和	take care of business		未設定
☐ 英英	moon		未設定
☐ 英和	hold on		未設定
☐ COL	smile		未設定
☐ COL	an expression/a look		未設定
☐ COL	ability		未設定
☐ 漢字	【仮】カ・ケ・カリ・		未設定
☐ 初級	ダウ式平均株価[Dow]		未設定

2 **単語帳** を押すと画面上のオプションメニューがプルダウン表示されます。

➤ でカーソルを右に移動させると、表示項目がプルダウン表示されます。

▼ でカーソルを移動させ表示項目を選択します（ここでは「単語帳No.1」を選択します）。

単語帳	19 件	オプション	すべて表示
☐ 初略	UN[United Nations]		すべて表示
☐ 大辞	boo[blind carbon copy]		単語帳 No. 1
☐ 英活	hear		単語帳 No. 2
☐	advance		単語帳 No. 3
☐ 英和	head		単語帳 No. 1
☐ 英和	take care of business		未設定
☐ 英英	moon		未設定
☐ 英和	hold on		未設定
☐ COL	smile		未設定
☐ COL	an expression/a look		未設定
☐ COL	ability		未設定
☐ 漢字	【仮】カ・ケ・カリ・		未設定
☐ 初級	ダウ式平均株価[Dow]		未設定

3 **単語帳** を押すと、「単語帳No.1」に登録されている単語のみがリスト表示され、画面右上の表示項目が「単語帳No.1」に変わります。

- 表示したい単語帳を切り替えたい場合には、同じ手順で表示させる単語帳を選択しなします。「すべて表示」を選択すると、単語帳に登録されている単語すべてが表示されます。

単語帳	1 件	オプション	単語帳 No. 1
☐ 英和	head		単語帳 No. 1

単語帳のリスト画面に表示されるアイコンは、次の辞典・モードを表しています。

 大辞林

 大辞林慣用句検索

 大辞林略語検索

 英和辞典

 英和辞典成句検索

 和英辞典

 英英辞典

 英英辞典成句検索

 コロケーション辞典

 コロケーション辞典成句検索

 英語類語辞典

 英和活用大辞典

 漢字源

 カタカナ語辞典

 カタカナ語辞典略語検索

 類語大辞典

※ 上記以外の辞典モード（各辞典例文検索と英和活用大辞典連語検索）で表示した本文画面は単語帳に登録することができません。

単語帳に登録された単語の本文画面表示中に  または  を押すと、単語帳に登録された単語の前後の単語本文画面が表示されます。

リスト画面で表示する単語帳を選択した後、特定の単語帳に登録されている単語の本文画面を表示させ、 /  キーを押すと、同じ単語帳に分類されている前後の単語の本文画面を表示します。

チェックボックス

- 単語帳リスト画面、または本文画面の見出し語の頭にあるチェックボックスに、 を押すとチェックマークを付けることができます。再度  を押すと、チェックマークを解除することができます。
- 単語帳設定画面でチェックマークを付けた単語の表示・非表示を設定することができます。
( 80ページ参照)

マーカー機能を使います

登録した単語帳の本文中にアンダーラインを引きます

- 1 **単語帳** を押して単語帳リスト画面を表示させます。**▼** / **▲** で学習したい単語を選択して **取・決定** を押し、本文画面を表示させます（ここでは「head」を選択します）。

単語帳	単語帳 No.1
□ head /héd/	
-n	
1a 《頭をも含んで》頭、首、頭部→CEPHALIC	
a)	
例文	
b 生命、'首'	
例文	
c 頭髮；鹿の枝角 (antlers)	
例文	
d 頭部をかたどったもの； ^[u]p] 硬貨の表、かた (opp. tail) 《王の頭像のある面》	
例文	

- 2 本文画面表示中に **フッター** を押すと、画面上部に **M** が表示されます。**▼** / **▲** / **◀** / **▶** でアンダーラインを引きたい箇所の文頭にカーソルを移動させ、**マーカー** を押します。
画面上部の **M** が黒く反転します。

単語帳	単語帳 No.1
☐ head /héd/	
-n	
1a 《頭をも含んで》頭、首、頭部→CEPHALIC	
a)	
例文	
b 生命、'首'	
例文	
c 頭髪；鹿の枝角 (antlers)	
例文	
d 頭部をかたどったもの； ^{[u]p} 硬貨の表、かた (opp. tail) 《王の頭像のある面》	
例文	

- 3 **▶** でアンダーラインを引きたい箇所の終わりまでカーソルを移動させ、**取・決定** を押します。

単語帳	単語帳 No.1
□ head /héd/	
-n	
1a 《頭をも含んで》頭、首、頭部→CEPHALIC	
a)	
例文	
b 生命、'首'	
例文	
c 頭髮；鹿の枝角 (antlers)	
例文	
d 頭部をかたどったもの； ^{[u]p} 硬貨の表、'かた' (opp. tail) 《王の頭像のある面》	
例文	


- 4 選択した箇所にアンダーラインが引かれて表示されます。

- 登録した単語1つにつき、5箇所までアンダーラインを引くことができます。


単語帳	単語帳 No.1
□ head /héd/	
-n	
1a 《頭をも含んで》頭、首、頭部→CEPHALIC	
a)	
例文	
b 生命、'首'	
例文	
c 頭髪；鹿の枝角 (antlers)	
例文	
d 頭部をかたどったもの； ^{[u]p} 硬貨の表、かた (opp. tail) 《王の頭像のある面》	
例文	

アンダーラインを消します


- アンダーラインを引いた単語の本文画面を表示させます（ここでは「head」の本文画面を表示させます）。




- 本文画面表示中に  を押すと、画面上に  が表示されます。
アンダーラインを引いた箇所の先頭にカーソルを移動させ、 を押します。



- 画面に“選択されているマーカを削除します”のメッセージが表示されますので、カーソルを移動させ「はい」を選択した後、 を押します。



- “マーカが削除されました”のメッセージが表示され、アンダーラインが消された本文画面が表示されます。



オプションメニューからアンダーラインを消します

- 1 単語帳リスト画面で **関連語句** を押すと、オプションメニューがプルダウン表示されます。




- 2 **▼** で「マーカ削除」を選択し **決定** を押すと、マーカ削除の画面が表示されます。

以下の項目からアンダーラインを削除する単語を選びます。

選択されている単語のマーカを削除	リスト画面で選択されている単語の本文画面中のアンダーラインのみを削除します。
すべて削除	特定の単語帳、または登録されている単語すべての本文画面中のアンダーラインを削除します。

選択されている単語のマーカを削除する場合


▼ / **▲** で「選択されている単語のマーカを削除」を選びます。次に **◀** で「はい」を選んで **決定** を押すと、選択されている単語の本文画面からアンダーラインが消されます。



すべてを削除する場合

▼ / **▲** で「すべて削除」を選び、**◀** / **▶** で単語帳を選択します。 **決定** を押すと、選択した単語帳または単語帳に登録されているすべての単語本文画面からアンダーラインが削除されます。

- 選択した単語や単語帳の中の単語にアンダーラインが引かれていない場合は、「マーカが登録されていません」のメッセージが表示されます。



単語帳の設定をします

- 1 **単語帳** を押して単語帳リスト画面を表示させます。

単語帳設定
単語帳 を押すとオプションメニューがプルダウン表示されます。

単語帳	19 件	▼オプション	▶すべて表示
☐ 勿論 UN United	単語帳設定	未設定	
☐ 大辞典 bee[blind]	単語帳削除	未設定	
☐ 英語 hear	マーカー削除	未設定	
☐ advance		未設定	
☐ 英和 @head		未設定	
☐ 英和 @take care of busin		未設定	No. 1
☐ 英英 moon		未設定	
☐ 英英 hold 'on		未設定	
☐ COL smile		未設定	
☐ COL an expression/a look		未設定	
☐ COL ability		未設定	
☐ GOT		未設定	
☐ 漢字 (仮)カ・ケ・カ・リ・		未設定	
☐ 幼ダウ式平均株価[DOW]		未設定	

- 2 **▼** で「単語帳設定」を選択し、**決定** を押すと単語帳設定画面が表示されます。

単語帳	19 件	▶オプション	▶すべて表示
☐ 勿論 UN United Nations	単語帳設定	未設定	
単語帳設定			
▶表示順:			
辞典別:	辞書期間	アルファベット順	
辞典別:	いいえ		
チェック済み単語:	表示しない		
表示方法:	見出し語を隠す	内容を隠す	
マーカーを隠す			
設定終了			
⚙: 表示順序を設定します			
☐ 幼ダウ式平均株価[DOW]		未設定	

- 3 **▼** / **▲** で設定したい項目を選択し、**◀** / **▶** で内容を選択します。その後、「設定終了」を選択し、**決定** を押して設定内容を保存します。

- 以下を参考に項目を選んで、設定してください。

表示順	登録単語の表示順序を設定します。
登録順	単語帳に登録した順番です。初期設定は「登録順」に設定されています。
アルファベット順	英単語ならアルファベット順、日本語なら五十音順に表示します。
辞典別	辞典ごとに分けるかどうかを設定します。
はい	辞典ごとに分けて表示します。初期設定は「はい」に設定されています。
いいえ	辞典ごとに分けることなく登録順またはアルファベット順に表示します。
チェック済み単語	チェックマーク (☑) を付けた単語の表示を設定します。
表示する	チェック済み単語を表示します。初期設定は「表示する」に設定されています。
表示しない	チェック済み単語を表示しません。
表示方法	単語帳の表示方法を設定します。
すべて表示	単語、単語の本文内容をすべて表示します。初期設定は「すべて表示」に設定されています。
見出し語を隠す	単語を隠して表示します。
内容を隠す	単語の本文内容を隠して表示します。
マーカーを隠す	アンダーラインを引いた箇所を隠して表示します。

表示方法について

表示方法で「見出し語を隠す」「内容を隠す」「マーカーを隠す」のいずれかを選んで設定すると、単語帳に登録された単語の本文画面でそれぞれの項目が隠されて表示されます。

次に  を押すと、すべての本文内容が表示されます。


単語帳	単語帳 No.1
☐  head /héd/	
意味を考えてください	

単語帳のデータを削除します


各辞典の単語帳に登録したデータは、1単語ずつまたは単語帳ごとにまとめて削除することができます。

1単語ずつ削除する


- 1 削除したい単語の本文画面を表示させます（ここでは「head」を削除します）。



- 2  を押すと、画面に“単語帳から削除しますか”のメッセージが表示されます。



- 3 「はい」を選択した後  を押すと、“削除されました”というメッセージが表示され、表示中の単語が単語帳から削除されます。




指定項目の単語を削除する

- 1 単語帳リスト画面で  を押すと、オプションメニューがプルダウン表示されます。



- 2  で「単語帳削除」を選択して  を押すと、単語帳削除画面が表示されます。



- 3 以下の項目から削除したい単語に応じて項目を選びます。

選択されている単語のみ削除	リスト上で選択した単語のみ削除する場合
チェック済み単語削除	チェックマーク () を付けた単語を削除する場合 ● 単語帳No.を選ぶと、選択した単語帳の中のチェック済み単語をすべて削除します。
単語帳削除	単語帳ごと、または登録されているすべての単語を削除する場合 ● 削除したい単語帳No.を選ぶと、選択した単語帳の中のすべての単語を削除します。 ● 「すべて」を選ぶと単語帳に登録されたすべての単語を削除します。

- 4  /  で単語帳削除の項目を選び、 /  で「はい」「いいえ」、または単語帳No.を選択します。 を押すと、選択した単語が削除されます。
- 選択した単語帳に単語が登録されていない場合は、「登録されている単語はありません」というメッセージが表示されます。
 - 選択した単語帳に登録された単語にチェックマークが付いていない場合は、「チェック済み単語はありません」というメッセージが表示されます。
 - 削除しない場合は、 を押すと単語リスト画面に戻ります。

スペルチェック機能を使う

英単語のつづりがはっきりわからない時は、スペルチェック機能で曖昧なつづりのまま候補を絞り込むことができます。

【例題】「fizical」と入力して、「physical」を検索してみます

- 1 英和辞典のスペル入力欄に、曖昧なつづりの英単語を入力します（ここでは「fizical」を入力します）。



- 2  を押すと、入力された文字にスペルチェックがかけられ、該当する英単語が「該当」欄に、候補が「候補」欄に表示されます。

- 該当する語がない場合は、入力文字に類似した単語が「候補」欄に表示されます。



- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「physical」を選択します）。 を押して、本文画面を表示させます。



スペルチェック機能は、英和辞典・英英辞典・コロケーション辞典・英語類語辞典・英和活用大辞典のスペル入力欄でのみ使用できます。その他の辞典や英和辞典・英英辞典・コロケーション辞典・英和活用大辞典の成句検索・例文検索・連語検索・訳語検索では使用できません。

ワイルドカードサーチ機能を使う

英単語のつづりや曖昧な語句を調べる時に、分かるところまで文字を入力し、不明なところは「*」（アスタリスク）または「?」（クエスチョン）を入力して候補を絞り込むことができます。また、語句の最初に「*」を付けると、入力した語句が最後につく言葉を逆引きすることもできます。

不明な文字の代わりに入力する「*」/「?」をワイルドカードといいます。「*」は指定文字数に制限がないことを意味します。それに対して「?」は、1つで1文字のみ指定します。（「??」と入力すれば2文字を指定したことになります。）
「?」を入力するには **?** を1回押し、「*」を入力するには ***** を2回押します。

【例題 ①】「英和辞典」で「菊 (chrysanthemum)」のつづりを「*」（アスタリスク）を使って調べます

「chr*m」を入力します。

検索対象となる単語は「chr」で始まり、最後が「m」であれば、その間にはどんな文字でも何文字でもかまわないということになります。


- 「chrysanthemum」は候補リスト2画面目に表示されます。



【例題 ②】大辞林で語尾に「そら」のつく語句を逆引きします

読み入力欄に「*そら」を入力します。

- 「そら」が最後につく語句が五十音順に候補表示されます。
- 大辞林逆引き検索を使うと、「*」を入力せずに逆引き検索することができます。（語句の語尾につく文字を入力し、逆引き検索をします **26**ページ参照）



【例題 ③】「英和辞典」で「信じる (believe)」の 2 文字目が、「i」か「e」か曖昧です。「?」(クエスチョン)を使って調べます

「b?lieve」を入力します。

検索対象となる単語の文字数は7文字と決められます。その上で2文字目はどの文字でもよいということになります。「?」は、単語の文字数がわかっている時の検索に便利です。



- 該当する候補がない場合は、“見出し語にありません” のメッセージが表示されます。
- 先頭に「*」(アスタリスク) を使った場合、検索時間が長くなることがあります。途中で検索を中止する場合は、 を押してください。「*」は1カ所だけ入力できます。

ワイルドカードサーチは、大辞林（読み・逆引き・略語入力欄）、英和辞典・英英辞典・コロケーション辞典（各スペル入力欄）、和英辞典・漢字源（各読み入力欄）、英和活用大辞典（スペル入力欄・訳語検索）、類語大辞典（見出し検索）、とカタカナ語辞典、英語類語辞典、複数検索（日英）で使用することができます。

履歴機能を使う

今までに調べた語句や漢字を履歴として一覧表示させ、見出し語を引き直すことができます。

履歴リストから本文画面を表示します

【例題】 以前に英和辞典で調べた「head」を引き直します

- 1 英和辞典の検索画面でカーソルをスペル入力欄に移動させるか、または英和スペル入力欄から表示させた本文画面で **履歴** を押します。英和スペル入力ですら今までに調べた英単語が履歴表示されます。

- 語句は、各辞典各検索モードごとに最新のものから50語まで記憶されています（履歴が50語以上になった場合は、新しく語句を調べる度に、古いものから順に消去されていきます）。

リーダーズ・プラス 履歴	
social evolution	
chemistry	
various	
investigate	
discrown	
confidant	
emotional	
establish	
atmosphere	
sturgeon	
behavior -iour	
physical	
head	

- 2 **▽** / **▲** でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「head」を選択します）。

訳・決定 を押して、本文画面を表示させます。

- 履歴から選択した単語の本文画面で **見出し** / **次見出し** を押すと、表示中の単語と同じ辞典またはモードの前後の見出し語の本文画面が表示されます。

リーダーズ・プラス head	
head /héd/	
la 《顔をも含んで》頭、首、頭部	→ CEPHALIC
b 生命、首	
c 頭髪、鹿の枝角 (antlers)	
d 頭部をかたどったもの; [ˈp] 硬貨の表、かた (opp. tail) 《王の頭像のある面》	

履歴機能は、各辞典の各検索モードごとに記憶されますが、類語大辞典の分類リストから本文を表示させた場合には、履歴が残りません。

履歴を削除します

各辞典の履歴は、1単語ずつ、またはモードごとにまとめて削除することができます。

1 単語ずつ削除します

- 1 英和辞典から履歴リスト画面を表示させます。▼でカーソルを移動させ、履歴リストから削除したい単語を選択します。

リーダーズ+プラス 履歴

social evolution
chemistry
various
investigate
discrown
confidant
emotional
establish
atmosphere
sturgeon
behavior | -iour
physical
head

- 2 登録削除を押すと、履歴削除の画面が表示されます。

▼／▲で「選択されている履歴のみ削除」を選択し、◀／▶で「はい」を選んで[決定]を押します。

リーダーズ+プラス 履歴

social evolution
chemistry
various 履歴削除
investigate
discrown ▶選択されている履歴のみ削除
confidant すべて削除
emotional
establish ◀選択されている履歴を削除します
atmosphere はい いいえ
sturgeon
behavior | -iour
physical
head

- 3 選択した履歴が削除され、履歴リスト画面または検索画面に戻ります。

- 削除を中止する場合は[戻る]を押すか、「いいえ」を選択した後、[決定]を押してください。


リーダーズ+プラス 履歴

social evolution
chemistry
various
investigate
discrown
confidant
emotional
establish
atmosphere
sturgeon
behavior | -iour
physical

辞典／モードごとに削除します


- 1 英和辞典の履歴リスト表示画面で
登録
削除 を押すと、履歴削除の画面が表示されます。

▼／▲ で「すべて削除」を選択し、
◀／▶ で「はい」を選んで
決定 を押します。



- 2 表示中の辞典／モードの履歴がすべて削除され、検索画面に戻ります。

- 削除を中止する場合は戻るを押すか「いいえ」を選択した後、決定を押してください。
- 履歴は各モードごとに登録されています。表示しているモードの履歴だけを削除しますので、別のモードの履歴を削除する場合は、そのモードの履歴を表示させてから履歴削除を押してください。



ブックマーク機能を使う


覚えたい単語や語句をブックマークに登録することができます。

単語本文画面をブックマークに登録します

【例題】英和辞典の「meet」をブックマークに登録します

- 1 英和辞典で「 meet¹」の本文画面を表示させます。

( 28ページの1～3参照)



- 2 本文画面表示中に  を押すと、ブックマークリストの画面が表示されます。

 /  で「ブックマークに追加」を選択します。



- 3  を押すと表示中の単語の表示画面がブックマークに登録されます（ここでは「meet」の本文画面1ページ目が登録されます）。

●ブックマークに同じ単語の同じ表示画面がすでに登録されている場合は、「既にブックマークに登録されています」のメッセージが表示されます。同じ単語でも表示箇所が違う場合は登録することができます。

●ブックマークには全辞典合計500件の箇所を登録することができます。

●ブックマークリスト画面右上に、表示中の辞典の中でブックマークに登録されている件数が表示されます。


●本文画面に戻るには  を押します。




ブックマークに登録された単語を表示します

〔例題〕ブックマークに登録された「meet」の本文画面を表示します

- 1 英和辞典の検索画面または本文画面表示中に  を押すと、ブックマークリスト画面が表示されます。



- 2  /  でカーソルを移動させ、リストの中から表示させたい単語を選択します（ここでは「meet」を選択します）。次に  を押すと、登録された単語の本文該当箇所が表示されます。



単語をブックマークから削除します

ブックマークに登録した単語を削除する場合は、ブックマークリストを表示させ、削除したい単語を選択します。 を押すと、ブックマーク削除の画面が表示されますので、 で「選択されているブックマークのみ削除」を選択し、 /  で「削除」を選んで  を押すと、選択した単語が削除されます。「すべて削除」を選択すると、表示中の辞典のブックマークに登録された単語をすべてまとめて削除します。

● 削除しない場合は「キャンセル」を選んで  を押すと、ブックマークリスト画面に戻ります。

ブックマーク機能は、英和辞典、和英辞典、英英辞典、コロケーション辞典、英和活用大辞典の例文検索と英和活用大辞典の連語検索から表示した本文画面以外のすべての辞典の本文画面で使用できます。

本機に収録した辞典の内容

- ◆「スーパー大辞林」「逆引きスーパー大辞林」「コンサイスカタカナ語辞典第2版」(三省堂)
- ◆「改訂新版漢字源」(学習研究社)
- ◆「リーダーズ英和辞典第2版」「リーダーズ・プラス」「新和英中辞典第5版」「新編英和活用大辞典」(研究社)
- ◆「オックスフォード現代英英辞典第6版」「コンサイスオックスフォード英語類語辞典第2版」「オックスフォードコロケーション辞典」(オックスフォード大学出版局)
- ◆「類語大辞典」(講談社)

各著作物と著作権者など

『スーパー大辞林』『逆引きスーパー大辞林』

編者 / 松村明 発行所 / 株式会社三省堂

* 書籍版は刊行されていません。

* 『スーパー大辞林』は書籍版「大辞林第二版」に基づいて新語などを増補したり、社会情勢などの変化を反映させて編集したものです。

* 書籍版「大辞林第二版」の図版・表・付録は収録されていません。

* 『逆引きスーパー大辞林』は『スーパー大辞林』のデータを基にしています。

『コンサイスカタカナ語辞典第2版』

編集主幹 / 吉沢典男博士

記述内容のお問合せは・・・

株式会社三省堂 デジタル情報出版部 TEL (03) 3230-9416

『改訂新版 漢字源』(C) 2002

編者 / 藤堂明保、松本昭、竹田晃、加納喜光 発行所 / 株式会社学習研究社

『漢字源』は、株式会社学習研究社の登録商標です。格納されているデータを引用した著作物を公表する場合には、出典名・発行所を明記してください。

* 『字体について』

本辞書は『JIS X 0208-1997、JIS X 0213-2000 および JIS X 0212-1990』に準拠しており、画数等もその漢字表に示された漢字に準拠しています。

記述内容のお問合せは・・・

株式会社学習研究社 TEL (03) 3493-3286

『オックスフォード現代英英辞典第6版』

Oxford Advanced Learner's Dictionary

© Oxford University Press 2000

編者 / Sally Wehmeier 著者 / A.S.Hornby

『コンサイスオックスフォード英語類語辞典第2版』

The Concise Oxford Thesaurus Second Edition

© Oxford University Press 2002

編者 / Maurice Waite

『オックスフォードコロケーション辞典』

Oxford Collocations Dictionary for students of English

© Oxford University Press 2002

編者 / Sheila Dignen, Jonathan Crowther, Diana Lea

記述内容のお問合せは・・・

オックスフォード大学出版局株式会社 TEL (03) 3459-6481

『リーダーズ英和辞典第2版』

『リーダーズ・プラス』

『新和英中辞典第5版』

『新編英和活用大辞典』

本機に収録されている辞典内容は、『リーダーズ英和辞典第2版』『リーダーズ・プラス』『新和英中辞典第5版』及び『新編英和活用大辞典』を、研究社のご協力を得て電子化したものです。『リーダーズ英和辞典第2版』『リーダーズ・プラス』『新和英中辞典第5版』『新編英和活用大辞典』は研究社の著作物であり、著作権法によって保護されているため、無断で複写・転載することはできません。

記述内容のお問合せは・・・

株式会社研究社 辞書編集部 TEL (03) 3288-7711

『類語大辞典』

柴田武、山田進 編

記述内容のお問合せは・・・

講談社 総合編纂第四出版部 TEL (03) 5395-3553

- ※ 記述内容(問合せ先)は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- ※ 電子化の仕様上、書籍とは一部異なる場合があります。写真、付録、一部の図表、囲み記事などは収録されていません。
- ※ 画数の多い漢字は液晶表示の都合上、一部簡略化しており、正確に表示できないものがあります。




電池を交換するには

本体の電池が消耗してきた場合、電源 ON 時に「電池容量が低下しています。電池を交換してください」と表示されますので、すみやかに電池を交換してください。また、電池が著しく消耗した時には「電池残量不足のため処理を実行できません！電源を OFF します」と表示され、自動的に電源が切れます。この場合も、ただちに電池を交換してください。本機の電池は、単 4 形アルカリ乾電池 (LR03) を 2 本使用しています。交換の際もこれと同じものをお求めください。指定している電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧が異なるため、誤動作や故障の原因となります。交換の際には必ず新品の単 4 形アルカリ乾電池 2 本をご使用ください。

電池交換時のご注意

電池交換の際は次のことがらを守らないと、データが消去されます。充分ご注意ください。

- 電池を交換する際は、必ず電源を切ってから行ってください。
- 電池交換の際、約 1 分間は単語帳および履歴の内容は保持されています。その間にすみやかに電池を交換してください。
- 電池は 2 個とも新しいものに交換してください。
- 電池の極性 (+、- の方向) を間違えないようにしてください。



- 1 電源を切り、本機を裏にして電池ぶた上の左右の矢印の上に指をのせます。それから電池ぶたを押しながらはずします。
- 2 極性 (+、- の方向) を間違えないように注意しながら、乾電池を 2 個同時に交換します。
- 3 電池ぶたをもとの位置にもどします。

- 画面に「システムを初期化しますか？ (単語帳・履歴・ブックマークデータは削除されます)」が表示された場合は、「いいえ」を選択し、 を押してください。

オートパワーオフ機能

本機は電池の消耗を防ぐため、電源を入れたままキー操作を行わないと自動的に電源が切れるようになっています。電源が切れるまでの時間は、設定メニュー画面の「オートパワーオフ時間」の項目で10分以内で設定することができます（オートパワーオフ時間について  21 ページ参照）。

電池の取り扱い上の注意

警告

- (1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときにはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

- (1) 液もれ、破損のおそれがありますので充電しないでください。
- (2) ＋－を正しく入れてください。
- (3) 新しい電池と使用した電池、他の種類の電池を混ぜて使わないでください。
- (4) 使い切った電池はすぐに本体から取り出してください。
- (5) 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。


キーを押しても動作しないときは

本機使用中に、強度の外来ノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれにすべてのキーが機能しなくなる等の異常が発生することがあります。このような異常が発生した場合は、リセットスイッチを押して機能をもとにもどしてください。

- * 画面が真っ黒で何も表示されないなどの場合は、本体右側にある濃度調整ダイヤルで画面の濃度を調整してみてください(濃度調整ダイヤルについて 6ページ参照)。


1 本体裏面のリセットスイッチを押します。

- 先のとがったものでリセットスイッチを押します。
ただし、芯の出たシャープペンシル、先の折れやすいもの、針のように先の鋭利なものは使用しないでください。スイッチが押されたままになったり、損傷する可能性があります。



リセットスイッチ

- リセットスイッチを押すと右のようなメッセージが表示されます。



2 「はい」を反転表示させた状態で、を押します。

注意！！

- △ 「はい」を選ぶと、単語帳に登録されたデータ及び履歴・ブックマークデータはすべて消去され、すべての設定が初期化されます。「いいえ」を選択した場合は、データは失われずそのまま保存されます。

但し、次のような場合は必ず「はい」を選択してリセットしてください。

- 本機をはじめてご使用になるとき
- 長時間電池を入れず放置した後で、再びご使用になるとき

- * 強度の外来ノイズや強いショックを受けたことにより、異常が発生した場合は、「いいえ」を選択しても「メモリーデータに異常が発見されました！システムを初期化します はい」というメッセージが表示されます。を押すと、記憶内容は全て消去され、設定も初期化されます。

ローマ字／かな対応表

ローマ字変換の入力方法がわからないときは、この表で確認してください。表記1、表記2、表記3、いずれでも入力することができます。

ひらがな	表記1	表記2	表記3
あ	(A)		
い	(I)	(Y I)	
う	(U)		
え	(E)		
お	(O)		
か	(K A)		(C A)
き	(K I)		
く	(K U)	(Q U)	(C U)
け	(K E)		
こ	(K O)		(C O)
さ	(S A)		
し	(S I)	(S H I)	(C I)
す	(S U)		
せ	(S E)		(C E)
そ	(S O)		
た	(T A)		
ち	(T I)	(C H I)	
つ	(T U)	(T S U)	
て	(T E)		
と	(T O)		
な	(N A)		
に	(N I)		
ぬ	(N U)		
ね	(N E)		
の	(N O)		
は	(H A)		
ひ	(H I)		
ふ	(H U)	(F U)	
へ	(H E)		
ほ	(H O)		
ま	(M A)		
み	(M I)		
む	(M U)		
め	(M E)		
も	(M O)		
や	(Y A)		
ゆ	(Y U)		
よ	(Y O)		
ら	(R A)		
り	(R I)		

る	(R U)		
れ	(R E)		
ろ	(R O)		
わ	(W A)		
ゐ	(W Y I)		
ゑ	(W Y E)		
を	(W O)		
ん	(N*)		

●濁音

ひらがな	表記1	表記2	表記3
が	(G A)		
ぎ	(G I)		
ぐ	(G U)		
げ	(G E)		
ご	(G O)		
ざ	(Z A)		
じ	(Z I)	(J I)	
ず	(Z U)		
ぜ	(Z E)		
ぞ	(Z O)		
だ	(D A)		
ぢ	(D I)		
づ	(D U)		
で	(D E)		
ど	(D O)		
ば	(B A)		
び	(B I)		
ぶ	(B U)		
う(ヴ)	(V U)		
べ	(B E)		
ぼ	(B O)		

●半濁音

ひらがな	表記1	表記2	表記3
ぱ	(P A)		
ぴ	(P I)		
ぷ	(P U)		
ぺ	(P E)		
ぽ	(P O)		

●拗音

ひらがな	表記1	表記2	表記3
きゃ	(K Y A)		
きい	(K Y I)		
きゅ	(K Y U)		
きえ	(K Y E)		
きょ	(K Y O)		
しゃ	(S Y A)	(S H A)	
しい	(S Y I)		
しゅ	(S Y U)	(S H U)	
しえ	(S Y E)	(S H E)	
しょ	(S Y O)	(S H O)	
ちゃ	(T Y A)	(C H A)	(C Y A)
ちい	(T Y I)	(C Y I)	
ちゅ	(T Y U)	(C H U)	(C Y U)
ちえ	(T Y E)	(C H E)	(C Y E)
ちょ	(T Y O)	(C H O)	(C Y O)
にゃ	(N Y A)		
にい	(N Y I)		
にゅ	(N Y U)		
にえ	(N Y E)		
によ	(N Y O)		
ひゃ	(H Y A)		
ひい	(H Y I)		
ひゅ	(H Y U)		
ひえ	(H Y E)		
ひょ	(H Y O)		
ふぁ	(F A)		
ふゃ	(F Y A)		
ふい	(F I)	(F Y I)	
ふゅ	(F Y U)		
ふえ	(F E)	(F Y E)	
ふょ	(F Y O)		
ふぉ	(F O)		
ぴゃ	(P Y A)		
ぴい	(P Y I)		
ぴゅ	(P Y U)		
ぴえ	(P Y E)		
ぴょ	(P Y O)		
みゃ	(M Y A)		
みい	(M Y I)		
みゅ	(M Y U)		
みえ	(M Y E)		
みょ	(M Y O)		
りゃ	(R Y A)		
りい	(R Y I)		
りゅ	(R Y U)		
りえ	(R Y E)		
りょ	(R Y O)		

ぎゃ	(G Y A)		
ぎい	(G Y I)		
ぎゅ	(G Y U)		
ぎえ	(G Y E)		
ぎょ	(G Y O)		
じゃ	(Z Y A)	(J A)	(J Y A)
じい	(Z Y I)	(J Y I)	
じゅ	(Z Y U)	(J U)	(J Y U)
じえ	(Z Y E)	(J Y E)	(J E)
じょ	(Z Y O)	(J O)	(J Y O)
ぢゃ	(D Y A)		
ぢい	(D Y I)		
ぢゅ	(D Y U)		
ぢえ	(D Y E)		
ぢょ	(D Y O)		
びゃ	(B Y A)		
びい	(B Y I)		
びゅ	(B Y U)		
びえ	(B Y E)		
びょ	(B Y O)		
うぁ (ヴァ)	(V A)		
うい (ヴィ)	(V I)		
うえ (ヴェ)	(V E)		
うぉ (ヴォ)	(V O)		
うゃ (ヴァ)	(V Y A)		
うゅ (ヴュ)	(V Y U)		
うょ (ヴォ)	(V Y O)		
うぁ	(W H A)		
うい	(W H I)	(W I)	
うえ	(W H E)	(W E)	
うぉ	(W H O)		
つぁ	(T S A)		
つい	(T S I)		
つえ	(T S E)		
つぉ	(T S O)		
いえ	(Y E)		
てゃ	(T H A)		
てい	(T H I)		
てゅ	(T H U)		
てえ	(T H E)		
てょ	(T H O)		
でゃ	(D H A)		
でい	(D H I)		
でゅ	(D H U)		
でえ	(D H E)		
でょ	(D H O)		

くあ	Q(A)	K(WA)	
くい	Q(I)	K(WI)	
くう	Q(WU)		
くえ	Q(E)	K(WE)	
くお	Q(O)	K(WO)	
ぐあ	G(WA)		
ぐい	G(WI)		
ぐう	G(WU)		
ぐえ	G(WE)		
ぐお	G(WO)		
とう	T(WU)		
どう	D(WU)		

●小文字

ひらがな	表記1	表記2	表記3	表記4
あ	(X)A		(L)A	
い	(X)I		(L)I	(L)Y(I)
う	(X)U		(L)U	
え	(X)E		(L)E	(L)Y(E)
お	(X)O		(L)O	
っ	(X)T(U)	(X)T(S)U	(L)T(U)	(L)T(S)U**
や	(X)Y(A)		(L)Y(A)	
ゆ	(X)Y(U)		(L)Y(U)	
よ	(X)Y(O)		(L)Y(O)	
わ	(X)W(A)		(L)W(A)	

* 「ん」の次に「あ行」の文字、または「な行」「や行」の文字がくるときや語尾に「ん」がくるときは、「ん」は「NN」と入力します。

【例】「はんい」… H(A)N(N)I

「そんな」… S(O)N(N)N(A)

それ以外は「ん」は「N」と入力します。

** 促音（小文字の「っ」）は、次にくる文字の子音を続けて入力することによっても入力することができます。

【例】「さっき」… S(A)K(K)I

おもな仕様

型	式	: wordtank G55
収 録 辞 典		: 「スーパー大辞林」「逆引きスーパー大辞林」「コンサイスカタカナ語辞典第2版」(三省堂) 「改訂新版漢字源」(学習研究社) 「リーダーズ英和辞典第2版」「リーダーズ・プラス」「新和英中辞典第5版」「新編英和活用大辞典」(研究社) 「オックスフォード現代英英辞典第6版」「コンサイスオックスフォード英語類語辞典第2版」 「オックスフォードコロケーション辞典」(オックスフォード大学出版局) 「類語大辞典」(講談社)
表 示		: 320×240ドットマトリックス液晶表示 文字: 16ドットフォント 縮小文字: 12ドットフォント 拡大文字: 24ドットフォント 一文字拡大表示: 大辞林・漢字源 92ドットフォント 筆順表示: 漢字源 200ドットフォント
電 源		: 単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本
消 費 電 力		: 280mW
使 用 時 間		: 約80時間 (使用温度25℃、英和辞典の画面で連続表示の場合) * 使用状態(環境)によって電池寿命が変わることがあります。
オートパワーオフ		: 10分以内で設定可能
使 用 温 度		: 0℃～40℃
寸 法		: 幅 140×奥行き 183×高さ 12mm (開いた状態) 幅 140×奥行き 99×高さ 14.5mm (閉じた状態)
重 量		: 228 g (電池含む)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

ワードタンク（電子辞典）の取扱い方法についてのご質問・ご相談に電話でお答えします。

お客様相談センター（全国共通番号）050-555-90025

【受付時間】 < 平日 > 9:00 ~ 20:00
< 土日祝日 > 10:00 ~ 17:00
(1/1 から 1/3 は休ませていただきます)

※ 海外からご利用の方、または 050 からはじまる IP 電話番号をご利用いただけない方は
043-211-9632 をご利用ください。

※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

修理受付窓口

修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓口へお問い合わせ下さい。

下記、修理受付窓口の受付時間は 9:00AM ~ 5:30PM です。土曜、日曜、祝祭日は休ませていただきます。
(但し、東京 QR センター・新宿 QR センターの営業時間は 10:00AM ~ 6:00PM、休業日は日曜・祝祭日です。)
また、※印のサービスセンターでは、郵送・宅配による修理品もお取扱いを致しております。

お願い：電子辞典のお取扱い方法のお問い合わせは、必ず「お客様相談センター」宛にご連絡下さい。

(北 海 道 地 区)

※ 札幌サービスセンター TEL 011(728)0665 〒060-8522 北海道札幌市北区 7 条西 1-1-2
S E 山京ビル 1F 札幌支店内

(東 北 地 区)

※ 仙台 QR センター TEL 022(217)3210 〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町 3-6-1
仙台パークビルディング 1F 仙台支店内

(関 東 ・ 信 越 地 区)

大宮サビセンター(持込のみ) TEL 048(649)1450 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-10-17
シーノ大宮サウスウイング 6F さいたま営業所内
東日本修理センター(持込のみ) TEL 043(211)9032 〒261-8711 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-7-2
キャノン販売ビル 1F 幕張事業所内

(東 京 ・ 神 奈 川 ・ 山 梨 地 区)

東京 QR センター (持込のみ) TEL 03(3837)2961 〒110-0005 東京都台東区上野 1-1-12 信井ビル 1F
新宿 QR センター (持込のみ) TEL 03(3348)4725 〒163-0401 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 1F
横浜サビセンター (持込のみ) TEL 045(312)0211 〒220-0004 神奈川県横浜市中区北幸 2-6-26
H1 横浜ビル 2F 横浜営業所内

※ キャノンテクニカルセンター TEL 0297(35)5000 〒306-0605 茨城県岩井市大字馬立 1234 F7 棟 3F
関東地区・東京地区で郵送・宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キャノンテクニカルセンターにお送り下さい。

(中 部 ・ 北 陸 地 区)

※ 名古屋 QR センター TEL 052(939)1830 〒461-8511 愛知県名古屋市中区東横 2-2-1
高岳パークビル 1F 名古屋支店内

(近 畿 地 区)

※ 大阪 QR センター TEL 06(6942)7418 〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央 2-5-3

(中 国 ・ 四 国 地 区)

※ 広島サービスセンター TEL 082(240)6712 〒730-0051 広島県広島市中区大手町 3-7-5
広島パークビルディング 1F 広島支店内
※ 高松サービスセンター TEL 087(823)4681 〒760-0027 香川県高松市紺屋町 4-10
鹿島紺屋町ビル 1F 高松営業所内

(九 州 地 区)

※ 福岡 QR センター TEL 092(411)4173 〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島 1-2-1
キャノン販売福岡ビル 1F 福岡支店内

2005年2月1日現在 上記の記載内容は都合により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

キャノン販売株式会社