

Canon

電子辞典

wordtank G70

取扱説明書
保証書付



wordtank G70

- ご使用前に「ご注意とお願い」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお読みになった後も、いつでも取り出せる場所に保管してください。

ご注意とお願い

 次の場所ではご使用にならないでください。

- 温度変化の激しいところ
- 湿度、ごみ、ほこりのあるところ
- 直射日光のあたるところ



 テレビやラジオから離してください。

テレビやラジオの近くで使用すると、映像が乱れたり、雑音が入ることがあります。テレビやラジオから離して使用してください。



 日常のお手入れについてのお願い。

お手入れの際はシンナーなどの揮発性の液体やぬれ雑巾は避け、乾いた柔らかい布をお使いください。



 液晶表示画面

液晶表示画面はガラスですので、強く押ししたり強い衝撃を与えないでください。ガラスが割れてけがをすることがあります。カバンなどに入れて持ち運ぶ際に混み合った電車内や場所では圧力が強くかかり、画面が割れる場合がありますのでご注意ください。

 分解しないでください。

本機を絶対に分解しないでください。万一、故障したと考えられる場合は、「保証内容」に記載されていますように、本機お買い上げの販売店、またはキャノン販売株式会社各営業所サービス係まで保証書を添えて、ご持参、もしくはご郵送ください。



 故障などの保証の注意

万一、故障や修理、電池交換によるデータの変化や消失により生じた損害、あるいは、本機使用により生じた逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

本機のおもな特長

1. 付属の**スタイラス**を使って簡単なペンタッチ操作が可能。基本機能は「**スマートアイコン**」表示で楽々操作。
2. 表示中の見出し語が他の辞典にも収録されている場合は、アイコンで知らせてくれる「**ディクショナリーリンク**」機能。
3. 辞典から辞典へ移動して、単語の連続検索ができる「**マルチジャンプ**」機能。
4. 文字入力と同時に該当する候補が検索表示される「**すぐ出る検索**」機能を搭載。
5. 曖昧な英単語は「**スペルチェック**」機能で確認。英熟語も「**成句検索**」で即座に検索。
6. うろ覚えの言葉も「**ワイルドカードサーチ**」機能で簡単検索。
7. 「**単語帳**」に覚えたい単語を簡単登録。重要な箇所にアンダーラインを入れられる「**マーカー**」機能付き。
8. 「漢字源」では選択した漢字の「**筆順表示**」、「**1文字拡大表示**」が可能。
9. 覚えておきたい本文箇所を「**ブックマーク**」に登録。すぐに呼び出しが可能。
10. 単語引き直しに威力を発揮する「**履歴**」機能。
11. 「**文字サイズ切替**」で、標準(16dot)、縮小(12dot)、拡大(24dot)の切り替えが可能。

収録辞典

- ◆ **スーパー大辞林**
三省堂 収録語数 約250,000語 (☞27ページ掲載)
- ◆ **ジーニアス英和大辞典**
大修館書店 収録語数 約255,000語 (☞32ページ掲載)
- ◆ **リーダーズ英和辞典第2版**
研究社 収録語数 約270,000語 (☞36ページ掲載)
- ◆ **リーダーズ・プラス**
研究社 収録語数 約190,000語 (☞36ページ掲載)
- ◆ **新和英大辞典第5版**
研究社 収録項目数 約480,000項目 (☞39ページ掲載)
- ◆ **オックスフォード現代英英辞典第6版 (OALD)**
Oxford Advanced Learner's Dictionary
Oxford University Press 収録語数 約80,000語 (☞47ページ掲載)
- ◆ **オックスフォード英英辞典 (ODE)**
Oxford Dictionary of English, 2nd Edition
Oxford University Press 収録語数 約355,000語 (☞41ページ掲載)
- ◆ **オックスフォード英英辞典第2版 (NOAD)**
The New Oxford American Dictionary, 2nd Edition
Oxford University Press Inc. 収録語数 約250,000語 (☞44ページ掲載)
- ◆ **オックスフォード類語辞典 (OTE)**
Oxford Thesaurus of English, 2nd Edition
Oxford University Press 収録語数 約600,000語 (☞50ページ掲載)
- ◆ **オックスフォード類語辞典 (AWT)**
Oxford American Writer's Thesaurus
Oxford University Press Inc. 収録項目数 約310,000項目 (☞53ページ掲載)
- ◆ **オックスフォードコロケーション辞典**
Oxford Collocations Dictionary for Students of English
Oxford University Press 収録語数 約9,000語 (☞56ページ掲載)
- ◆ **オックスフォードビジネス**
A Dictionary of Business, 3rd Edition
Market House Books 収録項目数 約6,500項目 (☞76ページ掲載)
- ◆ **オックスフォード文化ガイド第2版**
Oxford Guide to British and American Culture, second edition
Oxford University Press 収録項目数 約9,000項目 (☞69ページ掲載)
- ◆ **オックスフォード百科事典**
A Concise Encyclopedia
Market House Books 収録項目数 約12,000項目 (☞75ページ掲載)
- ◆ **事典現代のアメリカ**
大修館書店 収録項目数 約12,000項目 (☞70ページ掲載)
- ◆ **口語英語大辞典**
朝日出版社 収録項目数 約23,000項目 (☞64ページ掲載)
- ◆ **新編英和活用大辞典**
研究社 収録用例数 約380,000用例 (☞59ページ掲載)
- ◆ **類語大辞典**
講談社 収録項目数 約79,000項目 (☞77ページ掲載)
- ◆ **改訂新版漢字源**
学習研究社 収録親字数 13,112字 (☞80ページ掲載)
- ◆ **コンサイスカタカナ語辞典第3版**
三省堂 収録語数 約55,200語 (☞88ページ掲載)

もくじ

| | |
|-------------------------------|----|
| ご注意とお願い | |
| 本機のおもな特長 | 1 |
| 収録辞典 | 2 |
| はじめてご使用になる前に | 7 |
| 各部の名称 | 9 |
| キーのはたらき | 10 |
| 基本の操作 | 12 |
| 操作 [1] 電源を入れる | 12 |
| 操作 [2] 電源を切る | 12 |
| 操作 [3] カーソルの移動とメニューの選択 | 13 |
| 操作 [4] 検索する | 14 |
| 操作 [5] 画面のスクロール | 15 |
| 操作 [6] 例文・解説の表示 | 16 |
| 操作 [7] 候補リスト画面に戻る | 17 |
| 操作 [8] 別の語句を調べる | 17 |
| 操作 [9] 別の辞典・検索モードに切り替える | 18 |
| 操作 [10] 辞典の凡例を見る | 18 |
| 文字入力 | 19 |
| ローマ字入力のポイント | 20 |
| かな入力のポイント | 20 |
| 文字の訂正 | 21 |
| 画面上の表示アイコンについて | 22 |
| 各種機能の設定 | 24 |
| ●Change message (表示メッセージ切り替え) | 24 |
| ●入力方式 | 25 |
| ●キー入力音 | 25 |
| ●オートパワーオフ | 25 |
| ●タッチスクリーンの補正 | 26 |
| ●文字サイズ切り替え | 26 |
| スーパー大辞林を使う | 27 |
| ●日本語の読みを入力し、語義を調べます | 27 |
| ●文字を拡大表示します | 28 |
| ●語句の語尾につく文字を入力し、逆引き検索をします | 28 |
| ●語句を入力し、その語句を含む慣用句やことわざを検索します | 29 |
| ●略語を入力し、正式名称とその意味を調べます | 31 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| ジーニアス英和大辞典を使う | 32 |
| ●英単語を入力し、和訳を調べます..... | 32 |
| ●入力した英単語を含む成句を検索します..... | 33 |
| ●入力した英単語を含む例文を検索します..... | 34 |
| ●日本語の読みを入力し、該当する英単語を検索します..... | 35 |
| リーダーズ英和辞典を使う | 36 |
| ●英単語を入力し、和訳を調べます..... | 36 |
| ●入力した英単語を含む成句を検索します..... | 37 |
| ●入力した英単語を含む例文を検索します..... | 38 |
| 和英大辞典を使う | 39 |
| ●日本語の読みを入力し、英訳を調べます..... | 39 |
| ●入力した英単語を含む例文を検索します..... | 40 |
| 英英辞典 (ODE) を使う | 41 |
| ●英単語を入力し、語義を調べます..... | 41 |
| ●入力した英単語を含む成句を検索します..... | 42 |
| ●入力した英単語を含む例文を検索します..... | 43 |
| 英英辞典 (NOAD) を使う | 44 |
| ●英単語を入力し、語義を調べます..... | 44 |
| ●入力した英単語を含む成句を検索します..... | 45 |
| ●入力した英単語を含む例文を検索します..... | 46 |
| 英英辞典 (OALD) を使う | 47 |
| ●英単語を入力し、語義を調べます..... | 47 |
| ●入力した英単語を含む成句を検索します..... | 48 |
| ●入力した英単語を含む例文を検索します..... | 49 |
| 英類語辞典 (OTE) を使う | 50 |
| ●英単語を入力し、類語を調べます..... | 50 |
| ●入力した英単語を含む成句を検索します..... | 51 |
| ●入力した英単語を含む例文を検索します..... | 52 |
| ●ワードリストを表示します..... | 52 |
| 英類語辞典 (AWT) を使う | 53 |
| ●英単語を入力し、類語を調べます..... | 53 |
| ●入力した英単語を含む成句を検索します..... | 54 |
| ●入力した英単語を含む例文を検索します..... | 55 |
| コロケーション辞典を使う | 56 |
| ●英単語を入力し、入力した単語に続く語句を調べます..... | 56 |
| ●入力した英単語を含む成句を検索します..... | 57 |
| ●入力した英単語を含む例文を検索します..... | 58 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 英和活用大辞典を使う | 59 |
| ●英単語を入力し、その意味と連語を調べます..... | 59 |
| ●連語とその用例を調べます..... | 60 |
| ●入力した英単語を含む例文を検索します..... | 62 |
| ●日本語の読みを入力し、該当する英単語を検索します..... | 63 |
| 口語英語大辞典を使う | 64 |
| ●英単語を入力し、口語表現を調べます..... | 64 |
| ●日本語の読みを入力し、入力した語句を含む口語表現を検索します..... | 65 |
| ●入力した英単語を含む連語を検索します..... | 66 |
| ●入力した英単語を含む例文を検索します..... | 67 |
| ●検索切替の使い方..... | 68 |
| OXFORD文化ガイドを使う | 69 |
| ●英単語を入力し、英訳を調べます..... | 69 |
| 現代のアメリカを使う | 70 |
| ●英単語を入力し、解説を調べます..... | 70 |
| ●日本語の読みを入力し、入力した語句を含む項目を検索します..... | 71 |
| ●目次項目から解説を表示します..... | 72 |
| ●重要キーワードリンクを実行します..... | 73 |
| ●図版を表示します..... | 74 |
| OXFORD百科事典を使う | 75 |
| ●英単語を入力し、英訳を調べます..... | 75 |
| OXFORDビジネスを使う | 76 |
| ●英単語を入力し、英訳を調べます..... | 76 |
| 類語大辞典を使う | 77 |
| ●日本語の単語を入力し、その意味を調べます..... | 77 |
| ●分類リストから検索します..... | 78 |
| 漢字源を使う | 80 |
| ●漢字や熟語の読みを入力し、意味を調べます..... | 80 |
| ●音訓読みを入力し、漢字を検索します..... | 81 |
| ●熟語を表示します..... | 82 |
| ●文字を拡大表示します..... | 82 |
| ●漢字の筆順を表示します..... | 83 |
| ●筆順のテストをします..... | 83 |
| ●部品名を入力し、漢字を検索します..... | 84 |
| ●名前に使われる漢字を検索します..... | 85 |
| ●部首画数を入力し、漢字を検索します..... | 86 |
| ●総画数を入力し、漢字を検索します..... | 87 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| カタカナ語辞典を使う | 88 |
| ●カタカナの読みを入力し、語義を調べます..... | 88 |
| ●略語を検索します..... | 89 |
| 日本語複数辞書検索機能を使う | 90 |
| ●日本語の読みを入力し、語義や英訳などを同時に検索します..... | 90 |
| 英語複数辞書検索機能を使う | 92 |
| ●英単語を入力し、英文での解釈や和訳などを同時に検索します..... | 92 |
| ディクショナリーリンク機能を使う | 94 |
| ●ディクショナリーリンクを使ってジャンプします..... | 94 |
| マルチジャンプ機能を使う | 96 |
| ●指定した辞典へジャンプします..... | 96 |
| ●参照ジャンプを実行します..... | 98 |
| 関連語句を調べる | 99 |
| ●成句、句動詞、熟語、類語を表示します..... | 99 |
| 単語帳を使う | 101 |
| ●覚えたい語句を単語帳に登録します..... | 101 |
| ●単語帳を活用します..... | 102 |
| ●リスト画面で表示する単語帳を選択します..... | 103 |
| ●マーカー機能を使います..... | 106 |
| ●単語帳の設定をします..... | 109 |
| ●単語帳のデータを削除します..... | 110 |
| スペルチェック機能を使う | 112 |
| ワイルドカードサーチ機能を使う | 113 |
| 履歴機能を使う | 115 |
| ●履歴リストから本文画面を表示します..... | 115 |
| ●履歴を削除します..... | 116 |
| ブックマーク機能を使う | 118 |
| ●単語本文画面をブックマークに登録します..... | 118 |
| ●ブックマークに登録された単語を表示します..... | 119 |
| ●単語をブックマークから削除します..... | 119 |
| Quick Reference | 120 |
| 各著作物と著作権など | 133 |
| 電池を交換するには | 137 |
| キーを押しても動作しないときは | 139 |
| ローマ字/かな対応表 | 140 |
| おもな仕様 | 143 |
| 保証書/保証規定 | 144 |


はじめてご使用になる前に

準備 [1] 付属の乾電池を入れます

付属の単4形乾電池2本を137ページの「電池を交換するには」に従って入れてください。

準備 [2] リセット操作をします

- ①裏面のリセットスイッチを押してください。(リセットスイッチについて▶139ページ参照)



- ②図のように本体に指をかけて、上のカバーを開きます。
- ③表示画面が見やすいように、ディスプレイの角度を調節してください。




- ④次に表示画面の濃度を調整してください。

- 本体右側の濃度調整ダイヤルを回して、見やすい濃度に調整してください。(ダイヤルを手前に回すと薄く、反対側に回すと濃くなります)。




- ⑤画面に「タッチスクリーンの補正 ✕ をスタイラスでタップしてください」のメッセージが表示されます。スタイラスで画面に表示されている4つの ✕ をタップ（スタイラスで画面に軽く触れる）すると、✕ が画面から消えます。画面に「システムを初期化しますか？」のメッセージが表示されます。




本機をはじめてご使用になる場合は、「はい」をスタイラスでタップして初期化してください。

- しばらくするとメニュー画面が表示され、使用可能となります。
- 「はい」を反転表示させた状態で  を押しても初期化できます。



各部の名称



キーのはたらき

ON/OFF

ON/OFFキー

電源のON/OFF切り替えに使用します。

文字入力キー

文字、数字、英字の入力に使用します（1段目のキーは、かな・数字入力時にも使用します）。

ブックマーク

マーカー/ブックマークキー

本文表示画面で、単語や語句をブックマークに登録する時に使います。また、単語帳に登録した単語の本文画面で、選択した箇所にアンダーラインを引くことができます。

文字

文字サイズキー

文字サイズの切り替えを行う時に使用します。また、**拡大**を2秒間押しすと、文字を1文字ずつ拡大表示することもできます。

ジャンプ

ジャンプキー

本文画面中の語句を足掛りとして他の辞典や参照見出し語に移動して調べる時に使用します。

関連語句

関連語句/単語帳設定キー

英和辞典、英英辞典、英類語辞典、コロケーション辞典、漢字源、類語大辞典の本文画面で**句類****類****I****P**が表示されている場合は、**関連**で成句、類語、熟語、句動詞を調べることができます。また、単語帳ではオプションメニューを表示します。

スペル

スペル/筆順キー

検索画面で入力した語句のスペルチェックを行う時に使用します。また、漢字源の本文画面表示中に**スペル**を押すと、表示されている親字が筆順を追って書き出されます。

履歴

履歴/☑️チェックマークキー

使用中の辞典で今までに調べた語句を一覧表示します（最新のものから順に50語まで記憶されます）。また単語帳の画面で、登録した単語にチェック(☑️)を付けることができます。

ON/OFF

wordtank



辞書リンク

辞書リンクキー

本文画面表示中に、**辞書リンク**を押すと同じ単語を持つ他の辞書へ移動することができます。

メニュー

メニューキー

電源のOFFの時に押すとONになり、メインメニューが表示されます。

複数検索

複数検索キー

電源がOFFの時に押すとONになり、複数辞書検索英語画面が表示されます。もう1回押すと複数辞書検索日本語画面が表示されます。また他の辞典から複数検索画面に移ることができます。

大辞林漢字源

大辞林/漢字源キー

電源がOFFの時に押すとONになり、大辞林の検索画面が表示されます。もう1回押すと漢字源の検索画面が表示されます。また他の辞典から大辞林の検索画面に移ることができます。

英和

英和キー

電源がOFFの時に押すとONになり、ジーニアス英和大辞典の検索画面が表示されます。もう1回押すとリーダーズ英和辞典の検索画面が表示されます。また他の辞典から英和辞典の検索画面に移ることができます。

登録
削除**登録/削除キー**

文字入力中に押すと、1文字ずつさかのぼって文字を消去します。各辞典の本文画面で **登録/削除** を押すと、表示中の見出し語が単語帳に登録されます。

-

ハイフンキー

「-」を入力できます。

*
&?***&/?/*キー**

成句検索や部品読み検索等の入力画面で<&>を押すと、単語を結ぶ「&」や部品名を結ぶ「&」を入力できます。

ワイルドカード検索で ***&?** を押すと、「?」と「*」を入力することができます。

訳・決定

訳・決定キー

文字や訳の検索および各種機能を実行する時に使用します。また、本文画面で **訳・決定** を押すと、例文や参照リストが表示されます。

戻る

戻るキー

キーを押すごとに、今まで表示した画面を1つずつ前にさかのぼって表示します。

和英

和英キー

電源がOFFの時に押すとONになり、和英辞典の検索画面が表示されます。また他の辞典から和英辞典の検索画面に移ることができます。

英英

英英キー

電源がOFFの時に押すとONになり、英英辞典(ODE)の検索画面が表示されます。もう1回押すと、英英辞典(NOAD)の検索画面が表示されます。さらにもう1回押すと、英英辞典(OALD)の検索画面が表示されます。また他の辞典から英英辞典(ODE)の検索画面に移ることができます。

カーソルキー

/ キー

カーソル左右に移動させることができます。また本文画面では、1ページずつページをスクロールすることができます。



/ キー

カーソルを上下に移動させることができます。また、次の行および前の行に1行ずつスクロールすることができます。



/ キー

本文画面で前後の見出し語に移る時に使用します。見出し語リスト画面では前/次画面に移ることができます。

英類語

英類語キー

電源がOFFの時に押すとONになり、英類語辞典(OTE)の検索画面が表示されます。もう1回押すと、英類語辞典(AWT)の検索画面が表示されます。また他の辞典から英類語辞典の検索画面に移ることができます。

単語帳

単語帳キー

電源がOFFの時に押すとONになり、単語帳のリスト画面が表示されます。また他の辞典から単語帳のリスト画面に移ることができます。

基本の操作

操作 [1] 電源を入れる

ON/OFF

●を押すと電源が入り、前回電源を切った状態の画面が表示されま
す（レジューム機能）。

また、        を押しても電源が入り、
各辞典・検索モードの初期画面が表示されます。

操作 [2] 電源を切る

ON/OFF


電源が入っている時に●を押すと電源が切れます。

- 電池の消耗を防ぐために、電源を入れたままキー操作を行わないと自動的に電源が切れるようになっています（オートパワーオフ）。
電源が切れるまでの時間は、設定することができます。
（オートパワーオフ  25ページ参照）

操作 [3] カーソルの移動とメニューの選択

カーソルを使ってメニューを選択する場合

- ①メニュー画面を表示させ、/
/
/
を押してカーソルを上下左右に移動させて、画面上のメニューを選択します。黒く反転したアイコンが選択されたメニューです。
- 右の画面では、和英辞典が選択されています。




- ② を押すと、選択した辞典の検索画面が表示されます。



付属のスタイラスを使ってメニューを選択する場合

メニュー画面上のアイコンをスタイラスでタップ（軽く触れる）すると、タップした辞典が選択され検索画面が表示されます。



操作 [4] 検索する

- ① 選択した辞典の検索画面を表示させ、 でカーソルを移動させ入力欄を選択します。

スタイラスを使って操作する場合は、選択する入力欄をタップします。

●ここでは和英辞典の検索画面を例にします。



- ② 文字入力キーを使い、調べたい単語や語句を入力します。

(文字入力  19ページ参照)

文字を入力すると同時に、入力した文字からはじまる単語や語句が候補表示されます(すぐ出る検索)。


- ③  /  でカーソルを移動させ、調べたい単語や語句を選択します。

●候補リスト画面で  /  を押すと、前ページまたは次ページのリスト画面が表示されます。



- ④  を押すと、選択した単語や語句の本文画面が表示されます。

スタイラスを使う場合は、候補リストから調べたい単語や語句をタップすると黒く反転表示されますので、選択した候補をもう1度タップ(ダブルタップ)すると本文画面が表示されます。




操作 [5] 画面のスクロール

本文画面に表示される AV は画面に表示しきれない内容があることを示します。前後の内容を見るには、以下の方法で画面を送ります。

(画面上の表示アイコンについて

☞ 22 ページ参照)



1行ずつ送る場合


▼ を押すと画面が1行ずつ送られます。▲ を押すと1行ずつ戻ります。スタイラスを使う場合は、画面上に表示されている AV をタップしてください。



1画面ずつ送る場合

▶ を押すと画面が1画面ずつ送られます。

◀ を押すと1画面ずつ戻ります。




前後の見出し語に移動する場合


本文画面で  を押すと、辞典収録語順に次の見出し語の本文画面を表示します。 を押すと、1つ前の見出し語の本文画面を表示します。スタイラスを使う場合は、画面右上に表示されている  をタップすると、前後の見出し語の本文画面を表示することができます。



- 検索画面で見出し語リストを表示させた場合と、本文画面から前見出し語、次見出し語を表示させた場合では、見出し語の順番が異なる場合があります。

操作 [6] 例文・解説の表示

本文画面上に    が表示されている場合は、 を押すと例文または解説を表示させることができます。再度  を押すと、例文または解説は非表示になります。




スタイラスを使う場合は、本文画面上の   または  のアイコンをタップすると、タップした箇所を先頭に例文・解説が表示されます。再度、アイコンをタップすると非表示になります。



- 例文・解説は英和辞典・和英辞典・英英辞典・英類語辞典で表示されます。


操作 [7] 候補リスト画面に戻る

本文画面表示中に  を押すと、候補リスト一覧画面に戻ります。スタイルスを使う場合は、画面右下に表示される  をタップすると戻ることができます。




操作 [8] 別の語句を調べる

① 検索後、同じ辞典・検索モードで別の語句を調べる場合は、本文画面が表示されたまま、文字入力キーを使って語句を入力します。




② 画面が自動的に検索画面に切り替わり、入力欄に文字が入力されます。



操作 [9] 別の辞典・検索モードに切り替える

検索画面または本文画面表示中に別の辞典・検索モードに切り替えたい場合は、**複数検索** **大辞林** **英和** **和英** **英英** **英和語** **単語帳** を押します。または、**メニュー** を押してメニュー画面を表示させ、メインメニューから辞典・検索モードを選択します。スタイラスを使う場合は、画面右上の **☰** をタップしてメニュー画面を表示させ、辞典・検索モードを選択してください。





操作 [10] 辞典の凡例を見る

各辞典の検索画面上に凡例の表示がある場合は、表示中の辞典の凡例（編集方針・記号の解説など）を見ることができます。

- ① **☑** でカーソルを移動させ、**☑凡例** を選択すると黒く反転します。**☑決定** を押すと凡例のリストが表示されます。スタイラスを使う場合は、**☑凡例** をタップすると黒く反転しますので、もう1度タップして凡例画面を表示させます。



- ② 表示されたリストから項目を選んで **☑決定** を押すと、選択した項目の凡例画面が表示されます。




文字入力

文字入力には、『ローマ字入力』と『かな入力』の2つの方式があります。

(入力方式⇒25ページ参照)

[例題] 大辞林辞典の入力画面を使って「だちょう」を入力してみます

- 1 を押して、大辞林の検索画面を表示させます。



- 2 読みを入力します。

『ローマ字入力』のとき

「だ」 「ちょう」

(D) (A) (T) (Y) (O) (U)

(ローマ字/かな対応表⇒140ページ参照)

『かな入力』のとき

「だ」 「ち」 「よ」 「う」
た た た や や や や や や あ あ あ
(R) (L) (R) (R) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (Q) (Q) (Q)


- 同じ行の文字を続けて入力する場合は、

を押して入力カーソルを次の入力位置に移動させてください。

(同じ行の文字が続くときの入力

⇒20ページ参照)

(文字の訂正⇒21ページ参照)



ローマ字入力のポイント

- 小文字（あいうえおつやゆよわ）の入力

ⓧを押した後、小文字の読みを入力します。

[例] ⓧⓎⒶ ⇒「ゃ」

ただし、促音（っ）を入力するときは、次にくる子音を続けて押しても入力できます。

[例] ⓎⒶⓉⓉⓞ ⇒「やっと」

また、拗音（ゃゆよ）を入力するときには、直前の文字との組み合わせで入力することもできます。

[例] ⓈⓇⓎⓞⓎ ⇒「しりょう」

- 「ん」の入力：Ⓝを2回続けて押します。

[例] ⒻⒶⓃⓃⓇ ⇒「はんい」

- その他注意を要する入力

ⓏⓇ ⇒「じ」 ⓏⓎ ⇒「ず」 ⒻⒶ ⇒「ふぁ」

ⓓⓇ ⇒「ぢ」 ⓓⓎ ⇒「づ」 ⓎⒶ ⇒「うぁ」

かな入力のポイント

- 大文字と小文字（あいうえおつやゆよわ）の入力

該当する文字行に当たるキーを押すと、はじめにその行の大文字が入力でき、次に小文字が入力できます。

[例] Ⓡ^あⓇ^あ ⇒「い」 Ⓡ^あⓇ^あⓇ^あⓇ^あⓇ^あⓇ^あ ⇒「い」

- 濁音の入力：Ⓛと組み合わせて入力します。

[例] Ⓨ^かⓁ^さ ⇒「が」

- 半濁音の入力：Ⓚと組み合わせて入力します。

[例] Ⓨ^はⓀ^さ ⇒「ぱ」

- 同じ行の文字が続く時の入力

例えば、「かき」のように同じ行の文字が続くときは、はじめの文字を入力した後、➤を使ってカーソルを一つ送ってから次の文字を入力します。

[例] Ⓨ^か➤Ⓨ^か ⇒「かき」

*入力カーソルは、文字入力後、約2秒で次の入力位置に移動します。

文字の訂正

検索したい文字を間違えて入力した時は、直したい文字だけを選んで訂正することができます。

【例題】ジーニアス英和大辞典の入力画面で、「apple」を「apple」に訂正します

文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「apple」を入力します）。

（文字入力④19ページ参照）



文字を削除する場合

◀ / ▶ で削除したい文字にカーソルを移動させます。（ここでは2つめの「l」を削除します。）
✖ キーを押すとカーソル上の文字だけが削除されます。



文字を挿入する場合

◀ / ▶ で文字を挿入したい位置にカーソルを移動させます。挿入したい文字を入力します。

（「p」と「l」の間に「p」を挿入する場合はカーソルを「l」に移動させ、文字入力キーを使って「p」を入力します。）




画面上の表示アイコンについて

キーを押す代わりに、画面上に表示されるアイコンを付属のスタイラスでタップして操作することができます。

表示中の見

出し語に関連語句があることを示します。

(関連語句を調べる ⇨ 99 ページ参照)



AV 画面に表示しきれない前後の画面を見ることができます。

(画面のスクロール ⇨ 15 ページ参照)

前後の見出し語の本文画面に移動することができます。

(前後の見出し語に移動する場合 ⇨ 16 ページ参照)

電池残量を示します。電池残量が少なくなるにしたがって、アイコンの目盛りが減っていきます。

(電池を交換するには ⇨ 137 ページ参照)

表示中の辞典・検索モードの履歴を表示します。

(履歴機能を使う ⇨ 115 ページ参照)

メニュー画面を表示します。

画面に表示される文字サイズの切り替えができます。

(文字サイズ切替 ⇨ 26 ページ参照)


表示されている1つ前の画面に戻ります。

選択、各種機能の実行など、 と同じ働きをします。


各種機能の設定

入力方式や表示メッセージなど、本機の各種機能の設定を切り替えることができます。

- 1 ON/OFF
●を押して電源を入れ、**メニュー**を押すと、メニュー画面が表示されます。




- 2 ● / ● / ● / ● でカーソルを移動させ、環境設定を選択します。
●を押すと、設定画面が表示されます。



- / ● でカーソルを移動させ項目を選択した後、設定/切り替えを行ってください。
- メニュー画面に戻る場合は、設定終了を選択して●を押すか●を押してください。すべての設定は選択すると同時に切り替わります。

Change message (表示メッセージ切り替え)


画面に表示されるメッセージを日本語／英語に切り替えることができます (初期設定は「Japanese」です)。



- 右の画面は「English」を選択した場合です。
● / ● で画面上の「Change message」を選択してください。
● / ● でメッセージ言語を選択します。選択すると同時に表示メッセージが切り替わります。

入力方式

文字の入力の際の入力方式を切り替えることができます（初期設定は「ローマ字入力」です）。/で画面上の「入力方式」を選択してください。/で入力方式を選択します。




キー入力音

ピッというキー入力音の有無を設定することができます（初期設定は入力音「なし」です）。/で画面上の「キー入力音」を選択してください。/でキー入力音の有無を選択します。



オートパワーオフ

本機は電池の消耗を防ぐため、電源を入れたままキー操作を行わないと自動的に電源が切れるようになっています。ここでは電源が切れるまでの時間を設定することができます（初期設定は「3分」です）。/で画面上の「オートパワーオフ」を選択してください。/で電源が切れるまでの時間を1、3、5、7、10分の中から選択します。




タッチスクリーンの補正

長い時間スタイラスを使用しなかったり、温度の変化などの原因によりスタイラスが正しく反応しなくなった場合に行います。

▼ / ▲ で「タッチスクリーンの補正」を選択し、**前へ戻る**を押します。「タッチスクリーンの補正 ✕ をスタイラスでタップしてください」のメッセージが表示されます。

スタイラスで画面に表示されている4つの ✕ をタップ（画面に軽く触れる）すると、✕ が画面から消えます。4つの ✕ をすべてタップすると環境設定画面に戻ります。



文字サイズ切り替え

画面に表示される文字のサイズを「標準」サイズ（16dot） / 「縮小」サイズ（12dot） / 「拡大」サイズ（24dot）に切り替えることができます（初期設定は「標準」サイズです）。

- 全ての辞書機能で使えます。見出し語一覧画面、または本文表示画面で **文字サイズ** を押すと、「標準」サイズから「拡大」 / 「縮小」サイズに切り替わります。
- 再度 **文字サイズ** を押すと、もとのサイズに戻ります。（24dotの場合は1回押すと12dot、2回押すと16dotに戻ります）
- スタイラスを使う場合は画面上の **辞書** アイコンをタップしてください。


文字を拡大表示します

- 1 本文画面の表示中に  を2秒間押すと、文字が拡大表示されます。

 /  /  /  で拡大表示したい文字にカーソルを移動させて選択すると、1文字ずつ拡大表示できます。

再度  を押すと、もとの表示サイズに戻ります。


- 記号や文字コードなどは選択できません。



語句の語尾につく文字を入力し、逆引き検索をします

[例題] 「あし」を入力し、「あまあし【雨脚・雨足】」を検索します


- 1  を押して大辞林の検索画面を表示させます。 でカーソルを逆引き入力欄に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って読みを入力します(ここでは「あし」と入力します)。語尾に入力文字がつく語句が五十音順に候補表示されます。

- 該当する語句がない場合は、“見出し語がありません”というメッセージが表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい語句を選択します（ここでは「あまあし【雨脚・雨足】」を選択します）。次に  を押して、本文画面を表示させます。




- 読み入力欄からでもアスタリスクを使って逆引き検索をすることができます。（ワイルドカードサーチ機能を使う  113ページ参照）


語句を入力し、その語句を含む慣用句やことわざを検索します

[例題] 「ねこ(猫)」を含む慣用句やことわざを調べます

- 1  を押して大辞林の検索画面を表示させます。 でカーソルを慣用句入力欄に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「ねこ」を入力します）。画面に入力文字を含む慣用句やことわざが候補表示されます。




- 動詞を入力する場合は、終止形で入力してください（例：借りて⇒借りる）。
- 該当する慣用句がない場合は、“一致する慣用句がありません”というメッセージが表示されます。

3  で語句を結んで入力します（ここでは「&ねずみ」を入力します）。


●複数の語句を「&」で結んで入力すると、入力した語句をすべて含む慣用句やことわざを検索することができます（慣用句検索では  を押すと「&」が入力されます）。

●「&」は慣用句検索でのみ入力できます。その他の大辞林検索では入力できません。

●該当する慣用句がない場合は、“一致する慣用句がありません”というメッセージが表示されます。




4  /  でカーソルを移動させ、調べたい慣用句を選択します（ここでは「鳴く猫（ねこ）は鼠（ねずみ）を捕（と）らぬ」を選択します）。  を押して、慣用句の本文画面を表示させます。




略語を入力し、正式名称とその意味を調べます

【例題】「bcc」の正式名称を調べます

- 1  を押し大辞林の検索画面を表示させます。 でカーソルを略語入力欄に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って略語を入力します（ここでは「bcc」と入力します）。画面に入力文字に該当する略語が候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい略語を選択します（ここでは「bcc [blind carbon copy]」を選択します）。




- 次に  を押して、本文画面を表示させます。

ジーニアス英和大辞典を使う

英単語を入力し、和訳を調べます

[例題] 英単語「understand」を入力し、和訳を調べます

- 1  を押してジーニアス英和大辞典の検索画面を表示させます。




- 2 スpell入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「understand」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示します。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「understand」を選択します）。次に  を押して、本文画面を表示させます。



- 英和辞典の本文画面上に  が表示されている場合は、成句を表示させることができます。
(関連語句を調べる  99ページ参照)
- 本文画面上に  または  がある場合は、例文・解説を表示させることができます。(例文・解説の表示  16ページ参照)


入力した英単語を含む成句を検索します

英語の成句（熟語）を調べたい時は、複数の英単語を $\textcircled{*}&?$ で結びながら入力するだけで候補をしばらく込んで検索することができます。


【例題】「take」と「care」を使った成句を調べます

1 $\textcircled{\text{英和}}$ を押してジーニアス英和大辞典の検索画面を表示させます。

$\textcircled{\nabla}$ でカーソルを成句検索に移動させます。




2 文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「take」 $\textcircled{*}$ 「care」を入力します）。画面に入力した単語をすべて含む成句（熟語）が候補表示されます。



- 複数の単語を入力する場合は、単語の後に $\textcircled{*}&?$ を押して「&」を入力してから次の単語を入力してください。入力した単語をすべて含む成句が表示されます（成句検索では $\textcircled{*}&?$ を押すと「&」が入力されます）。
- 「&」は成句検索では入力できませんが、英和スペル入力検索では入力できません。
- 該当する成句がない場合は“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。

- 3 (▼) / (▲) でカーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「take care」を選択します）。次に (英和) を押して、成句の本文画面を表示させます。




- 本文画面上に (例文) または (解説) がある場合は、例文・解説を表示させることができます。
(例文・解説の表示) 16ページ参照


入力した英単語を含む例文を検索します

[例題] 英単語「effect」を入力し、例文とその和訳を調べます

- 1 (英和) を押してジーニアス英和大辞典の検索画面を表示させます。(▼) でカーソルを例文検索に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「effect」を入力します）。画面に入力した単語を含む例文がデータ上で検索ヒットした順に候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

- 3 (▼) / (▲) でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します(ここでは「have an ~ effect on...」を選択します)。次に (辞・決) を押して、例文の和訳を表示させます。




- (*&?) を押し「&」で複数の単語を結んで入力すると、候補を絞り込んで検索することができます。

日本語の読みを入力し、該当する英単語を検索します

[例題]「思う」を入力し、その英訳を調べます

- 1 ジーニアス英和大辞典の検索画面を表示させます。(▼) でカーソルを訳語検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って日本語を入力します(ここでは「おもう」を入力します)。画面に入力文字に該当する語句が五十音順に候補表示されます。



(文字入力 19 ページ参照)

- 収録されていない語句を入力した場合は、その語句に一番近いものから五十音順に表示されます。

- 3 (▼) / (▲) でカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します(ここでは「思う [adjudge]」を選択します)。(辞・決) を押して、本文画面を表示させます。




入力した英単語を含む成句を検索します


英語の成句（熟語）を調べたい時は、複数の英単語を **&?** で結びながら入力するだけで候補をしばらく込んで検索することができます。

【例題】「take」と「care」を使った成句を調べます

- 1 **英和** を2回押してリーダーズ英和辞典の検索画面を表示させます。
▼ でカーソルを成句検索に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「take」 **&?** 「care」を入力します）。画面に入力した単語をすべて含む成句（熟語）が候補表示されます。



- 複数の単語を入力する場合は、単語の後に **&?** を押して「&」を入力してから次の単語を入力してください。入力した単語をすべて含む成句が表示されます（成句検索では **&?** を押すと「&」が入力されます）。
- 「&」は成句検索では入力できますが、英和スペル入力検索では入力できません。
- 該当する成句がない場合は“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。


- 3 **▼** / **▲** でカーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「take care of business」を選択します）。次に **英和** を押し、成句の本文画面を表示させます。




入力した英単語を含む例文を検索します

【例題】英単語「effect」を入力し、例文とその和訳を調べます

- 1  を2回押してリーダーズ英和辞典の検索画面を表示させます。
 でカーソルを例文検索に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「effect」を入力します）。画面に入力した単語を含む例文がデータ上で検索ヒットした順に候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「cause and effect」を選択します）。次に  を押して、例文の和訳を表示させます。



-  を押し「&」で複数の単語を結んで入力すると、候補を絞り込んで検索することができます。

和英大辞典を使う

日本語の読みを入力し、英訳を調べます

【例題】「検証」(けんしょう)の英訳を調べます

- 1 を押して新和英大辞典の検索画面を表示させます。




- 2 読み入力欄に文字入力キーを使って読みを入力します(ここでは「けんしょう」を入力します)。画面に入力文字に該当する語句が五十音順に候補表示されます。(文字入力⇒19ページ参照)



- 収録されていない語句を入力した場合は、その語句に一番近いものから五十音順に表示されます。

- 3 / でカーソルを移動させ、調べたい言葉を選択します(ここでは「けんしょう【検証】」を選択します)。次に を押して、本文画面を表示させます。



- 本文画面の上に がある場合は、例文・解説を表示させることができます。(例文・解説の表示⇒16ページ参照)


入力した英単語を含む例文を検索します

[例題] 英単語「rush」を入力して、例文を調べます

- 1  を押して新和英大辞典の検索画面を表示させます。 でカーソルを例文検索に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「rush」を入力します）。画面に入力した単語をすべて含む例文がデータ上で検索ヒットした順に候補表示されます。



- 複数の単語を「&」を結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する成句がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「rush to a conclusion」を選択します）。次に  を押して、例文を表示させます。



英英辞典 (ODE) を使う


英単語を入力し、語義を調べます

[例題] 英単語「consider」を入力し、語義を調べます

- 1  を1回押して英英辞典 (ODE) の検索画面を表示させます。




- 2 スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「consider」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「consider」を選択します）。次に  を押して、本文画面を表示させます。



- 英英辞典の本文画面右上に  が表示されている場合は、成句を表示させることができます。（関連語句を調べる  99ページ参照）
- 本文画面上に  がある場合は、例文を表示させることができます。（例文・解説の表示  16ページ参照）

入力した英単語を含む成句を検索します


英語の成句（熟語）を調べたい時は、複数の英単語を **&?** で結びながら入力するだけで候補をしばらく込んで検索することができます。

【例題】「take」と「someone」を使った成句または句動詞を調べます

- 1 **英英** を1回押し英英辞典（ODE）の検索画面を表示させます。 **▼** でカーソルを成句検索に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「take」 **&?** 「someone」を入力します）。画面に入力した単語をすべて含む成句（熟語）が候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句を検索することができます。
- 該当する成句がない場合は、“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。

- 3 **▼** / **▲** でカーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「take someone aback」を選択します）。次に **英・和** を押して、本文画面を表示させます。




入力した英単語を含む例文を検索します

[例題] 英単語「trust」を入力し、「trust」を使った例文を調べます

- 1 **英英** を1回押して英英辞典(ODE)の検索画面を表示させます。▼でカーソルを例文検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します(ここでは「trust」を入力します)。画面に入力した単語を使った例文が、データ上で検索ヒットした順に候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

- 3 ▼ / ▲ でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します(ここでは「assurance of faith depends on our trust in God.」を選択します)。次に **英・英辞** を押して、例文を表示させます。



英英辞典 (NOAD) を使う

英単語を入力し、語義を調べます

[例題] 英単語「apple」を入力し、語義を調べます

- 1  を2回押して英英辞典(NOAD)の検索画面を表示させます。



- 2 スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「apple」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「apple」を選択します）。次に  を押して、本文画面を表示させます。



- 英英辞典の本文画面右上に   が表示されている場合は、成句や句動詞を表示させることができます。（関連語句を調べる⇒99ページ参照）
- 本文画面の上に  がある場合は、例文を表示させることができます。（例文・解説の表示⇒16ページ参照）

入力した英単語を含む成句を検索します

英語の成句（熟語）を調べたい時は、複数の英単語を（*&?）で結びながら入力するだけで候補をしばり込んで検索することができます。

【例題】「pass」と「something」を使った成句または句動詞を調べます

- 1 英英辞典（NOAD）の検索画面を表示させます。▼でカーソルを成句検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「pass」「something」を入力します）。画面に入力した単語をすべて含む成句（熟語）が候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句を検索することができます。
- 該当する成句がない場合は、“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。

- 3 ▼ / ▲ でカーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「bring something to pass」を選択します）。次に 検索 を押し、本文画面を表示させます。



入力した英単語を含む例文を検索します

[例題] 英単語「run」を入力し、「run」を使った例文を調べます

- 1  を2回押して英英辞典 (NOAD) の検索画面を表示させます。 でカーソルを例文検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「run」を入力します）。画面に入力した単語を使った例文が、データ上で検索ヒットした順に候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「he saw Gary run along the top of the wall」を選択します）。 を押して、例文を表示させます。



英英辞典(OALD)を使う

英単語を入力し、語義を調べます

[例題] 英単語「confirm」を入力し、語義を調べます

- 1 を3回押して英英辞典(OALD)の検索画面を表示させます。




- 2 スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「confirm」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- 3 / でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「confirm」を選択します）。次に を押して、本文画面を表示させます。



- 英英辞典の本文画面右上に **I** **P** が表示されている場合は、成句や句動詞を表示させることができます。（関連語句を調べる⇒99ページ参照）
- 本文画面上に **EXAMPLE** がある場合は、例文を表示させることができます。（例文・解説の表示⇒16ページ参照）

入力した英単語を含む成句を検索します

英語の成句（熟語）を調べたい時は、複数の英単語を^{*}&? で結びながら入力するだけで候補をしばり込んで検索することができます。

[例題] 「bump」と「into」を使った成句または句動詞を調べます

- 1 ^{英英} を3回押して英英辞典（OALD）の検索画面を表示させます。[▽] でカーソルを成句検索に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「bump」^{*}&? 「into」を入力します）。画面に入力した単語をすべて含む成句（熟語）が候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句を検索することができます。
- 該当する成句がない場合は“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。


- 3 [▽] / [▲] でカーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「bump into sb」を選択します）。次に ^{英・漢} を押して、本文画面を表示させます。




入力した英単語を含む例文を検索します

[例題] 英単語「home」を入力し、「home」を使った例文を調べます

- 1  を3回押して英英辞典 (OALD) の検索画面を表示させます。 でカーソルを例文検索に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「home」を入力します）。画面に入力した単語を使った例文が、データ上で検索ヒットした順に候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「He was famous, both at home and abroad」を選択します）。 を押して、例文を表示させます。



英類語辞典 (OTE) を使う

似た意味を持つ英単語を調べることができます。


英単語を入力し、類語を調べます

[例題] 英単語「inform」を入力し、類語を調べます

- 1  を1回押して英類語辞典 (OTE) の検索画面を表示させます。




- 2 スpell入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します (ここでは「inform」を入力します)。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します (ここでは「inform」を選択します)。次に  を押して、類語の本文画面を表示させます。



入力した英単語を含む成句を検索します


英語の成句（熟語）を調べたい時は、複数の英単語を $\textcircled{*}&?$ で結びながら入力するだけで候補をしばり込んで検索することができます。

[例題] 「step」と「up」を使った成句または句動詞を調べます

- 1 $\textcircled{\text{英類語}}$ を1回押し英類語辞典(OTE)の検索画面を表示させます。 $\textcircled{\blacktriangledown}$ でカーソルを成句検索に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「step」 $\textcircled{*}&?$ 「up」を入力します）。画面に入力した単語をすべて含む成句（熟語）が候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句を検索することができます。
- 該当する成句がない場合は“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。

- 3 $\textcircled{\blacktriangledown}$ / $\textcircled{\blacktriangle}$ カーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「step something up」を選択します）。次に $\textcircled{\text{英類語}}$ を押して、本文画面を表示させます。



- 英類語辞典（OTE）の本文画面に $\textcircled{\text{I}}$ が表示されている場合は成句を表示させることができます。（関連語句を調べる 99ページ参照）


入力した英単語を含む例文を検索します

【例題】英単語「sympathy」を入力し、「sympathy」を使った例文を調べます

1  を1回押して英類語辞典(OTE)の検索画面を表示させます。 でカーソルを例文検索に移動させます。




2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「sympathy」を入力します）。画面に入力した単語を使った例文が、データ上で検索ヒットした順に候補表示されます。



●複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。

●該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

3  /  でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「he raised his eyebrows in an expression of sympathy」を選択します）。 を押して、例文を表示させます。



ワードリストを表示します

【例題】「Actors」のワードリストを表示します

1  を1回押して英類語辞典(OTE)の検索画面を表示させます。 でカーソルをワードリストに移動させます。

2  /  でカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します（ここでは「Actors」を選択します）。次に  を押して、リストを表示させます。

英類語辞典 (AWT) を使う

似た意味を持つ英単語を調べることができます。


英単語を入力し、類語を調べます

[例題] 英単語「refer」を入力し、類語を調べます

- 1  を2回押して英類語辞典 (AWT) の検索画面を表示させます。




- 2 スpell入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「refer」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「refer」を選択します）。次に  を押して、類語の本文画面を表示させます。



- 英類語辞典 (AWT) の本文画面に  が表示されている場合は句動詞を表示させることができます。
（関連語句を調べる⇨99ページ参照）
- 本文画面上に  がある場合は、例文を表示させることができます。（例文・解説の表示⇨16ページ参照）

入力した英単語を含む成句を検索します


英語の成句（熟語）を調べたい時は、複数の英単語を **(*&?)** で結びながら入力するだけで候補をしばらく込んで検索することができます。

[例題] 「call」と「up」を使った成句または句動詞を調べます

- 1 **(英単語)** を2回押して英類語辞典 (AWT) の検索画面を表示させます。**(▼)** でカーソルを成句検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「call」 **(*&?)** 「up」を入力します）。画面に入力した単語をすべて含む成句（熟語）が候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句を検索することができます。
- 該当する成句がない場合は“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。

- 3 **(▼)** / **(▲)** でカーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「call up」を選択します）。次に **(英・熟語)** を押して、本文画面を表示させます。




入力した英単語を含む例文を検索します

[例題] 英単語「speak」を入力し、「speak」を使った例文を調べます

- 1  を2回押して英類語辞典 (AWT) の検索画面を表示させます。 でカーソルを例文検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「speak」を入力します）。画面に入力した単語を使った例文が、データ上で検索ヒットした順に候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「she refused to speak about it」を選択します）。 を押して、例文を表示させます。



コロケーション辞典を使う

単語と単語のつながりとその使い方を調べることができます。


英単語を入力し、入力した単語に続く語句を調べます

[例題] 英単語「simple」を入力し、入力した単語に続く語句を調べます

- 1 メニュー画面からコロケーションを選んで検索画面を表示させます。




- 2 スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「simple」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、入力した単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します（ここでは「simple」を選択します）。 を押して、本文画面を表示させます。



- コロケーション辞典の本文画面右上に  が表示されている場合は、成句を表示させることができます。（関連語句を調べる  99ページ参照）

入力した英単語を含む成句を検索します

[例題] 英単語「look」を入力し、入力した単語を使った成句を検索します

- 1 メニュー画面からコロケーションを選んで検索画面を表示させます。
▼ でカーソルを成句検索に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「look」を入力します）。画面に入力した単語を含む成句が候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む成句を検索することができます。
- 該当する成句がない場合は、“一致する成句がありません”というメッセージが表示されます。

- 3 ▼ / ▲ カーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「an expression/a look of disbelief」を選択します）。決定を押して、本文画面を表示させます。




入力した英単語を含む例文を検索します

[例題] 英単語「glad」を入力し、入力した単語を含む例文を検索します

- 1 メニュー画面からコロケーションを選んで検索画面を表示させます。
▼ でカーソルを例文検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「glad」を入力します）。画面に入力した単語を含む例文がデータ上で検索ヒットした順に候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

- 3 ▼ / ▲ カーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「The smell of the sea air makes you glad to be alive!」を選択します）。▶ を押して、例文を表示させます。



英和活用大辞典を使う

英単語の意味だけでなく、豊富な用例から連語とその使い方を調べることができます。


英単語を入力し、その意味と連語を調べます

[例題] 英単語「drink」を入力し、入力した単語の意味と連語を調べます

- 1 メニュー画面から英和活用大辞典を選んで検索画面を表示させます。




- 2 スペル入力欄に文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「drink」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、入力した単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- 3 ◯ / ◯ でカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します（ここでは「drink」を選択します）。Ⓜを押して、本文画面を表示させます。



連語とその用例を調べます

【例題】連語設定機能を使い、英単語「catch」の連語と用例を調べます

- 1 メニュー画面から英和活用大辞典を選んで検索画面を表示させます。
● でカーソルを連語設定に移動させます。「連語設定」が黒く反転します。



- 2 ● を押すと連語パターン一覧が表示されますので、● / ● でカーソルを移動させ調べたいパターンを選択し ● を押して設定します（ここでは「動詞＋前置詞」を選択します。初期設定では「指定なし」に設定されています）。



3 連語検索欄に文字入力キーを使って単語を入力します(ここでは「catch」を入力します)。英単語「catch(動詞)」+前置詞のパターンを使った用例が、データ上で検索ヒットした順に候補表示されます。



- 収録されていない英単語と連語パターンの組み合わせを入力した場合、“一致する連語がありません”のメッセージが表示されます。
- 連語設定を行うとカーソルは自動的に連語検索欄に移動します。

4 ◀ / ▶ でカーソルを移動させ用例を選択し、▶を押すと用例とその訳語が表示されます。



- 連語設定欄に「連語設定」または「指定なし」と表示されている場合は、連語検索欄に入力した単語のすべての連語パターンとその用例を検索することができます。連語設定を行った場合は、表示されている連語パターンに絞り込んでその用例を調べることができます。

入力した英単語を含む例文を検索します

【例題】英単語「facility」を使った例文を調べます

- 1 メニュー画面から英和活用大辞典を選んで検索画面を表示させます。
▼ でカーソルを例文検索に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「facility」を入力します）。画面に入力した単語を含む例文がデータ上で検索ヒットした順に候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。

- 3 ▼ / ▲ でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「acquire facility in a language」を選択します）。説・漢を押し、例文と和訳を表示させます。



日本語の読みを入力し、該当する英単語を検索します

【例題】「すすむ(進む)」を入力し、該当する英単語とその連語を調べます

- 1 メニュー画面から英和活用大辞典を選んで検索画面を表示させ、でカーソルを訳語検索に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って日本語の読みを入力します（ここでは「すすむ」を入力します）。画面に入力した単語が五十音順に該当する英単語とともに候補表示されます。



●収録されていない語句を入力した場合は、入力した単語に一番近いものから五十音順に表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します（ここでは「進む [2advance]」を選択します）。 を押して、本文画面を表示させます。




口語英語大辞典を使う

6つのカテゴリーの中から口語英語表現とその用例を調べることができます。

英単語を入力し、口語表現を調べます

[例題] 英単語「take」を入力し、「take」を使った口語表現を検索します

- 1 メニュー画面から口語英語大辞典を選んで、検索画面を表示させます。
● でカーソルをスペルに移動させます。



- 2 スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「take」を入力します）。画面に入力した文字に該当する口語表現が、アルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。

- 3 ● / ● でカーソルを移動させ、調べたい口語表現を選択します（ここでは「take a back seat」を選択します）。● を押して、本文画面を表示させます。



- 口語英語大辞典に収録されている口語表現は、その内容によって6つのカテゴリーに分類されます。スペル入力検索で画面上に表示されるアイコンは以下のカテゴリーを表します。

口語 : 米口語(英和/和英)


俗語 : 米英俗語(英和)

表現 : 表現解説(英和/和英)


日本語の読みを入力し、入力した語句を含む口語表現を検索します

[例題] 「あたま」を入力し、口語表現を検索します

1 メニュー画面より口語英語大辞典を選んで、検索画面を表示させます。▼でカーソルを「読み」に移動させます。




2 文字入力キーを使って日本語の読みを入力します（ここでは「あたま（頭）」を入力します）。画面に入力した語句を含む口語表現が五十音順に表示されます。（文字入力⇒19ページ参照）



●収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものから五十音順に表示されます。

3 ▼ / ▲ でカーソルを移動させ、調べたい口語表現を選択します（ここでは「あたまがいっぱい[頭がいっぱい]」を選択します）。▶を押して、本文画面を表示させます。



●口語英語大辞典に収録されている口語表現はその内容によって6つのカテゴリーに分類されます。読み入力検索で画面上に表示されるアイコンは以下のカテゴリーを表します。


- 口語**：米口語(英和/和英)
- 作文**：会話作文(和英)
- 対話**：対話例(和英)
- 表現**：表現解説(英和/和英)
- ビジネス**：ビジネス(和英)

入力した英単語を含む連語を検索します


英語の連語を調べたい時は、複数の英単語を^{*}&?で結びながら入力するだけで候補をしばり込んで検索することができます。

[例題]「show」と「off」を使った連語と用例を調べます

1 メニュー画面から口語英語大辞典を選んで、検索画面を表示させます。でカーソルを連語検索に移動させます。




2 文字入力キーを使って単語を入力します(ここでは「show」^{*}&?「off」を入力します)。画面に入力した単語をすべて含む用例がデータ上で検索ヒットした順に候補表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む用例を検索することができます。
- 該当する用例がない場合は“一致する連語がありません”というメッセージが表示されます。


3  / でカーソルを移動させ、調べたい用例を選択します(ここでは「show off」を選択します)。次に を押して、本文画面を表示させます。



入力した英単語を含む例文を検索します

【例題】英単語「alligator」を入力し、「alligator」を使った例文とその和訳を検索します

- 1 メニュー画面より口語英語大辞典を選んで、検索画面を表示させます。▼でカーソルを例文検索に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「alligator」を入力します）。画面に入力した単語を使った例文がアルファベット順に表示されます。



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む例文を検索することができます。
- 該当する例文がない場合は、“一致する例文がありません”というメッセージが表示されます。


- 3 ▼ / ▲ でカーソルを移動させ、調べたい例文を選択します（ここでは「Let's make like an alligator.」を選択します）。●を押して、例文を表示させます。



検索切替の使い方


口語英語大辞典に収録されている口語表現は、その内容によって6つのカテゴリーに分類されます。検索切替を使うことによって、特定のカテゴリーの中から絞り込んで口語表現を検索することができます（初期設定ではすべてのカテゴリーから検索するように設定されています）。

1 メニュー画面から口語英語大辞典を選んで、検索画面を表示させます。




2 「検索切替」が選択されていることを確認し、◀ / ▶ でカテゴリーを選択します。

米口語、米英俗語、表現解説を選択した場合には、スペル入力欄に英単語を入力して検索することができます。



米口語、会話作文、対話例、表現解説、ビジネスを選択した場合には、読み入力欄に日本語の読みを入力して検索することができます。



- 米口語、表現解説を選択した場合には、英単語スペル、日本語読みの両方から検索することができます。
- 画面上に選択したカテゴリーが表示されます。
- 検索切替でカテゴリーを指定し例文検索を行うと、指定したカテゴリーの中から絞り込んで例文を検索することができます。

OXFORD文化ガイドを使う

イギリス・アメリカ文化について詳しく調べることができます。

英単語を入力し、英訳を調べます

[例題] 英単語「easter」を入力し、英訳を調べます

- 1 メニュー画面から文化ガイドを選んで検索画面を表示させます。



- 2 スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「easter」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示します。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「Easter」を選択します）。次に  を押して、本文画面を表示させます。




日本語の読みを入力し、入力した語句を含む項目を検索します

[例題] 日本語「みんしゅ(民主)」を入力し、入力した語句を含む項目を読みます

- 1 メニュー画面から現代のアメリカを選んで、検索画面を表示させます。
●でカーソルを読み検索に移動させます。




- 2 読み入力欄に文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「みんしゅ」を入力します）。画面に入力文字に関連する項目が検索ヒットした順に候補表示されます。
(文字入力☞19ページ参照)



- 複数の単語を「&」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含む語句を検索することができます。
- 該当する語句がない場合は”一致する語句がありません”というメッセージが表示されます。

- 3 ●/●でカーソルを移動させ、調べたい項目を選択します（ここでは「1.B. 理念」を選択します）。次に●を押して、本文画面を表示させます。



目次項目から解説を表示します

[例題] 目次項目から「グローバリゼーション」の解説を表示します

- 1 メニュー画面から現代のアメリカを選んで、検索画面を表示させます。
● でカーソルを目次に移動させます。




- 2 ● を押すと章別のリストが表示されます。● / ● で調べたい章を選択し、● を押すと、さらに詳しい項目リストが表示されます。同じように項目を選択し、項目に含まれる解説を表示させます。



- 右上の画面は「A グローバル・システムとしてのアメリカ」から「9. グローバリゼーションとアメリカ」を選んで表示させた画面です。

- 3 ● / ● でカーソルを移動させ、調べたい項目を選択します（ここでは「9.A. グローバリゼーションとは何か」を選択します）。次に ● を押して、本文画面を表示させます。



重要キーワードリンクを実行します

重要キーワードに関連する項目を検索することができます。

【例題】重要キーワードリストにある「ケネディ、ジョン・F.」に関連する項目を検索します

- 1 現代のアメリカの目次画面を選びます。目次画面の中から▼で「資料」から「重要キーワードリンク」を選び、を押して重要キーワードリンクの画面を開きます。

| 事典 現代のアメリカ-目次 | |
|---------------|----------------|
| 目次 | |
| アメリカの年表 | アイゼンハワー、ドワイト |
| 歴代大統領 第42代 | ワイルソン、ウッドロウ |
| 各州50州情報 | エジソン、トマス |
| アメリカでよく見 | カーター、ジミー |
| 主要参考文献 | カーネギー、アンドルー |
| 口英用語対照表 | キッシンジャー、ヘンリー |
| 英日用語対照表 | キング、マーティン・ルーサー |
| 口英人名対照表 | クリントン、ビル |
| 英語 略記一覧 | クイツ、ビル |
| 重要キーワード | ケネディ、ジョン・F. |
| テーマ別キーワード | ジェファソン、トマス |
| | ジャクソン、アンドルー |

- 2  /  でカーソルを移動させ、「ケネディ、ジョン・F.」を選択します。画面右側には重要キーワードに関連するリンク先項目が表示されます。

| 事典 現代のアメリカ-目次 | |
|---------------|----------------------|
| 目次 | |
| アイゼンハワー、ド | 《重要キーワードリンク》ケネディ、ジョ |
| ワイルソン、ウッド | ン・F. |
| エジソン、トマス | →1 グローバル・システムとしてのア |
| カーター、ジミー | メリカ/[A]多様の統一/(1) |
| カーネギー、アン | →1 グローバル・システムとしてのア |
| キッシンジャー、ド | メリカ/[F]文化の影響力/(1) |
| キング、マーティン | →2 軍事・安全保障政策の変遷/[C]抑 |
| クリントン、ビル | 止戦略の再確認/(1) |
| クイツ、ビル | →4 領土拡張の動き/[D]トルーマン・ |
| ケネディ、ジョン・ | ドクトリンと「アメリカの世紀」論 |
| ジェファソン、ト | →8 海外援助と財団活動/[D]東西対立 |
| ジャクソン、アン | から南北問題へ;今後の課題 |

- 3 参照ジャンプアイコンが選択されている状態で  を押すと、重要キーワード「ケネディ、ジョン・F.」に関連するリンク先項目画面が表示されます。


| 事典 現代のアメリカ | |
|--|--|
| 《重要キーワードリンク》ケネディ、ジョン・F. | |
| →1 グローバル・システムとしてのアメリカ/[A]多様の統一/(1) | |
| →1 グローバル・システムとしてのアメリカ/[F]文化の影響力/(1) | |
| →2 軍事・安全保障政策の変遷/[C]抑止戦略の再確認/(1) | |
| →4 領土拡張の動き/[D]トルーマン・ドクトリンと「アメリカの世紀」論 | |
| →8 海外援助と財団活動/[D]東西対立から南北問題へ;今後の課題 | |
| →14 アメリカ成立の過程/[N]ニューフロンティアと対抗文化/(1), (4) | |
| →25 大統領/[F]歴史に名を残した大統領 | |

図版を表示します


本文画面内に  が表示されている場合は、図版を表示することができます。

[例題] 目次項目から「資料」、「歴代大統領・副大統領・国務長官一覧」の図版を表示します

- 1 現代のアメリカで「歴代大統領・副大統領・国務長官一覧」の本文画面を表示させます。




- 2 「歴代大統領・副大統領・国務長官一覧」の「ジョージ・ワシントン」を選択します。 が本文中に表示されます。 を押し、 /  /  /  でカーソルを移動させ、本文中の  を反転表示させます。



●解除する場合は、 を押してください。

- 3  を押すと選択された図版が表示されます。



OXFORD 百科事典を使う

検索したい事柄や人物について、英語で調べることができます。

英単語を入力し、英訳を調べます

[例題] 英単語「shakespeare」を入力し、英訳を調べます

- 1 メニュー画面から百科事典を選んで、検索画面を表示させます。




- 2 スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここで「shakespeare」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示します。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここで「Shakespeare, William」を選択します）。次に  を押して、本文画面を表示させます。



OXFORDビジネスを使う

最新ビジネス用語について詳しく調べることができます。

英単語を入力し、英訳を調べます

[例題] 英単語「stock」を入力し、英訳を調べます

- 1 メニュー画面からビジネスを選んで、検索画面を表示させます。




- 2 スペル入力欄に文字入力キーを使って英単語を入力します（ここでは「stock」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語がアルファベット順に候補表示されます。



- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示します。

- 3 \downarrow / \uparrow でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「stock」を選択します）。次に \rightarrow を押して、本文画面を表示させます。



類語大辞典を使う

日本語の意味とその類語を調べることができます。


日本語の単語を入力し、その意味を調べます

[例題] 単語「かせつ (佳節)」を入力し、入力した単語の意味と使い方を検索します

- 1 メニュー画面から類語大辞典を選んで、検索画面を表示させます。




- 2 読み入力欄に文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「かせつ」を入力します）。画面に入力文字に該当する語句が五十音順に候補表示されます。



- 収録されていない語句を入力した場合は、入力した語句に一番近いものから五十音順に表示されます。

- 3  /  でカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します（ここでは「佳節 (カセツ)」を選択します）。
 を押して、本文画面を表示させます。



- 画面上には表示中の語句が分類されているカテゴリー、小分類、品詞、小見出しがそれぞれ表示されます。
- 類語大辞典の本文画面右上に  が表示されている場合は、類語リストを表示させることができます。(関連語句を調べる  99ページ参照)

分類リストから検索します

[例題] 分類リストから「気に入る」の類語とその意味を検索します


- 1 メニュー画面から類語大辞典を選んで、検索画面を表示させ、でカーソルを分類リストに移動させます。



- 2 を押すとカテゴリー一覧が表示されますので、 / でカーソルを移動させ調べたいカテゴリーを選択します（ここでは「愛する 好む」を選択します）。




- 3 小分類がある場合は、を押すと選択したカテゴリーに含まれる小分類一覧が表示されますので、更に分類項目を選択します（ここでは「好む」を選択します）。



- 「次の階層を表示します」と表示された場合は、を押してください。次の分類リスト画面に移動します。

- 4 を押すと品詞分類が表示されますので、品詞を選択します（ここでは「動詞の類」を選択します）。



- 5 ●を押すと小見出しリストが表示されますので、小見出しを選択します（ここでは「気に入る」を選択します）。

| 類語大辞典 一分類リスト | |
|--------------|----------------------|
| 【小見出し】 | 【カテゴリ】 愛する 好む(愛情・愛好) |
| 好む | 【小分類】 好む |
| 好む | 【品詞】 動詞の類 |
| 感情的にある行為 | 【小見出し】 |
| 気に入る | 気に入る(キに在る) |
| ひいきする | 気に入る(キにそむ) |
| | 心に通う(こころにかなう) |
| | 眼鏡に通う(めがねにかなう) |

- 6 ●を押すと類語リストが表示されますので、類語を選択し ●を押します（ここでは「気に入る(キにそむ)」を選択します）。

| 類語大辞典 一分類リスト | |
|--------------|--|
| 【小見出し】 | 【カテゴリ】 愛する 好む(愛情・愛好) |
| 好む | 【小分類】 好む |
| 好む | 【品詞】 動詞の類 |
| 感情的にある行為 | 【小見出し】 |
| 気に入る | 気に入る(キに在る) |
| ひいきする | 気に入る(キにそむ) |
| | 心に通う(こころにかなう) |
| | 眼鏡に通う(めがねにかなう) |
| | 気に入る(キにそむ)の丁寧でやや古風な言い方。「相手があなたの気にそまめ入ても礼儀だけはつくせ」 ◆否定形で用いることが多い。 |

- 7 ●を押すと本文画面が表示されます。

- 画面上には、表示中の単語が分類されているカテゴリ、小分類、品詞、小見出しがそれぞれ表示されます。


| 類語大辞典 気に入る(キにそむ) | |
|--|---------------|
| 【カテゴリ】 | 愛する 好む(愛情・愛好) |
| 【小分類】 | 好む |
| 【品詞】 | 動詞の類 |
| 【小見出し】 | 気に入る |
| 気に入る(キにそむ) | |
| 「気に入る」の丁寧でやや古風な言い方。「相手があなたの気にそまめ入ても礼儀だけはつくせ」 ◆否定形で用いることが多い。 | |

音訓読みを入力し、漢字を検索します

【例題】「すすめる(薦める)」の漢字を読みから調べます


1 漢字源の検索画面を表示させます。

● でカーソルを音訓読み入力欄に移動させます。



2 文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「すすめる」を入力します）。


画面に入力文字に該当する親字が候補表示されます。



●複数の音訓読みを「&」で結んで入力すると、入力した音訓読みをすべて持つ親字を検索することができます。

●該当する親字がない場合は、“一致する親字がありません”というメッセージが表示されます。

3 ●/● でカーソルを移動させ、調べたい漢字を選択します（ここでは「薦」を選択します）。●を押して、本文画面を表示させます。



漢字の筆順を表示します

本文画面表示中に **スペル** を押すと筆順表示画面に切り替わり、親字の筆順が表示されます。**戻る** を押すと本文画面に戻ります。




- 親字の横に **筆順** が表示されていない場合は、筆順を表示することはできません。また1文字ずつの拡大表示をしている画面からは筆順表示画面に切り替えることはできません。
- 筆順表示画面では筆順を表示しますが、画数通りには表示されない場合もあります。
- 漢字源に収録されている常用漢字1,945字と人名漢字285字の筆順を表示することができます。

筆順のテストをします

筆順を調べた後に、筆順のテストをすることができます。

1 筆順が表示された後、スタイラスで画面左下の **テスト** タップすると、画面右側の親字が白枠で表示されます。



2 スタイラスを使って、白枠の中を筆順通りになぞります。

- 筆順が間違っている場合は「筆順が間違っています もう一度正しい筆順でなぞってください」というメッセージが表示され、反転表示になりません。
- もう一度筆順を確認したい場合は **筆順表示** をスタイラスでタップするか、**スペル** を押してください。



- 3 筆順が正しい場合は「正しい筆順です」というメッセージが表示されます。

● を押すと本文画面に戻ります。




部品名を入力し、漢字を検索します

部品とは、漢字を構成している各々の部分を指します。例えば、「親」という字は「立」「木」「見」のように三つの部品から成り立っています。

- [例題] 「露(つゆ)」を部品名から調べます(「露(つゆ)」は、「雨」「足」「各」で構成されています)


- 1 漢字源の検索画面を表示させます。

● でカーソルを部品読み入力欄に移動させます。



- 2 文字入力キーを使って漢字の部品名を入力します(ここでは「あめ(雨)」


● 「あし(足)」 ● 「かく(各)」を入力します)。



● 複数の部品名を「&」で結んで入力すると、入力した部品すべてから成る親字を検索することができます。

● 収録されていない部品名または部品名の組み合わせを入力した場合は、「一致する親字がありません」というメッセージが表示されます。

- 3 / でカーソルを移動させ、調べたい漢字を選択します(ここでは「露」を選択します)。● を押して、本文画面を表示させます。




名前に使われる漢字を検索します

[例題] 名付け読み「すすむ」に当たる漢字を調べます


1 漢字源の検索画面を表示させます。

▼ でカーソルを名付け入力欄に移動させます。




2 文字入力キーを使って読みを入力します（ここでは「すすむ」を入力します）。画面に入力文字に該当する親字が候補表示されます。

● 該当する親字がない場合は、“一致する親字がありません”というメッセージが表示されます。



3 ▼ / ▲ でカーソルを移動させ、調べたい親字を選択します（ここでは「亨」を選択します）。●を押して、本文画面を表示させます。



総画数を入力し、漢字を検索します

[例題] 「些」を総画数から調べます(「些」の総画数は「8」です)

1 漢字源の検索画面を表示させます。



2  でカーソルを総画数入力欄に移動させ、総画数を入力します(ここでは  (数字の8) を入力します)。


総画数が8画の親字が候補表示されます。

● 総画数を入力し直す場合は、 または  を押してください。

3  /  でカーソルを移動させ、調べたい漢字を選択します(ここでは「些」を選択します)。



4  を押すと、選択した親字の本文画面が表示されます。



素早い漢字検索

前見出し  / 次見出し  でカーソルを移動させて音訓読み、部品読み、名付け、部首画数、総画数の条件を複数同時に入力することができます。例えば「翠」の場合、部品読み「そつ(卒)」の候補を表示させた後、部首画数「6」を入力し「羽」を選択すれば、検索結果第1画面に「翠」が表示されます。

● 異体字をもつ見出し語の中に、一部検索されないものがあります。

カタカナ語辞典を使う

外来語や和製英語などの意味を調べることができます。アルファベット略語の検索もできます。


カタカナの読みを入力し、語義を調べます

【例題】「ダウ式平均株価」の語義を調べます

- 1 メニュー画面からカタカナ語辞典を選んで、検索画面を表示させます。




- 2 読み入力欄に文字入力キーを使って単語を入力します（ここでは「ダウ」を入力します）。画面に入力文字に該当する単語が五十音順に候補表示されます。



(文字入力⇒19ページ参照)

- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものから五十音順に表示されます。

- 3 ◀ / ▶ でカーソルを移動させ、調べたい単語を選択します（ここでは「ダウ式平均株価」を選択します）。次に [実行] を押して、本文画面を表示させます。



略語を検索します

アルファベット略語の正式名称とその意味を調べることができます。

【例題】「UN」の正式名称を調べます

- 1 カタカナ語辞典の検索画面を表示させます。▼でカーソルを略語入力欄に移動させます。




- 2 文字入力キーを使って略語を入力します（ここでは「un」を入力します）。画面に入力文字に該当する略語が候補表示されます。

- 収録されていない単語を入力した場合は、その単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。



- 3 ▼ / ▲ でカーソルを移動させ、調べたい略語を選択します（ここでは「UN [United Nations]」を選択します）。次に ⓧ を押して、本文画面を表示させます。



日本語複数辞書検索機能を使う

調べたい語句を、収録した辞典から同時に検索することができます。
辞典を選ばずに語義をまとめて調べることができます。

読 み：和英辞典・大辞林・類語大辞典・漢字源・カタカナ語辞典


日本語の読みを入力し、語義や英訳などを同時に検索します

【例題】「いん」を入力し、複数の辞典で同時に検索します


- 1  を2回押して複数辞書検索 日
本語の検索画面を表示させます。



- 2 文字入力キーを使って語句を入力します（ここでは「いん」を入力します）。画面に入力文字に該当する語句が収録辞典を表示するアイコンとともに五十音順に候補表示されます。（文字入力  19ページ参照）



- 3 ● / ● でカーソルを移動させ、調べたい語句を選択します（ここでは **大辞林** 「イン【in】」を選択します）。次に **辞・漢英** を押して、辞典の本文画面を表示させます。



- どの辞典にも収録されていない語句を入力した場合は、入力した語句に一番近い語句から五十音順に表示されます。

- 画面上に表示されるアイコンは以下の辞典を表します。

大辞林: 大辞林

漢字源: 漢字源

和英: 和英辞典

日英類語: 類語大辞典

カタカナ: カタカナ語辞典

- 複数辞典検索の本文画面で **前見出し** / **次見出し** を押した場合は、複数辞典検索の中でヒットした前後の見出し語の本文画面を表示します。

英語複数辞書検索機能を使う

調べたい語句を、収録した辞典から同時に検索することができます。
辞典を選ばずに語義をまとめて調べることができます。

- すべで：ジーニアス英和大辞典・リーダーズ英和辞典
英英辞典（ODE）・英英辞典（NOAD）
英英辞典（OALD）・英類語辞典（OTE）
英類語辞典（AWT）・OXFORDビジネス
コロケーション辞典・英和活用大辞典
OXFORD文化ガイド・OXFORD百科事典
大辞林（略語検索）・カタカナ語辞典（略語検索）
イギリス系：英英辞典（ODE）・英類語辞典（OTE）
アメリカ系：英英辞典（NOAD）・英類語辞典（AWT）


英単語を入力し、英文での解釈や和訳などを同時に検索します

[例題] 英単語「aid」を入力し、複数の辞典で同時に検索します


- 1 を押して複数辞書検索 英語の
検索画面を表示させます。



- 2 文字入力キーを使って英単語を入力
します(ここでは「aid」を入力します)。
画面に入力文字に該当する語句が収
録辞典を表示するアイコンとともに
アルファベット順に候補表示されま
す。



- 3 ● / ● でカーソルを移動させ、調べたい語句を選択します（ここでは **R英和** aidを選択します）。次に **英・漢** を押して、辞典の本文画面を表示させます。



- どの辞典にも収録されていない単語を入力した場合は、入力した単語に一番近いものからアルファベット順に表示されます。
 - 画面に表示されるアイコンは以下の辞典を表します。
- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| G英和 ：ジーニアス英和大辞典 | R英和 ：リーダーズ英和辞典 |
| B英英 ：英英辞典（ODE） | A英英 ：英英辞典（NOAD） |
| 英英 ：英英辞典（OALD） | B類語 ：英語類語辞典（OTE） |
| A類語 ：英類語辞典（AWT） | ビジネス ：OXFORDビジネス |
| 英連語 ：コロケーション辞典 | 英活用 ：英和活用大辞典 |
| 百科 ：OXFORD百科事典 | 文化 ：OXFORD文化ガイド |
| カタ略 ：カタカナ語辞典（略語検索） | 大辞略 ：大辞林（略語検索） |

- 複数辞典検索の本文画面で **前見出し** / **次見出し** を押した場合は、複数辞典検索の中でヒットした前後の見出し語の本文画面を表示します。

ディクショナリーリンク機能を使う

ディクショナリーリンクを使ってジャンプします

表示中の見出し語と同じ見出し語が他の辞典にある場合、画面にリンクアイコンが表示されます。キーボード上にある  を押し、リンク先辞書を表示することができます。またはスタイラスを使い、他の辞典に移って調べることができます。


[例題] 英和辞典の本文画面から英英辞典の本文画面にジャンプします

- 1 リーダーズ英和辞典で「various」の本文画面を表示させます。


(検索方法  36ページ参照)

画面右横にリンクアイコンの  が表示されます。英英辞典 (OALD) にも同じ見出し語が収録されていることを示します。

(リンクアイコン  95ページ参照)



- 2  を押し、リンクアイコンを反転表示させます (ここでは  を選択します)。次に  を押して選択した辞典の本文画面を表示させます。



- スタイラスを使って  をタップし、ジャンプすることもできます。
- 表示中の見出し語と同じ見出し語が他の辞典にない場合は、リンクアイコンは表示されません。

ヒント

●辞典のアイコンと、その辞典からリンクできる辞典は以下の通りです。

| | |
|--|---|
|  | 大辞林・・・和英辞典、漢字源、カタカナ語辞典、類語大辞典 |
|  | 英和辞典（ジーニアス英和大辞典）・・・英英辞典、英和辞典、英類語辞典、OXFORDビジネス、コロケーション辞典、英和活用大辞典、OXFORD文化ガイド、OXFORD百科事典、大辞林略語検索、カタカナ略語検索 |
|  | 英和辞典（リーダーズプラス）・・・英英辞典、英和辞典、英類語辞典、OXFORDビジネス、コロケーション辞典、英和活用大辞典、OXFORD文化ガイド、OXFORD百科事典、大辞林略語検索、カタカナ略語検索 |
|  | 和英辞典・・・大辞林、漢字源、類語大辞典、カタカナ語辞典 |
|  | 英英辞典（ODE）・・・英和辞典、英英辞典、英類語辞典、OXFORDビジネス、コロケーション辞典、英和活用大辞典、OXFORD文化ガイド、OXFORD百科事典、大辞林略語検索、カタカナ略語検索 |
|  | 英英辞典（NOAD）・・・英和辞典、英英辞典、英類語辞典、OXFORDビジネス、コロケーション辞典、英和活用大辞典、OXFORD文化ガイド、OXFORD百科事典、大辞林略語検索、カタカナ略語検索 |
|  | 英英辞典（OALD）・・・英和辞典、英英辞典、英類語辞典、OXFORDビジネス、コロケーション辞典、英和活用大辞典、OXFORD文化ガイド、OXFORD百科事典、大辞林略語検索、カタカナ略語検索 |
|  | 英類語辞典（OTE）・・・英和辞典、英英辞典、英類語辞典、OXFORDビジネス、コロケーション辞典、英和活用大辞典、OXFORD文化ガイド、OXFORD百科事典、大辞林略語検索、カタカナ略語検索 |
|  | 英類語辞典（AWT）・・・英和辞典、英英辞典、英類語辞典、OXFORDビジネス、コロケーション辞典、英和活用大辞典、OXFORD文化ガイド、OXFORD百科事典、大辞林略語検索、カタカナ略語検索 |
|  | OXFORDビジネス・・・英和辞典、英英辞典、英類語辞典、コロケーション辞典、英和活用大辞典、OXFORD文化ガイド、OXFORD百科事典、大辞林略語検索、カタカナ略語検索 |
|  | コロケーション辞典・・・英和辞典、英英辞典、英類語辞典、OXFORDビジネス、英和活用大辞典、OXFORD文化ガイド、OXFORD百科事典、大辞林略語検索、カタカナ略語検索 |
|  | 英和活用大辞典・・・英和辞典、英英辞典、英類語辞典、OXFORDビジネス、コロケーション辞典、OXFORD文化ガイド、OXFORD百科事典、大辞林略語検索、カタカナ略語検索 |
|  | OXFORD文化ガイド・・・英和辞典、英英辞典、英類語辞典、OXFORDビジネス、コロケーション辞典、英和活用大辞典、OXFORD百科事典、大辞林略語検索、カタカナ略語検索 |
|  | OXFORD百科事典・・・英和辞典、英英辞典、英類語辞典、OXFORDビジネス、コロケーション辞典、英和活用大辞典、OXFORD文化ガイド、大辞林略語検索、カタカナ略語検索 |
|  | カタカナ語辞典・・・大辞林、和英辞典、漢字源、類語大辞典 |
|  | 類語大辞典・・・大辞林、和英辞典、漢字源、カタカナ語辞典 |
|  | 漢字源・・・大辞林、和英辞典、類語大辞典、カタカナ語辞典 |
|  | 大辞林略語・・・英和辞典、英英辞典、英類語、OXFORDビジネス、コロケーション辞典、英和活用大辞典、OXFORD文化ガイド、OXFORD百科事典、カタカナ略語検索 |
|  | カタカナ略語・・・英和辞典、英英辞典、英類語、OXFORDビジネス、コロケーション辞典、英和活用大辞典、OXFORD文化ガイド、OXFORD百科事典、大辞林略語検索 |


マルチジャンプ機能を使う

指定した辞典へジャンプします


調べた語句の意味や、例文の中に使われている単語、参照記号(▲)を足掛かりとして、他の辞典または参照見出しに移ってそれらの意味をさらに詳しく調べることができます。

【例題】「various」の本文画面中の「多角的」の意味を調べます

- 1 リーダーズ英和辞典で「various」の本文画面を表示させます。
(検索方法⇒36ページ参照)



- 2 **ジャンプ**を押すと、見出し語「various」が反転し、**J**が画面右上に表示されます。**▼**/**▲**/**◀**/**▶**でカーソルを移動させ、本文中の「多角的」を反転表示させます。




(2文字以上選択する場合⇒98ページ参照)

- ジャンプ**を解除する場合は、**戻る**を押してください。


- 3 **辞典**を押すとジャンプ先の候補リストが表示されます。

- ▼**/**▲**でカーソルを移動しジャンプ先を指定します。再度**辞典**を押してジャンプを実行します(ここでは「**大辞林** たかくてき【多角的】」を選びます)。



4 大辞林の「多角的」の本文画面が表示されます。

- 複数の候補がある場合、リスト表示されますので、 /  でカーソルを移動し、ジャンプ先を指定します。候補が一語しかない場合、直接その語の本文画面にジャンプします。



ジャンプ先を指定する画面は、選択している語句によって2つに分類されます。

| | |
|--|---|
| <p>1: 日本語を選択している場合、次の辞典がジャンプ先の対象となります。</p> <p> 大辞林</p> <p> 和英辞典</p> <p> 類語大辞典</p> <p> 漢字源</p> <p> カタカナ語辞典</p> | <p>2: 英語を選択している場合、次の辞典がジャンプ先の対象となります。</p> <p> ジーニアス英和大辞典</p> <p> リーダーズ+プラス英和辞典</p> <p> 英英辞典 (ODE)</p> <p> 英英辞典 (NOAD)</p> <p> 英英辞典 (OALD)</p> <p> 英類語辞典 (OTE)</p> <p> 英類語辞典 (AWT)</p> <p> OXFORDビジネス</p> <p> コロケーション辞典</p> <p> 英和活用大辞典</p> <p> OXFORD文化ガイド</p> <p> OXFORD百科事典</p> <p> 大辞林 (略語)</p> <p> カタカナ語辞典 (略語)</p> |
|--|---|

前の画面に戻る

一つ前の画面に戻るときは  を押します。

- ジャンプ後の本文画面で  を押すと、ジャンプ先選択の画面に戻ります。

関連語句を調べる

成句、句動詞、熟語、類語を表示します


英和辞典、英英辞典（ODE、NOAD、OALD）、英類語辞典（OTE、AWT）、コロケーション辞典、漢字源、類語大辞典の本文画面右上に次のマークが表示されている場合は、その見出し語を使った成句、句動詞、類語のリスト画面を表示することができます。

- 英和辞典・・・・・・・・・・  成句
- 英英辞典・・・・・・・・・・  成句 /  句動詞
- 英類語辞典（OTE）・・・  成句
- 英類語辞典（AWT）・・・  句動詞
- コロケーション・・・・・・  成句
- 漢字源・・・・・・・・・・  熟語
- 類語大辞典・・・・・・・・・・  類語

[例題] 英英辞典（OALD）の本文画面から成句リストを表示します

（ここでは英英辞典の場合を例として説明します）

- 1 英英辞典（OALD）で「take」の本文画面を表示させます。画面右上に  が表示されていることを確認します。（検索方法  47ページ参照）



- 2  を押して、「take」の成句リストを表示させます。  /  でカーソルを移動させ、調べたい成句を選択します（ここでは「take it (that...）」を選択します）。




3 次に を押して、本文画面該当箇所を表示させます。



[例題] 英英辞典の本文画面から句動詞リストを表示します

1 英英辞典 (OALD) 「take」の本文画面右上に が表示されていることを確認します。




2 を2回押して、「take」の句動詞リストを表示させます。 / でカーソルを移動させ、調べたい句動詞を選択します (ここでは「take after sb」を選択します)。



●本文画面上に が表示されている場合は、先に成句リストが表示されます。句動詞リストを表示するためには、2回 を押してください。

●句動詞リスト画面で を再度押すと、本文画面に戻ります。

3 次に を押して、本文画面該当箇所を表示させます。



●関連語句のリスト画面で を押しても本文画面に戻ることができます。

単語帳を使う

各辞典に収録されている単語を単語帳に登録することができます。また、登録した後に指定した単語帳に分類することもできます。

覚えたい語句を単語帳に登録します

[例題] 36ページで調べた英単語「various」を単語帳に登録します

- 1 リーダーズ英和辞典で「various」の本文画面を表示させます。(検索方法 36ページ参照)

リーダーズ英和辞典 [various]
var-i-ous /və'ri:əs, *vɛr-/
→
1 種々の、いろいろな、さまざまの; 異なった、違った;
多方面の、多角的な、多芸多能の; 変化に富む、多様
な; →VARIEGATED
[同文]
2a いくつかの、幾多の; それぞれの。
b [pron または 省略的に n として] 数人、多数
[同文]
3 《古》変わりやすい。
~ly adv いろいろに、さまざまに。
~ness n 多様性、変化。
[L various changing, diverse]

- 2 を押すと、画面に“単語帳に登録されました”のメッセージが表示され、表示中の単語本文画面が単語帳に登録されます。

リーダーズ英和辞典 [various]
var-i-ous /və'ri:əs, *vɛr-/
→
1 種々の、いろいろな、さまざまの; 異なった、違った;
多方面の、多角的な、多芸多能の; 変化に富む、多様
な; →VARIEGATED
[同文]
2a
b [pron または 省略的に n として] 数人、多数
[同文]
3 《古》変わりやすい。
~ly adv いろいろに、さまざまに。
~ness n 多様性、変化。
[L various changing, diverse]


- 単語帳には合計1000件の単語を登録することができます。

単語帳を活用します


登録した単語を分類します

[例題] 101ページで登録した英単語「various」を単語帳 No.1に分類します
(ここでは単語が複数登録されている場合を例に挙げます)


1 **単語帳** を押して単語帳リスト画面を表示させます。▼ / ▲ で分類したい単語を選択し、**単・決定** を押すと選択した単語の本文画面が表示されます(ここでは「various」を選択します)。




2 画面右上の分類表示が「未設定」になっていることを確認し、**関連単語** を押し



3 分類先がプルダウン表示されますので、▼ でカーソルを移動させ、分類先の単語帳を選択します(ここでは「単語帳 No.1」を選択します)。



4 **単・決定** を押すと表示中の単語が「単語帳 No.1」に分類され、画面右上の分類表示が「単語帳 No.1」に変わります。




- 分類先を変えたい場合は、同じ手順で分類先を選択しなおします。
- 単語の分類を行う場合は、必ず分類したい単語の本文画面を表示した状態で **関連単語** を押してください。リスト画面では分類はできません。

リスト画面で表示する単語帳を選択します

[例題] 「単語帳No.1」に分類されている単語のみリスト表示します

1  を押して単語帳リスト画面を表示します。


- 画面右上の表示が「すべて表示」になっている場合は、単語帳に登録されている単語がすべて表示されています。



2  を押すと画面上的オプションメニューがプルダウン表示されます。

➤ でカーソルを右に移動させると、表示項目がプルダウン表示されます。

▼ でカーソルを移動させ表示項目を選択します(ここでは「単語帳No.1」を選択します)。



3  を押すと、「単語帳No.1」に登録されている単語のみがリスト表示され、画面右上の表示項目が「単語帳No.1」に変わります。

- 表示したい単語帳を切り替えたい場合には、同じ手順で表示させる単語帳を選択しなおします。「すべて表示」を選択すると、単語帳に登録されている単語すべてが表示されます。



単語帳のリスト画面に表示されるアイコンは、次の辞典・検索モードを表しています。

| | |
|-------------|--------------------------|
| G英和 | 英和辞典（ジーニアス英和大辞典） |
| R英和 | 英和辞典（リーダーズ英和辞典） |
| 和英 | 和英辞典 |
| B英英 | 英英辞典（ODE） |
| A英英 | 英英辞典（NOAD） |
| 英英 | 英英辞典（OALD） |
| B類語 | 英類語辞典（OTE） |
| A類語 | 英類語辞典（AWT） |
| ビジネス | OXFORDビジネス |
| 英連語 | コロケーション辞典 |
| 英活用 | 英和活用大辞典 |
| 英口語 | 口語英語大辞典 |
| 文化 | OXFORD文化ガイド |
| 百科 | OXFORD百科事典 |
| 大辞林 | 大辞林 |
| 漢字源 | 漢字源 |
| カタカナ | カタカナ語辞典 |
| 日類語 | 類語大辞典 |
| 大辞慣 | 大辞林慣用句 |
| G英成 | 英和辞典成句検索（ジーニアス英和大辞典） |
| R英成 | 英和辞典成句検索（リーダーズ英和辞典） |
| B英成 | 英英辞典成句検索（ODE） |
| A英成 | 英英辞典成句検索（NOAD） |
| 英英成 | 英英辞典成句検索（OALD） |
| B類成 | 英語類語辞典成句検索（OTE） |
| A類成 | 英類語辞典成句検索（AWT） |
| 英連成 | コロケーション辞典成句検索（コロケーション辞典） |
| 大辞略 | 大辞林略語検索 |
| カタ略 | カタカナ語辞典略語検索 |

※左記以外の辞典・検索モード（各辞典例文検索と英和活用大辞典連語検索）で表示した本文画面は単語帳に登録することができません。
※現代のアメリカの本文画面は単語帳に登録することができません。

単語帳に登録された単語の本文画面表示中に^{前見出し}▲または^{次見出し}▼を押すと、単語帳に登録された単語の前後の単語本文画面が表示されます。リスト画面で表示する単語帳を選択した後、特定の単語帳に登録されている単語の本文画面を表示させ、^{前見出し}▲ / ^{次見出し}▼ キーを押すと、同じ単語帳に分類されている前後の単語の本文画面を表示します。


チェックボックス

- 単語帳リスト画面、または本文画面の見出し語の頭にあるチェックボックスに、^{履歴}を押すとチェックマークを付けることができます。再度^{履歴}を押すと、チェックマークを解除することができます。
- 単語帳設定画面でチェックマークを付けた単語の表示・非表示を設定することができます。（単語の表記設定¹⁰⁹ページ参照）


マーカー機能を使います

登録した単語帳の本文中にアンダーラインを引きます


1 を押して単語帳リスト画面を表示させます。 / で学習したい単語を選択して を押し、本文画面を表示させます(ここでは「various」を選択します)。



2 本文画面表示中に を押すと、画面上部に が表示されます。 / / / でアンダーラインを引きたい箇所の文頭にカーソルを移動させ、 を押します。画面上部の が黒く反転します。




3 でアンダーラインを引きたい箇所の終わりまでカーソルを移動させ、 を押します。




4 選択した箇所にアンダーラインが引かれて表示されます。

●登録した単語1つにつき、5箇所までアンダーラインを引くことができます。




アンダーラインを消します


- 1 アンダーラインを引いた単語の本文画面を表示させます（ここでは「various」の本文画面を表示させます）。




- 2 本文画面表示中に **マーク** を押すと、画面上に **M** が表示されます。アンダーラインを引いた箇所の先頭にカーソルを移動させ、**登録削除** を押します。



- 3 画面に“選択されているマーカを削除します”のメッセージが表示されますので、カーソルを移動させ「はい」を選択した後、**実行/決定** を押します。




- 4 “マーカが削除されました”のメッセージが表示され、アンダーラインが消された本文画面が表示されます。



オプションメニューからアンダーラインを消します

- 1 単語帳リスト画面で  を押すと、オプションメニューがプルダウン表示されます。




- 2  で「マーク削除」を選択し  を押すと、マーク削除の画面が表示されます。
以下の項目からアンダーラインを削除する単語を選びます。

| | |
|------------------|---|
| 選択されている単語のマークを削除 | リスト画面で選択されている単語の本文画面中のアンダーラインのみを削除します。 |
| すべて削除 | 特定の単語帳、または登録されている単語すべての本文画面中のアンダーラインを削除します。 |


選択されている単語のマークを削除する場合

-  /  で「選択されている単語のマークを削除」を選びます。次に  で「はい」を選んで  を押すと、選択されている単語の本文画面からアンダーラインが消されます。



すべてを削除する場合


-  /  で「すべて削除」を選び、
 /  で単語帳を選択します。 を押すと、選択した単語帳または単語帳に登録されているすべての単語本文画面からアンダーラインが削除されます。




- 選択した単語や単語帳の中の単語にアンダーラインが引かれていない場合は、“マークが登録されていません”のメッセージが表示されます。

単語帳の設定をします

- 1 **単語帳** を押して単語帳リスト画面を表示させます。**開頭語切** を押すとオプションメニューがプルダウン表示されます。



- 2 **開頭語切** で「単語帳設定」を選択し、**開・決定** を押すと単語帳設定画面が表示されます。




- 3 **開頭語切** / **開・決定** で設定したい項目を選択し、**開頭語切** / **開・決定** で内容を選択します。その後、「設定終了」を選択し、**開・決定** を押して設定内容を保存します。

| | |
|----------|--|
| 辞典別 | 辞典ごとに分けるかどうかを設定します。 |
| はい | 辞典ごとに分けて表示します。初期設定は「はい」に設定されています。 |
| いいえ | 辞典ごとに分けることなく登録順またはアルファベット順に表示します。 |
| 表示順 | 登録単語の表示順序を設定します。 |
| 登録順 | 単語帳に登録した順番です。初期設定は「登録順」に設定されています。 |
| アルファベット順 | 英単語ならアルファベット順、日本語なら五十音順に表示します。 |
| チェック済み単語 | チェックマーク (<input checked="" type="checkbox"/>) を付けた単語の表示を設定します。 |
| 表示する | チェック済み単語を表示します。初期設定は「表示する」に設定されています。 |
| 表示しない | チェック済み単語を表示しません。 |
| 表示方法 | 単語の表示方法を設定します。 |
| すべて表示 | 単語、単語の本文内容をすべて表示します。初期設定は「すべて表示」に設定されています。 |
| 見出し語を隠す | 単語を隠して表示します。 |
| 内容を隠す | 単語の本文内容を隠して表示します。 |
| マーカーを隠す | アンダーラインを引いた箇所を隠して表示します。 |

表示方法について

表示方法で「見出し語を隠す」「内容を隠す」「マーカーを隠す」のいずれかを選んで設定すると、単語帳に登録された単語の本文画面でそれぞれの項目が隠されて表示されます。次に  を押すと、すべての本文内容が表示されます。




単語帳のデータを削除します


各辞典の単語帳に登録したデータは、1単語ずつまたは単語帳ごとにまとめて削除することができます。

1単語ずつ削除する


1 削除したい単語の本文画面を表示させます (ここでは「various」を削除します)。



2  を押すと、画面に“単語帳から削除しますか”のメッセージが表示されます。




3 「はい」を選択した後  を押すと、“削除されました”というメッセージが表示され、表示中の単語が単語帳から削除されます。




指定項目の単語を削除する

1 単語帳リスト画面で  を押すと、オプションメニューがプルダウン表示されます。



- 2  で「単語帳削除」を選択して  を押すと、単語帳削除画面が表示されます。



- 3 以下の項目から削除したい単語に応じて項目を選びます。

| | |
|---------------|--|
| 選択されている単語のみ削除 | リスト上で選択した単語のみ削除する場合 |
| チェック済み単語削除 | チェックマーク (<input checked="" type="checkbox"/>) を付けた単語を削除する場合 単語帳No.を選ぶと、選択した単語帳の中のチェック済み単語をすべて削除します。 |
| 単語帳削除 | 単語帳ごと、または登録されているすべての単語を削除する場合 |
| | 削除したい単語帳No.を選ぶと、選択した単語帳中のすべての単語を削除します。 |
| | 「すべて」を選ぶと単語帳に登録されたすべての単語を削除します。 |

- 4  /  で単語帳削除の項目を選び、 /  で「はい」「いいえ」、または単語帳No.を選択します。  を押すと、選択した単語が削除されます。


- 選択した単語帳に単語が登録されていない場合は、“登録されていない単語はありません”というメッセージが表示されます。
- 選択した単語帳に登録された単語にチェックマークが付いていない場合は、“チェック済み単語はありません”というメッセージが表示されます。
- 削除しない場合は、 を押すと単語リスト画面に戻ります。

スペルチェック機能を使う


英単語のつづりがはっきりわからない時は、スペルチェック機能で曖昧なつづりのまま候補を絞り込むことができます。

[例題] 「fizical」と入力して、「physical」を検索してみます

- 1 リーダーズ英和辞典のスペル入力欄に、曖昧なつづりの英単語を入力します(ここでは「fizical」を入力します)。




- 2 **スペル**を押すと、入力された文字にスペルチェックがかけられ、該当する英単語が「該当」欄に、候補が「候補」欄に表示されます。



- 該当する語がない場合は、入力文字に類似した単語が「候補」欄に表示されます。

- 3 **▼** / **▲** でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します(ここでは「physical」を選択します)。**▼**を押して、本文画面を表示させます。




スペルチェック機能は、英和辞典・英英辞典・英類語辞典・OXFORD ビジネス (スペル入力欄)・コロケーション辞典・英和活用大辞典で使用できます。その他の辞典や英和辞典・英英辞典・英類語辞典・コロケーション辞典・英和活用大辞典・口語英語大辞典(各成句検索・例文検索・連語検索・訳語検索)では使用できません。

【例題3.】リーダーズ英和辞典で「信じる (believe)」の2文字目が、「i」か「e」か曖昧です。「?」(クエスチョン)を使って調べます

「b?lieve」を入力します。

検索対象となる単語の文字数は7文字と決められます。その上で2文字目はどの文字でもよいということになります。

「?」は、単語の文字数がわかってい
る時の検索に便利です。



- 該当する候補がない場合は、“見出し語にありません”のメッセージが表示されます。
- 先頭に「*」(アスタリスク)を使った場合、検索時間が長くなる場合があります。途中で検索を中止する場合は、を押してください。「*」は1カ所だけ入力できます。

ワイルドカードサーチは、大辞林(読み・逆引き・略語入力欄)、リーダーズ英和辞典・英英辞典・英類語辞典・OXFORDビジネス・コロケーション辞典・OXFORD文化ガイド・OXFORD百科事典・口語英語大辞典(各スペル入力欄)、和英辞典・類語大辞典・漢字源(各読み入力欄)、英和活用大辞典、ジーニアス英和辞典(スペル入力欄・訳語検索)、カタカナ語辞典、複数検索(英語・日本語)で使用することができます。現代のアメリカでは使用することができません。


履歴機能を使う

今までに調べた語句や漢字を履歴として一覧表示させ、見出し語を引き直すことができます。

履歴リストから本文画面を表示します


[例題] 以前に英和辞典で調べた「various」を引き直します

- 1 リーダーズ英和辞典の検索画面でカーソルをスペル入力欄に移動させるか、または英和スペル入力欄から表示させた本文画面で履歴を押します。英和スペル入力で今までに調べた英単語が履歴表示されます。



- 語句は、辞典・検索モードごとに最新のものから50語まで記憶されています（履歴が50語以上になった場合は、新しく語句を調べる度に、古いものから順に消去されていきます）。

- 2 / でカーソルを移動させ、調べたい英単語を選択します（ここでは「various」を選択します）。履歴を押して、本文画面を表示させます。



- 履歴から選択した単語の本文画面で / を押すと、表示中の単語と同じ辞典または検索モードの前後の見出し語の本文画面が表示されます。

履歴機能は、各辞典の検索モードごとに記憶されますが、英類語辞典(OTE)のワードリスト、類語大辞典の分類リスト、現代のアメリカの目次から本文を表示させた場合には、履歴が残りません。

履歴を削除します

各辞典の履歴は、1単語ずつ、または検索モードごとにまとめて削除することができます。

1単語ずつ削除します


- 1 リーダーズ英和辞典から履歴リスト画面を表示させます。▼でカーソルを移動させ、履歴リストから削除したい単語を選択します。



- 2 履歴削除を押すと、履歴削除の画面が表示されます。▼/▲で「選択されている履歴のみ削除」を選択し、◀/▶で「はい」を選んで 戻るを押します。



- 3 選択した履歴が削除され、履歴リスト画面または検索画面に戻ります。
 - 削除を中止する場合は 戻るを押すか、「いいえ」を選択した後、戻るを押してください。




辞典・検索モードごとに削除します

- 1 リーダーズ英和辞典の履歴リスト表示画面で  を押すと、履歴削除の画面が表示されます。  /  で「すべて削除」を選択し、  /  で「はい」を選んで  を押します。



- 2 表示中の辞典・検索モードの履歴がすべて削除され、検索画面に戻ります。
- 削除を中止する場合は  を押すか「いいえ」を選択した後、  を押してください。



- 履歴は検索モードごとに登録されています。表示している検索モードの履歴だけを削除しますので、別の検索モードの履歴を削除する場合は、その検索モードの履歴を表示させてから  を押してください。


ブックマーク機能を使う

見たい単語や語句をブックマークに登録することができます。

単語本文画面をブックマークに登録します

[例題] 英和辞典の「various」をブックマークに登録します

- 1 リーダーズ英和辞典で「various」の本文画面を表示させます。(検索方法 36ページ参照)



- 2 本文画面表示中に **マーカー** を押すと、ブックマークリストの画面が表示されます。 **▼** / **▲** で「ブックマークに追加」を選択します。



- 3 **戻る** を押すと表示中の単語の表示画面がブックマークに登録されます (ここでは「various」の本文画面1ページ目が登録されます)。



- ブックマークに同じ単語の同じ表示画面がすでに登録されている場合は、“既にブックマークに登録されています”のメッセージが表示されます。同じ単語でも表示箇所が違う場合は登録することができます。
- ブックマークには全辞典合計500件の箇所を登録することができます。
- ブックマークリスト画面右上に、表示中の辞典の中でブックマークに登録されている件数が表示されます。
- 本文画面に戻るには **戻る** を押します。


ブックマークに登録された単語を表示します

[例題]ブックマークに登録された「various」の本文画面を表示します

- 1 英和辞典の検索画面または本文画面表示中に **ブックマーク** を押すと、ブックマークリスト画面が表示されます。



- 2 **▼** / **▲** でカーソルを移動させ、リストの中から表示させたい単語を選択します（ここでは「various」を選択します）。次に **訳・決定** を押すと、登録された単語の本文該当箇所が表示されます。



単語をブックマークから削除します

ブックマークに登録した単語を削除する場合は、ブックマークリストを表示させ、削除したい単語を選択します。**登録削除** を押すと、ブックマーク削除の画面が表示されますので、**▼** で「選択されているブックマークのみ削除」を選択し、**◀** / **▶** で「削除」を選んで **訳・決定** を押すと、選択した単語が削除されます。「すべて削除」を選択すると、表示中の辞典のブックマークに登録した単語をすべてまとめて削除します。


- 削除しない場合は「キャンセル」を選んで **訳・決定** を押すと、ブックマークリスト画面に戻ります。

ブックマーク機能は、英和辞典（ジーニアス英和大辞典・リーダーズプラス英和辞典）、和英辞典、英英辞典（ODE・NOAD・OALD）、英語類語辞典（OTE・AWT）、OXFORD ビジネス、コロケーション辞典、英和活用大辞典、口語英語大辞典、OXFORD文化ガイド、OXFORD百科事典、大辞林、漢字源、カタカナ語辞典、類語大辞典、現代のアメリカの各検索・本文・リスト画面と、複数辞書検索（英語・日本語）の本文画面で使用できます。

Before the initial use


◆Insert the batteries

- ① Turn off the unit and position your thumbs on the arrows in the battery compartment cover located on the bottom of the unit. Push the cover to the direction of the arrows to remove the cover.
- ② Insert the two attached AAA-size batteries making sure that their poles (+ and -) point to the correct direction.




◆Reset the unit


- ① Press the reset button on the bottom of the unit.
- ② Press the open/close button while opening the top cover.
- ③ Use the contrast adjustment dial on the right side of the unit to adjust the contrast of the display.



- ④ The message "タッチスクリーンの補正 ✕ をスタイラスでタップしてください" (Touch screen calibration, Please tap ✕ mark) is displayed. Used the stylus to tap the four ✕. After ✕ tapping, these disappear.



- ⑤ The message 「システムを初期化しますか？」(Do you want to reset?) appears, use the stylus to tap 「はい」(Yes) to initialize the unit. In a moment, the menu screen appears and this unit will be ready to use.



Key Functions



| | | |
|---|---|---|
| ① |  | Press to display the menu screen. |
| ② |  | Press to display the search screen for the multiple dictionary search. |
| ③ |  | Press to display the Super Daijirin (Japanese Dictionary) / Kanji Dictionary search screen. Each press of the key switches the screen of one dictionary to the other. |
| ④ |  | Press to display the search screen for the English-Japanese dictionary. |

| | | |
|---|---|---|
| ⑤ |  | Press to display the search screen for the Japanese-English dictionary. |
| ⑥ |  | Press to display the search screen for the English dictionary. |
| ⑦ |  | Press to display the search screen for the English thesaurus dictionary. |
| ⑧ |  | Press to display the initial screen for Wordmemo. |
| ⑨ |  | While a search result screen is displayed, press to register a displayed word to Wordmemo. While entering characters, press to delete the last character/s entered. |
| ⑩ |  | Press to go back to the previously displayed screens one at a time. |
| ⑪ |  | Press to search for a word, phrase or translation or to perform various functions. |
| ⑫ |  | Press to move the cursor. |

Basic Operations


◆ Turn On/Off the unit

Press the  key to turn on the unit. The screen viewed last time will appear (resume function).

In another way, press any mode key of each dictionary to turn on the unit, and the initial screen of a chosen dictionary will be shown up. With the screen being turned on, press  to turn off the unit (The unit itself will automatically turn off to save energies/batteries in case it has not been used for a certain period. [Auto power off function]).

◆ Move the Cursor and Select an item in the Menu


Use the cursor keys to move the cursor up, down, from left to right to select dictionary in the menu or to select the input box of the search screen. A chosen dictionary will be highlighted as seen on the right.



On the menu screen, when each dictionary is selected and  is pressed, a search screen of a chosen dictionary will appear.

◆ Search

Move the cursor to select an input box. Enter a searching word or phrase with the character input keys, and a list of matched entry words/phrases will be displayed on left side. The preview of a chosen entry word on the list is displayed on right side. Move the cursor to select entry word/phrases from the list and press  to display the search result screen for the word/phrase.




* Press  to change the text display size.

◆ Scroll Screen

The arrows  on a screen indicate that the contents of the screen cannot be fully displayed. Press / to scroll up down one line at a time of the screen. When a search result screen is displayed, press  to scroll forward to the next screen of text or press  to scroll backward to the previous screen of text. When a list and preview is displayed, press  to display the previous list or press  to display next list of matched entry words/phrases. When a search result screen is displayed, press  to display the search result screen for previous entry or  to display the search result screen for next entry in the current dictionary.

◆ Display Example Sentences or Reference

When ,  or  appears on the search result screen, press  to display the example sentences or reference. Press  again to hide them.



◆Return to the list of matched entries

While a search result screen is displayed, press  to return to the list of matched entries.

◆View Explanatory Note of Dictionaries

When ⇨ 凡例 is displayed on the left side of the search screen of each dictionary screen, explanation notes are available. Move the cursor on the search screen, select ⇨ 凡例 and press  to display the screen of the explanatory notes.




* Switch the Display Language

At the Setup menu screen, the display language can be switched between Japanese and English. The Setup menu screen can be displayed from the Menu screen.

Icons that appear in screens

Instead of by pressing keys, various operations can be performed by using the enclosed stylus to tap the icons that appear on the screen.

 Indicates that there are related words or phrases for the displayed entry.



 Tap to display the previous or next screen of text that could not be displayed in the current screen.

 Tap to display the search result screen for the previous or next entry.

 Indicates the amount of power remaining in the batteries. As the power remaining in the batteries becomes low, fewer segments are displayed in the icon.

 Tap to display the history of dictionaries and modes that were displayed.

 Tap to change the size of the characters displayed in the screens.

 Tap to display the menu screen.

 Tap to display the previous screen.

 Tap to perform the same operation as if the  key is pressed, for example, selecting and performing functions.



Dictionary link icons

These icons indicate that the currently displayed entry word is also listed in other dictionaries.

Tap the icon to jump to the corresponding dictionary.

The icons displayed on the screen represent each dictionary as follows:

- When an English entry word is displayed
 - Genius Eng-Jpn
 - Reader's + Plus
 - ODE (British Eng-Eng)
 - NOAD (American Eng-Eng)
 - OALD (British and American Eng-Eng)
 - OTE (British English Thesaurus)
 - AWT (American English Thesaurus)
 - OXFORD Business
 - OXFORD Collocations
 - Eng-Jpn Collocations
 - Culture Guide
 - Concise Encyclopedia
 - Concise Katakana
 - Super Daijirin abbreviation search
 - Concise Katakana abbreviation search
- Tap to display the icons that could not be displayed in the current screen.



EXAMPLE When any of the above icons appear in the search result screen, example sentences or referenses for the entry word can be displayed.

- When a Japanese entry word is displayed
 - Super Daijirin
 - Japanese Thesaurus
 - New Jpn-Eng
 - Concise Katakana

Use the Wordmemo

◆ Register a Word

With the search result screen of each dictionary displayed, press





to register the word currently displayed to the Wordmemo.

◆ Use the Wordmemo

- ① Press to display the Wordmemo screen.
- ② After pressing , press to display the Wordmemo No. list. Select the Wordmemo No. and press to display the words only registered in the selected Wordmemo.

* Press to display the option menu. Use the option menu to change the settings of the Wordmemo, or to delete all registered words and markers at once.




◆ Categorize Words

- ① Select a word from the Wordmemo screen and then press to display the search result screen.
- ② Press to display the category menu.

Move the cursor to select a

category number of Wordmemo, and then press to categorize the displayed word into the selected Wordmemo.

* Press on the Wordmemo screen to put a check mark (✓) for an entry word. To delete the check mark, press again.





◆ Use the Marker Function

① Press  at the search result screen of the Wordmemo. Move the cursor to the beginning of a text to be underlined.

② Press  again, and extend the selected range with the cursor key. An underline is placed below the selected area when  is pressed.

③ Press , and move the cursor to the underlined area. When the message 「選択されているマーカーを削除します」 (Do you want to delete this marker?) appears, choose 「はい」 (Yes) and press  to delete the underline.



◆ Delete Data from the Wordmemo


Display the search result screen of a registered word to delete in Wordmemo, and then press . The message 「この単語を削除します」 (Delete this word from Wordmemo) will appear. To delete the displayed word from the Wordmemo, choose 「はい」 (Yes) and press .

The entire registered words can be deleted at once by using the option menu.


Useful Functions

Multi-Jump Function

- ① With a search result screen displayed, press **ジャンプ** to highlight an entry word. Move the cursor to select a word to search. If the word has more than 2 letters, select the first letter, then press **ジャンプ** again. And then, move the cursor to expand the selected range.



- ② Select the word and press **辞・典**. Then, the list of entry jump selections will appear. Move the cursor to select an entry, and jump to the dictionary by pressing **辞・典** (When there is only one possible jump dictionary, jump options are not displayed and the jump is performed directly to the dictionary).



- * When **辞** is displayed in the screen, select **辞** to jump to the reference entry .

Wildcard Search Function

Entering an asterisk “*” or a question mark “?” allows to search for spellings or vaguely remembered words. In addition, putting an asterisk “*” at the beginning of a word or phrase makes it possible to search reversely for entry words that are generated from the word.

Examples-

“chr*m” - Words starting with “chr” and ending with “m”, such as “chrism”, “chrysanthemum”, etc.

“*そら” - Words ending with “そら”, such as “あまつそら”, “うわのそら”, etc.

“b?lieve” - Unclear whether the second letter in “believe” is an “i” or “e”.

“ * ” represents unlimited number of letters; “?” represents a single letter.

Spell-check Function

When an English word is entered in the input box at a search result screen, press  to check the spelling of the word. A list of matched words with the same spelling or similar spellings will be displayed.

History Function

With the search screen of a dictionary or a search result screen displayed, press  to display the list of words previously searched in the dictionary. At the history list screen, press  to delete listed words.

Bookmark Function

- ① Press  on the search result screen to bookmark the displayed text.
- ② With the search screen of a dictionary or a search result screen displayed, press  to display a list of bookmarked parts in the dictionary. From the list, select a bookmarked part to display, and then press  to recall the registered part.
- ③ To delete the registered part from the bookmark, press  on the bookmark list screen.



各著作物と著作権など

『スーパー大辞林』 『逆引きスーパー大辞林』

編集／松村明 発行所／株式会社 三省堂

*書籍版は刊行されていません。

*『スーパー大辞林』は書籍版「大辞林第二版」に基づいて新語などを増補したり、社会情勢などの変化を反映させて編集したものです。

*書籍版「大辞林第二版」の図版・表・付録は収録されていません。

*『逆引きスーパー大辞林』は『スーパー大辞林』のデータを基にしています。

『コンサイスカタカナ語辞典第3版』

編集主幹／吉沢典男

記述内容のお問合せは・・・

株式会社 三省堂 デジタル情報出版部 TEL (03)3230-9416

『ジーニアス英和大辞典』

編集主幹／小西友七、南出康世

*本機に収録されている辞典の内容は、「ジーニアス英和大辞典」を株式会社 大修館書店のご協力を得て電子化したものです。

*「ジーニアス英和大辞典」は小西友七・南出康世氏と株式会社 大修館書店の著作物であり、著作権法によって保護されているため、無断で複写・転載することはできません。

『事典現代のアメリカ』

編集／小田隆裕、柏木博、巽孝之、能登路雅子、松尾式之、吉見俊哉

*本機に収録されている辞典の内容は、「事典現代のアメリカ」を株式会社 大修館書店のご協力を得て電子化したものです。

記述内容のお問合せは・・・

株式会社 大修館書店 TEL (03)3294-2355

『リーダーズ英和辞典第2版』 『リーダーズ・プラス』

『新和英大辞典第5版』 『新編英和活用大辞典』

* 本機に収録されている辞典内容は、『リーダーズ英和辞典第2版』
『リーダーズ・プラス』 『新和英大辞典第5版』 及び『新編英和活
用大辞典』を、株式会社 研究社のご協力を得て電子化したものです。

* 『リーダーズ英和辞典第2版』 『リーダーズ・プラス』 『新和英大
辞典第5版』 『新編英和活用大辞典』は株式会社 研究社の著作物
であり、著作権法によって保護されているため、無断で複写・転
載することはできません。

記述内容のお問合せは・・・

株式会社 研究社 辞書編集部 TEL (03)3288-7711

『類語大辞典』

編集／柴田武、山田進

記述内容のお問合せは・・・

株式会社 講談社 総合編纂第四出版部 TEL (03)5395-3553

『口語英語大辞典』

アメリカ口語編 ©1983

監修／エドワード・G・サイデンステッカー

共著／ジャン・マケーレブ、安田一郎

米英俗語編 ©1996

監修／藤井章雄

編集／内野泰子、小西和久

校閲／マーク・ジュエル、アントニー・ニューエル

会話作文英語表現編 ©1986

監修／ドナルド・キーン、羽鳥博愛

編集／山田晴子、伊良部祥子

最新和英口語編 ©1992

編者／マーク・ジュエル、羽鳥博愛

最新日米口語編 ©1982

共編／エドワード・G・サイデンステッカー、松本道弘

ビジネス例文集 ©1997

編者／フランシス・J・クディラ

記述内容のお問合せは・・・

株式会社 朝日出版社 TEL (03)3263-3321 (代表)

『改訂新版漢字源』 ©2002

編集／藤堂明保、松本昭、竹田晃、加納喜光 発行所／株式会社 学習研究社

*『漢字源』は、株式会社 学習研究社の登録商標です。格納されているデータを引用した著作物を公表する場合には、出典名・発行所を明記してください。

*『字体について』

本辞書は『JIS X 0208-1997、JIS X 0213-2000 およびJIS X 0212-1990』に準拠しており、画数等もその漢字表に示された漢字に準拠しています。

記述内容のお問合せは・・・

株式会社 学習研究社 TEL (03)3493-3286

『Oxford Advanced Learner's Dictionary』 ©Oxford University Press 2000

『Oxford Dictionary of English, 2nd Edition』 ©Oxford University Press 2003

『The New Oxford American Dictionary, 2nd Edition』 ©Oxford University Press Inc. 2005

『Oxford Thesaurus of English, 2nd Edition』 ©Oxford University Press. 2004

『Oxford American Writer's Thesaurus』 ©Oxford University Press Inc. 2004

『Oxford Collocations Dictionary for Students of English』 ©Oxford University Press 2002

『A Dictionary of Business, 3rd Edition』 ©Market House Books 2003

『Oxford Guide to British and American Culture, second edition』 ©Oxford University Press 2005

『A Concise Encyclopedia』 ©Market House Books 2004

記述内容のお問合せは・・・

オックスフォード大学出版局株式会社 TEL (03)3459-6481

収録辞典の内容について

※記述内容(問合せ先)は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

※電子化の仕様上、その他の事情により、各辞典発行元の監修に基づいて書籍版の内容を改変した部分があります。

写真、付録、一部の図表、囲み記事などは収録されていません。

※本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍出版辞典に基づいて作成しています。それぞれの辞典における誤記(誤植)、誤用につきましては、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※画数の多い漢字は液晶表示の都合上、一部簡略化しており、正確に表示できないものがあります。




電池を交換するには

本体の電池が消耗してきた場合、電源ON時に「電池を交換してください」と表示されますので、すみやかに電池を交換してください。また、電池が著しく消耗した時には「電池残量不足の為、処理を実行できません 電源をOFFします」と表示され、自動的に電源が切れます。この場合も、ただちに電池を交換してください。**本機の電池は、単4形アルカリ乾電池（LR03）を2本使用しています。交換の際もこれと同じものをお求めください。**指定している電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧が異なるため、誤動作や故障の原因となります。**交換の際には必ず新品の単4形アルカリ乾電池2本をご使用ください。**電池残量は画面右上に表示される電池残量表示アイコン  の目盛りを目安にしてください。アイコンの表示が  になると、残量不足のため処理を実行できなくなりますので、お早めに電池交換を行ってください。

電池交換時のご注意

電池交換の際は次の事柄を守らないと、データが消去されます。充分ご注意ください。

- 電池を交換する際は、必ず電源を切ってから行ってください。
- 電池は2個とも新しいものに交換してください。
- 電池の極性（+、-の方向）を間違えないようにしてください。



- ①電源を切り、本機を裏にして電池ぶた上の左右の矢印の上に指をのせます。それから電池ぶたを押しながらずします。
 - ②極性（+、-の方向）を間違えないように注意しながら、乾電池を2個同時に交換します。
 - ③電池ぶたをもとの位置に戻します。
- 画面に「システムを初期化しますか？（単語帳・履歴データは削除されます）」が表示された場合は、「いいえ」を選択し、 を押してください。

※使用済みの電池は、+極と一極をテープで絶縁してから、地方自治体の条例、規則に従って廃棄してください。くわしくは各地方自治体にお問い合わせください。

オートパワーオフ機能

本機は電池の消耗を防ぐため、電源を入れたままキー操作を行わないと自動的に電源が切れるようになっています。電源が切れるまでの時間は、設定メニュー画面の「オートパワーオフ時間」の項目で10分以内で設定することができます。（オートパワーオフ☞25ページ参照）

電池の取り扱い上の注意

警告

- (1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときにはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれ、破損のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

- (1) 液もれ、破損のおそれがありますので充電しないでください。
- (2) +-を正しく入れてください。
- (3) 新しい電池と使用した電池、他の種類の電池をまぜて使わないでください。
- (4) 使い切った電池はすぐに本体から取り出してください。
- (5) 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。


キーを押しても動作しないときは

本機使用中に、強度の外来ノイズや強いショックを受けた場合など、ごくまれにすべてのキーが機能しなくなる等の異常が発生することがあります。このような異常が発生した場合は、リセットスイッチを押して機能をもとにもどしてください。


- * 画面が真っ黒で何も表示されないなどの場合は、本体右側にある濃度調整ダイヤルで画面の濃度を調整してみてください。
(濃度調整ダイヤルについてP7ページ参照)

① 本体裏面のリセットスイッチを押します。

- 先のとがったものでリセットスイッチを押します。ただし、芯の出たシャープペンシル、先の折れやすいもの、針のように先の鋭利なものは使用しないでください。スイッチが押されたままになったり、損傷する可能性があります。



- リセットスイッチを押すと右下のようなメッセージが表示されます。



② 「はい」を反転表示させた状態で、

- **【訳・決定】** を押します。

注意!!

⚠ 「はい」を選ぶと、単語帳に登録されたデータ及び履歴データはすべて消去され、全ての設定が初期化されます。「いいえ」を選択した場合は、データは失われずそのまま保存されます。

但し、次のような場合は必ず「はい」を選択してリセットしてください。

- 本機をはじめてご使用になるとき
- 長時間電池を入れず放置した後で、再びご使用になるとき
- * 強度の外来ノイズや強いショックを受けたことにより、異常が発生した場合は、「いいえ」を選択しても**「メモリデータに異常が発見されましたシステムを初期化します 【訳・決定】**というメッセージが表示されます。

● **【訳・決定】** を押すと、記憶内容は全て消去され、設定も初期化されます。

ローマ字／かな対応表

ローマ字の入力方法がわからないときは、この表で確認してください。
表記1、表記2、表記3、いずれでも入力することができます。

| ひらがな | 表記1 | 表記2 | 表記3 |
|------|-------|---------|-------|
| あ | (A) | | |
| い | (I) | (Y I) | |
| う | (U) | | |
| え | (E) | | |
| お | (O) | | |
| か | (K A) | | (C A) |
| き | (K I) | | |
| く | (K U) | (Q U) | (C U) |
| け | (K E) | | |
| こ | (K O) | | (C O) |
| さ | (S A) | | |
| し | (S I) | (S H I) | (C I) |
| す | (S U) | | |
| せ | (S E) | | (C E) |
| そ | (S O) | | |
| た | (T A) | | |
| ち | (T I) | (C H I) | |
| つ | (T U) | (T S U) | |
| て | (T E) | | |
| と | (T O) | | |
| な | (N A) | | |
| に | (N I) | | |
| ぬ | (N U) | | |
| ね | (N E) | | |
| の | (N O) | | |
| は | (H A) | | |
| ひ | (H I) | | |
| ふ | (H U) | (F U) | |
| へ | (H E) | | |
| ほ | (H O) | | |
| ま | (M A) | | |
| み | (M I) | | |
| む | (M U) | | |
| め | (M E) | | |
| も | (M O) | | |
| や | (Y A) | | |
| ゆ | (Y U) | | |
| よ | (Y O) | | |
| ら | (R A) | | |
| り | (R I) | | |

| | | | |
|---|---------|--|--|
| る | (R U) | | |
| れ | (R E) | | |
| ろ | (R O) | | |
| わ | (W A) | | |
| ゐ | (W Y I) | | |
| ゑ | (W Y E) | | |
| を | (W O) | | |
| ん | (N*) | | |

●濁音

| ひらがな | 表記1 | 表記2 | 表記3 |
|------|-------|-------|-----|
| が | (G A) | | |
| ぎ | (G I) | | |
| ぐ | (G U) | | |
| げ | (G E) | | |
| ご | (G O) | | |
| ざ | (Z A) | | |
| じ | (Z I) | (J I) | |
| ず | (Z U) | | |
| ぜ | (Z E) | | |
| ぞ | (Z O) | | |
| だ | (D A) | | |
| ぢ | (D I) | | |
| づ | (D U) | | |
| で | (D E) | | |
| ど | (D O) | | |
| ば | (B A) | | |
| び | (B I) | | |
| ぶ | (B U) | | |
| う(ウ) | (V U) | | |
| べ | (B E) | | |
| ぼ | (B O) | | |

●半濁音

| ひらがな | 表記1 | 表記2 | 表記3 |
|------|-------|-----|-----|
| ぱ | (P A) | | |
| ぴ | (P I) | | |
| ぷ | (P U) | | |
| ぺ | (P E) | | |
| ぽ | (P O) | | |

| ひらがな | 表記1 | 表記2 | 表記3 |
|------|-------|-------|-------|
| きや | (KYA) | | |
| きい | (KYI) | | |
| きゆ | (KYU) | | |
| きえ | (KYE) | | |
| きよ | (KYO) | | |
| しゃ | (SYA) | (SHA) | |
| しい | (SYI) | | |
| しゆ | (SYU) | (SHU) | |
| しえ | (SYE) | (SHE) | |
| しよ | (SYO) | (SHO) | |
| ちや | (TYA) | (CHA) | (CYA) |
| ちい | (TYI) | (CYI) | |
| ちゆ | (TYU) | (CHU) | (CYU) |
| ちえ | (TYE) | (CHE) | (CYE) |
| ちよ | (TYO) | (CHO) | (CYO) |
| にや | (NYA) | | |
| にい | (NYI) | | |
| にゆ | (NYU) | | |
| にえ | (NYE) | | |
| によ | (NYO) | | |
| ひや | (HYA) | | |
| ひい | (HYI) | | |
| ひゆ | (HYU) | | |
| ひえ | (HYE) | | |
| ひよ | (HYO) | | |
| ふあ | (FA) | | |
| ふや | (FYA) | | |
| ふい | (FI) | (FYI) | |
| ふゆ | (FYU) | | |
| ふえ | (FE) | (FYE) | |
| ふよ | (FYO) | | |
| ふお | (FO) | | |
| びや | (PYA) | | |
| びい | (PYI) | | |
| びゆ | (PYU) | | |
| びえ | (PYE) | | |
| びよ | (PYO) | | |
| みや | (MYA) | | |
| みい | (MYI) | | |
| みゆ | (MYU) | | |
| みえ | (MYE) | | |
| みよ | (MYO) | | |
| りや | (RYA) | | |
| りい | (RYI) | | |
| りゆ | (RYU) | | |
| りえ | (RYE) | | |
| りよ | (RYO) | | |

| | | | |
|----|-------|------|-------|
| ぎや | (GYA) | | |
| ぎい | (GYI) | | |
| ぎゆ | (GYU) | | |
| ぎえ | (GYE) | | |
| ぎよ | (GYO) | | |
| じゃ | (ZYA) | (JA) | (JYA) |
| じい | (ZYI) | (JI) | |
| じゆ | (ZJU) | (JU) | (JYU) |
| じえ | (ZYE) | (JE) | |
| じよ | (ZYO) | (JO) | (JYO) |
| ぢや | (DYA) | | |
| ぢい | (DYI) | | |
| ぢゆ | (DYU) | | |
| ぢえ | (DYE) | | |
| ぢよ | (DYO) | | |

| ひらがな | 表記1 | 表記2 |
|------|-----|-----|
| びゃ | BYA | |
| びい | BYI | |
| びゅ | BYU | |
| びえ | BYE | |
| びょ | BYO | |
| ヴァ | VA | |
| ヴィ | VI | |
| ヴェ | VE | |
| ヴォ | VO | |
| ヴァ | VYA | |
| ヴユ | VYU | |
| ヴォ | VYO | |
| うぁ | WHA | |
| うぃ | WHI | WI |
| うぇ | WHE | WE |
| うぉ | WHO | |
| つぁ | TSA | |
| つぃ | TSI | |
| つえ | TSE | |
| つぉ | TSO | |
| いぇ | YE | |
| てゃ | THA | |
| てぃ | THI | |
| てゅ | THU | |
| てえ | THE | |
| てょ | THO | |
| でゃ | DHA | |
| でぃ | DHI | |
| でゅ | DHU | |
| でえ | DHE | |
| でょ | DHO | |
| くぁ | QA | KWA |
| くぃ | QI | KWI |
| くぅ | QUU | |
| くぇ | QE | KWE |
| くぉ | QO | KWO |
| ぐぁ | GWA | |
| ぐぃ | GWI | |
| ぐぅ | GUU | |
| ぐぇ | GWE | |
| ぐぉ | GWO | |
| とう | TWU | |
| どう | DWU | |

●小文字

| ひらがな | 表記1 | 表記2 | 表記3 | 表記4 |
|------|-----|--------|-----|------|
| ぁ | XA | | LA | |
| ぃ | XI | | LI | LYI |
| ぅ | XU | | LU | |
| ぇ | XE | | LE | LYE |
| ぉ | XO | | LO | |
| っ | XTU | XTSU** | LTU | LTSU |
| ゃ | XYA | | LYA | |
| ゅ | XYU | | LYU | |
| ょ | XYO | | LYO | |
| わ | XWA | | LWA | |

* 「ん」の次に「あ行」の文字、または「な行」「や行」の文字がくるときは、「ん」は「NN」と入力します。

【例】「はんい」… HANNI

「そんな」… SONNNA

それ以外は「ん」は「N」と入力してかまいません。

** 促音(小文字の「っ」)は、次にくる文字の子音を続けて入力することによっても入力することができます。

【例】「さっき」… SAKKI

おもな仕様

| | |
|----------|---|
| 型式 | ： wordtank G70 |
| 収録辞典 | ： 「スーパー大辞林」「逆引きスーパー大辞林」 「コンサイスカタカナ語辞典第3版」（三省堂） 「ジーニアス英和大辞典」「事典現代のアメリカ」（大修館書店） 「リーダーズ英和辞典第2版」「リーダーズ・プラス」 「新和英大辞典第5版」「新編英和活用大辞典」（研究社） 「改訂新版漢字源」（学習研究社） 「類語大事典」（講談社） 「口語英語大辞典」（朝日出版社） 「Oxford Advanced Learner's Dictionary」 「Oxford Dictionary of English, 2nd Edition」 「The New Oxford American Dictionary, 2nd Edition」 「Oxford Thesaurus of English, 2nd Edition」 「Oxford American Writer's Thesaurus」 「Oxford Collocations Dictionary for Students of English」 「A Dictionary of Business, 3rd Edition」 「Oxford Guide to British and American Culture, second edition」 「A Concise Encyclopedia」（オックスフォード大学出版局） |
| 表示 | ： 480×240ドットマトリックス液晶表示 |
| 文字 | ： 16ドットフォント |
| 縮小文字 | ： 12ドットフォント |
| 拡大文字 | ： 24ドットフォント |
| 一文字拡大表示 | ： 96ドットフォント |
| 筆順表示 | ： 200ドットフォント |
| 電源 | ： 単4形アルカリ乾電池（LR03）2本 |
| 消費電力 | ： 360mW |
| 使用時間 | ： 約100時間（使用温度25℃、英和辞典の画面で連続表示の場合） *使用状態（環境）によって電池寿命が変わることがあります。 |
| オートパワーオフ | ： 10分以内で設定可能 |
| 使用温度 | ： 0℃～40℃ |
| 寸法 | ： 幅148×奥行197×高さ15mm（開いた状態） 幅148×奥行104×高さ19mm（閉じた状態） |
| 重量 | ： 288g（電池含む） |

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

修理お問い合わせ専用窓口

パーソナル機器修理受付センター
(全国共通番号) 050-555-99088

[受付時間] 9:00 ~ 18:00

(日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

製品取扱い方法ご相談窓口

キヤノンお客様相談センター
(全国共通番号) 050-555-90025

[受付時間] 平日 9:00 ~ 20:00

土・日・祝日 10:00 ~ 17:00

(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

※上記番号をご利用頂けない場合は、043-211-9632 をご利用ください。

※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。

※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

2007年1月1日現在

キヤノンマーケティングジャパン株式会社