

このガイドは、デジタル機能の設定、撮影、再生方法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを携帯してご活用ください。詳しい説明については、EOS 40D 使用説明書をお読みください。

すぐ撮影するには

1 電池(バッテリー)を入れる

2 レンズを取り付ける
EF-レンズは白い指標、EF-レンズ以外は赤い指標に合わせて取り付けます。

3 レンズのフォーカスモードスイッチを<AF>にする

4 カバーを開け、CFカードを入れる

5 電源スイッチを<ON>にする

6 モードダイヤルを<Q>(全自動)にする
撮影に必要な設定がすべて自動設定されます。

7 ピントを合わせる
写したいものにAFフレームを合わせ、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。

8 撮影する
さらにシャッターボタンを押して撮影します。

9 画像を確認する
撮影した画像が液晶モニターに約2秒間表示されます。

● タイトル右の マークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、Av、M、A-DEP)限定の機能です。



● 撮影可能枚数の目安

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+23℃)	約1100枚	約800枚

デジタル機能設定

メニュー機能の設定方法

メニュー機能の基本操作は、カメラ背面の液晶モニターを見ながら、<MENU>ボタン、<ZOOM IN>ボタン、<ZOOM OUT>ボタンで行います。



*[撮影] / [再生] / [機能設定] / [カスタム機能] タブは、全自動などのかんたん撮影ゾーンでは表示されません。

1 メニューを表示する
● <MENU>ボタンを押すと表示されます。

2 タブを選ぶ
● <ZOOM IN>を回してタブを選びます。

3 項目を選ぶ
● <ZOOM OUT>を回して項目を選び、<SET>を押します。

4 内容を選ぶ
● <ZOOM IN>を回して内容を選びます。

5 設定する
● <SET>を押すと設定されます。

6 設定を終了する
● <MENU>ボタンを押すと表示が消え、撮影準備状態に戻ります。

メニュー機能一覧

撮影1

- 記録画質
- 赤目緩和機能 切
- 電子音 入
- カードなしリリース する
- 撮影画像の確認時間 2秒

再生1

- 画像プロテクト
- 画像回転
- 画像消去
- 印刷指定
- 送信指定

機能設定1

- オートパワーオフ 1分
- 画像番号 通し番号
- 縦位置画像回転表示 する
- INFOボタン表示 通常
- CFカード初期化

画面はすべて、応用撮影ゾーンで表示される内容です。
[撮影] / [再生] / [機能設定] / [カスタム機能] の画面、および [再生] の項目はかんたん撮影ゾーンでは表示されません。

撮影2

- AEB設定 -2..1..0..1..2
- ホワイトバランス AWB
- MWB画像選択
- WB補正/BKT設定 0, 0/±0
- 色空間 sRGB
- ピクチャースタイル スタンド
- ダストデリートデータ取得

再生2

- ハイライト警告表示 しない
- AFフレーム表示 しない
- ヒストグラム 輝度
- オートプレイ

機能設定2

- 液晶の明るさ *
- 日付/時刻 '07/06/24 13:10
- 言語 日本語
- ビデオ出力方式 NTSC
- センサークリーニング
- ライブビュー機能設定
- ストロボ制御

機能設定3

カメラユーザー設定
カメラ設定初期化
ファームウェア Ver. 1.0.0

記録画質

- [撮影1] 記録画質を選びます。
- 選んだ記録画質に応じて、「画素数」と「撮影可能枚数」が表示されます。

記録画質	画素数 (約・万)	1枚のサイズ (約・MB)
L	1010	3.5
M	530	2.1
S	250	1.1
S	250	1.2
RAW	1010	12.4
SRRAW	250	7.1

- かんたん撮影ゾーンでは、上図の一番左側の列だけが表示されます。
- 撮影可能枚数と連続撮影可能枚数は、撮影条件によって変わります。あくまでも目安として利用してください。
- 連続撮影可能枚数は、ファインダー内の一番右下に表示されます。

カスタム機能

C.Fn I: 露出
C.Fn II: 画像
C.Fn III: AF・ドライブ
C.Fn IV: 操作・その他
カスタム機能(C.Fn)一括解除

ピクチャースタイル 応用

ピクチャースタイル ● 撮影準備状態で ボタンを押します。
● <ZOOM IN>を回してスタイルを選びます。

スタイル	画像特性・内容
スタンダード	色鮮やかで、くっきり
ポートレート	肌がきれいで、ややくっきり
風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
ニュートラル	自然な色あいで、メリハリが少なく控えめ
忠実設定	5200K程度の環境光下で撮影したときに、被写体とほぼ同じ色あい
モノクロ	白黒画像

スタイルを選び<INFO>ボタンを押すと、そのスタイルの[シャープネス/コントラスト/色の濃さ/色あい]を調整することができます。

スタイル	画像特性・内容
スタンダード	色鮮やかで、くっきり
ポートレート	肌がきれいで、ややくっきり
風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
ニュートラル	自然な色あいで、メリハリが少なく控えめ
忠実設定	5200K程度の環境光下で撮影したときに、被写体とほぼ同じ色あい
モノクロ	白黒画像

スタイルを選び<INFO>ボタンを押すと、そのスタイルの[シャープネス/コントラスト/色の濃さ/色あい]を調整することができます。

