

imagePROGRAF Media Configuration Tool (Version 7.00 以上) の使い方 (Mac OS)

Version 1.0

キヤノン株式会社

1.imagePROGRAF Media Configuration Toolについて	3
2.用紙情報を更新する	3
2-1.Media Configuration Toolをインストールしたとき	3
2-2.新しい用紙情報ファイルを適用するとき	8
3.保存した用紙情報ファイルを他のコンピュータに適用する	14
注意事項:旧バージョンのMedia Configuration Toolで作成したカスタム用紙を使用する場合.....	16

1. imagePROGRAF Media Configuration Toolについて

imagePROGRAF プリンタでは、高品位な印刷結果が得られるよう、最適なプリンタ設定が用紙ごとに「用紙情報ファイル」としてまとめられています。プリンタがサポートする用紙については、キヤノンよりその用紙情報ファイルが提供されます。imagePROGRAF Media Configuration Tool(以下、Media Configuration Tool)を使用すると、キヤノンのウェブサイトから用紙情報ファイルを自動的にダウンロードして、プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに新しい用紙情報を適用することができます。

<<重要>>

- Media Configuration Tool による用紙情報の管理はプリンタの管理者が行ってください。
- ウェブサイトから用紙情報ファイルをダウンロードするには、インターネットに接続されたコンピュータが必要です。
- このガイドでは、キヤノンから提供された用紙情報ファイルを使用して、プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバの用紙情報を更新する方法を主に説明しています。Media Configuration Tool の他の機能については、お使いのプリンタのユーザーズガイド(電子マニュアル)を参照してください。

<メモ>

- 本バージョンの Media Configuration Tool は、Canon imagePROGRAF シリーズのプリンタに共通で使用できます。
- お使いの機種によって、表示される画面が異なることがあります。

2. 用紙情報を更新する

以下の手順に従って、用紙情報をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに適用します。

Media Configuration Toolをインストールした直後には[2-1. Media Configuration Toolをインストールしたとき](#)を参照してください。

それ以外の場合は、[2-2. 新しい用紙情報ファイルを適用するとき](#)を参照してください。

2-1. Media Configuration Toolをインストールしたとき


Media Configuration Tool をインストール後に初めて起動したときには、プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに用紙情報を設定する必要があります。

<<重要>>

- 正しく印刷するために、Media Configuration Tool インストール後には必ずこの作業を行ってください。
- Media Configuration Tool を再インストールした場合にも、この作業を行う必要があります。
- 用紙情報の設定を行っている間は、対象のプリンタで印刷を実行したり、プリンタの電源を切ったりしないでください。

1. [アプリケーション] メニューから [Canon Utilities] > [imagePROGRAF Media Configuration Tool] > [CNWIMCT] を選択します。Media Configuration Tool が起動します。


2. [プリンタの選択] ダイアログボックスが表示されます。用紙情報を設定するプリンタを選択して [次へ] ボタンをクリックします。



3. [用紙種類の追加] ダイアログボックスが表示されます。[インターネットに接続して最新の情報を取得する] が選択されていることを確認して、[OK] ボタンをクリックします。


<メモ>

・ここでメインウィンドウが表示される場合は、用紙情報はすでに更新されているため、以降の作業は必要ありません。



インターネットから最新の用紙情報ファイルがダウンロードされます。

■ 以下のメッセージが表示される場合



このメッセージが表示される場合は、インターネットから自動で用紙情報ファイルをダウンロードすることができません。次の手順に従って設定を行ってください。

(1)インターネットにアクセスできるコンピュータでブラウザを開き、キヤノンのウェブサイトへアクセスします。


(2)キヤノンのウェブサイトから、更新を行うプリンタに対応した用紙情報ファイル(Media Information File/.amx ファイル)をダウンロードします。

<<重要>>


・拡張子が.amx のファイルをダウンロードしてください。拡張子が.amf のファイルは、本バージョンの Media Configuration Tool では使用できません。

(3)ダウンロードした用紙情報ファイル(.amx ファイル)を、Media Configuration Tool がインストールされているコンピュータにコピーします。

(4) [用紙種類の追加] ダイアログボックスで [用紙情報ファイルを指定する] を選択して、[参照] ボタンをクリックします。



(5)用紙情報ファイル（.amx ファイル）が含まれるフォルダを選択して [開く] ボタンをクリックします。




(6) [用紙種類の追加] ダイアログボックスの [用紙情報ファイル] 欄に、選択したフォルダ内の用紙情報ファイル名が表示されます。用紙情報ファイル名のチェックボックスにチェックマークを付けて選択し、 [OK] ボタンをクリックします。



4. Media Configuration Tool のメインウィンドウが表示されます。 [純正紙の追加] ボタンをクリックします。



5. [用紙種類の編集] ダイアログボックスの [更新] ボタンをクリックします。



6. [更新対象の確認] ダイアログボックスが表示されます。[更新の対象] を設定し、[実行] ボタンをクリックします。


プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバの用紙情報が更新されます。



<メモ>

・通常は、[プリンタの操作パネルとプリンタドライバを更新する] を選択してください。

7. 以下のメッセージが表示されます。



現在の用紙情報をファイルとして保存したい場合は [[はい] ボタンをクリックします。保存しない場合は [[いいえ] ボタンをクリックします。

<メモ>

- ・用紙情報は用紙情報ファイル(.amx ファイル)として保存されます。
- ・ここで保存した用紙情報ファイルを他のコンピュータで読み込むと、他のコンピュータに、現在お使いのコンピュータと同じ用紙情報を適用することができます。

保存した用紙情報ファイルを他のコンピュータで読み込む方法は[3.保存した用紙情報ファイルを他のコンピュータに適用する](#)を参照してください。


2-2.新しい用紙情報ファイルを適用するとき

キヤノンから新たに用紙情報ファイル(Media Information File / .amx ファイル)がリリースされた場合には、以下の手順で用紙情報をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに適用します。

<<重要>>

- ・用紙情報の設定を行っている間は、対象のプリンタで印刷を実行したり、プリンタの電源を切ったりしないでください。
- ・用紙種類の表示順序などは、用紙情報ファイルを適用すると初期の状態に戻ります。用紙情報ファイルの適用後に改めて設定し直してください。

1. [アプリケーション] メニューから [Canon Utilities] > [imagePROGRAF Media Configuration Tool] > [CNWIMCT] を選択します。Media Configuration Tool が起動します。
2. [プリンタの選択] ダイアログボックスが表示されます。用紙情報を更新するプリンタを選択して [次へ] ボタンをクリックします。




3. Media Configuration Tool のメインウィンドウが表示されます。[純正紙の追加] ボタンをクリックします。



<メモ>

- ・ここでメインウィンドウが表示されず、[用紙種類の追加] ダイアログボックスが表示される場合は、[2-1. Media Configuration Toolをインストールしたとき](#)を参照して設定を行ってください。


お使いのプリンタドライバに適用されている用紙情報ファイルよりも新しいバージョンの用紙情報ファイルがキヤノンのウェブサイト上にリリースされているときには、以下のメッセージが表示されます。用紙情報を更新する場合は、[OK] ボタンをクリックします。



<<重要>>

- ・用紙情報を更新すると、用紙の並び順や [表示/非表示] の設定は初期の状態に戻ります。


4. [用紙種類の編集] ダイアログボックスが表示されます。[追加] ボタンをクリックします。



5. [インターネットに接続して最新の情報を取得する] が選択されていることを確認して、[OK] ボタンをクリックします。




ここで以下のメッセージが表示される場合は、お使いのプリンタドライバにはすでに最新の用紙情報が適用されています。通常は更新を行う必要はありません。更新せずに終了する場合は、[いいえ] ボタンをクリックしてください。更新を続ける場合は [はい] ボタンをクリックします。



<<重要>>

- ・用紙情報を更新すると、用紙の並び順や [表示/非表示] の設定は初期の状態に戻ります。

■ 以下のメッセージが表示される場合



このメッセージが表示される場合は、インターネットから自動で用紙情報ファイルをダウンロードすることができません。次の手順に従って設定を行ってください。

(1)インターネットにアクセスできるコンピュータでブラウザを開き、キヤノンのウェブサイトへアクセスします。


(2)キヤノンのウェブサイトから、更新を行うプリンタに対応した用紙情報ファイル(Media Information File/.amx ファイル)をダウンロードします。

<<重要>>


・拡張子が.amx のファイルをダウンロードしてください。拡張子が.amf のファイルは、本バージョンの Media Configuration Tool では使用できません。

(3)ダウンロードした用紙情報ファイル(.amx ファイル)を、Media Configuration Tool がインストールされているコンピュータにコピーします。


(4) [用紙種類の追加] ダイアログボックスで [用紙情報ファイルを指定する] を選択して、 [参照] ボタンをクリックします。



(5)用紙情報ファイル（.amx ファイル）が含まれるフォルダを選択して [開く] ボタンをクリックします。




(6) [用紙種類の追加] ダイアログボックスの [用紙情報ファイル] に、選択したフォルダ内の用紙情報ファイル名が表示されます。用紙情報ファイル名のチェックボックスにチェックマークを付けて選択し、[OK] ボタンをクリックします。



手順 6 に進みます。


6.確認画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックします。

7. [用紙種類の編集] ダイアログボックスの [更新] ボタンをクリックします。



8. [更新対象の確認] ダイアログボックスが表示されます。[更新の対象] を設定し、[実行] ボタンをクリックします。


プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバの用紙情報が更新されます。



<メモ>

・通常は、[プリンタの操作パネルとプリンタドライバを更新する] を選択してください。

9.以下のメッセージが表示されます。



現在の用紙情報をファイルとして保存したい場合は [はい] ボタンをクリックします。保存しない場合は [いいえ] ボタンをクリックします。

<メモ>

- ・用紙情報は用紙情報ファイル(.amx ファイル)として保存されます。
- ・ここで保存した用紙情報ファイルを他のコンピュータで読み込むと、他のコンピュータに、現在お使いのコンピュータと同じ用紙情報を適用することができます。

保存した用紙情報ファイルを他のコンピュータで読み込む方法は[3.保存した用紙情報ファイルを他のコンピュータに適用する](#)を参照してください。

3.保存した用紙情報ファイルを他のコンピュータに適用する

お使いのコンピュータで保存した用紙情報ファイルは、以下の手順で他のプリンタやコンピュータに読み込んで使用することができます。

- 1.保存した用紙情報ファイル(.amx)を、他のコンピュータにコピーします。
- 2.他のコンピュータで Media Configuration Tool をインストールして起動します。
3. [プリンタ選択] ダイアログボックスでプリンタを選択し、 [次へ] ボタンをクリックします。

<メモ>

- ・読み込もうとしている用紙情報ファイルに対応した機種プリンタを選択してください。

4. [用紙種類の追加] ダイアログボックスで [用紙情報ファイルを指定する] を選択し、[参照] ボタンをクリックして、コピーした.amx ファイルが入っているフォルダを指定します。

用紙情報ファイル名のチェックボックスにチェックマークをつけて選択し、[OK] ボタンをクリックします。



<メモ>


・ここで Media Configuration Tool のメインウィンドウが表示される場合は、[純正紙の追加] ボタンをクリックし、開いた画面で [追加] ボタンをクリックしてください。

5. 確認画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックします。


6. Media Configuration Tool のメインウィンドウが表示されます。[純正紙の追加] ボタンをクリックします。



7. [用紙種類の編集] ダイアログボックスの [更新] ボタンをクリックします。



8. [更新の対象] を設定し、[実行] ボタンをクリックします。



注意事項:旧バージョンのMedia Configuration Toolで作成したカスタム用紙を使用する場合


旧バージョン(Version 5.8xxx 以下)の imagePROGRAF Media Configuration Tool を使用して作成したカスタム用紙を、本バージョンの Media Configuration Tool で使用するためには、以下の手順を行う必要があります。

<<重要>>


- ・カスタム用紙を作成したプリンタすべてに対して、以下の手順を行ってください。

1. カスタム用紙を作成したプリンタに対応する旧バージョンの Media Configuration Tool を起動します。 [アプリケーション] メニューから [Canon Utilities] > [iPFxxxx Media Configuration Tool] > [MCTxxxx.app] を選択します。


2. [カスタム用紙の追加と編集]ボタンをクリックします。



3. [プリンタの選択] ダイアログボックスの [プリンタ] に、カスタム用紙を作成したプリンタが表示されていることを確認し、[次へ] ボタンをクリックします。



4. 追加済みのカスタム用紙を選択して、[書き出し] ボタンをクリックします。




5.カスタム用紙情報ファイルの保存先を指定して [OK] ボタンをクリックします。



6. Media Configuration Tool を終了します。

7. 本バージョンの Media Configuration Tool を起動します。[アプリケーション] メニューから [Canon Utilities] > [imagePROGRAF Media Configuration Tool] > [CNWIMCT] を選択します。


8. [プリンタの選択] ダイアログボックスの [プリンタ] に、手順 3 と同じプリンタが選択されていることを確認し、[次へ] ボタンをクリックします。




9. [カスタム用紙の追加と編集] ボタンをクリックします。




10. [読み込み]ボタンをクリックします。



11. 手順 5 で書き出したカスタム用紙情報ファイルを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。



12. [更新の対象] を設定し、[実行] ボタンをクリックします。



■ 商標について

- ・Canon、Canon ロゴ、imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。
- ・Mac、Mac OS および OS X は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

■ 著作権について

- ・このマニュアルの内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

■ ご承知いただきたいこと

- ・このマニュアルで使われているコンピューターの操作画面は、お使いの機種や環境によって表示が異なる場合があります。
- ・このマニュアルに記載した内容は予告なしに変更する場合があります。