

# カラーラベルプリンタ P-640L / LX 750 / LX 760 / LX 740 / LX 760RF プリンタードライバー 用紙設定ガイド

この用紙設定ガイドは、キヤノン専用紙に印刷するときのプリンタードライバーの用紙設定について記載しています。お使いのプリンターと用紙に合わせて、プリンタードライバーの設定を行ってください。

## P-640L

用紙の種類	マットラベル用紙	合成紙	強光沢ラベル用紙	光沢ラベル用紙
プリンタードライバーの設定 [クオリティ]シートの[メディア]	マットコート紙	ミラーコート紙	光沢紙	ミラーコート紙

## LX 750

用紙の種類	マットラベル用紙	合成紙	光沢ラベル用紙	薄紙マットタグ用紙	マットタグ用紙	強光沢ラベル用紙
プリンタードライバーの設定 [クオリティ]シートの[メディア]	マットコート紙	光沢紙	光沢紙	強光沢紙	強光沢紙	強光沢紙

## LX 760/LX 740/LX 760RF


用紙の種類	マットラベル用紙	合成紙	光沢ラベル用紙*	薄紙マットタグ用紙	マットタグ用紙	強光沢ラベル用紙
プリンタードライバーの設定 [用紙設定]シートの[用紙種類]	マットコート紙	合成紙	強光沢紙	光沢紙	光沢紙	強光沢紙

\*「光沢ラベル用紙」をお使いになる場合は、[印刷設定]→[色設定]→[色調整]のプルダウンメニューで「LX 760に最適(速度優先)」以外の設定をご使用ください。

### MEMO

- 表の設定は、推奨する使用環境やインクを使用し、プリンタードライバーの [印刷設定] の [色設定] シートが標準設定（初期値）の場合です。

#### P-640L/LX 750の場合



#### LX 760/LX 740/LX 760RFの場合



- 上記の設定で思った通りの印刷結果にならない場合は、ドライバーの [印刷設定] から [色設定] シートをクリックして設定値を変更して印刷してください。設定方法は、ドライバーCD-ROMに収録されている「ユーザーズガイド」→「困ったときは」→「印刷された色がおかしい」または「印刷結果に満足できない」などの記載を参照してください。
- 用紙はカラーラベルプリンター専用紙をご使用になることをお奨めします。カラーラベルプリンター専用紙以外の一般紙、インクジェット用紙を使用した場合、紙づまり、画像不良（定着不良、画像のにじみ、バーコード品質不良など）など、プリンターの性能を維持できなかったり、故障の原因となる場合があります。
- 最新のプリンタードライバーおよび取扱説明書は、キヤノンのホームページからダウンロードすることができます。

記載内容は2010年12月末現在のものです。

用紙の種類や商品名称、プリンタードライバーの設定値は、品質改善などに伴い予告なしに変更になる場合があります。