VisualStage Type-Basic対応カメラデバイス一覧

2018/1/17

・対応カメラは順次追加される予定です。
・カメラ自体の機能については、各カメラメーカー様にご確認ください。
・カメラ仕様により、ライブと録画で異なる設定が行えない機種があります。
・対応機能は予告なく変更になる可能性があります事ご了承ください。

【対応機能について】
・「クリックオンセンタリング」は、ライブ画面上のクリック位置を、
画面中央に移動させる機能です。
・「JOY STICK」は、AXIS T8311 ジョイスティックに対応しております。

【カメラファームウェアに関する注意事項】
・カメラのファームウェアは、VisualStage Type-Basicで
サポートしているバージョンをご利用ください。
・「サポートファームウェアVer」に更新があった機種は、バージョンを
赤字で表記しております。

【ビデオエンコーダに関する注意事項】
・複数のカメラ映像を配信するビデオエンコーダの一部機種には、
カメラ毎にイベント録画設定を行えないものがあります。
詳細はビデオエンコーダの製造元、または販売元にお問い合わせください。

AXIS	サポートファームウェアVer	カメラコントロール					音声		対応フォーマット/通信方式 ライブモニタリング・常時録画 H.264 HTTPS
		パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	集音	録音	
AXIS F34 NEW !	v6.50.1.4	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS F41	v5.65.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS F44	v5.65.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS M1004-W	v5.40.5	–	–	–	–	–			●
AXIS M1011（W）	v5.20.1	–	–	–	–	–			●
AXIS M1013	v5.40.5.1	–	–	–	–	–			●
AXIS M1014	v5.40.5	–	–	–	–	–			●
AXIS M1025	v5.50.5	–	–	–	–	–			●
AXIS M1031-W	v5.20.3	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS M1033-W	v5.40.5.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS M1034-W	v5.40.5.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS M1054	v5.40.9.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS M1103	v5.40.9.2	–	–	–	–	–			●
AXIS M1104	v5.40.9.2	–	–	–	–	–			●
AXIS M1113（E）	v5.40.9.2	–	–	–	–	–			●
AXIS M1114（E）	v5.40.9.2	–	–	–	–	–			●
AXIS M1124(E)	v5.75.3.1	–	–	–	–	–			●
AXIS M1125	v5.75.3.1	–	–	–	–	–			●
AXIS M1143-L	v5.40.10.4	–	–	–	–	–			●
AXIS M1144-L	v5.60.1.2	–	–	–	–	–			●
AXIS M2014-E	v5.40.12	–	–	–	–	–			●
AXIS M3004-V	v5.40.5.2	–	–	–	–	–			●
AXIS M3005-V	v5.40.5.3	–	–	–	–	–			●
AXIS M3006-V	v5.40.13.1	–	–	–	–	–			●
AXIS M3007(P,PV)	v5.40.13.1	–	–	–	–	–			●
AXIS M3011	v5.21	–	–	–	–	–			●
AXIS M3014	v5.40.9.2	–	–	–	–	–			●
AXIS M3024-LVE	v5.40.5	–	–	–	–	–			●
AXIS M3025-VE	v5.40.5	–	–	–	–	–			●
AXIS M3026-VE	v5.55.1.3	–	–	–	–	–			●
AXIS M3027-PVE	v5.70.1.1	●	●	●	●	–			●
AXIS M3037-PVE NEW !	v5.75.1.4	●	●	●	●	●	●	●	●
AXIS M3046-V	v6.15.4.1	–	–	–	–	–			●
AXIS M3048-P NEW !	v7.15.2.1	●	●	●	●	●			●
AXIS M3113-R	v5.40.9.2	–	–	–	–	–			●
AXIS M3113-VE	v5.40.9.2	–	–	–	–	–			●
AXIS M3114-R	v5.40.9.2	–	–	–	–	–			●
AXIS M3114-VE	v5.40.9.2	–	–	–	–	–			●
AXIS M3203(V)	v5.40.9.2	–	–	–	–	–			●
AXIS M3204（V）	v5.40.9.2	–	–	–	–	–			●
AXIS M5013(V)	v5.40.11	●	●	●	●	●	●	●	●
AXIS M5014(V)	v5.40.11	●	●	●	●	●	●	●	●
AXIS P1204	v5.40.12	–	–	–	–	–			●
AXIS P1214(E)	v5.40.12	–	–	–	–	–			●
AXIS P1311	v5.20	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P1343（E）	v5.40.9	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P1344（E）	v5.40.9.3	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P1346（E）	v5.40.9.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P1347（E）	v5.40.9.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P1353(E)	v5.60.1.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P1354(E)	v5.40.18	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P1355(E)	v5.60.1.3	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P1357(E)	v5.40.19.1	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P1365(E)	v5.75.3	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P1365 Mk II	v6.40.1.1	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P1405(E,LE)	v5.80.1.2	–	–	●	–	–			●
AXIS P1425-LE	v5.80.1	–	–	–	–	–			●
AXIS P1427(E,LE)	v5.55.3.3	–	–	–	–	–			●
AXIS P1435(E,LE)	v5.85.4.1	–	–	–	–	–			●
AXIS P3214（V,VE）	v6.10.1	–	–	–	–	–			●
AXIS P3215-V	v5.80.1	–	–	–	–	–			●
AXIS P3224-LV	v5.75.3.4	–	–	–	–	–			●
AXIS P3225-LV	v5.75.3	–	–	–	–	–			●
AXIS P3227-LV NEW !	v7.15.1.1	–	–	–	–	–			●
AXIS P3227-LVE NEW !	v7.15.1.1	–	–	–	–	–			●
AXIS P3301（V）	v5.40.9.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P3304(V)	v5.20	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P3343（V,VE）	v5.20.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P3344（V,VE）	v5.20.3	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P3346(V,VE)	v5.40.9.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P3353	v5.40.10.2	–	–	–	–	–			●
AXIS P3354	v5.60.1.3	–	–	–	–	–			●
AXIS P3363(V,VE)	v5.40.10.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P3364(V,VE)	v5.40.10.5	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P3364(LV,LVE)	v5.40.10.5	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P3365(V,VE)	v5.55.3.1	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P3367(V,VE)	v5.40.3.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P3384(V,VE)	v5.40.11	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P3707-PE NEW !	v6.50.1.3	–	–	–	–	–	●	●	●

AXIS P5414-E		v5.55.1.3	●	●	●	●	–	●	●	●
AXIS P5512		v5.25.1	●	●	●	●	●	●	●	●
AXIS P5512-E		v5.25.1	●	●	●	●	●			●
AXIS P5515	NEW !	v7.20.1	●	●	●	●	●	●	●	●
AXIS P5515-E	NEW !	v7.20.1	●	●	●	●	●			●
AXIS P5522		v5.25	●	●	●	●	●	●	●	●
AXIS P5522-E		v5.25	●	●	●	●	●			●
AXIS P5532		v5.40.9.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AXIS P5532-E		v5.15	●	●	●	●	●			●
AXIS P5534		v5.40.9.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AXIS P5534-E		v5.20.1	●	●	●	●	●			●
AXIS P5624-E		v5.75.1.1	●	●	●	●	●			●
AXIS P5624-E Mk II		v6.35.1.1	●	●	●	●	●			●
AXIS P8513		v5.40.9.2	–	–	–	–	–			●
AXIS P8514		v5.40.9.2	–	–	–	–	–			●
AXIS Q1602（E)		v5.60.1	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS Q1604（E)		v5.40.3	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS Q1614（E)		v5.60.1	●	●	●	●	●	●	●	●
AXIS Q1755（E)		v5.20.2	–	–	●	–	–	●	●	●
AXIS Q1765-LE		v5.90.1.3	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS Q1910（E)		v5.11	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS Q1921（E)		v5.11	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS Q1922（E)		v5.25.3	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS Q3505(V,VE) Mk II		v6.25.2.1	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS Q6032		v5.41.1	●	●	●	●	●	●	●	●
AXIS Q6032-E		v5.41.1	●	●	●	●	●			●
AXIS Q6034		v5.41.1	●	●	●	●	●	●	●	●
AXIS Q6034-E		v5.20.3	●	●	●	●	●			●
AXIS Q6035		v5.41.1	●	●	●	●	●	●	●	●
AXIS Q6035-E		v5.41.1	●	●	●	●	●			●
AXIS Q6044		v5.55.1.2	●	●	●	●	●	●	●	●
AXIS Q6044-C,E,S		v5.70.1	●	●	●	●	●			●
AXIS Q6045-E Mk Ⅱ		v5.70.1	●	●	●	●	●			●
AXIS Q6054-E		v6.25.1.1	●	●	●	●	●			●
AXIS Q6114-E		v5.65.2	●	●	●	●	●			●
AXIS Q6115-E	NEW !	v6.50.1.2	●	●	●	●	●			●
AXIS Q6155-E	NEW !	v7.20.1	●	●	●	●	●			●
AXIS Q6128-E		v6.40.1.1	●	●	●	●	●			●
AXIS V5915		v5.75.1	●	●	●	●	●			●
ビデオエンコーダ										
AXIS 241S		v4.47	–	–	–	–	–			●
AXIS 241SA		v4.47	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS 241Q		v4.47	–	–	–	–	–			●
AXIS 241QA		v4.47	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS 243SA		v4.45	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS 243Q Blade		v4.46	–	–	–	–	–			●
AXIS P7210		v5.40.7.1	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P7214		v5.40.7.1	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS P7224 Blade		v5.40.7	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS Q7401		v5.20.3	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS Q7404		v5.20	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS Q7406 Blade		v5.11	–	–	–	–	–			●
AXIS M7001		v5.20.1	–	–	–	–	–			●
AXIS M7010		v5.40.7.1	–	–	–	–	–			●
AXIS M7011		v5.75.1	–	–	–	–	–			●
AXIS M7014		v5.40.7.1	–	–	–	–	–			●
AXIS M7016		v5.51.2	–	–	–	–	–			●
AXIS Q7411		v5.40.13.2	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS Q7414		v5.20	–	–	–	–	–	●	●	●
AXIS Q7424-R		v5.40.10	–	–	–	–	–	●	●	●

*1：カメラ側の設定画面（VideoStream>ImageCapture）でCapture mode：720pを選択してください。Capture mode：1080iを選択した場合カメラの仕様により1920x1080 の画像が正しいアスペクト比で表示されません。
*2: ライブモニタリング／常時録画（＝複数セッション）において、同一のフォーマットかつ配信方法を選択した場合、解像度・画質・レートの各設定値が異なると、最初のセッションのみが有効となり、２セッション以降は接続に失敗します。

Canon		サポートファームウェアVer	カメラコントロール					音声		対応フォーマット/通信方式 ライブモニタリング・常時録画 H.264 HTTPS
			パン・チルト	プリセット	ズーム	クリックオンセンタリング	JOY STICK	集音	録音	
VB-M42(B)		v1.0.0	●	●	●	–	–	●		●
VB-M44(B)	NEW !	v1.0.0	●	●	●	–	–	●	●	●
VB-M50B		v1.0.0	●	●	●	–	–	●		●
VB-M620(D,VE)		v1.0.0	–	–	–	–	–	●		●
VB-M640(V,VE)		v1.0.0	–	–	–	–	–	●		●
VB-M641(V,VE)		v1.0.0	–	–	–	–	–	●		●
VB-M720F		v1.0.0	–	–	–	–	–	●		●
VB-M740E		v1.0.0	–	–	–	–	–			●
VB-M741LE		v1.3.0	–	–	–	–	–	●		●
VB-R10VE		v1.0.1	●	●	●	–	–			●
VB-R11(VE)		v1.0.1	●	●	●	–	–	●		●
VB-R12VE		v1.0.0	●	●	●	–	–			●
VB-R13(VE)		v1.0.0	●	●	●	–	–	●		●
VB-S30D		v1.1.0	●	●	●	–	–	●		●
VB-S30D Mk II	NEW !	v1.0.0	●	●	●	–	–	●	●	●
VB-S30VE		v1.0.0	●	●	●	–	–	●	●	●
VB-S31D		v1.1.0	●	●	–	–	–	●	●	●
VB-S31D MkII	NEW !	v1.1.0	●	●	–	–	–	●	●	●
VB-S800D		v1.1.0	–	–	–	–	–	●	●	●
VB-S800D MkII	NEW !	v1.1.0	–	–	–	–	–	●	●	●
VB-S800VE		v1.0.0	–	–	–	–	–	●		●
VB-S805D		v1.3.0	–	–	–	–	–	●		●
VB-S805D MkII	NEW !	v1.0.0	–	–	–	–	–	●	●	●
VB-S900F		v1.1.0	–	–	–	–	–	●	●	●
VB-S900F MkII	NEW !	v1.1.0	–	–	–	–	–	●	●	●
VB-S905F		v1.3.0	–	–	–	–	–	●		●
VB-S905F Mk II	NEW !	v1.0.0	–	–	–	–	–	●	●	●
VB-S910F		v1.0.0	–	–	●	–	–	●	●	●
VB-H43(B)		v1.2.0	●	●	●	–	–	●		●
VB-H45(B)	NEW !	v1.0.0	●	●	●	–	–	●	●	●
VB-H630(D,VE)		v1.0.0	–	–	–	–	–	●		●
VB-H651(V,VE)		v1.0.0	–	–	–	–	–	●	●	●
VB-H652LVE		v1.0.0	–	–	–	–	–	●		●

VB-H730F	v1.0.0	–	–	–	–	–			●
VB-H730F MkII **NEW !**	v1.0.0	–	–	–	–	–	●	●	●
VB-H751LE	v1.0.0	–	–	●	–	–			●
VB-H760VE	v1.0.0	–	–	●	–	–			●
VB-H761LVE	v1.0.0	–	–	●	–	–	●	●	●