

時間計算

計算例	操作	表示
2時間30分15秒 + 10分45秒 -) 1時間25分30秒 1時間15分30秒	2 (時間計算) 30 (時間計算) 15 (時間計算) + 0 (時間計算) 10 (時間計算) 45 (時間計算) -) 1 (時間計算) 25 (時間計算) 30 (時間計算) =	2-30' 15" 0-10' 45" 1-25' 30" 1-15' 30"
アルバイトの給与計算 時給850円で6時間30分働いた時の賃金を求めます。 賃金は5,525円です。	850 (X) 6 (時間計算) 30 (時間計算) =	850. 6-30' 00" 5'525.
値が0の時は入力を省略することができます。		
6300秒が何時間何分か求めます。 1時間45分です。	6300 (±) 60 (±) 60 (±) (時間計算)	1.75 1-45' 00"
(時間計算) を押すごとに「1.75」と「1-45'00」が繰り返し表示されます。		

オーバーフロー

次の場合は、オーバーフローサイン(E)を表示して、以降の置数、演算を停止します。オーバーフローは (E) を押し解除してください。

(1) 演算結果の整数部が12桁を超えた場合

演算結果は上位12桁のみを表示し、下位桁はカットされます。そのときは演算結果に小数点が表示されます。最上位桁から小数点までの桁数を数えると、カットされた下位桁の桁数を知ることができます。

計算例	操作/表示
123,456,789,012 × 10,000 = 1,234,567,890,120,000 エラー ↑	123456789012 (X) 10000 (=) (E 1'234,56789012)

(2) メモリ内容の整数部が12桁を超えた場合(Mが点滅します。)

メモリがオーバーフローしたときは、(E) (RM) (CM) を続けて押すとオーバーフローする直前のメモリ内容呼び出すことができます。

◆オーバーフローした計算結果はメモリに累積されません。

操作	表示
333333333333 (X) 3 (M+) (=)	(M 999'999'999'999.)
123 (X) 456 (M+) (=)	(M 1.00000005608)
(C) (=)	(M 1.00000005608)
(RM) (=)	(M 999'999'999'999.)

(3) 除数が0の除算を行った場合

操作	表示
200 (÷) 0 (=)	(E 0.)


電源

本機は、太陽電池と内蔵電池の2電源を併用しています。電源は周囲の明るさにより自動的に太陽電池または内蔵電池に切り替わりますので、照度の低い所でもご使用いただけます。

- 警告**
- 電池を交換する際は、小さなお子様が悪くて電池を口に入れないように手の届かない場所で行ってください。万一、飲み込んだ場合ただちに医師にご相談ください。
 - 破裂や火災の原因になることがあります。
 - 電池を充電したり分解しないでください。
 - 電池を温度の高い場所に置いたり、直接加熱したり、焼却しないでください。

電池使用上のご注意

- 電池の極性(+、-)を間違えないように入れてください。電池の極性を間違えて入れると事故の原因となります。
- 使用済みの電池は、+極と-極をテープで絶縁してから、お住まいの地域の廃棄基準に従って廃棄してください。
- 電池はあまり使用しない場合でも少なくとも2年に1回は交換してください。
- 電池の残量が少なくなった状態で本機を使い続けると、誤操作が生じたり、保存したメモリが破損したり消えてしまったりすることがあります。大切なデータは常に書き留めるようにした上で、電池はできるだけ早く交換してください。
- 液もれなどによる故障を防ぐため、長時間使用しないときや電池を使い切ったときは電池を取り出してください。
- 内蔵電池は長時間にわたりご使用いただけます。内蔵電池が寿命になっても、太陽電池計算機としてご使用になれますが、引き続き内蔵電池でご使用になりたい場合は、下の手順で電池交換を行ってください。



電池交換後は必ず本体裏面のRESETスイッチを押し、再度税率を設定し直してください。

◆本機は電池の消耗を防ぐため、約7分間操作を行わないと自動的に電源が切れ、表示が消えます(オートパワーオフ機能)。この場合は (CA) を押すと再び電源が入ります。

本体裏面のRESETスイッチ

計算中にすべてのキーが動かなくなる等の異常が発生した場合は、本体裏面のRESETスイッチを先端の細いもので押してください。



仕様

型式 : キヤノン LS-122TUB、TS-122TUB、HS-1220TUB
表示 : 液晶表示 12 桁
演算桁数 : 置数、被演算数、演算数: 12 桁
結果: 上位桁優先 12 桁

使用温度範囲: 0°C ~ 40°C

外形寸法と重量 (外形寸法は奥行 × 幅 × 高さ):

LS-122TUB : 148mm × 107.5mm × 31mm、132g
TS-122TUB : 167mm × 108mm × 22mm、172g
HS-1220TUB : 179.5mm × 130mm × 37.5mm、208g

電源 : 太陽電池およびリチウム電池 CR2032 × 1

※改良のため、予告なく仕様の変更をおこなうことがあります。予めご了承ください。

※本製品の一部には植物由来原料を利用したバイオマスプラスチックを使用しています。石油由来原料のプラスチックと比較すると、バイオマスプラスチックはその特性上、時間の経過により変色するおそれがあります。

ご使用になる前に必ずお読みください



- ご使用前に必ず本書および本書の「安全にお使いいただくために」をお読みください。
- 内容をご理解の上正しくご使用ください。
- 本書をお読みになったあとにも本書を大切に保管し必要に応じてご活用ください。

安全にお使いいただくために




- 温度が変わるところ、湿気、ホコリの多いところでのご使用はお避けください。
- 計算機をふくときは乾いた柔らかい布をお使いください。絶対にシンナーやベンジン、ぬれ雑巾等はお使いにならないでください。
- 計算機を分解しないでください。万一、異常が感じられたら、販売店、またはキヤノンお客様相談センターにご相談ください。
- 液晶表示部はガラスでできていますので強く押さえないでください。
- 強いショックを与えないでください。計算機の上に本を乗せる等、大きな力が加わると壊れることがあります。
- 低温の場所で使用すると、液晶表示の応答が幾分遅くなるがありますが、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 乾燥した天候や使用時の摩擦等により、静電気の影響で液晶画面に黒線が残ることがありますが、ご使用に影響はありません。また、それらの表示は時間経過により消えます。

本機を廃棄する際は、地方自治体の条例に従って処理をするようお願い致します。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン計算機ホームページ canon.jp/cal

●お問い合わせ窓口

 キヤノンお客様相談センター 0570-04-0025
[受付時間] 平日・土 9:00 ~ 17:00
ナビダイヤル 休業日: 日・祝日、1月1日~3日、12月31日

※上記番号をご利用頂けない場合は、03-6634-4273をご利用ください。

※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。

※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

2023年10月現在

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 お問い合わせ先 0570-04-0025

© CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2023
PRINTED IN CHINA

Canon



E-IJ-1525

LS-122TUB
TS-122TUB
HS-1220TUB

使用説明書

スイッチとキーの説明

小数点スイッチ (TS-122TUB/HS-1220TUBのみ)：
演算結果の小数点以下の桁数を指定するスイッチです。指定位置は小数点以下0、1、2、3、4桁、F(浮動小数点)及び+(アド・モード)です。
例:小数点以下2桁指定
1 \square 234 \square 456 \square (457.23)

◆+(アド・モード):加減算の置数の小数点位置を、自動的に小数点以下2桁に指定します。 \square を押す必要がなくドル計算などに便利です。ただし、以下の場合は無効になります。
A. 加減算以外の計算を行った場合。
B. 置数の際に \square を使用した場合。

◆F(浮動小数点):小数部の桁数を指定せず、答えを12桁まで表示します。

四捨五入スイッチ (TS-122TUB/HS-1220TUBのみ)：
演算の結果を求める時に、指定した小数桁の次の桁を切上げ(↑)、四捨五入(5/4)、切捨て(↓)のいずれかに指定するスイッチです。
※TS-122TUBは四捨五入(5/4)、切捨て(↓)のみです。
例:1.234 x 5.8 = 7.1572

切上げ \square \square \square CA 1.234 \square 5.8 \square (7.16)

四捨五入 \square \square \square CA 1.234 \square 5.8 \square (7.16)

切捨て \square \square \square CA 1.234 \square 5.8 \square (7.15)

表示切替えキー:このキーを押すごとに「億万千表示」と「3桁位取り表示」を切替えることができます。億万千表示のときは、画面に「億」「万」「千」アイコンが表示されます。

電源オン/クリアオールキー:電源を入れるときに使用します。計算中にこのキーを押すと、メモリも含めたすべての計算をクリアします。(税率はクリアされません。)

入力訂正/クリアキー:入力した数値を訂正するときに使用します。誤った数値を入力した直後にこのキーを押すと、表示がクリアされ、正しい数値を入力し直すことができます。2回続けて押すと、計算途中の内容をすべてクリアします。(メモリ計算の内容はクリアされません。)

シフトキー:表示された数値を1桁ずつ矢印の方向にすらし最下位をクリアするときに使用します。入力中は \square のあとに続けて入力できるので、誤って入力したときに、1桁ずつ訂正することができます。

メモリ計算

メモリプラスイコールキー:数値または演算結果をメモリに加算するときに使用します。

メモリマイナスイコールキー:数値または演算結果をメモリから減算するときに使用します。

リコールメモリ/クリアメモリーキー:1回押すとメモリ内の数値を呼び出します。2回続けて押すと、メモリ内の数値をクリアします。

グランドトータルキー (LS-122TUB/HS-1220TUBのみ):今までの計算結果の累積(グランドトータル)を表示します。1回押したときはグランドトータルメモリの内容を呼び出します。2回続けて押したときはグランドトータルメモリの内容をクリアします。

税計算

税込/税率設定キー:税率を設定するときや、税込額を計算するときに使用します。

税抜/税率確認キー:設定した税率を確認するときや、税抜額を計算するときに使用します。

計算しましょう

◆計算を始める前に、必ず \square CA を押してください。
◆スイッチ指定のない計算例は、すべて \square (四捨五入)、 \square (浮動小数点)に設定してあります。(TS-122TUB/HS-1220TUBのみ)

計算例	操作	表示
混合計算	\square CA	(0.)
140-25+22=137	140 \square 25 \square + 22 \square \square	(137.)
-9÷5×3.2+7-1=0.24	9 \square \square 5 \square \square 3 \square 2 \square + 7 \square - 1 \square \square	(0.24)
(TS-122TUBのみ)	\square 9 \square 5 \square 3 \square 2 \square + 7 \square - 1 \square \square	(0.24)
(2+4)÷3×8.1=16.2	2 \square + 4 \square ÷ 3 \square 8 \square 1 \square \square	(16.2)
入力訂正の例		
2x 2 = 3=6	2 \square x 2 \square = 3 \square = 6 \square	(6.)
152 \square + 99=251	152 \square + 99 \square \square	(251.)
12345 \square 5 = 123456	12345 \square 5 \square = 123456 \square	(123456.)
べき乗計算	\square x のあとに続けて \square を(n-1)回押すとn乗が得られます。	
4 ³ =64	4 \square x \square = 64 \square	(64.)
逆数計算	\square + \square = を続けて押すと逆数が求められます。	
1/2=0.5	2 \square ÷ \square = (0.5)	
開平(ルート)計算	(HS-1220TUBのみ)	
$\sqrt{3}$ =1.73205080756	3 \square \square	(1.73205080756)
定数計算	下線部が定数になります。	
2+3=5	2 \square + 3 \square = (5.)	
4+3=7	4 \square = (7.)	
1-2=-1	1 \square - 2 \square = (-1.)	
2-2=0	2 \square = (0.)	
2×3=6	2 \square x 3 \square = (6.)	
2×4=8	4 \square = (8.)	
6÷3=2	6 \square ÷ 3 \square = (2.)	
9÷3=3	9 \square = (3.)	
パーセント計算		
① 300の27%は?		
300 × $\frac{27}{100}$ = 81	3 \square 00 \square x 27 \square % \square	(81.)
② 11.2は56の何%?		
$\frac{11.2}{56}$ × 100 = 20	11 \square 2 \square ÷ 56 \square % \square	(20.)
割増計算		
2000+(2000×12%)=2240	2000 \square + 12 \square % \square	(2'240.)
割引計算		
2000-(2000×12%)=1760	2000 \square - 12 \square % \square	(1'760.)

計算例	操作	表示
メモリ計算		
3 X 4 = 12	3 \square x 4 \square (M \square)	(M 12.)
-) 6÷0.2=30	6 \square ÷ 0 \square 2 \square (M \square)	(M 30.)
- 18	\square RMCM	(M -18.)
+) 200 x 2=400	200 \square x 2 \square (M \square)	(M 400.)
382	\square RMCM	(M 382.)
	\square RMCM	(382.)
グランドトータル計算	(LS-122TUB/HS-1220TUBのみ)	
30 X 40 = 1,200	30 \square x 40 \square \square	(GT 1'200.)
50 X 60 = 3,000	50 \square x 60 \square \square	(GT 3'000.)
+) 25 X 30 = 750	25 \square x 30 \square \square	(GT 750.)
小計 4,950	\square GT	(GT 4'950.)
+)235 X 35 = 8,225	235 \square x 35 \square \square	(GT 8'225.)
合計 13,175	\square GT	(GT 13'175.)
アドモード計算		
\$ 14.90	\square +4.9 \square 1.9 \square F \square (TS-122TUB/HS-1220TUBのみ)	
\$ 0.35	1490 \square + 35 \square + 145 \square +	(28.75)
\$ 1.45	1205 \square =	
+) \$ 12.05		
合計 \$ 28.75		

税計算

計算例	操作	表示
税率の設定(10%に設定)	\square CA \square 税込 10 \square 税込	(税 % 10.)
確認(税率10%のとき)	\square CA \square 税抜	(税 % 10.)
※税率設定のとき、8を入力すると8%、10を入力すると10%の税率を設定することができます。 ※10桁の範囲で任意の数字を入力して任意の税率が設定できます。		
税込計算		
例: 税込表示額1,000円の場合の税込額/税額を求めます。(税率は10%に設定)		
税込額=?	1000 \square 税込	(税込 1'100.)
税額=?	\square 税込	(税額 100.)
税抜計算		
例: 税込表示額1,100円の場合の税抜額/税額を求めます。(税率は10%に設定)		
税抜額=?	1100 \square 税抜	(税抜 1'000.)
税額=?	\square 税抜	(税額 100.)
◆ \square 税込 / \square 税抜 キーを押すごとに、金額 → 税込/税抜額 → 税額の順に表示されま		

万千入力・表示

\square 万 「万」入力キー : 「万」の桁を入力するときに使用します。

\square 千 「千」入力キー : 「千」の桁を入力するときに使用します。

計算例	万千入力	億万千表示
5,000 x 50,000 = 250,000,000	5 \square 千 \square x	(千 5000.)
	5 \square 万 \square =	(億 万千 250000000.)
	通常入力	3桁位取り表示
	5 \square 0 \square 0 \square 0 \square x	(5'000.)
	5 \square 0 \square 0 \square 0 \square 0 \square =	(250'000'000.)

◆表示切替え例

3桁位取り表示	操作	億万千表示
250'000'000.	\square 億万千/3桁位取り表示	(億 万千 250000000.)
\square 表示		

◆万千入力例

置数する数値(例)	万千入力	億万千表示
1,000	\square 千	(千 1000.)
	\square +	(千 1000.)
10,000,000	\square 千 \square 万	(万 10000000.)
25,670,000	2 \square 千 \square 567 \square 万	(万 25670000.)
235,000	23 \square 万 \square 5 \square 千	(万 235000.)
1,023,4567	\square 千 \square 23.4567	(千 1'023.4567)
6,500	6.5 \square 千	(千 6500.)

*1: 単位キーを押すと「0」が小さく表示されます。この状態のときは続けて数値を入力することができます。四則演算キーを押して数値を確定したあと、小さな「0」が通常サイズに変わります。

*2: 小数点以下が表示された場合「億万千」アイコンは表示されず、3桁位取り表示に切り替わります。(TS-122TUB/HS-1220TUBのみ)ただし、小数点スイッチを「0」にしておくと計算結果表示時に常に「億万千」アイコンが表示されます。