

原稿について

使用できる原稿

幅：55～216 mm
長さ：70～297 mm
(スキャナモード時は355mmまで対応)
厚さ：0.06～0.15 mm
(非分離給紙の場合は0.05～0.02mm)

使用できない原稿

右のような原稿を読みとろうとすると、紙詰まりや故障の原因となりますのでご注意ください。このような原稿は複写機でコピーして読み取ってください。



しわや折り目が入っている



カーボン紙



カール(巻き付け)がある



表面がコーティングされている



破れている



半透明の薄紙など極端に薄い



クリップやステープルが付いている






四角いとじ穴がある



メモ：二つに折られている紙は搬送できますが、A3サイズの見出しはできません(スキャナモードでは可能)。

原稿を読み取る







注意 ● 複数の原稿を読み取る時は原稿のサイズ、厚さ、紙質をそろえてください。異なる種類の原稿をセットすると紙づまりの原因になることがあります。

● 原稿が濡れていたり、インクなどが乾いていないときは、

必ず原稿が乾いてからセットしてください。

● 厚い紙は1枚ずつセットしてください。静電気を帯びて貼り付いた原稿、重送した原稿、搬送されなかった原稿を読み取る時も必ず1枚ずつセットしてください。

紙が詰まったら



注意 ● 詰まった紙を取り除くときは慎重に作業してください。紙の端で手を切るなど思わぬけがをすることがあります。

● カバーを閉めたまま紙を取り除くと、本体の故障の原因となります。



お願い ● 原稿は無理に引っ張らずに慎重に取り除いてください。万一、原稿が破れてしまった場合は残りの紙片も必ず取り除いてください。


DR-2050SP

QUICK GUIDE


このクイックガイドは、本体の近くに置いてお使いください。

Canon

ボタンやキーのはたらき



- | | |
|---------------------------|---|
| ① REVERSEキー
(リバース) | メモリに保存されている一つ前の画像を表示する |
| ② FORWARDキー
(フォワード) | 原稿を読み込む／メモリに保存されている次の画像を表示する |
| ③ +キー | 画像を拡大する |
| ④ RESETキー
(リセット) | 画像の拡大・縮小をやめ、表示方式に合わせて表示する |
| ⑤ -キー | 画像を縮小する |
| ⑥ ROTATIONキー
(ローテーション) | 画像を矢印の方向に90°回転する |
| ⑦ 矢印キー | メニューツールバーのボタンを選ぶ／サムネイル表示のときに画像を選ぶ
／拡大表示されている画像をキーの方向にスクロールする |
| ⑧ OKキー | メニューツールバーで選んだボタンを決定する |
| ⑨ MENUキー
(メニュー) | メニューツールバーを表示する・消す／メニューツールバーで選んだボタンをキャンセルする |
| ⑩ CANCELキー
(キャンセル) | メニュー操作をキャンセルする |
| ⑪ MODEキー
(モード) | メインメモリモードとUSBメモリモードを切り替える |
| ⑫ ☀️キー／☀️キー | 画像の明るさを調整する |
| ⑬ THUMBNAILキー
(サムネイル) | 表示されている画像をサムネイル表示する／サムネイル表示のときにフォルダ表示する |
| ⑭ スキャンボタン
(FORWARD) | 原稿を読み込む／メモリに保存されている次の画像を表示する |
| ⑮ ストップボタン
(REVERSE) | メモリに保存されている一つ前の画像を表示する |




サムネイル表示する

リモコンのTHUMBNAILキーを押すか、メニューツールバーでサムネイルボタンを選択してOKキーを押すと、画像がサムネイル表示されます。矢印キーで画像を選び、OKキーを押すと、選んだ画像が表示されます。

メインメモリモード



USBメモリモード



USBメモリを使う

- 1 USBメモリを本体に差し込む
 - 「USBメモリが接続されました。USBメモリモードに移行します。」が表示される
 - 画像が表示されている場合、本体メモリの画像を消してよいかどうかの確認が表示される
- 2 OKキーを押す
 - フォルダが表示される
- 3 表示したい画像を含むフォルダをリモコンの矢印キーとOKキーで選ぶ

メインメモリモードに戻る

再度、リモコンのMODEキーを押すと、メインメモリモードに戻るメッセージが表示されるので「はい」を選び、USBメモリを本体から抜く。

- メモ** ●パスワードなどのセキュリティ機能付きUSBメモリは使用できません。マスタストレージクラス対応のUSBメモリは動作可能です(ただし、すべてのUSBメモリに対して動作を保証するものではありません)。
- 対応画像形式はJPEG、BMP(非圧縮)、PNG、TIFF(非圧縮、シングルページ)です。PDFには対応していません。