



A | アクセラレーター

AS-AN11 取扱説明書

JA

BIM-7180-000

「安全にお使いいただくために」の項を必ずお読みになり、正しくご使用ください。

- ・ AXIS は Axis AB の商標です。
- ・ その他、本書に記載された商品名、社名などは各社の商標または登録商標です。
- ・ 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。

本製品について

本製品はネットワークカメラ（以下、「カメラ」）に解析機能を追加するためのカード型デバイスであり、データ記録の用途で使用するものではありません。対応する Axis 製カメラの機種でのみお使いください。

安全にお使いいただくために

警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息したり、けがなどの原因となる場合があります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師に相談してください。

- ・ 発煙、異音、発熱、異臭などの異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、最寄りの販売店にご連絡ください。

継続して使用すると火災、感電の原因になります。

- ・ 分解、改造はしないでください。
- ・ 水に濡らさないでください。
- ・ 強い衝撃や激しい振動を与えたり、曲げたりしないでください。

火災や感電の原因になります。

注意 傷害や物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

- ・ 長時間使用すると熱くなることがあります。本製品の取り出しは、カメラの電源を切ってから十分注意して行ってください。

やけどの恐れがあります。

- ・ 対応するカメラ以外の機器に使用しないでください。

機器の破損の原因になることがあります。

使用上の注意

- ・ 次の場所では保管しないでください。
 - 直射日光が当たるところ、発熱体のそば、火気の近くなど、温度が高くなる場所
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 塩害や腐食性ガスの発生する場所
- ・ 端子部には手や金属で触れないでください。
- ・ 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用しないでください。
- ・ 本製品に触れる前には、金属に触れるなどして、体の静電気を取り除いてください。
- ・ 保管するときや持ち運ぶときはケースに入れてください。
- ・ カメラが保証する動作温度によらず、本製品は「主な仕様」に示す温度の範囲内で使用してください。
- ・ 本製品にラベルやシールなどを貼らないでください。

故障の原因になることがあります。

- ・ 本製品を取り付けてから、使用するカメラの電源を入れてください。
- ・ 本製品を取り付けるときは、方向を確認して、まっすぐ奥まで差し込んでください。
- ・ 温度変化の激しい場所で使用および保管しないでください。

正しく動作しない場合があります。

本製品のご使用に関する注意事項（免責事項）

廃棄の際は法令や地域の条例に従って適切に処理してください。本製品は内部のデータを消去することができないため、物理的に破壊してから廃棄することをお勧めします。

主な仕様

- ・ 動作環境
 - 温度：-40℃～+60℃
 - 湿度：5%～90%（結露不可）
- ・ 保存環境
 - 温度：-15℃～+60℃
 - 湿度：60%以下（結露不可）
- ・ 対応機器：Axis 製ネットワークカメラ *
 - * 一部の機種では SD 変換アダプターが必要です。使用時には、書き込み禁止用のスイッチをオフにしてください。

お問い合わせ先

本製品の対応機器の詳細、使用方法、およびお問い合わせは、お買い上げの販売店までご連絡ください。

AI Accelerator

AS-AN11 Instruction Manual

EN


Please be sure to read the "Safety Precautions" section for correct use of this product.

- AXIS is a trademark of Axis AB.
- All other company or product names used in this document are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- The contents of this document are subject to change without any prior notice.

About this Product

This product is a card type device for adding analytical functions to the network camera (Hereinafter, "camera") and is not used for data recording. Use only with supported Axis cameras.

Safety Precautions

 **Warning** Failure to follow the instructions may result in death or serious injury.

Keep out of reach of children.


The product may be accidentally swallowed, resulting in suffocation or injury. In the unlikely event that the product is swallowed, consult your doctor immediately.

- If you discover defective conditions such as smoke, strange sounds, heat or strange odors, immediately stop using the product and contact your nearest dealer.

Fire or electric shock may result from continued use of the product.

- Do not disassemble or modify the product.
- Do not expose the product to water.
- Do not apply strong impact, vibration, or bend the product.

Failure to use caution may result in fire or electric shock.

 **Caution** Failure to follow the instructions may result in injuries or property damages.

- The product may become hot if used for a long time. Turn off the camera before removing the product carefully.

Failure to use caution may result in burns.

- Do not use this product for devices other than supported cameras.

Doing so may damage the device to be used with.

Precautions for Use

- Do not store in the following places:
 - Places in locations subject to high temperatures such as in direct sunlight, near heat-generating objects, near fire sources, etc.
 - Humid or dusty places.
 - Places subject to salt damage or corrosive gas.
- Do not touch the terminals with your hands or metal.
- Do not use the product in a location that is affected by static electricity or electrical noise.
- Before touching the product, remove static electricity from your body by touching metal objects for example.
- Please store the product in a case when storing or carrying.
- Regardless of the operating temperature guaranteed by the camera, use the product within the temperature range shown in "Major Specifications".
- Do not attach any labels or stickers to the product.

Failure to use caution may result in malfunctions.

- Insert the product, then turn on the camera for use.
- When inserting the product, check the direction and insert it straight all the way to the end.
- Do not use or store in locations subject to severe temperature changes.

Failure to use caution may cause the product to not work properly.

Precautions for Use (Disclaimer)

Dispose of the product in accordance with local laws and regulations.
It is recommend to dispose of this product after physically destroying it because the internal data cannot be erased.

Major Specifications

- Operating Environment
 - Temperature: -40°C – +60°C (-40°F – +140°F)
 - Humidity: 5% – 90% (without condensation)
- Storage Environment
 - Temperature: -15°C – +60°C (+5°F – +140°F)
 - Humidity: 60% or less (without condensation)
- Supported Device: Axis network cameras*
 - * Some models require an SD conversion adapter. Make sure the write protect switch is in the unlocked position when using.

Contact

For details on the supported devices, usage or inquiries of this product, contact the dealer from where you purchased the product.