

# 登録を確認するには

待機中に操作してください。

	CF-SL70/CF-SL50/CF-SL50W の場合	CF-S10/CF-S10W の場合
親機 の 操 作	<b>1</b> 保留/内線  を押す 例：子機 1、子機 2 が登録されている場合 	<b>1</b> 保留/内線  を押す 例：子機 1、子機 2、子機 3 が登録されている場合 コキヲ ヨヒタシマス コキハシコウ? [1-3]
	<b>2</b> 登録した子機番号を押す 例：  を押した場合 	<b>2</b> 登録した子機番号を押す 例： <b>3</b> を押した場合 コキ3 ヨヒタシチュウ



子機 の 操 作	<b>3</b> 増設した子機が呼び出される 増設した子機の呼出音が鳴らない場合は、正しく登録されていません。もう一度、登録し直してください。
-------------------	--

# 登録を消去するには

すべての子機の登録を消去する操作です。子機を選んで消去することはできません。

	CF-SL70/CF-SL50/CF-SL50W の場合	CF-S10/CF-S10W の場合
親機 の 操 作	<b>1</b> を押し、 <b>#</b> を押し、 <b>1 2 3 4 #</b> を順に押す 例：子機登録メニュー項目を選択して下さい 登録台数：1台 子機全列 / 1台増設	<b>1</b> を押し、 <b>#</b> を押し、 <b>1 2 3 4 #</b> を順に押す 例：コキ トウロク [イマ1タ]イ *ソウ ウセツ セ"ンクリア
	<b>2</b> を押す 例：消去しますか? 登録台数：1台 はい いいえ	<b>2</b> を押し、 を押す 例：コキヲ スヘ"テショウキヨシマス *ハイ イイエ
	<b>3</b> を押す 登録されている子機がすべて消去されます。 (再び子機を使用する場合は、増設登録をしてください。) 例：消去しました はい いいえ	<b>3</b> を押す 登録されている子機がすべて消去されます。 (再び子機を使用する場合は、増設登録をしてください。) 例：ショウキヨ シマシタ

# Canon

ご販売店さま用

## 増設子機コードレスキット CL10/CL11

[CF-SL70/CF-SL50/CF-SL50W/CF-S10/CF-S10W 専用]

### 操作説明書

ご販売店さまへ  
 増設子機はそのままでは使用できません。増設子機をご販売の際には、お客様の親機に対して必ず子機の登録をお願いします。



## はじめに

次の準備をしてから子機を増設してください。

- 親機と増設子機の両方で操作しますので、それぞれをそばに並べて操作してください。親機と子機は電波を使って増設登録を行います。

例：CF-SL50 の場合

- この操作説明書を一通り読んで、操作を行ってください。

**お願い**  
 お手持ちの子機で、登録操作をしないでください。子機番号が変わってしまいます。登録操作は、必ず 1 台ずつ行ってください。

**メモ**  
 雑音源から離れて操作をしてください。電気雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがあります。  
 手順3の操作を行うと が点灯しますが、故障ではありません。

### 1 子機にバッテリーを入れる

バッテリーのプラグを子機のコネクタに接続します。

コネクタ  
 Ni-MH のリサイクルマークを上にしてバッテリーを入れ、バッテリーカバーを閉めます。

### 2 充電台に AC アダプタを接続し、AC アダプタを電源コンセントに差し込む

ACアダプタ (付属)  
 100V電源コンセント (50/60 Hz)  
 コードは溝に押し込みます。

### 3 操作パネル面を手前に向けて、子機を充電台に置く







約 10 分以上充電してから、登録操作を行ってください。

# 親機に増設子機を登録するには（増設登録）









親機に付属の子機を含めて、合計 4 台まで子機を増やすことができます。子機を増やす場合、次の操作を行って子機を親機に登録してください。


子機を充電台に置いている場合は、充電台から子機を取り  を押してから操作を始めてください。

## 親機 の 操 作

CF-SL70/CF-SL50/CF-SL50W の場合	CF-S10/CF-S10W の場合
<p><b>1</b>  を押し、<b>#</b> ① ② ③ ④ <b>#</b> を順に押す 子機登録メニューになります。</p> 	<p><b>1</b>  を押し、<b>#</b> ① ② ③ ④ <b>#</b> を順に押す 子機登録メニューになります。</p> <p>コキ トウロク [イマ1タ イ] ソウ セツ セン クリア</p>
<p><b>2</b>  <b>1台増設</b> を押す 子機操作画面になります。 子機をすでに 4 台登録されている場合は「登録できません」と表示されます。</p> 	<p><b>2</b>  を押す 登録コード（親機と子機間のパスワード）入力画面になります。</p> <p>コード" ニュウリョク 1-9 コード" = [■]</p>
	<p><b>3</b> ①～⑨ のいずれかを押し、登録コードを入力する 例：② を入力した場合</p> <p>コード" ニュウリョク 1-9 コード" = [2]</p> <p>以下の画面に切り替わります。</p> <p>コキテ" ソウサシテクタ" サイ コキテ" ソウサコ" オヤキテ" [セット]</p>


## 子機 の 操 作

CF-SL70/CF-SL50/CF-SL50W の場合	CF-S10/CF-S10W の場合
<p><b>3</b>  <b>#</b> ① ② ③ ④ <b>#</b> ①  を順に押す</p>	<p><b>4</b>  <b>#</b> ① ② ③ ④ <b>#</b> <b>[[2]]*</b>  を順に押す *親機の操作 3 で入力した登録コード</p>
<p><b>4</b>  <b>登録</b> を押す</p> <p>操作手順が正しく行われると、ディスプレイに「増設しました」と表示されます。</p> 	<p><b>5</b>  を押す</p> <p>ソウ セツ シマシタ</p> <p>子機の増設が完了します。</p>
<p><b>5</b>  <b>確認</b> を押す 子機の増設が完了します。</p>	

 **メモ**.....


待機中に操作してください。  
すでに子機が 4 台登録されている場合は、増設できません。  
子機番号 (NO.1 ~ NO.4) は、登録した子機の順番により自動的に若い番号が設定されます。好きな子機番号を自分で設定することはできません。

### 操作を途中で間違えたときは

親機の  **ストップ** を押して、最初から操作し直してください。

### 子機登録中に電話がかかってきた場合は

親機の呼出音のみ鳴ります。

親機の  **ストップ** を押して登録を中止してから受話器を取ると、電話を受けることができます。