



取扱説明書（「プリンタの輸送の準備」）の訂正

取扱説明書（電子マニュアル）に誤記がありましたこととお詫びいたします。
お詫びとともに、以下の表に記載されている項目の訂正をお知らせいたします。

- 対象機種
iPF9000、iPF9100、iPF9000S
iPF8000、iPF8100、iPF8000S
- 対象箇所
「プリンタの輸送の準備をする」で操作パネルのメニューから [本体輸送] を実行し、プリンタ本体の電源を切る前に、メンテナンスカートリッジを新品のメンテナンスカートリッジに交換してください。
(下記記載は iPF9000 の例です。手順番号は機種により異なりますが、操作内容は同一です)

タイトル	誤記	訂正
プリンタの輸送の準備をする	<p>9. インクタンクカバーを閉じます。</p>  <p>チューブ内のインクが吸引されます。</p> <p>重要 ・吸引中はメンテナンスカートリッジを取り外さないでください。</p> <p>処理が終わると、[移動の準備が完了しました。電源を切ってください] と表示されます。</p>	<p>9. インクタンクカバーを閉じます。</p>  <p>チューブ内のインクが吸引されます。</p> <p>重要 ・吸引中はメンテナンスカートリッジを取り外さないでください。</p> <p>処理が終わると、[移動の準備が完了しました。電源を切ってください] と表示されます。</p> <p>このとき、現在使用しているメンテナンスカートリッジを新品のメンテナンスカートリッジに交換してください。</p>