

— 目次 —

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| スキャナー: 適合宣言書                     | 6  |
| スキャナー: 安全にお使いいただくために             | 7  |
| スキャナーの本体について                     | 8  |
| スキャナーの接続／スキャナーを開く、閉じる            | 9  |
| 原稿をスキャナーにセットする                   | 10 |
| 各機能の操作について                       | 11 |
| コントローラーの操作: ホーム画面 1              | 12 |
| コントローラーの操作: ホーム画面 2              | 13 |
| コピー、スキャン、コピー & アーカイブ機能           | 14 |
| プリセット : 原稿の種類                    | 16 |
| コピー機能: 操作例                       | 17 |
| コピー機能: プリセット設定項目                 | 18 |
| コピー、スキャン、コピー & アーカイブ機能: 輪郭強調設定項目 | 19 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| スキャン機能:操作例(原稿セット、フォルダーリストの編集・選択) | 20 |
| スキャン機能:操作例(プリセット選択、プレビュー)        | 21 |
| スキャン機能:スキャン to Eメールの操作例          | 22 |
| スキャン機能:スキャン to クラウドの操作例          | 23 |
| スキャン機能:プリセット設定項目                 | 24 |
| コピー&アーカイブ機能:操作例                  | 25 |
| コピー&アーカイブ機能:プリセット設定項目            | 26 |
| 編集機能:操作例                         | 27 |
| プリント機能:操作例                       | 28 |
| クラウドからのプリント:操作例                  | 29 |
| プリント機能:プリント設定項目                  | 30 |
| プレビュー                            | 31 |
| プレビュー:設定                         | 32 |
| プレビュー:レイアウト   傾き補正/回転            | 33 |
| プレビュー:レイアウト   切抜き/ミラー            | 34 |
| プレビュー:調整   色の変更/明るさとコントラスト       | 35 |


|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| プレビュー:調整   シャープネス                   | 36 |
| プレビュー:調整   白黒ポイント (カラー/グレース プリセット時) | 37 |
| プレビュー:調整   白黒ポイント種類の解説              | 38 |
| プレビュー:調整   白黒ポイント種類 (白黒/青焼きプリセット時)  | 39 |
| プレビュー:調整   レンダリングインテント (カラープリセットのみ) | 40 |
| プレビュー:調整   反転                       | 41 |
| 新しいプリセットの作成方法                       | 42 |
| スキャン to USB メモリー                    | 43 |
| ロングスキャンモード                          | 44 |
| 連続モードとマルチスキャン                       | 45 |
| コピー:ソート                             | 46 |
| 設定                                  | 47 |
| 設定:プログラム環境設定                        | 48 |
| 設定:プリンターの設定                         | 49 |
| 設定:新しいプリンターをインストールする                | 51 |
| 設定:スキャナーの設定とメンテナンス                  | 52 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| スキャナーメンテナンス:クリーニング                     | 54 |
| スキャナーメンテナンス:スキャンガラスの交換(サービスマン実施)       | 55 |
| スキャナーメンテナンス:ホールドアッププレートの交換(サービスマン実施)   | 56 |
| 設定:ファイル設定                              | 57 |
| 設定:プリセット                               | 58 |
| 設定:システム管理(管理者のみ)                       | 59 |
| 設定:権限(管理者のみ)                           | 60 |
| 設定:システム管理:システム設定(管理者のみ)                | 61 |
| 設定:ユーザーアカウント(管理者のみ)                    | 63 |
| 設定:ユーザーアカウント操作ログ(管理者のみ)                | 65 |
| 設定:ユーザーアカウント:ローカルユーザーの編集(管理者のみ)        | 66 |
| 設定:ユーザーアカウント:アクティブディレクトリユーザーの編集(管理者のみ) | 67 |
| 設定:ユーザーアカウント権限(管理者のみ)                  | 68 |
| 設定:操作ログファイル(管理者のみ)                     | 69 |
| 設定:ファイル管理(管理者のみ)                       | 70 |
| 設定:Eメール設定(管理者のみ)                       | 71 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 設定:Eメール設定(ユーザーアカウント=オフ)(管理者のみ)      | 72 |
| 設定:Eメール設定(ユーザーアカウント=オン)(管理者のみ)      | 73 |
| 設定:アカウント処理(管理者のみ)                   | 74 |
| 設定:システムの更新とリカバリー(管理者のみ)             | 75 |
| 設定:ネットワーク設定(管理者のみ)                  | 78 |
| 設定:Windows Defender の更新(管理者のみ)      | 79 |
| 設定:リモート管理(管理者のみ)                    | 80 |
| デフォルトスキャンフォルダー:PC からローカルフォルダーへの接続方法 | 81 |
| ユーザーデフォルトフォルダー登録例:ネットワーク上の共有フォルダー登録 | 82 |
| ユーザーデフォルトフォルダー登録例:FTP サーバー上のフォルダー登録 | 83 |
| アプリケーションノート:枠のトリミング(コピー)            | 84 |
| アプリケーションノート:原稿サイズと原稿の向きオプション        | 85 |
| アプリケーションノート:巻き癖がきつい、デリケートな原稿のスキャン   | 86 |
| トラブルシューティング                         | 87 |
| トラブルシューティング:画質                      | 89 |
| 仕様                                  | 91 |

スキャナー:適合宣言書

|       |                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製造元:  | Global Scanning A/S<br>UNIT 5 BRUNEL COURT, BURREL ROAD, ST IVES, HUNTINGDON<br>PE27 3LW, UNITED KINGDOM                                                              |
| モデル:  | UH56T, UG56T                                                                                                                                                          |
| 製品名:  | Z24, Z36                                                                                                                                                              |
| 機能:   | 大判スキャナー                                                                                                                                                               |
| 定格電源: | 19Vdc                                                                                                                                                                 |
| 定格電流: | 4.74A                                                                                                                                                                 |
| 電源:   | MW GST90A                                                                                                                                                             |
| 適合:   | 国際エネルギースタープログラム、CB(62368-1)、CE、FCC(EMC)、Cul/UL、CCC、NOM-019、EAC、C-TICK、VCCI、BIS、EMC +LOA、UL AR                                                                         |
| 注意:   | 1)この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起すことがあります。この場合には使用者は適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。<br>VCCI-A<br>2)インターネット等の専用回線設備への接続の際には、必ず電気通信事業法の認定品(ルータ・モデム等)に接続してご利用ください。 |
|       |                                                                                                                                                                       |




## スキャナー:安全にお使いいただくために



スキャナーを落とさないでください。  
本機には振動や衝撃で破損する恐れのある部品が含まれています。



スキャナーまたは電源アダプターに  
直射日光が当たらないように注意し  
てください。




コントローラーの電源は、完全にシ  
ャットダウンしてから抜いてくださ  
い。次回起動時に正常起動ができ  
なくなる恐れがあります。



スキャナーの開閉時に指を挟まな  
いように注意してください。



付属の電源コード以外は使用しな  
いでください。  
付属の電源コードは他の機器で使  
用できません。  
製品を使用するにあたり、アースを  
取り付けてください。



操作環境:  
相対湿度 10%~90%  
温度条件 10°C~35°C  
(ただし結露無きこと)  
湿度による損傷を受けないように、  
周辺の室温にスキャナーが馴染ん  
でから開梱し、電源を入れてくださ  
い。




露出した電気部品に触ると感電す  
る恐れがあります。



スキャナーに水がかかったりする場  
所、または湿気の多い場所で使用  
しないで下さい。

# スキャナーの本体について

|                            |                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                            |  | <b>スキャナー操作ボタン</b>                                                                                                                                    |  |
| 1. ペーパートレイラッチ<br>(両側にあります) |                                                                                    | <b>LED:</b><br>紫色 - 準備中<br>青色 - 使用可                                                                                                                  |  |
| 2. ペーパーリターン<br>ガイド         |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>青色の光が 15 秒間隔で点滅する: スリープモード</li><li>オレンジ色の光が一秒間隔で点滅する: スキャナーのカバーが開いている</li><li>紫色の光が一秒間隔で点滅する: 原稿を搬送中</li></ul> |  |
| 3. ペーパートレイ                 |                                                                                    | <b>操作ボタン:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>原稿を送る</li><li>原稿を巻き戻す</li><li>停止 / スリープモードの解除</li></ul>                                          |  |
| 4. 原稿ガイド (右と左)             |                                                                                    | <b>スキャナースリープモード</b>                                                                                                                                  |  |
| 5. 原稿サイズガイド                |                                                                                    | 節電のためスキャナーは 15 分でスリープモードに移行します。(Energy Star の最大時間は 15 分です)この設定はソフトウェアで変更することができます。赤の「停止ボタン」を押すとスリープモードを解除できます。                                       |  |
| 6. 操作ボタン                   |                                                                                    |                                                                   |  |

## スキャナーの接続／スキャナーを開く、閉じる

1. ケーブルクランプ
2. 電源スイッチ
3. 電源コネクター
4. USB3 コネクター




### スキャナーのカバーを開く、閉じる

スキャナーのカバーを長い間開いたままにしないでください。

スキャナーの両端にあるレバーを同時に上に持ち上げるとスキャナーのカバーが開きます。

カバーを閉じるときは両端のラッチがカチッとロックするまでカバーを上から押します。



### 電源アダプター

付属の電源アダプター以外は使用しないでください。



# 原稿をスキャナーにセットする

- 1) 注意：ホッチキスの針やクリップのような物が付いた原稿をスキャンするとガラスに傷がつき、正しい画像データを取り込むことができなくなります。また粘着テープやポストイットなどが付いた原稿をスキャンするとガラスに粘着剤が付き、画像の品質が悪くなる恐れがあります。
- 2) キャリブレーションシートなど厚手の原稿をスキャンするときはペーパーリターンガイドを取り外し、後方にまっすぐに排紙されるようにしてください。
- 3) 原稿を上向きにして原稿の中央がスキャナーの中央に合うようにセットします。自動サイズでスキャンする場合、おおよそ中心に合わせることで正しくスキャンできます。定型サイズを使用する場合、スキャナーのカバーに表示されている原稿サイズに原稿を合わせてセットします。

ISO/DIN sizes are shown above the line

|                                                                                      |             |                                                                                                      |             |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  A4 | ← ISO / DIN | ↑                 | ISO / DIN → | A4  |
|  A  | ← ANSI      |  Center Justified | ARCH →      | A   |

(ア) ANSI サイズは線の左下に、ARCH サイズは線の右下に表示されています。

原稿ガイドをご利用いただくことで原稿をより正しくスキャナーにセットすることができます。


- 4) 両手で原稿先端近くの両端を持ち、たるまないように少し原稿を引っ張り、真直ぐにしてスキャナーの開口口に平行になるようにセットします。原稿を検知するとスキャナーの中のローラーが自動的に駆動し、原稿をスキャナーに取り込み、スキャンやコピーを開始できるように正しい場所に原稿をセットします。
- 5) 排紙された原稿が回り込んで再度スキャナーに入ることがないように、原稿を支えながらスキャンします。
- 6) 矢印の排紙ボタン(前方／後方)を押し続けると原稿はスキャナーの前方、または後方に排紙されます。
- 7) 紙詰まりを起こした場合、スキャナーのカバーを開き、手で原稿を取り除いてください。原稿はスキャナーの前方、または後方から取り出せます。スキャナーのカバーを開けずに原稿を引き出すとスキャナーが破損する可能性があります。



## 各機能の操作について

SmartWorks MFP を使用してコピー、スキャン、プリント、編集、コピー＆アーカイブ の機能を使用できます。

画像のプレビューや編集などの一連の作業をスムーズに行える「スキャンワンス機能」を採用しています。「スキャンワンス機能」は、一度スキャンした後、プレビュー画面でスキャン画像に様々な編集をリアルタイムに行うことができ、編集した画像を即プリント出力、またはファイル保存することができます。設定を変更して何度もスキャンし直す必要がない為、搬送によって傷つきやすいデリケートな原稿のスキャンにも適しています。また作業時間の削減、紙やインクの無駄を省きます。




|                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザーアカウント認証による使用機能の制限:                                                             | ユーザーアカウントでログオンした場合、ユーザーのレベルによって使用できる機能が異なります。<br>SmartWorks MFP の管理者にご確認ください。                                         |                                                                                     |
| 標準機能:                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>・ Z シリーズスキャナーのみ対応します。</li><li>・ プリンターに接続されていて、電源が入っていることを確認して下さい。</li></ul>     |                                                                                     |
| オプション機能:<br>dongle (ハードウェアソフトウェアライセンス) が PC にプラグインされている時:<br>(※海外仕様品で国内の取扱はございません) | <ul style="list-style-type: none"><li>・ SmartLF スキャナーのみ対応。Z シリーズには対応しません。</li><li>・ プリンターに接続されていなくても使用できます。</li></ul> |  |

# コントローラーの操作:ホーム画面 1

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メニュー | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>設定</b>:ソフトウェアの各種設定ができます。</li><li>● <b>ヘルプ</b>:このヘルプファイルのことです。</li><li>● <b>プリンターヘルプ</b>:プリンターのウェブヘルプにリンクします。<br/>(システム管理者が有効にした場合)</li><li>● <b>プリンターUI - プリンターリモート UI</b>へのリンク(システム管理者が有効にした場合)</li><li>● <b>スリープモード</b>:スリープモードにします。画面または電源ボタンを 1 回タッチでスリープモードが解除されます。</li><li>● <b>再スタート</b>:システムを再スタートします。</li><li>● <b>シャットダウン</b>:システムをシャットダウンします。</li><li>● <b>ログアウト</b>:ログアウトしてソフトをリセットします。<br/>(ユーザーアカウントが有効な場合)</li><li>● <b>ソフトウェアについて</b>:ソフトウェアのバージョンを表示します。</li></ul> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能アイコン<br>(ホーム画面に表示するアイコンを減らすことができます) | <p>機能のアイコンをクリックし、スキャンする前に各種設定を調整します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>コピー</b></li><li>● <b>スキャン</b></li><li>● <b>コピー &amp; アーカイブ</b>(コピーとスキャン機能のコンビネーション)</li></ul> <p>下記の機能を選択した場合はファイルを選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>編集</b>(単一ページのみ、前回スキャンしたファイルを保存)</li><li>● <b>プリント</b>(PDF、M-PDF、JPG、Tiff のスキャンファイル)</li></ul> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

タイムアウトのリセット:2 分間ソフトウェアが使用されない場合、システムコントローラーは現在のユーザーをログアウトし、スリープ状態になります。タイムアウトの時間は「システム環境設定」で設定することができます。



# コントローラーの操作:ホーム画面 2

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スキャナーステータス                               | オンライン、オフラインステータス<br>原稿がセットされている場合、スキャナーで検知した原稿幅が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ログインしたユーザー情報<br>(ユーザーアカウントでログ<br>オンした場合) | ユーザーのレベル(アドミニストレーター、パワーユーザー、ユーザー )とユーザー名                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| プリンターステータス                               | <div>オンライン、オフラインステータス、警告やエラーメッセージの表示<br/>プリンター名をクリックすると現在のメディアやインクステータス、通信ポートを表示します。</div> <div><div><div><div></div></div><div>アイドル (通常状態)</div></div><div><div><div></div></div><div>警告</div></div><div><div><div></div></div><div>エラー</div></div><div><div><div></div></div><div>接続できません</div></div></div> |

プリンター  
Canon TX-4000  
192.168.100.230

プリンターの状態  
オンライン

メディア

普通紙  
幅: 594.0 mm  
普通紙  
幅: 594.0 mm

更新

インクレベル

MBK

PFI-110 MBK (160ml)

BK

PFI-710 BK (700ml)

Y

PFI-710 Y (700ml)

M

PFI-710 M (700ml)

C

PFI-710 C (700ml)

メンテナンスカートリッジ

MC

MC-30


OK

Z 36: (メディアが検出されません)

Canon TX-Printer: [カバーオープン] プリンターを確認して下さい

# コピー、スキャン、コピー＆アーカイブ機能

|                           |              |                                                                                              |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| メディア<br>(コピー、コピー＆アーカイブのみ) | メディア         | プリンターにセットされた用紙の種類やロール紙幅が表示されます。2 段ロール給紙に対応したプリンターの場合、コピーやプリントに使用する用紙種類を選択します。                |
|                           | ロール紙自動選択     | 2 本のロールユニットに同じ種類のメディアをセットしている場合、「ロール紙自動選択」を有効にすると画像の幅に合わせたロール紙を選択します。                        |
|                           | メディア情報       | 現在のメディアの種類やサイズの情報をプリンターから取得します。                                                              |
|                           | 出力トレイ        | プリンターの出力トレイが複数ある場合、プリンターのどのトレイにプリント画像を出力するかを設定します。(注: 対応メディアに制限があります。プリンターマニュアルを確認ください。)     |
| 環境設定                      | プレビュー        | ファイルを保存、またはプリントする前に、画像をスクリーンに表示し、調整や編集を行います。「プレビュー」がオフの場合、画像ファイルをスクリーンに表示せずに保存、またはコピーします。    |
|                           | 連続モード        | 原稿をセットすると自動でスキャンを開始します。                                                                      |
|                           | ソート<br>(セット) | 複数原稿の部数指定コピーを行う際に、出力の順序を設定します。自動的に連続モードになります。(コピーのみ)                                         |
|                           | ロングスキャンモード   | 200/300dpi の PDF で最大長 50m (1968.5 インチ) までの原稿スキャンを可能にします。プレビューモードとバッチモードが自動的に無効になります。(スキャンのみ) |









# コピー、スキャン、コピー＆アーカイブ機能

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フォルダー（スキャン、コピー＆アーカイブのみ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | スキャンファイルを保存するフォルダーを選択します。<br>ユーザーアカウント設定がオンの場合、ユーザーごとに設定されたデフォルトスキャンフォルダーに設定されることがあります。                                                                                                                                                                                    |
| プリセットを選択、または編集する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | スキャンする原稿に合わせたプリセットを選択します。<br>「プリセット設定」を編集します。設定が変更されるとプリセット名が「カスタム」に変更されます。この画面を閉じる前に、編集したプリセットを新しいプリセットとして保存するかを問われます。                                                                                                                                                    |
| <div><br/></div> | <p><b>グレーのアイコン:</b> システムの準備ができていません。スキャナーに原稿がセットされていないか、またはプリンターの準備ができていません。</p> <p><b>緑のアイコン:</b> スキャン、またはコピーができます。<br/>(ユーザーアカウント設定がオンの場合、各属性項目に必要情報を入力し、OK をタップしてください。)</p> <p><b>赤のアイコン:</b> 現在の機能をキャンセルします。</p> <p><b>青のアイコン:</b> 連続モード、マルチページモード、ソートモードを一時停止します。</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | ホーム画面に戻ります。                                                                                                                                                                                                                                                                |



# プリセット：原稿の種類


|                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>カラー写真 ポスター</p>  | <p>カラー（CAD）</p>  | <p>カラー（地図）</p>  | <p>カラー（図面）</p>  | <p>白黒図面</p>       | <p>白黒反転(青写真)</p>  | <p>注記：設定の中のプリセットの編集で表示をオンに設定しないと表示されないプリセットがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>スキャンプリセットの RAW TIFF は、特殊用途向けにカラーマネジメント無しの TIFF 形式でファイルを保存します。</li> <li>ロングスキャンプリセット=ファイルタイプを PDF に設定し、品質を 200/300dpi に設定します。最大スキャン長は 50m(1968.5 インチ)です。</li> <li>スキャン/コピー プリセットの“フィルター無し”は、カラーマネジメント機能がありますが、画像フィルターは適用されていません。</li> </ul> |
| <p>モノクロ写真</p>      | <p>グレー（地図）</p>   | <p>グレー（図面）</p>  | <p>白黒（青焼き）</p>  | <p>白黒（濃い青焼き）</p>  | <p>ブループリント</p>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# コピー機能: 操作例

1. 原稿をスキャナーの中央に上向きにセットします。
2. コピー機能を選択します。
3. プリンターに使用するプリンターメディア(または、使用するロール)を選択します。
4. 必要に応じて「プログラム環境設定」でプレビューや連続コピー等の設定を変更します。
5. 使用するプリセットを選択します。これにより、カラーモードなど必要な設定が定義されます。
6. 必要に応じてプリセット以下のメニューの設定を変更します。例えば、部数や品質モードを変更してください。
7. 緑のスタートボタンをタップします。(ユーザーアカウント設定がオンの場合、各属性項目に必要情報を入力し、OK をタップします。)



8. プレビューが有効になっている場合、スキャンした画像が表示されます。
9. 必要に応じて画像に変更を加えます。
  - 設定: 出力用紙の変更など
  - レイアウト: 回転やトリミングなど
  - 調整: 色や階調、白黒ポイントなど画質調整
10. 緑のスタートボタンを押して画像を印刷するか、ホームボタンをタップしてキャンセルします。



コピー機能:プリセット設定項目

| 原稿サイズ  |           | オリジナルの原稿サイズ                                                                      | 品質                                                                    |                | ドラフト／標準／高品質 |                                   |                                                                                                                                         |                                                |  |  |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
|        | 自動        |                                                                                  | スキャナーが原稿の幅と長さを検知します。                                                  |                | 倍率          |                                   | 拡大、縮小、ロール紙幅に合わせる                                                                                                                        |                                                |  |  |
|        | 一番近い定型サイズ |                                                                                  | スキャナーが原稿の幅を検知し、一番サイズに近い定型サイズ幅へ自動で変更します。                               |                |             | ロールサイズに合わせて印刷                     |                                                                                                                                         | プリンターにセットしたロール紙の最大幅に合わせて画像サイズを自動で調整します。        |  |  |
|        |           |                                                                                  |                                                                       |                |             | %                                 |                                                                                                                                         | 100%                                           |  |  |
|        | 全幅        |                                                                                  | 原稿幅は Z24 スキャナーでは 24 インチ、Z36 スキャナーでは 36 インチに設定されています。原稿長さはスキャナーが検知します。 |                |             | ISO                               |                                                                                                                                         | 入力: A4/A3/A2/A1/A0      出力: A4/A3/A2/A1/A0     |  |  |
|        |           |                                                                                  |                                                                       |                |             | ANSI                              |                                                                                                                                         | 入力: A/B/C/D/E/E+      出力: A/B/C/D/E/E+         |  |  |
|        | 定型サイズ     |                                                                                  | スキャナーに表示される定型サイズに合わせて原稿をセットします。                                       |                |             | ARCH                              |                                                                                                                                         | 入力: A/B/C/D/E/E1      出力: A/B/C/D/E/E1         |  |  |
|        |           | 縦置き／横置き                                                                          |                                                                       | 原稿の向き          |             | JIS                               |                                                                                                                                         | 入力: B4/B3/B2/B1      出力: B4/B3/B2/B1           |  |  |
|        |           | ISO                                                                              |                                                                       | A4/A3/A2/A1/A0 |             | 用紙サイズ                             |                                                                                                                                         | 入力: 定型サイズ      出力: 定型サイズ                       |  |  |
|        |           | ANSI                                                                             |                                                                       | A/B/C/D/E/E+   |             | 枠のトリミング                           |                                                                                                                                         | オン／オフ<br>スキャン画像の四辺からプリント時に指定された印字余白を自動で切り取ります。 |  |  |
|        |           | ARCH                                                                             |                                                                       | A/B/C/D/E/E1   |             | 印刷自動回転                            | オン／オフ。プリンターにセットしているロール紙の印字可能幅より画像の長辺側が短い場合に、自動で画像を回転します。用紙の無駄を省くことができます。2 段ロール給紙に対応したプリンターの場合、最適なロールを選択します。印刷自動回転が有効な時、自動回転の設定は適用されません。 |                                                |  |  |
|        |           | JIS                                                                              |                                                                       | B4/B3/B2/B1    |             |                                   |                                                                                                                                         |                                                |  |  |
| ユーザー定義 |           | 1 から最大 6 サイズ(「設定」-「プログラム環境設定」-「表示される原稿サイズ」-で設定します)<br>ユーザーによって設定された用紙サイズを選択できます。 |                                                                       | 輪郭強調           |             | オン／オフ。細線やテキストの輪郭を検出し、画像をシャープにします。 |                                                                                                                                         |                                                |  |  |
| コピー部数  |           | 1 部から最大 99 部                                                                     |                                                                       | プリセットの情報       |             | 現在のプリセットの設定を表示します。                |                                                                                                                                         |                                                |  |  |
| 印刷位置   |           | 左/中央/ 右                                                                          |                                                                       |                |             |                                   |                                                                                                                                         |                                                |  |  |

## コピー、スキャン、コピー＆アーカイブ機能：輪郭強調設定項目

### 輪郭強調

細線やテキスト部分の輪郭を検出し、画像をシャープにします。



オン



オフ

# スキャン機能：操作例（原稿セット、フォルダーリストの編集・選択）



1. 原稿をスキャナーの中央に上向きにセットします。
2. スキャン機能を選択します。
3. 必要に応じて「プログラム環境設定」でプレビュー等の設定を変更します。
4. 必要に応じてスキャンフォルダーを変更します。または、複数のスキャンフォルダーを必要に応じて選択します。

スキャンフォルダーパスの編集可能なリストを作成し、簡単に選択できるようにします。このリストは各ユーザーごとに作成されます。

フォルダーリストの編集：  
場所を追加：このユーザー保存用の新しい場所をフォルダー参照します。システムコントローラーのローカルまたはネットワーク共有ドライブに設定する事が出来ます。



- フォルダー設定の編集：編集するユーザーのスキャンフォルダーを選択します。
- フォルダーのパスを編集します。
- エイリアス：完全なスキャンパスの代わりに、フレンドリーなショートネームを使用します。
- お気に入り = スキャンフォルダーは、リストの一番上に向かって表示されます。
- 表示する。オフの場合、リストからスキャンフォルダーを非表示にします。
- リストからフォルダーを削除する（フォルダーそのものを削除するわけではありません。）




## スキャン機能: 操作例 (プリセット選択、プレビュー)

- 使用するプリセットを選択します。これにより、カラーモードなど必要な設定が定義されます。
- 必要に応じて、プリセット設定を調整します。例えば、ファイルの種類または品質モードなどを変更してください。
- 緑のスタートボタンをタップします。  
(ユーザーアカウント設定がオンの場合、各属性項目に必要情報を入力し、OK をタップします。)




8. プレビューが有効になっている場合、スキャンした画像が表示されます。
9. 必要に応じて画像に変更を加えます: 設定、レイアウト、調整
10. 緑のスタートボタンをタップして変更した画像を保存します。ホームボタンをタップすると変更せずに保存するかゴミ箱ボタンで削除します。
11. デフォルトのスキャンフォルダーへ保存したスキャンファイルをネットワーク上の PC から取得するには、「デフォルトスキャンフォルダー: PC からローカルフォルダーへの接続方法」を参照してください。



# スキャン機能: スキャン to Eメールの操作例

1. 原稿をスキャナーの中央に上向きにセットします。
2. スキャン機能を選択します。
3. 必要に応じて設定を変更します。
4. 必要に応じてスキャンフォルダーを変更します。
5. 使用するプリセットを選択します。これにより、カラーモードなど必要な設定が定義されます。
6. Eメールを有効にします(管理者がこの機能を有効にする必要があります)
7. 必要に応じて、プリセット設定を調整します。例えば、ファイルの種類または品質モードなどを変更してください。
8. 緑のスタートボタンをタップします。(ユーザーアカウント設定がオンの場合、各属性項目に必要な情報を入力し、OK をタップします)。



9. プレビューが有効になっている場合、スキャンした画像が表示されます。
10. 緑のスタートボタンをタップして画像を保存します。
11. Eメールウィンドウで、必要に応じて「送信元」Eメールとパスワード、「宛先」Eメールアドレスを入力します。アドレス帳のボタンを使って、「宛先」メールのドロップダウンリストを管理します。(このリストは各ユーザーに固有のものです。アクティブディレクトリユーザーの場合は、「更新」ボタンが利用できます)。
12. 必要に応じて、Eメールの件名とメッセージ本文のテキストを編集し、[OK] をタップします。

Eメール

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 差出人   | test                              |
| パスワード |                                   |
| 宛先    | email1@gmail.com;email2@gmail.com |
| 件名    | スキャン (SmartWorks MFP6)            |
| 本文    | スキャン (SmartWorks MFP6)            |

OK キャンセル

アドレス帳


| アドレス帳            | 受信者              |
|------------------|------------------|
| email1@gmail.com | email1@gmail.com |
| email2@gmail.com | email2@gmail.com |
| email3@gmail.com | email3@gmail.com |
| email4@gmail.com |                  |
| email5@gmail.com |                  |
| email6@gmail.com |                  |

新規登録 削除

OK


# スキャン機能: スキャン to クラウドの操作例

1. 原稿をスキャナーの中央に上向きにセットします。
2. スキャン機能を選択します。
3. 必要に応じて設定を変更します。
4. 必要に応じてスキャンフォルダーを変更します。
5. 使用するプリセットを選択します。これにより、カラーモードなど必要な設定が定義されます。
6. クラウドを有効にします。(管理者が有効にする必要があります)
7. クラウドサービスを選択します。
8. 必要に応じて、プリセット設定を調整します。例えば、ファイルの種類または品質モードなどを変更してください。
9. 緑のスタートボタンをタップします。(ユーザーアカウント設定がオンの場合、各属性項目に必要な情報を入力し、OK をタップします)。



10. プレビューが有効になっている場合、スキャンした画像が表示されます。
11. 緑のボタンをタップすると画像が保存され、クラウドの UI が起動します。
12. クラウドアカウントに接続し、フォルダーの選択或いは、新しいフォルダーを作成し、スキャンファイルをアップロードします。


注: ユーザーアカウントがオンになっている場合、クラウドログオン設定は、次のジョブのために保存されます。ユーザーアカウントがオフの場合は、毎回ログオンする必要があります。クラウドサービスはユーザーごとに保存されます。




# スキャン機能:プリセット設定項目

|       |           |                                                                                                                   |                |                                                                                |                                                         |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 原稿サイズ |           | オリジナルの原稿サイズ                                                                                                       | ファイル形式         | PDF／マルチ PDF／マルチページ TIFF／JPEG／TIFF／DWF                                          |                                                         |
|       | 自動        |                                                                                                                   | 品質             | ドラフト／標準／高品質                                                                    |                                                         |
|       | 一番近い定型サイズ |                                                                                                                   | ファイル名先頭の文字     | ここに設定された文字がスキャンファイル名の先頭の文字になります。                                               |                                                         |
|       | 全幅        |                                                                                                                   | ファイル名に日付を入れる   | オン／オフ スキャンファイル名に時間と日付を入れます。                                                    |                                                         |
|       | 定型サイズ     |                                                                                                                   | スキャン to Email  | オン／オフ Eメールにスキャンファイルが添付されます。受信者のメールアドレスを入力します。このアドレスは現在ログインしているユーザー用のみに保存できません。 |                                                         |
|       |           | 縦置き／横置き                                                                                                           | 原稿の向き          | スキャン to クラウド                                                                   | オン／オフ スキャンファイルはクラウド用ソフトウェアに送信され、その後、選択したクラウドにアップロードします。 |
|       |           | ISO                                                                                                               | A4/A3/A2/A1/A0 | クラウドサービス                                                                       | DropBox/Box                                             |
|       |           | ANSI                                                                                                              | A/B/C/D/E/E+   | 輪郭強調                                                                           | オン／オフ 細線やテキスト部分の輪郭を検出し、画像をシャープにします。                     |
|       |           | ARCH                                                                                                              | A/B/C/D/E/E1   |                                                                                |                                                         |
|       |           | JIS                                                                                                               | B4/B3/B2/B1    | プリセットの情報                                                                       | 現在のプリセットの設定を表示します。                                      |
| 注記：   |           | ユーザーアカウントでログインした場合、ユーザーのレベルによって使用できる機能が異なります。SmartWorks MFP の管理者にご確認ください。<br>ロングスキャンモードが有効になっている場合、一部の機能は使用できません。 |                |                                                                                |                                                         |

# コピー＆アーカイブ機能: 操作例



8. 緑のスタートボタンをタップします。  
(ユーザーアカウント設定がオンの場合、各属性項目に必要な情報を入力し、OK をタップします)。
9. レビューが有効になっている場合、スキャンした画像が表示されます。
10. 必要に応じて画像に変更を加えます: 設定、レイアウト、調整
11. 緑のスタートボタンをタップして変更した画像を保存して印刷します。ホームボタンをタップすると変更と印刷せずに保存するかゴミ箱ボタンで削除します。





コピー＆アーカイブ機能:プリセット設定項目


|       |           |                                                                          |               |        |                                  |                                                                             |                  |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 原稿サイズ |           | オリジナルの原稿サイズ                                                              | ファイル名先頭の文字    |        | ここに設定された文字がスキャンファイル名の先頭の文字になります。 |                                                                             |                  |
|       | 自動        | スキャナーが原稿の幅と長さを検知します。                                                     | ファイル名に日付を入れる  |        | オン／オフ スキャンファイル名に時間と日付を入れます。      |                                                                             |                  |
|       | 一番近い定型サイズ |                                                                          | 倍率            |        | 拡大、縮小                            |                                                                             |                  |
|       | 全幅        |                                                                          | ロールサイズに合わせて印刷 |        | プリンターロール紙の最大幅に合わせて画像サイズを自動調整します。 |                                                                             |                  |
|       |           |                                                                          | %             |        | 100%                             |                                                                             |                  |
|       | 定型サイズ     |                                                                          | ISO           |        | 入力: A4/A3/A2/A1/A0               | 出力: A4/A3/A2/A1/A0                                                          |                  |
|       | 縦置き／横置き   | ANSI                                                                     |               | ANSI   |                                  | 入力: A/B/C/D/E/E+                                                            | 出力: A/B/C/D/E/E+ |
|       |           | ISO                                                                      |               | ARCH   |                                  | 入力: A/B/C/D/E/E1                                                            | 出力: A/B/C/D/E/E1 |
|       |           | ANSI                                                                     |               | JIS    |                                  | 入力: B4/B3/B2/B1                                                             | 出力: B4/B3/B2/B1  |
|       |           | ARCH                                                                     |               | 用紙サイズ  |                                  | 入力: 定型サイズ                                                                   | 出力: 定型サイズ        |
|       | JIS       | B4/B3/B2/B1                                                              |               | 印刷位置   |                                  | 左/中央/ 右                                                                     |                  |
|       | ユーザー定義    |                                                                          | 枠のトリミング       |        | オン／オフ。スキャン画像から印字余白を自動で切り取ります。    |                                                                             |                  |
| コピー部数 |           | 1 部から最大 99 部                                                             |               | ファイル形式 |                                  | PDF／マルチ PDF／JPEG／TIFF／DWF                                                   |                  |
| 品質    |           | ドラフト／標準／高品質                                                              |               | 印刷自動回転 |                                  | オンオフ。横向き優先で回転します。2 段ロール給紙が有効な場合、最適なロールが選択されます。自動スケールでロール指定すると、自動回転は適用されません。 |                  |
| 輪郭強調  |           | オン／オフ 細線やテキスト部分の輪郭を検出し、画像をシャープにします。                                      |               |        |                                  |                                                                             |                  |
| 注記:   |           | ユーザーアカウントでログインした場合、ユーザーレベルによって使用できる機能が異なります。SmartWorks MFP の管理者にご確認ください。 |               |        |                                  |                                                                             |                  |

## 編集機能: 操作例

1. 編集を選択します。
2. ダイアログが表示されたら、編集するファイルを選択します。(単一ページファイルの PDF、JPG、TIFF のみ)




3. プレビュー画面に画像が表示されます。
4. 必要に応じて、画像に変更を加えます: 設定、レイアウト、調整など
5. 緑色のスタートボタンをタップして変更を加えた画像を保存します。ホームボタンをタップしてキャンセルする事も出来ます。




# プリント機能: 操作例

1. プリントを選択します。
2. ダイアログが表示されたら、印刷するファイルを選択します。(PDF、M-PDF、JPG、TIFF のみ)
3. ここでは、複数ロールプリンターで使用するプリンターメディアを選択します。
4. 必要に応じて、プリセット設定を調整します。例えば、印刷部数または品質モードなどを変更してください。
5. マルチ PDF の場合は、印刷するページを選択します。
6. 緑色のスタートボタンをタップします。(ユーザーアカウント設定がオンの場合、各属性項目に必要情報を入力し、OK をタップします)。





7. 画像がプレビュー画面に表示されます。(プレビュー無しで印刷されるマルチ PDF の場合を除く)
8. 必要に応じて画像に変更を加えます: 設定、レイアウト、調整など
9. 緑色のスタートボタンをタップして印刷します。ホームボタンをタップしてキャンセルする事も出来ます。



# クラウドからのプリント：操作例

1. プリントを選択します。
2. ”クラウドからファイルをダウンロードする”にチェックを入れ、クラウドサービスを選択し、OK をタップします。
3. クラウド UI が起動します。
4. クラウドアカウントに接続し、ファイルを選択し、ダウンロードします。




注：ユーザーアカウントがオンになっている場合、クラウドログオン設定は、次のジョブ用に保存されます。ユーザーアカウントがオフの場合は、毎回ログオンする必要があります。

5. ここでは、複数ロールプリンターで使用するプリンターメディアを選択します。
6. 必要に応じて、プリセット設定を調整します。例えば、印刷部数または品質モードなどを変更してください。



7. マルチ PDF の場合は、印刷するページを選択します。
8. 緑色のスタートボタンをタップします。(ユーザーアカウント設定がオンの場合、各属性項目に必要情報を入力し、OK をタップします)。
9. 画像がプレビュー画面に表示されます。(プレビュー無しで印刷されるマルチ PDF の場合を除く)
10. 必要に応じて画像に変更を加えます：設定、レイアウト、調整など
11. 緑色のスタートボタンをタップして印刷します。ホームボタンをタップしてキャンセルする事も出来ます。




# プリント機能:プリント設定項目

|       |                                |    |                 |                                           |                                                                                                                    |  |
|-------|--------------------------------|----|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ファイル  | 検索(単一ページファイルの PDF、JPG、TIFF のみ) | 倍率 |                 | 拡大、縮小                                     |                                                                                                                    |  |
| ページ   | マルチ PDF の場合、印刷するページを選択します。     |    | ロールサイズに合わせてプリント | プリンターにセットしているロール紙の最大幅に合わせて画像サイズを自動で調整します。 |                                                                                                                    |  |
| コピー部数 | 1 部から最大 99 部                   |    | %               | 100%                                      |                                                                                                                    |  |
| 印刷位置  | 左/中央/右                         |    | ISO             | 入力: A4/A3/A2/A1/A0                        | 出力: A4/A3/A2/A1/A0                                                                                                 |  |
| 品質    | ドラフト／標準／高品質                    |    | ANSI            | 入力: A/B/C/D/E/E+                          | 出力: A/B/C/D/E/E+                                                                                                   |  |
|       |                                |    | ARCH            | 入力: A/B/C/D/E/E1                          | 出力: A/B/C/D/E/E1                                                                                                   |  |
|       |                                |    | JIS             | 入力: B4/B3/B2/B1                           | 出力: B4/B3/B2/B1                                                                                                    |  |
|       |                                |    | 用紙サイズ           | 入力: 定型サイズ                                 | 出力: 定型サイズ                                                                                                          |  |
|       |                                |    | 印刷自動回転          |                                           | オン／オフ プリンターにセットしているロール紙の印字可能幅より画像の長辺側が短い場合に、自動で画像を回転します。メディアの種類が選択された場合、該当するロールを選択します。印刷自動回転が有効な時、自動回転の設定は適用されません。 |  |
|       |                                |    |                 |                                           |                                                                                                                    |  |

# プレビュー

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画像編集                                                                                                                                                                                                                                                 | プレビュー設定を参照してください。                                                                                                         |
|    | <p>ズームイン / プレビュー画面にフィット / ズームアウト</p> <p>2 本指でのジェスチャー操作で画像の拡大、縮小ができます。また 1 本の指で画像をプレビューウインドウの大きさに合わせて表示できます。</p>           |
|                                                                                    | <p>緑のアイコンをタップして編集した画像を保存、またはプリント出力します。プレビュー画面が閉じて機能のページに戻ります。また<b>設定</b>のメニューの<b>サンプルプリントをコピー／プリント</b>を選択し、調整を継続できます。</p> |
|                                                                                                                                                                     | <p>ホーム画面に戻ります。</p> <p>スキャン: スキャン画像は元のプリセットの設定が施された状態で保存されます。(プレビューで編集された調整はキャンセルされます)</p> <p>コピー: スキャン画像は、保持されません。</p>    |
|                                                                                                                                                                     | <p>ホーム画面に戻ります。スキャン画像は削除されます。(スキャンのみ)</p>                                                                                  |
| 新しいプリセットを保存する                                                                                                                                                                                                                                        | 現在の設定を新しいプリセットとして保存します。                                                                                                   |
| リセット                                                                                                                                                                                                                                                 | 全ての変更内容をキャンセルし、元のプリセット数値に戻します。                                                                                            |




プレビュー: 設定

|           |              |                                      |
|-----------|--------------|--------------------------------------|
| コピー       | 1 部から最大 99 部 | コピー部数の変更(コピー/プリントのみ)                 |
| メディア      |              | 出力する用紙の切り替/変更(コピー/プリントのみ)            |
| サンプルをプリント |              | プレビュー画像の印刷とプレビュー画像の保持(コピー/プリントのみ)    |
| コピー保存     |              | プレビュー画像の保存とプレビュー画像の保持(スキャン/編集のみ)     |
| 排紙トレイ     | 前方/上方        | プリンターがトレイ選択をサポートしている場合のみ(コピー/プリントのみ) |
|           |              |                                      |







| 項目号 | 零件号                               | 数量 |
|-----|-----------------------------------|----|
| 1   | 59H022A_Bracket MMI (SC42)        | 1  |
| 2   | 75H002A_Module Keypad (SC42)      | 1  |
| 3   | 70H001A_Switch Film (SC42)        | 1  |
| 4   | 25A301A_Screw (M2.5x0.5) (SUS410) | 4  |

設定

コピー部数: 1

メディア: Canon プレミアム普通紙

サンプルをプリントする

コピーを保存



# プレビュー:レイアウト | 傾き補正/回転

傾き補正



リセット/適用

自動傾き補正がオンの場合に、[傾き補正]を選択するとオフに切り替わり、手動での調整が可能になります。画像の水平が確認できる線の両端に基準点を配置して傾きを補正します。画像を拡大するとより正確に行えます。

回転

0/90/180/270

画像を 90 度、180 度、270 度回転します。




# プレビュー:レイアウト | 切抜き/ミラー

切抜き

リセット／適用


プリント、保存したい画像のエリアに切抜きボックスを配置します。切抜きボックスを画像の外までドラッグして拡大したり、画像の外に余白を作成したり、傾き補正後に拡大された余白域や不要な余白を削除することが可能です。



ミラー

オン／オフ

画像を水平方向に左右反転します。



# プレビュー:調整 | 色の変更/明るさとコントラスト

## 色の変更

赤  
緑  
青

0..1..2  
0..1..2  
0..1..2



画像の赤、緑、青の数値を調整します。  
(カラー画像のみ)  
画像の赤の数値を調整します。  
画像の緑の数値を調整します。  
画像の青の数値を調整します。

## 明るさとコントラスト

明るさ  
コントラスト  
ガンマ

-255..0..255  
-100..0..100  
0.1..1..3

画像全体を明るく、または暗くします。  
画像の明るい部分と暗い部分との明暗の差を調整します。  
暗い領域と明るい領域の境界の表現を調整できます。



# プレビュー:調整 | シャープネス

|        |      |       |                                                               |
|--------|------|-------|---------------------------------------------------------------|
| シャープネス |      |       | ラインやエッジを強調します。                                                |
|        | 量    | 0…100 | 適用するシャープの量を設定します。値が大きければ大きいほどエッジピクセル間のコントラストが増し、シャープさが強調されます。 |
|        | 半径   | 0…20  | シャープの影響を受ける輪郭周辺の幅を設定します。半径の値が大きいほど適用される範囲は広くなり、シャープな画像になります。  |
|        | しきい値 | 0…255 | シャープを適用しない範囲を設定します。設定した値が周囲のピクセル値を超えると、シャープニングの対象として判断されます。   |

シャープネスを使用すると画像の細かい部分を強調します。線画や文字をくっきりと表現するのに最適ですが写真などには向いていません。場合によっては、画面上やプリント時のモアレを引き起こす原因となります。写真などのスキャンにはシャープネスが入っていない、または最小限にした「フォト」や「グラフィック」プリセットが有効です。モアレの影響を減らす方法としてはスキャンの解像度を変更したり、原稿の挿入角度を変えたりすることで改善できる場合があります。モアレ(干渉縞)とは、規則正しい繰り返し模様を複数重ね合わせたときに、それらの周期のズレにより発生する縞状の周期的なパターンのことです。



300dpi シャープネスを使用した画像と使用しない画像



600dpi シャープネスを使用した画像と使用しない画像





シャープネス

量: 25.0

<

>

半径: 2.0

<

>

しきい値: 10

<

>



プレビュー:調整 | 白黒ポイント (カラー/グレース プリセット時)

|  |        |            |         |                             |
|--|--------|------------|---------|-----------------------------|
|  | 白黒ポイント |            |         |                             |
|  |        | 種類         |         |                             |
|  |        | 標準         |         | 色のスムーズなグラデーションを可能にします。      |
|  |        | しきい値       |         | 数値以内の色は変換しません。              |
|  |        | 白黒ポイント     |         |                             |
|  |        | 自動白黒ポイント   | オン/オフ   | 画像の内容に合わせて自動で白黒ポイントが設定されます。 |
|  |        | 黒ポイント      | 0...254 | 画像のとても暗い部分の色を黒にします。         |
|  |        | 白ポイント      | 1...255 | 画像のとても明るい部分を白にします。          |
|  |        | 量 (しきい値のみ) | 1...5   | 数値を超えた色は強制的に白になります。         |
|  |        |            |         |                             |





< 白黒ポイント

自動白黒ポイント: ☒ オン

黒ポイント: 4

<  >

白ポイント: 186

<  >



## プレビュー:調整 | 白黒ポイント種類の解説

白黒ポイント 種類: しきい値 / 標準

白黒ポイントに適用される方法を定義します。どちらの方法も白黒ポイントの数値を超えた色を強制的に白や黒に近づけますが数値以内の色の取り扱いに違いがあります。

標準白黒ポイントは数値以内の色のスムーズなグラデーションを可能にします。写真など、全体的に自然な色で表現されます。


しきい値を使った白黒ポイントは数値以内の色は変換しません。色の精度を重視する場合にはこちらの方法が適しています。



標準



しきい値





## プレビュー：調整 | レンダリングintent（カラープリセットのみ）


レンダリングintent  
（カラーのみ）

絶対白ポイント/  
相対白ポイント


スキャナーのカラーデータをどのように表現するか定義  
します。

相対白ポイントは自然な白色を表現し、写真、きれいな白地などの原稿に有効です。


絶対白ポイントは相対白ポイントに比べ、色の変化が少ないため、色の精度を重視する場合に有効です。



相対白ポイント



絶対白ポイント




# プレビュー:調整 | 反転


色の反転

オン／オフ


カラーのプリセット: ネガ画像を作成します。  
白黒のプリセット: 色を反転します。暗いバックグラウンドにある白の線を白のバックグラウンドの暗い色の線に変換します。




原稿



白黒反転＝オン



白黒反転＝オフ





# 新しいプリセットの作成方法

ユーザーアカウントが有効になっている場合、新しいプリセットを作成する機能は、管理者によって割り当てられたそのユーザーの権限によって異なります。

プリセットを保存する方法は、以下の 3 種類です。

1. 各機能(コピー、スキャン、コピー＆アーカイブ)ページからの作成

使用されているプリセットの設定が変更された場合、プリセット名は「カスタム」に変更され、括弧内に基になっているプリセットの名前が表示されます。ホームボタンを押すと、現在の設定を新しいプリセット名で保存できます。



2. プレビューページからの作成  
[新しいプリセットを保存]ボタンをタップすると、現在の設定を新しいプリセット名で保存できます。
3. 設定ページからの作成。  
設定-プリセットを参照してください。



## スキャン to USB メモリー



USB メモリーがコントローラーに差し込まれるとホーム画面に USB メモリーのアイコンが表示されます。  
スキャンした画像は自動的に USB メモリーに保存されるように設定され、USB メモリー内のサブフォルダーの検索が可能になります。  
USB メモリーを取り外す時は USB メモリーのアイコンをタップします。  
USB メモリーをコントローラーから引き抜く前に必ず USB メモリーのアイコンをタップして安全に取り外してください。  
また、USB メモリーからファイルを削除したり、システムコントローラーから USB メモリーにスキャンファイルをコピーする事も可能です。



# ロングスキャンモード

## ロングスキャンモード

ロングスキャンモードを有効にすると、プレビューモードと連続スキャンモードが自動的にオフになり、ロングスキャンモード用で利用できる設定項目が一覧表示されます。

- 原稿サイズ: 自動、自動から最も近い標準、および全幅(長さを自動的に設定)が拡張され、最大スキャン長が 50m(1968.5 インチ)になります。
- ファイル圧縮: カラーまたはグレーのロングスキャン用に調整可能で、他のプリセットから独立しています。パーセンテージが低いほどファイルサイズは小さくなりますが、画質は低下します。
- 以下の設定は、固定され変更できません。
  - 品質: スキャン解像度 200/300dpi
  - ファイルの種類: PDF
  - 輪郭強調: オフ
  - E メール: オフ
  - クラウド: オフ




# 連続モードとマルチスキャン

## 連続モード(プレビューあり、なし)

1. スキャナーに原稿をセットします。
2. 緑の開始アイコンをタップして一枚目の原稿をスキャンします。
3. プレビューが有効な場合、必要であればスクリーンに表示される画像に編集を施します。(編集はこのスキャン画像にのみ適用されます。)
4. 次の原稿をセットします。スキャナーに次の原稿がセットされると先ほど編集を施した画像がファイル保存、またはプリント出力されます。
5. 青のアイコンをタップすると連続スキャンを終了します。青のアイコンをタップすると編集を施した最後の原稿を保存、またはプリントしてホーム画面に戻ります。


## マルチページスキャン

1. スキャナーに最初の原稿をセットします。
2. 緑の開始アイコンをタップして一枚目の原稿をスキャンします。
3. プレビューが有効な場合、スクリーンに表示される画像に編集を施すことができます。
4. 次の原稿をセットします。スキャナーに次の原稿がセットされると先ほど編集を施した画像がファイル保存、またはプリント出力し、自動的に次の原稿をスキャンします。
5. 青の終了アイコンをタップするとマルチ PDF のスキャンを停止して下記のオプションを表示します。
  - a. 次のページをスキャン(終了せずに次の原稿をスキャン)
  - b. 前のページを再スキャン(前のページを削除し、次のページと差し替える)
  - c. 終了(マルチ PDF ファイルを閉じる)
  - d. ジョブのキャンセル(マルチ PDF スキャンの全てのジョブをキャンセル)



# コピー:ソート

複数原稿の部数指定コピーを行う際に、グループコピーかソートコピーを設定します。設定された順序に部数出力されます。



例)ソート:オフ(グループコピー) ソート:オン(ソートコピー) 123..., 123...


1. スキャナーに原稿をセットします。
2. 緑の開始アイコンをタップしてセットの一枚目の原稿をスキャンします。
3. プレビューが有効な場合、画像に編集を施すことができます。
4. 次の原稿をセットします。スキャナーに次の原稿がセットされると先ほど編集を施した画像が保存され、自動的に次の原稿をスキャンします。
5. 青のアイコンをタップするとソートの機能を停止し、下記オプションが表示されます。
  - a. 次のページをスキャン(終了せずに次の原稿をスキャン)
  - b. 前のページを再スキャン(前のページを削除し、次のページと差し替える)
  - c. プリント(ソートの順序を選択)
  - d. ジョブのキャンセル(すべてのジョブをキャンセル)



# 設定


管理者及びパワーユーザーは、適切な権限が有効になっている場合にのみアクセスできます。

|           |                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プログラム環境設定 | SmartWorks MFP のデフォルト設定を定義します。                                                                                                                                  |
| プリンターの設定  | プリンターの追加・削除、プリンターポートの追加、プリンターステータスのポーリング間隔を設定します。                                                                                                               |
| スキャナー設定   | スキャナー解像度 (dpi) やスキャン速度の変更、スキャン原稿排紙オプション、自動メディア幅、自動傾き補正の設定、メンテナンスの実施                                                                                             |
| ファイル設定    | デフォルトのスキャンフォルダーと JPEG、PDF ファイルの圧縮率を設定します。                                                                                                                       |
| プリセット     | プリセットの作成、編集、削除。ユーザーが作成したプリセットのインポート、エクスポート。                                                                                                                     |
| 管理者のみ     |                                                                                                                                                                 |
| システム管理    | 管理者パスワード、権限、ユーザーアカウント、ファイル管理、E メール設定、アカウント、プリンターヘルプ、スキャナー設定<br>システム設定：<br>システムの更新と回復、工場出荷時のデフォルト設定、日付と時刻の設定、タイムゾーン、ネットワーク設定、システムセキュリティの更新、リモート管理、システムログのエクスポート。 |



# 設定:プログラム環境設定

|               |                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プログラム環境設定     | プレビュー: スキャン画像を表示し、画像に編集を施すことができます。<br>連続モード: スキャナーに原稿がセットされるとスキャンを開始します。                                                                                                  |
| 長さの単位         | 単位を選択します。(ミリメートルまたはインチ)                                                                                                                                                   |
| 言語            | 使用する言語を選択します。                                                                                                                                                             |
| ソフトウェアリセットタイム | ソフトウェアが一定の時間使用されない場合に、プログラム環境設定のデフォルト値にリセットし、ユーザーアカウントでログインしている場合は現在使用しているユーザーをログアウトし、コントローラーをスリープモードにします。(Energy Star の最大時間は 15 分です)画面または、電源ボタンを 1 回タッチする事でスリープは、解除されます。 |
| ホーム画面に表示する機能  | ホーム画面に表示する機能を選択します。                                                                                                                                                       |
| 原稿サイズの表示      | 定型サイズを選択できます。<br>ユーザーによって設定された用紙サイズを選択できます。(6 サイズ)<br>一番近い定型サイズにマージン(許容範囲)を設定できます。<br>枠のトリミングで印刷前のスキャン画像から削除する領域を設定できます。                                                  |
| テーマ           | 暗い、または明るい                                                                                                                                                                 |
| スライドメニュー      | オン/オフ<br>[機能]と[設定]の右側メニューは、サブメニューへ移動するときにスライドするか、所定の位置にスナップするかを選択できます。                                                                                                    |



設定:プリンターの設定


|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プリンターの設定          | インストールしたプリンターポートを変更、または新しいポートを作成します。<br>インストールされている別のプリンターを選択します。                                                                                                                                                                                   |
| 新しいプリンターをインストールする | 新しいプリンターをインストールします。システムがプリンターを検索し、通信します。プリンターがオンラインであることを確認して下さい。                                                                                                                                                                                   |
| プリンターの削除          | インストールされたプリンターをリストから削除します。                                                                                                                                                                                                                          |
| インクレベル            | 現在のインクレベルのステータスを表示します。                                                                                                                                                                                                                              |
| プリンターメンテナンス       | プリンターのクリーニングやプリンターのテストプリントをプリントすることができます。                                                                                                                                                                                                           |
| プリンターステータス        | プリンターステータス: <b>オン</b> /オフ<br>オン:定期的にプリンターと通信し、プリンターのステータスを取得します。ネットワークの障害でこの通信が正しく行われない場合、プリンターステータスをオフにしてください。<br>オフ:プログラムが起動した時か、緑のボタンをタップ、またはアップデートのボタンをタップした時のみプリンターと通信を行います。<br>プリンターポーリング: 1～99 秒 ( <b>2 秒</b> )<br>プリンターのステータス情報の更新頻度を設定します。 |
| ローカルメディアテーブルを更新   | 用紙をプリンターにセットしたとき、または新しいメディアタイプが追加されたときにメディアテーブルを更新します。                                                                                                                                                                                              |
| プリンタージョブログパスワード   | プリンターのログデータにアクセスできるように、プリンターの管理者パスワードを入力します。                                                                                                                                                                                                        |




## 設定:プリンターの設定

### プリンター設定

1. 表示されるプリンターのリストからプリンターを選択します。現在のポートが表示されます。




2. プリンターの接続を変更する場合は**ポートの設定**で行います。
3. ポートを選択、または新しいポートを作成し IP アドレスを入力します。



# 設定:新しいプリンターをインストールする


新しいプリンターをインストールします。

1. プリンターのモデルを選択する
2. ポートの種類を選択する



TCP/IP


3. IP アドレスで新しいポートを設定します。プリンターが接続されていてオンラインであることを確認して下さい。プリンターが検知されるのをお待ちください。



USB

4. プリンターが接続されていてオンラインであることを確認して下さい。プリンターが検知されるのをお待ちください。


注記:USB で接続できるプリンターは一台のみです。



# 設定: スキャナーの設定とメンテナンス

注: このメニューは、スキャナーがオンラインの場合のみ利用可能です。

|          |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DPI      | スキャンの解像度 (dpi) をそれぞれのモード毎 (ドラフト、標準、高品質) に変更することができます。                                                                                                                                                            |
| スキャンスピード | スキャンスピードは次のように設定することができます。<br>100% = フルスピード、50% = ハーフスピード、33% = 1/3 のスピード、25% = 1/4 のスピード<br>デリケートな原稿をスキャンする時、またはスキャンが滞ったり、止まったりする場合は遅めのスピード設定でスキャンすることをお勧めします。                                                  |
| 原稿排紙設定   | スキャン後の原稿の取り扱い方法について設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>原稿を排紙する: 原稿はスキャナー後方のローラーから排紙されます。</li><li>原稿を保持する: 原稿はスキャナー後方のローラーに保持されます。排紙するにはスキャナーにある「原稿を前に進めるボタン」を押します。次のスキャンを開始する前に必ず原稿を排紙してください。</li></ul> |
| 自動原稿幅    | 自動原稿幅モードを選択します。 <ul style="list-style-type: none"><li>標準モード: スキャナー内部の自動原稿幅検知アルゴリズムを使用し、読み込み時に認識した原稿幅で画像を表示します。</li><li>ベストモード: 全幅でスキャンを行い、スキャン完了後にソフトウェアアルゴリズムを使用して原稿幅に画像をトリミング処理します。</li></ul>                  |
| 自動傾き補正   | スキャンされた画像の傾きを自動的に補正します。ドキュメントの傾きが大きい場合、スキャン画像が切り取られてしまう場合があります。そのような場合は、傾きを最小限に抑えて原稿を再度スキャンします。                                                                                                                  |





設定: スキャナーの設定とメンテナンス

スキャナーメンテナンス

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 省電力時間(分)                                    | 「省電力時間(分)」はスキャナーに動作がなく、スキャナーがスリープモードに移行するまでの時間を示します。デフォルトでは 15 分と設定されています。最長 60 分まで設定できます。(Energy Star の最大時間は 15 分です)                                                                                                                                                                                                           |
| キャリブレーション                                   | キャリブレーションとオートステッチは同梱のターゲットシートを使用します。 <ul style="list-style-type: none"><li>スキャナーを清掃します。</li><li>必ずスキャナー背面のペーパーリターンガイドを取り外してください。</li><li>スキャナーにキャリブレーションシートをセットします。白と黒の面を上にして黒い側からスキャナーにセットします。(シートは汚れがついてなく、完全な状態であることを確認して下さい。)</li><li>シートは数回スキャナーの中を前方または後方に搬送されます。</li><li>シートをスキャナーから取り外し、元のケースに戻し、大切に保管してください。</li></ul> |
| ファームウェア                                     | ファームウェアのバージョンを表示、またはスキャナーにファームウェアを送信します。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| エンジニアメニュー<br>パスワードが必要です。サービスマニュアルを参照してください。 | <ul style="list-style-type: none"><li>パラメーターの調整: モータースピード、マニュアルステッチ、原稿セット</li><li>前回保存したスキャナーのパラメーター値に設定する。(スキャナーのパラメーター値は自動的に保存されます。)</li></ul>                                                                                                                                                                                |



# スキャナーメンテナンス: クリーニング

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>スキャナーの清掃</b><br><br>(1) OA クリーナー、アルコール(イソプロピルアルコール)などのクリーナーを清潔で糸クズのでない布に吹き付けます。<br><br>(2) エアーダスター |                                                                                               | <p>(1) スキャナーカバーの下</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ スキャンガラス</li><li>○ 2 列のドライブローラー(ドライブローラーの一つを指で奥へ押しながら回すと、全てのドライブローラーが回転し、ローラー全体を拭くことができます。)</li></ul> <p>筐体の下側</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ ホールドアッププレート</li><li>○ 2 列のピンチローラー(手でローラーを回し、ローラー全体をきれいにします。)</li></ul> <p>(2) スキャナーカバーの下</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 2 個のペーパーセンサー</li></ul> |  |
| <b>消耗品</b>                                                                                            | <p>下記消耗品は販売店よりご購入いただけます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● スキャンガラス</li><li>● ペーパーホールドアッププレート</li><li>● キャリブレーション/ステッチターゲット</li><li>● ペーパーリターンガイド、ペーパーエッジガイド</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |

## スキャナーメンテナンス: スキャンガラスの交換 (サービスマン実施)

1. スキャナーの両端のラッチを引き上げてスキャナーを開きます。
2. マイナスドライバーを左側の切込みに差し込み、ガラスを押し出します。



3. 右方向に向かって慎重にガラスをスキャナーから離していきます。ガラスの片方だけを無理に引っ張らないでください。ガラスが壊れる場合があります。



4. ガラスをスキャナーに取り付ける前に糸くずのないきれいな布でガラスの裏側を清掃します。再度スキャナーに取り付けるとき、清掃した部分に触らないように気を付けてください。



注記: ガラスユニットからロックタブの一つが取り外されています。再装着する時に取り外されたロックタブ側をスキャナーの下部シャーシ側に向けて装着する必要があります。



5. ガラスがスキャナーの切込みに入るようにガラスを位置付けます。
6. ガラスの中央を支え、慎重にガラス全幅を切込みに差し込みます。
7. ガラスの表面を清掃し、スキャナーを閉じます。
8. スキャナーのキャリブレーションを行います。



## スキャナーメンテナンス: ホールドアッププレートの交換 (サービスマン実施)

1. スキャナーの両端のラッチを引き上げてスキャナーを開きます。
2. 指先でスキャナー全幅のホールドアッププレートを慎重にスプリングブラケットから外します。
3. 慎重にホールドアッププレートをスキャナーから取り出します。



4. 新しいホールドアッププレートの裏側の接着テープの接着保護テープを剥がします。



5. スプリングブラケットの横にある溝にホールドアッププレートを接着テープが付いた側を上にして合わせます。



6. ホールドアッププレートをスプリングブラケットにしっかりと全幅を押して接着します。
7. ホールドアッププレートをきれいに拭いてスキャナーを閉じます。
8. スキャナーのキャリブレーションを行います。




設定:ファイル設定

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| キャン to フォルダー(デフォルト)管理者のみ | デフォルトのスキャンフォルダー<br>工場出荷時に設定されているデフォルトのスキャンフォルダーは D:¥ MFP ¥ スキャンですが、サブフォルダーまたはネットワーク/ FTP サーバーに設定を変更できます。 |
| ユーザースキャンフォルダー            | ユーザーアカウントが有効な場合、ユーザーが使用するスキャンフォルダーを選択できます。                                                               |
| ファイル圧縮                   | JPG と PDF ファイル(カラー/グレー)の圧縮は品質モードごとに合わせて設定することができます。数値が低い程小さいサイズのファイルを作成しますが画質は低くなります。                    |

注記:スキャンフォルダープライオリティ  
使用するスキャンフォルダーは下記の優先順位で設定されます。(優先順位が高い順番)

- 1. ユーザースキャンフォルダー(管理者がユーザーアカウントでこのフォルダーを有効にしている場合)
- 2. デフォルトスキャンフォルダー
- 3. ローカルピクチャーフォルダー(デフォルトのスキャンフォルダーにアクセスできない場合)



# 設定:プリセット

新しいプリセット

- 1. 作成したいプリセットの種類を選択します。
- 2. 現在あるプリセットを選択し、新しい名前を付けます。(20 文字以内)
- 3. よく使うプリセットとして設定し、リストのトップにそのプリセットを配置します。
- 4. 「プリセットの表示」をオンに設定し、機能のページに表示されるようにします。
- 5. ユーザー / 汎用を設定します。(現在のユーザーのみ、または全てのユーザーが見れるように設定します。)
- 6. プリセットの設定: 品質、コピー、スキャン、フィルター

プリセットの編集

- 1. 編集したいプリセットの種類を選択します。
- 2. 編集するプリセットを選択します。
- 3. よく使うプリセットとして設定し、リストのトップにそのプリセットを配置します。
- 4. 「プリセットの表示」をオンに設定し、機能のページに表示されるようにします。
- 5. ユーザー / 汎用を設定します。(現在のユーザーのみ、または全てのユーザーが見れるように設定します。)
- 6. ユーザーによって作成されたプリセットの場合、設定の編集ができます。(品質、コピー、スキャン、フィルター)

ユーザープリセットの削除


- ユーザーによって作成されたプリセットのみ、削除することができます。
- 1. 削除したいプリセットの種類を選択します。
  - 2. 削除するプリセットを選択します。

デフォルトプリセット

機能ごとのデフォルトプリセット。

プリセットのインポート、エクスポート

作成されたカスタムプリセットは「プリセットのインポート」または「プリセットのエクスポート」ができます。



設定:システム管理(管理者のみ)

|           |                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理パスワード   | SmartWorks MFP の管理者ユーザー名とパスワードを作成し、システム 管理設定へのアクセスを制限します。ユーザーアカウント設定がオフの場合のみ使用可能です。                                        |
| 権限        | ユーザーアカウントが無効の場合にのみ利用できるメニューです。<br>プリセットの保存、フォルダー選択、ネットワークフォルダー選択、ファイル名の変更、USB ドライブの検出、E メール/クラウドへのスキャン、クラウドからのプリントを設定できます。 |
| ユーザーアカウント | ローカル・ユーザー・アカウントまたは アクティブディレクトリ・ユーザー・アカウントのいずれかを有効にします。                                                                     |
| ファイル管理    | システムコントローラーのスキャンファイルを削除したり、スキャンファイルを USB メモリーにコピーする事が可能です。                                                                 |
| E メール設定   | Eメールの設定を行います。                                                                                                              |
| アカウント設定   | 有効にすると、ユーザーがスキャン・コピー時に最大 7 つの属性項目に入力することができます。(プリンターにより項目数が異なります)                                                          |
| プリンタヘルプ   | オンラインプリンタヘルプページへのアクセスを有効にします。                                                                                              |
| スキャナー設定   | スキャナー値の表示とエクスポート。(スキャナー値は自動的に保存されます。スキャナーが接続されていない場合でも、このメニューは常に利用可能です。)                                                   |
| システム設定    | 次のページを参照してください。                                                                                                            |

設定

設定

プログラム環境設定

プリンターの設定

スキャナー設定

ファイル設定

プリセット

システム管理

システム管理

管理者パスワード: オフ

権限

ユーザーアカウント

ファイル管理

Eメールの設定

アカウントティング: オフ

プリンターヘルプ: オン

スキャナー設定

ヘルプ

Z 24: (メディアが検出されません)

Canon TX-4000: オンライン

設定：権限（管理者のみ）

|                     |                                                                 |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|                     | 管理者は、ユーザーがアクセスできる機能を定義します。                                      |       |
| プリセット保存の許可          | ホーム画面を終了する際、またはプレビューページでプリセットを保存する際に、新しい設定を新しいプリセットとして保存する機能です。 | オン/オフ |
| フォルダー選択の許可          | スキャンフォルダーの保存先を変更可能です。                                           | オン/オフ |
| ネットワークフォルダー選択の許可    | ネットワークスキャンフォルダーの保存先を変更可能です。                                     | オン/オフ |
| ファイル名変更の許可          | スキャンファイル名の編集機能です。                                               | オン/オフ |
| USB メモリーの自動検出の許可    | USB メモリーを使用する為の機能です。                                            | オン/オフ |
| スキャン to E メール送信の許可  | E メールへのスキャン機能です。                                                | オン/オフ |
| Dropbox クラウドアクセスの許可 | Dropbox のログイン許可                                                 | オン/オフ |
| Box クラウドアクセスの許可     | Box のログイン許可                                                     | オン/オフ |
| クラウドへのスキャンの許可       | クラウドへスキャンする機能 です。                                               | オン/オフ |
| クラウドからの印刷許可         | クラウドからの印刷機能です。                                                  | オン/オフ |

設定:システム管理:システム設定(管理者のみ)

|               |                 |                                                                               |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| システムの更新とリカバリー |                 | システムをシステムツールモードで再起動し、SmartWorks MFP を含む OS 環境を最新のバージョンに更新、または前のバージョンにリストアします。 |
| 工場出荷設定        |                 |                                                                               |
|               | 全てリセット          | ユーザープリセット、ユーザーアカウント、ユーザーログを削除します。                                             |
|               | 全てのユーザーを削除      | 全てのユーザー、パワーユーザー、管理者アカウントを削除します。                                               |
|               | 全てのユーザープリセットを削除 | 全てのユーザー、パワーユーザーのプリセットを削除します。                                                  |
|               | 全てのログを削除        | 全てのユーザー、パワーユーザー、管理者の操作ログを削除します。                                               |
| 日付と時間の設定する    |                 | システムの日付、時間を設定します。                                                             |
| タイムゾーン        |                 | システムのタイムゾーンを変更する。                                                             |



設定



システム設定

プログラム環境設定

プリンターの設定

スキャナー設定

ファイル設定

プリセット

システム管理

システムの更新と修復

工場出荷設定

日付と時間を設定する

タイムゾーン

ネットワーク設定

システムセキュリティの更新

リモート管理

システムログのエクスポート

Z 24: (メディアが検出されません)

i

Canon TX-4000: オンライン

設定:システム管理:システム設定(管理者のみ)

|                  |                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワーク設定         | システム IP:IP アドレスの自動取得(DHCP)または、固定 IP アドレスを設定します。<br>コンピュータ名(ドメイン上に 2 つ以上のコンピュータ名の存在は認められていません。)<br>ドメインに参加する。: ドメイン参加の設定をします。<br>ドメインから削除する。:ドメインから離脱する設定をします。 |
| システムセキュリティアップデート | 最新のシステムセキュリティアップデートをシステムコントローラーにインストールします。                                                                                                                    |
| リモート管理           | セットアップを容易にする為に、管理者がリモートでログオンできるようにします。                                                                                                                        |
| システムログのエクスポート    | サービスサポートから要請があった場合、診断目的でシステムログを USB メモリーに保存します。                                                                                                               |



## 設定: ユーザーアカウント (管理者のみ)

|                    |                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザーアカウント          | オン/オフ:<br>初めて有効にした場合、ローカルに SmartWorks 管理者のユーザー名とパスワードを作成します。管理者は常に SmartWorks MFP のローカルアカウントであり、設定ページのみにアクセスすることができます。 |
| ユーザーアカウント          | ローカルユーザー: SmartWorks MFP でのみ使用できるアカウントです。<br>アクティブディレクトリ: アクティブディレクトリのホームフォルダーと E メールアドレスを SmartWorks MFP で利用できます。     |
| ローカルユーザー           |                                                                                                                        |
| ユーザーの編集<br>ユーザーの追加 | ユーザー名、パスワード、レベルの設定をします。(パワーユーザー、またはユーザー)ユーザーのスキャンフォルダーオン/オフ、ユーザーのスキャンフォルダーパス。                                          |
| ユーザーの削除            | 削除するユーザーを選択します。                                                                                                        |
| アクティブディレクトリユーザー    |                                                                                                                        |
| ユーザーの編集            | アクティブディレクトリのユーザーは、システムコントローラーにログオンした後でなければ編集することができません。<br>ユーザーレベルやスキャンフォルダーを設定することができます。(ドメインコントローラーへの変更は行われません)。     |
| ユーザーを削除する          | 削除するユーザーを選択します。(ドメインコントローラーへの変更は行われません)。                                                                               |



# 設定: ユーザーアカウント(管理者のみ)

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| ユーザー権限<br>パワーユーザー権限 | ユーザーグループごとに使用できる機能を設定します。<br>ユーザーアカウント権限を参照してください。 |
| ユーザーのエクスポート         | 全てのユーザー設定(管理者設定を除く)を圧縮ファイルとしてエクスポート保存します。          |
| ユーザーのインポート          | エクスポートされたファイルから全てのユーザー設定を追加する事が出来ます。               |
|                     |                                                    |



# 設定:ユーザーアカウント操作ログ(管理者のみ)

|           |                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カウンター確認   | ユーザーと期間を選択して CSV ファイルにエクスポートできます。                                                                                                                  |
| E メール操作ログ | E メールアドレスの設定:<br>メールサーバーの SMTP サーバー、ポート番号、ドメイン、使用するメールアドレスとパスワードを入力します。必要であれば、SSL を有効にします。<br>CSV ファイルを含むメールを毎日、毎週、毎月のいずれかに自動的に送信するように設定することができます。 |

注意:

- SmartWorks MFP は、リモートメールサービスを利用しています。メールの設定が正しくない場合、または SmartWorks MFP がメールサーバーでブロックされている場合は、メール失敗のエラーメッセージが表示されます。
- メールサービスでは、SmartWorks MFP がメールサーバーにアクセスできるように、設定変更が必要な場合があります。  
例:「2 段階認証」の有効化と SmartWorks MFP で使用する「アプリパスワード」を作成が必要な場合があります。

カウンター確認

ユーザー

すべてのユーザー

期間

今日

開始日 09-05-24 終了日 09-05-24 (日/月/年)

エクスポート

Eメール

Eメールの設定

自動Eメール送信: オフ

頻度

毎日

OK

キャンセル

設定: ユーザーアカウント: ローカルユーザーの編集 (管理者のみ)

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザー<br>パスワード                                                         | SmartWorks MFP 内部のユーザーアカウント情報のみです。<br>ユーザー名には、以下の文字を含めることはできません。<br>><~`~@ ?!”\$%&,.?/*:/¥¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ユーザーレベル                                                               | パワーユーザー、またはユーザー(ユーザー権限参照)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ユーザースキャンフォルダー                                                         | ユーザースキャンフォルダーが有効な場合、そのユーザーのプリセットで設定したスキャンフォルダーよりこのスキャンフォルダーが優先されて使用されます。 <ul style="list-style-type: none"><li>ローカル - ローカルフォルダーを検索して選択します。</li><li>ネットワーク<ul style="list-style-type: none"><li>タイプ = サーバー、FTP、FTP (SSL)</li><li>サーバーパス(例: ¥Server¥folder¥)</li><li>サブフォルダー</li><li>ユーザー (ネットワークユーザー名)</li><li>パスワード(ネットワークパスワード)</li><li>ドメイン</li></ul></li></ul> ネットワーク接続をテストしてクレデンシャル情報が正しいか検証してください。 |
| 注記: FTP サーバーによってはルートディレクトリにファイルの保存を許可しない場合があります。その場合、サブフォルダーのみ使用できます。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ユーザーの編集

ユーザー

mst@globalscanning.co

ローカル

ユーザー

パワーユーザー

ユーザースキャンフォルダーを設定: オン

ローカル

ネットワーク

種類

サーバー

サーバー

サブフォルダー

\\int.globalscanning.com

ユーザー

mst@int.globalscanning.com

パスワード

●●●●●●●●

ドメイン

int.globalscanning.com

OK

キャンセル

ネットワーク接続をテストする

設定: ユーザーアカウント: アクティブディレクトリユーザーの編集 (管理者のみ)

ユーザーレベル

パワーユーザーまたはユーザー。デフォルトでは、アクティブディレクトリユーザーのユーザーレベルはユーザーに設定されます。(ユーザー権限を参照)

ユーザースキャンフォルダー

ユーザーのスキャンフォルダーのデフォルトは、ドメインコントローラーによって設定された ユーザーのホームフォルダーに設定されますが、必要に応じて変更する事が可能です。

- ローカル - ローカルフォルダーを検索して選択します。
- ネットワーク
  - タイプ = サーバー、FTP、FTP (SSL)
  - サーバーパス(例: ¥Server¥folder¥)
  - サブフォルダー
  - ユーザー (ネットワークユーザー名)
  - パスワード (ネットワークパスワード)
  - ドメイン

ネットワーク接続をテストしてクレデンシャル情報が正しいか検証してください。

注記: FTP サーバーによってはルートディレクトリにファイルの保存を許可しない場合があります。その場合、サブフォルダーを作成して保存先に指定してください。

ユーザーの編集

ユーザー

mst@globalscanning.co

☐ ユーザー

☐ パワーユーザー

ユーザースキャンフォルダーを設定: オン

☒ ローカル

☒ ネットワーク

種類

サーバー

サーバー

サブフォルダー

\\int.globalscanning.com

ユーザー

mst@int.globalscanning.com

パスワード

●●●●●●●●

ドメイン

int.globalscanning.com

OK

キャンセル

ネットワーク接続をテストする

設定：ユーザーアカウント権限（管理者のみ）

|                         | 管理者は、パワーユーザーとユーザーの各機能のアクセス権限を定義します。                                 | パワーユーザー | ユーザー  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| プリセットの保存を許可する           | 各機能からの終了時、またはプレビューでプリセットの保存を使用して、新しい設定を新しいプリセットとして保存する機能            | オン／オフ   | オン／オフ |
| フォルダーの選択を許可する           | スキャンフォルダーの保存先を変更する機能                                                | オン／オフ   | オン／オフ |
| ネットワークフォルダー選択を許可する      | ネットワークスキャンフォルダーの保存先を変更する機能                                          | オン／オフ   | オン／オフ |
| ファイル名の変更を許可する           | スキャンファイル名の編集機能                                                      | オン／オフ   | オン／オフ |
| USB メモリーの自動検出を許可する      | USB メモリーを使用する機能                                                     | オン／オフ   | オン／オフ |
| E メールへのスキャンを許可する        | E メールへのスキャン機能                                                       | オン／オフ   | オン／オフ |
| Dropbox クラウドへのアクセスを許可する | Dropbox ログインの許可                                                     | オン／オフ   | オン／オフ |
| Box クラウドへのアクセスを許可する     | Box へのログインの許可                                                       | オン／オフ   | オン／オフ |
| クラウドへのスキャンを許可する         | クラウドへのスキャン機能                                                        | オン／オフ   | オン／オフ |
| クラウドからのプリントを許可する        | クラウドからのプリント機能                                                       | オン／オフ   | オン／オフ |
| プログラム環境設定へのアクセスを許可する    | オフに設定すると、これらの設定メニューにアクセスできなくなります。<br>この設定は、パワーユーザーのみでユーザーの設定は出来ません。 | オン／オフ   |       |
| プリンター設定へのアクセスを許可する      |                                                                     | オン／オフ   |       |
| スキャナー設定へのアクセスを許可する      |                                                                     | オン／オフ   |       |
| ファイル設定へのアクセスを許可する       |                                                                     | オン／オフ   |       |
| プリセット設定へのアクセスを許可する      |                                                                     | オン／オフ   |       |

# 設定: 操作ログファイル(管理者のみ)

CSV ファイルの内容は次のとおりです。

- SmartWorks MFP のジョブ番号: コピーでは、1 つのコピージョブにつきスキャンとプリントの 2 つのジョブ番号がエントリーされます。
- ユーザー: ローカルまたは、アクティブディレクトリ(AD)のユーザー名。
- 機能: SmartWorks MFP6.1 を経由しない印刷ジョブ(プリンターへ直接送信)は、「外部」として表示されます。SmartWorks MFP6.0 以下からのジョブは、「外部」と表示されます。
- スキャン to E-メールの送信元メールアドレスと送信先メールアドレス。
- スキャンの保存先フォルダー。
- アカウントフィールド(表示なし)は、使用されていない場合は空です。
- プリンターログ情報(表示なし)インク使用量など、プリンターから取得した情報です。

注: ハードドライブのないプリンタは、直近の 10 ジョブのみを保存します。ログファイルは定期的に更新されるため、プリンター情報の一部が欠落する可能性があります。この間隔は、設定-プリンター設定>プリンターモニター>プリンターポーリングで設定します。プリンタポーリングがオフの場合、ジョブログは SmartWorks MFP6.1 セッションでプリンタが最初にアクティブになったときのみ更新されます。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

| Job Num | Date       | Time     | User    | Function        | From     | To       | File                         | Scan to F | File Type          | System M | Preset |
|---------|------------|----------|---------|-----------------|----------|----------|------------------------------|-----------|--------------------|----------|--------|
| 12      | 25/05/2022 | 10:59:14 | b       | Scan            |          |          | Scan 202: C:\Users\          | PDF       | D481D74: Custom    |          |        |
| 13      | 25/05/2022 | 11:04:23 | b       | Scan            |          |          | Scan 202: C:\Users\          | PDF       | D481D74: Custom    |          |        |
| 14      | 26/05/2022 | 14:13:05 | b       | Scan            |          |          | Scan 202: C:\Users\          | PDF       | D481D74: Custom    |          |        |
| 14      | 26/05/2022 | 14:13:19 | b       | Sent To E       | mkstockv | m.stockv | Scan 202: C:\Users\mst\Pictu |           | D481D741A20C       |          |        |
| 15      | 26/05/2022 | 14:50:21 | a       | Scan            |          |          | Scan 202: C:\Users\          | PDF       | D481D74: Custom    |          |        |
| 15      | 26/05/2022 | 14:51:02 | a       | Sent To E       | mkstockv | m_stockv | Scan 202: C:\Users\mst\Pictu |           | D481D741A20C       |          |        |
| 0       | 31/05/2022 | 10:24:32 |         | External        |          |          |                              |           |                    |          |        |
| 0       | 31/05/2022 | 10:35:37 |         | External        |          |          |                              |           |                    |          |        |
| 0       | 31/05/2022 | 10:52:25 |         | External        |          |          |                              |           |                    |          |        |
| 0       | 01/06/2022 | 12:02:48 |         | External        |          |          |                              |           |                    |          |        |
| 0       | 01/06/2022 | 15:16:51 |         | External        |          |          |                              |           |                    |          |        |
| 16      | 20/06/2022 | 15:50:18 | mst@glo | Scan            |          |          | Scan 202: \\int.glo          | PDF       | D481D74: Color Gra |          |        |
| 17      | 21/06/2022 | 09:29:08 | mst@glo | Scan            |          |          | Scan 202: \\int.glo          | PDF       | D481D74: Color Gra |          |        |
| 18      | 21/06/2022 | 11:35:00 | mst@glo | Scan            |          |          | Scan 202: \\int.glo          | PDF       | D481D74: Color Gra |          |        |
| 19      | 21/06/2022 | 11:47:01 | mst@glo | Copy            |          |          |                              |           | D481D74: Color Gra |          |        |
| 19      | 21/06/2022 | 11:47:07 | mst@glo | Sent To Printer |          |          |                              |           | D481D74: Color Gra |          |        |
| 20      | 21/06/2022 | 11:47:25 | mst@glo | Scan            |          |          | Scan 202: \\int.glo          | PDF       | D481D74: Custom    |          |        |
| 20      | 21/06/2022 | 11:49:18 | mst@glo | Sent To E       | mkstockv | m.stockv | Scan 202: \\int.global       | scanni    | D481D741A20C       |          |        |
| 21      | 21/06/2022 | 11:49:49 | mst@glo | Scan            |          |          | Scan 202: \\int.glo          | PDF       | D481D74: Custom    |          |        |

エクスポートされた  
CSV ログファイルの内容

設定:ファイル管理(管理者のみ)

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| すべて選択<br>すべて解除 | システムコントローラ上のスキャンファイルを選択します。     |
| USB メモリーに保存    | 選択したファイルのコピーを USB メモリーに保存します。   |
| 削除             | システムコントローラーで選択したスキャンファイルを削除します。 |

←

ファイル管理

D:¥MFP¥スキャン

Scan 2023-10-23 (14,41,52).pdf  
Scan 2023-10-23 (14,46,44).pdf  
Scan 2023-10-23 (15,23,9).pdf  
Scan 2023-10-24 (14,58,55).pdf


USBメモリーに保存

すべて選択

すべて解除

# 設定:E メール設定(管理者のみ)

|                      |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スキャン to Eメールのデフォルト設定 | スキャン to Eメールのデフォルト設定を行います。<br>設定は、ユーザーアカウントがオン/オフによって異なります。(次のステージを参照)                                                                                                                                 |
| Eメール管理者設定            | 管理者のEメールアドレスを設定します。<br>システムコントローラーが管理者にEメールを送信するかどうかを選択します:<br>定期的にシステムのログデータをEメールで送信します。<br>プリンターに警告メッセージが表示されたときにEメールを送信します。<br>プリンターにインク残量警告が表示されたときにEメールを送信します。<br>プリンターに用紙切れ警告が発生したときにEメールを送信します。 |



# 設定:E メール設定(ユーザーアカウント=オフ)(管理者のみ)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 使用するメールサーバーの SMTP サーバー、ポート番号とドメイン名を入力します。(例: ネットワークの管理者から新しい E メールアドレスを取得し、SmartWorks MFP が SMTP サーバーにアクセスすることを許可してもらうように依頼します。)<br>SSL を使用: 有効であると、SSL 証明が E メールを保護し、認証します。              |
| メッセージ設定                                                                                                                                                                                                                                                                                               | デフォルトの E メール の件名とメッセージ本文の内容を入力します。<br>最大添付サイズ:<br>E メールに添付したデータが最大サイズを超えた場合、設定されたサイズ以下になるようにソフトウェアが自動で縮小します。(最大ファイルサイズのデフォルト=10MB)<br>ディスクに保存されるファイルのサイズは変更されません。MPDF、DWF ファイル形式には対応しません。 |
| SMTP デフォルトログオン情報                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 差出人の E メールアドレスとパスワードを入力します。<br>「パスワードを保存」にチェックが入っていない場合、スキャン to E メールをするたびにパスワードの入力を求められます。                                                                                               |
| 注記: <ul style="list-style-type: none"><li>SmartWorks MFP はリモートメールサービスを使用します。メール設定が正しくない場合、または SmartWorks MFP からのメール送信をメールサーバーでブロックされた場合はエラーメッセージが表示されます。</li><li>SmartWorks MFP がメールサーバーにアクセスできるように E メールサービスで設定の変更が必要になる場合があります。<br/>例:「2 段階認証」を有効にし、SmartWorks MFP で使用する「アプリパスワード」を作成します。</li></ul> |                                                                                                                                                                                           |

Eメールの設定

簡易メール転送プロトコル(SMTP)

SMTPサーバー

smtp.gmail.com

ポート番号

587

ドメイン

☒ SSLを使用

メッセージ設定

件名

スキャン (SmartWorks MFP6)

本文

スキャン (SmartWorks MFP6)

最大添付サイズ (MB)

10

添付ファイルの自動サイズ縮小

☒

SMTPデフォルトログイン情報

Eメールアドレス

scanner@gmail.com

ユーザー用

☒

パワーユーザー用

☒

パスワード

●●●●●●●●

パスワードを保存

☒

OK

キャンセル

設定:E メール設定(ユーザーアカウント=オン)(管理者のみ)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 使用するメールサーバーの SMTP サーバー、ポート番号とドメイン名を入力します。(例: ネットワークの管理者から新しい E メールアドレスを取得し、SmartWorks MFP が SMTP サーバーにアクセスすることを許可してもらうように依頼します。)<br>SSL を使用: 有効であると、SSL 証明が E メールを保護し、認証します。                                  |
| メッセージ設定                                                                                                                                                                                                                                                                                               | デフォルトの E メール の件名とメッセージ本文の内容を入力します。<br>最大添付サイズ:<br>E メールに添付したデータが最大サイズを超えた場合、設定されたサイズ以下になるようにソフトウェアが自動で縮小します。(最大ファイルサイズのデフォルト=10MB)<br>ディスクに保存されるファイルのサイズは変更されません。MPDF、DWF ファイル形式には対応しません。                     |
| SMTP デフォルトログオン情報                                                                                                                                                                                                                                                                                      | アクティブディレクトリを使用している場合、差出人の E メールアドレスはアクティブディレクトリ (AD) サーバーから取得されます。<br>必要に応じて、全ユーザーの送信者メールアドレスを 1 つだけ入力し、それを固定にするか、パワーユーザーやユーザーが編集できるように設定します。<br>「パスワードを保存」にチェックが入っていない場合、スキャン to E メールをするたびにパスワードの入力を求められます。 |
| 注記: <ul style="list-style-type: none"><li>SmartWorks MFP はリモートメールサービスを使用します。メール設定が正しくない場合、または SmartWorks MFP からのメール送信をメールサーバーでブロックされた場合はエラーメッセージが表示されます。</li><li>SmartWorks MFP がメールサーバーにアクセスできるように E メールサービスで設定の変更が必要になる場合があります。<br/>例:「2 段階認証」を有効にし、SmartWorks MFP で使用する「アプリパスワード」を作成します。</li></ul> |                                                                                                                                                                                                               |

Eメールの設定

簡易メール転送プロトコル(SMTP)

SMTPサーバーsmtp.gmail.com

ポート番号587

ドメイン

☒SSLを使用

メッセージ設定

件名スキャン (SmartWorks MFP6)

本文スキャン (SmartWorks MFP6)

最大添付サイズ (MB)10

添付ファイルの自動サイズ縮小☒

SMTPデフォルトログイン情報

ユーザー用の単一メールアドレスを使用☒

scanner@gmail.com

ユーザー用☒ パワーユーザー用☒

パスワード●●●●●●●●

パスワードを保存☒

OKキャンセル

設定:アカウント処理(管理者のみ)

アカウントिंग

アカウントが有効な場合、最大 7 つまでアカウント用の属性項目を有効にできます。これらの項目の内容は、ジョブログに保存されます。また、プリンターにも送信されますが、保存される項目の数はプリンターモデルによって異なります。プリンターが 2 つの項目しか保存できない場合、上位 2 つの項目（アカウント ID と部署）のみが送信されます。

有効にすると、スキャン・コピー時の緑色のボタンを押した後にアカウント属性を入力するパネルが表示されます。前回入力した内容が表示され変更も可能です。リセットボタンを押すと記入した内容が消去されます。各属性項目は未入力でも処理可能です。

アカウントING

アカウントID 12345

部署名 Design

OK   リセット

設定

プログラム環境設定  
プリンターの設定  
スキャナー設定  
ファイル設定  
プリセット  
システム管理





設定

アカウントING





アカウントING: オン  
アカウントID: オン  
部署名: オン  
プロジェクト番号: オフ  
注文番号: オフ  
顧客ID: オフ  
ジョブ番号: オフ  
コメント: オフ

Z 36: (メディアが検出されません)      Canon TX- Printer : オンライン

# 設定:システムの更新とリカバリー(管理者のみ)

| システム更新モード |                    |                                                                                                                                                     |   |   |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Cancel             | 通常のシステムオペレーションに戻ります。                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|           | System Information | 現在のシステム情報が表示されます。                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|           | System Recovery    | リカバリーしたいイメージを選択します。                                                                                                                                 |  |  |
|           | System Update      | 新しいイメージファイルをダウンロードし、USB メモリーに zip ファイルを解凍します。USB メモリーには“GSC7152W_system_1.1.8.cif”が表示されます。<br>イメージファイルが保存されている USB メモリーを差し込みます。インストールしたいイメージを選択します。 |                                                                                     |                                                                                     |

設定:システムの更新とリカバリー(管理者のみ)

|                       |  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| システムの更新と<br>リカバリープロセス |  | <p>「OK」を選択します。</p>                                                                                                                                                                               |   |   |
|                       |  | <p>前の「User Settings」を保存するかどうか選択します。(ユーザープリセット、ユーザーアカウント、ユーザーログ)<br/>警告:「Factory Default」を選択すると全てのユーザー設定が削除されます。(ユーザープリセット、ユーザーアカウント、ユーザーログ) C:ドライブの全てのスキャンデータが削除され、D:ドライブの全てのスキャンデータが保持されます。</p> |                                                                                     |                                                                                     |
|                       |  | <p>システムがイメージをロードするのを待ちます。「Please wait…」<br/>警告;システムの電源を切らないでください。</p>                                                                                                                            |  |  |
|                       |  | <p>システムが更新を始めたら USB メモリーを取り外してください。<br/>「Normal System Operation」を選択するとシステムが SmartWorks MFP を再スタートします。</p>                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |

# 設定:システムの更新とリカバリー(管理者のみ)

## システムの更新と リカバリープロセス

新しいイメージを初めて開くと、コントローラーが  
スタートアップウィザードを開始します。

- (1) 言語とタイムゾーンを選択します。
- (2) 正しい時間と日付を設定します。
- (3) システムコントローラーの IP アドレスを固定又は、自動(DHCP)で設定します。









- (4) プリンターセットアップを選択します。
- (5) プリンターと接続ポートの種類を選択します。

### TCP/IP

- (6) IP アドレスで新しいポートを設定します。

### TCP/IP と USB

- (7) プリンターが接続されていてオンラインであることを確認して下さい。
- (8) プリンターが検出されるのを待ちます。



# 設定:ネットワーク設定(管理者のみ)

|              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| システム IP アドレス |                | システムコントローラーに自動 IP アドレス (DHCP) または、固定 IP アドレスを設定します。「MFP_AIO」を使用する場合、DNS1 には、ドメインサーバー (AD) の IP アドレスを設定する必要があります。                                                                                                                                                             |
|              | IP アドレス自動取得=オン | システムコントローラーがネットワークに接続されると、すべてのフィールドが DHCP サーバーによって自動的に設定されます。                                                                                                                                                                                                                |
|              | IP アドレス自動取得=オフ | すべてのフィールドを必要に応じて編集します。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| コンピュータ名      |                | システムコントローラーのデフォルトのコンピュータ名は、「ZSysController」です。ドメイン上にこの名前前のコンピュータがすでに存在する場合は、コンピュータ名を変更する必要があります。(ドメイン上に 2 つ以上の同一コンピュータ名の存在は認められていません。) 特に複数の MFP が同一ネットワーク上に存在する場合は、コンピュータ名を変更してユニークな名前にしてください。                                                                              |
| ドメインに参加する    |                | ドメインサーバー名とドメインの管理者ユーザー名 / パスワードを入力し、アクティブディレクトリのドメインにシステムコントローラーを追加します。ドメインに参加した後、システムコントローラーを再起動します。<br><b>注意:</b><br>ドメイングループポリシーを使用してシステムコントローラーを変更しないでください。本システムではドメイングループポリシーでの一括適用に対応していない為、ドメイングループポリシーでの一括の設定変更が出来ません。<br>この為、ドメイングループポリシーを持つオペレーショングループに追加しないでください。 |
| ドメインからの削除    |                | システムコントローラーをドメインから削除するには、そのサーバー管理者のユーザー名とパスワードを入力します。                                                                                                                                                                                                                        |



設定 : Windows Defender の更新 (管理者のみ)

新しいシステムコントローラー用の新しい Windows Defender 定義ファイルを USB メモリーにダウンロードし、システムコントローラーに挿入します。  
例 : USB メモリーに「Windows\_Defender\_Update\_2208.uwd」などの更新ファイルが必要です。

Windows Defender の更新を選択し、インストールするファイルを選択します。  
OK をタップします。

システムが更新プログラムをインストールするのを待ちます。  
**警告::システムの電源を切らないでください !**

```
C:\Windows\System32\cmd.exe


Unpacking update archive

E:\System_Security_Update_2401.uwd... DONE.

Installing update part 1... DONE.

Installing update part 2...
```

完了すると、システムコントローラーが再起動し、SmartWorks MFP を再起動します。再起動されたら、USB メモリーを取り外してください。



設定:リモート管理(管理者のみ)

リモート管理

ローカルネットワーク上の 1 台または複数のシステムコントローラーのシステム 管理設定を行うために、リモート管理を有効にします。

ポート番号

SmartWorks リモート管理クライアントがシステムコントローラーにアクセスする際に使 用するポートを設定します。



# デフォルトスキャンフォルダー:PC からローカルフォルダーへの接続方法

システムコントローラーのローカルフォルダーにスキャンファイルを保存。  
ネットワーク上の PC から HTTP 接続でアクセスします。

デフォルト設定ではシステムコントローラーのローカルフォルダーにスキャンデータを保存します。クライアント PC からは HTTP 接続でフォルダーにアクセスが可能です。  
SmartWorks MFP6 では、デフォルトのスキャンフォルダーがシステムコントローラーのローカルフォルダー「D:¥ MFP ¥スキャン」に設定されています。「スキャン」フォルダーは、選択した言語毎に用意されています。サブディレクトリを作成することも可能です。スキャンファイルには、ネットワークに接続された PC から次の 3 つの方法のいずれかで HTTP プロトコルを使用してアクセスできます。資格情報の入力が必要です。( 資格情報 ユーザー名 :mfpscan/ パスワード :mfp564n )  
システムコントローラーがスリープ状態の場合、フォルダーにアクセスするとスリープが解除されます。

下記いずれかの方法でネットワーク上のPCからコントローラーのフォルダーにアクセスします。

## 1. ネットワークドライブの割り当て

「ネットワークドライブの割り当て」を選択します。システムコントローラーのhttpアドレス、資格情報を入力して割り当てを完了します。これにより、Windowsエクスプローラーでコントローラー内のファイル进行操作できます。


## 2. ネットワークの場所を追加

「ネットワークの場所を追加する」を選択します。システムコントローラーのhttpアドレス、資格情報を入力して割り当てを完了します。これにより、Windowsエクスプローラーでコントローラー内のファイル进行操作できます。

## 3. インターネットブラウザ

ネットワークに接続されたPCで、インターネットブラウザのアドレスバーにシステムコントローラーのHTTPアドレスを入力します。または、ネットワークに接続されたPCで、ファイルエクスプローラーを開き、[マイコンピュータ]を参照して、[コンピューター]タブを選択します。

システムコントローラーのHTTPアドレスは、「http://ZSysController/スキャン」または、「http:// “IPアドレス” / スキャン」です。  
“ZSysController”はコンピュータ名です。ネットワーク設定(管理者のみ)で別の名称に変更可能です。  
“IPアドレス”はシステムコントローラーのIPアドレスです。例) http://192.168.1.106/スキャン



## ユーザーデフォルトフォルダー登録例: ネットワーク上の共有フォルダー登録

ネットワーク上の共有フォルダーにスキャンします。

ネットワークに接続された PC で、書き込みアクセス権を持つフォルダーを共有します。  
システムコントローラーで、SmartWorksMFP ユーザーのスキャンフォルダーをこの共有ネットワークフォルダーに設定します。

1. 管理者としてログインし、選択したユーザー名とパスワードでユーザーを追加します。
2. ユーザーのスキャンフォルダーを有効にして、[ネットワーク]を選択します。サブフォルダーを含むネットワーク PC のアドレスの詳細を入力します。  
例) ¥¥ 192.168.1.226 ¥ scanshare  
ネットワーク PC のユーザー名、パスワード、およびドメイン(該当する場合)を入力します。  
正しく構成されている場合、「ネットワーク接続のテスト」ボタンをタップして完了を確認します。
3. この SmartWorksMFP ユーザーは、常にこの場所にスキャンします。

ユーザーの編集

ユーザーtom

パスワード1234

● ユーザー

○ パワーユーザー

ユーザースキャンフォルダーを設定: オン

● ローカル

○ ネットワーク

種類サーバー

サーバー¥¥192.168.1.226¥

サブフォルダーscanshare

ユーザーtestuser

パスワード●●●●

ドメインdomainname

OK


キャンセル

ネットワーク接続をテストする

×

ネットワークに接続しました

OK



## ユーザーデフォルトフォルダー登録例:FTP サーバー上のフォルダー登録

### FTP サーバーにスキャン

ネットワークに接続された PC で、FTP サーバーを構成します。

システムコントローラーで、SmartWorksMFP ユーザーのスキャンフォルダーをこの共有ネットワークフォルダーに設定します。

1. システムコントローラーで、SmartWorksMFP ユーザーのスキャンフォルダーをこの共有ネットワークフォルダーに設定します。

2. ユーザーのスキャンフォルダーを有効にして、[ネットワーク]を選択します。FTP サーバーのアドレスの詳細を入力します。

例) ftp://192.168.1.226

ネットワーク PC のユーザー名、パスワード、およびドメイン(該当する場合)を入力します。

正しく構成されている場合、「ネットワーク接続のテスト」ボタンをタップして完了を確認します。

3. この SmartWorksMFP ユーザーは、常にこの場所にスキャンします。

ユーザーの編集

ユーザー: harry

パスワード: 4321

ユーザー: ☐ ユーザー ☒ パワーユーザー

ユーザースキャンフォルダーを設定: オン

☒ ローカル ☐ ネットワーク

種類: FTP

サーバー: ftp://192.168.226

サブフォルダー:

ユーザー: testuser

パスワード: ●●●●

ドメイン:

OK キャンセル ネットワーク接続をテストする

ネットワークに接続しました


OK

# アプリケーションノート: 枠のトリミング(コピー)

例) A1 の定型サイズでスキャンし、A1 ロール紙にプリントする場合:


## トリミング: オフ

プリント時に出力用紙の余白 3mm 分スキャン画像が移動します。  
このため横方向で 6mm の画像欠損(右側)とタテ方向で 6mm  
用紙サイズが大きくなり、出力サイズは 594mm × 847mm となります。



## トリミング: オン ※トリミングサイズが 3 mm の場合

プリントする前にスキャン画像の四方の 3mm をトリミングし、  
A1 サイズ 594mm × 841mm でプリントします。



# アプリケーションノート: 原稿サイズと原稿の向きオプション

(1) プリンターロール自動選択 (ロールユニットを搭載し、2 段ロール給紙に対応したプリンターの場合)

- メディアの種類が同じ場合、プリンターは常に出力に最適なロール紙を選択します。

(2) 原稿サイズ

- 自動: スキャナーが自動で原稿の幅と長さを検知します。原稿がセットされたときにスキャナーが原稿の両端をセンサーで検知し、自動で原稿幅が認識されますが、数値を正しく読み取れない場合もあります。自動サイズの場合、出力したいロール紙にプリントされない場合があります、幅の広いロール紙がセットされている場合、そちらに出力することがあります。
- 一番近い定型サイズ: この機能を有効にすると一番サイズに近い ISO、ANSI、ARCH、JIS 定型幅サイズを認識し、その幅に自動で設定します。自動サイズによってオーバーサイズで認識されるリスクを軽減します。(「設定」-「プログラム環境設定」-「表示される原稿サイズ」-で設定します)
- 全幅: 原稿幅がスキャナーの全幅とほぼ同じ場合、またトレーシングペーパーなど、原稿の種類によってはスキャナーによる正しい原稿幅の検知が難しい場合があります。その場合、「全幅」の設定を使用し、スキャナーの幅と同じサイズ (24 インチ、または 36 インチ) でスキャンし、必要であればプレビューで「切抜き」機能で画像サイズを調整することができます。

(3) 倍率

- ロールサイズに合わせて印刷: プリンターにセットしているロール紙の最大幅に合わせて画像サイズを自動で調整します。
- %: 画像は指定された倍率で拡大、縮小されます。
- ISO/ANSI/ARCH/JIS: 入力サイズと出力サイズを選択すると、SmartWorks MFP は、用紙サイズの幅ごとに倍率を計算します。

(4) 枠のトリミング



- スキャン画像の四辺からプリント時に必要な印字余白を自動で切り取ります。画面に表示されるプレビュー画像には適用されませんがプリント時にこのマージンが削除されます。

(5) 印刷自動回転

- プリンターにセットしているロール紙の印字可能幅より画像の長辺側が短い場合に、自動で画像を回転します。

スキャンやコピーのサイズ、または原稿の向きを変更する方法

# アプリケーションノート: 巻き癖がきつい、デリケートな原稿のスキャン

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 巻き癖がきつい原稿      | <p>巻き癖がある原稿はスキャンする前にしっかりと伸ばしてください。</p> <p>排紙された原稿が回り込んで再度スキャナーに入ることがないように、原稿を支えながらスキャン します。再度スキャナーに入ってしまった場合、紙詰まりを起こす可能性があります。原稿を破損する恐れがありますので十分に気を付けてください。キャリアシートの使用も有効です。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
| キャリアシート(別売)の使用 | <p>デリケートな原稿のスキャン:</p> <p>古い原稿、原稿の淵や折り目が破れた原稿、貴重な原稿、あるいは和紙などの原稿(腰の弱い原稿)など、スキャナーを通紙中に破損してしまうことがあります。原稿 を保護しながら搬送する、背面シートが白く、表面シートが透明なキャリアシートに挟んでスキャンする事を推奨します。</p> <p>キャリアシートは次のような原稿をスキャンする時にも有効です。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ フィルムなど透明な原稿をスキャンする時に背景色(白色)があることで原稿を正しく認識し、質の良い 画像を得るのに役立ちます。</li><li>○ 光沢紙などつるつるした表面の原稿に傷がつくのを防ぎます。</li><li>○ スキャナーにセットしにくい形の原稿、破れている原稿、また複数の原稿を一つの原稿 としてスキャンする場合などキャリアシートに挟んでスキャンすることを推奨します。</li><li>○ 汚れている原稿などキャリアシートに挟んでスキャンするとスキャナーのガラスが 汚れるのを防ぎます。</li><li>○ 両面に印刷されている原稿は、裏写りを軽減させるために背面シートが黒のキャリアシートを使用してスキャンすることを推奨します。</li><li>○ キャリアシートの価格等は販売店にご確認ください。</li></ul> |   |

# トラブルシューティング

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メニューのオプションが表示されない       | ユーザーアカウントでログオンした場合、管理者によってユーザー毎に表示されるメニューを制限している場合があります。<br>SmartWorks MFP の管理者にご確認ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| スキャンボタンが緑色にならない         | プリンターがオンラインであり、準備ができている必要があります。プリンターが利用できない場合、7 日間まではスキャン機能を利用できますが、それ以降はプリンターが検出されるまで動作しません。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| スキャン to USB が正しくできない    | USB メモリーが正しくフォーマットされていてスキャンに十分な空容量があることを確認して下さい。低めの解像度でスキャンするとデータサイズが小さくなります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| コピー開始のボタンを押してもコピーできない   | 選択したプリンターがオンライン上でコピーの準備ができていることを確認して下さい。ファイルがプリンターの最大幅を超えていないことを確認して下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| スキャン中、原稿が途中で止まったりする     | 処理するデータ量に対し、読取りの処理が早すぎる可能性があります。幅広の原稿で画質を高品質に設定し、シャープニングなどの画像処理を同時に行っているときなどにこのような現象が見られます。これはスキャナーの故障ではありませんがスキャナーの速度を遅く設定し、スキャン処理をスムーズに行うことをお勧めします。                                                                                                                                                                                                                                       |
| スキャナーの自動サイズが正しく機能しない    | スキャナーを清掃し、キャリブレーションを行ってください。キャリブレーションをする前に必ずスキャナーを清掃してください。スキャンガラスやホールドアッププレートに傷がついていたり、汚れが取れない場合、交換することをお勧めします。原稿の一方の端、または両端が最大読取り幅からはみ出すと、スキャナーのセンサーが原稿の端を検知できません。その場合、原稿サイズを「最大幅」に設定してください。スキャナーはスキャナーの最大幅をスキャンし、その後自動的に原稿長さを測定します。<br>原稿がスキャナーにセットされると、スキャナーは原稿の先端をスキャンし、用紙の両端を検知してその幅を測ります。自動サイズの精度は原稿の種類に依存します。原稿によっては両端を検知することが難しく、特に原稿の内容が原稿の端ぎりぎりまで描かれているような場合、誤ったサイズを測定することがあります。 |
| SmartWorks MFP がフリーズする。 | SmartWorks MFP はスキャンされた画像を指定されたフォルダーに保存します。ネットワーク上のリモート PC にあるフォルダーに画像を保存する場合、画像ファイルのサイズやネットワークの速度、または帯域幅によって保存にかかる時間が長くなる場合があります。スキャンした画像データを保存するには時間がかかります。画像データが小さい程、短時間で保存することができます。画質を低くする (dpi)、TIFF の代わりに JPG か PDF ファイルフォーマットを使う、JPG や PDF ファイルフォーマットのファイル圧縮を使用することで画像データを小さくできます。                                                                                                  |

# トラブルシューティング

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スタートアップ時のエラー : SmartWorks MFPがエラーを検出しました。工場出荷設定に設定しています。 | このメッセージは、SmartWorks MFP6プログラムデータが破損していることを意味します。シャットダウンしている最中、電源が切られた可能性があります。コントローラーが破損したプログラムを削除し、再起動して新しいプログラムデータファイルを作成し、回復を試みます。したがって以前に行った設定の全てが削除されます。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SmartWorks MFP がエラーナンバー XX-YYYY を表示します。                  | アプリケーションを再起動してください。解決できない場合、スキャナーとコントローラーを再起動してください。それでもエラーが表示される場合、エラーコードをサポートに報告してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 原稿が正しく搬送されない                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>○ スキャナーに原稿が真直ぐにセットされていません。両手で原稿の両サイドを持って速やかにスキャナーの原稿挿入口にセットしてください。両端のドライブローラーに原稿が当たるまでしっかりと原稿を押し込みます。斜めにセットされた場合には、原稿を巻き戻して取り出し、もう一度セットし直して下さい。原稿はスキャナーの中央に合わせてセットしてください。</li><li>○ 巻き癖やシワがある原稿はスキャンする前にしっかりと伸ばしてください。</li><li>○ 原稿が真直ぐにセットされるように原稿の右、または左に原稿ガイドを利用してください。</li><li>○ 両端のレバーがしっかりとロックされてスキャナーが閉じられているか確認して下さい。</li><li>○ 原稿サイズがスキャナーの仕様に合っていない可能性があります。仕様を確認して下さい。</li></ul> |
| 巻き癖がある原稿が再度スキャナーに取り込まれて紙詰まりを起こしてしまう。                     | ペーパーリターンガイドはユーザー側に原稿を排紙します。巻き癖がきつい原稿だとペーパーリターンガイドを使い、排紙された原稿がスキャナーの中に再度取り込まれてしまう可能性があります。原稿を巻き癖と反対に巻き、巻き癖を軽減し、手で原稿を支えながら排紙するかペーパーリターンガイドを外して排紙します。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| スキャナーの LED がつかない                                         | スキャナーの電源が入っていない可能性があります。スキャナーの電源が入っていること、主電源がオンであることを確認して下さい。電源ケーブルと電源アダプターがしっかりと差し込まれていて、スキャナーに正しく接続されていることを確認して下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| スキャナーの電源スイッチを入れると LED がオレンジのままの状態となる                     | スキャナーのカバーが開いています。両端のレバーがしっかりとロックされてスキャナーが閉じられているか確認して下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| スキャン画像やコピーが真っ白になる                                        | 原稿が下向きの状態でスキャナーにセットされているかもしれません。スキャンする面を上向きにし、スキャナーの中央に合わせて原稿をセットします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## トラブルシューティング:画質



右図のスキャン画像の様に画像に異常がみられる場合、スキャナーに何らかの不具合があると考えられます。不具合にあった処置を実行してください。

1. 縦の線  
ガラスに埃がついているかキャリブレーションが正しく行われていない可能性があります。ガラスを清掃してください。それでも解決しない場合、キャリブレーションを行ってください。ガラスに傷がついている場合、ガラスを交換してください。
2. 色ムラ  
200mm 間隔の色ムラ、その間隔に縦の線が見られる場合、キャリブレーションを実行してください。地肌の白の濃淡にムラがある場合、キャリブレーションを実行してください。
3. 線が途切れている  
ステッチ調整を実行してください。



## トラブルシューティング:画質

1. スキャナーをクリーニングすることで埃による縦の線を取り除くことができます。
2. スキャナーをキャリブレーションすることで下記の効果があります:
  - a. 色ムラや縦の線を取り除く
  - b. 地肌の色もきれいになるキャリブレーションはセンサーのピクセルの光学的な感度を調整し、白と黒を正しいレベルに戻します。
3. ステッチ調整で線の途切れを直す  
ステッチ調整はそれぞれのセンサーの継ぎ目を自動的に調整し、継ぎ目の前後、左右に起こるズレを補正します。



仕様

（仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。）

| 製品名                    | Z24                                                                                                                                                        | Z36                              | 製品名                    | Z24                                       | Z36     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 最大読取り幅                 | 610mm (24″)                                                                                                                                                | 914mm (36″)                      | スキャンテクノロジー             | 光学解像度 1200dpi シングルセンサー                    |         |
| 原稿幅                    | 660mm (26″)                                                                                                                                                | 965mm (38″)                      | 光源                     | 全幅、2 方向から照射する複数の LED 光源                   |         |
| 最小読取り幅                 | 158mm (6.2″)                                                                                                                                               | 150mm (6″)                       |                        | 64 LEDs                                   | 96 LEDs |
| 原稿厚 (*1)               | 0.07 – 1.0mm (0.003 – 0.04 inches)                                                                                                                         |                                  | 原稿排紙方法                 | 後方排紙<br>(付属のペーパーリターンガイドを使用して前方に排紙することが可能) |         |
| 外形寸法<br>(ペーパーリターンガイドむ) | W x H x D<br>751 x 156 x 251 mm                                                                                                                            | W x H x D<br>1056 x 156 x 251 mm | 原稿給紙方法                 | 読み取り面を上( フェイスアップ) 前面給紙                    |         |
| 質量                     | 5.8Kg                                                                                                                                                      | 7.8Kg                            | スキャン速度 200dpi カラー (*2) | 152.4mm/s (コピー) / 76.2mm/s (スキャン)         |         |
| USB インターフェース           | 3.0 (USB2 に下位互換性あり)                                                                                                                                        |                                  | スキャン速度 200dpi グレー (*2) | 330.2mm/s                                 |         |
| スキャナー制御                | 停止、原稿搬送、原稿巻き戻し、LED ステータス                                                                                                                                   |                                  | 推奨使用環境                 | 温度条件: 10–35C 相対湿度: 10–90%                 |         |
| スキャンファイルの種類            | PDF/マルチ PDF/マルチ TIFF/JPEG/TIFF/DWF<br>(ファイルタイプの圧縮: TIFF= カラー: 非圧縮 RGB フォーマット、モノクロ: G4 圧縮    PDF = カラー/グレースケール: JPEG 圧縮、モノクロ: Flate 圧縮)                     |                                  |                        |                                           |         |
| 注記:                    | (*1) 厚手の原稿は柔軟性がある素材であることを確認して下さい。厚手の原稿をスキャンするときはペーパーリターンガイドを外してください。画像の品質を保つために、メディアの素材によってはスキャンスピードを遅く設定してスキャンすることをお勧めします。メディアの素材によっては正しくスキャンできない場合があります。 |                                  |                        |                                           |         |
|                        | (*2)スキャン速度は設定している解像度に比例します。実際にスキャンにかかる時間と仕様に書かれている速度はホストのパフォーマンスに依存します。またメディアの種類によっても異なります。仕様にあるスキャン速度は 200x200dpi での画像読み取り時の最高速度です。                       |                                  |                        |                                           |         |
|                        | 仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。                                                                                                                              |                                  |                        |                                           |         |

# 仕様

（仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。）

## 最大スキャン長さ

最大スキャン長は、ファイル形式やスキャンの解像度によって異なります。（最小スキャン長は 80mm です）  
ロングスキャンモードでは、最大 50m(1968.5 インチ)までのドキュメントをスキャンできます。（解像度 200dpi/300dpi、PDF 形式のみ）  
コピー設定時の最大コピー長は、解像度の設定ごとに異なり、TIFF 形式と同じ長さとなります。  
コピー＆アーカイブ設定時の最大スキャン長とコピー長は、解像度の設定ごとに異なり、選択したファイル形式の長さとなります。  
PDF の最大スキャン長は、カラー/グレー/モノクローム共に JPEG の最大スキャン長と同様となります。  
最大スキャン長は、カラーモードに依存しません。

| 最大スキャン長（インチ） |     |     |     |     |     |     |       |       | 最大スキャン長（メートル） |       |       |       |      |      |      |       |       |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
| DPI          | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000* | 1200* |               | 100   | 200   | 300   | 400  | 600  | 800  | 1000* | 1200* |
| PDF/JPEG     | 315 | 315 | 200 | 162 | 96  | 60  | 36    | 24    |               | 8.00  | 8.00  | 5.08  | 4.11 | 2.44 | 1.52 | 0.914 | 0.61  |
| TIFF         | 600 | 600 | 395 | 200 | 96  | 60  | 36    | 24    |               | 15.24 | 15.24 | 10.03 | 5.08 | 2.44 | 1.52 | 0.914 | 0.61  |

**\*定型サイズの場合： A0、ANSI E/E+または ARCH E/E1、801dpi 以上の場合、DPI は自動で 800dpi に自動設定されます。**

## 用紙定型サイズ

| ISO |                | ANSI |              | ARCH |             | JIS |                |
|-----|----------------|------|--------------|------|-------------|-----|----------------|
| A0  | 841mm x 1189mm | E    | 34in x 44 in | E    | 36inx 48in  | B0  | 1030 x 1456 mm |
| A1  | 841mm x 594mm  | D    | 34in x 22 in | D    | 36in x 24in | B1  | 728 x 1030 mm  |
| A2  | 594mm x 420mm  | C    | 22in x 17 in | C    | 24in x 18in | B2  | 515 x 728 mm   |
| A3  | 297mm x 420mm  | B    | 17in x 11in  | B    | 18in x 12in | B3  | 364 x 515 mm   |
| A4  | 297mm x 210mm  | A    | 11in x 8.5in | A    | 12in x 9in  | B4  | 257 x 364 mm   |