

使用説明書

用紙の仕様とセット方法

原稿をセットする	3
セットできる原稿サイズと紙厚	3
最大読み取り範囲	3
画像欠け範囲	4
自動的に検知される原稿サイズ	6
サイズを読み取りにくい原稿	6
原稿ガラスにセットする	8
原稿忘れ検知	9
自動原稿送り装置にセットする	10
自動原稿送り装置にセットできない原稿	11
用紙をセットする	12
用紙をセットするときの注意事項	12
給紙トレイに用紙をセットする	13
トレイ 1、トレイ 2 に用紙をセットする	13
トレイ 3～5 に用紙をセットする	14
トレーシングペーパー（第二原図用紙）をセットする	15
手差しトレイに用紙をセットする	19
プリンター機能で手差しトレイを使用する	20
天地の向き・表裏のある用紙（レターヘッド紙）	24
用紙サイズを変更する	27
用紙サイズを変更するときの注意事項	27
給紙トレイの用紙サイズを変更する	28
トレイ 1、トレイ 2 の用紙サイズを変更する	28

トレイ 3~5 の用紙サイズを変更する	29
用紙サイズ表示で設定できないサイズの用紙をセットする	33
セットできる用紙	35
セットできる用紙サイズ、種類	35
厚紙	42
はがき	43
使用できない用紙	46
用紙の保管	48

原稿をセットする

セットできる原稿の種類とセット方法を説明します。

セットできる原稿サイズと紙厚

原稿ガラスまたは自動原稿送り装置にセットできる原稿のサイズと紙厚について説明します。

原稿セット先	原稿サイズ	原稿紙厚
原稿ガラス	A2☐ (420×594mm)、17×22☐ (432×559mm) まで	-
自動原稿送り装置 (片面)	A2☐~B6☐、11×17☐☐~ 8 ¹ / ₂ ×11☐☐	40~128g/m ² (35~110kg)
自動原稿送り装置 (両面)	A3☐☐~A5☐☐、11×17☐☐~ 8 ¹ / ₂ ×11☐☐	52~105g/m ² (45~90kg)
自動原稿送り装置 (薄紙)	A2☐~B6☐、11×17☐☐~ 8 ¹ / ₂ ×11☐☐	40~52g/m ² (35~45kg)
自動原稿送り装置 (サイズ混載)	A2☐、B3☐、A3☐☐、B4☐☐、 A4☐、B5☐、11×17☐☐、8 ¹ / ₂ ×11 ☐	52~128g/m ² (45~110kg)

↓ 補足

- 自動原稿送り装置にセットできる枚数は、普通紙 67g/m² (58kg) のとき、A3 以下の原稿で約 50 枚、A3 より大きい原稿で約 30 枚です。

最大読み取り範囲


原稿ガラスまたは自動原稿送り装置にセットした原稿の読み取り範囲について説明します。

原稿ガラスにセットしているとき

原稿を原稿ガラスにセットしたときの最大読み取り範囲について説明します。

原稿をセットする

原稿ガラスにセットしたときの最大読み取り範囲



1. セット基準

2. 縦の長さ

432mm

3. 横の長さ

594mm


原稿ガラスにセットできる最大定形サイズ

A2□、17×22□

自動原稿送り装置にセットしているとき

原稿を自動原稿送り装置にセットしたときの最大読み取り範囲について説明します。

自動原稿送り装置にセットしたときの最大読み取り範囲



1. 縦の長さ

片面原稿のとき：432mm

両面原稿のとき：420mm

2. 横の長さ

片面原稿のとき：594mm

両面原稿のとき：432mm

自動原稿送り装置にセットできる最大定形サイズ

A2□、11×17□□


画像欠け範囲

原稿ガラスまたは自動原稿送り装置に正しくセットしても、原稿の周囲から内側数 mm は印

原稿をセットする

刷されないことがあります。

画像欠け範囲



1. 先端 : $3.0 \pm 2.0 \text{ mm}$
2. 後端、左、右 : $2.0 \pm 2.0 \text{ mm}$

補足

- 黒赤印刷を設定したとき、赤画像の先端画像欠け範囲は $5.0 \pm 2.0 \text{ mm}$ です。

自動的に検知される原稿サイズ

自動的に検知される原稿サイズは下記のとおりです。

原稿セット先	A2 	B3 	A3  	B4  	A4  	B5  	A5  	B6 
原稿ガラス	○	○	○	○	○	○	○	×*1
自動原稿送り装置	○	○	○	○	○	○	○	○

原稿セット先	11×17  	11×15  	8 ¹ / ₂ ×11  
原稿ガラス	×	×	×
自動原稿送り装置	○	○	○

○は、原稿サイズが自動的に検知されることを表します。

×は、自動的に検知されないことを表します。

*1 B6  を原稿ガラスで検知できるようにするには、サービス実施店に連絡してください。

補足

- 自動検知されないサイズの原稿を自動原稿送り装置で読み取ると、原稿とは異なる用紙サイズで読み取られます。
- 自動検知されないサイズの原稿をセットするときは、原稿のサイズを設定してください。サイズの設定を行わないと画像が欠けることや正しく出力されないことがあります。設定方法は、『コピー/ドキュメントボックス』「原稿のサイズを指定する」、『ファクス』「読み取りサイズを設定する」、『スキャナー』「読み取り条件を設定する」を参照してください。

サイズを読み取りにくい原稿

次のような原稿はサイズが自動的に検知されないため、ファクスの送信先で正しいサイズ用の用紙が選択されないことがあります。また出力するときも正しいサイズの用紙が選択されないことがあります。

原稿をセットする

次のような原稿をセットするときは、手動で用紙サイズを選択してください。

- 付せんやインデックスなど、はみ出た部分のある原稿
- OHP フィルムやトレーシングペーパー（第二原図用紙）のように透明度の高い原稿
- 文字や絵柄部が多く、全体に黒っぽい原稿
- 部分的に塗りつぶされている原稿
- 周囲が塗りつぶされている原稿
- 折れた原稿
- 表面がツルツルすべる原稿
- 本などの原稿を開いてセットし、厚さが 10mm 以上のとき

原稿ガラスにセットする

★重要


- 自動原稿送り装置は、強く跳ね上げないようにしてください。自動原稿送り装置のカバーが開いたり破損したりすることがあります。

1. 原稿カバー、または自動原稿送り装置を上げます。

原稿カバー、または自動原稿送り装置の開閉で原稿サイズが読み取られます。30度以上の角度で確実に開いてください。

2. 読み取る面を下にし、左奥のセット基準に原稿を合わせてセットします。

原稿は先頭ページから順にセットします。




CRD006

1. セット基準

3. 原稿カバー、または自動原稿送り装置を閉めます。

↓補足

- 厚みのある本や立体物を原稿ガラスの上にセットして自動原稿送り装置を閉めると、自動原稿送り装置の奥側が原稿の厚みに応じて持ち上がります。自動原稿送り装置の奥側に手を入れたまま、自動原稿送り装置を閉めないでください。



CRD007

- 修正液やインクなどが完全に乾いていない原稿はセットしないでください。原稿ガラスが汚れ、その汚れが読み取られます。
- 原稿サイズを指定する方法は、『コピー/ドキュメントボックス』「原稿のサイズを

原稿をセットする

指定する」、『ファクス』「読み取りサイズを設定する」、『スキャナー』「読み取り条件を設定する」を参照してください。

- セットできる原稿サイズについては、P.3「セットできる原稿サイズと紙厚」を参照してください。

原稿忘れ検知


原稿ガラスに原稿をセットして読み取ったあと、セットした原稿を忘れないようにブザー音とエラーメッセージが表示されます。

ブザー音は、「ピーピーピーピー」と同じパターンを4回繰り返します。

[基本コピー設定]の[原稿忘れブザー音]で、設定を変更できます。詳しくは、『コピー/ドキュメントボックス』「基本コピー設定」を参照してください。

自動原稿送り装置にセットする


1. 原稿ガイドを原稿サイズに合わせます。
2. 読み取る面を上にし、原稿をそろえて自動原稿送り装置にまっすぐセットします。
原稿は上限表示を超えないようにセットしてください。
原稿は先頭ページが一番上になるようにセットします。



1. 上限表示
2. 原稿ガイド

↓ 補足

- A2 サイズの原稿をセットするときは、延長ガイドを回転して広げてください。



- 自動原稿送り装置でできることについては、『コピー/ドキュメントボックス』「原稿の設定」を参照してください。
- カールの大きい原稿は、矯正してからセットしてください。
- 複数枚の原稿が重なったまま一度に送られないように、原稿をパラパラとほぐしてからセットしてください。
- 修正液やインクなどが完全に乾いていない原稿はセットしないでください。原稿ガラスが汚れ、その汚れが読み取られます。
- セットできる原稿サイズについては、P.3「セットできる原稿サイズと紙厚」を参

原稿をセットする

照してください。

自動原稿送り装置にセットできない原稿

不適切な原稿を自動原稿送り装置にセットすると、紙づまり、原稿破損、白すじ、黒すじの原因になることがあります。

次のような原稿は、原稿ガラスにセットしてください。

- ステープラーの針やクリップのついた原稿
- 穴、破れのある原稿
- そり、折れ、しわのある原稿
- はり合わせた原稿
- 粘着テープやのりのついた原稿
- 感熱紙、アート紙、銀紙、カーボン紙、導電性の用紙などのように表面が加工された原稿
- ミシンがけ原稿
- インデックスや付せんなど、はみ出た部分のある原稿
- トレーシングペーパー（第二原図用紙）などのようにすべりにくい原稿
- 登記簿などに使用されるような薄くてやわらかい原稿
- 郵便はがきのような厚い原稿
- 本などのようにとじてある原稿
- OHP フィルムやトレーシングペーパー（第二原図用紙）などのように透明度の高い原稿
- ハクリ紙
- ぬれた原稿
- カールした原稿
- 写真
- フィルム

↓ 補足

- こするとかすれやすい原稿（鉛筆などで書かれた原稿）をセットすると原稿が汚れることがあります。

用紙をセットする

給紙トレイに用紙をセットする方法を説明します。

用紙をセットするときの注意事項

⚠ 注意



- 用紙（記録紙）を交換するときは、指を挟んだり、けがをしないように注意してください。

★ 重要

- 用紙は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにセットしてください。
- 用紙の先端が右側にそろっていることを確認してください。
- 給紙トレイを戻すときに勢いよく押し込むと、トレイのサイドフェンスの位置がずれることがあります。
- 用紙を少数枚セットしたときは、サイドフェンスを寄せすぎないでください。サイドフェンスを寄せすぎると、端が折れたり、用紙がつまったり、薄紙を使用したときにしわになることがあります。

↓ 補足

- 複数枚の用紙が重なったまま一度に送られないように、用紙をパラパラとほぐしてからセットしてください。
- トレイに少量の用紙が残っている状態で用紙を補給すると、用紙が重なって送られることがあります。トレイ内の用紙を一度取り出して、補給する用紙とともに、パラパラとほぐしてからセットし直してください。
- カールしている用紙、そりのある用紙は直してからセットしてください。
- セットできる用紙サイズ、種類は P. 35 「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。
- まれに用紙のこすれによる異音が発生することがありますが、本機の故障ではありません。
- サイドフェンスやバックフェンスの位置を変更して、いろいろなサイズの用紙をセットできます。用紙サイズを変更するときは、P. 28 「給紙トレイの用紙サイズを変更する」を参照してください。

給紙トレイに用紙をセットする

トレイ 1~5 に用紙をセットする方法やトレーシングペーパー（第二原図用紙）をセットする方法を説明します。


補足

- 用紙サイズ表示で設定できないサイズの用紙をセットするときは、[用紙設定] で用紙サイズを設定してください。詳しくは、P.33「用紙サイズ表示で設定できないサイズの用紙をセットする」を参照してください。


トレイ 1、トレイ 2 に用紙をセットする

用紙のセット方法はトレイ 1、トレイ 2 と同じです。ここでは、トレイ 1 に用紙をセットする方法を例に説明します。

- 給紙トレイから用紙が給紙されていないことを確認し、給紙トレイを引き出します。
- 解除レバーを押しながらサイドフェンスを広げます。




- 印刷する面を下にして、用紙をそろえてセットします。上限表示を超えないようにしてください。



- 解除レバーを押しながら、サイドフェンスをセットした用紙サイズに合わせます。

用紙をセットする



CRD013

5. 給紙トレイをゆっくりと奥まで押し込みます。


トレイ 3～5 に用紙をセットする

用紙のセット方法は各トレイとも同じです。ここでは、トレイ 3 に用紙をセットする方法を例に説明します。

★重要


- サイドフェンスを用紙幅にすき間なく押し当てた状態で、ロックボタンを押してサイドフェンスを固定してください。用紙とサイドフェンスの間にすき間があると、画像がずれたり、薄紙を使用したときにしわになったりすることがあります。

1. 給紙トレイから用紙が給紙されていないことを確認し、給紙トレイを引き出します。
2. サイド固定レバーのロックを解除します。



CRD014


3. 解除レバーを押しながらサイドフェンスを広げます。




CRD015

用紙をセットする


4. 印刷する面を下にして、用紙をそろえてセットします。
上限表示を超えないようにしてください。



5. 解除レバーを押しながら、サイドフェンスをセットした用紙サイズに合わせます。



6. サイド固定レバーをロックします。



7. 給紙トレイをゆっくりと奥まで押し込みます。

トレーシングペーパー（第二原図用紙）をセットする

★重要

- トレーシングペーパー（第二原図用紙）は外気に触れている時間が長いとカールが大きくなります。カールしたトレーシングペーパー（第二原図用紙）をそのままコピーすると、紙づまりの原因となります。


トレーシングペーパー（第二原図用紙）はトレイ 1～5 にセットできますが、除湿ヒーター

用紙をセットする

やサイドフェンスのつめを備えたトレイ 5 にセットすることをお勧めします。


ここでは、トレイ 5 に用紙をセットする方法を例に説明します。

1. 給紙トレイから用紙が給紙されていないことを確認し、給紙トレイを引き出します。
2. サイド固定レバーのロックを解除します。




CRD031

3. 解除レバーを押しながらサイドフェンスを広げます。



CRD032


4. 印刷する面を下にして、トレーシングペーパー（第二原図用紙）をセットします。



CRD019


5. 解除レバーを押しながら、サイドフェンスをセットした用紙サイズに合わせます。

用紙をセットする



CRD033

6. セットした用紙に合わせて、サイドフェンスのつめを倒します。




CRD020

1. つめ


7. 用紙のカールしている部分を手で押さえます。

用紙の浮きやカールが大きいときは、1番上のトレーシングペーパー（第二原図用紙）を取り除きます。



CRD021

8. サイド固定レバーをロックします。



CRD034

9. 給紙トレイをゆっくりと奥まで押し込みます。

↓ 補足

- トレーシングペーパー（第二原図用紙）を使用しないときは、サイドフェンスのつめを取り外すことができます。外したつめは、トレイの左手前にあるポケットに収納できます。


手差しトレイに用紙をセットする

給紙トレイにセットできないサイズの内紙や、はがき、OHP フィルム、ラベル紙（ハクリ紙）などをセットできます。

★重要

- 手差しトレイにセットできる枚数は用紙の種類によって異なります。用紙は、用紙ガイド板の間に挿入できる量をセットしてください。上限を超えてセットすると、斜めに印刷されたり、用紙がつまったりする原因となります。用紙種類ごとのセットできる上限枚数については、P. 35「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。

1. 手差しトレイを開きます。




CRD022

2. 印刷する面を上にし、「ピッ」というブザー音が鳴るまで用紙を軽く差し込みます。

3. 用紙ガイド板を用紙サイズに合わせます。

用紙ガイド板が用紙サイズに合っていないと、斜めに印刷されたり、用紙がつまることがあります。



CRD023

↓補足

- 手差しトレイにセットするときは、なるべく□方向にセットしてください。
- 手差しトレイを使用してコピーするときは、『コピー/ドキュメントボックス』「手差しトレイからコピーする」を参照してください。パソコンから印刷するときは、

用紙をセットする

P. 20「プリンター機能で手差しトレイを使用する」を参照してください。

- 用紙の種類によっては手差しトレイに用紙がセットされていても、用紙がセットされていない表示になることがあります。そのときは用紙をセットしなおしてください。
- A4□よりも大きいサイズの用紙をセットするときは、用紙支持板や用紙支持棒を引き出します。
- [基本設定] の [ブザー音] を [OFF] にすると、手差しトレイに用紙を差し込んだときに「ピッ」というブザー音が鳴りません。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「基本設定」を参照してください。
- 自動的に読み取れないサイズの用紙をセットするときは、用紙のサイズを指定してください。手差しトレイで自動的に読み取れるサイズは、P. 35「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。用紙のサイズを指定する方法は、P. 20「プリンター機能で手差しトレイを使用する」または『コピー/ドキュメントボックス』「手差しトレイからコピーする」を参照してください。
- 厚紙や OHP フィルムなどをセットするときは、用紙サイズと用紙種類を設定します。
- レターヘッド紙をセットするときは、セット方向に注意してください。詳しくは、P. 24「天地の向き・表裏のある用紙（レターヘッド紙）」を参照してください。
- 手差しトレイには、はがきをセットできません。セットするときは、正しい向きでセットしてください。詳しくは、P. 43「はがき」を参照してください。

プリンター機能で手差しトレイを使用する

★重要

- [プリンター初期設定] の [システム設定] の [トレイ設定選択] で、[手差しトレイ] を [機器側設定優先] に設定すると、プリンタードライバーでの設定よりも、本機の操作部での設定が有効になります。詳しくは、『プリンター』「システム設定」を参照してください。
- [トレイ設定選択] の [手差しトレイ] の初期値は [ドライバー/コマンド優先] に設定されています。


↓補足

- ここで設定した内容は、次に設定し直すまで有効です。
- パソコンから印刷する方法は、『プリンター』「印刷する」を参照してください。
- 工場出荷時、[用紙設定] の [プリンター手差し用紙サイズ] は [A4□] に設定されています。

定形の用紙サイズを設定する

1. [初期設定/カウンター] キーを押します。

用紙をセットする



CJR003

2. [用紙設定] を押します。
3. [プリンター手差し用紙サイズ] を押します。
4. 用紙サイズを選択します。



5. [設定] を押します。
6. [初期設定/カウンター] キーを押します。

↓ 補足

- 厚紙や OHP フィルムなどをセットするときは、用紙サイズのほかに用紙種類を設定してください。

不定形の用紙サイズを設定する

1. [初期設定/カウンター] キーを押します。



CJR003

2. [用紙設定] を押します。
3. [プリンター手差し用紙サイズ] を押します。

用紙をセットする

4. **【不定形サイズ指定】** を押します。
不定形サイズがすでに設定されているときは、**【サイズ変更】** を押します。
5. **【タテ】** を押します。
6. **テンキーで用紙のサイズを入力し、【#】** を押します。



7. **【ヨコ】** を押します。
8. **テンキーで用紙のサイズを入力し、【#】** を押します。
9. **【設定】** を 2 回押します。
10. **【初期設定/カウンター】** キーを押します。

↓ 補足


- 厚紙や OHP フィルムなどをセットするときは、用紙サイズのほかに用紙種類を設定してください。

厚紙、OHP フィルムを設定する

★ 重要

- OHP フィルムに印刷するときは、必ず A4  をセットし、用紙サイズを選択してください。
- OHP フィルムは印刷面が決まっています。印刷面を確認してセットしてください。
- OHP フィルムに印刷するときは、印刷された OHP フィルムを 1 枚ずつ取り除いてください。

1. **【初期設定/カウンター】** キーを押します。



CJR003

2. **【用紙設定】** を押します。

用紙をセットする

3. [▼次へ] を押します。
4. [用紙種類設定：手差しトレイ] を押します。
5. セットする用紙の種類に応じて、適切な項目を選択します。
OHP フィルムをセットするときは、「用紙種類」から [OHP] を選択します。
厚紙をセットするときは、「用紙種類」から [厚紙] を選択します。
6. [設定] を押します。
7. [初期設定/カウンター] キーを押します。

天地の向き・表裏のある用紙（レターヘッド紙）

レターヘッド紙やビジネス用便箋など、天地の向きや表裏がある用紙は、正しく印刷されないことがあります。使用する機能に合わせて、初期設定を変更してください。また、原稿と用紙を正しくセットしてください。

初期設定の設定

〔用紙設定〕で、使用する給紙トレイの〔用紙種類設定〕に〔レターヘッド〕を選択してください。

- コピー機能を使用するとき

〔コピー/ドキュメントボックス初期設定〕の〔周辺設定〕で、〔レターヘッド紙使用設定〕を〔使用する〕に設定してください。


- プリンター機能を使用するとき

〔プリンター初期設定〕の〔システム設定〕で、〔レターヘッド紙使用設定〕を〔使用する（自動判定）〕または〔使用する（常時）〕に設定してください。

〔レターヘッド紙使用設定〕については、『コピー/ドキュメントボックス』『周辺設定』、または『プリンター』『システム設定』を参照してください。

原稿と用紙のセット方向

使用しているアイコンの意味は次のとおりです。






アイコン	意味
	読み取る面、印刷する面を上セットしてください。
	読み取る面、印刷する面を下にセットしてください。

用紙をセットする

- 原稿のセット方法






原稿の向き	原稿ガラス	自動原稿送り装置
タテ長 (□)		
ヨコ長 (□)		

- 用紙のセット方法
 - コピー機能を使用するとき

印刷面	給紙トレイからフィニッシャー以外に排紙	給紙トレイからフィニッシャーに排紙	手差しトレイ
片面時			
両面時			両面コピーはできません。

- プリンター機能を使用するとき

用紙をセットする

印刷面	給紙トレイからフィニッシャー以外に排紙	給紙トレイからフィニッシャーに排紙	手差しトレイ
片面時			
両面時			両面印刷はできません。

補足

- コピー機能を使用するとき
 - 両面コピーの方法は、『コピー/ドキュメントボックス』「両面にコピーする」を参照してください。
- プリンター機能を使用するとき
 - レターヘッド紙印刷設定を〔使用する（自動判定）〕に設定したときは、プリンタードライバーの用紙種類が〔レターヘッド付き用紙〕の場合にレターヘッド紙として印刷します。
 - 印刷の途中で片面印刷から両面印刷になったときは、1部目と2部目以降で片面印刷の印刷面が異なる場合があります。印刷面を同一にするには、片面印刷のページと両面印刷のページで給紙するトレイを分けて、片面印刷を給紙するトレイは両面印刷不可の設定をしてください。
 - 両面印刷の方法は、『プリンター』「用紙の両面に印刷する」を参照してください。

用紙サイズを変更する

用紙サイズを変更する方法を説明します。

用紙サイズを変更するときの注意事項

⚠ 注意



- 用紙（記録紙）を交換するときは、指を挟んだり、けがをしないように注意してください。

★ 重要

- 用紙は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにセットしてください。
- 用紙の先端が右側にそろっていることを確認してください。
- 給紙トレイを戻すときに勢いよく押し込むと、トレイのサイドフェンスの位置がずれることがあります。
- 用紙を少数枚セットしたときは、サイドフェンスを寄せすぎないでください。サイドフェンスを寄せすぎると、端が折れたり、用紙がつまったり、薄紙を使用したときにしわになることがあります。

↓ 補足


- 複数枚の用紙が重なったまま一度に送られないように、用紙をパラパラとほぐしてからセットしてください。
- カールしている用紙、そりのある用紙は直してからセットしてください。
- セットできる用紙サイズ、種類は、P. 35「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。
- 用紙サイズ表示で設定できないサイズの用紙をセットするときは、[用紙設定]で用紙サイズを設定してください。詳しくは、P. 33「用紙サイズ表示で設定できないサイズの用紙をセットする」を参照してください。

給紙トレイの用紙サイズを変更する

トレイ 1、トレイ 2 の用紙サイズを変更する


用紙サイズを変更する方法はトレイ 1、トレイ 2 とも同じです。ここでは、トレイ 1 の用紙サイズを変更する方法を例に説明します。

1. 給紙トレイから用紙が給紙されていないことを確認し、給紙トレイを引き出します。
2. 用紙がセットされているときは取り出します。
3. 用紙サイズ表示を、セットする用紙サイズに合わせます。



CRD024

4. バックフェンスを外し、セットする用紙サイズの位置に差し込みます。




CRD025


バックフェンスの両脇をつまみ (①)、バックフェンスをはずします (②)。セットする用紙サイズの位置にバックフェンスを差し込みます (③)。

5. 解除レバーを押しながらサイドフェンスを広げます。


用紙サイズを変更する



6. 印刷する面を下にして、用紙をそろえてセットします。
上限表示を超えないようにしてください。



7. 解除レバーを押しながら、サイドフェンスをセットした用紙サイズに合わせます。



8. 給紙トレイをゆっくりと奥まで押し込みます。
9. 操作部の画面でサイズを確認します。

トレイ 3~5 の用紙サイズを変更する

用紙サイズを変更する方法は各トレイとも同じです。ここでは、トレイ 3 の用紙サイズを変更する方法を例に説明します。


★重要

- サイドフェンスを用紙幅にすき間なく押し当てた状態で、ロックボタンを押してサイドフェンスを固定してください。用紙とサイドフェンスの間にすき間があると、

用紙サイズを変更する


画像がずれたり、薄紙を使用したときにしわになったりすることがあります。

1. 給紙トレイから用紙が給紙されていないことを確認し、給紙トレイを引き出します。
2. 用紙がセットされているときは取り出します。
3. 用紙サイズ表示を、セットする用紙サイズに合わせます。



CRD026


4. バックフェンスを外し、セットする用紙サイズの位置に差し込みます。



CRD027

バックフェンスの両脇をつまみ (①)、バックフェンスをはずします (②)。セットする用紙サイズの位置にバックフェンスを差し込みます (③)。


5. サイド固定レバーのロックを解除します。



CRD014


6. 解除レバーを押しながらサイドフェンスを広げます。

用紙サイズを変更する




CRD015

7. 印刷する面を下にして、用紙をそろえてセットします。
上限表示を超えないようにしてください。




CRD016

8. 解除レバーを押しながら、サイドフェンスをセットした用紙サイズに合わせます。



CRD017

9. サイド固定レバーをロックします。



CRD018


用紙サイズを変更する

10. 給紙トレイをゆっくりと奥まで押し込みます。
11. 操作部の画面でサイズを確認します。

用紙サイズ表示で設定できないサイズの用紙をセットする


用紙サイズ表示で設定できないサイズの用紙をセットするときは、[用紙設定] で用紙サイズを設定します。

1. 給紙トレイから用紙が給紙されていないことを確認し、給紙トレイを引き出します。
2. 用紙サイズ表示を「*」に合わせ、給紙トレイをゆっくりと奥まで押し込みます。
 - トレイ 1、トレイ 2



CRD028


- トレイ 3~5



CRD029

3. [初期設定/カウンター] キーを押します。
4. [用紙設定] を押します。
5. [用紙サイズ設定：トレイ 1] ~ [用紙サイズ設定：トレイ 5] から設定するトレイを選択します。
6. セットした用紙サイズとセット方向の組み合わせを選択して、[設定] を押します。

用紙サイズを変更する



7. 【初期設定/カウンター】キーを押します。

↓ 補足

- 用紙サイズ表示で設定できない用紙サイズについては、P. 35「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。

セットできる用紙

各トレイに使用できる用紙のサイズと種類、使用できない用紙、用紙の保管方法を説明します。

セットできる用紙サイズ、種類

各トレイにセットできる用紙の種類、サイズ、枚数について説明します。

★重要

- 湿気や乾燥によってそっている用紙を使用すると、ステープラーの針や用紙がつかまる場合があります。
- インクジェット専用紙はセットしないでください。故障の原因となります。
- OHP フィルムをセットするときは、表裏を誤らないように注意してください。故障の原因となります。

給紙トレイ 1~2

セットできる種類	セットできる用紙サイズ	セットできる枚数
薄紙、普通上質紙*1 52~105g/m ² (45~90kg)	<ul style="list-style-type: none">▪ 用紙サイズ表示で設定できる用紙サイズ： A3□、A4□□、A5□、B4□、B5□□、 11×17□、8¹/₂×11□□▪ 初期設定で設定が必要な用紙サイズ*2： 8¹/₂×14□、8¹/₂×13□、8¹/₄×14□、 8¹/₄×13□、8×13□、8×10¹/₂□、 8×10□、7¹/₄×10¹/₂□、 5¹/₂×8¹/₂□、11×15□、11×14□、 10×15□、10×14□	550 枚

セットできる用紙

セットできる種類	セットできる用紙サイズ	セットできる枚数
トレーシングペーパー (第二原図用紙) *1*3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 用紙サイズ表示で設定できる用紙サイズ： A3□、A4□□、A5□、B4□、B5□□、 11×17□、8¹/₂×11□□ ▪ 初期設定で設定が必要な用紙サイズ*2： 8¹/₂×14□、8¹/₂×13□、8¹/₄×14□、 8¹/₄×13□、8×13□、8×10¹/₂□、 8×10□、7¹/₄×10¹/₂□、 5¹/₂×8¹/₂□、11×15□、11×14□、 10×15□、10×14□ 	*4

*1 「用紙設定」の「紙厚設定：給紙トレイ」で紙厚を設定できます。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。

*2 設定方法は、P.33「用紙サイズ表示で設定できないサイズの用紙をセットする」を参照してください。

*3 トレイ 1、トレイ 2にもセットできますが、トレイ 5での使用をお勧めします。

*4 上限表示を超えないようにセットしてください。紙厚や用紙の状態により、セットできる枚数は異なります。

給紙トレイ 3～5

セットできる種類	セットできる用紙サイズ	セットできる枚数
薄紙、普通上質紙*1 52～105g/m ² (45～90kg)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 用紙サイズ表示で設定できる用紙サイズ： A2□、A3□□、A4□、B3□、B4□□、 B5□、11×17□、8¹/₂×11□ ▪ 初期設定で設定が必要な用紙サイズ*2： 11×17□、8¹/₂×14□、8¹/₂×13□、 11×14□、17×22□ 	250 枚

セットできる用紙

セットできる種類	セットできる用紙サイズ	セットできる枚数
トレーシングペーパー (第二原図用紙) *1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 用紙サイズ表示で設定できる用紙サイズ： A2□、A3□□、A4□、B3□、B4□□、 B5□、11×17□、8¹/₂×11□ ▪ 初期設定で設定が必要な用紙サイズ*2： 11×17□、8¹/₂×14□、8¹/₂×13□、 11×14□、17×22□ 	*3

*1 「用紙設定」の「紙厚設定：給紙トレイ」で紙厚を設定できます。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。

*2 設定方法は、P.33「用紙サイズ表示で設定できないサイズの用紙をセットする」を参照してください。

*3 上限表示を超えないようにセットしてください。紙厚や用紙の状態により、セットできる枚数は異なります。

手差しトレイ

セットできる用紙

セットできる種類	セットできる用紙サイズ	セットできる枚数
薄紙、普通上質紙*1 52～105g/m ² (45～90kg)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 自動検知される用紙サイズ： A2□、A3□□、A4□□、A5□□、 B3□、B4□□、B5□□、B6□□ ▪ 用紙サイズの設定が必要な用紙サイズ*2： A6□、11×17□□、8¹/₂×14□□、 8¹/₂×13□□、8¹/₂×11□□、 8¹/₄×14□、8¹/₄×13□□、8×13□ □、8×10¹/₂□□、8×10□□、 7¹/₄×10¹/₂□□、5¹/₂×8¹/₂□□、 8K□、16K□□、11×15□、11×14 □、10×15□、10×14□、17×22 □ ▪ 用紙サイズの入力が必要な用紙サイズ*3： <ul style="list-style-type: none"> ▪ タテ：100.0～432.0mm ▪ ヨコ：128.0～594.0mm 	50 枚

セットできる用紙

セットできる種類	セットできる用紙サイズ	セットできる枚数
<p>厚紙 106~157g/m² (91~135kg)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 自動検知される用紙サイズ： A2□、A3□□、A4□□、A5□□、 B3□、B4□□、B5□□、B6□□ ▪ 用紙サイズの設定が必要な用紙 サイズ*2： A6□、11×17□□、8¹/₂×14□□、 8¹/₂×13□□、8¹/₂×11□□、 8¹/₄×14□、8¹/₄×13□□、8×13□ □、8×10¹/₂□□、8×10□□、 7¹/₄×10¹/₂□□、5¹/₂×8¹/₂□□、 8K□、16K□□、11×15□、11×14 □、10×15□、10×14□、17×22 □ ▪ 用紙サイズの入力が必要な用紙 サイズ*3： <ul style="list-style-type: none"> ▪ タテ：100.0~432.0mm ▪ ヨコ：128.0~594.0mm 	<p>*4</p>

セットできる用紙

セットできる種類	セットできる用紙サイズ	セットできる枚数
トレーシングペーパー (第二原図用紙) *1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 自動検知される用紙サイズ： A2□、A3□□、A4□□、A5□□、 B3□、B4□□、B5□□、B6□□ ▪ 用紙サイズの設定が必要な用紙 サイズ*2： A6□、11×17□□、8¹/₂×14□□、 8¹/₂×13□□、8¹/₂×11□□、 8¹/₄×14□、8¹/₄×13□□、8×13□ □、8×10¹/₂□□、8×10□□、 7¹/₄×10¹/₂□□、5¹/₂×8¹/₂□□、 8K□、16K□□、11×15□、11×14 □、10×15□、10×14□、17×22 □ ▪ 用紙サイズの入力が必要な用紙 サイズ*3： <ul style="list-style-type: none"> ▪ タテ：100.0～432.0mm ▪ ヨコ：128.0～594.0mm 	*4
OHP フィルム	A4□□	*4
郵便はがき	郵便ハガキ□	*4
往復はがき	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 自動検知される用紙サイズ： 往復ハガキ□ ▪ 用紙サイズの設定が必要な用紙 サイズ*2： 往復ハガキ□ 	*4
ラベル紙 (ハクリ紙)	A2□、A3□、A4□□、B4□	1枚
トレーシングペーパー (フィルムタイプ) *1	A2□、A3□、A4□□、B4□	1枚

*1 「用紙設定」の「紙厚設定：用紙手差し」で紙厚を設定できます。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。

*2 用紙サイズを選択してください。コピー機能を使用するときは、『コピー/ドキュメ

セットできる用紙

ントボックス』「手差しトレイから定形サイズの内紙にコピーする」を参照してください。プリンター機能を使用するときは、P.20「定形の内紙サイズを設定する」を参照してください。

*3 用紙サイズを入力してください。コピー機能を使用するときは、『コピー/ドキュメントボックス』「手差しトレイから不定形サイズの内紙にコピーする」を参照してください。プリンター機能を使用するときは、P.21「不定形の内紙サイズを設定する」を参照してください。

*4 上限表示を超えないようにセットしてください。紙厚や用紙の状態により、セットできる枚数は異なります。

補足

- 用紙の種類によっては用紙をさばく音が発生することがありますが品質には影響ありません。(音の発生しやすい用紙：ツルツルすべる用紙、OHP フィルム、トレーシングペーパー (第二原図用紙)、郵便はがきなど)
- 普通上質紙のセット枚数は、普通紙 67g/m² (58kg) を使用したときのものです。
- 用紙をセットするときは、上限表示を超えないようにしてください。紙厚や用紙の状態により、セットできる枚数は異なります。
- 重送が発生したときは、用紙をさばいてセットするか、手差しトレイに1枚ずつセットしてください。
- 用紙はできるだけ当社製品を使用してください。用紙の厚さが適当であれば市販されているものを使用できます。普通紙 67g/m² (58kg) 程度のものが最適です。
- カールやそりがあるときは矯正してからセットしてください。
- はがきをセットするときは、P. 43 「はがき」を参照してください。
- 厚紙 (106~157g/m² (91~135kg)) をセットするときは、P. 42 「厚紙」を参照してください。
- レターヘッド紙を使用するときは、機能によって用紙のセット方向や向きが異なります。詳しくは、P. 24 「天地の向き・表裏のある用紙 (レターヘッド紙)」を参照してください。
- 同じサイズ、同じ方向の内紙が複数の給紙トレイにセットされていると、コピー中に用紙がなくなったとき、手差しトレイ以外の給紙トレイから自動的に続けて給紙できます。これを「リミットレス給紙」といいます。(ただし「用紙種類設定」で再生紙や特殊紙を設定したトレイは、同じ設定をしているその他のトレイにだけリミットレス給紙します。) 大量にコピーするときでも、用紙補給でコピーが中断されずにすみます。給紙トレイの内紙種類は、[用紙種類設定：トレイ 1] ~ [用紙種類設定：トレイ 5] で設定できます。『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。「リミットレス給紙」については、『コピー/ドキュメントボックス』「基本コピー設定」を参照してください。


セットできる用紙

- ラベル紙（ハクリ紙）をセットするとき
 - ラベル紙（ハクリ紙）は当社製品をお勧めします。指定以外の用紙を使用したときは、正常な動作および品質の保証ができません。
 - 〔システム初期設定〕の〔用紙設定〕で〔厚紙〕を選択してください。
- OHP フィルムをセットするとき
 - OHP フィルムは当社製品をお勧めします。指定以外の用紙を使用したときは、正常な動作および品質の保証ができません。
 - なるべく1枚ずつセットしてください。
 - OHP フィルムにコピーするときは、『コピー/ドキュメントボックス』『OHP フィルムにコピーする』を参照してください。
 - パソコンから OHP フィルムに印刷するときは、P. 22「厚紙、OHP フィルムを設定する」を参照してください。
 - さばいてからセットしてください。トレイにセットしたまま放置していると密着して用紙送りを妨げる原因になります。
 - 出てきた出力紙は1枚ずつ取り除いてください。
- トレーシングペーパー（第二原図用紙）をセットするとき
 - トレーシングペーパー（第二原図用紙）は、縦目通紙で使用してください。用紙には繊維の流れる方向（すき目）によって、縦目（T目）と横目（Y目）があります。用紙は推奨すき目にしたがってセットします。
 - 吸湿によりカールしやすいため、カールが大きいときは矯正してからセットしてください。

厚紙

厚紙をセットするときの推奨条件について説明します。

- 表面が滑らかな厚紙を使用するときは、印刷のたびに用紙をさばいてからセットしてください。紙づまりや重送が発生することがあります。用紙をさばいてからセットしても重送や紙づまりが発生するときは、1枚ずつ用紙をセットしてください。
- 用紙には繊維の流れる方向（すき目）によって、縦目（T目）と横目（Y目）があります。用紙は推奨すき目にしたがって次のようにセットしてください。



セットできる用紙

用紙のすき目	手差しトレイ
 *1	

*1 フィニッシャーを装着しているときは、64g/m²（55kg）以下の用紙を横目にセットしないでください。

↓ 補足


- 印刷速度が遅くなることがあります。
- [システム初期設定] の [用紙設定] で [厚紙] を選択してください。
- 推奨条件で使用したときでも、用紙によっては正常な動作および品質の保証ができないことがあります。
- 用紙に縦すじ（折れ癖）が目立つことがあります。
- 印刷後のカールが大きいことがあります。そのときは矯正してください。

はがき

はがきをセットするときの推奨条件について説明します。

★ 重要

- 市販の郵便はがきがセットできます。
- 往復はがきは折り目のないものを使用してください。
- 用紙がカールしていると、紙づまりの原因になったり、印刷品質に影響が出たりします。カールを直してから用紙をセットしてください。
- はがきをセットするときは、パラパラとほぐしてから端をそろえてください。









CJV001

コピー機能を使用するとき

はがきの種類と向きによって、原稿ガラスやトレイにセットする方法が異なります。はがきにコピーするときは、次のようにセットしてください。

はがきをセットする方法

はがきの種類と向き	原稿ガラス	手差しトレイ
<p>郵便はがき</p> 	 <ul style="list-style-type: none"> はがきの下辺：右側 読み取り面：下 	 <ul style="list-style-type: none"> はがきの下辺：右側 印刷面：上
<p>往復はがき □</p> 	 <ul style="list-style-type: none"> はがきの下辺：手前側 読み取り面：下 	 <ul style="list-style-type: none"> はがきの下辺：奥側 印刷面：上
<p>往復はがき □</p> 	 <ul style="list-style-type: none"> はがきの下辺：右側 読み取り面：下 	 <ul style="list-style-type: none"> はがきの下辺：右側 印刷面：上




はがきをセットしたあと、用紙サイズと用紙種類を設定してください。『コピー/ドキュメントボックス』『はがきにコピーする』を参照してください。

プリンター機能を使用するとき

はがきの種類と向きによって、トレイにセットする方法が異なります。はがきに印刷するときは、次のようにセットしてください。

はがきをセットする方法

セットできる用紙

はがきの種類と向き	手差しトレイ
<p>郵便はがき</p> 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ はがきの下辺：左側 ▪ 印刷面：上
<p>往復はがき □</p> 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ はがきの下辺：手前側 ▪ 印刷面：上
<p>往復はがき □</p> 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ はがきの下辺：左側 ▪ 印刷面：上

はがきをセットしたあと、用紙サイズと用紙種類を設定してください。『プリンター』
「はがきに印刷する」を参照してください。

補足

- はがきに印刷するときは、普通紙に印刷するときより印刷速度が遅くなります。
- 両面印刷はできません。
- 用紙種類は [厚紙] を選択してください。
- なるべく1枚ずつセットしてください。

使用できない用紙

⚠ 注意



- ステープレーの針がついたままの用紙や銀紙、カーボン含有紙等の導電性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。

★ 重要

- 次のような表面が加工された用紙は使用しないでください。故障の原因になります。
 - インクジェット専用紙
 - 感熱紙
 - アート紙
 - 銀紙
 - カーボン紙
 - 導電性の用紙
 - カラー用 OHP 用紙
 - ミシシがけ用紙
 - ふちどり用紙
 - インデックス紙
 - 封筒
- 一度印刷した面に重ねてコピーや印刷をしないでください。故障の原因になります。

↓ 補足

- 次の用紙はセットしないでください。紙づまりが発生することがあります。
 - そり、折れ、しわのある用紙
 - 穴があいている用紙
 - ツルツルすべる用紙
 - 破れのある用紙
 - すべりにくい用紙
 - 薄くてやわらかい用紙
 - 表面に紙粉が多い用紙
- 推奨用紙を使用したときでも、用紙の状態によっては紙づまりが発生することがあります。
- 目の粗いまたは凹凸のある用紙に印刷すると画像がかすれることがあります。
- 本機以外で一度コピーまたは印字された用紙は再使用しないでください。用紙の保管状態によっては、紙づまりなどが発生することがあります。

セットできる用紙

- 絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなることがあります。

用紙の保管

- 用紙の保管には、次の注意を守ってください。
 - 直射日光の当たらないところに置いてください。
 - 乾燥したところ（湿度 70%以下）に置いてください。
 - 平らなところに置いてください。
 - 用紙は立てかけないでください。
- 一度開封した用紙は湿気を吸わないようにポリ袋に入れてください。